

# Dell Command | Monitor

## バージョン 10.5 インストール ガイド



## メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

<b>章 1: Dell Command   Monitor 10.5 の概要</b> .....	<b>5</b>
対応 Windows オペレーティングシステム.....	5
のダウンロード Dell Command   Monitor.....	6
<b>章 2: Dell Command   Monitor 10.5 のシステム要件</b> .....	<b>7</b>
<b>章 3: Dell Command   Monitor 10.5 の前提条件</b> .....	<b>8</b>
Windows を実行するシステムの前提条件.....	8
Linux を実行するシステムの前提条件.....	8
Dell Edge Gateway システムの前提条件.....	9
<b>章 4: Windows を実行しているシステムでの Dell Command   Monitor 10.5 のインストール</b> .....	<b>10</b>
Dell Update Package を使用した Dell Command   Monitor のインストール.....	10
MSI ファイルを使用した Dell Command   Monitor のインストール.....	11
での SNMP の有効化 Dell Command   Monitor.....	12
CLI またはサイレント モードでの Dell Command   Monitor のインストール.....	12
<b>章 5: Linux を実行するシステムでの Dell Command   Monitor 10.5 のインストール</b> .....	<b>15</b>
Deb パッケージを使用した Dell Command   Monitor のインストール.....	15
RPM パッケージを使用した Dell Command   Monitor のインストール.....	16
Snap パッケージを使用した Ubuntu Core 16 を実行しているシステムへの Dell Command   Monitor のインストール.....	17
<b>章 6: Windows を実行しているシステムでの Dell Command   Monitor 10.5 のアップグレード</b> .....	<b>18</b>
DUP を使用した Dell Command   Monitor のアップグレード.....	18
MSI ファイルを使用した Dell Command   Monitor のアップグレード.....	18
CLI またはサイレント モードでの Dell Command   Monitor のアップグレード.....	19
<b>章 7: Linux を実行しているシステムでの Dell Command   Monitor 10.5 のアップグレード</b> .....	<b>20</b>
Deb パッケージを使用した Dell Command   Monitor のアップグレード.....	20
Redhat Linux を実行している Dell Command   Monitor の RPM パッケージを使用したアップグレード.....	20
Snap パッケージを使用した Dell Command   Monitor のアップグレード.....	21
<b>章 8: Windows を実行しているシステムでの Dell Command   Monitor 10.5 のアンインストール</b> .....	<b>22</b>
コントロール パネルを使用した Dell Command   Monitor のアンインストール.....	22
MSI ファイルを使用した Dell Command   Monitor のアンインストール.....	22
CLI またはサイレント モードでの Dell Command   Monitor のアンインストール.....	22
<b>章 9: Linux を実行しているシステムでの Dell Command   Monitor 10.5 のアンインストール</b> .....	<b>24</b>
Deb パッケージを使用した Dell Command   Monitor のアンインストール.....	24
RPM パッケージを使用した Dell Command   Monitor のアンインストール.....	25
Ubuntu Core 15.04 を実行している Dell Edge Gateway 5000 または 3000 シリーズ システムからの Snap パッケージを使用した Dell Command   Monitor バージョン 9.1 および 9.1.2 のアンインストール... 25	25

Ubuntu Core 16 を実行する Dell Edge Gateway 3000 シリーズ システムからの Snap パッケージを使用した Dell Command   Monitor のアンインストール.....	25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

# Dell Command | Monitor 10.5 の概要

このガイドでは、Dell エンタープライズ クライアント システム、Dell IoT Gateway システム、Dell Embedded PC に Dell Command | Monitor をインストールする方法について説明します。対応システムについては、[ [dell.com/support](http://dell.com/support) ] のリリース ノートを参照してください。

**メモ:** Dell Command | Monitor は、これまで Dell OpenManage Client Instrumentation ( OMCI ) と呼ばれていましたが、OMCI バージョン 8.2.1 以降、OMCI は Dell Command | Monitor にブランド変更されます。

## トピック :

- [対応 Windows オペレーティングシステム](#)
- [のダウンロード Dell Command | Monitor](#)

## 対応 Windows オペレーティングシステム

- Windows 10 Redstone 1 - 14393
- Windows 10 Redstone 2 - 15063
- Windows 10 Redstone 3 - 16299
- Windows 10 Redstone 5 - 17763
- Windows 10 Redstone 6 - 18317
- Windows 10
- Windows 10 Pro
- Windows 10 19H1 - 18362
- Windows 10 19H2 - 18363
- Windows 10 20H1 - 19041
- Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 ( 64 ビット ) エディション
- Windows 8.1
- Windows 8.1 Professional
- Windows 8.1 Enterprise ( 32 ビットおよび 64 ビット )
- Windows 7
- Windows 7 Service Pack 1 ( SP1 ) Professional
- Windows 7 Professional FES
- Windows 7 Enterprise
- Windows 7 Embedded Standard 7 Professional ( WES7-P )
- Windows 7 Embedded Standard 7 Enterprise ( WES7-E )
- Windows 7 Ultimate ( 32 ビットおよび 64 ビット )

**メモ:** Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 は、Dell IoT Gateway システムと Dell Embedded PC でのみサポートされます。

**メモ:** Windows 7 Professional FES は、Dell IoT Gateway システムと Dell Embedded PC でのみサポートされています。

**メモ:** Embedded Standard 7 Professional ( WES7-P ) および Embedded Standard 7 Enterprise ( WES7-E ) は、Dell Embedded PC でのみサポートされています。

## 対応 Linux オペレーティングシステム

- Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) 8.0 ( 64 ビット )
- Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) 7.0 ( 64 ビット )
- Ubuntu Desktop 16.04 ( 64 ビット )
- Ubuntu Desktop 18.04 ( 64 ビット )
- Ubuntu Server 18.04 ( 64 ビット )

- Ubuntu Desktop 20.04 ( 64 ビット )


## のダウンロード Dell Command | Monitor

1. [ dell.com/support ] にアクセスします。
2. [ サポート ] タブをクリックし、[ 製品サポート ] オプションで [ ドライバおよびダウンロード ] をクリックします。
3. [ サービスタグ ] または [ エクスプレスサービスコード ] を入力し、[ 送信 ] をクリックします。  
サービス タグがわからない場合は、[ 製品の検出 ] をクリックして画面の指示に従います。  
お使いのシステムタイプに対する [ 製品サポート ] ページが表示されます。
4. [ ドライバおよびダウンロード ] をクリックします。
5. [ システム管理 ] カテゴリを展開して、[ Dell Command | Monitor ] ファイルの [ ダウンロード ] オプションをクリックします。
6. [ 保存 ] をクリックしてダウンロードを完了します。

# Dell Command | Monitor 10.5 のシステム要件

本セクションでは、Dell Command | Monitor のハードウェア要件について説明します。

## ハードウェア要件

- SMBIOS 2.3 以降を搭載したサポート対象のエンタープライズ クライアント システム
  - WMI-ACPI 対応 BIOS と互換性のある対応システム
-  **メモ:** ハードウェア要件の詳細については、[対応プラットフォーム](#)を参照してください。

# Dell Command | Monitor 10.5 の前提条件

Dell Command | Monitor をインストールする前に、お使いのシステムが次の要件を満たしていることを確認します。

## トピック：

- Windows を実行するシステムの前条件
- Linux を実行するシステムの前条件

## Windows を実行するシステムの前条件

- システムに WMI-ACPI 対応の BIOS と互換性があること。Dell Command | Monitor をインストールするための WMI-ACPI 対応 BIOS がシステムに搭載されていない場合、互換性のあるバージョンに BIOS をアップデートします。詳細については、『Dell Command | Monitor リリース ノート』を参照してください。
- ターゲットシステムが、System Management Basic Input Output System ( SMBIOS ) バージョン 2.3 以降が搭載された Dell 製システムであること。それ以外の場合、Dell Command | Monitor インストーラーはインストールせずに終了します。

**① メモ:** システムの SMBIOS バージョンを表示するには、次のいずれかの方法を選択します。

- [ スタート ] > [ 実行 ] を選択して、msinfo32.exe ファイルを実行します。[ システムの概要 ] ページで、SMBIOS のバージョンをチェックします。
- 次のコマンドを実行します。

```
Get-CimInstance Win32_BIOS | select SMBIOSMajorVersion  
Get-CimInstance Win32_BIOS | select SMBIOSMinorVersion
```

- サポートされている Windows オペレーティングシステムが実行されていること。サポートされている Windows オペレーティングシステムの詳細については、「[対応オペレーティングシステム](#)」を参照してください。
- .NET Framework 4.6.1 以降がインストールされていること。
- クライアントシステムの管理者権限を持っていること。つまり、Administrators グループのメンバーであるユーザー( 通常は「管理者」)としてクライアントシステム上で認証されている必要があるということです。
- Visual Studio 2019 向け Microsoft Visual C++再頒布可能プログラム。

## Linux を実行するシステムの前条件

- システムが System Management Basic Input Output System ( SMBIOS ) バージョン 2.3 以降を持つ Dell 製システムである。

**① メモ:** Ubuntu Desktop を実行しているシステムの SMBIOS バージョンを表示するには、次のコマンドを実行します。

```
dmidecode -t
```

- システムでサポートされている Linux オペレーティングシステムを実行していること。サポートされている Linux オペレーティングシステムについては、「[対応オペレーティングシステム](#)」を参照してください。
- Ubuntu Desktop 16.04 ( 64 ビット ) または Red Hat Enterprise Linux 7.0 以降のオペレーティングシステムの場合は、Open Management Infrastructure ( OMI ) 1.1.0-4 がインストールされていること。Ubuntu Server/Desktop 18.04/20.04 および Red Hat Enterprise Linux 8.0 の場合は、OMI 1.6.4-0 がインストールされていること。
- HAPI クライアントサイドの共有ライブラリは、それぞれのバージョンでインストールされています。
- libxml2 がインストールされていること。
- Ubuntu Core 16 を実行しているシステムの場合は、snap バージョン 2.23 以降がインストールされていること。
- ターゲットシステムの root 権限を所有していること。つまり、ターゲットシステムで root ユーザー グループのメンバー ユーザーとして認証されなければなりません。

## Dell Edge Gateway システムの前提条件

- アクティブな Dell EDM サブスクリプション。サブスクリプションの詳細については、[cloudclientmanager.com](https://cloudclientmanager.com) にアクセスして、[ トライアルおよびライセンス ] に関する項目をクリックしてください。
  - Dell Command | Monitor によって提供されている機能を検出するには、EDM エージェントがインストールされている必要があります。
- メモ:** Dell Command | Monitor によって公開されるパラメータを EDM が管理できるようにするためには、最初に Dell Command | Monitor をインストールしてから EDM エージェントをインストールする必要があります。Dell Command | Monitor を EDM エージェントの後でインストールすると、EDM エージェントが次の定期的なチェックインを行うか、EDM を再起動するまで、これらのパラメータは EDM サーバポータルに表示されません。

# Windows を実行しているシステムでの Dell Command | Monitor 10.5 のインストール

Dell Command | Monitor は、次のいずれかの方法を使用してインストールすることができます。

- グラフィカル ユーザー インターフェイス ( Dell Command | Monitor インストール ウィザードとも呼ばれます ) を使用する
  - サイレントインストールのためにコマンドラインインターフェイスを使用する
- ① **メモ:** Dell Command | Monitor のインストール ファイルは、[ [dell.com/support](http://dell.com/support) ] で Dell Update Package ( DUP ) として使用可能になっています。詳細については、「[Dell Command | Monitor のダウンロード](#)」を参照してください。
- ① **メモ:** Dell Command | Monitor のインストール ファイルは、[ [dell.com/support](http://dell.com/support) ] で Dell Update Package ( DUP ) として使用可能になっています。

**ユーザーインターフェイスのインストール** Dell Command | Monitor は、DUP、または DUP から抽出した MSI ファイルを使用してインストールします。Dell Command | Monitor インストール ウィザードを使用すれば、デフォルトパッケージのインストールも、特定の環境で使用する場合に必要な特定のコンポーネントのみのカスタムインストールも実行できます。

**サイレントまたは CLI インストール** Dell Command | Monitor は、Microsoft System Center Configuration Manager ( SCCM ) などのソフトウェア配布ツールを使用して、エンドユーザーの操作なしでインストールすることができます。

MSI ファイルまたは DUP で、ログイン スクリプト、または Windows システム ポリシーを使用して、ネットワーク上のクライアント システムに Dell Command | Monitor を導入できます。

デフォルトインストール モードでは、Dell Command | Monitor により、Windows Management Instrumentation ( WMI ) プロバイダー、2つのサービス、および1つのドライバーがインストールされます。WMI は、通信ポート ( COM ) をプロバイダとのインターフェイスとして使用します。Dell Command | Monitor と一緒にインストールされるサービスが、システムへのアクセスを提供し、イベントとデータを取得できます。BIOS などの低レベルのシステム リソースとのセキュアな通信を可能にするドライバーも、Dell Command | Monitor と一緒にインストールされます。

- ① **メモ:** カスタム インストール モードでは、Dell Command | Monitor が管理情報ベース ( MIB ) およびエージェント ( シンプル ネットワーク管理プロトコル ( SNMP ) オプションが選択されている場合 ) をインストールします。
- ① **メモ:** Dell Command | Monitor Dell Command | Monitor では、どのタイプのリモート アクセスもサポートされていません。Dell Command | Monitor へのリモート アクセスは、WMI または SNMP によってサポートされるリモート アクセス プロトコルを使用して行います。
- ① **メモ:** Dell Embedded Box PC 3000/5000 デバイスでは、Dell Command | Monitor を使用して GPIO ピンを設定できるように、入力ドライバーがインストールされます。

## トピック :

- [Dell Update Package を使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)
- [MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)
- [での SNMP の有効化 Dell Command | Monitor](#)
- [CLI またはサイレント モードでの Dell Command | Monitor のインストール](#)

## Dell Update Package を使用した Dell Command | Monitor のインストール

DUP を使用してローカルで Dell Command | Monitor をインストールするには、次の手順を実行します。

1. [ [dell.com/support](http://dell.com/support) ] からダウンロードした [ Dell Command | Monitor Update Package ] をダブルクリックします。ユーザー アカウント制御 ( UAC ) 画面が表示されます。
2. [ Dell Command | Monitor Update Package ] をダブルクリックします。ユーザー アカウント制御 ( UAC ) 画面が表示されます。

3. [ はい ] をクリックします。  
[ アップデート パッケージ ] の画面が表示されます。
4. [ インストール ] をクリックします。  
[ Welcome to the InstallShield Wizard for Dell Command | Monitor ] 画面が表示されます。
5. [ 次へ ] をクリックします。  
[ ライセンス契約 ] 画面が表示されます。
6. ソフトウェアライセンス契約を読んで、[ ライセンス契約の条件に同意します ] を選択してから、[ 次へ ] をクリックします。  
[ 向上プログラムに同意 ] 画面が表示されます。
7. [ 向上プログラムに同意 ] を読み、プログラムに参加するかどうかの選択に基づき適切なオプションを選択して、[ 次へ ] をクリックします。  
**メモ:** 向上プログラムに参加するオプションは、DCM 10.5 x64 ビット バージョンでのみ利用できます。
8. [ セットアップタイプ ] 画面で次のインストールタイプのいずれかを選択します。
  - [ Typical ] - デフォルトのディレクトリーに標準ベースの Instrumentation をインストールします。このオプションは、デフォルトで選択されています。
  - [ Custom ] - 選択した Dell Command | Monitor 機能をインストールします。
9. [ カスタム ] インストールを選択した場合は、カスタムセットアップ画面で、インストールする次の追加機能を選択することができるようになります。
  - 標準ベースの Instrumentation - 標準ベースの Instrumentation により、利用可能な計測が `root/DCIM/sysman` で提供されます。このネームスペースは、Distributed Management Task Force ( DMTF ) DASH 標準に準拠します。
  - SNMP を有効にする - SNMP を有効にすると、クライアント システムのためのシンプル ネットワーク管理プロトコルがサポートされます。
  - インストールディレクトリを指定します。
10. [ 次へ ] をクリックします。  
[ プログラムのインストール準備完了 ] 画面が表示されます。[ Setup Type ] が [ Custom ] である場合は、[ Custom Setup ] 画面が表示され、特定のプログラム機能と、Dell Command | Monitor をインストールするディレクトリーを選択できます。[ 次へ ] をクリックします。
11. [ インストール ] をクリックします。  
インストールが開始されます。インストールが完了するまでにかかる時間は、選択したオプションとシステム ハードウェアによって異なります。
12. [ InstallShield ウィザードを完了しました ] で、[ 完了 ] をクリックします。  
[ Dell Command | Monitor ] 画面が表示されます。
13. [ 閉じる ] をクリックしてインストールを完了し、インストール画面を閉じます。

## MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のインストール

MSI を使用してローカルインストールを実行できます。Dell Command | Monitor DUP を [ [dell.com/support](http://dell.com/support) ] からローカル ディレクトリーにダウンロードし、その DUP から MSI ファイルを抽出します。

サービス プロバイダーからインストール ファイルを入手して、MSI ファイルを抽出することもできます。

インストール ファイルには、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、日本語、中国語 ( 香港 )、繁体字中国語、およびオランダ語のコンポーネントが含まれています。

**メモ:** MSI ファイルを実行する前に、管理者権限を取得しておく必要があります。

1. 管理者特権でコマンド ライン インターフェイスを開き、ファイルの場所に移動します。[ Command\_Monitor\_x86.msi ] ファイルまたは [ Command\_Monitor\_x64.msi ] ファイルを実行します。  
[ Welcome to the InstallShield Wizard for Dell Command | Monitor ] 画面が表示されます。
2. [ 次へ ] をクリックします。  
[ ライセンス契約 ] 画面が表示されます。
3. ソフトウェアライセンス契約を読んで、[ ライセンス契約の条件に同意します ] を選択してから、[ 次へ ] をクリックします。
4. [ 向上プログラムに同意 ] を読み、プログラムに参加するかどうかの選択に基づき適切なオプションを選択して、[ 次へ ] をクリックします。

**メモ:** 向上プログラムに参加するオプションは、DCM 10.5 x64 ビットバージョンでのみ利用できます。

- [ セットアップタイプ ] 画面で次のインストールタイプのいずれかを選択します。
  - [ Typical ] - デフォルトのディレクトリーに標準ベースの Instrumentation をインストールします。このオプションは、デフォルトで選択されています。
  - [ Custom ] - 選択した Dell Command | Monitor 機能をインストールします。
- カスタムインストールを選択した場合は、カスタムセットアップ画面で、インストールする次の追加機能を選択することができます。
  - 標準ベースの Instrumentation - 標準ベースの Instrumentation により、利用可能な計測が root/DCIM/sysman で提供されます。このネームスペースは、DMTF DASH 標準に準拠しています。
  - SNMP を有効にする - SNMP を有効にすると、クライアントシステムのためのシンプル ネットワーク管理プロトコルがサポートされます。
  - インストールディレクトリーを指定します。
- [ 次へ ] をクリックします。

[ プログラムのインストール準備完了 ] 画面が表示されます。[ Setup Type ] が [ Custom ] である場合は、[ Custom Setup ] 画面が表示され、特定のプログラム機能と、Dell Command | Monitor をインストールするディレクトリーを選択できます。[ 次へ ] をクリックします。
- [ インストール ] をクリックします。

インストールが開始されます。インストールが完了するまでにかかる時間は、選択したオプションとシステムハードウェアによって異なります。
- [ InstallShield ウィザードを完了しました ] で、[ 完了 ] をクリックします。

[ Dell Command | Monitor ] 画面が表示されます。
- [ 閉じる ] をクリックしてインストールを完了し、インストール画面を閉じます。

## での SNMP の有効化 Dell Command | Monitor

- [ dell.com/support ] からダウンロードした Dell Command | Monitor Update Package をダブルクリックします。
- Dell Command | Monitor Update Package をダブルクリックします。

Dell Command | Monitor の InstallShield ウィザードによるこそ画面が表示されます。
- [ はい ] をクリックします。

[ アップデート パッケージ ] の画面が表示されます。
- [ インストール ] をクリックします。

[ Dell Command | Monitor の InstallShield ウィザードによるこそ ] 画面が表示されます。
- [ 次へ ] をクリックします。
- ソフトウェアライセンス契約を読んで、[ ライセンス契約の条件に同意します ] を選択してから、[ 次へ ] をクリックします。
- [ セットアップタイプ ] 画面で [ カスタム ] をクリックし、次に [ SNMP を有効にする ] をクリックします。

**メモ:** [ 標準ベース ] のインストールメンテーションがデフォルトで選択されています。

- [ 次へ ] をクリックします。
- [ インストール ] をクリックします。

**メモ:** SNMP オプションを有効にして Dell Command | Monitor をインストールするには、CLI コマンド [ <DUPNAME> / passthrough ADDLOCAL=Core,Hapi,EnableSNMP /qn ] を使用します。

## CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のインストール

DUP または MSI ファイルを使用して、Dell Command | Monitor をサイレントまたは CLI モードでインストールすることができます。

表 1. インストール用のコマンド

操作	コマンド	例とコメント
DUP を使用したサイレントインストール	デフォルト設定を使用してサイレントモードで Dell Command   Monitor をインストールするには、/s オプションを指定して DUP ファイルを実行します。Dell Command   Monitor がデフォルトディレクトリにインストールされ、デフォルトでサポートされているオペレーティングシステムの言語でインストールされます。32 ビットシステムの場合は、Systems-Management_Application_XXXXX_WIN32_<version number>_<revision number>.EXE /s と入力します。64 ビットシステムの場合は、Systems-Management_Application_XXXXX_WIN32_<version number>_<revision number>.EXE /s と入力します。	管理者特権を持つユーザーのみが、Dell Command   Monitor をインストールまたはアンインストールできます。
サイレントまたは無人インストール	32 ビットシステムの場合は、msiexec /i Command_Monitor_x86.msi /qn と入力します。64 ビットシステムの場合は、msiexec /i Command_Monitor_x64.msi /qn と入力します。	32 ビット Windows では、<Command_Monitor_x86.msi>を使用します。64 ビット Windows では、<Command_Monitor_x64.msi>を使用します。
標準名前スペースでのサイレントまたは無人インストール	msiexec /i Command_Monitor_<x86 or x64>.msi ADDLOCAL=Core,Hapi /qn	サポートされている ADDLOCAL パラメータ： <ul style="list-style-type: none"> <li>● Core、Hapi</li> <li>● Core、Hapi、EnableSNMP</li> </ul>
対応言語での有人インストール	msiexec /i Command_Monitor_<x86 or x64>.msi TRANSFORMS=1036.mst	インストール言語を指定するには、コマンドラインオプションの TRANSFORMS= <language ID> .mst を使用します。このオプションの<language ID>は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1028 – Chinese Taiwan</li> <li>● 1031 – German</li> <li>● 1033 – English</li> <li>● 1034 – Spanish</li> <li>● 1036 – French</li> <li>● 1040 – Italian</li> <li>● 1041 – Japanese</li> <li>● 1043 – Dutch Netherlands</li> <li>● 2052 Simplified Chinese</li> <li>● 3076 – Chinese Hongkong</li> </ul> インストール言語が指定されていない場合、インストーラーはデフォルトのオペレーティングシステム言語を選択し、デフォルトのオペレーティングシステム言語がサポートされていない場合は、英語を選択します。
カスタムディレクトリへのサイレントまたは無人インストール	msiexec /i Command_Monitor_<x64>.msi INSTALLDIR=<destination>/qn	ここで、<destination> はカスタムディレクトリです。また、INSTALLDIR は大文字である必要があります。例：msiexec /i Command_Monitor_<x86 or x64>.msi INSTALLDIR=c:\destination

表 1. インストール用のコマンド（続き）

操作	コマンド	例とコメント
<p>向上プログラムに同意したうえでのサイレントまたは無人インストール</p>	<pre>msiexec /i Command_Monitor_ &lt;x64&gt;.msi USERTELEMETRYCONSENT=1/qn</pre>	<p>向上プログラムに対するユーザーの同意を明記するには、USERTELEMETRYCONSENT サブコマンドを使用する必要があります。0：いいえ、プログラムに参加しません。これがデフォルト値で、USERTELEMETRYCONSENT を渡さない場合です。1：はい、プログラムに参加します。カスタマーエクスペリエンス向上プログラムの詳細については、<a href="https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_software_int/esuprt_software_client_systems_mgmt/command-monitor-v102_reference-guide2_en-us.pdf">https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_software_int/esuprt_software_client_systems_mgmt/command-monitor-v102_reference-guide2_en-us.pdf</a> を参照してください。</p>

# Linux を実行するシステムでの Dell Command | Monitor 10.5 のインストール

Linux を実行するシステムで Dell Command | Monitor をインストールするには、次のいずれかの方法を使用します。

- Ubuntu Desktop を実行するシステムについては、「[Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)」を参照してください。
- Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) を実行しているシステムの場合は、「[RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)」を参照してください。
- Ubuntu Core 15.04 を実行する Dell Edge Gateway 5000/3000 シリーズシステムについては、「[Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor 9.1/9.1.2 のインストール](#)」を参照してください。

## トピック：

- [Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)
- [RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール](#)
- [Snap パッケージを使用した Ubuntu Core 16 を実行しているシステムへの Dell Command | Monitor のインストール](#)

## Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール

[ [dell.com/support](http://dell.com/support) ] からダウンロードした Deb パッケージを使用して、Ubuntu Desktop オペレーティングシステムを実行しているシステムで Dell Command | Monitor をインストールすることができます。「[Dell Command | Monitor のダウンロード](#)」を参照してください。

1. Linux コマンドラインインターフェイスで、`command-monitor_<version number>-<build number>.<architecture>.tar.gz` コマンドを実行してコンテンツを抽出します。

```
tar -zxvf command_monitor-linux-<Version>-<build number>.<Ubuntu Version>_<architecture>.tar.gz
```

`command_monitor-linux-<version number>-<build number><Ubuntu Version>_<architecture>.tar.gz` には、次の順序でインストールする必要がある以下のパッケージが含まれています。

- a. `omi-1.1.0.ssl_100.x64.deb` または `omi-1.6.4-0.ssl_110.ulinux.x64.deb`
  - b. `srvadmin-hapi_<バージョン番号>_amd64.deb`
  - c. `command-monitor_<version number>-<build number>.<Ubuntu Version>_<architecture>.deb`
2. Open Manage Infrastructure をインストールするには、次を実行します。

```
dpkg -i omi-<version number>.ssl_<OpenSSL version>.x64.deb
```

- ① メモ:** 依存関係の問題によりインストールに失敗する場合は、次のコマンドを実行して Ubuntu リポジトリからすべての依存パッケージをインストールします。

```
apt-get -f install
```

- ① メモ:** Ubuntu 18.04/20.04 のサーバーまたはデスクトップの場合は、`omi-1.6.4-0.ssl_110.ulinux.x64.deb` をインストールします。 .

3. HAPI を実行するには、次を実行します。

```
srvadmin-hapi_<version number>_amd64.deb
```

- メモ:** 依存関係の問題によりインストールに失敗する場合は、次のコマンドを実行して Ubuntu リポジトリからすべての依存パッケージをインストールします。

```
apt-get -f install
```

4. ドライバモジュールがロードされていることを確認するには、次を実行します。

```
lsmod | grep dcdbas  
lsmod | grep dell_smbios
```

- メモ:** ドライバモジュールを使用できない場合は、

- a. 次のコマンドを実行して、ドライバーの詳細を表示します

```
modinfo dcdbas  
modinfo dell_smbios
```

- b. 次のコマンドを実行して、ドライバー モジュールをロードします

```
modprobe dcdbas  
modprobe dell_smbios
```

5. Dell Command | Monitor をインストールするには、次のコマンドを実行します。

```
dpkg -i command-monitor_<version number>-<build number>.<Ubuntu Version>_<architecture>.deb
```

6. Dell Command | Monitor がシステムにインストールされたことを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
dpkg -l | grep command-monitor
```

Dell Command | Monitor の詳細が表示されれば、インストールは成功です。

## RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のインストール

Dell Command | Monitor は、[ [dell.com/support](http://dell.com/support) ] からダウンロードした.rpm パッケージを使用して、RHEL を実行しているシステムにインストールできます。「[Dell Command | Monitor のダウンロード](#)」を参照してください。

1. Linux コマンドライン インターフェイスで、次のコマンドを実行して、[ `command-monitor-<version number>-<build number>.<RHEL Version><architecture>.tar.gz` ] からコンテンツを抽出します。

```
tar -zxvf command_monitor-<Version>-<build number>.<RHEL Version>.<architecture>.tar.gz
```

`command_monitor-<version number>-<build number>.<RHEL Version>.<architecture>.tar.gz` には、次の順序で root ユーザーとしてインストールする必要がある以下のパッケージが含まれています。

- omi-1.1.0.ssl\_100.x64.deb または omi-1.6.4-0.ssl\_110.ulinux.x64.rpm
- srvadmin-hapi\_<バージョン番号>\_amd64.rpm
- command-monitor-<version number>-<build number>.<RHEL Version>\_<architecture>.rpm

2. OMI をインストールするには、次を実行します。

```
rpm -ivh omi-<version number>.ssl_<OpenSSL version>.x64.rpm
```

- メモ:** RHEL-8 の場合は、omi-1.6.4-0.ssl\_110.ulinux.x64.rpm をインストールする必要があります。

3. HAPI を実行するには、次を実行します。

```
rpm -ivh srvadmin-hapi-<version number>-3379.14516.e17.x86_64.rpm
```

4. Dell Command | Monitor をインストールするには、次のコマンドを実行します。

```
command-monitor-linux-<Version number>-<build number>.<RHEL Version>_<architecture>.rpm
```

5. Dell Command | Monitor がお使いのシステムにインストールされていることを確認するには、次を実行します。

```
rpm -qa | grep command-monitor-linux
```

Dell Command | Monitor の詳細が表示されれば、インストールは成功です。

## Snap パッケージを使用した Ubuntu Core 16 を実行しているシステムへの Dell Command | Monitor のインストール

Snap パッケージを使用して、Dell Canonical ストアから Ubuntu Core 16 を実行しているシステムに Dell Command | Monitor をインストールするには、次の手順を実行します。

1. Gateway システムにログインします。  
デフォルトのユーザー名とパスワードは admin です。
2. 次のコマンドを実行します。

```
snap install <your package name>.snap
```

# Windows を実行しているシステムでの Dell Command | Monitor 10.5 のアップグレード

Windows を実行しているシステムで Dell Command | Monitor をアップグレードするには、次のいずれかの方法を使用します。

- DUP を使用する場合は、「[DUP を使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)」を参照してください。
  - MSI ファイルを使用する場合は、「[MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)」を参照してください。
  - CLI を使用する場合は、「[CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のアップグレード](#)」を参照してください。
- ① メモ:** 管理者特権を持つユーザーのみが、Dell Command | Monitor のインストール、アップグレード、アンインストールを行うことができます。

## トピック：

- [DUP を使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)
- [MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)
- [CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のアップグレード](#)

## DUP を使用した Dell Command | Monitor のアップグレード

DUP を使用して Dell Command | Monitor をアップグレードするには、

1. ダウンロードした Dell Command | Monitor DUP をダブルクリックします。  
[ ユーザーアカウント制御 ] 画面が表示されます。
2. [ はい ] をクリックします。  
[ アップデート パッケージ ] の画面が表示されます。
3. [ インストール ] をクリックします。
4. 画面の指示に従ってインストールを完了します。

**① メモ:** Dell Command | Monitor を最新バージョンにアップグレードすると、互換モードがデフォルトでインストールされます。

5. コンピュータを再起動してアップグレードを完了します。

## MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード

MSI ファイルを使用して、Dell Command | Monitor をアップグレードするには、

1. MSI ファイルをダブルクリックします。
2. 画面の指示に従ってアプリケーションをアップグレードします。

管理者権限で CLI を使用して、Dell Command | Monitor をアップグレードするには、次のコマンドを入力します。

1. 32 ビットオペレーティングシステム：

```
msiexec /i Command_Monitor_x86.msi REINSTALL=All REINSTALLMODE=vomus
```

2. 64 ビットオペレーティングシステム：

```
msiexec /i Command_Monitor_X64.msi REINSTALL=All REINSTALLMODE=vomus
```

# CLI またはサイレント モードでの Dell Command | Monitor のアップグレード

CLI を使用して、システムを再起動せずに Dell Command | Monitor を旧バージョンからアップグレードすることができます。

表 2. アップグレードに使用されるコマンド

操作	コマンド
旧バージョンからのアップグレード (メジャーアップグレード)	<code>msiexec /i Command_Monitor_&lt;x86 or x64&gt;.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vmous /qn</code>
再起動なしでのアップグレード	<code>msiexec /i Command_Monitor_&lt;x86 or x64&gt;.msi REINSTALL=ALL REINSTALLMODE=vmous REBOOT=REALLYSUPPRESS /qn</code>

# Linux を実行しているシステムでの Dell Command | Monitor 10.5 のアップグレード

Linux を実行しているシステムでの Dell Command | Monitor のアップグレードは、次のいずれかの方法で行います。

- Ubuntu Desktop オペレーティングシステムを実行しているシステムの場合は、「[Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)」を参照してください。
- Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) を実行しているシステムの場合は、「[Red Hat Linux を実行している Dell Command | Monitor の RPM パッケージを使用したアップグレード](#)」を参照してください。
- Ubuntu Core オペレーティングシステムを実行している Dell Edge Gateway システムの場合は、「[Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor バージョン 9.1 または 9.1.2 のアップグレード](#)」を参照してください。

**トピック：**

- [Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)
- [Redhat Linux を実行している Dell Command | Monitor の RPM パッケージを使用したアップグレード](#)
- [Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード](#)

## Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード

Deb パッケージを使用して Ubuntu Desktop を実行しているシステムで Dell Command | Monitor をアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. Dell Command | Monitor をアップグレードするには、次を実行します。

```
dpkg -i command-monitor_<version number>-<build number>.<Ubuntu Version>_<architecture>.deb
```

2. Dell Command | Monitor がシステムにインストールされていることを確認するには、次のコマンドを実行してバージョン番号を確認します。

```
dpkg -l | grep command-monitor
```

## Redhat Linux を実行している Dell Command | Monitor の RPM パッケージを使用したアップグレード

Redhat Linux を実行している Dell Command | Monitor を RPM パッケージでアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. Dell Command | Monitor をアップグレードするには、次のコマンドを実行します。

```
rpm -Uvh command-monitor-<version number>-<build number>.<RHEL Version>_<architecture>.rpm
```

2. Dell Command | Monitor がシステムにインストールされたことを確認するには、次のコマンドを実行してバージョン番号を確認します。

```
rpm -qa | grep command-monitor
```

# Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアップグレード

Canonical ストアから Dell Command | Monitor をアップグレードするには、次の手順を実行します。

1. Gateway システムにログインします。  
デフォルトのユーザー名とパスワードは admin です。
2. 次のコマンドを実行します。

```
snappy update dcm
```

# Windows を実行しているシステムでの Dell Command | Monitor 10.5 のアンインストール

Windows を実行しているシステムから Dell Command | Monitor をアンインストールするには、次のいずれかの方法を使用します。

- コントロールパネルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール
- MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール
- CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のアンインストール

## トピック：

- コントロールパネルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール
- MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール
- CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のアンインストール

## コントロールパネルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール

1. [ スタート ] > [ 設定 ] > [ アプリ ] > [ アプリと機能 ] の順に移動します。
2. [ プログラムの追加と削除 ] を選択します。  
[ プログラムの追加と削除 ] 画面が表示されます。

**メモ:** Windows 7、Windows 8、および Windows 8.1 オペレーティングシステムを実行するシステムでは、[ プログラムと機能 ] オプションを使用して Dell Command | Monitor をアンインストールします。

3. [ Dell Command | Monitor ] をダブルクリックしてアンインストール プロセスを開始します。
4. 画面の指示に従ってアンインストールを完了します。

## MSI ファイルを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール

1. [ MSI ] ファイルを右クリックして [ 管理者として実行 ] をクリックします。
  - 32 ビットの実行システムでは、[ Command\_Monitor\_x86.msi ] を選択します。
  - 64 ビットの実行システムでは、[ Command\_Monitor\_X64.msi ] を選択します。
2. [ Dell Command | Monitor の InstallShield ウィザードによる ] 画面が表示されたら、[ 次へ ] をクリックします。
3. [ プログラムメンテナンス ] で [ 削除 ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。
4. 確認画面で [ はい ] をクリックします。
5. [ InstallShield ウィザードを完了しました ] 画面で [ 完了 ] をクリックしてアンインストールを完了し、画面を閉じます。

## CLI またはサイレントモードでの Dell Command | Monitor のアンインストール

MSI ファイルを使用、または使用せずにサイレントモードで Dell Command | Monitor をアンインストールすることができます。

**メモ:** 管理者特権を持つユーザーのみが、Dell Command | Monitor をインストールまたはアンインストールできます。

表 3. アンインストール用のコマンド

操作	コマンド
MSI を使用した Dell Command   Monitor の削除	<code>msiexec /x Command_Monitor_&lt;x86 or x64&gt;.msi /qn</code>
アップグレードコードを使用して Dell Command   Monitor を削除	64 ビット Windows オペレーティング システムの場合は、「 <code>msiexec /x {91E79414-DB41-4030-9A13-E133EE30F1D5} /qn</code> 」と入力します。

# Linux を実行しているシステムでの Dell Command | Monitor 10.5 のアンインストール

次の方法のいずれかを使用して、Linux を実行するシステムから Dell Command | Monitor をアンインストールできます。

- Ubuntu Desktop を実行するシステムについては、「[Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール](#)」を参照してください。
- Red Hat Enterprise Linux ( RHEL ) を実行しているシステムの場合は、「[RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール](#)」を参照してください。
- Ubuntu Core 15.04 を実行する Dell Edge Gateway 5000/3000 シリーズシステムについては、「[Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor 9.1/9.1.2 のアンインストール](#)」を参照してください。
- Ubuntu Core 16 を実行する Dell Edge Gateway 3000 シリーズシステムについては、「[Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor 10.0 のアンインストール](#)」を参照してください。

## トピック：

- [Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール](#)
- [RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール](#)
- [Ubuntu Core 15.04 を実行している Dell Edge Gateway 5000 または 3000 シリーズ システムからの Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor バージョン 9.1 および 9.1.2 のアンインストール](#)
- [Ubuntu Core 16 を実行する Dell Edge Gateway 3000 シリーズ システムからの Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール](#)

## Deb パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール

Dell Command | Monitor および依存パッケージは、Deb パッケージを使用してアンインストールできます。

**📌メモ:** 依存パッケージをアンインストールする前に、Dell Command | Monitor をアンインストールする必要があります。

1. Dell Command | Monitor をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
dpkg --purge command-monitor
```

2. Hapi をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次を実行します。

```
dpkg --purge srvadmin-hapi
```

3. OMI をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次を実行します。

```
dpkg --purge omi
```

4. Dell Command | Monitor がお使いのシステムからアンインストールされていることを確認するには、次を実行します。

```
dpkg -l | grep command-monitor
```

Dell Command | Monitor の詳細が表示されなければ、アンインストールは成功です。

# RPM パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール

.rpm パッケージを使用して、Dell Command | Monitor と依存パッケージをアンインストールできます。

**① | メモ:** 依存パッケージをアンインストールする前に、Dell Command | Monitor をアンインストールする必要があります。

1. Dell Command | Monitor をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
rpm -e command-monitor
```

2. Hapi をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
rpm -e srvadmin-hapi
```

3. OMI をアンインストールして、設定ファイルと一時ファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
rpm -e omi
```

4. Dell Command | Monitor がシステムからアンインストールされていることを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
rpm -qa | grep command-monitor
```

## Ubuntu Core 15.04 を実行している Dell Edge Gateway 5000 または 3000 シリーズ システムからの Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor バージョン 9.1 および 9.1.2 のアンインストール

Ubuntu Core 15.04 を実行している Dell Edge Gateway 5000/3000 シリーズ システムから Dell Command | Monitor をアンインストールするには、次のコマンドを実行します。

```
snappy remove dcm
```

**① | メモ:** お使いのシステムからすべてのログおよび一時ファイルを削除するには、次のコマンドを実行します。

```
snappy purge dcm
```

## Ubuntu Core 16 を実行する Dell Edge Gateway 3000 シリーズ システムからの Snap パッケージを使用した Dell Command | Monitor のアンインストール

Ubuntu Core 16 を実行する Dell Edge Gateway 3000 シリーズ システムから Dell Command | Monitor をアンインストールするには、次のコマンドを実行します。

```
snap remove dcm
```