

Dell Canvas Layout

バージョン 1.0 ユーザーズガイド



メモ、注意、警告

① **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。

⚠ **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

著作権 © 2017 すべての著作権は Dell Inc. またはその子会社にあります。 Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

1 概要.....	4
Dell Canvas Layout の起動	4
2 Dell Canvas Layout のユーザーインターフェース.....	5
Dell Canvas Layout のオン / オフ.....	5
自動ウィンドウ移動およびサイズ変更機能のオン / オフ.....	5
お使いのディスプレイの調整.....	5
表示領域の設定.....	5
領域アイコンのカスタマイズ.....	5
現在の領域の表示.....	6
3 Dell Canvas Layout ウィジェットの使用.....	7
4 システムトレイアイコンのオプション.....	8
中央領域へのアプリケーション起動のオン / オフ.....	8
現在の領域の表示.....	8
ウィンドウの検索.....	8
テクニカルサポートの取得.....	8
Dell Canvas Layout の詳細情報検索.....	9
Dell Canvas Layout の終了	9

概要

Dell Canvas Layout を使用して、事前定義されている領域でお使いの Dell Canvas の表示を整理することができます。ウィンドウを任意の領域にドラッグすると、そのウィンドウがより良い構成に自動整合します。ウィンドウのタイトルをタッチしてドラッグすることで、複数の画面に渡り複数のウィンドウを任意の領域に移動できます。

Dell Canvas Layout の操作には主に 2 つの方法があります。最初の方法はアプリケーションのユーザーインターフェースを介する方法であり、第 2 の方法はお使いの Windows デスクトップの通知エリアのシステムトレイアイコンのオプションを介する方法です。両方を以下のトピックで説明します。

Dell Canvas Layout の起動

Dell Canvas Layout を起動するには、次のいずれかを実行します。

- Dell Canvas Layout のデスクトップショートカットをクリックします。



- スタート > Canvas Layout の順にクリックします。

Dell Canvas Layout のユーザーインターフェース

グラフィカルユーザーインターフェース (GUI)、または **Dell Canvas Layout** ウィンドウは、Dell Canvas Layout とやり取りするための主要ツールです。ここから、ウィンドウサイズ変更機能のオン / オフ、ディスプレイの調整、表示領域の設定などの多くのタスクを実行できます。

トピック：

- Dell Canvas Layout のオン / オフ
- 自動ウィンドウ移動およびサイズ変更機能のオン / オフ
- お使いのディスプレイの調整
- 表示領域の設定
- 領域アイコンのカスタマイズ
- 現在の領域の表示

Dell Canvas Layout のオン / オフ

Dell Canvas Layout をオンにするには、**Dell Canvas Layout** ウィンドウの **オン** チェックボックスにチェックマークをつけます。アプリケーションをオフにするには、**オン** チェックボックスのチェックマークを外します。

① | **メモ:** Dell Canvas Layout をオフにすると、ソフトウェアのウィンドウ移動機能は使用できなくなります。

自動ウィンドウ移動およびサイズ変更機能のオン / オフ

最初に起動したときは、アプリケーションが自動的に移動して Dell Canvas Layout 表示の中央領域に合わせてサイズ変更します。自動ウィンドウ移動およびサイズ変更機能をオフにするには、**Dell Canvas Layout** ウィンドウの**中央領域へのアプリケーション起動** チェックボックスのチェックマークを外します。この機能をオンにするには、**中央領域へのアプリケーション起動** チェックボックスをクリックします。

お使いのディスプレイの調整

複数ディスプレイでは、**Dell Canvas Layout** ウィンドウのドロップダウンメニューから対象のディスプレイを選択します。

表示領域の設定

表示領域を設定するには、**Dell Canvas Layout** ウィンドウの対応するアイコンからデスクトップの必要な設定を選択します。

領域アイコンのカスタマイズ

カスタマイズ アイコンにより、カスタム領域を選択して定義できます。お使いの表示に応じて、異なるカスタマイズオプションが利用できます。

- お使いの Dell Canvas ディスプレイデバイスの場合：
 - a 既存の領域分割をクリックしてドラッグすることで、作業領域をサイズ変更します。
 - b **カスタマイズ** ツールバーを使用して、次の作業を行います。
 - カスタマイズした領域を保存
 - 最後に配置した領域分割を元に戻す



- 特定の領域分割を削除
- すべての領域分割を消去
- 非 Dell ディスプレイデバイスの場合：
 - a 編集モードでデスクトップの任意の場所を左クリックすると、3つの境界オプションの間で切り替わります。
 - 最初の左クリックで、横方向領域分割が作成されます
 - 2番目の左クリックで、垂直領域分割に回転します。
 - 3番目の左クリックで、領域分割が削除されます。
 - b 領域分割を選択するには、それを左クリックします。領域分割がハイライトされたら、ドラッグしたり削除したりすることができます。
 - c **カスタマイズ** ツールバーを使用して、次の作業を行います。
 - カスタマイズした領域を保存
 - 最後に配置した領域分割を元に戻す
 - 特定の領域分割を削除
 - すべての領域分割を消去

現在の領域の表示

現在の領域を表示するには、**表示領域の識別** をクリックします。

Dell Canvas Layout ウィジェットの使用

- 1 Canvas Layout が実行している際に、開いているウィンドウのタイトルバーをクリックしてドラッグします。
現在の領域を表すウィジェットアイコンが表示されます。
- 2 ウィジェットアイコン内のカーソルを、ウィンドウを移動したい領域にドラッグします。
- 3 マウスを放すと、そのウィンドウがハイライト表示領域に移動します。



システムトレイアイコンのオプション

多くの Dell Canvas Layout の機能には、Windows デスクトップの通知エリアにあるシステムトレイアイコンからアクセスできます。

トピック：

- 中央領域へのアプリケーション起動のオン / オフ
- 現在の領域の表示
- ウィンドウの検索
- テクニカルサポートの取得
- Dell Canvas Layout の詳細情報検索
- Dell Canvas Layout の終了

中央領域へのアプリケーション起動のオン / オフ

中央領域へのアプリケーション起動機能のオン / オフを切り替えるには、**中央領域へのアプリケーション起動** チェックボックスにチェックマークをつけたり外したりします。

現在の領域の表示

現在の領域を表示するには、**表示領域の識別** をクリックします。

ウィンドウの検索

ウィンドウを検索するには、アプリケーションウィンドウをクリックして、デスクトップのフォアグラウンドにそれを起動します。

- 1 デスクトップの通知領域の Dell Canvas Layout アイコン  を右クリックします。
- 2 **ウィンドウの検索** を左クリックします。
- 3 表示されるリストで、検索するウィンドウをクリックします。

テクニカルサポートの取得

テクニカルサポートを取得する方法

- 1 Windows デスクトップの通知領域の Dell Canvas Layout アイコン  を右クリックします
- 2 **テクニカルサポート** をクリックします。
テクニカルサポートのページが表示されます。
- 3 テクニカルサポートのページで説明されている手順に従ってください。

Dell Canvas Layout の詳細情報検索

製品バージョンおよびリリースの詳細などの Dell Canvas Layout に関する情報を検索するには、以下を実行します。

- 1 Windows デスクトップの通知領域の Dell Canvas Layout アイコン  を右クリックします
- 2 リストの中の **Dell Canvas Layout について** をクリックします。

Dell Canvas Layout の終了

Dell Canvas Layout を終了するには、次の操作を行います。

- 1 Windows デスクトップの通知領域の Dell Canvas Layout アイコン  を右クリックします
- 2 リストの **終了** をクリックします。