

Dell Canvas Layout

版本 1.0 用户指南



注、小心和警告

 **注：**“注”表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

 **小心：**“小心”表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并说明如何避免此类问题。

 **警告：**“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2017 Dell Inc. 或其附属公司。保留所有权利。Dell、EMC 和其他商标均为 Dell Inc. 或其附属公司的商标。其他商标均为其各自所有者的商标。

1 概览.....	4
启动 Dell Canvas Layout	4
2 Dell Canvas Layout 用户界面.....	5
启用和禁用 Dell Canvas Layout.....	5
启用和禁用自动移动窗口和调整窗口大小功能.....	5
调整显示屏.....	5
设置显示区域.....	5
自定义区域图标.....	5
查看当前区域.....	6
3 使用 Dell Canvas Layout 小部件.....	7
4 系统托盘图标选项.....	8
启用或禁用“应用程序启动至中心区域”	8
查看当前区域.....	8
查找窗口.....	8
获取技术支持.....	8
查找关于 Dell Canvas Layout 的信息.....	8
退出 Dell Canvas Layout.....	9

概览

使用 Dell Canvas Layout，您可以在预定义区域整理您的 Dell Canvas 显示屏。拖动窗口至任何区域，以自动对齐窗口，获得更好的视觉效果。轻触并拖动窗口标题即可将窗口发送到多个显示屏的任意区域。

操作 Dell Canvas Layout 的方式主要有两种：第一种是通过应用程序的用户界面；第二种是通过 Windows 桌面通知区域中的系统托盘图标选项。在接下来的主题中，我们将讨论这两种方式。

启动 Dell Canvas Layout

要启动 Dell Canvas Layout，请执行以下操作之一：

- 单击 Dell Canvas Layout 的桌面快捷方式。



- 单击 **启动 > Canvas Layout**。

Dell Canvas Layout 用户界面

图形用户界面 (GUI) 或 **Dell Canvas Layout** 窗口是您用来与 Dell Canvas Layout 交互的主要方式。您可以从这里完成许多任务，包括启用和禁用窗口大小调整功能、调整显示屏和设置显示区域。

主题：

- [启用和禁用 Dell Canvas Layout](#)
- [启用和禁用自动移动窗口和调整窗口大小功能](#)
- [调整显示屏](#)
- [设置显示区域](#)
- [自定义区域图标](#)
- [查看当前区域](#)

启用和禁用 Dell Canvas Layout

要启用 Dell Canvas Layout，请勾选 **Dell Canvas Layout** 窗口中的**开启**复选框。要禁用该应用程序，请清除**开启**复选框。

① | 注：如果您禁用 Dell Canvas Layout，则无法使用该软件的窗口移动功能。

启用和禁用自动移动窗口和调整窗口大小功能

首次启用时，应用程序会自动移动至 Dell Canvas Layout 显示屏的中心区域，并自动调整大小。要禁用自动移动窗口和调整窗口大小功能，请清除 **Dell Canvas Layout** 窗口上的**应用程序启动至中心区域**复选框。要启用该功能，请单击**应用程序启动至中心区域**复选框。

调整显示屏

对于多个显示屏，请从 **Dell Canvas Layout** 窗口的下拉式菜单中选择目标显示屏。

设置显示区域

要设置显示区域，请在 **Dell Canvas Layout** 窗口的代表图标中选择所需的桌面设置。

自定义区域图标

自定义图标可让您选择和定义自定义区域。根据您的显示屏可提供不同的自定义选项。

- 在 Dell Canvas 显示设备上：
 - a 单击并拖动当前区域拆分，以调整工作区域的大小。
 - b 使用**自定义**工具栏可执行以下操作：
 - 保存自定义区域。
 - 撤销上次设置的区域拆分。
 - 删除特定区域拆分。
 - 擦除所有区域拆分。



- 在非 Dell 显示设备上：
 - a 在编辑模式下左键单击桌面上的任意位置，循环浏览三个边界选项：
 - 第一，左键单击，创建水平区域拆分。
 - 第二，左键单击，旋转至垂直区域拆分。
 - 第三，左键单击，删除区域拆分。
 - b 要选择一个区域拆分，请左键单击该区域。该区域拆分高亮显示后，即可拖曳或删除。
 - c 使用**自定义**工具栏可执行以下操作：
 - 保存自定义区域。
 - 撤销上次设置的区域拆分。
 - 删除特定区域拆分。
 - 擦除所有区域拆分。

查看当前区域

要查看当前区域，请单击**识别显示区域**。



使用 Dell Canvas Layout 小部件

- 1 Canvas Layout 正在运行时，可单击并拖动任何打开窗口的标题栏。
代表当前区域的小部件图标将显示。
- 2 将小部件图标中的光标拖动至您想要将窗口移动到的区域。
- 3 释放鼠标，窗口将被发送到高亮显示区域。



系统托盘图标选项

许多 Dell Canvas Layout 功能可通过位于 Windows 桌面通知区域中的系统托盘图标进行访问。

主题：

- 启用或禁用“应用程序启动至中心区域”
- 查看当前区域
- 查找窗口
- 获取技术支持
- 查找关于 Dell Canvas Layout 的信息
- 退出 Dell Canvas Layout

启用或禁用“应用程序启动至中心区域”

要启用或禁用“应用程序启动至中心区域”功能，请单击或清除**启用应用程序至中心区域**复选框。

查看当前区域

要查看当前区域，请单击**识别显示区域**。

查找窗口

要查找一个窗口，请单击应用程序窗口，以将其启动到桌面前台中。

- 1 右键单击桌面通知区域的 Dell Canvas Layout 图标 .
- 2 左键单击**查找窗口**。
- 3 在显示列表中单击您想要查找的窗口。

获取技术支持

要获得技术支持，请执行以下操作：

- 1 右键单击 Windows 桌面通知区域中的 Dell Canvas Layout 图标 .
- 2 单击**技术支持**。
此时将显示技术支持页面。
- 3 请按照技术支持页面上提供的说明进行操作。

查找关于 Dell Canvas Layout 的信息

要查找关于 Dell Canvas Layout 的信息，如产品版本和发布的详细信息，请执行以下操作：

- 1 右键单击 Windows 桌面通知区域中的 Dell Canvas Layout 图标 .
- 2 单击列表中的**关于**选项。

退出 Dell Canvas Layout

要退出 Dell Canvas Layout，请执行以下操作：

- 1 右键单击 Windows 桌面通知区域中的 Dell Canvas Layout 图标 。
- 2 单击列表中的**退出**。

