

Dell Command | Configure

3.1 版使用者指南



註、警示與警告



註: 「註」表示可以幫助您更有效地使用電腦的重要資訊。



警示: 「警示」表示有可能會損壞硬體或導致資料遺失，並告訴您如何避免發生此類問題。



警告: 「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

Copyright © 2009 - 2015 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。本產品受美國與國際著作權及智慧財產權法保護。Dell™ 與 Dell 徽標是 Dell Inc. 在美國及／或其他轄區的商標。本文提及的所有其他標誌與名稱皆屬於其個別公司的商標。

2015 - 07

修正版 A00

目錄


1 簡介.....	5
此版本新特色.....	5
支援的系統和作業系統.....	6
其他您可能需要的文件.....	6
從 Dell Support 網站存取文件.....	6
2 Dell Command Configure 圖形化使用者介面.....	7
在 Dell Command Configure Microsoft Windows 系統存取.....	7
存取 Dell Command Configure 在 Linux 中.....	7
檔案與資料夾 Dell Command Configure	7
存取 Dell Command Configure 圖形化使用者介面 (GUI).....	8
使用圖形化使用者介面 (GUI) 建立 BIOS 套件.....	8
組態選項.....	9
進行設定、系統和硬碟機密碼設定.....	10
清除設定、系統和硬碟機密碼.....	10
密碼保護畫面.....	10
設定自動開啟選項.....	10
設定開機順序選項.....	11
設定主要電池組態選項.....	12
設定進階電池充電組態選項.....	13
設定峰值用電轉移組態選項.....	14
設定鍵盤背光顏色選項.....	14
進階系統管理.....	15
設定非重大閾值.....	15
BIOS 選項驗證.....	16
驗證多平台套件或儲存套件.....	16
驗證本機系統套件.....	16
匯出 BIOS 組態.....	16
匯出 SCE (.EXE) 檔案.....	17
以不含設定值的方式匯出組態.....	17
目標系統組態.....	17
套用 INI 或 CCTK 檔案.....	18
在 Linux 套用 Shell 指令碼.....	18
套用 SCE 檔案.....	18
套件記錄中的記錄詳細資料.....	19
檢視記錄檔.....	19
刪除記錄詳細資料.....	19

提供意見反應 Dell Command Configure	19
3 故障排除.....	20
執行 Dell Command Configure 顯示錯誤訊息.....	20
執行 Dell Command Configure 在 32 位元與 64 位元的支援系統.....	20
執行 Dell Command Configure 在 Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 或 Windows 10，且已啟用使用者帳戶控制.....	20
執行 Dell Command Configure 在 Linux 上.....	20
TPM 啟動.....	20
SCE 無法在 Windows 預先安裝環境 (Windows PE) 執行.....	21
與 Dell 公司聯絡.....	21

簡介

Dell Command | Configure 這個套裝軟體為企業用戶端系統提供組態功能，用圖形化使用者介面 (GUI) 或命令列介面 (CLI) 即可設定用戶端系統。

如需 CLI 的更多資訊，請參閱 *Dell Command | Configure 命令列介面參考指南*，網址是：dell.com/dellclientcommandssuite manuals。您可以使用 Dell Command | Configure 在 Red Hat Enterprise Linux 環境和 Microsoft Windows 預先安裝環境 (Windows PE)，以及在 Microsoft Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 和 Windows 10 作業系統。

 **註:** Dell Command | Configure 前身為 Dell Client Configuration Toolkit (CCTK)。CCTK 2.2.1 版後，CCTK 品牌改為 Dell 命令 | 設定。

此版本新特色

此版本的新功能包括：

- 對 Windows10 作業系統的支援。
- 支援 Windows PE 10.0。
- 支援新平台。
- 從圖形化使用者介面 (GUI) 提供意見反饋的功能 Dell Command | Configure。
- 支援其他語言。
- 用 .mst 檔案以支援語言安裝應用程式的功能。
- 支援增強型圖形化使用者介面 (GUI)，可在匯出 .exe 檔案時提供系統、設定和硬碟機密碼。
- 支援使用圖形化使用者介面 (GUI) 設定硬碟機密碼。
- 支援設定與隱形模式功能關聯的選項，包括 **bluetoothstealthmode**、**fanstealthmode**、**gpsstealthmode**、**lcdstealthmode**、**ledstealthmode**、**speakersstealthmode**、**wigigradiostealthmode**、**wlanstealthmode** 與 **wwanstealthmode** 選項。
- 支援使用 **延長發佈時間** 選項，延遲系統採取動作的時間。
- 支援使用 **外接式 WLAN LED** 選項設定外接式 WLAN 指示燈 LED。
- 支援使用 **irmt** 選項設定 Intel 準備模式技術。
- 支援使用 **鍵盤背光顏色** 選項為強固 (rugged) 系統設定鍵盤背光顏色
- 支援使用 **主要影像裝置插槽** 選項為強固 (rugged) 系統設定主要影像裝置插槽
- 支援使用 **rdocknonvideodevices** 選項，在強固底座 (rugged dock) 設定所有非影像裝置 (序列、音效、LAN 和 USB 連接埠)。
- 支援使用 **usbport20**、**usbport21**、**usbport22** 與 **usbport23** 選項設定 USB 連接埠 20、21、22、23。
- 支援使用 **wswitchgpsonwwanradio** 選項，設定無線 WAN 卡 GPS 無線電實體無線開關的效果。
- 支援使用 **wswitchwlanwigicontrol** 選項，設定無線 LAN 與 WiGig 無線電實體無線開關的效果。

 註: 如需 CLI 選項的更多詳細資料，請參閱 *Dell Command | Configure 命令列介面參考指南*，網址是：dell.com/dellclientcommandssuitemanuals。

支援的系統和作業系統

如需 Dell 用戶端系統及作業系統的清單，請參閱 *發行公告*，Dell Command | Configure 可從安裝檔案或 dell.com/dellclientcommandssuitemanuals 取得。

其他您可能需要的文件

除了本指南外，您也可以前往 dell.com/dellclientcommandssuitemanuals 查看下列指南。

- *Dell Command | Configure 安裝指南* 提供在支援用戶端系統安裝的相關資訊 Dell Command | Configure。指南可供 Dell Command | Configure 下載。
- *Dell Command | Configure 命令列介面參考指南* 針對在支援的 Dell 用戶端系統設定 BIOS 選項提供相關資訊。

此外，*發行公告* 檔案也可供 Dell Command | Configure 下載，網址是：dell.com/dellclientcommandssuitemanuals，提供安裝與操作的最新的可用資訊 Dell Command | Configure。

從 Dell Support 網站存取文件


您可以用下列方式之一存取所需文件：

- 使用下列連結：
 - 若為所有企業系統管理文件 — dell.com/softwaresecuritymanuals
 - 若為 OpenManage 文件 — dell.com/openmanagemanuals
 - 若為遠端企業系統管理文件 — dell.com/esmmanuals
 - 若為 OpenManage Connections 企業系統管理文件 — dell.com/OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement
 - 如需服務性工具文件 — dell.com/serviceabilitytools
 - 若為 OpenManage 連線用戶端系統管理文件 — dell.com/dellclientcommandssuitemanuals
- 從 Dell Support 網站：
 - a. 造訪 dell.com/support/home。
 - b. 在 **選擇一個產品** 中按一下 **軟體與安全**。
 - c. 在 **Software & Security** (軟體與安全性) 群組方塊中，從下列按一下所需連結：
 - **Enterprise Systems Management (企業系統管理)**
 - **Remote Enterprise Systems Management (遠端企業系統管理)**
 - **服務性工具**
 - **Dell 用戶端命令套件**
 - **Connections Client Systems Management (Connections 用戶端系統管理)**
 - d. 若要檢視文件，按一下所需的產品版本。
- 使用搜尋引擎：
 - 在搜尋方塊輸入文件名稱和版本。

Dell Command | Configure 圖形化使用者介面

Dell Command | Configure 圖形化使用者介面 (Dell Command | Configure GUI) 會顯示所有支援的 BIOS 組態 Dell Command | Configure。若使用 Dell Command | Configure 圖形化使用者介面 (GUI)，您可以執行下列操作：

- 建立用戶端系統的 BIOS 組態。如需更多資訊，請參閱[使用圖形化使用者介面 \(GUI\) 建立 BIOS 套件](#)。
- 根據主機系統的 BIOS 組態驗證 BIOS 組態。如需更多資訊，請參閱[BIOS 選項驗證](#)。
- 以組態檔案 (INI 或 CCTK)、自行解壓縮的可執行檔 (SCE)、shell 指令碼或報告的方式，匯出自訂的 BIOS 組態。如需更多資訊，請參閱[匯出 BIOS 組態](#)。

 **註：**若要使用 Dell Command | Configure 命令列介面 (CLI) 套用組態，請執行需要的檔案 (INI 或 CCTK 或 SCE)。

在 Dell Command | Configure Microsoft Windows 系統存取

按一下**開始** → **所有程式** → **Dell** → **命令設定** → **Dell Command | Configure 命令精靈**。

存取 Dell Command | Configure 在 Linux 中

瀏覽至 `/opt/dell/toolkit/bin` 目錄。

檔案與資料夾 Dell Command | Configure

下表顯示 Dell Command | Configure 執行 Windows 作業系統之系統上的檔案與資料夾。

表 1. 檔案與資料夾 Dell Command | Configure

檔案/資料夾	說明
Dell Command Configure 命令提示	可存取 Dell Command Configure 命令提示。
Dell Command Configure 精靈	可存取 Dell Command Configure 圖形化使用者介面 (GUI)。
Dell Command Configure WINPE	可存取 Windows PE 指令碼，建立可開機影像。如需更多詳細資訊，請參閱 Dell Command Configure 安裝指南，網址是： dell.com/dellclientcommandsuitemanuals 。

檔案/資料夾	說明
線上使用者指南	可存取 Dell Command Configure 說明文件，網址是： dell.com/dellclientcommandsuitemanuals 。

存取 Dell Command | Configure 圖形化使用者介面 (GUI)

 **註:** Dell Command | Configure 只有執行 Windows 作業系統的系統支援圖形化使用者介面 (GUI)。

若要存取圖形化使用者介面 (GUI)，按一下**開始** → **所有程式** → **Dell** → **命令設定** → **Dell Command | Configure 精靈**，或在桌面連接兩下 **Dell Command | Configure 精靈**。

使用圖形化使用者介面 (GUI) 建立 BIOS 套件


若使用 Dell Command | Configure 圖形化使用者介面 (GUI)，您可以建立 BIOS 套件，內含要套用到目標用戶端系統的有效設定。

若要建立 BIOS 套件：

1. 存取組態精靈。
如需更多資訊，請參閱[存取 Dell Command | Configure 圖形化使用者介面 \(GUI\)](#)。

建立多平台套件畫面隨即顯示，提供下列組態選項。

- **建立多平台套件** — 按一下可檢視所有可能用戶端系統上支援的 BIOS 設定。設定、驗證以及用 **INI**、**CCTK**、**EXE**、**shell 指令碼**或 **HTML** 檔案的方式匯出設定。
- **建立本機系統套件** — 按一下可檢視主機系統的 BIOS 設定。設定、驗證以及用 **INI**、**CCTK**、**EXE** 或 **HTML** 檔案的方式匯出設定。檔案會顯示系統支援與不支援的 BIOS 選項。
- **開啟儲存套件** — 按一下可匯入已儲存的組態檔案。設定、驗證以及用 **INI**、**CCTK**、**EXE**、**shell 指令碼**或 **HTML** 檔案的方式匯出設定。

 **註:** 若要開啟儲存套件，按一下**開啟儲存套件**、瀏覽至檔案位置，然後按一下**開啟**。

2. 按一下所需的選項。
所有支援組態的選項隨即顯示。如需更多資訊，請參閱[組態選項](#)。
3. 按一下**編輯**或連接兩下選項。
4. 從**待設定值**下拉式清單，選取所需選項的值。
已編輯選項的**套用設定**核取方塊隨即以選取的方式顯示。
5. 選取需要的匯出選項，匯出已編輯選項。
如需更多資訊，請參閱[匯出 BIOS 組態](#)。

 **註:** 如果不想匯出選項，那麼請清除**套用設定**核取方塊。

相關連結：








- [設定自動開啟選項](#)
- [設定開機順序](#)
- [設定主要電池充電](#)
- [設定進階電池充電](#)
- [設定峰值用電轉移電池充電](#)


- [設定鍵盤背光顏色選項](#)

組態選項

您可以下表所述的可用組態選項自訂 BIOS 設定及建立組態套件。

表 2. 組態選項



選項	說明
檢視/變更	<p>按一下以檢視或變更選取的組態，載入新組態。按一下檢視/變更以載入新組態時，組態畫面隨即顯示。完成偏好的修改後，按一下儲存儲存變更，或按一下取消返回前一個組態。</p> <p> 註: 如果想載入新組態，但不匯出設定的 BIOS 選項，會顯示一個畫面。按一下捨棄變更捨棄已設定的值，或是按一下取消，繼續使用相同的組態。</p>
編輯	按一下以編輯載入的組態。
進階檢視	<p>按一下以檢視組態詳細資料，例如命令列選項、可為選項設定的可能值、選項目前的值、要套用設定的選項，以及選項的說明。</p> <p> 註: 如果已載入主機系統的設定，便可檢視選項目前的值。</p>
基本檢視	<p>按一下可檢視組態詳細資料，例如選項所屬的類別，選項名稱、可為選項設定的可能值、選項目前的值、要套用設定的選項，以及選項的說明。</p> <p> 註: 如果已載入主機系統的設定，便可檢視選項目前的值。</p>
驗證	按一下可根據主機系統的組態驗證載入的組態。如需更多資訊，請參閱 BIOS 選項驗證 。
搜尋	在表格搜尋文字。在搜尋方塊輸入文字，所搜文字在表格第一次出現時會反白顯示。
類別	<p>按一下可從下拉式清單選取所需的類別。</p> <p> 註: 您只能在基本檢視檢視此選項。</p>
名稱	<p>顯示選項名稱。</p> <p> 註: 您只能在基本檢視檢視此選項。</p>
待設定值	顯示選項的值。連按兩下列或按一下 編輯 即可變更值。
現有值	<p>顯示選項目前的值。</p> <p> 註: 如果已載入主機系統的設定，便可檢視此選項。</p>
套用設定	選取核取方塊，匯出選項。預設已選取所有在 待設定值 欄中出現值的選項。
說明	顯示選項的簡短說明。
命令列選項	<p>以命令列方式顯示選項。</p> <p> 註: 您只能在進階檢視檢視此選項。</p>

選項	說明
Status (狀態)	顯示已載入組態選項的狀態。  註: 驗證時狀態欄才會顯示。

進行設定、系統和硬碟機密碼設定

您可以設定或變更又稱為 BIOS 密碼的設定密碼 (setuppwd)、系統密碼 (syspwd) 和硬碟機密碼 (hddpwd)。


若要編輯設定、系統或硬碟機密碼：

1. 在**編輯**模式中，按一下所需選項的**待設定值**文字方塊。
對應的密碼畫面隨即顯示。
 註: 若要以純文字顯示密碼，請選取**顯示密碼**。如果選取**顯示密碼**，那麼**確認密碼**文字方塊不會顯示。在**密碼**文字方塊輸入密碼。
 註: 設定和系統密碼至少必須包含四個字元。
2. 在**確認密碼**文字方塊輸入相同密碼，確認密碼。
如果兩者相符，**確認密碼**文字方塊旁會顯示綠色勾號，否則會顯示紅色 X 標記。
3. 按一下**提交**。
4. 若要套用修改，以 .ini 或 .exe 格式匯出組態。請參閱[匯出 BIOS 組態](#)。

清除設定、系統和硬碟機密碼

您可以清除已設定的設定、系統和硬碟機密碼。

若要清除密碼：

1. 在**編輯**模式中，按一下所需選項的**待設定值**文字方塊。
對應的密碼畫面隨即顯示。
 註: 若要以純文字顯示密碼，請選取**顯示密碼**。如果選取**顯示密碼**，那麼**確認密碼**文字方塊不會顯示。
2. 在**密碼**文字方塊輸入空格。
3. 在**確認密碼**文字方塊輸入空格，確認密碼。
如果兩者相符，**確認密碼**文字方塊旁會顯示綠色勾號，否則會顯示紅色 X 標記。
4. 按一下**提交**。
5. 若要套用修改，以 .ini 或 .exe 格式匯出組態。請參閱[匯出 BIOS 組態](#)。

密碼保護畫面


匯出有系統密碼或設定密碼的檔案或報告時，密碼保護畫面隨即顯示。若要以純文字方式匯出有密碼的檔案，請按一下**繼續**。若要匯出沒有密碼的檔案，請按一下**遮罩**。

設定自動開啟選項

您可以從**電源與效能管理**類別，用**自動開啟**選項設定希望系統在哪幾天自動開啟。

若要設定日子：

1. 按一下所需的選項：
 - 建立多平台套件
 - 建立本機系統套件
 - 開啟儲存套件


 **註：**若要開啟儲存套件，按一下**開啟儲存套件**、瀏覽至檔案位置，然後按一下**開啟**。
2. 按一下**編輯**或連接兩下選項。
3. 在**自動開啟**選項列中，在**待設定值**欄按一下**檢視/變更**。
自動開啟畫面隨即顯示。
4. 從**自動開啟**畫面選取下列其中一個選項：
 - **停用** — 關閉功能。
 - **工作日** — 僅能在工作日自動開啟目標系統。
 - **每天** — 每天自動開啟目標系統。
 - **選取的日子** — 選擇目標系統必須在哪幾天自動開啟。
5. 按一下 **OK** (確定)。
6. 若要套用修改，以 .ini 或 .exe 格式匯出組態。請參閱[匯出 BIOS 組態](#)。


設定開機順序選項


您可以從**開機管理**類別，用**開機順序**選項設定用戶端系統的開機順序。您可以新增、移除、啟用、停用或變更舊版和整合可延伸韌體介面 (UEFI) 開機項目的開機順序。

若要設定開機順序：

1. 按一下所需的選項：
 - 建立多平台套件
 - 建立本機系統套件
 - 開啟儲存套件

 **註：**若要開啟儲存套件，按一下**開啟儲存套件**、瀏覽至檔案位置，然後按一下**開啟**。
2. 按一下**編輯**或連接兩下選項。
3. 在**開機順序**選項列中，在**待設定值**欄按一下**檢視/變更**。
開機順序畫面隨即顯示，說明目前的開機順序類型和開機順序選項。如需更多資訊，請參閱[設定開機順序](#)。
 - 若要建立多平台套件，您可以新增裝置。

 **註：**多平台套件僅支援傳統開機順序。
 - 若要建立本機系統套件及開啟儲存套件，您可以新增裝置並編輯現有的開機順序 (如果有)。

 **註：**使用**開機順序**畫面底部的箭號按鈕，變更裝置的開機順序。
4. 按一下**確定**儲存組態，或是按一下**關閉**捨棄變更，關閉**開機順序**畫面。
5. 若要套用修改，以 .ini 或 .exe 格式匯出組態。請參閱[匯出 BIOS 組態](#)。

相關連結：

- [將新裝置增加至開機順序](#)

- [開機順序類型](#)

開機順序畫面

下表顯示 **Dell Command | Configure - 開機順序** 畫面提供的選項。

表 3. 開機順序畫面上的選項

選項	說明
Device Type	顯示裝置類型。
裝置例項	顯示唯一的編號，以識別系統上的裝置。
簡短形式	顯示裝置名稱的簡短形式。如果系統有多個相同裝置類型的裝置，則會以 <code><編號></code> 表示法顯示裝置的簡短形式。例如，如果系統內建 HDD、eSATA HDD 與 eSATA Dock HDD，則簡短形式分別會以 hdd.1、hdd.2 與 hdd.3 的方式顯示。
說明	顯示裝置的簡短說明。
Status (狀態)	顯示裝置是開啟還是關閉。
刪除	從開機順序移除裝置。按一下 X 即可移除裝置。



註: 如果開機順序畫面處於**編輯**模式，即可檢視此選項。

將新裝置增加至開機順序

若要將新裝置增加至開機順序：

1. 在**開機順序**畫面按一下**新增裝置**。
2. 從**裝置類型**下拉式清單選取裝置。
簡短格式、說明和狀態欄位會自動填入。根據預設，裝置的狀態為**開啟**。
3. 從**裝置例項**下拉式清單，為裝置選取例項。
4. 按一下 **OK** (確定)。

開機順序類型

開機順序類型顯示已載入組態的類型。開機順序類型有傳統和 UEFI 兩種類型。如果主機系統檔案已載入，就會顯示目前作用中的開機順序類型。如果已載入儲存的檔案，就會顯示檔案中儲存的開機順序類型。

常見的開機順序類型案例如下：

- 如果未在檔案中指定開機順序類型，而且如果系統上有任何 UEFI 裝置，那麼系統會將開機順序類型顯示為 UEFI。
- 如果未在檔案中指定開機順序類型，而且如果系統上有任何傳統裝置 (**硬碟機**不算)，那麼系統會將開機順序類型顯示為傳統。
- 如果未指定開機順序類型，且載入的組態檔案只有**硬碟機**項目，那麼系統會提示使用者選取開機順序類型。
- 如果未指定傳統系統的開機順序類型，且如果同時有 UEFI 和傳統裝置，那麼系統會顯示警告訊息，視裝置出現的順序移除傳統或 UEFI 裝置。


設定主要電池組態選項

您可以從**電源與效能管理**類別，用**主要電池組態**選項設定主要電池充電模式。

若要設定主要電池充電選項：

1. 按一下所需的選項：

- 建立多平台套件
- 建立本機系統套件
- 開啟儲存套件

 註: 若要開啟儲存套件，按一下**開啟儲存套件**、瀏覽至檔案位置，然後按一下**開啟**。


2. 按一下**編輯**或連按兩下選項。

3. 在**主要電池組態**選項列中，在**待設定值**欄按一下**檢視/變更**。

主要電池畫面隨即顯示。

4. 在**主要電池**畫面，選取電池充電模式。

- **標準充電** — 長時間為電池充電。
- **快速充電** — 用快速充電演算法 (Dell 的快速充電技術) 為電池充電。
- **使用交流電** — 插上插頭時為電池充電。
- **自動充電** — 根據電池使用情況的定期評估為電池充電，提供最佳的平衡容量。
- **自訂充電** — 根據使用者設定開始與停止電池充電。

 註: 如果已選取**自訂充電**，那麼請指定**開始充電 (50 – 95 %)** 與**停止充電 (55 – 100 %)** 值。

5. 按一下 **OK** (確定)。

6. 若要套用修改，以 .ini 或 .exe 格式匯出組態。請參閱[匯出 BIOS 組態](#)。


設定進階電池充電組態選項

您可以從**電源與效能管理**類別，用**進階電池充電組態**選項設定進階電池充電模式。在非工作期間，進階電池充電模式會使用標準充電演算法和其他方式，盡量提高電池效能狀況。工作期間會使用 ExpressCharge，加速電池充電速度。您可以設定電池必須在哪幾天及哪幾個工作期間充電。若要啟用進階電池充電，請提供充電的天數、開始時間和持續時間 (最佳用量期間)。

若要設定進階電池充電選項：

1. 按一下所需的選項：

- 建立多平台套件
- 建立本機系統套件
- 開啟儲存套件


 註: 若要開啟儲存套件，按一下**開啟儲存套件**、瀏覽至檔案位置，然後按一下**開啟**。

2. 按一下**編輯**或連按兩下選項。


3. 在**進階電池充電組態**選項列中，在**待設定值**欄按一下**檢視/變更**。

進階電池設定畫面隨即顯示。

4. 啟用進階電池充電。

 註: 如果已在 **BIOS 設定**畫面啟用進階電池充電模式，預設將已選取**啟用進階電池充電**。

5. 選取一週中的某天。

 註: 若要將相同設定套用到所有選取的日子，請選取**將設定套用到其他天**。

6. 在**一天之始**下拉式清單，選取進階充電必須啟動的時間。


7. 在**工作期間**下拉式清單，選取進階充電的期間。
8. 按一下 **OK** (確定)。
9. 若要套用修改，以 .ini 或 .exe 格式匯出組態。請參閱[匯出 BIOS 組態](#)。


設定峰值用電轉移組態選項


您可以從**電源與效能管理**類別，用**峰值用電轉移組態**選項設定峰值用電轉移電池充電模式。若使用峰值用電轉移組態，您可以在一天中的尖峰用電期間將所消耗的交流電源最小化。您可以設定峰值用電轉移時段的開始和結束時間。在這段期間，如果電池電量超過設定的電池閾值，系統就會以電池供電方式執行。峰值用電轉移期間後，系統會改用交流電供電方式執行，且不會為電池充電。系統在指定的充電開始時間會用交流電供電方式正常運作，並且為電池充電。

若要設定峰值用電轉移電池充電選項：


1. 按一下所需的選項：
 - **建立多平台套件**
 - **建立本機系統套件**
 - **開啟儲存套件**

 **註:** 若要開啟儲存套件，按一下**開啟儲存套件**、瀏覽至檔案位置，然後按一下**開啟**。
2. 按一下**編輯**或連接兩下選項。
3. 在**峰值用電轉移組態**選項列中，在**待設定值**欄按一下**檢視/變更**。
峰值用電轉移畫面隨即顯示。
4. 啟用峰值用電轉移設定選項。
5. 選取一週中的某天。

 **註:** 若要將相同設定套用到所有選取的日子，請選取**將設定套用至其他天**。
6. 從**僅以電池供電方式作業**下拉式清單中，選取希望系統僅以電池供電方式作業的時間。
7. 從**僅以交流電供電方式作業**下拉式清單中，選取希望系統僅以交流電供電方式作業的時間。
8. 從**恢復正常電源/充電**下拉式清單中，選取系統開始使用交流電電源並為電池充電的時間。

 **註:** 系統會調整下拉式清單中的值以滿足下列條件：

 - **僅以電池供電方式作業**時間應短於或等於為**僅以交流電供電方式作業**指定的時間。
 - **僅以電池供電方式作業**時間和**僅以交流電供電方式作業**時間應短於或長於**恢復正常電源/充電**時間。
9. 按一下 **OK** (確定)。

 **註:** 選取**將這些設定套用至其他天**核取方塊，將相同設定套用到一週的每一天。
10. 若要套用修改，以 .ini 或 .exe 格式匯出組態。請參閱[匯出 BIOS 組態](#)。


設定鍵盤背光顏色選項

您可以從**系統組態**類別，用**鍵盤背光顏色**選項設定 Dell Latitude rugged Extreme 系統的鍵盤背光顏色。您可以啟用支援的顏色、設定作用中的顏色及設定自訂顏色 1 和自訂顏色 2。

若要設定鍵盤背光顏色：

1. 按一下所需的選項：
 - **建立多平台套件**

- 建立本機系統套件
- 開啟儲存套件


 **註:** 若要開啟儲存套件，按一下**開啟儲存套件**、瀏覽至檔案位置，然後按一下**開啟**。

2. 按一下**編輯**或連接兩下選項。
3. 在**鍵盤背光顏色**選項列中，在**待設定值**欄按一下**檢視/變更**。
鍵盤背光顏色畫面隨即顯示。
4. 從**啟用**清單選取您要啟用的鍵盤背光顏色。

 **註:**

- 您可以一次選取及啟用多個顏色。
- 如果選取**無**，不會啟用任何顏色。如果已選取**無**這個選項，就無法選取其他顏色。

5. 從**作用中**清單選取要為鍵盤背光設定為作用中的顏色。


 **註:** 鍵盤背光一次只能選取一個作用中顏色。

6. 如果已選取**自訂顏色 1**或**自訂顏色 2**，請設定紅色、綠色和藍色 (RGB) 值。
若要設定自訂顏色 1 或自訂顏色 2 的 RGB 值，
 - a. 按一下 **CHANGE** (變更)。
 - b. 從顏色帆布選擇顏色。
 - c. 按一下**選取**。
7. 按一下 **OK** (確定)。
8. 若要套用修改，以 .ini 或 .exe 格式匯出組態。請參閱[匯出 BIOS 組態](#)。

進階系統管理


進階系統管理 (ASM) 是 Dell Precision R7610、T5810、T7810、T7910 和更新版本工作站所支援的功能，顯示電壓、溫度、電流、散熱裝置和電源探針的相關資訊。這個功能也可讓您設定電壓、電流、散熱和溫度探針的非重大閾值上限。

設定非重大閾值

 **註:** 您只能設定電壓、電流、散熱和溫度探針的重大和非重大閾值上限。

若要設定溫度探針的非重大閾值：

1. 按一下所需的選項：
 - 建立多平台套件
 - 建立本機系統套件
 - 開啟儲存套件

 **註:** 若要開啟儲存套件，按一下**開啟儲存套件**、瀏覽至檔案位置，然後按一下**開啟**。

2. 按一下**編輯**或連接兩下選項。
3. 在 **advsm** 選項列中，在**待設定值**欄按一下**檢視/變更**。
進階系統管理畫面隨即顯示。

 註:

- 如果要設定**建立本機系統套件**的非重大閾值，顯示的欄如下：**說明、類型、索引、位置、下限、上限、重大閾值上限、非重大閾值上限和刪除**。系統會顯示可用探針的詳細資料。您無法編輯列出探針的**類型**和**索引**欄位。
 - 如果要設定**建立多平台系統套件**的非重大閾值，顯示的欄如下：**類型、索引、非重大閾值上限和刪除**。系統不會顯示探針的任何值。您必須為每個選定的探針設定**索引**與**非重大閾值上限**欄位的值。視系統執行的探針實例數設定**索引**值。**非重大閾值上限**的值必須在重大閾值上限範圍內。
4. 若要為新探針設定非重大閾值，按一下**新增探針**，然後在所需欄位中輸入值。
 5. 若要為列出的探針設定非重大閾值，請在個別欄中輸入值。
 6. 若要刪除探針，按一下 **X** 標記。
 7. 按一下 **OK (確定)**。
 8. 若要套用修改，以 .ini 或 .exe 格式匯出組態。請參閱[匯出 BIOS 組態](#)。

BIOS 選項驗證

您可以用**驗證**選項，根據主機系統組態驗證 BIOS 套件的選項。您可以驗證多平台套件、本機系統套件或儲存套件的設定。您可以驗證所有選項，**開機順序、系統密碼和設定密碼**選項除外。

驗證多平台套件或儲存套件

若要驗證多平台或儲存套件的選項：

在**建立多平台套件**畫面上，按一下**驗證**。


- 如果主機系統支援選項與設定的值，那麼**狀態**欄會顯示綠色勾號。
- 如果主機系統支援選項但不支援設定的值，那麼**狀態**欄會顯示紅色 **X** 標記。
- 不支援的選項一律以灰色顯示，**狀態**欄顯示空白。
- 主機系統會反白顯示所有支援的選項，**狀態**欄顯示空白，**待設定值**欄位為**未指定 (Not Specified)**。

驗證本機系統套件

若要驗證本機系統套件的選項：

在**建立本機系統套件**畫面上，按一下**驗證**。

- 主機系統上所有適用選項會反白顯示，並在**狀態**欄位顯示綠色勾號。
- 不支援的選項一律顯示為灰色，**狀態**欄顯示空白。

 註: 即使是在驗證本機系統套件後，您也可以在主機系統設定支援的選項。


匯出 BIOS 組態

您可以匯出自訂組態，在目標用戶端系統套用相同的設定。支援與不支援的選項都可以匯出。不指定任何值也可以匯出若干選項 (**資產**和 **propowntag**)。

若要匯出選項：

選取該選項的**套用設定**核取方塊，然後以下列任一格式匯出：

- **自封式執行檔** — 按一下 **EXPORT.EXE**，以 SCE (EXE 檔案) 匯出組態設定。如需更多資訊，請參閱[設定、系統或硬碟機密碼畫面](#)。
- **報告** — 按一下**報告**，以唯讀 HTML 檔案的方式匯出組態設定。

- **組態檔案** — 按一下**匯出組態**，以 CCTK 或 INI 檔案的方式匯出組態設定。
 **註:** 若要在圖形化使用者介面 (GUI) 顯示及設定選項，連按兩下 CCTK 檔案。
- **Shell 指令碼** — 產生 shell 指令碼的位置就是匯出 SCE 檔案的位置，包含與 SCE 檔案相同的組態。shell 指令碼用於設定執行 Linux 作業系統的系統。

匯出 SCE (.EXE) 檔案

請執行下列步驟，匯出 BIOS 組態：

1. 按一下 **EXPORT.EXE** 選項，以 .exe 檔案的方式匯出 BIOS 組態。
2. **設定、系統或硬碟機密碼**畫面隨即顯示，提示您輸入密碼。
3. 視目標系統上設定的密碼類型而定，根據下表決定要提供的密碼：

Settings you want to configure	Passwords set on the target system						
	Setup Password	System Password	Hard Disk Drive Password	Setup and System Passwords	Setup and Hard Disk Drive Passwords	System and Hard Disk Drive Passwords	System, Setup and Hard Disk Drive Passwords
BIOS Tokens/features	Setup Password	System Password	Not Required	Setup Password	Setup Password	System Password	Setup Password
Setup Password	Setup Password	System Password	Not Required	Setup Password	Setup Password	System Password	Setup Password
System Password	Setup Password	System Password	Not Required	Setup and System Passwords	Setup Password	System Password	Setup and System passwords
Hard Disk Drive Password	Setup Password	System Password	Hard Disk Drive Password	Setup Password	Setup and Hard Disk Drive Passwords	System and Hard Disk Drive Passwords	Setup and Hard Disk Drive Passwords

例如：

- 如果已在系統完成設定密碼的設定，而且想要設定 BIOS 權杖/功能，就必須提供設定密碼。
 - 如果已在系統完成設定密碼與系統密碼的設定，而且想要設定 BIOS 權杖/功能，就必須提供設定密碼。
 - 如果已在系統完成設定密碼與系統密碼的設定，而且想要設定 BIOS 權杖//功能及變更系統密碼，就必須同時提供系統與設定密碼。
 - 如果已在系統完成設定、系統與硬碟機密碼的設定，而且想要設定 BIOS 權杖//功能及變更硬碟機密碼，就必須同時提供設定與硬碟機密碼。
4. 提供適當的密碼，才能設定所需的設定。
 - 若要提供設定密碼，按一下**設定密碼**，然後選取**使用以下密碼資訊**選項，再輸入設定密碼。
 - 若要提供系統密碼，按一下**系統密碼**，然後選取**使用以下密碼資訊**選項，再輸入系統密碼。
 - 若要提供硬碟機密碼，按一下**硬碟機密碼**，然後選取**使用以下密碼資訊**選項，再輸入硬碟機密碼。
 5. 如果目標系統沒有設定、系統或硬碟機密碼，那麼請選取**不需要密碼**。
 6. 按一下 **OK** (確定)。

以不含設定值的方式匯出組態

若要匯出**資產**和 **propowntag**，但不對值指定變更：

選取對應選項的**套用設定**核取方塊，然後匯出。

目標系統組態

您可以套用匯出的 INI、CCTK、SCE 與 shell 指令碼檔案，設定目標用戶端系統。

相關連結：

- [套用 INI 或 CCTK 檔案](#)
- [在 Linux 系統套用 shell 指令碼](#)
- [套用 SCE 檔案](#)

套用 INI 或 CCTK 檔案

套用 INI 檔案或 CCTK 檔案的先決條件如下所示：


- 管理員權限
- Dell Command | Configure 安裝在用戶端系統上

若要套用 INI 檔案或 CCTK 檔案，請輸入 `cctk -i <filename>`。

在 Linux 套用 Shell 指令碼

1. 將指令碼複製到執行 Linux 作業系統的系統。
2. 在系統執行 `dos2unix`。
3. 以這個方式執行指令碼：`sh<filename.sh>`


套用 SCE 檔案

 **註：**您必須有管理員權限。

若要在目標系統套用 SCE：

連接兩下 SCE，或是從命令提示瀏覽至 SCE 所在目錄，然後輸入 SCE 檔案的名稱。


例如，`C:\Users\SystemName\Documents>"<filename>"`。

 **註：**您無法在 Windows PE 系統執行 SCE。如需有關在執行 Windows PE 作業系統的目標系統套用 SCE 的更多資訊，請參閱[故障排除](#)。

SCE 詳細資料

可能用到 SCE 的一些常見情況如下：

- 在目標系統套用 SCE 時，會在目標系統的 BIOS 設定執行無訊息安裝。安裝完成時，SCE 會在同一位置以 SCE 名稱產生記錄檔。記錄檔包含所有套用的選項和 SCE 檔案狀態。

 **註：**若要在所需位置產生記錄檔，請指定記錄檔的位置。例如 `SCE.exe /l="<folder_path>\log.txt"`。

- 從唯讀位置在目標系統套用 SCE 時會提供 `/nolog` 這個選項，避免產生記錄檔。例如，`SCE.exe /nolog`。`/nolog` 選項有助於 SCE 順利執行，並發出未建立記錄檔的通知，因為 SCE 位於唯讀位置。
- 如果不提供 `/nolog`，從唯讀位置執行 SCE，那麼 SCE 無法執行。
- 若要在 Windows PE 套用 SCE，請使用 `/e` 選項，從執行 Window 作業系統的系統解壓縮 SCE。例如 `SCE.exe/e=<folder_path_to extract SCE>`。
- 如果已在目標系統完成設定或系統密碼的設定，那麼匯出 SCE 時，如果沒有在**設定、系統或硬碟機密碼**畫面提供相同的密碼，那麼就無法連接兩下，在目標系統套用 SCE。然而，從命令提示套用 SCE 時，您可以提供目標系統的設定或系統密碼。

 **註：**提供設定密碼的範例：`C:\Windows\Command Configure\SCE">"<filename>" --valsetuppwd= <password string>`

 **註:** 提供系統密碼的範例：C:\Windows\Command Configure\SCE>"<filename>" --
valsyspwd= <password string>

相關連結：

- [匯出 BIOS 組態](#)
- [以不含設定值的方式匯出組態](#)

套件記錄中的記錄詳細資料

您可以在**套件歷史**畫面檢視 BIOS 組態匯出的詳細資訊。**套件記錄**會顯示詳細資訊，例如時間、日期、匯出類型，以及匯出檔案所在位置。

相關連結：

- [檢視記錄檔](#)
- [刪除記錄詳細資料](#)

檢視記錄檔

在 **Dell Command | Configure** 頁面按一下**套件記錄**。

刪除記錄詳細資料

在**套件記錄**頁面上，按一下**清除記錄**。

提供意見反應 Dell Command | Configure

您可以使用圖形化使用者介面 (GUI) 上的連結 **Dell Command | Configure** 提供意見反應 **Dell Command | Configure** 。

1. 按一下**歡迎提供意見反應**連結，啟動線上問卷調查頁面。
2. 提供您的意見反應和滿意度等級。
3. **提交**以跟 Dell 分享此資訊。

故障排除

執行 Dell Command | Configure 顯示錯誤訊息

如果收到 Required BIOS interface not found or HAPI load error. 這個錯誤訊息，請解除安裝並重新安裝硬體應用程式設計介面 (HAPI)

執行 Dell Command | Configure 在 32 位元與 64 位元的支援系統


請根據系統架構，確定您執行的是 **cctk.exe**。如果您執行的是 Dell Command | Configure 32 位元的支援系統，先瀏覽至安裝目錄中的 x86 目錄，然後執行 Dell Command | Configure 命令。如果是在 64 位元的支援系統執行 **cctk.exe**，先瀏覽至 x86_64 目錄，然後執行 Dell Command | Configure 命令。

如果是 Dell Command | Configure 在 64 位元的支援系統為 32 位元的支援系統執行，則會顯示錯誤訊息：
HAPI Driver Load Error。

如果是 Dell Command | Configure 在 32 位元的支援系統為 64 位元的支援系統執行，則會顯示錯誤訊息：
Not a valid Win32 application。

執行 Dell Command | Configure 在 Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 或 Windows 10，且已啟用使用者帳戶控制

若要在 Dell Command | Configure 執行 Windows Vista 或更新的系統執行，並啟用使用者帳戶控制 (UAC)，請在 **Dell Command | Configure** 命令提示按一下滑鼠右鍵，然後選取以**系統管理員**身分執行。

 **註：**在 Windows Vista、Windows 7、Windows 8 或 Windows 8.1，如果已啟用 UAC，則具有系統管理員權限的使用者無法以無訊息模式安裝或解除安裝 Dell Command | Configure。

執行 Dell Command | Configure 在 Linux 上

在 Dell Command | Configure 執行 Linux 作業系統的系統安裝時，**/etc/rc.modules** 檔案會新增 **modprobe dcdbas** 這個項目。解除安裝之後 Dell Command | Configure，不會移除此項目。

TPM 啟動

可信賴平台模組 (TPM) 是業界標準的密碼編譯模組，提供證明、完整性指標和報告及安全金鑰階層。用戶端系統用 TPM 確認，系統狀態在兩個開機週期之間是否有變動。

若要啟動及檢查 TPM 啟動狀態：


1. 若未設定，請在系統設定 BIOS 密碼。輸入：
`cctk --setuppwd=<新-BIOS-密碼>`
2. 如果未啟用，請輸入下列命令啟用 TPM：
`cctk --tpm=on`
3. 重新開機系統。
4. 若要啟動 TPM，請輸入下列命令：
`cctk --tpmactivation=activate --valsetuppwd=<設定密碼>`
5. 以不中斷的方式重新開機系統直到載入作業系統。
6. 若要檢查 TPM 的狀態，請輸入：
`cctk --tpmactivation`

狀態會顯示**啟動**。

SCE 無法在 Windows 預先安裝環境 (Windows PE) 執行

在圖形化使用者介面 (GUI) 用匯出選項產生的 SCE，無法在 Windows PE 上執行。若要在執行 Windows PE 作業系統的目標系統用 SCE 設定 BIOS：

1. 在執行 Windows 作業系統的系統上，用下列命令將 SCE 的內容解壓縮到資料夾：
`Sce.exe /e=<folder_path_to_extract_contents>`

 **註：**如需使用命令的更多資訊，請使用 `/h` 參數。

2. 將解壓縮內容複製到系統上可存取的位置。
3. 從解壓縮內容的位置執行下列命令，套用組態：
`applyconfig.bat /logfile <含寫入權限、有效的現存資料夾>\<有效檔案名稱>`

例如，`applyconfig.bat /logfile C:\log.txt`


若要在系統套用組態，也就是已完成設定或系統密碼設定的位置，請執行下列命令：

```
applyconfig.bat /logfile <A valid and existing folder with write permission>
\
```

範例 1：`applyconfig.bat /logfile C:\log.txt "--valsetuppwd=password"`

範例 2：`applyconfig.bat /logfile C:\log.txt "--valsyspwd=password"`

與 Dell 公司聯絡

 **註：**如果無法連線網際網路，則可以在購買發票、包裝單、帳單或 Dell 產品目錄中找到聯絡資訊。

Dell 提供多項線上和電話支援與服務選擇。服務的提供因國家/地區和產品而異，某些服務可能在您所在地區並不提供。若因銷售、技術支援或客戶服務問題要與 Dell 聯絡：

1. 跳至 support.dell.com。
2. 選取您的支援類別。
3. 在網頁底部的 **Choose A Country/Region (選擇國家/地區)** 下拉式選單中確認您所在的國家或地區。

4. 根據您的需求選取適當的服務或支援連結。