# Guide de référence des messages d'erreur et d'événement pour les serveurs Dell PowerEdge de 13e génération

Version 1,50

DELL EMC

# Remarques, précautions et avertissements

**REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.**

**PRÉCAUTION : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.**

**AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.**

**© 2016 Dell Inc. Tous droits réservés.** Ce produit est protégé par les lois sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle des États-Unis et des autres pays. Dell et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres juridictions. Toutes les autres marques et tous les noms de produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques de leurs sociétés respectives.

2016 - 10

Rév. A00

# Table des matières


**1 Messages d'événements AMP ..... 110**

AMP0300 ..... 110
AMP0301 ..... 110
AMP0302 ..... 111
AMP0303 ..... 111
AMP0304 ..... 112
AMP0305 ..... 113
AMP0306 ..... 113
AMP0307 ..... 114
AMP0308 ..... 115
AMP0309 ..... 115
AMP0310 ..... 116
AMP0311 ..... 116
AMP0312 ..... 117
AMP0313 ..... 118
AMP0314 ..... 118
AMP0315 ..... 119
AMP0316 ..... 119
AMP0317 ..... 120
AMP0318 ..... 121
AMP0319 ..... 121
AMP0320 ..... 122
AMP0321 ..... 122
AMP0322 ..... 123
AMP0323 ..... 124
AMP400 ..... 124
AMP401 ..... 125
AMP402 ..... 125
AMP403 ..... 126
AMP404 ..... 127
AMP405 ..... 127

**2 Messages d'événements ASR ..... 129**

ASR0000 ..... 129
ASR0001 ..... 129
ASR0002 ..... 130
ASR0003 ..... 130
ASR0008 ..... 131
ASR0009 ..... 132
ASR0100 ..... 132
ASR0101 ..... 133

ASR0102....133
ASR0103....134
ASR0104....134
ASR0105....135
ASR0106....136
ASR0107....136
ASR0108....137
ASR200....137
ASR201....138
ASR202....138
ASR203....139
ASR8500....140

**3 Messages d'événements BAR....141**
BAR001....141
BAR002....141
BAR003....142
BAR004....142
BAR005....143
BAR006....143
BAR007....144
BAR008....144
BAR009....145
BAR010....145
BAR011....146
BAR012....146
BAR013....147
BAR014....147
BAR015....148
BAR016....148
BAR017....149
BAR018....149
BAR019....150
BAR020....150
BAR021....151
BAR022....151
BAR023....152
BAR024....152
BAR025....153
BAR026....153
BAR027....154
BAR028....154
BAR029....155
BAR030....155
BAR031....156
BAR032....156

BAR033 ..... 157
BAR034 ..... 157
BAR035 ..... 158
BAR036 ..... 159
BAR037 ..... 159
BAR038 ..... 160
BAR039 ..... 160
BAR040 ..... 161
BAR041 ..... 161
BAR042 ..... 162
BAR043 ..... 162
BAR044 ..... 163
BAR045 ..... 163
BAR046 ..... 164
BAR047 ..... 164
BAR048 ..... 165
BAR049 ..... 165
BAR050 ..... 166
BAR051 ..... 166
BAR052 ..... 167
BAR053 ..... 168
BAR054 ..... 168
BAR055 ..... 169
BAR056 ..... 169
BAR057 ..... 170
BAR058 ..... 170
BAR059 ..... 171
BAR060 ..... 171
BAR061 ..... 172
BAR062 ..... 172
BAR063 ..... 173
BAR064 ..... 174
BAR065 ..... 174
BAR066 ..... 175
BAR067 ..... 175
BAR068 ..... 176
BAR069 ..... 176
BAR070 ..... 177
BAR071 ..... 177
BAR072 ..... 178
BAR073 ..... 178
BAR074 ..... 179
BAR075 ..... 179
BAR076 ..... 180
BAR077 ..... 180

BAR078 ... 181
BAR079 ... 181
BAR080 ... 182
BAR081 ... 182
BAR082 ... 183
BAR083 ... 183
BAR084 ... 184
BAR085 ... 184
BAR086 ... 185
BAR087 ... 185
BAR088 ... 186
BAR089 ... 186
BAR090 ... 187
BAR091 ... 188
BAR092 ... 188
BAR093 ... 189
BAR094 ... 189
BAR095 ... 190
BAR096 ... 190
BAR097 ... 191
BAR098 ... 191
BAR099 ... 192
BAR100 ... 192
BAR101 ... 193
BAR102 ... 193
BAR103 ... 194
BAR104 ... 194
BAR105 ... 195
BAR106 ... 195
BAR107 ... 196
BAR108 ... 196
BAR109 ... 197
BAR110 ... 197
BAR111 ... 198
BAR112 ... 198
BAR113 ... 199
BAR114 ... 199
BAR115 ... 200
BAR116 ... 201
BAR117 ... 201

**4 Messages d'événements BAT ... 203**

BAT0000 ... 203
BAT0001 ... 203
BAT0002 ... 204
BAT0003 ... 205

BAT0004 ..... 205
BAT0005 ..... 206
BAT0006 ..... 206
BAT0007 ..... 207
BAT0008 ..... 207
BAT0009 ..... 208
BAT0010 ..... 209
BAT0011 ..... 209
BAT0012 ..... 210
BAT0013 ..... 211
BAT0014 ..... 211
BAT0015 ..... 212
BAT0016 ..... 212
BAT0017 ..... 213
BAT0018 ..... 214
BAT0019 ..... 214
BAT0030 ..... 215
BAT0031 ..... 216
BAT1000 ..... 216
BAT1001 ..... 217
BAT1002 ..... 218
BAT1003 ..... 218
BAT1004 ..... 219
BAT1005 ..... 220
BAT1006 ..... 220
BAT1007 ..... 221
BAT1008 ..... 222
BAT1009 ..... 223
BAT1010 ..... 223
BAT1011 ..... 224
BAT1012 ..... 225
BAT1013 ..... 225
BAT1014 ..... 226
BAT1015 ..... 227
BAT1016 ..... 227
BAT1017 ..... 228
BAT1018 ..... 229
BAT1019 ..... 229
BAT1020 ..... 230
BAT1021 ..... 231
BAT1022 ..... 231
BAT1023 ..... 232
BAT1024 ..... 233
BAT1025 ..... 233
BAT1026 ..... 234

BAT1027 ..... 235
BAT1028 ..... 235
BAT1029 ..... 236
BAT1030 ..... 237
BAT1031 ..... 238
BAT1032 ..... 238
BAT1033 ..... 239
BAT1034 ..... 240
BAT1035 ..... 240
BAT1036 ..... 241
BAT1037 ..... 241

**5 Messages d'événements BIOS ..... 243**
BIOS0001 ..... 243
BIOS001 ..... 243
BIOS002 ..... 244
BIOS003 ..... 244
BIOS004 ..... 245
BIOS005 ..... 245
BIOS006 ..... 246
BIOS007 ..... 246
BIOS008 ..... 247
BIOS009 ..... 247
BIOS010 ..... 248
BIOS011 ..... 249
BIOS012 ..... 249
BIOS013 ..... 250
BIOS014 ..... 250
BIOS015 ..... 251
BIOS016 ..... 251
BIOS017 ..... 252
BIOS018 ..... 252
BIOS021 ..... 253
BIOS022 ..... 253
BIOS023 ..... 253
BIOS024 ..... 254
BIOS025 ..... 254
BIOS026 ..... 254
BIOS027 ..... 255
BIOS028 ..... 255
BIOS029 ..... 256
BIOS030 ..... 256
BIOS101 ..... 256
BIOS102 ..... 257
BIOS103 ..... 257

**6 Messages d'événements BOOT ..... 259**
BOOT001 ..... 259
BOOT002 ..... 259
BOOT003 ..... 259
BOOT004 ..... 260
BOOT005 ..... 260
BOOT006 ..... 260
BOOT007 ..... 260
BOOT008 ..... 261
BOOT009 ..... 261
BOOT010 ..... 261
BOOT011 ..... 262
BOOT012 ..... 262
BOOT013 ..... 262
BOOT014 ..... 263
BOOT015 ..... 263
BOOT016 ..... 263
BOOT017 ..... 264
BOOT018 ..... 264
BOOT8500 ..... 264

**7 Messages d'événements CBL ..... 266**
CBL0001 ..... 266
CBL0002 ..... 266
CBL0003 ..... 267
CBL0004 ..... 267
CBL0005 ..... 268
CBL0006 ..... 269
CBL0007 ..... 269
CBL0008 ..... 270
CBL8500 ..... 270
CBL8501 ..... 271

**8 Messages d'événement du contrôleur CMC ..... 272**
CMC001 ..... 272
CMC002 ..... 272
CMC003 ..... 272
CMC004 ..... 273
CMC005 ..... 273
CMC401 ..... 273
CMC8501 ..... 274
CMC8502 ..... 275
CMC8503 ..... 275
CMC8504 ..... 276
CMC8505 ..... 276

CMC8506 ..... 277
CMC8507 ..... 278
CMC8508 ..... 278
CMC8509 ..... 279
CMC8510 ..... 280
CMC8511 ..... 280
CMC8512 ..... 281
CMC8513 ..... 282
CMC8514 ..... 282
CMC8516 ..... 283
CMC8517 ..... 284
CMC8518 ..... 284
CMC8519 ..... 285
CMC8520 ..... 286
CMC8521 ..... 286
CMC8522 ..... 287
CMC8523 ..... 288
CMC8524 ..... 288
CMC8525 ..... 289
CMC8526 ..... 290
CMC8527 ..... 290
CMC8528 ..... 291
CMC8529 ..... 292
CMC8531 ..... 292
CMC8532 ..... 293
CMC8533 ..... 293
CMC8534 ..... 294
CMC8535 ..... 295
CMC8538 ..... 295
CMC8539 ..... 296
CMC8540 ..... 296
CMC8541 ..... 297
CMC8542 ..... 298
CMC8543 ..... 298
CMC8545 ..... 299
CMC8546 ..... 299
CMC8547 ..... 300
CMC8548 ..... 301
CMC8550 ..... 301
CMC8551 ..... 302
CMC8553 ..... 302
CMC8554 ..... 303
CMC8555 ..... 303
CMC8557 ..... 304
CMC8558 ..... 304

CMC8561....305
CMC8562....305
CMC8563....306
CMC8564....307
CMC8565....307
CMC8566....308
CMC8567....308
CMC8568....309
CMC8569....309
CMC8570....310
CMC8571....310
CMC8572....311
CMC8573....312
CMC8575....312
CMC8576....313
CMC8577....313
CMC8578....314
CMC8579....314
CMC8601....315
CMC8602....315
CMC8603....316
CMC8604....317
CMC8605....317
CMC8607....318
CMC8608....319
CMC8609....319
CMC8610....320
CMC8611....321
CMC8612....322
CMC8613....322
CMC8614....323
CMC8700....323
CMC8701....324
CMC8702....325
CMC8703....325

**9 Messages d'événements CPU....327**

CPU0000....327
CPU0001....327
CPU0002....328
CPU0003....329
CPU0004....329
CPU0005....330
CPU0006....331
CPU0007....331
CPU0008....332

CPU0009....333
CPU0010....333
CPU0011....334
CPU0012....335
CPU0016....335
CPU0021....336
CPU0024....337
CPU0025....337
CPU0700....338
CPU0701....338
CPU0702....339
CPU0703....340
CPU0704....340
CPU0800....341
CPU0801....342
CPU0802....342
CPU0803....343
CPU0804....344
CPU0805....344
CPU0806....345
CPU0816....346
CPU0817....346
CPU0819....347
CPU0822....348
CPU9000....348

**10 Messages d'événements CPUA....350**
CPUA0023....350

**11 Messages d'événements CTL....351**
CTL1....351
CTL10....351
CTL100....352
CTL101....353
CTL102....353
CTL103....354
CTL104....354
CTL105....355
CTL106....356
CTL107....356
CTL108....357
CTL109....358
CTL11....358
CTL110....359
CTL111....360
CTL112....360

CTL113 ..... 361
CTL114 ..... 362
CTL115 ..... 362
CTL116 ..... 363
CTL117 ..... 364
CTL12 ..... 364
CTL13 ..... 365
CTL14 ..... 366
CTL16 ..... 366
CTL17 ..... 367
CTL18 ..... 368
CTL19 ..... 368
CTL2 ..... 369
CTL20 ..... 370
CTL200 ..... 370
CTL201 ..... 371
CTL202 ..... 372
CTL203 ..... 373
CTL204 ..... 373
CTL205 ..... 374
CTL206 ..... 375
CTL207 ..... 375
CTL208 ..... 376
CTL209 ..... 377
CTL21 ..... 377
CTL210 ..... 378
CTL211 ..... 379
CTL212 ..... 379
CTL213 ..... 380
CTL214 ..... 381
CTL215 ..... 381
CTL216 ..... 382
CTL217 ..... 383
CTL218 ..... 383
CTL219 ..... 384
CTL22 ..... 384
CTL23 ..... 385
CTL24 ..... 386
CTL25 ..... 387
CTL26 ..... 387
CTL27 ..... 388
CTL28 ..... 389
CTL29 ..... 389
CTL3 ..... 390
CTL30 ..... 391

CTL31..... 391
CTL32..... 392
CTL33..... 393
CTL34..... 393
CTL35..... 394
CTL36..... 395
CTL37..... 395
CTL38..... 396
CTL39..... 397
CTL4..... 398
CTL40..... 398
CTL41..... 399
CTL42..... 400
CTL43..... 400
CTL44..... 401
CTL45..... 402
CTL46..... 403
CTL47..... 403
CTL48..... 404
CTL49..... 405
CTL5..... 406
CTL50..... 406
CTL51..... 407
CTL52..... 408
CTL53..... 408
CTL54..... 409
CTL55..... 410
CTL56..... 411
CTL57..... 411
CTL58..... 412
CTL59..... 413
CTL6..... 414
CTL60..... 414
CTL61..... 415
CTL62..... 416
CTL63..... 416
CTL64..... 417
CTL65..... 418
CTL66..... 418
CTL67..... 419
CTL68..... 420
CTL69..... 421
CTL7..... 421
CTL70..... 422
CTL71..... 423

CTL72 ... 423
CTL73 ... 424
CTL74 ... 425
CTL75 ... 426
CTL76 ... 426
CTL77 ... 427
CTL78 ... 428
CTL79 ... 428
CTL8 ... 429
CTL80 ... 430
CTL81 ... 430
CTL82 ... 431
CTL83 ... 431
CTL84 ... 432
CTL85 ... 433
CTL86 ... 433
CTL87 ... 434
CTL88 ... 435
CTL89 ... 435
CTL9 ... 436
CTL90 ... 437
CTL91 ... 437
CTL92 ... 438
CTL93 ... 438
CTL94 ... 439
CTL95 ... 440
CTL96 ... 440
CTL97 ... 441
CTL98 ... 442
CTL99 ... 442

**12 Messages d'événements DH ... 444**

DH001 ... 444
DH002 ... 444
DH003 ... 444
DH004 ... 445
DH005 ... 445
DH006 ... 445
DH007 ... 446
DH008 ... 446
DH009 ... 446
DH010 ... 446

**13 Messages d'événement DIAG ... 448**

DIAG0000 ... 448
DIAG0111 ... 448

DIAG0112....449
DIAG0114....449
DIAG0115....450
DIAG0121....450
DIAG0122....451
DIAG0123....451
DIAG0124....451
DIAG0125....452
DIAG0126....453
DIAG0131....453
DIAG0132....453
DIAG0133....454
DIAG0134....454
DIAG0141....454
DIAG0142....455
DIAG0143....455
DIAG0144....456
DIAG0145....456
DIAG0146....457
DIAG0147....457
DIAG0148....458
DIAG0149....458
DIAG0150....458
DIAG0151....459
DIAG0152....460
DIAG0154....460
DIAG0155....461
DIAG0212....461
DIAG0213....462
DIAG0221....462
DIAG0232....462
DIAG0233....462
DIAG0234....463
DIAG0235....463
DIAG0241....463
DIAG0242....464
DIAG0243....464
DIAG0244....464
DIAG0245....465
DIAG0251....465
DIAG0261....466
DIAG0313....466
DIAG0314....466
DIAG0315....467
DIAG0321....467

DIAG0322 ..... 468
DIAG0323 ..... 468
DIAG0324 ..... 468
DIAG0325 ..... 469
DIAG0326 ..... 469
DIAG0327 ..... 469
DIAG0328 ..... 469
DIAG0331 ..... 470
DIAG0332 ..... 470
DIAG0333 ..... 471
DIAG0334 ..... 471
DIAG0411 ..... 472
DIAG0412 ..... 472
DIAG0413 ..... 472
DIAG0414 ..... 473
DIAG0415 ..... 473
DIAG0511 ..... 474
DIAG0512 ..... 474
DIAG0620 ..... 475
DIAG0621 ..... 475
DIAG0711 ..... 476
DIAG0712 ..... 476
DIAG0713 ..... 477
DIAG0714 ..... 477
DIAG0715 ..... 477
DIAG0716 ..... 478
DIAG0721 ..... 478
DIAG0722 ..... 478
DIAG0723 ..... 479
DIAG8001 ..... 479
DIAG8002 ..... 479
DIAG8003 ..... 480
DIAG8004 ..... 480
DIAG8005 ..... 481
DIAG8006 ..... 481
DIAG8007 ..... 482
DIAG8008 ..... 483
DIAG8009 ..... 483
DIAG800B ..... 484
DIAG800C ..... 484
DIAG800D ..... 484
DIAG800E ..... 485
DIAG800F ..... 485
DIAG8010 ..... 485
DIAG8011 ..... 486

DIAG8012....486
DIAG8013....486
DIAG8014....487
DIAG8015....487
DIAG8016....488
DIAG8017....488
DIAG8018....488
DIAG8019....488
DIAG8020....489
DIAG8021....489
DIAG8154....489
DIAG8155....490
DIAG8156....491
DIAG8157....491
DIAG8158....492
DIAG8160....492
DIAG8166....493
DIAG8170....494
DIAG8171....494
DIAG8172....495
DIAG8335....496
DIAG8336....496
DIAG8337....497
DIAG8338....497
DIAG8415....497
DIAG8611....498

**14 Messages d'événements DIS....499**

DIS001....499
DIS002....499
DIS003....500
DIS004....500
DIS005....501
DIS006....501
DIS007....502
DIS008....502
DIS009....503
DIS010....504
DIS011....504
DIS012....505
DIS013....505
DIS014....506
DIS015....506
DIS016....507
DIS100....507
DIS101....508

DIS102 ... 509
DIS103 ... 509
DIS104 ... 510
DIS105 ... 510
DIS106 ... 511
DIS107 ... 512
DIS108 ... 512
DIS109 ... 513
DIS110 ... 513
DIS111 ... 514
DIS112 ... 515
DIS113 ... 515
DIS114 ... 516

**15 Messages d'événements DKM ... 517**
DKM1000 ... 517
DKM1001 ... 517
DKM1002 ... 518
DKM1004 ... 518
DKM1006 ... 519

**16 Messages d'événements ENC ... 520**
ENC1 ... 520
ENC10 ... 520
ENC100 ... 521
ENC11 ... 522
ENC12 ... 522
ENC13 ... 523
ENC14 ... 524
ENC15 ... 525
ENC16 ... 525
ENC17 ... 526
ENC18 ... 527
ENC19 ... 527
ENC2 ... 528
ENC20 ... 529
ENC21 ... 529
ENC22 ... 530
ENC23 ... 531
ENC24 ... 531
ENC25 ... 532
ENC26 ... 533
ENC27 ... 534
ENC28 ... 534
ENC29 ... 535
ENC3 ... 536

ENC30 536
ENC31 537
ENC32 538
ENC33 539
ENC4 539
ENC40 540
ENC5 541
ENC6 541
ENC7 542
ENC8 543
ENC9 544

**17 Messages d'événements EPP 545**
EPP001 545
EPP002 545
EPP003 546
EPP004 546
EPP005 547
EPP006 547
EPP007 548
EPP008 549
EPP009 549
EPP010 550
EPP011 550
EPP012 551
EPP013 552
EPP014 552
EPP015 553

**18 Messages d'événements FAN 554**
FAN0000 554
FAN0001 554
FAN0002 555
FAN0003 556
FAN0004 556
FAN0005 557
FAN0006 557
FAN0007 558
FAN0008 559
FAN0009 559
FAN0010 560
FAN0011 560
FAN0012 561
FAN0013 562
FAN0014 562
FAN0015 563

FAN0016....563
FAN0017....564
FAN0018....565
FAN0019....565
FAN0020....565
FAN0021....566
FAN0022....567
FAN0023....567
FAN0024....568
FAN0025....569
FAN0026....569
FAN0027....570
FAN1000....571
FAN1001....571

**19 Messages d'événements FAN....573**
FAN1002....573
FAN8500....573
FAN8501....574
FAN8502....574
FAN8503....574
FAN900....575
FAN901....576
FAN902....576
FAN903....577
FAN904....577
FAN905....578
FAN906....578
FAN907....579
FAN908....579
FAN911....580

**20 Messages d'événements FC....581**
FC001....581
FC002....581
FC003....582
FC004....582
FC005....583
FC006....583
FC007....583
FC008....584
FC009....584
FC010....584
FC011....585
FC012....585
FC013....585

FC014 ... 586
FC015 ... 586
FC016 ... 587
FC017 ... 587
FC102 ... 587
FC103 ... 588

**21 Messages d'événements FCD ... 589**
FCD8500 ... 589
FCD8501 ... 589
FCD8503 ... 590
FCD8504 ... 590
FCD8505 ... 591
FCD8531 ... 592

**22 Messages d'événements FLDC ... 593**
FLDC1001 ... 593
FLDC1002 ... 593
FLDC1003 ... 594
FLDC1004 ... 595
FLDC1006 ... 595
FLDC1007 ... 596
FLDC1008 ... 597
FLDC1009 ... 597
FLDC1010 ... 598
FLDC1012 ... 599
FLDC1013 ... 599
FLDC1014 ... 600
FLDC1015 ... 601
FLDC1016 ... 602
FLDC1017 ... 602
FLDC1018 ... 603
FLDC1019 ... 603
FLDC1020 ... 604
FLDC1021 ... 605
FLDC1022 ... 605
FLDC1023 ... 606
FLDC1024 ... 607
FLDC1025 ... 607
FLDC1026 ... 608
FLDC1027 ... 609
FLDC1028 ... 609
FLDC1029 ... 610
FLDC1030 ... 610
FLDC1031 ... 611
FLDC1032 ... 612

FLDC1033 ... 612
FLDC1034 ... 613
FLDC1035 ... 614
FLDC1036 ... 614
FLDC1037 ... 615
FLDC1038 ... 616
FLDC1039 ... 616

**23 Messages d'événements FSD ... 618**
FSD000 ... 618
FSD001 ... 618
FSD002 ... 619

**24 Messages d'événements HWC ... 621**
HWC0001 ... 621
HWC0002 ... 621
HWC0003 ... 622
HWC0004 ... 622
HWC0005 ... 623
HWC0006 ... 623
HWC0007 ... 624
HWC0008 ... 624
HWC0009 ... 625
HWC0010 ... 625
HWC0011 ... 626
HWC0012 ... 626
HWC0013 ... 627
HWC0014 ... 627
HWC0015 ... 628
HWC0016 ... 628
HWC1000 ... 629
HWC1001 ... 629
HWC1002 ... 630
HWC1003 ... 630
HWC1004 ... 631
HWC1005 ... 632
HWC1006 ... 632
HWC1007 ... 633
HWC1008 ... 633
HWC1009 ... 634
HWC1010 ... 634
HWC1011 ... 635
HWC1012 ... 635
HWC1013 ... 636
HWC1014 ... 636
HWC1015 ... 637

HWC1100 ..... 638
HWC1101 ..... 638
HWC1102 ..... 639
HWC1103 ..... 640
HWC1104 ..... 640
HWC1105 ..... 641
HWC1200 ..... 642
HWC1201 ..... 642
HWC1202 ..... 643
HWC1203 ..... 643
HWC2000 ..... 644
HWC2001 ..... 645
HWC2002 ..... 645
HWC2003 ..... 646
HWC2004 ..... 646
HWC2005 ..... 647
HWC2006 ..... 648
HWC2007 ..... 648
HWC2008 ..... 649
HWC2009 ..... 650
HWC2010 ..... 650
HWC2011 ..... 651
HWC2012 ..... 651
HWC2013 ..... 652
HWC2014 ..... 652
HWC2015 ..... 653
HWC3000 ..... 654
HWC3001 ..... 654
HWC3002 ..... 655
HWC3003 ..... 655
HWC3004 ..... 656
HWC3005 ..... 657
HWC3006 ..... 657
HWC4000 ..... 658
HWC4001 ..... 659
HWC4002 ..... 659
HWC4003 ..... 660
HWC4010 ..... 660
HWC4011 ..... 661
HWC4012 ..... 661
HWC4013 ..... 662
HWC4014 ..... 662
HWC4015 ..... 663
HWC4016 ..... 664
HWC4017 ..... 664

HWC4018 ..... 665
HWC5000 ..... 665
HWC5001 ..... 666
HWC5002 ..... 667
HWC5003 ..... 667
HWC5004 ..... 668
HWC5006 ..... 668
HWC5008 ..... 669
HWC5010 ..... 669
HWC5012 ..... 670
HWC5014 ..... 670
HWC5030 ..... 670
HWC5031 ..... 671
HWC5032 ..... 672
HWC5033 ..... 672
HWC5034 ..... 673
HWC5035 ..... 673
HWC5036 ..... 674
HWC5037 ..... 675
HWC5038 ..... 675
HWC6000 ..... 676
HWC6001 ..... 677
HWC6002 ..... 677
HWC6003 ..... 678
HWC6004 ..... 678
HWC6005 ..... 679
HWC7000 ..... 680
HWC7002 ..... 680
HWC7004 ..... 681
HWC7006 ..... 681
HWC7008 ..... 682
HWC7010 ..... 683
HWC7012 ..... 683
HWC7014 ..... 684
HWC8000 ..... 684
HWC8001 ..... 685
HWC8002 ..... 686
HWC8003 ..... 686
HWC8004 ..... 687
HWC8005 ..... 688
HWC8006 ..... 689
HWC8007 ..... 689
HWC8008 ..... 690
HWC8009 ..... 691
HWC8501 ..... 691

HWC8502....692
HWC8503....692
HWC8504....693
HWC8506....694
HWC8507....694
HWC8508....695
HWC8509....695
HWC8510....696

**25 Messages d'événements IOID....697**
IOID001....697
IOID002....697
IOID003....698
IOID004....698
IOID005....699
IOID006....700
IOID110....700
IOID111....701
IOID112....701
IOID113....702
IOID114....703
IOID115....703
IOID116....704
IOID117....705
IOID118....705
IOID119....706

**26 Messages d'événements IOV....707**
IOV000....707
IOV001....707
IOV002....708
IOV003....708
IOV004....709
IOV005....710
IOV006....710
IOV007....711
IOV008....711
IOV009....712
IOV010....712
IOV011....713
IOV012....713
IOV013....714
IOV014....715
IOV015....715
IOV016....716
IOV1001....716

IOV1002 ... 717
IOV1003 ... 717
IOV1004 ... 717
IOV1005 ... 718
IOV1006 ... 718
IOV1007 ... 718
IOV1008 ... 719
IOV1009 ... 719
IOV101 ... 719
IOV102 ... 720
IOV103 ... 721
IOV104 ... 721
IOV105 ... 722
IOV106 ... 723
IOV107 ... 724
IOV108 ... 724
IOV109 ... 725
IOV110 ... 725
IOV111 ... 726
IOV112 ... 726
IOV113 ... 727
IOV114 ... 728
IOV115 ... 728
IOV116 ... 729
IOV117 ... 730
IOV118 ... 730
IOV119 ... 731
IOV120 ... 731
IOV121 ... 732
IOV122 ... 733
IOV123 ... 733
IOV124 ... 734
IOV2008 ... 735

**27 Messages d'événements IPA ... 736**

IPA0001 ... 736
IPA0002 ... 736
IPA0003 ... 736
IPA0004 ... 737
IPA0100 ... 737

**28 Messages d'événements ISM ... 739**

ISM0000 ... 739
ISM0001 ... 739
ISM0002 ... 739
ISM0003 ... 740

ISM0004 740
ISM0005 740
ISM0006 741
ISM0007 741
ISM0008 742
ISM0009 742
ISM0010 742
ISM0011 743
ISM0012 743
ISM0013 743
ISM0014 744
ISM0015 744
ISM0016 744
ISM0017 745
ISM0018 745
ISM0019 746
ISM0020 746
ISM0021 746
ISM0022 747
ISM0023 747
ISM0024 747
ISM0025 748
ISM0026 748
ISM0027 749
ISM0028 749
ISM0029 750
ISM0030 750

**29 Messages d'événements JCP 751**

JCP000 751
JCP001 751
JCP002 752
JCP003 752
JCP004 752
JCP005 752
JCP006 753
JCP007 753
JCP008 754
JCP009 754
JCP010 755
JCP011 755
JCP012 755
JCP013 756
JCP014 756
JCP015 756
JCP016 757

JCP017....757
JCP018....757
JCP019....758
JCP020....758
JCP021....759
JCP022....759
JCP023....759
JCP024....760
JCP025....760
JCP026....760
JCP027....761
JCP028....761
JCP029....762
JCP030....762
JCP031....763
JCP032....763
JCP033....764
JCP035....764
JCP036....764
JCP037....765
JCP038....766
JCP040....766
JCP8501....767

**30 Messages d'événements LC....769**

LC001....769
LC002....769
LC003....769
LC004....770
LC005....770
LC006....770
LC007....771
LC008....771
LC009....771
LC010....771
LC0100....772
LC0101....772
LC011....772
LC012....773
LC013....773
LC014....773
LC015....774
LC016....774
LC017....774
LC018....775
LC019....775

LC020 ..... 775
LC021 ..... 776
LC022 ..... 776
LC023 ..... 776
LC024 ..... 777
LC025 ..... 777
LC026 ..... 777
LC027 ..... 778
LC028 ..... 778
LC029 ..... 778
LC030 ..... 779
LC031 ..... 779
LC032 ..... 779
LC033 ..... 780
LC034 ..... 780
LC035 ..... 780
LC036 ..... 780
LC037 ..... 781
LC038 ..... 781
LC039 ..... 781
LC040 ..... 782
LC041 ..... 782
LC042 ..... 782
LC043 ..... 783
LC044 ..... 783
LC045 ..... 783
LC046 ..... 784
LC047 ..... 784
LC048 ..... 784
LC049 ..... 785
LC050 ..... 785
LC051 ..... 785
LC052 ..... 786
LC053 ..... 786
LC054 ..... 786
LC055 ..... 787
LC056 ..... 787
LC057 ..... 787
LC058 ..... 787
LC059 ..... 788
LC060 ..... 788
LC061 ..... 789
LC062 ..... 789
LC063 ..... 789
LC064 ..... 790

LC065....790
LC066....790
LC067....791
LC068....791
LC069....791
LC070....792
LC071....792
LC072....792
LC073....793
LC074....793
LC075....793
LC076....794
LC077....794
LC078....794
LC079....795
LC080....795
LC081....795
LC082....796
LC083....796

**31 Messages d'événements LIC....797**

LIC000....797
LIC001....797
LIC002....797
LIC003....798
LIC004....798
LIC005....798
LIC006....799
LIC007....799
LIC008....799
LIC009....800
LIC010....800
LIC011....801
LIC012....801
LIC013....801
LIC014....802
LIC015....802
LIC016....802
LIC017....803
LIC018....803
LIC019....803
LIC020....804
LIC021....804
LIC022....804
LIC024....805
LIC201....805

LIC202 ... 806
LIC203 ... 806
LIC204 ... 807
LIC205 ... 807
LIC206 ... 808
LIC207 ... 809
LIC208 ... 809
LIC209 ... 810
LIC210 ... 810
LIC211 ... 811
LIC212 ... 812
LIC213 ... 812
LIC501 ... 813
LIC502 ... 813
LIC503 ... 813
LIC900 ... 814
LIC901 ... 814
LIC902 ... 814
LIC903 ... 815
LIC904 ... 815
LIC905 ... 815
LIC906 ... 816
LIC907 ... 816

**32 Messages d'événements LNK ... 817**
LNK0001 ... 817
LNK0002 ... 817
LNK0003 ... 818
LNK0004 ... 818
LNK0005 ... 819
LNK2700 ... 819
LNK2701 ... 820
LNK8500 ... 821
LNK8501 ... 821

**33 Messages d'événements LOG ... 823**
LOG001 ... 823
LOG002 ... 823
LOG003 ... 823
LOG004 ... 824
LOG005 ... 824
LOG006 ... 824
LOG007 ... 825
LOG008 ... 825
LOG201 ... 826
LOG202 ... 826

LOG203 ... 827
LOG204 ... 827
LOG300 ... 828
LOG302 ... 828
LOG303 ... 828
LOG305 ... 829
LOG320 ... 829
LOG321 ... 830
LOG322 ... 830
LOG323 ... 831
LOG324 ... 831
LOG325 ... 832
LOG326 ... 833
LOG327 ... 833
LOG328 ... 834
LOG329 ... 834
LOG501 ... 835
LOG502 ... 835
LOG503 ... 836
LOG504 ... 836
LOG505 ... 836
LOG506 ... 837
LOG507 ... 837
LOG508 ... 837
LOG509 ... 838
LOG510 ... 838

**34 Messages d'événements MEM ... 839**

MEM0000 ... 839
MEM0001 ... 839
MEM0002 ... 840
MEM0003 ... 841
MEM0004 ... 841
MEM0005 ... 842
MEM0006 ... 842
MEM0007 ... 843
MEM0008 ... 844
MEM0009 ... 844
MEM0010 ... 845
MEM0016 ... 845
MEM0020 ... 846
MEM0021 ... 847
MEM0022 ... 847
MEM0024 ... 848
MEM0600 ... 848
MEM0601 ... 849

MEM0700 ... 850
MEM0701 ... 850
MEM0702 ... 851
MEM1000 ... 851
MEM1001 ... 852
MEM1002 ... 853
MEM1003 ... 853
MEM1004 ... 854
MEM1005 ... 854
MEM1006 ... 855
MEM1007 ... 856
MEM1008 ... 856
MEM7002 ... 857
MEM8000 ... 857
MEM8001 ... 858
MEM8500 ... 859
MEM8501 ... 859
MEM8502 ... 860
MEM9000 ... 860
MEM9001 ... 861
MEM9002 ... 861
MEM9003 ... 862
MEM9004 ... 863
MEM9005 ... 863
MEM9006 ... 864
MEM9007 ... 865
MEM9008 ... 866
MEM9009 ... 866
MEM9010 ... 867
MEM9011 ... 867
MEM9012 ... 868
MEM9013 ... 869
MEM9014 ... 869
MEM9015 ... 870
MEM9016 ... 870

**35 Messages d'événements NIC ... 872**

NIC001 ... 872
NIC002 ... 872
NIC003 ... 872
NIC004 ... 873
NIC005 ... 873
NIC006 ... 873
NIC007 ... 874
NIC008 ... 874
NIC009 ... 874

NIC010 875
NIC011 875
NIC012 875
NIC013 876
NIC014 876
NIC015 876
NIC016 877
NIC017 877
NIC018 877
NIC021 878
NIC022 878
NIC023 878
NIC024 879
NIC100 879
NIC101 879
NIC500 880
NIC501 880
NIC502 881
NIC503 881
NIC504 881
NIC505 882
NIC506 882
NIC507 882
NIC508 883
NIC509 883
NIC510 883
NIC511 884
NIC512 884
NIC513 884
NIC514 884
NIC515 885
NIC516 885

**36 Messages d'événements OSD 886**

OSD062 886
OSD063 886
OSD064 887
OSD065 887
OSD1 888
OSD10 888
OSD11 888
OSD12 889
OSD13 889
OSD14 889
OSD15 890
OSD16 890

OSD17....890
OSD18....891
OSD19....891
OSD2....891
OSD20....892
OSD21....892
OSD22....892
OSD23....893
OSD24....893
OSD25....893
OSD26....894
OSD27....894
OSD28....894
OSD29....895
OSD3....895
OSD30....895
OSD31....896
OSD32....896
OSD33....896
OSD34....897
OSD35....897
OSD36....897
OSD37....898
OSD38....898
OSD39....898
OSD4....898
OSD40....899
OSD41....899
OSD42....899
OSD43....900
OSD44....900
OSD45....900
OSD46....901
OSD47....901
OSD48....901
OSD49....901
OSD5....902
OSD50....902
OSD51....902
OSD52....903
OSD53....903
OSD54....903
OSD55....904
OSD56....904
OSD57....904

OSD58....905
OSD59....905
OSD6....905
OSD60....906
OSD61....906
OSD62....906
OSD63....906
OSD64....907
OSD65....907
OSD66....907
OSD67....908
OSD68....908
OSD69....908
OSD7....909
OSD70....909
OSD71....909
OSD72....910
OSD73....910
OSD74....910
OSD75....910
OSD76....911
OSD77....911
OSD8....911
OSD9....912

**37 Messages d'événements OSE....913**

OSE0000....913
OSE0001....913
OSE0002....914
OSE0003....914
OSE0004....915
OSE0005....915
OSE1000....916
OSE1001....916
OSE1002....917
OSE1003....917
OSE1004....918
OSE1005....918
OSE1006....919
OSE1007....919
OSE1008....920
OSE1009....920
OSE1010....921
OSE1011....921
OSE1012....922
OSE1013....922

**38 Messages d'événements PCI ..... 924**
PCI1300 ..... 924
PCI1302 ..... 924
PCI1304 ..... 925
PCI1306 ..... 925
PCI1308 ..... 926
PCI1310 ..... 927
PCI1312 ..... 927
PCI1314 ..... 928
PCI1316 ..... 929
PCI1318 ..... 929
PCI1319 ..... 930
PCI1320 ..... 931
PCI1321 ..... 931
PCI1322 ..... 932
PCI1342 ..... 933
PCI1344 ..... 933
PCI1346 ..... 934
PCI1348 ..... 934
PCI1350 ..... 935
PCI1354 ..... 936
PCI1356 ..... 936
PCI1358 ..... 937
PCI1360 ..... 937
PCI1362 ..... 938
PCI2000 ..... 939
PCI2001 ..... 939
PCI2002 ..... 940
PCI2003 ..... 941
PCI3000 ..... 941
PCI3001 ..... 942
PCI3002 ..... 942
PCI3003 ..... 943
PCI3004 ..... 944
PCI3005 ..... 944
PCI3006 ..... 945
PCI3007 ..... 946
PCI3008 ..... 946
PCI3009 ..... 947
PCI3010 ..... 947
PCI3011 ..... 948
PCI3012 ..... 949
PCI3013 ..... 949
PCI3014 ..... 950
PCI3015 ..... 950

PCI3016....951
PCI3017....952
PCI3018....952
PCI3019....953
PCI3020....954
PCI5001....954
PCI5002....955
PCI5003....955
PCI5004....956
PCI5005....957
PCI5006....957
PCI5007....958
PCI5008....959
PCI5009....959

**39 Messages d'événements PDR....961**
PDR1....961
PDR10....961
PDR100....962
PDR1000....963
PDR1001....963
PDR1002....964
PDR1003....965
PDR1004....965
PDR1005....966
PDR1006....966
PDR1007....967
PDR1008....968
PDR101....968
PDR1016....969
PDR1017....969
PDR1019....970
PDR102....971
PDR1020....971
PDR1021....972
PDR1022....972
PDR1023....973
PDR1024....974
PDR1025....974
PDR103....975
PDR104....975
PDR105....976
PDR106....977
PDR107....977
PDR108....978
PDR11....979

PDR110....979
PDR1100....980
PDR1101....981
PDR1102....981
PDR1103....982
PDR1104....983
PDR1105....983
PDR1106....984
PDR1107....984
PDR1108....985
PDR111....985
PDR1116....986
PDR1117....987
PDR1119....987
PDR112....988
PDR1120....988
PDR1121....989
PDR1122....989
PDR1123....990
PDR113....991
PDR114....991
PDR115....992
PDR116....992
PDR117....993
PDR12....994
PDR13....994
PDR14....995
PDR15....996
PDR16....996
PDR17....997
PDR18....998
PDR19....999
PDR2....999
PDR20....1000
PDR206....1001
PDR207....1001
PDR208....1002
PDR209....1003
PDR21....1003
PDR210....1004
PDR211....1005
PDR212....1006
PDR213....1006
PDR214....1007
PDR215....1008

PDR216 ..... 1008
PDR217 ..... 1009
PDR22 ..... 1010
PDR23 ..... 1010
PDR24 ..... 1011
PDR25 ..... 1012
PDR26 ..... 1013
PDR27 ..... 1013
PDR28 ..... 1014
PDR29 ..... 1015
PDR3 ..... 1015
PDR30 ..... 1016
PDR31 ..... 1017
PDR32 ..... 1018
PDR33 ..... 1018
PDR34 ..... 1019
PDR35 ..... 1020
PDR36 ..... 1020
PDR37 ..... 1021
PDR38 ..... 1022
PDR39 ..... 1023
PDR4 ..... 1023
PDR40 ..... 1024
PDR41 ..... 1025
PDR42 ..... 1025
PDR43 ..... 1026
PDR44 ..... 1027
PDR46 ..... 1027
PDR47 ..... 1028
PDR48 ..... 1029
PDR49 ..... 1030
PDR5 ..... 1030
PDR50 ..... 1031
PDR51 ..... 1032
PDR52 ..... 1033
PDR53 ..... 1033
PDR54 ..... 1034
PDR55 ..... 1035
PDR56 ..... 1035
PDR57 ..... 1036
PDR58 ..... 1037
PDR59 ..... 1038
PDR6 ..... 1038
PDR60 ..... 1039
PDR61 ..... 1040

PDR62....1040
PDR63....1041
PDR64....1042
PDR65....1043
PDR66....1043
PDR67....1044
PDR68....1045
PDR69....1045
PDR7....1046
PDR70....1047
PDR71....1047
PDR72....1048
PDR73....1049
PDR74....1049
PDR75....1050
PDR76....1051
PDR77....1051
PDR78....1052
PDR79....1053
PDR8....1053
PDR81....1054
PDR82....1055
PDR83....1055
PDR84....1056
PDR85....1056
PDR86....1057
PDR87....1058
PDR88....1058
PDR9....1059
PDR9000....1060
PDR93....1060
PDR94....1061
PDR95....1061
PDR96....1062
PDR97....1063
PDR98....1063

**40 Messages d'événements PFM....1065**
PFM0001....1065
PFM0002....1065
PFM0003....1066
PFM0004....1066

**41 Messages d'événements POW....1068**
POW000....1068
POW001....1068

POW002 ... 1069
POW003 ... 1069
POW004 ... 1070
POW005 ... 1070

**42 Messages d'événements PR ... 1072**
PR1 ... 1072
PR10 ... 1072
PR11 ... 1073
PR12 ... 1073
PR13 ... 1074
PR14 ... 1074
PR15 ... 1075
PR16 ... 1076
PR17 ... 1076
PR18 ... 1077
PR19 ... 1077
PR2 ... 1078
PR20 ... 1078
PR21 ... 1079
PR22 ... 1079
PR23 ... 1080
PR24 ... 1080
PR25 ... 1081
PR26 ... 1082
PR27 ... 1082
PR28 ... 1083
PR29 ... 1083
PR3 ... 1084
PR30 ... 1084
PR31 ... 1085
PR32 ... 1085
PR33 ... 1086
PR34 ... 1086
PR35 ... 1087
PR36 ... 1087
PR4 ... 1088
PR5 ... 1089
PR6 ... 1089
PR7 ... 1090
PR8 ... 1090
PR9 ... 1091

**43 Messages d'événements PST ... 1092**
PST0000 ... 1092
PST0001 ... 1092

PST0002....1093
PST0003....1093
PST0004....1094
PST0005....1094
PST0006....1095
PST0007....1095
PST0008....1096
PST0009....1097
PST0010....1097
PST0011....1098
PST0012....1098
PST0013....1099
PST0014....1099
PST0064....1100
PST0065....1100
PST0080....1101
PST0081....1101
PST0082....1102
PST0083....1103
PST0084....1103
PST0085....1104
PST0086....1104
PST0087....1105
PST0088....1105
PST0089....1106
PST0090....1106
PST0091....1107
PST0126....1107
PST0127....1108
PST0128....1108
PST0129....1109
PST0130....1110
PST0131....1110
PST0132....1111
PST0133....1112
PST0134....1112
PST0135....1113
PST0136....1113
PST0137....1114
PST0138....1115
PST0139....1115
PST0140....1116
PST0141....1117
PST0142....1117
PST0143....1118

PST0144 1118
PST0192 1119
PST0193 1120
PST0194 1120
PST0195 1121
PST0196 1122
PST0208 1122
PST0209 1123
PST0254 1123
PST0256 1124

**44 Messages d'événements PSU 1126**
PSU0000 1126
PSU0001 1126
PSU0002 1127
PSU0003 1128
PSU0004 1128
PSU0005 1129
PSU0006 1130
PSU0007 1130
PSU0017 1131
PSU0019 1132
PSU0022 1132
PSU0023 1133
PSU0031 1133
PSU0032 1134
PSU0033 1135
PSU0034 1135
PSU0035 1136
PSU0036 1137
PSU0037 1137
PSU0038 1138
PSU0039 1139
PSU0040 1139
PSU0041 1140
PSU0042 1141
PSU0043 1141
PSU0044 1142
PSU0045 1143
PSU0046 1143
PSU0076 1144
PSU0077 1145
PSU0078 1145
PSU0080 1146
PSU0090 1147
PSU0091 1147

PSU0092 ..... 1148
PSU0800 ..... 1148
PSU0801 ..... 1149
PSU0802 ..... 1150
PSU0803 ..... 1150
PSU0900 ..... 1151
PSU0901 ..... 1151
PSU0902 ..... 1152
PSU0904 ..... 1152
PSU0906 ..... 1153
PSU0907 ..... 1153
PSU0908 ..... 1154
PSU0909 ..... 1155
PSU0910 ..... 1155
PSU0911 ..... 1156
PSU0912 ..... 1156
PSU0913 ..... 1157
PSU0914 ..... 1158
PSU100 ..... 1158
PSU1000 ..... 1159
PSU1001 ..... 1160
PSU1002 ..... 1160
PSU1003 ..... 1161
PSU1004 ..... 1162
PSU1005 ..... 1162
PSU1006 ..... 1163
PSU1007 ..... 1164
PSU101 ..... 1164
PSU1010 ..... 1165
PSU102 ..... 1165
PSU1050 ..... 1166
PSU500 ..... 1167
PSU501 ..... 1167
PSU502 ..... 1167
PSU503 ..... 1168
PSU504 ..... 1168
PSU8501 ..... 1168
PSU8502 ..... 1169
PSU8503 ..... 1169
PSU8504 ..... 1170
PSU8505 ..... 1171
PSU8506 ..... 1171
PSU8507 ..... 1172
PSU8508 ..... 1172
PSU8510 ..... 1173

PSU8511 ... 1174
PSU8512 ... 1174
PSU8513 ... 1175
PSU8515 ... 1175
PSU8516 ... 1176
PSU8517 ... 1176
PSU8518 ... 1177
PSU8519 ... 1178
PSU8520 ... 1178
PSU8521 ... 1179

**45 Messages d'événements PSUA ... 1180**
PSUA0016 ... 1180

**46 Messages d'événements PWR ... 1181**
PWR0100 ... 1181
PWR0101 ... 1181
PWR0102 ... 1182
PWR0103 ... 1182
PWR0104 ... 1183
PWR0105 ... 1183
PWR0106 ... 1184
PWR0107 ... 1184
PWR0108 ... 1185
PWR0109 ... 1185
PWR1000 ... 1186
PWR1001 ... 1186
PWR1002 ... 1187
PWR1003 ... 1188
PWR1004 ... 1188
PWR1005 ... 1189
PWR1006 ... 1189
PWR1007 ... 1190
PWR1008 ... 1190
PWR1009 ... 1191
PWR200 ... 1192
PWR2000 ... 1192
PWR2001 ... 1193
PWR2002 ... 1193
PWR2003 ... 1194
PWR2004 ... 1194
PWR2005 ... 1195
PWR2006 ... 1195
PWR2007 ... 1196
PWR201 ... 1196
PWR202 ... 1197

PWR203....1197
PWR204....1198
PWR205....1198
PWR206....1199
PWR207....1199
PWR209....1200
PWR210....1201
PWR211....1201
PWR213....1202
PWR214....1202
PWR216....1203
PWR218....1203
PWR219....1204
PWR220....1204
PWR2200....1205
PWR2201....1205
PWR2202....1206
PWR2203....1206
PWR2204....1207
PWR2205....1207
PWR2207....1208
PWR2208....1208
PWR2209....1209
PWR221....1209
PWR2210....1210
PWR2211....1210
PWR2212....1211
PWR222....1211
PWR223....1212
PWR2250....1212
PWR2251....1213
PWR2252....1214
PWR2253....1214
PWR2254....1215
PWR2255....1215
PWR2256....1216
PWR2257....1216
PWR2258....1217
PWR2260....1218
PWR2261....1218
PWR2262....1219
PWR2263....1219
PWR2264....1220
PWR2400....1220
PWR2401....1221

PWR2402....1221
PWR2403....1222
PWR2404....1222
PWR3000....1223
PWR3001....1223
PWR8500....1224
PWR8501....1225
PWR8503....1225
PWR8504....1226
PWR8505....1226
PWR8506....1227
PWR8507....1227
PWR8508....1228
PWR8509....1229
PWR8510....1229
PWR8511....1230
PWR8512....1230
PWR8514....1231
PWR8515....1231
PWR8516....1232
PWR8517....1232
PWR8518....1233
PWR8519....1233
PWR8520....1234
PWR8521....1234
PWR8522....1235
PWR8523....1235
PWR8524....1236
PWR8525....1236
PWR8526....1237
PWR8527....1237
PWR8528....1238
PWR8529....1238
PWR8530....1239
PWR8531....1239
PWR8532....1240
PWR8533....1240
PWR8534....1241
PWR8535....1241
PWR8536....1242
PWR8537....1242
PWR8538....1243
PWR8539....1243
PWR8540....1244
PWR8541....1245

PWR8542....1245
PWR8543....1246
PWR8544....1246
PWR8545....1247
PWR8546....1247
PWR8547....1248
PWR8548....1248
PWR8549....1249
PWR8550....1249
PWR8551....1250
PWR8552....1251
PWR8554....1251
PWR8555....1252
PWR8556....1253
PWR8557....1253
PWR8558....1254
PWR8559....1255
PWR8560....1255
PWR8561....1256
PWR8562....1256
PWR8563....1257
PWR8564....1258
PWR8565....1258
PWR8566....1259
PWR8567....1260
PWR8568....1260
PWR8569....1261
PWR8570....1261
PWR8571....1262
PWR8572....1263
PWR8573....1263
PWR8574....1264
PWR8575....1264
PWR8576....1265
PWR8577....1266
PWR8578....1266
PWR8579....1267
PWR8580....1267
PWR8581....1268
PWR8582....1269
PWR8583....1269
PWR8584....1270
PWR8585....1271
PWR8586....1271
PWR8587....1272

PWR8588....1272
PWR8589....1273
PWR8590....1273
PWR8591....1274
PWR8592....1275
PWR8593....1275
PWR8594....1275
PWR8595....1276
PWR8596....1276
PWR8597....1277
PWR8598....1278
PWR8601....1278
PWR8602....1279
PWR8654....1279
PWR8655....1280
PWR8656....1281
PWR8663....1282
PWR8664....1282
PWR8665....1283
PWR8666....1283
PWR8667....1284
PWR8668....1284
PWR8669....1285
PWR8670....1285
PWR8671....1286
PWR8672....1287
PWR8673....1288
PWR8674....1288
PWR8675....1289
PWR8676....1289
PWR8677....1290
PWR8678....1290
PWR8680....1291
PWR8681....1292
PWR8682....1292
PWR8683....1293
PWR8684....1293
PWR8685....1294
PWR8686....1295
PWR8687....1295
PWR8688....1296
PWR8689....1297

**47 Messages d'événements RAC....1298**

RAC001....1298
RAC002....1298

RAC003....1298
RAC004....1299
RAC005....1299
RAC006....1299
RAC007....1300
RAC008....1300
RAC009....1300
RAC010....1301
RAC0100....1301
RAC0101....1301
RAC0102....1302
RAC0103....1302
RAC0104....1302
RAC0105....1303
RAC0106....1303
RAC0107....1303
RAC0108....1304
RAC011....1304
RAC0113....1304
RAC0115....1305
RAC0116....1305
RAC0117....1305
RAC0118....1305
RAC012....1306
RAC0120....1306
RAC0121....1306
RAC0124....1307
RAC0126....1307
RAC0159....1307
RAC016....1308
RAC0160....1308
RAC0169....1308
RAC017....1309
RAC0171....1309
RAC018....1309
RAC0180....1310
RAC019....1310
RAC020....1310
RAC0206....1311
RAC0207....1311
RAC0208....1311
RAC0209....1311
RAC021....1312
RAC0211....1312
RAC0212....1312

RAC0213 1313
RAC0214 1313
RAC0215 1313
RAC0216 1314
RAC0217 1314
RAC0218 1314
RAC0219 1315
RAC022 1315
RAC0221 1315
RAC0222 1315
RAC0223 1316
RAC0224 1316
RAC0225 1316
RAC0127 1317
RAC0128 1317
RAC0129 1317
RAC013 1318
RAC0130 1318
RAC0131 1318
RAC0132 1319
RAC0133 1319
RAC0134 1319
RAC0135 1320
RAC0136 1320
RAC0137 1320
RAC0138 1321
RAC014 1321
RAC0140 1321
RAC0141 1321
RAC0142 1322
RAC0146 1322
RAC0147 1322
RAC0148 1323
RAC0149 1323
RAC015 1323
RAC0150 1324
RAC0151 1324
RAC0152 1324
RAC0153 1325
RAC0154 1325
RAC0155 1325
RAC0156 1326
RAC0158 1326
RAC0159 1326
RAC016 1327

RAC0160....1327
RAC0169....1327
RAC017....1327
RAC0171....1328
RAC018....1328
RAC0180....1328
RAC019....1329
RAC020....1329
RAC0206....1329
RAC0207....1330
RAC0208....1330
RAC0209....1330
RAC021....1331
RAC0211....1331
RAC0212....1331
RAC0213....1332
RAC0214....1332
RAC0215....1332
RAC0216....1332
RAC0217....1333
RAC0218....1333
RAC0219....1333
RAC022....1334
RAC0221....1334
RAC0222....1334
RAC0223....1335
RAC0224....1335
RAC0225....1335
RAC0226....1335
RAC0227....1336
RAC0228....1336
RAC023....1336
RAC0230....1337
RAC0231....1337
RAC0235....1337
RAC0236....1338
RAC0237....1338
RAC0238....1338
RAC0239....1339
RAC024....1339
RAC0240....1339
RAC0241....1340
RAC0242....1340
RAC0243....1340
RAC0244....1341

RAC0245 1341
RAC0246 1341
RAC0247 1341
RAC0248 1342
RAC0249 1342
RAC025 1342
RAC0250 1343
RAC0251 1343
RAC0252 1343
RAC0253 1344
RAC0254 1344
RAC0255 1344
RAC0256 1345
RAC0257 1345
RAC0259 1345
RAC026 1346
RAC0260 1346
RAC0261 1346
RAC0262 1347
RAC0263 1347
RAC0265 1347
RAC0266 1348
RAC0267 1348
RAC0268 1348
RAC0269 1349
RAC027 1349
RAC0270 1349
RAC0271 1349
RAC0272 1350
RAC0273 1350
RAC0274 1350
RAC0275 1351
RAC0276 1351
RAC0277 1351
RAC0278 1352
RAC0279 1352
RAC028 1352
RAC0280 1353
RAC0281 1353
RAC0282 1353
RAC0283 1354
RAC0284 1354
RAC0285 1354
RAC0286 1355
RAC0288 1355

RAC0289 ..... 1355
RAC029 ..... 1356
RAC0290 ..... 1356
RAC0291 ..... 1356
RAC0292 ..... 1356
RAC0293 ..... 1357
RAC0294 ..... 1357
RAC0295 ..... 1358
RAC0297 ..... 1358
RAC0298 ..... 1358
RAC030 ..... 1359
RAC0301 ..... 1359
RAC0302 ..... 1359
RAC0303 ..... 1360
RAC0304 ..... 1360
RAC031 ..... 1360
RAC032 ..... 1360
RAC033 ..... 1361
RAC034 ..... 1361
RAC035 ..... 1361
RAC036 ..... 1362
RAC037 ..... 1362
RAC038 ..... 1362
RAC039 ..... 1363
RAC040 ..... 1363
RAC0400 ..... 1363
RAC0401 ..... 1364
RAC041 ..... 1364
RAC042 ..... 1365
RAC043 ..... 1365
RAC044 ..... 1365
RAC045 ..... 1366
RAC046 ..... 1366
RAC047 ..... 1366
RAC048 ..... 1367
RAC049 ..... 1367
RAC050 ..... 1367
RAC0500 ..... 1367
RAC0501 ..... 1368
RAC0502 ..... 1368
RAC0503 ..... 1368
RAC0504 ..... 1369
RAC0505 ..... 1369
RAC0506 ..... 1369
RAC0507 ..... 1370

RAC0508....1370
RAC0509....1370
RAC051....1371
RAC0510....1371
RAC0511....1371
RAC0512....1372
RAC0513....1372
RAC0514....1372
RAC0516....1373
RAC052....1374
RAC053....1374
RAC054....1374
RAC055....1375
RAC056....1375
RAC0560....1375
RAC0561....1376
RAC0562....1377
RAC057....1377
RAC058....1378
RAC059....1378
RAC060....1378
RAC0600....1379
RAC0601....1379
RAC0602....1379
RAC0603....1380
RAC0604....1380
RAC0605....1380
RAC0606....1381
RAC0607....1381
RAC0608....1381
RAC0609....1382
RAC061....1382
RAC0610....1382
RAC0611....1383
RAC0612....1383
RAC0613....1383
RAC0614....1384
RAC0615....1384
RAC0616....1384
RAC0617....1385
RAC0618....1385
RAC0619....1385
RAC062....1386
RAC0620....1386
RAC0621....1386

RAC0622....1387
RAC0623....1387
RAC0624....1387
RAC0625....1388
RAC0626....1388
RAC0627....1388
RAC0628....1388
RAC0629....1389
RAC063....1389
RAC0630....1389
RAC0631....1390
RAC0632....1390
RAC0633....1390
RAC0634....1391
RAC0635....1391
RAC0636....1391
RAC0637....1392
RAC0638....1392
RAC0639....1392
RAC064....1393
RAC0640....1393
RAC0641....1393
RAC0642....1394
RAC0643....1394
RAC0644....1394
RAC0645....1394
RAC0646....1395
RAC0647....1395
RAC0648....1395
RAC0649....1396
RAC065....1396
RAC0654....1396
RAC0655....1397
RAC0656....1397
RAC0657....1397
RAC0658....1398
RAC0659....1398
RAC066....1398
RAC0660....1399
RAC0661....1399
RAC0662....1399
RAC0663....1400
RAC0664....1400
RAC0665....1401
RAC0666....1401

RAC0667 ..... 1401
RAC0668 ..... 1402
RAC0669 ..... 1402
RAC067 ..... 1402
RAC0670 ..... 1403
RAC0671 ..... 1403
RAC0673 ..... 1403
RAC0674 ..... 1404
RAC0675 ..... 1404
RAC0676 ..... 1405
RAC0677 ..... 1405
RAC0678 ..... 1405
RAC0679 ..... 1406
RAC068 ..... 1406
RAC0680 ..... 1407
RAC0681 ..... 1407
RAC0682 ..... 1407
RAC0683 ..... 1408
RAC0684 ..... 1408
RAC0685 ..... 1409
RAC0686 ..... 1409
RAC0687 ..... 1409
RAC0688 ..... 1410
RAC0689 ..... 1410
RAC069 ..... 1410
RAC0690 ..... 1411
RAC0692 ..... 1411
RAC0693 ..... 1412
RAC0694 ..... 1412
RAC0695 ..... 1412
RAC0696 ..... 1413
RAC0697 ..... 1413
RAC0698 ..... 1413
RAC0699 ..... 1414
RAC070 ..... 1414
RAC0700 ..... 1414
RAC0701 ..... 1415
RAC0702 ..... 1415
RAC0703 ..... 1416
RAC0704 ..... 1416
RAC0705 ..... 1417
RAC0706 ..... 1417
RAC0707 ..... 1418
RAC0708 ..... 1418
RAC0709 ..... 1419

RAC071 1419
RAC0710 1419
RAC0711 1420
RAC0712 1420
RAC0713 1421
RAC0714 1421
RAC0715 1422
RAC0716 1422
RAC0717 1423
RAC0718 1423
RAC0719 1424
RAC072 1424
RAC0720 1425
RAC0721 1425
RAC0722 1426
RAC0723 1426
RAC0724 1427
RAC0725 1428
RAC0726 1428
RAC0727 1429
RAC0728 1429
RAC073 1430
RAC074 1430
RAC0740 1430
RAC0741 1431
RAC0742 1431
RAC0743 1431
RAC0744 1432
RAC0745 1432
RAC0746 1432
RAC0747 1433
RAC0748 1433
RAC0749 1434
RAC0750 1434
RAC0751 1435
RAC0752 1435
RAC0753 1435
RAC0754 1436
RAC0755 1436
RAC0756 1436
RAC0757 1436
RAC0758 1437
RAC0759 1437
RAC0760 1437
RAC0761 1438

RAC0762....1438
RAC0763....1439
RAC0764....1439
RAC0765....1440
RAC0766....1440
RAC0767....1441
RAC0768....1441
RAC0801....1442
RAC0901....1442
RAC0902....1442
RAC0903....1443
RAC0904....1443
RAC0905....1443
RAC0906....1444
RAC0907....1444
RAC0908....1444
RAC0909....1445
RAC0910....1445
RAC0911....1445
RAC0912....1446
RAC1000....1446
RAC1001....1446
RAC1002....1447
RAC1003....1447
RAC1004....1448
RAC1005....1448
RAC1006....1449
RAC1007....1450
RAC1008....1450
RAC1009....1451
RAC1010....1451
RAC1011....1452
RAC1012....1452
RAC1013....1453
RAC1014....1453
RAC1016....1454
RAC1017....1454
RAC1018....1455
RAC1019....1455
RAC1020....1456
RAC1021....1456
RAC1023....1457
RAC1024....1458
RAC1025....1458
RAC1026....1459

RAC1027 ..... 1459
RAC1028 ..... 1460
RAC1029 ..... 1460
RAC1030 ..... 1461
RAC1031 ..... 1461
RAC1032 ..... 1462
RAC1033 ..... 1462
RAC1034 ..... 1463
RAC1035 ..... 1463
RAC1036 ..... 1464
RAC1037 ..... 1464
RAC1038 ..... 1464
RAC1039 ..... 1465
RAC1040 ..... 1465
RAC1041 ..... 1466
RAC1042 ..... 1466
RAC1043 ..... 1467
RAC1044 ..... 1467
RAC1045 ..... 1468
RAC1046 ..... 1468
RAC1047 ..... 1469
RAC1048 ..... 1470
RAC1049 ..... 1470
RAC1050 ..... 1471
RAC1051 ..... 1471
RAC1052 ..... 1472
RAC1053 ..... 1472
RAC1054 ..... 1473
RAC1055 ..... 1473
RAC1056 ..... 1474
RAC1057 ..... 1474
RAC1058 ..... 1475
RAC1059 ..... 1475
RAC1060 ..... 1476
RAC1061 ..... 1476
RAC1062 ..... 1477
RAC1063 ..... 1477
RAC1064 ..... 1478
RAC1065 ..... 1478
RAC1067 ..... 1479
RAC1068 ..... 1479
RAC1069 ..... 1480
RAC1070 ..... 1481
RAC1071 ..... 1481
RAC1072 ..... 1482

RAC1073....1483
RAC1109....1483
RAC1110....1484
RAC1111....1484
RAC1112....1485
RAC1113....1485
RAC1114....1486
RAC1115....1486
RAC1116....1487
RAC1117....1487
RAC1118....1488
RAC1119....1488
RAC1120....1489
RAC1121....1490
RAC1122....1490
RAC1123....1491
RAC1128....1491
RAC1129....1492
RAC1130....1492
RAC1131....1493
RAC1132....1493
RAC1133....1494
RAC1134....1494
RAC1135....1495
RAC1136....1496
RAC1137....1496
RAC1138....1497
RAC1139....1497
RAC1140....1498
RAC1141....1498
RAC1142....1499
RAC1143....1499
RAC1144....1500
RAC1145....1500
RAC1146....1501
RAC1147....1501
RAC1150....1502
RAC1151....1502
RAC1152....1503
RAC1153....1503
RAC1154....1504
RAC1155....1504
RAC1156....1505
RAC1157....1505
RAC1158....1506

RAC1159 ..... 1507
RAC1160 ..... 1507
RAC1161 ..... 1508
RAC1162 ..... 1508
RAC1163 ..... 1509
RAC1164 ..... 1509
RAC1165 ..... 1510
RAC1166 ..... 1510
RAC1168 ..... 1511
RAC1169 ..... 1511
RAC1170 ..... 1512
RAC1175 ..... 1512
RAC1176 ..... 1513
RAC1177 ..... 1513
RAC1178 ..... 1514
RAC1179 ..... 1515
RAC1180 ..... 1515
RAC1181 ..... 1516
RAC1182 ..... 1516
RAC1183 ..... 1517
RAC1184 ..... 1517
RAC1185 ..... 1518
RAC1186 ..... 1518
RAC1187 ..... 1519
RAC1188 ..... 1519
RAC1189 ..... 1520
RAC1190 ..... 1520
RAC1191 ..... 1521
RAC1192 ..... 1521
RAC1194 ..... 1522
RAC1195 ..... 1522
RAC802 ..... 1523
RAC913 ..... 1523
RAC914 ..... 1524
RAC915 ..... 1524
RAC916 ..... 1524
RAC917 ..... 1525
RAC918 ..... 1525
RAC919 ..... 1525
RAC920 ..... 1526
RAC921 ..... 1526
RAC922 ..... 1526
RAC923 ..... 1527
RAC924 ..... 1527
RAC925 ..... 1527

RAC926....1528
RAC927....1528
RAC928....1528
RAC929....1528
RAC930....1529
RAC936....1529
RAC937....1530
RAC938....1530
RAC939....1531
RAC940....1531
RAC941....1532
RAC942....1532
RAC943....1533
RAC944....1534
RAC945....1534
RAC946....1535
RAC947....1535
RAC948....1536
RAC949....1536
RAC950....1537
RAC951....1537
RAC952....1538
RAC953....1538
RAC954....1539
RAC955....1539
RAC956....1540
RAC957....1540
RAC958....1541
RAC959....1541
RAC960....1542
RAC961....1542
RAC962....1543
RAC963....1543
RAC964....1544
RAC965....1544
RAC966....1545
RAC967....1546
RAC968....1546
RAC969....1547
RAC970....1547
RAC971....1548
RAC972....1548
RAC973....1549
RAC974....1549
RAC975....1550

RAC976....1550
RAC977....1551
RAC978....1551
RAC979....1552
RAC981....1552
RAC982....1553
RAC983....1553
RAC984....1554
RAC985....1554
RAC986....1555
RAC987....1555
RAC988....1556
RAC989....1557
RAC990....1557
RAC991....1558
RAC992....1558
RAC993....1559
RAC994....1559
RAC995....1560
RAC996....1561
RAC997....1561
RAC998....1562
RAC999....1562

**48 Messages d'événements RDU....1564**
RDU0001....1564
RDU0002....1564
RDU0003....1565
RDU0004....1566
RDU0005....1566
RDU0011....1567
RDU0012....1567
RDU0013....1568
RDU0014....1569
RDU0015....1569
RDU0016....1570
RDU0017....1571
RDU0018....1571
RDU0019....1572
RDU0020....1572
RDU0021....1573
RDU0022....1573
RDU0023....1574
RDU0030....1574
RDU0031....1575
RDU0032....1576

RDU0033....1576
RDU8500....1577
RDU8501....1577
RDU8502....1578
RDU8506....1579
RDU8507....1579
RDU8508....1580
RDU8509....1580
RDU8510....1581
RDU8511....1582
RDU8512....1582
RDU8513....1583
RDU8514....1584
RDU8515....1584
RDU8516....1585
RDU8517....1585
RDU8518....1586
RDU8519....1587
RDU8520....1587
RDU8521....1588
RDU8522....1588
RDU8523....1589
RDU8524....1589

**49 Messages d'événements RED....1591**
RED000....1591
RED001....1591
RED002....1592
RED003....1592
RED004....1593
RED005....1593
RED006....1594
RED007....1594
RED008....1595
RED009....1595
RED010....1596
RED0101....1596
RED011....1596
RED012....1597
RED013....1597
RED014....1598
RED015....1598
RED016....1599
RED017....1599
RED018....1600
RED019....1600

RED020 ..... 1601
RED021 ..... 1602
RED022 ..... 1602
RED023 ..... 1603
RED024 ..... 1603
RED025 ..... 1604
RED026 ..... 1604
RED027 ..... 1605
RED028 ..... 1605
RED029 ..... 1606
RED030 ..... 1606
RED031 ..... 1607
RED032 ..... 1608
RED033 ..... 1608
RED034 ..... 1609
RED035 ..... 1609
RED036 ..... 1610
RED037 ..... 1610
RED038 ..... 1611
RED039 ..... 1612
RED040 ..... 1612
RED041 ..... 1613
RED042 ..... 1613
RED043 ..... 1614
RED044 ..... 1615
RED045 ..... 1615
RED046 ..... 1616
RED047 ..... 1617
RED048 ..... 1617
RED049 ..... 1618
RED050 ..... 1619
RED051 ..... 1619
RED052 ..... 1620
RED053 ..... 1620
RED054 ..... 1621
RED055 ..... 1621
RED056 ..... 1622
RED057 ..... 1622
RED058 ..... 1623
RED059 ..... 1623
RED060 ..... 1624
RED061 ..... 1625
RED062 ..... 1625
RED063 ..... 1626
RED064 ..... 1626

RED065....1627
RED066....1627
RED067....1628
RED068....1629
RED070....1629
RED071....1629
RED072....1630
RED073....1630
RED074....1630
RED075....1631
RED076....1631
RED077....1631
RED078....1632
RED079....1632
RED080....1632
RED081....1633
RED082....1633
RED083....1633
RED084....1634
RED085....1634
RED086....1635
RED087....1635
RED088....1635
RED089....1636
RED090....1636
RED091....1637
RED092....1637
RED093....1638
RED094....1638
RED095....1639
RED096....1639
RED097....1640
RED098....1640
RED100....1641
RED102....1641

**50 Messages d'événements RFL....1643**

RFL2000....1643
RFL2002....1643
RFL2003....1644
RFL2004....1645
RFL2005....1645
RFL2006....1646
RFL2007....1646
RFL2008....1647
RFL2009....1648

**51 Messages d'événements RFLA....1649**
RFLA2001....1649

**52 Messages d'événements RFM....1650**
RFM1018....1650
RFM1019....1650
RFM1020....1651
RFM1021....1651
RFM1022....1652
RFM1023....1652
RFM1024....1653
RFM1025....1653
RFM1026....1654
RFM1027....1654
RFM1028....1655
RFM1029....1655
RFM1030....1656
RFM1031....1656
RFM1032....1657
RFM1033....1657
RFM1034....1658
RFM1035....1658

**53 Messages d'événements RRDU....1660**
RRDU0001....1660
RRDU0002....1660
RRDU0003....1661
RRDU0004....1662
RRDU0005....1662
RRDU0006....1663
RRDU0007....1663
RRDU0008....1664
RRDU0010....1664
RRDU0011....1665

**54 Messages d'événements RSI....1666**
RSI0001....1666
RSI0002....1666
RSI0003....1666
RSI0004....1667

**55 Messages d'événements SEC....1668**
SEC0000....1668
SEC0001....1668
SEC0002....1669

SEC0003....1669
SEC0004....1670
SEC0005....1670
SEC0006....1671
SEC0016....1671
SEC0017....1672
SEC0018....1672
SEC0019....1673
SEC0020....1673
SEC0021....1674
SEC0022....1674
SEC0031....1675
SEC0032....1676
SEC0033....1676
SEC0034....1677
SEC0040....1677
SEC0041....1678
SEC0042....1678
SEC0043....1679
SEC0044....1680
SEC0045....1680
SEC0051....1681
SEC0052....1681
SEC0100....1682
SEC0101....1683
SEC0102....1683
SEC0600....1684
SEC0601....1684
SEC0602....1685
SEC0603....1685
SEC0604....1686
SEC0605....1686
SEC0606....1687
SEC0607....1687
SEC0608....1688
SEC0609....1688
SEC0610....1689
SEC0611....1689
SEC0612....1690
SEC0613....1691
SEC0700....1691
SEC0701....1692
SEC0702....1692
SEC0703....1693

**56 Messages d'événements SEL....1694**

SEL0002 ... 1694
SEL0003 ... 1694
SEL0004 ... 1695
SEL0006 ... 1695
SEL0007 ... 1696
SEL0008 ... 1696
SEL0010 ... 1697
SEL0012 ... 1698
SEL0013 ... 1698
SEL0014 ... 1699
SEL1200 ... 1699
SEL1202 ... 1700
SEL1204 ... 1700
SEL1205 ... 1701
SEL1206 ... 1702
SEL1207 ... 1702
SEL1208 ... 1703
SEL1209 ... 1703
SEL1210 ... 1704
SEL1211 ... 1704
SEL1300 ... 1705
SEL1301 ... 1705
SEL1302 ... 1706
SEL1303 ... 1706
SEL1304 ... 1707
SEL1305 ... 1707
SEL1306 ... 1708
SEL1307 ... 1708
SEL1308 ... 1709
SEL1309 ... 1709

**57 Messages d'événements SEL ... 1711**

SEL1400 ... 1711
SEL1402 ... 1711
SEL1404 ... 1712
SEL1406 ... 1712
SEL1500 ... 1713
SEL1501 ... 1713
SEL1502 ... 1714
SEL1503 ... 1714
SEL1504 ... 1715
SEL1506 ... 1716
SEL1507 ... 1716
SEL1508 ... 1717
SEL1509 ... 1717
SEL1510 ... 1718

SEL1511....1719
SEL1512....1719
SEL1513....1720
SEL9900....1720
SEL9901....1721
SEL9902....1721

**58 Messages d'événements SSD....1723**
SSD1001....1723
SSD1002....1723
SSD1003....1724
SSD1004....1725
SSD1005....1725
SSD1006....1726
SSD1007....1727
SSD1008....1727
SSD1009....1728
SSD1010....1729
SSD1011....1729
SSD1012....1730

**59 Messages d'événements STOR....1732**
STOR001....1732
STOR003....1732
STOR004....1732
STOR006....1733
STOR007....1733
STOR009....1733
STOR010....1733
STOR0101....1734
STOR0102....1734
STOR0103....1734
STOR0104....1735
STOR0105....1735
STOR0106....1735
STOR0107....1736
STOR0108....1736
STOR0109....1736
STOR011....1737
STOR0110....1737
STOR0111....1737
STOR012....1738
STOR013....1738
STOR015....1738
STOR016....1739
STOR017....1739

STOR018 ..... 1739
STOR019 ..... 1740
STOR020 ..... 1740
STOR0200 ..... 1740
STOR0201 ..... 1741
STOR0202 ..... 1741
STOR0203 ..... 1742
STOR0204 ..... 1743
STOR0205 ..... 1743
STOR0206 ..... 1744
STOR0207 ..... 1745
STOR0208 ..... 1745
STOR0209 ..... 1746
STOR021 ..... 1746
STOR0210 ..... 1747
STOR0211 ..... 1747
STOR0212 ..... 1748
STOR022 ..... 1749
STOR023 ..... 1749
STOR024 ..... 1749
STOR025 ..... 1750
STOR026 ..... 1750
STOR027 ..... 1750
STOR028 ..... 1751
STOR029 ..... 1751
STOR030 ..... 1751
STOR031 ..... 1752
STOR032 ..... 1752
STOR033 ..... 1752
STOR034 ..... 1753
STOR035 ..... 1753
STOR036 ..... 1753
STOR037 ..... 1754
STOR038 ..... 1754
STOR039 ..... 1754
STOR040 ..... 1755
STOR057 ..... 1755
STOR058 ..... 1755
STOR059 ..... 1756
STOR060 ..... 1756
STOR061 ..... 1756
STOR062 ..... 1757
STOR063 ..... 1757
STOR064 ..... 1758
STOR065 ..... 1758

STOR066 ..... 1758
STOR067 ..... 1759
STOR068 ..... 1759
STOR069 ..... 1759
STOR070 ..... 1760
STOR0701 ..... 1760
STOR0702 ..... 1761
STOR071 ..... 1761
STOR072 ..... 1762
STOR073 ..... 1762
STOR074 ..... 1762
STOR075 ..... 1763
STOR076 ..... 1763
STOR077 ..... 1763
STOR078 ..... 1764
STOR079 ..... 1764
STOR081 ..... 1764
STOR082 ..... 1765
STOR083 ..... 1765
STOR084 ..... 1765
STOR085 ..... 1766
STOR041 ..... 1766
STOR042 ..... 1767
STOR043 ..... 1767
STOR044 ..... 1767
STOR045 ..... 1768
STOR046 ..... 1768
STOR047 ..... 1768
STOR048 ..... 1769
STOR049 ..... 1769
STOR050 ..... 1769
STOR0501 ..... 1770
STOR0502 ..... 1770
STOR0503 ..... 1771
STOR0504 ..... 1771
STOR0505 ..... 1772
STOR0506 ..... 1772
STOR0507 ..... 1773
STOR0508 ..... 1773
STOR0509 ..... 1774
STOR051 ..... 1774
STOR0510 ..... 1774
STOR0511 ..... 1775
STOR0512 ..... 1775
STOR0513 ..... 1776

STOR0514 ..... 1776
STOR052 ..... 1777
STOR053 ..... 1777
STOR054 ..... 1778
STOR055 ..... 1778
STOR056 ..... 1778
STOR057 ..... 1779
STOR058 ..... 1779
STOR059 ..... 1779
STOR060 ..... 1780
STOR061 ..... 1780
STOR062 ..... 1781
STOR063 ..... 1781
STOR064 ..... 1781
STOR065 ..... 1782
STOR066 ..... 1782
STOR067 ..... 1782
STOR068 ..... 1783
STOR069 ..... 1783
STOR070 ..... 1783
STOR0701 ..... 1784
STOR0702 ..... 1784
STOR071 ..... 1785
STOR072 ..... 1785
STOR073 ..... 1786
STOR074 ..... 1786
STOR075 ..... 1786
STOR076 ..... 1787
STOR077 ..... 1787
STOR078 ..... 1787
STOR079 ..... 1788
STOR081 ..... 1788
STOR082 ..... 1788
STOR083 ..... 1789
STOR084 ..... 1789
STOR085 ..... 1789
STOR086 ..... 1790
STOR089 ..... 1790
STOR090 ..... 1791
STOR092 ..... 1792
STOR093 ..... 1792
STOR094 ..... 1793
STOR095 ..... 1793
STOR096 ..... 1794
STOR097 ..... 1794

STOR099 ... 1795
STOR1 ... 1795
STOR10 ... 1796
STOR100 ... 1797
STOR101 ... 1797
STOR11 ... 1798
STOR12 ... 1799
STOR13 ... 1799
STOR14 ... 1800
STOR15 ... 1801
STOR16 ... 1801
STOR17 ... 1802
STOR18 ... 1803
STOR2 ... 1803
STOR3 ... 1804
STOR300 ... 1804
STOR301 ... 1805
STOR302 ... 1805
STOR303 ... 1805
STOR304 ... 1806
STOR305 ... 1806
STOR306 ... 1807
STOR307 ... 1807
STOR308 ... 1807
STOR309 ... 1808
STOR310 ... 1808
STOR311 ... 1809
STOR312 ... 1809
STOR4 ... 1810
STOR5 ... 1810
STOR6 ... 1811
STOR7 ... 1812
STOR8 ... 1812
STOR9 ... 1813

**60 Messages d'événements SUP ... 1814**

SUP001 ... 1814
SUP002 ... 1814
SUP003 ... 1814
SUP005 ... 1815
SUP006 ... 1815
SUP007 ... 1815
SUP009 ... 1816
SUP0100 ... 1816
SUP0101 ... 1816
SUP0102 ... 1816

SUP0103 ..... 1817
SUP0104 ..... 1817
SUP0105 ..... 1817
SUP0106 ..... 1818
SUP0107 ..... 1818
SUP0108 ..... 1818
SUP0109 ..... 1819
SUP011 ..... 1819
SUP0110 ..... 1819
SUP0111 ..... 1819
SUP0112 ..... 1820
SUP0113 ..... 1820
SUP0114 ..... 1820
SUP0115 ..... 1821
SUP0116 ..... 1821
SUP0117 ..... 1821
SUP0118 ..... 1822
SUP0119 ..... 1822
SUP0120 ..... 1822
SUP0121 ..... 1823
SUP0122 ..... 1823
SUP0123 ..... 1823
SUP0124 ..... 1824
SUP0125 ..... 1824
SUP0126 ..... 1824
SUP0127 ..... 1825
SUP0128 ..... 1825
SUP0129 ..... 1825
SUP013 ..... 1825
SUP0130 ..... 1826
SUP0131 ..... 1826
SUP014 ..... 1826
SUP015 ..... 1827
SUP016 ..... 1827
SUP017 ..... 1827
SUP018 ..... 1828
SUP019 ..... 1828
SUP020 ..... 1828
SUP021 ..... 1829
SUP022 ..... 1829
SUP023 ..... 1829
SUP024 ..... 1830
SUP025 ..... 1830
SUP026 ..... 1830
SUP027 ..... 1831

SUP028....1831
SUP029....1831
SUP030....1832
SUP0501....1832
SUP0502....1833
SUP0503....1833
SUP0504....1834
SUP0505....1834
SUP0506....1835
SUP0507....1835
SUP0511....1836
SUP0513....1836
SUP0514....1837
SUP0515....1837
SUP0516....1838
SUP0517....1838
SUP0518....1839
SUP0519....1839
SUP0520....1840
SUP0522....1841
SUP0525....1841
SUP0526....1842
SUP0527....1842
SUP0528....1843
SUP0529....1843
SUP0530....1844
SUP0531....1844
SUP0532....1845
SUP0533....1845
SUP0534....1846
SUP0535....1846
SUP0536....1847
SUP0537....1847
SUP0538....1848
SUP0539....1848
SUP0540....1849
SUP0541....1849
SUP1901....1850
SUP1902....1850
SUP1903....1851
SUP1904....1851
SUP1905....1852
SUP1906....1852
SUP1907....1853
SUP1908....1853

SUP1909 ... 1854
SUP1910 ... 1854
SUP1911 ... 1855
SUP1912 ... 1855

**61 Messages d'événements SWC ... 1857**
SW0725 ... 1857
SWC0001 ... 1857
SWC0002 ... 1858
SWC0003 ... 1858
SWC0004 ... 1859
SWC0005 ... 1859
SWC0006 ... 1860
SWC0007 ... 1860
SWC0008 ... 1861
SWC0011 ... 1861
SWC0012 ... 1862
SWC0013 ... 1862
SWC0014 ... 1863
SWC0015 ... 1864
SWC0016 ... 1864
SWC0017 ... 1865
SWC0018 ... 1865
SWC0019 ... 1866
SWC0023 ... 1866
SWC0024 ... 1867
SWC0025 ... 1867
SWC0026 ... 1868
SWC0027 ... 1868
SWC0028 ... 1869
SWC0029 ... 1869
SWC0030 ... 1870
SWC0031 ... 1870
SWC0032 ... 1871
SWC0033 ... 1871
SWC0034 ... 1872
SWC0035 ... 1872
SWC0036 ... 1873
SWC0037 ... 1874
SWC0038 ... 1874
SWC0039 ... 1875
SWC0040 ... 1875
SWC0041 ... 1876
SWC0042 ... 1876
SWC0043 ... 1877
SWC0044 ... 1877

SWC0045....1878
SWC0046....1878
SWC0047....1879
SWC0048....1879
SWC0049....1880
SWC0050....1880
SWC0051....1881
SWC0052....1881
SWC0053....1882
SWC0054....1883
SWC0055....1883
SWC0056....1884
SWC0057....1884
SWC0058....1885
SWC0059....1885
SWC0060....1886
SWC0061....1886
SWC0062....1887
SWC0063....1887
SWC0064....1888
SWC0065....1888
SWC0066....1889
SWC0067....1889
SWC0068....1890
SWC0069....1890
SWC0070....1891
SWC0071....1891
SWC0072....1892
SWC0073....1892
SWC0074....1893
SWC0075....1893
SWC0076....1894
SWC0077....1894
SWC0078....1895
SWC0079....1896
SWC0080....1896
SWC0081....1897
SWC0082....1897
SWC0083....1898
SWC0084....1898
SWC0085....1899
SWC0086....1900
SWC0087....1900
SWC0088....1901
SWC0089....1901

SWC0090 ..... 1902
SWC0101 ..... 1902
SWC0102 ..... 1903
SWC0103 ..... 1903
SWC0104 ..... 1903
SWC0105 ..... 1903
SWC0106 ..... 1904
SWC0107 ..... 1904
SWC0108 ..... 1904
SWC0109 ..... 1905
SWC0110 ..... 1905
SWC0111 ..... 1905
SWC0112 ..... 1906
SWC0113 ..... 1906
SWC0114 ..... 1906
SWC0115 ..... 1907
SWC0116 ..... 1907
SWC0117 ..... 1907
SWC0118 ..... 1907
SWC0119 ..... 1908
SWC0120 ..... 1908
SWC0121 ..... 1908
SWC0122 ..... 1909
SWC0123 ..... 1909
SWC0124 ..... 1909
SWC0125 ..... 1910
SWC0126 ..... 1910
SWC0127 ..... 1910
SWC0128 ..... 1910
SWC0129 ..... 1911
SWC0130 ..... 1911
SWC0131 ..... 1911
SWC0132 ..... 1912
SWC0133 ..... 1912
SWC0134 ..... 1912
SWC0135 ..... 1913
SWC0136 ..... 1913
SWC0137 ..... 1913
SWC0138 ..... 1914
SWC0139 ..... 1914
SWC0140 ..... 1914
SWC0141 ..... 1915
SWC0142 ..... 1915
SWC0143 ..... 1915
SWC0144 ..... 1915

SWC0145 1916
SWC0146 1916
SWC0147 1916
SWC0148 1917
SWC0149 1917
SWC0150 1917
SWC0151 1918
SWC0152 1918
SWC0153 1918
SWC0154 1918
SWC0155 1919
SWC0156 1919
SWC0157 1919
SWC0158 1920
SWC0159 1920
SWC0160 1920
SWC0161 1921
SWC0201 1921
SWC0202 1921
SWC0203 1921
SWC0204 1922
SWC0205 1922
SWC0206 1922
SWC0207 1923
SWC0208 1923
SWC0209 1923
SWC0210 1924
SWC0211 1924
SWC0212 1924
SWC0213 1924
SWC0214 1925
SWC0215 1925
SWC0216 1925
SWC0217 1926
SWC0218 1926
SWC0219 1926
SWC0220 1927
SWC0221 1927
SWC0222 1927
SWC0223 1927
SWC0224 1928
SWC0225 1928
SWC0226 1928
SWC0227 1929
SWC0228 1929

SWC0229....1929
SWC0230....1930
SWC0231....1930
SWC0232....1930
SWC0233....1931
SWC0234....1931
SWC0235....1931
SWC0236....1931
SWC0237....1932
SWC0238....1932
SWC0239....1932
SWC0240....1933
SWC0241....1933
SWC0242....1933
SWC0243....1934
SWC0244....1934
SWC0245....1934
SWC0246....1935
SWC0247....1935
SWC0248....1935
SWC0249....1936
SWC0250....1936
SWC0251....1936
SWC0252....1937
SWC0253....1937
SWC0254....1937
SWC0255....1938
SWC0256....1938
SWC0257....1938
SWC0258....1938
SWC0259....1939
SWC0260....1939
SWC0261....1939
SWC0262....1940
SWC0263....1940
SWC0264....1940
SWC0265....1941
SWC0266....1941
SWC0267....1941
SWC0268....1942
SWC0269....1942
SWC0270....1942
SWC0271....1943
SWC0272....1943
SWC0273....1943

SWC0274....1944
SWC0275....1944
SWC0276....1944
SWC0277....1945
SWC0278....1945
SWC0279....1945
SWC0280....1945
SWC0281....1946
SWC0282....1946
SWC0283....1946
SWC0284....1947
SWC0285....1947
SWC0286....1947
SWC0287....1948
SWC0288....1948
SWC0289....1948
SWC0290....1949
SWC0291....1949
SWC0292....1949
SWC0293....1950
SWC0294....1950
SWC0295....1950
SWC0296....1951
SWC0297....1951
SWC0298....1951
SWC0299....1952
SWC0300....1952
SWC0301....1952
SWC0302....1953
SWC0303....1953
SWC0304....1953
SWC0305....1953
SWC0306....1954
SWC0307....1954
SWC0308....1954
SWC0309....1955
SWC0310....1955
SWC0311....1955
SWC0312....1956
SWC0313....1956
SWC0314....1956
SWC0315....1956
SWC0316....1957
SWC0317....1957
SWC0318....1957

SWC0319 ..... 1958
SWC0320 ..... 1958
SWC0321 ..... 1958
SWC0322 ..... 1959
SWC0323 ..... 1959
SWC0324 ..... 1959
SWC0325 ..... 1959
SWC0700 ..... 1960
SWC0701 ..... 1960
SWC0702 ..... 1960
SWC0717 ..... 1961
SWC0722 ..... 1961
SWC0723 ..... 1961
SWC0724 ..... 1962
SWC1903 ..... 1962
SWC1905 ..... 1962
SWC1909 ..... 1963
SWC1910 ..... 1964
SWC1911 ..... 1964
SWC1912 ..... 1965
SWC1913 ..... 1965
SWC1914 ..... 1966
SWC1915 ..... 1966
SWC1916 ..... 1967
SWC1917 ..... 1967
SWC1918 ..... 1968
SWC1920 ..... 1968
SWC1921 ..... 1969
SWC1922 ..... 1969
SWC1923 ..... 1970
SWC1924 ..... 1970
SWC1925 ..... 1971
SWC1926 ..... 1971
SWC1927 ..... 1972
SWC1928 ..... 1972
SWC1929 ..... 1973
SWC1930 ..... 1973
SWC1931 ..... 1974
SWC4004 ..... 1974
SWC4005 ..... 1975
SWC4006 ..... 1975
SWC4007 ..... 1976
SWC4008 ..... 1977
SWC4009 ..... 1977
SWC4010 ..... 1978

SWC4011 ..... 1978
SWC4012 ..... 1979
SWC4013 ..... 1979
SWC5000 ..... 1980
SWC5001 ..... 1981
SWC5002 ..... 1981
SWC5003 ..... 1982
SWC5004 ..... 1982
SWC5005 ..... 1982
SWC5006 ..... 1983
SWC8500 ..... 1983
SWC8501 ..... 1984
SWC8502 ..... 1984
SWC8503 ..... 1985
SWC8504 ..... 1985
SWC8505 ..... 1986
SWC8506 ..... 1986
SWC8507 ..... 1987
SWC8508 ..... 1988
SWC8509 ..... 1988
SWC8510 ..... 1989
SWC8511 ..... 1989
SWC8512 ..... 1990
SWC8513 ..... 1991
SWC8514 ..... 1991
SWC8515 ..... 1992
SWC8516 ..... 1992
SWC8517 ..... 1993
SWC8518 ..... 1993
SWC8519 ..... 1994
SWC8520 ..... 1995
SWC8521 ..... 1995
SWC8522 ..... 1996
SWC8523 ..... 1997
SWC8524 ..... 1997
SWC8525 ..... 1998
SWC8526 ..... 1998
SWC8527 ..... 1999
SWC8528 ..... 2000
SWC8529 ..... 2000
SWC8530 ..... 2001
SWC8531 ..... 2001
SWC8532 ..... 2002
SWC8533 ..... 2003
SWC8534 ..... 2003

SWC8535....2004
SWC8536....2004
SWC8537....2005
SWC8538....2006
SWC8539....2006
SWC8540....2007
SWC8541....2007
SWC8542....2008
SWC8543....2008
SWC8547....2009
SWC8548....2010
SWC8549....2010
SWC8550....2011
SWC8551....2011
SWC8552....2012
SWC8553....2013
SWC8554....2013
SWC8555....2014
SWC8556....2014
SWC8557....2015
SWC8558....2015
SWC8559....2016
SWC8560....2016
SWC8561....2017
SWC8562....2017
SWC8563....2018
SWC8564....2019
SWC8565....2019
SWC8600....2020
SWC8601....2020
SWC8602....2021
SWC8603....2022
SWC8604....2022
SWC8605....2023
SWC8606....2023
SWC8607....2024
SWC8608....2025
SWC8609....2025
SWC8610....2026
SWC8611....2027
SWC8612....2027
SWC8613....2028
SWC8614....2029
SWC8615....2029
SWC8616....2030

SWC8617....2030
SWC8618.... 2031
SWC8619....2032
SWC8620....2032
SWC8621....2033
SWC8622....2034
SWC8623....2034
SWC8624....2035
SWC8625....2036
SWC8626....2036
SWC8627.... 2037

**62 Messages d'événements SYS....2038**
SYS001.... 2038
SYS002.... 2038
SYS003.... 2038
SYS004.... 2039
SYS005.... 2039
SYS006.... 2039
SYS007....2040
SYS008.... 2040
SYS009.... 2040
SYS010....2041
SYS011....2041
SYS012.... 2041
SYS013.... 2042
SYS014.... 2042
SYS015.... 2042
SYS016.... 2043
SYS017.... 2043
SYS018.... 2043
SYS019.... 2044
SYS020....2044
SYS021.... 2044
SYS022....2045
SYS023....2045
SYS024....2045
SYS025.... 2046
SYS029.... 2046
SYS030.... 2046
SYS031.... 2047
SYS032....2047
SYS033....2048
SYS034....2048
SYS035.... 2049
SYS036.... 2049

SYS037....2050
SYS038....2050
SYS039....2051
SYS040....2051
SYS041....2052
SYS042....2052
SYS043....2053
SYS044....2053
SYS045....2054
SYS046....2055
SYS047....2055
SYS048....2056
SYS050....2056
SYS051....2057
SYS052....2057
SYS053....2058
SYS054....2058
SYS055....2059
SYS056....2060
SYS057....2060
SYS058....2061
SYS059....2061
SYS060....2062
SYS061....2062
SYS062....2063
SYS063....2063
SYS064....2064
SYS065....2064
SYS066....2065
SYS067....2065
SYS068....2066
SYS069....2066
SYS070....2067
SYS071....2067
SYS072....2068
SYS073....2069
SYS074....2069
SYS075....2069
SYS076....2070
SYS077....2070
SYS078....2070
SYS079....2071
SYS080....2071
SYS081....2072
SYS082....2072

SYS083....2072
SYS084....2073
SYS085....2073
SYS086....2073
SYS087....2074
SYS088....2074
SYS089....2074
SYS090....2075
SYS091....2075
SYS092....2075
SYS093....2076
SYS094....2076
SYS095....2076
SYS096....2076
SYS097....2077
SYS098....2077
SYS099....2078
SYS100....2078
SYS1000....2078
SYS1001....2079
SYS1002....2079
SYS1003....2080
SYS101....2080
SYS102....2081
SYS103....2081
SYS104....2082
SYS105....2083
SYS106....2083
SYS107....2084
SYS108....2084
SYS109....2085
SYS110....2086
SYS111....2086
SYS112....2087
SYS113....2087
SYS114....2088
SYS115....2089
SYS116....2089
SYS117....2090
SYS118....2090
SYS119....2091
SYS120....2091
SYS121....2092
SYS122....2093
SYS123....2093

SYS124 ..... 2094
SYS125 ..... 2094
SYS126 ..... 2095
SYS127 ..... 2095
SYS128 ..... 2096
SYS129 ..... 2096
SYS130 ..... 2097
SYS131 ..... 2097
SYS132 ..... 2098
SYS133 ..... 2099
SYS134 ..... 2099
SYS135 ..... 2100
SYS136 ..... 2100
SYS137 ..... 2101
SYS138 ..... 2101
SYS139 ..... 2102
SYS140 ..... 2102
SYS141 ..... 2103
SYS142 ..... 2103
SYS143 ..... 2104
SYS144 ..... 2104
SYS145 ..... 2105
SYS146 ..... 2105
SYS147 ..... 2106
SYS148 ..... 2106
SYS149 ..... 2107
SYS150 ..... 2107
SYS151 ..... 2108
SYS152 ..... 2108
SYS153 ..... 2109
SYS154 ..... 2110
SYS155 ..... 2110
SYS156 ..... 2111
SYS157 ..... 2111
SYS158 ..... 2112
SYS159 ..... 2112
SYS160 ..... 2113
SYS161 ..... 2113
SYS162 ..... 2114
SYS163 ..... 2114
SYS164 ..... 2115
SYS165 ..... 2116
SYS166 ..... 2116
SYS167 ..... 2116
SYS168 ..... 2117

SYS169 2117
SYS170 2117
SYS171 2118
SYS172 2118
SYS173 2118
SYS174 2119
SYS175 2119
SYS177 2119
SYS178 2120
SYS179 2120
SYS180 2120
SYS181 2121
SYS182 2121
SYS183 2122
SYS184 2122
SYS185 2123
SYS186 2123
SYS187 2124
SYS188 2124
SYS189 2124
SYS190 2125
SYS191 2125
SYS192 2125
SYS193 2126
SYS194 2126
SYS195 2127
SYS196 2127
SYS197 2127
SYS198 2128
SYS199 2128
SYS225 2129
SYS226 2129
SYS227 2130
SYS228 2131
SYS229 2131
SYS230 2132
SYS231 2132
SYS232 2133
SYS233 2134
SYS234 2134
SYS235 2135
SYS236 2135
SYS237 2136
SYS238 2137
SYS239 2137

SYS240 2138
SYS241 2138
SYS242 2139
SYS243 2139
SYS244 2140
SYS245 2141
SYS246 2141
SYS247 2142
SYS248 2142
SYS249 2143
SYS250 2144
SYS251 2144
SYS252 2145
SYS253 2145
SYS254 2146
SYS255 2147
SYS256 2147
SYS257 2148
SYS258 2148
SYS259 2149
SYS260 2150
SYS261 2150
SYS262 2151
SYS263 2151
SYS264 2152
SYS265 2153
SYS266 2153
SYS267 2154
SYS268 2154
SYS269 2155
SYS270 2156
SYS271 2156
SYS272 2157
SYS277 2158
SYS278 2158
SYS279 2159
SYS8500 2159
SYS8501 2160
SYS8502 2161
SYS8503 2161
SYS8504 2162
SYS8505 2162
SYS8506 2163
SYS8507 2163
SYS8508 2164

SYS8509 2164
SYS8510 2165
SYS8511 2166
SYS8512 2166
SYS8513 2167
SYS8514 2167
SYS8515 2168
SYS8516 2168
SYS8517 2169
SYS8518 2170
SYS8519 2170
SYS8520 2171

**63 Messages d'événements TMP 2172**
TMP0100 2172
TMP0101 2172
TMP0102 2173
TMP0103 2174
TMP0104 2174
TMP0105 2175
TMP0106 2175
TMP0107 2176
TMP0108 2177
TMP0109 2177
TMP0110 2178
TMP0111 2179
TMP0112 2179
TMP0113 2180
TMP0114 2180
TMP0115 2181
TMP0116 2182
TMP0117 2182
TMP0118 2183
TMP0119 2183
TMP0120 2184
TMP0121 2185
TMP0122 2185
TMP0123 2186
TMP0124 2186
TMP0125 2187
TMP0126 2187
TMP0127 2188
TMP0128 2189
TMP0129 2189
TMP0130 2190
TMP0131 2190

TMP0132....2191
TMP0133....2191
TMP0134....2192
TMP0135....2192
TMP0136....2193
TMP0137....2194
TMP0138....2194
TMP0200....2195
TMP0201....2195
TMP0202....2196
TMP0203....2196
TMP0204....2197
TMP0205....2198
TMP0300....2198
TMP0301....2199
TMP0302....2199
TMP1000....2200
TMP1001....2200
TMP1002....2201
TMP1003....2202
TMP1004....2203
TMP5....2203
TMP500....2204
TMP501....2205
TMP502....2205
TMP503....2206
TMP504....2207
TMP505....2207
TMP6....2208
TMP7....2209
TMP8500....2209
TMP8501....2210
TMP8502....2211
TMP8503....2211

**64 Messages d'événements TMPS....2213**
TMPS0100....2213
TMPS0101....2213
TMPS0102....2214
TMPS0103....2214

**65 Messages d'événements TST....2216**
TST100....2216
TST101....2216
TST102....2216
TST103....2217

TST104 ... 2217
TST105 ... 2217
TST106 ... 2218

**66 Messages d'événements UEFI ... 2219**

UEFI0000 ... 2219
UEFI0001 ... 2219
UEFI0004 ... 2220
UEFI0005 ... 2220
UEFI0006 ... 2221
UEFI0007 ... 2221
UEFI0008 ... 2222
UEFI0009 ... 2222
UEFI0010 ... 2223
UEFI0011 ... 2223
UEFI0012 ... 2224
UEFI0013 ... 2225
UEFI0014 ... 2225
UEFI0015 ... 2226
UEFI0016 ... 2226
UEFI0017 ... 2227
UEFI0018 ... 2227
UEFI0019 ... 2228
UEFI0020 ... 2229
UEFI0021 ... 2229
UEFI0022 ... 2230
UEFI0023 ... 2230
UEFI0024 ... 2231
UEFI0025 ... 2231
UEFI0026 ... 2232
UEFI0027 ... 2232
UEFI0028 ... 2233
UEFI0029 ... 2233
UEFI0030 ... 2234
UEFI0031 ... 2234
UEFI0032 ... 2235
UEFI0033 ... 2235
UEFI0034 ... 2236
UEFI0035 ... 2237
UEFI0036 ... 2237
UEFI0037 ... 2238
UEFI0038 ... 2238
UEFI0039 ... 2239
UEFI0040 ... 2240
UEFI0041 ... 2240
UEFI0042 ... 2241

UEFI0043 2241
UEFI0044 2242
UEFI0045 2242
UEFI0046 2243
UEFI0047 2243
UEFI0048 2244
UEFI0049 2244
UEFI0050 2245
UEFI0051 2245
UEFI0052 2246
UEFI0053 2246
UEFI0054 2247
UEFI0055 2247
UEFI0056 2248
UEFI0057 2248
UEFI0058 2249
UEFI0059 2250
UEFI0060 2250
UEFI0061 2251
UEFI0062 2251
UEFI0063 2252
UEFI0064 2252
UEFI0065 2253
UEFI0066 2253
UEFI0067 2254
UEFI0068 2254
UEFI0069 2255
UEFI0070 2255
UEFI0071 2256
UEFI0072 2256
UEFI0073 2257
UEFI0074 2258
UEFI0075 2259
UEFI0076 2259
UEFI0077 2260
UEFI0078 2260
UEFI0079 2261
UEFI0080 2261
UEFI0081 2262
UEFI0082 2262
UEFI0083 2263
UEFI0084 2263
UEFI0085 2264
UEFI0086 2264
UEFI0087 2265

UEFI0088 2265
UEFI0089 2266
UEFI0090 2267
UEFI0091 2267
UEFI0092 2268
UEFI0093 2268
UEFI0094 2269
UEFI0095 2270
UEFI0096 2270
UEFI0097 2271
UEFI0098 2271
UEFI0099 2272
UEFI0100 2272
UEFI0101 2273
UEFI0102 2273
UEFI0103 2274
UEFI0104 2274
UEFI0105 2275
UEFI0106 2276
UEFI0107 2276
UEFI0108 2277
UEFI0109 2277
UEFI0110 2278
UEFI0111 2278
UEFI0112 2279
UEFI0113 2279
UEFI0114 2280
UEFI0115 2281
UEFI0116 2281
UEFI0117 2282
UEFI0118 2282
UEFI0119 2283
UEFI0120 2283
UEFI0121 2284
UEFI0122 2284
UEFI0123 2285
UEFI0124 2285
UEFI0125 2286
UEFI0126 2286
UEFI0127 2287
UEFI0128 2287
UEFI0129 2288
UEFI0130 2288
UEFI0131 2289
UEFI0132 2289

UEFI0133 ... 2290
UEFI0134 ... 2291
UEFI0135 ... 2291
UEFI0136 ... 2292
UEFI0137 ... 2292
UEFI0138 ... 2293
UEFI0139 ... 2293
UEFI0140 ... 2294
UEFI0141 ... 2294
UEFI0142 ... 2295
UEFI0143 ... 2295
UEFI0144 ... 2296
UEFI0145 ... 2297
UEFI0146 ... 2297
UEFI0147 ... 2298
UEFI0148 ... 2298
UEFI0149 ... 2299
UEFI0150 ... 2299
UEFI0151 ... 2300
UEFI0152 ... 2300
UEFI0153 ... 2301
UEFI0154 ... 2301
UEFI0155 ... 2302
UEFI0156 ... 2303
UEFI0157 ... 2303
UEFI0158 ... 2304
UEFI0159 ... 2304
UEFI0160 ... 2305
UEFI0161 ... 2305
UEFI0162 ... 2306
UEFI0163 ... 2306
UEFI0164 ... 2307
UEFI0165 ... 2308
UEFI0166 ... 2308
UEFI0167 ... 2309
UEFI0168 ... 2309
UEFI0169 ... 2310
UEFI0170 ... 2311
UEFI0171 ... 2311
UEFI0172 ... 2312
UEFI0173 ... 2312
UEFI0174 ... 2313
UEFI0175 ... 2314
UEFI0176 ... 2314
UEFI0177 ... 2315

UEFI0178 2315
UEFI0179 2316
UEFI0180 2317
UEFI0181 2317
UEFI0182 2318
UEFI0183 2318
UEFI0184 2319
UEFI0185 2320
UEFI0186 2320
UEFI0187 2321
UEFI0188 2321
UEFI0189 2322
UEFI0190 2323
UEFI0191 2323
UEFI0192 2324
UEFI0193 2324
UEFI0194 2325
UEFI0195 2326
UEFI0196 2326
UEFI0197 2327
UEFI0198 2327
UEFI0199 2328
UEFI0200 2329
UEFI0201 2329
UEFI0202 2330
UEFI0203 2330
UEFI0204 2331
UEFI0205 2332
UEFI0206 2332
UEFI0207 2333
UEFI0208 2333
UEFI0209 2334
UEFI0210 2335
UEFI0211 2335
UEFI0212 2336
UEFI0213 2336
UEFI0214 2337
UEFI0215 2338
UEFI0216 2338
UEFI0217 2339
UEFI0218 2339
UEFI0219 2340
UEFI0220 2341
UEFI0221 2341
UEFI0222 2342

UEFI0223....2342
UEFI0224....2343
UEFI0225....2344
UEFI0226....2344
UEFI0227....2345
UEFI0228....2345
UEFI0229....2346
UEFI0230....2347
UEFI0231....2347
UEFI0232....2348
UEFI0233....2348
UEFI0234....2349
UEFI0235....2350
UEFI0236....2350
UEFI0237....2351
UEFI0238....2351
UEFI0239....2352
UEFI0240....2353
UEFI0241....2353
UEFI0242....2354
UEFI0243....2354
UEFI0244....2355
UEFI0245....2356
UEFI0246....2356
UEFI0247....2357
UEFI0248....2357
UEFI0249....2358
UEFI0250....2358
UEFI0251....2359
UEFI0252....2359
UEFI0253....2360
UEFI0254....2360
UEFI0255....2361
UEFI0256....2361
UEFI0257....2362
UEFI0258....2363
UEFI0259....2363
UEFI0260....2364
UEFI0261....2364
UEFI0262....2365
UEFI0263....2365
UEFI0264....2366
UEFI0265....2367
UEFI0266....2367
UEFI0267....2368

UEFI0268 ... 2368
UEFI0269 ... 2369
UEFI0270 ... 2370
UEFI0271 ... 2370
UEFI0272 ... 2371
UEFI0273 ... 2372
UEFI0274 ... 2372
UEFI0275 ... 2373
UEFI0276 ... 2374
UEFI0277 ... 2374
UEFI0282 ... 2375
UEFI0287 ... 2375
UEFI0288 ... 2376

**67 Messages d'événements USR ... 2378**
USR0001 ... 2378
USR0002 ... 2378
USR0005 ... 2379
USR0007 ... 2379
USR0008 ... 2380
USR0013 ... 2380
USR0014 ... 2381
USR0015 ... 2381
USR0016 ... 2381
USR0017 ... 2382
USR0018 ... 2382
USR0019 ... 2382
USR0020 ... 2383
USR0021 ... 2383
USR0022 ... 2383
USR0023 ... 2383
USR0024 ... 2384
USR0030 ... 2384
USR0031 ... 2385
USR0032 ... 2386
USR0033 ... 2386
USR0034 ... 2387
USR0150 ... 2388
USR0151 ... 2388
USR0152 ... 2389
USR0153 ... 2389
USR0170 ... 2390
USR0171 ... 2391
USR0172 ... 2391
USR0173 ... 2392
USR0174 ... 2392

USR0175....2393
USR0176....2393
USR0177....2394
USR0180....2395
USR0181....2395
USR0182....2396
USR0183....2396
USR0184....2397
USR0190....2397
USR100....2398
USR101....2398
USR102....2398
USR103....2399
USR104....2399
USR105....2399
USR106....2400
USR107....2400
USR8500....2400
USR8501....2401
USR8502....2402
USR8503....2402
USR8504....2403
USR8505....2403
USR8506....2404
USR8507....2404
USR8508....2405
USR8509....2406
USR8510....2406
USR8511....2407
USR8512....2407
USR8513....2408

**68 Messages d'événements VDR....2410**

VDR1....2410
VDR10....2410
VDR100....2411
VDR101....2412
VDR1011....2413
VDR102....2413
VDR103....2414
VDR104....2415
VDR105....2415
VDR106....2416
VDR107....2417
VDR108....2417
VDR109....2418

VDR11 2419
VDR110 2419
VDR111 2420
VDR112 2421
VDR113 2421
VDR12 2422
VDR13 2422
VDR14 2423
VDR15 2424
VDR16 2425
VDR17 2425
VDR18 2426
VDR19 2427
VDR2 2427
VDR20 2428
VDR21 2429
VDR22 2429

**69 Messages d'événements VF 2431**

VF001 2431
VF002 2431
VF003 2431
VF004 2432
VF005 2432
VF006 2432
VF0060 2433
VF007 2433
VF008 2433
VF009 2433
VF010 2434
VF011 2434
VF012 2434
VF013 2435
VF014 2435
VF015 2435
VF016 2436
VF017 2436
VF018 2436
VF019 2436
VF020 2437
VF021 2437
VF022 2437
VF023 2438
VF024 2438
VF025 2438
VF026 2439

VF027....2439
VF028....2439
VF029....2439
VF030....2440
VF031....2440
VF032....2440
VF033....2441
VF034....2441
VF035....2441
VF036....2442
VF037....2442
VF038....2442
VF039....2442
VF040....2443
VF041....2443
VF042....2443
VF043....2444
VF044....2444
VF045....2444
VF046....2445
VF047....2445
VF048....2445
VF049....2445
VF050....2446
VF051....2446
VF052....2446
VF053....2447

**70 Messages d'événements VFL....2448**

VFL0001....2448
VFL0002....2448
VFL0003....2448
VFL0004....2449
VFL0005....2449
VFL0007....2449
VFL0009....2450
VFL0010....2450
VFL0011....2450
VFL0012....2450
VFL0013....2451
VFL0014....2451
VFL0015....2451
VFL0016....2452
VFL0017....2452
VFL0018....2452
VFL0019....2453

VFL0020....2453
VFL0021....2453
VFL0703....2454
VFL0704....2454
VFL0705....2454
VFL0708....2455
VFL0710....2455
VFL0711....2455
VFL0712....2456
VFL0713....2456
VFL0714....2456
VFL0715....2456
VFL0716....2457
VFL0719....2457
VFL0721....2457
VFL1001....2458
VFL1002....2458
VFL1003....2459
VFL1004....2459
VFL1005....2460
VFL1006....2460
VFL1007....2461
VFL1008....2462
VFL1009....2462
VFL1010....2463
VFL1011....2463
VFL1012....2464
VFL1013....2464
VFL1014....2465
VFL1015....2466
VFL1016....2466
VFL1017....2467

**71 Messages d'événements VFLA....2468**
VFLA1000....2468

**72 Messages d'événements VLT....2469**
VLT0100....2469
VLT0101....2469
VLT0102....2470
VLT0103....2471
VLT0104....2471
VLT0105....2472
VLT0200....2472
VLT0201....2473
VLT0202....2474

VLT0203....2474
VLT0204....2475
VLT0205....2476
VLT0206....2476
VLT0207....2477
VLT0208....2478
VLT0209....2478
VLT0210....2479
VLT0211....2480
VLT0212....2480
VLT0213....2481
VLT0214....2482
VLT0215....2482
VLT0216....2483
VLT0217....2484
VLT0218....2484
VLT0219....2485
VLT0220....2485
VLT0221....2486
VLT0222....2487
VLT0223....2487
VLT0224....2488
VLT0225....2489
VLT0226....2489
VLT0227....2490
VLT0228....2491
VLT0229....2491
VLT0230....2492
VLT0231....2493
VLT0232....2493
VLT0233....2494
VLT0234....2494
VLT0235....2495
VLT0300....2496
VLT0301....2496
VLT0302....2497
VLT0303....2498
VLT0304....2499
VLT0305....2499
VLT400....2500
VLT401....2501
VLT402....2501
VLT403....2502
VLT404....2503
VLT405....2503

**73 Messages d'événements VME....2505**
VME0001....2505
VME0002....2505
VME0003....2506
VME0004....2506
VME0005....2507
VME0006....2507
VME0007....2508
VME0008....2508

**74 Messages d'événements VRM....2510**
VRM0009....2510
VRM0010....2510
VRM0011....2510
VRM0012....2511
VRM0013....2511
VRM0014....2511
VRM0015....2512
VRM0016....2512
VRM0017....2512
VRM0018....2512
VRM0019....2513
VRM0020....2513

# Messages d'événements AMP

## AMP0300

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la carte système *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2178 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

## AMP0301

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la carte système *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |

| | |
|---|---|
| Message sur l'écran LCD | System board <name> current is outside of range. Contact Support. (Le courant de la carte système <nom> ne se trouve pas dans les limites. Contactez le support.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0302

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la carte système *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2178 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0303

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la carte système *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |

| | |
|---|---|
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |
| Message sur l'écran LCD | System board <name> current is outside of range. Contact Support. (Le courant de la carte système <nom> ne se trouve pas dans les limites. Contactez le support.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0304

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la carte système *arg1* est hors plage. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |
| Message sur l'écran LCD | System board <name> current is outside of range. Contact Support. (Le courant de la carte système <nom> ne se trouve pas dans les limites. Contactez le support.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0305

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la carte système *arg1* est dans la plage. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2179 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0306

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2178 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0307

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |
| Message sur l'écran LCD | Disk drive bay <name> current is outside of range. Contact Support. (Le courant de la baie de lecteur de disque <nom> ne se trouve pas dans les limites. Contactez le support.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0308

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2178 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0309

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |
| Message sur l'écran LCD | Disk drive bay <name> current is outside of range. Contact Support. (Le courant de la baie de lecteur de disque <nom> ne se trouve pas dans les limites. Contactez le support.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0310

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est hors plage. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |
| Message sur l'écran LCD | Disk drive bay <name> current is outside of range. Contact Support. (Le courant de la baie de lecteur de disque <nom> ne se trouve pas dans les limites. Contactez le support.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0311

| | |
|---|---|
| Message | L'intensité de la baie de lecteur de disque *arg1* est dans la plage. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2179 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0312

| | |
|---|---|
| Message | System level current is less than the lower warning threshold. (Le courant du niveau système est inférieur au seuil d'avertissement minimal.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2178 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# AMP0313

| | |
|---|---|
| Message | System level current is less than the lower critical threshold. (Le courant au niveau système est inférieur au seuil critique minimal.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |
| Message sur l'écran LCD | System level current is outside of range. (Le courant au niveau système n'est pas dans la plage.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# AMP0314

| | |
|---|---|
| Message | System level current is greater than the upper warning threshold. (Le courant du niveau système est supérieur au seuil d'avertissement maximal.) |
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2178 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# AMP0315

| | |
|---|---|
| Message | System level current is greater than the upper critical threshold. (Le courant du niveau système est supérieur au seuil critique maximal.) |
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |
| Message sur l'écran LCD | System level current is outside of range. (Le courant au niveau système n'est pas dans la plage.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# AMP0316

| | |
|---|---|
| Message | System level current is outside of range. (Le courant du niveau du système ne se trouve pas dans les limites.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |
| Message sur l'écran LCD | System level current is outside of range. (Le courant au niveau système n'est pas dans la plage.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# AMP0317

| | |
|---|---|
| Message | System level current is within range. (Le courant au niveau système est dans la plage.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2179 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# AMP0318

| | |
|---|---|
| Message | Chassis power current is less than the lower warning threshold. (Le courant du niveau de l'alimentation du châssis est inférieur au seuil d'avertissement minimal.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2178 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0319

| | |
|---|---|
| Message | Chassis power level current is less than the lower critical threshold. (Le courant au niveau de l'alimentation du châssis est inférieur au seuil critique minimal.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0320

| | |
|---|---|
| Message | Chassis power current is greater than the upper warning threshold. (Le courant du niveau de l'alimentation du châssis est supérieur au seuil d'avertissement maximal.) |
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2178 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0321

| | |
|---|---|
| Message | Chassis power current is greater than the upper critical threshold. (Le courant du niveau de l'alimentation du châssis est supérieur au seuil critique maximal.) |
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0322

| | |
|---|---|
| Message | Chassis power level current is outside of range. (Le courant du niveau de l'alimentation du châssis ne se trouve pas dans les limites.) |
| Description détaillée | La documentation du produit contient des informations sur la configuration correcte. Le problème peut également être dû à un composant défaillant ou lié au câblage. Le système peut alors subir une baisse de performance. |
| Action recommandée | Examinez la stratégie d'alimentation du système, consultez les fichiers journaux du système pour repérer les pannes liées à l'alimentation, et examinez les modifications de la configuration du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2177 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP0323

| | |
|---|---|
| Message | Chassis power level current is within range. (Le courant au niveau de l'alimentation du châssis est dans la plage.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2179 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# AMP400

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* est défectueux et la dernière valeur qu'il a enregistrée est *arg2* A. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** courant |
| Description détaillée | Le capteur de courant identifié dans le message a échoué. Cette condition peut provoquer des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion intégrée du système) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5200 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# AMP401

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de lire la valeur du capteur *arg1*. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom du capteur |
| Description détaillée | Le capteur de courant identifié dans le message a échoué. Cette condition peut provoquer des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion intégrée du système) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5201 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# AMP402

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* est revenu à un état normal avec la valeur *arg2* A. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** courant |
| Description détaillée | Le capteur de courant identifié dans le message est revenu à un état normal. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5202 |
| N° d'interruption OMSA | 5202 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# AMP403

| | |
|---|---|
| Message | L'état du capteur *arg1* est passé à l'état Avertissement, avec la valeur *arg2* A. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** courant |
| Description détaillée | Le capteur de courant identifié dans le message est défectueux, ou bien le courant consommé par le système dépasse le seuil d'avertissement. Cette condition peut provoquer des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion intégrée du système) pour déterminer s'il existe des défaillances connexes de capteur. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. Dans le cas contraire, modifiez le seuil d'avertissement du capteur de courant de manière à ce qu'il corresponde à la configuration matérielle. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5203 |
| N° d'interruption OMSA | 5203 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# AMP404

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* a détecté une erreur avec la valeur *arg2* A. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** courant |
| Description détaillée | Le capteur de courant identifié dans le message est défectueux, ou bien le courant consommé par le système dépasse le seuil d'avertissement critique. Cette condition peut provoquer des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Consultez la stratégie d'alimentation du système, recherchez les pannes liées à l'alimentation dans les fichiers journaux du système, et passer en revue les modifications de configuration du système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5204 |
| N° d'interruption OMSA | 5204 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# AMP405

| | |
|---|---|
| Message | L'état du capteur *arg1* est passé à l'état Échec, avec la valeur *arg2* A. |
| Arguments | ***arg1 =*** nom du capteur, ***arg2 =*** courant |
| Description détaillée | Le capteur de courant identifié dans le message peut être défectueux. Cette condition peut provoquer des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Consultez le journal ESM (Embedded System Management, Gestion intégrée du système) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. S'il existe un capteur défectueux, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Intégrité du système (AMP = Ampérage) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **N° d'événement OMSA** | 5205 |
| **N° d'interruption OMSA** | 5205 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

2

# Messages d'événements ASR

## ASR0000

| | |
|---|---|
| Message | The watchdog timer expired. (Le registre d'horloge de la surveillance a expiré.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) avant l'expiration du délai. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

## ASR0001

| | |
|---|---|
| Message | The watchdog timer reset the system. (Le registre d'horloge de la surveillance a réinitialisé le système.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) avant l'expiration du délai. Le système a été réinitialisée conformément au paramètre configuré. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0002

| | |
|---|---|
| Message | The watchdog timer powered off the system. (Le registre d'horloge de la surveillance a mis le système hors tension.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC). Le système s'est mis hors tension conformément au paramètre configuré. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0003

| | |
|---|---|
| Message | The watchdog timer power cycled the system. (Le registre d'horloge de la surveillance a coupé puis rétabli l'alimentation du système.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC). Le système a effectué un cycle d'alimentation conformément au paramètre configuré. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0008

| | |
|---|---|
| Message | The watchdog timer interrupt was initiated. (L'interruption du registre d'horloge de la surveillance a été initialisée.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) avant l'expiration du délai. Le BMC a invoqué une interruption système. (code de type de capteur IPMI 23h - décalage 00h) |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0009

| | |
|---|---|
| Message | The system returned from a watchdog timer event. (Le système est revenu d'un événement du registre d'horloge de la surveillance.) |
| Description détaillée | Le système communique avec le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0100

| | |
|---|---|
| Message | The BIOS watchdog timer reset the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du BIOS a réinitialisé le système.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avec la carte système avant l'expiration du délai. Le système a été réinitialisé conformément au paramètre configuré. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage 01h, événement 3:0 - 2h) |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0101

| | |
|---|---|
| Message | The OS watchdog timer reset the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation a réinitialisé le système.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant l'expiration du délai. Le système a été réinitialisé. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage 01 - événement 3:0 - 3h si amorçage, 4h si exécution) |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0102

| | |
|---|---|
| Message | The OS watchdog timer shutdown the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation a mis hors tension le système.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant l'expiration du délai. Le système a été arrêté. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage - 02h, événement 3:0 - 4h) |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0103

| | |
|---|---|
| Message | The OS watchdog timer powered down the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation a éteint le système.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant le délai d'expiration. Le système a été éteint. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage - 02h, événement 3:0 - 4h) |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0104

| | |
|---|---|
| Message | The OS watchdog timer powered cycle the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation a effectué un cycle d'alimentation sur le système.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant le délai d'expiration. Le système a subi un cycle d'alimentation. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage - 03h, événement 3:0 - 4h) |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0105

| | |
|---|---|
| Message | The OS watchdog timer powered off the system. (Le registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation a mis le système hors tension.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant le délai d'expiration. Le système a été mis hors tension. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage - 02h, événement 3:0 - 4h) |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0106

| | |
|---|---|
| Message | The OS watchdog timer expired. (Le registre d'horloge de la surveillance a expiré.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas pu communiquer avant l'expiration du délai. Aucune action n'a été effectuée. (Code de type de capteur IPMI 23h, décalage - 00h, événement 3:0 - 4h) |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR0107

| | |
|---|---|
| Message | The watchdog timer pre-timeout interrupt was initiated. (L'interruption de délai d'expiration préalable du registre d'horloge de la surveillance a été lancée.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou une application n'a pas répondu à une notification préalable avant l'expiration du délai. (Code de type de capteur IPMI 11h - décalage 07h) |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du système d'exploitation, de l'application, du matériel et du système pour trouver des événements de l'exception. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# ASR0108

| | |
|---|---|
| Message | The system returned from an OS watchdog timer event. (Le système est revenu d'un événement du registre d'horloge de la surveillance du système d'exploitation.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# ASR200

| | |
|---|---|
| Message | Le registre d'horloge de surveillance a expiré à *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** jour mois date hh : mm : ss aaaa |
| Description détaillée | Le registre d'horloge de la surveillance a expiré à la date et heure identifiées dans le message car iDRAC n'avait pas reçu de réponse dans les délais spécifiés. |
| Action recommandée | Pour déterminer la cause exacte de l'exception, contactez votre fournisseur de services |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5006 |
| N° d'interruption OMSA | 5006 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR201

| | |
|---|---|
| Message | Le registre d'horloge de surveillance a redémarré le système à *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** jour mois date hh : mm : ss aaaa |
| Description détaillée | Le registre d'horloge de la surveillance a redémarré le système à la date et heure identifiées dans le message car le système d'exploitation s'est planté ou bloqué. |
| Action recommandée | Pour déterminer la cause exacte de l'exception, contactez votre fournisseur de services |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5006 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# ASR202

| | |
|---|---|
| Message | Le registre d'horloge de surveillance a éteint le système à *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** jour mois date hh : mm : ss aaaa |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le registre d'horloge de la surveillance a éteint le système après l'heure spécifiée à la date et heure identifiées dans le message car le système d'exploitation s'est planté ou bloqué. |
| **Action recommandée** | Pour déterminer la cause exacte de l'exception, contactez votre fournisseur de services |
| **Catégorie** | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **N° d'événement OMSA** | 5006 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# ASR203

| | |
|---|---|
| **Message** | Le registre d'horloge de surveillance a effectué un cycle d'alimentation CA sur le système à *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** jour mois date hh : mm : ss aaaa |
| **Description détaillée** | Le registre d'horloge de la surveillance a effectué un cycle d'alimentation en CA sur le système après l'heure spécifiée à la date et heure identifiées dans le message car le système d'exploitation s'est planté ou bloqué. |
| **Action recommandée** | Pour déterminer la cause exacte de l'exception, contactez votre fournisseur de services |
| **Catégorie** | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **N° d'événement OMSA** | 5006 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# ASR8500

| | |
|---|---|
| Message | Le minuteur de surveillance est désactivé. |
| Description détaillée | Le minuteur de surveillance est désactivé. Le minuteur de surveillancee est un mécanisme qui surveille l'intégrité du contrôleur CMC (Chassis Management Controller). Il peut avoir été désactivé dans le cadre d'une opération de dépannage et peut être activé en redémarrant le contrôleur CMC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (ASR = Réinitialisation automatique du système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# Messages d'événements BAR

## BAR001

| | |
|---|---|
| Message | Export System Profile requested. (Demande d'exportation du profil du système.) |
| Description détaillée | Une exportation du profil du système a été demandée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## BAR002

| | |
|---|---|
| Message | Validating vFlash Backup partition. (Validation de la partition de sauvegarde vFlash.) |
| Description détaillée | La détection de la partition de Sauvegarde du profil du système est en cours. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR003

| | |
|---|---|
| Message | Preparing vFlash Backup partition. (Préparation de la partition de sauvegarde vFlash.) |
| Description détaillée | La partition de sauvegarde est en train d'être créée pour stocker le fichier de sauvegarde |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR004

| | |
|---|---|
| Message | Collecting Hardware Inventory information. (Collecte des informations d'inventaire du matériel.) |
| Description détaillée | Les données d'inventaire du matériel sont en train d'être collectées et copiées dans le fichier de sauvegarde. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR005

| | |
|---|---|
| Message | Collecting Lifecycle Controller data. (Collecte des données de Lifecycle Controller.) |
| Description détaillée | Les données de Lifecycle Controller sont en train d'être collectées et copiées dans le fichier de sauvegarde. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR006

| | |
|---|---|
| Message | Finalizing Backup file. (Finalisation de fichier de sauvegarde.) |
| Description détaillée | Le fichier de sauvegarde du profil du système est en train d'être finalisé et fermé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR007

| | |
|---|---|
| Message | Export System Profile completed. (Exportation du profil du système terminée.) |
| Description détaillée | L'opération d'exportation du profil système s'est terminée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR008

| | |
|---|---|
| Message | Invalid Backup file passphrase provided. (Phrase de passe du fichier de sauvegarde fournie non valide.) |
| Description détaillée | La phrase de passe fournie n'est pas valide. |
| Action recommandée | Vérifiez les paramètres de la requête, puis réessayez. Vérifiez la règle de validité de la phrase de passe . REMARQUE : une phrase de passe valide contient de 8 à 32 caractères. Elle doit comprendre une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles, sans espaces. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR009

| | |
|---|---|
| Message | Valid vFlash media not present. (Support vFlash valide absent.) |
| Description détaillée | Le support vFlash est absent du système. |
| Action recommandée | Insérez le support vFlash approprié dans le portail vFlash désigné, activez puis initialisez-le et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR010

| | |
|---|---|
| Message | Unable to create Backup partition on vFlash media. (Impossible de créer la partition de sauvegarde sur le support vFlash.) |
| Description détaillée | L'opération de création de partition de sauvegarde ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le support vFlash n'est pas protégé en écriture. Activez et initialisez le support vFlash, puis réessayez la sauvegarde. Si cela échoue, essayez un nouveau support vFlash, ou bien utilisez les options de partage de réseau. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR011

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect Hardware Inventory information. (Impossible de collecter des informations d'inventaire du matériel.) |
| Description détaillée | La collecte et l'exportation des données de l'inventaire matériel ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Entrez dans les services système pour entrer dans l'utilitaire Unified Server Configurator (USC), et sélectionnez l'option quitter et redémarrer dans USC pour instancier la base de données, si Collect System Inventory on Restart (CSIOR) n'est pas activé. Si la base de données d'inventaire du matériel est présente, redémarrez l'Integrated Remote Access Controller (iDRAC) et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR012

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect Lifecycle Controller data. (Impossible de collecter les données de Lifecycle Controller.) |
| Description détaillée | La collecte et l'exportation des données Lifecycle Controller ont échoué. |
| Action recommandée | Effectuez les opérations suivantes : 1) Téléchargez et appliquez le package de mise à jour Dell (DUP) pour USC (Unified Server Configurator). 2) Exécutez System Services (Services système) pour mettre à jour la base de données si CSIOR n'est pas activé. 3) Redémarrez le système, puis réessayez. Si le problème persiste une fois ces opérations effectuées, téléchargez le logiciel de réparation de maintenance sur le terrain et réparez le Lifecycle Controller. Téléchargez et installez tous les DUP pour USC, les diagnostics, les packs de pilotes et le micrologiciel de tous les périphériques du système hôte. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR013

| | |
|---|---|
| Message | Host System Shutdown unsuccessful. (Échec de l'arrêt du système hôte.) |
| Description détaillée | La demande de mise hors tension du système ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Redémarrez l'IDRAC, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR014

| | |
|---|---|
| Message | Backup file or partition access error. (Erreur d'accès à la partition ou au fichier de sauvegarde.) |
| Description détaillée | Impossible d'accéder au fichier de sauvegarde du profil du serveur et l'opération ne peut pas continuer. Cela peut être dû à une erreur de support ou de perte de connectivité. |
| Action recommandée | S'il s'agit d'un support vFlash, remplacez le support et réessayez. S'il s'agit d'un partage réseau, assurez-vous qu'il existe une connectivité à celui-ci et que la destination existe. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR015

| | |
|---|---|
| Message | Backup file data processing error. (Erreur de traitement des données du fichier de sauvegarde.) |
| Description détaillée | Les informations du fichier de sauvegarde n'ont pas été correctement traitées et l'opération ne peut pas continuer. Cela peut être dû à des limitations de ressources au sein de l'environnement de traitement. Si le partage réseau est en lecture seule, cette erreur sera également émise. |
| Action recommandée | S'il s'agit d'une sauvegarde sur un partage réseau, vérifiez que le partage réseau est accessible en lecture/écriture. Redémarrez l'IDRAC, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR016

| | |
|---|---|
| Message | Import System Profile requested. (Importation du profil du système demandée.) |
| Description détaillée | Une exportation du profil du système a été demandée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR017

| | |
|---|---|
| Message | Backup file validation requested. (Validation du fichier de sauvegarde demandée.) |
| Description détaillée | Une validation du fichier de sauvegarde de profil du système a été demandée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR018

| | |
|---|---|
| Message | Backup file validation completed. (Validation du fichier de sauvegarde terminée.) |
| Description détaillée | Une demande de validation du fichier de sauvegarde du profil du système est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR019

| | |
|---|---|
| **Message** | Validation de l'opération de restauration en cours, attendez quelques minutes qu'elle se termine. |
| **Description détaillée** | Une validation du fichier de sauvegarde de profil du système est en cours. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR020

| | |
|---|---|
| **Message** | Restoring Lifecycle Controller data. (Restauration des données du Lifecycle Controller.) |
| **Description détaillée** | Les données du Lifecycle Controller sont en train d'être importées à partir du fichier de sauvegarde. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR021

| | |
|---|---|
| Message | Espace insuffisant sur le partage réseau. |
| Description détaillée | L'exportation du profil du système a échoué, car il n'y a pas assez d'espace sur le partage réseau ou la connectivité a été perdue. |
| Action recommandée | >Supprimez des fichiers pour libérer 384 Mo d'espace sur le partage réseau actuel, ou spécifiez une autre destination dotée de suffisamment d'espace. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR022

| | |
|---|---|
| Message | System powering up to perform component updates. (Mise sous tension du système pour effectuer les mises à jour de composant.) |
| Description détaillée | Le système hôte se met sous tension pour effectuer la restauration de configuration et de micrologiciel de composant. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR023

| | |
|---|---|
| Message | Starting component updates. (Démarrage des mises à jour de composant.) |
| Description détaillée | Le processus entre dans la phase de mise à jour de composant de l'opération de restauration. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR024

| | |
|---|---|
| Message | Initializing Restore operation. (Initialisation de l'opération de restauration.) |
| Description détaillée | L'environnement de restauration en cours d'initialisation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR025

| | |
|---|---|
| Message | Restoring Component Firmware. (Restauration du micrologiciel de composant.) |
| Description détaillée | Pour chaque composant doté de micrologiciel, une mise à jour est en cours. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR026

| | |
|---|---|
| Message | Restoring Component Configuration. (Restauration de la configuration de composants.) |
| Description détaillée | La configuration est en train d'être définie pour chaque composant. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR027

| | |
|---|---|
| Message | Host System Component Restore complete, shutting down Host System. (Restauration de composant du système hôte terminée, mise hors tension du système hôte.) |
| Description détaillée | La restauration de composant sur le système hôte est terminée. Le système hôte va s'arrêter. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR028

| | |
|---|---|
| Message | Host System Component Restore completed with errors, shutting down Host System. (Restauration des composants du système hôte terminée avec des erreurs, arrêt du système hôte.) |
| Description détaillée | La restauration des composants sur le système hôte est terminée, mais des erreurs sont apparues. Le système hôte va s'arrêter. |
| Action recommandée | Affichez les données de configuration et demandez la mise à jour des attributs des composants ou faites une nouvelle tentative d'importation du profil du système. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR029

| | |
|---|---|
| Message | Restoring Integrated Remote Access Controller firmware. (Restauration du micrologiciel Integrated Remote Access Controller (iDRAC).) |
| Description détaillée | Le micrologiciel et la configuration de l'iDRAC sont en cours d'importation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR030

| | |
|---|---|
| Message | Import System Profile Complete, restarting Integrated Remote Access Controller. (Importation du profil du système terminée, redémarrage de l'iDRAC.) |
| Description détaillée | L'importation du profil du système est terminée. L'iDRAC redémarre pour terminer la restauration. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR031

| | |
|---|---|
| Message | (Réservé) |
| Description détaillée | (Réservé) |
| Action recommandée | (Réservé) |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR032

| | |
|---|---|
| Message | Invalid system profile Backup file. (Fichier de sauvegarde du profil système non valide). |
| Description détaillée | La validation du fichier de sauvegarde du profil système ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Une phrase de passe incorrecte peut avoir été saisie, corrigez l'entrée et relancez l'opération. 2) Téléchargez une image de sauvegarde du système hôte valide, puis réessayez. 3) Redémarrez l'iDRAC et réessayez. 4) Téléchargez une nouvelle image du micrologiciel pour l'iDRAC et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR033

| | |
|---|---|
| Message | Unable to Restore Lifecycle Controller data. (Impossible de restaurer les données de Lifecycle Controller.) |
| Description détaillée | Une opération d'importation de données interne Lifecycle Controller ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Téléchargez et appliquez le progiciel de mise à jour Dell pour l'USC (Unified Server Configurator). 2) Exécutez System Services (Services système) pour mettre à jour la base de données si la fonction CSIOR n'est pas activée. 3) Redémarrez le système puis réessayez. Si ces actions de réponse ne résolvent pas le problème, téléchargez le logiciel de réparation de maintenance sur le terrain et réparez le Lifecycle Controller. Téléchargez et installer tous les progiciels DUP pour l'USC, les diagnostics, les packs de pilotes et le micrologiciel de périphérique de tous les périphériques du système hôte. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR034

| | |
|---|---|
| Message | Unable to Restore Integrated Remote Access Controller firmware. (Impossible de restaurer le micrologiciel iDRAC.) |
| Description détaillée | L'importation du micrologiciel du contrôleur Integrated Remote Access Controller (iDRAC) ne s'est pas terminée avec succès. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Téléchargez le micrologiciel iDRAC et appliquez-le. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR035

| | |
|---|---|
| Message | Unable to Restore Integrated Remote Access Controller configuration. (Impossible de restaurer la configuration iDRAC.) |
| Description détaillée | L'importation de la configuration du contrôleur Integrated Remote Access Controller (iDRAC) ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Réinitialisez manuellement la configuration iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR036

| | |
|---|---|
| Message | System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery initiated. (Annulation de la réinitialisation du système ou d'actions du Lifecycle Controller, lancement de la récupération en cas de panne du profil du système.) |
| Description détaillée | Une importation du profil du système a échoué et a laissé le système dans un état inutilisable. Tentative de configuration de l'environnement pour un fonctionnement normal. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR037

| | |
|---|---|
| Message | System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery completed. (Annulation de la réinitialisation du système ou d'actions de Lifecycle Controller, récupération en cas de panne du profil du système terminée.) |
| Description détaillée | Les ajustements des environnements Lifecycle Controller et iDRAC sont terminés. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR038

| | |
|---|---|
| Message | Cancel. (Annuler.) |
| Description détaillée | Annuler l'opération en cours. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR039

| | |
|---|---|
| Message | License not present. (Licence absente.) |
| Description détaillée | La licence requise pour l'opération n'est pas présente. |
| Action recommandée | Utilisez des licences et un support vFlash pris en charge pour cette fonction et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR040

| | |
|---|---|
| Message | Unable to access vFlash. (Impossible d'accéder à vFlash.) |
| Description détaillée | L'accès au support vFlash n'est pas possible, ou a été refusé. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le support vFlash est activé, n'est pas protégé en écriture et est initialisé. Ensuite, réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR041

| | |
|---|---|
| Message | System Shutdown. (Arrêt du système.) |
| Description détaillée | Arrêt du système hôte. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR042

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle Controller Disabled. (Lifecycle Controller désactivé.) |
| Description détaillée | Les services système/Lifecycle Controller ne sont pas disponibles. Une autre opération utilise les ressources en ce moment. |
| Action recommandée | Attendez que l'autre opération libère les ressources, comme l'indique la présence de l'option System Services, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR043

| | |
|---|---|
| Message | Timeout waiting for Unified Server Configurator to exit. (Expiration de délai pour quitter relatif à Unified Server Configurator.) |
| Description détaillée | Expiration de délai pour quitter relatif à Unified Server Configurator (USC). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR044

| | |
|---|---|
| Message | En attente de la mise hors tension correcte du système hôte. |
| Description détaillée | En attente de la mise hors tension correcte du système hôte. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR045

| | |
|---|---|
| Message | Powering down the Host System for Integrated Remote Access Controller Restore. (Mise hors tension du système hôte pour la restauration iDRAC.) |
| Description détaillée | Le système hôte se met hors tension afin de faciliter l'importation du profil du système iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR046

| | |
|---|---|
| Message | Host System will power up approximately 10 minutes after Integrated Remote Access Controller Restore. (Le système hôte se mettra sous tension environ 10 minutes après la restauration de l'iDRAC.) |
| Description détaillée | Le contrôleur Integrated Remote Access Controller (iDRAC) se prépare à basculer vers le micrologiciel chargé récemment. Au cours de ce basculement, la connexion à l'iDRAC est perdue. Le serveur démarrera après le redémarrage de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR047

| | |
|---|---|
| Message | System Profile operation canceled by user. (Opération de profil du système annulée par l'utilisateur.) |
| Description détaillée | L'opération de profil du système a été annulée dans le cadre d'une opération de nettoyage effectuée pendant le redémarrage de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Relancez l'opération de profil du système. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR048

| | |
|---|---|
| Message | System Service Tag not present. (Numéro de service du système absent.) |
| Description détaillée | Aucun numéro de service n'est attribué à la carte mère du serveur, l'opération ne peut pas continuer. |
| Action recommandée | Effectuez une importation du profil du système à partir d'un fichier de sauvegarde précédente. Si aucun fichier de sauvegarde n'est disponible, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR049

| | |
|---|---|
| Message | Automatic Host System power up setup failed. (Échec de configuration de mise sous tension automatique du système hôte.) |
| Description détaillée | La demande de mise sous tension automatique du système hôte a échoué et le système ne se mettra pas sous tension une fois que l'iDRAC aura redémarré. |
| Action recommandée | Comme indiqué par l'état de la tâche, attendez que la restauration se termine. Une fois l'état affiche Terminé ou Échec, attendez quelques minutes que l'iDRAC redémarre. Après le redémarrage, mettez le système hôte sous tension via l'iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR050

| | |
|---|---|
| Message | Exécution de la restauration du micrologiciel du périphérique : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | La mise à jour du micrologiciel du périphérique spécifié est en cours. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR051

| | |
|---|---|
| Message | Exécution de la restauration de la configuration de composants du périphérique : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | L'importation de la configuration du périphérique spécifié est en cours. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR052

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour du micrologiciel ne peut pas être exécutée pour le périphérique : *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Le micrologiciel de périphérique requis est introuvable et la mise à jour ne peut pas continuer. Ce micrologiciel est absent de la partition de stockage du micrologiciel ou ne correspond pas à la version stockée dans la base de données des informations de configuration. Aucune action n'est requise. Toutefois, l'obtention et l'installation du progiciel de mise à jour du périphérique indiqué met à jour la partition de stockage du micrologiciel. Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du profil de serveur après la mise à jour. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR053

| | |
|---|---|
| Message | Restauration du micrologiciel du périphérique : *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Restauration d'un micrologiciel de périphérique sur le périphérique identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR054

| | |
|---|---|
| Message | System Reset or Lifecycle Controller Actions Canceled, System Profile Failure Recovery unsuccessful. (Annulation de la réinitialisation du système ou d'actions de Lifecycle Controller, échec de la récupération en cas de panne du profil du système.) |
| Description détaillée | La tentative de nettoyage après un échec de la sauvegarde/restauration d'un profil système n'a pas réussi. Les opérations liées aux Lifecycle Controller/System Services peuvent ne pas s'exécuter comme prévu tant qu'une configuration fonctionnelle n'est pas correctement rétablie sur le système. |
| Action recommandée | Accédez à l'utilitaire de configuration iDRAC. Sélectionnez l'option System Services (Servies système) sur l'écran principal de sélection. Choisissez l'opération Annuler les actions du Lifecycle Controller / Annuler les services système et suivez les instructions pour que cette opération soit exécutée. Si Annuler les actions du Lifecycle Controller / Annuler les services système n'est pas disponible, coupez l'alimentation du système, patientez une minute, puis rétablissez l'alimentation. Si cela ne corrige pas le problème, contactez le support client. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR055

| | |
|---|---|
| Message | Les valeurs de configuration précédemment stockées ne sont pas appliquées au périphérique : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | La tentative d'importation de configuration a échoué pour le périphérique spécifié. |
| Action recommandée | Le journal d'événements du système enregistre les valeurs qui n'ont pas été définies, et doivent être réinitialisées manuellement. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR056

| | |
|---|---|
| Message | Configuration de composant restaurée sur le périphérique : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | L'importation de la configuration du périphérique spécifié a réussi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR057

| | |
|---|---|
| Message | Certaines valeurs de configuration n'ont pas été appliquées au périphérique : *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | L'importation de la configuration est terminée, mais certaines valeurs importées n'ont pas été correctement définies. |
| Action recommandée | Le journal d'événements du système enregistre les valeurs qui n'ont pas été définies, et elles doivent être réinitialisées manuellement. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR058

| | |
|---|---|
| Message | Validating NFS destination access. (Validation de l'accès à la destination NFS.) |
| Description détaillée | La destination réseau de l'exportation ou de l'importation du profil du système est en cours de test pour l'accès. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR059

| | |
|---|---|
| Message | Validating CIFS destination access. (Validation de l'accès à la destination NFS.) |
| Description détaillée | La destination réseau de l'exportation ou de l'importation du profil du système est en cours de test pour l'accès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR060

| | |
|---|---|
| Message | Collecting Firmware Inventory information. (Collecte des informations d'inventaire de micrologiciel.) |
| Description détaillée | Collecte de l'inventaire du micrologiciel et copie de celui-ci dans le fichier de sauvegarde du profil système. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR061

| | |
|---|---|
| Message | Collecting System Information. (Collecte des informations du système.) |
| Description détaillée | Collecte des informations sur le système de stockage et copie de celles-ci dans le fichier de sauvegarde. L'opération collecte les informations système qui comprennent le Modèle du système et le Numéro de service. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR062

| | |
|---|---|
| Message | Collecting Lifecycle Controller Configuration database. (Collecte de la base de données de configuration du Lifecycle Controller.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Collecte de la base de données de configuration du Lifecycle Controller et copie de celles-ci dans le fichier de sauvegarde du profil du serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR063

| | |
|---|---|
| Message | Collecting Lifecycle Controller Firmware images. (Collecte des images du micrologiciel de Lifecycle Controller.) |
| Description détaillée | Collecte des images du micrologiciel du Lifecycle Controller et copie de celles-ci dans le fichier de sauvegarde du profil du serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR064

| | |
|---|---|
| Message | Collecting Integrated Remote Access Controller firmware. (Collecte du micrologiciel iDRAC.) |
| Description détaillée | Collecte du micrologiciel de l'iDRAC et copie de celui-ci dans le fichier de sauvegarde du profil du serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR065

| | |
|---|---|
| Message | Collecting Integrated Remote Access Controller configuration. (Collecte de la configuration iDRAC.) |
| Description détaillée | Collecte de la configuration de l'iDRAC et copie de celle-ci dans le fichier de sauvegarde du profil du serveur . |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR066

| | |
|---|---|
| Message | vFlash media not enabled. (Support vFlash non activé.) |
| Description détaillée | La destination d'exportation du profil du système n'est pas activée. |
| Action recommandée | Activez le support vFlash et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR067

| | |
|---|---|
| Message | vFlash media not initialized. (Support vFlash non initialisé.) |
| Description détaillée | La destination d'exportation du profil du système n'est pas initialisée. |
| Action recommandée | Initialisez le support vFlash et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR068

| | |
|---|---|
| Message | vFlash media not supported. (Support vFlash non pris en charge.) |
| Description détaillée | La destination d'exportation du profil du système n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Insérez, activez et initialisez un support vFlash pris en charge, puis relancez l'opération |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR069

| | |
|---|---|
| Message | Insufficient space on vFlash media. (Espace insuffisant sur le support vFlash.) |
| Description détaillée | L'exportation du profil du système n'a pas abouti car il n'y a pas assez d'espace sur le support vFlash. |
| Action recommandée | Supprimez des partitions pour libérer 384 Mo d'espace sur le support vFlash actuel, ou utilisez un nouveau support vFlash. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR070

| | |
|---|---|
| Message | NFS Destination access denied. (Accès à la destination NFS refusé.) |
| Description détaillée | L'accès à la destination d'exportation/importation NFS n'est pas possible ou a été refusé. |
| Action recommandée | Vérifiez que les paramètres d'entrée sont corrects et qu'il existe une connexion aux points de terminaison de destination, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR071

| | |
|---|---|
| Message | CIFS Destination access denied. (Accès à la destination CIFS refusé.) |
| Description détaillée | L'accès à la destination d'exportation/importation CIFS n'est pas possible ou a été refusé. |
| Action recommandée | Vérifiez que les paramètres d'entrée sont corrects et qu'il existe une connexion aux points de terminaison de destination, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR072

| | |
|---|---|
| Message | Format of vFlash Backup partition unsuccessful. (Échec du formatage de partition de sauvegarde vFlash.) |
| Description détaillée | L'opération de formatage de partition de sauvegarde vFlash n'a pas réussi. |
| Action recommandée | Activez et initialisez le support vFlash et réessayez l'exportation. Si l'erreur persiste, essayez un nouveau support vFlash ou utilisez les options de partage réseau. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR073

| | |
|---|---|
| Message | Delete of vFlash Backup partition unsuccessful. (Échec de la suppression de partition de sauvegarde vFlash.) |
| Description détaillée | L'opération de suppression de la partition de sauvegarde vFlash ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Activez et initialisez le support vFlash et réessayez l'exportation. Si l'erreur persiste, essayez un nouveau support vFlash, ou utilisez les options de partage réseau. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR074

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect Firmware Inventory information. (Impossible de collecter les informations d'inventaire de micrologiciel.) |
| Description détaillée | La collecte et l'exportation des données de l'inventaire du micrologiciel ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Appliquez le package de mise à jour Dell (DUP) pour Unified Server Configurator (USC). Si Collect System Inventory On Restart (CSIOR) n'est pas activé, accédez à et quittez System Services (Services système) dans USC pour mettre à jour la base de données, redémarrez le système puis réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez le logiciel de réparation de maintenance sur le terrain pour réparer le Lifecycle Controller. Téléchargez tous les DUP pour USC, les packs de pilotes de diagnostics et le micrologiciel de tous les périphériques du système hôte, installez tous les packages et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR075

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect System information. (Impossible de collecter les informations du système.) |
| Description détaillée | La collection et l'exportation des informations du système ont échoué. |
| Action recommandée | Redémarrez l'iDRAC, puis réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez le micrologiciel iDRAC pour tenter à nouveau l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR076

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect the Configuration database. (Impossible de collecter la base de données de configuration.) |
| Description détaillée | La collecte et l'exportation de la base de données de configuration de Lifecycle Controller ont échoué. |
| Action recommandée | Accédez aux services système dans USC, et sélectionnez Quitter et redémarrer pour réinitialiser et mettre à jour la base de données. Si l'erreur persiste, réparez le Lifecycle Controller, appliquez les DUP pour USC, les diagnostics, les micrologiciels de périphériques et le pack de pilotes, et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR077

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect the Firmware images. (Impossible de collecter les images de micrologiciel.) |
| Description détaillée | La collecte et l'exportation des images de micrologiciel du système hôte n'ont pas réussi. |
| Action recommandée | Appliquez les DUP (Dell Update Package) pour tous les périphériques et logiciels, puis réessayez. Si l'erreur persiste, réparez le Lifecycle Controller et appliquez à nouveau les packages, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR078

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect the Integrated Remote Access Controller firmware. (Impossible de collecter le micrologiciel iDRAC.) |
| Description détaillée | La collection et l'exportation du micrologiciel Integrated Remote Access Controller (iDRAC) n'a pas réussi. |
| Action recommandée | Appliquez le micrologiciel iDRAC, définissez manuellement les attributs de configuration, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR079

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect the Integrated Remote Access Controller configuration. (Impossible de collecter la configuration iDRAC.) |
| Description détaillée | La collecte et l'exportation de la configuration iDRAC ont échoué. |
| Action recommandée | Appliquez le micrologiciel iDRAC, définissez manuellement les attributs de configuration, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR080

| | |
|---|---|
| **Message** | Restoring Lifecycle Controller Configuration database. (Restauration de la base de données de configuration du Lifecycle Controller.) |
| **Description détaillée** | Importation de la base de données de configuration du Lifecycle Controller à partir du fichier de sauvegarde du profil du système. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR081

| | |
|---|---|
| **Message** | Restoring Lifecycle Controller Firmware images. (Restauration des images du micrologiciel du Lifecycle Controller.) |
| **Description détaillée** | Importation des données d'image du micrologiciel du Lifecycle Controller à partir du fichier de sauvegarde du profil du système. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR082

| | |
|---|---|
| Message | Restoring Remote Access Controller configuration. (Restauration de la configuration du contrôleur d'accès à distance.) |
| Description détaillée | Le micrologiciel et la configuration du contrôleur d'accès à distance sont en cours d'importation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR083

| | |
|---|---|
| Message | Host System Model does not match the Backup file System Model information. (Le modèle de système hôte ne correspond pas aux informations de modèle de système du fichier de sauvegarde.) |
| Description détaillée | La validation du fichier de sauvegarde du profil du système a échoué, car les informations de modèle du système hôte ne correspondent pas à la valeur stockée dans le fichier. |
| Action recommandée | Procurez-vous une image de sauvegarde de système hôte valide, puis réessayez. Redémarrez le contrôleur d'accès à distance et réessayez. Si l'erreur persiste, téléchargez une nouvelle image de micrologiciel du contrôleur d'accès à distance et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR084

| | |
|---|---|
| Message | Host System Service Tag does not match the Backup file Service Tag. (Le numéro de service du système hôte ne correspond pas au numéro de service du fichier de sauvegarde.) |
| Description détaillée | La validation du fichier de sauvegarde du profil du système a échoué, car les informations de numéro de service du système hôte ne correspondent pas à la valeur stockée dans le fichier. |
| Action recommandée | Procurez-vous une image de sauvegarde de système hôte valide, puis réessayez. Redémarrez le contrôleur d'accès à distance et réessayez. Si l'erreur persiste, téléchargez une nouvelle image de micrologiciel du contrôleur d'accès à distance et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR085

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect System Information for Import Backup file validation. (Impossible de collecter les informations du système pour la validation de l'importation du fichier de sauvegarde.) |
| Description détaillée | La validation du fichier de sauvegarde du profil du système a échoué. La récupération des informations du système pour valider le fichier de sauvegarde a échoué. |
| Action recommandée | Redémarrez l'iDRAC, puis réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez le micrologiciel iDRAC pour tenter à nouveau l'opération. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR086

| | |
|---|---|
| Message | Unable to Restore The Lifecycle Controller Configuration database. (Impossible de restaurer la base de données de configuration de Lifecycle Controller.) |
| Description détaillée | L'importation des données de configuration de Lifecycle Controller du profil du système a échoué. |
| Action recommandée | Si Collect System Inventory On Restart (CSIOR) n'est pas activé, accédez à et quitter les services système dans USC pour mettre à jour la base de données, redémarrez le système puis réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez le logiciel de réparation de maintenance de terrain pour réparer Lifecycle Controller. Téléchargez tous les DUP pour USC, les packs de pilotes de diagnostics, et le micrologiciel de tous les périphériques du système hôte, installez tous les packages et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR087

| | |
|---|---|
| Message | Unable to Restore the Lifecycle Controller Firmware images. (Impossible de restaurer les images du micrologiciel du Lifecycle Controller.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'importation des images du micrologiciel de Lifecycle Controller du profil du système a échoué. |
| Action recommandée | Appliquez le package de mise à jour Dell (DUP) pour ce système. Si l'erreur persiste, utilisez le logiciel de réparation de maintenance de terrain pour réparer Lifecycle Controller. Téléchargez tous les DUP pour USC, les packs de pilotes de diagnostics, et le micrologiciel de tous les périphériques du système hôte, installez tous les packages et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR088

| | |
|---|---|
| Message | No partitions available on vFlash media. (Aucune partition disponible sur le support vFlash.) |
| Description détaillée | Le nombre maximum de partitions est déjà utilisé. |
| Action recommandée | Supprimez des partitions pour libérer 384 Mo d'espace sur le support vFlash actuel, ou obtenez un nouveau support vFlash. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR089

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle Controller needs to be updated. (Lifecycle Controller doit être mis à jour.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Un problème a été détecté concernant l'installation de l'utilitaire Unified Server Configurator (USC). Celui-ci doit être résolu pour pouvoir créer un fichier de sauvegarde valide. |
| Action recommandée | Procurez-vous le package de mise à jour Dell (DUP) pour Unified Server Configurator et appliquez-le. Ensuite, effectuez une opération de sauvegarde pour sauvegarder ces données, pour une restauration ultérieure. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR090

| | |
|---|---|
| Message | System Profile Backup requested. (Sauvegarde du profil du système demandée.) |
| Description détaillée | Une demande de création d'un fichier de sauvegarde du profil du système a été effectuée par l'utilisateur de l'interface Unified Server Configurator (USC). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR091

| | |
|---|---|
| Message | System Profile Backup completed. (Sauvegarde du profil du système terminée.) |
| Description détaillée | Une demande de sauvegarde du profil du système effectuée par l'utilisateur de l'interface Unified Server Configurator (USC) est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR092

| | |
|---|---|
| Message | Disconnect from NFS unsuccessful. (Échec de déconnexion de NFS.) |
| Description détaillée | La tentative de déconnexion de l'emplacement NFS spécifié n'a pas réussi. |
| Action recommandée | Si cela se produit lors d'une demande de sauvegarde, redémarrez l'iDRAC et réessayez. S'il s'agit d'une demande de restauration, l'iDRAC sera redémarré au cours de l'exécution de la demande. Ne redémarrez l'iDRAC que s'il ne redémarre pas tout seul. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR093

| | |
|---|---|
| Message | Disconnect from CIFS unsuccessful. (Échec de déconnexion de CIFS.) |
| Description détaillée | La tentative de déconnexion de l'emplacement CIFS spécifié n'a pas réussi. |
| Action recommandée | Si cela se produit lors d'une demande de sauvegarde, redémarrez l'iDRAC et réessayez. S'il s'agit d'une demande de restauration, l'iDRAC sera redémarré au cours de l'exécution de la demande. Ne redémarrez l'iDRAC que s'il ne redémarre pas tout seul. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR094

| | |
|---|---|
| Message | Another Backup operation already in progress. (Une autre opération de sauvegarde est déjà en cours.) |
| Description détaillée | La demande de création d'un fichier de sauvegarde du profil du système n'a pas abouti car il existe déjà une demande en cours. |
| Action recommandée | Si cela est possible, surveillez la fin de la tâche en cours, puis refaites la demande. Sinon, essayez d'effacer toutes les tâches et de relancer la demande. Si cela échoue, redémarrez l'iDRAC et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR095

| | |
|---|---|
| Message | Another Restore operation already in progress. (Une autre opération de restauration est déjà en cours.) |
| Description détaillée | La demande de restauration d'un profil du système à partir d'un fichier de sauvegarde a échoué, car il 'y a déjà une demande en cours. |
| Action recommandée | Si cela est possible, surveillez la fin de la tâche en cours, puis refaites la demande. Sinon, essayez d'effacer toutes les tâches et de relancer la demande. Si cela échoue, redémarrez l'iDRAC et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR096

| | |
|---|---|
| Message | BIOS incompatibility detected. (Détection d'une incompatibilité du BIOS.) |
| Description détaillée | Le micrologiciel du BIOS installé sur le système ne dispose pas de la prise en charge des fonctions de sauvegarde et de restauration. |
| Action recommandée | Procurez-vous le micrologiciel du BIOS du système doté de la prise en charge de la sauvegarde et de la restauration, mettez à jour le système et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR097

| | |
|---|---|
| Message | Incompatibilité du Lifecycle Controller Unified Server Configurator détectée. |
| Description détaillée | Le logiciel actuel du Lifecycle Controller Unified Server Configurator installé sur le système ne dispose pas de la prise en charge de la fonction de sauvegarde et de restauration. |
| Action recommandée | Procurez-vous le progiciel de mise à jour du Lifecycle Controller Unified Server Configurator avec prise en charge de la sauvegarde et de la restauration, mettez-le à jour et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR098

| | |
|---|---|
| Message | Invalid System Service Tag. (Numéro de service du système non valide.) |
| Description détaillée | Le numéro de service installé sur le système est non valide. La fonction de sauvegarde et de restauration ne fonctionnera pas sans un numéro de service valide. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR099

| | |
|---|---|
| Message | Collecting License data. (Collecte des données de licence.) |
| Description détaillée | Les données de licence sont collectées et copiées dans le profil de serveur de sauvegarde. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR100

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect License data. (Impossible de collecter les données de licence.) |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'accès aux données de licence. Il n'est pas possible de collecter les données de licence à copier dans le fichier de sauvegarde du profil de serveur. |
| Action recommandée | Reportez-vous à la documentation relative à la gestion des licences pour les instructions de réinstallation de licence(s) et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR101

| | |
|---|---|
| Message | Restoring License data. (Restauration des données de licence.) |
| Description détaillée | Importation des données de licence à partir du profil du serveur de sauvegarde. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR102

| | |
|---|---|
| Message | Unable to restore license data. (Impossible de restaurer les données de licence.) |
| Description détaillée | Impossible d'importer les données de licence à partir du profil du serveur de sauvegarde. |
| Action recommandée | Reportez-vous aux instructions sur l'installation de licence dans le Guide d'utilisation de l'iDRAC, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR103

| | |
|---|---|
| Message | Collecting system branding data. (Collecte des données de marque du système.) |
| Description détaillée | Les données de marque du système sont collectées et copiées dans le profil de serveur de sauvegarde. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR104

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect system branding data. (Impossible de collecter les données de marque du système.) |
| Description détaillée | Impossible de collecter les données de marque du système pour les copier dans le profil du serveur de sauvegarde. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR105

| | |
|---|---|
| Message | Restoring system branding data. (Restauration des données de marque du système.) |
| Description détaillée | Importation des données de marque du système à partir du fichier de sauvegarde du profil de serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR106

| | |
|---|---|
| Message | Unable to restore system branding data. (Impossible de restaurer les données de marque du système.) |
| Description détaillée | Impossible d'importer les données de marque du système à partir du profil de serveur de sauvegarde. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR107

| | |
|---|---|
| Message | vFlash media reader license not present. (Licence de lecteur de support vFlash absente.) |
| Description détaillée | Le lecteur de support vFlash exige une licence pour fonctionner. |
| Action recommandée | Procurez-vous une licence pour le support vFlash auprès du fournisseur de service. Installez la licence, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR108

| | |
|---|---|
| Message | License to Export and Import Server Profile not present. (Licence pour l'exportation et l'importation du profil de serveur absente.) |
| Description détaillée | La licence requise pour que les opérations d'importation et d'exportation du profil de serveur fonctionnent n'est pas présente. |
| Action recommandée | Procurez-vous la licence pour l'exportation et l'importation du profil de serveur. Installez la licence, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR109

| | |
|---|---|
| Message | OEMDRV partition is in use. (La partition OEMDRV est en cours d'utilisation.) |
| Description détaillée | La partition OEMDRV est montée pour effectuer le déploiement du système d'exploitation. Cette situation empêche l'opération d'exportation et d'importation du profil de serveur de continuer. |
| Action recommandée | Démontez la partition OEMDRV en sélectionnant F10 au cours du démarrage, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR110

| | |
|---|---|
| Message | All existing jobs cancelled due to Import Server Profile request processing. (Toutes les tâches existantes ont été annulées en raison du traitement de la demande d'importation du profil du serveur.) |
| Description détaillée | Toutes les tâches existantes sont annulées pendant l'opération d'importation du profil de serveur ou si l'opération d'importation échoue. |
| Action recommandée | Relancez les tâches qui ont été annulées par l'opération d'importation une fois l'opération d'importation du profil de serveur terminée. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR111

| | |
|---|---|
| Message | Server Profile operation timed out. (L'opération de profil de serveur a expiré.) |
| Description détaillée | La tâche d'importation ou d'exportation a échoué. Le délai d'exécution de l'opération d'importation ou d'exportation a expiré lors de la validation ou du transfert des données de profil du serveur. Causes possibles : perte de la connectivité réseau, échec d'accès à la carte SD vFlash ou problèmes relatifs à la mise hors tension et sous tension du système. |
| Action recommandée | Si le système géré ne s'éteint pas au cours de l'importation, éteignez le système puis réessayez. Si le système géré s'est éteint, redémarrez l'iDRAC puis réessayez. Si l'exportation était vers un partage réseau, vérifiez la connexion et réessayez. Si la destination d'exportation était le support vFlash, insérez une nouvelle carte SD et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAR112

| | |
|---|---|
| Message | The system identifier in the Server Profile file does not match the target system. (L'identificateur de système dans le fichier de profil de serveur ne correspond pas au système cible.) |
| Description détaillée | La validation du fichier de sauvegarde du profil de serveur a échoué, parce que les informations d'identificateur du système cible ne correspondent pas à la valeur stockée dans le fichier. Le fichier de profil de serveur peut être d'un autre système ou l'iDRAC peut avoir besoin de redémarrer pour acquérir les informations exactes d'identificateur de système. |
| Action recommandée | Obtenez un fichier de profil de serveur valide pour le système cible et réessayez. Si le problème se produit de nouveau, redémarrez l'iDRAC et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR113

| | |
|---|---|
| Message | Unable to create an Automatic Backup job. (Impossible de créer une tâche de sauvegarde automatique.) |
| Description détaillée | La tâche de sauvegarde automatique qui a été précédemment planifiée n'a pas été correctement créée. Cela peut être dû à la saisie d'un paramètre non valide pour créer la tâche. |
| Action recommandée | À l'aide de l'interface utilisateur Web iDRAC, sélectionnez Profil de serveur dans le panneau de navigation, puis l'onglet Sauvegarde automatique. Effacez les paramètres et entrez de nouveau les données appropriées, puis sélectionnez Planifier la sauvegarde pour redémarrer les tâches de sauvegarde automatique. À l'aide de l'interface CLI de RACADM ou de l'API WSMAN, effacez les paramètres de la sauvegarde planifiée et relancez l'opération de planification de sauvegarde automatique. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR114

| | |
|---|---|
| Message | La tâche de sauvegarde automatique *arg1* a été créée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La tâche de sauvegarde automatique identifiée dans le message est créée par la planification d'exportation automatique de profil de serveur précédemment configurée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR115

| | |
|---|---|
| Message | The number of Automatic Server Profile backup files has reached the specified limit. Restarting the numbering from 1. (Le nombre de fichiers de sauvegarde automatique du profil de serveur a atteint la limite spécifiée. Redémarrage de la numérotation à partir de 1.) |
| Description détaillée | Le nombre de fichiers de sauvegarde automatique du profil de serveur a atteint la limite spécifiée. Redémarrage de la numérotation à partir de 1, qui écrase le fichier de sauvegarde le plus ancien. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR116

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de créer une tâche récurrente d'exportation du profil de serveur car une tâche d'image de sauvegarde planifiée existante est planifiée dans les 24 heures. |
| Description détaillée | Impossible de créer une tâche récurrente d'exportation du profil de serveur car une tâche d'image de sauvegarde planifiée existante est planifiée dans les 24 heures. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAR117

| | |
|---|---|
| Message | The iDRAC firmware cannot be restored due to hardware compatibility restraints. (Le micrologiciel iDRAC ne peut pas être restauré en raison de contraintes de compatibilité matérielle.) |
| Description détaillée | La version du micrologiciel iDRAC incluse dans l'image de profil de serveur du matériel n'est pas compatible avec ce matériel système. Continuez d'utiliser la version du micrologiciel installée ou effectuez une mise à jour à des versions ultérieures, au besoin. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BAR = Sauvegarde/Restauration) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

4

# Messages d'événements BAT

## BAT0000

| | |
|---|---|
| Message | The system board battery is low. (La pile de la carte système est faible) |
| Description détaillée | System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.) |
| Action recommandée | Vérifiez la batterie de la carte système lors du prochain entretien. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2226 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

## BAT0001

| | |
|---|---|
| Message | The system board battery is operating normally. (La batterie de la carte système fonctionne normalement.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2227 |
| N° d'événement OMSA | 5702 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 5702 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# BAT0002

| | |
|---|---|
| Message | The system board battery has failed. (Défaillance de la pile de la carte système.) |
| Description détaillée | System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.) |
| Action recommandée | Vérifiez la batterie de la carte système. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2225 |
| Message sur l'écran LCD | System board battery has failed. Check battery. (La batterie de la carte système est défectueuse. Vérifiez la batterie.) |
| N° d'événement OMSA | 5704 ;5705 |
| N° d'interruption OMSA | 5704 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# BAT0003

| | |
|---|---|
| Message | The system board battery is present. (La batterie de la carte système est présente.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2227 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# BAT0004

| | |
|---|---|
| Message | The system board battery is absent. (La pile de la carte système est manquante.) |
| Description détaillée | System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.) |
| Action recommandée | Vérifiez la batterie de la carte système pour confirmer sa présence.. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2225 |
| Message sur l'écran LCD | System board battery is absent. Check battery. (La batterie de la carte système est absente. Vérifiez la batterie.) |
| N° d'événement OMSA | 5700 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# BAT0005

| | |
|---|---|
| Message | The storage battery is low. (La batterie de stockage est faible.) |
| Description détaillée | The system has to remain powered on to charge the battery. (Le système doit rester sous tension pour charger la batterie.) |
| Action recommandée | Laissez la batterie du contrôleur RAID PERC se charger. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2226 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0006

| | |
|---|---|
| Message | The storage battery is operating normally. (La batterie de stockage fonctionne normalement.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2227 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0007

| | |
|---|---|
| Message | The storage battery has failed. (Défaillance de la batterie de stockage.) |
| Description détaillée | La batterie du contrôleur RAID PERC peut être défaillante en raison d'exceptions thermiques. |
| Action recommandée | 1) Vérifiez l'installation de la batterie du contrôleur RAID PERC. 2) Vérifiez les journaux du système pour les problèmes liés à la température. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2225 |
| Message sur l'écran LCD | Storage battery has failed. Check battery. (La batterie de stockage est défaillante. Vérifiez la batterie.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0008

| | |
|---|---|
| Message | The storage battery is present. (La batterie de stockage est présente.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2227 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0009

| | |
|---|---|
| Message | The storage battery is absent. (La batterie de stockage est absente.) |
| Description détaillée | La batterie du contrôleur RAID PERC peut être signalée absente en raison de déconnexion ou d'exceptions thermiques. |
| Action recommandée | 1) Vérifiez l'installation de la batterie du contrôleur RAID PERC. 2) Si elle est installée, remettez en place ou reconnectez la batterie et les câbles. 3) Vérifiez les journaux du système pour les problèmes liés à la température. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2225 |
| Message sur l'écran LCD | Storage battery is absent. Check battery. (La batterie de stockage est absente. Vérifiez la batterie.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAT0010

| | |
|---|---|
| Message | La batterie de stockage de la baie de lecteur de disque *arg1* est faible. |
| Arguments | • ***arg1 =*** baie |
| Description détaillée | The system has to remain powered on to charge the battery. (Le système doit rester sous tension pour charger la batterie.) |
| Action recommandée | Laissez la batterie du contrôleur RAID PERC de la baie associée se charger. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2226 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BAT0011

| | |
|---|---|
| Message | La batterie de stockage de la baie de lecteur de disque *arg1* fonctionne normalement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Vérifiez l'installation de la batterie, vérifiez les journaux du système pour les problèmes liés à la température. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2227 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0012

| | |
|---|---|
| Message | La batterie de stockage de la baie de lecteur de disque *arg1* est en panne. |
| Arguments | · ***arg1 =*** baie |
| Description détaillée | La batterie du contrôleur RAID PERC peut être défaillante en raison d'exceptions thermiques. |
| Action recommandée | 1) Vérifiez l'installation de la batterie du contrôleur RAID PERC de la baie associée. 2) Vérifiez les journaux du système pour les problèmes liés à la température. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2225 |
| Message sur l'écran LCD | Battery for disk drive bay <bay> has failed. (Défaillance de la batterie de la baie de lecteur de disque dur <baie>.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0013

| | |
|---|---|
| Message | La batterie de stockage de la baie de lecteur de disque *arg1* est présente. |
| Arguments | · ***arg1 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2227 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0014

| | |
|---|---|
| Message | La batterie de stockage de la baie de lecteur de disque *arg1* est absente. |
| Arguments | · ***arg1 =*** baie |
| Description détaillée | La batterie du contrôleur RAID PERC peut être signalée absente en raison de déconnexion ou d'exceptions thermiques. |
| Action recommandée | 1) Vérifiez l'installation de la batterie du contrôleur RAID PERC de la baie associée. 2) Si elle est installée, remettez en place ou reconnectez la batterie et les câbles. 3) Vérifiez les journaux du système pour les problèmes liés à la température. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2225 |
| Message sur l'écran LCD | Battery for disk drive bay <bay> is absent. (La batterie de la baie de lecteur de disque dur <baie> est manquante.) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0015

| | |
|---|---|
| Message | La batterie *arg1* est faible. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.) |
| Action recommandée | Vérifiez la batterie lors du prochain entretien. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2226 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0016

| | |
|---|---|
| Message | La batterie *arg1* fonctionne normalement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2227 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0017

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la batterie *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.) |
| Action recommandée | Vérifiez la batterie. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2225 |
| Message sur l'écran LCD | The battery <name> has failed. Check battery. (La pile <nom> est défaillante. Vérifiez la pile.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0018

| | |
|---|---|
| Message | La batterie *arg1* est présente. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2227 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0019

| | |
|---|---|
| Message | La batterie *arg1* est absente. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | System settings may be preserved if input power is not removed from the power supplies. (Les paramètres du système peuvent être conservés si l'alimentation d'entrée n'est pas retirée des blocs d'alimentation.) |
| Action recommandée | Vérifiez la batterie pour confirmer sa présence. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2225 |
| Message sur l'écran LCD | The <name> battery is absent. Check battery. (La pile <nom> est absente. Vérifiez la pile.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0030

| | |
|---|---|
| Message | Le niveau de la batterie de la carte système est faible. |
| Description détaillée | Le niveau de la batterie est faible, et si l'alimentation d'entrée est déconnectée, les paramètres du système ne seront pas conservés. |
| Action recommandée | Remettez en place la batterie. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5703 |
| N° d'interruption OMSA | 5703 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT0031

| | |
|---|---|
| Message | L'état de la batterie de la carte système est inconnu. |
| Description détaillée | Le niveau de la batterie est inconnu, et si l'alimentation d'entrée est déconnectée, les paramètres du système ne seront pas conservés. |
| Action recommandée | Remettez en place la batterie. |
| Catégorie | Intégrité du système (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5701 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT1000

| | |
|---|---|
| Message | Batterie dans *arg1* manquante. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur ne peut pas communiquer avec la batterie. La batterie est absente ou mal connectée. Une batterie faiblement chargée ou déchargée peut également être à l'origine de ce message. |
| Action recommandée | Vérifiez que le périphérique est présent, puis vérifiez les câbles. Consultez la documentation du matériel de stockage pour vérifier le câblage. En outre, vérifiez la connexion à la batterie du contrôleur et l'intégrité de la batterie. Une batterie faiblement chargée ou déchargée ou peut être à l'origine de ce message. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4274 |
| N° d'événement OMSA | 2264 |
| N° d'interruption OMSA | 75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1001

| | |
|---|---|
| Message | La batterie dans *arg1* a été remplacée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une batterie du contrôleur a été remplacée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2175 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1002

| | |
|---|---|
| Message | Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* a démarré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2176 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1003

| | |
|---|---|
| Message | Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* est terminé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2177 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1004

| | |
|---|---|
| Message | Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* a expiré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La batterie du contrôleur doit être entièrement chargée pour que le cycle d'apprentissage puisse démarrer. L'incapacité de la batterie à maintenir une charge complète peut être à l'origine de l'expiration du cycle d'apprentissage. De plus, la batterie doit être en mesure de conserver les données mises en cache pendant une durée spécifiée en cas de coupure de courant. Par exemple, certaines batteries conservent les données mises en cache pendant 24 heures. Si la batterie est incapable de conserver les données mises en cache pendant la durée requise, le cycle d'apprentissage expire. |
| Action recommandée | Remplacez le bloc de batterie. La batterie est incapable de maintenir une charge complète. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4274 |
| N° d'événement OMSA | 2178 |
| N° d'interruption OMSA | 115300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1005

| | |
|---|---|
| Message | Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* a été reporté. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2179 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1006

| | |
|---|---|
| Message | Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* démarre dans *arg2* jours. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** argument |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2180 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1007

| | |
|---|---|
| Message | Le cycle d'apprentissage de la batterie sur *arg1* démarre dans *arg2* heures. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>· ***arg2 =*** argument |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2181 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1008

| | |
|---|---|
| Message | La stratégie d'écriture sur *arg1* a été changée en Écriture immédiate. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La batterie du contrôleur ne peut pas conserver les données mises en cache pendant la durée requise. Par exemple, si la durée requise est de 24 heures, la batterie ne peut pas conserver les données mises en cache pendant 24 heures. |
| Action recommandée | Vérifiez que l'intégrité de la batterie est bonne. Consultez la documentation du matériel de stockage pour vérifier l'intégrité de la batterie. Contactez le support technique. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4274 |
| N° d'événement OMSA | 2188 |
| N° d'interruption OMSA | 115300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1009

| | |
|---|---|
| Message | La stratégie d'écriture sur *arg1* a été changée en Écriture différée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | L'intégrité de la batterie du contrôleur est redevenue normale. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2189 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1010

| | |
|---|---|
| Message | La batterie sur *arg1* nécessite un reconditionnement. Lancez un cycle d'apprentissage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La batterie est en mode avertir uniquement et nécessite un reconditionnement. |
| Action recommandée | Démarrez un cycle d'apprentissage de la batterie. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4274 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2210 |
| N° d'interruption OMSA | 115300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1011

| | |
|---|---|
| Message | La batterie sur *arg1* est en mode Avertir uniquement et nécessite un reconditionnement. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2104 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1012

| | |
|---|---|
| Message | La température de la batterie sur *arg1* est supérieure à la normale. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Événement de diagnostic pour la maintenance pour déterminer s'il s'agit d'un problème de température ambiante. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1013

| | |
|---|---|
| Message | Le nombre de recharges a dépassé la limite maximale pour la batterie sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La batterie ne peut plus être rechargée. |
| Action recommandée | Remplacez le bloc de batterie. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4274 |
| N° d'événement OMSA | 2213 |
| N° d'interruption OMSA | 115300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1014

| | |
|---|---|
| Message | Charge de la batterie sur *arg1* en cours. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Événement de diagnostic pour la maintenance pour déterminer s'il s'agit d'un problème de température ambiante. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2214 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# BAT1015

| | |
|---|---|
| Message | Le processus de charge de la batterie sur *arg1* a été interrompu. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Événement de diagnostic pour la maintenance pour déterminer s'il s'agit d'un problème de température ambiante. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2215 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1016

| | |
|---|---|
| Message | Le mode d'apprentissage de la batterie sur *arg1* a été changé en Automatique. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2216 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1017

| | |
|---|---|
| Message | Le mode d'apprentissage de la batterie sur *arg1* a été changé en Avertir. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2217 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1018

| | |
|---|---|
| Message | La batterie sur *arg1* est dégradée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La température de la batterie est élevée. Cela peut être dû au fait que la batterie est en cours de chargement. |
| Action recommandée | Si la batterie est en cours de chargement, le chargement de la batterie doit être arrêté jusqu'à ce que la batterie refroidisse, puis reprendre. Si ce n'est pas le cas, il faut étudier la cause du problème. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4274 |
| N° d'événement OMSA | 2246 |
| N° d'interruption OMSA | 115300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1019

| | |
|---|---|
| Message | La batterie sur *arg1* est en cours de charge. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2247 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1020

| | |
|---|---|
| Message | La batterie sur *arg1* exécute un cycle d'apprentissage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2248 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1021

| | |
|---|---|
| Message | Le niveau de charge de la batterie sur *arg1* est inférieur au seuil normal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La batterie du contrôleur ne peut pas maintenir un niveau de charge suffisant pour fonctionner correctement ou la batterie se décharge. |
| Action recommandée | Recherchez d'autres événements liés à l'état de la batterie. Cela peut vous aider à déterminer la cause de cet événement. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4274 |
| N° d'événement OMSA | 2278 |
| N° d'interruption OMSA | 115300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1022

| | |
|---|---|
| Message | Le reconditionnement de la batterie sur *arg1* est terminé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2105 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1023

| | |
|---|---|
| Message | Le niveau de charge de la batterie sur *arg1* est dans les limites normales. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | L'intégrité de la batterie est redevenue normale. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2279 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1024

| | |
|---|---|
| Message | Erreurs détectées pour la batterie sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La batterie ou le chargeur de batterie ne fonctionne pas correctement. La batterie peut avoir une charge inadéquate. |
| Action recommandée | Contactez le support technique. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4274 |
| N° d'événement OMSA | 2318 |
| N° d'interruption OMSA | 115300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1025

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* ne peut pas récupérer les données mises en cache de la batterie de secours (BBU). |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur n'a pas pu récupérer les données du cache. Cela peut indiquer une perte de données. |
| Action recommandée | Vérifiez que la batterie est chargée et que son intégrité est bonne. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations. Lorsque la charge de la batterie est trop faible, la batterie ne peut pas conserver |

| | |
|---|---|
| | les données mises en cache. Une perte de données peut également s'être produite, et la restauration des données à partir de sauvegardes peut être nécessaire. Vérifiez si la batterie a atteint sa limite de recharge. La batterie a peut-être besoin d'être rechargée. Contactez le support technique si le problème persiste. |
| **Catégorie** | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4273 |
| **N° d'événement OMSA** | 2337 |
| **N° d'interruption OMSA** | 115400 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1026

| | |
|---|---|
| **Message** | *arg1* a récupéré les données mises en cache de la batterie de secours (BBU). |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| **Description détaillée** | Le contrôleur a récupéré les données mises en cache. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4275 |
| **N° d'événement OMSA** | 2338 |
| **N° d'interruption OMSA** | 115100 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1027

| | |
|---|---|
| Message | La batterie sur *arg1* a terminé un cycle de charge. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La batterie a terminé un cycle de charge. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2358 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1028

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la batterie sur *arg1* est faible. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La tension de la batterie du contrôleur est faible. Cela peut indiquer que la batterie ne protège plus la mémoire cache du contrôleur. |
| Action recommandée | La batterie doit être rechargée. Attendez 24 heures pour voir si la charge est rétablie. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4274 |
| N° d'événement OMSA | 2145 |
| N° d'interruption OMSA | 115300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1029

| | |
|---|---|
| Message | La batterie sur *arg1* ne peut plus se recharger. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La batterie du contrôleur ne peut pas se recharger. Il est possible que la batterie ait atteint le nombre maximum de recharges. De plus, le chargeur de la batterie peut être en panne. |
| Action recommandée | Contactez le support technique. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4273 |
| N° d'événement OMSA | 2169 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 115400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1030

| | |
|---|---|
| Message | Le niveau de charge de la batterie sur *arg1* est normal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| N° d'événement OMSA | 2170 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1031

| | |
|---|---|
| Message | La température de la batterie sur *arg1* est supérieure à la normale. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Il se peut que la température ambiente soit trop chaude. De plus, il est possible que le ventilateur du système soit dégradé ou en panne. |
| Action recommandée | Vérifiez que la température ambiante est normale et que les ventilateurs fonctionnent correctement. Consultez la documentation du matériel de stockage pour les températures de fonctionnement acceptables. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4274 |
| N° d'événement OMSA | 2171 |
| N° d'interruption OMSA | 115300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1032

| | |
|---|---|
| Message | La température de la batterie sur *arg1* est normale. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La température de la batterie est dans la plage de fonctionnement normal. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2172 |
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1033

| | |
|---|---|
| Message | La batterie sur *arg1* a été retirée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur ne peut pas communiquer avec la batterie. La batterie a été retirée ou le point de contact entre le contrôleur et la batterie est dégradé. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la batterie est présente et correctement connectée. Si la batterie est présente, attendez quelques minutes et revérifiez si la batterie est détectée. Si le point de contact entre la batterie et le contrôleur est dégradé, vous devez remplacer la batterie, le contrôleur, ou les deux. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour des informations sur la manière d'accéder ou retirer la batterie en toute sécurité. Contactez le support technique si le problème persiste. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4274 |
| N° d'événement OMSA | 2174 |
| N° d'interruption OMSA | 115300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1034

| | |
|---|---|
| Message | Les propriétés de la batterie pour *arg1* ont été modifiées. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une ou plusieurs propriétés de la batterie ont été modifiées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4275 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# BAT1035

| | |
|---|---|
| Message | La température de la batterie sur *arg1* est supérieure à la température de fonctionnement normal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La température de la batterie est supérieure à la température de fonctionnement normal. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2212 ; 2415 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 115100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT1036

| | |
|---|---|
| Message | La batterie de *arg1* est en train de se vider. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La batterie du contrôleur identifié dans le message est en train de se vider. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BAT1037

| | |
|---|---|
| Message | Une batterie est détectée sur le contrôleur *arg1* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Une batterie est détectée sur le contrôleur identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (BAT = Événement de batterie) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4275 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

5

# Messages d'événements BIOS

## BIOS0001

| | |
|---|---|
| Message | Opération de présence physique de module TPM (Trusted Compute Module) *arg1* enregistrée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** opération PPI |
| Description détaillée | Le BIOS a enregistré une opération de présence physique de module TPM (Trusted Compute Module). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Notes de travail (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## BIOS001

| | |
|---|---|
| Message | The command was successful (La commande a réussi) |
| Description détaillée | La commande a réussi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BIOS002

| | |
|---|---|
| Message | Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.) |
| Description détaillée | Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération demandée ; voir le commentaire inséré. |
| Action recommandée | Effectuez un cycle d'alimentation sur le système et réappliquez les packages de micrologiciel pour Lifecycle Controller et l'iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BIOS003

| | |
|---|---|
| Message | Missing required parameter. Refer to the inserted comment. (Paramètre obligatoire manquant. Reportez-vous au commentaire inséré.) |
| Description détaillée | Un nombre d'arguments non valide a été passé à la méthode. |
| Action recommandée | Entrez tous les paramètres obligatoires de la commande. Consultez la documentation et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS004

| | |
|---|---|
| Message | Valeur de paramètre non valide pour *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| Description détaillée | La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide. |
| Action recommandée | Vérifiez que les valeurs de paramètres passées à la méthode sont entrées telles qu'elles apparaissent dans l'énumération et que le type de données de paramètre correspond à la documentation. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS005

| | |
|---|---|
| Message | Mismatch in AttributeName and AttributeValue count (Incohérence des nombres AttributeName et AttributeValue) |
| Description détaillée | Les nombres de paramètres AttributeName et AttributeValue ne correspondent pas. |
| Action recommandée | Entrez le même nombre de paramètres pour AttributeName et AttributeValue. Reportez-vous à la documentation pour les détails sur les paramètres d'entrée de la méthode. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS006

| | |
|---|---|
| Message | Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled (Tâche de configuration déjà créée, impossible de définir l'attribut sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée) |
| Description détaillée | Une tâche de configuration a déjà été créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante ait réussi ou soit annulée. |
| Action recommandée | Attendez que la tâche se termine ; pour continuer avec d'autres configurations sur la cible spécifiée, annulez la tâche et continuez. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS007

| | |
|---|---|
| Message | Configuration job already created, cannot create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled (Tâche de configuration déjà créée, impossible de créer une autre tâche de configuration sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée) |
| Description détaillée | Une tâche de configuration a déjà été créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante ait réussi ou soit annulée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Attendez que la tâche se termine ; pour continuer avec d'autres configurations sur la cible spécifiée, annulez la tâche et continuez. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS008

| | |
|---|---|
| Message | No pending data present to create a Configuration job (Aucune donnée en attente n'est présente pour créer une tâche de configuration) |
| Description détaillée | Aucun changement n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration en cours. Pour créer une tâche de configuration, au moins un attribut doit être modifié. |
| Action recommandée | Modifiez la configuration d'un ou plusieurs attributs, puis créez une tâche de configuration. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS009

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle Controller is currently in use. (Lifecycle Controller est actuellement en cours d'utilisation.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le Lifecycle Controller ne peut pas accéder au stockage interne en raison de son utilisation par une autre application ou opération. |
| Action recommandée | Attendez que l'opération Lifecycle Controller en cours se termine. Vérifiez que le système : 1) N'est pas actuellement dans l'utilitaire Lifecycle Controller Unified Server Configurator ; 2) N'attend pas l'intervention de l'utilisateur sur une erreur du POST F1/F2 ; 3) N'est pas dans l'une des ROM en option de périphérique ou de contrôleur et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS010

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job. |
| Description détaillée | Pour les systèmes 11G : les services système doivent être activés pour effectuer l'opération demandée. Les services système ont été désactivés via l'utilitaire de configuration iDRAC accessible en appuyant sur Ctrl+E lors du démarrage ou via une opération à distance. Pour les systèmes 12G : Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Lifecycle Controller a été désactivé via la configuration F2, suivi de la sélection d'iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et de Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) lors de l'amorçage ou via une opération à distance. |
| Action recommandée | Pour les systèmes 11G : utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les systèmes 12G : utilisez la configuration F2, sélectionnez iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et sélectionnez Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller), pour activer Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BIOS011

| | |
|---|---|
| Message | Configuration job already created, pending data cannot be deleted (Tâche de configuration déjà créée, les données en attente ne peuvent pas être supprimées) |
| Description détaillée | Tâche de configuration déjà créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante soit terminée. |
| Action recommandée | Annulez la tâche de configuration ou attendez qu'elle se termine. Reportez-vous à la documentation relative à l'annulation de tâche. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BIOS012

| | |
|---|---|
| Message | No pending data to delete. (Aucune donnée en attente à supprimer.) |
| Description détaillée | Aucune modification des données d'attribut du BIOS n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration actuelle. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BIOS013

| | |
|---|---|
| **Message** | Nom d'attribut non valide : *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | Un AttributeName inconnu a été spécifié dans l'opération. |
| **Action recommandée** | Entrez le nom d'attribut correct disponible dans le système. Reportez-vous à la réponse de l'énumération pour l'attribut souhaité. |
| **Catégorie** | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BIOS014

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur d'attribut non valide pour le nom d'attribut *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | La valeur d'attribut peut être non valide pour les raisons suivantes : 1) La longueur de la nouvelle valeur d'attribut (AttributeValue) n'est pas comprise entre le minimum (LowerBound) et le maximum (UpperBound) 3). La nouvelle valeur d'attribut n'est pas l'une des valeurs possibles. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la documentation sur les valeurs d'attribut valides. |
| **Catégorie** | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS015

| | |
|---|---|
| Message | La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée pour le nom d'attribut en lecture seule *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom d'attribut |
| Description détaillée | Une opération de configuration d'attribut a été tentée sur un attribut en lecture seule. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS016

| | |
|---|---|
| Message | La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée pour le nom d'attribut désactivé *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom d'attribut |
| Description détaillée | Une opération de configuration d'attribut a été tentée sur un attribut désactivé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS017

| | |
|---|---|
| Message | Unable to delete vFlash pending one-time boot configuration (Impossible de supprimer vFlash en attente de configuration de démarrage ponctuelle) |
| Description détaillée | Impossible de supprimer vFlash en attente de configuration de démarrage ponctuelle. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation CA du système et après avoir rétabli l'alimentation CA, faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS018

| | |
|---|---|
| Message | Invalid BIOS password. (Mot de passe du BIOS non valide.) |
| Description détaillée | Le mot de passe du BIOS spécifié dans l'opération n'est pas valide. Un mot de passe du BIOS valide doit être créé à partir des éléments suivants : de 0 à 32 caractères, les chiffres 0 à 9, des lettres minuscules a à z, les caractères spéciaux < >\|-, +. / ; [\]. |
| Action recommandée | Recommencez l'opération en utilisant un mot de passe du BIOS qui respecte les exigences de mot de passe du BIOS du système. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BIOS021

| | |
|---|---|
| Message | Cannot authenticate BIOS password. (Impossible d'authentifier le mot de passe du BIOS.) |
| Description détaillée | L'ancien mot de passe du BIOS spécifié dans l'opération de modification du mot de passe du BIOS était incorrect. |
| Action recommandée | Recommencez l'opération en utilisant l'ancien mot de passe correct du BIOS. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BIOS022

| | |
|---|---|
| Message | Cannot set the BIOS password. Password is disabled due to a jumper setting on the motherboard. (Impossible de définir le mot de passe du BIOS. Le mot de passe est désactivé en raison d'un réglage de cavalier sur la carte mère.) |
| Description détaillée | Le mot de passe du BIOS est désactivé au niveau matériel via un cavalier et ne peut pas être défini. Consultez le manuel du propriétaire du système pour identifier l'emplacement du cavalier. |
| Action recommandée | Modifiez le réglage du cavalier sur la carte système pour activer la modification du mot de passe du BIOS. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BIOS023

| | |
|---|---|
| Message | Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.) |
| Description détaillée | Une erreur irrécupérable s'est produite dans l'opération lors de la communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BIOS024

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération ne s'est pas terminée correctement comme l'attribut est en lecture seule. |
| **Description détaillée** | L'opération ne peut pas s'exécuter car la valeur de l'attribut ne peut pas être modifiée. |
| **Action recommandée** | Pour plus d'informations sur l'attribut, voir la documentation des Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BIOS025

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot set the BIOS password as the BIOS password status is locked. (Impossible de définir le mot de passe du BIOS car l'état du mot de passe du BIOS est verrouillé.) |
| **Description détaillée** | L'état du mot de passe est Locked (Verrouillé) dans le BIOS et doit être défini sur Unlocked (Déverrouillé) pour que l'opération réussisse. |
| **Action recommandée** | Modifiez l'état du mot de passe du BIOS dans le programme de configuration du BIOS de Locked (Verrouillé) à Unlocked (Déverrouillé), puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BIOS026

| | |
|---|---|
| **Message** | Password status cannot be set to locked when a System Password change is pending. (L'état du mot de passe ne peut pas être défini sur verrouillé lorsqu'un changement de mot de passe du système est en attente.) |
| **Description détaillée** | L'état du mot de passe ne peut pas être défini sur verrouillé, car un changement de mot de passe du système est actuellement en attente. |
| **Action recommandée** | Patientez jusqu'à ce que le changement de mot de passe du système en attente soit appliqué ou supprimez le changement de mot de passe du système en attente et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BIOS027

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier le mot de passe du BIOS car ce mot de passe est en cours de configuration au format texte brut. Impossible de définir l'attribut *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| Description détaillée | L'attribut identifié dans le message ne peut pas être défini, car le mot de passe est en cours de réinitialisation en utilisant du texte brut. Le mot de passe du BIOS ne peut pas être simultanément configuré avec du texte brut et avec une valeur de hachage. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à ce que l'opération de configuration du mot de passe en cours se termine, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# BIOS028

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier le mot de passe du BIOS avec du texte brut, car le mot de passe est en cours de configuration à l'aide d'une valeur de hachage. |
| Description détaillée | Le mot de passe du BIOS ne peut pas être simultanément configuré avec du texte brut et avec une valeur de hachage. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à ce que l'opération de configuration du mot de passe en cours se termine, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BIOS029

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de modifier le mot de passe du BIOS car une opération d'exportation du profil de serveur est déjà en cours d'exécution. |
| **Description détaillée** | Impossible de configurer le mot de passe du BIOS car une opération d'exportation du profil de serveur est déjà en cours d'exécution. |
| **Action recommandée** | Patientez jusqu'à ce que l'opération d'exportation en cours se termine, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BIOS030

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de modifier le mot de passe du BIOS car une opération d'importation de profil de serveur est déjà en cours d'exécution. |
| **Description détaillée** | Impossible de configurer le mot de passe du BIOS car une opération d'importation de profil de serveur est déjà en cours d'exécution. |
| **Action recommandée** | Patientez jusqu'à ce que l'opération d'importation en cours se termine, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BIOS101

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de lire ou modifiez les paramètres de configuration du BIOS du système. |
| **Description détaillée** | Les données de configuration système que le BIOS présente à Server Administrator sont mal formées ou ne sont pas disponibles et Server Administrator ne peut pas lire ou modifier les paramètres de configuration du BIOS du système. |
| **Action recommandée** | Effectuez un cycle d'alimentation sur le système, puis tentez de nouveau l'opération. Si le problème persiste, réinstallez le progiciel de mise à jour du micrologiciel du BIOS. |
| **Catégorie** | Configuration (BIOS = Gestion du BIOS) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS102

| | |
|---|---|
| Message | Une mise à jour du BIOS du système prévue nécessite un redémarrage. |
| Description détaillée | Une tâche de mise à jour du BIOS est planifiée via le contrôleur d'accès à distance, et le système doit être redémarré pour appliquer la mise à jour. |
| Action recommandée | Redémarrez le système pour appliquer la mise à jour du BIOS. |
| Catégorie | Vérification (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5002 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# BIOS103

| | |
|---|---|
| Message | Une mise à jour du BIOS du système précédemment programmée est annulée. |
| Description détaillée | Une tâche de mise à jour du BIOS du système précédemment programmée est annulée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (BIOS = Gestion du BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 5003 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

6

# Messages d'événements BOOT

## BOOT001

| | |
|---|---|
| Message | La commande a réussi. |
| Description détaillée | La commande a réussi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## BOOT002

| | |
|---|---|
| Message | Resource allocation error (Erreur d'allocation de ressources) |
| Description détaillée | Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération. |
| Action recommandée | Effectuez un cycle d'alimentation sur le système et réappliquez les packages de micrologiciel pour Lifecycle Controller et l'iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## BOOT003

| | |
|---|---|
| Message | Method not supported (Méthode non prise en charge) |
| Description détaillée | Cette opération n'est pas prise en charge dans la configuration actuelle. |
| Action recommandée | Cette opération n'est pas prise en charge dans la configuration actuelle, vérifiez la documentation et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT004

| | |
|---|---|
| Message | Invalid number of Boot Source arguments (Nombre d'arguments de source de démarrage non valide) |
| Description détaillée | Un nombre d'arguments de source non valide a été passé à la méthode. |
| Action recommandée | Consultez la documentation et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT005

| | |
|---|---|
| Message | Missing required parameter. (Paramètre obligatoire manquant.) |
| Description détaillée | Il manque un ou plusieurs paramètres des méthodes invoquées. |
| Action recommandée | Consultez la documentation de la méthode en question et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT006

| | |
|---|---|
| Message | Invalid Boot Source InstanceID (ID d'instance de source de démarrage non valide) |
| Description détaillée | Un ou plusieurs ID d'instance de source de démarrage ne contiennent pas des données valides. |
| Action recommandée | Vérifiez que tous les ID d'instance de source de démarrage saisis sont tels qu'ils apparaissent dans l'énumération DCIM_BootSourceSetting. |
| Catégorie | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT007

| | |
|---|---|
| Message | Boot Source does not belong to specified Boot Configuration (La source de démarrage n'appartient pas à la configuration de démarrage spécifiée) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Un ou plusieurs ID d'instance de source de démarrage n'appartiennent pas à la configuration de démarrage concernée. |
| **Action recommandée** | ChangeBootOrderByInstanceID accepte uniquement les sources de démarrage provenant de la configuration de démarrage concernée. Vérifiez que tous les arguments de source appartiennent à la configuration de démarrage souhaitée. |
| **Catégorie** | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT008

| | |
|---|---|
| **Message** | Source argument contains more devices than are present on the system (L'argument de source contient plus de périphériques que ceux présents sur le système) |
| **Description détaillée** | Un nombre d'arguments de source supérieur au nombre disponible pour la configuration de démarrage concernée a été fourni. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que tous les ID d'instance de source de démarrage saisis sont tels qu'ils apparaissent dans l'énumération DCIM_BootSourceSetting. |
| **Catégorie** | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT009

| | |
|---|---|
| **Message** | Boot Sources cannot be found for this Boot Configuration (Sources de démarrage introuvables pour cette configuration de démarrage) |
| **Description détaillée** | Aucune source de démarrage n'a été trouvée pour la configuration de démarrage souhaitée. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que les sources de démarrage pour la configuration de démarrage indiquée s'affichent lors de l'énumération de DCIM_BootSourceSetting. Effectuez un cycle d'alimentation sur le système, puis appliquez de nouveau les packages de micrologiciel de Lifecycle Controller et iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT010

| | |
|---|---|
| **Message** | Could not locate vFlash partition index (Impossible de localiser l'index de partition vFlash) |
| **Description détaillée** | L'index de partition vFlash fourni est introuvable sur le système. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez qu'une partition vFlash dotée de l'index souhaité existe sur le système. |
| Catégorie | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT011

| | |
|---|---|
| Message | Failed to set vFlash partition for one time boot (Impossible de configurer la partition vFlash pour un démarrage ponctuel) |
| Description détaillée | La partition vFlash fournie n'a pas pu être configurée pour un démarrage ponctuel. |
| Action recommandée | Effectuez un cycle d'alimentation sur le système et réappliquez les packages de micrologiciel pour Lifecycle Controller et l'iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT012

| | |
|---|---|
| Message | Job started to attach and set vFlash SD card partition for OneTime boot. (La tâche a commencé à connecter et configurer la partition de carte SD vFlash pour un démarrage ponctuel.) |
| Description détaillée | Une tâche a été créée pour configurer un démarrage ponctuel à partir de la partition de carte SD vFlash spécifiée. Si cette partition n'était pas connectée au système, la tâche la connecte également. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT013

| | |
|---|---|
| Message | Cannot make changes to non-active boot list (Impossible de modifier une liste de démarrage non active) |
| Description détaillée | La liste de démarrage n'est pas active. Des modifications ne peuvent pas être apportées à une liste de démarrage qui n'est pas active. |
| Action recommandée | Modifiez le mode de démarrage pour activer la liste de démarrage et relancez l'opération. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT014

| | |
|---|---|
| **Message** | Virtual media not ready. (Média virtuel pas prêt.) |
| **Description détaillée** | La carte SD du système a été retirée ou est en cours d'utilisation. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que la carte SD est insérée et qu'une autre opération n'est pas en cours, et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT015

| | |
|---|---|
| **Message** | Set operation successful for the boot partition. (Opération de configuration réussie pour la partition de démarrage.) |
| **Description détaillée** | La demande de configuration de la partition de démarrage a réussi. Une partition vFlash non connectée a été configurée pour un démarrage ponctuel à l'aide de la méthode ChangeBootOrderByInstanceID. La méthode crée une tâche pour connecter la partition vFlash et configurer la partition pour un démarrage ponctuel. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT016

| | |
|---|---|
| **Message** | Input source argument value for the boot device is incorrect or not found among the boot devices on the system. (La valeur d'argument de source d'entrée pour le périphérique de démarrage n'est pas correcte ou est introuvable parmi les périphériques de démarrage du système.) |
| **Description détaillée** | La valeur d'argument de source d'entrée se référant au périphérique de démarrage est incorrecte ou vide. L'identificateur de périphérique de démarrage doit correspondre à l'ID d'instance de l'instance BootSourceSetting qui représente le périphérique de démarrage. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Utilisez la bonne valeur d'argument source pour le périphérique de démarrage puis répétez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT017

| | |
|---|---|
| **Message** | Source argument does not support enable or disable mode (L'argument de source ne prend pas en charge le mode activer ou désactiver) |
| **Description détaillée** | Le ou les périphériques de démarrage spécifiés dans l'argument de source utilisé dans l'opération ne peuvent pas être activés ou désactivés. Ce comportement s'applique aux périphériques BCV et à un démarrage ponctuel. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la documentation sur la validité de fonctionnement du périphérique utilisé pour l'amorçage du système. Pour plus d'informations sur cette opération, voir la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT018

| | |
|---|---|
| **Message** | Specified Boot Control List is Read-Only (La liste de contrôle de démarrage spécifiée est en lecture seule) |
| **Description détaillée** | La liste de contrôle de démarrage spécifiée dans l'opération est en lecture seule et ne peut pas être modifiée. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la documentation sur la validité de service de la liste de contrôle de l'amorçage du système. Pour plus d'informations sur cette opération, voir la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# BOOT8500

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de modifier l'ordre de démarrage du BIOS pour le serveur *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible de modifier l'ordre de démarrage du BIOS pour le serveur suite à une rupture de communication entre le contrôleur CMC et l'iDRAC, ou bien l'iDRAC est en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC ou attendez la fin du redémarrage de l'iDRAC, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (BOOT = Contrôle de démarrage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

7

# Messages d'événements CBL

## CBL0001

| | |
|---|---|
| Message | Le cordon d'alimentation du fond de panier *arg1* est déconnecté. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de baie |
| Description détaillée | Un câble de transmission du fond de panier a été détecté, mais le câble d'alimentation associé était absent. |
| Action recommandée | Reconnectez ou remplacez le câble d'alimentation. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (CBL = Câble) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔ | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## CBL0002

| | |
|---|---|
| Message | Le câble de transmission du fond de panier *arg1* est déconnecté. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de baie |
| Description détaillée | Un câble d'alimentation du fond de panier a été détecté, mais le câble de transmission associé était absent. |
| Action recommandée | Reconnectez ou remplacez le câble de transmission du fond de panier identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (CBL = Câble) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔ | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CBL0003

| | |
|---|---|
| Message | Fond de panier *arg1* : le câble *arg2* est débranché. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de baie<br>• ***arg2 =*** nom du câble |
| Description détaillée | Le câble de fond de panier identifié dans le message est déconnecté ou aucun câble n'est détecté. |
| Action recommandée | Reconnectez ou remplacez le câble identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (CBL = Câble) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2393 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔ | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | ✔ | | | | | ✔* |

# CBL0004

| | |
|---|---|
| Message | Le câble *arg1* n'est pas correctement connecté au fond de panier *arg2*, connecteur *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du câble<br>• ***arg2 =*** ID de baie<br>• ***arg3 =*** nom du connecteur |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le câble identifié dans le message n'est pas correctement connecté au connecteur de fond de panier. |
| Action recommandée | Vérifiez que le câble identifié dans le message est correctement branché. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (CBL = Câble) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔ | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CBL0005

| | |
|---|---|
| Message | Fond de panier *arg1* : connecteur *arg2* mal connecté au contrôleur SATA de la carte mère. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de baie<br>• ***arg2 =*** nom du connecteur |
| Description détaillée | Le connecteur de fond de panier identifié dans le message n'est pas correctement connecté au contrôleur SATA de la carte mère. |
| Action recommandée | Vérifiez que le câble identifié dans le message est correctement branché. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (CBL = Câble) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔ | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CBL0006

| | |
|---|---|
| Message | Configuration non prise en charge pour le fond de panier *arg1* : impossible de connecter plusieurs contrôleurs RAID au même fond de panier. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de baie |
| Description détaillée | Chaque modèle de serveur ne prend en charge qu'un certain nombre de configurations de fond de panier. Pour les fonds de panier unifiés ou les fonds de panier fractionnés utilisés en mode unifié, il est impossible de connecter plusieurs contrôleurs au même fond de panier. Pour les installations de fond de panier unifié, seul le premier contrôleur est opérationnel. |
| Action recommandée | Assurez-vous qu'un seul contrôleur RAID est connecté au fond de panier. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (CBL = Câble) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔ | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CBL0007

| | |
|---|---|
| Message | Le câble *arg2* du fond de panier *arg1* et le câble *arg4* du fond de panier *arg3* ont été échangés. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de baie<br>• ***arg2 =*** nom du câble<br>• ***arg3 =*** ID de baie<br>• ***arg4 =*** nom du câble |
| Description détaillée | Les câbles de fond de panier identifiés dans le message doivent être connectés sur les baies de fond de panier correctes. |
| Action recommandée | Vérifiez que les câbles identifiés dans le message sont correctement branchés. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (CBL = Câble) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔ | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CBL0008

| | |
|---|---|
| Message | Il manque un ou plusieurs câbles sur *arg1* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Un ou plusieurs câbles ont été détectés comme manquants dans le contrôleur de stockage Tolérant aux pannes identifié dans le message. |
| Action recommandée | Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés. Pour plus d'informations sur le câblage, reportez-vous au Manuel du propriétaire disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Stockage (CBL = Câble) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | ✔* | ✔* | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔ | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | ✔ | | | | | ✔* |

# CBL8500

| | |
|---|---|
| Message | SAS cable *arg1* to expander *arg2* is not connected. (Le câble SAS arg1 n'est pas connecté au module d'extension arg2.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de câble<br>• ***arg2 =*** ID de module d'extension |
| Description détaillée | Les câbles SAS ne sont pas correctement connectés au module d'extension. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Vérifiez si les câbles SAS sont connectés au module d'extension. Reconnectez-les et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Stockage (CBL = Câble) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# CBL8501

| | |
|---|---|
| **Message** | SAS cable *arg1* is connected to the incorrect expander. (Le câble SAS arg1 n'est pas connecté au module d'extension approprié.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** ID de câble |
| **Description détaillée** | Le câble SAS identifié dans le message n'est pas connecté au module d'extension approprié. |
| **Action recommandée** | Reconnectez le câble SAS au module d'extension approprié et recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Stockage (CBL = Câble) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

8

# Messages d'événement du contrôleur CMC

## CMC001

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération demandée a été réalisée avec succès. |
| **Description détaillée** | L'opération demandée a été réalisée avec succès. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## CMC002

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to complete the operation because of an unknown issue. (Impossible de terminer l'opération en raison d'un problème inconnu.) |
| **Description détaillée** | L'opération ne peut être exécutée suite à une erreur inconnue. |
| **Action recommandée** | Essayez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande. 2) Réinitialisez le CMC et réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## CMC003

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to complete the operation because the parameter *arg1* is missing. (Impossible de terminer l'opération car le paramètre arg1 est manquant.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | L'opération ne peut pas être exécutée, car le paramètre identifié dans le message manque. |
| **Action recommandée** | Entrez le paramètre manquant, puis recommencez l'opération. Pour plus d'informations sur les paramètres, voir le document Profil de CMC disponible sur le site de support. |
| **Catégorie** | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# CMC004

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to complete the operation because the parameter *arg1* is invalid.(Impossible de terminer l'opération car le paramètre arg1 n'est pas valide.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | L'opération ne peut pas être exécutée, car le paramètre identifié dans le message n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez un paramètre valide, puis recommencez l'opération. Pour plus d'informations sur les paramètres valides, voir le document Profil de CMC disponible sur le site de support. |
| **Catégorie** | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# CMC005

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to complete the operation because of a mismatch between AttributeName and AttributeValue count. |
| **Description détaillée** | L'opération ne peut pas être exécutée suite à une discordance entre le nombre AttributeName and AttributeValue. (Impossible de terminer l'opération en raison d'une incompatibilité entre AttributeName et AttributeValue.) |
| **Action recommandée** | Entrez un nombre AttributeName et AttributeValue, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# CMC401

| | |
|---|---|
| **Message** | Changing the Reserved QuickDeploy IP Addresses setting to *arg1* may create an issue in the future if higher density server nodes are inserted in to the Chassis (for example, quarter-height servers). Press OK to continue. (La modification du paramètre Adresses IP QuickDeploy réservées pour utiliser arg1 peut créer un problème à l'avenir si des nœuds de serveur de densité supérieure sont insérés dans le châssis (par exemple, des serveurs quart de hauteur). Cliquez sur OK pour continuer.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de l'adresse IP |
| Description détaillée | La modification du paramètre Adresses IP QuickDeploy réservées pour utiliser <numéro-adresse-IP> peut créer un problème à l'avenir si des nœuds de serveur de densité supérieure sont insérés dans le châssis (par exemple, des serveurs quart de hauteur). |
| Action recommandée | Sélectionnez une valeur plus élevée pour accueillir à l'avenir une plus grande densité de nœud de serveur : sinon, aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CMC8501

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Group Leader has synchronized this members configuration. (Le membre principal du groupe a synchronisé la configuration de ce membre.) |
| Description détaillée | La fonction de gestion de plusieurs châssis du contrôleur CMC permet d'envoyer la configuration du châssis principal à ses membres. Ce message apparaît dans le journal des membres lorsque les données de configuration sont synchronisées avec succès avec les données de configuration du membre principal du groupe de châssis. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8502

| | |
|---|---|
| Message | Unable to access the IPv6 information of the server. (Impossible d'accéder aux informations Plv6 du serveur.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC n'est pas en mesure d'accéder aux informations IPv6 des serveurs. Impossible d'afficher le lien de lancement d'iDRAC dans l'interface Web du contrôleur CMC pour les serveurs spécifiés. |
| Action recommandée | Activez IPv6 pour le serveur spécifié à l'aide de la ligne de commande CMC ou dans l'interface graphique Web de CMC pour afficher le lien de lancement d'iDRAC dans l'interface Web de CMC. Pour les options de ligne de commande ou la navigation dans l'interface Web, voir la section « Dépannage » dans le Guide de l'utilisateur du contrôleur CMC. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8503

| | |
|---|---|
| Message | Unable to access the IPv4 information of the server. (Impossible d'accéder aux informations IPv4 du serveur). |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC n'est pas en mesure d'accéder aux informations IPv4 pour le serveur spécifié. Impossible d'afficher le lien de lancement d'IDRAC dans l'interface Web CMC pour les serveurs spécifiés. |
| Action recommandée | Activez IPv4 sur les logements spécifié (iDRAC via la ligne de commande CMC ou l'interface utilisateur Web), pour afficher le point de lancement iDRAC dans l'interface graphique Web CMC. Pour les options de ligne de commande ou la navigation pour l'interface Web, consultez la section Dépannage dans le Guide de l'utilisateur du contrôleur CMC. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8504

| | |
|---|---|
| Message | Unable to access server: *arg1* , because the NIC is disabled on the identified server. (Impossible d'accéder au serveur arg1, car la carte réseau est désactivée sur le serveur identifié.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La carte réseau est désactivée sur le serveur identifié dans le message et le contrôleur CMC ne peut pas à afficher le lien pour lancer l'interface Web iDRAC. |
| Action recommandée | Activez la carte réseau sur le serveur identifié dans le message à l'aide de la ligne de commande CMC ou de l'interface Web CMC, de sorte que le lien pour lancer iDRAC s'affiche dans l'interface Web CMC. Pour activer la carte réseau pour DHCP à l'aide de la commande RACADM, entrez « racadm setniccfg - m server- <numéro de logement> -d », où <numéro de logement> est le serveur identifié dans le message. Pour activer la carte réseau à l'aide de l'interface Web, cliquez sur Server Overview (Présentation des serveurs), sélectionnez les serveurs identifiés, accédez à Setup (Configuration), puis cochez la case Enable LAN (Activer le réseau local). |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8505

| | |
|---|---|
| Message | Unable to access server: *arg1* because both IPv4 and IPv6 are disabled. NIC Enabled = *arg2* . (Impossible d'accéder au serveur arg1, car IPv4 et IPv6 sont désactivés. Carte réseau activée = arg2.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** état |
| Description détaillée | IPv4 et IPv6 sont désactivés sur le serveur indiqué, et le contrôleur CMC n'est pas en mesure d'afficher le lien pour lancer l'interface Web iDRAC. |
| Action recommandée | Activez IPv4 ou IPv6 pour le serveur spécifié à l'aide de la ligne de commande CMC ou dans l'interface graphique Web CMC afin d'afficher le lien de lancement d'iDRAC dans l'interface Web CMC. Pour activer la carte réseau pour DHCP à l'aide de la commande RACADM, entrez « racadm setniccfg - m server-<numéro de logement> -d », où <numéro de logement> est le serveur identifié dans le message. Pour activer la carte réseau à l'aide de l'interface Web, cliquez sur Server Overview (Présentation des serveurs), sélectionnez les serveurs identifiés, accédez à Setup (Configuration), puis cochez la case Enable IPv4 (Activer IPv4) et/ou Enable IPv6 (Activer IPv6). |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8506

| | |
|---|---|
| Message | Une commande a été émise pour arrêter le contrôleur CMC. |
| Description détaillée | Une commande a été émise pour arrêter le contrôleur CMC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8507

| | |
|---|---|
| Message | Extended Storage for primary CMC and secondary CMC synchronization is complete. (Le stockage étendu pour la synchronisation du contrôleur CMC principal et du contrôleur CMC secondaire est terminé.) |
| Description détaillée | La fonctionnalité de stockage étendu synchronise les données de la carte SD Flash amovible du contrôleur CMC avec celle de la carte SD amovible du contrôleur CMC secondaire. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8691 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8508

| | |
|---|---|
| Message | Unable to synchronize the primary and secondary CMC removable flash media and the Extended Storage feature is not available. (Impossible de synchroniser les supports Flash amovibles des contrôleurs CMC principal et secondaire, et la fonction de stockage étendu n'est pas disponible.) |
| Description détaillée | La fonction de stockage étendu n'est pas activée si la carte SD Flash amovible du contrôleur CMC secondaire ne fonctionne pas correctement. |
| Action recommandée | Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Dans l'interface Web CMC, accédez à Chassis Controller > Flash Media > Configuration (Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration), puis vérifiez si la carte SD du contrôleur CMC secondaire affiche des erreurs. 2) Si des erreurs s'affichent, exécutez la commande racadm « racadm cmcchangeover ». 3) Réparez la carte SD Flash amovible en sélectionnant le Chassis Controller > Flash Media > Configuration > Repair Active Controller Media (Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration > Réparer le support du contrôleur actif) dans l'interface Web CMC. La réparation est autorisée uniquement sur la carte SD du contrôleur CMC principal. Si le problème persiste, remplacez la carte. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8509

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to activate the extended storage feature on the secondary CMC: *arg1* . The feature will be deactivated. (Impossible d'activer la fonction de stockage étendu sur le contrôleur CMC secondaire arg1. La fonction va être désactivée.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro CMC |
| **Description détaillée** | Le stockage étendu n'est pas activé si le support sur le contrôleur CMC secondaire n'est plus fonctionnel. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Dans l'interface Web CMC, accédez à Chassis Controller > Flash Media > Configuration (Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration) et vérifiez si la carte sur le contrôleur CMC secondaire affiche des erreurs. 2) Effectuez un basculement, puis redéployez la carte depuis la page de l'interface graphique. Le redéploiement est autorisé uniquement sur la carte du contrôleur CMC Principal, mais si les options 1 et 2 échouent, cela signifie que la carte n'est peut-être plus fonctionnelle. |
| **Catégorie** | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 8689 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8510

| | |
|---|---|
| Message | Unable to activate the extended storage feature on the secondary CMC: *arg1* . The feature will return to single CMC mode. (Impossible d'activer le stockage étendu sur le contrôleur CMC secondaire arg1. La fonction repassera en mode CMC unique.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro CMC |
| Description détaillée | Cette situation existe lors de la promotion de la fonction de stockage étendu d'un contrôleur CMC unique vers deux contrôleurs CMC. Si le support sur le contrôleur CMC de secours n'est pas sain, ce message s'affiche, et la fonction repasse en mode de contrôleur CMC unique. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Dans l'interface Web CMC, accédez à Chassis Controller > Flash Media > Configuration (Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration) et vérifiez si la carte sur le contrôleur CMC secondaire affiche des erreurs. 2) Effectuez un basculement, puis redéployez la carte depuis la page d'interface graphique. Le rédéploiement est autorisé uniquement sur la carte du contrôleur CMC principal, mais si les options 1 et 2 échouent , cela signifie que la carte n'est peut-être plus fonctionnelle. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8689 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8511

| | |
|---|---|
| Message | Unable to synchronize the data in the Extended Storage removable flash media in the primary and secondary CMC (Impossible de synchroniser les données sur le support flash amovible de stockage étendu dans les contrôleurs CMC principal et secondaire.) |
| Description détaillée | Les données sur les cartes SD de support Flash amovible de stockage étendu ne sont pas synchronisées lorsque le contrôleur CMC est incapable de déterminer la carte qui contient les données les plus récentes. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Désactivez, puis réactivez la fonction de stockage étendu. En utilisant racadm, exécutez les commandes « racadm feature -d -c Extended Storage » pour désactiver le stockage étendu, puis « racadm -a -c Extended Storage » pour le réactiver. REMARQUE : toutes les données sur la carte de support Flash amovible sont effacées lors de la désactivation de la fonction |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8690 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8512

| | |
|---|---|
| Message | The Extended Storage feature activation timed out. The feature is not active. (Le délai d'expiration de la fonction de stockage étendu a été atteint. La fonction n'est pas active.) |
| Description détaillée | La fonction de stockage étendu n'est pas activée si la carte SD de support Flash amovible du contrôleur CMC secondaire ne répond pas dans un délai de 90 secondes après l'activation. |
| Action recommandée | Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Dans l'interface Web CMC, accédez à Chassis Controller > Flash Media > Configuration (Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration), puis vérifiez si la carte SD du contrôleur CMC secondaire affiche des erreurs. 2) Si des erreurs s'affichent, exécutez la commande racadm « racadm cmcchangeover ». 3) Réparez la carte SD Flash amovible en sélectionnant le Chassis Controller > Flash Media > Configuration > Repair Active Controller Media (Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration > Réparer le support du contrôleur actif) dans l'interface Web CMC. La réparation est autorisée uniquement sur la carte SD du contrôleur CMC principal. Si le problème persiste, remplacez la carte. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8689 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8513

| | |
|---|---|
| Message | The Extended Storage feature activation on the secondary CMC timed out. The feature is being returned to single CMC mode. (L'activation de la fonction de stockage étendu sur le contrôleur CMC a expiré. La fonction repasse en mode de contrôleur CMC unique.) |
| Description détaillée | L'activation de la fonction de stockage étendu sur le contrôleur CMC secondaire a expiré. Si le support sur le contrôleur CMC de secours ne répond pas dans un délai de 90 à la suite de la confirmation de l'activation, la fonction repasse en mode de contrôlur CMC unique. |
| Action recommandée | Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Dans l'interface Web CMC, accédez à Chassis Controller > Flash Media > Configuration (Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration), puis vérifiez si la carte SD du contrôleur CMC secondaire affiche des erreurs. 2) Si des erreurs s'affichent, exécutez la commande racadm « racadm cmcchangeover ». 3) Réparez la carte SD Flash amovible en sélectionnant le Chassis Controller > Flash Media > Configuration > Repair Active Controller Media (Contrôleur du châssis > Support Flash > Configuration > Réparer le support du contrôleur actif) dans l'interface Web CMC. La réparation est autorisée uniquement sur la carte SD du contrôleur CMC principal. Si le problème persiste, remplacez la carte. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8690 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8514

| | |
|---|---|
| Message | Fabric mismatch is detected in the I/O Module *arg1*. (Non correspondance de structure détectée dans le module d'E/S arg1.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de logement iom |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Cette erreur peut avoir les origines suivantes : 1) Module d'E/S et configuration de carte mezzanine non valides, où un nouveau type de structure de module d'E/S installé et les types de structures de carte mezzanines résidentes ne correspondent pas ou sont incompatibles. 2) Module d'E/S et configuration de module d'E/S non valides, où un module d'E/S installé a un type de structure différent ou incompatible avec celui d'un module d'E/S déjà installé dans la structure. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur CMC (Chassis Management Controller) pour plus d'informations. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2545 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8516

| | |
|---|---|
| **Message** | The I/O Module *arg1* did not boot within the expected time. (Le module d'E/S arg n'a pas démarré dans le délai prévu). |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom de logement iom |
| **Description détaillée** | Le démarrage du module d'E/S peut avoir duré plus longtemps que prévu ou le module d'E/S n'a pas démarré. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le module d'E/S est sous tension à l'aide de l'interface Web CMC ou de l'interface CLI RACADM et ressayez l'opération. Sinon, réinsérez le module d'E/S, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2546 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8517

| | |
|---|---|
| Message | A double height server is detected in slot *arg1*, however the server is not detected in the bottom slot. (Un serveur double hauteur est détecté dans le logement arg1. Toutefois, le serveur n'est pas détecté dans le logement inférieur.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Un serveur double hauteur est détecté dans l'emplacement spécifié dans le message, mais le serveur n'est pas détecté dans le logement inférieur. Cela se produit si le serveur n'est pas correctement installé dans le châssis. |
| Action recommandée | Retirez le serveur du châssis, recherchez des broches pliées ou cassées à l'arrière du serveur. Si le serveur n'est pas endommagé, réinstallez-le dans le châssis. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8518

| | |
|---|---|
| Message | Detecting Double height server in slot *arg1*but the iDRAC in bottom slot *arg2*is also responding. (Détection d'un serveur double hauteur dans le logement arg1, mais l'iDRAC dans le logement inférieur arg2 répond également.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le serveur double hauteur identifié dans le message est détecté dans le logement supérieur. Cependant, le logement inférieur répond également; ce qui ne doit pas se produire si un serveur double hauteur serveur est inséré. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Supprimez le serveur identifié dans le message. 2) Redémarrez le contrôleur CMC et attendez la fin du redémarrage. 3) Réinsérez le serveur identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8519

| | |
|---|---|
| Message | The LOM riser FRU for slot *arg1*FRU ID*arg2*is not functioning. (L'unité FRU (unité remplaçable sur site) de carte de montage LOM pour l'emplacement arg1, ID FRU arg2 ne fonctionne pas.). |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** ID FRU |
| Description détaillée | L'unité FRU de la carte de montage LOM spécifiée dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8520

| | |
|---|---|
| Message | The FRU on server *arg1*is not functioning. (L'unité FRU (unité remplaçable sur site) sur le serveur arg1 ne fonctionne pas.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'unité FRU sur le serveur spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8521

| | |
|---|---|
| Message | The Mezz card 1 FRU for the server *arg1* is not functioning. (L'unité FRU (unité remplaçable sur site) de la carte mezzanine 1 du serveur arg1 ne fonctionne pas.). |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'unité FRU de la carte mezzanine 1 du serveur spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8522

| | |
|---|---|
| Message | The Mezz card 2 FRU for the server *arg1* is not functioning. (L'unité FRU (unité remplaçable sur site) de la carte mezzanine 1 du serveur arg1 ne fonctionne pas.). |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'unité FRU de la carte mezzanine 2 du serveur spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8523

| | |
|---|---|
| Message | The Mezz card 3 FRU for the server *arg1* is not functioning. (L'unité FRU (unité remplaçable sur site) de la carte mezzanine 1 du serveur arg1 ne fonctionne pas.). |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'unité FRU de la carte mezzanine 3 du serveur spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8524

| | |
|---|---|
| Message | The Mezz card 4 FRU for the server *arg1* is not functioning. (L'unité FRU (unité remplaçable sur site) de la carte mezzanine 1 du serveur arg1 ne fonctionne pas.). |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'unité FRU de la carte mezzanine 4 du serveur spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8525

| | |
|---|---|
| Message | The FRU on the sleeve *arg1* is not functioning. (L'unité FRU (unité remplaçable sur site) sur le boîtier de serveur arg1 ne fonctionne pas.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'unité FRU sur la coque spécifiée dans le message ne fonctionne pas ou le contrôleur CMC n'est pas en mesure de la lire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC du serveur spécifié ou réinstallez virtuellement le serveur. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC et attendez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8526

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the server- *arg1* CPU information. (Impossible d'extraire les informations de processeur du serveur arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC ne peut pas obtenir les informations sur le processeur du serveur spécifié dans le message. Cette situation existe si le contrôleur et l'iDRAC ne peuvent pas communiquer. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2546 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8527

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the server- *arg1* memory information. (Impossible d'extaire les informations de mémoire du serveur arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC ne peut pas obtenir les informations sur la mémoire du serveur spécifié dans le message. Cette situation existe si le contrôleur et l'iDRAC ne peuvent pas communiquer. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réinitialisez l'iDRAC. 2) Réinitialisez le contrôleur CMC. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2546 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8528

| | |
|---|---|
| Message | Unable to obtain or send link tuning or flex address data to server- *arg1* . (Impossible d'obtenir ou envoyer des données de réglage de liaison ou d'adresse flex au server -arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC ne peut pas obtenir les informations de réglage de liaison ou d'adresse flex pour le nouveau matériel installé (serveur, module d'entrée ou carte mezzanine), ou n'est pas en mesure d'envoyer ces informations à l'iDRAC. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le micrologiciel du contrôleur CMC actuellement installé est à jour. Sinon, mettez le à jour avec la dernière version et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2546 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8529

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform the requested action on the server- *arg1* , because of insufficient privileges. (Impossible d'effectuer l'action demandée sur le serveur -arg1, car vous ne disposez pas des privilèges suffisants.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le compte utilisateur ne dispose pas des privilèges suffisants pour effectuer l'opération demandée. Le privilège Administrateur de serveur est nécessaire pour cette action. |
| Action recommandée | Utilisez un compte utilisateur qui possède ce privilège et réessayez. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur système ou le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8531

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform the requested action on the Sleeve or Sled *arg1* because of insufficient user privileges. (Impossible d'effectuer l'action demandée sur le boîtier de serveur ou le traîneau arg1, car les privilèges utilisateur sont insuffisants.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le compte utilisateur ne dispose pas des privilèges suffisants pour effectuer la réinstallation virtuelle sur la coque ou le chariot spécifiés dans le message. Le privilège d'administrateur de serveur est requis pour effectuer cette opération. Cela s'applique aux coques et aux chariots. |
| Action recommandée | Utilisez un compte utilisateur qui possède ce privilège et réessayez. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur système ou le fournisseur de service. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8532

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform the requested action on the peripheral sled *arg1*, because of insufficient privileges. (Impossible d'effectuer l'action demandée sur le serveur -arg1, car vous ne disposez pas des privilèges suffisants.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le compte utilisateur ne dispose pas des privilèges suffisants pour effectuer l'opération demandée. Le privilège Administrateur de serveur est nécessaire pour cette action. |
| Action recommandée | Utilisez un compte utilisateur qui possède ce privilège et réessayez. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur système ou le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8533

| | |
|---|---|
| Message | Unable to read the FRU information, status = *arg1* (Impossible de lire les informations FRU, condition =arg1) |
| Arguments | • ***arg1 =*** valeur de la condition |
| Description détaillée | Impossible de lire l'en-tête des informations FRU étendues. Cela peut se produire s'il existe un problème de communication entre le contrôleur CMC et le serveur. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Retirez et réinsérez le serveur. Le contrôleur CMC va réessayer l'opération de lecture des informations FRU. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8534

| | |
|---|---|
| Message | Unable to turn on the server *arg1* because the power requirement request exceeds the power cap value. (Impossible de mettre le serveur arg1 sous tension, car la demande d'alimentation dépasse la valeur de plafonnement d'alimentation.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Impossible de mettre sous tension le serveur spécifié dans le message, car l'alimentation disponible est inférieure à l'alimentation demandée. |
| Action recommandée | Dans l'interface Web CMC, vérifiez les exigences d'alimentation du serveur et d'alimentation disponibles. Si une alimentation suffisante est disponible, répétez l'opération. Sinon, augmentez la valeur de plafonnement d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2546 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8535

| | |
|---|---|
| Message | Unable to turn on High Power Management for the server *arg1* (Impossible d'activer la gestion haute puissance pour le serveur arg1) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Impossible de mettre sous tension le serveur spécifié dans le message à la suite d'une erreur du contrôleur CMC interne. |
| Action recommandée | Redémarrez le contrôleur CMC, puis réessayez. Si l'incident persiste, réinstallez le serveur, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8689 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8538

| | |
|---|---|
| Message | Firmware version string is too long. (Chaîne de version de micrologiciel trop longue.) |
| Description détaillée | La chaîne de la version du micrologiciel CMC à envoyer dans le message par le controleur CMC local au contrôleur CMC homologue est trop longue. Dans ce cas, la version CMC dans le message est remplacée par 1.0. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8539

| | |
|---|---|
| Message | The CMC *arg1* is unable to log *arg2* event to the Hardware Log. (Le CMC arg1 arg2 ne peut pas consigner les événements dans le journal du matériel.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de logement<br>• ***arg2 =*** message d'événement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC ne peut pas consigner les nouveaux événements dans le journal du matériel s'il est plein. Par conséquent, les nouveaux événements ne sont pas écrits dans le journal sauf si les anciens événements sont effacés. Ce problème survient également si la journalisation des événements est désactivée. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Enregistrez le journal du matériel si nécessaire. 2) Effacez le journal du matériel. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8540

| | |
|---|---|
| Message | The CMC *arg1* is turned on. (Le CMC arg1 est activé). |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC spécifié dans le message est mis sous tension suite à l'insertion d'un contrôleur CMC où à la mise sous tension du châssis. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8541

| | |
|---|---|
| Message | The watchdog has reset the CMC *arg1* . (La surveillance a réinitialisé le contrôleur CMC arg1.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC spécifié dans le message a été réinitialisé par un événement de surveillance. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8542

| | |
|---|---|
| Message | The CMC *arg1* was restarted because of a manual reset. (Le contrôleur CMC arg1 a été redémarré suite à une réinitialisation manuelle.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC spécifié dans le message a été redémarré manuellement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8543

| | |
|---|---|
| Message | The CMC *arg1* has reset because the thermal threshold was exceeded. (Le contrôleur CMC arg1 a été réinitialisé, car le seuil thermique a été dépassé.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC spécifié dans le message a été réinitialisé suite à des problèmes de température. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Examinez le journal du matériel et déterminez si des ventilateurs ne fonctionnent pas correctement. 2) Réinstallez les ventilateurs qui ne fonctionnent pas correctement. 3) Si tous les ventilateurs fonctionnent, vérifiez la température du châssis dans l'interface Web CMC ou à l'aide de RACADM. Lorsque les ventilateurs fonctionnent correctement et que la température du châssis est trop élevée, la température ambiante est trop élevée ou les entrées d'air ne reçoivent pas une quantité d'air suffisante. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8545

| | |
|---|---|
| Message | Detected a missing process failover condition detected. Process = *arg1*. (Condition de processus de basculement détectée. Processus = arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de processus |
| Description détaillée | Une erreur de micrologiciel s'est produite entraînant le basculement du contrôleur CMC. Le processus identifié dans le message n'a pas été détecté. Le contrôleur CMC est réinitialisé automatiquement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Si plusieurs basculement se produisent, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8546

| | |
|---|---|
| Message | Issues identified with Process *arg1* . Failover condition detected. (Problèmes identifiés avec le processus arg1. Basculement détecté.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de processus |
| Description détaillée | Une erreur de micrologiciel s'est produite dans le processus du micrologiciel interne identifié dans le message. Cette condition entraîne un basculement de controleur CMC. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Un basculement peut survenir à la suite de la condition. Si plusieurs basculements se produisent, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8547

| | |
|---|---|
| Message | Missing kernel module *arg1* . Failover condition detected (Module de noyau manquant arg1. Condition de basculement détectée.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de module |
| Description détaillée | Une erreur de micrologiciel s'est produite entraînant le basculement. Si cette situation persiste, un basculement se produit. Si plusieurs basculements se produisent, contactez le service. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8548

| | |
|---|---|
| Message | The active Chassis Management Controller is no longer connected to an external network. (Le contrôleur de gestion de châssis actif n'est plus connecté à un réseau externe.) |
| Description détaillée | Le contrôleur de gestion de châssis actif n'est pas connecté à un réseau externe pour plus de 25 secondes. Un basculement est effectué si le contrôleur CMC de secours est connecté au réseau externe. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le câble de réseau externe est connecté au contrôleur CMC actif et au commutateur réseau. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8550

| | |
|---|---|
| Message | The chassis health is *arg1* . (L'intégrité du châssis est arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** health state |
| Description détaillée | Si le statut du châssis change, le nouveau statut est consigné. Les statuts possibles sont Other, Unknown, Healthy, Non-critical, Critical, and Non-recoverable (Autre, Inconnu, Sain, Non critique, Critique et Non récupérable.) |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8551

| | |
|---|---|
| Message | The chassis health is *arg1* . (L'intégrité du châssis est arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** health state |
| Description détaillée | Ce message s'affiche si le châssis n'est pas intègre (Non critique ou Critique). Le message après ce message dans le journal indique la cause du problème. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8553

| | |
|---|---|
| Message | An internal error occurred and a failover condition is detected. (Une erreur interne s'est produite et un basculement est détecté.) |
| Description détaillée | Une erreur interne de matériel I2C s'est produite et le contrôleur a lancé un basculement pour éliminer l'erreur. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8554

| | |
|---|---|
| Message | An internal network error occurred. (Une erreur réseau interne s'est produite.) |
| Description détaillée | Une erreur réseau interne s'est produite. Si aucun problème n'est apparu sur les sources externes, le contôleur peut avoir un problème matériel. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Action recommandée | Réinstallez le câble réseau et vérifiez la connectivité au commutateur sortant. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8555

| | |
|---|---|
| Message | An internal memory error has occurred and a failover condition is detected. (Une erreur de mémoire interne est survenue et une condition de basculement est détectée.) |
| Description détaillée | Une erreur de mémoire interne affectant la base de données de configuration s'est produite et le contrôleur a lancé un basculement. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8557

| | |
|---|---|
| Message | The system health failover is requested. Code *arg1* . (Un basculement d'intégrité système est nécessaire. Code arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le numéro de code indiqué dans le message s'affiche après une erreur de micrologiciel avant un basculement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8558

| | |
|---|---|
| Message | The system health is restored. (Le système est de nouveau intègre.) |
| Description détaillée | L'intégrité du système a été rétablie après une condition de basculement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8561

| | |
|---|---|
| Message | Unable to send the email to *arg1* after trying *arg2* times. (Impossible d'envoyer l'e-mail à arg1 arg2 fois après avoir essayé.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** destination<br>• ***arg2 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'envoyer les alertes par courrier électronique à la destination. |
| Action recommandée | Veillez à utiliser une adresse électronique valide. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8562

| | |
|---|---|
| Message | The log is cleared. (Le journal est effacé.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le journal du matériel est effacé. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8563

| | |
|---|---|
| **Message** | The KVM is mapped to the server slot *arg1* . (Le module KVM est associé au logement de serveur arg1.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Le module KVM est affecté au numéro de logement de serveur spécifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8564

| | |
|---|---|
| Message | The KVM mapping feature is disabled. (La fonction d'association KVM est désactivée.) |
| Description détaillée | Le module KVM n'est associé à aucun des logements de serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8565

| | |
|---|---|
| Message | KVM mapping is enabled for the server slot *arg1*. (Le module KVM est activé pour le logement de serveur arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'association KVM est activée pour le logement de serveur spécifié dans le message. Le module KVM ne peut pas être associé à ce logement de serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8566

| | |
|---|---|
| Message | KVM mapping is disabled for the server slot *arg1*. (Le module KVM est désactivé pour le logement de serveur arg1.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'association KVM est désactivée pour le logement de serveur spécifié dans le message. Le module KVM ne peut pas être associé à ce logement de serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8567

| | |
|---|---|
| Message | The DVD drive is mapped to the server slot *arg1*. (Le lecteur de DVD est associé au logement du serveur arg1.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le lecteur de DVD est associé au logement de serveur spécifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8568

| | |
|---|---|
| Message | The DVD drive mapping feature is disabled. (L'association de lecteur de DVD est désactivée.) |
| Description détaillée | Le lecteur de DVD est désactivé et n'est pas associé à l'un des logements de serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8569

| | |
|---|---|
| Message | The server slot *arg1* is enabled for DVD drive mapping. (Le logement de serveur arg1 est activé pour l'association de lecteur de DVD.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le logement de serveur spécifié dans le message est activé pour l'association de lecteur de DVD. Le lecteur de DVD peut être associé à ce logement de serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8570

| | |
|---|---|
| Message | The server slot *arg1* is disabled for DVD drive mapping. (Le logement de serveur arg1 est désactivé pour l'association de lecteur de DVD.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le logement de serveur spécifié dans le message est désactivé pour l'association de lecteur de DVD. Le lecteur de DVD ne peut pas être associé à ce logement de serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8571

| | |
|---|---|
| Message | The coin cell battery in the primary CMC is not working. (La pile bouton dans le contrôleur CMC principal ne fonctionne pas.) |
| Description détaillée | La pile bouton dans le contrôleur CMC principal ne fonctionne pas. La pile doit être remplacée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Remplacez la pile bouton dans le contrôleur principal. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8689 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8572

| | |
|---|---|
| Message | The coin cell battery in CMC *arg1* is not working. (La pile bouton dans le contrôleur CMC arg1 ne fonctionne pas.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | La pile bouton dans le contrôleur CMC situé dans le logement spécifié dans le message ne fonctionne pas. Elle doit être remplacée. |
| Action recommandée | Remplacez la pile bouton du contrôleur CMC de secours |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8689 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8573

| | |
|---|---|
| Message | The chassis health is *arg1* . (L'intégrité du châssis est arg1.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** health state |
| Description détaillée | L'intégrité du châssis est critique ou non récupérable. |
| Action recommandée | Consultez le journal du châssis ou le journal SEL du contrôleur CMC (Chassis Management Controller) pour identifier l'erreur ou exportez le journal du châssis et le journal SEL et contactez le support technique. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# CMC8575

| | |
|---|---|
| Message | Le certificat SSL RAC est modifié. |
| Description détaillée | Le certificat SSL RAC est modifié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8691 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8576

| | |
|---|---|
| Message | Le certificat CA RAC est modifié. |
| Description détaillée | Le certificat CA RAC est modifié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8691 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8577

| | |
|---|---|
| Message | The Remote Access Controller (RAC) Kerberos Keytab is changed. (Le contrôleur Remote Access Controller (RAC) le fichier keytab Kerberos est modifié.) |
| Description détaillée | The Remote Access Controller (RAC) Kerberos Keytab is changed. (Le contrôleur Remote Access Controller (RAC) le fichier keytab Kerberos est modifié.) |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8691 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8578

| | |
|---|---|
| Message | The Remote Access Controller (RAC) SSL Certificate and key is changed (Le certificat SSL du RAC et la clé sont modifiés) |
| Description détaillée | Le certificat SSL du RAC (Remote Access Controller) et la clé sont modifiés. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8691 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# CMC8579

| | |
|---|---|
| Message | Unable to upload the security certificate because of an Unexpected Event issue in the Remote Access Controller (RAC). |
| Description détaillée | Le certificat de sécurité ne peut pas être téléchargé suite à un événement inattendu dans le contrôleur RAC (Remote Access Controller). (Impossible de charger le certificat de sécurité en raison d'un problème inattendu dans les événements du contrôleur d'accès à distance (RAC)). |
| Action recommandée | Téléchargez le certificat à nouveau et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8690 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# CMC8601

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis group *arg1* is created. (Le groupe de châssis arg1 est créé.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de groupe |
| Description détaillée | Le groupe de châssis identifié dans le message est créé. Ce châssis est le châssis principal du groupe. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8602

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis group *arg1* is deleted. (Le groupe de châssis arg1 est supprimé.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de groupe |
| Description détaillée | Le groupe de châssis identifié dans le message est supprimé. Ce châssis était le châssis principal du groupe. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8603

| | |
|---|---|
| Message | Unable to read the FRU information from the server *arg1* , status *arg2*. (Impossible de lire les informations FRU du serveur arg1, statut arg2). |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** statut du serveur |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC ne peut pas lire les informations relatives à la FRU, car un problème interne est apparu sur le contrôleur CMC et le serveur. Certaines informations, telles que le numéro de modèle, ne peuvent pas être reportées. Le serveur peut ne pas se mettre sous tension si la FRU planaire du serveur ne peut pas être lue. |
| Action recommandée | Retirez et réinsérez le serveur. Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) va retenter l'opération de lecture des informations FRU. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8604

| | |
|---|---|
| Message | The FRU on storage sled *arg1* is not functioning. (La FRU sur le traîneau de stockage arg1 ne fonctionne pas.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La FRU (Unité remplaçable sur site) située sur le traîneau de stockage spécifié dans le message ne fonctionne pas ou le CMC ne peut pas la lire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réinsérez le traîneau de stockage virtuel indiqué ou réinstallez virtuellement le traîneau 2) Réinitialiser le CMC et attendez quelques minutes que le CMC ait fini de redémarrer. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8605

| | |
|---|---|
| Message | The chassis health state is no longer OK and is currently *arg1*. (L'état d'intégrité du châssis n'est plus acceptable et est actuellement arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** health state |
| Description détaillée | L'état d'intégrité du châssis n'est plus acceptable et correspond actuellement à l'état identifié dans le message. Certaines mesures sont à prendre pour résoudre tout problème crucial, afin de rétablir l'intégrité du châssis. |
| Action recommandée | Consultez le journal du châssis ou le journal SEL CMC du châssis pour tout problème et la résolution de tout problème trouvé lors de l'application des solutions recommandées pour chaque problème détecté. Si le problème persiste, exportez le journal du châssis et le journal SEL CMC puis contactez votre fournisseur de support. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8607

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve information about the firmware on server in slot *arg1* , because there is no communication between Chassis Management Controller (CMC) and iDRAC. (Impossible de récupérer les informations relative au micrologiciel sur le serveur dans le logement *arg1* car il n'y a pas de communication entre le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et le contrôleur iDRAC). |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Il est impossible de récupérer les informations relatives au micrologiciel qui se trouvent sur le serveur dans le logement identifié dans le message parce qu'il n'y a pas de communication entre le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et le contrôleur iDRAC. |
| Action recommandée | 1. Réinitialisez le contrôleur iDRAC à l'aide de l'interface graphique utilisateur (GUI) : cliquez sur Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialisation des composants. Dans la section Réinitialiser le serveur, dans le menu déroulant Réinitialiser, sélectionnez Réinitialiser l'iDRAC correspondant au serveur à réinitialiser, puis cliquez sur Appliquer la sélection. Sinon, réinitialisez l'iDRAC en exécutant la commande suivante sur l'interface de ligne de commande (CLI) : racadm racreset -m server-n. 2. Réinitialisez le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) : cliquez sur Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialisation des composants, puis cliquez sur Réinitialiser/Basculer le CMC. Sinon, réinitialisez le CMC en exécutant la commande suivante sur l'interface CLI : racadm racreset. Pour plus d'informations sur la syntaxe et les paramètres utilisés, reportez-vous aux manuels iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI Guide (Guide CLI RACADM pour iDRAC 8/7 v2.30.30.30) et Chassis Management Controller Version 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide (Guide de référence de la ligne de commande RACADM pour contrôleur CMC Version 5.0 pour Dell PowerEdge M1000e) disponibles sur le site de support. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2546 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔* | ✔* |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CMC8608

| | |
|---|---|
| Message | Unable to start the operation on server in slot *arg1* , because of insufficient user privileges. (Impossible de démarrer l'opération sur le serveur dans le logement *arg1*, en raison de privilèges d'utilisateur insuffisants. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'opération n'est pas en mesure d'être démarrée sur le serveur identifié dans le message car les privilèges d'utilisateur sont insuffisants. |
| Action recommandée | Relancez l'opération à l'aide des informations d'identification de l'utilisateur qui a des privilèges de débogage de serveur. Pour plus d'informations sur les privilèges utilisateur recommandés, contactez votre administrateur système ou le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CMC8609

| | |
|---|---|
| Message | Unable to read the Complex Programmable Logical Device (CPLD) version number of sleeve *arg1* because the CPLD version is very old, or the Chassis Management Controller (CMC) is unable to identify the version. (Impossible de lire le numéro de version du circuit logique programmable complexe (CPLD) du boîtier *arg1* car la version du CPLD est très ancienne ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à identifier la version.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de boîtier |
| Description détaillée | Il est impossible de lire le numéro de version du circuit logique programmable complexe (CPLD) du boîtier identifié dans le message car la version du CPLD est très ancienne ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à identifier la version. |
| Action recommandée | Mettez à jour la version du CPLD du boîtier et relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les versions recommandées du CPLD, consultez le manuel Chassis Management Controller Users Guide (Guide d'utilisation du Chassis Management Controller) disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CMC8610

| | |
|---|---|
| Message | Unable to read because the Field Replaceable Unit (FRU) is not functioning on the sled *arg1* . (Lecture impossible car l'unité remplaçable sur site (FRU) ne fonctionne pas sur le traîneau *arg1*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de traîneau |
| Description détaillée | L'opération de lecture ne peut pas être effectuée car l'unité remplaçable sur site (FRU) ne fonctionne pas sur le traîneau identifié dans le message. |
| Action recommandée | Effectuez les opérations suivantes, puis relancez l'opération. 1) Réinitialisez l'iDRAC sur le traîneau identifié dans le message ou réinstallez le traîneau. 2) Réinitialisez le CMC (Chassis Management Controller) et patientez quelques minutes. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Réinitialisez l'iDRAC à l'aide de la commande racadm racreset -m server-nRéinitialisez le CMC à l'aide de la commande racadm racreset Depuis l'interface utilisateur graphique (GUI), accédez à Présentation du châssis -> Dépannage Réinitialisez le CMC en cliquant sur Réinitialiser/Basculer le CMCRéinitialisez l'iDRAC à l'aide de la commande Réinitialiser l'iDRAC depuis le menu déroulant |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CMC8611

| | |
|---|---|
| Message | Unable to read the Complex Programmable Logical Device (CPLD) version number of sled *arg1* because the CPLD version is very old, or the Chassis Management Controller (CMC) is unable to identify the version. (Impossible de lire le numéro de version du circuit logique programmable complexe (CPLD) du traîneau *arg1* car la version du CPLD est très ancienne ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à identifier la version.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de traîneau |
| Description détaillée | Il est impossible de lire le numéro de version du circuit logique programmable complexe (CPLD) du traîneau identifié dans le message car la version du CPLD est très ancienne ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à identifier la version. |
| Action recommandée | Mettez à jour la version du CPLD du traîneau et relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les versions recommandées du CPLD, consultez le manuel Chassis Management Controller Users Guide (Guide d'utilisation du Chassis Management Controller) disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Intégrité du système (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2545 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔* | ✔* |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CMC8612

| | |
|---|---|
| **Message** | The Link Tuning Table is successfully updated by using iDRAC on slot *arg1* . (Le tableau de réglage de liaison est mis à jour avec succès à l'aide du contrôleur iDRAC sur le logement *arg1*.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | La mise à jour du tableau de réglage de liaison a été effectuée à l'aide du contrôleur iDRAC sur le logement identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CMC8613

| | |
|---|---|
| **Message** | The reset process of iDRAC Non Maskable Interrupt (NMI) on sled *arg1* is initiated. (Le processus de réinitialisation du NMI (Non Maskable Interrupt) de l'iDRAC sur le traîneau *arg1* est lancé.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de traîneau |
| **Description détaillée** | Le processus de réinitialisation du NMI (Non Maskable Interrupt) de l'iDRAC sur le traîneau identifié dans le message est lancé. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CMC8614

| | |
|---|---|
| Message | The reset process of iDRAC Non Maskable Interrupt (NMI) on server *arg1* is initiated. (Le processus de réinitialisation du NMI (Non Maskable Interrupt) de l'iDRAC sur le serveur *arg1* est lancé.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de lame |
| Description détaillée | Le processus de réinitialisation du NMI (Non Maskable Interrupt) de l'iDRAC sur le serveur identifié dans le message est lancé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CMC8700

| | |
|---|---|
| Message | The I/O Module in slot *arg1* is configured in secure IOM mode. (Le Module d'E/S (IOM) dans le logement arg1 est configuré en mode IOM sécurisé.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le module d'E/S identifié dans le message ne peut pas être géré depuis le CMC lorsque le module d'E/S est configuré en mode IOM sécurisé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CMC8701

| | |
|---|---|
| Message | The Member Chassis could not join the chassis group *arg1* because either the Member Chassis is already a part of the other chassis group; or, the Member Chassis could not be reached. (Le châssis membre n'a pas pu rejoindre le groupe de châssis *arg1* car le châssis membre fait déjà partie de l'autre groupe de châssis, ou le châssis membre est inaccessible.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** Nom de groupe |
| Description détaillée | Le châssis membre n'a pas pu rejoindre le groupe de châssis identifié dans le message car le châssis membre fait déjà partie de l'autre groupe de châssis, ou le châssis membre est inaccessible. |
| Action recommandée | Effectuez les opérations suivantes, puis relancez l'opération : 1) Si le châssis membre fait partie d'un autre groupe de châssis, retirez le châssis membre de cet autre groupe en utilisant l'interface utilisateur graphique (GUI) du contrôleur CMC (Chassis Management Controller) : connectez-vous au châssis membre. Cliquez sur Présentation du châssis > Configuration > Administration de groupe. Dans le menu déroulant, sélectionnez Aucun. 2) Redémarrez le châssis membre en cliquant sur Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialisation des composants > Réinitialiser/Basculer le contrôleur CMC. Pour le réinitialiser en exécutant la commande RACADM sur l'interface de ligne de commande (CLI), entrez racadm chassisaction reset. |
| Catégorie | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8702

| | |
|---|---|
| Message | Le châssis membre a quitté le groupe de châssis *arg1* en raison de modifications manuelles apportées sur le châssis membre. |
| Arguments | · ***arg1 =*** Nom de groupe |
| Description détaillée | Le châssis membre a quitté le groupe de châssis <Nom de groupe> en raison de modifications manuelles apportées sur le châssis membre. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# CMC8703

| | |
|---|---|
| Message | Le châssis membre a rejoint le groupe de châssis *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** Nom de groupe |
| Description détaillée | Le châssis membre identifié dans le message a rejoint le groupe de châssis. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (CMC = Chassis Management Controller/Contrôleur de gestion du châssis) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

9

# Messages d'événements CPU

## CPU0000

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur interne s'est produite. Vérifiez l'existence de journaux supplémentaires. |
| Description détaillée | Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer la source de l'erreur. |
| Action recommandée | Examinez le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation. Ces journaux peuvent aider l'utilisateur à identifier la cause du problème. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2243 |
| Message sur l'écran LCD | Une erreur interne s'est produite. Vérifiez l'existence de journaux supplémentaires. |
| N° d'événement OMSA | 5604 |
| N° d'interruption OMSA | 5604 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

## CPU0001

| | |
|---|---|
| Message | L'UC *arg1* comporte un événement thermique (surchauffe). |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | La température du processeur a augmenté au-delà de la plage de fonctionnement. La protection thermique a arrêté le processeur. Des facteurs externes au processeur peuvent avoir provoqué cette exception. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez les journaux pour détecter les défaillances de ventilateurs, et remplacez les ventilateurs défectueux. Si aucune défaillance de ventilateur n'est détectée, vérifiez la température d'entrée (si disponible), puis réinstallez le dissipateur de chaleur du processeur. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> has a thermal trip. Check CPU heat sink. (Déclenchement thermique de l'UC <numéro>. Vérifiez le dissipateur de chaleur de l'UC.) |
| N° d'événement OMSA | 5604 |
| N° d'interruption OMSA | 5604 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0002

| | |
|---|---|
| Message | L'UC *arg1* a échoué à l'auto-test intégré (BIST). |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0003

| | |
|---|---|
| Message | L'UC *arg1* est bloquée dans l'auto-test de démarrage (POST). |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Réduisez la configuration du système au minimum de mémoire et retirez tous les périphériques PCI. Si le système termine l'auto-test de démarrage (POST), mettez à jour le BIOS du système. Réinstallez la mémoire et les périphériques PCI un par un pour rétablir la configuration initiale. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0004

| | |
|---|---|
| Message | L'UC *arg1* n'a pas pu s'initialiser. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0005

| | |
|---|---|
| Message | Configuration de l'UC *arg1* non prise en charge. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le système est incapable de démarrer ou risque de fonctionner dans un état dégradé. |
| Action recommandée | Consultez la documentation du produit pour vérifier les configurations d'UC prises en charge. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> configuration is unsupported. Check CPU or BIOS revision. (Configuration de l'UC <numéro> non prise en charge. Vérifiez l'UC ou la révision du BIOS.) |
| N° d'événement OMSA | 5604 |
| N° d'interruption OMSA | 5604 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0006

| | |
|---|---|
| Message | Détection d'une erreur d'UC complexe irrécupérable sur l'UC *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le système est incapable de démarrer ou risque de fonctionner dans un état dégradé. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0007

| | |
|---|---|
| Message | L'UC *arg1* est présente. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2243 |
| N° d'événement OMSA | 5602 |
| N° d'interruption OMSA | 5602 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0008

| | |
|---|---|
| Message | L'UC *arg1* est désactivée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le système est incapable de démarrer ou risque de fonctionner dans un état dégradé. |
| Action recommandée | Vérifiez la présence et la configuration du système (BIOS), si cette erreur est inattendue. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2242 |
| N° d'événement OMSA | 5603 |
| N° d'interruption OMSA | 5603 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0009

| | |
|---|---|
| Message | La terminaison d'UC *arg1* est présente. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2243 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0010

| | |
|---|---|
| Message | L'UC *arg1* est étranglée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances de l'UC sont réduites à cause de conditions thermiques ou d'alimentation. |
| Action recommandée | Examinez les journaux système pour détecter des exceptions d'alimentation ou thermiques. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2242 |
| N° d'événement OMSA | 5603 |
| N° d'interruption OMSA | 5603 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0011

| | |
|---|---|
| Message | Exception de vérification de machine non corrigeable détectée sur l'UC *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucune. |
| Action recommandée | Examinez le journal des événements du système et les journaux du système d'exploitation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | Uncorrectable Machine Check Exception detected on CPU <number>. Contact Support (Exception de vérification de machine incorrigible détectée sur l'UC <numéro>. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CPU0012

| | |
|---|---|
| Message | Exception de vérification de machine corrigeable détectée sur l'UC *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucune. |
| Action recommandée | Examinez le journal des événements du système et les journaux du système d'exploitation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2242 |
| N° d'événement OMSA | 5603 |
| N° d'interruption OMSA | 5603 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CPU0016

| | |
|---|---|
| Message | L'UC *arg1* fonctionne correctement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2243 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0021

| | |
|---|---|
| Message | L'UC *arg1* est correctement configurée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2243 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0024

| | |
|---|---|
| Message | L'UC *arg1* est activée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2243 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CPU0025

| | |
|---|---|
| Message | La terminaison d'UC *arg1* est absente. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le système est incapable de démarrer ou risque de fonctionner dans un état dégradé. |
| Action recommandée | Vérifiez la présence et réinstallez la terminaison. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2242 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0700

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'initialisation de l'UC *arg1* détectée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le BIOS du système n'a pas pu démarrer le processeur. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> initialization error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur d'initialisation de l'UC <numéro>. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0701

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de protocole détectée sur l'UC *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur. |
| Action recommandée | 1) Vérifiez les journaux du système et du système d'exploitation pour détecter les exceptions. S'il n'y a aucune exception, continuez. 2) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 3) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 4) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> protocol error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur de protocole de l'UC <numéro>. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0702

| | |
|---|---|
| Message | CPU bus parity error detected. (Détection d'une erreur de parité du bus de l'UC.) |
| Description détaillée | Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur. |
| Action recommandée | Vérifiez les journaux du système d'exploitation et du système pour détecter les exceptions. S'il n'y a aucune exception, coupez l'alimentation d'entrée, réinstallez le processeur, puis rétablissez l'alimentation d'entrée. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | CPU bus parity error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur de parité du bus de l'UC. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0703

| | |
|---|---|
| Message | CPU bus initialization error detected. (Détection d'une erreur d'initialisation du bus de l'UC.) |
| Description détaillée | Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur. |
| Action recommandée | 1) Vérifiez les journaux du système et du système d'exploitation pour détecter les exceptions. S'il n'y a aucune exception, continuez. 2) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 3) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 4) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | CPU bus initialization error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur d'initialisation du bus de l'UC. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0704

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de vérification de machine détectée sur l'UC *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le journal des événements système et les journaux du système d'exploitation peuvent indiquer que l'exception est externe au processeur. |
| **Action recommandée** | 1) Vérifiez les journaux du système et du système d'exploitation pour détecter les exceptions. S'il n'y a aucune exception, continuez. 2) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 3) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 4) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2241 |
| **Message sur l'écran LCD** | CPU <number> machine check error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur de vérification de machine de l'UC <numéro>. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CPU0800

| | |
|---|---|
| **Message** | Le module de régulation de tension de l'UC *arg1* est présent. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro |
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2243 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0801

| | |
|---|---|
| Message | Le module de régulation de tension de l'UC *arg1* a échoué. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> voltage regulator module failed. Reseat module. (Échec du module de régulation de tension de l'UC <numéro>. Réinstallez le module.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0802

| | |
|---|---|
| Message | Panne prédictive détectée sur le module de régulation de tension de l'UC *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2242 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0803

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation d'entrée du module de régulation de tension de l'UC *arg1* a été perdue. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | Lost power input for CPU <number>voltage regulator module. Reseat module. (Perte de l'alimentation d'entrée du module de régulation de tension de l'UC <numéro>. Réinstallez le module.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0804

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation d'entrée du module de régulation de tension de l'UC *arg1* est hors plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | The power input for CPU <number> voltage regulator module is outside of range. Reseat module (L'alimentation d'entrée du module de régulation de tension de l'UC <numéro> est en dehors de la plage.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0805

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation d'entrée du module de régulation de tension de l'UC *arg1* est hors plage mais rattachée au système. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2242 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0806

| | |
|---|---|
| Message | Le module de régulation de tension de l'UC *arg1* n'est pas correctement configuré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner. |
| Action recommandée | Consultez la documentation du produit pour vérifier les procédures de configuration et d'installation appropriées. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> voltage regulator module is incorrectly configured. Check configuration. (Le module de régulation de tension de l'UC <numéro> n'est pas correctement configuré. Vérifiez la configuration.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0816

| | |
|---|---|
| Message | Le module de régulation de tension de l'UC *arg1* est absent. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne plus fonctionner. |
| Action recommandée | Si le retrait était imprévu, vérifiez la présence et réinstallez. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2241 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> voltage regulator module absent. Check module. (Le module de régulation de tension de l'UC <numéro> est absent. Vérifiez le module.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0817

| | |
|---|---|
| Message | Le module de régulation de tension *arg1* fonctionne normalement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2243 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0819

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation d'entrée du module de régulation de tension de l'UC *arg1* a été restaurée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2243 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CPU0822

| | |
|---|---|
| Message | Le module de régulation de tension de l'UC *arg1* est correctement configuré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2243 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CPU9000

| | |
|---|---|
| Message | An OEM diagnostic event occurred. (Un événement de diagnostic OEM s'est produit.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPU = Processeur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements CPUA

## CPUA0023

| | |
|---|---|
| Message | L'UC *arg1* est absente. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Vérifiez l'installation du processeur. Réinstallez le processeur si ce dernier est présent. |
| Catégorie | Intégrité du système (CPUA = Processeur absent) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2457 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> is absent. Check CPU. (L'UC <numéro> est absente.Vérifiez l'UC.) |
| N° d'événement OMSA | 5601 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements CTL

## CTL1

| | |
|---|---|
| Message | Journal d'événements du contrôleur : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** message |
| Description détaillée | Cet événement est récupéré du contrôleur lorsque la surveillance du stockage de l'iDRAC n'était pas exécutée. Les événements de ce type générés dans le passé sont enregistrés avec une gravité de niveau informatif. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

## CTL10

| | |
|---|---|
| Message | L'alarme *arg1* a été testée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le test de l'alarme du contrôleur a exécuté avec succès. Cette alerte est fourni à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2156 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL100

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de lecture cohérente a été arrêtée et ne s'est pas terminée pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | L'opération de lecture cohérente s'exécutant sur le contrôleur a été arrêtée sur demande de l'utilisateur ou un problème a été détecté par le contrôleur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CTL101

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est désactivé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur identifié dans le message est désactivé par une action de l'utilisateur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL102

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est activé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur identifié dans le message est activé par une action de l'utilisateur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL103

| | |
|---|---|
| Message | La valeur du mode de vérification de cohérence de *arg1* est définie sur *arg2* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** valeur d'attribut |
| Description détaillée | La valeur du mode de vérification de cohérence du contrôleur identifié dans le message est définie sur la valeur identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL104

| | |
|---|---|
| Message | La valeur de l'importation automatique optimisée de configuration étrangère de *arg1* est définie sur *arg2* . |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** valeur d'attribut |
| Description détaillée | L'état de l'importation automatique optimisée de configuration étrangère du contrôleur identifié dans le message est définie sur la valeur identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL105

| | |
|---|---|
| Message | L'attribut de lecture cohérente *arg1* est défini sur *arg2* pour *arg3* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'attribut<br>• ***arg2 =*** valeur d'attribut<br>• ***arg3 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | L'attribut de lecture cohérente identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message pour le contrôleur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL106

| | |
|---|---|
| Message | Le taux d'initialisation en arrière-plan de *arg1* est défini sur *arg2* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** valeur du taux d'initialisation |
| Description détaillée | Le taux d'initialisation en arrière-plan du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL107

| | |
|---|---|
| Message | Le taux de reconstruction de *arg1* est défini sur *arg2* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** valeur du taux de recréation |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le taux de reconstruction du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL108

| | |
|---|---|
| Message | Le taux de vérification de cohérence de *arg1* est défini sur *arg2* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** valeur du taux |
| Description détaillée | Le taux de vérification de cohérence du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CTL109

| | |
|---|---|
| Message | Le taux de reconstruction de *arg1* est défini sur *arg2* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** valeur du taux de reconstruction |
| Description détaillée | Le taux de reconstruction du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CTL11

| | |
|---|---|
| Message | La configuration sur *arg1* a été réinitialisée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une opération d'utilisateur de réinitialisation de la configuration du contrôleur a été effectuée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2157 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL110

| | |
|---|---|
| Message | Le taux de lecture cohérente de *arg1* est défini sur *arg2* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** taux de lecture de surveillance |
| Description détaillée | Le taux de lecture cohérente du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CTL111

| | |
|---|---|
| Message | Le mode de recopie de *arg1* est défini sur *arg2* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** mode de recopie |
| Description détaillée | Le mode de recopie du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CTL112

| | |
|---|---|
| Message | Le mode d'équilibre de charge de *arg1* est défini sur *arg2* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** mode d'équilibre de charge |
| Description détaillée | Le mode d'équilibre de charge du contrôleur identifié dans le message est défini sur la valeur identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4331 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CTL113

| | |
|---|---|
| **Message** | The controller *arg1* is operating in Degraded Fault Tolerant Mode because of a mismatch between the encryption key setting of the controller and its peer controller. (Le contrôleur *arg1* fonctionne en mode de tolérance aux pannes Dégradé en raison de la non correspondance des paramètres de la clé de cryptage du contrôleur et avec ceux de son contrôleur homologue. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| **Description détaillée** | Le contrôleur identifié dans le message fonctionne en mode de tolérance aux pannes Dégradé car les paramètres de la clé de cryptage du contrôleur ne correspondent pas à ceux de son contrôleur homologue. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que la clé de cryptage des contrôleurs homologues correspondent en utilisant les opérations de sécurité du contrôleur telles que la création, la modification et la suppression d'une clé de sécurité, puis éteignez et redémarrez le châssis. Assurez-vous d'utiliser le même identifiant de clé de cryptage sur les deux contrôleurs rejoignant le cluster. |
| **Catégorie** | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4330 |
| **Message sur l'écran LCD** | La clé de cryptage ne correspond pas |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔* | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | ✔* | | | | |

# CTL114

| | |
|---|---|
| Message | La clé de cryptage de *arg1* correspond à son contrôleur homologue. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La clé de cryptage du contrôleur identifié dans le message correspond à son homologue. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Message sur l'écran LCD | La clé de cryptage correspond |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔* | ✔* | | | | |
| CMC | | ✔* | ✔* | | | | |

# CTL115

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform Secure Drive related operations because a key mismatch was detected between peer controllers. (Impossible d'effectuer des opérations liées au lecteur Secure Drive car une non-correspondance de clé a été détectée entre les contrôleurs homologues.) |
| Description détaillée | Il est impossible d'effectuer les opérations liées au lecteur Secure Drive car une absence de correspondance de clé a été détectée entre les contrôleurs homologues. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la clé de cryptage des contrôleurs homologues correspondent en utilisant les opérations de sécurité du contrôleur telles que la création, la modification et la suppression d'une clé de sécurité, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (CTL = Contrôleur de stockage) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL116

| | |
|---|---|
| Message | Unable to unlock secure foreign locked drives because already unlocked drives are detected that are neither imported nor deleted. (Impossible de déverrouiller les lecteurs verrouillés étrangers sécurisés car des lecteurs, qui ne sont ni importés ni supprimés, sont détectés comme étant déjà déverrouillés.) |
| Description détaillée | Les lecteurs verrouillés étrangers sécurisés ne peuvent pas être déverrouillés, car des lecteurs, ayant une configuration verrouillée sécurisée, qui ne sont ni importés ni effacés, sont détectés comme étant déjà déverrouillés. |
| Action recommandée | La commande de déverrouillage doit être suivie d'une commande de configuration d'importation pour importer une configuration verrouillée étrangère sécurisée ou par une commande d'effacement cryptographique. Si les lecteurs déverrouillés ne sont pas importés ou effacés, les autres opérations de verrouillage sur les lecteurs verrouillés seront bloquées. Pour importer des lecteurs déjà déverrouillés sur un contrôleur, exécutez la commande RACADM sur l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm raid importconfig:<Controller FQDD> » où <Controller FQDD> est l'identificateur FQDD du contrôleur cible. Afin d'effacer les données du lecteur déverrouillé, exécutez la commande suivante : « racadm raid cryptographicerase:<Drive FQDD> » où <Drive FQDD> est l'identificateur FQDD du lecteur cible. |
| Catégorie | Configuration (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL117

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation because an invalid passphrase is passed for the controller *arg1* . (Impossible de terminer l'opération car une phrase de passe non valide est transmise pour le contrôleur *arg1*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | L'opération ne peut pas être exécutée car la phrase de passe transmise pour le contrôleur identifié dans le message est non valide. |
| Action recommandée | Entrez une phrase de passe, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | ✔* | ✔* | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# CTL12

| | |
|---|---|
| Message | Une configuration SAS non valide a été détectée sur *arg1*. Détails : *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** message d'erreur |
| Description détaillée | Le contrôleur et les enceintes reliées ne sont pas correctement câblés. |
| Action recommandée | Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur les configurations de câblage appropriées. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4329 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2182 |
| N° d'interruption OMSA | 75400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL13

| | |
|---|---|
| Message | Le cache *arg1* a été éliminé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur a vidé le cache et toutes les données du cache sont perdues. Cela peut se produire lorsque le système a des problèmes de mémoire ou de batterie qui amènent le contrôleur à rejeter le cache. Bien que des données utilisateur puissent avoir été perdues, cette alerte n'indique pas toujours que des données utilisateur ou pertinentes ont été perdues. |
| Action recommandée | Vérifiez que la batterie et la mémoire fonctionnent correctement. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2186 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL14

| | |
|---|---|
| Message | Limite d'erreurs ECC monobit dépassée sur la DIMM de *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La mémoire du contrôleur de stockage identifié dans le message ne fonctionne pas correctement. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2187 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL16

| | |
|---|---|
| Message | Aucune des propriétés de *arg1* n'est définie. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2218 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL17

| | |
|---|---|
| Message | *arg1 arg2* a été changé en *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** nom de propriété<br>• ***arg3 =*** nouvelle valeur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL18

| | |
|---|---|
| Message | L'équilibrage de charge et la recopie automatique en cas de panne prédictive ont été modifiés pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2222 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL19

| | |
|---|---|
| Message | L'abandon de la vérification de cohérence en cas d'erreur, la recopie et l'équilibrage de charge ont été modifiés pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2223 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL2

| | |
|---|---|
| Message | Le taux de reconstruction de *arg1* a été modifié. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Vous avez modifié le taux de reconstruction du contrôleur. Cette alerte est fourni à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2142 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL20

| | |
|---|---|
| Message | La recopie et l'équilibrage de charge ont été modifiés pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2224 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL200

| | |
|---|---|
| Message | La version actuelle du micrologiciel (*arg1*) est plus ancienne que la version requise (*arg2*) pour *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de version<br>• ***arg2 =*** numéro de version<br>• ***arg3 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La version du micrologiciel du contrôleur identifié dans le message n'est pas prise en charge. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Téléchargez la version prise en charge auprès de votre fournisseur de service et installez-la sur le contrôleur. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2131 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL201

| | |
|---|---|
| Message | La version actuelle du pilote *arg1* (*arg2*) est plus ancienne que la version requise *arg3* (*arg4*) pour *arg5*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de version principale<br>• ***arg2 =*** numéro de version mineure<br>• ***arg3 =*** numéro de version principale<br>• ***arg4 =*** numéro de version mineure<br>• ***arg5 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La version du pilote de contrôleur du contrôleur identifié n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Téléchargez la version du pilote prise en charge auprès du fournisseur de service et installez-la sur le système d'exploitation. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2132 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL202

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'ouvrir le fichier de configuration du micrologiciel et des pilotes *arg1* pour *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier<br>• ***arg2 =*** nom de contrôleur |
| Description détaillée | Storage Management n'est pas en mesure de déterminer si le système dispose des versions minimales requises du pilote et du micrologiciel du contrôleur RAID pour l'une des raisons suivantes : 1) Le chemin du répertoire d'installation pour le fichier de configuration est incorrect. 2) Le fichier de configuration a été supprimé ou renommé. |
| Action recommandée | Réinstallez le logiciel Server Administrator Storage Management sur le système d'exploitation. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2165 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL203

| | |
|---|---|
| Message | Les valeurs des options Abandonner la vérification de la cohérence sur erreur, Recopie ou Recopie automatique sur panne prédictive et Équilibrage de charge ont été modifiées pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Les états des valeurs d'attributs modifiées sont signalés à titre informatif. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2219 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CTL204

| | |
|---|---|
| Message | Les valeurs des options Recopie ou Recopie automatique sur panne prédictive et Équilibrage de charge ont été modifiées pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Les états des valeurs d'attributs modifiées sont signalés à titre informatif. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2220 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL205

| | |
|---|---|
| Message | Les valeurs des options Recopie automatique sur panne prédictive, Abandonner la vérification de la cohérence sur erreur et Équilibrage de charge ont été modifiées pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Les états des valeurs d'attributs modifiées sont signalés à titre informatif. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2221 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL206

| | |
|---|---|
| Message | Les valeurs des options Abandonner la vérification de la cohérence sur erreur et Recopie automatique sur panne prédictive ont été modifiées pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Les états des valeurs d'attributs modifiées sont signalés à titre informatif. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2227 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL207

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'importer le disque virtuel car la limite prise en charge a été dépassée sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le nombre de disques virtuels sélectionnés pour être importés a dépassé le nombre limite de disques virtuels pris en charge sur le contrôleur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Vérifiez que le nombre de disques virtuels sélectionnés pour être importés ne dépasse pas le nombre limite de disques pris en charge sur le contrôleur, puis tentez de nouveau l'opération. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2372 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL208

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'authentifier la phrase de passe saisie pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Impossible d'authentifier la phrase de passe saisie. |
| Action recommandée | Entrez la phrase de passe correcte et réessayez. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2392 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL209

| | |
|---|---|
| Message | Activez le disque de secours persistant sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La fonction Disque de secours persistant est activée sur le contrôleur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2394 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CTL21

| | |
|---|---|
| Message | Les valeurs Abandon de la vérification de cohérence sur erreur et Équilibrage de charge ont été modifiées pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2225 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL210

| | |
|---|---|
| Message | Désactivez le disque de secours persistant sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La fonction Disque de secours persistant est désactivée sur le contrôleur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2395 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL211

| | |
|---|---|
| Message | La propriété *arg1* a été modifiée sur *arg2* à l'aide de l'option Gérer l'alimentation des disques physiques. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de propriété<br>• ***arg2 =*** nom de contrôleur |
| Description détaillée | Les propriétés de disque physique s'affichant sous l'option « Gérer l'alimentation des disques physiques » ont changé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2398 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL212

| | |
|---|---|
| Message | La clé de cryptage existante de *arg1* a été supprimée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est générée lorsque la clé de cryptage du contrôleur est supprimée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2388 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL213

| | |
|---|---|
| Message | La gestion de la clé locale (LKM) est activée sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le mode de sécurité Gestion de la clé locale (LKM) est activé sur le contrôleur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2407 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL214

| | |
|---|---|
| **Message** | La clé de cryptage de gestion de la clé locale (LKM) de *arg1* a changé. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| **Description détaillée** | La clé de cryptage de la gestion de la clé locale (LKM) du contrôleur identifié dans le message a changé. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **N° d'événement OMSA** | 2411 |
| **N° d'interruption OMSA** | 75100 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CTL215

| | |
|---|---|
| **Message** | Chemin redondant déconnecté sur *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| **Description détaillée** | Le contrôleur identifié dans le message dispose de deux connecteurs connectés à la même enceinte. Le chemin de communication d'un connecteur a perdu sa connexion à l'enceinte. Le chemin de communication de l'autre connecteur signale cette perte. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que les deux câbles sont correctement branchés à l'enceinte et au contrôleur. Pour plus d'informations sur la connexion des câbles à l'enceinte, voir la section Connexion correcte des câbles du Guide d'utilisation du PERC. En outre, assurez-vous de l'intégrité des deux modules de gestion d'enceinte (EMM). |
| **Catégorie** | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2250 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL216

| | |
|---|---|
| Message | La connexion au chemin redondant a été restaurée sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La communication dans le chemin redondant des connecteurs du contrôleur identifié dans le message est restaurée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2253 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL217

| | |
|---|---|
| Message | La vue de chemin redondant a été effacée sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La vue du chemin redondant du contrôleur identifié dans le message est effacée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2370 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# CTL218

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de configuration automatique s'est terminée avec succès sur *arg1* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | L'opération de configuration automatique s'est terminée avec succès sur le contrôleur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2447 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL219

| | |
|---|---|
| Message | La règle de cache d'écriture de disque des disques physiques non RAID sur le *arg1* est modifiée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La règle de cache d'écriture de disque des disques physiques non RAID sur le contrôleur identifié dans le message est modifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2450 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL22

| | |
|---|---|
| Message | L'équilibrage de charge a été modifié pour *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2226 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL23

| | |
|---|---|
| Message | La recopie et la recopie automatique en cas de panne prédictive ont été modifiées pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2228 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL24

| | |
|---|---|
| Message | L'abandon de la vérification de cohérence en cas d'erreur et la recopie automatique en cas de panne prédictive ont été modifiés pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2229 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL25

| | |
|---|---|
| Message | La recopie automatique en cas de panne prédictive a été modifiée pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2230 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL26

| | |
|---|---|
| Message | La recopie et l'abandon de la vérification de cohérence en cas d'erreur ont été modifiés pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2231 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL27

| | |
|---|---|
| Message | L'alarme de *arg1* est arrêtée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2232 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL28

| | |
|---|---|
| Message | Le taux d'initialisation en arrière-plan (BGI) a été modifié pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2233 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL29

| | |
|---|---|
| Message | Le taux de lecture cohérente a été modifié pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2234 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL3

| | |
|---|---|
| Message | L'alarme de *arg1* est activée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Vous avez activé l'alarme du contrôleur. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2143 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL30

| | |
|---|---|
| Message | Le taux de vérification de cohérence a été modifié pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2235 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL31

| | |
|---|---|
| Message | La recopie a été modifiée pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2236 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL32

| | |
|---|---|
| Message | L'abandon de la vérification de cohérence en cas d'erreur a été modifiée pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2237 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL33

| | |
|---|---|
| Message | Le fichier journal de débogage de *arg1* a été exporté. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2238 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL34

| | |
|---|---|
| Message | Une configuration étrangère a été effacée sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Il s'agit du résultat d'une opération d'utilisateur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2239 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL35

| | |
|---|---|
| Message | Une configuration étrangère a été importée sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | L'opération d'importation de la configuration étrangère (disques virtuels, disques de secours, etc.) s'est terminée avec succès. |
| Action recommandée | Vérifiez que la configuration étrangère a été importée avec succès en affichant les disques virtuels et les disques de secours. Reportez-vous à la documentation du matériel pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2240 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL36

| | |
|---|---|
| Message | Le mode de lecture cohérente a été modifié pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2241 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL37

| | |
|---|---|
| Message | Une opération de lecture cohérente a démarré pour *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une opération de lecture cohérente a été lancée par le contrôleur ou l'utilisateur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2242 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL38

| | |
|---|---|
| Message | Opération de lecture cohérente terminée pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La tâche de lecture cohérente est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2243 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL39

| | |
|---|---|
| Message | Le taux de reconstruction de *arg1* a été modifié. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2267 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL4

| | |
|---|---|
| Message | L'alarme de *arg1* est désactivée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Vous avez désactivé l'alarme du contrôleur. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2144 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL40

| | |
|---|---|
| Message | Erreur ECC multibit sur la DIMM de *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une erreur concernant plusieurs bits a été rencontrée au cours d'une opération de lecture ou d'écriture. L'algorithme de correction d'erreurs recalcule les données de parité pendant les opérations de lecture et d'écriture. Si une erreur ne concerne qu'un seul bit, il se peut que l'algorithme de correction d'erreurs puisse corriger l'erreur et conserver les données de parité. Cependant, une erreur concernant plusieurs bits indique généralement une perte de données. Dans certains cas, si l'erreur multibits se produit pendant une opération de lecture, les données du disque peuvent être indemnes. Si l'erreur multibits se produit pendant une opération d'écriture, une perte de données s'est produite. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Remplacez la barrette de mémoire (DIMM). La DIMM fait partie du bloc batterie du contrôleur. Consultez la documentation du matériel de stockage pour obtenir des informations sur le remplacement de la DIMM. Vous devrez peut-être restaurer les données à partir d'une sauvegarde. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4329 |
| N° d'événement OMSA | 2289 |
| N° d'interruption OMSA | 75400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL41

| | |
|---|---|
| Message | Erreur ECC monobit sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une erreur concernant un seul bit a été rencontrée au cours d'une opération de lecture ou d'écriture. L'algorithme de correction d'erreurs a corrigé cette erreur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2290 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL42

| | |
|---|---|
| Message | L'enfichage à chaud du module de gestion d'enceinte (EMM) n'est pas pris en charge sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une tentative d'enfichage à chaud d'un module de gestion d'enceinte (EMM) a été détectée. |
| Action recommandée | Si la nouvelle enceinte et ses périphériques ne sont pas détectés par le système d'exploitation, essayez de redémarrer votre système pour vérifier si la nouvelle enceinte connectée et ses sous-composants sont détectés. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2304 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL43

| | |
|---|---|
| Message | Message de diagnostic *arg1* de *arg2* |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** arguments<br>• ***arg2 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre informatif. Le texte de cette alerte est généré par l'utilitaire qui a exécuté les diagnostics et peut varier en fonction de la situation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2315 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL44

| | |
|---|---|
| Message | Message de diagnostic *arg1* de *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** message<br>• ***arg2 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Un test de diagnostic a échoué. Le texte de ce message est généré par l'outil qui a exécuté les diagnostics et peut varier selon la situation. |
| Action recommandée | Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur le test de diagnostic. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4329 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2316 |
| N° d'interruption OMSA | 75400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL45

| | |
|---|---|
| Message | Erreur ECC monobit sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La barrette de mémoire (DIMM) commence à mal fonctionner. |
| Action recommandée | Remplacez la barrette de mémoire (DIMM) pour éviter la perte ou la corruption de données. La DIMM fait partie du bloc batterie du contrôleur. Reportez-vous à la documentation du matériel pour obtenir des informations sur le remplacement de la DIMM. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2319 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL46

| | |
|---|---|
| Message | Erreur ECC monobit. La DIMM de *arg1* est dégradée de manière critique. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La barrette de mémoire (DIMM) fonctionne mal. Une perte ou corruption de données peut se produire. |
| Action recommandée | Remplacez immédiatement la barrette de mémoire (DIMM) pour éviter la perte ou la corruption de données. La DIMM fait partie du bloc batterie du contrôleur. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour obtenir des informations sur le remplacement de la DIMM. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4329 |
| N° d'événement OMSA | 2320 |
| N° d'interruption OMSA | 75400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL47

| | |
|---|---|
| Message | Erreur ECC monobit sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La barrette de mémoire (DIMM) fonctionne mal. Une perte ou corruption de données peut se produire. La DIMM doit être remplacée immédiatement. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Remplacez immédiatement la DIMM. La DIMM fait partie du bloc batterie du contrôleur. Reportez-vous à la documentation du matériel pour obtenir des informations sur le remplacement de la DIMM. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4329 |
| N° d'événement OMSA | 2321 |
| N° d'interruption OMSA | 75400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL48

| | |
|---|---|
| Message | Une configuration étrangère a été détectée sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur a des disques physiques qui ont été déplacés à partir d'un autre contrôleur ou ont été retirés et remplacés sur la configuration actuelle. Ces disques physiques contiennent des disques virtuels qui ont été créés sur le contrôleur actuel ou l'autre contrôleur. Consultez la documentation du matériel de stockage concernant l'importation de configuration étrangère et l'effacement de configuration étrangère pour plus d'informations. Une configuration étrangère est détectée lorsqu'un contrôleur est remplacé. |
| Action recommandée | Importez ou effacez la configuration étrangère détectée à l'aide d'un utilitaire ou outil de configuration. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2326 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL49

| | |
|---|---|
| Message | La NVRAM comporte des données corrompues sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La NVRAM a des données corrompues. Cela peut se produire à la suite d'une surtension, d'une défaillance de batterie ou pour d'autres raisons. Le contrôleur réinitialise la NVRAM. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise, car le contrôleur effectue les actions correctives nécessaires. Cependant, si ce message est généré souvent (par exemple, à chaque redémarrage), remplacez le contrôleur. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2327 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL5

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de remplacement de bloc défectueux sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une partie d'un disque physique est endommagée. Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations. |
| Action recommandée | Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2146 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL50

| | |
|---|---|
| Message | La NVRAM de *arg1* comporte des données corrompues. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La NVRAM a des données corrompues. Le contrôleur ne peut pas corriger la situation. |
| Action recommandée | Remplacez le contrôleur. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2328 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL51

| | |
|---|---|
| Message | Rapport de port SAS de *arg1* : *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** message |
| Description détaillée | Le texte de cette alerte est généré par le contrôleur et peut varier suivant la situation. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les câbles SAS connectés à l'enceinte/au fond de panier sont bien branchés. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification de l'câbles. Contactez le support technique si le problème persiste. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2329 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL52

| | |
|---|---|
| Message | Rapport de port SAS de *arg1* : *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** arguments |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre informatif. Le texte de cette alerte est généré par le contrôleur et peut varier suivant la situation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2330 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL53

| | |
|---|---|
| Message | A controller hot plug has been detected. (Un enfichage à chaud de contrôleur a été détecté.) |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2332 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL54

| | |
|---|---|
| Message | Journal des événements *arg1* : *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** arguments |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre informatif. Le texte de cette alerte est généré par le contrôleur et peut varier suivant la situation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2266 ; 2334 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 ; 80100 ; 85100 ; 90100 ; 95100 ; 100100 ; 105100 ; 110100 ; 115100 ; 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL55

| | |
|---|---|
| Message | Journal des événements *arg1* : *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** arguments |
| Description détaillée | Le texte de cette alerte est généré par le contrôleur et peut varier suivant la situation. Ce texte provient des événements du journal d'événements du contrôleur qui ont été générés lorsque Storage Management n'était pas exécuté. |
| Action recommandée | En cas de problème, vérifiez le journal d'événements du contrôleur et le journal d'alertes de Server Administrator pour repérer les alertes ou les évènements importants qui peuvent vous aider à diagnostiquer le problème. Vérifiez l'intégrité des composants de stockage. Reportez-vous à la documentation du matériel pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2335 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL56

| | |
|---|---|
| Message | Journal des événements *arg1* : *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** arguments |
| Description détaillée | Le texte de cette alerte est généré par le contrôleur et peut varier suivant la situation. Ce texte provient des événements du journal d'événements du contrôleur qui ont été générés lorsque Storage Management n'était pas exécuté. |
| Action recommandée | Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4329 |
| N° d'événement OMSA | 2336 |
| N° d'interruption OMSA | 75400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL57

| | |
|---|---|
| Message | Les paramètres d'usine par défaut ont été restaurés sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur a été réinitialisé aux paramètres de configuration d'usine par défaut. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2339 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL58

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de communications SMP SAS sur *arg1*, *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** arguments |
| Description détaillée | Le texte de cette alerte est généré par le micrologiciel et peut varier suivant la situation. La référence à SMP dans ce texte se rapporte à SAS Management Protocol. |
| Action recommandée | Il peut s'agir d'une erreur de topologie SAS. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations sur les configurations correctes de topologie SAS. Il peut y avoir des problèmes de câbles, comme un mauvais branchement ou une configuration de câblage non valide. Reportez-vous à la section Câbles connectés correctement pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations sur les configurations de câblage appropriées. Vérifiez que la version du micrologiciel est prise en charge. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4329 |
| N° d'événement OMSA | 2356 |
| N° d'interruption OMSA | 75400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL59

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'extension SAS de *arg1* : *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** arguments |
| Description détaillée | Il y a peut-être un problème d'enceinte. Vérifiez l'intégrité de l'enceinte et de ses composants. Pour vérifier l'intégrité de l'enceinte, sélectionnez-la dans l'arborescence des objets. Le sous-onglet Intégrité affiche un X rouge ou un point d'exclamation jaune pour les composants de l'enceinte qui sont défaillants ou dégradés. Reportez-vous à la documentation de l'enceinte pour plus d'informations. |
| Action recommandée | Il y a peut-être un problème d'enceinte. Vérifiez l'intégrité de l'enceinte et de ses composants. Pour vérifier l'intégrité de l'enceinte, sélectionnez-la dans l'arborescence des objets. Le sous-onglet Intégrité affiche un X rouge ou un point d'exclamation jaune pour les composants de l'enceinte qui sont défaillants ou dégradés. Reportez-vous à la documentation de l'enceinte pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4329 |
| N° d'événement OMSA | 2357 |
| N° d'interruption OMSA | 75400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL6

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de détection de bloc défectueux depuis *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une partie d'un disque physique est endommagée. Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations. |
| Action recommandée | Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2147 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL60

| | |
|---|---|
| Message | Un utilisateur a éliminé des données du cache de *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2360 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL61

| | |
|---|---|
| Message | Disques physiques manquants détectés dans la configuration lors de l'amorçage de *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur a détecté une modification de la configuration de stockage depuis son dernier arrêt. En général, cela peut se produire si des disques physiques configurés sont retirés du système pendant l'arrêt du système. |
| Action recommandée | Arrêtez le système. Réinsérez les disques physiques retirés et redémarrez le système. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2361 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL62

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* sur *arg2* comporte des lecteurs manquants et va passer hors ligne lors de l'amorçage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de disque virtuel<br>• ***arg2 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Un ou des disques physiques ont été retirés d'un disque virtuel. Le disque virtuel sera en état de panne lors du prochain redémarrage du système. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2362 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL63

| | |
|---|---|
| Message | Configuration précédente totalement manquante au moment de l'amorçage sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le contrôleur ne peut pas récupérer la configuration de stockage enregistrée au cours du dernier arrêt. En général, cela peut se produire si des disques physiques configurés sont retirés du système pendant l'arrêt du système. |
| **Action recommandée** | Arrêtez le système. Réinsérez les disques physiques retirés et redémarrez le système. |
| **Catégorie** | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4330 |
| **N° d'événement OMSA** | 2364 |
| **N° d'interruption OMSA** | 75300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL64

| | |
|---|---|
| **Message** | Tentative d'importation du RAID de type de disque virtuel non pris en charge *arg1* sur *arg2*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** arguments<br>· ***arg2 =*** nom du contrôleur |
| **Description détaillée** | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4331 |
| **N° d'événement OMSA** | 2371 |
| **N° d'interruption OMSA** | 75100 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL65

| | |
|---|---|
| Message | Tentative d'importation du RAID de type de disque virtuel non pris en charge *arg1* sur *arg2*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** arguments<br>· ***arg2 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL66

| | |
|---|---|
| Message | Tentative d'importation du RAID de type de disque virtuel non pris en charge *arg1* sur *arg2*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** arguments |

- ***arg2 =*** nom du contrôleur

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2373 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL67

| | |
|---|---|
| Message | Tentative d'importation d'un disque virtuel avec une répartition manquante sur *arg1*. |
| Arguments | - ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2374 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL68

| | |
|---|---|
| Message | Tentative d'importation d'un disque virtuel avec un disque physique manquant sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2375 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL69

| | |
|---|---|
| Message | Tentative d'importation d'un disque virtuel avec des informations de disque physique obsolètes sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2376 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL7

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de support de bloc défectueux sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une partie d'un disque physique est endommagée. Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations. |
| Action recommandée | Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2148 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL70

| | |
|---|---|
| Message | Tentative d'importation d'un disque orphelin sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2377 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL71

| | |
|---|---|
| Message | Tentative d'importation d'un disque physique incompatible sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2378 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL72

| | |
|---|---|
| Message | Un dépassement de configuration étrangère s'est produit sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Il y a trop de données de configuration étrangère à importer en une seule tentative. |
| Action recommandée | Importez ces configurations étrangères en plusieurs tentatives. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2379 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL73

| | |
|---|---|
| Message | La configuration étrangère n'a été que partiellement importée. L'importation de certaines configurations a échoué sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2380 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL74

| | |
|---|---|
| Message | Mémoire cache préservée détectée sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur a des données préservées dans la mémoire cache d'un disque virtuel, qu'il ne peut plus localiser. Aucune perte de données ne s'est produite, puisque le contrôleur enregistre ces opérations dans sa mémoire cache. |
| Action recommandée | Recherchez l'existence d'une configuration étrangère et importez-la le cas échéant. Vérifiez que les enceintes sont correctement câblées. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2258 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL75

| | |
|---|---|
| **Message** | Mémoire cache préservée éliminée sur *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| **Description détaillée** | La mémoire cache du contrôleur a été rejetée par l'utilisateur. Des données peuvent être perdues ou corrompues. |
| **Action recommandée** | Si des données sont corrompues ou perdues, restaurez les données sur le disque à partir d'une copie de sauvegarde. |
| **Catégorie** | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4330 |
| **N° d'événement OMSA** | 2257 |
| **N° d'interruption OMSA** | 75300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL76

| | |
|---|---|
| **Message** | Une commande de configuration n'a pas pu être validée sur disque sur *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| **Description détaillée** | Le contrôleur a rencontré des erreurs lors de l'application de la configuration sur les disques physiques. La commande de configuration appliquée n'a pas pris effet. |
| **Action recommandée** | Relancez la commande de configuration infructueuse ou essayez avec un autre ensemble de disques physiques. Contactez le support technique si le problème persiste. |
| **Catégorie** | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4329 |
| N° d'événement OMSA | 2401 |
| N° d'interruption OMSA | 75400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL77

| | |
|---|---|
| Message | Flashage des nouvelles images de micrologiciel terminé sur *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Ce message d'alerte se produit si le micrologiciel du contrôleur est flashé avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL78

| | |
|---|---|
| Message | L'image de micrologiciel *arg1* est flashée sur *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** arguments<br>• ***arg2 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Ce message d'alerte se produit en cas de flashage du micrologiciel du contrôleur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL79

| | |
|---|---|
| Message | Controller in *arg1* is not supported and will not be powered on. (Le contrôleur dans arg1 n'est pas pris en charge et ne sera pas mis sous tension.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** logement de contrôleur |
| Description détaillée | Ce contrôleur ne prend pas en charge les fonctionnalités nécessaires à ce châssis. Le contrôleur ne sera pas mis sous tension afin d'éviter une perte de données. |
| Action recommandée | Remplacez le contrôleur par un contrôleur compatible. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL8

| | |
|---|---|
| Message | Bad block extended sense error on *arg1* . (Erreur de détection étendue des blocs défectueux sur arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une partie d'un disque physique est endommagée. Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations. |
| Action recommandée | Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2149 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL80

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* experienced the following warning during startup: *arg2*. (L'avertissement suivant a été émis pour arg1 lors du démarrage de : arg2.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** message du contrôleur |
| Description détaillée | Le problème indiqué dans le message est apparu sur le contrôleur. |
| Action recommandée | Pour résoudre ce problème, voir la section Dépannage de la documentation Dell Shared PowerEdge RAID Controller (SPERC8). |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL81

| | |
|---|---|
| Message | La clé de sécurité attribuée à *arg1* a été modifiée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La clé de sécurité attribuée au contrôleur identifié dans le message a été modifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# CTL82

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* is functioning normally. (arg1 fonctionne normalement). |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur identifié dans le message fonctionne correctement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL83

| | |
|---|---|
| Message | Communication with *arg1* has been lost. (La communication avec arg1 a été perdue). |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur de gestion ne communique pas avec le contrôleur de stockage identifié dans le message. Le problème peut avoir l'une des origines suivantes : 1) Le sous-système PCIe a cessé de fonctionner 2) Problème dans le contrôleur de stockage 3) Problème dans le contrôleur de gestion. |
| Action recommandée | Redémarrez le serveur. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL84

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* is running an unsupported firmware version. (arg1 exécute une version micrologicielle non supportée). |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le micrologiciel du contrôleur identifié dans le message n'est pas pris en charge par cette version du contrôleur CMC, et la fonctionnalité peut se dégrader. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur CMC vers la version la dernière version ou restaurer une version précédente du mivrologiciel. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL85

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* is operating at less than optimal bandwidth. (arg1 ne fonctionne pas avec une bande passante optimale.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur identifié dans le message a été affecté par une erreur de formation PCIe et ne fonctionne pas à une bande passante optimale. Les performances de stockage risquent de se dégrader tant que le problème n'est pas résolu. |
| Action recommandée | Exécutez un cycle d'alimentation sur le châssis. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL86

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* is operating in Fault Tolerant Mode. (arg1 fonctionne en mode de tolérance aux pannes.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur fonctionne en conjonction avec un autre contrôleur pour servir le même groupe de disques virtuels et physiques, ce qui améliore la redondance. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL87

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* settings do not match the settings of its peer. (Les paramètres arg1 ne correspondent pas aux paramètres de son homologue.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Un ou plusieurs paramètres sur le contrôleur identifié dans le message ne correspondent pas aux paramètres de son contrôleur homologue. Cela peut provoquer un problème de configuration de la tolérance aux pannes. |
| Action recommandée | Assurez-vous que chaque contrôleur utilise les mêmes paramètres en redéfinissant les paramètres du contrôleur identifié. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL88

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* firmware does not match the firmware of its peer controller. (Le micrologiciel arg1 ne correspond pas au micrologiciel de son contrôleur homologue.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le micrologiciel exécuté sur le contrôleur identifié dans le message ne correspond pas à la version de micrologiciel de son contrôleur homologue. Cela peut générer des problèmes de configuration de la tolérance aux pannes. |
| Action recommandée | Assurez-vous que chaque contrôleur utilise le même micrologiciel en mettant à jour le micrologiciel du contrôleur identifié. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL89

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* is no longer fault tolerant because the peer controller is not available. (arg1 n'est plus tolérant aux pannes, car le contrôleur homologue n'est pas disponible.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur homologue n'est plus actif dans la paire avec tolérance aux pannes. Il peut s'agir d'une situation temporaire. |
| Action recommandée | Dans le journal du châssis, recherchez les erreurs associées aux contrôleur homologue. Si ce dernier ne refonctionne pas correctement dans un délai de cinq minutes, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL9

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de support étendu de blocs défectueux sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Une partie d'un disque physique est endommagée. Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations. |
| Action recommandée | Consultez Réception d'une alerte « Bloc défectueux » avec erreur « Remplacement », « Détection » ou « Support » pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| N° d'événement OMSA | 2150 |
| N° d'interruption OMSA | 75300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL90

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* is not operating in Fault Tolerant Mode because of an incomptible peer controller. (arg1ne fonctionne pas en mode de tolérance aux pannes, car un contrôleur homologue n'est pas compatible.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur homologue n'est pas compatible avec le contrôleur identifié dans le message en raison d'une incompatibilité de matériel. |
| Action recommandée | Remplacez le contrôleur homologue par un modèle de contrôleur identique à celui identifié dans le message. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL91

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* is unable to communicate with its peer. (arg1 ne parvient pas à communiquer avec son homologue.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur identifié dans le message ne parvient pas à communiquer avec son homologue. Cela peut être dû à un problème de câblage. |
| Action recommandée | Vérifiez le câblage entre les cartes PERC et les extensions. Si cette opération ne permet pas de résoudre le problème, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL92

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* is not operating in Fault Tolerant Mode because of an incompatible license setting on its peer controller. (arg1 ne fonctionne pas en mode de tolérance aux pannes, car un paramètre de licence est incompatible sur son contrôleur homologue.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Les fonctions sous licence du contrôleur identifié dans le message ne correspondent pas à celles de son homologue. |
| Action recommandée | Mettez à jour la licence sur le contrôleur homologue. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL93

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* has been successfully changed to operate in Fault Tolerant mode. (arg1 a été modifié avec succès pour fonctionner en mode de tolérances aux panne.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le contrôleur identifié dans le message a été modifié pour fonctionner en tant que partie d'une paire avec tolérance aux pannes. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL94

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* has been successfully changed to operate in single controller mode. (arg1 a été modifié avec succès pour fonctionner en mode de contrôleur unique.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur identifié dans le message a été modifié pour fonctionner comme contrôleur unique et non pas comme partie d'une paire avec tolérance aux pannes. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL95

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* has left the fault tolerant pair. (arg1 a quitté la paire avec tolérance aux pannes.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur identifié dans le message a cessé de fonctionner en mode de tolérance aux pannes. |
| Action recommandée | Le problème peut disparaître automatiquement dans quelques minutes. S'il persiste ou que le message réapparaît, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# CTL96

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* has entered safe mode with limited functionality due to *arg2* (arg1 est passé en mode sans échec avec une fonctionnalité limitée suite à arg2.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>• ***arg2 =*** message du contrôleur |
| Description détaillée | Le problème indiqué dans le message est apparu sur le contrôleur. |
| Action recommandée | Pour résoudre ce problème, voir la section Dépannage de la documentation Dell Shared PowerEdge RAID Controller (SPERC8). |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | ✔ | | | | | ✔ |

# CTL97

| | |
|---|---|
| Message | Personnalité *arg1* basculée en mode *arg2*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur<br>· ***arg2 =*** nouveau mode |
| Description détaillée | Le contrôleur identifié dans le message a été basculé vers un autre mode de personnalité (HBA ou RAID). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| N° d'événement OMSA | 2446 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# CTL98

| | |
|---|---|
| Message | Clé de sécurité attribuée à *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La clé de sécurité fournie en entrée a été attribuée au contrôleur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔* | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# CTL99

| | |
|---|---|
| Message | La clé de sécurité attribuée à *arg1* a été supprimée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La clé de sécurité attribuée au contrôleur identifié dans le message a été supprimée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (CTL = Contrôleur de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

12

# Messages d'événements DH

## DH001

| | |
|---|---|
| **Message** | Resource needed to perform the operation is unavailable. (Les ressources nécessaires pour effectuer l'opération ne sont pas disponibles.) |
| **Description détaillée** | Ressource temporairement indisponible. |
| **Action recommandée** | Réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez la commande RACADM racreset pour effacer le problème. |
| **Catégorie** | Configuration (DH = Gestion des certificats) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## DH002

| | |
|---|---|
| **Message** | Erreur d'E/S interne. |
| **Description détaillée** | Erreur d'E/S interne. |
| **Action recommandée** | Réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez la commande RACADM racreset pour effacer le problème. |
| **Catégorie** | Configuration (DH = Gestion des certificats) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## DH003

| | |
|---|---|
| **Message** | Service tag could not be read (Impossible de lire le numéro de service) |
| **Description détaillée** | Numéro de service manquant. |
| **Action recommandée** | Réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez la commande RACADM racreset pour effacer le problème. |
| **Catégorie** | Configuration (DH = Gestion des certificats) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# DH004

| | |
|---|---|
| **Message** | iDRAC does not have sufficient free resources to generate keys (L'iDRAC ne dispose pas d'assez de ressources libres pour générer les clés) |
| **Description détaillée** | Erreur de génération de clés |
| **Action recommandée** | Démarrez le SE. Si l'erreur persiste, contactez le support technique. |
| **Catégorie** | Configuration (DH = Gestion des certificats) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# DH005

| | |
|---|---|
| **Message** | CA Cert is corrupted, expired, or does not have signing privileges. (Le certificat de l'AC est corrompu, a expiré ou ne dispose pas de privilèges de signature.) |
| **Description détaillée** | Le certificat de l'AC est non valide. |
| **Action recommandée** | Fermez les autres sessions et activités de l'iDRAC. Réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (DH = Gestion des certificats) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# DH006

| | |
|---|---|
| **Message** | Not the right passphrase for the private key (need to re-write) (Ce n'est pas la bonne phrase de passe pour la clé privée (besoin de réécrire)) |
| **Description détaillée** | Phrase de passe non valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le paramètre du certificat correspond au contenu du certificat ; le certificat peut être validé à l'aide des outils OpenSSL. |
| **Catégorie** | Configuration (DH = Gestion des certificats) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# DH007

| | |
|---|---|
| **Message** | The password unlocked the private key but it was the wrong private key (Le mot de passe a déverrouillé la clé privée mais ce n'était pas la bonne clé privée) |
| **Description détaillée** | Incohérence entre la clé privée de l'AC et le certificat de l'AC. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le paramètre de la clé privée est correct. La phrase de passe peut être validée par rapport à la clé privée et le certificat peut être validé à l'aide des outils OpenSSL. |
| **Catégorie** | Configuration (DH = Gestion des certificats) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DH008

| | |
|---|---|
| **Message** | There was a problem saving the certificate to persistent storage (Il y a eu un problème d'enregistrement du certificat sur le stockage persistant) |
| **Description détaillée** | Impossible d'enregistrer le certificat client fourni pour le système de stockage persistant interne. |
| **Action recommandée** | Réessayez. Si l'erreur persiste, utilisez la commande RACADM racresetcfg pour effacer le problème. |
| **Catégorie** | Configuration (DH = Gestion des certificats) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DH009

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération n'a pas abouti en raison d'un problème interne inattendu. |
| **Description détaillée** | Un problème interne inattendu est survenu et l'opération ne s'est pas terminée avec succès. |
| **Action recommandée** | Retirez l'alimentation secteur du système et appliquez de nouveau l'alimentation en CA au système. Une fois le serveur redémarré, réessayez. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| **Catégorie** | Configuration (DH = Gestion des certificats) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DH010

| | |
|---|---|
| **Message** | Réinitialisez l'iDRAC pour appliquer le nouveau certificat. Jusqu'à la réinitialisation de l'iDRAC, l'ancien certificat reste actif. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Vous devez réinitialiser l'iDRAC pour appliquer un nouveau certificat. Jusqu'à la réinitialisation de l'iDRAC, l'ancien certificat reste actif. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC. Vous pouvez réinitialiser l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'identification pendant 15 secondes. Dans l'utilitaire de ligne de commande RACADM, exécutez « racadm racreset » |
| **Catégorie** | Configuration (DH = Gestion des certificats) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

13

# Messages d'événement DIAG

## DIAG0000

| | |
|---|---|
| **Message** | Transmettre |
| **Description détaillée** | Tous les tests ont réussi |
| **Action recommandée** | OK, aucun problème. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

## DIAG0111

| | |
|---|---|
| **Message** | UC *arg1* : l'exception *arg2* s'est produite. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro d'UC<br>• ***arg2 =*** type d'exception |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Problème de la carte système. Recommandation : flashez la dernière version du BIOS et recommencez les diagnostics. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0112

| | |
|---|---|
| **Message** | UC *arg1* - Exception de vérification de la machine détectée. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro d'UC |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Problème de la carte système. Recommandation : flashez la dernière version du BIOS et recommencez les diagnostics. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte<br><br>*Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0114

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de démarrer le(s) processeur(s) d'application(s). :OU: l'UC *arg1* (ID 0x *arg2* ) n'a pas atteint l'étape de test *arg3* . :OU: l'UC *arg4* (ID 0x *arg5* ) a enregistré un résultat de test inconnu 0x *arg6* .. :OU: erreur de données de l'UC *arg7* (ID 0x *arg8* ) à l'adresse 0x *arg9* . *arg10* attendu |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** valeur décimale<br>• ***arg2 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg3 =*** valeur décimale<br>• ***arg4 =*** valeur décimale<br>• ***arg5 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg6 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg7 =*** valeur décimale<br>• ***arg8 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg9 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg10 =*** valeur hexadécimale |
| **Description détaillée** | Dépend de la valeur <motif-erreur>. Si elle est « Démarrage impossible », cela indique généralement un problème logiciel. L'erreur « Intégrité du cache » peut signaler un problème matériel de la mémoire cache du processeur. Les autres messages d'UC peuvent résulter de problèmes matériels ou d'une surchauffe, par exemple, lorsque les ventilateurs ont une valeur marginale ou que la circulation d'air est bloquée. |
| **Action recommandée** | Recherchez les températures anormalement élevées dans la liste de températures de l'onglet Intégrité du système, et vérifiez que des déflecteurs d'air sont correctement installés dans le système, le cas échéant. Vérifiez la vitesse (en tours/minute) des ventilateurs dans l'onglet Intégrité du système et vérifiez que les ventilateurs proprement dits sont correctement installés. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0115

| | |
|---|---|
| Message | Condition thermique contraignante dans l'UC. Limite *arg1* C, température réelle *arg2* C. |
| Arguments | • ***arg1 =*** degrés<br>• ***arg2 =*** degrés |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Vérifiez les ventilateurs. Vérifiez que les entrées d'air ne sont pas obstruées. Recherchez toute accumulation de poussière. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0121

| | |
|---|---|
| Message | Erreurs de mémoire détectées mais résolues avec succès. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | MemRx est activé et a réparé toutes les erreurs de mémoire trouvées. Le remplacement des modules DIMM est facultatif. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0122

| | |
|---|---|
| Message | Erreurs de mémoire détectées. Limite dépassée. Les erreurs suivantes ne seront pas résolues. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | MemRx est activée et a détecté un nombre d'erreurs trop important pour garantir une résolution fiable. Il est recommandé de remplacer les modules DIMM. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0123

| | |
|---|---|
| Message | UEFI : Erreur de mémoire détectée. :OU: LEGACY: Mémoire - Écart dans le test d'intégrité. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | MemRX n'est pas activé ou n'est pas pris en charge. Serveurs UEFI : mettez le système hors tension et réinstallez les barrettes de mémoire DIMM. Relancez le test et, s'il n'y a aucune erreur, il s'agissait d'un problème de connexion DIMM. Client LEGACY : mettez le système hors tension et réinstallez les barrettes de mémoire DIMM. Relancez le test et, s'il n'y a aucune erreur, il s'agissait d'un problème de connexion DIMM. Recherchez la version la plus récente du BIOS. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0124

| | |
|---|---|
| Message | *arg1, arg2* |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** horodatage<br>• ***arg2 =*** message du journal |
| Description détaillée | Le message de journal est différent pour le type de journal pris en charge par le système. Un journal IPMI peut faire référence à « SEL » ; il existe aussi d'autres types de journal. |
| Action recommandée | Dépend de <message-journal>. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG0125

| | |
|---|---|
| Message | Le journal des événements indique que la fonction ECC est défectueuse ou désactivée. Le test de mémoire ne peut pas continuer avant que vous n'ayez résolu les problèmes, effacé le journal et redémarré le système. |
| Description détaillée | Le journal d'événements système IPMI est saturé pour diverses raisons ou la journalisation a été interrompue en raison d'un nombre d'erreurs ECC trop élevé. |
| Action recommandée | Effacez le journal, puis redémarrez et relancez le test. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG0126

| | |
|---|---|
| Message | Le ou les journaux d'événements doivent être effacés pour que le test puisse continuer. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Effacez le journal, redémarrez et relancez le test. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0131

| | |
|---|---|
| Message | Batterie - La batterie n'est pas installée. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Installez la batterie, mais recherchez les débris ou les contacts endommagés. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0132

| | |
|---|---|
| Message | Batterie - La batterie atteint la fin de sa durée de vie. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Remettez en place la batterie. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0133

| | |
|---|---|
| Message | Batterie - La batterie ne peut pas fournir une alimentation suffisante. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Vérifiez les contacts, les connecteurs et les câbles de la batterie. Vous devrez peut-être remplacer la batterie. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0134

| | |
|---|---|
| Message | Battery - Charge cycles exceeded maximum limit. :OR: Charger - Charge cycles exceeded maximum limit (Batterie : limite maximale du nombre de cycles de charge dépassée. :OU: Chargeur : limite maximale du nombre de cycles de charge dépassée) |
| Description détaillée | Le message « Chargeur » a été remplacé par « Batterie » le 2/8/2016 |
| Action recommandée | Les données d'intégrité de la batterie indiquent que le nombre maximum de cycles de charge a été atteint. Remplacez la batterie. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0141

| | |
|---|---|
| Message | Disque dur - Aucun disque dur détecté. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Les disques durs ne sont pas obligatoires sur certains systèmes ; par conséquent, ce message est généralement un avertissement. Ordinateurs de bureau et serveurs : si le système possède un disque dur, mettez-le hors tension, et vérifiez le signal et les connexions d'alimentation à ce système. Exécutez à nouveau le diagnostic. Si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de câble ou de connecteur. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0142

| | |
|---|---|
| Message | Disque dur *arg1*, numéro de série *arg2* : échec de l'auto-test *arg3*, *arg4*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement du lecteur<br>• ***arg2 =*** numéro de série<br>• ***arg3 =*** DST abrégé, DST long<br>• ***arg4 =*** motif de l'erreur |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Si <motif-erreur> est « Arrêté », le contrôleur de disque a mis fin au test, si bien qu'il est recommandé de relancer ce test. Sinon, le disque dur doit être remplacé. {En usine, ce type de test peut également être DEFT, en plus de DST abrégé et DST long. L'erreur « Arrêté » ne devrait pas se produire sur le terrain, uniquement lors du développement en raison de problèmes de logiciel.} |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0143

| | |
|---|---|
| Message | Disque dur *arg1* - Échec de la commande de lecture SMART. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement du lecteur |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Principalement détecté sur les très vieux disques durs. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0144

| | |
|---|---|
| **Message** | Disque dur *arg1* - Auto-test non pris en charge. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** emplacement du lecteur |
| **Description détaillée** | Principalement détecté sur les très vieux disques durs. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0145

| | |
|---|---|
| **Message** | Disque dur *arg1*, numéro de série *arg2*, auto-test non achevé. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** emplacement du lecteur<br>• ***arg2 =*** numéro de série |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Ordinateurs de bureau et serveurs : mettez le système hors tension, et vérifiez le signal et les connexions d'alimentation du disque dur. Exécutez à nouveau le diagnostic. Si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de câble ou de connecteur. |
| **Catégorie** | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG0146

| | |
|---|---|
| **Message** | Disque dur *arg1*, numéro de série *arg2*, le journal d'auto-test contient de précédentes erreurs. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** emplacement du lecteur<br>• ***arg2 =*** numéro de série |
| **Description détaillée** | Vérification des précédents échecs supprimée, désormais obsolète. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte<br><br>*Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0147

| | |
|---|---|
| **Message** | Lecteur optique *arg1* - Auto-test : *arg2*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** n-ième disque<br>• ***arg2 =*** motif de l'erreur |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Il s'agit généralement d'une erreur de l'utilisateur, car ces disques peuvent être déconnectés du système. En cas de déconnexion, reconnectez le lecteur optique à la carte système. Vérifiez la configuration du BIOS pour vous assurer que le port SATA du lecteur est connecté et n'a pas été désactivé. Exécutez à nouveau le diagnostic. Si les erreurs persistent, le lecteur optique est défectueux. |
| **Catégorie** | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG0148

| | |
|---|---|
| **Message** | Disque dur/lecteur optique *arg1* - État incorrect : *arg2 arg3*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** n-ième disque<br>• ***arg2 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg3 =*** motif de l'erreur |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0149

| | |
|---|---|
| **Message** | Lecteur optique - Aucun lecteur détecté. |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0150

| | |
|---|---|
| **Message** | Disque dur - Aucun disque dur détecté ou contrôleur de disque non pris en charge. |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Les disques durs des ordinateurs de bureau devraient être trouvés s'ils sont connectés au contrôleur de jeu de puces mais les adaptateurs PERC/SCU/SAS ne sont pas pris en charge par l'ePSA hérité. Par conséquent, si le disque dur est connecté à ces contrôleurs, ce message n'est qu'un avertissement. Si le système est équipé d'un disque dur connecté au contrôleur de disque de jeu de puces de la carte système, |

éteignez le système et vérifiez le signal et les connexions d'alimentation. Exécutez à nouveau le diagnostic. Si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de câble ou de connecteur.

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0151

| | |
|---|---|
| Message | Disque dur *arg1*, numéro de série *arg2*, état incorrect = *arg3* \n *arg4*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement du lecteur<br>• ***arg2 =*** numéro de série<br>• ***arg3 =*** 80000000000000??<br>• ***arg4 =*** motif de l'erreur |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Une panne prédictive SMART indique que le disque dur a connu une panne SMART et qu'il approche peut-être de sa fin de vie. Les autres types de valeur <motif-erreur> de cette catégorie peuvent indiquer un problème de micrologiciel ou intermittent ; exécutez à nouveau le test. Ordinateurs de bureau, serveurs : vérifiez les câbles et les connexions du disque dur. Tous les systèmes : si l'erreur persiste, vérifiez que le micrologiciel du disque dur et le BIOS sont à jour. La valeur <80000000000000??> est un code d'erreur EFI renvoyé par le pilote. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG0152

| | |
|---|---|
| Message | Lecteur optique *arg1* - État incorrect = *arg2 arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** n-ième disque<br>• ***arg2 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg3 =*** motif de l'erreur |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Vérifiez les câbles et les connexions du lecteur. Si l'erreur persiste, assurez-vous que le micrologiciel et le BIOS du disque sont à jour. La valeur <80000000000000??> est un code d'erreur EFI renvoyé par le pilote. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG0154

| | |
|---|---|
| Message | Lecteur de bande *arg1*, numéro de série *arg2*, état incorrect = *arg3* \n *arg4*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement du lecteur<br>• ***arg2 =*** numéro de série<br>• ***arg3 =*** 80000000000000??<br>• ***arg4 =*** motif de l'erreur |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Vérifiez l'installation du lecteur de bande, les câbles et les connexions. Si l'erreur persiste, assurez-vous que le microprogramme du lecteur est à jour. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0155

| | |
|---|---|
| Message | Disque dur - Non installé. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Éteignez le système, et vérifiez le signal et les connexions d'alimentation du disque dur. Exécutez à nouveau le diagnostic. Si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de câble ou de connecteur. Cette erreur est générée pour les ordinateurs portables qui doivent avoir un disque dur ; une erreur se produit si aucun disque dur n'est trouvé. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0212

| | |
|---|---|
| Message | Carte système - CMOS, emplacement = *arg1* h, attendu = *arg2* h, trouvé = *arg3* h. |
| Arguments | • ***arg1 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg2 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg3 =*** valeur hexadécimale |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le système est en cours d'exécution avec la dernière version du BIOS et exécutez à nouveau le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0213

| | |
|---|---|
| Message | Carte système - Panne de la batterie CMOS détectée. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Remplacez la batterie CMOS et relancez le diagnostic. Si l'erreur persiste, vérifiez que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0221

| | |
|---|---|
| Message | Carte système - Minuteur d'intervalle non opérationnel. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0232

| | |
|---|---|
| Message | RTC - N'a pas généré de marqueur périodique. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0233

| | |
|---|---|
| Message | Carte système - Le nombre de minutes RTC ne se met pas à jour. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0234

| | |
|---|---|
| Message | Carte système - HPET *arg1*, période incorrecte. Attendu = *arg2*, trouvé = *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** 1<br>• ***arg2 =*** valeur décimale<br>• ***arg3 =*** valeur décimale |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0235

| | |
|---|---|
| Message | Période incorrecte pour le minuteur PM. Attendu *arg1*, réel *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** valeur décimale<br>• ***arg2 =*** valeur décimale |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0241

| | |
|---|---|
| Message | BIOS - Porte A20 non activée. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0242

| | |
|---|---|
| **Message** | Carte système - Contrôleur d'interruptions, IRQ = *arg1* : *arg2* non détecté. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** valeur décimale<br>• ***arg2 =*** description d'IRQ |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez les diagnostics. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0243

| | |
|---|---|
| **Message** | Erreur du contrôleur USB. |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que les ports USB sont intacts, qu'ils ne contiennent aucun périphérique défectueux et que le BIOS est à jour. Après l'action corrective, exécutez à nouveau les diagnostics. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0244

| | |
|---|---|
| **Message** | Le périphérique USB a échoué avec le code de retour 0x *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** valeur hexadécimale |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le périphérique USB est correctement inséré, ou essayez un autre port ou périphérique USB. Après l'action corrective, exécutez à nouveau les diagnostics. Si le problème persiste, assurez-vous que le BIOS est à jour. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0245

| | |
|---|---|
| Message | Expiration du délai pendant l'attente de la réponse du périphérique. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le périphérique USB est correctement inséré ou essayez un autre port USB ; vous pouvez aussi vérifier si l'erreur est limitée à un port ou périphérique particulier. Après l'action corrective, exécutez à nouveau les diagnostics. Si le problème persiste, assurez-vous que le BIOS est à jour. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0251

| | |
|---|---|
| Message | Journal d'événements - Le journal contient des enregistrements en erreur. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Il s'agit généralement d'un message d'avertissement indiquant que le journal d'événements n'a pas été vérifié récemment. Le journal des événements fournit divers événements de BIOS et de diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0261

| | |
|---|---|
| **Message** | Carte système - erreurs de données |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Il s'agit d'un message d'erreur pour plusieurs échecs de mémoire DIMM. Remettez en place la mémoire une barrette à la fois et lancer de nouveau les diagnostics. Si le problème persiste, remplacez la carte mère. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0313

| | |
|---|---|
| **Message** | Pavé tactile - Stylet/pavé tactile non détecté. |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le micrologiciel du périphérique et le BIOS sont à jour, et exécutez à nouveau les diagnostics. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0314

| | |
|---|---|
| **Message** | Température : La lecture de *arg1* (*arg2* C) dépasse la limite de température. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** degrés |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Recherchez dans le journal d'événements les éléments liés à la température, y compris les ventilateurs et les capteurs défectueux. Recherchez sur le système pour les entrées d'air encombrées ou obstruées. Assurez-vous que le BIOS est à jour et exécutez à nouveau le diagnostic. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0315

| | |
|---|---|
| Message | Capteur : La lecture de *arg1* (*arg2* C) est inférieure à la valeur attendue. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** degrés |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Recherchez dans le journal d'événements les éléments liés à la température, y compris les ventilateurs et les capteurs défectueux. Recherchez sur le système pour les entrées d'air encombrées ou obstruées. Assurez-vous que le BIOS est à jour et exécutez à nouveau le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0321

| | |
|---|---|
| Message | EDID LCD - Impossible d'accéder à l'EEPROM EDID. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Cette erreur peut être liée aux connecteurs et câbles de l'écran LCD. Sinon, flashez le BIOS le plus récent, puis relancez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0322

| | |
|---|---|
| Message | Écran LCD - Impossible de modifier la luminosité. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0323

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de détecter l'état de la lampe de l'inverseur. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0324

| | |
|---|---|
| Message | Écran LCD - L'utilisateur a signalé que les couleurs d'auto-test intégré (BIST) de l'écran LCD ne s'affichent pas. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Possible erreur de l'utilisateur, vérifiez que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0325

| | |
|---|---|
| Message | Écran LCD - L'utilisateur n'a fourni aucune entrée pour l'auto-test intégré (BIST) de l'écran LCD. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Possible erreur de l'utilisateur, vérifiez que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0326

| | |
|---|---|
| Message | Écran LCD - Impossible d'allumer ou d'éteindre le voyant. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0327

| | |
|---|---|
| Message | Écran LCD : Impossible d'utiliser l'interface BIOS. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0328

| | |
|---|---|
| Message | Écran LCD - Impossible de détecter la variation du capteur d'éclairage ambiant. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0331

| | |
|---|---|
| Message | Contrôleur vidéo - Aucun contrôleur vidéo détecté. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0332

| | |
|---|---|
| Message | Mémoire vidéo - Écart dans le test d'intégrité de la mémoire vidéo. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le BIOS est à jour et recommencez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0333

| | |
|---|---|
| Message | Vidéo - L'utilisateur n'a fourni aucune entrée pour le test des images. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Aucune réponse à une invite de diagnostic rapide et expiration du délai imparti. Relancez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0334

| | |
|---|---|
| Message | Vidéo - L'utilisateur a signalé que les motifs ne sont pas affichés. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Possible erreur de l'utilisateur. Sinon, vérifiez que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0411

| | |
|---|---|
| Message | Câbles - *arg1* non détecté. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du matériel |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0412

| | |
|---|---|
| Message | Câbles - *arg1* non détecté. |
| Arguments | • ***arg1=*** nom de l'écran LCD auxiliaire |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0413

| | |
|---|---|
| Message | Câble de l'écran LCD - le câble de l'écran LCD n'est pas installé. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0414

| | |
|---|---|
| **Message** | Câbles - *arg1* non détecté. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom de l'inverseur |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0415

| | |
|---|---|
| **Message** | Câbles - Vérifiez le câble, le cavalier, la connexion ou le capteur suivant : *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Connectez le câble, le cavalier, le capteur ou la connexion que le message indique, puis relancez le diagnostic. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG0511

| | |
|---|---|
| Message | Ventilateur - Le ventilateur (*arg1*) n'a pas répondu correctement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Le ventilateur est peut-être défectueux ; recherchez les éléments qui obstruent le ventilateur et les entrées d'air. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG0512

| | |
|---|---|
| Message | Ventilateur - Le ventilateur (*arg1*) tourne plus vite que prévu. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Relancez le diagnostic. Si le problème persiste, le ventilateur est défectueux. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0620

| | |
|---|---|
| Message | Réseau *arg1* - *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** message d'erreur |
| Description détaillée | Le pilote UEFI fournit le protocole DIAGNOSTIC, qui fournit lui-même un test qui a échoué. Le message d'erreur peut être « Échec du test de bouclage de paquet » ou « Échec de l'enregistrement du test », ou un autre message. Fourni par le pilote, pas par l'ePSA. |
| Action recommandée | Le périphérique réseau (Ethernet) peut être défectueux. Vérifiez que les broches du connecteur Ethernet ne sont pas tordues. Assurez-vous que le micrologiciel du périphérique réseau est à jour. Relancez le test ; si l'erreur persiste, remplacez le périphérique réseau NIC/NDC/LOM. L'erreur peut concerner la carte mère, une autre carte ou une carte fille, en fonction du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG0621

| | |
|---|---|
| Message | Réseau *arg1* - Version du pilote *arg2* trop ancienne. Version *arg3* ou plus récente requise pour "*arg4*" |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** valeur hexadécimale |

- ***arg3 =*** valeur hexadécimale
- ***arg4 =*** nom du pilote EFI

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le test affiche cet avertissement uniquement parce que le pilote réseau UEFI est ancien et provoque de faux échecs connus. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel réseau. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG0711

| | |
|---|---|
| Message | Thermique - déclenchement thermique détecté. |
| Description détaillée | Erreur du BIOS signalée via ePSA |
| Action recommandée | Le système a détecté des déclenchements thermiques répétés dus à une chaleur excessive. Vérifiez s'il y a des éléments qui obstruent le ventilateur et les orifices de ventilation. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. Si l'erreur persiste, remplacez le dissipateur de chaleur, l'UC et la carte mère. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0712

| | |
|---|---|
| Message | Ventilateur - Le ventilateur n'a pas répondu correctement. |
| Description détaillée | Erreur du BIOS signalée via ePSA |
| Action recommandée | Le BIOS a détecté des problèmes répétés lors du paramétrage de la vitesse du ventilateur. Le ventilateur est peut-être défectueux ; vérifiez s'il y a des éléments qui obstruent le ventilateur et les orifices de ventilation. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0713

| | |
|---|---|
| Message | Capteur - Erreur d'accès au capteur thermique. |
| Description détaillée | Erreur du BIOS signalée via ePSA |
| Action recommandée | Erreur du BIOS lors de la lecture du capteur thermique du système. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. Si l'erreur persiste, remplacez la carte mère. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0714

| | |
|---|---|
| Message | Dissipateur de chaleur - Le clip du dissipateur de chaleur n'est pas installé. |
| Description détaillée | Erreur du BIOS signalée via ePSA |
| Action recommandée | Le BIOS a détecté que le clip du dissipateur de chaleur n'était pas installé. Connectez le clip du dissipateur de chaleur correctement. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0715

| | |
|---|---|
| Message | Mémoire - Erreur de mémoire détectée. |
| Description détaillée | Erreur du BIOS signalée via ePSA |
| Action recommandée | Le BIOS a détecté un problème lors de la configuration de la mémoire DIMM. Vérifiez la dernière version du BIOS. Mettez le système hors tension et réinstallez les barrettes DIMM. Relancez le test ; si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de connexion de mémoire DIMM. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette DIMM. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0716

| | |
|---|---|
| **Message** | Câbles - Vérifiez les câbles suivants, *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** Nom de câble |
| **Description détaillée** | Erreur du BIOS signalée via ePSA |
| **Action recommandée** | Le BIOS a détecté qu'un câble n'était pas installé. Connectez le câble décrit dans la chaîne du message. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0721

| | |
|---|---|
| **Message** | Batterie - Problème de batterie détecté. |
| **Description détaillée** | Erreur du BIOS signalée via ePSA |
| **Action recommandée** | Le BIOS a détecté une batterie qui ne fonctionne pas correctement. Retirez et remplacez la batterie. Exécutez à nouveau les diagnostics sur la nouvelle batterie une fois qu'elle est chargée. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0722

| | |
|---|---|
| **Message** | Mémoire - Erreur de mémoire non corrigeable précédente. |
| **Description détaillée** | Erreur du BIOS signalée via ePSA |
| **Action recommandée** | Le BIOS a détecté un problème de mémoire non corrigeable lors d'un démarrage précédent. Effectuez une mise à jour à la version la plus récente du BIOS. Mettez le système hors tension et réinstallez les barrettes DIMM. Relancez le test ; si aucune erreur ne se produit, il s'agissait d'un problème de connexion de mémoire DIMM. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette DIMM. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG0723

| | |
|---|---|
| **Message** | Disque dur - Erreur de lecteur détectée. |
| **Description détaillée** | Erreur du BIOS signalée via ePSA |
| **Action recommandée** | Le BIOS a détecté un problème de disque dur. Assurez-vous que la connexion du disque dur est bonne, et que le micrologiciel du lecteur et le BIOS du système sont à jour. Si l'erreur persiste, remplacez le disque dur. |
| **Catégorie** | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8001

| | |
|---|---|
| **Message** | Aucune prise en charge BIOS pour l'interruption logicielle *arg1* h, fonction (ah) *arg2* h. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg2 =*** valeur hexadécimale |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Ne devrait pas se produire |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8002

| | |
|---|---|
| **Message** | Aucune prise en charge BIOS pour la fonction d'interface SMI (ah) *arg1* h. ; le capteur *arg2* dépassé la zone thermique *arg3* . Zone max. *arg4* . |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** fonction hexadécimale<br>• ***arg2 =*** nom<br>• ***arg3 =*** valeur décimale<br>• ***arg4 =*** valeur décimale |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Le capteur thermique du système indique une valeur élevée. Supprimez les blocages éventuels des ventilateurs internes et des dissipateurs de chaleur. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG8003

| | |
|---|---|
| Message | Ventilateur - Impossible d'activer le mode Fabrication. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG8004

| | |
|---|---|
| Message | Ventilateur - Impossible de déterminer la vitesse des ventilateurs. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG8005

| | |
|---|---|
| Message | Auto-test intégré (BIST) d'écran LCD non pris en charge. :OU: Ventilateur - Erreur de vitesse de ventilateur. Au moins *arg1* attendu, *arg2* observé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** RPM (tr/min)<br>• ***arg2 =*** RPM (tr/min) |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | En cas d'erreur de l'auto-test intégré de l'écran (BIST) de l'écran LCD : ce test n'existe peut-être pas sur tous les systèmes. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. En cas d'erreur de vitesse de ventilateur : assurez-vous que les ventilateurs ne sont pas sales ou ni obstrués, et recherchez les connexions débranchées. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG8006

| | |
|---|---|
| Message | Ventilateur - Impossible de paramétrer les ventilateurs sur la vitesse *arg1*. :OU: Aucun minuteur d'événements de jeu de puces ! |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** valeurs Élevé, Faible, Original |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Le ventilateur ne fonctionne pas à la vitesse attendue. Assurez-vous que le BIOS est à jour et relancez le diagnostic. Si le problème persiste, remplacez le ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG8007

| | |
|---|---|
| Message | Le journal contient des événements de ventilateur :OU: valeur de minuteur attendue *arg1*, valeur observée *arg2* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** valeur décimale<br>• ***arg2 =*** valeur décimale |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Pour « Le journal contient des événements de ventilateur », les événements sont enregistrés dans le journal par d'autres sources et l'ePSA se contente de les signaler. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG8008

| | |
|---|---|
| Message | Mémoire insuffisante ! fMalloc() a échoué ! -OU- Impossible d'allouer de la mémoire pour les données d'objet. -OU- Opération *arg1* impossible pour la mémoire testable. -OU- Impossible de démarrer les processeurs d'application. -OU- Impossible d'arrêter tous les points d'accès. Le système est peut-être instable et doit être redémarré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG8009

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de trouver de la mémoire à libérer ! Échec de fFree() avec le pointeur *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** valeur hexadécimale |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# DIAG800B

| | |
|---|---|
| **Message** | Erreur de la fonction de récupération de l'ID fournisseur. |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# DIAG800C

| | |
|---|---|
| **Message** | Erreur de la fonction de mode d'inverseur Get/Set. Fournisseur : *arg1* - Révision : *arg2*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom<br>• ***arg2 =*** valeur décimale |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# DIAG800D

| | |
|---|---|
| **Message** | Erreur de la fonction de désactivation de la lampe. Fournisseur : *arg1* - Révision : *arg2*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom<br>• ***arg2 =*** valeur décimale |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG800E

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de la fonction d'activation de la lampe. Fournisseur : *arg1* - Révision : *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom<br>• ***arg2 =*** valeur décimale |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG800F

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de la fonction de restauration. Fournisseur : *arg1* - Révision : *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom<br>• ***arg2 =*** valeur décimale |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8010

| | |
|---|---|
| Message | Minuteur d'événement haute précision introuvable. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8011

| | |
|---|---|
| **Message** | Le périphérique a renvoyé un état non valide. |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8012

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètre non valide transmis au périphérique. :OU: Test inconnu sélectionné (*arg1*). |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** valeur décimale |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8013

| | |
|---|---|
| **Message** | L'écran LCD *arg1* ne prend pas en charge les commandes de test. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8014

| | |
|---|---|
| Message | Le module ADDF *arg1*, périphérique *arg2* a échoué avec le code d'erreur *arg3*, numéro *arg4*. Aucun code sonore EPSA mappé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom<br>• ***arg2 =*** nom<br>• ***arg3 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg4 =*** valeur hexadécimale |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8015

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'arrêter tous les points d'accès. Le système peut être instable et doit être redémarré. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG8016

| | |
|---|---|
| Message | Batterie - Impossible de récupérer l'état d'intégrité de la batterie. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8017

| | |
|---|---|
| Message | Batterie - Le BIOS ne prend pas en charge l'intégrité de la batterie. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8018

| | |
|---|---|
| Message | Erreur fatale : le module signale plusieurs résultats de test !! |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8019

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de se connecter à la NVRAM. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8020

| | |
|---|---|
| Message | Mémoire insuffisante. *arg1* Ko libres ! |
| Arguments | • ***arg1 =*** valeur décimale |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8021

| | |
|---|---|
| Message | Configuration de DIMM SMBIOS non concordante. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Erreur logicielle, ne devrait normalement pas se produire sur le terrain. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8154

| | |
|---|---|
| Message | Lecteur de bande *arg1*, numéro de série *arg2*, support ULTRIUM *arg3* trouvé mais le lecteur requiert ULTRIUM *arg4* pour *arg5*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement du lecteur<br>• ***arg2 =*** numéro de série<br>• ***arg3 =*** génération |

- ***arg4 =*** génération
- ***arg5 =*** écritures

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Chaque génération de lecteurs de bande ULTRIUM prend généralement en charge les lecteurs de génération précédente, mais pas les supports de bande plus récents. |
| Action recommandée | Installez les supports de bande corrects. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG8155

| | |
|---|---|
| Message | Lecteur de bande *arg1*, numéro de série *arg2*, les données lues ne correspondent pas aux données écrites. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement du lecteur<br>• ***arg2 =*** numéro de série |
| Description détaillée | Les données écrites sur la bande sont lues différemment, et pas comme prévu. |
| Action recommandée | Utilisez un autre support de bande. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG8156

| | |
|---|---|
| Message | Lecteur de bande *arg1*, numéro de série *arg2*, aucun support, impossible de tester le lecteur. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement du lecteur<br>• ***arg2 =*** numéro de série |
| Description détaillée | Le test nécessite un support de bande vide. |
| Action recommandée | Installez un support de bande ou ignorez le test. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG8157

| | |
|---|---|
| Message | Lecteur *arg1 arg2* - Numéro de série *arg3*, lecteur non pris en charge. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bande\|disque<br>• ***arg2 =*** emplacement de lecteur<br>• ***arg3 =*** numéro de série |
| Description détaillée | Avec <Tape> (bande), seuls les lecteurs de bande Dell sont testés et pris en charge. Avec <Disk> (disque), le lecteur ne peut pas être un lecteur Dell. |
| Action recommandée | Le client semble avoir ajouté un lecteur de bande non Dell à son système. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG8158

| | |
|---|---|
| Message | Lecteur *arg1 arg2* - Numéro de série *arg3*, état incorrect = *arg4* \n *arg5*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** Fond de panier\|Module d'extension\|RD1000<br>• ***arg2 =*** emplacement de lecteur<br>• ***arg3 =*** numéro de série<br>• ***arg4 =*** 80000000000000??<br>• ***arg5 =*** motif de l'erreur |
| Description détaillée | Une commande a échoué sur un périphérique et le test ne peut pas être achevé. |
| Action recommandée | Relancez le test. Si la panne persiste et si le BIOS est à jour, cela signale un problème matériel. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG8160

| | |
|---|---|
| Message | Batterie PERC *arg1* - État incorrect = *arg2* \n *arg3*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement du contrôleur PERC<br>• ***arg2 =*** 80000000000000??<br>• ***arg3 =*** motif de l'erreur |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Si <motif-erreur> est « Batterie manquante ou déconnectée », vérifiez le câble qui relie la batterie au contrôleur PERC. Si <motif-erreur> est « Remplacer la batterie », remplacez la batterie. Si <motif-erreur> est « Capacité restante faible », vous devrez peut-être changer la batterie très bientôt. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG8166

| | |
|---|---|
| Message | Système d'exploitation - MBR endommagé suspecté, vérifiez le MBR avec l'application antivirus. |
| Description détaillée | Aucune description détaillée disponible. |
| Action recommandée | Exécutez une analyse antivirus. |
| Catégorie | Stockage (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG8170

| | |
|---|---|
| Message | PCIe - Erreur de formation - PciTag *arg1*, ID de fournisseur *arg2*, ID de périphérique *arg3*, SVid *arg4*, SDid *arg5*, bus *arg6* : liaison endommagée, maxLinkWidth = x *arg7*, negotiatedLinkWidth = x *arg8*, logement *arg9* |
| Arguments | • ***arg1 =*** balise<br>• ***arg2 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg3 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg4 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg5 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg6 =*** valeur décimale<br>• ***arg7 =*** valeur décimale<br>• ***arg8 =*** valeur décimale<br>• ***arg9 =*** logement |
| Description détaillée | Un périphérique PCI fonctionne avec des performances inférieures à celles prévues. Si le périphérique est dans un logement PCI physique, la mention « Slot <valeur décimale> » est ajoutée au message. |
| Action recommandée | Réinstallez la carte PCI-Express décrite et relancez le test. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG8171

| | |
|---|---|
| Message | PCIe - Le périphérique PCI dans le logement physique *arg1*, PciTag *arg2*, est présent mais ne répond pas. |
| Arguments | • ***arg1 =*** valeur décimale<br>• ***arg2 =*** valeur hexadécimale |
| Description détaillée | Un adaptateur PCI a été détecté comme étant présent mais il ne répond pas à l'accès Espace de configuration PCI, ce qui signale qu'il est très endommagé ou n'est pas fermement inséré dans le connecteur du logement PCI physique. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Réinsérez ou remplacez la carte PCI dans le logement PCI indiqué. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIAG8172

| | |
|---|---|
| **Message** | PCIe - Speed slow PciTag- *arg1* VendorID- *arg2* DeviceID- *arg3* SVid- *arg4* SDid- *arg5* Bus *arg6* : Link Trained x *arg7* , Speed Max *arg8* GT/s, Neg *arg9* GT/s, Slow Slot *arg10* (PCIe - vitesse lente - PciTag : arg1 VendorID : arg2 DeviceID : arg3 SDid : arg5 Bus : lien Qualifiés x arg7 , Vitesse Max arg8 GT/s, Neg arg9 GT/s, Logement lent arg10) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** balise<br>• ***arg2 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg3 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg4 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg5 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg6 =*** valeur décimale<br>• ***arg7 =*** valeur décimale<br>• ***arg8 =*** vitesse<br>• ***arg9 =*** vitesse<br>• ***arg10 =*** logement |
| **Description détaillée** | Un périphérique PCI fonctionne avec des performances inférieures à celles prévues. Si le périphérique est dans un logement PCI physique, la mention « Slot <valeur décimale> » est ajoutée au message. |
| **Action recommandée** | Réinstallez la carte PCI-Express décrite et relancez le test. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG8335

| | |
|---|---|
| Message | Vidéo - L'utilisateur a indiqué qu'un ou plusieurs écrans couleur affichaient des erreurs de pixel. |
| Description détaillée | Tablettes ARM uniquement |
| Action recommandée | Vérifiez visuellement la présence de pixels d'une mauvaise couleur ou manquants. Remplacez l'écran LCD. S'il manque tous les pixels d'une couleur, remplacez le contrôleur vidéo ou la carte mère. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8336

| | |
|---|---|
| Message | Vidéo - L'utilisateur a indiqué que l'écran monochrome (échelle de gris) ne s'affiche pas correctement. |
| Description détaillée | Tablettes ARM uniquement |
| Action recommandée | Vérifiez visuellement que les niveaux de gris s'affichent correctement. Remplacez l'écran LCD. |
| Catégorie | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIAG8337

| | |
|---|---|
| **Message** | Vidéo - L'utilisateur a indiqué que l'écran à hachures croisées ne s'affiche pas correctement. |
| **Description détaillée** | Tablettes ARM uniquement |
| **Action recommandée** | Vérifiez visuellement que le motif de hachures croisées n'est pas uniforme. Modifiez les réglages de convergence sur l'écran LCD. Répétez le test. Si l'erreur persiste, remplacez l'écran LCD ou le contrôleur vidéo. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8338

| | |
|---|---|
| **Message** | *arg1* - fonction DriverBinding->Supported(), version *arg2* , reg. de commande PCI de périphérique *arg3* modifié |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** module<br>• ***arg2 =*** valeur hexadécimale<br>• ***arg3 =*** balise |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | La chaîne initiale indique que le pilote uEFI a un problème. Mettez à jour le BIOS à la version la plus récente. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8415

| | |
|---|---|
| **Message** | Câbles - Le BIOS signale l'absence de câble/cavalier/connecteur/ capteur pouvant être testé |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Mettez à jour le BIOS à la version la plus récente. |
| **Catégorie** | Configuration (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# DIAG8611

| | |
|---|---|
| **Message** | L'utilisateur signale qu'il n'entend pas le son du haut-parleur. |
| **Description détaillée** | Aucune description détaillée disponible. |
| **Action recommandée** | Si le signal sonore n'a pas audible, vérifiez que les haut-parleurs internes sont correctement connectés. Sur certains systèmes, les haut-parleurs internes sont en option, à acheter séparément. Sur un système donné, si le haut-parleur est en option, il n'est peut-être pas installé sur le système. Si l'audio n'est pas audible, veillez à débrancher tous les éléments connectés à une prise jack pour casque externe et relancez le test. Les jacks externes peuvent rendre les haut-parleurs internes muets au niveau du matériel. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (DIAG = Diagnostics) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

14

# Messages d'événements DIS

## DIS001

| | |
|---|---|
| Message | Auto Discovery feature not licensed. (La fonction de détection automatique n'est pas sous licence.) |
| Description détaillée | La détection automatique démarre automatiquement, mais n'a pas pu trouver une licence valide. Une fois que vous avez obtenu une licence valide et l'avez installée, redémarrez. |
| Action recommandée | Suivez les instructions du fournisseur de service pour activer la licence. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## DIS002

| | |
|---|---|
| Message | Auto Discovery feature disabled. (Fonction de détection automatique désactivée.) |
| Description détaillée | Utilisez le Lifecycle Controller ou un autre service pour activer la détection automatique et redémarrez. |
| Action recommandée | Si vous voulez que la détection automatique localise un serveur de provisionnement, activez cette fonction. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIS003

| | |
|---|---|
| Message | Auto Discovery process started. (Le processus de détection automatique a démarré.) |
| Description détaillée | Le processus de détection automatique va essayer de se connecter à un serveur de provisionnement au cours des prochaines 24 heures. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIS004

| | |
|---|---|
| Message | Auto Discovery 24-hour timeout occurred. Stopping Auto Discovery process. (Expiration du délai de 24 heures de détection automatique. Arrêt du processus de détection automatique.) |
| Description détaillée | Le processus de détection automatique a expiré et est arrêté. Le processus de détection automatique s'exécute pendant 24 heures à partir de la mise sous tension initiale du système ou d'une demande de réinitialisation. Toutes les 90 secondes, le client de détection automatique tente d'identifier et de contacter le serveur de provisionnement pendant cette période. |
| Action recommandée | Recherchez, dans le journal du Lifecycle Controller, les messages précédents qui fournissent des informations plus spécifiques sur la raison de l'expiration du délai. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS005

| | |
|---|---|
| Message | La détection automatique a communiqué avec succès avec le serveur de provisionnement *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du serveur de provisionnement |
| Description détaillée | Le message a été envoyé avec succès de la détection automatique au serveur de provisionnement pour demander le certificat. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS006

| | |
|---|---|
| Message | Auto Discovery operation successful. Disabling Auto Discovery feature. (Opération de détection automatique réussie. Désactivation de la fonction de détection automatique.) |
| Description détaillée | L'opération de détection automatique a réussi à établir la connexion et à obtenir le certificat. La fonction de détection automatique n'est plus nécessaire et a été désactivée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS007

| | |
|---|---|
| Message | Unable to notify Provisioning Server of iDRAC IP address change. (Impossible de notifier le serveur de provisionnement du changement d'adresse IP de l'iDRAC.) |
| Description détaillée | Impossible de se connecter au serveur de provisionnement pour le notifier de la nouvelle adresse IP de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Vérifiez la connectivité au serveur de provisionnement, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS008

| | |
|---|---|
| Message | Notification de changement de l'adresse IP de l'iDRAC en *arg1* depuis *arg2* envoyée au serveur de provisionnement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nouvelle adresse IP<br>• ***arg2 =*** ancienne adresse IP |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Changement d'adresse IP de l'iDRAC en cours avec le serveur de provisionnement. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIS009

| | |
|---|---|
| **Message** | Notification de changement de l'adresse IP de l'iDRAC en *arg1* envoyée au serveur de provisionnement. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nouvelle adresse IP |
| **Description détaillée** | Adresse IP de l'iDRAC envoyée au serveur de provisionnement. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIS010

| | |
|---|---|
| **Message** | Message sur l'écran LCD de détection automatique : *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** message de progression |
| **Description détaillée** | Le processus de détection automatique a rencontré un problème. L'un des messages suivants s'affiche sur l'écran LCD et est enregistré dans le journal LC : 1) No credentials returned (Aucune information d'identification renvoyée) 2) Blocked Because Admin Account Enabled (Bloqué car compte admin activé) 3) Blocked Because IPv6 Enabled (Bloqué car IPv6 activé) 4) No IP on NIC (Pas d'IP sur la carte réseau) 5) No provisioning server found (Aucun serveur de provisionnement trouvé) 6) Provisioning server is unreachable/invalid address (Le serveur de provisionnement est inaccessible/adresse non valide) 7) SSL connection failed no service at IP/port (La connexion SSL a échoué, aucun service à IP/port) 8) SSL connection refused (Connexion SSL refusée) 9) SSL connection failed (Server authentication) (La connexion SSL a échoué (serveur d'authentification)), 10) SSL connection failed (client authentication) (La connexion SSL a échoué (client d'authentification)), 11) SSL connection failed other (La connexion SSL a échoué (autre raison)), 12) SOAP failure (Échec de SOAP) 13) Failed to create account (Échec de création de compte) 14) Blocked Because Active Directory Enabled (Bloqués car Active Directory activé) 15) No Service Tag (Aucun numéro de service) et 16) Unknown (Inconnu). |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au Guide d'utilisation de Lifecycle Controller Remote Services pour des informations supplémentaires sur les messages de l'écran LCD. |
| **Catégorie** | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIS011

| | |
|---|---|
| **Message** | Auto Discovery client using customer signed client certificate. (Le client de la détection automatique utilise le certificat client signé par le client.) |
| **Description détaillée** | Le certificat client fourni par le client est utilisé. Le client de la détection automatique utilise ce certificat pour la connexion SSL avec le serveur de provisionnement. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS012

| | |
|---|---|
| Message | Auto Discovery client using factory signed client certificate. (Le client de la détection automatique utilise le certificat client signé en usine.) |
| Description détaillée | Le certificat client signé en usine est utilisé. Le client de la détection automatique utilise ce certificat pour la connexion SSL avec le serveur de provisionnement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS013

| | |
|---|---|
| Message | Auto Discovery client using default client certificate. (Le client de la détection automatique utilise le certificat client par défaut.) |
| Description détaillée | Le certificat client par défaut est utilisé. Le client de la détection automatique utilise ce certificat pour la connexion SSL avec le serveur de provisionnement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS014

| | |
|---|---|
| Message | Auto Discovery client using customer provided CA certificate to authenticate Provisioning Server. (Le client de la détection automatique utilise le certificat de l'AC fourni par le client pour authentifier le serveur de provisionnement.) |
| Description détaillée | Le client de la détection automatique utilise le certificat de l'AC fourni par le client pour authentifier le serveur de provisionnement pour la connexion SSL. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS015

| | |
|---|---|
| Message | Auto Discovery client using default CA certificate to authenticate Provisioning Server. (Le client de la détection automatique utilise le certificat de l'AC par défaut pour authentifier le serveur de provisionnement.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le client de la détection automatique utilise le certificat de l'AC par défaut pour authentifier le serveur de provisionnement pour la connexion SSL. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS016

| | |
|---|---|
| Message | Response received from Provisioning Server to the notification of iDRAC IP address change. (Réponse reçue du serveur de provisionnement à la notification du changement d'adresse IP de l'iDRAC.) |
| Description détaillée | Le serveur de provisionnement a répondu au changement d'adresse IP de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS100

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de configuration automatique a réussi. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'opération de configuration automatique a été réalisée avec succès par l'iDRAC avec le fichier d'importation de configuration automatique spécifié dans le champ d'option d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS101

| | |
|---|---|
| Message | The execution of AutoConfig operation is started. (L'exécution de l'opération de configuration automatique a démarré.) |
| Description détaillée | L'opération de configuration automatique est lancée par l'iDRAC via le fichier d'importation de configuration automatique spécifié dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS102

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démarrer l'opération d'importation de configuration automatique, car le fichier d'importation n'est pas disponible. |
| Description détaillée | L'opération d'importation de la configuration automatique n'a pas pu démarrer, car le fichier .xml de configuration automatique n'est pas disponible dans le nom de partage ou à l'emplacement spécifié dans le champ d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC. |
| Action recommandée | Mettez à jour le nom de partage ou l'emplacement dans le champ d'option d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC, assurez-vous que le fichier d'importation est disponible, puis tentez à nouveau l'opération. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS103

| | |
|---|---|
| Message | The AutoConfig operation is unable to access a network share folder, because incorrect credentials are specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. (L'opération de configuration automatique ne peut pas accéder à un dossier de partage réseau, car des informations d'identification incorrectes sont spécifiées dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.) |
| Description détaillée | Le dossier de partage réseau n'est pas accessible à l'aide des informations d'identification spécifiées dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC. |
| Action recommandée | Vérifiez si les éléments suivants ont été entrés correctement dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC, puis relancez l'opération : 1) Nom du partage réseau. 2) Adresse IP du dossier de partage réseau. 3) Nom d'utilisateur et mot de passe (-u <nom d'utilisateur> et -p <mot de passe>) |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS104

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de configuration automatique ne peut pas accéder au dossier de partage réseau, car une valeur de type de partage non valide est spécifiée dans le champ d'option d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC. |
| Description détaillée | L'opération de configuration automatique ne peut pas accéder au dossier de partage réseau, car une valeur de type de partage non valide est spécifiée dans le champ d'option d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC. |
| Action recommandée | Spécifiez un nom de fichier valide dans le champ d'option d'étendue DHCP où VendorID=iDRAC en utilisant (-f <nom de fichier>). |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS105

| | |
|---|---|
| Message | The AutoConfig operation is unable to access the network share folder, because an invalid sharetype value is specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. (L'opération de configuration |

| | |
|---|---|
| | automatique ne peut pas accéder au dossier de partage réseau, car une valeur de type de partage non valide est spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.) |
| Description détaillée | Le dossier de partage réseau est inaccessible, car un type de partage non pris en charge ou non valide est indiqué dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC. |
| Action recommandée | Entrez un type de partage valide dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC en utilisant (-s <0 ou 1>), où 0 = NFS, 2 = CIFS. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS106

| | |
|---|---|
| Message | Unable to start the AutoConfig file import operation, because an invalid shutdown type was specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. (Impossible de démarrer l'opération d'importation du fichier de configuration automatique, car un type d'arrêt non valide a été spécifié dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.) |
| Description détaillée | L'opération d'importation du fichier de configuration automatique n'a pas pu s'effectuer correctement, car le type d'arrêt (-d) spécifié dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC est incorrect. |
| Action recommandée | Entrez un type d'arrêt valide dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC en utilisant (-d <0 ou 1>), où 0 = Arrêt normal et 1 = Arrêt forcé. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIS107

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démarrer l'opération d'importation du fichier de configuration automatique, car une valeur de temps d'attente de configuration automatique non valide est spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC. |
| Description détaillée | Impossible de démarrer l'opération d'importation du fichier de configuration automatique, car une valeur de temps d'attente de configuration automatique non valide est spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC. |
| Action recommandée | Dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC, entrez une valeur de temps d'attente (-t) de plus de 300 secondes et de moins de 3600 secondes, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIS108

| | |
|---|---|
| Message | Unable to start the AutoConfig import operation, because Lifecycle Controller is not enabled. (Impossible de démarrer l'opération d'importation de configuration automatique, car Lifecycle Controller n'est pas activé.) |
| Description détaillée | Le serveur n'a pas pu être correctement configuré, car le Lifecycle Controller n'est pas installé ou n'est pas activé. |
| Action recommandée | Vérifiez que le micrologiciel du Lifecycle Controller sur le serveur configuré est installé et activé, puis redémarrez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID de système pendant 15 secondes. Pour plus d'informations sur le Lifecycle Controller, reportez-vous au Guide d'utilisation du Lifecycle Controller disponible sur dell.com/support/manuals. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS109

| | |
|---|---|
| Message | Unable to start the AutoConfig file import operation, because an invalid End Host Power State value is specified in the DHCP scope option field where the VendorID=iDRAC. (Impossible de démarrer l'opération d'importation du fichier de configuration automatique, car une valeur d'état d'alimentation d'hôte final non valide est spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.) |
| Description détaillée | Le serveur n'a pas pu être configuré, car la valeur de l'état d'alimentation d'hôte final spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC est incorrecte. |
| Action recommandée | Dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC, entrez un état d'alimentation d'hôte final (-e <0 ou 1>), où 0 = Hors tension et 1 = Sous tension, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS110

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de configuration automatique est terminée. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'opération de configuration automatique est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS111

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de configuration automatique est lancée. |
| Description détaillée | L'opération de configuration automatique est lancée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS112

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de configuration automatique utilise le fichier *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | L'opération de configuration automatique utilise le fichier identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# DIS113

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démarrer l'opération d'importation du fichier de configuration automatique, car aucune option n'a été spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC.) |
| Description détaillée | L'opération d'importation de la configuration automatique n'a pas pu être démarrée, car aucune option n'a été spécifiée dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les éléments suivants ont été entrés correctement dans le champ d'option de périmètre DHCP où VendorID = iDRAC, puis réessayez l'opération : 1) nom de fichier (-f <filename>). 2) Adresse IP du dossier de partage réseau (-i <ip-address> ). 3) Nom du partage réseau (-n <share-name>). 4) Le type de partage (-s <0 ou 2 >) où 0 = NFS, 2 = CIFS. 5) Le nom d'utilisateur et le mot de passe (-u <username> & -p <password>) 6) Le type d'arrêt (-d <0 ou 1 >) où 0 = Arrêt normal et 1 = Arrêt forcé. 7) Le temps d'attente (-t <valeur>) où la valeur est plus de 300 secondes et moins de 3600 secondes. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DIS114

| | |
|---|---|
| Message | La fonctionnalité de configuration automatique a expiré en attendant que les services à distance (Remote Services) soient prêts. |
| Description détaillée | La fonctionnalité de configuration automatique a expiré en attendant que les services à distance (Remote Services) soient prêts. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. Pour réinitialiser l'iDRAC à l'aide de la commande RACADM, exécutez la commande racadm racreset sur l'interface de ligne de commande (CLI). Pour plus d'informations sur la réinitialisation de l'iDRAC, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Configuration (DIS = Détection automatique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10635 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

15

# Messages d'événements DKM

## DKM1000

| | |
|---|---|
| Message | A network problem detected. Cannot contact key management server. (Problème réseau détecté. Impossible de contacter le serveur de gestion de clés.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Vérifiez la connectivité réseau. Vérifiez la configuration réseau, serveur et client. |
| Catégorie | Intégrité du système (DKM = Gestionnaire de clés Dell) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## DKM1001

| | |
|---|---|
| Message | The key management service is operating correctly. (Le service de gestion des clés fonctionne correctement.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (DKM = Gestionnaire de clés Dell) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DKM1002

| | |
|---|---|
| Message | Key management server certificate problem detected. (Problème de certificat de serveur de gestion de clés détecté.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration serveur et les certificats |
| Catégorie | Intégrité du système (DKM = Gestionnaire de clés Dell) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DKM1004

| | |
|---|---|
| Message | The key management server received a bad request. (Le serveur de gestion des clés a reçu une demande incorrecte.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Vérifiez la connectivité réseau. Vérifiez la configuration réseau, serveur et client. |
| Catégorie | Intégrité du système (DKM = Gestionnaire de clés Dell) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# DKM1006

| | |
|---|---|
| Message | Key management server error detected. (Détection d'une erreur de serveur de gestion des clés.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Examinez les enregistrements d'erreurs de serveur pour des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (DKM = Gestionnaire de clés Dell) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Key management server error. Check configuration (Erreur de serveur de gestion des clés. Vérifiez la configuration) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

16

# Messages d'événements ENC

## ENC1

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été inséré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du module de gestion d'enceinte |
| Description détaillée | Un module de gestion d'enceinte (EMM) est inséré dans l'enceinte. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2296 |
| N° d'interruption OMSA | 95100 ; 85100 ; 75100 ; |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

## ENC10

| | |
|---|---|
| Message | Le nom d'inventaire de *arg1* a été modifié. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Vous avez modifié le nom d'inventaire de l'enceinte. Cette alerte est fournie à titre d'information. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2152 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC100

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* envoie des réponses incohérentes au contrôleur. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Le contrôleur de stockage ne reçoit pas de réponse cohérente du boîtier en raison d'un problème de micrologiciel ou d'une configuration de câbles incorrecte. Si les câbles sont plus longs que la longueur maximale spécifiée, les signaux peuvent être dégradés. |
| Action recommandée | Éteignez toutes les enceintes reliées au système, vérifiez que les configurations des câbles sont correctes, puis redémarrez le système. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel de l'enceinte à la dernière version prise en charge. Téléchargez celle-ci à partir du site du fournisseur de services. Pour plus d'informations sur la configuration des câbles, voir la documentation de l'enceinte de stockage. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2300 |
| N° d'interruption OMSA | 85400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# ENC11

| | |
|---|---|
| Message | Le numéro de service de *arg1* a été modifié. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Le numéro de service d'une enceinte a été modifié. Dans la plupart des cas, ce numéro de service ne doit être modifié que par le fournisseur de services. |
| Action recommandée | Vérifiez que le numéro de service a été modifié dans des circonstances autorisées. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2153 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC12

| | |
|---|---|
| Message | La communication a repris sur *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | La communication avec une enceinte a été rétablie. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2162 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC13

| | |
|---|---|
| Message | Configuration non prise en charge détectée sur *arg1. arg2 arg3* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte<br>• ***arg2 =*** EMM0 1<br>• ***arg3 =*** EMM1 2 |
| Description détaillée | Une configuration non prise en charge a été détectée. Les taux SCSI des modules de gestion d'enceinte (EMM) ne sont pas les mêmes. |
| Action recommandée | Remplacez l'un des modules EMM par un module EMM au taux SCSI correspondant. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4338 |
| N° d'événement OMSA | 2173 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 85300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC14

| | |
|---|---|
| Message | Le nombre d'enceintes connectées sur *arg1* a dépassé la limite maximale prise en charge par le contrôleur. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Il y a trop de enceintes connectées au port du contrôleur. Lorsque la limite d'enceintes est dépassée, le contrôleur perd le contact avec toutes les enceintes connectées au port. Il s'agit d'une configuration non prise en charge. |
| Action recommandée | Retirez les enceintes superflues. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour vérifier le nombre maximum d'enceintes qui peuvent être connectées. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4337 |
| N° d'événement OMSA | 2191 |
| N° d'interruption OMSA | 85400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC15

| | |
|---|---|
| Message | Une opération de clignotement d'enceinte a été lancée sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2259 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC16

| | |
|---|---|
| Message | Un clignotement d'enceinte s'est arrêté sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2260 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC17

| | |
|---|---|
| Message | Un module de gestion d'enceinte (EMM) a été détecté sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2291 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC18

| | |
|---|---|
| Message | La communication avec *arg1* a été perdue. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Le contrôleur a perdu la communication avec un module de gestion d'enceinte (EMM). Les câbles sont peut-être lâches ou défectueux. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les câbles sont bien branchés. Consultez la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Redémarrez le système. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4337 |
| N° d'événement OMSA | 2292 |
| N° d'interruption OMSA | 85400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC19

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a échoué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du module de gestion d'enceinte |
| Description détaillée | Un module de gestion d'enceinte (EMM) a échoué. L'échec peut être dû à une coupure de courant au module EMM. L'auto-test du module EMM peut également avoir identifié une panne. Il peut également s'agir d'un problème de micrologiciel ou d'une erreur multibits. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réinstallez le module de gestion d'enceinte (EMM). Consultez la documentation du matériel de stockage pour obtenir des informations sur le remplacement du module EMM. Remplacez le module EMM. Contactez le support technique si le problème persiste. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4337 |
| N° d'événement OMSA | 2293 |
| N° d'interruption OMSA | 85400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC2

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été retiré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du module de gestion d'enceinte |
| Description détaillée | Un module de gestion d'enceinte (EMM) a été retiré. |
| Action recommandée | Réinsérez le module de gestion d'enceinte (EMM). Consultez la documentation du matériel de stockage pour obtenir des informations sur le remplacement du module EMM. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4337 |
| N° d'événement OMSA | 2297 |
| N° d'interruption OMSA | 95400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC20

| | |
|---|---|
| Message | Un périphérique est inséré dans le boîtier. |
| Description détaillée | Un périphérique est inséré dans le boîtier. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2294 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# ENC21

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été retiré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom des éléments d'enceinte |
| Description détaillée | Un périphérique a été retiré et le système ne fonctionne plus dans un état optimal. |
| Action recommandée | Remplacez le périphérique. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4337 |
| N° d'événement OMSA | 2295 |
| N° d'interruption OMSA | 85400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC22

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a un capteur défectueux (*arg2*). |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte<br>• ***arg2 =*** arguments |
| Description détaillée | L'enceinte possède un capteur endommagé. Les capteurs d'enceinte analysent la vitesse du ventilateur, les capteurs de température, ainsi de suite. |
| Action recommandée | Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4338 |
| N° d'événement OMSA | 2298 |
| N° d'interruption OMSA | 85300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC23

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* - Problème PHY *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte<br>• ***arg2 =*** données PHY |
| Description détaillée | Il existe un problème de connexion physique (PHY) dans l'enceinte identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4337 |
| N° d'événement OMSA | 2299 |
| N° d'interruption OMSA | 85400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC24

| | |
|---|---|
| Message | La communication avec *arg1* est intermittente. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Le contrôleur ne reçoit pas de réponse cohérente de l'enceinte. Il peut s'agir d'un problème de micrologiciel ou d'une configuration de câblage non valide. Si les câbles sont trop longs, ils entraînent une dégradation du signal. |
| Action recommandée | Mettez hors tension toutes les enceintes connectées au système et redémarrez. Si le problème persiste, mettez à niveau le micrologiciel à la dernière version prise en charge. Vérifiez que la configuration des câbles est valide. Consultez la documentation du matériel de stockage pour les configurations de câblage valides. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4337 |
| N° d'événement OMSA | 2268 |
| N° d'interruption OMSA | 10400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC25

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* comporte une erreur matérielle. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | L'enceinte ou l'un de ses composants se trouve dans un état Échec ou Détérioré. |
| Action recommandée | Vérifiez l'intégrité de l'enceinte et de ses composants. Consultez la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations. Contactez le support technique. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4337 |
| N° d'événement OMSA | 2301 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 85400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC26

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* ne répond pas. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | L'enceinte ou l'un de ses composants se trouve dans un état d'échec ou dégradé. Elle ne répond pas aux commandes de gestion de stockage ou il y a un problème de connectivité entre le contrôleur et l'enceinte. |
| Action recommandée | Vérifiez l'intégrité de l'enceinte et de ses composants. Consultez la documentation du matériel pour plus d'informations. Contactez le support technique. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4337 |
| N° d'événement OMSA | 2302 |
| N° d'interruption OMSA | 85400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC27

| | |
|---|---|
| Message | Le mélange de disques physiques SAS ou SATA n'est pas pris en charge dans *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | L'enceinte ne peut pas prendre en charge à la fois des disques physiques SAS et SATA. Les disques physiques peuvent être désactivés. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2303 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC28

| | |
|---|---|
| Message | Non-correspondance des versions de micrologiciel de module de gestion d'enceinte (EMM) détectée dans *arg1. arg2 arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte<br>• ***arg2 =*** version d'EMM 0<br>• ***arg3 =*** version d'EMM 1 |
| Description détaillée | Les micrologiciels des modules EMM n'ont pas la même version. Les deux modules doivent avoir la même version de micrologiciel. Ce message est généré lorsque vous essayez d'insérer un module EMM ayant une autre version de micrologiciel qu'un module existant. |
| Action recommandée | Effectuez une mise à niveau à la même version du micrologiciel sur les deux modules EMM, puis lancez un cycle d'alimentation du système et des enceintes reliées. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4338 |
| N° d'événement OMSA | 2311 |
| N° d'interruption OMSA | 85300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC29

| | |
|---|---|
| Message | La température de *arg1* est revenue à la normale. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2353 |
| N° d'interruption OMSA | 105100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC3

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est arrêté. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | L'enceinte du disque physique est trop chaude ou trop froide par rapport au maximum ou au minimum de la plage des températures autorisées. |
| Action recommandée | Recherchez les facteurs qui peut causer la surchauffe ou le refroidissement excessif. Par exemple, vérifiez que la ventilation de l'enceinte fonctionne. Vérifiez également le réglage du thermostat et si l'enceinte se trouve près d'une source de chaleur. Assurez-vous que l'enceinte dispose d'une ventilation suffisante et que la température ambiante n'est pas trop élevée ni trop basse. Reportez-vous à la documentation de l'enceinte pour plus d'informations de diagnostic. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4337 |
| N° d'événement OMSA | 2 112 |
| N° d'interruption OMSA | 85400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC30

| | |
|---|---|
| Message | Téléchargement du micrologiciel de *arg1* en cours. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4339 |
| **N° d'événement OMSA** | 2354 |
| **N° d'interruption OMSA** | 85100 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC31

| | |
|---|---|
| **Message** | Le téléchargement du micrologiciel vers *arg1* a échoué. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| **Description détaillée** | Le système n'a pas pu télécharger le micrologiciel sur l'enceinte. Le contrôleur peut avoir perdu la communication avec l'enceinte. Il peut y avoir des problèmes de transfert de données ou le support de téléchargement peut être corrompu. |
| **Action recommandée** | Réessayez de télécharger le micrologiciel de l'enceinte. Si le problème persiste, vérifiez que le contrôleur peut communiquer avec l'enceinte. Assurez-vous que l'enceinte est sous tension. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification des câbles. |
| **Catégorie** | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4338 |
| **N° d'événement OMSA** | 2355 |
| **N° d'interruption OMSA** | 85300 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC32

| | |
|---|---|
| Message | Le processeur d'enceinte de stockage (SEP) de *arg1* a été redémarré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Le SEP a été redémarré dans le cadre de l'opération de téléchargement du micrologiciel et ne sera pas disponible tant que l'opération n'est pas terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2368 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC33

| | |
|---|---|
| Message | La redondance dans *arg1* est normale. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | La redondance des données a été restaurée sur une enceinte qui avait subi une perte de redondance. |
| Action recommandée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2124 |
| N° d'interruption OMSA | 130400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC4

| | |
|---|---|
| Message | Non-correspondance de micrologiciel *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Les micrologiciels des modules EMM n'ont pas la même version. Les deux modules doivent avoir la même version de micrologiciel. Cette alerte peut survenir lorsque vous essayez d'insérer un module EMM ayant une autre version de micrologiciel qu'un module existant. |
| Action recommandée | Téléchargez la même version de micrologiciel sur les deux modules EMM. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4338 |
| N° d'événement OMSA | 2120 |
| N° d'interruption OMSA | 85300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC40

| | |
|---|---|
| Message | Une nouvelle enceinte a été détectée dans *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | Le contrôleur a détecté une nouvelle enceinte. Cela est dû à l'enfichage à chaud d'une enceinte, ou à une modification de l'état d'alimentation d'une enceinte. De plus, ce message est généré en cas de modification de l'ordre de la chaîne d'enceintes. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2190 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC5

| | |
|---|---|
| Message | La redondance dans *arg1* est dégradée |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Un ou plusieurs composants de l'enceinte ont échoué. Par exemple, un ventilateur ou un bloc d'alimentation peuvent être en panne. Bien que l'enceinte soit actuellement opérationnelle, des pannes d'autres composants peuvent provoquer la panne de l'enceinte. |
| Action recommandée | Identifiez et remplacez le composant défectueux. Pour identifier le composant défectueux, sélectionnez l'enceinte dans l'arborescence, puis cliquez sur le sous-onglet Intégrité. Les composants défectueux sont identifiés par un X rouge sur le sous-onglet Intégrité de l'enceinte. Ou alors, sélectionnez l'objet Stockage et cliquez sur le sous-onglet Intégrité. L'état du contrôleur affiché sur le sous-onglet Intégrité indique si un contrôleur a un composant en panne ou dégradé. Consultez la documentation de l'enceinte pour obtenir des informations sur le remplacement des composants de l'enceinte et d'autres informations de diagnostic. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4338 |
| N° d'événement OMSA | 2122 |
| N° d'interruption OMSA | 130500 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC6

| | |
|---|---|
| Message | Expiration du délai de communication dans *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Le contrôleur ne peut pas communiquer avec une enceinte. Une perte de communication peut être due à plusieurs raisons. Par exemple, il peut s'agir d'un câble mal branché ou défectueux. Une quantité inhabituelle d'E/S peut aussi interrompre la communication avec l'enceinte. En outre, la perte de communication peut être causée par des problèmes logiciels, matériels, ou micrologiciels, des blocs d'alimentation défectueux ou en panne, et l'arrêt de l'enceinte. |
| Action recommandée | Vérifiez la présence de problèmes de câbles. Consultez la section Câbles connectés correctement pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Vérifiez également si l'enceinte a des composants défaillants ou dégradés. Pour cela, sélectionnez l'objet Enceinte dans l'arborescence, puis cliquez sur le sous-onglet Intégrité. Le sous-onglet Intégrité affiche l'état des composants de l'enceinte. Vérifiez que les versions de micrologiciel et de pilote prises en charge sont installées sur le contrôleur et que tous les modules de gestion d'enceinte (EMM) exécutent la même version du micrologiciel pris en charge. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4338 |
| N° d'événement OMSA | 2137 |
| N° d'interruption OMSA | 85300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC7

| | |
|---|---|
| Message | L'alarme de *arg1* a été activée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Vous avez activé l'alarme de l'enceinte. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2138 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC8

| | |
|---|---|
| Message | L'alarme de *arg1* a été désactivée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Vous avez désactivé l'alarme de l'enceinte. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2139 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# ENC9

| | |
|---|---|
| Message | Le numéro de service de *arg1* a été modifié. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Vous avez modifié le numéro d'inventaire de l'enceinte. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (ENC = Boîtier de stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4339 |
| N° d'événement OMSA | 2151 |
| N° d'interruption OMSA | 85100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

17

# Messages d’événements EPP

## EPP001

| | |
|---|---|
| Message | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature on chassis. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) sur châssis.) |
| Description détaillée | La fonction Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée à moins que le châssis soit équipé de six unités d'alimentation EPP. Les fonctions Configuration de la règle de redondance d'alimentation sur Redondance de grille et MPCM, DPSE, SBPM et Air frais doivent être désactivées. |
| Action recommandée | Assurez-vous que ce châssis est équipé de six unités d'alimentation EPP. Les fonctions Configuration de la règle de redondance d'alimentation sur Redondance de grille et MPCM, DPSE, SBPM et Air frais doivent être désactivées. Ensuite, activez la fonction EPP. |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## EPP002

| | |
|---|---|
| Message | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Maximum Power Conservation Mode is enabled. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode d'économie d'énergie maximal est activé.) |
| Description détaillée | La fonction Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée car le mode d'économie d'énergie maximal est activé. |
| Action recommandée | Désactivez le mode d'économie d'énergie maximal, puis réactivez la fonction EPP. |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# EPP003

| | |
|---|---|
| Message | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Dynamic Power Supply Engagement mode is enabled. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation est activé.) |
| Description détaillée | La fonction Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée car le mode Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation est activé. |
| Action recommandée | Désactivez le mode Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation, puis réactivez la fonction EPP. |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# EPP004

| | |
|---|---|
| Message | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Server Performance Over Power Redundancy mode is enabled. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode Performances du serveur par rapport à la redondance de l'alimentation est activé.) |
| Description détaillée | La fonction Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le mode Performances du serveur par rapport à la redondance de l'alimentation est activé. |
| Action recommandée | Désactivez le mode Performances du serveur par rapport à la redondance de l'alimentation, puis réessayez d'activer la fonction EPP. |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# EPP005

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set the Extended Power Performance (EPP) feature because the Server Based Power Management mode is enabled. (Impossible de définir la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode Gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé.) |
| Description détaillée | La fonction Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le mode Gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé. |
| Action recommandée | Désactivez le mode Gestion de l'alimentation basée sur le serveur, puis réactivez la fonction EPP. |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# EPP006

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set the Extended Power Performance (EPP) feature because the Fresh Air Configuration mode is enabled. (Impossible de définir la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode Configuration d'air frais est activé.) |
| Description détaillée | La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être activée, car le mode de configuration d'air frais est activé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Désactiver le mode Configuration d'air frais, puis réactiver la fonction EPP. |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# EPP007

| | |
|---|---|
| Message | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Chassis Management Controller (CMC) firmware update is in progress. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que la mise à jour du Micrologiciel du CMC (Châssis Management Controller) est en cours.) |
| Description détaillée | La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car la mise à jour du Micrologiciel du CMC (Châssis Management Controller) est en cours. |
| Action recommandée | Attendez que la mise à jour du micrologiciel se termine, puis réactiver la fonction EPP. |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# EPP008

| | |
|---|---|
| Message | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Chassis Management Controller (CMC) failover process is in progress. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le processus de basculement du CMC (Châssis Management Controller) est en cours.) |
| Description détaillée | La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le processus de basculement du CMC (Châssis Management Controller) est en cours. |
| Action recommandée | Attendez que le processus de basculement se termine, puis réactivez la fonction EPP. |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# EPP009

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car la fonction Redondance de grille n'est pas disponible. |
| Description détaillée | La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car la fonction Redondance de grille fonction n'est pas disponible. |
| Action recommandée | Résolvez le problème en relation avec la fonction Redondance de grille, puis réactivez la fonction EPP. Pour plus d'informations sur la fonction Redondance de grille, voir Chassis Management Controller (CMC) User Guide (Guide d'utilisation de CMC). |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# EPP010

| | |
|---|---|
| Message | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* is empty. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le logement de l'unité d'alimentation (PSU) : arg1 est vide.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le logmement de l'unité d'alimentation (PSU) identifiée dans le message est vide. |
| Action recommandée | Installez un bloc d'alimentation (PSU) EEP dans l'emplacement vide, puis réactivez la fonction EPP. |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# EPP011

| | |
|---|---|
| Message | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* has no input power. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le logement de l'unité d'alimentation (PSU) : arg1 n'est pas alimenté d'entrée.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le logemement de l'unité d'alimentation (PSU) identifiée dans le message ne possède pas d'unité d'alimentation. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le bloc d'alimentation dans le logement du bloc d'alimentation est alimenté en entrée, puis réactivez la fonction EPP. |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# EPP012

| | |
|---|---|
| Message | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power supply unit (PSU) slot - *arg1* has no output power. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le logement de l'unité d'alimentation (PSU) : arg1 ne possède pas d'alimentation de sortie.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car le logemement de l'unité d'alimentation (PSU) identifiée dans le message ne possède pas d'alimentation de sortie. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'unité d'alimentation dans le logement de l'unité d'alimentation n'a aucun problème d'alimentation de sortie, puis réactiver la fonction EPP. Pour vérifier la condition d'intégrité de l'unité d'alimentation identifiée dans le message à l'aide l'utilitaire CLI RACADM, entrez la commande suivante : « racadm getpbinfo ». Si l'unité d'alimentation identifiée dans le message n'affiche aucune puissance de sortie, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# EPP013

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the power rating of power supply unit (PSU) slot - *arg1* is less than 3000W. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car la puissance nominale du logement de l'unité d'alimentation (PSU) : arg1 est inférieure à 3 000 W.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | La Performance d'alimentation étendue ne peut pas être utilisée, car la puissance nominale de l'unité d'alimentation identifiée dans le logement est inférieure à 3 000 W. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous qu'il y a au moins six unités d'alimentation dans le châssis et que chaque unité d'alimentation possède une capacité de 3 000 W, puis réactivez la fonction EPP. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# EPP014

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the Redundancy Policy is not set to Grid Redundancy. (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car la stratégie de redondance n'est pas définie sur Redondance de grille.) |
| **Description détaillée** | La fonction Performance d'alimentation étendue est ne peut pas être utilisée, car la stratégie de redondance est pas définie sur Redondance de grille. |
| **Action recommandée** | Configurez la règle de redondance d'alimentation sur Redondance de grille et réactivez la fonction EPP. Pour configurer la règle de redondance d'alimentation à l'aide de l'utilitaire CLI RACADM, entrez la commande suivante : « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1 ». |
| **Catégorie** | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# EPP015

| | |
|---|---|
| Message | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the System Input Power Cap is set to less than or equal to 13300W (45381 BTU/h). (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le plafond de la puissance d'entrée du système est défini sur une valeur inférieure ou égale à 13 300 W (45 381 BTU/h)). |
| Description détaillée | Unable to use the Extended Power Performance (EPP) feature because the System Input Power Cap is set to less than or equal to 13300W (45381 BTU/h). (Impossible d'utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le plafond de la puissance d'entrée du système est défini sur une valeur inférieure ou égale à 13 300 W (45 381 BTU/h)). |
| Action recommandée | Définissez le plafond de puissance du châssis à une valeur supérieure à 13 300 W (45 381 BTU/h), puis réutilisez la fonction EPP. Pour définir le plafond de puissance du châssis à l'aide de l'utilitaire CLI RACADM, entrez la commande suivante : « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisDefaultPowerCapUpperBound 13301 ». |
| Catégorie | Intégrité du système (EPP = Performance d'alimentation étendue) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

18

# Messages d'événements FAN

## FAN0000

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le ventilateur ne fonctionne pas de façon optimale. Le ventilateur peut être installé de manière incorrecte ou peut être défectueux. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le ventilateur lors du prochain entretien. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2154 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

## FAN0001

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le ventilateur ne fonctionne pas de façon optimale. Le ventilateur peut être installé de manière incorrecte ou peut être défectueux. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le ventilateur. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2153 |
| Message sur l'écran LCD | Les rotations par minute du ventilateur <numéro > sont hors d'atteinte. Vérifiez le ventilateur. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# FAN0002

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le ventilateur ne fonctionne pas de façon optimale. Le ventilateur peut être installé de manière incorrecte ou peut être défectueux. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le ventilateur lors du prochain entretien. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2154 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# FAN0003

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le ventilateur ne fonctionne pas de façon optimale. Le ventilateur peut être installé de manière incorrecte ou peut être défectueux. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le ventilateur. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2153 |
| Message sur l'écran LCD | Les rotations par minute du ventilateur <numéro > sont hors d'atteinte. Vérifiez le ventilateur. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# FAN0004

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est hors plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le ventilateur ne fonctionne pas de façon optimale. Le ventilateur peut être installé de manière incorrecte ou peut être défectueux. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le ventilateur. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2153 |

| | |
|---|---|
| Message sur l'écran LCD | Les rotations par minute du ventilateur <numéro > sont hors d'atteinte. Vérifiez le ventilateur. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# FAN0005

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) du ventilateur *arg1* est dans la plage. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2155 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# FAN0006

| | |
|---|---|
| Message | Le ventilateur *arg1* a été retiré. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le ventilateur peut être requis pour des performances optimales. |
| Action recommandée | Si le retrait est non intentionnel, installez un ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2153 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# FAN0007

| | |
|---|---|
| Message | Le ventilateur *arg1* a été inséré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2155 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# FAN0008

| | |
|---|---|
| Message | Le ventilateur *arg1* est présent. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2155 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FAN0009

| | |
|---|---|
| Message | Le ventilateur *arg1* est absent. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le ventilateur peut être requis pour des performances optimales. |
| Action recommandée | Si le retrait est non intentionnel, installez un ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2153 |

| | |
|---|---|
| Message sur l'écran LCD | Fan <number> is absent. Check Fan. (Le ventilateur <numéro> est absent. Vérifiez le ventilateur.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FAN0010

| | |
|---|---|
| Message | Le ventilateur *arg1* est désactivé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le ventilateur peut être requis pour des performances optimales. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2154 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FAN0011

| | |
|---|---|
| Message | Le ventilateur *arg1* est activé. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2155 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN0012

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de ventilateur |
| Description détaillée | Le périphérique ne fonctionne pas correctement. Il est peut être mal installé. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le ventilateur lors du prochain entretien planifié. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2154 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FAN0013

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de ventilateur |
| Description détaillée | Le dispositif de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Il est peut-être mal installé. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le dispositif de ventilation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2153 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FAN0014

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de ventilateur |
| Description détaillée | Le dispositif de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Il est peut-être mal installé. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le dispositif de ventilation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2154 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FAN0015

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de ventilateur |
| Description détaillée | Le dispositif de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Il est peut-être mal installé. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le dispositif de ventilation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2153 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FAN0016

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est hors de la plage de fonctionnement normal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de ventilateur |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le dispositif de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Il est peut-être mal installé. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le dispositif de ventilation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2153 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FAN0017

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse en tours par minute (RPM) de *arg1* est dans la plage de fonctionnement normal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de ventilateur |
| Description détaillée | La valeur TR/MIN du ventilateur identifiée dans le message est correcte. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2155 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FAN0018

| | |
|---|---|
| Message | Mode de refroidissement amélioré non pris en charge pour le ventilateur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de ventilateur |
| Description détaillée | Le mode de refroidissement amélioré n'est pas pris en charge par le type de ventilateur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Remplacez le ventilateur identifié dans le message par un autre ventilateur qui prend en charge le mode de refroidissement amélioré. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FAN0019

| | |
|---|---|
| Message | Une incompatibilité entre mode de fonctionnement et type de ventilateur a été corrigée pour le ventilateur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de ventilateur |
| Description détaillée | Une incompatibilité entre mode de fonctionnement et type de ventilateur a été corrigée pour le ventilateur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FAN0020

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* ne fonctionne pas. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de ventilateur |
| Description détaillée | Le ventilateur identifié dans le message a échoué ou n'est pas correctement installé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le ventilateur, ou remplacez-le, puis ouvrez l'interface Web OMSA pour vous assurer que le ventilateur spécifié dans le message s'affiche correctement. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FAN0021

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est hors ligne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de ventilateur |
| Description détaillée | Le ventilateur identifié dans le message a été retiré. Cependant, il peut être requis pour assurer des performances système optimales. |
| Action recommandée | Réinstallez le ventilateur, puis ouvrez l'interface Web OMSA pour vous assurer que le ventilateur spécifié dans le message s'affiche correctement. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5303 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN0022

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* a échoué et la dernière valeur enregistrée par ce capteur était *arg2* tr/min. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** vitesse du ventilateur |
| Description détaillée | Le capteur identifié dans le message a échoué. Le capteur peut être requis pour des performances optimales du système. |
| Action recommandée | Consultez le journal ESM (Gestion intégrée du système) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. Si un capteur de ventilateur défectueux existe, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN0023

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de lire la valeur du capteur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur |
| Description détaillée | Le capteur de ventilateur identifié dans le message a échoué ou le ventilateur associé a échoué. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Retirez l'ancien ventilateur, installez-en un nouveau et effectuez un cycle d'alimentation sur le système pour vous assurer que le nouveau ventilateur fonctionne correctement. 2) Remplacez la carte mère si le capteur du ventilateur a échoué. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5101 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FAN0024

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* est revenu à un état normal avec la valeur *arg2* tr/min. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** vitesse du ventilateur |
| Description détaillée | Le capteur identifié dans le message est revenu à un état normal. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5102 |
| N° d'interruption OMSA | 5102 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN0025

| | |
|---|---|
| Message | L'état du capteur *arg1* est passé à un état d'avertissement, avec une valeur de *arg2* tr/min. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** vitesse du ventilateur |
| Description détaillée | Le ventilateur identifié dans le message ne fonctionne pas correctement. Il est possible qu'il soit mal installé ou défectueux. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le ventilateur, ou remplacez-le. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5103 |
| N° d'interruption OMSA | 5103 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN0026

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* a détecté une erreur avec la valeur *arg2* tr/min. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** vitesse du ventilateur |
| Description détaillée | Le capteur de ventilateur identifié dans le message indique que le ventilateur associé a dépassé les seuils critiques de tr/min. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Retirez et réinstallez le ventilateur, ou remplacez-le par un nouveau ventilateur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **N° d'événement OMSA** | 5104 |
| **N° d'interruption OMSA** | 5104 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN0027

| | |
|---|---|
| **Message** | Le capteur *arg1* a échoué et a renvoyé la valeur *arg2* tr/min. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** vitesse du ventilateur |
| **Description détaillée** | Le capteur identifié dans le message a échoué. Le capteur peut être requis pour des performances optimales du système. |
| **Action recommandée** | Consultez le journal ESM (Gestion intégrée du système) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. Si un capteur de ventilateur défectueux existe, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (FAN = Événement de ventilateur) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **N° d'événement OMSA** | 5105 |
| **N° d'interruption OMSA** | 5105 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FAN1000

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été retiré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de ventilateur |
| Description détaillée | L'enceinte a détecté qu'un ventilateur a été retiré et elle ne fonctionne plus dans un état optimal. |
| Action recommandée | Réinsérez le ventilateur dans l'enceinte. Contactez le support technique si le problème persiste. |
| Catégorie | Stockage (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4201 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# FAN1001

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été inséré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de ventilateur |
| Description détaillée | L'enceinte a détecté qu'un ventilateur a été inséré. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4203 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

19

# Messages d'événements FAN

## FAN1002

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a échoué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de ventilateur |
| Description détaillée | L'enceinte a détecté qu'un ventilateur a échoué et elle ne fonctionne plus dans un état optimal. |
| Action recommandée | Contactez le support technique. |
| Catégorie | Stockage (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4201 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

## FAN8500

| | |
|---|---|
| Message | Enhanced Cooling Mode is Enabled. (Mode refroidissement amélioré activé.) |
| Description détaillée | L'activation du mode de refroidissement amélioré augmente le flux d'air sur les lames en augmentant la vitesse maximale autorisée du ventilateur au détriment d'une augmentation de la consommation d'énergie. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# FAN8501

| | |
|---|---|
| **Message** | Enhanced Cooling Mode is Disabled. (Mode refroidissement amélioré désactivé.) |
| **Description détaillée** | La désactivation du mode de refroidissement amélioré réduit la consommation d'énergie en réduidant la vitesse maximale des ventilateurs tout en fournissant un flux d'air suffisant aux lames. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (FAN = Événement de ventilateur) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# FAN8502

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de détecter le ventilateur *arg1*, car le ventilateur ne fonctionne peut-être pas de manière optimale. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du ventilateur |
| **Description détaillée** | Le micrologiciel CMC actuel n'a pas pu détecter le ventilateur identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le contrôleur CMC utilise le tout dernier micrologiciel, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (FAN = Événement de ventilateur) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN8503

| | |
|---|---|
| **Message** | Le châssis a été mis hors tension, car plus de deux ventilateurs internes ne fonctionnent plus correctement. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le châssis a été mis hors tension, car plus de deux ventilateurs internes de châssis ne fonctionnent plus correctement. Les ventilateurs problématiques sont identifiés dans les journaux du matériel (System Event Log) CMC et les journaux du châssis. |
| Action recommandée | Vérifiez que les ventilateurs internes du châssis fonctionnent. Dans l'interface de ligne de commande (CLI), entrez la commande suivante pour identifier les ventilateurs ne fonctionnant pas : « racadm getsel ». À l'aide de l'interface utilisateur Web de CMC, sélectionnez le châssis, cliquez sur l'onglet Journaux, puis sélectionnez Journal du matériel. Réinsérez ou remplacez les ventilateurs qui ne fonctionnent pas correctement. |
| Catégorie | Vérification (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FAN900

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Mode de refroidissement amélioré (ECM) a été activée avec succès. |
| Description détaillée | La fonction Mode de refroidissement amélioré (ECM) a été activée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FAN901

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Mode de refroidissement amélioré (ECM) a été désactivée avec succès. |
| Description détaillée | La fonction Mode de refroidissement amélioré (ECM) a été désactivée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FAN902

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode de refroidissement amélioré car l'alimentation disponible n'est pas suffisante. |
| Description détaillée | Impossible d'activer le mode de refroidissement amélioré car l'alimentation disponible n'est pas suffisante. |
| Action recommandée | Ajoutez des unités d'alimentation (PSU) de plus grande capacité de puissance ou supprimez des composants de châssis comme des modules d'E/S ou des serveurs, tant que les exigences en matière d'alimentation ne sont pas suffisamment réduites pour activer le mode de refroidissement amélioré, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FAN903

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode de refroidissement amélioré car un ventilateur non pris en charge a été inséré dans le châssis. |
| Description détaillée | Impossible d'activer le mode de refroidissement amélioré car un ventilateur non pris en charge est présent dans le châssis. |
| Action recommandée | Insérez un ventilateur pris en charge par le châssis, puis réessayez. Pour obtenir la liste des ventilateurs pris en charge par le châssis, voir le Guide d'utilisation de Chassis Management Controller. |
| Catégorie | Configuration (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FAN904

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode de refroidissement amélioré car le mode d'économie d'énergie maximal est activé. |
| Description détaillée | Le mode de refroidissement amélioré ne peut pas être activé, car le mode d'économie d'énergie maximal est activé. |
| Action recommandée | Désactivez le mode d'économie d'énergie maximal, puis réessayez. Pour désactiver ce mode à l'aide de l'interface Web CMC, cliquez sur Présentation du châssis > Alimentation > Configuration. Pour désactiver ce mode avec l'utilitaire RACADM, exécutez la commande « racadm config -g cfgThermal -o cfgThermalEnhancedCoolingMode 0 ». |
| Catégorie | Configuration (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN905

| | |
|---|---|
| Message | Application des paramètres de configuration de ventilateur. Cette opération peut prendre plusieurs secondes. |
| Description détaillée | Application des paramètres de configuration de ventilateur. Cette opération peut prendre plusieurs secondes. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN906

| | |
|---|---|
| Message | Aucune modification n'a été appliquée à la configuration actuelle. |
| Description détaillée | Aucune modification n'a été appliquée à la configuration actuelle. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les modifications sont apportées aux paramètres et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN907

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Mode de refroidissement amélioré est déjà activée. |
| Description détaillée | La fonction Mode de refroidissement amélioré est déjà activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN908

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Mode de refroidissement amélioré est déjà désactivée. |
| Description détaillée | La fonction Mode de refroidissement amélioré est déjà désactivée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FAN911

| | |
|---|---|
| Message | La tentative d'activation du mode de refroidissement amélioré a échoué. |
| Description détaillée | La tentative d'activation du mode de refroidissement amélioré (ECM) n'a pas réussi car le mode ECM est déjà activé ou parce qu'aucun ventilateur de 3e génération n'est présent dans le châssis. |
| Action recommandée | Vérifiez si le mode de refroidissement amélioré (ECM) est ou non déjà activé. Assurez-vous qu'il y a des ventilateurs de 3e génération dans le châssis, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (FAN = Événement de ventilateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# Messages d'événements FC

## FC001

| | |
|---|---|
| Message | La commande a réussi. |
| Description détaillée | La commande a réussi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## FC002

| | |
|---|---|
| Message | Unable to allocate memory. (Impossible d'allouer de la mémoire.) |
| Description détaillée | Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération. |
| Action recommandée | Effectuez un cycle d'alimentation CA et relancez la mise à jour du micrologiciel de Lifecycle Controller et iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FC003

| | |
|---|---|
| Message | Missing required parameter. (Paramètre obligatoire manquant.) |
| Description détaillée | Un nombre d'arguments non valide a été passé à la méthode. |
| Action recommandée | Entrez les paramètres d'entrée obligatoires et réessayez. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller ou la spécification du profil d'adaptateur HBA FC. |
| Catégorie | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FC004

| | |
|---|---|
| Message | Valeur de paramètre non valide pour *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** valeur du paramètre |
| Description détaillée | La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les valeurs de paramètre d'entrée fournies à la méthode correspondent au type de données de paramètre et aux valeurs possibles définies dans la spécification du profil d'adaptateur HBA FC. |
| Catégorie | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FC005

| | |
|---|---|
| **Message** | The number of AttributeName array elements does not match the AttributeValue array element count. (Le nombre d'éléments de tableau d'AttributeName ne correspond pas au nombre d'éléments de tableau d'AttributeValue.) |
| **Description détaillée** | Les nombres d'éléments de tableau d'AttributeName et d'AttributeValue ne sont pas égaux. |
| **Action recommandée** | Fournissez un nombre égal d'éléments de tableau pour les paramètres AttributeName et AttributeValue. Pour plus d'informations sur les paramètres d'entrée, consultez la spécification du profil d'adaptateur HBA FC. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FC006

| | |
|---|---|
| **Message** | Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled. (Tâche de configuration déjà créée, impossible de définir l'attribut sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée.) |
| **Description détaillée** | Une tâche de configuration existe déjà pour la cible spécifiée. Aucune autre opération de configuration n'est autorisée avant la fin ou l'annulation de la tâche existante. |
| **Action recommandée** | Attendez que la tâche de configuration existante du composant ciblé soit terminée ou annulez la tâche existante avant de réessayer l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FC007

| | |
|---|---|
| **Message** | Il existe déjà une tâche de configuration. Impossible de créer une autre tâche de configuration sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée. |
| **Description détaillée** | Tâche de configuration déjà créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante ait réussi ou soit annulée. |
| **Action recommandée** | Attendez que la tâche existante se termine ou annulez la tâche existante et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# FC008

| | |
|---|---|
| **Message** | No pending data present to create a Configuration job. (Aucune donnée en attente n'est présente pour créer une tâche de configuration.) |
| **Description détaillée** | Aucun changement n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration en cours. Pour créer une tâche de configuration, au moins un attribut doit être modifié. |
| **Action recommandée** | Modifiez la configuration d'un ou de plusieurs attributs et faites une nouvelle tentative de création de la tâche de configuration. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# FC009

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller is currently in use. (Lifecycle Controller est actuellement en cours d'utilisation.) |
| **Description détaillée** | Le Lifecycle Controller ne peut pas accéder au stockage interne en raison de son utilisation par une autre application ou opération. |
| **Action recommandée** | Attendez que le Lifecycle Controller termine l'opération en cours. Assurez-vous que le système : 1) N'est actuellement pas dans le Lifecycle Controller Unified Server Configurator 2) N'attend pas l'intervention de l'utilisateur sur une erreur du POST F1/F2 3) N'est pas dans l'une des ROM en option de périphérique ou de contrôleur, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# FC010

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to create Configuration job because Lifecycle Controller is not enabled. (Impossible de créer la tâche de configuration, car le Lifecycle Controller n'est pas activé.) |
| **Description détaillée** | Pour les systèmes 11G : les services système doivent être activés pour effectuer l'opération demandée. Les services système ont été désactivés via l'utilitaire de configuration iDRAC accessible en appuyant sur Ctrl+E lors du démarrage ou via une opération à distance. Pour les systèmes 12G : Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Lifecycle Controller a été désactivé via la configuration F2, suivi de la sélection d'iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et de Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) lors de l'amorçage ou via une opération à distance. |
| **Action recommandée** | Pour les systèmes 11G : Utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les systèmes 12G : Utilisez la configuration F2, sélectionnez iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et sélectionnez Lifecycle |

| | |
|---|---|
| | Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) pour activer le Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FC011

| | |
|---|---|
| **Message** | Configuration job already created, pending data cannot be deleted (Tâche de configuration déjà créée, les données en attente ne peuvent pas être supprimées) |
| **Description détaillée** | Tâche de configuration déjà créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante soit terminée. |
| **Action recommandée** | Annulez la tâche de configuration ou attendez qu'elle se termine. Reportez-vous à la documentation relative à l'annulation de tâche. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FC012

| | |
|---|---|
| **Message** | No pending data to delete. (Aucune donnée en attente à supprimer.) |
| **Description détaillée** | Aucune modification des données d'attribut de composant n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration actuelle. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FC013

| | |
|---|---|
| **Message** | Nom d'attribut non valide : *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Un nom de paramètre AttributeName incorrect a été fourni. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Saisissez le nom d'attribut correct disponible pour le composant du système. Identifiez le nom d'attribut correct à partir des résultats d'énumération d'attribut pour le composant ou consultez la spécification du profil d'adaptateur HBA FC. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FC014

| | |
|---|---|
| **Message** | Contenu de paramètre Valeur d'attribut non valide pour le nom d'attribut correspondant (*arg1*). |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Le paramètre AttributeValue n'est pas valide pour l'une des raisons suivantes : 1) La longueur de la nouvelle valeur d'attribut n'est pas comprise dans la plage de longueurs minimale et maximale ou ne respecte pas l'expression régulière associée. 2) La nouvelle valeur d'attribut n'est pas comprise dans les limites définies. 3) La valeur n'est pas l'une des valeurs possibles. |
| **Action recommandée** | Pour obtenir les valeurs d'attribut valides, consultez la spécification du profil d'adaptateur HBA FC. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FC015

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de modifier l'attribut en lecture seule *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Une opération de configuration d'attribut a échoué parce que l'attribut est en lecture seule. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FC016

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de modifier la valeur de l'attribut désactivé *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Une opération de configuration d'attribut a échoué parce que l'attribut est désactivé. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FC017

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform the operation due to an internal error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur interne dans l'iDRAC.) |
| **Description détaillée** | Une erreur interne s'est produite dans l'iDRAC et l'opération ne peut pas continuer. Une réinitialisation de l'iDRAC est nécessaire pour récupérer de l'erreur. |
| **Action recommandée** | Débranchez la source d'alimentation CA du système, rebranchez la source d'alimentation, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (FC = Fibre Channel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# FC102

| | |
|---|---|
| **Message** | Sur le port *arg1*, la liaison *arg2* ne fonctionne pas, parce que le câble FC n'est pas branché ou que le périphérique FC ne fonctionne pas. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** ID de contrôleur<br>• ***arg2 =*** ID de port |
| **Description détaillée** | La liaison du port du contrôleur FC identifié dans le message ne fonctionne pas, parce que le câble FC n'est pas branché ou que le périphérique FC ne fonctionne pas. |
| **Action recommandée** | Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que le port FC est activé. 2) Assurez-vous que les voyants d'activité ou de vitesse sont allumés si le port physique est doté de voyants. 3) Vérifiez le câble FC et ses connexions pour vous assurer qu'ils sont bien installés. 4) Vérifiez que le commutateur FC rattaché fonctionne. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (FC = Fibre Channel) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2538 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FC103

| | |
|---|---|
| Message | Sur le port FC *arg1*, la connexion réseau *arg2* a correctement démarré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de contrôleur<br>• ***arg2 =*** ID de port |
| Description détaillée | La connexion réseau de la liaison de port de contrôleur FC identifiée dans le message a été correctement démarrée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (FC = Fibre Channel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2539 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

21

# Messages d'événements FCD

## FCD8500

| | |
|---|---|
| Message | Unable to apply the *arg1* configuration. The affected servers (slot *arg2* ) are not turned off. Impossible d'appliquer la configuration arg1. Les serveurs concernés (logement arg2) ne sont pas hors tension.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de configuration<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le serveur spécifié dans le message doit être mis hors tension ou le logement du serveur doit être inoccupé avant la modification de la configuration FlexAddress. |
| Action recommandée | Mettez le serveur hors tension et réessayez. |
| Catégorie | Vérification (FCD = Carte de fonction) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

## FCD8501

| | |
|---|---|
| Message | The feature is deactivated: *arg1* . (La fonctionnalité est désactivée :arg1.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de la fonctionnalité |
| Description détaillée | La fonctionnalité FlexAddress, la fonctionnalité FlexAddress+ ou la fonctionnalité de stockage étendu est désactivée. Mettez le châssis hors tension et retirez la carte de fonction. |
| Action recommandée | Mettez le châssis hors tension et retirez la carte de fonction. |
| Catégorie | Vérification (FCD = Carte de fonction) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FCD8503

| | |
|---|---|
| Message | The feature is activated in the chassis: *arg1* (La fonctionnalité est activée dans le châssis : arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de la fonctionnalité |
| Description détaillée | La fonctionnalité identifiée dans le message est déjà activée dans le châssis. Une seule instance d'une fonction peut être active à la fois. Si la fonction doit être activée sur la nouvelle carte, elle doit être désactivée avant l'activation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (FCD = Carte de fonction) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FCD8504

| | |
|---|---|
| Message | The feature was previously activated on another chassis. (Cette fonction a été activée dans un autre châssis.). |
| Description détaillée | La carte a été installée et activée dans un autre châssis. Pour utiliser cette carte, elle doit être désactivée (désinstallé) dans l'autre châssis. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Retirez la carte et installez-la sur le châssis sur lequel la fonction est activée. |
| Catégorie | Vérification (FCD = Carte de fonction) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FCD8505

| | |
|---|---|
| Message | The features cannot be deactivated when the chassis is turned on. (Les fonctionnalités ne peuvent pas être désactivées lorsque le châssis est sous tension.) |
| Description détaillée | Les fonctionnalités ne peuvent pas être désactivées lorsque le châssis est sous tension. |
| Action recommandée | Mettez hors tension le châssis via l'interface Web ou l'interface de ligne de commande RACADM avant de désactiver la fonctionnalité. Pour mettre hors tension le châssis à l'aide de RACADM, tapez « racadm chassisaction - m chassis powerdown ». Pour désactiver la fonctionnalité à l'aide de RACADM, tapez « racadm <fonctionnalité> -d » où <fonctionnalité> est le nom de la fonctionnalité à désactiver. |
| Catégorie | Vérification (FCD = Carte de fonction) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# FCD8531

| | |
|---|---|
| Message | Unable to activate the *arg1* . The chassis service tag is unavailable. (Impossible d'activer le arg1. Le numéro de service du châssis n'est pas disponible.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de la fonctionnalité |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC ne répond plus. Le châssis présente le numéro de service défini en usine. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Vérification (FCD = Carte de fonction) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

22

# Messages d'événements FLDC

## FLDC1001

| | |
|---|---|
| Message | Le miroir de journal dans le chemin = *arg1* est disponible. |
| Arguments | • ***arg1 =*** Nom universel |
| Description détaillée | L'entrée du journal relative au périphérique identifié dans le message avec le nom universel (World Wide Name - WWN) est disponible. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2 700 |
| N° d'interruption OMSA | 160100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## FLDC1002

| | |
|---|---|
| Message | Le miroir de journal est en cours de remplacement : chemin du fichier = *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** chemin de fichier |
| Description détaillée | Le miroir du journal signalé dans le chemin de fichier est en cours de remplacement. Cet événement est une notification indiquant que le remplacement du miroir du journal s'est terminé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2701 |
| N° d'interruption OMSA | 160100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1003

| | |
|---|---|
| Message | Le vidage du cache a démarré pour le disque virtuel avec le Nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin = *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** Nom universel<br>• ***arg2 =*** nom du chemin d'accès du périphérique |
| Description détaillée | L'opération de vidage du cache a démarré pour le disque virtuel identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2875 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1004

| | |
|---|---|
| Message | Le vidage du cache s'est terminé pour le disque virtuel avec le nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin = *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom universel<br>• ***arg2 =*** nom du chemin d'accès du périphérique |
| Description détaillée | L'opération de vidage du cache s'est terminée pour le disque virtuel identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2876 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1006

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et chemin d'accès = *arg3* est inscrit. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique<br>• ***arg2 =*** Nom universel<br>• ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique |
| Description détaillée | Le cache du périphérique identifié dans le message est enregistré par Fluid Cache. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2903 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1007

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et chemin d'accès = *arg3* a été retiré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique<br>• ***arg2 =*** Nom universel<br>• ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique |
| Description détaillée | Le cache du périphérique identifié dans le message est supprimé de la configuration du Fluid Cache. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2904 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1008

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et chemin d'accès = *arg3* est en cours de retrait. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique<br>• ***arg2 =*** Nom universel<br>• ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique |
| Description détaillée | Le cache du périphérique identifié dans le message est en cours de suppression de la configuration du Fluid Cache. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2905 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1009

| | |
|---|---|
| Message | La mise en cache est en cours de suppression pour *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin = *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel<br>• ***arg2 =*** Nom universel |

- ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La mise en cache est en cours de suppression pour le disque virtuel identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2906 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 ; 150100 ; 160100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1010

| | |
|---|---|
| Message | La mise en cache est activée pour *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin = *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel<br>• ***arg2 =*** Nom universel<br>• ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique |
| Description détaillée | La mise en cache est activée sur le disque virtuel identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2907 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 ; 150100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1012

| | |
|---|---|
| Message | La mise en cache est désactivée pour *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin = *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel<br>• ***arg2 =*** Nom universel<br>• ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique |
| Description détaillée | L'opération de désactivation de la mise en cache a réussi. La mise en cache est désactivée pour le disque virtuel identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2910 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 ; 150100 ; 160100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1013

| | |
|---|---|
| Message | Le LUN mis en cache avec le nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin = *arg2* pour *arg3* a subi une panne. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** Nom universel<br>• ***arg2 =*** nom du chemin d'accès du périphérique<br>• ***arg3 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | L'unité logique en cache identifiée dans le message a rencontré une défaillance et n'a pas pu effectuer avec succès une opération de lecture ou d'écriture. L'application utilisateur devrait maintenant voir les échecs d'E/S lors de tentatives d'écriture ou de lecture sur le périphérique Fluid Cache du chemin d'accès identifié dans le message. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de services pour diagnostiquer la cause et faciliter le processus de récupération restauration. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2911 |
| N° d'interruption OMSA | 140400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1014

| | |
|---|---|
| Message | La réplication du périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin = *arg3* est terminée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique physique<br>• ***arg2 =*** Nom universel<br>• ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique |
| Description détaillée | La réplication du périphérique cache identifié dans le message est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2912 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1015

| | |
|---|---|
| Message | La restauration du périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* et le chemin = *arg3* est terminée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique<br>• ***arg2 =*** Nom universel<br>• ***arg3 =*** nom du chemin d'accès du périphérique |
| Description détaillée | La restauration du périphérique cache identifié dans le message est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2913 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1016

| | |
|---|---|
| Message | Une licence permanente valide est installée pour Fluid Cache. |
| Description détaillée | Une licence permanente valide est installée pour Fluid Cache. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2914 |
| N° d'interruption OMSA | 160100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1017

| | |
|---|---|
| Message | Une licence a été installée pour Fluid Cache. |
| Description détaillée | Une licence a été installée pour Fluid Cache. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2920 |
| N° d'interruption OMSA | 160100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1018

| | |
|---|---|
| Message | Une licence a été supprimée pour Fluid Cache. |
| Description détaillée | Une licence a été supprimée pour Fluid Cache. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d’événement OMSA | 2921 |
| N° d’interruption OMSA | 160100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1019

| | |
|---|---|
| Message | Tous les périphériques cache ont été découverts et enregistrés pour Fluid Cache. |
| Description détaillée | Tous les périphériques cache ont été découverts et enregistrés pour Fluid Cache. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2924 |
| N° d'interruption OMSA | 160100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1020

| | |
|---|---|
| Message | L'état du périphérique de stockage avec le nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin = *arg2* est inconnu. |
| Arguments | • ***arg1 =*** Nom universel<br>• ***arg2 =*** Nom de chemin |
| Description détaillée | L'état du périphérique de stockage identifié dans le message est inconnu. |
| Action recommandée | Le service est requis. Contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2909 |
| N° d'interruption OMSA | 120300 ; 150300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1021

| | |
|---|---|
| Message | L'entrée du miroir de journal avec le nom universel (WWN) = *arg1* n'est pas accessible. |
| Arguments | • ***arg1 =*** Nom universel |
| Description détaillée | Le périphérique identifié dans le message comme ayant une entrée de miroir de journal avec un nom universel (WWN) donné n'est pas accessible. Une partie d'un SSD est utilisée pour le contenu du journal. Pour garantir la cohérence, le contenu du journal est écrit sur deux autres périphériques SSD. Ces copies sont des miroirs du journal. Si le contenu du journal ne peut pas être écrit sur l'un des miroirs du journal, cet événement est alors signalé. Il s'agit d'un avertissement : le code FLDC tentera de choisir un autre SSD comme miroir du journal. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2702 |
| N° d'interruption OMSA | 160300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1022

| | |
|---|---|
| Message | Le serveur associé au périphérique de cache *arg1* avec le nom universel (WWN) = *arg2* n'est pas configuré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique<br>• ***arg2 =*** Nom universel |
| Description détaillée | Le périphérique cache identifié dans le message par un nom universel donné n'existe pas dans la configuration Fluid Cache. |
| Action recommandée | Pour identifier la cause de l'incohérence de configuration, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **N° d'événement OMSA** | 2874 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1023

| | |
|---|---|
| **Message** | Fluid Cache s'exécute avec une licence d'évaluation, laquelle expire dans *arg1* jours. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** jours |
| **Description détaillée** | Fluid Cache s'exécute avec une licence d'évaluation, laquelle expire dans le nombre de jours identifiés dans le message. |
| **Action recommandée** | Pour un service continu de Fluid Cache, vous devez acheter une licence permanente. |
| **Catégorie** | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **N° d'événement OMSA** | 2916 |
| **N° d'interruption OMSA** | 160100 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1024

| | |
|---|---|
| Message | La mise en cache a été activée en mode d'écriture différée, mais fonctionne actuellement en mode d'écriture immédiate. |
| Description détaillée | La mise en cache a été activée en mode d'écriture différée, mais fonctionne actuellement en mode d'écriture immédiate, car le pool Fluid Cache dispose d'un PCIe SSD. |
| Action recommandée | Ajoutez un autre périphérique PCIe SSD au pool Fluid Cache pour résoudre le problème. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2930 |
| N° d'interruption OMSA | 120300;150300;160300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1025

| | |
|---|---|
| Message | La mise en cache a été activée en mode d'écriture différée ou d'écriture immédiate, et fonctionne actuellement en mode d'écriture immédiate. |
| Description détaillée | La mise en cache a été activée en mode d'écriture différée ou d'écriture immédiate, mais fonctionne actuellement en mode d'écriture immédiate car le pool Fluid Cache ne contient aucun périphérique PCIe SSD. |
| Action recommandée | Ajoutez un autre périphérique PCIe SSD au pool Fluid Cache pour résoudre le problème. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2931 |
| N° d'interruption OMSA | 120300;150300;160300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1026

| | |
|---|---|
| Message | La mise en cache n'est plus réduite au mode d'écriture immédiate et fonctionne maintenant en mode d'écriture différée pour Fluid Cache. |
| Description détaillée | Le mode de mise en cache a été restauré au mode d'écriture différée car des périphériques PCIe SSD supplémentaires sont maintenant disponibles dans la configuration Fluid Cache. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2932 |
| N° d'interruption OMSA | 120300;150300;160300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1027

| | |
|---|---|
| Message | La mise en cache n'est plus réduite au mode d'écriture immédiate et fonctionne maintenant dans le mode pour lequel elle a été configurée pour Fluid Cache. |
| Description détaillée | Le mode de mise en cache a été restauré au mode pour lequel elle a été configurée car des périphériques PCIe SSD supplémentaires sont maintenant disponibles dans la configuration Fluid Cache. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2933 |
| N° d'interruption OMSA | 120300;150300,160300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1028

| | |
|---|---|
| Message | La connexion OMSS au service Fluid Cache est absente. |
| Description détaillée | La connexion des communications entre OMSS et le service Fluid Cache n'est plus présente. |
| Action recommandée | Pour reconnecter OMSS au service Fluid Cache : 1) Vérifiez que le service Fluid Cache est en cours d'exécution. Pour ce faire, exécutez la commande suivante : « fldc --status ». 2) Rétablissez la connexion en exécutant la commande suivante : « omconfig storage fluidcache action=connect » |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2699 |
| N° d'interruption OMSA | 160400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1029

| | |
|---|---|
| Message | Le nombre de miroirs du journal disponibles est insuffisant pour que Fluid Cache fonctionne. |
| Description détaillée | Le message indique qu'il n'existe pas assez miroirs du journal disponibles pour que Fluid Cache fonctionne. Assurez-vous qu'au moins deux miroirs du journal soient accessibles. Pour reconstruire le nœud, activez l'un de ces miroirs ou plusieurs périphériques cache défectueux, ou utilisez l'utilitaire fldc_restore. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de services pour diagnostiquer la cause et faciliter le processus de récupération restauration. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2703 |
| N° d'interruption OMSA | 160400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1030

| | |
|---|---|
| Message | L'ID du cluster du journal ne correspond pas à l'ID du cluster du fichier de configuration pour Fluid Cache. |
| Description détaillée | Une incohérence a été trouvée dans les données de configuration de Fluid Cache. |
| Action recommandée | Le service est requis. Contactez votre fournisseur de services. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2704 |
| N° d'interruption OMSA | 160400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1031

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de lire ou d'écrire sur le journal pour Fluid Cache. |
| Description détaillée | Impossible d'accéder aux informations de configuration redondante de Fluid Cache. |
| Action recommandée | Le service est requis. Contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2705 |
| N° d'interruption OMSA | 160400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1032

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de cache avec le nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin = *arg2* ne fonctionne plus. |
| Arguments | • ***arg1 =*** Nom universel<br>• ***arg2 =*** Nom de chemin |
| Description détaillée | Le périphérique cache PCIe SSD identifié dans le message ne fonctionne plus. |
| Action recommandée | Remplacez le périphérique PCIe SSD non fonctionnel. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2900 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1033

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de stockage avec le nom universel (WWN) = *arg1* et le chemin = *arg2* est inaccessible ou ne fonctionne plus. |
| Arguments | • ***arg1 =*** Nom universel<br>• ***arg2 =*** Nom de chemin |
| Description détaillée | Ce message indique que le périphérique de stockage est soit inaccessible, soit ne fonctionne plus. |
| Action recommandée | Si le disque virtuel est inaccessible, restaurez l'accessibilité en mettant le disque virtuel de nouveau en ligne. Une fois le disque virtuel accessible, exécutez la commande suivante pour réactiver le disque : « omconfig storage vdisk action=reactivate controller=id vdisk=id devicename=<string> ». Si le périphérique ne fonctionne plus, remplacez-le. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2901 |
| N° d'interruption OMSA | 120400 ; 150400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1034

| | |
|---|---|
| Message | Aucune licence valide n'est installée pour Fluid Cache. |
| Description détaillée | Aucune licence valide n'est installée pour Fluid Cache. |
| Action recommandée | Installez une licence Fluid Cache valide. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2915 |
| N° d'interruption OMSA | 160400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1035

| | |
|---|---|
| Message | Les changements de configuration ne sont pas autorisés, car Fluid Cache s'exécute avec une licence d'évaluation périmée (Périmée depuis : *arg1* jours). |
| Arguments | · ***arg3 =*** nombre de jours |
| Description détaillée | Les modifications de configuration ne sont pas autorisées car Fluid Cache s'exécute sur une licence d'évaluation expirée. Le message indique également le nombre de jours pendant lesquels Fluid Cache a été exécuté avec une licence expirée (30 jours maximum sont autorisés une fois la licence expirée). |
| Action recommandée | Installez une licence Fluid Cache valide. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2917 |
| N° d'interruption OMSA | 160400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1036

| | |
|---|---|
| Message | La fonction de mise en cache est désactivée car Fluid Cache s'exécute avec une licence d'évaluation expirée (Expirée depuis : *arg1* jours). |
| Arguments | · ***arg3 =*** nombre de jours |
| Description détaillée | La fonctionnalité de mise en cache est désactivée car Fluid Cache s'exécute sur une licence d'évaluation expirée. Le message indique également le nombre de jours pendant lesquels Fluid Cache a été exécuté avec une licence expirée (30 jours maximum sont autorisés une fois la licence expirée). |
| Action recommandée | Installez une licence permanente de Fluid Cache. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2918 |
| N° d'interruption OMSA | 160400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1037

| | |
|---|---|
| Message | Les changements de configuration sont désactivés car Fluid Cache s'exécute sur une licence expirée ou non valide. |
| Description détaillée | Les changements de configuration sont désactivés car Fluid Cache s'exécute sur une licence expirée ou non valide. |
| Action recommandée | Installez une licence permanente de Fluid Cache. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2919 |
| N° d'interruption OMSA | 160400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FLDC1038

| | |
|---|---|
| Message | La capacité de mémoire est insuffisante pour exécuter les services nécessaires pour Fluid Cache. |
| Description détaillée | La capacité de mémoire est insuffisante pour exécuter les services nécessaires pour Fluid Cache. |
| Action recommandée | La mémoire minimale requise pour exécuter Fluid Cache pour DAS est 16 Go. Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé d'installer 32 Go de RAM. |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2922 |
| N° d'interruption OMSA | 160400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# FLDC1039

| | |
|---|---|
| Message | Fluid Cache a cessé de répondre en raison d'un ou plusieurs périphériques cache manquants. |
| Description détaillée | Un ou plusieurs périphériques cache sont manquants et la mémoire cache ne répond pas. |
| Action recommandée | Insérez le périphérique cache manquant. Si le périphérique cache a été débranché, réactivez-le. Réactivez un périphérique cache en exécutant la commande suivante : « omconfig storage pciessd action=reactivate subsystem=id pciedevice=<PDISKID> » |
| Catégorie | Stockage (FLDC = Inconnu) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2923 |
| N° d'interruption OMSA | 160400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

23

# Messages d'événements FSD

## FSD000

| | |
|---|---|
| Message | Débogage autorisé par le client ; debugcaps : *arg1*, autorisé par : *arg2*, à *arg3* pour la période : *arg4* à *arg5*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** DebugCaps<br>• ***arg2 =*** utilisateur de l'iDRAC<br>• ***arg3 =*** heure de déblocage<br>• ***arg4 =*** heure de début<br>• ***arg5 =*** heure de fin |
| Description détaillée | Le client a autorisé les fonctionnalités de débogage spécifiées sur cet iDRAC. (Cela se produit normalement à la suite d'une demande du support technique Dell.) Chaque fonctionnalité de débogage représente une certaine action que les ingénieurs de Dell peuvent effectuer pour déboguer l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (FSD = Débogage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8595 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## FSD001

| | |
|---|---|
| Message | Débogage autorisé par Dell ; debugcaps : *arg1* , dans *arg2*, autorisé par l'employé Dell : *arg3* , pour la période *arg4* à *arg5*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** DebugCaps<br>• ***arg2 =*** heure d'autorisation |

- ***arg3 =*** employé de Dell
- ***arg4 =*** heure de début
- ***arg5 =*** heure de fin

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Dell a autorisé les fonctionnalités de débogage spécifiées. Chaque fonctionnalité de débogage représente une certaine action que les ingénieurs de Dell peuvent effectuer pour déboguer l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (FSD = Débogage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8595 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# FSD002

| | |
|---|---|
| Message | Échec de l'autorisation de débogage pour debugCaps : *arg1*, autorisé par l'utilisateur iDRAC : *arg2* et l'employé Dell : *arg3*, à *arg4* pour la période *arg5* à *arg6*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** DebugCaps<br>• ***arg2 =*** utilisateur de l'iDRAC<br>• ***arg3 =*** employé de Dell<br>• ***arg4 =*** heure de déblocage<br>• ***arg5 =*** heure de début<br>• ***arg6 =*** heure de fin |
| Description détaillée | Une commande RACADM de débogage a échoué. Si la commande de débogage RACADM a été exécutée sous la direction du support technique Dell, une assistance supplémentaire du support technique doit être demandée. Sinon, cette commande n'est pas destinée à être utilisée par le client. |
| Action recommandée | Vérifiez tous les éléments suivants : 1) Assurez-vous que les commandes unblock, grant, et invoke/start/stop/resume sont exécutées sur le même iDRAC. 2) Assurez-vous que le fichier dat.ini n'a pas été modifié. 3) Assurez-vous que la date actuelle se situe entre les heures de début et de fin. Notez que Dell peut restreindre l'ensemble de fonctionnalités debugCaps autorisées et les heures de début et de fin. Si une personne autorisée n'a pas saisi une commande de débogage RACADM, une personne malveillante peut avoir saisi la commande. |
| Catégorie | Vérification (FSD = Débogage) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8594 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

24

# Messages d'événements HWC

## HWC0001

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation as there is no response from iDRAC. (Impossible d'effectuer cette opération car l'iDRAC ne répond pas.) |
| Description détaillée | L'erreur est due à une panne de l'iDRAC. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation et mettez le système sous tension. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## HWC0002

| | |
|---|---|
| Message | Unable to detect vFlash SD card. (Impossible de détecter la carte SD vFlash.) |
| Description détaillée | La carte SD vFlash n'est pas présente ou ne pas correctement insérée. |
| Action recommandée | Insérez ou réinsérez la carte SD vFlash, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0003

| | |
|---|---|
| Message | Successfully initialized vFlash SD card. (Carte SD vFlash initialisée avec succès.) |
| Description détaillée | La carte SD vFlash a été initialisée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0004

| | |
|---|---|
| Message | Unable to initialize vFlash SD card. (Impossible d'initialiser la carte SD vFlash.) |
| Description détaillée | La carte SD vFlash est mal insérée, la carte SD vFlash est défectueuse, ou il y a un problème de communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réinsérez ou remplacez la carte SD vFlash, ou réinitialisez l'iDRAC, puis réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0005

| | |
|---|---|
| Message | Internal error while retrieving update information. (Erreur interne lors de la récupération des informations de mise à jour.) |
| Description détaillée | Erreur interne lors de la récupération de la version du micrologiciel des composants actuellement installés. Pour plus d'informations sur cet échec, consultez le journal Lifecycle. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension, et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0006

| | |
|---|---|
| Message | Unable to save vFlash SD card settings. (Impossible d'enregistrer les paramètres de la carte SD vFlash.) |
| Description détaillée | Si une carte SD vFlash n'est pas présente dans le système ou si la carte est verrouillée, le Lifecycle Controller ne peut pas enregistrer les paramètres. |
| Action recommandée | Insérez ou déverrouillez la carte SD vFlash et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0007

| | |
|---|---|
| Message | Unable to load vFlash SD card settings. (Impossible de charger les paramètres de la carte SD vFlash.) |
| Description détaillée | Le Lifecycle Controller ne peut pas récupérer les informations de la carte SD vFlash de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réinsérez la carte SD vFlash et réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0008

| | |
|---|---|
| Message | Unable to communicate with iDRAC. (Impossible de communiquer avec l'iDRAC.) |
| Description détaillée | Une erreur interne s'est produite lors de la communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Quittez l'Assistant, puis réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0009

| | |
|---|---|
| Message | Unable to enable vFlash SD card. (Impossible d'activer la carte SD vFlash.) |
| Description détaillée | La carte SD vFlash est manquante ou mal insérée. L'iDRAC ne peut pas activer la carte SD vFlash. |
| Action recommandée | Réinsérez la carte SD vFlash et réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0010

| | |
|---|---|
| Message | Invalid folder name or USB drive not found. (Nom de dossier non valide ou lecteur USB introuvable.) |
| Description détaillée | L'opération a échoué, car le nom de dossier entré est incorrect ou le lecteur USB est débranché. |
| Action recommandée | Entrez un nom de dossier valide ou branchez le lecteur USB, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0011

| | |
|---|---|
| Message | Insufficient space to copy the file to the USB drive. (Espace insuffisant pour copier le fichier sur le lecteur USB.) |
| Description détaillée | Le lecteur USB ne dispose pas de suffisamment d'espace libre pour copier le fichier. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le lecteur USB dispose de suffisamment d'espace libre avant de réessayer l'opération. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0012

| | |
|---|---|
| Message | Unable to write to the USB drive. (Impossible d'écrire sur le lecteur USB.) |
| Description détaillée | Le lecteur USB est protégé en écriture. |
| Action recommandée | Supprimez la protection en écriture sur le lecteur USB avant de réessayer l'opération. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0013

| | |
|---|---|
| Message | Unable to copy the file to USB drive. (Impossible de copier le fichier sur le lecteur USB.) |
| Description détaillée | Le lecteur USB est débranché ou est illisible. |
| Action recommandée | Retirez et réinsérez le lecteur USB, puis réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0014

| | |
|---|---|
| Message | Unable to detect vFlash SD card. (Impossible de détecter la carte SD vFlash.) |
| Description détaillée | L'opération d'importation a échoué, car la carte SD vFlash est manquante ou désactivée. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la carte SD vFlash est insérée et activée avant de réessayer l'opération. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0015

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC not responding. (L'iDRAC ne répond pas.) |
| Description détaillée | L'iDRAC a rencontré une erreur matérielle. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC0016

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC communication failure. (Échec de communication avec l'iDRAC.) |
| Description détaillée | Le Lifecycle Controller ne peut pas communiquer avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC1000

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est présent. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC1001

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est absent. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le périphérique manquant peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Réinstallez ou reconnectez le matériel. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Message sur l'écran LCD | The <name> is absent. Check hardware. (Le <nom> est absent. Vérifiez le matériel.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC1002

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est désactivé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Si le périphérique a été désactivé de manière inattendue, réactivez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC1003

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est activé. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC1004

| | |
|---|---|
| Message | The storage adapter is present. (L'adaptateur de stockage est présent.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC1005

| | |
|---|---|
| Message | The storage adapter is absent. (L'adaptateur de stockage est manquant.) |
| Description détaillée | L'adaptateur de stockage peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Installez un adaptateur de stockage. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Message sur l'écran LCD | The storage adapter is absent. Check hardware. (L'adaptateur de stockage est absent. Vérifiez le matériel.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC1006

| | |
|---|---|
| Message | The storage adapter is disabled. (L'adaptateur de stockage est désactivé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Si l'adaptateur est désactivé de manière inattendue, réactivez l'adaptateur de stockage. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC1007

| | |
|---|---|
| Message | The storage adapter is enabled. (L'adaptateur de stockage est activé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC1008

| | |
|---|---|
| Message | The backplane is present. (Le fond de panier est présent.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC1009

| | |
|---|---|
| Message | The backplane is absent. (Le fond de panier est manquant.) |
| Description détaillée | Le fond de panier peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Si le retrait était involontaire, vérifiez la présence du fond de panier puis réinstallez-le ou reconnectez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Message sur l'écran LCD | The backplane is absent. Check hardware. (Le fond de panier est absent. Vérifiez le matériel.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC1010

| | |
|---|---|
| Message | The backplane is disabled. (Le fond de panier est désactivé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Si le fond de panier a été désactivé de manière inattendue, réactivez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC1011

| | |
|---|---|
| Message | The backplane is enabled. (Le fond de panier est activé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC1012

| | |
|---|---|
| Message | The USB cable is present. (Le câble USB est présent.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC1013

| | |
|---|---|
| Message | The USB cable is absent. (Le câble USB est absent.) |
| Description détaillée | Le câble USB peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Si le retrait était involontaire, vérifiez la présence du fond de panier puis réinstallez-le ou reconnectez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Message sur l'écran LCD | The USB cable is absent. Check cable (Le câble USB est absent. Vérifiez le câble) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC1014

| | |
|---|---|
| Message | La carte mezzanine *arg1* est présente. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC1015

| | |
|---|---|
| Message | La carte mezzanine *arg1* est manquante. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | La carte mezzanine peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Si le retrait était involontaire, vérifiez la présence du fond de panier puis réinstallez-le ou reconnectez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC1100

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été installé dans le logement *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom<br>• ***arg2 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC1101

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été retiré du logement *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom<br>• ***arg2 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC1102

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* is installed in an unsupported slot *arg2* . (Le arg1 est installé dans un logement arg2 non pris en charge.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de module<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le traîneau de périphérique identifié dans le message est inséré dans le logement non pris en charge identifié dans le message. |
| Action recommandée | Installez le traîneau de stockage dans un logement pris en charge, puis réessayez l'opération. Pour plus d'informations sur les traîneaux et emplacements pris en charge, reportez-vous au guide d'utilisation disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC1103

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* installed in an unsupported slot *arg2* is removed. (arg1 est installé dans un logement non pris en charge ; arg2 est supprimé.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de module<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le traîneau de périphérique identifié dans le message a été retiré du logement non pris en charge identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC1104

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* installed in slot *arg2* is not supported by the chassis. (Le arg1 installé dans l'emplacement arg2 n'est pas pris en charge par le châssis.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de module<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le traîneau périphérique identifié dans le message et inséré dans le logement identifié dans le message n'est pas pris en charge par le châssis ou la version micrologicielle actuelle du CMC. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le traîneau périphérique identifié dans le message est pris en charge par le châssis et le micrologiciel CMC. Pour plus d'informations sur les versions de traîneaux et de micrologiciels, voir le Manuel du système disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC1105

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* is removed from the slot *arg2* . (arg1 a été retiré du logement arg2.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de module<br>· ***arg2 =*** numéro |
| Description détaillée | Le traîneau de périphérique identifié dans le message a été retiré du logement non pris en charge identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC1200

| | |
|---|---|
| Message | Le chariot *arg1* a été inséré dans le logement *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de chariot<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le chariot identifié dans le message est inséré dans le logement identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC1201

| | |
|---|---|
| Message | Le chariot *arg1* a été retiré du logement *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de chariot<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le chariot identifié dans le message est retiré du logement identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC1202

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été installé dans le logement *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom<br>• ***arg2 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC1203

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été retiré du logement *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom<br>• ***arg2 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC2000

| | |
|---|---|
| Message | Le câble (ou l'interconnexion) *arg1* est branché. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC2001

| | |
|---|---|
| Message | Le câble (ou l'interconnexion) *arg1* n'est pas branché ou est mal branché. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le câble peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez sa présence, puis réinstallez-le ou reconnectez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Message sur l'écran LCD | The <name> cable or interconnect failure. Check connection (Échec de câble ou d'interconnexion <nom>. Vérifiez le branchement.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC2002

| | |
|---|---|
| Message | Le câble (ou l'interconnexion) *arg1* de stockage est connecté. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC2003

| | |
|---|---|
| Message | Le câble de stockage *arg1* n'est pas branché ou est mal branché. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le câble peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez sa présence, puis réinstallez-le ou reconnectez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Message sur l'écran LCD | Storage <name> cable or interconnect failure. Check connection (Échec de câble ou d'interconnexion de stockage <nom>. Vérifiez le branchement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC2004

| | |
|---|---|
| Message | Le câble (ou l'interconnexion) de la carte système *arg1* est connecté. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC2005

| | |
|---|---|
| Message | Le câble (ou l'interconnexion) de la carte système *arg1* n'est pas branché ou est mal branché. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le câble peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez sa présence, puis réinstallez-le ou reconnectez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Message sur l'écran LCD | System board <name> cable or interconnect failure. Check connection (Échec de câble ou d'interconnexion de carte système <nom>. Vérifiez le branchement.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC2006

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* n'est pas installé correctement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le périphérique peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez sa présence, puis réinstallez-le ou reconnectez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Message sur l'écran LCD | <name> is not installed correctly. Check connection. (<nom> n'est pas correctement installé. Vérifiez le branchement.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC2007

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est correctement installé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC2008

| | |
|---|---|
| Message | Non-correspondance de structure détectée pour la carte mezzanine *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le type de structure du module d'E/S et des cartes mezzanine doivent correspondre. Lorsqu'un module d'E/S ou une carte mezzanine est inséré dans le châssis, le type de structure est défini pour le CMC, et le CMC s'assure que tous les modules d'E/S et les cartes mezzanine suivants correspondent. |
| Action recommandée | Vérifiez le type de structure de châssis dans l'interface utilisateur du module CMC et comparez-le au type du module d'E/S ou de la carte mezzanine. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC2009

| | |
|---|---|
| Message | La carte mezzanine *arg1* est correctement installée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC2010

| | |
|---|---|
| Message | The riser board cable or interconnect is connected. (L'interconnexion ou le câble de la carte de montage est branché.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC2011

| | |
|---|---|
| Message | The riser board cable or interconnect is not connected, or is improperly connected. (Le câble ou l'interconnexion de la carte de montage n'est pas connecté(e) ou n'est pas connecté(e) correctement.) |
| Description détaillée | Le câble de la carte de montage peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez sa présence, puis réinstallez-le ou reconnectez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Message sur l'écran LCD | Riser board cable or interconnect failure. Check connection. (Défaillance du câble ou de l'interconnexion de la carte de montage. Vérifiez le branchement.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC2012

| | |
|---|---|
| Message | Non-correspondance de structure détectée sur la structure *arg1* avec le serveur dans le logement *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom<br>• ***arg2 =*** numéro |
| Description détaillée | Le type de structure sur le serveur ne correspond pas à celui du module d'E/S. |
| Action recommandée | Vérifiez le type de structure de châssis dans l'interface utilisateur du module CMC et comparez-le au type du module d'E/S ou de la carte mezzanine. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC2013

| | |
|---|---|
| Message | Non-correspondance de structure corrigée sur la structure *arg1* avec le serveur dans le logement *arg2*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom<br>· ***arg2 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC2014

| | |
|---|---|
| Message | Mauvaise configuration du matériel détectée sur *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucune. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le matériel est correctement installé. Consultez la documentation du produit pour vérifier les procédures d'installation et de configuration correctes. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Message sur l'écran LCD | A hardware misconfiguration detected on <name>. Check hardware (Mauvaise configuration de matériel détectée sur <nom>. Vérifiez le matériel) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC2015

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est correctement configuré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucune. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC3000

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique *arg1* a été retiré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le périphérique supprimé peut être nécessaire pour un fonctionnement correct. Les fonctionnalités du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Si le retrait était involontaire, vérifiez la présence du périphérique puis réinstallez-le ou reconnectez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC3001

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été inséré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC3002

| | |
|---|---|
| Message | Le serveur *arg1* a été retiré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Si le retrait était involontaire, vérifiez la présence du serveur, puis réinsérez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC3003

| | |
|---|---|
| Message | Le serveur *arg1* a été inséré. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC3004

| | |
|---|---|
| Message | Le module d'E/S *arg1* a été retiré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Si le retrait était involontaire, vérifiez la présence du serveur, puis réinsérez-le. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC3005

| | |
|---|---|
| Message | Le module d'E/S *arg1* a été inséré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC3006

| | |
|---|---|
| Message | Déploiement QuickDeploy du serveur impossible dans le logement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Il n'y a pas assez d'adresses IPv4 réservées pour les serveurs de ce châssis. Par conséquent, le serveur récemment inséré n'a pas pu être configuré avec la fonction QuickDeploy. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Vérifiez le nombre d'adresses IPv4 réservées pour QuickDeploy. 2) Modifiez-le de façon à ce que le serveur lame nouvellement inséré de se procure une adresse IP QuickDeploy. 3) Réinstallez le serveur pour relancer l'opération QuickDeplou ou configurez manuellement les paramètres réseau du serveur. (Notez que certains modèles de châssis peuvent exiger une réponse à l'écran LCD) |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | ✔ | ✔ | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | ✔ | | | | | ✔* |

# HWC4000

| | |
|---|---|
| Message | A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and CPU. (Une incompatibilité matérielle a été détecté entre le micrologiciel BMC/iDRAC et l'UC.) |
| Description détaillée | Une incompatibilité matérielle a été détecté entre le micrologiciel BMC/iDRAC et le(s) processeur(s). Une mise à jour du micrologiciel iDRAC ou BMC est nécessaire. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel BMC/iDRAC. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Message sur l'écran LCD | Incompatibility between BMC/iDRAC firmware and CPU. Update firmware. (Incompatibilité entre le micrologiciel BMC/iDRAC et l'UC. Mettez à jour le micrologiciel.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC4001

| | |
|---|---|
| Message | A hardware incompatibility was corrected between BMC/iDRAC firmware and CPU. (Une incompatibilité matérielle a été corrigée entre le micrologiciel BMC/iDRAC et l'UC.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC4002

| | |
|---|---|
| Message | A hardware incompatibility detected between BMC/iDRAC firmware and other hardware. (Une incompatibilité matérielle a été détecté entre le micrologiciel BMC/iDRAC et d'autres matériels.) |
| Description détaillée | Une incompatibilité matérielle a été détecté entre le micrologiciel BMC/iDRAC et d'autres matériels. Une mise à jour du micrologiciel iDRAC ou BMC est nécessaire. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel BMC/iDRAC. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC4003

| | |
|---|---|
| Message | A hardware incompatibility was corrected between BMC/iDRAC firmware and other hardware. (Une incompatibilité matérielle a été corrigée entre le micrologiciel BMC/iDRAC et un autre matériel.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC4010

| | |
|---|---|
| Message | Matériel mis à jour avec succès pour la carte mezzanine *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC4011

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la mise à jour du matériel pour la carte mezzanine *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Vérifiez la présence du matériel et réinstallez-le ou reconnectez-le, puis réessayez la mise à jour. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC4012

| | |
|---|---|
| Message | Hardware successfully updated for embedded NIC. (Mise à jour correcte du matériel pour la carte réseau intégrée.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC4013

| | |
|---|---|
| Message | Hardware unsuccessfully updated for embedded NIC. (Mise à jour incorrecte du matériel pour la carte réseau intégrée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Vérifiez la présence du matériel et réinstallez-le ou reconnectez-le, puis réessayez la mise à jour. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC4014

| | |
|---|---|
| Message | Link Tuning data successfully updated. (Données de réglage de liaison mises à jour avec succès.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC4015

| | |
|---|---|
| Message | Link Tuning error detected. (Détection d'une erreur de réglage de liaison.) |
| Description détaillée | Le CMC est doté d'un ancien micrologiciel et ne reconnaît pas le nouveau périphérique qui a demandé les informations de réglage de liaison. Après la mise à jour du micrologiciel, le CMC reconnaîtra le périphérique. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel CMC. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC4016

| | |
|---|---|
| Message | Incompatibilité matérielle détectée avec la carte mezzanine *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le système a détecté une carte mezzanine qui n'est pas prise en charge sur ce système. |
| Action recommandée | 1) Examinez la documentation du système relative aux cartes mezzanine prises en charge 2) Remplacez la carte mezzanine par une carte mezzanine prise en charge. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC4017

| | |
|---|---|
| Message | Une incompatibilité matérielle a été détectée entre *arg1 arg2* et *arg3 arg4*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du premier composant<br>• ***arg2 =*** emplacement du premier composant<br>• ***arg3 =*** nom du deuxième composant<br>• ***arg4 =*** emplacement du deuxième composant |
| Description détaillée | Le système a détecté un composant matériel non pris en charge. Une incompatibilité matérielle entre les composants identifiés dans le message a été détectée. |
| Action recommandée | Effectuez les opérations suivantes : 1) Consultez la documentation du système relative aux composants matériels mentionnés dans le message. 2) Remplacez les composants non pris en charge par des composants pris en charge. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC4018

| | |
|---|---|
| Message | Une incompatibilité matérielle a été corrigée entre *arg1 arg2* et *arg3 arg4*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du premier composant<br>• ***arg2 =*** emplacement du premier composant<br>• ***arg3 =*** nom du deuxième composant<br>• ***arg4 =*** emplacement du deuxième composant |
| Description détaillée | Une incompatibilité du matériel a été corrigée entre les composants identifiés dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC5000

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est en ligne. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5001

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est hors ligne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Si cette mise hors ligne est inattendue, vérifiez la présence, puis réinstallez ou reconnectez le matériel. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5002

| | |
|---|---|
| Message | Non-correspondance de structure détectée sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le type de structure du module d'E/S et des cartes mezzanine doivent correspondre. Lorsqu'un module d'E/S ou une carte mezzanine est inséré dans le châssis, le type de structure est défini pour le CMC, et le CMC s'assure que tous les modules d'E/S et les cartes mezzanine suivants correspondent. |
| Action recommandée | Vérifiez le type de structure de châssis dans l'interface utilisateur du module CMC et comparez-le au type du module d'E/S ou de la carte mezzanine. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5003

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* fonctionne correctement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5004

| | |
|---|---|
| Message | Échec de réglage de liaison détecté sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le CMC est doté d'un ancien micrologiciel et ne reconnaît pas le nouveau périphérique qui a demandé les informations de réglage de liaison. Après la mise à jour du micrologiciel, le CMC reconnaîtra le périphérique. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel CMC. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5006

| | |
|---|---|
| Message | Échec détecté sur *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5008

| | |
|---|---|
| Message | La console n'est pas disponible pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# HWC5010

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* ne peut pas détecter d'hôte. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# HWC5012

| | |
|---|---|
| **Message** | L'affichage sur écran (OSCAR) n'est pas opérationnel pour *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom |
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# HWC5014

| | |
|---|---|
| **Message** | *arg1* n'est pas opérationnel et a été éteint. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom |
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# HWC5030

| | |
|---|---|
| **Message** | Le module d'E/S *arg1* est en ligne. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5031

| | |
|---|---|
| Message | Le module d'E/S *arg1* est hors ligne. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le module CMC a mis hors tension le module d'E/S. |
| Action recommandée | Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5032

| | |
|---|---|
| Message | Non-correspondance de structure détectée dans le module d'E/S *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les types de structure des modules d'E/S sur la même structure de châssis doivent correspondre. |
| Action recommandée | Vérifiez le type de structure de châssis dans l'interface GUI CMC et comparez-le au type des deux modules d'E/S. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5033

| | |
|---|---|
| Message | Le module d'E/S *arg1* fonctionne correctement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5034

| | |
|---|---|
| Message | Échec de réglage de liaison détecté sur le module d'E/S *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le tableau de réglage de liaison n'est pas pris en charge par ce module d'E/S. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel CMC. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5035

| | |
|---|---|
| Message | Événement de surchauffe détecté sur le module d'E/S *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Surchauffe du module d'E/S. |
| **Action recommandée** | Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que les ventilateurs sont installés et fonctionnent correctement. 2) Vérifiez l'état du capteur de température du châssis et assurez-vous qu'il est dans la plage de température de fonctionnement du châssis. 3) Réinstallez le module d'E/S pour effacer l'état de surchauffe. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2329 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5036

| | |
|---|---|
| **Message** | Panne détectée sur le module d'E/S *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro |
| **Description détaillée** | Les performances du module d'E/S peuvent être affectées. |
| **Action recommandée** | Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2329 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5037

| | |
|---|---|
| Message | Le module d'E/S *arg1* n'a pas pu s'amorcer. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le micrologiciel sur le module d'E/S n'a pas démarré. Le problème peut être dû au fait que le module d'E/S n'est pas inséré correctement. |
| Action recommandée | Réinstallez le module d'E/S. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC5038

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC ne peut pas mettre sous tension le module d'E/S *arg1* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** identificateur de module d'E/S |
| Description détaillée | Le module d'E/S identifié dans le message ne peut pas être mis sous tension par le contrôleur CMC. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Exécutez un cycle d'alimentation sur le module d'E/S identifié dans le message. Un cycle d'alimentation peut être effectuée à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM en tapant « racadm chassisaction -m switch-N powercycle (où N est le numéro de commutateur) ». 2) Réinstallez le module d'E/S identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC6000

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur *arg1* est hors ligne. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Les informations et l'état du contrôleur sont indisponibles. |
| Action recommandée | Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC6001

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur *arg1* est en ligne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC6002

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur *arg1* est bloqué en mode d'amorçage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Les informations et l'état du contrôleur sont indisponibles. |
| Action recommandée | Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC6003

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur *arg1* est en cours d'amorçage. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC6004

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de communiquer avec le contrôleur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Les informations et l'état du contrôleur sont indisponibles. |
| Action recommandée | Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC6005

| | |
|---|---|
| Message | Communication rétablie pour le contrôleur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC7000

| | |
|---|---|
| Message | L'intégrité du serveur *arg1* est passée à l'état normal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC7002

| | |
|---|---|
| Message | L'intégrité du serveur *arg1* est passée de l'état Normal à l'état Avertissement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Server health changed to a warning state from a normal state. (L'intégrité du serveur est passée d'un état normal à un état d'avertissement.) |
| Action recommandée | Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC7004

| | |
|---|---|
| Message | Server arg1 health changed to a critical state from either a normal or warning state. (L'intégrité du serveur *arg1* est passée de l'état Normal ou Avertissement à l'état Critique.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | L'intégrité du serveur arg1 est passée de l'état Normal ou Avertissement à l'état Critique. |
| Action recommandée | Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC7006

| | |
|---|---|
| Message | L'intégrité du serveur *arg1* est passée d'un état moins grave à un état irrécupérable. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Server <number> health changed to a nonrecoverable state from a less severe state. (L'intégrité du serveur <numéro> est passée d'un état moins grave à un état irrécupérable.) |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC7008

| | |
|---|---|
| Message | L'intégrité du serveur *arg1* est passée d'un état plus grave à un état d'avertissement. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Server <number> health changed to a warning state from a more severe state. (L'intégrité du serveur <numéro> est passée d'un état plus grave à un état d'avertissement.) |
| Action recommandée | Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC7010

| | |
|---|---|
| Message | L'intégrité du serveur *arg1* est passée d'un état irrécupérable à un état critique. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Server <number> health changed to a critical state from a non-recoverable state. (L'intégrité du serveur <numéro> est passée d'un état irrécupérable à un état critique.) |
| Action recommandée | Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC7012

| | |
|---|---|
| Message | L'intégrité du serveur *arg1* est passée à un état irrécupérable. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Server <number> health changed to a non-recoverable state. (L'intégrité du serveur <numéro> est passée à un état irrécupérable.) |
| Action recommandée | Examinez le journal du système ou le panneau avant pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# HWC7014

| | |
|---|---|
| Message | An invalid cable or incorrect cable configuration is detected. (Câble non valide ou erreur de configuration du câble détectée.) |
| Description détaillée | Configuration non valide de câble matériel associé détectée sur le système. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le matériel et les câbles associés sont installés correctement. Pour plus d'informations sur les procédures d'installation et de configuration, reportez-vous au Manuel du propriétaire du système disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC8000

| | |
|---|---|
| Message | Un événement de prise de périphérique inconnu s'est produit à cet emplacement : *arg1*. Détails supplémentaires : *arg2*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** l'emplacement de périphérique |

- ***arg2 =*** détails

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Un événement de prise de périphérique inconnu s'est produit à l'emplacement de périphérique identifié. Outre l'emplacement du périphérique, des détails de l'événement supplémentaires sont fournis (si disponibles). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5650 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC8001

| | |
|---|---|
| Message | Un périphérique a été ajouté au système à cet emplacement : *arg1*. Détails supplémentaires : *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** l'emplacement de périphérique<br>• ***arg2 =*** détails |
| Description détaillée | Un périphérique a été ajouté au système à l'emplacement identifié dans le message. Outre l'emplacement du périphérique, des détails de l'événement supplémentaires sont fournis (si disponibles). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5651 |
| N° d'interruption OMSA | 5651 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC8002

| | |
|---|---|
| Message | Un périphérique a été retiré du système à cet emplacement : *arg1*. Détails supplémentaires : *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** l'emplacement de périphérique<br>• ***arg2 =*** détails |
| Description détaillée | Un périphérique a été supprimé du système à l'emplacement identifié dans le message. Outre l'emplacement du périphérique, des informations détaillées supplémentaires concernant l'événement sont fournies (si disponibles). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5652 |
| N° d'interruption OMSA | 5652 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC8003

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur de configuration a été détectée sur le périphérique situé ici : *arg1*. Détails supplémentaires : *arg2*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** l'emplacement de périphérique<br>• ***arg2 =*** détails |
| Description détaillée | Une erreur de configuration a été détectée pour un périphérique enfichable installé à l'emplacement identifié dans le message. Il est possible que le périphérique ne soit pas correctement installé. |
| Action recommandée | Réinsérez le périphérique ou essayez d'insérer un périphérique différent du même type, puis réessayez. Si le problème persiste, consultez la documentation du système pour vous assurer que le périphérique est pris en charge ou contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5653 |
| N° d'interruption OMSA | 5653 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC8004

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur de périphérique de carte SD est défectueux. Emplacement de la carte SD : *arg1*, type du périphérique de carte SD : *arg2*, état de la carte SD : *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement<br>• ***arg2 =*** type<br>• ***arg3 =*** état |
| Description détaillée | Le capteur de périphérique de carte SD dont le type est identifié dans le message a échoué. L'état actuel de la carte SD est également affiché. |
| Action recommandée | Réinsérez la carte SD ou essayez une autre carte SD, puis réessayez. Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre l'erreur : 1) Si le capteur de carte SD est installé sur le module SD interne, remplacez le module. 2) Si le capteur de carte SD est intégré à la carte système, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 5750 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC8005

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de carte SD est revenu à l'état Normal. Emplacement de la carte SD : *arg1*, type du périphérique de carte SD : *arg2*, état de la carte SD : *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement<br>• ***arg2 =*** type<br>• ***arg3 =*** état |
| Description détaillée | Le périphérique de carte SD est revenu à un état normal. Le type de carte SD et l'état actuel de la carte SD sont également affichés. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5752 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC8006

| | |
|---|---|
| Message | L'état du périphérique de carte SD est passé à Avertissement. Emplacement de la carte SD : *arg1*, type du périphérique de carte SD : *arg2*, état de la carte SD : *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement<br>• ***arg2 =*** type<br>• ***arg3 =*** état |
| Description détaillée | Le périphérique de carte SD ne fonctionne pas correctement et de son état passe à un état d'avertissement. |
| Action recommandée | Réinsérez la carte SD ou essayez une autre carte SD, puis réessayez. Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre l'erreur : 1) Si le capteur de carte SD est installé sur le module SD interne, remplacez le module. 2) Si le capteur de carte SD est intégré à la carte système, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5753 |
| N° d'interruption OMSA | 5753 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# HWC8007

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la carte SD. Emplacement de la carte SD : *arg1*, type du périphérique de carte SD : *arg2*, état de la carte SD : *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement<br>• ***arg2 =*** type<br>• ***arg3 =*** état |
| Description détaillée | Le capteur de carte SD a détecté une panne de la carte SD. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Remplacez l'ancienne carte SD par une nouvelle carte. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5754 |
| N° d'interruption OMSA | 5754 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC8008

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la carte SD. Emplacement de la carte SD : *arg1*, type du périphérique de carte SD : *arg2*, état de la carte SD : *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement<br>• ***arg2 =*** type<br>• ***arg3 =*** état |
| Description détaillée | Un capteur de périphérique de carte SD a détecté une erreur irrécupérable dans la carte SD. |
| Action recommandée | Remplacez l'ancienne carte SD par une nouvelle carte. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5755 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC8009

| | |
|---|---|
| Message | La valeur du capteur de périphérique de carte SD est inconnue. Emplacement de la carte SD : *arg1*, type du périphérique de carte SD : *arg2*, état de la carte SD : *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement<br>• ***arg2 =*** type<br>• ***arg3 =*** état |
| Description détaillée | Un capteur de périphérique de carte SD du système identifié n'a pas pu obtenir une mesure. |
| Action recommandée | Retirez et réinsérez la carte SD identifiée. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5751 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# HWC8501

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation because of an issue with the I/O panel cable. (Impossible d'exécuter l'opération en raison d'un problème au niveau du câble du panneau d'E/S.) |
| Description détaillée | L'opération n'a pas abouti en raison d'un problème avec le câble du panneau d'E/S. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Connectez correctement le câble du panneau d'E/S. 2) Remplacez le câble du panneau d'E/S. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# HWC8502

| | |
|---|---|
| Message | The I/O panel cable is connected. (Le câble du panneau d'E/S est connecté.) |
| Description détaillée | Le câble interne qui connecte le panneau d'E/S à la carte système est correctement connecté. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# HWC8503

| | |
|---|---|
| Message | Communication to the control panel has been restored. (Communication avec le panneau de commande restaurée.) |
| Description détaillée | La communication entre le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et le panneau de commande fonctionne normalement. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# HWC8504

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis Management Controller (CMC) cannot communicate with the control panel. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec le panneau de commande.) |
| Description détaillée | Le panneau de commande ne fonctionne pas normalement. Cela peut être dû au fait que le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec le panneau de commande ou à un problème lié au matériel du panneau de commande. |
| Action recommandée | Retirez et réappliquez la puissance d'entrée au châssis. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# HWC8506

| | |
|---|---|
| Message | Unable to synchronize control panel firmware due to internal error. (Impossible de synchroniser le micrologiciel du panneau de commande suite à une erreur interne.). |
| Description détaillée | Au cours de la mise à jour du contrôleur CMC (Chassis Management Controller) du panneau de commande, la synchronisation du micrologiciel du panneau de commande a échoué. Le panneau de commande peut être inutilisable. |
| Action recommandée | Retirez et réappliquez la puissance d'entrée au châssis. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# HWC8507

| | |
|---|---|
| Message | The USB device inserted in to the I/O Panel USB port is causing an issue and cannot be used. (Le périphérique USB inséré dans le port USB du panneau d'E/S génère un problème et ne peut pas être utilisé). |
| Description détaillée | Le périphérique USB inséré dans le port USB du panneau d'E/S génère un problème et ne peut pas être utilisé. Le périphérique USB peut ne pas être opérationnel. |
| Action recommandée | Retirez le périphérique USB du port USB du panneau d'E/S, puis renouvelez l'opération en utilisant un autre périphérique USB. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# HWC8508

| | |
|---|---|
| Message | Un périphérique à l'origine d'un problème dans le port USB du panneau d'E/S a été retiré. |
| Description détaillée | Un périphérique à l'origine d'un problème dans le port USB du panneau d'E/S a été retiré. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# HWC8509

| | |
|---|---|
| Message | One or more PCIe switch heatsinks are not properly attached. (Un ou plusieurs dissipateurs de chaleur de commutateur PCIe ne sont pas correctement connectés.) |
| Description détaillée | Les dissipateurs de chaleur sont essentiels pour refroidir les commutateurs PCIe. Si un commutateur PCIe ne fonctionne plus en raison d'un refroidissement inadéquat. Le sous-système PCIe risque de ne plus fonctionner correctement, et vous risquez de perdre des données. |
| Action recommandée | Mettez hors tension Immédiatement le châssis en appuyant sur son bouton d'alimentation ou coupez son alimentation. Le châssis peut être mis hors tension à distance en exécutant la commande RACADM « racadm chassisaction - m chassis nongraceshutdown ». Après l'avoir mis hors tension, contactez le fournisseur de service. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# HWC8510

| | |
|---|---|
| Message | Les dissipateurs des commutateurs PCIe sont correctement connectés. |
| Description détaillée | Les dissipateurs des commutateurs PCIe sont correctement connectés. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

25

# Messages d'événements IOID

## IOID001

| | |
|---|---|
| Message | La fonction d'optimisation des identités d'E/S est activée. |
| Description détaillée | Une fois la fonction d'optimisation des identités d'E/S activée, le temps nécessaire lors de l'amorçage pour configurer les attributs d'identité d'E/S à l'aide de la fonction d'importation d'un profil de configuration de serveur (XML de configuration) est considérablement réduit. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## IOID002

| | |
|---|---|
| Message | La fonction d'optimisation des identités d'E/S est désactivée. |
| Description détaillée | Une fois la fonction d'optimisation des identités d'E/S désactivée, le temps nécessaire lors de l'amorçage pour configurer les attributs d'identité d'E/S à l'aide de la fonction d'importation d'un profil de configuration de serveur (XML de configuration) augmente. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID003

| | |
|---|---|
| Message | Le paramètre de stratégie de persistance des adresses virtuelles pour les périphériques alimentés par auxiliaire a été changé en *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** type de redémarrage |
| Description détaillée | Le paramètre de stratégie de persistance des adresses virtuelles pour les périphériques alimentés par auxiliaire a été remplacé par le type de redémarrage identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID004

| | |
|---|---|
| Message | Le paramètre de stratégie de persistance des adresses virtuelles pour les périphériques non alimentés par auxiliaire a été changé en *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** type de redémarrage |
| Description détaillée | Le paramètre de stratégie de persistance des adresses virtuelles pour les périphériques non alimentés par auxiliaire a été remplacé par le type de redémarrage identifié dans le message. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID005

| | |
|---|---|
| Message | Le paramètre de stratégie de persistance des initiateurs de stockage a été changé en *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** type de redémarrage |
| Description détaillée | Le paramètre de stratégie de persistance des initiateurs de stockage a été remplacé par le type de redémarrage identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID006

| | |
|---|---|
| Message | Le paramètre de stratégie de persistance des cibles de stockage a été changé en *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** type de redémarrage |
| Description détaillée | Le paramètre de stratégie de persistance des cibles de stockage a été remplacé par le type de redémarrage identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID110

| | |
|---|---|
| Message | L'adresse virtuelle du port *arg2* de *arg1* est configurée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** contrôleur<br>• ***arg2 =*** port |
| Description détaillée | L'adresse virtuelle du port de la carte réseau identifié dans le message est configuré. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10771 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID111

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer l'adresse virtuelle du port *arg2* de *arg1* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** contrôleur<br>• ***arg2 =*** port |
| Description détaillée | L'adresse virtuelle du port de la carte réseau identifié dans le message n'a pas pu être configurée, car la connexion du port réseau n'est pas activée ou la carte réseau ne prend pas en charge l'adressage virtuel. |
| Action recommandée | Vérifiez que le port réseau est activé et que le port prend en charge l'adressage virtuel et recommencez. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10770 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID112

| | |
|---|---|
| Message | Les propriétés d'initiateur du port *arg2* de *arg1* ont été configurées avec succès. |
| Arguments | • ***arg1 =*** contrôleur<br>• ***arg2 =*** port |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Les propriétés d'initiateur du port de la carte réseau identifié dans le message sont correctement configurées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10771 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID113

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer les propriétés d'initiateur du port *arg2* de *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** contrôleur<br>• ***arg2 =*** port |
| Description détaillée | Les propriétés d''initiateur du port de la carte réseau n'ont pas pu être configurées, parce que la partition iSCSI ou FCoE du port réseau n'est pas activée, ou le contrôleur réseau ne fonctionne pas. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la partition iSCSI ou FCoE du port réseau est activée. Vérifiez que le contrôleur réseau fonctionne et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10770 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# IOID114

| | |
|---|---|
| Message | Les propriétés des paramètres de cible du port *arg2* de *arg1* sont correctement configurées. |
| Arguments | • ***arg1 =*** contrôleur<br>• ***arg2 =*** port |
| Description détaillée | Les propriétés des paramètres de cible du port de la carte réseau identifié dans le message sont correctement configurées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10771 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# IOID115

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer les propriétés de paramètres de cible du port *arg2* de *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** contrôleur<br>• ***arg2 =*** port |
| Description détaillée | Les propriétés de paramètres de cible du port de la carte réseau identifié dans le message n'ont pas pu être configurées, car la partition iSCSI ou FCoE du port réseau n'est pas activée, ou le contrôleur réseau ne fonctionne pas. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la partition iSCSI ou FCoE du port réseau est activée. Vérifiez que le contrôleur réseau fonctionne. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10770 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID116

| | |
|---|---|
| Message | Application des paramètres d'identité d'E/S en fonction des paramètres de stratégie de persistance actuels. |
| Description détaillée | L'iDRAC a commencé à appliquer les paramètres d'identité d'E/S sur la carte réseau (NIC) et les périphériques HBA FC, sur la base des paramètres de stratégie de persistance actuels. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10771 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID117

| | |
|---|---|
| Message | L'opération d'application des paramètres d'identité d'E/S en fonction des paramètres de stratégie de persistance actuels a réussi. |
| Description détaillée | L'iDRAC a appliqué les paramètres d'identité d'E/S sur la carte réseau (NIC) et les périphériques HBA FC. Tous les paramètres de configuration de périphérique liés aux adresses virtuelles, à l'initiateur et à la cible ont été configurés avec succès sur la base des paramètres de stratégie de persistance actuels. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10771 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID118

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer tout ou partie des paramètres d'identité d'E/S en fonction des paramètres de stratégie de persistance actuels. |
| Description détaillée | L'iDRAC a appliqué les paramètres d'identité d'E/S sur la carte réseau (NIC) et les périphériques HBA FC. Une ou plusieurs opérations de configuration des paramètres a échoué. |
| Action recommandée | Passez en revue les entrées de journal précédentes et identifiez les périphériques où les opérations de configuration ont échoué. Pour les périphériques identifiés, effectuez les opérations suivantes, puis redémarrez le serveur : 1) Assurez-vous que le périphérique est correctement installé. 2) Assurez-vous que la dernière version du micrologiciel est installée sur le périphérique. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10770 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOID119

| | |
|---|---|
| Message | FlexAddress est activé sur tous les périphériques de carte réseau (NIC) et d'adaptateur HBA FC. |
| Description détaillée | La fonction FlexAddress est activée sur le système. L'iDRAC va attribuer les valeurs MAC et WWN définies par FlexAddress à tous les ports et/ou les partitions de carte bNDC et adaptateurs mezzanine du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOID = Optimisation des identités d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10771 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

26

# Messages d'événements IOV

## IOV000

| | |
|---|---|
| Message | Successfully completed the operation. (L'opération a abouti.) |
| Description détaillée | Cette opération a abouti. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## IOV001

| | |
|---|---|
| Message | The operation contains an invalid request or argument. (L'opération contient une requête ou un argument non valide.) |
| Description détaillée | L'opération ou le paramètre d'opération envoyés au gestionnaire de châssis ne sont pas valides ou ne sont pas pris en charge. |
| Action recommandée | Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du gestionnaire de châssis pour déterminer la méthode de contact du fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV002

| | |
|---|---|
| Message | Unable to create or allocate the required resources. (Impossible de créer ou d'allouer les ressources nécessaires.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC peut ne pas allouer des ressources pour les raisons suivantes : 1) Le gestionnaire de châssis ne peut pas allouer les ressources nécessaires. 2) Une version antérieure du gestionnaire de châssis ou le micrologiciel de l'infrastructure du châssis est rétablie. 3) Il existe un problème de communication entre les composants du châssis. |
| Action recommandée | Assurez-vous les micrologiciels des composants du châssis sont compatibles entre eux. Si tel est le cas, procédez comme suit : 1) Mettez hors tension le châssis en appuyant sur son bouton d'alimentation. 2) Exécutez la commande RACADM CMC « racadm racresetcfg ». Si le problème persiste, contactez le fournisseur du service technique. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV003

| | |
|---|---|
| Message | Unable to manage the device located in the PCIe slot specified in the operation. (Impossible de gérer le périphérique qui se trouve dans le logement PCIe indiqué dans l'opération.) |
| Description détaillée | Une erreur de périphérique PCIe détectée n'autorise pas l'attribution, l'annulation de l'attribution ou la désactivation du périphérique. Les erreurs peuvent être causées par l'installation incorrecte d'un périphérique PCIe ou d'une carte adaptateur PCIe non prise en charge. Pour obtenir la liste des cartes PCIe prises en charge, contactez votre fournisseur de services. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous que des adaptateurs pris en charge sont utilisés et correctement installés dans les logements PCIe. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# IOV004

| | |
|---|---|
| Message | Unable to turn on PCIe adapter. (Impossible de mettre sous tension l'adaptateur PCIe.) |
| Description détaillée | Le gestionnaire de châssis ne peut pas mettre sous tension le périphérique PCIe pour l'une des raisons suivantes : 1) Le périphérique PCIe n'est pas pris en charge. 2) Le périphérique n'est pas correctement inséré dans le logement. 3) Le périphérique ne fonctionne pas correctement. 4) Les exigences d'alimentation du périphérique dépassent l'alimentation disponible pour le logement. |
| Action recommandée | Assurez-vous qu'un périphérique PCIe pris en charge est utilisé et qu'il est correctement inséré dans le logement PCIe. Pour obtenir la liste des périphériques compatibles, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# IOV005

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Management Controller (CMC) is not ready to run commands. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas prêt à exécuter des commandes.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC n'est pas prêt à exécuter des commandes, car le châssis doit être mis sous tension. |
| Action recommandée | Mettez sous tension le châssis, puis relancez la commande. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV006

| | |
|---|---|
| Message | Incorrect Chassis Infrastructure Mainboard firmware version. (Version de micrologiciel incorrecte pour la carte mère d' infrastructure de châssis). |
| Description détaillée | La version du microgiciel de la carte mère de l'infrastructure de châssis n'est pas correcte.) |
| Action recommandée | Exécutez la commande « racadm fwupdate -g -u -a <Adresse IP du serveur TFTP> -d mainboard.bin - m main_board » pour télécharger la dernière version du micrologiciel vers la carte mère de l'infrastructure de châssis. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV007

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Management Controller (CMC) is unable to allocate power to one or more PCIe adapters in the Chassis Infrastructure component. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas allouer l'alimentation à un ou plusieurs adaptateurs dans le composant Infrastructure du châssis.) |
| Description détaillée | Pour chaque adaptateur attribué à un serveur, l'alimentation est allouée lors de la mise sous tension du seveur. Si l'alimentation disponible est inférieure à l'alimentation requise, le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne met pas sous tension les adaptateurs associés au serveur. |
| Action recommandée | Pour fournir l'alimentation requise, mettez hors tension un ou plusieurs serveurs en appuyant sur leur bouton d'alimentation. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV008

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Management Controller (CMC) is unable to put PCIe subsystem into factory default mode. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas placer le sous-système PCIe en mode usine par défaut.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC n'a pas été en mesure de réinitialiser le sous-système PCIe en mode usine par défaut. |
| Action recommandée | Mettez hors tension, puis sous tension le châssis et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV009

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Management Controller (CMC) is unable to reset to factory default or pre-factory default settings. (Le contrôleur CMC ne parvient pas à rétablir les valeurs usine par défaut ou les paramètres par défaut pré-usine.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC exécute cette fonction uniquement lorsque le châssis est hors tension. |
| Action recommandée | Mettez-le hors tension, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV010

| | |
|---|---|
| Message | Unable to assign the PCIe slot(s) because a license is required to assign more than two PCIe slots to a server. (Impossible d'attribuer le ou les logements PCIe, car une licence est requise pour attribuer plus de deux logements PCIe à un serveur.) |
| Description détaillée | Impossible d'attribuer les logements PCIe, car une licence est requise pour attribuer plus de deux logements PCIe à un serveur. Seuls deux logements par serveur sont autorisés pour les systèmes sans licence. |
| Action recommandée | Importez une licence qui permet d'attribuer plus de deux logements PCIe par serveur. Pour plus d'informations sur les licences, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV011

| | |
|---|---|
| Message | Unable to assign or unassign PCIe slot(s) or virtual adapter (VA) because all affected servers must be turned off. (Impossible d'attribuer ou désattribuer le ou les logements PCIe ou l'adaptateur virtuel (VA), car tous les serveurs concernés doivent être hors tension.) |
| Description détaillée | Tous les serveurs auxquels ou desquels les logements PCIe ou l'adaptateur virtuel (VA) seront attribués ou désattribués doivent être mis hors tension avant l'attribution ou la désattribution. |
| Action recommandée | Mettez hors tension tous les serveurs auxquels ou desquels les logements PCIe seront attribués ou désattribués, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV012

| | |
|---|---|
| Message | Unable to assign a virtual adapter (VA) to a non-default server because a license is required. (Impossible d'attribuer un adaptateur virtuel (VA) à un serveur ne correspondant pas à un serveur par défaut, car une licence est requise.) |
| Description détaillée | Par défaut, le système sans licence affecte les adaptateurs virtuels (VA) 1-4 aux serveurs 1-4 respectivement. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Importez une licence qui permet d'affecter un adaptateur virtuel (VA) PERC à un serveur. Pour plus d'informations sur les licences, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV013

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'attribuer un adaptateur virtuel (VA) à un serveur qui est déjà attribué à un adaptateur virtuel, car un serveur peut être attribué à un seul adaptateur virtuel. |
| Description détaillée | Impossible d'attribuer un adaptateur virtuel (VA) à un serveur qui est déjà attribué à un adaptateur virtuel, car un serveur peut être attribué à un seul adaptateur virtuel. |
| Action recommandée | La désattribuez l'adaptateur virtuel actuel des serveurs et ressayez l'opération. Pour ce faire, utilisez RACADM pour exécutee la commande « racadm setpciecfg ». |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV014

| | |
|---|---|
| Message | The external shared storage device is not ready because the initialization process is still incomplete. (Le périphérique de stockage externe partagé n'est pas prêt parce que le processus d'initialisation est toujours incomplet.) |
| Description détaillée | The external shared storage device is not ready because the initialization process is still incomplete. (Le périphérique de stockage externe partagé n'est pas prêt parce que le processus d'initialisation est toujours incomplet.) |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV015

| | |
|---|---|
| Message | Unable to map/un-map or turn on the external shared adapter because the firmware version of Chassis Management Controller (CMC) Chassis Infrastructure Mainboard is not the latest version supporting the adapter. (Impossible de mapper/démapper ou d'allumer l'adaptateur externe partagé car la version micrologicielle de la carte mère de l'infrastructure du châssis du CMC n'est pas la dernière version prenant en charge la carte.) |
| Description détaillée | L'adaptateur partagé externe ne peut pas être activé tant que le micrologiciel d'infrastructure du châssis n'a pas été mis à jour à la dernière version prenant en charge l'adaptateur partagé. |
| Action recommandée | Retirez l'adaptateur ou mettre à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis, puis réessayez l'opération. À l'aide du Chassis Management Controller (CMC) RACADM, exécutez la commande « racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board » pour télécharger la dernière version du micrologiciel sur la carte mère de l'infrastructure du châssis. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV016

| | |
|---|---|
| Message | Only the virtual adapters (VA) of a shared adapter may be assigned to or unassigned from a server. (Seuls les adaptateurs virtuels (VA) d'un adaptateur partagé peuvent être affectés ou non assignés à un serveur.) |
| Description détaillée | L'adaptateur partagé peut ne pas être affecté ou non affecté à partir de serveurs lames. Seuls les adaptateurs virtuels (VA) d'un adaptateur partagé peuvent être affectés ou non affectés à partir d'un serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# IOV1001

| | |
|---|---|
| Message | L'opération demandée a été exécutée avec succès. |
| Description détaillée | L'opération demandée a été exécutée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# IOV1002

| | |
|---|---|
| **Message** | The operation was not successful. (L'opération n'a pas réussi.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas abouti en raison d'une exception de la couche d'instrumentation. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez le CMC, puis réessayez l'opération lorsque le CMC a fini de redémarrer. Le redémarrage du CMC peut prendre de 2 à 3 minutes. |
| **Catégorie** | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# IOV1003

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètre obligatoire *arg1* manquant. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour la méthode identifiés dans le messages. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au document « DCIM Chassis PCI Management Profile » (Profil de gestion PCIe de châssis DCIM) et saisissez le paramètre requis. |
| **Catégorie** | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# IOV1004

| | |
|---|---|
| **Message** | Too many slots provided as parameters to Assign and UnAssign Servers methods. (Trop de logements fournis comme paramètres des méthodes Assign et UnAssign Servers.) |
| **Description détaillée** | Les paramètres de la méthode identifiée dans le message ne sont pas passés correctement. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au document « DCIM Chassis PCI Management Profile » (Profil de gestion PCIe de châssis DCIM) et saisissez les paramètres requis. |
| **Catégorie** | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# IOV1005

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid slot FQDD *arg1*. (FQDD de logement arg1 non valide.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** valeur FQDD |
| **Description détaillée** | Le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) entré pour l'opération ne correspond à aucune instance de la classe DCIM_ChassisPCISlot. |
| **Action recommandée** | Exécutez l'opération Enumerate sur la classe DCIM_ChassisPCISlot pour déterminer la valeur FQDD correcte du logement requise. Réessayez l'opération avec la valeur FQDD correcte. |
| **Catégorie** | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# IOV1006

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid PCI slot or Server slot. (Logement PCI ou serveur non valide.) |
| **Description détaillée** | Les valeurs FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) de logement PCI ou serveur entrées pour l'opération ne sont pas valides. |
| **Action recommandée** | Exécutez l'opération Enumerate sur la classe DCIM_ChassisPCISlot et la classe DCIM_BladeServerView pour obtenir les valeurs FQDD correctes de logement PCIe et serveur. Réessayez l'opération avec les valeurs FQDD correctes. |
| **Catégorie** | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# IOV1007

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to assign a PCIe slot. (Impossible d'attribuer un logement PCIe.) |
| **Description détaillée** | Le sous-système de gestion des logements IOV a détecté une erreur qui peut empêcher l'attribution physique (ou son annulation) ou la mise hors tension d'un logement PCIe. Les erreurs peuvent être causées par des délais d'expiration de formation PCIe, de faux signaux d'enfichage à chaud ou l'installation d'une carte adaptateur PCIe non prise en charge. Pour obtenir la liste des cartes PCIe prises en charge, contactez votre fournisseur de services. |
| **Action recommandée** | Insérez uniquement des cartes prises en charge dans les logements PCIe du système et assurez-vous qu'elles sont complètement insérées. Réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# IOV1008

| | |
|---|---|
| Message | FQDD d'adaptateur virtuel *arg1* non valide. |
| Arguments | • ***arg1 =*** valeur FQDD |
| Description détaillée | La valeur FQDD (Fully Qualified Device Descriptior) entrée pour l'opération ne correspond à aucune instance de la classe DCIM_ChassisVAView représentant les adaptateurs virtuels. |
| Action recommandée | Exécutez une opération Enumerate sur la classe DCIM_ChassisVAView pour obtenir le FQDD correct de l'adaptateur virtuel. Réessayez l'opération avec la valeur FQDD correcte. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# IOV1009

| | |
|---|---|
| Message | Mismatch in Slot or Virtual Adapter FQDD and Server Slot FQDD count. (Incohérence dans le nombre de FQDD de logement serveur et FQDD d'adaptateur virtuel ou de logement.) |
| Description détaillée | Les paires de FQDD identifiées dans les messages ne correspondent pas dans les paramètres d'entrée obligatoires de la méthode. |
| Action recommandée | Fournissez une paire de noms FQDD valide. Consultez le document « Profil de gestion PCI de châssis DCIM » pour connaître la définition des paramètres obligatoires. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# IOV101

| | |
|---|---|
| Message | A PCIe adapter *arg1* is inserted in *arg2 arg3*. (Un adaptateur PCIe est inséré dans le logement arg1 arg2 arg3 .) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique<br>• ***arg2 =*** type de logement<br>• ***arg3 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté l'insertion d'un adaptateur dans le logement identifié dans le message. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Si l'adaptateur situé dans le logement identifié dans le message est adressé à un serveur, le serveur doit être mis hors tension puis sous tension pour que le serveur puisse accéder à l'adaptateur. Si l'adaptateur situé dans le logement est un adaptateur partagé et que n'importe quel serveur est sous tension, l'ensemble du châssis doit être mis hors tension et sous tension pour que le(s) serveur(s) aient accès à l'adaptateur partagé installé. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10747 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV102

| | |
|---|---|
| Message | A PCIe adapter *arg1* is removed from *arg2 arg3* . (Un adaptateur PCIe est supprimé de arg1 arg2 arg3.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique<br>• ***arg2 =*** type de logement<br>• ***arg3 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté le retrait d'un adaptateur du logement identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10747 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV103

| | |
|---|---|
| Message | A PCIe adapter *arg1* in *arg2 arg3* is replaced by PCIe adapter *arg4*. (Un adaptateur PCIe dans arg1 arg2 arg3 arg4 est remplacé par l'adaptateur PCIe.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique<br>• ***arg2 =*** type de logement<br>• ***arg3 =*** numéro de logement<br>• ***arg4 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté le remplacement d'un adaptateur dans le logement identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10747 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | ✔* | ✔ | | | | ✔* |

# IOV104

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis Management Controller (CMC) is unable to allocate *arg1* Watt for server- *arg2* PCIe adapters. (Le document Chassis Management Controller (CMC) n'est pas en mesure d'attribuer arg1 Watt, pour serveur arg2 pour les adaptateurs PCIe.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nombre de watts<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Pour chaque adaptateur attribué à un serveur, l'alimentation est allouée lors de la mise sous tension du seveur. Si l'alimentation disponible est inférieure à l'alimentation requise, le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne met pas sous tension les adaptateurs associés au serveur. |
| Action recommandée | En utiisant l'interface CLI RACADM du contrôleur CMC, exécutez la commande « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <plafonnement de puissance> » pour augmenter le plafond de puissance ou ajouter un bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2554 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | ✔ | | | | ✔* |

# IOV105

| | |
|---|---|
| Message | Unable to manage PCIE adapter *arg1* located in *arg2 arg3* . (Impossible de gérer la carte PCIE située dans arg1 arg2 arg3.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique<br>• ***arg2 =*** type de logement<br>• ***arg3 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le système de gestion des logements de châssis a détecté une erreur qui peut empêcher l'affectation physique (ou son annulation) ou la mise hors tension d'un logement. Les erreurs peuvent être causées par des délais d'expiration de formation PCIe, de faux signaux d'enfichage à chaud ou l'installation d'une carte adaptateur PCIe non prise en charge. Pour obtenir la liste des cartes PCIe prises en charge, contactez votre fournisseur de services. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les adaptateurs pris en charge sont utilisés et installés correctementdans le logement PCIe. |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2554 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | ✔ | | | | ✔* |

# IOV106

| | |
|---|---|
| Message | Unable to power on PCIe adapter *arg1* in *arg2 arg3* . (Impossible de mettre sous tension de l'adaptateur PCIe dans arg1 arg2 arg3.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique<br>• ***arg2 =*** type de logement<br>• ***arg3 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas mettre sous tension l'adaptateur. Les causes possibles des problèmes d'alimentation sont : 1) L'adaptateur n'est pas approuvé. 2) L'adaptateur n'est pas inséré complètement dans le logement. 3) Le câble d'alimentation auxiliaire n'est pas connecté (applicable au logement 1 - 3 uniquement). 4) L'adaptateur est endommagé. |
| Action recommandée | Assurez-vous qu'un périphérique PCIe pris en charge est utilisé et qu'il est correctement inséré dans le logement PCIe. Pour obtenir la liste des périphériques compatibles, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2554 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | ✔ | | | | ✔* |

# IOV107

| | |
|---|---|
| Message | PCIe adapter *arg1* in slot *arg2* was removed while powered on. (L'adaptateur PCIe dans le logement arg1 arg2 a été supprimé alors qu'il était sous tension.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de périphérique<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (hassis Management Controller) a détecté le retrait d'un adaptateur PCIe alors qu'il était sous tension. |
| Action recommandée | Mettez hors tension, puis sous tension le ou les serveurs affectés. Remarque : le redémarrage du système d'exploitation uniquement ne résout pas le problème. |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2553 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | ✔* | ✔ | | | | ✔* |

# IOV108

| | |
|---|---|
| Message | Power fault detected on PCIE adapter *arg1* in *arg2 arg3* . (Défaillance d'alimentation détectée sur la carte PCIE dans arg1 arg2 arg3) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique<br>• ***arg2 =*** type de logement<br>• ***arg3 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté une panne d'alimentation dans un adaptateur après la mise sous tension de ce dernier. Une panne d'alimentation peut être causée par un adaptateur endommagé ou déclenchée si les exigences d'alimentation de l'adaptateur dépassent la limite d'alimentation maximale du logement. |
| Action recommandée | Assurez-vous qu'un périphérique PCIe pris en charge est utilisé et qu'il est correctement inséré dans le logement PCIe. Pour obtenir la liste des périphériques pris en charge, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2554 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | ✔ | | | | ✔* |

# IOV109

| | |
|---|---|
| Message | Une condition d'erreur associée au logement PCIe est supprimée. |
| Description détaillée | Une condition d'erreur associée au logement PCIe est supprimée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# IOV110

| | |
|---|---|
| Message | Mise à jour réussie du micrologiciel de l'infrastructure du châssis. |
| Description détaillée | Mise à jour réussie du micrologiciel de l'infrastructure du châssis. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# IOV111

| | |
|---|---|
| Message | Unable to update Chassis Infrastructure firmware (Impossible de mettre à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis.) |
| Description détaillée | Impossible de mettre à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis. |
| Action recommandée | Reportez-vous aux notes de version du progiciel de mise à jour de la carte mère pour l'action recommandée. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2553 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# IOV112

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Infrastructure firmware is not valid. (Le micrologiciel de l'infrastructure du châssis n'est pas valide.) |
| Description détaillée | Le micrologiciel de l'infrastructure du châssis n'est pas valide et doit être réinstallé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis. En utilisant RACADM du contrôleur CMC (Chassis Management Controller), exécutez la commande « racadm fwupdate -g -u -a <adresse IP du serveur TFTP> -d mainboard.bin - m main_board » pour télécharger la dernière version du micrologiciel vers la carte mère de l'infrastructure du châssis. |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2553 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# IOV113

| | |
|---|---|
| Message | La réinstallation du micrologiciel de l'infrastructure du châssis a abouti. |
| Description détaillée | La réinstallation du micrologiciel de l'infrastructure du châssis a abouti. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# IOV114

| | |
|---|---|
| Message | *arg1 arg2* assigned to server- *arg3* . (arg1 arg2 arg3 - affecté au serveur.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** « logementPCIE » ou « VA PERC »<br>• ***arg2 =*** numéro de logement ou numéro VA<br>• ***= arg3*** nombre de serveurs |
| Description détaillée | L'emplacement PCIE ou l'adaptateur virtuel (VA) PERC identifiés dans le message ont été attribués au serveur indiqué dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10747 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV115

| | |
|---|---|
| Message | Unable to allocate *arg1* WATTS for discovery of PCIE adapters. (Impossible d'allouer arg1 WATTS pour la découverte des adaptateurs PCIE.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nombre de watts |
| Description détaillée | Le processus de détection des adaptateurs PCIE n'a pas pu allouer la puissance nécessaire pour mettre sous tension les adaptateurs PCIE. |
| Action recommandée | En utiisant l'interface CLI RACADM du contrôleur CMC, exécutez la commande « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <plafonnement de puissance> » pour augmenter le plafond de puissance ou ajouter un bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10746 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV116

| | |
|---|---|
| Message | PCIE AUX power cable *arg1* .was disconnected while powered on. (Le câble d'alimentation AUX PCIE a été déconnecté alors qu'il était sous tension.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de câble |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté un problème d'alimentation dans un câble d'alimentation auxiliaire PCIE après la mise sous tension de l'adaptateur. Un problème d'alimentation peut être provoqué par un câble lâche sur l'adaptateur ou entre le câble et le faisceau de câbles AUX. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le câble d'alimentation AUX dans le message est correctement branché à l'adaptateur et au faisceau de câbles AUX. |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2554 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | ✔ | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV117

| | |
|---|---|
| Message | *arg1 arg2* was unassigned/unmapped from server- *arg3* . (arg1 arg2 n'étaient pas attribués/pas adressés à partir du serveur - arg3.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** « logementPCIE » ou « VA PERC »<br>• ***arg2 =*** numéro de logement ou numéro VA<br>• ***= arg3*** nombre de serveurs |
| Description détaillée | Le logement PCIE ou l'adaptateur virtual (VA) PERC identifié dans le message a été désaffecté/dissocié du serveur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10747 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV118

| | |
|---|---|
| Message | Fabric *arg1* is down. ( La structure arg1 est hors service.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de structure |
| Description détaillée | La structure identifiée dans le message n'est pas sous tension et un cycle d'alimentation du châssis est requis. |
| Action recommandée | Effectuez un cycle d'alimentation sur le châssis. En utilisant l'interface de ligne de comande RACADM du contrôleur CMC (Chassis Management Controller), exécutez la commande « racadm chassisaction powercycle ». |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2553 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV119

| | |
|---|---|
| Message | PCIe ride-through mode is disabled. (Le mode Ride-through PCIe est désactivé.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a désactivé le mode Ride-through PCIe. Les adaptateurs PCIe qui sont sous tension et dans ce mode sont immédiatement mis hors tension. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10747 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV120

| | |
|---|---|
| Message | PCIe ride-through mode is enabled. (Le mode Ride-throug PCIe est activé.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a activé le mode Ride-through). Les adaptateurs PCIe restent sous tension pendant le nombre de secondes défini par la valeur de temporisation du mode après la mise hors tension du serveur auquel ils sont affectés. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10747 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV121

| | |
|---|---|
| Message | PCIe ride-through time out has changed from *arg1* to *arg2* seconds. (PCIe de la solution Ride-through Time out est passée de arg1 à arg2 secondes.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** secondes<br>• ***arg2 =*** secondes |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a changé le délai d'expiration du mode Ride-through PCIe identifié dans le message. Les adaptateurs PCIe restent sous tension pendant le nombre de secondes défini par la valeur de temporisation du mode Ride-through après la mise hors tension du serveur auquel ils sont affectés. Notez que la valeur zéro correspond à un nombre illimité de secondes. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10747 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV122

| | |
|---|---|
| Message | *arg1 arg2* is mapped/assigned to extension of server slot *arg3*. (arg1arg2 est associé/affecté à l'extension de logement de serveur arg3.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** « logementPCIE » ou « VA PERC »<br>• ***arg2 =*** numéro de logement ou numéro VA<br>• ***= arg3*** nombre de serveurs |
| Description détaillée | L'emplacement PCIE ou l'adaptateur virtuel (VA) PERC identifié dans le message a été affecté à l'extension du logement de serveur indiqué dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10747 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | ✔ | ✔ | | | | ✔* |

# IOV123

| | |
|---|---|
| Message | *arg1 arg2* is unassigned/unmapped from extended server slot *arg3*. (arg1arg2 est désaffecté/dissocié du logement de serveur étendu arg3.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** « logementPCIE » ou « VA PERC »<br>• ***arg2 =*** numéro de logement ou numéro VA<br>• ***= arg3*** nombre de serveurs |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le logement PCIE ou l'adaptateur virtuel (VA) PERC identifié dans le message a été désaffecté/dissociés de l'extension du logement de serveur indiqué dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 10747 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV124

| | |
|---|---|
| **Message** | The PCIe shared adapter in slot *arg1* is not supported because the firmware version of the Chassis Infrastructure Mainboard is not the latest. (L'adaptateur PCIe partagé dans le logement arg1 n'est pas pris en charge car la version micrologicielle de la carte mère de l'infrastructure du châssis n'est pas la plus récente.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | L'adaptateur PCIe partagé dans le logement identifié dans le message n'est pas pris en charge car la version micrologicielle de la carte mère de l'infrastructure du châssis CMC n'est pas la plus récente. |
| **Action recommandée** | Retirez l'adaptateur ou mettre à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis, puis réessayez l'opération. À l'aide du Chassis Management Controller (CMC) RACADM, exécutez la commande « racadm fwupdate -g -u -a <TFTP server IP Address> -d mainboard.bin -m main_board » pour télécharger la dernière version du micrologiciel sur la carte mère de l'infrastructure du châssis. |
| **Catégorie** | Configuration (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 10746 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# IOV2008

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis Management Controller (CMC) is unable to communicate with the PCIe subsystem. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à communiquer avec le sous-système PCIe.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC n'a pas pu se connecter au sous-système PCIe. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Exécutez une opération de cycle d'alimentation secteur sur le châssis en le débranchant de l'alimentation secteur, attendez 30 secondes et reconnectez-le. 2) Mettez sous tension au moins un serveur. À l'aide de l'interface Web du CMC (Chassis Management Controller), sélectionnez Server Overview->Power->Control (Présentation des serveurs - > Alimentation- > Contrôle) et sélectionnez l'option Power On Server (Mise sous tension du système). Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (IOV = Virtualisation d'E/S) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2553 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

27

# Messages d'événements IPA

## IPA0001

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid NIC IP address parameter specified. (Paramètre d'adresse IP de carte réseau spécifié non valide.) |
| **Description détaillée** | Paramètres non valides passés à la fonction. |
| **Action recommandée** | Entrez l'adresse IP valide. |
| **Catégorie** | Vérification (IPA = Adresse IP) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## IPA0002

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid IP address specified. (Adresse IP spécifiée non valide.) |
| **Description détaillée** | Paramètres non valides passés à la fonction. |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse IP valide. |
| **Catégorie** | Vérification (IPA = Adresse IP) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## IPA0003

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid subnet mask specified. (Masque de sous-réseau spécifié non valide.) |
| **Description détaillée** | Paramètres non valides passés à la fonction. |
| **Action recommandée** | Entrez le masque de sous-réseau approprié. |
| **Catégorie** | Vérification (IPA = Adresse IP) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# IPA0004

| | |
|---|---|
| Message | Invalid gateway address specified. (Adresse de passerelle spécifiée non valide.) |
| Description détaillée | Paramètres non valides passés à la fonction. |
| Action recommandée | Entrez la passerelle appropriée. |
| Catégorie | Vérification (IPA = Adresse IP) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# IPA0100

| | |
|---|---|
| Message | L'adresse IP de l'iDRAC (*arg1*) est devenue *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ancienne adresse IP<br>• ***arg2 =*** nouvelle adresse IP |
| Description détaillée | L'adresse IP d'iDRAC a changé de l'ancienne adresse IP identifiée dans le message à la nouvelle adresse IP identifiée dans le message. Cette notification est générée lorsque la sélection de carte réseau iDRAC est modifiée, si le bail DHCP expire et que le serveur DHCP attribue une autre adresse, ou si l'adresse IP d'iDRAC est modifiée manuellement. |
| Action recommandée | Les consoles de gestion à distance qui ont mis en cache ou stocké l'adresse IP d'iDRAC doivent peut-être être mises à jour avec la nouvelle adresse IP via une nouvelle détection ou une reconfiguration manuelle. Aucune action ne sera peut-être requise si la console reçoit cette notification SNMP et met à jour l'adresse IP d'iDRAC en conséquence. |
| Catégorie | Configuration (IPA = Adresse IP) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10547 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

28

# Messages d'événements ISM

## ISM0000

| | |
|---|---|
| Message | L'iDRAC Service Module (Module de service iDRAC) est démarré sur le système d'exploitation (OS) du serveur. |
| Description détaillée | L'iDRAC Service Module (Module de service iDRAC) est démarré sur le système d'exploitation (OS) du serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## ISM0001

| | |
|---|---|
| Message | Le module de service iDRAC (iSM) a détecté une intercommunication entre système d'exploitation et iDRAC en mode *arg1*. Mettez le système d'exploitation en mode d'intercommunication iDRAC à carte réseau (NIC) USB. |
| Arguments | • ***arg1 =*** mode |
| Description détaillée | L'iDRAC Service Module a détecté un mode d'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC, tel qu'identifié dans le message. L'iDRAC Service Module se connectera automatiquement à l'iDRAC, une fois l'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC configuré sur le mode NIC USB. |
| Action recommandée | Configurez l'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC sur le mode NIC USB en exécutant les commandes : 1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <adresse ip> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## ISM0002

| | |
|---|---|
| Message | L'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC est désactivée. L'iDRAC Service Module est actuellement en train d'activer l'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC sur le mode NIC USB . |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le mode d'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC est désactivé. L'iDRAC Service Module est actuellement en train d'activer le mode d'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC en mode de carte réseau USB. Cette opération est effectuée uniquement pour la première exécution de l'iDRAC Service Module. Si l'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC est désactivée après ce point dans le temps, l'iDRAC Service Module ne sera pas en mesure de se connecter à l'iDRAC jusqu'à ce que l'utilisateur active l'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC en mode USB. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0003

| | |
|---|---|
| **Message** | L'iDRAC Service Module ne parvient pas à détecter l'iDRAC à partir du système d'exploitation du serveur. |
| **Description détaillée** | L'iDRAC Service Module n'a pas pu découvrir l'iDRAC depuis le système d'exploitation du serveur. Cependant, l'iDRAC Service Module poursuit l'opération de découverte. Assurez-vous que les pilotes IPMI sont activés sur le système d'exploitation du serveur. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0004

| | |
|---|---|
| **Message** | L'iDRAC Service Module a bien démarré la communication avec l'iDRAC. |
| **Description détaillée** | L'iDRAC Service Module a bien démarré la communication avec l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0005

| | |
|---|---|
| **Message** | L'iDRAC Service Module a bien redémarré la communication avec l'iDRAC. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | L'iDRAC Service Module a bien redémarré la communication avec l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0006

| | |
|---|---|
| **Message** | L'iDRAC Service Module ne peut pas communiquer avec l'iDRAC à l'aide du canal d'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC. |
| **Description détaillée** | L'iDRAC Service Module n'a pas pu communiquer avec l'iDRAC, car le canal d'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC n'est pas configuré en mode NIC USB. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le canal d'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC est configuré uniquement en mode NIC USB, puis recommencez l'opération. Pour activer le canal d'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC, exécutez les commandes suivantes dans l'ordre dans lequel elles sont répertoriées : 1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <adresse ip> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0007

| | |
|---|---|
| **Message** | La communication de l'iDRAC Service Module avec l'iDRAC a pris fin. |
| **Description détaillée** | L'iDRAC Service Module a mis fin à la communication avec l'iDRAC sur le canal d'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC. Cela est dû au fait que l'iDRAC est en train d'être redémarré ou que la configuration de l'intercommunication Système d'exploitation à iDRAC est en cours de modification. L'iDRAC Service Module continuera d'essayer à se connecter à l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0008

| | |
|---|---|
| **Message** | Certaines fonctionnalités de l'iDRAC Service Module seront désactivées sur ce serveur, car OpenManage Server Administrator est en cours d'exécution sur le système d'exploitation (OS) de ce serveur. |
| **Description détaillée** | L'iDRAC Service Module a détecté qu'OpenManage Server Administrator est en cours d'exécution sur le système d'exploitation de ce serveur. Par conséquent, une ou plusieurs fonctionnalités de l'iDRAC Service Module seront désactivées. |
| **Action recommandée** | Terminez la session OpenManage Server Administrator. Les fonctionnalités seront automatiquement lancées par l'iDRAC Service Module. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0009

| | |
|---|---|
| **Message** | Les fonctions de l'iDRAC Service Module qui ont été désactivées seront activées sur ce serveur, car OpenManage Server Administrator n'est pas en cours d'exécution sur le système d'exploitation (OS) de ce serveur. |
| **Description détaillée** | L'iDRAC Service Module a détecté qu'OpenManage Server Administrator n'est pas en cours d'exécution sur le système d'exploitation de ce serveur. Par conséquent, une ou plusieurs fonctionnalités de l'iDRAC Service Module qui ont été précédemment désactivées sont maintenant activées sur ce serveur. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0010

| | |
|---|---|
| **Message** | Le module de service iDRAC (iSM) a reçu une demande de *arg1* pour arrêter les services du module de service. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** demande du nom de la source |
| **Description détaillée** | L'iDRAC Service Module a reçu une requête d'une source identifiée dans le message d'arrêter les services du Service Module. Par exemple, une source faisant une demande peut être un système d'exploitation ou un iDRAC. |
| **Action recommandée** | Si la source de la demande est l'iDRAC, activez l'iDRAC Service Module sur l'iDRAC avant de démarrer ce service sur le système d'exploitation du serveur. Pour activer le Service Module à l'aide de l'interface utilisateur iDRAC : Cliquez sur Network (Réseau), cliquez sur Intercommunication Système d'exploitation à iDRAC, puis cliquez sur l'option de carte réseau USB. Dans la zone Adresse IP du système d'exploitation, |

| | |
|---|---|
| | saisissez une adresse IP, puis cliquez sur Appliquer. Pour activer le module à l'aide de la commande RACADM, exécutez la commande suivante à l'interface de ligne de commande : : racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable enabled |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0011

| | |
|---|---|
| Message | Le système d'exploitation (OS) du serveur ne parvient pas à démarrer l'iDRAC Service Module, car il est défini sur « désactivé » dans l'iDRAC. |
| Description détaillée | Le système d'exploitation du serveur n'a pas pu démarrer l'iDRAC Service Module, car celui-ci est désactivé sur l'iDRAC. |
| Action recommandée | Activez l'iDRAC Service Module sur l'iDRAC avant le démarrage de ce service sur le système d'exploitation du serveur, puis recommencez l'opération. Pour activer le module à l'aide de l'interface utilisateur de l'iDRAC : Cliquez sur Réseau, cliquez sur Intercommunication Système d'exploitation à iDRAC, puis cliquez sur l'option de carte réseau USB. Dans la zone Adresse IP du système d'exploitation), saisissez une adresse IP, puis cliquez sur Appliquer. Pour activer le module à l'aide de la commande RACADM, exécutez la commande suivante à l'interface de ligne de commande : racadm set idrac.servicemodule. ServiceModuleEnable enabled |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0012

| | |
|---|---|
| Message | L'IDRAC Service Module s'est arrêté correctement sur le système d'exploitation (OS) du serveur. |
| Description détaillée | L'IDRAC Service Module s'est correctement arrêté sur le système d'exploitation du serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0013

| | |
|---|---|
| Message | La fonction *arg1* est activée. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de la fonctionnalité |
| Description détaillée | La fonctionnalité identifiée dans le message est activée à l'aide de l'une des interfaces d'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0014

| | |
|---|---|
| Message | La fonction *arg1* est désactivée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de la fonctionnalité |
| Description détaillée | La fonctionnalité identifiée dans le message est désactivée à l'aide de l'une des interfaces d'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0015

| | |
|---|---|
| Message | L'iDRAC Service Module a détecté un changement dans le nom d'hôte du système d'exploitation (OS) du système. |
| Description détaillée | L'iDRAC Service Module a détecté un changement dans le nom d'hôte du système d'exploitation (OS) du serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0016

| | |
|---|---|
| Message | La durée de réinitialisation de la surveillance BMC a été changée en *arg1* secondes. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** heure de réinitialisation |
| Description détaillée | L'heure de réinitialisation du contrôleur BMC a été remplacée par une valeur identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0017

| | |
|---|---|
| Message | L'action de récupération automatique de la surveillance BMC est passée de *arg1* à *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** action d'origine<br>• ***arg2 =*** nouvelle action |
| Description détaillée | L'action de récupération automatique du contrôleur BMC est passée de l'action d'origine identifiée dans le message à la nouvelle action identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0018

| | |
|---|---|
| Message | L'application Collecteur de système d'exploitation a été démarrée avec succès dans le système d'exploitation du serveur. |
| Description détaillée | L'application Collecteur de système d'exploitation a été démarrée dans le système d'exploitation du serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0019

| | |
|---|---|
| Message | L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur car la vérification de somme de contrôle a échoué pour certains fichiers. |
| Description détaillée | L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur car la vérification de somme de contrôle a échoué pour certains fichiers. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC dans la version la plus récente disponible, puis réessayez. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0020

| | |
|---|---|
| Message | L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur car le périphérique USB émulé par l'iDRAC avec cette application est introuvable. |
| Description détaillée | L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur car le périphérique USB émulé par l'iDRAC avec cette application est introuvable. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC, puis lancez à nouveau l'opération. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0021

| | |
|---|---|
| Message | L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur parce que l'exécutable correspondant est introuvable. |
| Description détaillée | L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur parce que l'exécutable correspondant est introuvable. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC dans la version la plus récente disponible, puis réessayez. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0022

| | |
|---|---|
| **Message** | L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur parce que l'application a rencontré une erreur. |
| **Description détaillée** | L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas démarré avec succès dans le système d'exploitation du serveur parce que l'application a rencontré une erreur. |
| **Action recommandée** | Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC dans la version la plus récente disponible, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0023

| | |
|---|---|
| **Message** | The feature WMI Information is de-activated because the iDRAC firmware version installed is not compatible. It will be activated when the compatible iDRAC firmware is installed. (La fonction Informations WMI est désactivée car la version du micrologiciel iDRAC installée n'est pas compatible. Elle sera activée lorsque le micrologiciel iDRAC compatible sera installé.) |
| **Description détaillée** | La fonction Informations WMI est désactivée. Elle sera activée quand un micrologiciel iDRAC compatible sera installé. |
| **Action recommandée** | La fonction Informations WMI nécessite la version micrologicielle 2.00.00 d'iDRAC 8 ou une version ultérieure. Mettez à jour le micrologiciel iDRAC vers la version appropriée pour activer la fonction Informations WMI. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0024

| | |
|---|---|
| **Message** | Le périphérique NVMe *arg1* a été préparé avec succès pour son retrait du logement PCIe *arg2* . |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du périphérique NVMe<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Le périphérique NVMe identifié dans le message a été préparé avec succès pour son retrait du logement PCIe identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune autre action n'est requise avant de retirer le périphérique NVMe identifié dans le message. Pour activer l'utilisation du périphérique NVMe, retirez et réinsérez le périphérique ou redémarrez le système avec le périphérique inséré. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0025

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de préparer le périphérique NVMe *arg1* pour son retrait du logement PCIe *arg2* pour l'une des raisons suivantes : 1) Le périphérique NVMe est occupé, 2) Le périphérique NVMe n'est pas présent ou 3) Le pilote NVMe n'est pas installé. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du périphérique NVMe<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Le périphérique NVMe ne peut pas être préparé pour son retrait du logement PCIe identifié dans le message pour l'une des raisons suivantes : 1) Le périphérique NVMe est occupé, 2) Le périphérique NVMe n'est pas présent ou 3) Le pilote NVMe n'est pas présent. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que : 1) le périphérique NVMe identifié dans le message n'est pas en cours d'utilisation, 2) le périphérique NVMe est présent, et 3) le pilote du périphérique NVMe est installé. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0026

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC est réalisée par l'utilisateur du système d'exploitation *arg1* à partir du système d'exploitation le *arg2* . |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** date et heure |
| **Description détaillée** | L'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC est réalisée par l'utilisateur du système d'exploitation identifié dans le message à partir du système d'exploitation le jour-date-heure-année identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | L'iDRAC peut prendre jusqu'à 2 minutes pour redémarrer complètement. Patientez jusqu'à ce que l'iDRAC ait complètement redémarré avant d'effectuer de nouvelles opérations sur l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# ISM0027

| | |
|---|---|
| Message | Un utilisateur non privilégié *arg1* a tenté d'effectuer une opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC à partir du système d'exploitation. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| Description détaillée | Un utilisateur non privilégié identifié dans le message a tenté d'effectuer une opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC à partir du système d'exploitation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# ISM0028

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car la version de micrologiciel CPLD n'est pas prise en charge ou la fonction de réinitialisation matérielle de l'iDRAC est actuellement désactivée sur l'iDRAC. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car la version de micrologiciel CPLD n'est pas prise en charge ou la fonction de réinitialisation matérielle de l'iDRAC est actuellement désactivée sur l'iDRAC. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Mettez à jour la version de micrologiciel CPLD à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) d'iDRAC. 2) Pour activer la fonction de réinitialisation matérielle de l'iDRAC en exécutant une commande RACADM, entrez la commande suivante sur l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm set idrac.servicemodule.idrachardreset enabled ». |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0029

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car le BIOS sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car le BIOS sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction. |
| **Action recommandée** | Installez la version du BIOS requise et relancez l'opération. Pour connaître la version du BIOS recommandée, consultez le Guide d'utilisation d'iDRAC disponible sur le site de support. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# ISM0030

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car cette fonction n'est pas prise en charge sur cette plate-forme. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation matérielle de l'iDRAC, car cette fonction n'est pas prise en charge sur cette plate-forme. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au Guide d'utilisation de cette plate-forme pour savoir si la fonction de réinitialisation matérielle de l'iDRAC est disponible. |
| **Catégorie** | Vérification (ISM = iDRAC Service Module) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

29

# Messages d'événements JCP

## JCP000

| | |
|---|---|
| Message | Une nouvelle tâche avec l'ID *arg1* est créée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro d'ID |
| Description détaillée | Une nouvelle tâche avec l'ID identifiée dans le message est créée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## JCP001

| | |
|---|---|
| Message | Task successfully scheduled.(Tâche correctement planifiée.) |
| Description détaillée | La tâche automatisée UEFI associée à la tâche a été correctement planifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP002

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to schedule the job. (Impossible de planifier la tâche.) |
| **Description détaillée** | Lifecycle Controller ne peut pas planifier une tâche en ce moment en raison d'une erreur interne. |
| **Action recommandée** | Patientez pendant trois minutes, puis réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système et exécutez Enumerate sur DCIM_Lifeycle Job pour afficher la liste des tâches actuellement planifiées. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP003

| | |
|---|---|
| **Message** | La tâche ne s'est pas terminée avec succès. |
| **Description détaillée** | La tâche ne s'est pas terminée avec succès. |
| **Action recommandée** | Recommencez l'opération et, si nécessaire, assurez-vous que les paramètres valides sont fournis pour l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP004

| | |
|---|---|
| **Message** | Time elapsed - Job Failed. (Temps écoulé - Échec de la tâche.) |
| **Description détaillée** | La fenêtre temporelle de la tâche a expiré et la tâche ne s'est pas effectuée. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'action et augmentez la fenêtre temporelle de façon à ce que la tâche puisse s'effectuer. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP005

| | |
|---|---|
| **Message** | System services cancelled - Job Failed (Services système annulés - Échec de la tâche) |
| **Description détaillée** | Les services système ont été annulés en sélectionnant CTRL+E à l'amorçage et en les annulant via l'utilitaire de configuration iDRAC. Cela empêche de continuer d'exécuter les tâches. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Activez les services système via l'utilitaire CTRL+E à l'amorçage sur le système cible via l'utilitaire de configuration iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP006

| | |
|---|---|
| Message | Invalid job attribute. (Attribut de tâche non valide.) |
| Description détaillée | Une ou plusieurs des valeurs indiquées de création d'une tâche ne sont pas valides ou une erreur interne s'est produite lors de la planification de la tâche. |
| Action recommandée | Utilisez la valeur correcte de l'attribut de tâche et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# JCP007

| | |
|---|---|
| Message | Job successfully completed. (Tâche terminée avec succès.) |
| Description détaillée | The submitted job completed successfully. (La tâche soumise s'est terminée avec succès.) |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# JCP008

| | |
|---|---|
| Message | Job completed with errors. (La tâche s'est terminée avec des erreurs.) |
| Description détaillée | Plusieurs attributs ont été définis dans l'opération, mais certaines actions d'attributs définis n'ont pas réussi. Par exemple, définir un attribut qui n'est pas valide pour le composant configuré. |
| Action recommandée | Examinez les résultats de la tâche de configuration dans le journal Lifecycle pour repérer la source des erreurs. Modifiez les paramètres au besoin et relancez la tâche. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# JCP009

| | |
|---|---|
| Message | Scheduled job was cancelled. (La tâche planifiée a été annulée.) |
| Description détaillée | Les tâches planifiées ont été supprimées à la suite d'une requête d'annulation de tâche. La requête d'annulation de tâche s'effectue manuellement ou de manière programmée. Lifecycle Controller passe en mode de récupération en cas d'erreurs irrécupérables et persistantes. |
| Action recommandée | Si la tâche n'a été pas annulée manuellement, Lifecycle Controller peut être en mode de récupération. Pour vérifier ou modifier le mode de récupération, utilisez l'application de configuration F2 pour sélectionner DRAC Configuration (Configuration iDRAC), puis Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller). |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP010

| | |
|---|---|
| **Message** | La commande a réussi. |
| **Description détaillée** | La méthode invoquée a été terminée avec succès. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP011

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur de paramètre non valide pour *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide et doit être corrigée pour que la méthode invoquée s'exécute correctement. |
| **Action recommandée** | Pour fournir la valeur correcte pour le paramètre spécifié, consultez la documentation relative au Services à distance Lifecycle Controller. Réessayez l'opération demandée avec la valeur corrigée. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP012

| | |
|---|---|
| **Message** | The operation failed due to an internal iDRAC error. (L'opération a échoué en raison d'une erreur iDRAC interne.) |
| **Description détaillée** | L'opération demandée nécessite l'allocation de mémoire ou d'espace de fichier. L'opération a échoué en raison d'un manque de mémoire ou d'espace de fichier dans l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## JCP013

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètre(s) manquant(s)*arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** paramètres |
| **Description détaillée** | Il manque un ou plusieurs paramètres d'entrée obligatoires pour l'opération. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la documentation de l'opération à exécuter et fournissez des valeurs valides pour les paramètres identifiés. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## JCP014

| | |
|---|---|
| **Message** | Maximum jobs per queue exceeded. (Nombre maximum de tâches par file d'attente dépassé.) |
| **Description détaillée** | Le nombre de tâches spécifié dans la requête SetupJobQueue combiné avec le nombre de tâches existantes contient plus d'ID de tâches que le nombre maximum pris en charge par le système (256)). Les tâches terminées sont automatiquement supprimées si elles sont plus anciennes que le paramètre de délai d'exécution avant suppression. |
| **Action recommandée** | Réduisez le nombre de tâches spécifié dans l'opération ou réduisez le nombre de tâches existantes avant de réessayer l'opération. Effectuez l'une des opérations suivantes pour réduire le nombre de tâches : 1) Supprimez une ou plusieurs tâches et ressayez l'opération ; 2) Attendez que le temps écoulé depuis l'exécution des tâches existantes soit supérieur au paramètre de délai d'exécution avant suppression et soient automatiquement supprimées ; 3) Modifiez le paramètre de délai d'exécution avant suppression à une valeur plus petite pour que les tâches terminées soient automatiquement supprimées plus rapidement. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## JCP015

| | |
|---|---|
| **Message** | A running job cannot be deleted. (Impossible de supprimer une tâche en cours d'exécution.) |
| **Description détaillée** | La tâche est actuellement en cours d'exécution et ne peut pas être supprimée. La tâche doit finir de s'exécuter, qu'elle réussisse ou non, avant d'être supprimée. |
| **Action recommandée** | Attendez que l'état de la tâche soit Terminée. Réessayez l'opération. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## JCP016

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur UntilTime non valide. Un minimum de 5 minutes est requis. |
| **Description détaillée** | Le paramètre d'entrée UntilTime de la création de tâche ou de file d'attente de tâches doit être au moins 5 minutes après la valeur spécifiée dans le paramètre StartTime. |
| **Action recommandée** | Définissez UntilTime (Jusqu'à) sur au moins 5 minutes après StartTime (Heure de début), puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## JCP017

| | |
|---|---|
| **Message** | Job creation request unsuccessful. Maximum number of jobs reached. (Échec de requête de création de tâche. Nombre maximal de tâches atteint.) |
| **Description détaillée** | Le nombre de tâches actuelles a atteint la valeur maximum prise en charge. Aucune autre tâche n'est créée tant que le nombre de tâches sur le système n'est pas réduit. Les tâches terminées sont automatiquement supprimées si elles sont plus anciennes que le paramètre DeleteOnCompletionTimeout (Délai d'exécution avant suppression). |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des opérations suivantes pour réduire le nombre de tâches : 1) Supprimez une ou plusieurs tâches et ressayez l'opération. 2) Attendez que le délai écoulé depuis l'exécution des tâches existantes soit supérieur au paramètre de délai d'exécution avant suppression et que les tâches soientt automatiquement supprimées. 3) Modifiez le paramètre de délai d'exécution avant suppression (DeleteOnCompletionTimeout ) en lui affectant une valeur plus petite en utilisant l'API WSMAN pour que les tâches terminées soient automatiquement supprimées plus rapidement. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## JCP018

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot create new jobs until the existing Export job is completed or the job is cancelled. (Impossible de créer de nouvelles tâches avant que la tâche d'exportation existante soit terminée ou que la tâche soit annulée.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Une nouvelle tâche ne peut pas être créée avant que la tâche d'exportation existante soit terminée ou que la tâche soit supprimée. Il ne peut y avoir qu'une seule tâche Exporter le profil du serveur en cours d'exécution à la fois. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Réessayez l'opération une fois la tâche Exporter le profil du serveur terminée. 2) Supprimez la tâche d'exportation planifiée et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP019

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot create new jobs until the existing Import System Profile job is completed or cancelled. (Impossible de créer de nouvelles tâches avant que la tâche d'importation du profil du système existante soit terminée ou annulée.) |
| **Description détaillée** | Une nouvelle tâche ne peut pas être créée avant que la tâche d'importation du profil du serveur existante soit terminée ou supprimée. Une seule tâche d'importation du profil du serveur peut être en cours d'exécution à un moment donné. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des procédures suivantes : 1) Réessayez l'opération une fois la tâche Importer le profil du serveur terminée. 2) Supprimez la tâche Importer le profil du serveur planifiée et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP020

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot schedule jobs while export or import operations are running. (Impossible de planifier les tâches pendant que des opérations d'exportation ou d'importation sont en cours d'exécution.) |
| **Description détaillée** | Les tâches existante ne peuvent pas être planifiées pendant qu'une tâche Exporter le profil du serveur ou Importer le profil du serveur est en cours d'exécution. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération de planification de tâche une fois l'opération d'exportation ou d'importation terminée. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP021

| | |
|---|---|
| **Message** | The operation failed due to an internal iDRAC error. (L'opération a échoué en raison d'une erreur iDRAC interne.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP022

| | |
|---|---|
| **Message** | ID de tâche non valide *arg1* d'opération de planification ou de suppression. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro d'id de tâche |
| **Description détaillée** | Un ID de tâche non valide a été fourni comme entrée d'une opération de suppression ou planification. L'ID de tâche indiqué dans le message ne correspond pas à une tâche existante sur le système cible. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la valeur de l'ID de tâche en énumérant les instances de tâche et en confirmant que la valeur de l'ID de tâche est correcte pour la tâche à planifier ou supprimer. Réessayez l'opération à l'aide de la valeur correcte de l'ID de tâche. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP023

| | |
|---|---|
| **Message** | ID de tâche dupliquée*arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro d'id de tâche |
| **Description détaillée** | Une des valeurs d'ID de tâche indiquées comme entrée de l'opération est un doublon. L'ID de tâche dupliqué est indiqué dans le message. |
| **Action recommandée** | Utilisez l'ID de tâche correct et réessayez. Utilisez la méthode GetAllJobs pour récupérer toutes les tâches ouvertes. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## JCP024

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle Controller is in use. This job starts when Lifecycle Controller is available. (Le Lifecycle Controller est en cours d'utilisation. Cette tâche démarre lorsque le Lifecycle Controller est disponible.) |
| Description détaillée | Le Lifecycle Controller ne peut pas accéder à un stockage interne en raison de son utilisation par une autre application ou opération. Cette tâche démarre lorsque le Lifecycle Controller est disponible. |
| Action recommandée | Attendez que l'opération Lifecycle Controller en cours se termine. Vérifiez que le système : 1) N'est pas actuellement dans le Lifecycle Controller Unified Server Configurator 2) N'attend pas l'intervention de l'utilisateur sur une erreur du POST F1/F2 3) N'est pas dans l'une des ROM en option de périphérique ou de contrôleur. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## JCP025

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle Controller is not enabled. (Lifecycle Controller n'est pas activé.) |
| Description détaillée | Le Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Le Lifecycle Controller peut être activé dans l'application de configuration F2 ou par le biais d'une opération à distance. |
| Action recommandée | Si le Lifecycle Controller est en mode de récupération, une mise à jour du micrologiciel du Lifecycle Controller peut être requise. Pour changer le mode du Lifecycle Controller, procédez comme suit : 1) Redémarrez le système et appuyez sur la touche F2 pour lancer l'application de configuration du système 2) Sélectionnez iDRAC Configuration (Configuration d'iDRAC) 3) Sélectionnez Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) pour activer le Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## JCP026

| | |
|---|---|
| Message | Update packages are being downloaded. This job resumes when the downloads are completed. (Des packages de mise à jour sont en cours de téléchargement. Cette tâche reprendra lorsque les téléchargements seront terminés.) |
| Description détaillée | Des packages de mise à jour d'autres tâches lancées sur ce système sont en cours de téléchargement. Cette tâche reprendra une fois les téléchargements terminés. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP027

| | |
|---|---|
| Message | La tâche d'installation ou de configuration *arg1* a été créée sur l'iDRAC. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | La tâche d'installation ou de configuration identifiée dans le message a été créée avec succès sur l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# JCP028

| | |
|---|---|
| Message | Job status updated. (État de tâche mis à jour.) |
| Description détaillée | Une installation ou la configuration de l'état de la tâche est mis à jour avec succès sur iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | ✔* | ✔* |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# JCP029

| | |
|---|---|
| Message | Il existe déjà une tâche de type *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** paramètre |
| Description détaillée | Une seule tâche du type de tâche demandé peut être créée ou planifiée à la fois. Il existe déjà une tâche du même type dans la file d'attente des tâches. |
| Action recommandée | Attendez que la tâche existante soit terminée ou supprimez la tâche existante et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# JCP030

| | |
|---|---|
| Message | Unable to schedule jobs while an iDRAC firmware update or configuration job is running. (Impossible de planifier les tâches pendant qu'une tâche de configuration ou de mise à jour du micrologiciel iDRAC est en cours d'exécution.) |
| Description détaillée | Impossible de planifier l'exécution de tâches pendant qu'une tâche de mise à jour du micrologiciel iDRAC est en cours d'exécution. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Attendez que la tâche en cours d'exécution se termine et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP031

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to delete the job because the configuration is still being committed. (Impossible de supprimer la tâche, car la configuration est toujours en cours de validation.) |
| **Description détaillée** | L'ID de tâche spécifié comme entrée de l'opération a des données de configuration qui sont actuellement traitées par l'iDRAC. La tâche peut être supprimée une fois le traitement effectué. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID système pendant 15 secondes, attendez que l'iDRAC ait fini de redémarrer, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP032

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de créer une tâche en raison de l'entrée d'options en conflit. |
| **Description détaillée** | La tâche de configuration ne peut pas être créée car les options -r et -realtime (temps réel) ne peuvent pas être utilisées en même temps. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que seule une des deux options -r ou -realtime (temps réel) est entrée. Par exemple, pour exécuter une tâche immédiatement, entrez l'option -realtime. Pour planifier une tâche qui sera exécutée après le redémarrage d'un serveur, utilisez l'option -r. Pour plus d'informations sur les options, voir le Guide de référence de la ligne de commande disponible sur le site de support. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| **Catégorie** | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# JCP033

| | |
|---|---|
| Message | Nouvelle tâche. |
| Description détaillée | Cette tâche est nouvellement créée. Il s'agit du message par défaut lorsqu'une tâche vient d'être créée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# JCP035

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de créer de nouvelles tâches, car une tâche de sauvegarde est en cours d'exécution. |
| Description détaillée | Impossible de créer de nouvelles tâches, car une tâche de sauvegarde est en cours d'exécution. |
| Action recommandée | Attendez que la tâche en cours d'exécution se termine et faites une nouvelle tentative. Pour afficher une liste des tâches en cours d'exécution, utilisez la commande RACADM « racadm jobqueue view » ou à l'aide de l'API WSMAN, énumérez DCIM_LifecycleJob pour afficher la liste des tâches qui sont actuellement planifiées. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# JCP036

| | |
|---|---|
| Message | La tâche (d'installation ou de configuration) *arg1* a été supprimée avec succès. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | La tâche (d'installation ou de configuration) identifiée dans le message a été supprimée avec succès sur l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# JCP037

| | |
|---|---|
| Message | The (installation or configuration) job *arg1* is successfully completed. (La tâche d'installation ou de configuration *arg1* s'est terminée correctement.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | La tâche d'installation ou de configuration identifiée dans le message s'est terminée correctement sur l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# JCP038

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the (installation or configuration) job *arg1* because *arg2* . (Impossible d'exécuter la tâche d'installation ou de configuration *arg1* à cause de *arg2*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche<br>• ***arg2 =*** motif |
| Description détaillée | La tâche d'installation ou de configuration identifiée dans le message ne peut pas s'exécuter. Pour plus d'informations, voir la file d'attente des tâches. |
| Action recommandée | Accédez à Maintenance -> Présentation -> Page Journal Lifecycle dans l'interface utilisateur graphique de l'iDRAC. Recherchez les journaux ayant le préfixe « RED » dans le délai imparti. Appliquez les solutions recommandées pour chaque message en vous reportant au guide relatif aux messages d'erreur. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔* | ✔* |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# JCP040

| | |
|---|---|
| Message | User *arg1* via IP *arg2* created configuration / update Job ID *arg3* with Job Name *arg4* using *arg5* (L'utilisateur *arg1* via l'adresse IP *arg2* a créé une configuration/un ID de tâche de mise à jour *arg3* avec le nom de tâche *arg4* à l'aide de l'interface *arg5*) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse IPv4/6<br>• ***arg3 =*** ID de la tâche<br>• ***arg4 =*** nom de la tâche |

- ***arg5 =*** type d'interface

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'utilisateur a créé une configuration/tâche de mise à jour avec le nom de tâche spécifié en utilisant l'interface désignée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# JCP8501

| | |
|---|---|
| Message | ID de la tâche : *arg1*. Le contrôleur CMC a envoyé les propriétés *arg2* du profil *arg3* au serveur (Numéro de service : *arg4*) dans le logement *arg5*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche<br>• ***arg2 =*** nombre de paramètres<br>• ***arg3 =*** nom de profil<br>• ***arg4 =*** numéro de service<br>• ***arg5 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Ce message d'information sur les tâches s'affiche si une configuration stockée dans le profil ne peut pas être appliquée au serveur cible. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (JCP = Contrôle des tâches) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

30

# Messages d'événements LC

## LC001

| | |
|---|---|
| **Message** | Command successful. (Commande réussie.) |
| **Description détaillée** | La commande s'est terminée avec succès. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## LC002

| | |
|---|---|
| **Message** | General failure. (Échec général) |
| **Description détaillée** | Un échec général s'est produit lors de l'exécution de la commande. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la connectivité réseau. Si l'échec persiste, réinitialisez l'iDRAC pour résoudre le problème. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## LC003

| | |
|---|---|
| **Message** | Failed to change the firmware update mode. (Impossible de modifier le mode de mise à jour du micrologiciel.) |
| **Description détaillée** | Une erreur s'est produite lors de la tentative de définition du mode de mise à jour du micrologiciel. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que la version du micrologiciel prend en charge ce mode. Assurez-vous également que la commande et les paramètres sont corrects. Les paramètres possibles sont : 1) Désactiver (par défaut) 2) Autoriser uniquement la mise à niveau de version 3) Correspondre au micrologiciel de la pièce remplacée. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC004

| | |
|---|---|
| **Message** | Provisioning Server information is not formatted correctly. (Les informations du serveur de provisionnement ne sont pas correctement formatées.) |
| **Description détaillée** | Les informations de paramètre du serveur de provisionnement ne sont pas correctement formatées. |
| **Action recommandée** | Vérifiez le format de la chaîne. Entrez une adresse IP ou un nom d'hôte valide pour le serveur de provisionnement, tel que : 1) nom d'hôte 2) nom d'hôte.domaine.com 3) 1.1.1.1 4) nom d'hôte:8080 5) nom d'hôte.dell.com:8080 6) nom d'hôte1:80,nom d'hôte2:8080 |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC005

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid firmware update mode. (Mode de mise à jour du micrologiciel non valide.) |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour le paramètre de mode de mise à jour n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le mode correct de mise à jour du micrologiciel a été entré. Les choix sont : 1) Désactiver (par défaut) 2) Autoriser uniquement la mise à niveau de version 3) Faire correspondre le micrologiciel de la pièce remplacée. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC006

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid Auto-Discovery action. (Action de détection automatique non valide.) |
| **Description détaillée** | L'action de détection automatique sélectionnée n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que l'action de détection automatique sélectionnée est prise en charge. Les commandes prises en charge sont décrites dans le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC007

| | |
|---|---|
| Message | Invalid Parameter. (Paramètre non valide.) |
| Description détaillée | L'un des paramètres indiqués dans la méthode n'est pas valide. |
| Action recommandée | Vérifiez que les paramètres indiqués sont corrects. Pour obtenir une liste des paramètres pour cette méthode, reportez-vous au Guide d'utilisation de Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC008

| | |
|---|---|
| Message | Unsupported method parameter value. (Valeur de paramètre de méthode non prise en charge.) |
| Description détaillée | La valeur du paramètre n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Confirmez que les paramètres fournis sont corrects. Pour obtenir la liste des paramètres pour cette méthode, reportez-vous au Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC009

| | |
|---|---|
| Message | Insufficient method parameters. (Paramètres de méthode insuffisants.) |
| Description détaillée | Le nombre de paramètres spécifiés était insuffisant pour cette commande. |
| Action recommandée | Confirmez que les paramètres fournis sont corrects. Pour obtenir la liste des paramètres pour cette méthode, reportez-vous au Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC010

| | |
|---|---|
| Message | Certificate imported successfully. (Certificat importé avec succès.) |
| Description détaillée | Le certificat de cryptage de communication a été importé avec succès. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC0100

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller has entered Recovery mode. (Lifecycle Controller est passé en mode de récupération.) |
| **Description détaillée** | Une erreur persistante s'est produite lors de l'exécution d'une opération de Lifecycle Controller. Cette situation fait passer Lifecycle Controller en mode de récupération. Toutes les tâches à distance en attente d'exécution ont été annulées. |
| **Action recommandée** | Pour vérifier ou modifier le mode de récupération, utilisez la configuration F2, sélectionnez iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et sélectionnez Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller). La mise à jour de Lifecycle Controller efface le mode de récupération. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC0101

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller action was cancelled by a user. (L'action de Lifecycle Controller a été annulée par un utilisateur.) |
| **Description détaillée** | Un utilisateur a annulé les actions de Lifecycle Controller. Toutes les tâches à distance en attente d'exécution ont été annulées. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC011

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate import operation failed. (L'opération d'importation du certificat a échoué.) |
| **Description détaillée** | Il y a eu un échec général du processus d'importation du certificat. |
| **Action recommandée** | Essayez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et exécutez la commande. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC012

| | |
|---|---|
| **Message** | Another process is using Lifecycle Controller. (Un autre processus utilise le Lifecycle Controller.) |
| **Description détaillée** | Le Lifecycle Controller est utilisé par un autre processus. Attendez que l'autre processus ait terminé avant de tenter d'exécuter une autre commande. |
| **Action recommandée** | Essayez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande au bout d'environ 2 minutes. 2) Assurez-vous que le Lifecycle Controller Unified Server Configurator ou un package de mise à jour n'est pas en cours d'exécution sur le serveur 3) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC013

| | |
|---|---|
| **Message** | A configuration job cannot be created because there are no pending values to change. (Impossible de créer une tâche de configuration car il n'y a pas de valeurs en attente à modifier.) |
| **Description détaillée** | Aucun changement n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration actuelle. Au moins un attribut doit être modifié pour créer une tâche de configuration. |
| **Action recommandée** | Modifiez la configuration d'un ou de plusieurs attributs avant de créer une tâche de configuration. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC014

| | |
|---|---|
| **Message** | La longueur maximale d'un commentaire est de 255 caractères. |
| **Description détaillée** | La longueur maximale d'un commentaire est de 255 caractères. |
| **Action recommandée** | Limitez le nombre de caractères du commentaire à 255 caractères. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC015

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid Part Configuration Update (Mise à jour de la configuration de pièce non valide) |
| **Description détaillée** | Valeur d'attribut actuelle non valide |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que les valeurs des paramètres sont correctes : (1) Désactivé (2) Toujours appliquer (3) N'appliquer que si les micrologiciels correspondent |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC016

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètre obligatoire *arg1* manquant. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | Il manque un argument de méthode obligatoire. |
| **Action recommandée** | Incluez tous les paramètres requis pour la commande. Consultez la documentation sur le Profil du Lifecycle Controller et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC017

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur non valide pour le paramètre *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | Une valeur de paramètre fournie lorsque la méthode a été invoquée n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que les valeurs de paramètre fournies à la méthode sont entrées comme elles apparaissent dans l'énumération et que le type de données de paramètre correspond à la documentation du Profil du Lifecycle Controller. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC018

| | |
|---|---|
| Message | Server certificate successfully modified. iDRAC will now restart and be unavailable during restart. (Certificat de serveur modifié avec succès. L'iDRAC va redémarrer et ne sera pas disponible durant le redémarrage.) |
| Description détaillée | L'opération de modification du certificat a réussi. La communication avec l'iDRAC sera perdue lorsque l'iDRAC redémarrera pour utiliser le nouveau certificat de serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC019

| | |
|---|---|
| Message | Base64 decode of PKCS12 content was not successful. (Le décodage en base64 du contenu PKCS12 n'a pas réussi.) |
| Description détaillée | La chaîne PKCS12 n'a pas pu être décodée à partir de l'encodage en Base64 dans un fichier binaire PKCS12. |
| Action recommandée | Vérifiez que le contenu du paramètre PKCS12 est encodé en base64. Openssl peut être utilisé pour valider l'encodage. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC020

| | |
|---|---|
| Message | PKCS12 decrypt of the certificate could not complete. (Le décryptage PKCS12 du certificat n'a pas pu s'effectuer.) |
| Description détaillée | Le contenu du paramètre PKCS12 n'était pas valide, car : 1) ce n'était pas un fichier PKCS12 valide 2) ce n'était pas un fichier pfx valide 3) il ne contenait pas un certificat correspondant à la clé privée du fichier. |
| Action recommandée | Vérifiez que le contenu était PKCS12 encodé en base64. OpenSSL peut être utilisé pour créer ou valider un encodage PKCS12. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC021

| | |
|---|---|
| **Message** | PKCS12 decrypt of private key could not complete. (Le décryptage PKCS12 de la clé privée n'a pas pu s'effectuer.) |
| **Description détaillée** | Le contenu du paramètre PKCS12 n'était pas valide, car : 1) ce n'était pas un fichier PKCS12 valide 2) ce n'était pas un fichier pfx valide 3) il ne contenait pas une clé valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le fichier PKCS12 était encodé en base64. OpenSSL peut être utilisé pour créer ou valider un fichier PKCS12. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC022

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller Log Export was successful. (L'exportation du journal Lifecycle Controller a réussi.) |
| **Description détaillée** | Le journal Lifecycle Controller a bien été exporté vers la destination spécifiée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC023

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot access network share. (Impossible d'accéder au partage réseau.) |
| **Description détaillée** | Les informations d'identification ou les informations d'identité du partage réseau fournies n'ont pas permis d'établir une connexion réseau. |
| **Action recommandée** | Vérifiez les informations d'identification d'accès au partage réseau (adresse IP, nom d'utilisateur, mot de passe, type de partage, etc.). Reportez-vous à la documentation du Profil du Lifecycle Controller pour plus de détails. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC024

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to retrieve Lifecycle Controller Log records. (Impossible de récupérer les enregistrements du journal Lifecycle Controller.) |
| **Description détaillée** | Impossible de récupérer les enregistrements du journal Lifecycle Controller en raison d'un problème interne du micrologiciel. |
| **Action recommandée** | Essayez l'une des actions suivantes : 1) Essayez à nouveau l'opération 2) Effectuez un cycle d'alimentation CA du système 3) Appliquez les derniers packages de mise à jour du micrologiciel du Lifecycle Controller et de l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC025

| | |
|---|---|
| **Message** | Espace insuffisant sur le partage réseau. |
| **Description détaillée** | Espace insuffisant sur le partage réseau. |
| **Action recommandée** | Libérez davantage d'espace sur le partage réseau et réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC026

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller Log Export method is not supported. (Méthode d'exportation du journal Lifecycle Controller non prise en charge.) |
| **Description détaillée** | Cette méthode n'est pas prise en charge dans cette version de micrologiciel de l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC à une version qui prend en charge l'exportation de journal. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC027

| | |
|---|---|
| **Message** | The Hardware Inventory file export was successful. (L'exportation du fichier d'inventaire du matériel a réussi.) |
| **Description détaillée** | L'opération d'exportation du fichier XML d'inventaire du matériel a réussi. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC028

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to retrieve Hardware Inventory information. (Impossible de récupérer les informations de l'inventaire du matériel.) |
| **Description détaillée** | Les informations de l'inventaire du matériel ne peuvent pas être récupérées en raison d'une erreur interne. |
| **Action recommandée** | Essayez l'une des actions suivantes : 1) Essayez à nouveau l'opération 2) Effectuez un cycle d'alimentation CA du système 3) Appliquez les derniers packages de mise à jour du micrologiciel de Lifecycle Controller et de l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC029

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid file path specified. (Chemin de fichier spécifié non valide.) |
| **Description détaillée** | Un chemin de fichier non valide a été spécifié dans l'opération d'exportation. |
| **Action recommandée** | Corrigez le chemin de fichier spécifié et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC030

| | |
|---|---|
| **Message** | The file path is to a read-only file system. (Le chemin de fichier est celui d'un système de fichiers en lecture seule.) |
| **Description détaillée** | Le chemin de fichier spécifié pour l'opération est un système de fichiers en lecture seule. |
| **Action recommandée** | Activez l'accès en écriture pour le chemin de fichier et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC031

| | |
|---|---|
| **Message** | Internal error occurred while exporting inventory. (Une erreur interne s'est produite lors de l'exportation de l'inventaire.) |
| **Description détaillée** | Une erreur interne s'est produite lors de l'exportation du fichier XML d'inventaire du matériel. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC032

| | |
|---|---|
| **Message** | The Hardware Inventory Export method not supported. (La méthode d'exportation de l'inventaire du matériel n'est pas prise en charge.) |
| **Description détaillée** | Cette méthode n’est pas prise en charge dans la version actuelle du micrologiciel iDRAC. |
| **Action recommandée** | Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC à une version qui prend en charge cette méthode. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC033

| | |
|---|---|
| **Message** | As-Shipped Hardware Inventory export was successful. (L'exportation de l'inventaire du matériel livré a réussi.) |
| **Description détaillée** | Le fichier XML d'inventaire du matériel représentant la configuration du système livré depuis l'usine a réussi. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC034

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to retrieve As-Shipped Hardware Inventory from the system. (Impossible de récupérer l'inventaire du matériel livré à partir du système.) |
| **Description détaillée** | Les informations d'inventaire du matériel livré depuis l'usine ne se trouvent pas sur le système. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC035

| | |
|---|---|
| **Message** | As-Shipped Hardware Inventory Export method is not supported. (Méthode d'exportation de l'inventaire du matériel livré non prise en charge.) |
| **Description détaillée** | Cette méthode n'est pas prise en charge dans cette version du micrologiciel. |
| **Action recommandée** | Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC à une version qui prend en charge cette méthode. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC036

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller is not enabled. (Lifecycle Controller n'est pas activé.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le Lifecycle Controller a été désactivé via l'utilitaire de configuration iDRAC accessible en appuyant sur CTRL+E lors du démarrage ou par le biais d'une commande à distance. |
| **Action recommandée** | Utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer le Lifecycle Controller en appuyant sur les touches CTRL+E lors du démarrage sur le système cible. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC037

| | |
|---|---|
| **Message** | An instance of Lifecycle Controller Log Export is already running. (Une instance d'exportation du journal Lifecycle Controller est déjà en cours d'exécution.) |
| **Description détaillée** | Le Lifecycle Controller est verrouillé par une autre instance d'opération d'exportation du journal Lifecycle Controller. Attendez que cette opération se termine avant de tenter d'exécuter une autre commande. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Attendez environ 2 minutes et relancez l'opération. 2) Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC038

| | |
|---|---|
| **Message** | An instance of Hardware Inventory export is already in progress. (Une instance d'exportation de l'inventaire du matériel est déjà en cours.) |
| **Description détaillée** | Le Lifecycle Controller est verrouillé par une autre instance du processus d'exportation de l'inventaire du matériel. Laissez le processus se terminer avant de tenter une autre opération d'exportation. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC039

| | |
|---|---|
| **Message** | An instance of As-Shipped Inventory export is already in progress. (Une instance d'exportation de l'inventaire livré est déjà en cours.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Lifecycle Controller est verrouillé par une autre instance du processus d'exportation de l'inventaire livré. Laissez le processus se terminer avant de tenter une autre opération d'exportation. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC040

| | |
|---|---|
| **Message** | Memory resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressources mémoire.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération. |
| **Action recommandée** | Effectuez un cycle d'alimentation sur le système puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, réappliquez les packages de micrologiciel de Lifecycle Controller et de l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC041

| | |
|---|---|
| **Message** | Console name configure failed (Échec de configuration du nom de console) |
| **Description détaillée** | La longueur du nom de la console dépasse la longueur maximale autorisée ou une erreur d'opération de fichier a été rencontrée |
| **Action recommandée** | Modifiez le nom de la console en un nom de moins de 32 caractères. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC042

| | |
|---|---|
| **Message** | Configure Console name in FlexAddr mode (Configurer le nom de la console en mode FlexAddr) |
| **Description détaillée** | Configurez le nom de la console alors que la gestion d'adresse virtuelle est en mode FlexAddress |
| **Action recommandée** | Configurez la gestion d'adresse virtuelle en mode Console, puis configurez le nom de la console. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC043

| | |
|---|---|
| **Message** | Work note contains non-printable or reserved characters. (La note de travail contient des caractères non imprimables ou réservés.) |
| **Description détaillée** | Les notes de travail ne doivent pas contenir de caractères non imprimables ou réservés, tels que &, <, > /. |
| **Action recommandée** | N'utilisez pas de caractères non imprimables ou réservés par exemple, &, <, > et /. |
| **Catégorie** | Mises à jour (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC044

| | |
|---|---|
| **Message** | An instance of Lifecycle Controller system configuration wipe is already running. (Une instance de réinitialisation de la configuration du système Lifecycle Controller est déjà en cours d'exécution.) |
| **Description détaillée** | L'opération de réinitialisation de la configuration du système Lifecycle Controller est en cours d'exécution. L'opération supprime les informations utilisateur du matériel système et réinitialise le BIOS, l'iDRAC et le Lifecycle Controller aux paramètres par défaut. L'opération en cours et le redémarrage du système doivent se terminer avant que vous retentiez l'opération. |
| **Action recommandée** | Attendez que l'opération de réinitialisation de la configuration du système Lifecycle Controller en cours d'exécution se termine avant de demander une autre opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC045

| | |
|---|---|
| **Message** | An instance of CreateConfigJob is already running. (Une instance de CreateConfigJob est déjà en cours d'exécution.) |
| **Description détaillée** | L'opération CreateConfigJob est actuellement exécutée. L'opération en cours et le redémarrage du système doivent se terminer avant que vous retentiez l'opération. |
| **Action recommandée** | Attendez que l'opération de CreateConfigJob en cours d'exécution se termine avant de demander une autre opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC046

| | |
|---|---|
| **Message** | An instance of DownloadServerPublicKey is already running. (Une instance de DownloadServerPublicKey est déjà en cours d'exécution.) |
| **Description détaillée** | L'opération DownloadServerPublicKey est en cours. L'opération peut prendre plusieurs minutes avant de se terminer et de pouvoir retenter l'opération. |
| **Action recommandée** | Patientez quelques minutes avant de réessayer l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC047

| | |
|---|---|
| **Message** | An instance of DownloadClientCerts is already running. (Une instance de DownloadClientCerts est déjà en cours d'exécution.) |
| **Description détaillée** | L'opération DownloadClientCerts est en cours. L'opération peut prendre plusieurs minutes avant de se terminer et de pouvoir retenter l'opération. |
| **Action recommandée** | Patientez quelques minutes avant de réessayer l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC048

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid input value for IPChangeNotifyPS. (Valeur d'entrée pour IPChangeNotifyPS non valide.) |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour définir l'attribut identifié dans le message n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Pour plus d'informations sur les valeurs valides, voir la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services. Réeffectuez l'opération avec une valeur valide pour l'attribut IPChangeNotifyPS. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC049

| | |
|---|---|
| Message | Invalid value for VirtualAddressManagement. (Valeur pour VirtualAddressManagement non valide.) |
| Description détaillée | La valeur fournie pour définir l'attribut identifié dans le message n'est pas valide. |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur les valeurs valides, voir la documentation relative aux Services à distance Lifecycle Controller. Réessayez l'opération avec une valeur valide pour l'attribut VirtualAddressManagement. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC050

| | |
|---|---|
| Message | Invalid value for SystemServicesState. (Valeur pour SystemServicesState non valide.) |
| Description détaillée | La valeur fournie pour définir l'attribut identifié dans le message n'est pas valide. |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur les valeurs valides, voir la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. Réessayez l'opération avec une valeur valide pour l'attribut SystemServicesState. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC051

| | |
|---|---|
| Message | Cannot create multiple Server Profile Export jobs. (Impossible de créer plusieurs tâches d'exportation du profil de serveur.) |
| Description détaillée | Il ne peut y avoir qu'une seule tâche d'exportation du profil de serveur à la fois. |
| Action recommandée | Attendez que la tâche d'exportation du profil de serveur existante s'exécute et se termine ou annulez-la, avant de réessayer l'opération. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC052

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot create multiple Server Profile Import jobs. (Impossible de créer plusieurs tâches d'importation du profil de serveur.) |
| **Description détaillée** | Il ne peut y avoir qu'une seule tâche d'importation du profil de serveur à la fois. |
| **Action recommandée** | Attendez que la tâche d'importation du profil de serveur existante s'exécute et se termine ou annulez-la, avant de réessayer l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC053

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller Remote Services is currently unavailable. (Les Lifecycle Controller Remote Services sont actuellement indisponibles.) |
| **Description détaillée** | Les Lifecycle Controller Remote Services ne sont pas prêts ou sont en train de recharger les informations de serveur. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, reportez-vous à la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services pour plus d'informations. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC054

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to write to the network share. (Impossible d'écrire sur le partage réseau.) |
| **Description détaillée** | Le partage réseau est peut-être en lecture seule ou ne dispose peut-être pas d'une espace suffisant pour l'opération d'exportation. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le partage réseau n'est pas en lecture seule et dispose d'un espace suffisant pour l'exportation, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC055

| | |
|---|---|
| **Message** | The operation did not complete successfully because of an invalid attribute array (L'opération n'a pas abouti suite à un tableau d'attributs no valide.) |
| **Description détaillée** | L'opération a échoué, car le nombre de paramètres d'entrée AttributeName fournis à la méthode est supérieur au nombre d'attributs disponibles dans iDRAC. |
| **Action recommandée** | Recommencez l'opération en utilisant un tableau de paramètres d'entrée correspondant aux attributs disponibles dans iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC056

| | |
|---|---|
| **Message** | AttributeName and AttributeValue count mismatch. (Incohérence entre les nombres AttributeName et AttributeValue.) |
| **Description détaillée** | Les paires nom / valeur dans les tableaux de paramètres d'entrée ne correspondent pas dans l'entrée. |
| **Action recommandée** | Recommencez l'opération en utilisant une paire (AtributeName, AttributeValue) valide. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC057

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid AttributeName parameter value. (Valeur du paramètre AttributeName non valide.) |
| **Description détaillée** | Le nom d'attribut fourni n'est pas valide pour la méthode actuelle. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération avec une valeur du paramètre AttributeName valide. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC058

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur de paramètre Valeur d'attribut non valide pour la valeur Nom d'attribut correspondante, *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** AttributeName |
| Description détaillée | La valeur d'attribut spécifiée dans le tableau AttributeValue n'est pas valide pour l'attribut correspondant spécifié. |
| Action recommandée | Recommencez l'opération en utilisant une valeur d'attribut valide pour l'attribut correspondant spécifié. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC059

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir l'attribut en lecture seule spécifié dans le nom d'attribut *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** paramètre |
| Description détaillée | L'attribut spécifié est en lecture seule et la valeur ne peut pas être modifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC060

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle controller is currently not ready to take provisioning requests (Lifecycle Controller n'est actuellement pas prêt à traiter les demandes de provisionnement) |
| Description détaillée | Lifecycle Controller est en train d'exécuter des tâches et une autre tâche ne peut pas être planifiée avant la fin de la tâche précédente. |
| Action recommandée | Attendez que Lifecycle Controller termine l'exécution des tâches en cours et que le système hôte termine l'auto-test de démarrage (POST). |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC061

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle controller is ready to take provisioning requests (Lifecycle Controller est prêt à traiter les demandes de provisionnement) |
| **Description détaillée** | Les tâches, invocations de méthodes, énumèrations peuvent désormais être effectuées sur Lifecycle Controller. Lifecycle Controller est prêt à traiter les demandes de provisionnement. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC062

| | |
|---|---|
| **Message** | Export or Import server profile operation is already running. (L'opération d'exportation ou d'importation du profil de serveur est déjà en cours d'exécution.) |
| **Description détaillée** | L'opération d'exportation ou d'importation du profil de serveur est déjà en cours d'exécution. L'exécution de l'opération peut prendre quelques minutes. |
| **Action recommandée** | Pour relancer l'opération, attendez quelques minutes. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC063

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot create new jobs until the existing running jobs are completed or deleted. (Impossible de créer de nouvelles tâches avant que les tâches en cours d'exécution existantes soient terminées ou supprimées.) |
| **Description détaillée** | Toutes les tâches doivent être terminées pour créer une nouvelle tâche. |
| **Action recommandée** | Réessayez une fois que toutes les tâches existantes sont terminées ou supprimées. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC064

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur dépasse la longueur maximale (*arg1* caractères) pour *arg2*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** longueur maximale du paramètre<br>• ***arg2 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Le nombre maximum de caractères autorisés pour le paramètre est affiché. |
| **Action recommandée** | Réduisez le nombre de caractères à la longueur maximale autorisée pour ce paramètre. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC065

| | |
|---|---|
| **Message** | Les informations d'adresse IP statique de l'iDRAC ne sont pas entièrement configurées. L'ID d'instance d'attribut manquant est *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** clé d'attribut |
| **Description détaillée** | Les informations d'adresse IPv4 statique de l'iDRAC représenté par les attributs iDRACCard associés doivent être correctement configurées. |
| **Action recommandée** | Configurez les informations d'adresse IP statique de l'iDRAC en définissant les attributs iDRACCard associés. Les attributs associés à configurer sont les suivants : 1) Dans le groupe IPv4 : adresse, masque réseau, passerelle, DNS1 2) Dans le groupe Paramètres statiques de carte réseau : DNSDomainName. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC066

| | |
|---|---|
| **Message** | The Export Certificate operation is currently running. (L'opération d'exportation du certificat est actuellement en cours d'exécution.) |
| **Description détaillée** | L'opération d'exportation du certificat est déjà en cours et son exécution peut prendre quelques minutes. |
| **Action recommandée** | Patientez jusqu'à ce que l'opération en cours se termine et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC067

| | |
|---|---|
| Message | Successfully exported SSL Certificate. (Exportation du certificat SSL réussie.) |
| Description détaillée | L'opération d'exportation de certification a bien exporté le certificat SSL. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC068

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform the import or export operation because there are pending attribute changes or a configuration job is in progress. (Impossible d'effectuer l'opération d'importation ou d'exportation, car il ya des modifications d'attribut en attente ou une tâche de configuration est en cours.) |
| Description détaillée | L'opération d'importation ou d'exportation de la configuration du système ne peut pas être effectuée, car il existe des modifications d'attribut en attente ou une tâche de configuration est en cours. |
| Action recommandée | Appliquez ou annulez toutes les modifications d'attributs en attente. Les modifications peuvent être appliquées en créant une tâche de configuration ciblée, ou être annulées en invoquant la méthode DeletePendingConfiguration. Si une tâche de configuration est en cours, attendez qu'elle se termine avant de relancer l'opération d'importation ou d'exportation de la configuration du système. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC069

| | |
|---|---|
| Message | Certificate does not exist. (Le certificat n'existe pas.) |
| Description détaillée | Le certificat n'existe pas pour l'opération d'exportation ou de suppression. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC070

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to find the configuration XML import file. (Impossible de trouver le fichier de configuration XML d'importation.) |
| **Description détaillée** | Le fichier de configuration XML utilisé pour l'opération d'importation n'existe pas sur le partage réseau spécifié. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le fichier de configuration XML d'entrée de l'opération existe sur le partage réseau. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC071

| | |
|---|---|
| **Message** | The Lifecycle Controller version does not support the export or import of the Server Configuration XML file. (La version de Lifecycle Controller ne prend pas en charge l'exportation ou l'importation du fichier XML de configuration du serveur.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'exporter ou d'importer le fichier XML de configuration du serveur, car la version de Lifecycle Controller sur la cible ne prend pas en charge cette fonction. |
| **Action recommandée** | Mettez à jour la version de Lifecycle Controller sur le système cible à une version qui prend en charge la fonction d'exportation et d'importation du fichier XML de configuration du serveur, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC072

| | |
|---|---|
| **Message** | Un certificat SSL est généré. |
| **Description détaillée** | Un certificat SSL a été généré en réponse à l'opération demandée. |
| **Action recommandée** | Téléchargez le certificat SSL et faites-le signer par une autorité de certification. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LC073

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de générer un certificat SSL, car un ou plusieurs attributs de sécurité obligatoires ne sont pas valides. |
| Description détaillée | Impossible de générer un certificat SSL, car un ou plusieurs attributs de sécurité obligatoires ne sont pas valides. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les attributs de sécurité sont valides et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC074

| | |
|---|---|
| Message | L'opération d'exportation du certificat ne s'est pas terminée avec succès. |
| Description détaillée | L'opération d'exportation du certificat ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC075

| | |
|---|---|
| Message | Certificat CSC (Custom Signed Certificate, certificat signé personnalisé) supprimé avec succès. L'iDRAC va redémarrer et ne sera pas disponible durant le redémarrage. |
| Description détaillée | La suppression du certificat signé personnalisé devrait régénérer un nouveau certificat unique. Réinitialisez l'iDRAC pour appliquer le nouveau certificat. Jusqu'à la réinitialisation de l'iDRAC, l'ancien certificat reste actif. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC076

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération de suppression du certificat CSC (Custom Signed Certificate, certificat signé personnalisé). |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération de suppression du CSC (Custom Signed Certificate, certificat signé personnalisé). Cela peut être dû à des problèmes de communication IPMI. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC077

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificat importé avec succès. Réinitialisez l'iDRAC pour appliquer le nouveau certificat. L'ancien certificat reste actif tant que l'iDRAC n'est pas réinitialisé. |
| **Description détaillée** | Le nouveau certificat ne sera utilisé qu'après le redémarrage de l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC078

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération d'exportation du registre de messages a été exécutée avec succès. |
| **Description détaillée** | Le registre de messages a été exporté avec succès vers le dossier de fichiers de destination spécifié. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC079

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de démarrer l'opération d'exportation, car Lifecycle Controller est en train d'exécuter une instance de l'opération d'exportation du registre de messages. |
| **Description détaillée** | L'opération d'exportation ne peut pas être démarrée, car Lifecycle Controller est en train d'exécuter une instance de l'opération d'exportation du registre de messages. |
| **Action recommandée** | Attendez que le processus d'exportation actuel se termine, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC080

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération d'exportation de capture d'écran de serveur a exporté avec succès le fichier de capture d'écran de serveur. |
| **Description détaillée** | L'opération d'exportation de capture d'écran de serveur a exporté avec succès le fichier de capture d'écran de serveur. |
| **Action recommandée** | Téléchargez le fichier de capture d'écran de serveur au format codé en base64, décodez le fichier en base64 puis enregistrez-le en tant que fichier *.png. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC081

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération d'exportation de capture d'écran de serveur en raison de problèmes de micrologiciel internes. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération d'exportation de capture d'écran de serveur en raison de problèmes de micrologiciel internes. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC en appelant la méthode WS-Man iDRACReset qui est définie dans la classe DCIM_iDRACCardService (aucun paramètre d'entrée n'est requis pour cette méthode), puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC082

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération demandée, car l'attribut CSIOR (Collect System Inventory On Restart) est désactivé sur le système. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération demandée, car l'attribut CSIOR (Collect System Inventory On Restart) est désactivé sur le système. |
| **Action recommandée** | Activez l'attribut CSIOR (Collect System Inventory On Restart), puis relancez l'opération. Pour activer l'attribut CSIOR à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, tapez « racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart Enabled ». |
| **Catégorie** | Configuration (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LC083

| | |
|---|---|
| **Message** | Le service d'événements Redfish ne peut pas envoyer les notifications à *arg1* en raison de problèmes de communication réseau. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** adresse IP |
| **Description détaillée** | Le service d'événements Redfish ne peut pas envoyer les notifications à l'adresse IP identifiée dans le message en raison de problèmes de communication réseau. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le serveur est connecté au réseau, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, supprimez l'abonnement puis abonnez-vous en utilisant une adresse IP qui est connectée au réseau. |
| **Catégorie** | Vérification (LC = Lifecycle Controller) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

31

# Messages d'événements LIC

## LIC000

| | |
|---|---|
| **Message** | The License Manager action succeeded. (L'action de License Manager a réussi.) |
| **Description détaillée** | Cette commande a réussi. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## LIC001

| | |
|---|---|
| **Message** | The License Manager command parameter used is invalid. (Le paramètre de commande de License Manager utilisé n'est pas valide.) |
| **Description détaillée** | La commande ou les paramètres de commande passés à License Manager ne sont pas valides. Il s'agit d'une erreur interne, indicatrice de corruption de la mémoire. En principe, cette erreur ne doit pas se produire. |
| **Action recommandée** | Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## LIC002

| | |
|---|---|
| **Message** | License Manager is unable to allocate the required resources at startup. (License Manager ne peut pas allouer les ressources nécessaires au démarrage.) |
| **Description détaillée** | L'erreur peut se produire lorsque License Manager : 1) ne peut pas allouer les ressources système. 2) Détermine qu'un ou plusieurs fichiers sont incompatibles avec la version actuelle du micrologiciel. Cela se produit lorsqu'une ancienne version du micrologiciel a été chargée sur un système qui exécutait précédemment une version plus récente du micrologiciel. Dans ce cas, les fichiers License Manager internes actuels sont supprimés et de nouveaux fichiers correspondant à la version du micrologiciel sont créés. Une réimportation de licence peut être nécessaire. REMARQUE : Toutes les commandes d'importation, d'exportation, de suppression et d'affichage de licences sont bloquées jusqu'à ce que ce problème soit résolu. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Si le micrologiciel a été restauré à une version précédente, cette erreur peut se produire. Toutes les licences déjà installées doivent être réimportées. Si ce n'est pas le cas, contactez le support technique. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC003

| | |
|---|---|
| Message | License Manager was unable to create and/or allocate the required resources. (License Manager n'a pas pu créer et/ou allouer les ressources nécessaires.) |
| Description détaillée | Les ressources système peuvent être indisponibles au moment où la commande est générée. |
| Action recommandée | Générez à nouveau la commande. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC004

| | |
|---|---|
| Message | An internal system error has occurred. (Une erreur système interne s'est produite.) |
| Description détaillée | Cette erreur est signalée lorsque l'une des conditions suivantes se produit : 1) Le système d'exploitation a détecté une erreur de fichier (par exemple, CRC incorrect, secteur défectueux) lors de la lecture/l'écriture d'un fichier de License Manager. L'erreur peut indiquer un périphérique FLASH endommagé ou corrompu. 2) License Manager a détecté une corruption des données de la mémoire interne. 3) La commande ou les paramètres de commande passés à License Manager ne sont pas valides. Il s'agit d'une erreur interne indiquant une corruption de la mémoire. En principe, cette erreur ne doit pas se produire. 4) Lors de l'exportation d'un fichier de licence, License Manager n'a pas pu allouer l'espace temporaire requis pour le transfert du fichier. |
| Action recommandée | Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC005

| | |
|---|---|
| Message | Import failed: The maximum number of licenses are installed. (Échec de l'importation : le nombre maximal de licences sont installées.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le nombre maximum de licences installées a été atteint. |
| **Action recommandée** | Supprimez l'une des licences actuellement installées, puis relancez l'opération d'importation. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC006

| | |
|---|---|
| **Message** | The license has expired. (La licence a expiré.) |
| **Description détaillée** | La date de fin de la licence a été atteinte. |
| **Action recommandée** | Procurez-vous une licence de remplacement et importez-la. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC007

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid entry: Object does not exist or cannot be found. (Entrée non valide : l'objet n'existe pas ou est introuvable.) |
| **Description détaillée** | Chaque objet de License Manager a un identificateur unique qui permet d'y accéder. Si l'identificateur fourni par l'utilisateur est en dehors de la plage acceptable ou l'objet n'existe plus dans le système, cette erreur est renvoyée. Les identificateurs les plus courants sont l'identificateur de droit de licence, le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) de périphérique, ou l'identificateur de la transaction d'importation attribué à une licence lors de l'importation. |
| **Action recommandée** | Émettez à nouveau cette commande avec un identificateur d'objet de License Manager correct. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC008

| | |
|---|---|
| **Message** | The license binding ID does not match the device unique identifier. (L'ID d'association de licence ne correspond pas à l'identificateur unique de périphérique.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Toutes les licences perpétuelles associées contiennent l'identificateur unique d'un périphérique spécifique. L'identificateur unique associe une licence au périphérique. Par exemple, l'identificateur unique de l'iDRAC est le numéro de service. |
| **Action recommandée** | Obtenez un nouveau fichier de licence avec l'identificateur unique correct pour le périphérique. Pour utiliser cette licence, importez-la vers le périphérique avec l'identificateur unique correct. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC009

| | |
|---|---|
| **Message** | The license upgrade was unsuccessful. (La mise à niveau de licence a échoué.) |
| **Description détaillée** | Une licence de mise à niveau porte des informations spécifiques sur la licence qu'elle remplace. Si ces informations ne correspondent pas, l'importation de licence est abandonnée. |
| **Action recommandée** | Obtenez un nouveau fichier de licence avec les informations de mise à niveau correctes. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC010

| | |
|---|---|
| **Message** | Import failed: This license is not for the specified device. (Échec de l'importation : cette licence n'est pas pour le périphérique spécifié.) |
| **Description détaillée** | Une licence n'est pas importée vers l'iDRAC lorsque l'une des conditions suivantes existe : 1) La licence n'est pas pour l'iDRAC. 2) Le système cible ne peut pas être mis à niveau à la classe de produit spécifiée par la licence (par exemple, l'utilisateur ne peut pas effectuer une mise à niveau d'une classe de produit express à une classe de produit d'entreprise). |
| **Action recommandée** | Vérifiez que ce système peut être mis à niveau à la classe de produit spécifiée par la licence. Si ce système ne peut pas être mis à niveau à la classe de produit spécifiée, obtenez un nouveau fichier de licence. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC011

| | |
|---|---|
| **Message** | A non-evaluation license cannot be replaced with an evaluation license. (Une licence de non-évaluation ne peut pas être remplacée par une licence d'évaluation.) |
| **Description détaillée** | License Manager n'autorise pas le replacement d'une licence de non-évaluation par une licence d'évaluation. |
| **Action recommandée** | Pour remplacer une licence de non-évaluation, supprimez d'abord la licence de non-évaluation, puis importez la licence d'évaluation. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC012

| | |
|---|---|
| **Message** | The license file does not exist. (Le fichier script n'existe pas.) |
| **Description détaillée** | Cette erreur peut se produire si : 1) La licence a été supprimée par un autre utilisateur. 2) La licence importée peut avoir été supprimée du stockage temporaire avant que l'opération d'importation se termine. 3) Au démarrage, License Manager ne trouve pas la licence attribuée au périphérique. Cela peut être le cas si une panne de courant se produit avant la fin d'une opération de suppression de licence. |
| **Action recommandée** | Réimportez la licence. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC013

| | |
|---|---|
| **Message** | These license features are not supported by this firmware version. (Ces fonctionnalités de licence ne sont pas prises en charge par cette version du micrologiciel.) |
| **Description détaillée** | La licence comprend des fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge dans cette version du micrologiciel. |
| **Action recommandée** | Mettez à jour le micrologiciel à la version la plus récente. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC014

| | |
|---|---|
| **Message** | Multiple backup or restore operations have been simultaneously attempted on the License Manager database. (Plusieurs opérations de sauvegarde ou de restauration ont été simultanément tentées sur la base de données de License Manager.) |
| **Description détaillée** | Une tentative de verrouiller la base de données de License Manager pour une sauvegarde ou une restauration de Lifecycle Controller s'est produite alors que la base de données de License Manager était déjà verrouillée. Cela peut se produire lorsque plusieurs utilisateurs tentent d'effectuer une opération de sauvegarde ou de restauration simultanément. |
| **Action recommandée** | Répétez l'opération de sauvegarde ou restauration de Lifecycle Controller. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC015

| | |
|---|---|
| **Message** | The License Manager database restore operation failed. (L'opération de restauration de la base de données de License Manager a échoué.) |
| **Description détaillée** | Cette erreur se produit quand l'opération de restauration de Lifecycle Controller est interrompue avant qu'elle ne se termine. Cela peut se produire lors d'une coupure de courant ou lorsqu'un système est redémarré avant la fin de l'opération. |
| **Action recommandée** | Répétez l'opération de restauration de Lifecycle Controller. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC016

| | |
|---|---|
| **Message** | The feature dependencies of the license are not met. (Les dépendances de fonctionnalités de la licence ne sont pas satisfaites.) |
| **Description détaillée** | La licence comprend des fonctionnalités qui dépendent d'autres fonctionnalités sous licence non incluses dans la présente licence. Ces fonctionnalités sous licence ne sont pas activées tant que les licences correspondant aux fonctionnalités sous licence dépendantes ne sont pas importées dans le système. |
| **Action recommandée** | Importez les licences qui satisfont les dépendances de fonctionnalités de la licence. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC017

| | |
|---|---|
| **Message** | The license file is corrupted, has not been unzipped, or is not a valid license file. (Le fichier de licence est corrompu, n'a pas été décompressé, ou n'est pas un fichier de licence valide.) |
| **Description détaillée** | Cette erreur peut se produire lorsque : 1) La signature du fichier de licence n'est pas valide. 2) Les données du fichier de licence ne sont pas au format adéquat. 3) Il manque des données requises dans le fichier de licence. 4) Le fichier de licence contient des données inconnues. 5) Le fichier de licence n'a pas été décompressé. |
| **Action recommandée** | Téléchargez le fichier de licence, décompressez-le et importez la licence. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC018

| | |
|---|---|
| **Message** | The license is already imported. (La licence est déjà importée.) |
| **Description détaillée** | La licence est déjà importée sur le système et n'a pas besoin d'être réimportée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC019

| | |
|---|---|
| **Message** | A leased license may not be imported prior to its start date. (Une licence temporaire ne peut pas être importée avant sa date de début.) |
| **Description détaillée** | Une licence temporaire ne peut pas être importée avant la date de début de la licence. |
| **Action recommandée** | Importez la licence après la date de début de la licence. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC020

| | |
|---|---|
| Message | Import failed: End User License Agreement (EULA) import upgrade warning. (Échec de l'importation : avertissement d'importation de mise à niveau de Contrat de licence utilisateur final (CLUF).) |
| Description détaillée | L'importation d'une licence de mise à niveau sans licence de base n'est pas autorisé, car cela peut être une violation du contrat CLUF de licence. Si la licence de base a été supprimée, le système permet à l'utilisateur d'ignorer l'avertissement en invoquant l'option ignorer de l'importation. |
| Action recommandée | Si la licence de base a été supprimée, ignorez l'avertissement en activant l'option ignorer de l'importation. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC021

| | |
|---|---|
| Message | Import failed: The features contained in the evaluation license are already licensed. (Échec de l'importation : les fonctionnalités contenues dans la licence d'évaluation sont déjà sous licence.) |
| Description détaillée | Toutes les fonctionnalités de la licence d'évaluation sont actuellement sous licence dans le système. La licence n'est pas importée, car cela pourrait dupliquer les fonctionnalités sous licence existantes et actives. |
| Action recommandée | Supprimez les licences qui contiennent l'ensemble de fonctionnalités sous licence de la licence d'évaluation. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC022

| | |
|---|---|
| Message | License Manager database locked due to ongoing backup and restore operation. (Verrouillage de la base de données de License Manager en raison d'une opération de sauvegarde et restauration en cours.) |
| Description détaillée | La base de données de License Manager est verrouillée pendant qu'une opération de sauvegarde et restauration est en cours. Les opérations d'importation/suppression/exportation de licence ne sont pas autorisées, mais un utilisateur peut afficher les informations de licence. |
| Action recommandée | Attendez que l'opération de sauvegarde ou restauration se termine et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC024

| | |
|---|---|
| **Message** | License operation did not complete successfully because the device is turned on. (L'opération de gestion de licence ne s'est pas terminée correctement car le périphérique est sous tension.) |
| **Description détaillée** | La licence ne peut pas être installée, supprimée ou remplacée lorsque le périphérique est sous tension. |
| **Action recommandée** | Mettez hors tension le périphérique respectif, puis lancez de nouveau l'opération de licence. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC201

| | |
|---|---|
| **Message** | La licence *arg1* attribuée au périphérique *arg2* expire dans *arg3* jours. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** ID de droit<br>• ***arg2 =*** nom du périphérique<br>• ***arg3 =*** nombre de jours |
| **Description détaillée** | Cette licence va expirer. L'expiration d'une licence peut entraîner une perte de fonctionnalité spécifique aux fonctions prises en charge par la licence. |
| **Action recommandée** | Achetez une nouvelle licence pour éviter l'interruption de fonctionnalités sous licence. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 8514 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LIC202

| | |
|---|---|
| Message | A system error was detected during License Manager startup. (Une erreur système a été détectée lors du démarrage de License Manager.) |
| Description détaillée | Cette erreur peut se produire lorsque : 1) La table de plateforme a une valeur non valide pour l'ensemble de fonctionnalités sous licence par défaut et le chemin de mise à niveau de licence autorisé. Dans ce cas, le système configure l'ensemble de fonctionnalités sous licence par défaut sur Gestion de base et ne limite pas le chemin de mise à niveau de licence. 2) License Manager ne parvient pas à se charger en raison d'un manque de ressources système. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# LIC203

| | |
|---|---|
| Message | La licence *arg1* a rencontré une erreur. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de droit |
| Description détaillée | La vérification de signature a échoué en raison d'une erreur dans le fichier de licence enregistré. |
| Action recommandée | Supprimez et réimportez le fichier de licence. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8513 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# LIC204

| | |
|---|---|
| Message | The License Manager database restore operation failed. (L'opération de restauration de la base de données de License Manager a échoué.) |
| Description détaillée | Cette erreur se produit quand l'opération de restauration de Lifecycle Controller est interrompue avant qu'elle ne se termine. Cela peut se produire lors d'une coupure de courant ou lors de la réinitialisation de l'iDRAC alors que l'opération de restauration est en cours. |
| Action recommandée | Répétez l'opération de restauration de Lifecycle Controller. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LIC205

| | |
|---|---|
| Message | License Manager database lock timeout has been exceeded. (Le délai d'expiration du verrouillage de la base de données de License Managera a été dépassé.) |
| Description détaillée | License Manager définit une durée maximale pendant laquelle la base de données peut être verrouillée. Si le délai d'expiration est dépassé, il libère les conditions de verrou et signale l'erreur. L'utilisateur doit supposer que l'opération de sauvegarde ou restauration de Lifecycle Controller a échoué et doit répéter l'opération. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Répétez l'opération de sauvegarde ou restauration. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LIC206

| | |
|---|---|
| Message | Avertissement de CLUF : l'importation de la licence *arg1* peut entraîner une violation du Contrat de licence utilisateur final. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de droit |
| Description détaillée | La licence a été importée après que l'utilisateur a ignoré l'avertissement de CLUF. |
| Action recommandée | Supprimez la licence si l'importation viole le CLUF. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8514 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# LIC207

| | |
|---|---|
| Message | La licence *arg1* du périphérique *arg2* a expiré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de droit<br>• ***arg2 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | La licence a expiré. Cela peut entraîner une perte de fonctionnalité spécifique aux fonctions prises en charge par la licence. |
| Action recommandée | Obtenez et importez une licence de remplacement. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8514 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# LIC208

| | |
|---|---|
| Message | La licence *arg1* a été importée avec succès sur le périphérique *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de droit<br>• ***arg2 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Une licence a été importée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8515 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# LIC209

| | |
|---|---|
| Message | La licence *arg1* a été exportée avec succès à partir du périphérique *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de droit<br>• ***arg2 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Une licence a été exportée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8515 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# LIC210

| | |
|---|---|
| Message | La licence *arg1* a été supprimée avec succès du périphérique *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de droit<br>• ***arg2 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Une licence a été supprimée avec succès. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8515 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# LIC211

| | |
|---|---|
| Message | The iDRAC feature set has changed. (L'ensemble de fonctionnalités de l'iDRAC a changé.) |
| Description détaillée | L'importation/la suppression/l'exportation de licence a entraîné la modification de l'ensemble de fonctionnalités. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8515 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# LIC212

| | |
|---|---|
| Message | The CMC features are changed. (Les fonctionnalités de CMC sont modifiées.) |
| Description détaillée | Les fonctionnalités sont mises à jour parce que la licence a été importée ou supprimée, ou la licence a expiré. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8515 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# LIC213

| | |
|---|---|
| Message | A system error was detected during License Manager startup. (Une erreur système a été détectée lors du démarrage de License Manager.) |
| Description détaillée | Cette erreur peut se produire lorsque : 1) License Manager ne parvient pas à se charger en raison d'un manque de ressources système. |
| Action recommandée | Réinitialisez le contrôleur CMC. |
| Catégorie | Vérification (LIC = Licences) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8513 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# LIC501

| | |
|---|---|
| **Message** | A required license is missing or expired. (Une licence requise est manquante ou a expiré.) |
| **Description détaillée** | L'action tentée exige une licence valide pour certaines fonctionnalités avancées installées sur le système, mais la licence requise est manquante ou a expiré. |
| **Action recommandée** | Obtenez une licence appropriée puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC502

| | |
|---|---|
| **Message** | Features not available. (Fonctionnalités non disponibles.) |
| **Description détaillée** | Les fonctionnalités essayées ne sont pas disponibles dans le système. |
| **Action recommandée** | Contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC503

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération en cours. La licence actuellement installée ne prend pas en charge les fonctions suivantes : *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** fonctionnalités sous licence |
| **Description détaillée** | La licence actuellement installée ne prend pas en charge la fonctionnalité pour l'opération demandée. L'opération exige une licence valide pour activer des fonctionnalités spécifiques du système. Dans la mesure où la licence requise est manquante ou a expiré, les fonctionnalités utilisées au cours de l'opération sont désactivées. |
| **Action recommandée** | Obtenez et installez la licence pour activer la fonctionnalité requise, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le support technique ou reportez-vous à la documentation du produit pour plus d'informations. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Vérification (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC900

| | |
|---|---|
| **Message** | La commande a réussi. |
| **Description détaillée** | The operation was successful. (L'opération a réussi.) |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC901

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur de paramètre non valide pour *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Pour fournir la valeur correcte pour le paramètre spécifié, consultez la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC902

| | |
|---|---|
| **Message** | Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'allouer la ressource en raison d'un manque de mémoire ou d'espace fichier dans l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC903

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètres manquants : *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** paramètres |
| **Description détaillée** | Un ou plusieurs paramètres n'ont pas été spécifiés pour la méthode invoquée. |
| **Action recommandée** | Pour fournir les paramètres corrects, voir la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC904

| | |
|---|---|
| **Message** | Could not connect to network share. (Impossible de se connecter au partage réseau.) |
| **Description détaillée** | Le partage réseau n'est pas accessible à partir de l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la connexion du partage réseau et recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC905

| | |
|---|---|
| **Message** | The LicenseName value cannot exceed 64 characters. (La valeur LicenseName ne peut pas dépasser 64 caractères.) |
| **Description détaillée** | La valeur LicenseName est supérieure à la longueur maximum autorisée de 64 caractères. |
| **Action recommandée** | Corrigez la longueur de la valeur LicenseName et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC906

| | |
|---|---|
| **Message** | License file is not accessible on the network share. (Le fichier de licence n'est pas accessible sur le partage réseau.) |
| **Description détaillée** | Le fichier de licence n'est pas présente ou accessible à partir de l'emplacement du partage réseau. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le fichier de licence est situé sur le partage réseau et que les autorisations d'accès fichier sont correctes, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LIC907

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (LIC = Licences) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

32

# Messages d'événements LNK

## LNK0001

| | |
|---|---|
| Message | Network share name unavailable. (Nom du partage réseau non disponible.) |
| Description détaillée | Le nom du partage réseau entré n'est pas valide. |
| Action recommandée | Entrez un nom de partage réseau valide et réessayez. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Intégrité du système (LNK = État de la liaison) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## LNK0002

| | |
|---|---|
| Message | Unable to resolve host name. (Impossible de résoudre le nom d'hôte.) |
| Description détaillée | La requête DNS ne s'est pas terminée correctement. Cela peut être dû au fait que la connexion a expiré en raison d'un mauvais nom d'hôte ou d'un problème de configuration de serveur DNS. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Vérifiez que le nom d'hôte entré est valide, puis réessayez l'opération. 2) Si le problème persiste, vérifiez que les paramètres du serveur DNS sont configurés correctement pour résoudre le nom d'hôte. |
| Catégorie | Intégrité du système (LNK = État de la liaison) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LNK0003

| | |
|---|---|
| Message | Unable to connect to DNS server. (Impossible de se connecter au serveur DHCP.) |
| Description détaillée | Impossible de se connecter au serveur DNS en raison de problèmes réseau ou il n'y a pas de réponse du serveur DNS. |
| Action recommandée | Vérifiez que le serveur est connecté au réseau, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (LNK = État de la liaison) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LNK0004

| | |
|---|---|
| Message | Unable to connect to FTP server. (Impossible de se connecter au serveur FTP.) |
| Description détaillée | Impossible de se connecter au serveur FTP en raison d'une erreur réseau. |
| Action recommandée | Vérifiez la connexion réseau, les paramètres de configuration réseau, puis réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le serveur FTP. |
| Catégorie | Intégrité du système (LNK = État de la liaison) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LNK0005

| | |
|---|---|
| Message | Unable to connect to DHCP server. (Impossible de se connecter au serveur DHCP.) |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de la communication avec le serveur DHCP, car les paramètres réseau ne sont pas configurées correctement ou il était impossible de contacter le serveur DHCP. |
| Action recommandée | Vérifiez que le câble réseau est connecté et que les paramètres de configuration réseau sont corrects, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel de la carte réseau à la dernière version, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (LNK = État de la liaison) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LNK2700

| | |
|---|---|
| Message | La liaison réseau *arg1* est hors service. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le module CMC a perdu la connexion réseau. |
| Action recommandée | Vérifiez le câble réseau et les connexions réseau. |
| Catégorie | Intégrité du système (LNK = État de la liaison) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2249 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# LNK2701

| | |
|---|---|
| Message | La liaison réseau *arg1* est opérationnelle. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (LNK = État de la liaison) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2251 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# LNK8500

| | |
|---|---|
| Message | Unable to connect the server in slot *arg1* to the IOM in slot *arg2* port *arg3* , because the IOM port is down. (Impossible de connecter le serveur dans le logement arg1 au module d'E/S dans le logement arg2, port arg3, car le port du module d'E/S est en panne.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de logement<br>• ***arg2 =*** ID de logement IOM<br>• ***arg3 =*** Id de port IOM |
| Description détaillée | Le serveur identifié dans le message n'a pas pu être correctement connecté au réseau externe, car la connexion réseau n'est pas fonctionnelle. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Vérifiez que le câble réseau fonctionne. 2) Réinstallez ou remplacez le câble réseau du module d'E/S et le port identifiés dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (LNK = État de la liaison) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2250 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# LNK8501

| | |
|---|---|
| Message | The network connection of server in slot *arg1* IOM in slot *arg2* port *arg3* is restarted. (La connexion au réseau du serveur dans le logement arg1 du module d'E/S arg2, port arg3 a redémarré.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de logement<br>• ***arg2 =*** ID de logement IOM<br>• ***arg3 =*** Id de port IOM |
| Description détaillée | La connexion, au réseau externe, du serveur identifié est restaurée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (LNK = État de la liaison) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2251 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

33

# Messages d'événements LOG

## LOG001

| | |
|---|---|
| **Message** | Missing required InstanceID or JobID parameter. (Paramètre InstanceID ou JobID obligatoire manquant.) |
| **Description détaillée** | Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour la méthode invoquée dans l'opération. |
| **Action recommandée** | Pour fournir la valeur correcte pour le paramètre spécifié, consultez la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## LOG002

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid parameter value for InstanceID. (Valeur de paramètre non valide pour InstanceID.) |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Pour fournir la valeur correcte pour le paramètre spécifié, consultez la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## LOG003

| | |
|---|---|
| **Message** | ConfigResults not available for log entry specified. (ConfigResults non disponible pour l'entrée de journal spécifiée.) |
| **Description détaillée** | L'entrée de journal avec l'ID d'instance spécifié n'a pas de résultats de configuration associés. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la disponibilité de ConfigResults pour l'ID d'instance via l'énumération de la classe LogEntry et ressayez. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LOG004

| | |
|---|---|
| **Message** | Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas abouti en raison d'un manque de mémoire, ou à cause de l'espace de fichiers dans le micrologiciel iDRAC. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LOG005

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans iDRAC. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# LOG006

| | |
|---|---|
| **Message** | Événement de test généré pour l'ID de message *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** ID de message |
| **Description détaillée** | Ce message est généré lors de l'exécution d'une action Événement de test. L'exécution d'une action Événement de test enregistre un événement dans le journal Lifecycle avec l'ID de message spécifié par l'utilisateur. Elle peut également générer des événements via SNMP, messagerie électronique ou d'autres sources de notification d'événements si elles sont activées. L'événement de test n'indique pas qu'il y a un problème matériel ou logiciel. Il fournit aux utilisateurs un mécanisme pour tester leurs applications de traitement des événements. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LOG007

| | |
|---|---|
| Message | L'entrée de journal précédente a été répétée *arg1* fois. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nombre d'entrées de journal |
| Description détaillée | Ce message est généré après une série d'événements séquentiels dupliqués. Le nombre d'entrées de journal est le nombre de fois où le message précédent a été répété. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# LOG008

| | |
|---|---|
| Message | Le journal Lifecycle complet a bien été créé pour une opération d'exportation. |
| Description détaillée | Le journal Lifecycle complet a bien été créé pour une opération d'exportation demandée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Vérification (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# LOG201

| | |
|---|---|
| **Message** | Récupéré après corruption du journal Lifecycle Controller. |
| **Description détaillée** | La corruption du journal Lifecycle Controller a été détectée lors de l'amorçage de l'iDRAC. Le journal Lifecycle Controller a été tronqué au point de corruption. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG202

| | |
|---|---|
| **Message** | Récupéré après corruption du fichier de commentaires du journal Lifecycle Controller. |
| **Description détaillée** | Impossible d'accéder à une partie du fichier de commentaires du journal Lifecycle Controller lors du démarrage de l'iDRAC. Le fichier a été tronqué au point de corruption. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG203

| | |
|---|---|
| Message | Journal Lifecycle est archivé jusqu'au numéro de séquence de journal *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de séquence |
| Description détaillée | Ce message est généré lors de l'archivage du journal Lifecycle. Tous les anciens messages sont archivés et peuvent être récupérés à l'aide de la fonction d'exportation du journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# LOG204

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle Log archive operation did not complete. (L'opération d'archivage du journal Lifecycle ne s'est pas terminée.) |
| Description détaillée | L'opération d'archivage ne s'est pas effectuée. 10 % des événements du cache seront supprimés pour libérer de l'espace pour les nouveaux événements. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LOG300

| | |
|---|---|
| Message | The system recovered from Chassis Log file corruption. (Le système a récupéré d'une corruption du fichier journal du châssis.) |
| Description détaillée | Le système a récupéré d'une corruption du fichier journal du châssis. Certaines entrées de journal peuvent ne pas être récupérées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG302

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis Log file header is corrupted. (L'en-tête du fichier journal du châssis est corrompue.) |
| Description détaillée | L'en-tête du fichier journal du châssis est corrompue. Le journal du châssis sera recréé et toutes les entrées de journal actuelles ne seront pas conservées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG303

| | |
|---|---|
| Message | Unable to archive the Chassis Log file. (Impossible d'archiver le fichier journal du châssis.) |
| Description détaillée | Impossible de renommer le fichier journal du châssis actuel au cours de l'opération d'archivage. Certaines entrées de journal peut être perdues. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG305

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis Log file was cleared. (Le fichier journal du châssis a été effacé.) |
| Description détaillée | Le fichier journal du châssis a été effacé à la suite d'une opération d'effacement du journal. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG320

| | |
|---|---|
| Message | La surveillance du journal est désactivée. Type de journal : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** type de journal |
| Description détaillée | Le journal du matériel du système est désactivé. Les informations relatives au type de journal sont fournies. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5550 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# LOG321

| | |
|---|---|
| Message | L'état du journal est inconnu. Type de journal : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** type de journal |
| Description détaillée | Il est possible que le journal du matériel ne soit pas à jour. Les informations relatives au type de journal sont fournies. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'iDRAC fonctionne correctement. |
| Catégorie | Intégrité du système (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5551 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# LOG322

| | |
|---|---|
| Message | La taille de journal n'est plus proche de la capacité maximale. Type de journal : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** type de journal |
| Description détaillée | Le journal du matériel du système n'est plus proche de sa capacité maximale. Les informations relatives au type de journal sont fournies. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5552 |
| N° d'interruption OMSA | 5552 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LOG323

| | |
|---|---|
| Message | La taille du journal est proche de la capacité maximale. Type de journal : *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** type de journal |
| Description détaillée | La taille du journal du matériel du système est proche de sa capacité maximale. Les informations relatives au type de journal sont fournies. |
| Action recommandée | Videz le journal pour vous assurer que les nouvelles entrées sont enregistrées. |
| Catégorie | Intégrité du système (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5553 |
| N° d'interruption OMSA | 5553 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LOG324

| | |
|---|---|
| Message | La taille du journal a atteint la capacité maximale. Type de journal : *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** type de journal |
| Description détaillée | La taille du journal du matériel du système a atteint sa capacité maximale. Les informations relatives au type de journal sont fournies. |
| Action recommandée | Videz le journal pour vous assurer que les nouvelles entrées sont enregistrées. |
| Catégorie | Intégrité du système (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5554 |
| N° d'interruption OMSA | 5554 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# LOG325

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de recevoir les entrées de journal. Type de journal : *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** type de journal |
| Description détaillée | Impossible de recevoir les entrées de journal, ce qui signifie qu'il est impossible de surveiller l'état du journal. Les informations relatives au type de journal sont fournies. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'iDRAC fonctionne correctement. |
| Catégorie | Intégrité du système (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5555 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LOG326

| | |
|---|---|
| Message | Le journal des alertes a été vidé. |
| Description détaillée | Le journal des alertes a été vidé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LOG327

| | |
|---|---|
| Message | Une sauvegarde du journal des alertes a été créée. |
| Description détaillée | Une sauvegarde du journal des alertes a été créée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LOG328

| | |
|---|---|
| Message | Le mode de gestion basée sur le serveur est activé. |
| Description détaillée | Le mode de gestion basée sur le serveur est activé. Les informations relatives aux unités d'alimentation, ventilateurs et capteurs de châssis peuvent être affichées depuis les outils de gestion du système basée sur le serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LOG329

| | |
|---|---|
| Message | Le mode de gestion basée sur le serveur est désactivé. |
| Description détaillée | Le mode de gestion basée sur le serveur est désactivé. Les informations relatives aux unités d'alimentation, ventilateurs et capteurs de châssis ne pourront pas être affichées depuis les outils de gestion du système basée sur le serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# LOG501

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the command because of a general issue. (Impossible d'exécuter la commande suite à un problème général.) |
| Description détaillée | La commande ne peut pas être exécutée suite à un problème général. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez le CMC et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG502

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the command because the method parameter *arg1* is missing. (Impossible d'exécuter la commande, car le paramètre de méthode arg1 est manquant.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** paramètre |
| Description détaillée | La commande ne peut pas être exécutée, car le paramètre de méthode identifié dans le message manque. |
| Action recommandée | Entrez tous les paramètres requis dans la commande, puis recommencez l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Profil de journal d'enregistrement de châssis. |
| Catégorie | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG503

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to run the method because the parameter *arg1* is not valid. (Impossible d'exécuter la méthode, car le paramètre arg1 n'est pas valide.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | La commande ne peut pas être exécutée, car la valeur du paramètre identifiée dans le message n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez tous les paramètres requis dans la commande conformément à l'énumération, puis recommencez l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Profil de journal d'enregistrement de châssis. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG504

| | |
|---|---|
| **Message** | Chassis Log Export was successful. (Le journal de châssis a été exporté.) |
| **Description détaillée** | L'exportation du journal de châssis vers la destination spécifiée a réussi. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG505

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to access the network share. (Impossible d'accéder au partage réseau.) |
| **Description détaillée** | Le partage réseau est inaccessible. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que les informations d'identification d'accès au partage réseau correctes sont saisies (comme l'adresse IP, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le type de partage). Pour plus d'informations, consultez le Profil de journal d'enregistrement de châssis. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG506

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to start the requested operation because the ExportChassisLog operation is already running. (Impossible de lancer l'opération demandée, car l'opération ExportChassisLog est déjà en cours d'exécution.) |
| **Description détaillée** | L'opération demandée ne peut pas être démarrée, car l'opération ExportChassisLog est déjà en cours d'exécution. |
| **Action recommandée** | Attendez que l'opération ExportChassisLog en cours se termine et recommencez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG507

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to allocated required CMC resources. (Impossible d'affecter les ressources CMC requises.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas pu être exécutée suite à un maque de mémoire ou d'espace de fichier dans le contrôleur CMC. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez le contrôleur CMC, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG508

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to write to the network share. (Impossible d'écrire sur le partage réseau.) |
| **Description détaillée** | Le partage réseau est peut-être en lecture seule ou ne dispose peut-être pas d'une espace suffisant pour l'opération d'exportation. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le partage réseau n'est pas en lecture seule et dispose d'un espace suffisant pour l'exportation, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG509

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the command because the parameter value of *arg1* exceeds the maximum allowed number of *arg2* characters. (Impossible d'exécuter la commande, car la valeur du paramètre de arg1 dépasse le nombre maximal autorisé de caractères arg2 .) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du paramètre<br>• ***arg2 =*** longueur maximale du paramètre |
| Description détaillée | La commande ne peut pas être exécutée, car la valeur du paramètre identifiée dans le message dépasse la longueur maximale indiquée dans le message. |
| Action recommandée | Entrez une valeur pour le paramètre identifiée dans le message, d'une longueur égale ou inférieure au nombre maximal de caractères autorisés. |
| Catégorie | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# LOG510

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation because of an unknown issue in the CMC. (Impossible d'exécuter l'opération suite à un problème inconnu dans le contrôleur CMC.) |
| Description détaillée | L'opération ne peut être exécutée suite à un problème inconnu. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez le CMC et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (LOG = Événement de journal) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

34

# Messages d'événements MEM

## MEM0000

| | |
|---|---|
| Message | Erreurs de mémoire corrigibles persistantes détectées sur l'un des périphériques de mémoire aux emplacements *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | La mémoire est opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future. |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2266 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## MEM0001

| | |
|---|---|
| Message | Erreurs de mémoire multibits détectées sur l'un des périphériques de mémoire aux emplacements *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | La mémoire a rencontré une erreur non corrigible. Les performances du système peuvent être dégradées. Par conséquent, le système d'exploitation et/ou les applications peuvent échouer. |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | Multi-bit memory error on <location>. Reseat memory. (Erreur de mémoire multi-bits à <emplacement>. Réinstallez la mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0002

| | |
|---|---|
| Message | Erreurs de mémoire de parité détectées sur un périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | La mémoire est opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future. |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0003

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de blocage de mémoire de bits sur un périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | La mémoire est opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future. |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM0004

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est désactivé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse. La taille de la mémoire est réduite. |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire. Consultez la documentation du produit pour vérifier les configurations de mémoire prises en charge. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0005

| | |
|---|---|
| Message | Limite d'erreurs de mémoire corrigibles persistantes atteinte pour l'un des périphériques de mémoire aux emplacements *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | La mémoire est opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future. |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | Persistent correctable memory error limit reached for <location>. Reseat memory. (Limite d'erreurs de mémoire corrigibles persistantes atteinte pour <emplacement>. Réinstallez la mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0006

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est présent. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0007

| | |
|---|---|
| Message | Configuration de mémoire non prise en charge, vérifiez le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse. La taille de la mémoire est réduite. |
| Action recommandée | Consultez la documentation du produit pour vérifier les configurations de mémoire prises en charge. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | Unsupported memory configuration. Check memory <location>. (Configuration de mémoire non prise en charge. Vérifiez la mémoire de <emplacement>.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0008

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est une mémoire de secours. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0009

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est étranglé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Les performances du système sont dégradées. |
| Action recommandée | En cas d'erreur inattendue, examinez les journaux système pour détecter des exceptions d'alimentation ou thermiques. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2266 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0010

| | |
|---|---|
| Message | Surchauffe du périphérique de mémoire dans l'emplacement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Les performances du système sont dégradées. |
| Action recommandée | En cas d'erreur inattendue, examinez les journaux système pour détecter des exceptions d'alimentation ou thermiques. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | Memory device <location> is over heating. Check fans. (Surchauffe du périphérique mémoire à <emplacement>. Vérifiez les ventilateurs.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0016

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* fonctionne correctement. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM0020

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est activé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM0021

| | |
|---|---|
| Message | Limite d'erreurs de mémoire corrigibles persistantes réinitialisée pour un périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM0022

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est absent. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | La mémoire n'est peut-être pas insérée ou configurée correctement ou est défectueuse. La taille de la mémoire est réduite. |
| Action recommandée | Si imprévu, vérifiez la présence, puis réinstallez. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2266 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0024

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* n'est plus une mémoire de secours. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0600

| | |
|---|---|
| Message | Un périphérique de mémoire a été ajouté à l'emplacement *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM0601

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire a été retiré de l'emplacement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM0700

| | |
|---|---|
| Message | Le taux d'erreurs de mémoire corrigibles persistantes est à un niveau normal pour un périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM0701

| | |
|---|---|
| Message | Taux d'erreurs de mémoire corrigibles dépassé pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | La mémoire peut ne pas être opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future. |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2266 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM0702

| | |
|---|---|
| Message | Taux d'erreurs de mémoire corrigibles dépassé pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | La mémoire peut ne pas être opérationnelle. Il s'agit d'un premier indicateur d'une éventuelle erreur non corrigible future. |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | Correctable memory error rate exceeded for <location>. Reseat memory. (Taux d'erreurs mémoire corrigibles dépassé pour <emplacement>. Réinstallez la mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM1000

| | |
|---|---|
| Message | Transition du périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* vers l'état En cours d'exécution. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM1001

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la transition du périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* vers l'état En cours d'exécution. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Memory device <location> failed to transition to a running state. Reseat memory. (Le périphérique mémoire à <emplacement> a échoué la transition vers un état opérationnel. Réinstallez la mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM1002

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est en phase de test. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM1003

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la transition du périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* vers l'état En test. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire. Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2266 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM1004

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est éteint. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM1005

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* n'a pas pu s'éteindre. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Réessayez le processus de retrait de la mémoire |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM1006

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est en ligne. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM1007

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la transition du périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* vers l'état En ligne. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Réessayez le processus de retrait de la mémoire |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM1008

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de mémoire à l'emplacement *arg1* est hors ligne. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2267 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM7002

| | |
|---|---|
| Message | A hardware mismatch detected for memory riser. (Détection d'une non correspondance de matériel pour la carte de montage de mémoire.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Consultez la documentation du produit pour vérifier l'installation et la configuration adéquates de la carte de montage de la mémoire. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | Memory riser mismatch detected. Check memory riser. (Détection d'une non-correspondance de carte de montage de la mémoire. Vérifiez la carte de montage de la mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM8000

| | |
|---|---|
| Message | Journalisation des erreurs de mémoire corrigibles désactivée pour un périphérique mémoire à l'emplacement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Les erreurs sont corrigées mais ne sont plus reportées dans le journal. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez les journaux du système pour détecter les exceptions de mémoire. Réinstallez la mémoire à l'emplacement <emplacement>. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | SBE log disabled on <location>. Reseat memory (Journal SBE désactivé à <emplacement>. Réinstallez la mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM8001

| | |
|---|---|
| Message | Journalisation des erreurs de mémoire corrigibles persistantes activée pour un périphérique mémoire à l'emplacement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM8500

| | |
|---|---|
| Message | Quantité de mémoire basse détectée. |
| Description détaillée | Une condition de niveau de mémoire bas a été détectée. Si cette situation persiste, un basculement ou une réinitialisation peut survenir. Si plusieurs réinitialisations se produisent, contactez le fournisseur de services. |
| Action recommandée | Si plusieurs réinitialisations se produisent, contactez le service. |
| Catégorie | Vérification (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# MEM8501

| | |
|---|---|
| Message | Low memory warning, *arg1* KB, *arg2* KB. (Avertissement de mémoire faible, arg1 Ko, arg2 Ko.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** taille totale de mémoire<br>· ***arg2 =*** valeur de seuil |
| Description détaillée | Une condition de niveau de mémoire bas a été détectée. Si cette situation persiste, un basculement ou une réinitialisation peut se produire. |
| Action recommandée | Si plusieurs réinitialisations se produisent, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# MEM8502

| | |
|---|---|
| Message | ECC Memory error rate failover condition detected. (Erreur de mémoire détectée : basculements fréquents) |
| Description détaillée | Une erreur de mémoire ECC a été détectée sur le contrôleur CMC principal et un basculement a été initié. |
| Action recommandée | Réinstallez le contrôleur CMC principal et lancez un basculement vers le contrôleur CMC principal. Si le problème persiste ou que plusieurs basculements se produisent, contactez le fournisseur de services.. |
| Catégorie | Vérification (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# MEM9000

| | |
|---|---|
| Message | Memory interconnect degraded. (Interconnexion de mémoire dégradée.) |
| Description détaillée | Un problème est détecté dans la propagation des signaux entre le processeur et la mémoire. |
| Action recommandée | Faites une des choses suivantes : 1) Réinstallez la carte de montage de mémoire et redémarrez le serveur. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez le processeur, puis redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |

| | |
|---|---|
| Message sur l'écran LCD | Memory interconnect degraded. Reseat memory riser. (Interconnexion de mémoire dégradée. Réinstallez la carte de montage de la mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9001

| | |
|---|---|
| Message | Interconnexion de mémoire fonctionnant normalement. |
| Description détaillée | L'interconnexion de mémoire fonctionne normalement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Memory interconnect normal. (Interconnexion de mémoire normale.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9002

| | |
|---|---|
| Message | L'interconnexion Intel QPI *arg1* comporte une erreur corrigible. |
| Arguments | • ***arg1 =*** QPI numéro de lien |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Une erreur pouvant être corrigée a été détectée dans la propagation des signaux entre les processeurs via l'interconnexion d'interconnexion QPI Intel identifiés dans le message. |
| **Action recommandée** | Faites une des choses suivantes : 1) Redémarrez le serveur et vérifiez si le problème persiste. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez les processeurs et redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2266 |
| **Message sur l'écran LCD** | Intel QPI interconnect <number> has a correctable error. (L'interconnexion QPI Intel <numéro> a une erreur corrigible.) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM9003

| | |
|---|---|
| **Message** | L'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 *arg1* comporte une erreur corrigible. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de lien |
| **Description détaillée** | Une erreur pouvant être corrigée a été détectée dans la propagation des signaux entre le processeur et la mémoire via l'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 identifiée dans le message. |
| **Action recommandée** | Faites une des choses suivantes : 1) Réinstallez la carte de montage de mémoire et redémarrez le serveur. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez le processeur, puis redémarrez-le. 3) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2266 |
| **Message sur l'écran LCD** | Intel SMI 2 Memory interconnect <number> has a correctable error. (L'interconnexion de mémoire SMI 2 Intel <numéro> a une erreur corrigible.) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9004

| | |
|---|---|
| Message | L'interconnexion Intel QPI *arg1* est dégradée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** QPI numéro de lien |
| Description détaillée | La dégradation d'un lien a été détectée dans la propagation des signaux entre les processeurs via l'interconnexion d'interconnexion QPI Intel identifiée dans le message. Le système continuera à fonctionner mais les performances seront réduites. |
| Action recommandée | Faites une des choses suivantes : 1) Redémarrez le serveur et vérifiez si le problème persiste. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez les processeurs et redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | Intel QPI interconnect <number> has degraded. Reseat processor. (L'interconnexion QPI Intel <numéro> est dégradée. Réinstallez le processeur.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9005

| | |
|---|---|
| Message | L'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 *arg1* est dégradée. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de lien |
| Description détaillée | La dégradation d'un lien a été détectée dans la propagation des signaux entre le processeur et la mémoire via l'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Faites une des choses suivantes : 1) Réinstallez la carte de montage de mémoire et redémarrez le serveur. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez le processeur, puis redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | Intel SMI 2 interconnect <number> degraded. Reseat memory riser. (L'interconnexion de mémoire SMI 2 Intel <numéro> est dégradée. Réinstallez la carte de montage de la mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9006

| | |
|---|---|
| Message | L'interconnexion Intel QPI *arg1* comporte un problème irrécupérable. |
| Arguments | • ***arg1 =*** QPI numéro de lien |
| Description détaillée | Une erreur de lien ne pouvant pas être corrigée a été détectée dans la propagation des signaux entre les processeurs via l'interconnexion d'interconnexion QPI Intel identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Faites une des choses suivantes : 1) Redémarrez le serveur et vérifiez si le problème persiste. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez les processeurs et redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | Intel QPI interconnect <number> has fatal error. Reseat memory riser. (L'interconnexion QPI Intel <numéro> a une erreur fatale. Réinstallez la carte de montage de la mémoire.) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9007

| | |
|---|---|
| Message | L'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 *arg1* présente un problème qui irrécupérable. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de lien |
| Description détaillée | Un problème ne pouvant pas être corrigé a été détectée dans la propagation des signaux entre le processeur et la mémoire via l'interconnexion de mémoire Intel SMI 2 identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Faites une des choses suivantes : 1) Réinstallez la carte de montage de mémoire et redémarrez le serveur. 2) Si le problème n'est pas résolu par l'action précédente, réinstallez le processeur, puis redémarrez le serveur. 3) Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | Intel SMI 2 interconnect <number> has fatal error. Reseat memory riser. (L'interconnexion SMI 2 Intel <numéro> a une erreur fatale. Réinstallez la carte de montage de la mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9008

| | |
|---|---|
| Message | L'interconnexion de mémoire Intel DDR *arg1* présente un problème qui irrécupérable. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de lien |
| Description détaillée | Un problème qui ne peut pas être corrigé a été détecté dans la propagation des signaux sur l'interconnexion de mémoire DDR Intel identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Réinstallez tous les modules de mémoire DIMM sur la carte de montage de mémoire, réinstallez la carte de montage de mémoire, puis redémarrez le serveur. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2265 |
| Message sur l'écran LCD | Intel DDR interconnect <number> has fatal error. Reseat mem riser. (L'interconnexion DDR Intel <numéro> a une erreur fatale. Réinstallez la carte de montage de la mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9009

| | |
|---|---|
| Message | L'interconnexion de mémoire DDR Intel *arg1* comporte une erreur fatale. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de lien |
| Description détaillée | Une erreur impossible à corriger a été détecté dans la propagation des signaux sur l'interconnexion de mémoire DDR Intel identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réinstallez toutes les barrettes DIMM sur la carte de montage de mémoire. 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire. 3) Redémarrez le serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2266 |
| Message sur l'écran LCD | L'interconnexion DDR Intel <numéro> comporte une erreur fatale. Réinstallez la carte de montage de mémoire. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9010

| | |
|---|---|
| Message | Un code de message d'avertissement de Code de référence QuickPath Interconnect (QPI) est enregistré. |
| Description détaillée | Le BIOS a enregistré le code majeur et mineur d'un avertissement de Code de référence QuickPath Interconnect (QPI). Ces informations peuvent être examinée à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes de journal SEL IPMI tel que IPMItool avec l'option -vvv ou RACADM avec l'option -E. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9011

| | |
|---|---|
| Message | Des informations d'emplacement d'avertissement de Code de référence QuickPath Interconnect (QPI) sont enregistrées. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le BIOS a enregistré des informations d'emplacement d'un avertissement QuickPath Interconnect (QPI). Ces informations peuvent être examinée à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes SEL IPMI tel que IPMItool avec l'option -vvv ou RACADM avec l'option -E. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9012

| | |
|---|---|
| Message | Un code d'avertissement MRC (Memory Reference Code) est enregistré. |
| Description détaillée | Le BIOS a enregistré le code majeur et mineur d'un avertissement MRC (Memory Reference Code). Ces informations peuvent être examinée à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes SEL IPMI tel que IPMIitool avec l'option -vvv ou RACADM avec l'option -E. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9013

| | |
|---|---|
| Message | Des informations d'emplacement d'avertissement MRC (Memory Reference Code) sont enregistrées. |
| Description détaillée | Le BIOS a enregistré des informations d'emplacement d'un avertissement MRC (Memory Reference Code). Ces informations peuvent être examinée à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes SEL IPMI tel que IPMItool avec l'option -vvv ou RACADM avec l'option -E. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# MEM9014

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur réparable s'est produite dans le périphérique DIMM (Dual In-line Memory Module) *arg1* . |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Le périphérique de mémoire identifié dans le message a rencontré une erreur réparable. Cela peut être un premier indicateur d'une future erreur éventuelle irréparable. |
| Action recommandée | Il s'agit d'une erreur réparable. Passez en revue les informations du journal et si plusieurs erreurs réparables se sont produites dans le module DIMM identifié dans le message, ré-installez le périphérique de mémoire. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM9015

| | |
|---|---|
| Message | Erreurs de mémoire multibits détectées sur un périphérique DIMM (Dual In-line Memory Module) *arg1* . |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | La barrette de mémoire a rencontré une erreur irréparable. Les performances du système peuvent être dégradées. Par conséquent, le système d'exploitation et/ou les applications pourront tomber en panne. |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. Consultez la documentation du produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# MEM9016

| | |
|---|---|
| Message | Taux d'erreurs de mémoire réparables dépassé pour le module DIMM (Dual In-line Memory Module) *arg1* . |
| Arguments | · ***arg1 =*** emplacement |
| Description détaillée | Le périphérique de mémoire identifié dans le message peut ne pas être opérationnel. Il s'agit d'un premier indicateur d'une future erreur éventuelle non réparable. |
| Action recommandée | Réinstallez le composant de mémoire identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. Consultez la documentation du produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| Catégorie | Intégrité du système (MEM = Mémoire) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

Type d'événement Alerte
Redfish

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

35

# Messages d'événements NIC

## NIC001

| | |
|---|---|
| **Message** | La commande a réussi. |
| **Description détaillée** | La commande a réussi. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## NIC002

| | |
|---|---|
| **Message** | Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération. |
| **Action recommandée** | Effectuez un cycle d'alimentation sur le système et réappliquez les packages de micrologiciel pour Lifecycle Controller et l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## NIC003

| | |
|---|---|
| **Message** | Missing required parameter (Paramètre obligatoire manquant) |
| **Description détaillée** | Un nombre d'arguments non valide a été passé à la méthode. |
| **Action recommandée** | Entrez tous les paramètres obligatoires de la commande. Consultez la documentation et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC004

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur de paramètre non valide pour *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que les valeurs de paramètres passées à la méthode sont entrées telles qu'elles apparaissent dans l'énumération et que le type de données de paramètre correspond à la documentation. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC005

| | |
|---|---|
| **Message** | Mismatch in AttributeName and AttributeValue count (Incohérence des nombres AttributeName et AttributeValue) |
| **Description détaillée** | Les nombres de paramètres AttributeName et AttributeValue ne correspondent pas. |
| **Action recommandée** | Passez le même nombre de paramètres pour AttributeName et AttributeValue. Reportez-vous à la documentation pour plus de détails sur les paramètres d'entrée de la méthode. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC006

| | |
|---|---|
| **Message** | Configuration job already created, cannot set attribute on specified target until existing job is completed or is cancelled (Tâche de configuration déjà créée, impossible de définir l'attribut sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée) |
| **Description détaillée** | Une tâche de configuration existe déjà pour la cible spécifiée. Aucune autre opération de configuration n'est autorisée tant que la tâche existante se poursuit ou n'est pas annulée. |
| **Action recommandée** | Faites une des choses suivantes : 1) Attendez que la tâche de configuration existante se termine, puis réessayez, 2) Pour continuer avec une modification de la configuration, annulez la tâche existante et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC007

| | |
|---|---|
| **Message** | A configuration job already exists, Cannot create another configuration job on specified target until existing job is completed or is cancelled (Une tâche de configuration existe déjà. Il est impossible d'en créer une autre sur la cible spécifiée tant que la tâche existante n'est pas terminée ou annulée) |
| **Description détaillée** | Une tâche de configuration existe déjà pour la cible spécifiée. Aucune autre opération de configuration n'est autorisée tant que la tâche existante se poursuit ou n'est pas annulée. |
| **Action recommandée** | Faites une des choses suivantes : 1) Attendez que la tâche de configuration existante se termine, puis réessayez, 2) Pour continuer avec une modification de la configuration, annulez la tâche existante et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC008

| | |
|---|---|
| **Message** | No pending data present to create a Configuration job (Aucune donnée en attente n'est présente pour créer une tâche de configuration) |
| **Description détaillée** | Aucun changement n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration en cours. Pour créer une tâche de configuration, au moins un attribut doit être modifié. |
| **Action recommandée** | Modifiez la configuration d'un ou plusieurs attributs, puis créez une tâche de configuration. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC009

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller is currently in use. (Lifecycle Controller est actuellement en cours d'utilisation.) |
| **Description détaillée** | Le Lifecycle Controller ne peut pas accéder au stockage interne en raison de son utilisation par une autre application ou opération. |
| **Action recommandée** | Attendez que l'opération Lifecycle Controller en cours se termine. Vérifiez que le système : 1) N'est pas actuellement dans l'utilitaire Lifecycle Controller Unified Server Configurator ; 2) N'attend pas l'intervention de l'utilisateur sur une erreur du POST F1/F2 ; 3) N'est pas dans l'une des ROM en option de périphérique ou de contrôleur et réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# NIC010

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job. |
| **Description détaillée** | Pour les systèmes 11G : les services système doivent être activés pour effectuer l'opération demandée. Les services système ont été désactivés via l'utilitaire de configuration iDRAC accessible en appuyant sur Ctrl+E lors du démarrage ou via une opération à distance. Pour les systèmes 12G : Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Lifecycle Controller a été désactivé via la configuration F2, suivi de la sélection d'iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et de Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) lors de l'amorçage ou via une opération à distance. |
| **Action recommandée** | Pour les systèmes 11G : utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les systèmes 12G : utilisez la configuration F2, sélectionnez iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et sélectionnez Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller), pour activer Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# NIC011

| | |
|---|---|
| **Message** | Configuration job already created, pending data cannot be deleted (Tâche de configuration déjà créée, les données en attente ne peuvent pas être supprimées) |
| **Description détaillée** | Tâche de configuration déjà créée sur la cible spécifiée. Aucune autre commande n'est autorisée avant que la tâche existante soit terminée. |
| **Action recommandée** | Annulez la tâche de configuration ou attendez qu'elle se termine. Reportez-vous à la documentation relative à l'annulation de tâche. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# NIC012

| | |
|---|---|
| **Message** | No pending data to delete. (Aucune donnée en attente à supprimer.) |
| **Description détaillée** | Aucune modification des données d'attribut du BIOS n'est disponible entre la configuration précédente et la configuration actuelle. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC013

| | |
|---|---|
| **Message** | Nom d'attribut non valide : *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | Un AttributeName inconnu a été entré pour l'opération. |
| **Action recommandée** | Entrez le nom d'attribut correct disponible dans le système. Reportez-vous à la réponse de l'énumération pour l'attribut souhaité. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC014

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur d'attribut non valide pour le nom d'attribut *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | La valeur d'attribut peut être non valide pour les raisons suivantes : 1) La longueur de la nouvelle valeur d'attribut (AttributeValue) n'est pas comprise entre le minimum (LowerBound) et le maximum (UpperBound) 3). La nouvelle valeur d'attribut n'est pas l'une des valeurs possibles. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la documentation sur les valeurs d'attribut valides. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC015

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée pour le nom d'attribut en lecture seule *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | Une opération de configuration d'attribut a été tentée sur un attribut en lecture seule. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC016

| | |
|---|---|
| Message | La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée pour le nom d'attribut désactivé *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| Description détaillée | Une opération de configuration d'attribut a été tentée sur un attribut désactivé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC017

| | |
|---|---|
| Message | Unable to delete vFlash pending one-time boot configuration (Impossible de supprimer vFlash en attente de configuration de démarrage ponctuelle) |
| Description détaillée | Impossible de supprimer vFlash en attente de configuration de démarrage ponctuelle. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation CA du système et après avoir rétabli l'alimentation CA, faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC018

| | |
|---|---|
| Message | Invalid BIOS password. (Mot de passe du BIOS non valide.) |
| Description détaillée | Le mot de passe du BIOS d'entrée utilisé dans l'opération n'est pas valide. |
| Action recommandée | Utilisez un mot de passe du BIOS valide, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC021

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot authenticate specified BIOS password. (Impossible d'authentifier le mot de passe du BIOS spécifié.) |
| **Description détaillée** | L'ancien mot de passe du BIOS utilisé pour modifier le mot de passe est incorrect. |
| **Action recommandée** | Entrez l'ancien mot de passe correct pour le BIOS et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC022

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de définir le mot de passe du BIOS en raison de la position d'un cavalier sur la carte mère. |
| **Description détaillée** | Le réglage de cavalier de mot de passe du BIOS actuel empêche la modification du mot de passe du BIOS. |
| **Action recommandée** | Modifiez le réglage de cavalier pour activer la configuration du mot de passe du BIOS. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC023

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans iDRAC. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'action. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC024

| | |
|---|---|
| Message | L'opération ne s'est pas terminée correctement comme l'attribut est en lecture seule. |
| Description détaillée | L'attribut spécifié dans l'opération est actuellement en lecture seule et la valeur ne peut pas être modifiée. |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur l'attribut, voir la documentation des Lifecycle Controller Remote Services. |
| Catégorie | Configuration (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC100

| | |
|---|---|
| Message | La liaison réseau du port *arg2* de *arg1* est hors service. |
| Arguments | • ***arg1 =*** contrôleur<br>• ***arg2 =*** port |
| Description détaillée | La liaison réseau est en panne. Le câble réseau n'est pas connecté ou le périphérique réseau ne fonctionne pas. |
| Action recommandée | Vérifiez que le port réseau est activé et, si le port a des voyants d'activité ou de vitesse, qu'ils sont allumés. Vérifiez le câble réseau, les connexions du câble réseau et le commutateur réseau connecté. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2090 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# NIC101

| | |
|---|---|
| Message | La liaison réseau du port *arg2* de *arg1* a été démarrée. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de contrôleur<br>• ***arg2 =*** ID de port |
| Description détaillée | Le passage de l'état Liaison réseau non démarrée (hors service) à l'état Liaison réseau démarrée (opérationnelle) a été détecté sur le port du contrôleur de carte réseau (NIC) identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2091 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# NIC500

| | |
|---|---|
| Message | The requested object is not allowed to be configured if DHCP \nis enabled. (L'objet demandé ne peut pas être configuré si DHCP est activé.) |
| Description détaillée | Les valeurs d'adresse IP ne peuvent pas être modifiées si DHCP est activé. |
| Action recommandée | Désactivez DHCP, puis modifiez la valeur. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC501

| | |
|---|---|
| Message | The requested object is not allowed to be configured if Auto Config is enabled. (L'objet demandé ne peut pas être configuré si la configuration automatique est activée.) |
| Description détaillée | La configuration automatique attribue des valeurs aux composants réseau. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Désactivez la configuration automatique, puis modifiez la valeur. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC502

| | |
|---|---|
| Message | DHCP is required to be enabled on the NIC before DHCP can be enabled for DNS server or domain name objects. (DHCP doit déjà être activé sur la carte réseau pour que DHCP puisse être activé pour des objets de nom de domaine ou de serveur DNS.) |
| Description détaillée | La valeur du paramètre spécifié ne peut pas être modifiée. |
| Action recommandée | Activez DHCP sur la carte réseau avant de l'activer pour DNS. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC503

| | |
|---|---|
| Message | The DNS server IP address is not allowed to be configured if DNS server DHCP (cfgDNSServersFromDHCP) is enabled. (L'adresse IP du serveur DNS ne peut pas être configurée si DHCP pour serveur DNS (cfgDNSServersFromDHCP) est activé.) |
| Description détaillée | La valeur du paramètre spécifié ne peut pas être modifiée. |
| Action recommandée | Désactivez l'objet cfgDNSServersFromDHCP. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC504

| | |
|---|---|
| Message | The IPv6 DNS Server IP address is not allowed to be configured if IPv6 DNS Server DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) is enabled (L'adresse IP de serveur DNS IPv6 n'est pas autorisée à être configurée si Serveur DNS IPv6 à partir de DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) est activé) |
| Description détaillée | La valeur du paramètre spécifié ne peut pas être modifiée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Désactivez l'objet cfgIPv6DNSServersFromDHCP6. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC505

| | |
|---|---|
| Message | The DNS domain name is not allowed to be configured if domain name DHCP (cfgDNSDomainNameFromDHCP) is enabled. (Le nom de domaine DNS ne peut pas être configuré si DHCP pour nom de domaine (cfgDNSDomainNameFromDHCP) est activé.) |
| Description détaillée | La valeur du paramètre spécifié ne peut pas être modifiée. |
| Action recommandée | Désactivez l'objet cfgDNSDomainNameFromDHCP. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC506

| | |
|---|---|
| Message | The requested object requires DNS registration to be enabled. (L'objet demandé nécessite l'activation de l'enregistrement DNS.) |
| Description détaillée | L'opération demandée nécessite que l'enregistrement DNS soit activé. |
| Action recommandée | Activez l'enregistrement DNS. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC507

| | |
|---|---|
| Message | Unable to determine current NIC state. (Impossible de déterminer l'état actuel de la carte réseau.) |
| Description détaillée | Pour l'opération demandée, activez la carte réseau pour obtenir les détails de la carte. |
| Action recommandée | Vérifiez si la carte réseau est désactivée. Si elle est désactivée, activez-la. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC508

| | |
|---|---|
| **Message** | NIC teaming info is not currently available. (Les informations d'association de cartes réseau ne sont actuellement pas disponibles.) |
| **Description détaillée** | Aucune. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC509

| | |
|---|---|
| **Message** | NIC is now ENABLED (La carte réseau est maintenant ACTIVÉE) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# NIC510

| | |
|---|---|
| **Message** | NIC is now DISABLED (La carte réseau est maintenant DÉSACTIVÉE) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## NIC511

| | |
|---|---|
| Message | NIC is already ENABLED (La carte réseau est déjà ACTIVÉE) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## NIC512

| | |
|---|---|
| Message | DHCP is already ENABLED (DHCP est déjà ACTIVÉ) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## NIC513

| | |
|---|---|
| Message | DHCP6 is already ENABLED (DHCP6 est déjà ACTIVÉ) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## NIC514

| | |
|---|---|
| Message | DHCP is now ENABLED (DHCP est maintenant ACTIVÉ) |
| Description détaillée | Message de réussite. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## NIC515

| | |
|---|---|
| Message | DHCP6 is now ENABLED (DHCP6 est maintenant ACTIVÉ) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## NIC516

| | |
|---|---|
| Message | Static IP configuration enabled and modified successfully (Configuration d'adresse IP statique activée et modifiée avec succès) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (NIC = Configuration de la carte réseau) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

36

# Messages d'événements OSD

## OSD062

| | |
|---|---|
| Message | Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été démarré et est en cours. |
| Description détaillée | Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été démarré et est en cours. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## OSD063

| | |
|---|---|
| Message | Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été réalisé avec succès. |
| Description détaillée | Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été réalisé avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSD064

| | |
|---|---|
| Message | Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été brutalement stoppé par l'utilisateur ou par l'infrastructure d'installation. |
| Description détaillée | Le processus d'installation d'un système d'exploitation ou d'un hyperviseur a été brutalement stoppé par l'utilisateur ou par l'infrastructure d'installation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSD065

| | |
|---|---|
| Message | L'installation du système d'exploitation/de l'hyperviseur ne s'est pas exécutée avec succès. |
| Description détaillée | L'installation du système d'exploitation/de l'hyperviseur ne s'est pas exécutée avec succès. L'ordinateur risque de ne pas pouvoir s'amorcer dans le système d'exploitation/l'hyperviseur en raison de l'installation incomplète. |
| Action recommandée | Vérifiez les journaux d'installation du système d'exploitation ou de l'hyperviseur, résolvez tous les problèmes identifiés, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSD1

| | |
|---|---|
| Message | La commande a réussi. |
| Description détaillée | La commande a réussi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD10

| | |
|---|---|
| Message | Installation not supported for the selected operating system. (L'installation n'est pas prise en charge pour le système d'exploitation sélectionné.) |
| Description détaillée | L'installation n'est pas prise en charge pour le système d'exploitation sélectionné. Assurez-vous que le nom du système d'exploitation entré est correct. |
| Action recommandée | Revérifiez le nom du système d'exploitation avec la sortie de GetDriverPackInfo(). |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD11

| | |
|---|---|
| Message | Driver Pack does not have drivers for the selected operating system. (Le Pack de pilotes ne contient pas de pilotes pour le système d'exploitation sélectionné.) |
| Description détaillée | Le Lifecycle Controller ne contient aucun pilote pour le système d'exploitation sélectionné. L'installation du système d'exploitation utilise les pilotes natifs présents sur le support du système d'exploitation. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD12

| | |
|---|---|
| Message | Cannot create the USB device needed to copy drivers for the selected operating system. (Impossible de créer le périphérique USB nécessaire pour copier les pilotes du système d'exploitation sélectionné.) |
| Description détaillée | L'iDRAC n'a pas pu créer et exposer les pilotes en tant que périphérique USB pour que l'installation du système d'exploitation puisse continuer. |
| Action recommandée | 1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD13

| | |
|---|---|
| Message | Cannot mount the USB device to copy drivers for the selected operating system. (Impossible de monter le périphérique USB nécessaire pour copier les pilotes du système d'exploitation sélectionné.) |
| Description détaillée | L'iDRAC n'a pas pu monter les pilotes en tant que périphérique USB pour que l'installation du système d'exploitation puisse continuer. |
| Action recommandée | 1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD14

| | |
|---|---|
| Message | Unable to expose the USB device that contains the operating system drivers to host system. (Impossible d'exposer le périphérique USB contenant les pilotes du système d'exploitation au système hôte.) |
| Description détaillée | L'iDRAC n'a pas pu exposer les pilotes en tant que périphérique USB pour que l'installation du système d'exploitation puisse continuer. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | 1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD15

| | |
|---|---|
| Message | Mount network share failed - incorrect username or password. (Le montage du partage réseau a échoué : nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect.) |
| Description détaillée | Impossible de monter le partage réseau à l'aide des informations d'identification spécifiées dans la commande, parce que le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. |
| Action recommandée | Exécutez de nouveau la commande avec le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD16

| | |
|---|---|
| Message | Mount network share failed - incorrect IP address or share name. (Le montage du partage réseau a échoué : adresse IP ou nom de partage incorrect.) |
| Description détaillée | Impossible de monter le partage réseau à l'aide des paramètres indiqués dans la commande, car l'adresse IP ou le nom de partage sont incorrects. |
| Action recommandée | Exécutez la commande de nouveau en utilisant l'adresse IP et le nom de partage corrects. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD17

| | |
|---|---|
| Message | Exposing ISO image as internal device to the server failed. (L'exposition de l'image ISO en tant que périphérique interne au serveur a échoué.) |
| Description détaillée | Impossible d'exposer l'image ISO en tant que périphérique CD interne au système hôte, car le fichier ISO n'est plus présent, des erreurs réseau empêchent d'accéder au fichier ISO ou l'iDRAC peut ne pas être réactif. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | 1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD18

| | |
|---|---|
| Message | Unable to locate the ISO image on the network share point. (Impossible de localiser l'image ISO sur le point de partage réseau.) |
| Description détaillée | Le fichier ISO spécifié est introuvable dans le partage réseau. Vérifiez que le chemin du fichier ISO a été entré dans la commande et que toutes les autres informations d'identification utilisateur sont correctes. |
| Action recommandée | Exécutez de nouveau la commande avec le chemin de fichier ISO correct. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD19

| | |
|---|---|
| Message | The fork() command for a child process to perform the task failed (La commande fork() ordonnant à un processus enfant d'effectuer la tâche a échoué) |
| Description détaillée | Échec d'exécution de l'appel système fork() pour effectuer la tâche dans un processus enfant. L'IDRAC peut ne pas être réactif. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD2

| | |
|---|---|
| Message | General failure. (Échec général) |
| Description détaillée | Une erreur inconnue est survenue. |
| Action recommandée | 1) Relancez la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et exécutez la commande. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD20

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to get size or label from Driver Pack for selected operating system. (Impossible de se procurer la taille ou l'étiquette à partir du Pack de pilotes pour le système d'exploitation sélectionné.) |
| **Description détaillée** | Impossible de se procurer la taille ou l'étiquette du système d'exploitation sélectionné à partir du Pack de pilotes présent dans le Lifecycle Controller. Le Pack de pilotes peut être endommagé. |
| **Action recommandée** | Mettez à jour le Pack de pilotes à l'aide d'USC ou de DUP, puis réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD21

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to boot to ISO image (Impossible de démarrer à partir de l'image ISO) |
| **Description détaillée** | Le démarrage à partir de l'image ISO a échoué. Le BIOS n'a pas pu démarrer à partir de l'image ISO ou le fournisseur n'a pas obtenu de réponse du BIOS dans les 5 minutes suivant le démarrage réussi à partir de l'image ISO. |
| **Action recommandée** | 1) Assurez-vous qu'une erreur du POST n'a pas entraîné une interaction de l'utilisateur (appuyez sur F1 pour continuer ou sur F2 pour exécuter le programme de configuration du BIOS). 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD22

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to detach ISO image from the host (Impossible de déconnecter l'image ISO de l'hôte) |
| **Description détaillée** | Impossible de déconnecter l'image ISO de l'hôte, car l'image est déjà déconnectée, ou l'iDRAC ne fonctionne peut-être pas normalement. |
| **Action recommandée** | 1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD23

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to continue with DetachISOImage - another command is in the process of exposing ISO Image and booting to it. (Impossible de continuer DetachISOImage : une autre commande est sur le point d'exposer l'image ISO et de procéder à un démarrage à partir de celle-ci.) |
| **Description détaillée** | Impossible de continuer DetachISOImage, car une autre commande est sur le point d'exposer l'image ISO et de procéder à un démarrage à partir de celle-ci. |
| **Action recommandée** | Vérifiez l'état ConcreteJob pour vous assurer que le processus en cours d'exécution est terminé, puis exécutez DetachISOImage. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD24

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de continuer DetachDrivers : UnPackAndAttach est en cours. |
| **Description détaillée** | Impossible de continuer DetachDrivers : UnPackAndAttach est en cours. |
| **Action recommandée** | Attendez que UnpackAndAttach se termine, puis exécutez DetachDrivers. Cela peut prendre plus de 5 minutes. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD25

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to detach USB device containing operating system drivers. (Impossible de déconnecter le périphérique USB contenant les pilotes du système d'exploitation.) |
| **Description détaillée** | La déconnexion du périphérique USB (qui contient les pilotes d'installation du système d'exploitation) de l'hôte a échoué. Le périphérique peut être déconnecté, ou l'iDRAC ne fonctionne peut-être pas normalement. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC pour déconnecter ce périphérique automatiquement. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD26

| | |
|---|---|
| Message | Unable to continue with BootToPXE - another command is running. (Impossible de poursuivre BootToPXE : une autre commande est en cours d'exécution.) |
| Description détaillée | Impossible de continuer la commande BootToPXE, car un autre processus utilise Lifecycle Controller. |
| Action recommandée | Vérifiez l'état ConcreteJob pour vous assurer que le processus en cours d'exécution est terminé, puis exécutez BootToPXE. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD27

| | |
|---|---|
| Message | Copying drivers for selected operating system failed. (La copie des pilotes du système d'exploitation sélectionné a échoué.) |
| Description détaillée | La copie des pilotes du système d'exploitation sélectionné a échoué. Le Pack de pilotes est peut-être inutilisable. |
| Action recommandée | Mettez à jour le Pack de pilotes à l'aide d'USC ou de DUP, puis réexécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD28

| | |
|---|---|
| Message | Hash verification on the ISO image failed. (La vérification du hachage sur l'image ISO a échoué.) |
| Description détaillée | La vérification du hachage sur l'image ISO a échoué. La valeur de hachage spécifiée dans la commande n'est pas correcte ou l'image ISO a été modifiée. |
| Action recommandée | 1) Vérifiez que la valeur de hachage spécifiée dans la commande est correcte. 2) Assurez-vous que l'image ISO n'a pas été modifiée 3) Remplacez l'image ISO sur le partage et réexécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## OSD29

| | |
|---|---|
| **Message** | Driver Pack configuration file not found in Lifecycle Controller. The Driver Pack might be corrupt. (Fichier de configuration du Pack de pilotes introuvable dans le Lifecycle Controller. Le Pack de pilotes peut être corrompu.) |
| **Description détaillée** | Fichier de configuration du Pack de pilotes introuvable dans le Lifecycle Controller. Le Pack de pilotes est peut-être inutilisable. |
| **Action recommandée** | Mettez à jour le Pack de pilotes à l'aide d'USC ou de DUP, puis réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## OSD3

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller is being used by another process (Le Lifecycle Controller est en cours d'utilisation par un autre processus.) |
| **Description détaillée** | Le Lifecycle Controller est actuellement verrouillé par un autre processus. Assurez-vous que le processus est terminé avant de tenter d'exécuter une autre commande. |
| **Action recommandée** | 1) Au bout de deux minutes, relancez la commande. 2) Assurez-vous que USC ou DUP n'est pas en cours d'exécution sur le serveur. 3) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## OSD30

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid value for ExposeDuration - must be 60 - 65535 seconds (Valeur non valide pour ExposeDuration : doit être comprise entre 60 et 65 535 secondes) |
| **Description détaillée** | La valeur spécifiée pour ExposeDuration est hors plage. Elle doit être comprise entre 60 et 65 535 secondes |
| **Action recommandée** | Exécutez de nouveau la commande avec une valeur d'ExposeDuration comprise entre 60 et 65 535 secondes. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# OSD31

| | |
|---|---|
| **Message** | Copying operating system drivers to network share failed (La copie des pilotes du système d'exploitation sur le partage réseau a échoué) |
| **Description détaillée** | La copie des pilotes du système d'exploitation sélectionné sur le partage réseau a échoué. Le partage est peut-être en lecture seule ou le Pack de pilotes présent dans Lifecycle Controller peut être inutilisable. |
| **Action recommandée** | 1) Assurez-vous que le partage réseau a l'autorisation d'écriture. 2) Mettez à jour le Pack de pilotes à l'aide d'USC ou de DUP, puis relancez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD32

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to detach ISO image from the system (Impossible de déconnecter l'image ISO du système) |
| **Description détaillée** | Impossible de continuer DetachISOImage, car aucune image ISO n'est connectée au système. |
| **Action recommandée** | L'appel à DetachISOImage est inutile étant donné que l'image ISO n'est pas actuellement connectée. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD33

| | |
|---|---|
| **Message** | La version du BIOS installée ne prend pas en charge cette méthode. |
| **Description détaillée** | Le système a une version plus ancienne du BIOS qui ne prend pas en charge cette méthode. Installez la dernière version du BIOS pour utiliser cette méthode. |
| **Action recommandée** | Mettez à jour le BIOS à la version 1.2 ou une version ultérieure, puis réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD34

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to continue with BootToPXE - ISO image is attached to the system. (Impossible de continuer BootToPXE : une image ISO est connectée au système.) |
| **Description détaillée** | Impossible de continuer la commande BootToPXE, car une image ISO est connectée au système. Déconnectez l'image ISO avant de poursuivre l'exécution de BootToPXE. |
| **Action recommandée** | Exécutez la commande DetachISOImage, puis exécutez BootToPXE. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD35

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller is not enabled. (Lifecycle Controller n'est pas activé.) |
| **Description détaillée** | Le Lifecycle Controller est désactivé sur le système. Par conséquent, aucune des commandes de déploiement du système d'exploitation à distance ne fonctionnera. Assurez-vous que le Lifecycle Controller est activé avant d'exécuter une commande. |
| **Action recommandée** | Redémarrez le système et activez les services système en appuyant sur les touches CTRL+E lorsque vous y êtes invité dans l'auto-test de démarrage (POST). Cela lance l'utilitaire de configuration iDRAC où Lifecycle Controller peut être activé. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD36

| | |
|---|---|
| **Message** | Boot to ISO Image has been cancelled by user using CTLR+E option on the server (Le démarrage à partir de l'image ISO a été annulé par l'utilisateur via l'option CTLR+E sur le serveur) |
| **Description détaillée** | L'utilisateur a annulé les services système via l'option CTRL+E (utilitaire de configuration iDRAC) au cours de l'auto-test de démarrage (POST). Cette action annule la requête WSMAN de démarrage à partir d'ISO. |
| **Action recommandée** | Pour résoudre le problème, relancez la commande. N'annulez pas les services système via CTRL+E au cours du POST lorsque le système redémarre à partir d'ISO. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD37

| | |
|---|---|
| **Message** | ISO image size too large. (Taille d'image ISO trop grande.) |
| **Description détaillée** | L'image ISO est plus grande que la taille disponible dans VFlash. |
| **Action recommandée** | 1) Utilisez une image ISO de plus petite taille. 2) Formatez la VFlash à l'aide de l'interface GUI iDRAC, de RACADM, ou de l'utilitaire de configuration iDRAC, puis réessayez cette commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD38

| | |
|---|---|
| **Message** | Copying the ISO image from the network failed. (La copie de l'image ISO à partir du réseau a échoué.) |
| **Description détaillée** | Une erreur s'est produite lors de la copie de l'image ISO à partir du partage réseau. |
| **Action recommandée** | 1) Assurez-vous que la connexion réseau est fonctionnelle. 2) Assurez-vous que la VFlash Dell n'a pas de problème matériel en y accédant par le biais de l'interface GUI de l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD39

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to find the VFlash. (VFlash introuvable.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'obtenir des informations VFlash à partir de l'instrumentation interne. |
| **Action recommandée** | 1) Assurez-vous que la carte Dell VFlash est correctement insérée. 2) Assurez-vous qu'une carte VFlash Dell sous licence est insérée 3) Assurez-vous que la carte Dell VFlash ne présente aucun problème matériel en y accédant par le biais de l'interface GUI de l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD4

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot access Lifecycle Controller Driver Pack partition. (Impossible d'accéder à la partition Pack de pilotes de Lifecycle Controller.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La partition de Pack de pilotes de Lifecycle Controller n'est pas accessible. Il se peut que le Lifecycle Controller ou l'iDRAC ne réponde pas. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. Si la commande échoue à nouveau, vérifiez si l'iDRAC est fonctionnel et accessible sur le système. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD40

| | |
|---|---|
| **Message** | VFlash is not Dell licensed. (VFlash n'est pas sous licence Dell.) |
| **Description détaillée** | Il ne s'agit pas d'une carte VFlash sous licence Dell. |
| **Action recommandée** | Insérez une carte Dell VFlash, puis relancez cette commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD41

| | |
|---|---|
| **Message** | ISO Image not found on VFlash. (Image ISO introuvable sur VFlash.) |
| **Description détaillée** | VFlash ne contient pas l'image ISO, car l'image a été supprimée ou n'a jamais été copiée. |
| **Action recommandée** | Téléchargez de nouveau l'image ISO sur la carte VFlash en utilisant la méthode winrm DownloadISOToVFlash. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD42

| | |
|---|---|
| **Message** | Downloading ISO File to VFlash failed. (Le téléchargement du fichier ISO sur VFlash a échoué.) |
| **Description détaillée** | Une erreur s'est produite lors de la copie de l'image ISO du partage réseau sur la VFlash. |
| **Action recommandée** | 1) Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne. 2) Assurez-vous que la carte Dell VFlash ne présente aucun problème matériel en y accédant par le biais de l'interface GUI de l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD43

| | |
|---|---|
| **Message** | VFlash unavailable. (VFlash indisponible.) |
| **Description détaillée** | Carte VFlash pas présente sur le serveur. |
| **Action recommandée** | Insérez une VFlash sous licence Dell, puis réessayez cette commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD44

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to detach ISO image on VFlash. (Impossible de déconnecter l'image ISO sur VFlash.) |
| **Description détaillée** | L'image ISO sur VFlash n'est pas actuellement connectée, donc la commande DetachISOFromVFlash n'a pas pu être exécutée. |
| **Action recommandée** | Étant donné que l'image ISO n'est pas connectée, la commande detachISOFromVflash n'a pas besoin d'être exécutée. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD45

| | |
|---|---|
| **Message** | Cannot delete ISO image from VFlash. (Impossible de supprimer l'image ISO de VFlash.) |
| **Description détaillée** | L'image ISO présente sur VFlash est connectée à l'hôte système. L'image ISO ne peut pas être supprimée de VFlash. |
| **Action recommandée** | Exécutez DetachISOFromVFlash() avant d'exécuter DeleteISOFromVFlash() |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD46

| | |
|---|---|
| **Message** | VFlash in use. (VFlash en cours d'utilisation.) |
| **Description détaillée** | Un autre processus (Interface GUI iDRAC/racadm/utilitaire de configuration iDRAC) est en train d'accéder à VFlash. |
| **Action recommandée** | Attendez que l'accès à VFlash se libère, puis réessayez cette commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD47

| | |
|---|---|
| **Message** | Inaccessible network share. (Partage réseau inaccessible.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'accéder au partage réseau à l'aide des informations d'identification spécifiées ou le pare-feu peut être activé et empêcher l'accès au partage. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le pare-feu est désactivé, et que les informations d'identification (nom d'utilisateur, mot de passe) sont correctes. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD48

| | |
|---|---|
| **Message** | ISO Images of more than 4GB not supported. (Les images ISO de plus de 4 Go ne sont pas prises en charge.) |
| **Description détaillée** | Les images ISO de plus de 4 Go ne sont pas prises en charge et ne peuvent pas être copiées sur VFlash. |
| **Action recommandée** | Utilisez une image ISO inférieure à 4 Go. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD49

| | |
|---|---|
| **Message** | Disable RIPS mode to access VFlash. (Désactivez le mode RIPS pour accéder à VFlash.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | VFlash est inaccessible, car le mode RIPS est activé. |
| **Action recommandée** | Désactivez le mode RIPS à partir du BIOS ou de l'interface GUI iDRAC, puis continuez l'exécution de la méthode. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD5

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller Driver Pack not found. (Pack de pilotes de Lifecycle Controller introuvable.) |
| **Description détaillée** | Un Pack de pilotes n'a pas été trouvé sur Lifecycle Controller. |
| **Action recommandée** | Mettez à jour le Pack de pilotes à l'aide d'USC ou de DUP, puis réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD50

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller is in field service mode. (Le Lifecycle Controller est en mode de service sur le terrain.) |
| **Description détaillée** | Le Lifecycle Controller est en mode de service sur le terrain et vous devez le mettre à jour avant de continuer. |
| **Action recommandée** | Installez le package de services de terrain du Lifecycle Controller à l'aide de l'interface GUI de l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD51

| | |
|---|---|
| **Message** | Reboot the system to run pending System Services Tasks. (Redémarrez le système pour exécuter les tâches de services système en attente.) |
| **Description détaillée** | Il existe des tâches de services système en attente de tâches sur le système hôte qui empêchent l'exécution de cette méthode. |
| **Action recommandée** | Redémarrez le système hôte. Le système entrera automatiquement dans les services système et terminera les tâches en attente. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD52

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash is disabled. (vFlash est désactivée.) |
| **Description détaillée** | vFlash is disabled. (vFlash est désactivée.) |
| **Action recommandée** | Activez la carte vFlash à partir de l'interface GUI de l'iDRAC ou RACADM, puis continuez. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD53

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash est protégée en écriture. |
| **Description détaillée** | vFlash est protégée en écriture. |
| **Action recommandée** | Retirez la protection en écriture de la carte SD, puis continuez. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD54

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash already has 16 partitions (vFlash a déjà 16 partitions) |
| **Description détaillée** | vFlash ne permet de créer que 16 partitions. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous qu'il y a moins de 16 partitions avant de créer une autre partition sur vFlash. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD55

| | |
|---|---|
| **Message** | ISO Image is attached to host (L'image ISO est connectée à l'hôte) |
| **Description détaillée** | Impossible de connecter l'image ISO, car elle est déjà connectée à l'hôte. |
| **Action recommandée** | L'image ISO est déjà connectée au serveur hôte. Déconnectez l'image ISO, puis relancez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD56

| | |
|---|---|
| **Message** | An ISO is already connected using Remote FIle Share (RFS). (Une image ISO est déjà connectée à l'aide d'un partage de fichiers distant (RFS).) |
| **Description détaillée** | Une image ISO est déjà connectée à l'aide d'un partage de fichiers distant (RFS). La connexion a pu être lancée depuis l'interface GUI de l'iDRAC, RACADM, ou l'API Remote Services. |
| **Action recommandée** | Déconnectez le partage de fichiers distant (RFS) à l'aide de l'interface GUI de l'iDRAC, RACADM, ou l'API Remote Services, puis réessayez l'opération pour connecter à nouveau l'image ISO. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD57

| | |
|---|---|
| **Message** | Remote File Share (RFS) is in Auto-Attach mode. (Le partage de fichiers distant (RFS) est en mode de connexion automatique.) |
| **Description détaillée** | Le partage de fichiers distant (RFS) est actuellement configuré en mode de connexion automatique. Pour que les services Web connectent une image ISO, le RFS doit être mis en mode de connexion. |
| **Action recommandée** | Modifiez le mode du partage de fichiers distant (RFS) à Connexion via l'interface GUI de l'iDRAC ou l'API Remote Services, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD58

| | |
|---|---|
| Message | Unable to connect an ISO using Remote File Share (RFS). (Impossible de connecter une image ISO à l'aide du partage de fichiers distant (RFS).) |
| Description détaillée | L'opération de connexion ISO à l'aide de RFS (Partage de fichiers distant) ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Vérifiez que tous les paramètres sont corrects. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD59

| | |
|---|---|
| Message | Unable to disconnect from ISO using Remote File Share (RFS). (Impossible de se déconnecter d'une image ISO à l'aide du partage de fichiers distant (RFS).) |
| Description détaillée | L'opération de déconnexion d'une image ISO à l'aide du partage de fichiers distant (RFS) a échoué. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD6

| | |
|---|---|
| Message | Cannot allocate memory. (Impossible d'allouer de la mémoire.) |
| Description détaillée | Impossible d'allouer de la mémoire de manière dynamique pour effectuer la tâche. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC et exécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD60

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to connect to ISO using Remote File Share (RFS). (Impossible de se connecter à une image ISO à l'aide du partage de fichiers distant (RFS).) |
| **Description détaillée** | La connexion d'une image ISO à l'aide du partage de fichiers distant (RFS) a échoué. |
| **Action recommandée** | Vérifiez si l'image ISO est connectée à l'aide du partage de fichiers distant (RFS) et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD61

| | |
|---|---|
| **Message** | IP Address format is invalid. (Le format d'adresse IP n'est pas valide.) |
| **Description détaillée** | Le format d'adresse IP n'est pas valide et ne peut pas être validé. L'adresse IP d'entrée peut être une adresse IPv4 ou IPv6 non valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez le format d'adresse IP et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD62

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter la commande car un nom non valide de fichier d'image micrologicielle a été entré. |
| **Description détaillée** | La commande ne peut pas être exécutée car un nom non valide de fichier d'image micrologicielle a été entré. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous qu'un nom valide de fichier d'image micrologicielle a été entré. Le fichier ne doit pas contenir de composants de chemin d'accès de fichier tels qu'une barre oblique (/) ou un point (.). |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD63

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter la méthode DetachDrivers car les fichiers de pilote ne sont pas reliés. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La méthode DetachDrivers ne peut pas être exécutée car les fichiers de pilote ne sont pas reliés. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD64

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'appeler la méthode ConfigurableBootToNetworkISO en spécifiant le paramètre ResetType en tant que redémarrage à chaud car le serveur est éteint. |
| **Description détaillée** | La méthode ConfigurableBootToNetworkISO ne peut pas être exécutée en spécifiant le paramètre ResetType en tant que redémarrage à chaud car le serveur est éteint. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le serveur est allumé, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD65

| | |
|---|---|
| **Message** | Le fichier ISO est correctement relié. Le prochain redémarrage de l'hôte est planifié pour s'effectuer à partir du fichier ISO. |
| **Description détaillée** | Le fichier ISO est correctement relié. Le prochain redémarrage de l'hôte est planifié pour s'effectuer à partir du fichier ISO. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD66

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire OSName est manquant. |
| **Description détaillée** | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire OSName est manquant. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Fournissez le paramètre manquant « OSName » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD67

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire IPAddress est manquant. |
| Description détaillée | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire IPAddress est manquant. |
| Action recommandée | Fournissez le paramètre manquant « AdresseIP » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD68

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ShareName est manquant. |
| Description détaillée | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ShareName est manquant. |
| Action recommandée | Fournissez le paramètre manquant « ShareName » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD69

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ShareType est manquant. |
| Description détaillée | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ShareType est manquant. |
| Action recommandée | Fournissez le paramètre manquant « ShareType » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD7

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve Lifecycle Controller handle. (Impossible de récupérer le handle de Lifecycle Controller.) |
| Description détaillée | Impossible de se connecter à Lifecycle Controller en raison d'une connexion ouverte ou d'une erreur interne. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande pour corriger le problème. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD70

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire Username est manquant. |
| Description détaillée | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire Username est manquant. |
| Action recommandée | Fournissez le paramètre manquant « Username » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD71

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire Password est manquant. |
| Description détaillée | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire Password est manquant. |
| Action recommandée | Fournissez le paramètre manquant « Password » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD72

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ImageName est manquant. |
| **Description détaillée** | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ImageName est manquant. |
| **Action recommandée** | Fournissez le paramètre manquant « ImageName » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD73

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire HashValue est manquant. |
| **Description détaillée** | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire HashValue est manquant. |
| **Action recommandée** | Fournissez le paramètre manquant « HashValue » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD74

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ShareType est non valide. |
| **Description détaillée** | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ShareType est non valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la valeur fournie pour le paramètre d'entrée « ShareType » et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD75

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire HashType est non valide. |
| **Description détaillée** | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire HashType n'est pas valide. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez la valeur fournie pour le paramètre d'entrée « HashType » et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD76

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ResetType est non valide. |
| Description détaillée | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ResetType n'est pas valide. |
| Action recommandée | Vérifiez la valeur fournie pour le paramètre d'entrée « ResetType » et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD77

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appeler la méthode parce que le paramètre d'entrée obligatoire ResetType est manquant. |
| Description détaillée | La méthode ne peut pas être invoquée, car le paramètre d'entrée obligatoire ResetType est manquant. |
| Action recommandée | Fournissez le paramètre manquant « ResetType » dans l'appel de la méthode et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# OSD8

| | |
|---|---|
| Message | Setting Boot to PXE through IPMI failed. (La configuration de l'amorçage sur PXE via IPMI a échoué.) |
| Description détaillée | La configuration de l'ordre d'amorçage du BIOS sur PXE à l'aide d'une commande IPMI standard a échoué. |
| Action recommandée | 1) Vérifiez les paramètres PXE du BIOS. 2) Réexécutez la commande. 3) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## OSD9

| | |
|---|---|
| **Message** | Failed to reboot the system using an IPMI command. (Échec de redémarrage du système à l'aide d'une commande IPMI.) |
| **Description détaillée** | La réinitialisation du serveur cible à l'aide de la commande IPMI standard a échoué. |
| **Action recommandée** | 1) Lancez de nouveau la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (OSD = Déploiement du SE) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

37

# Messages d'événements OSE

## OSE0000

| | |
|---|---|
| Message | A critical stop occurred during OS load. (Un arrêt critique est survenu lors du chargement du système d'exploitation.) |
| Description détaillée | Le système s'est arrêté pendant le chargement suite à une exception lors du chargement ou de l'initialisation du système d'exploitation. |
| Action recommandée | Examinez les journaux du système d'exploitation et l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2409 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## OSE0001

| | |
|---|---|
| Message | A runtime critical stop occurred. (Un arrêt critique d'exécution est survenu.) |
| Description détaillée | Le système s'est arrêté suite à une exception pendant que le système d'exploitation fonctionnait. Il s'agit d'une panique de noyau ou un événement de vérification de bogue. |
| Action recommandée | Examinez les journaux du système d'exploitation et l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2409 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE0002

| | |
|---|---|
| Message | An OS graceful stop occurred. (Un arrêt normal du système d'exploitation a eu lieu.) |
| Description détaillée | (Type de capteur IPMI 20h - décalage 02h). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2411 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE0003

| | |
|---|---|
| Message | An OS graceful shut-down occurred. (Un arrêt normal du système d'exploitation a eu lieu.) |
| Description détaillée | (Type de capteur IPMI 20h - décalage 03h). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2411 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE0004

| | |
|---|---|
| Message | A soft shut-down initiated by platform event filter. (Arrêt du logiciel par le filtre d'événements sur plateforme.) |
| Description détaillée | Une exception séparée ou une condition éteint le système d'exploitation. (Type de capteur IPMI 20h - décalage 04h). |
| Action recommandée | Examinez le journal des événements système pour détecter des événements sur plateforme capable d'éteindre le système. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE0005

| | |
|---|---|
| Message | Agent is not responding. (L'agent ne répond pas.) |
| Description détaillée | Une demande d'arrêt normal à un agent via le contrôleur BMC n'est pas survenue suite à une exception d'un matériel du système ou d'un logiciel. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez les journaux du système d'exploitation et l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1000

| | |
|---|---|
| Message | A: boot completed. (Amorçage à partir de A: terminé.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation du système a démarré correctement à partir de A: |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1001

| | |
|---|---|
| Message | Failed to boot from A. (Échec du démarrage depuis A.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez la configuration de démarrage du système et le support de démarrage. Vérifiez que le support en A: est amorçable. Reportez-vous à l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1002

| | |
|---|---|
| Message | C: boot completed. (Amorçage à partir de C: terminé.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation du système a démarré correctement à partir de C: |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1003

| | |
|---|---|
| Message | Failed to boot from C. (Échec du démarrage depuis C.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez la configuration du démarrage du système et du support de démarrage. Vérifiez que le support en C: est amorçable. Reportez-vous à l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1004

| | |
|---|---|
| Message | PXE boot completed. (Amorçage à partir de PXE terminé.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation du système a démarré correctement à partir du serveur PXE. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1005

| | |
|---|---|
| Message | PXE boot failed. (Échec de l'amorçage PXE.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez la configuration de démarrage du système, la configuration PXE locale et la configuration du serveur PXE. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1006

| | |
|---|---|
| Message | Diagnostic boot completed. (Amorçage à partir de diagnostics terminé.) |
| Description détaillée | Le système a démarré correctement à partir des diagnostics. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1007

| | |
|---|---|
| Message | Diagnostic boot failed. (Échec de l'amorçage par diagnostic.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez la configuration d'amorçage du système et le support d'amorçage. Reportez-vous à l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1008

| | |
|---|---|
| Message | CD-ROM boot completed. (Amorçage à partir de CD-ROM terminé.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation du système a démarré correctement à partir du CD-ROM. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1009

| | |
|---|---|
| Message | Failed to boot from CD-ROM. (Échec du démarrage à partir d'un CD-ROM.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez la configuration de démarrage du système et le support de démarrage. Vérifiez que le support dans le CD-ROM est amorçable. Reportez-vous à l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1010

| | |
|---|---|
| Message | ROM boot completed. (Amorçage à partir de ROM terminé.) |
| Description détaillée | Le système a démarré correctement à partir de la ROM. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1011

| | |
|---|---|
| Message | Failed to boot from ROM. (Échec du démarrage à partir de la mémoire morte.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez les journaux des événements système pour obtenir des informations supplémentaires. Mettez le système hors tension puis tentez à nouveau de le démarrer. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1012

| | |
|---|---|
| Message | Boot completed. (Amorçage terminé.) |
| Description détaillée | Le système a démarré correctement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# OSE1013

| | |
|---|---|
| Message | Failed to boot. (Échec d'amorçage.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Examinez la configuration d'amorçage du système et le support d'amorçage. Reportez-vous à l'affichage vidéo du système pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (OSE = Événement du SE) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

38

# Messages d'événements PCI

## PCI1300

| | |
|---|---|
| **Message** | A front panel diagnostic interrupt was detected. (Une interruption de diagnostic du panneau avant a été détecté.) |
| **Description détaillée** | Le diagnostic du panneau avant a été enfoncé et le système peut être donc interrompu. L'interruption a été générée par l'utilisateur. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez le système pour continuer. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

## PCI1302

| | |
|---|---|
| **Message** | Expiration du délai de bus pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| **Description détaillée** | Les performances du système peuvent être dégradées. Le périphérique a échoué à répondre à une transaction (annulation maître/cible ou expiration de délai d'exécution). |
| **Action recommandée** | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1304

| | |
|---|---|
| Message | An I/O channel check error was detected. (Détection d'une erreur de vérification du canal d'E/S.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Message sur l'écran LCD | I/O channel check error detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur de vérification du canal d'E/S. Coupez puis rétablissez l'alimentation système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1306

| | |
|---|---|
| Message | Erreur logicielle détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Redémarrez le système puis mettez à jour les pilotes du composant. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI1308

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de parité PCI détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Message sur l'écran LCD | PCI parity error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system. (Erreur de parité PCI sur le bus <bus> le périphérique <périphérique> la fonction <fonct>.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1310

| | |
|---|---|
| Message | Erreur système PCI détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Message sur l'écran LCD | PCI system error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system. (Erreur de système PCI sur le bus <bus> le périphérique <périphérique> la fonction <fonct>.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1312

| | |
|---|---|
| Message | An EISA fail-safe time-out was detected. (Une expiration de délai de sécurité intégrée EISA a été détectée.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1314

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de bus corrigeable détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1316

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de bus non corrigeable détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI1318

| | |
|---|---|
| Message | Erreur fatale détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |

| | |
|---|---|
| Message sur l'écran LCD | Fatal error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system. (Erreur fatale sur le bus <bus> le périphérique <périphérique> la fonction <fonct>.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1319

| | |
|---|---|
| Message | Problème de gravité élevée détecté dans la baie SDD *arg1*, logement *arg2*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de baie<br>· ***arg2 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Un problème de gravité élevée a été détecté dans la baie SDD identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Retirez et réinsérez le composant identifié dans le message, puis surveillez, dans le journal, toute nouvelle occurrence du problème. Si le problème persiste et se produit au démarrage du serveur, mettez à jour le micrologiciel du composant. Si le problème persiste encore et se produit pendant l'exécution du système d'exploitation, redémarrez le serveur et mettez à jour les pilotes du système d'exploitation du composant identifié dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1320

| | |
|---|---|
| Message | Erreur fatale de bus détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Message sur l'écran LCD | Bus fatal error on bus <bus> device <device> function <func>. Power cycle system. (Erreur fatale de bus sur le bus <bus> le périphérique <périphérique> la fonction <fonct>.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1321

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de gravité élevée détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique 0, fonction *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de bus<br>• ***arg2 =*** ID de fonction |
| Description détaillée | Un problème de gravité élevée a été détecté dans le composant identifié dans le message. |
| Action recommandée | Retirez et réinsérez le composant identifié dans le message, puis surveillez, dans le journal, toute nouvelle occurrence du problème. Si le problème persiste et se produit au démarrage du serveur, mettez à jour le micrologiciel du composant. Si le problème persiste encore et se produit pendant l'exécution du système d'exploitation, redémarrez le serveur et mettez à jour les pilotes du système d'exploitation du composant identifié dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1322

| | |
|---|---|
| Message | Performances de bus dégradées pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. Le bus ne fonctionne pas à sa vitesse ou largeur maximale. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2418 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1342

| | |
|---|---|
| Message | Expiration du délai de bus pour un composant dans le logement *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. Le périphérique a échoué à répondre à une transaction (annulation maître/cible ou expiration de délai d'exécution). |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI1344

| | |
|---|---|
| Message | An I/O channel check error was detected. (Détection d'une erreur de vérification du canal d'E/S.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Message sur l'écran LCD | An I/O channel check error was detected. Power cycle system. (Détection d'une erreur de vérification du canal d'E/S. Coupez puis rétablissez l'alimentation système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1346

| | |
|---|---|
| Message | Erreur logicielle détectée pour un composant dans le logement *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Redémarrez le système puis mettez à jour les pilotes du composant. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1348

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de parité PCI détectée pour un composant dans le logement *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2417 |
| **Message sur l'écran LCD** | PCI parity error on slot <number>. Reseat PCI card. (Erreur de parité PCI sur le logement <numéro>. Réinstallez la carte PCI.) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI1350

| | |
|---|---|
| **Message** | Erreur système PCI détectée sur un composant dans le logement *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro |
| **Description détaillée** | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| **Action recommandée** | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2417 |
| **Message sur l'écran LCD** | PCI system error on slot <number>. Reseat PCI card. (Erreur système PCI sur le logement <numéro>. Réinstallez la carte PCI.) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI1354

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de bus corrigeable détectée sur un composant dans le logement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI1356

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de bus non corrigeable détectée sur un composant dans le logement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1358

| | |
|---|---|
| Message | Erreur fatale détectée sur un composant dans le logement *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Message sur l'écran LCD | Fatal error on slot <number>. Reseat PCI card. (Erreur fatale sur le logement <numéro>. Réinstallez la carte PCI.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1360

| | |
|---|---|
| Message | Erreur fatale de bus détectée sur un composant dans le logement *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant. Si le périphérique est amovible, réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Message sur l'écran LCD | Bus fatal error on slot <number>. Reseat PCI card. (Erreur fatale du bus sur le logement <numéro>. Réinstallez la carte PCI.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI1362

| | |
|---|---|
| Message | Dégradation des performances de bus pour un composant dans le logement *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. Le bus ne fonctionne pas à sa vitesse ou largeur maximale. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2418 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI2000

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'E/S fatale détectée sur un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Message sur l'écran LCD | Fatal IO error on bus <bus> device <device> function <func>. Contact support. (Erreur fatale d'E/S sur bus <bus>, périphérique <périphérique>, fonction <fonction>. Contactez le support.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI2001

| | |
|---|---|
| Message | Le composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3* a récupéré d'une erreur d'E/S fatale. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI2002

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'E/S fatale détectée sur un composant dans le logement *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées ou le système peut ne pas fonctionner. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Message sur l'écran LCD | Fatal IO error on slot <number>. Contact support (Erreur fatale d'E/S sur logement <numéro>. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI2003

| | |
|---|---|
| Message | Le composant dans le logement *arg1* a récupéré d'une erreur d'E/S fatale. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3000

| | |
|---|---|
| Message | Device option ROM on embedded NIC failed to support Link Tuning or FlexAddress. (Échec de la prise en charge du réglage de liaison ou de FlexAddress par la mémoire morte en option sur la carte réseau.) |
| Description détaillée | Le micrologiciel du BIOS, BMC/iDRAC ou LOM n'est plus à jour et ne prend pas en charge FlexAddress. |
| Action recommandée | Mettez à jour les micrologiciels (BIOS, BMC/iDRAC et LOM). Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3001

| | |
|---|---|
| Message | Device option ROM on embedded NIC was successfully updated. (La ROM en option de périphérique sur la carte réseau intégrée a été mise à jour avec succès.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3002

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la programmation de l'adresse MAC virtuelle sur un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Le micrologiciel du BIOS, BMC/iDRAC, LOM ou de la carte réseau n'est plus à jour et ne prend pas en charge FlexAddress. |
| Action recommandée | Mettez à jour les micrologiciels (BIOS, BMC/iDRAC, LOM et carte mezzanine). Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI3003

| | |
|---|---|
| Message | L'adresse MAC virtuelle du composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3* a été correctement programmée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3004

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la prise en charge du réglage de liaison ou de FlexAddress par la ROM en option de périphérique sur la carte mezzanine *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le micrologiciel du BIOS, BMC/iDRAC ou de la carte mezzanine n'est plus à jour et ne prend pas en charge FlexAddress. |
| Action recommandée | Mettez à jour les micrologiciels (BIOS, BMC/iDRAC, et carte mezzanine). Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3005

| | |
|---|---|
| Message | La ROM en option de périphérique sur la carte mezzanine *arg1* a été mise à jour avec succès. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3006

| | |
|---|---|
| Message | Failed to get Link Tuning or FlexAddress data from iDRAC. (Échec d'obtention de données de réglage de liaison ou de FlexAddress depuis iDRAC.) |
| Description détaillée | Le micrologiciel du BIOS ou BMC/iDRAC n'est plus à jour et ne prend pas en charge FlexAddress. |
| Action recommandée | Mettez à jour les micrologiciels (BIOS et BMC/iDRAC). Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3007

| | |
|---|---|
| **Message** | Link Tuning or FlexAddress data successfully obtained. (Données de réglage de liaison ou FlexAddress obtenues avec succès.) |
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2419 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI3008

| | |
|---|---|
| **Message** | Erreur PCIe non fatale détectée sur un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| **Description détaillée** | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| **Action recommandée** | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2418 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3009

| | |
|---|---|
| Message | PCIe fonctionne normalement sur un composant du bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3010

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'E/S non fatale détectée sur un composant sur le bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique |

- ***arg3 =*** fonction

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2418 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI3011

| | |
|---|---|
| Message | Le composant du bus *arg1*, périphérique *arg2*, fonction *arg3* a récupéré d'une erreur d'E/S non fatale. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bus<br>• ***arg2 =*** périphérique<br>• ***arg3 =*** fonction |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI3012

| | |
|---|---|
| Message | The QuickPath Interconnect (QPI) width degraded. (Dégradation de la largeur de QuickPath Interconnect (QPI).) |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. Le bus ne fonctionne pas à sa vitesse ou largeur maximale. |
| Action recommandée | Réinitialisez le système. Si le problème persiste, réinstallez les processeurs. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2418 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PCI3013

| | |
|---|---|
| Message | The QuickPath Interconnect (QPI) width regained. (Rétablissement de la largeur de QuickPath Interconnect (QPI).) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3014

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'E/S non fatale sur un composant dans le logement *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée, mettez à jour les pilotes du composant, retirez puis réinstallez le périphérique lors du prochain entretien prévu. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2418 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3015

| | |
|---|---|
| Message | Le composant dans le logement *arg1* a récupéré d'une erreur PCIe non fatale. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3016

| | |
|---|---|
| Message | Device option ROM on mezzanine card failed to support Link Tuning or FlexAddress. (Échec de la prise en charge du réglage de liaison ou de FlexAddress par la ROM en option de périphérique sur la carte mezzanine.) |
| Description détaillée | Le micrologiciel du BIOS, BMC/iDRAC ou de la carte mezzanine n'est plus à jour et ne prend pas en charge FlexAddress. |
| Action recommandée | Mettez à jour les micrologiciels (BIOS, BMC/iDRAC, et carte mezzanine). Si le problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3017

| | |
|---|---|
| Message | Device option ROM on mezzanine card was successfully updated. (La ROM en option de périphérique sur la carte mezzanine a été mise à jour avec succès.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3018

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs nouvelles cartes PCI ont été détectées sur le système. La vitesse des ventilateurs peut avoir changé pour apporter un refroidissement supplémentaire à ces cartes. |
| Description détaillée | Une ou plusieurs nouvelles cartes PCI ont été détectées sur le système, ce qui nécessite un flux d'air supplémentaire. La vitesse des ventilateurs peut avoir changé pour apporter un refroidissement supplémentaire à ces cartes. |
| Action recommandée | Pour modifier la valeur par défaut de réponse des ventilateurs aux cartes PCIe, vous devez parfaitement comprendre les besoins de refroidissement PCIe des cartes présentes dans le système. Si la ventilation fournie automatiquement est insuffisante, des capacités de refroidissement supplémentaires peuvent être ajoutées via l'une des méthodes suivantes : 1) Dans l'interface utilisateur Web de l'iDRAC, cliquez sur Matériel > Ventilateurs > Configuration, puis, dans la liste déroulante des décalages de vitesse de ventilateur, sélectionnez le niveau de refroidissement approprié nécessaire ou définissez la vitesse de ventilateur minimale sur une valeur personnalisée. 2) Dans l'utilitaire de configuration du système F2, sélectionnez Paramètres iDRAC > Thermique et définissez une vitesse de ventilateur plus élevée à l'aide des options de décalage de vitesse ou de vitesse minimale. 3) Pour les commandes RACADM, exécutez « racadm help system.thermalsettings ». Si une vitesse de ventilateur plus faible est requise, contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur les commandes IPMI pour réduire la vitesse de réponse par défaut des ventilateurs à la présence de nouvelles cartes PCIe. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | ✔* | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3019

| | |
|---|---|
| Message | Problème de gravité faible détecté dans la baie SDD *arg1*, logement *arg2*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de baie<br>· ***arg2 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Un problème de gravité faible a été détecté dans la baie SDD identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Retirez et réinsérez le composant identifié dans le message, puis surveillez, dans le journal, toute nouvelle occurrence du problème. Si le problème persiste et se produit au démarrage du serveur, mettez à jour le micrologiciel du composant. Si le problème persiste encore et se produit pendant l'exécution du système d'exploitation, redémarrez le serveur et mettez à jour les pilotes du système d'exploitation du composant identifié dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI3020

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de gravité faible détectée pour un composant sur le bus *arg1*, périphérique 0, fonction *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de bus<br>• ***arg2 =*** ID de fonction |
| Description détaillée | Un problème de gravité faible a été détecté dans le composant identifié dans le message. |
| Action recommandée | Retirez et réinsérez le composant identifié dans le message, puis surveillez, dans le journal, toute nouvelle occurrence du problème. Si le problème persiste et se produit au démarrage du serveur, mettez à jour le micrologiciel du composant. Si le problème persiste encore et se produit pendant l'exécution du système d'exploitation, redémarrez le serveur et mettez à jour les pilotes du système d'exploitation du composant identifié dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PCI5001

| | |
|---|---|
| Message | A PCIe card carrier containing a PCIe card is inserted in PCIe slot *arg1* . (Une carte mezzanine PCIe contenant une carte PCIe est insérée dans le logement arg1 .) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une carte mezzanine PCIe contenant une carte PCIe est présente dans le logement identifié dans le message. Cette carte PCIe sera activée lors de la mise sous tension du serveur associé ou de l'exécution d'un cycle d'alimentation sur le serveur. |
| Action recommandée | Mettez sous tension le serveur associé ou exécutez un cycle d'alimentation sur le serveur pour activer la carte PCIe. |
| Catégorie | Configuration (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10611 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# PCI5002

| | |
|---|---|
| Message | A PCIe card carrier that does not contain a PCIe card is inserted in the PCIe slot *arg1* . (Une carte PCIe qui ne contient pas de carte PCIe est insérée dans le logement PCIe arg1 . |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une carte mezzanine PCIe qui ne contient pas une carte PCIe est insérée dans le logement PCIe identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10611 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# PCI5003

| | |
|---|---|
| Message | A PCIe card carrier is removed from the PCIe slot *arg1* . (Une carte PCIe est retirées du logement PCIe arg1 .) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une carte mezzanine PCIe est retirée du logement PCIe arg1 identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10611 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# PCI5004

| | |
|---|---|
| Message | A power fault issue is detected in the PCIe adapter that was turned on in PCIe slot *arg1* . (Un problème de panne d'alimentation est détecté dans l'adaptateur PCIe qui a été mis sous tension dans le logement PCIe arg1 .) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté un problème dans l'adaptateur PCIe qui a été mis sous tension dans le logement identifié dans le message. |
| Action recommandée | Assurez-vous que : 1) L'adaptateur PCIe utilisé est pris en charge par le contrôleur CMC. Pour obtenir la liste des adaptateurs pris en charge, contactez le fournisseur de services. 2) L'adaptateur n'est pas endommagé. 3) Les exigences d'alimentation de l'adaptateur ne sont pas supérieures à l'alimentation allouée au logement. 4) L'adaptateur est correctement inséré dans le logement. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# PCI5005

| | |
|---|---|
| Message | An auxiliary power fault issue is detected in the PCIe adapter that was turned on in PCIe slot *arg1* . (Un problème de panne d'alimentation a été détecté dans l'adaptateur PCIe qui a été mis sous tension dans le logement arg1 .) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté un problème dans l'adaptateur PCIe qui a été mis sous tension dans le logement identifié dans le message. |
| Action recommandée | Assurez-vous que : 1) L'adaptateur PCIe utilisé est pris en charge par le contrôleur CMC. Pour obtenir la liste des adaptateurs pris en charge, contactez le fournisseur de services. 2) L'adaptateur n'est pas endommagé. 3) L'adaptateur est correctement inséré dans l'emplacement. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# PCI5006

| | |
|---|---|
| Message | The power-related issue of the PCIe adapter in slot *arg1* is resolved. (Le problème d'alimentation de l'adaptateur dans le logement arg1 a été résolu.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le problème d'alimentation du périphérique PCIe dans le logement identifié dans le message est résolu. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# PCI5007

| | |
|---|---|
| Message | The auxiliary power-related issue of the PCIe adapter in slot *arg1* is resolved. (Le problème d'alimentation auxiliaire de l'adaptateur PCIe dans le logement arg1 a été résolu.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le problème d'alimentation du régulateur de tension 3,3 volts sur la carte mezzanine PCIe installée dans le logement identifié dans le message est résolu. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# PCI5008

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis Management Controller (CMC) is unable to communicate with the PCIe switch board (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne parvient pas à communiquer avec la carte du commutateur PCIe.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC n'a pas pu se connecter à la carte du commutateur PCIe. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Exécutez une opération de cycle d'alimentation secteur sur le châssis en le débranchant de l'alimentation secteur en attendant 30 secondes, puis en le rebranchant à l'alimentation secteur. 2) Mettez sous tension au moins un serveur. À l'aide de l'interface web du contrôleur CMC, sélectionnez Server Overview->Power->Control (Présentation des serveurs - > Alimentation- > Contrôle), puis cliquez sur le champ Operation et sélectionnez le l'opération de mise sous tension du serveur. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (PCI = Périphérique PCI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# PCI5009

| | |
|---|---|
| Message | The PCIe adapter in the PCIe slot *arg1* was removed from the slot while the server *arg2* was turned-on. (L'adaptateur PCIe du logement PCIe arg1 a été retiré du logement tandis que le serveur arg2 était sous tension.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement PCIe<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a détecté qu'un adaptateur PCIe a été retiré d'un serveur qui était hors tension. Cela peut empêcher le système d'exploitation du serveur de répondre ou de fonctionner correctement. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Effectuez une opération de cycle d'alimentation sur le serveur associé. Le redémarrage du système d'exploitation ne résout pas le problème. Ne retirez les cartes PCIe que lorsque le serveur associé est hors tension. |
| **Catégorie** | Vérification(PCI = Périphérique PCI) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 8562 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

39

# Messages d'événements PDR

## PDR1

| | |
|---|---|
| Message | Recopie sur *arg1* arrêtée pour reconstruction. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Ce message est généré après l'arrêt d'une recopie sur un disque physique pendant une opération de reconstruction. |
| Action recommandée | Attendez la fin de la reconstruction, puis la recopie devrait reprendre. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2197 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

## PDR10

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction de *arg1* a commencé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Ce message est généré après qu'une reconstruction d'un disque physique démarre. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2065 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR100

| | |
|---|---|
| Message | Le disque de secours dédié *arg1* n'est plus utile pour toutes les matrices. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un disque affecté en tant que disque de secours dédié. Le disque peut avoir été retiré. Il peut également y avoir un câble mal branché ou défectueux. |
| Action recommandée | Vérifiez que le disque est intègre et qu'il n'a pas été retiré. Vérifiez les câbles. Voir la section Câbles branchés correctement pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Au besoin, remplacez le disque et réaffectez le disque de secours dédié. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2208 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR1000

| | |
|---|---|
| Message | Le lecteur *arg1* est installé dans la baie de lecteur de disque *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2299 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1001

| | |
|---|---|
| Message | Panne détectée dans le lecteur *arg1* dans la baie de lecteur de disque *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Le contrôleur a détecté une panne du disque et a mis le disque hors ligne. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le disque défectueux. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2297 |
| Message sur l'écran LCD | Fault detected on drive <number> in disk drive bay <bay>. Check drive. (Détection d'une panne du lecteur <numéro> dans la baie de lecteur de disque dur <baie>. Vérifiez le lecteur.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1002

| | |
|---|---|
| Message | Une panne prédictive a été détectée sur le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Le contrôleur a reçu une erreur SMART du lecteur. Le lecteur est opérationnel mais doit être remplacé. |
| Action recommandée | Le lecteur doit être remplacé lors du prochain entretien. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2298 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1003

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* est le disque de secours. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1004

| | |
|---|---|
| Message | La vérification de cohérence est en cours pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1005

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* est dans la matrice critique. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Drive <number> in disk drive bay <bay> is in the critical array. Replace drive. (Le disque <numéro> dans la baie de disque <baie> est dans la matrice critique. Remplacez le disque.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1006

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* est dans la matrice en panne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Drive <number> in disk drive bay <bay> is in the failed array. Replace drive. (Le disque <numéro> dans la baie de disque <baie> est dans la matrice en panne. Remplacez le disque.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1007

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction est en cours pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1008

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction a été abandonnée pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR101

| | |
|---|---|
| Message | Le disque de secours global *arg1* ne couvre pas toutes les matrices. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Ce message d'alerte se produit si certaines matrices ne sont pas protégées par un disque de secours global. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2209 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR1016

| | |
|---|---|
| Message | Le lecteur *arg1* a été retiré de la baie de lecteur de disque *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Le contrôleur a détecté que le lecteur avait été retiré. |
| Action recommandée | Vérifiez l'installation de disque. Retirez et réinstallez le disque défectueux. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2297 |
| Message sur l'écran LCD | Drive <number> removed from disk drive bay <bay>. Check drive. (Retrait du lecteur <numéro> de la baie de lecteur de disque dur <baie>. Vérifiez le lecteur.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1017

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* fonctionne normalement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |

- ***arg2 =*** baie

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2299 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1019

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* n'est plus le disque de secours. |
| Arguments | - ***arg1 =*** numéro<br>- ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR102

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de lecture cohérente a été manuellement arrêtée avant de pouvoir se terminer. |
| Description détaillée | L'opération de lecture cohérente a été manuellement arrêtée avant de pouvoir se terminer. |
| Action recommandée | Si vous le souhaitez, relancez l'opération de lecture cohérente à une date ultérieure. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2444 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1020

| | |
|---|---|
| Message | La vérification de cohérence est terminée pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1021

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* n'est plus dans la matrice critique. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1022

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2* n'est plus dans la matrice en panne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1023

| | |
|---|---|
| **Message** | Reconstruction terminée pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1024

| | |
|---|---|
| Message | Incompatibilité de disques détectée pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Le disque installé ne correspond pas à la configuration requise de la matrice, par exemple, un disque SATA ne peut pas fonctionner dans une matrice contenant des lecteurs SAS. |
| Action recommandée | Vérifiez que le disque correspond à la configuration requise de la matrice. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2297 |
| Message sur l'écran LCD | Drive mismatch detected for drive <number> in bay <bay>. Install correct drive type. (Détection d'une incompatibilité de disque pour le disque <numéro> dans la baie <baie>. Installez le type de disque correct.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1025

| | |
|---|---|
| Message | Incompatibilité de disques corrigée pour le disque *arg1* dans la baie de disque *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** baie |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2299 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR103

| | |
|---|---|
| Message | L'opération Effacement cryptographique a réussi sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | L'effacement cryptographique a abouti sur le disque physique identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2445 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR104

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été éteint car le seuil de température critique est dépassé. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | Le périphérique SSD PCIe identifié dans le message est hors tension, car le seuil de température critique du périphérique est dépassé. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2441 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR105

| | |
|---|---|
| Message | Le disque physique *arg1* est affecté en tant que disque de secours dédié. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le disque physique identifié dans le message est affecté en tant que disque de secours dédié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR106

| | |
|---|---|
| Message | Le disque physique *arg1* est affecté en tant que disque de secours dédié. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | L'affectation d'un disque physique en tant que disque de secours a été annulée et il ne fonctionne plus en tant que disque de secours. L'annulation de l'affectation du disque physique a été effectuée par un utilisateur ou automatiquement par le logiciel de gestion de stockage. Lorsque l'un des disques d'un disque virtuel tombe en panne, les données sont reconstruites sur le disque de secours. Celui-ci devient membre du disque virtuel et n'est plus affecté en tant que disque de secours. Dans ce cas, l'affectation d'un nouveau disque de secours pour maintenir la protection des données est recommandée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est nécessaire. L'affectation d' un nouveau disque de secours dédié au disque virtuel est recommandée. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR107

| | |
|---|---|
| Message | Le disque physique *arg1* est affecté en tant que disque de secours global. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le disque physique identifié dans le message est affecté en tant que disque de secours global. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR108

| | |
|---|---|
| Message | Le disque physique *arg1* est désaffecté en tant que disque de secours global. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | L'affectation d'un disque physique en tant que disque de secours a été annulée et celui-ci ne fonctionne plus en tant que disque de secours. L'annulation de l'affectation du disque physique a été effectuée par un utilisateur ou automatiquement par le logiciel de gestion de stockage. Lorsque l'un des disques d'un disque virtuel tombe en panne, les données sont reconstruites sur le disque de secours, le disque de secours devient membre du disque virtuel et n'est plus affecté en tant que disque de secours. Dans ce cas, l'affectation d'un nouveau disque de secours pour maintenir la protection des données est recommandée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est nécessaire. L'affectation d'un nouveau disque de secours global est recommandée. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR11

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction de *arg1* a été annulée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Un utilisateur a annulé l'opération de reconstruction. |
| Action recommandée | Redémarrez l'opération de reconstruction. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2074 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR110

| | |
|---|---|
| Message | La fiabilité de *arg1* est dégradée. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | La fiabilité du périphérique SSD PCIe identifié dans le message est dégradée. Une perte de données est possible. |
| Action recommandée | Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2442 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1100

| | |
|---|---|
| Message | Lecteur *arg1* installé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2299 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1101

| | |
|---|---|
| Message | Panne détectée sur le lecteur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le contrôleur a détecté une panne du disque et a mis le disque hors ligne. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le disque défectueux. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2297 |
| Message sur l'écran LCD | Fault detected on drive <number>. Check drive. (Panne détectée dans le lecteur <numéro>. Vérifiez le lecteur.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1102

| | |
|---|---|
| Message | Une panne prédictive a été détectée sur le disque *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le contrôleur a reçu une erreur SMART du lecteur. Le lecteur est opérationnel mais doit être remplacé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Le lecteur doit être remplacé lors du prochain entretien. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2298 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1103

| | |
|---|---|
| Message | Le lecteur *arg1* est le disque de secours. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1104

| | |
|---|---|
| Message | La vérification de cohérence est en cours pour le disque *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1105

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* est dans la matrice critique. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Drive <number> is in the critical array. Replace drive. (Le disque <numéro> est dans la matrice critique. Remplacez le disque.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1106

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* est dans la matrice en panne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Drive <number> is in the failed array. Replace drive. (Le disque <numéro> est dans la matrice en panne. Remplacez le disque.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1107

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* est en cours de reconstruction. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1108

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction a été abandonnée pour le disque *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR111

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique de sauvegarde à mémoire volatile sur *arg1* n'est plus fonctionnel. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | L'unité de sauvegarde à mémoire volatile sur le périphérique SSD PCIe identifié dans le message n'est plus fonctionnel. Une perte de données est possible. |
| Action recommandée | Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2443 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1116

| | |
|---|---|
| Message | Le lecteur *arg1* a été retiré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le contrôleur a détecté un retrait du disque. |
| Action recommandée | Si imprévu, vérifiez l'installation de disque. Retirez et réinstallez le disque défectueux. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2297 |
| Message sur l'écran LCD | Drive <number> is removed. Check drive. (Retrait du disque <numéro>. Vérifiez le disque.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1117

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* fonctionne normalement. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2299 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1119

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* n'est plus le disque de secours. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR112

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a atteint *arg2* de la limite d'usure sous garantie du périphérique. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe<br>• ***arg2 =*** % |
| Description détaillée | Le périphérique SSD PCIe identifié dans le message est sur le point d'atteindre la limite d'usure sous garantie. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1120

| | |
|---|---|
| Message | La vérification de cohérence du disque *arg1* est terminée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1121

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* n'est plus dans la matrice critique. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR1122

| | |
|---|---|
| Message | Le disque *arg1* n'est plus dans la matrice en panne. |

| | |
|---|---|
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR1123

| | |
|---|---|
| Message | Reconstruction terminée pour le disque *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR113

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a atteint ou dépassé sa limite d'usure sous garantie. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message a atteint ou dépassé la limite d'usure sous garantie. |
| Action recommandée | Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR114

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* approche du mode Lecture seule. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message a presque atteint le mode de lecture seule (il est entre 90 à 100 % près de ce mode). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2440 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR115

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est en mode Lecture seule. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message est en mode de lecture seule. |
| Action recommandée | Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR116

| | |
|---|---|
| Message | Panne prédictive signalée pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | Une panne du disque SSD PCIe est prévue. De nombreux disques physiques sont dotés de la technologie SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Lorsque vous l'activez, SMART |

| | |
|---|---|
| | surveille l'intégrité du disque à partir d'indications telles que le nombre d'opérations d'écriture qui ont été exécutées sur le disque. |
| Action recommandée | Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR117

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été éteint car le seuil de température critique est dépassé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | Le périphérique SSD PCIe identifié dans le message est hors tension, car le seuil de température critique du périphérique est dépassé. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de services pour obtenir des instructions. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR12

| | |
|---|---|
| Message | L'initialisation de *arg1* a échoué. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le disque physique est en panne ou est corrompu. |
| Action recommandée | Remplacez le disque en panne ou corrompu. Identifiez le disque en panne en localisant le disque dont l'état affiche un « X » rouge. Redémarrez l'initialisation. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| N° d'événement OMSA | 2080 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR13

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction de *arg1* a échoué. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Un disque physique appartenant au disque virtuel a échoué ou est corrompu. En outre, il se peut que vous avez annulé la reconstruction. |
| Action recommandée | Remplacez le disque en panne ou corrompu, puis démarrez l'opération de reconstruction. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| N° d'événement OMSA | 2083 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR14

| | |
|---|---|
| Message | L'initialisation de *arg1* est terminée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2089 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR15

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction de *arg1* est terminée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Ce message est généré après la fin d'une reconstruction d'un disque physique. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2092 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR16

| | |
|---|---|
| Message | Panne prédictive signalée pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | On prévoit une panne du disque physique. De nombreux disques physiques sont dotés de la technologie SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Lorsqu'elle est activée, la technologie SMART surveille l'intégrité du disque à partir d'indications telles que le nombre d'opérations d'écriture qui ont été exécutées sur le disque. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Remplacez le disque physique. Même si le disque n'est pas encore en panne, il est fortement recommandé de le remplacer. Examinez les autres messages pour des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2094 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR17

| | |
|---|---|
| Message | Disque de secours global affecté à *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Un utilisateur a affecté un disque physique en tant que disque de secours global. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2098 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR18

| | |
|---|---|
| Message | Annulation de l'affectation du disque de secours global à *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | L'affectation d'un disque physique en tant que disque de secours a été annulée et celui-ci ne fonctionne plus en tant que disque de secours. L'annulation de l'affectation du disque physique a été effectuée par un utilisateur ou automatiquement par le logiciel de gestion de stockage. Le logiciel de gestion de stockage annule l'affectation des disques de secours qui ont été utilisés pour reconstruire les données. Une fois les données reconstruites sur le disque de secours, le disque de secours devient membre du disque virtuel et n'est plus affecté en tant que disque de secours. Dans ce cas, affectez un nouveau disque de secours pour maintenir la protection des données. |
| Action recommandée | Bien que cette alerte soit fournie à titre d'information, vous devrez peut-être affecter un nouveau disque de secours au disque virtuel. Voir Protection de votre disque virtuel avec un disque de secours pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2099 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR19

| | |
|---|---|
| Message | FPT SMART dépassé pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Un disque sur le contrôleur spécifié a reçu une alerte SMART (panne prédictive), indiquant que le disque est susceptible de tomber en panne dans un futur proche. |
| Action recommandée | Remplacez le disque physique qui a reçu l'alerte SMART. Si le disque physique est membre d'un disque virtuel non redondant, sauvegardez toutes les données avant de remplacer le disque. Le retrait d'un disque physique inclus dans un disque virtuel non redondant entraîne la panne du disque virtuel et risque d'entraîner une perte de données. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2106 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR2

| | |
|---|---|
| Message | Espace disponible sur *arg1* insuffisant pour effectuer une opération de recopie. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Ce message est généré lorsqu'un disque physique ne dispose pas de suffisamment d'espace pour effectuer une opération de recopie. |
| **Action recommandée** | Remplacez le disque physique par un disque physique plus grand, puis redémarrez l'opération de recopie. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4346 |
| **N° d'événement OMSA** | 2198 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR20

| | |
|---|---|
| **Message** | Modification de la configuration SMART pour *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| **Description détaillée** | Un disque a reçu une alerte SMART (panne prédictive) après une modification de la configuration. Le disque est susceptible de tomber en panne dans un futur proche. |
| **Action recommandée** | Remplacez le disque physique qui a reçu l'alerte SMART. Si le disque physique est membre d'un disque virtuel non redondant, sauvegardez les données avant de remplacer le disque. Le retrait d'un disque physique inclus dans un disque virtuel non redondant entraîne la panne du disque virtuel et risque d'entraîner une perte de données. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4345 |
| **N° d'événement OMSA** | 2107 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90400 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR206

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est un disque SSD (Solid-State Drive) qui n'est pas pris en charge par le contrôleur. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le contrôleur de stockage ne prend pas en charge les périphériques SSD reliés. |
| Action recommandée | Retirez les périphériques SSD non pris en charge par le contrôleur et ressayez. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2382 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR207

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de désigner *arg1* comme disque de secours dédié. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Impossible d'attribuer le disque physique en tant que disque de secours dédié, car la taille du disque sélectionné ne correspond pas à la taille requise du disque virtuel cible. |
| Action recommandée | Sélectionnez un disque physique qui correspond à la taille requise pour les disques utilisés dans le disque virtuel cible, puis retentez l'opération. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2386 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR208

| | |
|---|---|
| Message | The Cryptographic Erase operation is successfully completed on the physical disk drive *arg1* . (L'effacement cryptographique a abouti sur le disque physique *arg1*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | L'effacement cryptographique a abouti sur le disque physique identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2390 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR209

| | |
|---|---|
| Message | L'état d'alimentation de *arg1* est passé de *arg2* à *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique<br>• ***arg2 =*** état de l'alimentation précédent<br>• ***arg3 =*** état de l'alimentation actuel |
| Description détaillée | La fonctionnalité Gérer l'alimentation des disques physiques est activée sur les lecteurs physiques et l'état d'alimentation des lecteurs a changé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2399 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR21

| | |
|---|---|
| Message | Avertissement SMART pour *arg1* |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Un disque a reçu une alerte SMART (panne prédictive). Le disque est susceptible de tomber en panne dans un futur proche. |
| Action recommandée | Remplacez le disque physique qui a reçu l'alerte SMART. Si le disque physique est membre d'un disque virtuel non redondant, sauvegardez les données avant de remplacer le disque. Le retrait d'un disque physique inclus dans un disque virtuel non redondant entraîne la panne du disque virtuel et risque d'entraîner une perte de données. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2108 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR210

| | |
|---|---|
| Message | Les données de configuration ont été mises à jour avec succès sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Cet événement est généré lors de l'initialisation des lecteurs pendant le redémarrage. Le contrôleur a mis à jour les données de configuration des disques physiques identifiés dans le message. La configuration du lecteur a été mise à jour car les conditions suivantes étaient présentes : 1) Les lecteurs à l'arrêt étaient utilisés pour la configuration. Les lecteurs à l'arrêt sont des lecteurs temporairement hors tension lorsque l'option d'économie d'énergie est activée. 2) Le contrôleur de stockage n'a pas été en mesure de mettre à jour les enregistrements COD (de configuration sur disque) du lecteur lorsque celui-ci était à l'arrêt. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2400 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR211

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a rencontré une erreur de support de stockage. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Une erreur de média de stockage a été détectée sur le disque identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2416 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR212

| | |
|---|---|
| Message | L'état de *arg1* est passé de Prêt à Non RAID. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | L'état du disque physique est passé de Prêt à Non RAID. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2425 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR213

| | |
|---|---|
| Message | L'état de *arg1* est passé de Non RAID à Prêt. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | L'état du disque physique est passé de Non RAID à Prêt. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2426 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR214

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* is not supported because it is not supplied by an authorized hardware provider. (arg1 non pris en charge car non fourni par un fournisseur de matériel agréé.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le disque physique identifié dans le message ne répond pas aux normes définies par le fournisseur du matériel et n'est donc pas pris en charge. |
| Action recommandée | Remplacez le disque physique par un disque physique pris en charge fourni par un fournisseur de matériel autorisé. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2359 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR215

| | |
|---|---|
| Message | La tâche de recopie sur *arg1*a échoué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | L'opération Remplacer le disque membre ne s'est pas terminée avec succès en raison d'erreurs internes. Ces erreurs peuvent découler de problèmes relatifs aux disques physiques source ou cible, ou le contrôleur peut être à court de ressources. |
| Action recommandée | Relancez l'opération Remplacer le disque membre par un autre disque physique cible. Si le problème persiste, vérifiez l'état du disque physique cible et remplacez-le si nécessaire, puis réessayez. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2183 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PDR216

| | |
|---|---|
| Message | La règle de cache d'écriture de disque du lecteur de disque physique *arg1* est modifiée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du lecteur |
| Description détaillée | La règle de cache d'écriture de disque du lecteur disque physique identifié dans le message est modifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2451 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR217

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the Cryptographic erase operation on the physical disk drive *arg1* . (Impossible de terminer l'opération d'effacement cryptographique sur le disque physique *arg1*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du lecteur |
| Description détaillée | L'effacement cryptographique sur le disque physique identifié dans le message n'a pas pu aboutir. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2454 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PDR22

| | |
|---|---|
| **Message** | Température au seuil d'avertissement SMART pour *arg1* |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| **Description détaillée** | Un disque a atteint une température inacceptable et reçu une alerte SMART (panne prédictive). Le disque est susceptible de tomber en panne dans un futur proche. |
| **Action recommandée** | Procédez comme suit : 1) Identifiez la raison pour laquelle le disque physique a atteint une température inacceptable. Par exemple, une panne de ventilateur, des paramètres de thermostat incorrects, ou une température ambiante trop élevée ou trop basse. 2) Vérifiez que les ventilateurs dans le serveur ou l'enceinte fonctionnent correctement. 3) Si le disque physique est dans une enceinte, vérifiez les paramètres de thermostat et vérifiez si l'enceinte se trouve près d'une source de chaleur. Vérifiez que le châssis a une ventilation suffisante et que la température ambiante n'est pas trop élevée. Reportez-vous à la documentation de l'enceinter pour plus d'informations sur les diagnostics. 4) Si vous ne parvenez pas à identifier la raison pour laquelle le disque physique a atteint une température inacceptable, remplacez le disque. Si le disque physique est membre d'un disque virtuel non redondant, sauvegardez les données avant de remplacer le disque. Le retrait d'un disque physique inclus dans un disque virtuel non redondant entraîne la panne du disque virtuel et risque d'entraîner une perte de données. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4346 |
| **N° d'événement OMSA** | 2109 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR23

| | |
|---|---|
| **Message** | Avertissement SMART d'état dégradé pour *arg1* |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom du disque physique |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Un disque est dégradé et a reçu une alerte SMART (panne prédictive). Le disque est susceptible de tomber en panne dans un futur proche. |
| **Action recommandée** | Remplacez le disque physique qui a reçu l'alerte SMART. Si le disque physique est membre d'un disque virtuel non redondant, sauvegardez les données avant de remplacer le disque. Le retrait d'un disque physique inclus dans un disque virtuel non redondant entraîne la panne du disque virtuel et risque d'entraîner une perte de données. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4346 |
| **N° d'événement OMSA** | 2110 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR24

| | |
|---|---|
| **Message** | Seuil de prédiction de panne dépassé sur *arg1* en raison d'un test. Aucune action n'est nécessaire. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| **Description détaillée** | Un disque a reçu une alerte SMART (panne prédictive) en raison des conditions de test. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4346 |
| **N° d'événement OMSA** | 2111 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90300 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR25

| | |
|---|---|
| Message | Les segments morts de *arg1* ont été supprimés. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Les parties du disque physique qui étaient auparavant inaccessibles sont récupérées. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2141 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR26

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est en ligne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Un lecteur est passé en ligne. Cela peut être dû au fait que le système vient juste de démarrer ou qu'un problème avec le lecteur ait été corrigé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2158 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR27

| | |
|---|---|
| Message | Disque de secours dédié affecté à *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Un utilisateur a affecté un disque physique en tant que disque de secours dédié à un disque virtuel. Voir Protection de votre disque virtuel avec un disque de secours pour plus d'informations. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2160 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR28

| | |
|---|---|
| Message | Annulation de l'affectation du disque de secours dédié à *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | L'affectation d'un disque physique en tant que disque de secours a été annulée et celui-ci ne fonctionne plus en tant que disque de secours. L'annulation de l'affectation du disque physique a été effectuée par un utilisateur ou automatiquement par le logiciel de gestion de stockage. Le logiciel de gestion de stockage annule l'affectation des disques de secours qui ont été utilisés pour reconstruire les données. Une fois les données reconstruites sur le disque de secours, le disque de secours devient membre du disque virtuel et n'est plus affecté en tant que disque de secours. Dans ce cas, affectez un nouveau disque de secours pour maintenir la protection des données. |
| Action recommandée | Bien que cette alerte soit fournie à titre d'information, vous devrez peut-être affecter un nouveau disque de secours au disque virtuel. Reportez-vous à la documentation du produit et à la section Protection de votre disque virtuel avec un disque de secours pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2161 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR29

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction sur *arg1* s'est terminée avec des erreurs. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Voir Une reconstruction se termine avec des erreurs pour plus d'informations. |
| Action recommandée | Voir Une reconstruction se termine avec des erreurs pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| N° d'événement OMSA | 2163 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR3

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* ne fonctionne pas correctement. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le contrôleur RAID ne peut peut-être pas lire/écrire des données sur le lecteur de disque physique indiqué dans le message. Cela peut être dû à une panne du lecteur de disque physique ou au retrait du lecteur de disque physique du système. |
| Action recommandée | Retirez et réinsérez le lecteur de disque physique identifié dans le message et assurez-vous que le lecteur de disque physique est inséré correctement. Si le problème persiste, remplacez le lecteur de disque physique. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR30

| | |
|---|---|
| Message | Panne d'un disque de secours global. *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un disque affecté en tant que disque de secours global. Le disque est en panne ou a été retiré. Il y a peut-être également un câble mal branché ou défectueux. |
| Action recommandée | Vérifiez que le disque est intègre et installé. Vérifiez les câbles. Reportez-vous à la documentation du produit et consultez la section Câbles correctement branchés pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Au besoin, remplacez le disque et réaffectez le disque de secours global. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2201 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR31

| | |
|---|---|
| Message | Un disque de secours global a été retiré. *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un disque affecté en tant que disque de secours global. Le disque est en panne ou a été retiré. Il y a peut-être également un câble mal branché ou défectueux. |
| Action recommandée | Vérifiez que le disque est intègre et installé. Vérifiez les câbles. Reportez-vous à la documentation du produit et consultez la section Câbles correctement branchés pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Au besoin, remplacez le disque et réaffectez le disque de secours global. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2202 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR32

| | |
|---|---|
| **Message** | Panne d'un disque de secours dédié. *arg1* |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| **Description détaillée** | Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un disque affecté en tant que disque de secours global. Le disque est en panne ou a été retiré. Il y a peut-être également un câble mal branché ou défectueux. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le disque est intègre et installé. Vérifiez les câbles. Reportez-vous à la documentation du produit et consultez la section Câbles correctement branchés pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Au besoin, remplacez le disque et réaffectez le disque de secours global. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4346 |
| **N° d'événement OMSA** | 2203 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR33

| | |
|---|---|
| **Message** | Un disque de secours dédié a été retiré. *arg1* |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| **Description détaillée** | Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un disque affecté en tant que disque de secours dédié. Le disque est en panne ou a été retiré. Il y a peut-être également un câble mal branché ou défectueux. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le disque est intègre et installé. Vérifiez les câbles. Reportez-vous à la documentation du produit et consultez la section Câbles correctement branchés pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Au besoin, remplacez le disque et réaffectez le disque de secours dédié. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2204 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR34

| | |
|---|---|
| Message | L'affectation d'un disque de secours dédié a été annulée automatiquement. *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le disque de secours n'est plus requis, car le disque virtuel auquel il était affecté a été supprimé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2205 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR35

| | |
|---|---|
| Message | Le seul disque de secours disponible est un disque SATA *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le seul disque physique disponible pour être affecté en tant que disque de secours utilise la technologie SATA. Les disques physiques du disque virtuel utilisent la technologie SAS. En raison de cette différence de technologie, le disque de secours ne peut pas reconstruire les données si l'un des disques physiques du disque virtuel tombe en panne. |
| Action recommandée | Ajoutez un disque SAS assez grand pour être utilisé comme disque de secours et affectez le nouveau disque comme disque de secours. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2206 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR36

| | |
|---|---|
| Message | Le seul disque de secours disponible est un disque SAS *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le seul disque physique disponible pour être affecté en tant que disque de secours utilise la technologie SAS. Les disques physiques du disque virtuel utilisent la technologie SATA. En raison de cette différence de technologie, le disque de secours ne peut pas reconstruire les données si l'un des disques physiques du disque virtuel tombe en panne. |
| **Action recommandée** | Ajoutez un disque SATA assez grand pour être utilisé comme disque de secours et affectez le nouveau disque comme disque de secours. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4346 |
| **N° d'événement OMSA** | 2207 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR37

| | |
|---|---|
| **Message** | *arg1* n'est pas pris en charge. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** périphérique physique |
| **Description détaillée** | Le périphérique physique n'a peut-être pas une version prise en charge du micrologiciel ou le périphérique physique peut ne pas être pris en charge. |
| **Action recommandée** | Si le périphérique physique est pris en charge, mettez à jour le micrologiciel à une version prise en charge. Si le périphérique physique n'est pas pris en charge, remplacez le périphérique physique par un autre périphérique pris en charge. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4346 |
| **N° d'événement OMSA** | 2211 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR38

| | |
|---|---|
| Message | Une opération d'effacement a démarré sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Un utilisateur a lancé une opération d'effacement sur un disque physique. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2249 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR39

| | |
|---|---|
| Message | Une opération de clignotement a été lancée sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2251 ; 2437 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR4

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est revenu à l'état Prêt. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Un disque physique qui était précédemment dans un état d'erreur est revenu à l'état prêt. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR40

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de clignotement a cessé sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2252 ; 2438 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR41

| | |
|---|---|
| Message | L'opération d'effacement sur *arg1* a été annulée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | La commande d'effacement ne s'est pas terminée sur le disque physique. Cela signifie que des données n'ont pas été effacées et peuvent être récupérables. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2254 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR42

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été démarré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2255 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR43

| | |
|---|---|
| Message | L'opération d'effacement sur *arg1* est terminée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Ce message est généré après la fin d'une opération d'effacement sur un disque physique. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2269 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR44

| | |
|---|---|
| Message | L'opération d'effacement sur *arg1* a échoué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Une tâche d'effacement était en cours d'exécution sur un disque physique, mais la tâche a été interrompue et n'a pas abouti. Le contrôleur peut avoir perdu la communication avec le disque, le disque a été retiré, ou les câbles peuvent être débranchés ou défectueux. |
| Action recommandée | Vérifiez que le disque est présent et n'est pas dans un état de panne. Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. Voir la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Redémarrez la tâche d'effacement. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| N° d'événement OMSA | 2270 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR46

| | |
|---|---|
| Message | La lecture cohérente a rencontré une erreur de support non corrigeable sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La tâche de lecture cohérente a rencontré une erreur qui ne peut pas être corrigée. Il y a peut-être un bloc de disque défectueux qui ne peut pas être remappé. |
| **Action recommandée** | Sauvegardez vos données du disque. Lancez l'initialisation du disque et attendez qu'elle se termine, puis restaurez les données à partir de la sauvegarde sur le disque. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4345 |
| **N° d'événement OMSA** | 2272 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90400 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR47

| | |
|---|---|
| **Message** | Un bloc sur *arg1* a été perforé par le contrôleur. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** disque physique |
| **Description détaillée** | Le contrôleur a rencontré une erreur de support irrécupérable en essayant de lire un bloc sur un disque physique et a marqué ce bloc comme étant non valide. Si le contrôleur a rencontré l'erreur de support irrécupérable sur un disque physique source au cours d'une opération de reconstruction ou de reconfiguration, il perfore le bloc correspondant sur le disque physique cible. Le bloc non valide s'efface sur une opération d'écriture. |
| **Action recommandée** | Sauvegardez les données du disque. Lancez l'initialisation du disque et attendez qu'elle soit terminée, puis restaurez les données à partir d'une copie de sauvegarde. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4345 |
| **N° d'événement OMSA** | 2273 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR48

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction de *arg1* a repris. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Ce message est généré après qu'une reconstruction d'un disque physique reprend. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2274 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR49

| | |
|---|---|
| Message | Le disque de secours dédié *arg1* est trop petit. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le disque de secours dédié n'est pas assez grand pour protéger tous les disques virtuels qui se trouvent sur le groupe de disques. |
| Action recommandée | Affectez un disque plus grand comme disque de secours dédié. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2276 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR5

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été retiré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Un disque physique a été retiré du groupe de disques. Cette alerte peut également être causée par des câbles mal branchés ou défectueux ou par des problèmes relatifs à l'enceinte. |
| Action recommandée | Faites l'une des actions suivantes : 1) Si un disque physique a été retiré du groupe de disques, remplacez le disque ou restaurez le disque d'origine. Identifiez le disque qui a été retiré en localisant le disque dont l'état afiche un « X » rouge. 2) Lancez une nouvelle analyse après avoir remplacé ou restauré le disque 3) Si un disque n'a pas été retiré du groupe de disques, vérifiez les problèmes de câbles. Reportez-vous à la documentation du produit pour plus d'informations sur la vérification des câbles. 4) Vérifiez que l'enceinte |

| | |
|---|---|
| | est sous tension ; 5) Si le problème persiste, vérifiez la documentation de l'enceinte pour obtenir des informations de diagnostic. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2049 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR50

| | |
|---|---|
| Message | Espace insuffisant sur le disque de secours global *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Le disque de secours global n'est pas assez grand pour protéger tous les disques virtuels qui se trouvent sur le contrôleur. |
| Action recommandée | Affectez un disque plus grand comme disque de secours global. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2277 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR51

| | |
|---|---|
| Message | L'interrogation SMART du disque de secours *arg1* a échoué. *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique<br>• ***arg2 =*** arguments |
| Description détaillée | Le micrologiciel du contrôleur a tenté une interrogation SMART sur le disque de secours mais n'a pas pu terminer l'interrogation. Le contrôleur peut avoir perdu la communication avec le disque de secours. |
| Action recommandée | Vérifiez l'intégrité du disque affecté en tant que disque de secours. Remplacez le disque et réaffectez le disque de secours. Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. Voir la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification des câbles. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| N° d'événement OMSA | 2282 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR52

| | |
|---|---|
| **Message** | A redundant path is broken. (Perte de chemin redondant.) |
| **Description détaillée** | Le contrôleur a deux connecteurs qui sont connectés à la même enceinte. Le chemin de communication sur un connecteur a perdu la connexion avec l'enceinte. Le chemin de communication sur l'autre connecteur signale cette perte. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. Voir la section Câbles connectés correctement pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Assurez-vous que les deux modules de gestion d'enceinte (EMM) sont intègres. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4346 |
| **N° d'événement OMSA** | 2283 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR53

| | |
|---|---|
| **Message** | Un chemin redondant a été restauré pour *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| **Description détaillée** | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4347 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2284 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR54

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur de support de disque sur *arg1* a été corrigée au cours de la restauration. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Ce message est généré après la correction d'une erreur de support de disque sur un disque physique. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2285 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR55

| | |
|---|---|
| Message | Espace disponible insuffisant sur *arg1* pour effectuer une reconstruction. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Le disque physique inséré est trop petit pour effectuer la reconstruction. |
| Action recommandée | Remplacez le disque physique par un disque de protocole adéquat (SAS, SATA) dotée au moins de la taille requise. Forcez la reconstruction si elle ne démarre pas automatiquement. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2305 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR56

| | |
|---|---|
| Message | La table des blocs défectueux sur *arg1* est remplie à 80 %. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | La table des blocs défectueux est la table utilisée pour remapper les blocs de disques défectueux. Cette table se remplit lorsque les blocs de disque défectueux sont remappés. Lorsque la table est pleine, les blocs de disque défectueux ne sont plus remappés, ce qui signifie que les erreurs de disque ne sont plus corrigées. |

| | |
|---|---|
| | À ce stade, une perte de données peut se produire. La table des blocs défectueux est maintenant remplie à 80 %. |
| **Action recommandée** | Remplacez le disque générant ce message. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4346 |
| **N° d'événement OMSA** | 2306 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR57

| | |
|---|---|
| **Message** | La table de blocs défectueux sur *arg1* est pleine. Impossible d'enregistrer le bloc *arg2*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** disque physique<br>• ***arg2 =*** adresse de bloc logique |
| **Description détaillée** | La table des blocs défectueux est la table utilisée pour remapper les blocs de disques défectueux. Cette table se remplit lorsque les blocs de disque défectueux sont remappés. Lorsque la table est pleine, les blocs de disque défectueux ne sont plus remappés, ce qui signifie que les erreurs de disque ne sont plus corrigées. À ce stade, une perte de données peut se produire. |
| **Action recommandée** | Remplacez le disque générant ce message et restaurez les données à partir d'une copie de sauvegarde. Vous avez peut-être perdu des données. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4345 |
| **N° d'événement OMSA** | 2307 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR58

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* n'est pas compatible. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Un utilisateur a tenté de remplacer un disque par un autre disque qui utilise une technologie incompatible. Par exemple, il a remplacé un côté d'un miroir par un disque SAS alors que l'autre côté du miroir utilise la technologie SATA. |
| Action recommandée | Reportez-vous à la documentation du matériel pour obtenir des informations sur le remplacement de disques. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2309 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR59

| | |
|---|---|
| Message | Un bloc de disque défectueux a été réaffecté sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Le disque a un bloc défectueux. Les données ont été remappées sur un autre bloc de disque. Il n'y a eu aucune perte de données. |
| Action recommandée | Surveillez les autres messages ou indications d'intégrité médiocre concernant le disque. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2331 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR6

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est hors ligne. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Un disque physique du disque virtuel est hors ligne. Cela peut être dû à une action de l'utilisateur. |
| Action recommandée | Forcez le disque physique en ligne ou affectez un disque de secours au disque virtuel. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2050 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR60

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite sur *arg1* : *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique<br>• ***arg2 =*** code d'erreur |
| Description détaillée | La raison de l'erreur peut varier selon le cas. Le code d'erreur du micrologiciel est indiqué dans le message. |
| Action recommandée | Vérifiez l'intégrité des périphériques connectés. Consultez le journal de Lifecycle pour repérer les événements importants. Au besoin, remplacez le matériel défectueux. Assurez-vous que les câbles sont bien branchés. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification de la connexion des câbles. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2346 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR61

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction de *arg1* a échoué en raison d'erreurs sur le disque physique source. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Il est impossible de reconstruire les données se trouvant sur un disque défectueux. |
| Action recommandée | Remplacez le disque source et restaurez les données à partir d'une sauvegarde. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| N° d'événement OMSA | 2347 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR62

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction a échoué en raison d'erreurs sur la cible *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Il est impossible de reconstruire les données se trouvant sur un disque défectueux. |
| Action recommandée | Remplacez le disque cible. Si la reconstitution ne démarre pas automatiquement après avoir remplacé le disque, lancez la tâche de reconstruction. Vous devrez peut-être affecter le nouveau disque comme disque de secours pour la lancer. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| N° d'événement OMSA | 2348 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR63

| | |
|---|---|
| Message | Un bloc de disque défectueux sur *arg1* ne peut pas être réaffecté au cours d'une opération d'écriture. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Une opération d'écriture ne peut pas s'effectuer, car le disque contient des blocs défectueux qui n'ont pas pu être réaffectés. Des pertes de données ont pu se produire. La redondance des données peut être perdue. |
| Action recommandée | Remplacez le disque. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| N° d'événement OMSA | 2349 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR64

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur irrécupérable de support de disque s'est produite sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | L'opération de recréation ou de restauration a rencontré une erreur irréversible de média de disque. |
| Action recommandée | Remplacez le disque. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| N° d'événement OMSA | 2350 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR65

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est marqué comme manquant. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2351 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR66

| | |
|---|---|
| Message | *arg1*, qui était marqué comme manquant, a été remplacé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2352 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR67

| | |
|---|---|
| Message | Un disque physique non pris en charge a été détecté. |
| Description détaillée | Le disque physique n'est pas conforme aux normes définies par le fournisseur de services et n'est pas pris en charge. |
| Action recommandée | Remplacez le disque physique par un disque physique pris en charge. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR68

| | |
|---|---|
| **Message** | Disque de secours dédié *arg1* importé en tant que disque de secours global en raison de l'absence de groupes de disques. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| **Description détaillée** | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4347 |
| **N° d'événement OMSA** | 2366 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90100 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR69

| | |
|---|---|
| **Message** | Reconstruction impossible sur *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** disque physique |
| **Description détaillée** | Physical disk inserted is of the incorrect protocol. SAS or SATA mixing is not supported in the same virtual disk. (Le disque physique inséré est d'un protocole incorrect. Le mélange de SAS ou SATA n'est pas pris en charge dans le même disque virtuel.) |
| **Action recommandée** | Retirez le lecteur, insérez le type de protocole correct, et forcez la reconstruction imposée pour le contrôleur et le système. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2367 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR7

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est dégradé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Un disque physique a signalé une erreur et peut être dégradé. Le disque physique peut avez signalé l'erreur en réponse à une vérification de la cohérence des données ou une autre opération. |
| Action recommandée | Remplacez le disque physique dégradé. Identifiez le disque dégradé en localisant le disque dont l'état affiche un « X » rouge. Lancez une nouvelle analyse après avoir remplacé le disque. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2051 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR70

| | |
|---|---|
| Message | Recopie démarrée à partir de *arg1* vers *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique<br>• ***arg2 =*** disque physique |
| Description détaillée | Une opération de recopie a commencé à copier les données d'un disque physique vers un autre disque physique. Cela peut être dû à une opération de l'utilisateur ou une panne prédictive. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2060 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR71

| | |
|---|---|
| Message | Recopie terminée à partir de *arg1* vers *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique<br>• ***arg2 =*** disque physique |
| Description détaillée | L'opération de recopie est terminée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2075 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR72

| | |
|---|---|
| Message | Recopie reprise sur *arg1* depuis *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique<br>• ***arg2 =*** disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2087 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR73

| | |
|---|---|
| Message | La recopie de *arg1* vers *arg2* a échoué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique<br>• ***arg2 =*** disque physique |
| Description détaillée | Le disque physique participant à l'opération de recopie est en panne. |
| Action recommandée | Remplacez le disque et relancez l'opération. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR74

| | |
|---|---|
| Message | Recopie annulée sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Un utilisateur a annulé l'opération de recopie. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4347 |
| **N° d'événement OMSA** | 2184 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90100 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR75

| | |
|---|---|
| **Message** | Recopie arrêtée pour le disque de secours *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** disque physique |
| **Description détaillée** | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (PDR = Disque physique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4346 |
| **N° d'événement OMSA** | 2185 |
| **N° d'interruption OMSA** | 90300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR76

| | |
|---|---|
| Message | Copyback not possible as SAS or SATA mixing is not supported. (Recopie impossible car le mélange de SAS ou SATA n'est pas pris en charge.) |
| Description détaillée | Recopie impossible car le mélange de SAS ou SATA n'est pas pris en charge dans le même disque virtuel. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2200 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR77

| | |
|---|---|
| Message | L'état de *arg1* est passé de PRÊT à Non RAID. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR78

| | |
|---|---|
| Message | L'état de *arg1* est passé de Non RAID à PRÊT. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR79

| | |
|---|---|
| Message | Un utilisateur a arrêté la recopie de *arg1* vers *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique<br>• ***arg2 =*** disque physique |
| Description détaillée | Un utilisateur a abandonné une opération de recopie en cours. L'opération ne s'est pas terminée. |
| Action recommandée | Relancez la commande. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR8

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été inséré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2052 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR81

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour du microcode a démarré sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | L'opération de mise à jour du micrologiciel de disque physique a commencé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR82

| | |
|---|---|
| Message | La sécurité de *arg1* a été activée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | La sécurité sur un disque crypté sécurisé a été activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR83

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été reprovisionné. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR84

| | |
|---|---|
| Message | La clé de sécurité de *arg1* a changé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | La clé de sécurité sur un disque crypté sécurisé a été activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR85

| | |
|---|---|
| Message | Erreurs du sous-système de sécurité détectées pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Des erreurs concernant les opérations liées à la sécurité du disque ont été détectées. Les données du disque risquent de ne pas être récupérées ou stockées correctement. En outre, la sécurité des données stockées est en danger. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez que le disque est un disque crypté sécurisé et qu'il n'est pas verrouillé. Si ce n'est pas le cas, remplacez le disque par un disque crypté sécurisé. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR86

| | |
|---|---|
| Message | La table des blocs défectueux sur *arg1* est pleine. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Le nombre de blocs sur le disque qui présentent une erreur a dépassé la capacité de remappage du lecteur. Toute écriture ultérieure sur des secteurs défectueux ne sera pas récupérable. |
| Action recommandée | Remplacez le disque. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR87

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été réinitialisé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** périphérique physique |
| Description détaillée | Le périphérique physique a été réinitialisé. Il s'agit d'un fonctionnement normal, qui n'est pas une cause d'inquiétude. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR88

| | |
|---|---|
| Message | Échec du changement d'état de l'alimentation sur *arg1*. (De *arg2* à *arg3*) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque physique<br>• ***arg2 =*** état<br>• ***arg3 =*** état |
| Description détaillée | Lorsque des disques physiques se trouvant dans un état d'alimentation d'arrêt de rotation sont configurés, les disques doivent passer à l'état d'alimentation d'accélération de rotation. Si le disque ne fonctionne pas correctement, la transition peut échouer. |
| Action recommandée | Remplacez le disque physique et réessayez. Contactez le support technique si le problème persiste. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4345 |
| N° d'événement OMSA | 2402 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR9

| | |
|---|---|
| Message | L'initialisation a démarré sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| N° d'événement OMSA | 2062 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR9000

| | |
|---|---|
| Message | Foreign Configuration was detected on *arg1* . (Une configuration étrangère a été détectée sur arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque physique |
| Description détaillée | Usage interne uniquement. |
| Action recommandée | Usage interne uniquement. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR93

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour du microcode sur *arg1* est terminée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | L'opération de mise à jour du micrologiciel de disque physique est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR94

| | |
|---|---|
| Message | Le délai de mise à jour du microcode sur *arg1* a expiré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | La tentative de mettre à jour le disque physique a expiré. Cela peut être dû à un excès d'activité sur le bus, un mauvais package de mise à jour, ou un disque défectueux. |
| Action recommandée | Réessayez la mise à jour. L'utilitaire de mise à jour a peut-être déjà réessayé l'opération. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR95

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour du microcode sur *arg1* a échoué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | La tentative de mettre à jour le disque physique a échoué. Cela peut être dû à un excès d'activité sur le bus, un mauvais package de mise à jour, ou un disque défectueux. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réessayez la mise à jour. Si la mise à jour échoue de nouveau, vérifiez que le package de mise à jour est valide. S'il est valide, remplacez le disque en panne. Contactez le support technique si le problème persiste. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR96

| | |
|---|---|
| Message | La sécurité a été désactivée sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | La sécurité sur un disque crypté sécurisé a été désactivée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# PDR97

| | |
|---|---|
| Message | Clé de sécurité *arg1* requise. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique |
| Description détaillée | Le contrôleur a détecté des disques dont l'accès nécessite des clés de sécurité. Sans la fourniture de clés de sécurité, les disques sont instables. |
| Action recommandée | Fournissez la clé de sécurité requise pour déverrouiller les disques cryptés sécurisés. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4347 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# PDR98

| | |
|---|---|
| Message | Expiration du délai de commande sur *arg1*. *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque physique<br>• ***arg2 =*** arguments |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'exécution d'une action sur le disque. |
| Action recommandée | Vérifiez que le disque est présent ou remplacez le disque. |
| Catégorie | Stockage (PDR = Disque physique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4346 |
| N° d'événement OMSA | 2405 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

40

# Messages d'événements PFM

## PFM0001

| | |
|---|---|
| Message | La valeur de *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur |
| Description détaillée | La valeur d'utilisation du capteur identifié dans le message est supérieure au seuil critique maximal. |
| Action recommandée | Vérifiez la charge de travail du serveur et réduisez-la en cas de besoin pour amener les performances du système dans les plages requises. Pour plus d'informations sur les valeurs spécifiées pertinente, reportez-vous à la documentation du produit disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Intégrité du système (PFM = Événement de performances du système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## PFM0002

| | |
|---|---|
| Message | La valeur de *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur |
| Description détaillée | La valeur de l'utilisation du capteur identifié dans le message est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Action recommandée | Vérifiez la charge de travail du serveur et réduisez-la en cas de besoin pour amener les performances du système dans les plages requises. Pour plus d'informations sur les valeurs spécifiées pertinente, reportez-vous à la documentation du produit disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Intégrité du système (PFM = Événement de performances du système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2650 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PFM0003

| | |
|---|---|
| Message | La valeur de *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du capteur |
| Description détaillée | La valeur d'utilisation du capteur identifié dans le message est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Action recommandée | La charge de travail sur le serveur est très proche de zéro. Essayez d'affecter des charges de travail supplémentaires à ce serveur. |
| Catégorie | Intégrité du système (PFM = Événement de performances du système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# PFM0004

| | |
|---|---|
| Message | La valeur de *arg1* est comprise dans les limites définies. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du capteur |
| Description détaillée | La valeur d'utilisation du capteur identifié dans le message est dans la plage spécifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PFM = Événement de performances du système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# Messages d'événements POW

## POW000

| | |
|---|---|
| Message | Power on permission error, chassis infrastructure not ready. (Erreur d'autorisation de mise sous tension, l'infrastructure du châssis n'est pas prête.) |
| Description détaillée | L'hôte n'a pas réussi à se mettre sous tension car l'infrastructure du châssis n'est pas prête. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2250. |
| Action recommandée | Vérifiez l'état de l'infrastructure du châssis. |
| Catégorie | Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## POW001

| | |
|---|---|
| Message | Power on permission error, chassis cover open. (Erreur d'autorisation de mise sous tension, capot du châssis ouvert.) |
| Description détaillée | L'hôte n'a pas réussi à se mettre sous tension, car le capot du châssis est ouvert. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2251. |
| Action recommandée | Vérifiez le capot du châssis. |
| Catégorie | Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# POW002

| | |
|---|---|
| Message | Power on permission error, unknown component installed in Fabric1/Fabric2. (Erreur d'autorisation de mise sous tension, composant inconnu installé dans Fabric1/Fabric2.) |
| Description détaillée | L'hôte a échoué à se mettre sous tension, car des composants non pris en charge sont installés dans Fabric1/Fabric2. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2252. |
| Action recommandée | Vérifiez les composants non pris en charge installés dans Fabric1/Fabric2. |
| Catégorie | Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# POW003

| | |
|---|---|
| Message | Power on permission error, no PCI/Mezz card installed in Fabric1/Fabric2 (Erreur d'autorisation de mise sous tension, aucune carte PCI/Mezz installée dans Fabric1/Fabric2) |
| Description détaillée | L'hôte a échoué à se mettre sous tension, car il n'y a aucune carte PCI/Mezz installée dans Fabric1/Fabric2. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2253. |
| Action recommandée | Installez la carte PCI/Mezz dans Fabric1/Fabric2. |
| Catégorie | Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | ✔ | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# POW004

| | |
|---|---|
| Message | Power on permission error, unacknowledge use of 110V. (Erreur d'autorisation de mise sous tension, utilisation non reconnue de 110 V.) |
| Description détaillée | L'hôte a échoué à se mettre sous tension en raison de l'utilisation non reconnue de 110 V. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2254. |
| Action recommandée | Vérifiez l'utilisation non reconnue de 110 V. |
| Catégorie | Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | ✔ | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# POW005

| | |
|---|---|
| Message | Power on permission error, CMC is in MPCM mode. (Erreur d'autorisation de mise sous tension, le CMC est en mode MPCM.) |
| Description détaillée | L'hôte n'a pas pu se mettre sous tension, car le mode MPCM du CMC est activé. Ce message a été remplacé par l'ID de message PWR2255. |
| Action recommandée | Désactivez le mode MPCM pour se mettre sous tension. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Vérification (POW = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | ✔ | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# Messages d'événements PR

## PR1

| | |
|---|---|
| Message | Une pièce de rechange a été détectée pour le périphérique : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Le périphérique indiqué a été remplacé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## PR10

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour du micrologiciel ne sera pas effectuée. Le progiciel de micrologiciel est absent pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | La fonction de remplacement de pièce a détecté une différence de micrologiciel et appliquerait le micrologiciel en fonction des paramètres utilisateur du système. Cependant, le package de mise à jour du micrologiciel des périphériques précédents est absent sur le Lifecycle Controller. |
| Action recommandée | Utilisez l'utilitaire USC (Unified Server Configurator) ou DUP (Dell Update Package) pour mettre à jour le périphérique. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR11

| | |
|---|---|
| Message | A required license for the Part Replacement feature is not present, replacement action(s) will not be performed. (Une licence requises pour la fonction de remplacement de pièce n'est pas présente, les actions de remplacement ne seront pas effectuées.) |
| Description détaillée | Une licence valide pour cette fonction n'est pas présente. |
| Action recommandée | Procurez-vous une licence pour utiliser la fonction. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR12

| | |
|---|---|
| Message | Firmware update setting allows version upgrade only and will not be performed. (Le paramètre de mise à jour du micrologiciel autorise uniquement la mise à niveau vers une version ultérieure et l'opération ne sera pas effectuée.) |
| Description détaillée | La fonction de remplacement de pièce a détecté une différence de micrologiciel et appliquerait le micrologiciel. Cependant, les paramètres utilisateur indiquent que le remplacement de pièce doit effectuer uniquement une mise à niveau vers une version ultérieure et non vers une version antérieure du micrologiciel. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR13

| | |
|---|---|
| Message | Firmware mismatch detected. Configuration changes not applied. (Incompatibilité de microgiciel détectée. Les modifications de configuration ne sont pas appliquées.) |
| Description détaillée | La fonction de remplacement de pièce a détecté une différence de micrologiciel et ne peut pas appliquer les modifications de la configuration. Une fois le micrologiciel du périphérique mis à jour, les changements de configuration peuvent être appliqués. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR14

| | |
|---|---|
| Message | La configuration n’a pas pu être appliquée au périphérique : *arg1* |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Le périphérique identifié dans le message n'a pas pu appliquer les paramètres de configuration. Cela peut indiquer que des modifications ont été apportées à la configuration depuis le dernier inventaire du système. |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration système actuelle, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR15

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de vérifier les modifications de configuration pour le périphérique : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Les modifications de configuration requises n'ont pas passé la vérification spécifique au périphérique et ne seront pas appliquées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR16

| | |
|---|---|
| Message | Certaines valeurs de configuration n'ont pas pu être appliquées au périphérique : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Le périphérique n'a pas pu appliquer certains paramètres de configuration. Cela peut indiquer des modifications de configuration depuis le dernier inventaire du système ou des paramètres mutuellement exclusifs. |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration système actuelle et assurez-vous que tous les paramètres sont corrects. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR17

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appliquer certaines valeurs de configuration stockées pour le périphérique précédent au périphérique : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Certaines valeurs de configuration stockées pour le périphérique précédent n'ont pas pu être appliquées au périphérique actuel. Cela peut être dû à la version du micrologiciel ou à d'autres différences de la pièce. |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration des périphériques et assurez-vous que la nouvelle configuration est correcte pour le système. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR18

| | |
|---|---|
| Message | Différentes versions de micrologiciel détectées pour le périphérique : *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | La fonction de remplacement de pièce a détecté une différence de micrologiciel entre le composant actuelle et le précédent. En fonction de la valeur du paramètre de mise à jour du micrologiciel de pièce, cela peut entraîner une mise à jour du micrologiciel de la pièce remplacée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR19

| | |
|---|---|
| Message | Tâche terminée avec succès. |
| Description détaillée | The specified job has completed successfully. (La tâche spécifiée s'est terminée avec succès.) |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR2

| | |
|---|---|
| Message | Différence de configuration détectée pour le périphérique : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | La configuration du périphérique spécifié est différente de la configuration du périphérique précédent. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR20

| | |
|---|---|
| Message | Job in progress. (Tâche en cours.) |
| Description détaillée | La tâche indiquée est en cours. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR21

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la tâche |
| Description détaillée | La tâche indiquée ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal Lifecycle pour obtenir de plus amples détails sur cet échec, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR22

| | |
|---|---|
| Message | Preparing new job. (Préparation d'une nouvelle tâche.) |
| Description détaillée | Il s'agit de la valeur initiale de l'état de la tâche lorsqu'une tâche est créée. Ce message n'est plus utilisé dans Lifecycle Controller 2.0, car la fonctionnalité de contrôle de tâches gère cette opération. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR23

| | |
|---|---|
| Message | Job is ready for execution. (La tâche est prête pour l'exécution.) |
| Description détaillée | La tâche spécifiée est prête à démarrer. Elle est en attente de planification du contrôle de tâches. Ce message n'est plus utilisé dans Lifecycle Controller 2.0, car la fonctionnalité de contrôle de tâches gère cette opération. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR24

| | |
|---|---|
| Message | Job cancelled. (Tâche annulée.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La tâche spécifiée a été annulée. Cela peut être dû à une action de l'utilisateur ou une erreur système. Ce message n'est plus utilisé dans Lifecycle Controller 2.0, car la fonctionnalité de contrôle de tâches gère cette opération. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR25

| | |
|---|---|
| Message | Missing or corrupt configuration database. (Base de données de configuration manquante ou corrompue.) |
| Description détaillée | La base de données de configuration de système est manquante ou illisible. Cela peut être dû à une action de l'utilisateur, telle que l'effacement de Lifecycle Controller ou le remplacement de la carte mère. |
| Action recommandée | Activez l'option Collecte de l'inventaire du système sur l'attribut Redémarrage de Lifecycle Controller et redémarrez le système. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire Unified Server Configurator (USC). |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR26

| | |
|---|---|
| Message | Missing or corrupt job information. (Informations de tâche manquantes ou corrompues.) |
| Description détaillée | Les données de configuration associées à la tâche indiquée n'ont pas pu être localisées. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si ce problème persiste, contactez le support technique. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR27

| | |
|---|---|
| Message | Unable to allocate resources. (Impossible d'allouer les ressources.) |
| Description détaillée | Le système a manqué de mémoire en essayant d'effectuer une opération. Celle-ci a été dépréciée. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si plusieurs opérations ont été tentées, relancez-les une à la fois. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR28

| | |
|---|---|
| Message | Unable to locate device in current configuration. (Impossible de localiser le périphérique dans la configuration actuelle.) |
| Description détaillée | Le périphérique correspondant à la tâche n'est plus détecté. Cela peut être dû au retrait, à la désactivation ou à la panne du périphérique. |
| Action recommandée | Si le périphérique a été retiré, réinsérez-le et réessayez. Si le périphérique a été désactivé, réactivez-le, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR29

| | |
|---|---|
| Message | Unable to locate device in previous configuration. (Impossible de localiser le périphérique dans la configuration précédente.) |
| Description détaillée | Le périphérique correspondant à la tâche n'a aucune information précédente enregistrée. La demande a échoué, car ces informations sont nécessaires pour lancer l'opération. Celle-ci a été dépréciée. |
| Action recommandée | Activez l'option Collecte de l'inventaire du système sur l'attribut Redémarrage de Lifecycle Controller et redémarrez le système. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire Unified Server Configurator (USC). |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR3

| | |
|---|---|
| **Message** | Version plus récente du micrologiciel détectée sur le périphérique : *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| **Description détaillée** | La version du micrologiciel du composant actuel est supérieure à la version du micrologiciel du composant remplacé. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR30

| | |
|---|---|
| **Message** | Job processing initialization failure. (Échec de l'initialisation du traitement de la tâche.) |
| **Description détaillée** | La validation de l'opération a échoué. Les données de commande, cible et opération sont toutes validées avant de continuer. Si l'une d'entre elles est manquante ou incorrecte, la requête échoue. |
| **Action recommandée** | Activez l'option Collecte de l'inventaire du système sur l'attribut Redémarrage du Lifecycle Controller et redémarrez le système.Lorsque le système a redémarré, réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR31

| | |
|---|---|
| Message | Job completed with errors. (La tâche s'est terminée avec des erreurs.) |
| Description détaillée | Toutes les tâches de la tâche ont été essayées, mais certaines ne se sont pas terminées avec succès. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal Lifecycle pour obtenir de plus amples détails sur cet avertissement puis relancez l'opération si nécessaire. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR32

| | |
|---|---|
| Message | Failed verification of configuration changes. (Échec de la vérification des modifications de configuration.) |
| Description détaillée | Les modifications de configuration requises, pour la tâche indiquée, n'ont pas pu être vérifiée par rapport au périphérique et ne seront pas appliquées. |
| Action recommandée | Vérifiez la documentation des scripts ou de l'entreprise, et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR33

| | |
|---|---|
| Message | Motherboard replacement detected. (Remplacement de la carte mère détecté.) |
| Description détaillée | La carte mère du système de la plate-forme a été remplacée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR34

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a échoué après avoir dépassé la limite de nombre de tentatives. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | La tâche a été lancée, mais a échoué de manière inattendue. Une perte de l'alimentation CA, un plantage du système, ou une autre interruption lors du traitement de la tâche peuvent provoquer cet échec. |
| Action recommandée | Recréez et soumettez à nouveau la tâche. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR35

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour du micrologiciel du logement de bloc d'alimentation *arg1* sera effectuée lors du prochain redémarrage du système. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement de bloc d'alimentation |
| Description détaillée | La fonction de remplacement de pièces a détecté un micrologiciel différent pour le bloc d'alimentation et lancera le processus de mise à jour du micrologiciel après le redémarrage du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR36

| | |
|---|---|
| Message | Changement de version détecté pour le micrologiciel *arg1*. Version précédente : *arg2*, version actuelle : *arg3* |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique<br>· ***arg2 =*** version précédente |

- ***arg3 =*** version actuelle

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le système a détecté une version de micrologiciel différente de celle précédemment enregistrée pour le périphérique indiqué. Cela peut être dû à une mise à jour du micrologiciel, une restauration, ou un remplacement de pièce. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR4

| | |
|---|---|
| Message | Ancienne version du micrologiciel détectée sur le périphérique : *arg1* |
| Arguments | - ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | La version du micrologiciel du composant actuel est inférieure à la version du micrologiciel du composant remplacé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR5

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appliquer les valeurs de configuration stockées pour le périphérique précédent au périphérique : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Certaines ou la totalité des valeurs de configuration stockées pour le périphérique précédent n'ont pas pu être appliquées au périphérique actuel. Cela peut être dû à la version du micrologiciel ou à d'autres différences de la pièce. |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration des périphériques et assurez-vous que la nouvelle configuration est correcte pour le système. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PR6

| | |
|---|---|
| Message | Les changements de configuration ont été appliqués avec succès au périphérique : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Les valeurs de configuration stockées pour le périphérique précédent ont été appliquées au périphérique actuel. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR7

| | |
|---|---|
| Message | Nouveau périphérique détecté : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Le périphérique spécifié a été ajouté au système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR8

| | |
|---|---|
| Message | Périphérique non détecté : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Le périphérique indiqué a été retiré du système, ne fonctionne plus ou a été désactivé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Si la pièce est présente, assurez-vous qu'elle est correctement installée. Assurez-vous que le périphérique n'a pas été désactivé dans la configuration du BIOS ou un autre utilitaire de configuration. Contactez le support technique si le périphérique est toujours non fonctionnel. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PR9

| | |
|---|---|
| Message | Firmware update operation initiated. (Opération de mise à jour du micrologiciel lancée.) |
| Description détaillée | La fonction de remplacement de pièce a démarré le processus de mise à jour du micrologiciel en fonction des paramètres d'attributs de la mise à jour du micrologiciel de pièce. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PR = Remplacement de pièce) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

43

# Messages d'événements PST

## PST0000

| | |
|---|---|
| Message | Code postal non reconnu. |
| Description détaillée | Le BIOS a fourni un code d'avancement à iDRAC, mais ce code d'avancement n'est pas reconnu par le micrologiciel iDRAC actuel. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. 2) Redémarrez le système et relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Code postal non reconnu. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## PST0001

| | |
|---|---|
| Message | Mise sous tension du système. |
| Description détaillée | Le BIOS système a détecté que le système a été allumé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Mise sous tension du système. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0002

| | |
|---|---|
| Message | Chargement du microcode d'UC. |
| Description détaillée | Le BIOS système a commencé à charger le microcode d'UC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Chargement du microcode d'UC. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0003

| | |
|---|---|
| Message | Initialisation du jeu de puces. |
| Description détaillée | Le BIOS système a commencé à initialiser le jeu de puces. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Initialisation du jeu de puces démarrée. |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0004

| | |
|---|---|
| Message | Configuration de la mémoire. |
| Description détaillée | Le BIOS système a commencé la configuration de la mémoire. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Configuration de la mémoire démarrée. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0005

| | |
|---|---|
| Message | BIOS fantôme. |
| Description détaillée | Le BIOS système a démarré la copie de l'image de la mémoire Flash vers la mémoire système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | L'opération de BIOS fantôme a commencé. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0006

| | |
|---|---|
| Message | Initialisation du multiprocesseur. |
| Description détaillée | Le BIOS système a démarré l'initialisation de la prise en charge du multiprocesseur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Initialisation du multiprocesseur démarrée. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0007

| | |
|---|---|
| Message | Démarrage du traitement POST. |
| Description détaillée | Le BIOS système a démarré l'auto-test de démarrage. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Auto-test de démarrage commencé. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0008

| | |
|---|---|
| Message | Initialisation du mode de gestion système (SMM). |
| Description détaillée | Le BIOS système a démarré l'initialisation du mode de gestion système (SMM). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Initialisation du mode de gestion système (SMM). |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0009

| | |
|---|---|
| Message | Énumération du bus PCI et initialisation de la vidéo. |
| Description détaillée | Le BIOS système a démarré l'énumération du bus PCI et l'initialisation de la vidéo. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Énumération du bus PCI et initialisation de la vidéo. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0010

| | |
|---|---|
| Message | L'iDRAC est prêt. |
| Description détaillée | L'initialisation de l'iDRAC est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Initialisation de l'iDRAC terminée. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PST0011

| | |
|---|---|
| Message | Test approfondi de la mémoire démarré. |
| Description détaillée | Le système a démarré le test approfondi de la mémoire. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Test approfondi de la mémoire démarré. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PST0012

| | |
|---|---|
| Message | Test approfondi de la mémoire en cours d'exécution. |
| Description détaillée | Test approfondi de la mémoire système en cours. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Test approfondi de la mémoire en cours d'exécution. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0013

| | |
|---|---|
| Message | Test approfondi de la mémoire en cours d'exécution. |
| Description détaillée | Test approfondi de la mémoire système en cours. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Test approfondi de la mémoire en cours d'exécution. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0014

| | |
|---|---|
| Message | Test approfondi de la mémoire terminé. |
| Description détaillée | Le système a terminé le test approfondi de la mémoire. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Test approfondi de la mémoire terminé. |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0064

| | |
|---|---|
| Message | Afficher la signature. |
| Description détaillée | Le BIOS système affiche l'écran d'accueil à l'allumage. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Afficher la signature. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0065

| | |
|---|---|
| Message | Configuration PCI. |
| Description détaillée | Le BIOS système configure les périphériques PCI. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Configuration PCI. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0080

| | |
|---|---|
| Message | Un problème a été détecté. Système à l'invite F1/F2 d'amorçage. Saisie nécessaire pour continuer. |
| Description détaillée | Le système est à l'invite F1/F2 car le BIOS système a détecté un problème autre que « Aucun périphérique amorçable ». |
| Action recommandée | Consultez l'écran POST pour plus de détails. Appuyez sur F1 pour poursuivre l'amorçage ou sur F2 pour accéder à la configuration. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Message sur l'écran LCD | BIOS système à l'invite F1/F2. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0081

| | |
|---|---|
| Message | Aucun périphérique amorçable. |
| Description détaillée | Le système est à l'invite F1/F2 car le BIOS système n'a détecté aucun périphérique amorçable. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous qu'un périphérique amorçable est rattaché au système et activé dans la configuration du BIOS. Si le périphérique est rattaché et activé, coupez l'alimentation du serveur et rétablissez-la. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Consultez la documentation du produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Aucun périphérique amorçable trouvé. Vérifiez les périphériques amorçables. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0082

| | |
|---|---|
| Message | Dans le menu de configuration du BIOS. |
| Description détaillée | Le système se trouve dans le menu de configuration du BIOS. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Dans le menu de configuration du BIOS. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0083

| | |
|---|---|
| Message | Dans le menu d'amorçage du BIOS. |
| Description détaillée | Le système se trouve dans le menu d'amorçage du BIOS. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Dans le menu d'amorçage du BIOS. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0084

| | |
|---|---|
| Message | Application Tâche automatisée. |
| Description détaillée | Le système a démarré l'application Tâche automatisée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Application Tâche automatisée. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PST0085

| | |
|---|---|
| Message | Exécution de l'opération CSIOR. |
| Description détaillée | Le système exécute l'opération CSIOR (Collecte de l'inventaire système au redémarrage). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Exécution de l'opération CSIOR. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PST0086

| | |
|---|---|
| Message | Dans le LifeCycle Controller. |
| Description détaillée | Le BIOS système a lancé l'interface utilisateur Lifecycle Controller. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Dans le LifeCycle Controller. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0087

| | |
|---|---|
| Message | Initialisation de l'iDRAC. |
| Description détaillée | Le BIOS système initialise l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Initialisation de l'iDRAC |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0088

| | |
|---|---|
| Message | Préparation de l'amorçage. |
| Description détaillée | Le BIOS système se prépare à amorcer le système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Préparation de l'amorçage. |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0089

| | |
|---|---|
| Message | Un problème a été détecté au cours de l'auto-test de démarrage (POST). |
| Description détaillée | Un problème a été détecté au cours de l'auto-test de démarrage (POST). Le message suivant du journal contient des détails plus spécifiques sur le problème détecté. |
| Action recommandée | Passez en revue le message suivant journalisé pour connaître l'action en réponse recommandée pour résoudre le problème. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0090

| | |
|---|---|
| Message | Un problème a été détecté concernant le précédent amorçage du serveur. |
| Description détaillée | Un problème a été détecté concernant le précédent amorçage du serveur. Le message suivant du journal contient des détails plus spécifiques sur le problème détecté. |
| Action recommandée | Passez en revue le message suivant journalisé pour connaître l'action en réponse recommandée pour résoudre le problème. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0091

| | |
|---|---|
| Message | Un problème a été détecté dans le MRC (Memory Reference Code). |
| Description détaillée | Un problème a été détecté dans le MRC (Memory Reference Code, code de référence de mémoire). Le message suivant du journal contient des détails plus spécifiques sur le problème détecté. |
| Action recommandée | Passez en revue le message suivant journalisé pour connaître l'action en réponse recommandée pour résoudre le problème. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0126

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôle est transmis au système d'exploitation avec reconnaissance UEFI. |
| Description détaillée | Le système est en cours d'amorçage dans un système d'exploitation compatible UEFI. Aucun autre code POST ne sera généré au cours de cette séquence d'amorçage. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Message sur l'écran LCD | Le contrôle est transmis au système d'exploitation avec reconnaissance UEFI. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0127

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôle est transmis au système d'exploitation. |
| Description détaillée | Le BIOS système a donné le contrôle au système d'exploitation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Le contrôle est transmis au système d'exploitation. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0128

| | |
|---|---|
| Message | No memory is detected. (Pas de mémoire détectée.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système n'a pas pu détecter la mémoire du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Exception du POST du BIOS 80). |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Inspectez la mémoire du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | No memory is detected. Inspect memory devices. (Pas de mémoire détectée. Inspectez les périphériques mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0129

| | |
|---|---|
| Message | Memory is detected, but is not configurable. (Mémoire détectée, mais non configurable.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système a détecté la mémoire, mais n'a pas pu configurer la mémoire pour le fonctionnement du système. Comparez l'installation de la mémoire système aux configurations de mémoire système prises en charge. Réduisez le système à la configuration de mémoire minimum si c'est acceptable. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 81).) |
| Action recommandée | Comparez l'installation de la mémoire du système avec les configurations de mémoire du système prises en charge. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | Memory is detected, but is not configurable. Check memory devices. (Mémoire détectée, mais non configurable. Vérifiez les périphériques mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PST0130

| | |
|---|---|
| **Message** | Memory is configured, but not usable. (Mémoire configurée mais inutilisable.) |
| **Description détaillée** | Lors de la configuration de la mémoire, le BIOS du système a rencontré des pannes de périphérique ou des configurations de vitesse entraînant de la mémoire non utilisée. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 82). |
| **Action recommandée** | Retirez l'alimentation d'entrée. Réinstallez les périphériques mémoire ou réduisez le système à la configuration de mémoire minimum prise en charge. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2425 |
| **Message sur l'écran LCD** | Memory is configured, but not usable. Check memory devices (Mémoire configurée mais inutilisable. Vérifiez les périphériques mémoire.) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PST0131

| | |
|---|---|
| **Message** | System BIOS shadow failed. (Panne du BIOS en double système.) |
| **Description détaillée** | Des erreurs de mémoire se sont produites lors de la copie de l'image du BIOS dans la mémoire du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 83). |
| **Action recommandée** | Mettez le système hors tension. Réglez la mémoire système sur la configuration minimale et mettez le système sous tension. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Message sur l'écran LCD | System BIOS shadow failed. Check memory devices. (Panne d'instantané du BIOS du système. Vérifiez les périphériques mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0132

| | |
|---|---|
| Message | CMOS failed. (Panne du CMOS.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système a détecté une panne de mémoire CMOS pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 84). |
| Action recommandée | Vérifiez le journal d'événements du système pour repérer les exceptions de batterie CMOS. Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | CMOS failed. Power cycle system. (Panne de CMOS. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0133

| | |
|---|---|
| Message | DMA controller failed. (Panne du contrôleur DMA.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système a détecté une panne de contrôleur DMA pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 85). |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | DMA controller failed. Power cycle system. (Panne du contrôleur DMA. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0134

| | |
|---|---|
| Message | Interrupt controller failed. (Panne du contrôleur d'interruptions.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système a détecté une panne de contrôleur d'interruptions pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 86). |
| Action recommandée | Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | Interrupt controller failed. Power cycle system. (Panne du contrôleur d'interruptions. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0135

| | |
|---|---|
| Message | Timer refresh failed. (Panne de l'actualisation du temporisateur.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système a détecté une panne d'actualisation du temporisateur pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 87). |
| Action recommandée | Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | Timer refresh failed. Power cycle system. (Panne de l'actualisation du temporisateur. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0136

| | |
|---|---|
| Message | Programmable interval timer error. (Échec du temporisateur d'intervalle programmable.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système a détecté une panne du temporisateur d'intervalle programmable pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 88). |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | Programmable interval timer error. Power cycle system. (Échec du temporisateur d'intervalle programmable. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0137

| | |
|---|---|
| Message | Parity error. (Erreur de parité.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système a détecté une erreur de parité pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 89). |
| Action recommandée | Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | Parity error. Power cycle system. (Erreur de parité. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PST0138

| | |
|---|---|
| Message | SuperIO failed. (Panne du SuperIO.) |
| Description détaillée | Le BIOS système a détecté une panne du SIO. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 8A). |
| Action recommandée | Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | SuperIO failed. Power cycle system. (Panne du SuperIO. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PST0139

| | |
|---|---|
| Message | Keyboard controller failed. (Panne du contrôleur de clavier.) |
| Description détaillée | Le BIOS système a détecté une panne du contrôleur de clavier. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 8B). |
| Action recommandée | Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |

| | |
|---|---|
| Message sur l'écran LCD | Keyboard controller failed. Power cycle system. (Panne du contrôleur de clavier. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0140

| | |
|---|---|
| Message | System management interrupt initialization failed. (Panne d'initialisation de System Management Interrupt.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système n'a pas pu initialiser l'interruption de gestion de système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS 8C). |
| Action recommandée | Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | SMI initialization failed. Power cycle system. (Panne de l'initialisation du SMI. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0141

| | |
|---|---|
| Message | QuickPath Interconnect (QPI) fatal error. (Erreur fatale du QuickPath Interconnect (QPI).) |
| Description détaillée | Quick Path Interconnect a échoué au cours de l'auto-test de démarrage (POST) système. Redémarrez le système. Si le problème persiste, coupez l'alimentation d'entrée et réinstallez les processeurs. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo. |
| Action recommandée | Redémarrez le système. Si le problème persiste, coupez l'alimentation d'entrée puis réinstallez les processeurs. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | QuickPath Interconnect (QPI) fatal error. Contact support (Erreur fatale QuickPath Interconnect (QPI). Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0142

| | |
|---|---|
| Message | MRC fatal error. (Erreur fatale du MRC.) |
| Description détaillée | Le test de la mémoire du BIOS a échoué. Comparez l'installation de la mémoire système aux configurations de mémoire système prises en charge. Réduisez la configuration système à la configuration de mémoire minimum. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo. |
| Action recommandée | Comparez l'installation de la mémoire système avec les configurations de mémoire système prises en charge. Réglez la configuration du système sur la configuration de mémoire minimale. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | Memory initialization error. Contact support (Erreur d'initialisation de la mémoire. Contactez le support) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0143

| | |
|---|---|
| Message | Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error. (Erreur fatale d'Intel Trusted Execution Technology (TXT).) |
| Description détaillée | Échec de démarrage TXT. Cela peut être lié à des erreurs de mémoire ou une erreur de configuration TXT du système. Un module TPM inséré peut avoir été retiré. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo. |
| Action recommandée | Vérifiez la présence du module TPM. Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | Intel Trusted Execution Technology (TXT) fatal error. (Erreur fatale d'Intel Trusted Execution Technology (TXT).) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0144

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de charger les fichiers BIOS requis. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le BIOS système ne parvient pas à charger les fichiers BIOS requis. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du serveur et rétablissez-la. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Impossible de charger les fichiers BIOS requis. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0192

| | |
|---|---|
| Message | Shut-down test failed. (Échec du test d'arrêt.) |
| Description détaillée | Le test d'arrêt du BIOS du système a échoué pendant l'auto-test de démarrage (POST) du système. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS C0). |
| Action recommandée | Vérifiez le journal d'événements du système pour repérer les exceptions de batterie CMOS. Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | Shut-down test failed. Power cycle system. (Échec du test d'arrêt. Coupez puis rétablissez l'alimentation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PST0193

| | |
|---|---|
| Message | BIOS POST memory test failed. (Échec du test mémoire de l'auto-test de démarrage du BIOS.) |
| Description détaillée | Le test de mémoire du POST du BIOS du système a échoué. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS C1). |
| Action recommandée | Comparez l'installation de la mémoire système avec les configurations de mémoire système prises en charge. Réglez la configuration du système sur la configuration de mémoire minimale. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | BIOS POST memory test failed. Check memory devices. (Échec du test mémoire de l'auto-test de démarrage du BIOS. Vérifiez les périphériques mémoire.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PST0194

| | |
|---|---|
| Message | Remote access controller configuration failed. (Échec de la configuration du contrôleur d'accès distant.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système n'a pas pu configurer le contrôleur d'accès à distance. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS C2). |
| Action recommandée | Coupez et rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | Remote access controller configuration failed. Check screen message. (Échec de la configuration du contrôleur d'accès distant. Vérifiez le message à l'écran.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0195

| | |
|---|---|
| Message | CPU configuration failed. (Échec de la configuration de l'UC.) |
| Description détaillée | La configuration de processeur actuelle n'est pas prise en charge ou a rencontré une une exception fatale pendant l'auto-test de démarrage (POST). Vérifiez la configuration de processeur. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS C3). |
| Action recommandée | Examinez la configuration du processeur du système et réglez le système sur la configuration minimale. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | CPU configuration failed. Check screen message. (Échec de la configuration de l'UC. Vérifiez le message à l'écran.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0196

| | |
|---|---|
| Message | Incorrect memory configuration. (Configuration de la mémoire incorrecte.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système a détecté une population mémoire non valide. Réinstallez la mémoire pour correspondre à la population prise en charge. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS C4). |
| Action recommandée | Réinstallez la mémoire afin de correspondre à la configuration mémoire prise en charge. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | Incorrect memory configuration. Review User Guide. (Configuration de la mémoire incorrecte. Consultez le Guide d'utilisation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0208

| | |
|---|---|
| Message | Le BIOS système s'est arrêté. |
| Description détaillée | Le BIOS système s'est arrêté et ne peut pas continuer. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Si un nouveau matériel a été ajouté, retirez-le et redémarrer le serveur. 2) Arrêtez le serveur, puis allumez-le à nouveau avec le bouton d'alimentation. 3) Coupez l'alimentation d'entrée du serveur et rétablissez-la. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Le BIOS système s'est arrêté. Consultez la console pour plus de détails. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0209

| | |
|---|---|
| Message | Le BIOS système s'est arrêté en raison d'une interruption non masquable (NMI). |
| Description détaillée | Le BIOS système s'est arrêté et ne peut pas continuer. Il a détecté une interruption non masquable (NMI), peut-être due à une modification du matériel. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Si un nouveau matériel a été ajouté, retirez-le et redémarrer le serveur. 2) Arrêtez le serveur, puis allumez-le à nouveau avec le bouton d'alimentation. 3) Coupez l'alimentation d'entrée du serveur et rétablissez-la. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Le système s'est arrêté en raison d'une interruption NMI : consultez la console pour plus de détails. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0254

| | |
|---|---|
| Message | General failure after video. (Panne générale après l'affichage vidéo.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système a détecté un problème fonctionnel ou de configuration lors de l'auto-test de démarrage (POST) du système. Vérifiez l'écran vidéo du système pour plus d'informations. Le journal d'événements du système peut contenir des détails supplémentaires. Cette exception étant survenue au début de la mise sous tension du système, le système peut ne pas afficher de vidéo (Code d'exception du POST du BIOS FE). |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez l'affichage vidéo du système et examinez le journal des événements pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | General failure after video. Check screen message. (Panne générale après l'affichage vidéo. Vérifiez le message à l'écran.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PST0256

| | |
|---|---|
| Message | POST fatal error detected. (Détection d'une erreur fatale lors de l'auto-test de démarrage.) |
| Description détaillée | Le BIOS du système a détecté un problème fonctionnel ou de configuration lors de l'auto-test de démarrage (POST) du système. Vérifiez l'écran vidéo du système pour plus d'informations. Le journal d'événements du système peut contenir des détails supplémentaires. |
| Action recommandée | Vérifiez l'affichage vidéo du système et examinez le journal des événements pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (PST = POST DU BIOS) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2425 |
| Message sur l'écran LCD | POST fatal error detected. Contact support (Détection d'une erreur fatale du POST. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements PSU

## PSU0000

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* est présent. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2187 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

## PSU0001

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* a échoué. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | PSU <number> failed. Check PSU. (Panne du bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation.) |
| N° d'événement OMSA | 5300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# PSU0002

| | |
|---|---|
| Message | Une panne prédictive a été détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système et la redondance de l'alimentation peuvent être dégradées ou perdues. |
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le bloc d'alimentation lors du prochain entretien. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2186 |
| Message sur l'écran LCD | Predictive failure on PSU <number>. Check PSU. (Panne prédictive sur le bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# PSU0003

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation *arg1* a été perdue. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation est installé correctement mais une source d'alimentation n'est pas connectée ou n'est pas fonctionnelle. |
| Action recommandée | Vérifiez que la source d'alimentation est liée au bloc d'alimentation. Vérifiez que la source d'alimentation est conforme aux spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | Power input for PSU <number> is lost. Check PSU cables. (Perte de l'entrée d'alimentation du bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez les câbles du bloc d'alimentation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# PSU0004

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation *arg1* est hors plage. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation se trouvent dans la documentation du produit ou sur le bloc lui-même. |
| Action recommandée | Vérifiez que la source d'alimentation est liée au bloc d'alimentation. Vérifiez que la source d'alimentation est conforme aux spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | Power input for PSU <number> is outside of range. Check PSU cables. (L'alimentation du bloc d'alimentation <numéro> est en dehors de la plage. Vérifiez les câbles du bloc d'alimentation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# PSU0005

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation du bloc d'alimentation *arg1* est hors de la plage autorisée, mais est rattachée au système. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation se trouvent dans la documentation du produit ou sur le bloc lui-même. |
| Action recommandée | Vérifiez que l'alimentation se trouve dans les spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2186 |
| N° d'événement OMSA | 5353 |
| N° d'interruption OMSA | 5353 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# PSU0006

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* n'est pas configuré correctement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation identifié dans le message doit être pris en charge par la plateforme. En règle générale, les multiples blocs d'alimentation du serveur doivent avoir le même ensemble de fonctions et la même puissance. |
| Action recommandée | Consultez la documentation du produit pour connaître les blocs d'alimentation et les configurations d'alimentation pris en charge. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | Power supply <number> is incorrectly configured. Check PSU. (Le bloc d'alimentation <numéro> n'est pas configuré correctement. Vérifiez le bloc d'alimentation.) |
| N° d'événement OMSA | 5354 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# PSU0007

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* fonctionne à 110 V et pourrait entraîner un court-circuit. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Un bloc d'alimentation est conçu pour fonctionner à 220 V mais est connecté sur une source d'alimentation de 110 V et donc nécessite plus de courant pour fonctionner. Le courant supplémentaire peut provoquer un court-circuit ou d'autres problèmes électriques avec la source d'alimentation. |
| Action recommandée | Vérifiez la source d'alimentation d'entrée et les câbles. Utilisez l'alimentation d'entrée recommandée. Vérifiez la documentation du produit. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# PSU0017

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* fonctionne normalement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2187 |
| N° d'événement OMSA | 5352 |
| N° d'interruption OMSA | 5352 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# PSU0019

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation *arg1* a été restaurée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2187 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# PSU0022

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* est correctement configuré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2187 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# PSU0023

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* fonctionnant à 110 V a été acquitté par l'utilisateur. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# PSU0031

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de communiquer avec le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation peut fonctionner, toutefois, le contrôle du bloc d'alimentation sera dégradé. Les performances du système peuvent être dégradées. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Retirez et réinstallez le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | Cannot communicate with PSU <number>. Reseat PSU. (Impossible de communiquer avec le bloc d'alimentation <numéro>. Réinstallez le bloc d'alimentation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0032

| | |
|---|---|
| Message | La température du bloc d'alimentation *arg1* est dans la plage d'avertissement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement de fonctionnement système, notamment le débit d'air et la température d'entrée. Recherchez une panne de température et de composant thermique dans les journaux du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2186 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0033

| | |
|---|---|
| Message | La température du bloc d'alimentation *arg1* est hors plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement de fonctionnement système, notamment le débit d'air et la température d'entrée. Recherchez une panne de température et de composant thermique dans les journaux du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | PSU <number> temperature outside of range. Check PSU. (La température du bloc d'alimentation <numéro> est en dehors de la plage. Vérifiez le bloc d'alimentation). |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0034

| | |
|---|---|
| Message | Un problème de sous-tension a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Cette panne peut être le résultat d'un problème électrique lié aux câbles ou aux composants d'un sous-système dans le système. |
| Action recommandée | 1) Retirez et réinstallez le bloc d'alimentation 2) Vérifiez si les câbles et les composants de sous-système sont endommagés. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | An under voltage fault detected on PSU <number>. Check power source. (Un défaut de sous-tension a été détecté sur le PSU <numéro>. Vérifiez l'alimentation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0035

| | |
|---|---|
| Message | Un problème de surtension a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Vérifiez l'alimentation d'entrée, remplacez ou réinstallez le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | Over voltage fault on PSU <number>. Check PSU. (Défaut de surtension sur le bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation). |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0036

| | |
|---|---|
| Message | Un problème de surintensité a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Cette panne peut être le résultat d'un problème électrique lié aux câbles ou aux composants d'un sous-système dans le système. |
| Action recommandée | 1) Retirez et réinstallez le bloc d'alimentation 2) Vérifiez si les câbles et les composants de sous-système sont endommagés. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | An over current fault detected on PSU <number>. Check PSU. (Un défaut de surintensité a été détecté sur le PSU <numéro>. Vérifiez le PSU). |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0037

| | |
|---|---|
| Message | Panne de ventilateur détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Vérifiez si le ventilateur est bloqué. Si ce n'est pas le cas, remplacez le bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | Fan failure detected on PSU <number>. Check PSU. (Une panne de ventilateur a été détectée sur le <numéro>. Vérifiez le PSU). |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0038

| | |
|---|---|
| Message | Le ventilateur de bloc d'alimentation *arg1* fonctionne correctement. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2187 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0039

| | |
|---|---|
| Message | Un problème de sous-intensité a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Intensité du courant insuffisante pour maintenir le niveau normal de fonctionnement du bloc d'alimentation. |
| Action recommandée | 1) Retirez et réinstallez le cordon d'entrée du bloc d'alimentation. 2) Vérifiez si la distribution électrique ou la source d'entrée du bloc d'alimentation présente des anomalies. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | Under current fault detected on PSU <number>. Check PSU. (Un défaut de sous-intensité a été détecté sur le bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation). |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0040

| | |
|---|---|
| Message | Un problème de sous-tension de sortie a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | La tension de sortie du bloc d'alimentation est insuffisante pour maintenir le niveau normal de fonctionnement du système. |
| Action recommandée | 1) Retirez le cordon d'entrée du bloc d'alimentation, puis retirez le bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le bloc d'alimentation, puis réinstallez le cordon du bloc d'alimentation. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | Output under voltage fault detected on PSU <number>. (Un défaut de sous-tension de sortie a été détecté sur le bloc d'alimentation <numéro>.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0041

| | |
|---|---|
| Message | Un problème de surtension de sortie a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | aucun |
| Action recommandée | 1) Retirez le cordon d'entrée du bloc d'alimentation, puis retirez le bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le bloc d'alimentation, puis réinstallez le cordon du bloc d'alimentation. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | Output over voltage fault on PSU <number>. Check PSU. (Défaut de surtension de sortie sur le bloc d'alimentation<numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation). |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0042

| | |
|---|---|
| Message | Un problème de surintensité de sortie a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | aucun |
| Action recommandée | 1) Retirez le cordon d'entrée du bloc d'alimentation, puis retirez le bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le bloc d'alimentation, puis réinstallez le cordon du bloc d'alimentation. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | Output over current fault on PSU <number>. Check PSU. (Défaut de surintensité de sortie sur le bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation). |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0043

| | |
|---|---|
| Message | Un problème de sous-intensité de sortie a été détecté sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | 1) Retirez le cordon d'entrée du bloc d'alimentation, puis retirez le bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le bloc d'alimentation, puis réinstallez le cordon du bloc d'alimentation. 3) Si le problème persiste, contactez le |

| | |
|---|---|
| | support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2185 |
| **Message sur l'écran LCD** | Output under current fault on PSU <number>. Check PSU. (Défaut de sous-intensité de sortie sur le bloc d'alimentation <numéro>. Vérifiez le bloc d'alimentation). |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0044

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'obtenir les informations d'état du bloc d'alimentation *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro |
| **Description détaillée** | Le bloc d'alimentation fonctionne mais le système ne peut pas obtenir les informations d'état. |
| **Action recommandée** | Si le problème persiste, retirez et réinstallez le bloc d'alimentation. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2186 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0045

| | |
|---|---|
| Message | Informations d'état du bloc d'alimentation *arg1* obtenues. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2187 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0046

| | |
|---|---|
| Message | La communication avec le bloc d'alimentation *arg1* a été rétablie. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2187 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0076

| | |
|---|---|
| Message | Non-correspondance de puissance des blocs d'alimentation détectée ; le bloc d'alimentation *arg1* a une puissance nominale de *arg2* watts. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** valeur |
| Description détaillée | Les blocs d'alimentation doivent être de même type d'alimentation et de puissance. |
| Action recommandée | Installez des blocs d'alimentations appariés et consultez la documentation du produit pour une configuration correcte. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Message sur l'écran LCD | PSU wattage mismatch; PSU <number> = <value >watts (Incompatibilité de puissance de bloc d'alimentation ; bloc d'alimentation <numéro> = <valeur > W) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0077

| | |
|---|---|
| Message | Non-correspondance des types de fournisseur détectée pour le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les blocs d'alimentation doivent être de même type d'alimentation et de puissance. |
| Action recommandée | Installez des blocs d'alimentations appariés et consultez la documentation du produit pour une configuration correcte. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| N° d'événement OMSA | 5354 |
| N° d'interruption OMSA | 5354 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0078

| | |
|---|---|
| Message | Non-correspondance des révisions de bloc d'alimentation détectée pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Cette révision de bloc d'alimentation n'est pas prise en charge pour ce système. |
| Action recommandée | Consultez la documentation du produit, changez le bloc d'alimentation avec la révision correcte. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 5354 |
| N° d'interruption OMSA | 5354 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0080

| | |
|---|---|
| Message | La tension nominale du bloc d'alimentation *arg1* ne correspond pas à la configuration système requise. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le système ne prend pas en charge des blocs d'alimentation de tensions mélangées. |
| Action recommandée | Consultez la documentation du produit, changez le bloc d'alimentation avec la tension nominale correcte. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2185 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0090

| | |
|---|---|
| Message | Non-correspondance de puissance du bloc d'alimentation *arg1* corrigée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2187 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0091

| | |
|---|---|
| Message | La valeur nominale du bloc d'alimentation *arg1* dépasse les limites de distribution d'alimentation du système. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation |
| Description détaillée | La valeur nominale de l'unité d'alimentation identifiée dans le message ne doit pas dépasser les limites de distribution de l'alimentation du système. |
| Action recommandée | Retirez le bloc d'alimentation identifié dans le message et consultez la documentation produit du serveur pour connaître la configuration appropriée. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2186 |
| Message sur l'écran LCD | Power supply <number> exceeds power distribution limits. Remove PSU. (Le bloc d'alimentation <numéro> dépasse les limites de distribution électrique. Retirez le bloc d'alimentation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0092

| | |
|---|---|
| Message | La valeur nominale du bloc d'alimentation *arg1* convient aux limites de distribution d'alimentation du système. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation |
| Description détaillée | La valeur nominale de l'unité d'alimentation identifiée dans le message ne dépasse pas les limites de distribution de l'alimentation du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2187 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU0800

| | |
|---|---|
| Message | Bloc d'alimentation *arg1* : état = 0x *arg2*, IOUT = 0x *arg3*, VOUT= 0x *arg4*, TEMP= 0x *arg5*, FAN = 0x *arg6*, INPUT= 0x *arg7* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du bloc d'alimentation<br>• ***arg2 =*** état du bloc d'alimentation<br>• ***arg3 =*** intensité de sortie |

- ***arg4 =*** tension de sortie
- ***arg5 =*** température
- ***arg6 =*** ventilateur
- ***arg7 =*** entrée

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Affiche l'état complet du bloc d'alimentation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0801

| | |
|---|---|
| Message | Bloc d'alimentation *arg1* : erreur CRC détectée |
| Arguments | - ***arg1 =*** nom du bloc d'alimentation |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation a détecté une erreur CRC. |
| Action recommandée | Récupérez l'image micrologicielle du bloc d'alimentation et mettez à jour le bloc d'alimentation indiqué dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0802

| | |
|---|---|
| Message | The power supply redundancy policy on the system has been set. (La stratégie de redondance de bloc d'alimentation sur le système a été définie.) |
| Description détaillée | The power supply redundancy policy on the system has been set. (La stratégie de redondance de bloc d'alimentation sur le système a été définie.) |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0803

| | |
|---|---|
| Message | Alimentation insuffisante dans le châssis pour mettre le serveur sous tension. |
| Description détaillée | Alimentation insuffisante dans le châssis pour mettre le serveur sous tension. |
| Action recommandée | Utilisez l'interface Web du CMC (Chassis Management Controller) pour vérifier la puissance disponible et les exigences d'alimentation du serveur. Si une puissance suffisante est disponible, répétez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0900

| | |
|---|---|
| Message | Bloc d'alimentation *arg1* arrêté. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0901

| | |
|---|---|
| Message | Bloc d'alimentation *arg1* allumé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0902

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* a subi un cycle d'alimentation. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0904

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'arrêter l'entrée 240 VA sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Afin de répondre aux besoins d'entretien, l'alimentation doit être arrêtée. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PSU0906

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'arrêt avec verrouillage détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Afin de répondre aux besoins d'entretien, l'alimentation doit être arrêtée. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PSU0907

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'arrêt avec verrouillage corrigée pour le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Coupez l'alimentation d'entrée du bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0908

| | |
|---|---|
| Message | Perte de l'alimentation sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation est installé correctement mais une source d'alimentation n'est pas connectée ou n'est pas fonctionnelle. |
| Action recommandée | Vérifiez que la source d'alimentation est liée au bloc d'alimentation. Vérifiez que la source d'alimentation est conforme aux spécifications de fonctionnement du bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5354 |
| N° d'interruption OMSA | 5354 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0909

| | |
|---|---|
| Message | Rétablissement de l'alimentation sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0910

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de contrôle logiciel de l'alimentation détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le système n'a pas répondu correctement à une demande de mise hors tension. |
| Action recommandée | Débranchez l'alimentation d'entrée |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0911

| | |
|---|---|
| Message | Rétablissement du contrôle logiciel de l'alimentation sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0912

| | |
|---|---|
| Message | Panne détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | L'état du bloc d'alimentation indique qu'une exception du bloc d'alimentation s'est produite. Le bloc d'alimentation va tenter de fonctionner dans un état dégradé. Les performances du système et la redondance de l'alimentation peuvent être dégradées ou perdues. |
| Action recommandée | Vérifiez l'alimentation d'entrée. Réinstallez le bloc d'alimentation. Si le problème persiste, contactez le support technique. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5354 |
| N° d'interruption OMSA | 5354 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0913

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* fonctionne normalement. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU0914

| | |
|---|---|
| Message | Panne prédictive détectée sur le bloc d'alimentation *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | L'état du bloc d'alimentation indique qu'une exception du bloc d'alimentation s'est produite. Le bloc d'alimentation va tenter de fonctionner. Les performances du système et la redondance de l'alimentation peuvent être dégradées ou perdues. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation d'entrée et réinstallez le bloc d'alimentation lors du prochain entretien. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5353 |
| N° d'interruption OMSA | 5353 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU100

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* est hors ligne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bloc d'alimentation |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation identifié dans le message est hors ligne pour l'une des raisons suivantes : 1) Le bloc d'alimentation n'est pas correctement installé. 2) Il est possible que le câble d'alimentation soit déconnecté ou mal connecté. 3) Le bloc d'alimentation a échoué. 4) Il existe une panne d'alimentation d'entrée. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Réinstallez le bloc d'alimentation. 2) Rebranchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation. 3) Installez un nouveau bloc d'alimentation 4) Restaurez l'alimentation d'entrée. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 5303 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PSU1000

| | |
|---|---|
| Message | Le câble du bloc d'alimentation a été débranché de *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation ne reçoit pas d'alimentation CA d'entrée. Le câble d'alimentation peut être mal branché ou débranché. Cela peut se produire en cas de panne de courant CA ou de problèmes relatifs à la barre d'alimentation reliée au bloc d'alimentation de l'enceinte. |
| Action recommandée | Rebranchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation s'il est débranché. Rétablissez l'alimentation CA d'entrée. Assurez-vous que l'alimentation secteur de l'enceinte est rétablie. |
| Catégorie | Stockage (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4234 |
| N° d'événement OMSA | 2312 ; 2313 |
| N° d'interruption OMSA | 100300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# PSU1001

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a échoué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation |
| Description détaillée | L'enceinte a détecté qu'un bloc d'alimentation est en panne. |
| Action recommandée | Vérifiez les autres messages concernant l'état du bloc d'alimentation/de l'enceinte. Cela peut vous aider à déterminer la cause de l'événement. Contactez le support technique si le problème persiste. |
| Catégorie | Stockage (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# PSU1002

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été supprimé |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation |
| Description détaillée | L'enceinte a détecté qu'un bloc d'alimentation a été retiré et ne fonctionne plus dans un état optimal. |
| Action recommandée | Réinsérez le bloc d'alimentation dans l'enceinte. Rebranchez le câble d'alimentation CA et mettez le bloc d'alimentation sou tension. Contactez le support technique si le problème persiste. |
| Catégorie | Stockage (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4233 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2324 |
| N° d'interruption OMSA | 100400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# PSU1003

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est éteint. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation ne fournit pas de courant. Cela peut être dû au fait que l'interrupteur du bloc d'alimentation est dans la position Arrêt ou le bloc d'alimentation est défectueux. |
| Action recommandée | Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation sur le bloc d'alimentation est éteint ou allumé. S'il est éteint, allumez-le. Si le problème n'est pas corrigé, vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et fonctionnel. Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations. |
| Catégorie | Stockage (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4234 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# PSU1004

| | |
|---|---|
| Message | Le câble du bloc d'alimentation a été inséré dans *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation |
| Description détaillée | L'enceinte a détecté que l'alimentation CA du bloc d'alimentation a été rétablie. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4235 |
| N° d'événement OMSA | 2325 |
| N° d'interruption OMSA | 100100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# PSU1005

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est allumé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation |
| Description détaillée | L'enceinte a détecté qu'un bloc d'alimentation a été allumé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4235 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2232 |
| N° d'interruption OMSA | 100100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# PSU1006

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été inséré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation |
| Description détaillée | L'enceinte a détecté qu'un bloc d'alimentation a été inséré. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4235 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# PSU1007

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a échoué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de bloc d'alimentation |
| Description détaillée | Un périphérique est défectueux et le système ne fonctionne plus dans un état optimal. |
| Action recommandée | Remplacez le périphérique. |
| Catégorie | Stockage (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# PSU101

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* n'est pas présent. |
| Arguments | • ***arg1 =*** bloc d'alimentation |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation identifié dans le message est absent pour l'une des raisons suivantes : 1) Le bloc d'alimentation n'est pas correctement installé. 2) Il est possible que le câble d'alimentation soit déconnecté ou mal connecté. 3) Le bloc d'alimentation a échoué. 4) Il existe une panne d'alimentation d'entrée. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Réinstallez le bloc d'alimentation. 2) Rebranchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation. 3) Installez un nouveau bloc d'alimentation 4) Restaurez l'alimentation d'entrée. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5352 |
| N° d'interruption OMSA | 5352 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PSU1010

| | |
|---|---|
| Message | The DC power supply is switched off. (Le bloc d'alimentation CC est éteint) |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation est éteint. Un utilisateur a éteint le bloc d'alimentation ou celui-ci est défectueux. |
| Action recommandée | Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est éteint ou allumé. S'il est éteint, allumez-le. Si le problème n'est pas corrigé, vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et fonctionnel. Si le problème persiste ou si l'interrupteur d'alimentation est déjà allumé, remplacez le bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Stockage (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4233 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# PSU102

| | |
|---|---|
| Message | L'état du bloc d'alimentation *arg1* est inconnu. |
| Arguments | · ***arg1 =*** bloc d'alimentation |
| Description détaillée | L'état du bloc d'alimentation identifié dans le message est inconnu pour l'une des raisons suivantes : 1) Le bloc d'alimentation n'est pas correctement installé. 2) Il est possible que le câble d'alimentation soit |

| | |
|---|---|
| | déconnecté ou mal connecté. 3) Le bloc d'alimentation a échoué. 4) Il existe une panne d'alimentation d'entrée. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Réinstallez le bloc d'alimentation. 2) Rebranchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation. 3) Installez un nouveau bloc d'alimentation 4) Restaurez l'alimentation d'entrée. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5351 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PSU1050

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est ALLUMÉ. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du bloc d'alimentation |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation identifié dans le message est allumé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2323 |
| N° d'interruption OMSA | 100100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PSU500

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to get the current server power status. (Impossible d'obtenir l'état d'alimentation actuel du serveur.) |
| **Description détaillée** | L'outil Racadm ne peut pas obtenir l'état d'alimentation. Raison possible : l'appel IPMI a échoué. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# PSU501

| | |
|---|---|
| **Message** | Server is already powered ON. (Le serveur est déjà sous tension.) |
| **Description détaillée** | Le serveur était déjà allumé, lorsque l'utilisateur a effectué une demande de mise sous tension. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# PSU502

| | |
|---|---|
| **Message** | Server is already powered OFF. (Le serveur est déjà hors tension.) |
| **Description détaillée** | Le serveur était déjà éteint, lorsque l'utilisateur a effectué une demande de mise hors tension. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# PSU503

| | |
|---|---|
| **Message** | État d'alimentation du serveur : *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** État |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# PSU504

| | |
|---|---|
| **Message** | Server power operation successful (Opération d'alimentation du serveur réussie.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PSU = Bloc d'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# PSU8501

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to retrieve PSU *arg1* input voltage information. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Impossible de récupérer la tension d'entrée du bloc d'alimentation spécifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Retirez le bloc d'alimentation du châssis, patientez pendant deux minutes, puis réinsérez-le. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8502

| | |
|---|---|
| Message | The PSU in slot *arg1* detected 110 VAC input voltage and does not match chassis configuration. (Le bloc d'alimentation dans le logement arg1 a détecté une tension d'entrée de 110 V CA et ne correspond pas à la configuration du châssis.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La tension d'entrée du bloc d'alimentation spécifié dans le message ne correspond pas à la tension d'entrée des blocs d'alimentation déjà présents dans le châssis. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Vérifiez le paramètre « Allow 110 V AC Operation » (Autoriser le fonctionnement 110 V CA) de la configuration d'alimentation et qu'il est activé. 2) Vérifiez si la tension d'entrée de tous les blocs d'alimentation est identique. 3) Si la tension d'entrée du bloc d'alimentation spécifié dans le message est différente, retirez le bloc d'alimentation qui ne correspond pas. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8503

| | |
|---|---|
| Message | The PSU in slot *arg1* detected 220 VAC input voltage and does not match chassis configuration. (Le bloc d'alimentation dans le logement arg1 a détecté une tension d'entrée de 110 V CA et ne correspond pas à la configuration du châssis.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La tension d'entrée du bloc d'alimentation spécifié dans le message ne correspond pas à la tension d'entrée des blocs d'alimentation déjà présents dans le châssis. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Vérifiez que la tension d'entrée de tous les blocs d'alimentation est identique. 2) Si la tension d'entrée du bloc d'alimentation spécifié est différente, retirez le bloc d'alimentation qui ne correspond pas. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8504

| | |
|---|---|
| Message | The Allow 110 VAC Operation overload risk is not acknowledged (Le risque de surcharge Allow 110 VAC Operation. (Autoriser le fonctionnement 110 V CA) n'a pas été accepté. |
| Description détaillée | La sélection de l'option Allow 110 VAC Operation implique un risque potentiel de surcharge. Ce risques n'a pas été accepté dans l'interface Web du contrôleur CMC lorsque la sélection a été effectuée. |
| Action recommandée | Sélectionnez Allow 110 VAC Operation et acceptez la boîte de dialogue suivante qui accepte le risque de surcharge. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8505

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir la règle de redondance de châssis sur AC Redundancy (Redondance CA). |
| Description détaillée | Impossible de définir la règle de redondance de châssis sur AC Redundancy (Redondance CA). |
| Action recommandée | Réessayez l'opération à l'aide de l'interface de ligne de commande CMC ou de l'interface Web de CMC. Pour définir la règle de redondance du châssis à l'aide de la ligne de commande, entrez « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisRedundancyPolicy 1». Pour configurer la règle de redondance du châssis à l'aide de l'interface Web, cliquez sur Chassis Overview > Power > Configuration (Présentation du châssis > Alimentation > Configuration). Depuis le menu déroulant Redundancy (Redondance), sélectionnez AC Redundancy (Redondance CA). |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8506

| | |
|---|---|
| Message | Unable to change power cap because Server Based Power Management Mode is enabled. (Impossible de modifier le plafonnement de tension, car le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé.) |
| Description détaillée | Lorsque le mode de gestion de l'alimentation du serveur est activé, le plafonnement de tension ne peut pas être défini. |
| Action recommandée | Pour pouvoir définir le plafonnement de tension, passez à la geston d'alimentation externe et désactivez le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur dans l'interface Web du contrôleur CMC. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8507

| | |
|---|---|
| Message | Insufficient power available because PSU in the slot *arg1* is not present. (L'alimentation disponible est insuffisante, car le bloc d'alimentation dans le logement arg1 n'est pas présent.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation identifié dans le message a été désengagé ou retiré. L'alimentation disponible est insuffisante. |
| Action recommandée | Insérez un bloc d'alimentation dans l'emplacement identifié dans le message. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8508

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* , PSU *arg2* firmware update is in progress. (arg1, mise à jour du micrologiciel arg2 de l'unité d'alimentation en cours.). |
| Arguments | • ***arg1 =*** chaîne d'erreur<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible de définir la configuration de l'alimentation, car la mise à jour du micrologiciel du bloc d'alimentation est en cours. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération à la fin de la mise à jour du micrologiciel du bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8510

| | |
|---|---|
| Message | PSU in slot *arg1* FW updated successfully to version *arg2* (l'unité d'alimentation dans le logement arg1 arg2 a été mis à jour à la version FW) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** numéro de version |
| Description détaillée | Le micrologiciel du bloc d'alimentation identifié dans le message a été mis à jour vers la version indiquée dans le message |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8511

| | |
|---|---|
| Message | Successfully updated the firmware for the PSU in slot *arg1*. (Mise à jour réussie du micrologiciel du bloc d'alimentation dans le logement arg1.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le micrologiciel du bloc d'alimentation identifié dans le message a été mis à jour avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔* | | |
| **CMC** | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8512

| | |
|---|---|
| Message | Unable to update the firmware for the PSU in slot *arg1* . Error=0x *arg2* ( *arg3* ) (Impossible de mettre à jour le micrologiciel de l'unité d'alimentation dans le logement arg1. Erreur=0x arg2 (arg3)) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** numéro d'erreur<br>• ***arg3 =*** chaîne d'erreur |
| Description détaillée | L'opération de mise à jour du micrologiciel du bloc d'alimentation identifié dans le message n'a pas pu être exécutée, car des erreurs de communication interne se sont produites. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération de mise à jour du micrologiciel. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8513

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the PSU slot *arg1* firmware update. Error=0x *arg2* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** numéro d'erreur |
| Description détaillée | Impossible de mettre à jour le progiciel du bloc d'alimentation suite à des erreurs de communication PMBus. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération de mise à jour du micrologiciel. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8330 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8515

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir l'attribut Enable Dynamic Power Supply Engagement. |
| Description détaillée | Impossible de définir l'attribut Enable Dynamic Power Supply Engagement. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réessayez l'opération. 2) Si le problème persiste, consultez le journal de suivi pour plus de détails. Pour récupérer le journal de suivi, dans l'interface Web du contrôleur CMC, accédez à la page Troubleshooting > Diagnostics (Dépannage > Diagnostics) et entrez la commande « gettracelog », ou |

| | |
|---|---|
| | utilisez la commande RACADM « gettracelog ». Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services et fournissez-lui journal de suivi. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8516

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set redundancy policy because PSU enumeration is in progress. (Impossible de définir la stratégie de redondance, car l'énumération de bloc d'alimentation est en cours.) |
| Description détaillée | Impossible de définir la stratégie de redondance, car l'énumération de bloc d'alimentation est en cours. La stratégie peut être définie à la fin de l'énumération. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération à la fin de l'énumération de bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8517

| | |
|---|---|
| Message | PSU redundancy policy changed. (Stratégie de redondance de bloc d'alimentation modifiée.) |
| Description détaillée | L'opération de modification de la stratégie de redondance de bloc d'alimentation est terminée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8331 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8518

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'accéder aux données d'unité remplaçable sur site (FRU) de l'unité d'alimentation (PSU) *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'opération de lecture des données FRU du bloc d'alimentation identifié dans le message n'a pas abouti suite à des erreurs de communication interne. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si l'erreur persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8519

| | |
|---|---|
| Message | Enhanced Dynamic Power Supply Engagement (DPSE) is not supported by the current power supply configuration and is suspended. (La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) n'est pas compatible avec la configuration d'alimentation actuelle et elle est suspendue.) |
| Description détaillée | La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) est suspendue du fait de la configuration ou du type de bloc d'alimentation présent. La fonction est activée, mais suspendue jusqu'à ce qu'une configuration de bloc d'alimentation soit compatible. |
| Action recommandée | La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) n'est pas compatible avec la configuration d'alimentation actuelle. Vérifiez que les blocs d'alimentation sont pris en charge. Remplacez les blocs d'alimentation non pris en charge. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8520

| | |
|---|---|
| Message | Enhanced Dynamic Power Supply Engagement (DPSE) is fully supported. (La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) est complètement prise en charge.) |
| Description détaillée | La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) est prise en charge et complètement fonctionnelle. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PSU8521

| | |
|---|---|
| Message | L'unité d'alimentation (PSU) *arg1* a dépassé le seuil de température supérieur et elle a été mise hors tension. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation identifié dans le message a été mis hors tension car la température de l'unité a dépassé le seuil de température supérieur. |
| Action recommandée | Retirez et réinsérez le bloc d'alimentation ou bien retirez l'alimentation secteur et rétablissez l'alimentation du bloc d'alimentation pour qu'il soit de nouveau fonctionnel. |
| Catégorie | Vérification (PSU = Bloc d'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8329 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# Messages d'événements PSUA

## PSUA0016

| | |
|---|---|
| Message | Le bloc d'alimentation *arg1* est absent. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation a été retiré ou est défectueux. |
| Action recommandée | Installez le bloc d'alimentation si nécessaire. |
| Catégorie | Intégrité du système (PSUA = Unité d'alimentation absente) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2465 |
| Message sur l'écran LCD | PSU <number> is absent. Check PSU. (Le bloc d'alimentation <numéro> est absent. Vérifiez le bloc d'alimentation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# Messages d'événements PWR

## PWR0100

| | |
|---|---|
| Message | The power button was pressed. (Le bouton d'alimentation a été enfoncé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## PWR0101

| | |
|---|---|
| Message | The power button was released. (Le bouton d'alimentation a été relâché.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR0102

| | |
|---|---|
| Message | The sleep button was pressed. (Le bouton de veille a été enfoncé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR0103

| | |
|---|---|
| Message | The sleep button was released. (Le bouton de veille a été relâché.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR0104

| | |
|---|---|
| Message | The reset button was pressed. (Le bouton de réinitialisation a été enfoncé.) |
| Description détaillée | Le système va se réinitialiser. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR0105

| | |
|---|---|
| Message | The reset button was released. (Le bouton de réinitialisation a été relâché.) |
| Description détaillée | Le système va se réinitialiser. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR0106

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est verrouillé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR0107

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est débloqué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR0108

| | |
|---|---|
| Message | Le service *arg1* a été demandé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR0109

| | |
|---|---|
| Message | Le service *arg1* est terminé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR1000

| | |
|---|---|
| Message | The system performance restored. (Les performances du système ont été restaurées.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2275 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR1001

| | |
|---|---|
| Message | The system performance degraded. (Dégradation des performances du système.) |
| Description détaillée | Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration du système et la consommation d'énergie. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2274 |
| Message sur l'écran LCD | System performance degraded. Check PSUs and system configuration. (Dégradation des performances du système. Vérifiez les blocs d'alimentation et la configuration du système.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR1002

| | |
|---|---|
| Message | The system performance degraded because of thermal protection. (Dégradation des performances du système à cause de la protection thermique.) |
| Description détaillée | Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées. |
| Action recommandée | Examinez la configuration du système et les journaux système pour trouver les pannes et les avertissements thermiques et environnementaux. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2274 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR1003

| | |
|---|---|
| Message | The system performance degraded because cooling capacity has changed. (Dégradation des performances du système à cause d'une modification des capacités de refroidissement.) |
| Description détaillée | Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, vérifiez les modifications de configuration du système et la stratégie thermique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2274 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR1004

| | |
|---|---|
| Message | The system performance degraded because power capacity has changed. (Dégradation des performances du système à cause d'une modification des capacités d'alimentation.) |
| Description détaillée | Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, vérifiez les modifications de configuration du système et la stratégie d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2274 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR1005

| | |
|---|---|
| Message | The system performance degraded because the user-defined power capacity has changed. (Dégradation des performances du système à cause de la modification de la capacité d'alimentation définie par l'utilisateur.) |
| Description détaillée | Pour ne pas dépasser la capacité définie par l'utilisateur, les performances du système ont été dégradées. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, vérifiez les modifications de configuration du système et les politiques d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2274 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR1006

| | |
|---|---|
| Message | Arrêt du système car la puissance du système dépasse la capacité. |
| Description détaillée | The system may shutdown. (Le système peut s'arrêter.) |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration du système, mettez à niveau les blocs d'alimentation ou réduisez la consommation de la puissance du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2273 |
| Message sur l'écran LCD | System power exceeds capacity. System halted. Contact support (La puissance du système dépasse la capacité. Le système s'est arrêté. Contactez le support) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR1007

| | |
|---|---|
| Message | The system performance degraded because power exceeds capacity. (Dégradation des performances du système car la puissance dépasse la capacité.) |
| Description détaillée | Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration du système, mettez à niveau les blocs d'alimentation ou réduisez la consommation de la puissance du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2274 |
| Message sur l'écran LCD | System power exceeds capacity. Performance degraded. Check PSU configuration. (La puissance du système dépasse la capacité. Dégradation des performances. Vérifiez la configuration de bloc d'alimentation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR1008

| | |
|---|---|
| Message | The system performance degraded because power draw exceeds the power threshold. (Dégradation des performances du système car la réduction de la consommation dépasse le seuil d'alimentation.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Pour éviter de s'arrêter, les performances du système ont été dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration du système, mettez à niveau les blocs d'alimentation ou réduisez la consommation de la puissance du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2273 |
| Message sur l'écran LCD | System power exceeds threshold. Performance degraded. Check PSU configuration. (La puissance du système dépasse le seuil. Dégradation des performances. Vérifiez la configuration de bloc d'alimentation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR1009

| | |
|---|---|
| Message | Capacité d'alimentation du système restaurée. |
| Description détaillée | Capacité d'alimentation du système restaurée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2275 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR200

| | |
|---|---|
| Message | L'activation du mode MPCM (Mode d'économie d'énergie maximum) désactive la fonction EPP (Performance d'alimentation étendue). |
| Description détaillée | L'activation du mode MPCM (Mode d'économie d'énergie maximum) entraîne la désactivation de la fonction EPP (Performance d'alimentation étendue). Le mode MPCM force les serveurs à passer dans un mode à faible alimentation et à performances limitées, et interdit tout allumage de serveurs supplémentaires. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2000

| | |
|---|---|
| Message | The system powered up. (Le système s'est mis sous tension.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2001

| | |
|---|---|
| Message | The system hard reset. (Réinitialisation matérielle du système.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2002

| | |
|---|---|
| Message | The system warm reset. (Réinitialisation à chaud du système.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2003

| | |
|---|---|
| Message | User requested a PXE boot. (L'utilisateur a demandé un amorçage sur PXE.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2004

| | |
|---|---|
| Message | System booted automatically into diagnostics. (Le système a démarré automatiquement dans les diagnostics.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2005

| | |
|---|---|
| Message | The OS run-time software initiated a hard reset. (Le logiciel d'exécution du SE a lancé une réinitialisation matérielle.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2006

| | |
|---|---|
| Message | The OS run-time software initiated a warm reset. (Le logiciel d'exécution du SE a lancé une réinitialisation à chaud.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2007

| | |
|---|---|
| Message | System restarted. (Redémarrage du système.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR201

| | |
|---|---|
| Message | La sélection de l'option Mode Gestion de l'alimentation basée sur le serveur définit la valeur maximale du plafond de puissance, fixe les priorités du serveur sur une priorité par défaut, puis désactive le mode d'économie d'énergie maximum. Voulez-vous continuer ? |
| Description détaillée | La sélection de l'option Mode Gestion de l'alimentation basée sur le serveur définit la valeur maximale du plafond de puissance, fixe les priorités du serveur sur une priorité par défaut, puis désactive le mode d'économie d'énergie maximum. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR202

| | |
|---|---|
| Message | L'activation du mode MPCM (Max Power Conservation Mode, mode d'économie d'énergie maximum) force les serveurs à passer dans un mode à faible alimentation et à performances limitées, et interdit tout allumage de serveurs supplémentaires. |
| Description détaillée | L'activation du mode MPCM (Max Power Conservation Mode, mode d'économie d'énergie maximum) force les serveurs à passer dans un mode à faible alimentation et à performances limitées, et interdit tout allumage de serveurs supplémentaires. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR203

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir la valeur Limite de la puissance d'entrée système sur une valeur inférieure ou égale à 13 300 W (45 381 BTU/h), car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |
| Description détaillée | La valeur Limite de la puissance d'entrée système ne peut pas être définie sur une valeur inférieure ou égale à 13 300 W, car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |
| Action recommandée | Entrez une valeur de seuil énergétique supérieure à 13 300 W, puis réessayez. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR204

| | |
|---|---|
| Message | Valeur de l'objet modifiée avec succès. Le mode économie d'énergie maximum va désactiver la fonction Performance d'alimentation étendue. |
| Description détaillée | Valeur de l'objet modifiée avec succès. Le mode économie d'énergie maximum va désactiver la fonction Performance d'alimentation étendue. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR205

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode SPOPR (Performances du serveur contre redondance de l'alimentation) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |
| Description détaillée | Impossible d'activer le mode SPOPR (Performances du serveur contre redondance de l'alimentation) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Désactivez la fonction Performance d'alimentation étendue et relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR206

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction SBPM (Gestion de l'alimentation basée sur le serveur) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction SBPM (Gestion de l'alimentation basée sur le serveur) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |
| Action recommandée | Désactivez la fonction Performance d'alimentation étendue et relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR207

| | |
|---|---|
| Message | La fonction DPSE (Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation) ne peut pas être activée, car le mode Performance d'alimentation étendue est activé. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La fonction DPSE (Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation) ne peut pas être activée, car le mode Performance d'alimentation étendue est activé. |
| Action recommandée | Désactivez la fonction Performance d'alimentation étendue et relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR209

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier la stratégie de redondance pour utiliser Redondance des blocs d'alimentation ou Sans redondance, parce que la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |
| Description détaillée | Impossible de modifier la stratégie de redondance pour utiliser Redondance des blocs d'alimentation ou Sans redondance, parce que la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |
| Action recommandée | Désactivez la fonction Performance d'alimentation étendue et relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR210

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier la stratégie de redondance pour utiliser Redondance des blocs d'alimentation ou Sans redondance, parce que la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |
| Description détaillée | Impossible de modifier la stratégie de redondance pour utiliser Redondance des blocs d'alimentation ou Sans redondance, parce que la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR211

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode FA (Air frais) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |
| Description détaillée | Impossible d'activer le mode FA (Air frais) car la fonction Performance d'alimentation étendue est activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR213

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode MPCM (Mode d'économie d'énergie maximum) est activé. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode MPCM (Mode d'économie d'énergie maximum) est activé. |
| Action recommandée | Désactivez le mode d'économie d'énergie maximale et relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR214

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car la fonction DPSE (Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation) est activée. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car la fonction DPSE (Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation) est activée. |
| Action recommandée | Désactivez DPSE (Enclenchement dynamique des blocs d'alimentation) et relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR216

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode Performance d'alimentation étendue, parce que la stratégie de redondance est définie sur Redondance de grille ou Sans redondance. |
| Description détaillée | Impossible d'activer le mode Performance d'alimentation étendue, parce que la stratégie de redondance est définie sur Redondance de grille ou Sans redondance. |
| Action recommandée | Configurez la stratégie de redondance sur Redondance des blocs d'alimentation, puis réessayez. À l'aide de l'interface graphique utilisateur Web de CMC, cliquez sur Alimentation > Configuration. Dans le menu déroulant Stratégie de redondance, sélectionnez Redondance des blocs d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR218

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode FA (Air frais) est activé. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) car le mode FA (Air frais) est activé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR219

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que l'unité d'alimentation (PSU) dans le logement *arg1* ne fonctionne pas à 3 000 W. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que l'unité d'alimentation (PSU) dans le logement identifié dans le message ne fonctionne pas à 3 000 W. |
| Action recommandée | Pour pouvoir utiliser la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP), remplacez l'unité d'alimentation (PSU) identifiée dans le message par une PSU de 3 000 W |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR220

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le logement *arg1* est vide. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) parce que le logement identifié dans le message est vide. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Insérez une unité PSU appropriée dans le logement identifié dans le message, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2200

| | |
|---|---|
| Message | The system is in the ON state. (Le système est dans un état de mise sous tension.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2201

| | |
|---|---|
| Message | The system is sleeping with system hardware and processor context maintained. (Le système est en veille et le contexte de processeur et matériel du système est maintenu.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2202

| | |
|---|---|
| Message | The system is sleeping with lost processor context. (Le système est en veille et le contexte de processeur est perdu.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2203

| | |
|---|---|
| Message | The system is sleeping with system hardware and processor context lost. (Le système est en veille et le contexte de processeur et matériel du système est perdu.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2204

| | |
|---|---|
| Message | The system is in a non-volatile sleep state. (Le système est dans un état de veille non volatil.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2205

| | |
|---|---|
| Message | The system is in a soft-off state. (Le système est dans un état de mise hors tension logicielle.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2207

| | |
|---|---|
| Message | The system is in a mechanical off state. (Le système est dans un état de mise hors tension mécanique.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2208

| | |
|---|---|
| Message | The system is in a sleep state. (Le système est dans un état de veille.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2209

| | |
|---|---|
| Message | The system is in an undermined sleep state. (Le système est dans un état de veille ébranlé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR221

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est déjà désactivée. |
| Description détaillée | La fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est déjà désactivée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2210

| | |
|---|---|
| Message | The system was forced into a soft-off state. (Le système a été forcé dans un état de mise hors tension logicielle.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2211

| | |
|---|---|
| Message | The system is in legacy ON state. (Le système est dans un état de mise sous tension hérité.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2212

| | |
|---|---|
| Message | The system is in legacy OFF state. (Le système est dans un état de mise hors tension hérité.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR222

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est déjà activée. |
| Description détaillée | La fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est déjà activée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR223

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'opération 110 V CA car la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est activée. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'opération 110 V CA car la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) est activée. |
| Action recommandée | Désactivez la fonction Performance d'alimentation étendue (EPP) et relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2250

| | |
|---|---|
| Message | Unable to turn on the server because the chassis infrastructure not ready. (Impossible de mettre le serveur sous tension car l'infrastructure du châssis n'est pas prête.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le serveur ne s'est pas mis sous tension car l'infrastructure du châssis n'est pas prête. L'infrastructure du châssis comprend les éléments suivants : le sous-système PCIe, les composants de stockage et le contrôleur de gestion du châssis. |
| Action recommandée | Vérifiez l'état de l'infrastructure du châssis dans l'interface Web de CMC ou RACADM. Attendez que les composants de l'infrastructure du châssis soient entièrement sous tension. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2251

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de mettre le serveur sous tension car le capot du châssis est ouvert. |
| Description détaillée | Le serveur ne s'est pas mis sous tension car le capot du châssis est ouvert. |
| Action recommandée | Fermez le capot du châssis et relancez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2252

| | |
|---|---|
| Message | Unable to turn on the server because an NDC or Mezzanine card is incompatible with the I/O Module or PCIe subsystem. (Impossible de mettre le serveur sous tension car une carte mezzanine ou NDC n'est pas compatible avec le module d'E/S ou le sous-système PCIe.) |
| Description détaillée | Le serveur ne s'est pas mis sous tension car une carte mezzanine ou NDC n'est pas compatible avec le module d'E/S ou le sous-système PCIe. |
| Action recommandée | Consultez les notes de version concernant le produit et veillez à installer des composants compatibles dans le serveur. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2253

| | |
|---|---|
| Message | Unable to turn on the server because a PCIe card or Mezzanine card is not installed. (Impossible de mettre le serveur sous tension car une carte PCIe ou mezzanine n'est pas installée.) |
| Description détaillée | Le serveur n'a pas pu être mis sous tension car une carte PCIe ou mezzanine n'est pas installée. |
| Action recommandée | Installez une carte PCI ou mezzanine dans le logement approprié, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2254

| | |
|---|---|
| Message | The use of 110V is unacknowledged and the chassis cannot grant power on permission to the server. (L'utilisation de 110 V n'est pas reconnue et le châssis ne peut pas accorder l'autorisation de mise sous tension au serveur.) |
| Description détaillée | L'utilisation de 110 V n'est pas reconnue et le châssis ne peut pas accorder l'autorisation de mise sous tension au serveur. |
| Action recommandée | Vérifiez l'utilisation non reconnue de 110 V et modifiez-la à reconnue. À l'aide de l'interface Web de Chassis Management Controller (CMC), sélectionnez Présentation du châssis > Alimentation > Configuration, puis cochez le champ 110 V Reconnu. Réessayez l'opération pour mettre le serveur sous tension. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2255

| | |
|---|---|
| Message | Le Chassis Management Controller (CMC) est configuré en mode de conservation d'énergie maximale et ne peut pas accorder l'autorisation de mise sous tension au serveur. |
| Description détaillée | Le Chassis Management Controller (CMC) est configuré en mode de conservation d'énergie maximale et ne peut pas accorder l'autorisation de mise sous tension au serveur. |
| Action recommandée | Désactivez le mode de conservation d'énergie maximale sur le châssis, puis réessayez. À l'aide de l'interface Web de Chassis Management Controller (CMC), sélectionnez Présentation du châssis > Alimentation > Configuration, puis décochez le champ Mode de conservation d'énergie max. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2256

| | |
|---|---|
| Message | Unable to allocate power for servers to turn on because the Chassis Management Controller (CMC) is initializing chassis infrastructure components. (Impossible d'allouer l'alimentation pour la mise sous tension des serveurs car le CMC (Chassis Management Controller) est en train d'initialiser des composants de l'infrastructure du châssis.) |
| Description détaillée | Les composants de l'infrastructure du châssis sont en train d'être initialisés et ne sont pas prêts à accorder l'autorisation de mise sous tension aux serveurs. |
| Action recommandée | Attendez que l'infrastructure du châssis soit initialisée et recommencez l'opération. Pour vérifier que l'infrastructure est initialisée, à l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, exécutez la commande « racadm getmodinfo » et vérifiez que le champ « pwrstate » est activé pour le composant du châssis. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2257

| | |
|---|---|
| Message | La valeur de remplacement d'allocation d'alimentation cible est *arg1*. L'allocation d'alimentation cible (CA) est *arg2* watts. |
| Arguments | · ***arg1 =*** état de remplacement<br>· ***arg2 =*** alimentation cible |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le remplacement d'allocation d'alimentation cible a été activé ou désactivé, comme identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2258

| | |
|---|---|
| Message | Les seuils de disques de secours des unités d'alimentation (PSU) ont été modifiés. Seuil de réveil : *arg1* %, seuil de mise en veille : *arg2* %. |
| Arguments | • ***arg1 =*** seuil de réveil<br>• ***arg2 =*** seuil de mise en veille |
| Description détaillée | Les seuils de disque de secours de bloc d'alimentation ont été modifiés aux valeurs de seuil de réveil et seuil de mise en veille identifiées dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2260

| | |
|---|---|
| **Message** | Le moteur de gestion Intel ne répond pas et l'état FailSafe de température du serveur est activé. |
| **Description détaillée** | L'iDRAC a rencontré un problème de communication IPMB avec le moteur de gestion Intel et n'a pas pu rétablir les communications IPMB. L'état de basculement FailSafe vers un état de température de secours du serveur est activé. |
| **Action recommandée** | Coupez l'alimentation du serveur et rétablissez-la. Allumez le serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2261

| | |
|---|---|
| **Message** | Problème d'initialisation du moniteur d'intensité, IMON version *arg1*, CPLD IMON MFR version *arg2*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de révision du moniteur d'intensité<br>• ***arg2 =*** numéro de version CPLD |
| **Description détaillée** | L'iDRAC a rencontré un problème lors de l'initialisation du moniteur d'intensité. La carte mère du système devra peut-être être remplacée. |
| **Action recommandée** | Contactez votre fournisseur de service. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2262

| | |
|---|---|
| Message | Le moteur de gestion Intel a signalé une erreur système interne. |
| Description détaillée | Le moteur de gestion Intel ne peut pas utiliser la fonction PECI sur DMI. |
| Action recommandée | Attendez que le message de « fonctionnement normal du système » du PWR2264 s'affiche dans le journal Lifecycle après l'entrée PWR2262. Le message peut prendre 30 secondes à s'afficher. Si le message PWR2264 n'apparaît pas, procédez comme suit : débranchez le cordon d'alimentation du serveur, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Mettez sous tension le serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR2263

| | |
|---|---|
| Message | Avertissement de sur-abonnement aux blocs d'alimentation ignoré par l'utilisateur. |
| Description détaillée | L'utilisateur a continué à travailler après réception de l'avertissement de sur-abonnement des blocs d'alimentation (F1/F2). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2264

| | |
|---|---|
| Message | L'Intel Management Engine a signalé le fonctionnement normal du système. |
| Description détaillée | La capacité d'utilisation de l'utilitaire PECI sur DMI par le moteur de gestion Intel (Intel Management Engine) a été restaurée. |
| Action recommandée | Si l'« erreur système interne » PWR2262 a été enregistrée au cours des 30 dernières secondes, n'en tenez pas compte. Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2400

| | |
|---|---|
| Message | Power management firmware unable to maintain power limit (Le micrologiciel de gestion de l'alimentation est incapable de maintenir la limite de puissance) |
| Description détaillée | Le micrologiciel de gestion de l'alimentation ne peut pas réduire la consommation d'énergie afin de répondre aux exigences de configuration ou aux paramètres définis par l'utilisateur. |
| Action recommandée | 1) Examinez la stratégie d'alimentation du système. 2) Vérifiez les journaux d'événements système pour repérer les exceptions concernant l'alimentation ou la gestion thermique. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2401

| | |
|---|---|
| Message | Power management firmware initialization error (Erreur d'initialisation du micrologiciel de gestion de l'alimentation) |
| Description détaillée | Le contrôleur iDRAC a détecté que le micrologiciel de gestion de l'alimentation ne s'est pas initialisé correctement. Le système peut fonctionner dans un état dégradé de performances. |
| Action recommandée | 1) Débranchez l'alimentation d'entrée du système, patientez une minute, puis rebranchez-la. 2) Flashez de nouveau le BIOS du système. 3) Mettez à niveau le BIOS du système à la dernière révision. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2402

| | |
|---|---|
| Message | L'iDRAC ne peut pas communiquer avec le micrologiciel de gestion de l'alimentation. |
| Description détaillée | Le contrôleur iDRAC ne peut pas communiquer avec le micrologiciel de gestion de l'alimentation en raison d'un problème de l'interface de moteur de gestion de l'alimentation ou du moteur de gestion de l'alimentation proprement dit. Le système peut fonctionner à l'état Dégradé. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal Lifecycle Controller (LC) et assurez-vous qu'il n'existe aucun entrée ultérieure dans le journal indiquant que la communication avec le micrologiciel de gestion de l'alimentation a été restaurée. Si cette entrée de journal n'est pas présente, effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Débranchez |

| | |
|---|---|
| | l'alimentation d'entrée du système, patientez une minute, puis rebranchez-la. 2) Flashez de nouveau le BIOS système. 3) Mettez à niveau le BIOS système vers la dernière révision. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2403

| | |
|---|---|
| Message | La communication de l'iDRAC avec le micrologiciel de gestion de l'alimentation a été restaurée. |
| Description détaillée | Le contrôleur iDRAC a établi la communication avec le micrologiciel de gestion de l'alimentation. Les performances du système reviennent à la normale. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR2404

| | |
|---|---|
| Message | Power supply capacity alert disabled. (Alerte de capacité de bloc d'alimentation désactivée.) |
| Description détaillée | L'alerte de capacité de bloc d'alimentation a été désactivée en raison de la configuration de l'utilisateur. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR3000

| | |
|---|---|
| Message | Le système est en cours d'arrêt pour protection thermique. |
| Description détaillée | Le système s'éteint pour éviter tout endommagement en raison d'un refroidissement insuffisant. |
| Action recommandée | Consultez le journal ESM pour les échecs ou avertissements thermiques et environnementaux, puis remplacez les composants défaillants. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR3001

| | |
|---|---|
| Message | Nouvelle valeur de pic d'alimentation détectée. Valeur de pic (en watts) : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** valeur de puissance maximale |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le système a détecté une nouvelle valeur de puissance maximale. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'utilisation de l'alimentation correspond à la configuration matérielle et à la charge de travail actuelles. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5013 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# PWR8500

| | |
|---|---|
| Message | État d'alimentation du châssis mis à jour vers *arg1* depuis *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nouvel état d'alimentation<br>• ***arg2 =*** ancien état d'alimentation |
| Description détaillée | L'état d'alimentation du châssis de la base de données de configuration et l'état actuel sont différents. L'état actuel de l'alimentation du châssis sera mis à jour dans la base de données de configuration afin que l'état d'alimentation du châssis soit identique si le contrôleur CMC est redémaré ou qu'un basculement CMC se produit. Notez que la valeur numérique de l'état sert à des fins de support technique. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8501

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation du périphérique d'infrastructure virtuelle a été définie avec succès sur *arg1* WDC. |
| Arguments | • ***arg1 =*** consommation d'énergie |
| Description détaillée | Succès de l'allocation d'alimentation à l'infrastruture virtuelle. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8503

| | |
|---|---|
| Message | La valeur Limite de la puissance d'entrée système actuelle (*arg1* W CA) est inférieure à la limite supérieure (*arg2* W CA). |
| Arguments | • ***arg1 =*** valeur de puissance<br>• ***arg2 =*** valeur de puissance |
| Description détaillée | Ces informations sont fournies pour permettre de déterminer si la limite de puissance est inférieure à la limite de puissance maximale prise en charge. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8504

| | |
|---|---|
| Message | Chassis power button is pressed, but the button is disabled. (Le bouton d'alimentation du châssis a été actionné, mais le bouton est désactivé.) |
| Description détaillée | L'actionnement du bouton d'alimentation du châssis est détecté, mais le bouton a été désactivé. |
| Action recommandée | Le bouton d'alimentation du châssis est désactivé. Pour l'activer, utilisez l'interface de ligne de commande RACADM CMC ou l'interface Web CMC. Dans la ligne de commande, entrez « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerButtonEnable 1 ». Dans l'interface Web, cliquez sur Chassis Overview > Power > Configuration (Présentation du châssis > Alimentation > Configuration). Désélectionnez la case à cocher Disable Chassis Power Button (Désactiver le bouton d'alimentation du châssis). |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8505

| | |
|---|---|
| Message | La fonctionnalité d'activation des blocs d'alimentation dynamique n'a pas été activée avec succès. |
| Description détaillée | La fonctionnalité d'activation des blocs d'alimentation dynamique n'a pas été activée avec succès. |
| Action recommandée | Redémarrez le contrôleur de gestion de châssis et relancez l'opération. Pour redémarrer le contrôleur de gestion de châssis, à l'aide de l'interface utilisateur Web, accédez à Chassis Overview > Power > Control |

(Présentation du châssis > > Alimentation > Contrôle), sélectionnez l'option Reset CMC (Réinitialiser CMC), puis cliquez sur Apply (Appliquer).

| | |
|---|---|
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8506

| | |
|---|---|
| Message | Durée de calcul de consommation énergétique cumulée (kWh) réinitialisée sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** temps |
| Description détaillée | Lors de la réinitialisation du calcul de puissance, le journal signale l'heure à laquelle il est réinitialisé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8507

| | |
|---|---|
| Message | Limite de la puissance d'entrée système (*arg1* W CA) remplacée par *arg2* W CA. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** puissance précédente<br>• ***arg2 =*** nouvelle puissance |
| Description détaillée | La valeur de limite de puissance d'entrée du système a été remplacée par la valeur indiquée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔* | | |
| **CMC** | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8508

| | |
|---|---|
| Message | Le nouveau bilan de puissance (*arg1* W CA) peut autoriser une dégradation future de la redondance. |
| Arguments | • ***arg1 =*** valeur de puissance |
| Description détaillée | Si le bilan de puissance dépasse la capacité effective de la stratégie de redondance, il est possible que les attributions de puissance dépassent la capacité effective, ce qui peut réduire les capacités de redondance. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Assurez-vous qu'il existe assez de blocs d'alimentation permettant de prendre en charge la redondance au niveau du bilan de puissance spécifié. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8509

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier la priorité de l'alimentation du serveur, car le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé. |
| Description détaillée | Impossible de modifier la priorité de l'alimentation du serveur, car le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé. |
| Action recommandée | La priorité d'alimentation du serveur peut être modifiée une fois le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur désactivé. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à la page Chassis Overview > Power > Configuration (Présentation du châssis > Alimentation > Configuration), puis désélectionnez la case Enable Server Based Power Management (Activer la gestion de l'alimentation basée sur le serveur). Réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8510

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir la propriété *arg1* d'alimentation du châssis. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de propriété |
| Description détaillée | Impossible de définir la puissance de châssis indiquée dans le message. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8511

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir la propriété d'alimentation CHASSIS_POWER_button_disable du châssis. |
| Description détaillée | Impossible de définir la propriété d'alimentation CHASSIS_POWER_button_disable du châssis. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8512

| | |
|---|---|
| Message | CMC rebooted, because the power configuration data could not be accessed. (Le contrôleur CMC este redémarré, car les données de configuration de l'alimentation peuvent ne pas être accessibles.) |
| Description détaillée | Les données de configuration d'alimentation en mémoire ne sont pas accessibles suite à des problèmes de synchronisation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8514

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform chassis power action due to insufficient privileges. (Impossible d'effectuer l'action d'alimentation de châssis en raison d'autorisations insuffisantes.) |
| Description détaillée | Les informations d'identification de compte d'utilisateur fournies pour cette action d'alimentation du châssis ne possèdent pas les privilèges corrects. Le privilège de contrôle du châssis est nécessaire pour effectuer des actions de gestion de l'alimentation du châssis. |
| Action recommandée | Réessayez l'action avec un compte utilisateur différent disposant du privilège de contrôle de l'alimentation du châssis. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8515

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'action d'alimentation de châssis, car le châssis n'est pas sous tension. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'action d'alimentation de châssis, car le châssis n'est pas sous tension. |
| Action recommandée | Mettez le châssis sous tension et répétez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8516

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform the chassis power action requested. (Impossible d'effectuer l'action d'alimentation de châssis demandée.) |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'action d'alimentation de châssis demandée. |
| Action recommandée | Consultez le journal de suivi pour plus d'informations. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8517

| | |
|---|---|
| Message | Unable to turn off chassis power (Impossible de couper l'alimentation du châssis.) |
| Description détaillée | Le changement d'état d'alimentation du châssis n'a pas pu être effectué. Cela peut être dû à l'une des problèmes suivants : 1) Impossible de mettre hors tension un ou plusieurs serveurs, 2) Une mise à jour du micrologiciel peut être en cours. |
| Action recommandée | Consultez le journal de suivi pour plus d'informations. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8518

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'action d'alimentation du châssis, car le châssis est déjà sous tension. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'action d'alimentation du châssis, car le châssis est déjà sous tension. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8519

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'action d'alimentation du châssis, car le châssis est déjà hors tension. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'action d'alimentation du châssis, car le châssis est déjà hors tension. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8520

| | |
|---|---|
| Message | Initiated the chassis reset operation. (La réinitialisation du châssis a été lancée.). |
| Description détaillée | La réinitialisation du châssis a été lancée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8521

| | |
|---|---|
| Message | Completed chassis reset operation (La réinitialisation du châssis a été exécutée.) |
| Description détaillée | La réinitialisation du châssis a été exécutée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8522

| | |
|---|---|
| Message | Initiated chassis power cycle operation (Le cycle d'alimentation du châssis a été lancé.) |
| Description détaillée | Le cycle d'alimentation du châssis a été lancé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8523

| | |
|---|---|
| Message | Completed chassis power cycle operation. (Le cycle d'alimentation du châssis a été exécuté). |
| Description détaillée | Le cycle d'alimentation du châssis a été exécuté. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8524

| | |
|---|---|
| Message | Redundancy was lost, while Server Performance Over Power Redundancy is enabled (La redondance a été perdue lors de l'activation de Server Performance Over Power Redundancy (Performance du serveur plutôt que la redondance d'alimentation.) |
| Description détaillée | La redondance a été perdue, car la puissance du châssis est supérieure à la statégie redondante actuelle. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Vérifiez les exigences de puissance et déterminez si plusieurs blocs d'alimentation sont nécessaires pour restaurer la redondance. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8525

| | |
|---|---|
| Message | 110VAC Operation acknowledged. (Fonctionnement 110 V CA accepté.) |
| Description détaillée | Le fonctionnement 110V CA est accepté. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8526

| | |
|---|---|
| Message | 110VAC Operation unacknowledged (Fonctionnement 110 V CA non accepté.) |
| Description détaillée | Le fonctionnement 110 V CA des blocs d'alimentation n'est pas accepté. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8527

| | |
|---|---|
| Message | Server slot power priorities changed - reallocating power. (Priorités de puissance des logements du serveur modifiées - Réallocation de la puissance.) |
| Description détaillée | Les priorités de puissance des logements des serveurs ont été modifiées. La puissance allouée aux serveurs est en cours de réallocation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8528

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set Max Power Conservation Mode because the Server Based Power Management mode is enabled. (Impossible de définir le mode d'économie d'énergie maximale, car le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activé. |
| Description détaillée | Le mode d'économie d'énergie maximale ne peut être activé que lorsque le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est désactivé. |
| Action recommandée | Le mode d'économie d'énergie maximale peut être modifié lorsque le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur est désactivé. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à la page Overview > Power > Configuration (Présentation du châssis > Alimentation > Configuration), puis désélectionnez la case Enable Server Based Power Management (Activer la gestion de l'alimentation basée sur le serveur). Réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8529

| | |
|---|---|
| Message | Le mode de conservation optimale de l'énergie est activé. |
| Description détaillée | Le mode d'économie d'énergie maximale est activé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8530

| | |
|---|---|
| Message | Le mode d'économie de l'énergie maximum est désactivé. |
| Description détaillée | Le mode d'économie de l'énergie maximum est désactivé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8531

| | |
|---|---|
| Message | La gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activée. |
| Description détaillée | La gestion de l'alimentation basée sur le serveur est activée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8532

| | |
|---|---|
| Message | La gestion de l'alimentation basée sur le serveur est désactivée. |
| Description détaillée | La gestion de l'alimentation basée sur le serveur est désactivée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8533

| | |
|---|---|
| Message | Limite de la puissance d'entrée système (*arg1* W CA) remplacée par *arg2* W CA. |
| Arguments | · ***arg1 =*** valeur de puissance |

- ***arg2 =*** valeur de puissance

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le paramètre de plafonnement de puissance a été modifié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8534

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur. |
| Description détaillée | Impossible d'activer le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8535

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de désactiver le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur . |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible de désactiver le mode de gestion de l'alimentation basée sur le serveur . |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8536

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Performances du serveur sur redondance de l'alimentation est activée. |
| Description détaillée | La fonction Performances du serveur sur redondance de l'alimentation est activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8537

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Performance Over Power Redundancy est désactivée. |
| Description détaillée | La fonction Performance Over Power Redundancy est désactivée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8538

| | |
|---|---|
| Message | La journalisation à distance de l'alimentation est activée. |
| Description détaillée | La journalisation à distance de l'alimentation est activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8539

| | |
|---|---|
| Message | La journalisation à distance de l'alimentation est désactivée. |
| Description détaillée | La journalisation à distance de l'alimentation est désactivée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8540

| | |
|---|---|
| Message | Fréquence de journalisation à distance de l'alimentation définie sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** intervalle |
| Description détaillée | La fréquence de la journalisation à distance des informations d'alimentation est définie par la valeur indiquée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8541

| | |
|---|---|
| Message | La mise sous tension du châssis a démarré. |
| Description détaillée | La mise sous tension du châssis a démarré. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8542

| | |
|---|---|
| Message | La mise sous tension du châssis est terminée. |
| Description détaillée | La mise sous tension du châssis est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8543

| | |
|---|---|
| Message | L'inventaire énergétique du serveur *arg1* n'est pas valide. La lecture d'inventaire énergétique indique Alimentation max. = *arg2* watts CA, alimentation minimale = *arg3* watts CA, alimentation allouée = *arg4* watts CA |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** puissance maximale lue<br>• ***arg3 =*** puissance minimale lue<br>• ***arg4 =*** puissance allouée lue |
| Description détaillée | Inventaire de puissance non valide signalé par iDRAC du serveur identifié dans le message au contrôleur CMC. |
| Action recommandée | Mettez sous tension le serveur identifié dans le message. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8544

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a éteint le serveur *arg1*, car la puissance est insuffisante dans l'inventaire. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La puissance du serveur identifié dans le message est insuffisante pour qu'il fonctionne. Le serveur doit être mise hors tension jusqu'à ce que la puissance soit suffisante. |
| Action recommandée | Vérifiez que la puissance est suffisante pour distribuer de la puissance. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à Chassis Overview > Power > Power Budget Status (Présentation du châssis > Alimentation > Statut du bilan de puissance). Dans le champ Total Input Power Available For Allocation (Puissante d'entrée totale pouvant être allouée), identifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés du châssis. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8545

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a éteint le serveur *arg1*, car les d'alimentation extraites de l'iDRAC sont incorrectes dans l'inventaire. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Informations d'inventaire de puissance incorrectes signalées par l'iDRAC pour le serveur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Ces informations incorrectes peuvent être générées par le micrologiciel obsolète d'iDRAC ou du BIOS. Mettez à jour les composants vers les dernières versions. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8546

| | |
|---|---|
| Message | Chassis shutdown already in progress. (Arrêt du châssis déjà en cours.) |
| Description détaillée | L'arrêt du châssis était déjà en cours lorsque la demande d'arrêt supplémentaire a été reçue. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8547

| | |
|---|---|
| Message | Server is already powered OFF. (Le serveur est déjà hors tension.) |
| Description détaillée | Le châssis était déjà hors tension lorsque la demande de mise hors tension a été reçue. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8548

| | |
|---|---|
| Message | Arrêt du chassis lancé. |
| Description détaillée | Arrêt du chassis lancé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8549

| | |
|---|---|
| Message | Chassis shutdown did not complete successfully. (Le châssis n'a pas pu être arrêté). |
| Description détaillée | L'opération d'arrêt de châssis demandée n'a pas abouti. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8550

| | |
|---|---|
| Message | Arrêt du chassis effectué. |
| Description détaillée | Arrêt du chassis effectué. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8551

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation du périphérique d'infrastructure virtuelle a été définie avec succès sur *arg1* watts DC. |
| Arguments | · ***arg1 =*** consommation d'énergie |
| Description détaillée | Cette information sera consignées lorsqu'une allocation de puissance de périphérique d'infrastructure virtuelle sera configurée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8552

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas allumer *arg1-arg2*, car l'alimentation est insuffisante. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du composant<br>• ***arg2 =*** ID de composant |
| Description détaillée | L'alimentation est insuffisante pour le composant identifié dans le message pour le mettre sous tension. |
| Action recommandée | Vérifiez que l'alimentation est suffisante pour distribuer la puissance. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à la page Chassis Overview > Power > Power Budget Status (Présentation du châssis > Alimentation > Statut de bilan de puissance). Dans le champ Total Input Power Available For Allocation (Total de l'alimentation d'entrée disponible pouvant être allouée), vérifiez la puissance disponible. Pour ajouter de la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés du châssis. Contactez le fournisseur de services pour plus d'informations sur la puissance requise pour le composant identifié dans le message. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8418 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8554

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas envoyer d'informations d'allocation d'alimentation à *arg1-arg2* avec la priorité *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du composant<br>• ***arg2 =*** ID de composant<br>• ***arg3 =*** numéro de priorité |
| Description détaillée | Cette situation se produit si iDRAC est désactivé après l'envoi des informations d'allocation de puissance par le contrôleur CMC ou que les communications entre le contrôleur CMC et iiDRAC ne fonctionnent pas. |
| Action recommandée | Effectuez une réinstallation virtuelle du composant identifié dans le message. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à la page Chassis Overview > Troubleshooting > Reset Components (Présentation du |

châssis > Dépannage > Réinitialiser les composants), puis sélectionnez le logement identifié dans le message et appliquez la réinstallation virtuelle.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8555

| | |
|---|---|
| **Message** | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas allumer *arg1-arg2* avec la priorité *arg3*, car la puissance est insuffisante. La puissance minimale requise est *arg4* watts CA, mais seuls *arg5* watts CA sont disponibles. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du composant<br>• ***arg2 =*** numéro de logement<br>• ***arg3 =*** numéro de priorité<br>• ***arg4 =*** alimentation disponible<br>• ***arg5 =*** puissance disponible |
| **Description détaillée** | La demande de mise sous tension du composant identifié dans le message a échoué car la puissance est insuffisante à la priorité identifiée pour le composant. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que la puissance est suffisante pour distribuer de la puissance. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à Chassis Overview > Power > Power Budget Status (Présentation du châssis > Alimentation > Statut du bilan de puissance). Dans le champ Total Input Power Available For Allocation (Puissante d'entrée totale pouvant être allouée), identifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés du châssis. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 8418 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8556

| | |
|---|---|
| Message | Le serveur *arg1* a été arrêté, car l'alimentation est insuffisante. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le serveur identifié dans le message a été arrêté suite à une puissance insuffisante. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8557

| | |
|---|---|
| Message | The System Input Power Cap is too low to be enforced using the current Power Supply configuration. (Le plafonnement de puissance d'entrée du système est insuffisant pour être appliqué en utilisant la configuration d'alimentation actuelle.) |
| Description détaillée | Le paramètre actuel Power Cap (Plafonnement de puissance) ne peut pas être appliqué. Cette situation peut résulter de la modification du mode de redondance ou des blocs d'alimentation. Vous devez augmenter la valeur du paramètre pour pouvoir l'utiliser. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Augmentez la valeur de plafonnement de puissance. Pour ce faire, procédez de l'une des manières suivantes : 1) Dans l'interface Web CMC, sélectionnez "Chassis Overview" -> Power -> Configuration (« Présentation du châssis » - > Alimentation - > Configuration), puis réglez la limite de puissance d'entrée du système. 2) Exécutez la commande RACADM suivante dans l'interface de ligne de commande : « config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <valeur> ». Essayez de définir un plafonnement supérieur à la limite inférieure affichée sur la page de configuration de l'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2274 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8558

| | |
|---|---|
| Message | The System Input Power Cap is being enforced with the current Power Supply configuration. (Le plafonnement de puissance d'entrée du système est en cours d'application avec la configuration d'alimentation actuelle.) |
| Description détaillée | Une modification de configuration est survenue de sorte que le plafonnement de puissance actuel est prise en charge désormais. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2275 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8559

| | |
|---|---|
| **Message** | Cycle d'alimentation démarré pour le module d'E/S *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom de logement iLOM |
| **Description détaillée** | Cycle d'alimentation démarré pour le module d'E/S dans le logement identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8560

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'allumer le module d'E/S *arg1*, car la puissance du châssis est insuffisante. |
| **Arguments** | • ***arg1 :*** nom de logement de module d'E/S |
| **Description détaillée** | Impossible de mettre sous tension le module d'E/S identifié dans le message, car la puissance du châssis est insuffisante. |
| **Action recommandée** | Utilisez l'interface Web Chassis Management Controller (CMC) pour vérifier la puissance disponible et les exigences de tension du module d'E/S. Si la puissance est suffisante, redémarrez le contrôleur CMC, puis réessayez l'opération. Si elle est insuffisante suite à un nombre insuffisant de blocs d'alimentation, ajoutez des blocs d'alimentation et réinsérez le module d'E/S. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 8417 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8561

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'allumer le serveur *arg1* suite à un problème de communication avec l'iDRAC. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de serveur |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec le processeur de service iDRAC du serveur et le serveur n'a pas pu être mis sous tension. Cette situation peut se produire lorsque iDRAC est en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Patientez pendant trois minutes, puis réessayez l'opération. Si l'incident persiste, retirez et réinsérez le serveur et attendez qu'iDRAC ait redémarré. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8562

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'allumer le serveur *arg1* avant la fin du délai d'allumage. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de serveur |
| Description détaillée | Impossible de mettre le serveur sous tension avant la fin du délai de mise sous tension. Cette situation existe si l'état de mise sous tension du serveur ne change pas dans un délai de 30 secondes après le démarrage de la mise sous tension. Ce problème peut également se produire lorsqu'iDRAC est en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Il est possible que le serveur ait besoin de plus de puissance. Attendez dix secondes et vérifiez le statut d'alimentation. Si le serveur n'a pas été mis sous tension, réessayez l'opération. Si le problème persiste, retirez et réinsérez le serveur, attendez qu'iDRAC ait démarré, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8563

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'allumer le serveur *arg1* en raison d'une incohérence de structure d'E/S. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de serveur |
| Description détaillée | Le serveur identifié dans le message n'a pas été mis sous tension en raison d'une incompatibilité de structure entre le module d'E/S et la carte mezzanine sur le serveur. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la compatibilité matérielle entre le module d'E/S et la carte mezzanine est correcte. Consultez le manuel du matériel du M1000e pour connaître la compatibilité de composant correcte. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8564

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'allumer le serveur *arg1*, car la puissance demandée dépasse la limite de la puissance d'entrée système. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le serveur identifié dans le message n'a pas été mis sous tension, car la puissance disponible est inférieure à la puissance demandée. |
| Action recommandée | Dans l'interface Web Chassis Management Controller, vérifiez la capacité maximale de la puissance d'entrée du système et les exigences de puissance du serveur. Si la puissance disponible est suffisante, répétez l'opération. Sinon, augmentez la valeur de plafonnement de puissance d'entrée du système. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8418 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8565

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'éteindre le serveur *arg1* en raison d'un problème de communication avec l'iDRAC. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de serveur |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de communiquer avec le processeur de service iDRAC pour le serveur identifié dans le message, et le serveur n'a pas pu être mis hors tension. Cette situation peut exister lorsque iDRAC est en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Attendez que le processeur de service iDRAC ait redémarré. 2) Réessayez l'opération. 3) Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et attendez la fin de son redémarrage avant de réessayer l'opération. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8566

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'éteindre le serveur *arg1* avant l'expiration du délai de mise hors tension. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de serveur |
| Description détaillée | Impossible de mettre hors tension le serveur avant l'expiration du délai de mise hors tension. Cette situation existe si le statut de mise hors tension ne change pas dans un délai de 30 secondes après le démarrage de l'opération. Cette situation peut également exister lorsqu'iDRAC est en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Le serveur peut nécessiter un délai de mise hors tension plus long. Attendez dix secondes et vérifiez le statut de l'alimentation. Si le serveur n'a pas été mis hors tension, réessayez. Si le problème persiste, retirez et réinsérez le serveur, attendez que l'iDRAC ait démarré, puis réessayez. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8567

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'éteindre le serveur *arg1* dans une action de cycle d'alimentation. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de serveur |
| **Description détaillée** | Impossible de mettre hors tension le serveur dans une opération de cycle d'alimentation. Cet incident se produit si le statut de mise hors tension ne change pas dans le délai défini. |
| **Action recommandée** | Le serveur peut avoir nécessité plus de temps que prévu pour se mettre hors tension. Si le serveur est hors tension, mettez-le sous tension pour terminer le cycle d'alimentation. Si le serveur n'a pas réalisé de cycle d'alimentation, répétez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8568

| | |
|---|---|
| **Message** | Le serveur *arg1* ne s'est pas arrêté normalement avant l'expiration du délai. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Le serveur identifié dans le message ne s'est pas arrêté normalement avant l'expiration du délai de mise hors tension CMC. Cette situation existe si le statut de mise hors tension n'a pas changé dans un délai de 60 secondes après le démarrage de l'opération ou que le système d'exploitation du serveur ne s'est pas arrêté. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le système d'exploitation du serveur identifié dans le message a été arrêté. Si tel n'est pas le cas, exécutez manuellement l'arrêt ou attendez la fin de l'arrêt. Si le problème persiste, forcez la mise hors tension du serveur identifié dans le message. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8569

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'exécuter un cycle d'alimentation sur le serveur *arg1*, car le serveur est hors tension. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le cycle d'alimentation demandé ne peut pas être effectué lorsque le serveur n'est pas sous tension. Le serveur doit être sous tension pour que le cycle d'alimentation aboutisse. |
| Action recommandée | Mettez le serveur sous tension, si nécessaire, avant d'exécuter un cycle d'alimentation. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8570

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de communiquer avec l'iDRAC lors d'une tentative de cycle d'alimentation du serveur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec iDRAC sur le serveur identifié dans le message. Par conséquent, le serveur n'a pas pu être mis hors tension, puis sous tension. Cette situation peut exister lorsqu'iDRAC est en cours de redémarrage. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Attendez quelques minutes, puis recommencez l'opération. Si le problème persiste, procédez de l'une des manières suivantes : 1) Réinitialisez iDRAC, 2) Effectuezr une réinstallation virtuelle du serveur, 3) Retirez et réinsérez le serveur. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8571

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'action d'alimentation demandée pour le serveur *arg1*, car une autre action d'alimentation est en cours. |
| Arguments | · ***arg1 =*** IDR du serveur |
| Description détaillée | Une autre action d'alimentation est en cours. L'action d'alimentation demandée ne peut pas être exécutée tant que l'action d'alimentation n'est pas terminée. |
| Action recommandée | Attendez que l'action d'alimentation en cours soit terminée et relancez l'opération. Plusieurs minutes peuvent s'écouler avant la fin de l'action d'alimentation en cours. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8572

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'arrêter le serveur *arg1*, car le serveur est hors tension. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID du serveur |
| Description détaillée | Le serveur identifié dans le message peut être arrêté uniquement s'il sous tension. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8573

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec l'iDRAC lors de la tentative d'extinction du serveur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID du serveur |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec iDRAC sur le serveur identifié dans le message. Par conséquent, le serveur n'a pas pu être mis hors tension. Cette situation peut exister lorsqu'iDRAC est en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Patientez pendant trois minutes, puis réessayez l'opération. Si l'incident persiste, retirez et réinsérez le serveur et attendez qu'iDRAC ait redémarré avant de relancer l'opération. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8418 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8574

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec l'iDRAC lors d'une tentative de réinitialisation du serveur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas communiquer avec iDRAC sur le serveur identifié dans le message. Par conséquent, le serveur n'a pas pu être réinitialisé matériellement . Cette situation peut exister lorsqu'iDRAC est en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Patientez pendant trois minutes, puis réessayez l'opération. Si l'incident persiste, retirez et réinsérez le serveur et attendez qu'iDRAC ait redémarré avant de relancer l'opération. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8575

| | |
|---|---|
| Message | Réinstallation virtuelle du serveur *arg1* démarrée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID du serveur |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Une réinstallation virtuelle du serveur identifié dans le message est démarrée. Une réinstallation virtuelle revient à retirez le serveur et à la réinsérer. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8576

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'allumer la coque ou le chariot *arg1* après une réinstallation virtuelle. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La réinstallation virtuelle lancée sur la coque ou le chariot identifiés dans le message a permis de mettre hors tension le composant. Cependant, la coque ou le chariot n'ont pas pu être mis sous tension. Une réinstallation virtuelle revient à retirer et réinstaller la coque ou le chariot. |
| Action recommandée | Réessayez la réinstalation virtuelle sur la coque ou le chariot identifiés dans le message. Si le problème persiste, retirez et replacez manuellement la coque ou le chariot dans le châssis. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8577

| | |
|---|---|
| Message | Une opération de réinstallation virtuelle a été lancée sur la coque ou le chariot *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une opération de réinstallation virtuelle est lancée sur la coque ou le chariot identifiés dans le message. Une réinstallation virtuelle revient à retirez et réinsérer une coque ou un chariot. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8578

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas allumer l'iDRAC sur le serveur *arg1*, car la puissance requise est inférieure à la puissance disponible. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas activer iDRAC sur le serveur -arg1, car la puissance requise est inférieure à la puissance disponible. |
| Action recommandée | Vérifiez que la puissance est suffisante pour distribuer de la puissance. Dans l'interface utilisateur Web CMC, accédez à Chassis Overview > Power > Power Budget Status (Présentation du châssis > Alimentation > Statut du bilan de puissance). Dans le champ Total Input Power Available For Allocation (Puissante d'entrée totale pouvant être allouée), identifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés du châssis. Retirez et réinsérez le serveur lorsque la puissance suffisante est disponible. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8418 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8579

| | |
|---|---|
| Message | La demande de réinitialisation du contrôleur CMC *arg1* a démarré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Une demande de réinitialisation du contrôleur CMC identifié dans le message est initiée. Si un second contrôleur CMC est présent, un basculement vers l'autre contrôleur CMC est exécuté en conséquence. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8580

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas éteindre le serveur *arg1*, car le châssis n'est pas sous tension. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La demande de mise sous tension du serveur identifié dans le message a échoué, car le châssis est hors tension. |
| **Action recommandée** | Mettez le châssis sous tension, puis recommencez l'opération. Pour le mettre sous tension en utilisant l'interface utilisateur Web CMC (Chassis Management Controller), accédez à Chassis Overview > Power > Control (Présentation du châssis > > Alimentation > Contrôle), sélectionnez l'option Power On System (Mettre sous tension le système), puis cliquez sur Apply (Appliquer). |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔* | | |
| **CMC** | | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8581

| | |
|---|---|
| **Message** | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur *arg1*, car une autre opération d'alimentation du châssis est en cours. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Une opération d'alimentation du châssis est actuellement en cours, et le serveur identifié dans le message n'a pas pu être mis sous tension. |
| **Action recommandée** | Attendez la fin de l'opération d'alimentation du châssis et que le châssis soit sous tesion, puis réexécutez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8582

| | |
|---|---|
| **Message** | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur *arg1*, car le mode d'économie d'énergie maximum est activé. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Impossible de mettre le serveur sous tension identifié dans le message, car le mode d'économie d'énergie maximale (MPCM) est activé. Une fois le mode MPCM activé, le châssis fonctionne en mode d'économie d'énergie et le contrôleur CMC ne peut pas traiter les demandes suivantes de mise sous tension de serveur. |
| **Action recommandée** | Désactivez le mode d'économie d'énergie maximale et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR8583

| | |
|---|---|
| **Message** | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur *arg1*, car des unités d'alimentation (PSU) de 110 V non reconnues sont présentes. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Pour activer le fonctionnement 110 V,vous devez activer l'option Allow 110VAC Operation (Autoriser le fonctionnement 110 V CA). Si elle n'est pas activée, le serveur ne peut pas être mis sous tension. |
| **Action recommandée** | Sur la page Power Configuration (Configuration de l'alimentation) de l'interface utilisateur Web, sélectionnez l'option Allow 110VAC Operation (Autoriser les fonctionnement 110 V CA) pour les blocs d'alimentation, puis réessayez l'opération. En utilisant l'utilitaire RACADM, exécutez la commande suivante, « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisAllow110VACOperation 1 ». |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR8584

| | |
|---|---|
| **Message** | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur *arg1*, car la redondance d'alimentation a été perdue, la fonction Performances contre redondance de l'alimentation est désactivée et la puissance requise est inférieure à la puissance disponible. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Si la redondance de l'alimentation est perdue et que la fonction Performance Over Power Redundancy (Performance plutôt que la redondance d'alimentation) est désactivée, la mise sous tension du serveur n'est pas autorisée. |
| **Action recommandée** | Pour pouvoir mettre sous tension le serveur, dans la page Power Configuration (Configuration de l'alimentation) de l'interface Web, activez l'option Over Power Redundancy (Performance plutôt que la redondance d'alimentation). Dans l'utilitaire RACADM, exécutez la commande « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPerformanceOverRedundancy 1 », puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR8585

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a fourni la puissance nécessaire pour mettre sous tension le serveur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) a fourni la puissance nécessaire pour mettre sous tension le serveur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR8586

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur *arg1*, car il n'est pas pris en charge dans le châssis VRTX. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le châssis ne prend pas en charge le serveur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Le serveur inséré n'est pas pris en charge dans le châssis. Retirez le serveur du châssis. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR8587

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC Contrôleur (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le serveur- *arg1*, car l'enceinte du châssis est ouverte. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le serveur ne peut pas être mis sous tension, car l'enceinte du du châssis est ouverte. |
| Action recommandée | L'enceinte de châssis est ouverte. Réessayez l'opération après avoir fermé l'enceinte. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR8588

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas mettre sous tension le serveur *arg1*, car une mise à jour du micrologiciel de l'infrastructure de châssis est en cours. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le serveur identifié dans le message ne peut pas être mis sous tension lorsqu'une mise à jour du micrologiciel de l'infrastructure du châssis est en cours. |
| Action recommandée | La mise à jour du micrologiciel de l'infrastructure du châssis est en cours. Réessayez l'opération à la fin de la mise à jour du micrologiciel. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# PWR8589

| | |
|---|---|
| Message | Le serveur -*arg1* n'a pas de carte mezzanine PCIe dans le logement B1. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La carte mezzanine PCIe dans le logement B1 est absente. Sans les cartes mezzanine PCIe, les cartes PCIe du châssis ne seront pas disponibles pour les serveurs. |
| Action recommandée | Insérez une carte mezzanine PCIe dans le logement B1. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8590

| | |
|---|---|
| Message | Le serveur -*arg1* n'a pas de carte mezzanine PCIe dans le logement C1. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La carte mezzanine PCIe dans le logement C1 est absente. Sans les cartes mezzanine PCIe, les cartes PCIe du châssis ne seront pas disponibles pour les serveurs. |
| Action recommandée | Insérez une carte mezzanine PCIe dans le logement C1. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8591

| | |
|---|---|
| Message | Servers are turned off to allocate power to the newly inserted hard disk drives. (Les serveurs sont mis hors tension pour allouer de la puissance aux nouveaux disques durs insérés.) |
| Description détaillée | Avant d'insérer des disques durs, assurez-vous toujours que le châssis dispose de suffisamment de puissance disponible afin que les serveurs ne soient pas mis hors tension. |
| Action recommandée | Vérifiez que la puissance est suffisante pour distribuer de la puissance. Accédez à Chassis Overview > Power > Power Budget Status (Présentation du châssis > Alimentation > Statut du bilan de puissance). Dans le champ Total Input Power Available For Allocation (Puissance d'entrée totale pouvant être allouée), identifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés du châssis. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8592

| | |
|---|---|
| **Message** | Chassis Management Controller is unable to turn on or turn off the chassis because another chassis power operation is in progress. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension ou hors tension le châssis, car une autre opération d'alimentation de châssis est en cours.) |
| **Description détaillée** | La demande de mise sous tension ou hors tension du châssis a été émise avant la fin de l'opération d'alimentation précédente. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération une fois l'opération en cours terminée. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# PWR8593

| | |
|---|---|
| **Message** | Chassis Management Controller is unable to turn on or turn off the chassis because the chassis infrastructure component firmware update is in progress (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension ou hors tension le châssis, car le micrologiciel des composants de l'infrastructure du châssis est en cours de mise à jour.) |
| **Description détaillée** | L'opération d'alimentation du châssis ne peut pas être effectuée lorsqu'une mise à jour du micrologiciel de l'infrastructure du châssis est en cours. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération une fois que la mise à jour du micrologiciel des composants de l'infrastructure du châssis est terminée. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# PWR8594

| | |
|---|---|
| **Message** | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de définir le mode de refroidissement amélioré, car la puissance demandée (*arg1* watts CA) est supérieure à la puissance disponible (*arg2* watts CA). |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** watts demandés<br>• ***arg2 =*** watts disponibles |
| **Description détaillée** | La puissance disponible est insuffisante pour activer le mode de refroidissement avancé. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que l'alimentation électrique est suffisante pour activer le mode de reroidissement avancé. Accédez à Chassis Overview > Power > Power Budget Status (Présentation du châssis > Alimentation > Statut du bilan de puissance). Dans le champ Total Input Power Available For Allocation (Total de puissance |

| | |
|---|---|
| | d'entrée pouvant être allouée) vérifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés du châssis. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# PWR8595

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas mettre le serveur *arg1* sous tension, car la puissance est insuffisante pour *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de logement<br>• ***arg2 =*** nom du composant de châssis |
| Description détaillée | La demande de mise sous tension du serveur identifié dans le message a échoué, car la puissance pour le composant du châssis identifié dans le message est insuffisante. |
| Action recommandée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) va tenter à nouveau de mettre le serveur sous tension et les composants correspondants associés au serveur après un délai défini. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Gestion et surveillance de l'alimentation dans le guide de l'utilisateur de CMC pour plus d'informations sur la définition des paramètres de gestion de l'alimentation. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8596

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas mettre sous tension le serveur *arg1*, car la redondance d'alimentation a été perdue et la puissance est insuffisante. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas mettre sous tension le serveur identifié dans le message, car la redondance d'alimentation est perdue ou des blocs d'alimentation ont été retirés. La puissance n'est pas disponible pour l'opération.) |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que l'alimentation est suffisante pour distribuer de la puissance. Accédez à Chassis Overview > Power > Power Budget Status (Présentation du châssis > Alimentation > Statut du bilan de puissance). Dans le champ Total Input Power Available For Allocation Puissance d'entrée totale disponible pouvant être allouée), vérifiez la puissance disponible. Pour augmenter la puissance, insérez des blocs d'alimentation supplémentaires ou supprimez des composants inutilisés dans le châssis. Lorsque la puissance est suffisante, recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# PWR8597

| | |
|---|---|
| **Message** | L'unité d'alimentation (PSU) *arg1* a été éteinte, car elle n'est pas prise en charge par le châssis. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation |
| **Description détaillée** | Le bloc d'alimentation identifié est hors tension, car il est incompatible avec le châssis. |
| **Action recommandée** | Remplacez le bloc d'alimentation identifié dans le message par un bloc d'alimentation approprié, puis recommencez l'opération. Pour obtenir la liste des blocs d'alimentation compatibles, consultez le manuel du propriétaire du système ou contactez le fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 8417 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# PWR8598

| | |
|---|---|
| Message | L'unité d'alimentation (PSU) *arg1* a été éteinte car elle est incompatible avec les autres PSU utilisées dans le châssis. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro du bloc d'alimentation |
| Description détaillée | Le bloc d'alimentation identifié dans le message est hors tension, car il est incompatible avec les autres blocs d'alimentation dans le châssis.) |
| Action recommandée | Remplacez le bloc d'alimentation par un bloc d'alimentation approprié, puis recommencez l'opération. Pour obtenir la liste des blocs d'alimentation compatibles, consultez le manuel du propriétaire du système ou contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# PWR8601

| | |
|---|---|
| Message | Le bouton d'alimentation du chariot à plusieurs nœuds est désactivé. |
| Description détaillée | Les boutons d'alimentation correspondant à tous les chariots à plusieurs nœuds dans le châssis sont désactivés. L'opération pour désactiver le bouton d'alimentation ne s'applique qu'aux chariots à plusieurs nœuds disponibles et n'affecte pas les autres serveurs du châssis. |
| Action recommandée | Pour activer le bouton d'alimentation du châssis, utilisez l'interface de ligne de commande (CLI) CMC RACADM ou l'interface Web CMC. Dans l'interface CLI, entrez « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1 ». À l'aide de l'interface Web CMC, cliquez sur Présentation du châssis > Alimentation > Côntroler. Désactivez l'option « Désactiver le bouton d'alimentation pour tous les chariots à plusieurs nœuds dans le châssis ». |
| Catégorie | Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8602

| | |
|---|---|
| Message | Le bouton d'alimentation du chariot à plusieurs nœuds est activé. |
| Description détaillée | Les boutons d'alimentation correspondant à tous les chariots à plusieurs nœuds dans le châssis sont activés. L'opération pour activer le bouton d'alimentation ne s'applique qu'aux chariots à plusieurs nœuds disponibles et n'affecte pas les autres serveurs du châssis. |
| Action recommandée | Pour désactiver le bouton d'alimentation du châssis, utilisez l'interface de ligne de commande (CLI) CMC RACADM ou l'interface Web CMC. Dans l'interface CLI, entrez « racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 0 ». À l'aide de l'interface Web CMC, cliquez sur Présentation du châssis > Alimentation > Côntroler. Activez l'option « Désactiver le bouton d'alimentation pour tous les chariots à plusieurs nœuds dans le châssis ». |
| Catégorie | Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8654

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas envoyer d'informations d'allocation de puissance au composant *arg1-arg2*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du composant<br>· ***arg2 =*** ID de composant |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'a pas pu envoyer d'informations d'allocation de puissance au composant identifié dans le message, car iDRAC s'est arrêté après l'envoi des informations d'allocation de puissance par le contrôleur CMC ou parce que la communication entre le contrôleur CMC et iDRAC s'est arrêtée. |
| Action recommandée | Effectuez une réinstallation virtuelle du composant, puis recommencez l'opération. Pour réinstaller virtuellement un composant, connectez-vous à l'interface Web CMC, sélectionnez Chassis Overview > Troubleshooting > Reset Components (Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser les composants), sélectionnez l'option correspondant au composant et cliquez sur Virtual Reseat (Réinstallation virtuelle). |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8655

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas mettre sous tension le composant *arg1-arg2*, car la puissance est insuffisante. La puissance minimale requise est *arg3* watts CA, mais seuls *arg4* watts CA sont disponibles. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du composant<br>• ***arg2 =*** numéro de logement<br>• ***arg3 =*** puissance minimale<br>• ***arg4 =*** puissance disponible |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC n'a pas pu mettre sous tension le composant identifié dans le message, car la puissance disponible est insuffisante. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la puissance disponible est suffisante, puis recommencez l'opération. Pour identifier la puissance disponible, dans l'interface Web CMC, cliquez sur Chassis Overview > Power > Power Budget Status (Présentation du châssis > Alimentation > Statut du bilan de puissance). La puissance disponible figure dans le champ Total Input Power Available For Allocation (Puissance d'entrée totale disponible pouvant être allouée). Pour augmenter la puissance disponible, ajoutez des blocs d'alimentation ou supprimez des composants inutilisés du châssis. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8418 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8656

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas allumer le composant *arg1-arg2*, car l'alimentation est insuffisante. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du composant<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC n'a pas pu mettre sous tension le composant identifié dans le message, car la puissance disponible est insuffisante. |
| Action recommandée | Assurez-vous qu'il n'y a assez de puissance disponible et recommencez l'opération. Pour augmenter la puissance disponible, ajoutez d'autres unités d'alimentation (PSU), utilisez des PSU avec une tension plus élevée ou une plus forte puissance nominale, supprimez les composants non utilisés dans le châssis, ou modifiez la stratégie de redondance afin d'utiliser Alertes de redondance uniquement ou Non redondant. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8418 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8663

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de mettre sous tension le serveur *arg1* en raison d'une incohérence entre le module d'E/S et la carte mezzanine. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de serveur |
| **Description détaillée** | Le serveur identifié dans le message n'a pas pu être correctement mis sous tension en raison d'une incompatibilité entre le module d'E/S et la carte mezzanine. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le module d'E/S et la carte mezzanine sont compatibles. Pour plus d'informations concernant la compatibilité des composants matériels, consultez le manuel du matériel du châssis du système modulaire. |
| **Catégorie** | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 8417 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8664

| | |
|---|---|
| **Message** | La fonction DPSE (Enhanced Dynamic Power Supply Engagement) est *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** activé/désactivé |
| **Description détaillée** | La propriété de configuration DPSE est activée ou désactivée, comme identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8665

| | |
|---|---|
| Message | Le bouton d'alimentation du châssis est *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** activé/désactivé |
| Description détaillée | La propriété Bouton d'alimentation du châssis est activée ou désactivée, comme identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8666

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de cycle d'alimentation du module iKVM est démarrée. |
| Description détaillée | L'opération de cycle d'alimentation du module iKVM est démarrée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8667

| | |
|---|---|
| Message | Le Chassis Management Controller (CMC) réinitialise les paramètres par défaut d'iKVM. |
| Description détaillée | Le Chassis Management Controller (CMC) réinitialise les paramètres par défaut d'iKVM. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8668

| | |
|---|---|
| Message | Le Chassis Management Controller (CMC) a commencé la procédure de réinitialisation d'iKVM. |
| Description détaillée | Le Chassis Management Controller (CMC) a commencé la procédure de réinitialisation d'iKVM. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8669

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'allumer le serveur *arg1* en raison d'une incohérence entre les composants châssis et serveur. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de serveur |
| Description détaillée | Le serveur identifié dans le message n'a pas pu être correctement mis sous tension en raison d'une incompatibilité entre les composants PCIe du châssis et la carte mezzanine. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les composants PCIe du châssis et la carte mezzanine sont compatibles. Pour en savoir plus sur la compatibilité des composants matériels, consultez le Guide du matériel du châssis du système modulaire sur le site de support. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8417 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8670

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'allumer le serveur *arg1*, car l'alimentation requise (*arg2* watts CA) dépasse la limite de connexions de sous-système (*arg3* watts CA) pour les modules d'E/S, les ventilateurs et les serveurs. |

Arguments

- ***arg1 =*** ID de logement
- ***arg2 =*** niveau de puissance
- ***arg3 =*** limite d'alimentation

Description détaillée — Le serveur identifié dans le message ne peut pas être mis sous tension si la limite de connexions des sous-systèmes identifiés dans le message est dépassée.

Action recommandée — Assurez-vous que le système fonctionne dans la limite de connexions de sous-système pour les composants spécifiés. Pour consulter les informations de bilan de puissance, sélectionnez Présentation du châssis > Alimentation > Condition du bilan de puissance. Désactivez les composants non utilisés dans le sous-système pour libérer de la puissance pour l'allumage du serveur, ou désactivez les serveurs de priorité inférieure et relancez l'opération.

Catégorie — Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)

Gravité — Gravité 2 (Avertissement)

ID d'interruption/ d'événement — 8418

Type d'événement Redfish — Alerte

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8671

Message — Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de définir le mode de refroidissement amélioré, car la puissance demandée (*arg1* watts CA) est supérieure à la limite d'alimentation du sous-système (*arg2* watts CA) pour les modules d'E/S, les ventilateurs et les serveurs.

Arguments

- ***arg1 =*** niveau de puissance demandée
- ***arg2 =*** alimentation maximale

Description détaillée — La fonction Mode de refroidissement amélioré ne peut pas être activée, car l'alimentation demandée dépasse la limite de puissance du sous-système de châssis pour les modules d'E/S, les ventilateurs et les serveurs.

Action recommandée — Assurez-vous que le système fonctionne dans la limite de connexions de sous-système pour les composants spécifiés. Pour consulter les informations de bilan de puissance, sélectionnez Présentation du châssis > Alimentation > Condition du bilan de puissance. Désactivez les composants non utilisés dans le sous-système pour libérer de la puissance pour l'activation du mode de refroidissement amélioré.

Catégorie — Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation)

Gravité — Gravité 3 (Informatif)

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 8419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8672

| | |
|---|---|
| Message | Le serveur dans le logement *arg1* ne dispose d'aucune carte mezzanine *arg2* dans le logement *arg3* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** type de carte<br>• ***arg3 =*** numéro de position de carte mezzanine |
| Description détaillée | Le serveur identifié dans le message n'a pas de carte dans le logement de carte mezzanine, comme identifié dans le message. Une position de carte mezzanine est identifiée avec les numéros suivants : pour les serveurs quart de largeur, le numéro de position est 1. Pour les serveurs mi-longueur, les cartes mezzanine C et B sont adressées aux numéros de position 1 et 2 respectivement. Pour les serveurs pleine largeur, les cartes mezzanine C et B de la partie supérieure ou gauche du serveur sont adressées aux numéros de position 1 et 2 respectivement. Les cartes mezzanine C et B de la partie inférieure ou droite du serveur sont adressées aux numéros de position 3 et 4 respectivement. |
| Action recommandée | Insérez un bloc d'alimentation dans le logement identifié dans le message. |
| Catégorie | Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8673

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* configuration du châssis détectée à *arg2 arg3* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** niveau de porteuse<br>• ***arg2 =*** tension<br>• ***arg3 =*** état d'alimentation |
| Description détaillée | Affiche la modification de tension avec la modification de la configuration d'alimentation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8674

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de changer la valeur de la propriété Allow 110 VAC Operation, car elle n'est pas prise en charge dans PWR ou PSU de la configuration NEBS. |
| Description détaillée | Impossible de changer la valeur de la propriété Allow 110 VAC Operation, car elle n'est pas prise en charge dans PWR ou PSU de la configuration NEBS. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8675

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation électrique CA est détectée dans la configuration NEBS. |
| Description détaillée | L'alimentation électrique CA est détectée dans la configuration NEBS. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8676

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set the chassis power property *arg1* . (Impossible de définir la propriété arg1 d'alimentation du châssis.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de propriété |
| Description détaillée | La propriété d'alimentation du châssis identifiée dans le message ne peut pas être définie. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8677

| | |
|---|---|
| Message | La configuration Dynamic Power Supply Engagement a changé. (La configuration DPSE a changé.) |
| Description détaillée | La configuration Dynamic Power Supply Engagement a changé. (La configuration DPSE a changé.) |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8678

| | |
|---|---|
| Message | The value of the property *arg1* is *arg2* . (La valeur de la propriété est arg1 arg2 .) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de propriété de l'alimentation<br>• ***arg2 =*** activer ou désactiver |
| Description détaillée | L'alimentation électrique identifiée dans le message a été modifiée, comme l'indique le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8680

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* firmware in the server slot *arg2* does not support the storage sled. (Le micrologiciel de arg1 dans le logement du serveur arg2 ne prend pas en charge le traîneau de stockage.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** iDRAC/BIOS<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le micrologiciel identifié dans le message ne prend pas en charge le traîneau de stockage. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel identifié dans le message à la dernière version prise en charge disponible. Reportez-vous au dernier Guide d'utilisation de l'iDRAC pour plus d'informations sur les versions qui prennent en charge le traîneau de stockage. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2273 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | ✔* | | | | ✔* |

# PWR8681

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* firmware in the server slot *arg2* does not support additional PCIe slots. (Le micrologiciel de arg1 dans le logement du serveur arg2 ne prend pas en charge de logement PCIe supplémentaire.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** iDRAC/BIOS<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le micrologiciel identifié dans le message ne prend pas en charge l'opération de réaffectation PCIe. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel identifié dans le message à la dernière version prise en charge. Reportez-vous au dernier Guide d'utilisation de l'iDRAC pour plus d'informations sur les versions qui prennent en charge la réaffectation de PCIe. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2273 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | ✔* | | | | ✔* |

# PWR8682

| | |
|---|---|
| Message | Unable to turn on the storage sled controller *arg1* in slot *arg2* because the *arg3* module is not functioning. (Impossible d'activer le contrôleur du traîneau de stockage arg1 dans le logement arg2 car le module arg3 n'est pas en état de marche.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de contrôleur<br>• ***arg2 =*** numéro de logement<br>• ***arg3 =*** nom de module |
| Description détaillée | Le Chassis Management Controller (CMC) est incapable d'activer le contrôleur du traîneau de stockage identifié dans le message. Le contrôleur du traîneau de stockage du châssis ne peut pas être mis activé à cause d'un problème matériel ou de configuration. |
| Action recommandée | Retirez le traîneau de stockage identifié dans le message, réinsérez-le et regardez si le problème est résolu. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2273 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | ✔* | | | | ✔* |

# PWR8683

| | |
|---|---|
| Message | Initiated the Virtual Reseat of peripheral *arg1*. (Réinstallation virtuelle du serveur arg1 démarrée.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une réinstallation virtuelle du traîneau périphérique identifié dans le message est démarrée. Une réinstallation virtuelle revient à retirer et à réinsérer le traîneau périphérique. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8684

| | |
|---|---|
| Message | Storage sled controller *arg1* in slot *arg2* turned on successfully. (Le contrôleur du traîneau de stockage arg1 identifié dans le logement arg2 s'est mis sous tension avec succès.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de contrôleur<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur du traîneau de stockage identifié dans le message s'est mis sous tension avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# PWR8685

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* firmware in the server slot *arg2* supports the storage sled. (Le micrologiciel arg1 identifié dans le logement du serveur arg2 prend en charge le traîneau de stockage.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** iDRAC/BIOS<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le micrologiciel identifié dans le message prend en charge le traîneau de stockage. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8419 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | | ✔* | ✔* | | | | ✔* |

# PWR8686

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the storage sleds associated with server in slot *arg1* because the iDRAC firmware version in the server does not support the chassis storage module. (Le CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension les traîneau de contrôleur associés au serveur dans le logement arg1, car la version d'iDRAC installée sur le serveur ne prend pas en charge le module de stockage du châssis.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre sous tension le contrôleur de traîneau de stockage identifié dans le message, car la version d'iDRAC installée sur le serveur n'est pas compatible. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC identifié dans le message à la dernière version disponible prise en charge, puis réessayez. Pour plus d'informations sur les versions de micrologiciel prises en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation du Chassis Management Controller, disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2274 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | ✔* | | | | ✔* |

# PWR8687

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis Management Controller (CMC) is unable to turn on the storage sled controller installed on server in slot *arg1* because the server does not have a Mezzanine card. (CMC n'est pas en mesure de mettre sous tension le contrôleur du traîneau de stockage installé sur le serveur dans le logement arg1, car le serveur ne possède pas de carte Mezzanine). |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le document Chassis Management Controller (CMC) est incapable d'activer le contrôleur du traîneau de stockage installé sur le serveur, dans le logement identifié dans le message car le serveur ne dispose pas d'une carte Mezzanine. La position d'une carte Mezzanine est identifiée avec les numéros suivants : pour le serveur d'1 quart de largeur, le numéro de position est 1. Pour le serveur mi-largeur, les cartes Mezzanine C & B correspondent aux positions numéro 1 et 2 respectivement. Pour les serveurs pleine largeur, Mezzanine C & B dans le coin supérieur gauche ou le côté gauche du serveur correspond aux numéros 1 et 2 respectivement. Mezzanine C & B sur la partie droite ou inférieure du serveur correspond aux positions numéro 3 et 4, respectivement. |
| **Action recommandée** | Installez une carte mezzanine dans le logement de la carte mezzanine du serveur identifié dans le message, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (PWR = Consommation électrique) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2274 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | ✔* | ✔* | | | | ✔* |

# PWR8688

| | |
|---|---|
| **Message** | La fonction de récupération d'alimentation CA du châssis est *arg1* . |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** activé/désactivé |
| **Description détaillée** | La fonction de récupération d'alimentation CA du châssis est activée ou désactivée, comme indiqué dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# PWR8689

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis, and the associated Chassis Infrastructure and Computation Nodes are automatically turned off, because an AC Power Cycle operation is performed on the Chassis Management Controller (CMC) when the AC Power Recovery feature is disabled. (Le châssis ainsi que l'infrastructure de châssis et les nœuds de calcul associés sont automatiquement mis hors tension, car une opération de cycle d'alimentation CA est effectuée sur le contrôleur CMC lorsque la fonction de récupération de l'alimentation CA est désactivée.) |
| Description détaillée | Le châssis ainsi que l'infrastructure de châssis et les nœuds de calcul associés sont automatiquement mis hors tension, car une opération de cycle d'alimentation CA est effectuée sur le contrôleur CMC lorsque la fonction de récupération de l'alimentation CA est désactivée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (PWR = Utilisation de l'alimentation) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

47

# Messages d'événements RAC

## RAC001

| | |
|---|---|
| **Message** | La commande a réussi. |
| **Description détaillée** | La commande a réussi. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## RAC002

| | |
|---|---|
| **Message** | General failure. (Échec général) |
| **Description détaillée** | Une erreur inconnue est survenue. |
| **Action recommandée** | Essayez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande. 2) Réinitialisez l'iDRAC et réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## RAC003

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètre obligatoire *arg1* manquant. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour la méthode. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au document de profil et entrez les paramètres obligatoires. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC004

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur de paramètre non valide pour *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | La valeur de paramètre pour le paramètre donné n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Fournissez une valeur de paramètre valide pour le paramètre spécifié. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC005

| | |
|---|---|
| **Message** | Mismatch in AttributeName and AttributeValue count. (Incohérence de nombre de valeurs AttributeName et AttributeValue) |
| **Description détaillée** | Les paires de valeurs de nom ne correspondent pas à l'entrée spécifiée dans les paramètres d'appel de la méthode. |
| **Action recommandée** | Fournissez une paire (AtributeName, AttributeValue) valide. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC006

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée, car elle est en mode lecture seule. |
| **Description détaillée** | La valeur d'attribut ne peut pas être modifiée, car elle est en mode lecture seule. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC007

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur d'attribut est en dehors de la plage acceptable. |
| **Description détaillée** | La valeur d'attribut est en dehors de la plage acceptable. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur comprise dans la plage, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur la plage de valeurs acceptables, reportez-vous au Guide de démarrage rapide du Dell Lifecycle Controller Remote Services et à la documentation du profil DCIM, disponibles sur le site de support. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC008

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid boolean Value (Valeur booléenne non valide) |
| **Description détaillée** | La valeur booléenne d'attribut n'est pas valide pour l'attribut donné. |
| **Action recommandée** | Fournissez une valeur booléenne valide pour l'attribut spécifié. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC009

| | |
|---|---|
| **Message** | La longueur de chaîne d'entrée dépasse la longueur maximale. |
| **Description détaillée** | L'opération demandée ne peut pas être effectuée car la longueur de la chaîne d'entrée dépasse la longueur maximale autorisée. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que la longueur de la chaîne, puis réessayez l'opération. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC010

| | |
|---|---|
| Message | L'entrée contient un caractère non valide. |
| Description détaillée | La valeur d'entrée de l'attribut défini contient des caractères qui ne sont pas autorisés. |
| Action recommandée | Recommencez l'opération en utilisant des caractères d' entrée valides. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0100

| | |
|---|---|
| Message | The Smart Card is removed. Further communication is not possible. (La carte à puce est retirée. Impossible de communiquer.) |
| Description détaillée | La communication avec la carte à puce a été perdue. |
| Action recommandée | Insérez une carte à puce valide et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0101

| | |
|---|---|
| Message | The inserted Smart Card is not valid or the Smart Card reader is not supported. (La carte à puce insérée n'est pas valide ou le lecteur de cartes à puce n'est pas pris en charge.) |
| Description détaillée | Les données retournées ne sont pas dans un format connu. |
| Action recommandée | Cette erreur peut se produire car : 1. La carte à puce n'est pas valide. Insérez une carte à puce valide, puis réessayez. 2. Vérifiez la connexion entre le lecteur et le système. 3. Il y a peut-être un problème avec le lecteur de cartes à puce. Essayez de réinstaller le pilote du lecteur ou d'utiliser un autre lecteur. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0102

| | |
|---|---|
| **Message** | The Smart Card Logon plug-in is not installed. Install the plug-in from the iDRAC Web GUI to log in using Smart Card. (Le plug-in de connexion par carte à puce n'est pas installé. Installez le plug-in à partir de l'interface Web de l'iDRAC pour se connecter par carte à puce.) |
| **Description détaillée** | Le logiciel pour communiquer avec la carte à puce n'est pas chargé dans ce navigateur. Une carte à puce peut être utilisée pour se connecter uniquement si le logiciel approprié est installé dans le navigateur. |
| **Action recommandée** | Installez le plug-in lorsque vous y êtes invité par l'interface utilisateur Web de l'iDRAC pour se connecter par carte à puce. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0103

| | |
|---|---|
| **Message** | This browser does not support Smart Card logon on iDRAC. Use Internet Explorer version 7,0 or later to use this feature. (Ce navigateur ne prend pas en charge la connexion par carte à puce sur l'iDRAC. Utilisez Internet Explorer version 7.0 ou ultérieure pour utiliser cette fonctionnalité.) |
| **Description détaillée** | La connexion par carte à puce est uniquement prise en charge dans les versions plus récentes d'Internet Explorer. |
| **Action recommandée** | Consultez la documentation ou le texte d'aide de l'iDRAC pour obtenir la liste des navigateurs pris en charge. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0104

| | |
|---|---|
| **Message** | An incorrect PIN was entered. (Un code PIN incorrect a été saisi.) |
| **Description détaillée** | Un code PIN non valide a été saisi. Un nombre trop élevé de tentatives de connexion par carte à puce peut bloquer l'accès au système de l'utilisateur. |
| **Action recommandée** | 1. 1. Entrez un code PIN de carte à puce valide et réessayez. 2. Utilisez une autre carte à puce. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0105

| | |
|---|---|
| **Message** | The Smart Card reader cannot be detected. Check whether the reader is installed correctly. (Impossible de détecter le lecteur de cartes à puce. Vérifiez que le lecteur est correctement installé.) |
| **Description détaillée** | La communication avec le lecteur de cartes à puce ne peut pas être établie ou est perdue. |
| **Action recommandée** | 1. Vérifiez la connexion entre le lecteur et le système. 2. Il y a peut-être un problème avec le lecteur de cartes à puce. Essayez de réinstaller le pilote du lecteur ou d'utiliser un autre lecteur. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0106

| | |
|---|---|
| **Message** | The Smart Card cannot be detected. Insert the Smart Card correctly. (Impossible de détecter la carte à puce. Insérez la carte à puce correctement.) |
| **Description détaillée** | La communication avec le lecteur de cartes à puce est établie et une carte à puce est bien insérée, mais il y a des problèmes de lecture de la carte à puce. |
| **Action recommandée** | Vérifiez les éléments suivants qui peuvent être la cause de cette erreur :1. Assurez-vous que la carte à puce est insérée correctement. 2. La carte à puce n'est peut-être pas valide. Insérez une carte à puce valide, puis réessayez. 3. Vérifiez la connexion entre le lecteur et le système. 4. Il y a peut-être un problème avec le lecteur de cartes à puce. Essayez de réinstaller le pilote du lecteur ou d'utiliser un autre lecteur. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0107

| | |
|---|---|
| **Message** | The inserted Smart Card cannot be recognized. Ensure that the correct Smart Card CSP drivers are installed. (Impossible de reconnaître la carte à puce insérée. Assurez-vous que les pilotes CSP de carte à puce corrects sont installés.) |
| **Description détaillée** | La communication avec le lecteur de cartes à puce est établie et une carte à puce est bien insérée, mais il y a des problèmes d'accès à la carte à puce. Les pilotes CSP (Cryptographic Service Provider) appropriés ne sont pas installés. |
| **Action recommandée** | Il y a peut-être un problème avec les pilotes CSP (Cryptographic Service Provider) de carte à puce. Utilisez le système d'exploitation client pour installer le pilote CSP. Si le système d'exploitation a problème avec la carte à puce, alors il y aura problème pour utiliser la carte à puce Smart Card. Assurez-vous que la carte à puce peut se connecter avec le système d'exploitation Windows. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0108

| | |
|---|---|
| Message | An internal error is encountered. Insert a valid Smart Card and try again. (Une erreur interne s'est produite. Insérez une carte à puce valide, puis réessayez.) |
| Description détaillée | Une erreur non spécifique est détectée lors de l'accès à la carte à puce. |
| Action recommandée | Consultez le message d'erreur précédant ou suivant ce message. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC011

| | |
|---|---|
| Message | Une tâche de configuration existe déjà, impossible de traiter plus d'opérations définies. |
| Description détaillée | Une tâche a déjà été planifiée pour appliquer les valeurs d'attributs iDRAC en attente. Aucune opérations de configuration supplémentaire n' est autorisée lorsqu' une configuration de tâche est en attente d'exécution. |
| Action recommandée | Attendez que la tâche planifiée se termine avant de définir d'autres attributs. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0113

| | |
|---|---|
| Message | Remote Syslog Port value is invalid: Valid range is 1-65535 or 0x1-0xFFFF. (Valeur de port syslog distant incorrecte : la plage valide est 1-65535 ou 0x1-0xFFFF.) |
| Description détaillée | La donnée saisie n'est pas un nombre entier compris dans la plage de nombres valide. |
| Action recommandée | Entrez un numéro de port syslog distant. Plage attendue : [1-65535 ou 0x1-0xFFFF] |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0115

| | |
|---|---|
| **Message** | The Destination IP Address value is invalid. (La valeur de l'adresse IP de destination n'est pas valide.) |
| **Description détaillée** | The IPv4 address does not conform to the addressing standard or the supported IPv4 address range. (L'adresse IPv4 n'est pas conforme à la norme d'adressage ou à la plage d'adresses IPv4 prise en charge.) |
| **Action recommandée** | Entrez la valeur de l'adresse IP de destination comprise entre [1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)]. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0116

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid Destination IPv6 Address. (Adresse IPv6 de destination non valide.) |
| **Description détaillée** | L'adresse IPv6 n'est pas conforme à la norme d'adressage ou à la plage d'adresses IPv6 prise en charge.) |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse IPv6 de destination valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0117

| | |
|---|---|
| **Message** | SD card is unavailable. (La carte SD est indisponible.) |
| **Description détaillée** | La carte SD n'est pas présente, ou la communication avec la carte SD est perdue. Cela peut entraîner une réduction de fonctionnalités. |
| **Action recommandée** | Cette erreur peut se produire à cause de l'un des éléments suivants : 1. Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée. 2. La carte SD n'est peut-être pas valide. Insérez une carte SD valide d'une taille supérieure à 256 Mo et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0118

| | |
|---|---|
| **Message** | Unsupported vFlash SD card detected. (Carte SD vFlash non prise en charge détectée.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La carte SD n'est pas une carte SD vFlash valide. L'utilisation d'un support non-Dell empêche l'utilisation de certaines fonctions et capacités étendues. |
| **Action recommandée** | Insérez une carte SD vFlash prise en charge. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC012

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter la commande en raison de privilèges d'utilisateur insuffisants. |
| **Description détaillée** | Les informations d'identification d'utilisateur fournies ne disposent pas des privilèges appropriés pour effectuer l'opération demandée. |
| **Action recommandée** | Recommencez l'opération en utilisant les informations d'identification de l'utilisateur autorisé pour l'opération demandée. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0120

| | |
|---|---|
| **Message** | The selected partition size exceeds the available space. (La taille de partition sélectionnée dépasse l'espace disponible.) |
| **Description détaillée** | La taille de partition demandée dépasse l'espace disponible. |
| **Action recommandée** | Entrez une taille de partition inférieure à l'espace inutilisé sur la carte SD vFlash. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0121

| | |
|---|---|
| **Message** | SD card is not initialized. (La carte SD n'est pas initialisée.) |
| **Description détaillée** | La carte SD est illisible. La carte doit être initialisée. |
| **Action recommandée** | Initialisez la carte SD pour pouvoir l'utiliser. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0124

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid label: Label must be exclusively alphanumeric characters. (Étiquette non valide : l'étiquette doit être composée exclusivement de caractères alphanumériques.) |
| **Description détaillée** | Tous les caractères de l'étiquette doivent être alphanumériques. |
| **Action recommandée** | Entrez uniquement des caractères alphanumériques. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0126

| | |
|---|---|
| **Message** | The label value is invalid. Expected range: 1-6 alphanumeric characters. (La valeur de l'étiquette est incorrecte. Plage attendue : 1 à 6 caractères alphanumériques.) |
| **Description détaillée** | Le champ d'étiquette est vide. Une étiquette est nécessaire pour créer une partition vide. |
| **Action recommandée** | Entrez une étiquette qui contient de un à six caractères alphanumériques. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0159

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate upload failed: No pending CSR or private key. (Échec du téléchargement de certificat : aucune CSR ou clé privée en attente.) |
| **Description détaillée** | Le téléchargement de certificat a échoué, car il n'y aucune requête de signature de certificat (CSR) ou clé privée en attente. |
| **Action recommandée** | Le téléchargement a échoué en raison de l'absence de requête de signature de certificat (CSR) en attente. Essayez de créer une nouvelle CSR, puis téléchargez le certificat. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC016

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'exécuter la méthode car un nom d'attribut non valide a été saisi. |
| Description détaillée | La méthode ne peut pas être exécutée car un FQDD non valide a été saisi. |
| Action recommandée | Entrez un nom d' attribut valide et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0160

| | |
|---|---|
| Message | Certificate upload failed: Cannot validate the certificate. (Échec du téléchargement de certificat : impossible de valider le certificat.) |
| Description détaillée | Le téléchargement de certificat a échoué, car le certificat n'a pas pu être validé. |
| Action recommandée | Le certificat peut être corrompu. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0169

| | |
|---|---|
| Message | Certificate upload failed: Certificate is not valid. (Échec du téléchargement de certificat : le certificat n'est pas valide.) |
| Description détaillée | Le téléchargement de certificat a échoué, car le certificat n'est pas valide. |
| Action recommandée | Le certificat peut être corrompu. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC017

| | |
|---|---|
| **Message** | Job created to apply the attribute value. (Tâche créée pour appliquer la valeur de l'attribut.) |
| **Description détaillée** | La tâche demandée a été créée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0171

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate upload failed: Certificate has expired. (Échec du téléchargement de certificat : le certificat a expiré.) |
| **Description détaillée** | Le téléchargement de certificat a échoué, car le certificat a expiré. |
| **Action recommandée** | Le certificat a expiré. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC018

| | |
|---|---|
| **Message** | La tâche est terminée, mais avec des erreurs. |
| **Description détaillée** | Toutes les tâches de la tâche ont été essayées, mais certaines ne se sont pas terminées avec succès. |
| **Action recommandée** | Examinez la source des erreurs en inspectant les résultats de l'exécution de la tâche, et après la résolution des problèmes, répétez l'opération. Les résultats de la tâche peuvent être récupérés à partir du journal Lifecycle ou de l'API WSMan. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0180

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate upload failed: Unable to get local issuer certificate from the Certification Authority (CA) for confirming the CA is legitimate. (Échec du téléchargement de certificat : impossible d'obtenir le certificat d'émetteur local de l'autorité de certification (AC) pour confirmer que l'AC est légitime.) |
| **Description détaillée** | Échec du téléchargement de certificat. Impossible d'obtenir le certificat d'émetteur local. Le certificat d'émetteur local est le certificat de l'autorité de certification (AC) qui a signé le certificat pour le serveur Active Directory (AD), sauf s'il est auto-signé. L'iDRAC doit vérifier que l'AC est légitime. |
| **Action recommandée** | Le certificat a expiré. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC019

| | |
|---|---|
| **Message** | Job did not complete successfully. (La tâche ne s'est pas terminée avec succès.) |
| **Description détaillée** | La tâche soumise ne s'est pas terminée avec succès. |
| **Action recommandée** | Examinez la source des erreurs en inspectant les résultats de l'exécution de la tâche, et après la résolution des problèmes, répétez l'opération. Les résultats de la tâche peuvent être récupérées à partir du journal Lifecycle ou de l'API WSMan. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC020

| | |
|---|---|
| **Message** | Completed (Terminé) |
| **Description détaillée** | The submitted job completed successfully. (La tâche soumise s'est terminée avec succès.) |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0206

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate upload failed: Not a certificate file. (Échec du téléchargement de certificat : ce n'est pas un fichier de certificat.) |
| **Description détaillée** | Le téléchargement de certificat a échoué, car il ne s'agit pas d'un fichier de certificat. |
| **Action recommandée** | Téléchargez un certificat valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0207

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate upload failed. (Échec du téléchargement de certificat.) |
| **Description détaillée** | Échec du téléchargement de certificat éventuellement dû à une mauvaise connexion réseau. |
| **Action recommandée** | Essayez à nouveau l'opération dans quelques minutes. Si le problème persiste, émettez une nouvelle requête de signature de certificat (RSC) et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0208

| | |
|---|---|
| **Message** | Upload failed: May be due to invalid key data. (Le téléchargement a échoué : peut être dû à des données de clé non valides.) |
| **Description détaillée** | Le téléchargement a échoué possiblement en raison de données de clé non valides. |
| **Action recommandée** | Téléchargez un certificat doté d'une clé valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0209

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate upload failed: iDRAC unable to upload at this time. (Échec du téléchargement de certificat : l'iDRAC ne peut pas le télécharger pour le moment.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le téléchargement de certificat a échoué, car l'iDRAC ne peut pas le télécharger pour le moment. |
| **Action recommandée** | Essayez à nouveau l'opération dans quelques minutes. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC021

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de définir les valeurs statiques du masque réseau de l'adresse IP ou de la passerelle car DHCP est activé. |
| **Description détaillée** | Les valeurs statiques pour la passerelle ou le masque réseau d'adresse IP ne peuvent pas être définies car DHCP est activé. |
| **Action recommandée** | Désactivez la fonction DHCP pour définir des valeurs statiques pour le masque réseau d'adresse IP ou la passerelle. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0211

| | |
|---|---|
| **Message** | Firmware update has failed. (La mise à jour du micrologiciel a échoué.) |
| **Description détaillée** | La mise à jour de micrologiciel a échoué. Cela peut être dû à une image du micrologiciel corrompu, une mauvaise connexion réseau, ou un autre problème. |
| **Action recommandée** | Téléchargez une nouvelle image du micrologiciel et réessayez de charger le micrologiciel. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0212

| | |
|---|---|
| **Message** | Login failed. Verify that username and password is correct. (La connexion a échoué. Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects.) |
| **Description détaillée** | C'est un message d'erreur générique utilisé sur toutes les pages de connexion. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Entrez des informations d'identification valides. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0213

| | |
|---|---|
| Message | Missing Username. (Nom d'utilisateur manquant.) |
| Description détaillée | Il manque un nom d'utilisateur à la page de connexion. |
| Action recommandée | Entrez un nom d'utilisateur valide. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0214

| | |
|---|---|
| Message | Missing Password. (Mot de passe manquant). |
| Description détaillée | Il manque un mot de passe à la page de connexion. |
| Action recommandée | Entrez un mot de passe valide. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0215

| | |
|---|---|
| Message | Login failed: User does not have Login to iDRAC privilege. (La connexion a échoué : l'utilisateur n'a pas de privilège de connexion à l'iDRAC.) |
| Description détaillée | La connexion a échoué parce que l'utilisateur n'a pas de privilège de connexion à l'iDRAC. |
| Action recommandée | Le privilège de connexion à l'iDRAC est nécessaire. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0216

| | |
|---|---|
| Message | Login failed. (La connexion a échoué) |
| Description détaillée | La connexion a échoué pour une raison inconnue. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération après quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0217

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC is not responding. (L'iDRAC ne répond pas.) |
| Description détaillée | Le client n'a pas reçu de réponse à la demande de connexion. |
| Action recommandée | Essayez d'envoyer un ping à l'iDRAC, puis réessayez. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0218

| | |
|---|---|
| Message | The maximum number of user sessions is reached. (Le nombre maximum de sessions d'utilisateur est atteint.) |
| Description détaillée | Un maximum de 4 sessions d'interface utilisateur Web iDRAC peuvent être ouvertes à la fois. |
| Action recommandée | Fermez une ou plusieurs sessions avant d'ouvrir une autre session. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0219

| | |
|---|---|
| Message | Power command failed. (Échec de commande d'alimentation.) |
| Description détaillée | La demande de modification de l'état de l'alimentation a échoué. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération après quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC022

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir les valeurs pour le mot de passe d'utilisateur, IPMILan, IPMISerial ou User Admin Privilege car le Nom d'utilisateur n'est pas configuré. |
| Description détaillée | Impossible de définir les valeurs pour le mot de passe d'utilisateur, IPMILan, IPMISerial ou User Admin Privilege car le Nom d'utilisateur n'est pas configuré. |
| Action recommandée | Définissez le Nom d'utilisateur avant de tenter de définir les valeurs d'autres attributs identifiés. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0221

| | |
|---|---|
| Message | The Destination E-mail Address is too long. The maximum length is 64 characters. (L'adresse e-mail de destination est trop longue. La longueur maximale est de 64 caractères.) |
| Description détaillée | L'adresse e-mail de destination peut contenir jusqu'à 64 caractères. |
| Action recommandée | Entrez une adresse e-mail contenant jusqu'à 64 caractères. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0222

| | |
|---|---|
| Message | The Destination E-mail Address is invalid. (L'adresse e-mail de destination n'est pas valide.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | L'adresse e-mail spécifiée ne correspond pas au format d'une adresse e-mail. Ex : janedoe@email.com. |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse e-mail valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0223

| | |
|---|---|
| **Message** | Enter an alphanumeric value or a valid symbol for the following (see the online help for more information): (Entrez une valeur alphanumérique ou un symbole valide pour ce qui suit (voir l'aide en ligne pour plus d'informations) :) |
| **Description détaillée** | La ligne d'objet de l'e-mail contient des caractères non valides. |
| **Action recommandée** | Caractère non valide. Entrez une valeur valide tel que mentionné dans l'aide en ligne. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0224

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid e-mail description. (Description d'e-mail non valide.) |
| **Description détaillée** | Chaîne partielle utilisée pour construire un message d'erreur complet. |
| **Action recommandée** | Entrez une description d'e-mail valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0225

| | |
|---|---|
| **Message** | Sending the test mail failed. (L'envoi du message de test a échoué.) |
| **Description détaillée** | L'envoi du message de test a échoué. Cela empêchera l'envoi de messages d'alerte à cette adresse e-mail. |
| **Action recommandée** | Confirmez que : 1. Une adresse de serveur SMTP valide est configurée dans l'iDRAC. 2. Le serveur de messagerie distant est correctement configuré pour envoyer et recevoir des courriers électroniques. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0127

| | |
|---|---|
| **Message** | The specified size must be a non-fractional numeric value. (La taille spécifiée doit être une valeur numérique non fractionnée.) |
| **Description détaillée** | La taille doit être un nombre entier. |
| **Action recommandée** | Entrez un nombre entier pour le champ de taille. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0128

| | |
|---|---|
| **Message** | An error has occurred in vFlash. (Une erreur s'est produite dans vFlash.) |
| **Description détaillée** | Une erreur non spécifique a été détectée lors de l'accès à la vFlash. |
| **Action recommandée** | Essayez à nouveau l'opération dans quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC avant de réessayer l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0129

| | |
|---|---|
| **Message** | An error has occurred while initializing the SD card. (Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD.) |
| **Description détaillée** | Aucune réponse d'état n'a été retournée après avoir terminé la demande d'initialisation. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez la carte dans quelques minutes. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC013

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'exécuter la méthode car un FQDD non valide a été saisi. |
| Description détaillée | La méthode ne peut pas être exécutée car un FQDD non valide a été saisi. |
| Action recommandée | Entrez un niveau de FQDD valide, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0130

| | |
|---|---|
| Message | An error has occurred while creating a partition. (Une erreur s'est produite lors de la création d'une partition.) |
| Description détaillée | Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors de la création de la partition vFlash. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0131

| | |
|---|---|
| Message | An error has occurred while deleting a partition. (Une erreur s'est produite lors de la suppression d'une partition.) |
| Description détaillée | Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors de la suppression de la partition vFlash. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0132

| | |
|---|---|
| **Message** | An error has occurred while formatting a partition. (Une erreur s'est produite lors du formatage d'une partition.) |
| **Description détaillée** | Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors du formatage de la partition vFlash. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0133

| | |
|---|---|
| **Message** | An error has occurred while downloading a partition. (Une erreur s'est produite au cours du téléchargement d'une partition.) |
| **Description détaillée** | Une erreur non spécifique a été détectée lors du téléchargement de la partition. |
| **Action recommandée** | Réessayez le téléchargement de la partition dans quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC avant d'essayer à nouveau l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0134

| | |
|---|---|
| **Message** | This operation is unavailable for non-vFlash SD cards. (Cette opération n'est pas disponible pour les cartes SD vFlash.) |
| **Description détaillée** | La carte SD n'est pas une carte SD vFlash valide. L'utilisation d'un support non-Dell empêche l'utilisation de certaines fonctions et capacités étendues. |
| **Action recommandée** | Insérez une carte SD vFlash valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0135

| | |
|---|---|
| **Message** | An error has occurred while detaching a partition. (Une erreur s'est produite lors de la déconnexion d'une partition.) |
| **Description détaillée** | Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors de la déconnexion de la partition vFlash. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0136

| | |
|---|---|
| **Message** | An error has occurred while attaching a partition. (Une erreur s'est produite lors de la connexion d'une partition.) |
| **Description détaillée** | Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors de la connexion de la partition vFlash. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0137

| | |
|---|---|
| **Message** | An error has occurred while changing the read-write state for the partition. (Une erreur s'est produite lors de la modification de l'état de lecture/écriture de la partition.) |
| **Description détaillée** | Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée pendant la modification de l'état de lecture/écriture de la partition vFlash. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0138

| | |
|---|---|
| **Message** | A valid certificate is not loaded. (Un certificat valide n'est pas chargé.) |
| **Description détaillée** | Le certificat récupéré est revenu comme document Null ou vide. |
| **Action recommandée** | Téléchargez un certificat valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC014

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter la méthode car un nom d'attribut non valide a été saisi. |
| **Description détaillée** | La méthode ne peut pas être exécutée car un FQDD non valide a été saisi. |
| **Action recommandée** | Entrez un nom d' attribut valide et recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0140

| | |
|---|---|
| **Message** | Firmware update has failed. (La mise à jour du micrologiciel a échoué.) |
| **Description détaillée** | Le processus de mise à jour du micrologiciel a renvoyé un état Échec de mise à jour. |
| **Action recommandée** | Essayez à nouveau la mise à jour de micrologiciel dans quelques minutes. Si le problème persiste, essayez de télécharger le micrologiciel via une autre interface telle que l'interface utilisateur Web, RACADM, ou DUP. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0141

| | |
|---|---|
| **Message** | Firmware update verification failed: The update status is unknown. (Échec de la vérification de la mise à jour du micrologiciel : l'état de la mise à jour est inconnu.) |
| **Description détaillée** | Échec de la vérification de la mise à jour du micrologiciel ; l'état de la mise à jour est inconnu. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez si le micrologiciel a été mis à jour en vérifiant le nouveau numéro de version du micrologiciel. S'il n'a pas été mis à jour, réessayez la mise à jour du micrologiciel dans quelques minutes. Si le problème persiste, essayez de charger le micrologiciel via une autre interface telle que l'interface utilisateur Web, RACADM, ou DUP. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0142

| | |
|---|---|
| Message | File is not valid for iDRAC firmware update. (Le fichier n'est pas valide pour la mise à jour du micrologiciel iDRAC.) |
| Description détaillée | Le processus de mise à jour du micrologiciel a identifié une image de micrologiciel non valide. |
| Action recommandée | Chargez une image de micrologiciel iDRAC valide. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0146

| | |
|---|---|
| Message | Firmware rollback has failed. (La restauration du micrologiciel a échoué.) |
| Description détaillée | L'opération de restauration du micrologiciel a échoué. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération après quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0147

| | |
|---|---|
| Message | Rollback firmware is not available. (La restauration du micrologiciel n'est pas disponible.) |
| Description détaillée | L'image de restauration du micrologiciel est manquante ou corrompue. |
| Action recommandée | Chargez une nouvelle image du micrologiciel. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0148

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to retrieve the batteries information. The system is powered off. (Impossible de récupérer les informations sur les batteries. Le système est hors tension.) |
| **Description détaillée** | Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur les batteries. |
| **Action recommandée** | Mettez le système sous tension pour afficher ces informations. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0149

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to retrieve the fan information. The system is powered off. (Impossible de récupérer les informations sur les ventilateurs. Le système est hors tension.) |
| **Description détaillée** | Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur les ventilateurs. |
| **Action recommandée** | Mettez le système sous tension pour afficher ces informations. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC015

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter la méthode parce que la valeur d'entrée n'est pas l'une des valeurs possibles pour AttributeName *arg1* . |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | La valeur d'attribut n'est pas valide pour l'attribut identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Fournissez une valeur d'attribut valide pour l'attribut identifié dans le message et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0150

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the intrusion sensor information. The system is powered off. (Impossible de récupérer les informations sur les capteurs d'intrusion. Le système est hors tension.) |
| Description détaillée | Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur les capteurs d'intrusion. |
| Action recommandée | Mettez le système sous tension pour afficher ces informations. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0151

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the removable flash media information. The system is powered off. (Impossible de récupérer les informations sur le support flash amovible. Le système est hors tension.) |
| Description détaillée | Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur le support flash amovible. |
| Action recommandée | Mettez le système sous tension pour afficher ces informations. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0152

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the power supply information. The system is powered off. (Impossible de récupérer les informations sur les blocs d'alimentation. Le système est hors tension.) |
| Description détaillée | Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur les blocs d'alimentation |
| Action recommandée | Mettez le système sous tension pour afficher ces informations. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0153

| | |
|---|---|
| **Message** | Non-redundant power mode: Check the system hardware manual for implications. (Mode d'alimentation non redondant : consultez le manuel du matériel du système pour les implications.) |
| **Description détaillée** | La redondance de l'alimentation est généralement utilisée pour protéger l'équipement contre les pannes de courant imprévues qui pourraient provoquer une perte de données ou endommager le matériel. |
| **Action recommandée** | Il est recommandé d'utiliser la redondance de l'alimentation. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0154

| | |
|---|---|
| **Message** | Non-redundant power mode: Secondary power supply has degraded. (Mode d'alimentation non redondant : le bloc d'alimentation secondaire est dégradé.) |
| **Description détaillée** | Message affiché lorsqu'un groupe de blocs d'alimentation redondants a un ou plusieurs blocs d'alimentation individuels dont l'état est défectueux. |
| **Action recommandée** | Remplacez le bloc d'alimentation dégradé. Vérifiez la page Blocs d'alimentation pour plus d'informations. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0155

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to retrieve the temperature information. The system is powered off. (Impossible de récupérer les informations sur la température. Le système est hors tension.) |
| **Description détaillée** | Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur la température du système. |
| **Action recommandée** | Mettez le système sous tension pour afficher ces informations. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0156

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to retrieve the voltage information. The system is powered off. (Impossible de récupérer les informations sur la tension. Le système est hors tension.) |
| **Description détaillée** | Lorsque le système est hors tension, il ne peut pas récupérer les informations sur la tension. |
| **Action recommandée** | Mettez le système sous tension pour afficher ces informations. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0158

| | |
|---|---|
| **Message** | Uploading kerberos keytab has failed. (Échec du téléchargement du fichier keytab Kerberos.) |
| **Description détaillée** | L'iDRAC exige Le fichier keytab Kerberos pour s'authentifier sur le serveur Kerberos (Active Directory). Il est créé sur le serveur Active Directory et émis pour l'iDRAC. Ce fichier est comme un mot de passe, et doit donc rester secret. |
| **Action recommandée** | Le fichier keytab Kerberos est peut-être corrompu. Téléchargez un fichier keytab Kerberos valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0159

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate upload failed: No pending CSR or private key. (Échec du téléchargement de certificat : aucune CSR ou clé privée en attente.) |
| **Description détaillée** | Le téléchargement de certificat a échoué, car il n'y aucune requête de signature de certificat (CSR) ou clé privée en attente. |
| **Action recommandée** | Le téléchargement a échoué en raison de l'absence de requête de signature de certificat (CSR) en attente. Essayez de créer une nouvelle CSR, puis téléchargez le certificat. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC016

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter la méthode car un nom d'attribut non valide a été saisi. |
| **Description détaillée** | La méthode ne peut pas être exécutée car un FQDD non valide a été saisi. |
| **Action recommandée** | Entrez un nom d' attribut valide et recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0160

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate upload failed: Cannot validate the certificate. (Échec du téléchargement de certificat : impossible de valider le certificat.) |
| **Description détaillée** | Le téléchargement de certificat a échoué, car le certificat n'a pas pu être validé. |
| **Action recommandée** | Le certificat peut être corrompu. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0169

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate upload failed: Certificate is not valid. (Échec du téléchargement de certificat : le certificat n'est pas valide.) |
| **Description détaillée** | Le téléchargement de certificat a échoué, car le certificat n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Le certificat peut être corrompu. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC017

| | |
|---|---|
| **Message** | Job created to apply the attribute value. (Tâche créée pour appliquer la valeur de l'attribut.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La tâche demandée a été créée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0171

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate upload failed: Certificate has expired. (Échec du téléchargement de certificat : le certificat a expiré.) |
| **Description détaillée** | Le téléchargement de certificat a échoué, car le certificat a expiré. |
| **Action recommandée** | Le certificat a expiré. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC018

| | |
|---|---|
| **Message** | La tâche est terminée, mais avec des erreurs. |
| **Description détaillée** | Toutes les tâches de la tâche ont été essayées, mais certaines ne se sont pas terminées avec succès. |
| **Action recommandée** | Examinez la source des erreurs en inspectant les résultats de l'exécution de la tâche, et après la résolution des problèmes, répétez l'opération. Les résultats de la tâche peuvent être récupérés à partir du journal Lifecycle ou de l'API WSMan. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0180

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate upload failed: Unable to get local issuer certificate from the Certification Authority (CA) for confirming the CA is legitimate. (Échec du téléchargement de certificat : impossible d'obtenir le certificat d'émetteur local de l'autorité de certification (AC) pour confirmer que l'AC est légitime.) |
| **Description détaillée** | Échec du téléchargement de certificat. Impossible d'obtenir le certificat d'émetteur local. Le certificat d'émetteur local est le certificat de l'autorité de certification (AC) qui a signé le certificat pour le serveur Active Directory (AD), sauf s'il est auto-signé. L'iDRAC doit vérifier que l'AC est légitime. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Le certificat a expiré. Essayez de créer une nouvelle requête de signature de certificat (CSR), puis téléchargez le certificat. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC019

| | |
|---|---|
| Message | Job did not complete successfully. (La tâche ne s'est pas terminée avec succès.) |
| Description détaillée | La tâche soumise ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Examinez la source des erreurs en inspectant les résultats de l'exécution de la tâche, et après la résolution des problèmes, répétez l'opération. Les résultats de la tâche peuvent être récupérées à partir du journal Lifecycle ou de l'API WSMan. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC020

| | |
|---|---|
| Message | Completed (Terminé) |
| Description détaillée | The submitted job completed successfully. (La tâche soumise s'est terminée avec succès.) |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0206

| | |
|---|---|
| Message | Certificate upload failed: Not a certificate file. (Échec du téléchargement de certificat : ce n'est pas un fichier de certificat.) |
| Description détaillée | Le téléchargement de certificat a échoué, car il ne s'agit pas d'un fichier de certificat. |
| Action recommandée | Téléchargez un certificat valide. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0207

| | |
|---|---|
| Message | Certificate upload failed. (Échec du téléchargement de certificat.) |
| Description détaillée | Échec du téléchargement de certificat éventuellement dû à une mauvaise connexion réseau. |
| Action recommandée | Essayez à nouveau l'opération dans quelques minutes. Si le problème persiste, émettez une nouvelle requête de signature de certificat (RSC) et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0208

| | |
|---|---|
| Message | Upload failed: May be due to invalid key data. (Le téléchargement a échoué : peut être dû à des données de clé non valides.) |
| Description détaillée | Le téléchargement a échoué possiblement en raison de données de clé non valides. |
| Action recommandée | Téléchargez un certificat doté d'une clé valide. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0209

| | |
|---|---|
| Message | Certificate upload failed: iDRAC unable to upload at this time. (Échec du téléchargement de certificat : l'iDRAC ne peut pas le télécharger pour le moment.) |
| Description détaillée | Le téléchargement de certificat a échoué, car l'iDRAC ne peut pas le télécharger pour le moment. |
| Action recommandée | Essayez à nouveau l'opération dans quelques minutes. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC021

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de définir les valeurs statiques du masque réseau de l'adresse IP ou de la passerelle car DHCP est activé. |
| **Description détaillée** | Les valeurs statiques pour la passerelle ou le masque réseau d'adresse IP ne peuvent pas être définies car DHCP est activé. |
| **Action recommandée** | Désactivez la fonction DHCP pour définir des valeurs statiques pour le masque réseau d'adresse IP ou la passerelle. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0211

| | |
|---|---|
| **Message** | Firmware update has failed. (La mise à jour du micrologiciel a échoué.) |
| **Description détaillée** | La mise à jour de micrologiciel a échoué. Cela peut être dû à une image du micrologiciel corrompu, une mauvaise connexion réseau, ou un autre problème. |
| **Action recommandée** | Téléchargez une nouvelle image du micrologiciel et réessayez de charger le micrologiciel. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0212

| | |
|---|---|
| **Message** | Login failed. Verify that username and password is correct. (La connexion a échoué. Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects.) |
| **Description détaillée** | C'est un message d'erreur générique utilisé sur toutes les pages de connexion. |
| **Action recommandée** | Entrez des informations d'identification valides. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0213

| | |
|---|---|
| **Message** | Missing Username. (Nom d'utilisateur manquant.) |
| **Description détaillée** | Il manque un nom d'utilisateur à la page de connexion. |
| **Action recommandée** | Entrez un nom d'utilisateur valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0214

| | |
|---|---|
| **Message** | Missing Password. (Mot de passe manquant). |
| **Description détaillée** | Il manque un mot de passe à la page de connexion. |
| **Action recommandée** | Entrez un mot de passe valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0215

| | |
|---|---|
| **Message** | Login failed: User does not have Login to iDRAC privilege. (La connexion a échoué : l'utilisateur n'a pas de privilège de connexion à l'iDRAC.) |
| **Description détaillée** | La connexion a échoué parce que l'utilisateur n'a pas de privilège de connexion à l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Le privilège de connexion à l'iDRAC est nécessaire. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0216

| | |
|---|---|
| **Message** | Login failed. (La connexion a échoué) |
| **Description détaillée** | La connexion a échoué pour une raison inconnue. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réessayez l'opération après quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0217

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC is not responding. (L'iDRAC ne répond pas.) |
| Description détaillée | Le client n'a pas reçu de réponse à la demande de connexion. |
| Action recommandée | Essayez d'envoyer un ping à l'iDRAC, puis réessayez. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0218

| | |
|---|---|
| Message | The maximum number of user sessions is reached. (Le nombre maximum de sessions d'utilisateur est atteint.) |
| Description détaillée | Un maximum de 4 sessions d'interface utilisateur Web iDRAC peuvent être ouvertes à la fois. |
| Action recommandée | Fermez une ou plusieurs sessions avant d'ouvrir une autre session. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0219

| | |
|---|---|
| Message | Power command failed. (Échec de commande d'alimentation.) |
| Description détaillée | La demande de modification de l'état de l'alimentation a échoué. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération après quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC022

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir les valeurs pour le mot de passe d'utilisateur, IPMILan, IPMISerial ou User Admin Privilege car le Nom d'utilisateur n'est pas configuré. |
| Description détaillée | Impossible de définir les valeurs pour le mot de passe d'utilisateur, IPMILan, IPMISerial ou User Admin Privilege car le Nom d'utilisateur n'est pas configuré. |
| Action recommandée | Définissez le Nom d'utilisateur avant de tenter de définir les valeurs d'autres attributs identifiés. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0221

| | |
|---|---|
| Message | The Destination E-mail Address is too long. The maximum length is 64 characters. (L'adresse e-mail de destination est trop longue. La longueur maximale est de 64 caractères.) |
| Description détaillée | L'adresse e-mail de destination peut contenir jusqu'à 64 caractères. |
| Action recommandée | Entrez une adresse e-mail contenant jusqu'à 64 caractères. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0222

| | |
|---|---|
| Message | The Destination E-mail Address is invalid. (L'adresse e-mail de destination n'est pas valide.) |
| Description détaillée | L'adresse e-mail spécifiée ne correspond pas au format d'une adresse e-mail. Ex : janedoe@email.com. |
| Action recommandée | Entrez une adresse e-mail valide. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0223

| | |
|---|---|
| Message | Enter an alphanumeric value or a valid symbol for the following (see the online help for more information): (Entrez une valeur alphanumérique ou un symbole valide pour ce qui suit (voir l'aide en ligne pour plus d'informations) :) |
| Description détaillée | La ligne d'objet de l'e-mail contient des caractères non valides. |
| Action recommandée | Caractère non valide. Entrez une valeur valide tel que mentionné dans l'aide en ligne. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0224

| | |
|---|---|
| Message | Invalid e-mail description. (Description d'e-mail non valide.) |
| Description détaillée | Chaîne partielle utilisée pour construire un message d'erreur complet. |
| Action recommandée | Entrez une description d'e-mail valide. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0225

| | |
|---|---|
| Message | Sending the test mail failed. (L'envoi du message de test a échoué.) |
| Description détaillée | L'envoi du message de test a échoué. Cela empêchera l'envoi de messages d'alerte à cette adresse e-mail. |
| Action recommandée | Confirmez que : 1. Une adresse de serveur SMTP valide est configurée dans l'iDRAC. 2. Le serveur de messagerie distant est correctement configuré pour envoyer et recevoir des courriers électroniques. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0226

| | |
|---|---|
| Message | Send Failed: Request processing failed. (Échec de l'envoi : le traitement de la demande a échoué.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | L'envoi du message de test a échoué. Cela empêchera l'envoi de messages d'alerte à cette adresse e-mail. |
| **Action recommandée** | Confirmez que : 1. Une adresse de serveur SMTP valide est configurée dans l'iDRAC. 2. Le serveur de messagerie distant est correctement configuré pour envoyer et recevoir des courriers électroniques. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0227

| | |
|---|---|
| **Message** | SD card is not detected: Insert an SD Card of size greater than 256MB. (La carte SD n'est pas détectée : insérez une carte SD d'une taille supérieure à 256 Mo.) |
| **Description détaillée** | La carte SD n'est pas présente, ou la communication avec la carte SD est perdue. Cela peut entraîner une réduction de fonctionnalités. |
| **Action recommandée** | Cette erreur peut se produire à cause de l'un des éléments suivants : 1. Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée. 2. La carte SD n'est peut-être pas valide. Insérez une carte SD valide d'une taille supérieure à 256 Mo et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0228

| | |
|---|---|
| **Message** | SD Card is detected with an unrecognized format. Click Initialize to initialize the card. (La carte SD est détectée avec un format non reconnue. Cliquez sur Initialiser pour initialiser la carte.) |
| **Description détaillée** | La carte SD doit être formatée pour la rendre utilisable. La carte doit être initialisée. |
| **Action recommandée** | Cliquez sur Initialiser pour initialiser la carte et la rendre utilisable. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC023

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'activer l'utilisateur ou de définir des valeurs pour IPMILan, IPMISerial ou User Admin Privilege car le mot de passe d'utilisateur n'est pas configuré. |
| **Description détaillée** | Impossible d'activer l'utilisateur ou de définir des valeurs pour IPMILan, IPMISerial ou User Admin Privilege car le mot de passe d'utilisateur n'est pas configuré. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Permet de définir un mot de passe utilisateur avant de tenter d'activer l'identification d'autres attributs. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0230

| | |
|---|---|
| Message | This operation erases all data in the SD Card. Do you want to continue? (Cette opération efface toutes les données de la carte SD. Voulez-vous continuer ?) |
| Description détaillée | Ce message s'affiche lorsqu'une confirmation est requise pour initialiser la carte SD vFlash. |
| Action recommandée | Appuyez sur OK pour initialiser la carte SD. Cette opération effacera toutes les données. Pour annuler, appuyez sur Annuler. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0231

| | |
|---|---|
| Message | This operation erases all data in the partition. Do you want to continue? (Cette opération efface toutes les données de la partition. Voulez-vous continuer ?) |
| Description détaillée | Ce message s'affiche lorsqu'une confirmation est requise pour formater la partition de carte SD vFlash. |
| Action recommandée | Appuyez sur OK pour initialiser cette partition de la carte SD. Cette action effacera toutes les données de cette partition. Pour annuler, appuyez sur Annuler. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0235

| | |
|---|---|
| Message | vFlash image upload timed out. (Le téléchargement d'image vFlash a expiré.) |
| Description détaillée | L'opération de téléchargement d'une image sur la partition vFlash ne répond pas, et son délai d'exécution a expiré. |
| Action recommandée | Réessayez de télécharger l'image vFlash. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0236

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid image: Upload failed (Image non valide : le téléchargement a échoué) |
| **Description détaillée** | Le téléchargement d'image vFlash a échoué parce que l'image n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | L'image peut être corrompue. Essayez de télécharger une image vFlash valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0237

| | |
|---|---|
| **Message** | An error occurred while uploading the vFlash image. (Une erreur s'est produite lors du téléchargement de l'image vFlash.) |
| **Description détaillée** | Un message séparé vous donnera davantage de détails sur cette erreur qui a été détectée lors du chargement de l'image vFlash. |
| **Action recommandée** | Réessayez de télécharger l'image vFlash. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0238

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash is currently in-use by another process. Try again later. (vFlash est actuellement utilisée par un autre processus. Réessayez plus tard.) |
| **Description détaillée** | vFlash ne peut pas traiter la demande pour le moment. Veuillez réessayer ultérieurement. |
| **Action recommandée** | Essayez l'opération au bout de quelques minutes. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0239

| | |
|---|---|
| **Message** | SD Card is write-protected. (La carte SD est protégée en écriture.) |
| **Description détaillée** | Le contenu d'une carte SD protégée en écriture ne peut pas être modifié. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que la carte SD n'est pas protégée en écriture avant de tenter de modifier son contenu. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC024

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to VLAN est désactivé et ne peut donc pas définir la priorité du réseau local virtuel, car le VLAN est Disabled (Désactivé). |
| **Description détaillée** | Unable to VLAN est désactivé et ne peut donc pas définir la priorité du réseau local virtuel, car le VLAN est Disabled (Désactivé). |
| **Action recommandée** | Activez le VLAN pour définir la priorité de VLAN. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0240

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash is disabled. (vFlash est désactivée.) |
| **Description détaillée** | vFlash doit être activée avant de tenter cette opération. |
| **Action recommandée** | Activer vFlash avant de tenter l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0241

| | |
|---|---|
| **Message** | La taille spécifiée dépasse la taille maximale de *arg1* Mo. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** taille |
| **Description détaillée** | La carte SD ne dispose pas de suffisamment d'espace libre disponible. |
| **Action recommandée** | Supprimez des données existantes ou insérez une carte SD de plus grande taille, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0242

| | |
|---|---|
| **Message** | The selected partition does not exist. (La partition sélectionnée n'existe pas.) |
| **Description détaillée** | La partition vFlash n'existe pas. Cela peut être dû à la suppression de la partition par un autre utilisateur. |
| **Action recommandée** | Actualisez la page de l'interface utilisateur Web pour afficher les partitions disponibles. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0243

| | |
|---|---|
| **Message** | Partition failed: A partitioning conflict has occurred with another session. (La partition a échoué : un conflit de partitionnement avec une autre session s'est produit.) |
| **Description détaillée** | Il y a eu un conflit avec une session simultanée. Un autre utilisateur peut s'être connecté avec un autre navigateur ou RACADM. |
| **Action recommandée** | Il y a eu un conflit avec une session simultanée. Réactualisez la page pour afficher les options actuellement disponibles. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0244

| | |
|---|---|
| Message | The partition label must be unique. (L'étiquette de partition doit être unique.) |
| Description détaillée | Ce message s'affiche lorsqu'un nom de la partition vFlash dupliqué est entré. |
| Action recommandée | Entrez un nom d'étiquette unique pour la partition. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0245

| | |
|---|---|
| Message | The partition is in-use by another process. (La partition est utilisée par un autre processus.) |
| Description détaillée | La partition vFlash est utilisée par un autre processus. Par conséquent, l'opération en cours ne peut pas se poursuivre. |
| Action recommandée | Essayez l'opération au bout de quelques minutes ou avec une autre partition. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0246

| | |
|---|---|
| Message | Partition is read-only. (La partition est en lecture seule.) |
| Description détaillée | Le contenu d'une partition en lecture seule ne peut pas être modifié. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la partition est accessible en écriture avant de tenter de modifier son contenu. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0247

| | |
|---|---|
| Message | The partition is currently attached. (La partition est connectée.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Ce message s'affiche lors de la tentative de téléchargement ou de formatage d'une partition vFlash connectée. |
| **Action recommandée** | Déconnectez cette partition, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0248

| | |
|---|---|
| **Message** | This operation deletes the partition permanently. Do you want to continue? (Cette opération supprime définitivement la partition. Voulez-vous continuer ?) |
| **Description détaillée** | Ce message s'affiche lorsque vous essayez de supprimer une partition vFlash. |
| **Action recommandée** | Appuyez sur OK pour confirmer la suppression de la partition de la carte SD. Cette action va effacer toutes les données de cette partition. Pour annuler, appuyez sur Annuler. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0249

| | |
|---|---|
| **Message** | One or more partitions are in-use by another process. (Une ou plusieurs partitions sont utilisées par un autre processus.) |
| **Description détaillée** | La partition vFlash est utilisée par un autre processus. Par conséquent, l'opération en cours ne peut pas se poursuivre. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération après quelques minutes. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et répétez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC025

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de définir les valeurs des attributs DNS1 ou DNS2 car le DNS de DHCP est activé. |
| **Description détaillée** | Impossible de définir les valeurs statiques de DNS1 ou DNS2 lorsque le DNS de DHCP est activé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Désactivez le DNS depuis DHCP pour définir les valeurs de DNS1 ou DNS2. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0250

| | |
|---|---|
| Message | One or more partitions are read-only. (Une ou plusieurs partitions sont en lecture seule.) |
| Description détaillée | Les partitions vFlash sont en lecture seule. Par conséquent, l'opération en cours ne peut pas se poursuivre. |
| Action recommandée | Vérifiez que les partitions sont accessibles en écriture avant de tenter de modifier leur contenu. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0251

| | |
|---|---|
| Message | One or more partitions are currently attached. (Une ou plusieurs partitions sont actuellement connectées.) |
| Description détaillée | Les partitions vFlash sont connectées. Par conséquent, l'opération en cours ne peut pas se poursuivre. |
| Action recommandée | Déconnectez les partitions, puis réessayez. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0252

| | |
|---|---|
| Message | One or more partitions are currently detached. (Une ou plusieurs partitions sont actuellement déconnectées.) |
| Description détaillée | Les partitions vFlash sont déconnectées. Par conséquent, l'opération en cours ne peut pas se poursuivre. |
| Action recommandée | Connectez les partitions, puis réessayez. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0253

| | |
|---|---|
| Message | The IP Address is invalid. Expected range: [1.0.0.0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)]. (L'adresse IP n'est pas valide. Plage attendue : [1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].) |
| Description détaillée | Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse IPv4 ne respecte le format requis. |
| Action recommandée | Entrez une adresse IP valide. Plage attendue : [1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)]. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0254

| | |
|---|---|
| Message | The Gateway Address is invalid. Expected range: [0.0.0.0 or 1.0.0,0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)]. (L'adresse de la passerelle n'est pas valide. Plage attendue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 exception : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].) |
| Description détaillée | Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse de passerelle IPv4 ne respecte pas le format requis. |
| Action recommandée | Entrez une adresse de passerelle valide. Plage prévue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 exception : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)]. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0255

| | |
|---|---|
| Message | The Subnet Mask is invalid. Expected ranges are: 255.XXX.0.0 [Class A], 255.255.XXX.0 [Class B], 255.255.255.XXX [Class C], and XXX.0.0.0 [others], where XXX must be valid (0,128,192,224,240,248,252,254). (Le masque de sous-réseau n'est pas valide. Plages attendues : 255.XXX. 0.0 [Classe A], 255.255.XXX.0 [Classe B], 255.255.255.XXX [Classe C], et XXX.0.0.0 [autres], où XXX doit être valide (0,128,192,224,240,248,252,254).) |
| Description détaillée | Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que le masque de sous-réseau IPv4 ne respecte pas le format requis. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Entrez un masque de sous-réseau valide. Plages attendues : 255.XXX.0.0 [Classe A], 255.255.XXX.0 [Classe B], 255.255.255.XXX.0 [Classe C], et XXX.0.0.0 [autres], où XXX doit être valide (0,128,192,224,240,248,252,254). |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0256

| | |
|---|---|
| **Message** | The Preferred DNS Server Address is invalid. Expected range: [0.0.0.0 or 1.0.0.0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)]. (L'adresse du serveur DNS préféré n'est pas valide. Plage attendue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].) |
| **Description détaillée** | Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse IPv4 du serveur DNS préféré ne respecte pas le format requis. |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse de serveur DNS préféré valide. Plage prévue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)]. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0257

| | |
|---|---|
| **Message** | The Alternate DNS Server Address is invalid. Expected range: [0.0.0.0 or 1.0.0.0 - 223.255.255.255 excluding: 127 (first octet), 0 or 255 (last octet)]. (L'adresse du serveur DNS alternatif n'est pas valide. Plage attendue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)].) |
| **Description détaillée** | Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse IPv4 du serveur DNS alternatif ne respecte pas le format requis. |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse de serveur DNS alternatif valide. Plage prévue : [0.0.0.0 ou 1.0.0.0 - 223.255.255.255 sauf : 127 (premier octet), 0 ou 255 (dernier octet)]. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0259

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid IPv6 address. (Adresse IPv6 non valide.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse IPv6 ne respecte pas le format requis. |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse IPv6 valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC026

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de définir le nom de domaine DNS car « Nom de domaine à partir de DHCP » est activé. |
| **Description détaillée** | Impossible de définir le nom de domaine DNS car « Nom de domaine à partir de DHCP » est activé. |
| **Action recommandée** | Désactivez la fonction « Nom de domaine à partir de DHCP » pour définir des valeurs pour le nom de domaine DNS. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0260

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid IPv6 prefix length. Expected range: 0-128. (Longueur de préfixe IPv6 non valide. Plage attendue : 0-128.) |
| **Description détaillée** | La longueur de préfixe de l'adresse IPv6 spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez une longueur de préfixe IPv6 valide. Plage attendue : 0-128. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0261

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid IPv6 gateway address. (Adresse de passerelle IPv6 non valide.) |
| **Description détaillée** | Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse de passerelle IPv6 n'est pas conforme au format requis. |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse de passerelle IPv6 valide |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0262

| | |
|---|---|
| **Message** | The Preferred IPv6 DNS Server Address is invalid. (L'adresse du serveur DNS IPv6 préféré n'est pas valide.) |
| **Description détaillée** | Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse du serveur DNS IPv6 préféré n'est pas conforme au format requis. |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse IPv6 valide pour le serveur DNS préféré. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0263

| | |
|---|---|
| **Message** | The Alternate IPv6 DNS Server Address is invalid. (L'adresse du serveur DNS IPv6 alternatif n'est pas valide.) |
| **Description détaillée** | Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse du serveur DNS IPv6 alternatif ne respecte pas le format requis. |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse IPv6 valide pour le serveur DNS alternatif. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0265

| | |
|---|---|
| **Message** | Specify the VLAN ID and VLAN Priority. (Spécifiez l'ID de VLAN et la priorité de VLAN.) |
| **Description détaillée** | Si VLAN est activé, spécifiez l'ID de VLAN et la priorité de VLAN. |
| **Action recommandée** | Entrez un ID de VLAN et une priorité de VLAN. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0266

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid VLAN ID. Expected range: 1-4094. (ID de VLAN non valide. Plage prévue : 1-4094.) |
| **Description détaillée** | Spécifiez un ID de VLAN valide. |
| **Action recommandée** | Entrez un ID de VLAN valide. Plage attendue : 1-4094. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0267

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid VLAN Priority. Expected range: 0-7. (Priorité de VLAN non valide. Plage attendue : 0-7.) |
| **Description détaillée** | Spécifiez une priorité de VLAN valide. |
| **Action recommandée** | Entrez une priorité de VLAN valide. Plage attendue : 0-7. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0268

| | |
|---|---|
| **Message** | NIC is disabled. (La carte réseau est désactivée.) |
| **Description détaillée** | La carte réseau est désactivée. Cela peut affecter l'opération en cours et empêcher les interactions ultérieures de l'interface GUI avec cette carte réseau. |
| **Action recommandée** | Activez la carte réseau avant d'effectuer l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0269

| | |
|---|---|
| **Message** | The NIC MTU is invalid. Expected range: 576-1500 or 0x240-0x5DC. (Le MTU de la carte réseau n'est pas valide. Plage attendue : 576-1500 ou 0x240-0x5DC.) |
| **Description détaillée** | Spécifiez un MTU de carte réseau valide. |
| **Action recommandée** | Entrez un MTU de carte réseau valide. Plage attendue : 576-1500 ou 0x240-0x5DC. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC027

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de définir des valeurs pour la vitesse ou Duplex car l'option Négociation automatique est Activée. |
| **Description détaillée** | Impossible de définir des valeurs statiques pour la vitesse ou Duplex lorsque l'attribut de la négociation automatique est activé. |
| **Action recommandée** | Désactivez la négociation automatique pour définir les valeurs de vitesse ou duplex. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0270

| | |
|---|---|
| **Message** | IPv4 and IPv6 are disabled. (IPv4 et IPv6 sont désactivés.) |
| **Description détaillée** | Ceci est un message d'avertissement indiquant que la poursuite de cette opération empêche les interactions ultérieures de l'interface GUI avec cette carte réseau. |
| **Action recommandée** | Activez IPv4 ou IPv6 avant de poursuivre l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0271

| | |
|---|---|
| **Message** | Continuing will lock user account. (La poursuite de l'opération verrouillera le compte utilisateur.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le verrouillage du compte utilisateur l'empêche d'accéder à l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Appuyez sur OK pour verrouiller ce compte utilisateur. Cette action empêchera l'accès futur de cet utilisateur. Pour annuler, appuyez sur Annuler. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0272

| | |
|---|---|
| **Message** | Disabling NIC will prevent the user from accessing the iDRAC remotely through Web GUI, Remote Racadm, Ssh, and Telnet. Local Racadm and serial interface will continue to work. (La désactivation de la carte réseau empêchera l'utilisateur d'accéder à l'iDRAC à distance via l'interface utilisateur Web, racadm à distance, SSH et Telnet. L'interface série et racadm local continueront à fonctionner.) |
| **Description détaillée** | Si l'option Activer la carte réseau n'est pas sélectionnée, l'accès à distance à l'iDRAC est désactivé. |
| **Action recommandée** | Désactivez la carte réseau uniquement si l'accès à distance n'est pas souhaitable. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0273

| | |
|---|---|
| **Message** | L'accès à l'iDRAC sera limité à l'exécution de l'utilitaire Racadm sur le serveur local ou à l'utilisation de l'interface série. |
| **Description détaillée** | Si l'option Activer la carte réseau n'est pas sélectionnée, l'accès à distance à l'iDRAC est désactivé. |
| **Action recommandée** | Activez l'accès à distance pour accéder à l'iDRAC à distance. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0274

| | |
|---|---|
| **Message** | See the iDRAC user documentation for more information on using the Racadm utility or the serial interface. (Reportez-vous à la documentation utilisateur de l'iDRAC pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire Racadm ou de l'interface série.) |
| **Description détaillée** | Si l'option Activer la carte réseau n'est pas sélectionnée, l'accès à distance à l'iDRAC est désactivé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Consultez la documentation utilisateur de l'iDRAC pour plus d'informations sur l'utilisation de racadm. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0275

| | |
|---|---|
| Message | Click OK to disable the NIC. Click Cancel to keep the setting unchanged. (Cliquez sur OK pour désactiver la carte réseau. Cliquez sur Annuler pour maintenir le paramètre inchangé.) |
| Description détaillée | Si l'option Activer la carte réseau n'est pas sélectionnée, l'accès à distance à l'iDRAC est désactivé. |
| Action recommandée | Désactivez la carte réseau uniquement si l'accès à distance n'est pas souhaitable. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0276

| | |
|---|---|
| Message | To save the changes and update this page, click Apply. (Pour enregistrer les modifications et mettre à jour cette page, cliquez sur Appliquer.) |
| Description détaillée | Si l'option Activer la carte réseau n'est pas sélectionnée, l'accès à distance à l'iDRAC est désactivé. |
| Action recommandée | Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0277

| | |
|---|---|
| Message | Disabling IPv4 prevents access to iDRAC using an IPv4 address. (La désactivation d'IPv4 empêche l'accès à iDRAC à partir d'une adresse IPv4.) |
| Description détaillée | Ce message d'avertissement apparaît lorsque IPv4 est désactivé. |
| Action recommandée | Utilisez un réseau IPv6 pour accéder à iDRAC à distance. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0278

| | |
|---|---|
| **Message** | Disabling IPv6 prevents access to iDRAC using an IPv6 address. (La désactivation d'IPv6 empêche l'accès à iDRAC à partir d'une adresse IPv6.) |
| **Description détaillée** | Ce message d'avertissement apparaît lorsque IPv6 est désactivé. |
| **Action recommandée** | Utilisez un réseau IPv4 pour accéder à iDRAC à distance. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0279

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid Encryption Key. Expected format: 0 to 40 characters, even number of characters and no blank spaces are allowed. (Clé de cryptage non valide. Format attendu : de 0 à 40 caractères, nombre pair de caractères et pas d'espace vide.) |
| **Description détaillée** | Une clé de cryptage IPMI non valide a été entrée. |
| **Action recommandée** | Entrez une clé de cryptage valide d'un maximum de 40 caractères. Un nombre impair de caractères et les espaces vides ne sont pas autorisés. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC028

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'activer la fonction « Nom de domaine DNS à partir de DHCP » ou « DNS à partir de DHCP », car le protocole DHCP est désactivé. |
| **Description détaillée** | Les attributs « Nom de domaine DNS à partir de DHCP » et « DNS à partir de DHCP » dépendent de l'activation de l'attribut DHCP. Actuellement DHCP est configuré en tant que désactivé. |
| **Action recommandée** | Définissez l'attribut DHCP sur Activer pour pouvoir activer la fonction Nom de domaine DNS à partir de DHCP ou DNS à partir de DHCP. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0280

| | |
|---|---|
| Message | The IP Range Address is invalid. Expected range: 0.0.0.0 - 255.255.255.255. (L'adresse de plage IP n'est pas valide. Plage attendue : 0.0.0.0 - 255.255.255.255.) |
| Description détaillée | Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que l'adresse IPv4 ne respecte le format requis. |
| Action recommandée | Entrez une adresse de plage IP valide. Plage attendue : 0.0.0.0 - 255.255.255.255. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0281

| | |
|---|---|
| Message | The IP Subnet Mask is invalid. Expected range: 0.0.0.0 - 255.255.255.255. (Le masque de sous-réseau IP est non valide. Plage attendue : 0.0.0.0 - 255.255.255.255.) |
| Description détaillée | Ce message d'erreur s'affiche pour indiquer que le masque de sous-réseau IP ne respecte pas le format requis. |
| Action recommandée | Entrez un masque de sous-réseau IP valide. Plage attendue : 0.0.0.0 - 255.255.255.255. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0282

| | |
|---|---|
| Message | IP Blocking Fail Count is invalid. Expected range: 2-16. (Le nombre d'échecs bloquant l'adresse IP n'est pas valide. Plage attendue : 2-16.) |
| Description détaillée | C'est le nombre d'échecs de tentatives de connexion à partir d'une adresse IP avant de rejeter les tentatives de connexion ultérieures à partir de cette adresse. La valeur par défaut est 10. |
| Action recommandée | Entrez un nombre d'échecs avant blocage d'adresse IP valide. Plage attendue : 2-16. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0283

| | |
|---|---|
| **Message** | IP Blocking Fail Window is invalid. Expected range: 10-65535. (La fenêtre d'échecs bloquant l'adresse IP n'est pas valide. Plage attendue : 10-65535.) |
| **Description détaillée** | C'est le délai (en secondes) pendant lequel le nombre d'échecs bloquant l'adresse IP doit se produire pour déclencher la période de pénalité bloquant l'adresse IP. La valeur par défaut est 3600 secondes (1 heure). |
| **Action recommandée** | Entrez une fenêtre d'échecs bloquant l'adresse IP valide. Plage attendue : 10-65535. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0284

| | |
|---|---|
| **Message** | IP Blocking Fail Penalty Time is invalid. Expected range: 10-65535. (La période de pénalité d'échecs bloquant l'adresse IP n'est pas valide. Plage attendue : 10-65535.) |
| **Description détaillée** | Entrez la période (en secondes) pendant laquelle les tentatives de connexion à partir d'une adresse IP sont rejetées. La valeur par défaut est 3600 secondes (1 heure). |
| **Action recommandée** | Entrez une période de pénalité d'échecs bloquant l'adresse IP valide. Plage attendue : 10-65535. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0285

| | |
|---|---|
| **Message** | User name cannot be empty. (Le nom d'utilisateur ne peut pas être vide.) |
| **Description détaillée** | Le nom d'utilisateur ne peut pas être vide lors de la création d'un compte utilisateur. |
| **Action recommandée** | Entrez un nom d'utilisateur. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0286

| | |
|---|---|
| **Message** | New Password and Confirm New Password fields cannot be empty. (Les champs Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe ne peuvent pas être vides.) |
| **Description détaillée** | Lors de la création d'un compte utilisateur, les champs Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe ne peuvent pas être vides. |
| **Action recommandée** | Entrez des mots de passe valides pour Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0288

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid entry: Entry must be exclusively alphanumeric characters and valid symbols. (Entrée non valide : l'entrée doit comporter exclusivement des caractères alphanumériques et des symboles valides.) |
| **Description détaillée** | Tous les caractères saisis doivent être alphanumériques ou des symboles valides. |
| **Action recommandée** | Entrez uniquement des caractères alphanumériques et des symboles valides. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0289

| | |
|---|---|
| **Message** | Values in New Password and Confirm New Password fields do not match. (Les valeurs des champs Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe ne correspondent pas.) |
| **Description détaillée** | Lors de la création d'un compte utilisateur, la même valeur doit être saisie pour Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe. |
| **Action recommandée** | Entrez la même valeur pour Nouveau mot de passe et Confirmez le nouveau mot de passe. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC029

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de terminer l'opération, car les valeurs de dépendance nécessaires ne sont pas trouvées dans l'entrée. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération, car les valeurs de dépendance nécessaires ne se trouvent pas dans l'entrée. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au manuel Guide de démarrage rapide des services distants Dell Lifecycle Controller et à la documentation du profil disponibles sur le site du support, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0290

| | |
|---|---|
| **Message** | The user name cannot have spaces. (Le nom d'utilisateur ne doit pas comporter d'espaces.) |
| **Description détaillée** | La valeur du nom d'utilisateur n'accepte pas les espaces. |
| **Action recommandée** | Ne saisissez pas d'espaces dans le nom d'utilisateur. Si vous le souhaitez, utilisez des caractères de soulignement. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0291

| | |
|---|---|
| **Message** | The user name cannot contain: /, \, @, ., or " (quotation mark). (Le nom d'utilisateur ne doit pas contenir : /, \, @, ., ou "(guillemet).) |
| **Description détaillée** | La valeur du nom d'utilisateur n'accepte pas ces caractères. |
| **Action recommandée** | Ne saisissez pas /, \, @, ., ou "(guillemet) dans le nom d'utilisateur. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0292

| | |
|---|---|
| **Message** | A valid certificate is not loaded. (Un certificat valide n'est pas chargé.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Cette erreur s'affiche lorsque le protocole LDAP ou Active Directory ne trouve pas le certificat. |
| **Action recommandée** | Chargez un certificat valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0293

| | |
|---|---|
| **Message** | When certificate validation is enabled, a valid root Certificate Authority (CA) certificate must be uploaded. The CA certificate is used to verify the directory server SSL certificate. (Lorsque la validation de certificat est activée, un certificat de l'autorité de certification (AC) racine valide doit être téléchargé. Le certificat de l'autorité de certification est utilisé pour vérifier le certificat SSL du serveur d'annuaire.) |
| **Description détaillée** | Cette erreur s'affiche lorsque le protocole LDAP ou Active Directory ne peut pas trouver un certificat de l'autorité de certification (AC) associé. |
| **Action recommandée** | Téléchargez un certificat de l'autorité de certification (AC) racine valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0294

| | |
|---|---|
| **Message** | The Character Accumulate Interval value is invalid. Expected range: 1-255. (La valeur de l'intervalle d'accumulation des caractères n'est pas valide. Plage attendue : 1-255.) |
| **Description détaillée** | Il s'agit du temps attendu par l'iDRAC avant d'envoyer un paquet de données SOL (Serial Over LAN) partiel. Ce paramètre est spécifié en millisecondes. Il est recommandé d'utiliser 10 millisecondes pour des performances optimales. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur d'intervalle d'accumulation des caractères valide. Plage attendue : 1-255. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0295

| | |
|---|---|
| **Message** | The Character Send Threshold value is invalid. Expected range: 1-255. (La valeur de seuil d'envoi des caractères n'est pas valide. Plage attendue : 1-255.) |
| **Description détaillée** | Il s'agit du nombre de caractères par paquet de données SOL (Serial Over LAN). Si le nombre de caractères acceptés par l'iDRAC est égal ou supérieur à la valeur de seuil d'envoi des caractères, l'iDRAC commence la transmission des paquets de données SOL qui contiennent un nombre de caractères inférieur ou égal à la valeur de seuil d'envoi des caractères. Si un paquet contient un nombre de caractères inférieur à cette valeur, il est défini comme étant un paquet de données SOL partiel. Il est recommandé d'utiliser 255 caractères pour des performances optimales. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur de seuil d'envoi des caractères valide. Plage attendue : 1-255. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0297

| | |
|---|---|
| **Message** | Specify a Domain Controller Address must be configured. (Une adresse de contrôleur de domaine doit être configurée.) |
| **Description détaillée** | L'adresse de contrôleur de domaine doit être spécifiée pour la configuration Active Directory. |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse de contrôleur de domaine valide. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0298

| | |
|---|---|
| **Message** | Le nom de domaine racine doit être configuré. |
| **Description détaillée** | Un nom de domaine racine doit être spécifié pour la configuration Active Directory. |
| **Action recommandée** | Le nom de domaine racine doit être configuré. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC030

| | |
|---|---|
| Message | This attribute is dependent on a related attribute that has an incorrect value. (Cet attribut dépend d'un attribut apparenté qui contient une valeur incorrecte.) |
| Description détaillée | Cet attribut dépend d'un attribut apparenté qui contient une valeur incorrecte. L'attribut apparenté est le parent dans une relation de dépendance parent/enfant de valeur et a une incidence sur les valeurs que l'attribut enfant peut avoir. |
| Action recommandée | Reportez-vous au Guide d'utilisation du Lifecycle Controller - Remote Services ou le profil Carte DCIM iDRAC pour déterminer les valeurs requises pour les attributs apparentés, puis relancez l'opération avec la valeur appropriée. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0301

| | |
|---|---|
| Message | Remote File Share connection is unavailable. Check the settings and try again. (La connexion de partage de fichiers à distance est indisponible. Vérifiez les paramètres, puis réessayez.) |
| Description détaillée | L'utilisateur ne pourra pas se connecter au partage de fichiers à distance. |
| Action recommandée | Assurez-vous qu'une connectivité appropriée est établie entre le client et le partage de fichiers à distance avant d'utiliser cette fonctionnalité. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0302

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC Express does not support this feature. (iDRAC Express ne prend pas en charge cette fonctionnalité.) |
| Description détaillée | Ce message d'erreur s'affiche si l'iDRAC ne dispose pas d'une licence Enterprise valide. |
| Action recommandée | Effectuez une mise à niveau à iDRAC Enterprise pour prendre en charge cette fonctionnalité. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0303

| | |
|---|---|
| **Message** | Virtual Console is disabled or you do not have the Access Virtual Console privilege. (La console virtuelle est désactivée ou vous ne disposez pas du privilège d'accès à la console virtuelle.) |
| **Description détaillée** | Ce message d'erreur s'affiche lorsque la fonctionnalité de console virtuelle n'est pas disponible. |
| **Action recommandée** | Activez la console virtuelle et demandez à l'administrateur d'accorder le privilège d'accès à la console virtuelle. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0304

| | |
|---|---|
| **Message** | La mise à jour du micrologiciel est terminée. |
| **Description détaillée** | La mise à jour du micrologiciel est terminée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC031

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to complete the operation because an incorrect username is entered. (Impossible d'exécuter l'opération car le nom d'utilisateur saisi est incorrect.) |
| **Description détaillée** | L'opération ne peut pas être exécutée car le nom d'utilisateur saisi est incorrect. |
| **Action recommandée** | Entrez un nom d'utilisateur, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC032

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid value specified for DNS RAC name (Valeur spécifiée pour le nom DNS RAC non valide) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le nom de RAC DNS spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Réessayez la commande avec un nom DNS RAC valide. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC033

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'activer l'attribut car l'IPv4 est Désactivé. |
| **Description détaillée** | L'attribut spécifié ne peut pas être activé, car il dépend de l'activation d'IPv4. |
| **Action recommandée** | Activez IPv4, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC034

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de créer une tâche car la file d'attente des tâches est pleine. |
| **Description détaillée** | La file d'attente des tâches est pleine. |
| **Action recommandée** | Attendez que les tâches existantes s'exécutent ou supprimez des tâches de la file d'attente des tâches. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC035

| | |
|---|---|
| **Message** | No pending configurations. (Aucune configuration en attente.) |
| **Description détaillée** | Il n'y a pas de valeurs en attente pour les attributs d'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous qu'il existe des valeurs en attente pour les attributs qui sont ciblés pour la configuration. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC036

| | |
|---|---|
| Message | Attribute dependency failed. (La dépendance d'attribut a échoué.) |
| Description détaillée | La valeur de l'attribut spécifié dépend de la valeur d'un autre attribut. La dépendance de valeur actuelle n'est pas valide. La valeur de l'autre attribut doit être modifiée pour pouvoir définir la valeur de l'attribut spécifié. |
| Action recommandée | Reportez-vous à la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services pour connaître la dépendance d'un attribut d'une autre valeur d'attribut, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC037

| | |
|---|---|
| Message | No pending configurations to delete. (Aucun configuration en attente à supprimer.) |
| Description détaillée | Il n'existe aucun configuration en attente à supprimer. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC038

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.) |
| Description détaillée | L'opération n'a pas abouti suite à 'une erreur inconnue dans l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'action. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC039

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur de paramètre non valide pour *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la valeur du paramètre spécifié. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC040

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètres manquants : *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** paramètres |
| **Description détaillée** | Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour la méthode invoquée dans l'opération. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que tous les paramètres requis sont fournis. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0400

| | |
|---|---|
| **Message** | iDRAC memory low. (Mémoire iDRAC faible.) |
| **Description détaillée** | Il reste peu de mémoire à l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0401

| | |
|---|---|
| Message | idracmonitor : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** chaîne d'erreur |
| Description détaillée | Erreur critique du programme de restauration du service iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC041

| | |
|---|---|
| Message | The set operation on the event filters failed. (L'opération de définition sur les filtres d'événements a échoué.) |
| Description détaillée | L'opération de définition des filtres d'événements n'a pas réussi en raison de paramètres d'entrée non valides. |
| Action recommandée | Vérifiez les paramètres d'entrée spécifiés et ressayez. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC042

| | |
|---|---|
| Message | Invalid number of input parameters. (Nombre de paramètres d'entrée non valide.) |
| Description détaillée | Le nombre de paramètres d'entrée fourni n'est pas valide pour effectuer l'opération. |
| Action recommandée | Vérifiez que tous les paramètres requis sont fournis. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC043

| | |
|---|---|
| Message | Unable to update some event filter settings. (Impossible de mettre à jour certains paramètres de filtre d'événement.) |
| Description détaillée | Certains paramètres de filtre d'événement n'ont pas été mis à jour en raison de problèmes rencontrés lors du traitement des paramètres d'entrée. |
| Action recommandée | Vérifiez les paramètres d'entrée spécifiés et ressayez. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC044

| | |
|---|---|
| Message | Unable to update some event filter settings. (Impossible de mettre à jour certains paramètres de filtre d'événement.) |
| Description détaillée | Certains paramètres de filtre d'événement n'ont pas été mis à jour en raison de problèmes rencontrés lors du traitement des paramètres d'entrée. |
| Action recommandée | Vérifiez les paramètres d'entrée spécifiés et ressayez. Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC045

| | |
|---|---|
| **Message** | Event filter does not exist for input parameter combination. (Le filtre d'événements n'existe pas pour la combinaison de paramètres d'entrée.) |
| **Description détaillée** | La combinaison de paramètres d'entrée fournie ne correspond à aucun filtre d'événements. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la combinaison de paramètres d'entrée et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC046

| | |
|---|---|
| **Message** | Unsupported event notification for the event filter specified. (Notification d'événement non prise en charge pour le filtre d'événement spécifié.) |
| **Description détaillée** | La notification d'événement sélectionnée n'est pas prise en charge pour le filtre d'événement spécifié. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC et à la documentation de Lifecycle Controller, puis réessayez l'opération avec une sélection de notification d'événement valide sur le filtre spécifié. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC047

| | |
|---|---|
| **Message** | Unsupported event action for the specified event filter. (Action d'événement non prise en charge pour le filtre d'événement spécifié.) |
| **Description détaillée** | L'action d'événement sélectionnée n'est pas prise en charge pour le filtre d'événement spécifié. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC et à la documentation de Lifecycle Controller, puis réessayez l'opération avec une sélection d'action d'événement valide sur le filtre spécifié. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC048

| | |
|---|---|
| **Message** | The operation was successful. (L'opération a réussi.) |
| **Description détaillée** | L'opération a été réalisée avec succès. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC049

| | |
|---|---|
| **Message** | Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.) |
| **Description détaillée** | L’opération n’a pas abouti en raison d’un manque de mémoire ou d’espace fichier dans l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC050

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid country code. (Code de pays non valide.) |
| **Description détaillée** | Le code de pays n'est pas saisi au format correct ou n'existe pas. Consultez la norme ISO 3166 pour le format correct du code de pays.. |
| **Action recommandée** | Entrez le code de pays au format correct, comme défini dans la norme ISO 3166. Par exemple, États-Unis = US. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0500

| | |
|---|---|
| **Message** | There are no batteries to be displayed. (Il n'y a pas de batteries à afficher.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Les batteries ne peuvent pas être affichées. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension ou qu'un câble des batteries connectées au contrôleurs est débranché ou défectueux. |
| **Action recommandée** | 1. 1. Vérifiez si le système hôte est hors tension ou arrêté. 2. Vérifiez que les batteries sont correctement connectées. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0501

| | |
|---|---|
| **Message** | There are no physical disks to be displayed. (Il n'y a pas de disques physiques à afficher.) |
| **Description détaillée** | Les disques physiques ne peuvent pas être affichés. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension ou les disques physiques sont retirés. Cela peut provoquer une perte de communication lors de la récupération de données du contrôleur. |
| **Action recommandée** | 1. 1. Vérifiez si le système hôte est hors tension ou arrêté. 2. Vérifiez si les disques physiques sont correctement insérés dans l'enceinte ou connectés au fond de panier. 3. Il n'y a aucun contrôleur compatible hors bande détecté. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0502

| | |
|---|---|
| **Message** | There are no virtual disks to be displayed. (Il n'y a pas de disques virtuels à afficher.) |
| **Description détaillée** | Les disques virtuels ne peuvent pas être affichés. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension ou il n'existe aucun disque virtuel créé. |
| **Action recommandée** | 1. 1. Vérifiez si le système hôte est hors tension ou arrêté. 2. Vérifiez si des disques virtuels sont créés. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0503

| | |
|---|---|
| **Message** | There are no out-of-band capable controllers to be displayed. (Il n'existe aucun contrôleur compatible hors bande à afficher.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Les contrôleurs hors bande ne peuvent pas être affichés. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension, ou si les contrôleurs sont retirés ou déconnectés. |
| **Action recommandée** | Vérifiez si le système hôte est hors tension ou arrêté. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0504

| | |
|---|---|
| **Message** | There are no enclosures to be displayed. (Il n'existe aucune enceinte à afficher.) |
| **Description détaillée** | Les enceintes ne peuvent pas être affichées. Cette erreur peut se produire si le système hôte est sous tension, il n'y a pas d'enceinte connectée au contrôleur, ou un câble d'adaptateur de l'enceinte est débranché ou défectueux. |
| **Action recommandée** | 1. 1. Vérifiez si le système hôte est sous tension. 2. Vérifiez si l'enceinte de stockage est sous tension. 3. Vérifiez que les câbles d'adaptateur sont correctement branchés et qu'il n'y a pas de broches tordues. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0505

| | |
|---|---|
| **Message** | There are no devices to be displayed. (Il n'y a pas de périphériques à afficher.) |
| **Description détaillée** | Les périphériques ne sont pas affichés. Cette erreur peut se produire si ces composants sont retirés ou déconnectés. |
| **Action recommandée** | 1. 1. Vérifiez si le système hôte est sous tension. 2. Vérifiez si l'enceinte de stockage est sous tension. 3. Vérifiez que les câbles d'adaptateur sont correctement branchés et qu'il n'y a pas de broches tordues. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0506

| | |
|---|---|
| **Message** | You do not have privileges to perform this operation. (Vous ne disposez pas des privilèges pour effectuer cette opération.) |
| **Description détaillée** | Cette erreur se produit lorsque l'utilisateur tente d'accéder à un programme ou une fonction qui est au-delà des privilèges utilisateur accordés. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Contactez l'administrateur système pour effectuer l'opération ou accorder les privilèges nécessaires. |
| Catégorie | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0507

| | |
|---|---|
| Message | Unable to find the requested resource. (Impossible de trouver la ressource demandée.) |
| Description détaillée | Les informations demandées ne peuvent pas être affichées, car le système ne trouve pas de ressource correspondante. Cela est dû au fait que le système est hors tension, la ressource n'est pas présente, ou la ressource est retirée ou supprimée. Par exemple, les ressources telles que disques physiques, carte SD vFlash, certificat SSL ou certificat de signature personnalisé. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Mettez sous tension le système. 2) Rendez la ressource disponible. |
| Catégorie | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0508

| | |
|---|---|
| Message | An unexpected error occurred. (Une erreur inattendue s'est produite.) |
| Description détaillée | Le serveur a rencontré une erreur inattendue. Cela peut être dû à JavaScript Object Notation non valide. |
| Action recommandée | Attendez quelques minutes et actualisez la page. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0509

| | |
|---|---|
| Message | The server is temporarily unavailable. Try again after sometime (Le serveur est temporairement indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement) |
| Description détaillée | Le serveur n'est actuellement pas en mesure de traiter la demande en raison d'une surcharge temporaire ou d'une maintenance de serveur. |
| Action recommandée | Attendez quelques minutes et actualisez la page. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC051

| | |
|---|---|
| **Message** | Nom de paramètre non pris en charge *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Le nom de paramètre n'est pas pris en charge. |
| **Action recommandée** | Supprimez le paramètre non pris en charge, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0510

| | |
|---|---|
| **Message** | There are no events to be displayed. (Il n'existe pas d'événements à afficher.) |
| **Description détaillée** | Cette erreur se produit s'il n'y a pas eu d'événements du journal Lifecycle récemment. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0511

| | |
|---|---|
| **Message** | There are no physical disks to be displayed. (Il n'y a pas de disques physiques à afficher.) |
| **Description détaillée** | Les disques physiques ne peuvent pas être affichés. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension, les disques physiques sont retirés, ou des filtres incorrects sont appliqués. |
| **Action recommandée** | 1. 1. Vérifiez si le système hôte est hors tension ou arrêté. 2. Vérifiez si les disques physiques sont correctement insérés dans l'enceinte ou connectés au fond de panier. 3. Vérifiez si les filtres appropriés sont appliqués. 4. Vérifiez que l'enceinte de stockage est sous tension. 5. Vérifiez que les câbles d'adaptateur sont correctement branchés et qu'il n'y a pas de broches tordues. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0512

| | |
|---|---|
| **Message** | There are no virtual disks to be displayed. (Il n'y a pas de disques virtuels à afficher.) |
| **Description détaillée** | Les disques virtuels ne peuvent pas être affichés. Cette erreur peut se produire si le système hôte est hors tension, aucun disque virtuel n'a été créé, ou des filtres incorrects sont appliqués. |
| **Action recommandée** | 1. 1. Vérifiez si le système hôte est sous tension. 2. Vérifiez si les disques virtuels sont créés. 3. Vérifiez si les filtres appropriés sont appliqués. 4. Vérifiez si l'enceinte de stockage est sous tension. 5. Vérifiez que les câbles d'adaptateur sont correctement branchés et qu'il n'y a pas de broches tordues. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0513

| | |
|---|---|
| **Message** | There are no virtual disks to be displayed. (Il n'y a pas de disques virtuels à afficher.) |
| **Description détaillée** | Il n'y a aucun disque virtuel à afficher. Causes possibles : aucun disque virtuel n'a été créé, le ou les contrôleurs ne sont pas en mode RAID, ou des tâches de création ou de suppression attente ne sont pas terminées. |
| **Action recommandée** | Vérifiez les points suivants : 1) Vérifiez si le serveur est hors tension. S'il est hors tension, mettez-le sous tension et attendez la fin du POST. 2) Si aucun disque virtuel n'a été créé, pour démarrer le processus de création de disques virtuels, cliquez sur #{create_virtualdisk_link}. 3) Si une ou plusieurs opérations de création de disque virtuel sont en attente, terminez le processus de création. Pour ce faire, accédez à la page Opérations en attente et créez une tâche de configuration sur le contrôleur approprié. 4) Si une ou plusieurs opérations de suppression de disque virtuel sont en attente, annulez-les. Pour ce faire, accédez à la page Opérations en attente et supprimez toutes les opérations en attente sur le contrôleur approprié. 5) Si le ou les contrôleurs sont en mode HBA, mettez-les en mode RAID. Pour ce faire, à l'aide de l'utilitaire Configuration du système F2, accédez à Paramètres du périphérique > Contrôleur RAID > Gestion des contrôleurs > Gestion avancée des contrôleurs > Passer en mode RAID. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0514

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de créer un/des disque(s) virtuel(s) sur le contrôleur sélectionné. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Impossible de créer le ou les disques virtuels à cause d'une ou plusieurs des raisons identifiées dans la zone Action en réponse recommandée. |
| **Action recommandée** | Vérifiez les points suivants : 1) Si aucun disque physique n'est disponible pour la création d'un disque virtuel (DV), installez des disques physiques supplémentaires. 2) Si le nombre maximal de disques virtuels pouvant être créés sur le contrôleur a été atteint, aucun autre disque virtuel ne peut être créé tant que vous n'en avez pas supprimé un. 3) Si le nombre maximal de disques virtuels pris en charge par le groupe de disques a été créé, aucun autre disque virtuel ne peut être créé tant que vous n'avez pas supprimé un disque virtuel existant du groupe de disques sélectionné. 4) Si le ou les disques physiques sont en mode non RAID, mettez-les en mode RAID en appuyant sur Ctrl+R pendant le redémarrage du serveur, puis sélectionnez le contrôleur requis. Appuyez sur F2, sélectionnez l'option Convertir en disques RAID, puis terminez l'opération. 5) Si une tâche est en cours d'exécution ou planifiée sur le contrôleur sélectionné, vous devez la terminer ou la supprimer avant de tenter une nouvelle opération. L'état de la tâche planifiée peut être affiché et géré dans la page File d'attente des tâches de l'iDRAC. Cliquez sur File d'attente des tâches pour afficher l'état des tâches planifiées. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0516

| | |
|---|---|
| **Message** | La conversion de disques physiques en disques RAID compatibles écrase les matrices RAID créées par le système d'exploitation. |
| **Description détaillée** | La conversion de disques physiques en disques RAID compatibles écrase les matrices RAID créées par le système d'exploitation. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous qu'il n'existe pas de matrices RAID configurées par le système d'exploitation, puis cliquez sur OK. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC052

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to create a configuration job because an existing configuation job is already in progress. (Impossible de créer une tâche de configuration, car une tâche de configuration existante est déjà en cours.) |
| **Description détaillée** | Impossible de créer une tâche de configuration, car une tâche de configuration existante est déjà en cours. Une seule tâche de configuration pour un composant peut être exécutée ou traitée à la fois. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération après la fin de la tâche de configuration existante, ou annulez la tâche de configuration existante et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC053

| | |
|---|---|
| **Message** | OS to iDRAC pass-through is disabled. (La passerelle SE vers iDRAC est désactivée.) |
| **Description détaillée** | Un ou plusieurs attributs définis dépendent de l'activation de la passerelle SE vers iDRAC. |
| **Action recommandée** | Activez la passerelle SE vers iDRAC, puis relancez la commande précédente. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC054

| | |
|---|---|
| **Message** | User account attributes cannot be reset to default values due to an internal error. (Les attributs de compte d'utilisateur ne peuvent pas être réinitialisés aux valeurs par défaut en raison d'une erreur interne.) |
| **Description détaillée** | Les attributs de compte d'utilisateur ne peuvent pas être réinitialisés aux valeurs par défaut en raison d'une erreur interne. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le fichier XML de configuration contient des valeurs valides pour les attributs de compte d'utilisateur, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC055

| | |
|---|---|
| **Message** | User name cannot be cleared because the user account is enabled in the input configuration XML file. (Un nom d'utilisateur ne peut pas être effacé parce que le compte d'utilisateur est activé dans le fichier XML de configuration d'entrée.) |
| **Description détaillée** | Le nom d'utilisateur du compte d'utilisateur ne peut pas être effacé, parce que le compte d'utilisateur est activé dans le fichier XML de configuration. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération après la désactivation du compte d'utilisateur dans le fichier XML de configuration. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC056

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de définir l'attribut Protocole d'authentification sur Aucun, car l'attribut Protocole de confidentialité est activé pour l'ID d'utilisateur : *arg1* |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** ID d'utilisateur |
| **Description détaillée** | L'attribut Protocole d'authentification du compte d'utilisateur identifié dans le message ne peut pas être désactivé car l'attribut Protocole de confidentialité est activé. Le Protocole de confidentialité pour le compte d'utilisateur n'est pas défini sur Aucun. |
| **Action recommandée** | Désactivez l'attribut Protocole de confidentialité pour le compte de l'ID d'utilisateur identifié en définissant la valeur sur Aucun, et réessayez l'opération pour définir l'attribut Protocole d'authentification sur Aucun. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0560

| | |
|---|---|
| **Message** | RAC Software Initialization Error (Erreur d'initialisation logicielle RAC) |
| **Description détaillée** | Erreur d'initialisation logicielle RAC. La surveillance des données ne sera pas disponible pour les cartes réseau et PERC. |
| **Action recommandée** | Contactez le support technique Dell. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2531 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔ | | | | | |

# RAC0561

| | |
|---|---|
| Message | La liaison de communication entre iDRAC et CMC ne fonctionne pas pour la surveillance sans agent des logements PCIe du châssis. |
| Description détaillée | L'iDRAC a perdu la connexion avec le composant proxy CMC qui permet la surveillance sans agent des logements PCIe. La surveillance sans agent ne sera pas prise en charge pour les logements PCIe du châssis tant que cette connexion ne fonctionnera pas. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Recherchez dans le journal Lifecycle les messages RAC0562 ultérieurs de restauration des communications, qui indiquent la liaison a été rétablie automatiquement. 2) Si aucun message RAC0562 ultérieur n'apparaît dans le journal Lifecycle, redémarrez l'iDRAC. L'iDRAC peut être redémarré avec l'utilitaire de ligne de commande (CLI) RACADM, en entrant « racadm racreset ». 3) Une fois que l'iDRAC a redémarré, si la liaison de communication ne fonctionne toujours pas, redémarrez le contrôleur CMC et recherchez cette erreur de liaison dans le journal Lifecycle lorsque le CMC a redémarré. 4) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2531 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0562

| | |
|---|---|
| **Message** | Communication CMC à iDRAC restaurée pour la surveillance sans agent des logements PCIe du châssis. |
| **Description détaillée** | L'iDRAC a automatiquement restauré la connexion avec le composant proxy CMC. La surveillance sans agent sera maintenant prise en charge pour les logements PCIe du châssis. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2531 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC057

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de configurer Protocole de confidentialité sur l'état Activé, car l'attribut Protocole d'authentification est défini sur Aucun pour l'ID d'utilisateur : *arg1* |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** ID d'utilisateur |
| **Description détaillée** | Le Protocole de confidentialité pour l'utilisateur ne peut pas être activé, car le Protocole d'authentification est désactivé. |
| **Action recommandée** | Activez l'attribut Protocole d'authentification pour le compte de l'ID d'utilisateur identifié, puis relancez l'opération pour définir le Protocole de confidentialité à l'état activé. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC058

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur d'attribut non unique pour le nom d'attribut *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour l'attribut spécifié n'est pas unique. Par exemple, le nom d'utilisateur d'un compte d'utilisateur doit être unique. |
| **Action recommandée** | Fournissez une valeur unique pour l'attribut spécifié. Pour plus d'informations sur le composant géré, consultez la documentation relative au profil DCIM. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC059

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to configure iDRAC time because Network Time Protocol (NTP) is enabled. (Impossible de configurer l'heure de l'iDRAC car Network Time Protocol (NTP) est activé.) |
| **Description détaillée** | Lorsque la fonction Network Time Protocol (NTP) est activée, l'iDRAC obtient l'heure à partir du serveur NTP configuré. La configuration directe de l'heure de l'iDRAC est désactivée lorsque NTP est activé. |
| **Action recommandée** | Désactivez Network Time Protocol (NTP) et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC060

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de définir l'attribut car OpenManage Server Administrator (OMSA) est installé sur le serveur *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | L'attribut identifié dans le message n'a pas pu être défini, car certaines fonctions ne peuvent pas être activées quand OMSA est installé sur le serveur. |
| **Action recommandée** | Désinstallez OMSA, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0600

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the temperature information. (Impossible de récupérer les informations sur la température.) |
| Description détaillée | Les informations sur la température ne peuvent pas être affichées. Cette erreur peut se produire si le serveur est hors tension. |
| Action recommandée | Mettez le serveur sous tension. Si le serveur est déjà sous tension, attendez quelques minutes et actualisez la page. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0601

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve alert recurrence information. (Impossible de récupérer les informations de récurrence d'alerte.) |
| Description détaillée | Le serveur a rencontré une erreur inattendue. Cela peut être dû à JavaScript Object Notation non valide. |
| Action recommandée | Attendez quelques minutes et actualisez la page. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0602

| | |
|---|---|
| Message | Invalid value for alert recurrence. (Valeur non valide pour la récurrence d'alerte.) |
| Description détaillée | La valeur de récurrence d'alerte doit appartenir à la plage 0-365. |
| Action recommandée | Entrez une valeur comprise entre 0 et 365. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0603

| | |
|---|---|
| **Message** | Updating Job Queue. Status of the update jobs can be viewed and managed within the Job Queue page. (Mise à jour de la file d'attente des tâches. L'état des tâches de mise à jour peut être affiché et géré dans la page File d'attente des tâches.) |
| **Description détaillée** | La file d'attente des tâches est mise à jour avec les tâches de mise à jour sélectionnées. L'état des tâches de mise à jour peut être affiché et géré dans la page File d'attente des tâches. |
| **Action recommandée** | Cliquez sur le bouton File d'attente des tâches pour afficher l'état des tâches de mise à jour. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0604

| | |
|---|---|
| **Message** | System inventory may not be up-to-date because Collect System Inventory On Restart (CSIOR) is disabled. (L'inventaire du système peut ne pas être à jour car Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est désactivé.) |
| **Description détaillée** | L'inventaire du système peut ne pas être à jour, car Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est désactivé. La fonction CSIOR récupère des informations détaillées sur l'inventaire du système pendant le démarrage du système, et stocke ces informations sur l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Activez la fonction CSIOR, redémarrez le système et réessayez. Pour activer CSIOR, appuyez sur F2 (Configuration du système) pendant le démarrage du système, allez à iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, puis sélectionnez l'option Enabled (Activé) pour Collect System Inventory on Restart. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0605

| | |
|---|---|
| **Message** | Il n'y a pas de tâches à afficher. |
| **Description détaillée** | Il n'y a pas de tâches à afficher. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0606

| | |
|---|---|
| **Message** | The network connection test operation was successful. (L'opération de test de connexion réseau a réussi.) |
| **Description détaillée** | L'opération de test de la connexion réseau sélectionnée a réussi. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0607

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform OS to iDRAC Pass-Through with the current system configuration. (Impossible d'effectuer l'intercommunication SE vers iDRAC avec la configuration système actuelle.) |
| **Description détaillée** | Les cartes réseau intégrés du système ne prennent pas en charge la passerelle SE vers iDRAC. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que les cartes réseau intégrées sont activées dans la configuration du BIOS et prennent en charge l'intercommunication SE vers iDRAC, puis réessayez. Pour accéder à la configuration du BIOS, appuyez sur la touche F2 pendant le démarrage du système. Pour plus d'informations sur l'intercommuication SE vers iDRAC, voir le Guide d'utilisation d'iDRAC7. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0608

| | |
|---|---|
| **Message** | The iDRAC will restart when the iDRAC firmware update is complete. All current user sessions will be closed. (L'iDRAC redémarrera lorsque la mise à jour du micrologiciel iDRAC sera terminée. Toutes les sessions utilisateur actuelles seront fermées.) |
| **Description détaillée** | Le message apparaît dans la page File d'attente lorsque l'état des tâches de mise à jour du micrologiciel iDRAC est Téléchargement en cours. La communication avec l'iDRAC est perdue lorsque l'iDRAC redémarre pour terminer la mise à jour du micrologiciel. |
| **Action recommandée** | Reconnectez la session de communication avec l'iDRAC une fois que l'iDRAC a redémarré. L'iDRAC sera prêt à se connecter une fois le redémarrage effectué. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0609

| | |
|---|---|
| **Message** | La tâche *arg1* a été ajoutée avec succès à la file d'attente des tâches. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** ID de tâche d'importation ou d'exportation |
| **Description détaillée** | L'opération d'importation ou d'exportation de la configuration du système associée à l'ID de tâche indiqué dans le message a bien été ajoutée à la file d'attente des tâches. |
| **Action recommandée** | Aucune action requise. L'état des tâches peut être consulté sur la page File d'attente des tâches. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC061

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to set the IPMI Watchdog because the OS Watchdog is already enabled. (Impossible de définir la surveillance IPMI car la surveillance du système d'exploitation est déjà activée.) |
| **Description détaillée** | La surveillance IPMI ne peut pas être activée en même temps que la surveillance du système d'exploitation. |
| **Action recommandée** | Désactivez la surveillance du système d'exploitation avant d'activer la surveillance IPMI. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0610

| | |
|---|---|
| **Message** | The passphrase and confirm passphrase values entered do not match. (Les valeurs de phrase de passe et confirmez la phrase de passe saisies ne correspondent pas.) |
| **Description détaillée** | Des valeurs différentes ont été saisies pour les champs Phrase de passe et Confirmez la phrase de passe. |
| **Action recommandée** | Les valeurs saisies dans les champs Phrase de passe et Confirmez la phrase de passe doivent être identiques. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0611

| | |
|---|---|
| **Message** | IP Address cannot be blank. (L'adresse IP ne peut pas être vide.) |
| **Description détaillée** | L'adresse IP ne peut pas être vide pour l'opération d'importation/exportation du profil de configuration du système. |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse IP valide pour l'emplacement réseau. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0612

| | |
|---|---|
| **Message** | Cancelling the firmware update operation will delete all the uploaded firmware files. Do you want to continue? (L'annulation de l'opération de mise à jour du micrologiciel supprimera tous les fichiers de micrologiciel téléchargés. Voulez-vous continuer ?) |
| **Description détaillée** | L'annulation de l'opération de mise à jour du micrologiciel annulera toutes les mises à jour de micrologiciel sélectionnées et supprimera tous les fichiers de micrologiciel téléchargés. |
| **Action recommandée** | Sélectionnez Yes (Oui) pour annuler l'opération de mise à jour du micrologiciel et supprimer tous les fichiers de micrologiciel téléchargés. Sélectionnez No (Non) pour rejeter le message et continuer l'opération de mise à jour du micrologiciel. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0613

| | |
|---|---|
| **Message** | The uploaded file is invalid. (Le fichier téléchargé n'est pas valide.) |
| **Description détaillée** | Une erreur interne s'est produite en raison d'un fichier non valide. |
| **Action recommandée** | Veillez à télécharger le fichier dans le format correct et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0614

| | |
|---|---|
| **Message** | Incorrect password for PKCS#12 file. (Mot de passe incorrect pour le fichier PKCS#12.) |
| **Description détaillée** | Le mot de passe spécifié est incorrect pour le fichier PKCS#12. |
| **Action recommandée** | Veillez à utiliser le mot de passe correct pour le fichier PKCS#12. Si le fichier PKCS#12 est crypté avec un mot de passe, ajoutez-le dans la zone de mot de passe obligatoire. Laissez la zone de mot de passe vide si le fichier n'a pas été crypté avec un mot de passe. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0615

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid PKCS#12 file. (Fichier PKCS#12 non valide.) |
| **Description détaillée** | Le contenu du fichier PKCS#12 n'était pas valide, pour l'une des raisons suivantes : 1) Il ne s'agit pas d'un fichier PKCS#12 valide, 2) Fichier pfx non valide ou 3) Ne contenait pas une clé valide. |
| **Action recommandée** | Veillez à télécharger le fichier dans le format PKCS#12. OpenSSL peut être utilisé pour valider un fichier PKCS#12. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0616

| | |
|---|---|
| **Message** | Error while extracting custom signing certificate and private key from the PKCS#12 file. (Erreur lors de l'extraction du certificat de signature personnalisé et de la clé privée du fichier PKCS#12.) |
| **Description détaillée** | L'iDRAC n'a pas pu poursuivre l'opération, une fois le fichier PKCS#12 chargé, car il n'a pas pu extraire le certificat de signature personnalisé et la clé privée. |
| **Action recommandée** | Veillez à télécharger le fichier PKCS#12 contenant un certificat de signature personnalisé et une clé privée valides. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0617

| | |
|---|---|
| Message | An error was encountered while generating new SSL Certificate. (Une erreur s'est produite lors de la génération d'un nouveau certificat SSL.) |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de la génération d'un nouveau certificat SSL de l'iDRAC ou de sa signature avec un nouveau certificat de signature personnalisé. |
| Action recommandée | Veillez à télécharger un fichier PKCS# 12 contenant un certificat de signature personnalisé et une clé privée valides, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0618

| | |
|---|---|
| Message | Incorrect data entered. (Données saisies incorrectes.) |
| Description détaillée | Les données saisies ont provoqué une erreur lors du traitement de la demande. |
| Action recommandée | Assurez-vous de saisir les données correctes et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0619

| | |
|---|---|
| Message | The iDRAC firmware rollback will cause an iDRAC restart and all current user sessions will be closed. (La restauration du micrologiciel iDRAC entraînera un redémarrage de l'iDRAC et toutes les sessions utilisateur actuelles seront fermées.) |
| Description détaillée | Le message apparaît dans la page Restauration du micrologiciel iDRAC lorsque l'action de restauration du micrologiciel se termine avec succès. |
| Action recommandée | Reconnectez la session de communication avec l'iDRAC une fois que l'iDRAC a redémarré. L'iDRAC sera prêt à se connecter une fois le redémarrage effectué. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC062

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to set the WatchdogResetTime becasue the IPMI Watchdog state is disabled. (Impossible de définir WatchdogResetTime car l'état de la surveillance IPMI est désactivé.) |
| **Description détaillée** | WatchdogResetTime ne peut pas être activé si l'état de la surveillance IPMI est désactivé. |
| **Action recommandée** | Activez l'état de la surveillance IPMI, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0620

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller is unable to delete the selected jobs. (Lifecycle Controller ne peut pas supprimer les tâches sélectionnées.) |
| **Description détaillée** | Le Lifecycle Controller est actuellement occupé à exécuter des tâches. Les tâches sélectionnées ne peuvent pas être supprimées avant : 1) La fin des tâches du Lifecycle Controller. 2) La fin des opérations de l'auto-test de démarrage (POST). |
| **Action recommandée** | Attendez que le Lifecycle Controller termine les tâches en cours et que le système termine l'auto-test de démarrage (POST). |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0621

| | |
|---|---|
| **Message** | Successfully completed the iDRAC firmware update. All current user sessions will be closed. (Mise à jour du micrologiciel iDRAC terminée avec succès. Toutes les sessions utilisateur actuelles seront fermées.) |
| **Description détaillée** | Le message apparaît dans la page File d'attente des tâches lorsque l'état des tâches de mise à jour du micrologiciel iDRAC es Terminé. La communication avec l'iDRAC sera perdue. |
| **Action recommandée** | L'iDRAC sera prêt à se connecter une fois le redémarrage effectué. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0622

| | |
|---|---|
| **Message** | An invalid certificate file is uploaded. (Un fichier de certificat non valide est téléchargé.) |
| **Description détaillée** | Le fichier de certificat n'est pas valide pour l'une des raisons suivantes : 1) Le certificat de l'AC est corrompu, est périmé ou n'a pas de privilèges de signature. 2) La clé privée de l'AC ne correspond pas au certificat de l'AC en cours de chargement. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le certificat de l'autorité de certification et la clé privée sont corrects, puis réessayez l'opération. Le certificat peut être validés en utilisant les outils OpenSSL. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0623

| | |
|---|---|
| **Message** | The firmware versions on all the components of this server are up-to-date. (Les versions du micrologiciel installé sur tous les composants de ce serveur sont à jour.) |
| **Description détaillée** | Une mise à jour du micrologiciel n'est pas requise pour les composants du serveur, car les versions micrologicielles actuelles correspondent aux versions les plus récentes dans l'espace de stockage. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0624

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de trouver le type de tâche ou l'ID requis. |
| **Description détaillée** | L'opération demandée n'a pas pu être achevée, car un mauvais type de travail ou d'ID de tâche est entré. |
| **Action recommandée** | Saisissez le bon type ou ID de tâche, puis recommencez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0625

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to schedule, because the requested job schedule type is not enabled. (Impossible de planifier la tâche demandée, car le type de planification n'est pas activé.) |
| **Description détaillée** | La tâche demandée ne peut pas être planifiée, car les planifications de tâche de type Sauvegarde automatique ou Mise à jour automatique ne sont pas activées. |
| **Action recommandée** | Activez le type de planification de tâche approprié, puis réessayez. Par exemple, pour activer la fonction de sauvegarde automatique, sélectionnez l'option Activer la sauvegarde automatique. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0626

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de planifier, car un paramètre de planification non valide a été entré. |
| **Description détaillée** | La tâche ne peut pas être planifiée, car tout ou partie des paramètres de planification saises sont incorrects. |
| **Action recommandée** | Entrez les paramètres de planification appropriés et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0627

| | |
|---|---|
| **Message** | Planification impossible, car la tâche de mise à jour automatique récurrente demandée est déjà planifiée. |
| **Description détaillée** | La tâche ne peut pas être planifiée, car la tâche de mise à jour automatique récurrente demandée est déjà planifiée. |
| **Action recommandée** | Supprimez la tâche planifiée actuelle, puis réessayez de créer une nouvelle tâche de mise à jour automatique avec une nouvelle planification. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0628

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de planifier, car la tâche de mise à jour automatique récurrente demandée est déjà planifiée. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La tâche ne peut pas être planifiée, car la tâche de mise à jour automatique récurrente demandée est déjà planifiée. |
| **Action recommandée** | Supprimez la tâche planifiée actuelle, puis réessayez de créer une nouvelle tâche de mise à jour automatique avec une nouvelle planification. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0629

| | |
|---|---|
| **Message** | Planification impossible, car la valeur d'heure entrée n'est non valide. |
| **Description détaillée** | La tâche ne peut pas être planifiée, car le type de partage de fichiers réseau demandé n'est pas pris en charge. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur correcte, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC063

| | |
|---|---|
| **Message** | La longueur de chaîne de la valeur entrée pour *arg1* ne convient pas. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | La longueur de chaîne de la valeur saisie pour l'attribut identifié dans le message peut être inférieure à la longueur minimale ou supérieure à la longueur maximale autorisée. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que la longueur de la chaîne est correcte et réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0630

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de planifier, car un type de partage de fichiers réseau non valide a été entré. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La tâche ne peut pas être planifiée, car le type de partage de fichiers réseau demandé n'est pas pris en charge. |
| **Action recommandée** | Entrez un bon type de partage de fichier réseau, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0631

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car le nom du partage de fichiers réseau entré n'est pas valide. |
| **Description détaillée** | Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau requis, car le nom du partage de fichiers réseau entré n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez un nom d'utilisateur de partage de fichiers réseau valide, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0632

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car un nom d'hôte ou une adresse IP de partage de fichiers réseau non valide a été entré. |
| **Description détaillée** | Le partage de fichiers réseau requis ne peut pas être accédé, car un nom d'hôte ou une adresse IP non valide a été entré. |
| **Action recommandée** | Entrez un nom d'hôte ou une adresse IP de partage de fichiers réseau valide, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0633

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car le mot de passe du partage de fichiers réseau saisi n'est pas valide. |
| **Description détaillée** | Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau requis, car le mot de passe entré n'est pas valide. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Entrez un nom de partage de fichiers réseau valide, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0634

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car un nom d'utilisateur de partage de fichiers réseau non valide a été entré. |
| **Description détaillée** | Le partage de fichiers réseau requis ne peut pas être accédé, car un nom d'utilisateur non valide a été entré. |
| **Action recommandée** | Entrez un nom d'utilisateur de partage de fichiers réseau, puis recommencez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0635

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car le nom de domaine entré n'est pas valide. |
| **Description détaillée** | Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau requis, car le nom de domaine entré n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez un nom de domaine valide, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0636

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car un mot de passe proxy non valide a été entré. |
| **Description détaillée** | Le partage de fichiers réseau requis ne peut pas être accédé, car un mot de passe proxy non valide a été entré. |
| **Action recommandée** | Entrez un mot de passe proxy valide, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0637

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car un mot de passe proxy non valide a été entré. |
| Description détaillée | Le partage de fichiers réseau requis ne peut pas être accédé, car un mot de passe proxy non valide a été entré. |
| Action recommandée | Entrez un mot de passe proxy valide, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0638

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'accéder au partage de fichiers réseau, car un nom d'hôte ou une adresse IP non valide a été entré. |
| Description détaillée | Le partage de fichiers réseau requis ne peut pas être accédé, car un nom d'hôte proxy ou une adresse IP non valide a été entré. |
| Action recommandée | Entrez un nom d'hôte proxy ou une adresse IP valide, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0639

| | |
|---|---|
| Message | Planification impossible, car la valeur de minute entrée n'est pas valide. |
| Description détaillée | La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car la valeur de minute entrée lors de la planification d'une tâche n'est pas valide. |
| Action recommandée | Entrez une valeur correcte comprise entre 0 et 59, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC064

| | |
|---|---|
| **Message** | iDRAC was successfully reset. (L'iDRAC a été correctement réinitialisé.) |
| **Description détaillée** | iDRAC was successfully reset. (L'iDRAC a été correctement réinitialisé.) |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0640

| | |
|---|---|
| **Message** | Planification impossible, car la valeur d'heure entrée n'est pas valide. |
| **Description détaillée** | La tâche n'a pas pu être correctement planifiée car une valeur non valide a été entrée pour l'heure lors de la planification d'une tâche. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur correcte comprise entre 0 et 23, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0641

| | |
|---|---|
| **Message** | Planification impossible, car la valeur d'heure entrée n'est pas valide. |
| **Description détaillée** | La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car la valeur de l'heure entrée lors de la planification d'une tâche n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur correcte dans le format HH : MM, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0642

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de planifier, car une valeur non valide a été entrée pour le jour d'un mois. |
| **Description détaillée** | La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car une valeur non valide a été entrée pour le jour d'un mois lors de la planification d'une tâche. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur numérique appropriée au format suivant : Jour [1 à 31] de chaque [1 à 12] mois. Par exemple, Jour 4 de chaque 11 mois. Réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0643

| | |
|---|---|
| **Message** | Planification impossible, car la valeur de mois entrée n'est pas valide. |
| **Description détaillée** | La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car la valeur de mois entrée lors de la planification d'une tâche n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur numérique appropriée au format suivant : Jour [1 à 31] de chaque [1 à 12] mois. Par exemple, Jour 4 de chaque 11 mois. Réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0644

| | |
|---|---|
| **Message** | Planification impossible, car la valeur d'année entrée n'est pas valide. |
| **Description détaillée** | La tâche n'a pas pu être correctement planifiée car une valeur non valide a été entrée pour l'année lors de la planification d'une tâche. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur correcte, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0645

| | |
|---|---|
| **Message** | Planification impossible, car la valeur entrée pour la fréquence de périodicité n'est pas valide. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car la valeur entrée pour la fréquence de périodicité lors de la planification d'une tâche n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur correcte, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0646

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de planifier, car une valeur non valide a été entrée pour le jour de la semaine. |
| **Description détaillée** | La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car une valeur non valide a été entrée pour le jour de la semaine lors de la planification d'une tâche. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur correcte, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0647

| | |
|---|---|
| **Message** | Planification impossible, car la valeur entrée pour la semaine du mois n'est pas valide. |
| **Description détaillée** | La tâche n'a pas pu être correctement planifiée, car la valeur entrée pour la semaine du mois lors de la planification d'une tâche n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur correcte comprise entre 1 et 4, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0648

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de traiter la requête. |
| **Description détaillée** | La requête ne peut pas être traitée, car la longueur de la chaîne saisie pour un paramètre d'entrée est supérieure à la longueur spécifiée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Entrez une chaîne de pas plus de 4095 caractères, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0649

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de traiter la requête. |
| Description détaillée | Impossible de traiter la demande, car des données ne sont pas saisies ou sélectionnées dans un ou plusieurs champs obligatoires. |
| Action recommandée | Assurez-vous d'entrer ou de sélectionner des données dans tous les champs obligatoires, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC065

| | |
|---|---|
| Message | Échec de l'opération de réinitialisation de l'iDRAC. |
| Description détaillée | L'opération de réinitialisation de l'iDRAC a échoué. Cet échec peut être dû à des problèmes de communication IPMI. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Réessayez. 2) Si le problème persiste, coupez l'alimentation CA en entrée du serveur et rétablissez-la, puis réessayez. 3) Si le problème persiste toujours, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0654

| | |
|---|---|
| Message | Aucune opération ne peut être effectuée sur le module de service iDRAC. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer des opérations sur le module de service iDRAC (iSM) car l'iSM n'est pas installé sur le système d'exploitation du serveur. Tous les champs de la page d'interface utilisateur de l'iDRAC iSM sont désactivés. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le module de service iDRAC est installé sur le système d'exploitation du serveur, puis recommencez l'opération. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0655

| | |
|---|---|
| **Message** | Les fonctionnalités Répliquer le journal Lifecycle Controller dans le journal du système d'exploitation et Action de récupération de système automatique sont désactivées dans le module de service iDRAC, car le service OpenManage Server Administrator est installé sur le système d'exploitation du serveur. |
| **Description détaillée** | Les fonctionnalités Répliquer le journal Lifecycle Controller dans le journal du système d'exploitation et Action de récupération de système automatique sont désactivées dans le module de service iDRAC, car le service OpenManage Server Administrator est installé sur le système d'exploitation du serveur. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0656

| | |
|---|---|
| **Message** | Êtes-vous sûr de vouloir désactiver le module de service iDRAC (iSM) dans le système d'exploitation du serveur ? |
| **Description détaillée** | Le module de service iDRAC (iSM) ne peut pas être démarré par simple activation dans l'interface Web iDRAC, car le service doit également être redémarré manuellement dans le système d'exploitation du serveur. |
| **Action recommandée** | Pour réactiver le module de service iDRAC (iSM), procédez comme suit : 1) Activez iSM dans l'interface Web iDRAC. 2) Démarrez iSM dans le système d'exploitation du serveur. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0657

| | |
|---|---|
| **Message** | Le champ de nom de fichier ne doit pas être vide. |
| **Description détaillée** | Le nom de fichier ne peut pas être vide lorsque vous effectuez l'opération de profil de serveur de sauvegarde. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Entrez un nom de fichier approprié, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0658

| | |
|---|---|
| **Message** | Le module de service iDRAC peut à présent être démarré manuellement sur le système d'exploitation du serveur. |
| **Description détaillée** | Le module de service iDRAC peut désormais être démarrés sur le système d'exploitation de serveur. Ce service doit être démarré manuellement sur le système d'exploitation du serveur. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0659

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer la ou les opérations de configuration du stockage sur *arg1*, car une tâche est actuellement en attente ou en cours d'exécution sur l'adaptateur. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom de l'adaptateur |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer la ou les opérations de configuration du stockage sur l'adaptateur identifié dans le message, car une tâche est actuellement en attente ou en cours d'exécution sur cet adaptateur. |
| **Action recommandée** | Attendez que la tâche s'achève ou supprimez-la, puis réessayez. Pour afficher l'état des tâches planifiées, accédez à la page File d'attente des tâches de l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC066

| | |
|---|---|
| **Message** | Les propriétés par défaut de l'iDRAC définies en usine ont été rétablies. |
| **Description détaillée** | Les propriétés par défaut de l'iDRAC définies en usine ont été rétablies. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0660

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'accéder à l'emplacement de serveur de fichiers spécifié. |
| **Description détaillée** | Le serveur de fichiers n'est pas accessible en raison de références incorrectes. |
| **Action recommandée** | Vérifiez les références du serveur de fichiers, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0661

| | |
|---|---|
| **Message** | Opération de configuration du stockage - Opération # en attente les périphériques sélectionnés #{devicetype} : #{devicename}. |
| **Description détaillée** | Diverses opérations de configuration du stockage peuvent être exécutées sur divers périphériques comme les disques physiques, les disques virtuels, les contrôleurs ou les enceintes. Ces opérations sont appliquées au périphérique via la création d'une tâche de configuration sur le contrôleur associé. |
| **Action recommandée** | Pour terminer la configuration du stockage, créez une tâche de configuration du stockage avec la planification nécessaire. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0662

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération de configuration étrangère d'effacement supprimera les informations du disque virtuel étranger depuis les lecteurs de disques physiques associés aux contrôleurs. L'effacement supprimera les métadonnées associées aux disques virtuels, rendant les disques physiques disponibles pour la création de nouveaux disques virtuels. Pour supprimer les données étrangères, effectuez une opération d'initialisation. |
| **Description détaillée** | L'opération de configuration étrangère d'effacement supprimera les informations du disque virtuel étranger depuis les lecteurs de disques physiques associés aux contrôleurs. L'effacement supprimera les |

| | |
|---|---|
| | métadonnées associées aux disques virtuels, rendant les disques physiques disponibles pour la création de nouveaux disques virtuels. Pour supprimer les données étrangères, effectuez une opération d'initialisation. |
| **Action recommandée** | Appuyez sur OK pour continuer. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0663

| | |
|---|---|
| **Message** | La réinitialisation de la configuration des contrôleurs PERC sélectionnés entraîne la suppression de tous les disques virtuels (DV) et l'annulation de l'attribution des disques de secours depuis le contrôleur associé. |
| **Description détaillée** | La réinitialisation de la configuration des contrôleurs PERC sélectionnés entraîne la suppression de tous les disques virtuels (DV) et l'annulation de l'attribution des disques de secours depuis le contrôleur associé. |
| **Action recommandée** | Appuyez sur OK pour continuer. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0664

| | |
|---|---|
| **Message** | Exportation du journal du contrôleur RAID will take less than *arg1* minutes. ID de la tâche : # {ID de tâche} est créé pour l'opération d'exportation du journal du contrôleur RAID. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nombre de minutes |
| **Description détaillée** | L' exportation du journal du contrôleur RAID prendra moins de temps que le nombre de minutes indiqué dans le message. La tâche identifiée dans le message est créée pour l' opération d'exportation du journal du contrôleur RAID. |
| **Action recommandée** | Pour vérifier l'état d'avancement de la tâche, cliquez sur le bouton File d'attente des tâches. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0665

| | |
|---|---|
| **Message** | La collecte des données du journal du contrôleur RAID est en cours. Cette opération prendra moins de *arg1* minutes. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nombre de minutes |
| **Description détaillée** | JLa collecte des données du journal du contrôleur RAID est en cours. Cette opération prendra moins de temps que le nombre de minutes indiqué dans le message. |
| **Action recommandée** | Ne pas fermer la session en cours jusqu'à ce que le processus de collecte de données soit terminé. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0666

| | |
|---|---|
| **Message** | Un journal de contrôleur RAID est créé. |
| **Description détaillée** | Un journal de contrôleur RAID est créé. |
| **Action recommandée** | Pour exporter le rapport du journal, cliquez sur OK. Pour supprimer le rapport, cliquez sur Annuler. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0667

| | |
|---|---|
| **Message** | Ce paramètre est appliqué après que le serveur a été désactivé puis réactivé. Cela peut entraîner une perte de configuration et/ou d'accès au(x) disque(s) physique(s). |
| **Description détaillée** | Ce paramètre est appliqué après que le serveur ait été désactivé, puis réactivé. Cela peut entraîner une perte de configuration et/ou que l'accès au/aux lecteur de disque physique ou au/aux disque virtuel apparaissentcomme étant hors ligne. Cela peut également entraîner que certains disques soient identifiés comme des disques étrangers. Le/les lecteur de disque(s) physique(s) étranger(s) ou de disque(s) virtuel(s) peuvent être importés ou effacés. |
| **Action recommandée** | Appuyez sur OK pour continuer. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0668

| | |
|---|---|
| **Message** | Ce paramètre sera appliqué lors du prochain redémarrage du serveur. Si la configuration n'est pas compatible avec le contrôleur RAID, les indicateurs de statut DEL cessent de fonctionner sur toutes les unités de disque dur (HDD). |
| **Description détaillée** | Ce paramètre sera appliqué lors du prochain redémarrage du serveur. Si la configuration n'est pas compatible avec le contrôleur RAID, les indicateurs de statut DEL cessent de fonctionner sur toutes les unités de disque dur (HDD). |
| **Action recommandée** | Appuyez sur OK pour continuer. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0669

| | |
|---|---|
| **Message** | L'initialisation du disque virtuel va supprimer définitivement les données du disque virtuel. |
| **Description détaillée** | L'initialisation du disque virtuel va supprimer définitivement les données du disque virtuel. |
| **Action recommandée** | Appuyez sur OK pour continuer. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC067

| | |
|---|---|
| **Message** | Échec de l'opération de réinitialisation de l'iDRAC sur les valeurs d'usine par défaut. |
| **Description détaillée** | L'opération de réinitialisation de l'iDRAC sur les valeurs d'usine par défaut a échoué. Cette erreur peut être due à des problèmes de communication IPMI. |
| **Action recommandée** | Procédez comme suit : 1) Réessayez. 2) Si le problème persiste, coupez l'alimentation CA en entrée du serveur et rétablissez-la, puis réessayez. 3) Si le problème persiste toujours, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0670

| | |
|---|---|
| **Message** | La suppression du disque virtuel supprimera le disque virtuel de la configuration des contrôleurs. |
| **Description détaillée** | L' effacement du disque virtuel supprimera le disque virtuel de la configuration des contrôleurs. Si le disque virtuel spécifié est un périphérique d'amorçage, le serveur ne démarre pas, à moins qu'un autre périphérique d'amorçage soit sélectionné dans le BIOS. |
| **Action recommandée** | Si le disque virtuel spécifié est un périphérique d'amorçage, le serveur ne démarre pas. Cliquez sur OK pour continuer. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0671

| | |
|---|---|
| **Message** | Sortir de cette page n'enregistre pas les opérations ou les paramètres de configuration qui ont été sélectionnés. |
| **Description détaillée** | Sortir de cette page n'enregistre pas les opérations ou les paramètres de configuration qui ont été sélectionnés. |
| **Action recommandée** | Appuyez sur OK pour continuer. Cliquez sur Annuler pour continuer à travailler sur la page. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0673

| | |
|---|---|
| **Message** | OS collecteur doit être exécuté sur le système d'exploitation de serveur afin d'exporter les données de système d'exploitation et d'applications. Un périphérique USB virtuel intitulé DRACRW est apparu dans le système d'exploitation du serveur. Ce périphérique contient l'utilitaire de collecte de système d'exploitation du serveur, accédez au système d'exploitation et exécutez la version de l'utilitaire correspondant au type de système d'exploitation. Une fois le système d'exploitation du collecteur d'exécution de l'utilitaire est terminé, revenez à cette page pour finir d'exporter le rapport d'assistance technique (TSR). |
| **Description détaillée** | Pour exporter les données du système d'exploitation (SE) et d' applications, l'utilitaire de collecte de données du système d'exploitation doit être exécuté sur le système d'exploitation du serveur. Un périphérique USB virtuel intitulé DRACRW est apparu dans le système d'exploitation du serveur. Une fois le système d'exploitation du collecteur d'exécution de l'utilitaire est terminé, revenez à cette page pour terminer d' exporter le rapport de support technique (TSR). |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Lancez l'utilitaire de collecte de système d'exploitation amorçable dans le système d'exploitation et attendez que l'exécution de la déclaration de fin de production. Ensuite, revenez à cette page pour terminer l'exportation du rapport d'assistance technique (TSR). |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0674

| | |
|---|---|
| Message | L'option Exporter le rapport va créer un fichier zip des journaux XML et texte destinés au support technique Dell à des fins de dépannage des problèmes relatifs au système. Cliquez sur Options d'exportation avancées pour spécifier les paramètres de rapport et les actions facultatifs. |
| Description détaillée | L'option Exporter le rapport va créer un fichier zip des journaux XML et texte destinés au support technique Dell à des fins de dépannage des problèmes relatifs au système. Cliquez sur Options d'exportation avancées pour spécifier les paramètres de rapport et les actions facultatifs. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0675

| | |
|---|---|
| Message | Les résultats ne sont pas disponibles pour le critère de recherche entré. |
| Description détaillée | Les résultats ne sont pas disponibles pour le critère de recherche entré. |
| Action recommandée | Entrez un autre critère, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0676

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'affecter les disques physiques en tant que disque(s) de rechange global/globaux. |
| **Description détaillée** | Impossible d'affecter les disques physiques en tant que disque(s) de rechange global/globaux. Cela peut être dû au fait qu'il n'y a pas de disques disponibles dans l'état Ready (Prêt) ou qu'aucun disque virtuel n'est présent. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) S'il n'y a pas de lecteurs de disque à l'état Prêt, insérez d'autres lecteurs de disque et assurez-vous que les lecteurs sont à l'état Prêt. 2) Si aucun des disques virtuels n'est présent, cliquez sur < le lien créezun disque virtuel >. 3) Si le/les lecteur de disque physique sont en mode non RAID, convertissez-les en mode RAID en appuyant sur les touches Ctrl +R tout en redémarrant le serveur, puis sélectionnez le contrôleur requis. Appuyez sur F2, puis sélectionnez l'option Convertir en mode RAID activé, puis terminez l'opération. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0677

| | |
|---|---|
| **Message** | Aucun lecteur de disque physique dans un état Prêt, aucun disque virtuel n'a été créé, ni aucun lecteur de disques SSD PCIe n' est utilisable. |
| **Description détaillée** | Aucun lecteur de disque physique dans un état Prêt, disque virtuel, ni aucun lecteur de disques SSD PCIe n' est utilisable. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1. S'il n'y a pas de lecteur de disque à l'état Prêt, insérez des lecteurs de disque supplémentaires et assurez-vous que les lecteurs sont à l'état Prêt. 2. Si aucun disque virtuel n' est présent, cliquez sur < le lien créez un disque virtuel > et créez au moins un disque virtuel. 3. Si les lecteurs SSD PCIe sont insérés dans l'enceinte ou connectés au fond de panier. |
| **Catégorie** | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0678

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer la préparation au retrait ou à des opérations d'effacement sécurisé sur des lecteurs de disque SSD PCIe. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible d'effectuer la préparation au retrait ou à des opérations d'effacement sécurisé sur des lecteurs de disque SSD PCIe. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les disques SSD PCIe sont insérés dans l'enceinte ou connectés au fond de panier, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Stockage (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0679

| | |
|---|---|
| Message | Une opération est déjà en cours d'exécution. Réessayez l'opération une fois que la tâche existante est terminée. |
| Description détaillée | Impossible de traiter la demande, car une opération de tâche est déjà en cours d'exécution. |
| Action recommandée | Attendez que la tâche en cours d'exécution soit terminée ou supprimez la tâche planifiée et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC068

| | |
|---|---|
| Message | SHA256Password et le mot de passe ordinaire ne peuvent pas être importés ensemble. |
| Description détaillée | Il est impossible de définir ensemble le mot de passe SHA256Password et le mot de passe ordinaire lors de l'importation de la Configuration par l'utilisateur. |
| Action recommandée | Vous ne pouvez tenter d'importer que l'un des deux mots de passe : SHA256Password ou mot de passe ordinaire d'un utilisateur. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0680

| | |
|---|---|
| Message | Les informations d'identification de l'utilisateur de l'iDRAC du serveur et/ou le mot de passe du BIOS ne sont pas définis sur les informations d'identification par défaut. La fonctionnalité XML de configuration USB n'est disponible que si les informations d'identification par défaut sont définies. |
| Description détaillée | La fonctionnalité XML de configuration USB n'est pas disponible si les informations d'identification de l'utilisateur d' iDRAC et les mots de passe du BIOS ne sont pas définis sur leur valeur par défaut. |
| Action recommandée | Réinitialisez les informations d'identification de l'utilisateur d' iDRAC et les mots de passe du BIOS sur les valeurs par défaut et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0681

| | |
|---|---|
| Message | Les mises à jour des composants partagés par le système d'exploitation du serveur ou par le contrôleur Lifecycle ne peuvent pas être appliqués, car le paramètrage de CMC pour Chassis Management en mode serveur n'est pas défini sur Gérer et surveiller. |
| Description détaillée | Les mises à jour des composants partagés par le système d'exploitation du serveur ou par le contrôleur Lifecycle ne peuvent pas être appliqués, car le paramètrage de CMC pour Chassis Management en mode serveur n'est pas défini sur Gérer et surveiller. |
| Action recommandée | Pour activer cette fonction, procédez comme suit : 1) Lancer l'interface utilisateur Web CMC. 2)Accédez à Présentation du châssis - > Configuration - > Général, puis sélectionnez loption Gérer et surveiller pour Chassis Management en mode Serveur. 3). Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications nécessaires dans CMC. 4) Réessayez l'opération dans iDRAC. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de CMC. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0682

| | |
|---|---|
| Message | L'activation du XML de configuration USB direct de l'iDRAC permet à une clé USB contenant un fichier XML de configuration correctement formaté de reconfigurer le serveur lorsqu'elle est branchée sur le port de gestion USB identifié par l'icône en forme de clé à molette. Cela peut inclure des opérations sur les configurations RAID, les comptes utilisateur et les paramètres d'alerte. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | L'activation du XML de configuration USB direct de l'iDRAC permet à une clé USB contenant un fichier XML de configuration correctement formaté de reconfigurer le serveur lorsqu'elle est branchée sur le port de gestion USB identifié par l'icône en forme de clé à molette. Cela peut inclure des opérations sur les configurations RAID, les comptes utilisateur et les paramètres d'alerte. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0683

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer la configuration en mode divisé, sur le (s) boîtier (s). |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer la configuration en mode divisé, sur le (s) boîtier (s). |
| **Action recommandée** | Vérifiez les points suivants : 1) Le contrôleur doit être doté de la fonction Configuration en temps réel et le(s) enceinte(s) associée(s) doivent pouvoir passer en mode Fractionné pour que l'opération soit possible. 2) Le(s) contrôleur(s) associé(s) à l'/aux enceinte(s) prennent en charge la configuration en temps réel. Pour vérifier la prise en charge d'une configuration en temps réel par le contrôleur, accédez à la page Propriétés du contrôleur, sélectionnez le contrôleur requis et vérifiez la valeur de capacité de configuration en temps réel .3 L'/Les enceinte(s) prennent en charge le mode partagé. Pour vérifier le boîtier, accédez à la page Propriétés de l'enceinte, sélectionnez l'enceinte nécessaire, et vérifiez la valeur de la propriété Capacité en mode partagé de l'enceinte. < br/>" |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0684

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer la configuration en mode divisé sur les boîtiers sélectionnés car le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer la configuration en mode divisé sur les boîtiers sélectionnés car le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| **Action recommandée** | Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du serveur. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0685

| | |
|---|---|
| **Message** | Une mise en attente d'opération a été créée pour ce *arg1* . |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom de tâche |
| **Description détaillée** | Une mise en attente d'opération a été créée pour cette opération identifiée dans le message. |
| **Action recommandée** | Pour afficher les opérations en attente, cliquez sur le bouton Opérations en attente. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0686

| | |
|---|---|
| **Message** | Quelques-unes des opérations en attente appliquées n’ont pas été créées. |
| **Description détaillée** | Quelques-unes des opérations en attente appliquées n’ont pas été créées. |
| **Action recommandée** | Affichage réussi des opérations en attente en cliquant sur le bouton Opérations en attente. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0687

| | |
|---|---|
| **Message** | Quelques-unes des opérations en attente appliquées n’ont pas été créées. |
| **Description détaillée** | Quelques-unes des opérations en attente appliquées n’ont pas été créées. |
| **Action recommandée** | Choisissez cette option pour créer une tâche pour la réussite des opérations. Voir la réussite des opérations en attente à l’aide du bouton ou cliquez sur Cancel (Annuler) pour quitter la création de tâche. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0688

| | |
|---|---|
| **Message** | L'application de cette opération de configuration s'applique également toutes les opérations en attente sur la *arg1* . # {Afficher le lien Opérations en attente} |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** controller_name |
| **Description détaillée** | L'application de cette opération de configuration s'applique également à toutes les opérations en attente sur le contrôleur identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Cliquez sur Créer un travail pour créer le travail de configuration. Cliquez sur Annuler pour quitter la création de tâche. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0689

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de créer un disque virtuel sur les unités de disque sélectionnées, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| **Description détaillée** | Impossible de créer un disque virtuel sur les unités de disque sélectionnées, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| **Action recommandée** | Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du serveur. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC069

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de terminer l'opération car la longueur de la chaîne est inférieure à la longueur minimum prise en charge. |
| **Description détaillée** | Impossible de terminer l'opération car la longueur de la chaîne est inférieure à la longueur minimum prise en charge. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur de chaîne supérieure à la valeur de longueur minimale prise en charge, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0690

| | |
|---|---|
| Message | Le module de service iDRAC n'est pas installé sur le système d'exploitation du serveur. |
| Description détaillée | Le module de service iDRAC n'est pas installé sur le système d'exploitation du serveur. |
| Action recommandée | Installez le module de service iDRAC, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0692

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'attribuer et annuler l'attribution de disques physiques en tant que disque de rechange global (s), étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| Description détaillée | Impossible d'attribuer et annuler l'attribution de disques physiques en tant que disque de rechange global (s), étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| Action recommandée | Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du serveur. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0693

| | |
|---|---|
| **Message** | Des opérations en attente sont créées pour les opérations sélectionnées sur les disques physiques sélectionnés. |
| **Description détaillée** | Des opérations en attente sont créées pour les opérations sélectionnées sur les disques physiques sélectionnés. |
| **Action recommandée** | Pour afficher les opérations en attente, cliquez sur le bouton Opérations en attente. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0694

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de configurer les attributs du contrôleur sélectionné, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| **Description détaillée** | Impossible de configurer les attributs du contrôleur sélectionné, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| **Action recommandée** | Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du serveur. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0695

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer des opérations clé de sécurité sur le contrôleur sélectionné, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer des opérations clé de sécurité sur le contrôleur sélectionné, étant donné que le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| **Action recommandée** | Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du serveur. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0696

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de récupérer les informations de présentation du matériel car le serveur est hors tension. |
| Description détaillée | L'iDRAC ne peut pas extraire des informations relatives à une présentation du matériel tant que le serveur est hors tension. |
| Action recommandée | Mettez le serveur sous tension pour afficher les informations de présentation. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0697

| | |
|---|---|
| Message | Choisissez cette option pour créer une tâche depuis les opérations réussies en attente. |
| Description détaillée | Choisissez cette option pour créer une tâche depuis les opérations réussies en attente. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Cliquez sur le bouton Opérations en attente pour visualiser les opérations en attente. 2) Cliquez sur le bouton Créer une tâche pour créer une tâche de configuration. 3) Cliquez sur le bouton Cancel (Annuler) pour quitter la création de la tâche. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0698

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier les paramètres de gestion de l'USB, car le périphérique USB est en cours d'utilisation. |
| Description détaillée | Impossible de modifier les paramètres de gestion de l'USB, car le périphérique USB est en cours d'utilisation. |
| Action recommandée | Attendez que le processus de mise à jour actuel se termine, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0699

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur non valide pour la vitesse minimum du ventilateur. |
| **Description détaillée** | La valeur de la vitesse minimale du ventilateur doit être incluse dans la plage identifiée dans l'action de réponse recommandée. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur comprise entre <min> - <max>. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC070

| | |
|---|---|
| **Message** | Les valeurs par défaut définies en usine du certificat du serveur Web SSL ont été rétablies avec succès. |
| **Description détaillée** | Les valeurs par défaut définies en usine du certificat du serveur Web SSL ont été rétablies avec succès. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0700

| | |
|---|---|
| **Message** | Page d'e-mail envoyée avec succès à *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** adresse e-mail |
| **Description détaillée** | Une page d'e-mail a été envoyée avec succès. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0701

| | |
|---|---|
| Message | Demande de mise sous tension du système. |
| Description détaillée | Demande de mise sous tension du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0702

| | |
|---|---|
| Message | Demande de cycle d'alimentation sur le système. |
| Description détaillée | Demande de cycle d'alimentation sur le système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0703

| | |
|---|---|
| Message | Demande de réinitialisation matérielle du système. |
| Description détaillée | Demande de réinitialisation matérielle du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0704

| | |
|---|---|
| Message | Demande de mise hors tension du système. |
| Description détaillée | Demande de mise hors tension du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0705

| | |
|---|---|
| Message | Demande d'arrêt normal du système. |
| Description détaillée | Demande d'arrêt normal du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0706

| | |
|---|---|
| Message | Demande de NMI du système. |
| Description détaillée | Demande de NMI du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0707

| | |
|---|---|
| Message | L'image du micrologiciel principale n'est pas valide. Démarrage actuel à partir de l'image de sauvegarde. Pour restaurer l'image principale, mettez à jour le micrologiciel. |
| Description détaillée | L'image du micrologiciel principale n'est pas valide. Démarrage actuel à partir de l'image de sauvegarde. Pour restaurer l'image principale, mettez à jour le micrologiciel. |
| Action recommandée | Procurez-vous une image du micrologiciel iDRAC de la version souhaitée. L'utilisation de la dernière version disponible est recommandée. Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. |
| Catégorie | Mises à jour (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0708

| | |
|---|---|
| Message | Le redémarrage précédent était dû à un délai d'expiration de la surveillance du micrologiciel. |
| Description détaillée | Le redémarrage précédent était dû à un délai d'expiration de la surveillance du micrologiciel. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0709

| | |
|---|---|
| Message | Serveur inconnu inséré dans le châssis. |
| Description détaillée | Serveur inconnu inséré dans le châssis. |
| Action recommandée | Procurez-vous le dernier micrologiciel CMC (Chassis Management Controller) qui prend en charge le serveur indiqué et effectuez la mise à jour du CMC à au moins cette version. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC071

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'opération de réinitialisation de l'iDRAC car une opération de mise à niveau du micrologiciel est en cours. |
| Description détaillée | L'opération de réinitialisation de l'iDRAC ne peut pas être achevée, car une opération de mise à niveau du micrologiciel est en cours. |
| Action recommandée | Attendez que le processus de mise à jour actuel se termine, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0710

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de réglage de liaison de serveur. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Erreur de réglage de liaison de serveur. |
| Action recommandée | Vérifiez que le module d'E/S (IOM) et les cartes mezzanine (Mezz) correspondent bien. Consultez le manuel du matériel du M1000e pour corriger la compatibilité des composants. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0711

| | |
|---|---|
| Message | Réponse inconnue de mise sous tension du CMC. |
| Description détaillée | Réponse inconnue de mise sous tension du CMC. |
| Action recommandée | Réinitialisez le CMC. Réinitialisez également le serveur. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0712

| | |
|---|---|
| Message | Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension car aucune puissance n'est allouée. |
| Description détaillée | Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension car aucune puissance n'est allouée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Utilisez l'interface Web du CMC (Chassis Management Controller) pour vérifier la puissance disponible et les exigences d'alimentation du serveur. Si une puissance suffisante est disponible, allouez la puissance nécessaire et répétez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0713

| | |
|---|---|
| Message | Server failed to power up due to fabric mismatch. (Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension en raison de l'incompatibilité de structure.) |
| Description détaillée | Server failed to power up due to fabric mismatch. (Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension en raison de l'incompatibilité de structure.) |
| Action recommandée | Assurez-vous que la compatibilité matérielle entre le module d'E/S (IOM) et la carte mezzanine (Mezz) est correcte. Consultez le manuel du matériel du M1000e pour connaître la compatibilité des composants. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0714

| | |
|---|---|
| Message | Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension en raison d'une action d'alimentation non continue. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le serveur n'a pas pu se mettre sous tension en raison d'une action d'alimentation non continue. |
| Action recommandée | Utilisez l'interface Web du CMC (Chassis Management Controller) pour vérifier la puissance disponible et les exigences d'alimentation du serveur. Si une puissance suffisante est disponible, allouez la puissance nécessaire et répétez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0715

| | |
|---|---|
| Message | Le fichier image n'existe pas dans le chemin de partage distant donné. |
| Description détaillée | Le fichier image n'existe pas dans le chemin de partage distant donné. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le fichier image est disponible sur le chemin de partage fourni. Réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0716

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démonter le partage distant. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible de démonter le partage distant. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0717

| | |
|---|---|
| Message | Partage distant démonté avec succès. |
| Description détaillée | Partage distant démonté avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0718

| | |
|---|---|
| Message | Le service de partage de fichiers distant est occupé avec la connexion précédente. |
| Description détaillée | Le service de partage de fichiers distant est occupé avec la connexion précédente. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Arrêtez la session de partage de fichiers distant et réessayez. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0719

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de se connecter à un partage de fichiers distant. Les périphériques de média virtuel sont déjà en cours d'utilisation. |
| Description détaillée | Impossible de se connecter à un partage de fichiers distant. Les périphériques de média virtuel sont déjà en cours d'utilisation. |
| Action recommandée | Arrêtez les sessions de média virtuel existantes et relancez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC072

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'opération de rétablissement des valeurs par défaut définies en usine de l'iDRAC en raison de la mise à niveau du micrologiciel en cours. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'opération de rétablissement des valeurs par défaut définies en usine de l'iDRAC ne peut pas être achevée, car une opération de mise à niveau du micrologiciel est en cours. |
| Action recommandée | Attendez que le processus de mise à jour actuel se termine, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0720

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de monter le partage distant *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du partage |
| Description détaillée | Impossible de monter le partage distant. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0721

| | |
|---|---|
| Message | Partage distant *arg1* monté avec succès. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du partage |
| Description détaillée | Partage distant monté avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0722

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la programmation de l'adresse MAC attribuée par le châssis pour NIC.Integrated.*arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement de carte réseau |
| Description détaillée | Échec de la programmation de l'adresse MAC attribuée par le châssis pour NIC.Integrated dans le numéro de logement indiqué. |
| Action recommandée | Réinstallez le serveur et réessayez. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0723

| | |
|---|---|
| Message | La version du micrologiciel (*arg1*) de Chassis Management Controller (CMC) est antérieure à la version requise (*arg2*). |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de version |

- ***arg2 =*** numéro de version

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La version du micrologiciel de Chassis Management Controller (CMC) identifiée dans le message est antérieure à la version requise pour prendre en charge le serveur. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel de Chassis Management Controller (CMC) à la version requise identifiée dans le message. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0724

| | |
|---|---|
| Message | Le micrologiciel Quick Sync a été mis à jour avec succès. |
| Description détaillée | Le micrologiciel Quick Sync a été mis à jour avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0725

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de mettre à jour le micrologiciel Quick Sync. |
| Description détaillée | Impossible de mettre à jour le micrologiciel Quick Sync. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0726

| | |
|---|---|
| Message | L'étranglement automatique est désactivé pour le serveur. |
| Description détaillée | L'étranglement automatique est désactivé pour le serveur sur la base d'une demande de Chassis Management Controller (CMC), car le CMC redémarre. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0727

| | |
|---|---|
| Message | L'étranglement automatique est activé pour le serveur. |
| Description détaillée | L'étranglement automatique est activé pour le serveur sur la base d'une demande de Chassis Management Controller (CMC), car le CMC redémarre. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0728

| | |
|---|---|
| Message | La communication Quick Sync ne fonctionne plus. |
| Description détaillée | La communication Quick Sync ou la connexion à l'iDRAC ne fonctionne plus. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Retirez et réinstallez le cadre. 2) Allumez le cadre en appuyant sur le bouton d'activation. 3) Relancez la fonction Quick Sync. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de support technique. |
| Catégorie | Intégrité du système (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC073

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération de rétablissement des valeurs par défaut de l'iDRAC en raison d'une opération de création de partition vFlash en cours. |
| **Description détaillée** | L'opération de rétablissement des valeurs par défaut de l'iDRAC ne peut pas être achevée, car une opération de création de partition vFlash est en cours. |
| **Action recommandée** | Attendez que le processus de création de la partition vFlash se termine, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC074

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération de rétablissement des valeurs par défaut définies en usine de l'iDRAC en raison d'une opération de création de partition vFlash en cours. |
| **Description détaillée** | L'opération de rétablissement des valeurs par défaut définies en usine de l'iDRAC ne peut pas être achevée, car une opération de mise à niveau du micrologiciel est en cours. |
| **Action recommandée** | Attendez que le processus de création de la partition vFlash se termine, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0740

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération de Préparation au retrait entraîne l'arrêt de toute activité sur le périphérique SSD PCIe de sorte qu'il peut être retiré en toute sécurité. Le périphérique peut être supprimé en toute sécurité lorsque le disque présente la séquence de LED signifiant Prêt à être retiré. |
| **Description détaillée** | L'opération de Préparation au retrait entraîne l'arrêt de toute activité sur le périphérique SSD PCIe de sorte qu'il peut être retiré en toute sécurité. Le périphérique peut être supprimé en toute sécurité lorsque le disque présente la séquence de LED signifiant Prêt à être retiré. |
| **Action recommandée** | Appuyez sur OK pour continuer. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0741

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer la préparation au retrait ou à l'effacement sécurisé des opérations sur les lecteurs de disque SSD PCIe sélectionné(s) car Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer les opérations de Préparation au retrait ou d'Effacement sécurisé sur les lecteurs de disque SSD PCIe sélectionnés car le Lifecycle Controller n'est pas activé. Réessayez après le redémarrage du serveur. |
| **Action recommandée** | Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. Réessayez l'opération après le redémarrage du serveur. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0742

| | |
|---|---|
| **Message** | La commande Secure Erase (Effacement sécurisée) ne sera exécutée sur les disques durs SSD PCIe sélectionnés qu'après le redémarrage du système ou la perte d'alimentation des lecteurs de disque. Cliquez sur OK pour continuer. |
| **Description détaillée** | Une opération d'effacement sécurisé sur un SSD PCIe annule tous les blocs dans un message électronique chiffré et toutes les données sur le périphérique SSD PCIe seront définitivement perdues. Les modifications seront effectives après le redémarrage du système ou la perte d'alimentation vers le lecteur. |
| **Action recommandée** | Appuyez sur OK pour continuer. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC0743

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer des opérations de configuration du stockage car aucun contrôleur de stockage n'est détecté sur le serveur. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer des opérations de configuration du stockage car aucun contrôleur de stockage n'est détecté sur le serveur. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0744

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer des opérations de configuration de stockage car ni les contrôleurs de stockage, ni les extensions PCIe ne sont détectées sur le système. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer des opérations de configuration de stockage car ni les contrôleurs de stockage, ni les extensions PCIe ne sont détectées sur le système. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0745

| | |
|---|---|
| **Message** | Il n'y a pas d'opérations en attente dans le groupe de composants sélectionné. |
| **Description détaillée** | Il n'y a pas d'opérations en attente dans le groupe de composants sélectionné. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0746

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter des opérations de disque virtuel (DV) car Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| **Description détaillée** | Impossible d'exécuter des opérations de disque virtuel (DV) car Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| **Action recommandée** | Activez Lifecycle Controller et réessayez l'opération. Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0747

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer des opérations clé de sécurité sur le contrôleur sélectionné car Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer des opérations clé de sécurité sur le contrôleur sélectionné car Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| Action recommandée | Activez Lifecycle Controller et réessayez l'opération. Pour activer Lifecycle Controller, redémarrez le serveur. Lors du démarrage du serveur, appuyez sur F2 pour accéder au programme de configuration du système. Cliquez sur iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, sélectionnez Activer, puis enregistrez les modifications. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0748

| | |
|---|---|
| Message | L'horloge de surveillance du BIOS doit être désactivée si l'option de récupération de système automatique est activé. |
| Description détaillée | L'horloge de surveillance du BIOS doit être désactivée si l'option de récupération de système automatique est activé. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'horloge de surveillance du BIOS est désactivée avant d'activativer l'option de récupération de système automatique. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0749

| | |
|---|---|
| Message | L' utilisateur SNMPv3 ne peut pas être défini sur Aucun. |
| Description détaillée | L' utilisateur SNMPv3 ne peut pas être défini sur Aucun. |
| Action recommandée | Définissez l'utilisateur SNMPv3 à une valeur autre que Aucun et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0750

| | |
|---|---|
| Message | Unable to access the USB NIC IP address by using PING process. (Impossible d'accéder à l'adresse IP de la carte réseau USB à l'aide du processus de PING.) |
| Description détaillée | L'adresse IP de la carte réseau USB ne peut pas être atteinte à l'aide du processus de PING. |
| Action recommandée | Saisissez une autre adresse IP appropriée et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0751

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur du seuil saisie est inférieure au seuil critique ou d'avertissement. |
| **Description détaillée** | La valeur de seuil d'informations ou de seuil d'avertissement ne doit pas être inférieure à la valeur minimale de seuil critique. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur de seuil supérieure à la valeur inférieure du seuil d'avertissement ou du seuil critique et réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0752

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur de seuil entrée est supérieure à la valeur supérieure du seuil d'avertissement ou du seuil critique. |
| **Description détaillée** | La valeur du seuil d'avertissement ou d' informations ne doit pas être supérieure à la valeur du maximale du seuil critique. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur de seuil inférieure à celle des valeurs de seuil d'avertissement ou le seuil critique supérieur, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0753

| | |
|---|---|
| **Message** | Réinitialisez l'iDRAC pour appliquer le nouveau certificat en attente. Jusqu'à la réinitialisation de l'iDRAC, l'ancien certificat reste actif. |
| **Description détaillée** | Réinitialisez l'iDRAC pour appliquer le nouveau certificat en attente. Tant que l'iDRAC est réinitialisé ancien certificat est actif. Une réinitialisation manuelle de l'iDRAC est nécessaire pour le nouveau certificat prenne effet. |
| **Action recommandée** | Cliquez sur le lien pour réinitialiser iDRAC de réinitialisation d'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0754

| | |
|---|---|
| **Message** | Réinitialisez l'iDRAC pour terminer l'action de suppression du certificat. |
| **Description détaillée** | Réinitialisez l'iDRAC pour terminer l'action de suppression personnalisée du certificat SSL. Une réinitialisation manuelle de l'iDRAC est nécessaire pour que cette action prenne effet. |
| **Action recommandée** | Cliquez sur le lien pour réinitialiser iDRAC de réinitialisation d'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0755

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur sélectionnée n'est pas prise en charge sur ce serveur. |
| **Description détaillée** | La valeur sélectionnée n'est pas prise en charge sur ce serveur. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération avec une autre valeur. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0756

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de récupérer les informations sur la température. |
| **Description détaillée** | Les informations sur la température ne peuvent pas être affichées. Cette situation peut se produire si le serveur est hors tension. |
| **Action recommandée** | Mettez le serveur sous tension. Si le serveur est déjà sous tension, attendez quelques minutes et actualisez la page. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0757

| | |
|---|---|
| **Message** | Le port de gestion USB est actuellement désactivé dans la configuration du BIOS. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | L'opération demandée à l'aide du port de gestion USB ne peut pas s'effectuer, car le port est désactivé dans la configuration du BIOS. |
| **Action recommandée** | Activer le port de gestion USB dans la configuration du BIOS pour utiliser cette fonctionnalité. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0758

| | |
|---|---|
| **Message** | La collecte des données du Rapport pour le Support technique est en cours. Cette opération prendra moins de *arg1*minutes. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** temps de collecte |
| **Description détaillée** | La génération de rapport de support technique prendra pour sa complétion le temps identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Pour annuler la collecte des rapports, cliquez sur Annuler. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0759

| | |
|---|---|
| **Message** | Une tâche Rapport de support technique en cours d'exécution a été annulée.. |
| **Description détaillée** | Une tâche Rapport de support technique en cours d'exécution a été annulée.. |
| **Action recommandée** | Cliquez sur le bouton File d'attente pour afficher l'état de la tâche annulée. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0760

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform physical disk(s) storage configuration operations for the selected controller. (Impossible d'exécuter des opérations de configuration de stockage sur disque physique pour le contrôleur sélectionné.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Impossible d'exécuter des opérations de configuration de stockage sur disque physique, car il n'y a aucune unité de disque disponible dans l'état Prêt/RAID/NON RAID ou le contrôleur sélectionné est en mode HBA. |
| **Action recommandée** | Vérifiez les points suivants : 1) Si il n'y a aucun lecteur de disque physique dans l'état Prêt ou RAID/NON RAID, insérez des unités de disque supplémentaires. 2) Si les contrôleurs sont en mode HBA, basculez les contrôleurs vers le mode RAID. Pour basculer les contrôleurs vers le mode RAID à l'aide de l'utilitaire de configuration du système F2, accédez à Paramètres du périphérique > Contrôleur RAID > Gestion du contrôleur > Gestion de contrôleur avancée > Basculer vers le mode RAID. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0761

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to retrieve the system inventory because the maximum number of inventory collections allowed is reached, or because of an internal issue where the Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled. (Impossible de récupérer l'inventaire du système car le nombre maximum de collectes d'inventaire autorisé est atteint, ou en raison d'un problème interne où l'option CSIOR (Collect System Inventory On Restart) est désactivée.) |
| **Description détaillée** | Impossible de récupérer l'inventaire du système car le nombre maximum de collectes d'inventaire autorisé est atteint, ou en raison d'un problème interne où l'option CSIOR (Collect System Inventory On Restart) est désactivée. |
| **Action recommandée** | Le nombre total d'instances d'inventaire du matériel a peut-être dépassé la limite maximale. Attendez la fin de l'opération, puis réessayez. Si aucune autre opération d'inventaire système n'est en cours, activez la fonction CSIOR (Collect System Inventory On Restart), redémarrez le système, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0762

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer une mise à jour micrologicielle, car il n'existe pas de fichier catalogue valide disponible sur le partage réseau |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer une mise à jour micrologicielle, car il n'existe pas de fichier catalogue valide disponible sur le partage réseau |
| **Action recommandée** | Assurez-vous qu'un fichier catalogue valide est disponible sur le partage réseau, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0763

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer le numéro de port qui est entré car ce numéro de port est déjà utilisé. |
| Description détaillée | Impossible de configurer le numéro de port qui est entré car ce numéro de port est déjà utilisé. |
| Action recommandée | Entrez un numéro de port qui n'est pas utilisé, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0764

| | |
|---|---|
| Message | La sélection d'un cryptage SSL plus élevé permet d'optimiser la sécurité. Toutefois, les paramètres de cryptographie de votre environnement machine virtuel (JVM, IcedTea) peuvent nécessiter l'installation de fichiers Unlimited Strength Java Cryptography Extension Policy pour autoriser l'utilisation de plug-ins iDRAC tels que vConsole avec ce niveau supérieur de cryptage. REMARQUE : l'utilisation de ce niveau de cryptage peut avoir des implications en matière d'importation ou d'exportation. Pour des conseils supplémentaires, contactez votre département juridique. |
| Description détaillée | La sélection d'un cryptage SSL plus élevé permet d'optimiser la sécurité. Toutefois, les paramètres de cryptographie de votre environnement machine virtuel (JVM, IcedTea) peuvent nécessiter l'installation de fichiers Unlimited Strength Java Cryptography Extension Policy pour autoriser l'utilisation de plug-ins iDRAC tels que vConsole avec ce niveau supérieur de cryptage. REMARQUE : l'utilisation de ce niveau de cryptage peut avoir des implications en matière d'importation ou d'exportation. Pour des conseils supplémentaires, contactez votre département juridique. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC0765

| | |
|---|---|
| Message | Unable to access the operating system (OS) IP address by using the Ping process because an incorrect IP address is entered. (Impossible d'accéder à l'adresse IP du système d'exploitation (SE) à l'aide du processus Ping, car l'adresse IP saisie est incorrecte.) |
| Description détaillée | L'adresse IP du système d'exploitation ne peut pas être atteinte à l'aide du processus Ping car l'adresse IP saisie est incorrecte. |
| Action recommandée | Saisissez une adresse IP correcte, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0766

| | |
|---|---|
| Message | Unable to assign USB NIC IP address *arg1* to the OSBMC device because only Link Local IP address can be allowed. (Impossible d'attribuer l'adresse IP de la carte réseau USB arg1 au périphérique OSBMC car seule une adresse IP locale de liaison peut être autorisée.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** adresse IP |
| Description détaillée | L'adresse IP de la carte réseau USB identifiée dans le message ne peut pas être attribuée au périphérique OSBMC car seules les adresses IP locales de liaison sont autorisées. |
| Action recommandée | Entrez l'adresse IP locale de liaison appropriée, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les adresses IP prises en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC, disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0767

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to assign USB NIC IP address *arg1* to the OSBMC device because IP address setting conflicts with existing network interface IP. (Impossible d'attribuer l'adresse IP de la carte réseau USB arg1 au périphérique OSBMC en raison de conflits entre les paramètres d'adresse IP et l'IP de l'interface réseau existante. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** adresse IP |
| **Description détaillée** | L'adresse IP de la carte réseau USB identifiée dans le message ne peut pas être attribuée au périphérique OSBMC en raison de conflits entre les paramètres d'adresse IP et l'adresse IP de l'interface réseau existante. |
| **Action recommandée** | Entrez une adresse IP unique pour la carte réseau USB OSBMC différente de l'adresse IP d'une autre carte réseau, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les adresses IP prises en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC, disponible sur le site de support. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0768

| | |
|---|---|
| **Message** | L'iDRAC est actuellement en cours d'initialisation. Essayez de vous connecter à iDRAC au bout de quelques minutes, car l'iDRAC est en cours d'initialisation après un récent processus de mise à jour du micrologiciel. |
| **Description détaillée** | Le micrologiciel d'iDRAC a été récemment mis à jour et le contrôleur iDRAC est toujours dans le processus d'initialisation. Il est recommandé d'attendre quelques minutes avant de vous connecter afin que le processus d'initialisation de l'iDRAC puisse se terminer. |
| **Action recommandée** | Patientez quelques minutes pour vous connecter à iDRAC. Certaines fonctionnalités iDRAC peuvent ne pas être disponibles si vous continuez de vous connecter en ce moment. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0801

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC a été réinitialisé sur les paramètres par défaut. |
| Description détaillée | iDRAC ferme toutes les sessions existantes et tous les paramètres de configuration sont définis sur les valeurs par défaut. L'adresse IP de l'iDRAC est définie en fonction de l'adresse IP statique par défaut. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC0901

| | |
|---|---|
| Message | Invalid syntax. The -t option value must set to 1. (Syntaxe incorrecte. La valeur de l'option -t doit être définie sur 1.) |
| Description détaillée | La syntaxe de la commande spécifiée est incorrecte. Dans ce cas, l'utilisation de l'option -t n'est pas valide. |
| Action recommandée | Consultez le texte d'aide ou la documentation pour la syntaxe valide de la sous-commande. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0902

| | |
|---|---|
| Message | The -f option requires -d to also be specifed. (L'option -f nécessite de spécifier également -d.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande spécifiée est incorrecte. Dans ce cas, l'utilisation de l'option -f n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide ou la documentation pour la syntaxe valide de la sous-commande. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0903

| | |
|---|---|
| **Message** | The -d option cannot be used with any other options. (L'option -d ne peut pas être utilisée avec d'autres options.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande spécifiée est incorrecte. Dans ce cas, l'utilisation de l'option -d n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide ou la documentation pour la syntaxe valide de la sous-commande. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0904

| | |
|---|---|
| **Message** | The remote file location is not accessible or reachable. (L'emplacement du fichier distant n'est pas accessible.) |
| **Description détaillée** | L'iDRAC ne peut pas accéder à l'emplacement du fichier distant. Les informations d'identification ou de chemin de l'emplacement du fichier distant sont incorrectes ou l'iDRAC ne peut pas se connecter à l'adresse réseau. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le chemin et les informations d'identification du fichiers distant sont correctes, puis vérifiez que l'iDRAC peut se connecter à l'adresse réseau. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0905

| | |
|---|---|
| **Message** | Failed to get the USC version details. (Échec de l'obtention des détails de la version de l'USC.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'obtenir les détails de la version de l'USC. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0906

| | |
|---|---|
| Message | Operation failed. (Échec de l'opération.) |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'opération demandée. |
| Action recommandée | Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0907

| | |
|---|---|
| Message | System ID LED blink on. (Voyant d'ID du système allumé.) |
| Description détaillée | Le voyant d'ID du système a été correctement défini sur Allumé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0908

| | |
|---|---|
| Message | System ID LED blink off. (Voyant d'ID du système éteint.) |
| Description détaillée | Le voyant d'ID du système a été correctement défini sur Éteint. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0909

| | |
|---|---|
| Message | Invalid subcommand syntax: Specify the object name. (Syntaxe de sous-commande non valide : spécifiez le nom d'objet.) |
| Description détaillée | Il manque le nom d'objet dans la syntaxe de commande spécifiée. |
| Action recommandée | Spécifiez la syntaxe correcte de nom d'objet de sous-commande. Consultez le texte d'aide ou la documentation pour la syntaxe valide. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0910

| | |
|---|---|
| Message | Invalid subcommand syntax: Specify group and object name. (Syntaxe de sous-commande non valide : spécifiez le nom de groupe et d'objet.) |
| Description détaillée | Il manque le nom de groupe et d'objet dans la syntaxe de commande spécifiée. |
| Action recommandée | Spécifiez la syntaxe correcte de nom de groupe et d'objet de sous-commande. Consultez le texte d'aide ou la documentation pour la syntaxe valide. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0911

| | |
|---|---|
| Message | Data about version details is unavailable. (Les données sur les détails de version ne sont pas disponibles.) |
| Description détaillée | Impossible de récupérer les détails de version. |
| Action recommandée | Réessayez plus tard. Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation de votre produit pour choisir la méthode de contact qui vous convient. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC0912

| | |
|---|---|
| Message | Unable to connect to RAC at specified IP address. (Impossible de se connecter au RAC à l'adresse IP spécifiée.) |
| Description détaillée | Le système de gestion n'a pas pu se connecter à l'iDRAC. |
| Action recommandée | Vérifiez si l'adresse IP de l'iDRAC distant est correcte. Vérifiez qu'il existe une connexion entre le système de gestion et l'iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC1000

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set the object value for iDRAC IPv6 address or gateway. (Impossible de définir la valeur de l'objet pour la passerelle ou l'adresse IPv6 iDRAC.) |
| Description détaillée | Impossible de définir la valeur de l'objet pour iDRAC IPv6 Address1 et IPv6 Gateway, car l'objet IPv6 Autoconfig est activé. |
| Action recommandée | Désactivez l'objet IPv6 AutoConfig en utilisant « racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig <0 \| Disabled > », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1001

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set the object value for iDRAC IPv6 DNS1 or DNS2. (Impossible de définir la valeur de l'objet pour iDRAC IPv6 DNS1 ou DNS2.) |
| Description détaillée | Impossible de définir la valeur de l'objet pour iDRAC IPv6 DNS1 ou DNS2, car l'objet DNSFromDHCP6 est activé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Désactivez l'objet DNSFromDHCP6 à l'aide de « racadm set iDRAC.IPv6.DNSFromDHCP6 <0 \| Disabled> », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1002

| | |
|---|---|
| Message | Active Directory Single Sign On (SSO) cannot be enabled. (L'authentification unique d'Active Directory ne peut pas être activée.) |
| Description détaillée | L'authentification unique d'Active Directory peut ne pas être activé, car l'objet SmartCardLogonEnable est activé. |
| Action recommandée | Désactivez l'objet SmartCardLogonEnable à l'aide de « racadm set iDRAC.SmartCard.LogonEnable <0 \| Disabled> », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1003

| | |
|---|---|
| Message | The smart card certificate revocation list (CRL) cannot be enabled. (La liste de révocation de certificat (CRL) de carte à puce ne peut pas être activée.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La liste de révocation de certificat (CRL) de carte à puce ne peut pas être activée, car l'objet SmartCardLogonEnable est désactivé. |
| Action recommandée | Activez l'objet SmartCardLogonEnable à l'aide de « racadm set iDRAC.SmartCard.SmartCardLogonEnable <1 \| Enabled> », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1004

| | |
|---|---|
| Message | The smart card login cannot be enabled. (La connexion par carte à puce ne peut pas être activée.) |
| Description détaillée | La connexion par carte à puce ne peut pas être activée, car l'authentification unique d'Active Directory est activée. |
| Action recommandée | Désactivez l'authentification unique d'Active Directory à l'aide de « racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable <0 \| Disabled> », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1005

| | |
|---|---|
| Message | Successfully exported hardware inventory. (Exportation réussie de l'inventaire du matériel.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'inventaire du matériel a bien été exporté. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1006

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de traiter *arg1* et la mise à jour n'a pas été appliquée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | La mise à jour n'a pas été appliquée pour l'une des raisons suivantes : 1) Le package de mise à jour n'est pas valide. 2) Lifecycle Controller est corrompu. 3) Une autre mise à jour est en cours. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes, puis réessayez : 1) Téléchargez le bon progiciel de mise à jour fourni par votre fournisseur de service. 2) Utilisez le progiciel de réparation du Lifecycle Controller pour réparer le Lifecycle Controller. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. 3) Patientez jusqu'à la fin de l'opération de mise à jour. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1007

| | |
|---|---|
| Message | La tâche *arg1* ne peut pas être supprimée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | La tâche spécifiée dans le message ne peut pas être supprimée si elle est En cours d'exécution, Planifiée ou en transition de Téléchargement en cours à Planifiée. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à ce que la tâche spécifiée soit terminée, ou redémarrez le système pour déplacer la tâche à l'état Terminée. Pour afficher l'état de la tâche, utilisez « racadm jobqueue view -i <ID de tâche> ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1008

| | |
|---|---|
| Message | The Active Directory object DCLookupByUserDomain cannot be disabled. (L'objet Active Directory DCLookupByUserDomain ne peut pas être désactivé.) |
| Description détaillée | L'objet Active Directory DCLookupByUserDomain ne peut pas être désactivé, car l'objet Active Directory DCLookupDomainName n'est pas configuré. |
| Action recommandée | Configurez l'objet Active Directory DCLookupDomainName à l'aide de « racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DCLookupDomainName <Nom> », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1009

| | |
|---|---|
| Message | The Active Directory objects DCLookupEnable or GCLookupEnable cannot be enabled. (Les objets Active Directory GCLookupEnable ou DCLookupEnable ne peuvent pas être activés.) |
| Description détaillée | Les objets Active Directory GCLookupEnable ou DCLookupEnable ne peuvent pas être activés, car IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1, ou IPv6.DNS2 ne sont pas configurés. |
| Action recommandée | Configurez IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1, ou IPv6.DNS2 à l'aide de la commande racadm set, puis réessayez. Par exemple, « racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 <adresse> ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1010

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set the power cap value. (Impossible de définir la valeur du plafond de puissance.) |
| Description détaillée | Le plafond de puissance ne peut pas être défini si l'objet Power.Cap est désactivé. |
| Action recommandée | Activez l'objet Power.Cap à l'aide de « racadm set System.Power.Cap.Enable < 1 \| Enabled > », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1011

| | |
|---|---|
| Message | The OS to iDRAC pass-through cannot be enabled. (L'intercommunication SE vers iDRAC ne peut pas être activée.) |
| Description détaillée | L'intercommunication SE vers iDRAC ne peut pas être activée, car la carte réseau est en mode dédié. |
| Action recommandée | Changez le mode de la carte réseau de l'iDRAC au mode partagé à l'aide de « racadm set idrac.nic.selection <valeur> », et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1012

| | |
|---|---|
| Message | Unable to change the auto-negotiation state for the current NIC selection mode. (Impossible de modifier l'état de négociation automatique pour le mode de sélection de la carte réseau actuel.) |
| Description détaillée | Impossible de modifier l'état de négociation automatique pour le mode de sélection de la carte réseau actuel, car la carte réseau de l'iDRAC est en mode dédié. |
| Action recommandée | Changez le mode de la carte réseau de l'iDRAC au mode partagé à l'aide de « racadm set idrac.nic.selection <valeur> », et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1013

| | |
|---|---|
| Message | The SNMPv3 authentication protocol state cannot be set to None if the SNMPv3 privacy protocol state is set to None. (L'état du protocole d'authentification SNMPv3 ne peut pas être défini sur Aucun si l'état du protocole de confidentialité SNMPv3 est défini sur Aucun.) |
| Description détaillée | Pour tout utilisateur iDRAC, le protocole d'authentification SNMPv3 ne peut être changé à « Aucun » que si l'état du protocole de confidentialité SNMPv3 est défini sur « Aucun ». |
| Action recommandée | Modifiez l'état du protocole de confidentialité SNMPv3 à Aucun à l'aide de « racadm set iDRAC.Users.<index>.SNMPv3PrivacyType none », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1014

| | |
|---|---|
| Message | Le protocole de confidentialité SNMPv3 ne peut pas être configuré dans le mode DES ou AES si l'état du protocole d'authentification SNMPv3 est défini sur « Aucun ». |
| Description détaillée | Le protocole de confidentialité SNMPv3 ne peut pas être configuré dans le mode DES ou AES si l'état du protocole d'authentification SNMPv3 est défini sur « Aucun ». |
| Action recommandée | Pour configurer le protocole de confidentialité SNMPv3 pour un utilisateur iDRAC spécifié, changez l'état du protocole d'authentification SNMPv3 à SHA ou MD5 à l'aide de « racadm set idrac.users.<index>.SNMPv3AuthenticationType <valeur> ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1016

| | |
|---|---|
| Message | The specified user already exists. Duplicate user names are not allowed. (L'utilisateur spécifié existe déjà. Les noms d'utilisateur dupliqués ne sont pas autorisés.) |
| Description détaillée | L'iDRAC ne permet pas la duplication des noms d'utilisateur pour chacun des 16 utilisateurs. |
| Action recommandée | Vérifiez que chacun des 16 noms d'utilisateur est unique. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1017

| | |
|---|---|
| Message | Successfully modified the object value and the change is in pending state. (Modification réussie de la valeur de l'objet et la modification est en état d'attente.) |
| Description détaillée | Toute opération préparée exige une tâche et un redémarrage du système pour appliquer les valeurs d'objet. |
| Action recommandée | Pour appliquer la valeur modifiée, créez une tâche de configuration et redémarrez le système. Pour créer les tâches de validation et redémarrage, utilisez la commande « jobqueue ». Pour des informations supplémentaires sur la commande « jobqueue », consultez l'aide de RACADM. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1018

| | |
|---|---|
| Message | The specified object or syntax is invalid. (La syntaxe ou l'objet spécifié n'est pas valide.) |
| Description détaillée | Cela se produit lorsqu'une syntaxe incorrecte est utilisée ou qu'un objet incorrect est spécifié au cours de l'invocation de la commande. |
| Action recommandée | Veillez à utiliser la syntaxe appropriée et les noms d'objet corrects, puis réessayez. Pour obtenir des informations relatives au groupe correspondant, reportez-vous à l'aide de RACADM ou au Guide d'utilisation de RACADM. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1019

| | |
|---|---|
| Message | The specified object is not supported for the current system configuration. (L'objet spécifié n'est pas pris en charge pour la configuration système actuelle.) |
| Description détaillée | Certains objets ont des dépendances à d'autres objets qui sont nécessaires pour effectuer une tâche. L'objet spécifié n'est pas disponible en raison de ces dépendances. |
| Action recommandée | Vérifiez les dépendances d'objet à l'aide de « racadm help <classe de périphérique>.<nom de groupe>.<nom d'objet> » et relancez l'opération. Par exemple, racadm help NIC.VndrConfigGroup.1.VirtWWPN. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1020

| | |
|---|---|
| Message | No objects are available under the specified group for the current system configuration. (Aucun objet n'est disponible sous le groupe spécifié pour la configuration système actuelle.) |
| Description détaillée | Certains objets ont des dépendances à d'autres objets qui sont nécessaires pour effectuer une tâche. Le groupe spécifié ne contient pas d'objets, car les objets dépendants ne font pas partie de la configuration système actuelle. |
| Action recommandée | Vérifiez les dépendances des objets sous le groupe spécifié à l'aide de « racadm help <classe de périphérique>.<nom de groupe> » et relancez l'opération. Par exemple, « racadm help NIC.IscsiSecondTgtParams ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1021

| | |
|---|---|
| Message | NIC objects are not available in the current system configuration. (Les objets de carte réseau ne sont pas disponibles dans la configuration système actuelle.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Les objets de carte réseau ne sont pas disponibles si les périphériques de carte réseau ne sont pas installés sur le système, ou si certains services iDRAC sont occupés. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les périphériques de carte réseau sont correctement installés dans le système, puis réessayez l'opération une fois que la fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) a mis à jour l'inventaire du système. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1023

| | |
|---|---|
| Message | Unable to create the configuration job. (Impossible de créer la tâche de configuration.) |
| Description détaillée | Les tâches de configuration sont créées uniquement si au moins un objet sur le périphérique ou composant (par exemple, NIC.Slot.1 ou BIOS) a une valeur en attente à appliquer. |
| Action recommandée | Assurez-vous qu'au moins un objet sur le périphérique ou composant spécifié a une valeur en attente, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1024

| | |
|---|---|
| Message | Successfully scheduled a job. (Tâche planifiée avec succès.) |
| Description détaillée | La valeur en attente sera appliquée au cours du prochain redémarrage du système. |
| Action recommandée | Vérifiez l'état de la tâche à l'aide de la commande « racadm jobqueue view -i -JID_xxxxx ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1025

| | |
|---|---|
| Message | The specified object is read-only and cannot be modified due to an object dependency. (L'objet spécifié est en lecture seule et ne peut pas être modifié en raison d'une dépendance d'objet.) |
| Description détaillée | Certains objets ont des dépendances à d'autres objets qui sont nécessaires pour effectuer une tâche. Cependant, certains des objets sont en lecture seule en raison de la configuration système actuelle et des valeurs des objets dépendants. |
| Action recommandée | Vérifiez les dépendances d'objet à l'aide de « racadm help <classe de périphérique>.<nom de groupe>.<nom d'objet> » et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1026

| | |
|---|---|
| Message | A custom signing certificate does not exist. (Il n'y a pas de certificat de signature personnalisé.) |
| Description détaillée | Un certificat de signature personnalisé doit être présent dans le système pour que vous puissiez supprimer ou télécharger le certificat. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1027

| | |
|---|---|
| Message | Successfully sent the alert for the specified event to the configured destination. (Envoi réussi de l'alerte pour l'événement spécifié à la destination configurée.) |
| Description détaillée | Un événement de test a été généré et l'alerte a été envoyée avec succès à la destination. |
| Action recommandée | Vérifiez si les alertes ont été reçues par la destination configurée. Sinon, reconfigurez la destination et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1028

| | |
|---|---|
| Message | Unable to download the specified certificate type. (Impossible de télécharger le type de certificat spécifié.) |
| Description détaillée | Le certificat ne peut pas être téléchargé si le type de certificat spécifié est différent de 1, 2, ou 3. |
| Action recommandée | Assurez-vous de spécifier 1, 2, ou 3 pour le type de certificat (option -t) et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1029

| | |
|---|---|
| Message | Unable to delete the specified certificate type. (Impossible de supprimer le type de certificat spécifié.) |
| Description détaillée | Le certificat ne peut pas être supprimé si le type de certificat spécifié est différent de 3. |
| Action recommandée | Assurez-vous de spécifier 3 pour le type de certificat (option -t) et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1030

| | |
|---|---|
| Message | The custom signing certificate was deleted. (Le certificat de signature personnalisé a été supprimé.) |
| Description détaillée | Le certificat de signature personnalisé présent sur l'iDRAC a été supprimé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1031

| | |
|---|---|
| Message | Unable to delete the custom signing certificate. (Impossible de supprimer le certificat de signature personnalisé.) |
| Description détaillée | Le certificat de signature personnalisé sur l'iDRAC ne peut pas être supprimé en raison d'une erreur interne. |
| Action recommandée | Vérifiez si l'iDRAC a un certificat de signature personnalisé. S'il dispose d'un certificat, réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1032

| | |
|---|---|
| Message | La tâche *arg1* a été annulée par l'utilisateur. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de la tâche ou ALL |
| Description détaillée | La tâche spécifiée dans le message a été annulée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1033

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de récupérer l'inventaire des logiciels du composant serveur. |
| Description détaillée | L'inventaire des logiciels du composant serveur ne peut pas être récupéré en raison d'une erreur interne. |
| Action recommandée | Veillez à activer la fonction CSIOR (Collecte de l'inventaire du système au redémarrage), redémarrez le système, puis réessayez. Si CSIOR est déjà activé, redémarrez l'iDRAC à l'aide de la commande « racadm racreset », puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1034

| | |
|---|---|
| Message | This action will ungracefully turn off the server. (Cette action va forcer la mise hors tension du serveur.) |
| Description détaillée | Cette opération entraîne la mise hors tension immédiate du serveur. Cela peut provoquer une perte de données des applications. |
| Action recommandée | Avant de poursuivre, quittez tous les programmes en cours d'exécution sur ce serveur et assurez-vous qu'il n'existe aucun trafic entrant et sortant associé à ce serveur. L'incapacité à le faire peut empêcher que tous les serveurs du châssis accèdent aux périphériques de stockage partagé pendant un maximum de deux minutes. Pour continuer l'opération, entrez l'option -f à la fin de la commande « racadm serveraction powerdown -f », puis réessayez. |
| Catégorie | Intégrité du système (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1035

| | |
|---|---|
| Message | There are no pending values to be cleared. (Il n'y a pas de valeurs en attente à effacer.) |
| Description détaillée | La commande ne peut pas effacer l'état en attente des attributs du composant spécifié parce qu'il n'y a pas de valeurs en attente. |
| Action recommandée | Assurez-vous qu'au moins un attribut sur le périphérique spécifié a une valeur en attente, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC1036

| | |
|---|---|
| Message | Le ou les attributs en attente pour le groupe spécifié ont été effacés avec succès. |
| Description détaillée | La ou les valeur en attente pour les attributs du groupe spécifié ont été effacées avec succès. |
| Action recommandée | Pour le vérifier, exécutez la commande RACADM « racadm get groupe ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC1037

| | |
|---|---|
| Message | Unable to clear pending attribute(s). (Impossible d'effacer le ou les attributs en attente.) |
| Description détaillée | Impossible d'effacer le ou les attributs en attente. Cela peut être dû au fait que le FQDD saisi est incorrect. |
| Action recommandée | Vérifiez que le FQDD saisi est correct. Affichez les informations d'aide en exécutant la commande RACADM « racadm help clearpending ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1038

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effacer les valeurs en attente pour le composant spécifié. |
| Description détaillée | Impossible d'effacer les valeurs en attente pour le composant spécifié. Cause possible : il existe déjà une tâche de configuration pour le composant. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous qu'aucune tâche de configuration n'est planifiée pour ce composant. Pour plus d'informations, affichez la commande help (aide) en exécutant la commande RACADM « racadm jobqueue help delete ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1039

| | |
|---|---|
| Message | La sous-commande saisie n'est pas prise en charge sur le serveur spécifié. |
| Description détaillée | La sous-commande saisie n'est pas prise en charge sur le serveur spécifié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1040

| | |
|---|---|
| Message | Opération de configuration du stockage RAID acceptée avec succès. La modification est à l'état En attente. |
| Description détaillée | L'opération de stockage RAID demandée a été acceptée et doit maintenant être appliquée via la création d'une tâche de configuration du stockage RAID. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Pour appliquer l'opération de configuration, créez une tâche de configuration et redémarrez le serveur. Pour créer les tâches de validation et de redémarrage nécessaires, exécutez la commande jobqueue. Pour plus d'informations sur la commande jobqueue, entrez la commande RACADM « racadm help jobqueue ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC1041

| | |
|---|---|
| Message | Paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) configurés avec succès. |
| Description détaillée | Paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) configurés avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1042

| | |
|---|---|
| Message | Unable to configure the Automatic Update (autoupdate) feature settings. The required options are either invalid or not provided. (Impossible de configurer les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate). Les options obligatoires ne sont pas valides ou ne sont pas spécifiées.) |
| Description détaillée | Il manque une ou plusieurs options obligatoires pour configurer la fonction de mise à jour automatique (autoupdate). |
| Action recommandée | Pour plus d'informations, consultez les informations d'aide en exécutant la commande RACADM « racadm help autoupdatescheduler ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1043

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate). La valeur de l'option *arg1* n'est pas valide ou n'a pas été spécifiée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'option |
| Description détaillée | L'opération a échoué en raison d'une valeur non valide pour l'option identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Réessayez avec une valeur correcte pour l'option identifiée dans le message. Pour plus d'informations, consultez les informations d'aide en exécutant la commande RACADM « racadm help autoupdatescheduler ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1044

| | |
|---|---|
| Message | The Automatic Update (autoupdate) feature is not enabled. (La fonction de mise à jour automatique (autoupdate) n'est pas activée.) |
| Description détaillée | La fonction de mise à jour automatique (autoupdate) n'est pas activée. |
| Action recommandée | Pour l'activer, exécutez la commande RACADM, « racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autoupdate 1 ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1045

| | |
|---|---|
| Message | Specifying ftp.dell.comas the catalog source for the Automatic Update feature may result in frequent system firmware updates because the catalog on ftp.dell.comchanges often. (La spécification de ftp.dell.com comme source de catalogue pour la fonction Mise à jour automatique peut provoquer des mises à jour fréquentes du micrologiciel système car le catalogue présent sur le site ftp.dell.com change souvent.) |
| Description détaillée | Des mises à jour du micrologiciel de chaque composant sont fréquemment publiées et provoquent des modifications du catalogue sur le site ftp.dell.com. La spécification de ftp.dell.com comme source du catalogue pour la fonction Mise à jour automatique peut provoquer des mises à jour fréquentes du micrologiciel du système. |
| Action recommandée | La création d'un espace de stockage personnalisé avec l'outil Repository Manager vous permet de contrôler la fréquence des mises à jour du micrologiciel des composants. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1046

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'afficher les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) car la fonction n'a pas été configurée. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible d'afficher les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) car la fonction n'a pas été configurée. |
| Action recommandée | Configurez la fonction de mise à jour automatique en exécutant la commande RACADM « racadm autoupdatescheduler create » avec les paramètres d'option souhaités. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1047

| | |
|---|---|
| Message | Paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) effacés avec succès. |
| Description détaillée | Paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) effacés avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1048

| | |
|---|---|
| Message | Unable to clear the Automatic Update (autoupdate) feature settings because there is currently no configuration. (Impossible d'effacer les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) car il n'existe actuellement aucune configuration.) |
| Description détaillée | Les paramètres de la fonction de mise à jour automatique (autoupdate) doivent déjà exister pour être effacés. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1049

| | |
|---|---|
| Message | Paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) configurés avec succès. |
| Description détaillée | Paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) configurés avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1050

| | |
|---|---|
| Message | Unable to configure the Automatic Backup (autobackup) feature settings. The required options are either invalid or not provided. (Impossible de configurer les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup). Les options obligatoires ne sont pas valides ou ne sont pas spécifiées.) |
| Description détaillée | Il manque une ou plusieurs options obligatoires pour configurer la fonction de sauvegarde automatique (autobackup). |
| Action recommandée | Pour plus d'informations, consultez les informations d'aide en exécutant la commande RACADM « racadm help systemconfig backup ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1051

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup). L'option *arg1* n'est pas valide ou n'a pas été spécifiée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom d'option |
| Description détaillée | L'opération a échoué en raison d'une valeur non valide pour l'option identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Réessayez avec une valeur correcte pour l'option identifiée dans le message. Pour plus d'informations, consultez les informations d'aide en exécutant la commande RACADM « racadm help systemconfig backup ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1052

| | |
|---|---|
| Message | La fonction de sauvegarde automatique (autobackup) n'est pas activée. |
| Description détaillée | La fonction de sauvegarde automatique (autobackup) n'est pas activée. |
| Action recommandée | Pour l'activer, exécutez la commande RACADM, « racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup 1 ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1053

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'afficher les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) car la fonction n'a pas été configurée. |
| Description détaillée | Impossible d'afficher les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) car la fonction n'a pas été configurée. |
| Action recommandée | Configurez la fonction de sauvegarde automatique en exécutant la commande RACADM « racadm systemconfig backup » avec les paramètres d'option souhaités. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1054

| | |
|---|---|
| Message | Effacement réussi des paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup). |
| Description détaillée | Effacement réussi des paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1055

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effacer les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) car il n'existe actuellement aucune configuration. |
| Description détaillée | Les paramètres de la fonction de sauvegarde automatique (autobackup) doivent déjà exister pour être effacés. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1056

| | |
|---|---|
| Message | Opération de restauration lancée avec succès. |
| Description détaillée | L'opération de restauration du micrologiciel demandée a été lancée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1057

| | |
|---|---|
| Message | Rollback operation did not complete successfully. The component identifier specified is not valid or does not have a rollback firmware image available. (L'opération de restauration a échoué. L'identificateur de composant spécifié n'est pas valide ou n'est pas doté d'une d'image du micrologiciel de restauration disponible.) |
| Description détaillée | L'opération de restauration a échoué. L'identificateur de composant (FQDD) spécifié dans l'opération n'est pas valide ou n'est pas doté d'une d'image du micrologiciel de restauration disponible. |
| Action recommandée | Exécutez la commande RACADM « racadm swinventory » pour afficher la liste des images de micrologiciel de restauration disponibles et l'identificateur de composant (FQDD) correspondant. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC1058

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de restauration a échoué car le Lifecycle Controller est désactivé. |
| Description détaillée | L'opération de restauration du micrologiciel demandée n'a pas été effectuée car le Lifecycle Controller est désactivé. |
| Action recommandée | Exécutez « racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 » pour activer Lifecycle Controller, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1059

| | |
|---|---|
| Message | Rollback operation could not be performed because another firmware update job is running. (L'opération de restauration n'a pas pu être effectuée, car une autre tâche de mise à jour du micrologiciel est en cours d'exécution.) |
| Description détaillée | L'opération de restauration du micrologiciel demandée n'a pas pu être effectuée, car une autre tâche de mise à jour du micrologiciel est en cours d'exécution ou de planification. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à la fin ou la planification des tâches de mise à jour du micrologiciel en cours avant de réessayer l'opération. Pour surveiller l'état des tâches existantes, exécutez la commande RACADM « racadm jobqueue view ». Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC, puis relancez l'opération une fois que l'iDRAC a fini de redémarrer. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1060

| | |
|---|---|
| Message | L'inventaire système n'est peut-être pas à jour car la fonction Collecter l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) est désactivée. |
| Description détaillée | Les informations d'inventaire système ne sont peut-être pas à jour car la fonction Collecter l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) est désactivée. |
| Action recommandée | Pour activer la fonction CSIOR, exécutez la commande RACADM « racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1 ». Ensuite, redémarrez le serveur pour provoquer collecte des informations d'inventaire système. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1061

| | |
|---|---|
| Message | Opération d'effacement (SystemErase) lancée avec succès. |
| Description détaillée | L'opération d'effacement (SystemErase) demandée a été lancée avec succès. |
| Action recommandée | Vérifiez l'état de la tâche en exécutant la commande RACADM « racadm jobqueue view -i -<ID-tâche> ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1062

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de lancer l'opération SystemErase. L'identificateur de composant spécifié n'est pas valide. |
| Description détaillée | Impossible de lancer l'opération demandée SystemErase. L'identificateur de composant spécifié n'est pas valide. |
| Action recommandée | Exécutez la commande RACADM « racadm help systemerase » pour afficher la liste des composants pris en charge. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1063

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de lancer l'opération SystemErase car le Lifecycle Controller est désactivé. |
| Description détaillée | Impossible de lancer l'opération SystemErase car le Lifecycle Controller est désactivé. |
| Action recommandée | Exécutez « racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 » pour activer Lifecycle Controller, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1064

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de lancer l'opération SystemErase car une autre instance de la tâche est déjà en cours. |
| Description détaillée | Impossible de lancer l'opération SystemErase demandée car une autre tâche SystemErase est déjà en cours. |
| Action recommandée | Pour vérifier l'état de la tâche, exécutez la commande RACADM « racadm jobqueue view » et relancez l'opération une fois l'opération SystemErase actuelle terminée. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1065

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de lancer l'opération SystemErase, car l'iDRAC a rencontré une erreur interne. |
| Description détaillée | Impossible de lancer l'opération SystemErase, car l'iDRAC a rencontré une erreur interne. |
| Action recommandée | Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC, puis relancez l'opération une fois que l'iDRAC a fini de redémarrer. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1067

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir la valeur de seuil minimal non critique de *arg1*, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur de seuil critique minimal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** température d'entrée de la carte système |
| Description détaillée | La valeur de seuil minimal non critique identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur du seuil critique minimal. |
| Action recommandée | Vérifiez le niveau de seuil critique minimal à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil minimal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1068

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir la valeur de seuil minimal non critique de *arg1*, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur de seuil non critique maximal. |

| | |
|---|---|
| Arguments | · ***arg1 =*** température d'entrée de la carte système |
| Description détaillée | La valeur de seuil minimal non critique identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur du seuil non critique maximal. |
| Action recommandée | Vérifiez le niveau de seuil non critique maximal à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil non critique maximal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1069

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir la valeur seuil minimale non critique de *arg1*, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur de seuil critique maximal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** température d'entrée de la carte système |
| Description détaillée | La valeur seuil minimale non critique identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur seuil critique maximale. |
| Action recommandée | Vérifiez le niveau seuil critique maximale à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil critique maximal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1070

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir la valeur seuil non critique maximale de *arg1*, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur seuil critique maximale. |
| Arguments | • ***arg1 =*** température d'entrée de la carte système |
| Description détaillée | La valeur seuil non critique maximale identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est supérieure ou égale à la valeur seuil critique maximale. |
| Action recommandée | Vérifiez le niveau seuil critique maximale à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil critique maximal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1071

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir la valeur seuil non critique maximale de *arg1*, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur seuil non critique minimale. |
| Arguments | • ***arg1 =*** température d'entrée de la carte système |
| Description détaillée | La valeur seuil non critique maximale identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur seuil non critique minimale. |
| Action recommandée | Vérifiez le niveau seuil non critique minimal à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil non critique minimal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ». |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1072

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de définir la valeur seuil non critique maximale de *arg1*, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur seuil critique minimale. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** température d'entrée de la carte système |
| **Description détaillée** | La valeur seuil non critique maximale identifiée dans le message ne peut pas être définie, car la valeur entrée est inférieure ou égale à la valeur seuil critique minimale. |
| **Action recommandée** | Vérifiez le niveau de seuil critique minimal à l'aide de la commande RACADM appropriée. Par exemple, pour afficher le seuil critique minimal d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les autres commandes RACADM, exécutez la commande « racadm help ». |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1073

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de réinitialiser la valeur de seuil du capteur *arg1*, car la réinitialisation de cette valeur de seuil de capteur n'est pas prise en charge. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du capteur |
| Description détaillée | La valeur de seuil du capteur identifié dans le message ne peut pas être définie avec succès car la réinitialisation de cette valeur n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Aucune action n'est nécessaire. Pour plus d'informations sur la réinitialisation du seuil d'un capteur, exécutez la commande « racadm getsensorinfo » dans l'interface de ligne de commande (CLI), puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1109

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'exécuter la commande, en raison d'un mauvais type de partage entré. |
| Description détaillée | Unable to run the command, because an incorrect Proxy port number was entered. (Impossible d'exécuter la commande, car un numéro de port de proxy incorrect a été saisi.) |
| Action recommandée | Entrez un emplacement de partage approprié des types suivants : FTP, NFS ou CIFS. Pour plus d'informations, exécutez la commande « racadm help update ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1110

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the command, because an incorrect Proxy port number was entered. (Impossible d'exécuter la commande, car un numéro de port de proxy incorrect a été saisi.) |
| Description détaillée | Impossible d'exécuter la commande, car un numéro de port de proxy incorrect a été saisi. La valeur du port de proxy doit être un entier positif. |
| Action recommandée | Saisissez uniquement des chiffres dans une valeur de port de proxy. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1111

| | |
|---|---|
| Message | Unable to delete the pending values or operations of the specified device. (Impossible de supprimer les valeurs ou opérations en attente du périphérique spécifié.) |
| Description détaillée | Impossible d'effacer les valeurs ou opérations en attente du périphérique de stockage spécifié, car il n'y a pas d'opérations en attente pour le périphérique spécifié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1112

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de supprimer les valeurs en attente pour le périphérique spécifié car le stockage interne de l'iDRAC est utilisé par une tâche en cours d'exécution. |
| Description détaillée | Impossible d'effacer l'état En attente des attributs pour un objet RAID. Une tâche est en cours d'exécution et le stockage interne de l'iDRAC est occupé. |
| Action recommandée | Réessayez une fois que toutes les tâches en cours d'exécution seront terminées. Vous pouvez surveiller les tâches en exécutant la commande racadm « racadm jobqueue view ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1113

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform the preview operation because the options -b, -w, and -s must not be used with the --preview option. (Impossible d'effectuer l'opération d'aperçu, car les options -b, -w et -s ne doivent pas être utilisées avec l'option --preview.) |
| Description détaillée | L'opération d'aperçu du fichier XML de configuration ne peut pas être exécutée, car les options -b, -s et -w ne doivent pas être utilisées avec l'option --preview. |
| Action recommandée | Supprimez les options -b, -w et -s lors de l'utilisation de l'option --preview et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1114

| | |
|---|---|
| Message | La tâche d'opération d'aperçu du fichier XML de configuration a été lancée. ID de tâche = *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | L'opération d'aperçu du fichier XML de configuration a été lancée avec succès et a généré une tâche portant l'ID de tâche identifié dans le message. |
| Action recommandée | Pour surveiller l'état de l'opération d'aperçu, exécutez la commande racadm « racadm jobqueue view -i <ID-tâche> ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1115

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the command, because of insufficient user privileges. (Impossible d'exécuter la commande en raison de privilèges d'utilisateur insuffisants.) |
| Description détaillée | La commande n'a pas pu être exécutée, car le nom d'utilisateur fourni ne dispose pas de privilèges suffisants. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous que vous disposez des privilèges appropriés, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1116

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'exécuter la commande, car l'indicateur de redémarrage est incorrect. |
| Description détaillée | La commande n'a pas pu être correctement exécutée, en raison d'une mauvaise valeur d'« indicateur de redémarrage » entrée dans la commande. |
| Action recommandée | Entrez une valeur d'indicateur correcte. Les valeurs recommandées sont « true » et « false ». Assurez-vous que vous avez entré la valeur correcte, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1117

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the command. (Impossible d'exécuter la commande.) |
| Description détaillée | L'opération spécifiée dans la commande n'a pas pu être exécutée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réessayez l'opération après 2 minutes. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1118

| | |
|---|---|
| Message | Lancement réussi de l'opération de mise à jour indiquée dans la commande. |
| Description détaillée | Lancement réussi de l'opération de mise à jour indiquée dans la commande. |
| Action recommandée | Pour connaître l'état d'une commande lancée, exécutez la commande suivante : racadm jobqueue view -i <ID de tâche>. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1119

| | |
|---|---|
| Message | Unable to generate a comparison report for the specified repository. (Impossible de générer un rapport de comparaison pour le référentiel spécifié.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La commande n'a pas pu être exécutée pour l'une des raisons suivantes : 1. La commande n'est pas dotée de l'option « - verifycatalog ». 2. Les mises à jour disponibles dans le référentiel ne s'appliquent pas à l'opération demandée. |
| Action recommandée | Pour générer un rapport de comparaison, tapez « - verifycatalog » dans la commande racadm, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1120

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the command, because an incorrect Proxy port number was entered. (Impossible d'exécuter la commande, car un numéro de port de proxy incorrect a été saisi.) |
| Description détaillée | La commande n'a pas pu être correctement exécutée, car une valeur du type de proxy incorrecte a été entrée pour l'option -pt. |
| Action recommandée | Assurez-vous que vous avez saisi « http » ou « https » comme type de proxy. Saisissez le type correct, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1121

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the command, because the data entered for connecting to the Proxy server is insufficient. (Impossible d'exécuter la commande, car les données saisies pour la connexion au serveur proxy sont insuffisantes.) |
| Description détaillée | La commande n'a pas pu être exécutée, car une ou plusieurs valeurs relatives au serveur proxy n'ont pas été saisies. |
| Action recommandée | Assurez-vous de saisir les données suivantes, puis réessayez l'opération : - adresse de serveur proxy - nom d'utilisateur proxy - mot de passe proxy. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1122

| | |
|---|---|
| Message | Le groupe ou l'objet spécifié n'est pas pris en charge sur le serveur. |
| Description détaillée | Un ou plusieurs attributs du groupe ou du composant spécifié dans l'opération n'existent pas sur le serveur cible. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1123

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform the operation because Fibre Channel (FC) attributes are not available in the current server configuration. (Impossible d'effectuer l'opération, car les attributs Fibre Channel (FC) ne sont pas disponibles dans la configuration actuelle du serveur.) |
| Description détaillée | Les objets Fibre Channel (FC) ne sont pas disponibles si les périphériques Fibre Channel ne sont pas installés sur le serveur ou si certains services iDRAC sont occupés. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Mettez hors tension et retirez l'alimentation CA ou CC du serveur. 2) Assurez-vous que les périphériques Fibre Channel sont correctement installés dans le serveur ; 3) Redémarrez le serveur pour permettre à la fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) de mettre à jour l'inventaire de serveur. 4) Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1128

| | |
|---|---|
| Message | The -l option must be specified if -u and -p options are used. (L'option -l doit être spécifiée si les options -u et -p sont utilisées.) |
| Description détaillée | Une opération concernant un partage distant (CIFS) ne peut pas continuer si l'emplacement (option -l) n'est pas spécifié. Les options -u et -p représentent le nom d'utilisateur et le mot de passe du partage distant, et l'option -l correspond à l'emplacement du partage distant. |
| Action recommandée | Assurez-vous de spécifier l'emplacement (option -l) du partage distant, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez l'opération. Pour consulter la liste des options utilisables pour la sous-commande requise, exécutez la commande RACADM « racadm help <sous-commande> ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1129

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier l'objet BootOnce. |
| Description détaillée | L'objet BootOnce n'a pas pu être modifié car l'objet FirstBootDevice est défini sur F10, F11 ou BIOS. |
| Action recommandée | Configurez l'objet FirstBootDevice sur des valeurs autres que F10, F11 ou BIOS, puis relancez l'opération définie pour l'objet BootOnce. Pour plus d'informations sur les valeurs FirstBootDevice admises, exécutez la commande RACADM « racadm help idrac.serverboot.firstbootdevice ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1130

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de terminer l'opération. Cette fonction n'est pas prise en charge sur la plateforme utilisée. |
| Description détaillée | L'opération demandée n'a pas pu se terminer en raison d'une version non prise en charge du BIOS, de l'USC et/ou du micrologiciel de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Vérifiez si une version correcte du micrologiciel BIOS, Lifecycle Controller et/ou iDRAC est installée. Pour plus d'informations sur la version du micrologiciel, reportez-vous au Guide de référence de la ligne de commande RACADM. Vérifiez également si une limite est imposée concernant les plateformes (mode monolithique ou modulaire, par exemple), puis relancez l'opération. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1131

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC was successfully reset. (L'iDRAC a été correctement réinitialisé.) |
| Description détaillée | L'iDRAC a été réinitialisé et est redémarré avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1132

| | |
|---|---|
| Message | Unable to update the firmware. The value entered for an option is invalid. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel. La valeur saisie pour une option n'est pas valide.) |
| Description détaillée | Le micrologiciel n'a pas pu être mis à jour, car une ou toutes les valeurs suivantes sont incorrectes : a. ID de connexion b. Adresse IP du serveur FTP ou TFTP c. Chemin complet du fichier du micrologiciel. |
| Action recommandée | Exécutez la commande racadm « racadm help <sous-commande> » pour obtenir plus d'informations sur les différentes options applicables à cette commande et les valeurs acceptées par la commande. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1133

| | |
|---|---|
| Message | BIOSRTDRequested value is modified successfully. The BIOS reset to default values operation is pending a server restart. (La valeur BIOSRTDRequested a été modifiée avec succès. L'opération de restauration des valeurs par défaut du BIOS est en attente du redémarrage du serveur.) |
| Description détaillée | L'attribut BIOSRTDRequested a été modifié avec succès. L'opération de restauration des valeurs par défaut du BIOS est en attente du redémarrage du serveur. |
| Action recommandée | Pour appliquer les valeurs par défaut du BIOS, redémarrez le serveur. Une fois le serveur redémarré, les valeurs par défaut du BIOS sont accessibles à partir de l'iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1134

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'exporter les données du journal Lifecycle, car la taille du fichier d'exportation est supérieure à 25 Mo et ne peut pas être traitée localement. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible d'exporter les données du journal Lifecycle, car la taille du fichier d'exportation est supérieure à 25 Mo et ne peut pas être traitée localement. |
| Action recommandée | Exportez le journal Lifecycle vers un partage de fichiers réseau. À l'aide de l'utilitaire de ligne de commande RACADM, exécutez la commande lclog export avec l'option --complete et les paramètres de partage de fichiers réseau associés, puis réessayez. Pour plus d'informations sur l'option --complete, exécutez la commande « racadm help lclog export » à partir de l'interface de ligne de commande. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1135

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the RACADM command because an internal instrumentation component has stopped functioning. (Impossible d'exécuter la commande RACADM car un composant d'instrumentation interne a cessé de fonctionner.) |
| Description détaillée | La commande RACADM n'a pas pu être exécutée, car les composants d'instrumentation internes sont occupés ou ont cessé de fonctionner. |
| Action recommandée | Attendez une minute la réponse des composants d'instrumentation internes, puis réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID du système pendant 15 secondes, attendez que l'iDRAC termine de redémarrer, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1136

| | |
|---|---|
| Message | Remote unattended diagnostic execution operation initiated. (Lancement de l'opération d'exécution de diagnostics sans assistance à distance.) |
| Description détaillée | L'opération d'exécution de diagnostics sans assistance à distance est lancée. |
| Action recommandée | À l'aide de l'interface de ligne de commande RACADM, exécutez « racadm jobqueue view -i <id de tâche> » pour afficher l'état de l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1137

| | |
|---|---|
| Message | Lancement d'opération d'exportation des résultats de diagnostics sans assistance à distance. |
| Description détaillée | Lancement d'opération d'exportation des résultats de diagnostics sans assistance à distance. |
| Action recommandée | À l'aide de l'interface de ligne de commande RACADM, exécutez « racadm jobqueue view -i <id de tâche> » pour afficher l'état de l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1138

| | |
|---|---|
| Message | Unable to export the diagnostics results because the results do not exist. (Impossible d'exporter les résultats de diagnostics, car les résultats n'existent pas.) |
| Description détaillée | Impossible d'exporter les résultats de diagnostics à distance, car les résultats de diagnostics à distance n'ont pas été générés. |
| Action recommandée | À l'aide de l'interface de ligne de commande RACADM, exécutez la commande « racadm diagnostics run » pour vous assurer que les résultats de diagnostics sont disponibles, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1139

| | |
|---|---|
| Message | L'option entrée n'est pas prise en charge par l'interface. |
| Description détaillée | Le fichier demandé ne peut être exporté depuis le micrologiciel racadm que vers un partage de fichiers distant. |
| Action recommandée | Créez un partage de fichiers distant pour exporter le fichier ou employez l'utilitaire racadm local/distant pour exporter les données vers le système de fichiers accessible via racadm. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1140

| | |
|---|---|
| Message | Le nom de fichier n'est pas requis pour exporter le rapport de support technique (TSR) vers un partage distant. |
| Description détaillée | Vous n'êtes pas obligé de spécifier le nom de fichier pour exporter le rapport de support technique vers un partage distant. |
| Action recommandée | Exécutez la commande sans l'option -f. Pour plus d'informations sur l'exportation du rapport de support technique, exécutez la commande « racadm help techsupreport export ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1141

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de restauration du micrologiciel de l'iDRAC a été lancée. |
| Description détaillée | L'opération de restauration du micrologiciel de l'iDRAC a été lancée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1142

| | |
|---|---|
| Message | Unable to start the Remote Diagnostics operation because the Expiration Time entered (difference between Start Time and Expiration Time) is less than five minutes. (Impossible de démarrer l'opération de diagnostics à distance car le délai d'expiration (différence entre Heure de début et Heure d'expiration) est inférieur à 5 minutes.) |
| Description détaillée | L'opération de diagnostics à distance ne peut pas être effectuée, car la différence entre « Heure de début » et « Heure d'expiration » est inférieure à 5 minutes. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'heure d'expiration est supérieure à cinq minutes, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1143

| | |
|---|---|
| Message | Les résultats de la configuration ne sont pas applicable au type de tâche de la tâche : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | La tâche identifiée dans le message n'est pas une tâche de configuration ou une tâche d'importatiopn ou de prévisualisation XML de configuration qui génère des résultats de configuration. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1144

| | |
|---|---|
| Message | La tâche : *arg1* n'est pas valide ou n'est pas présente dans la file d'attente des tâches, et aucune entrée associée n'a été trouvée dans le journal Lifecycle. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | Aucune information de résultats de configuration n'est disponible pour l'ID de tâche identifié dans le message car l'ID de tâche n'est pas valide ou n'est pas présent dans la file d'attente des tâches et une entrée connexe du journal Lifecycle est introuvable. |
| Action recommandée | Vérifiez l'ID de travail identifié dans le message et relancez l'opération à l'aide d'un ID de tâche valide. Pour trouver les ID de tâche valides dans la file d'attente des tâches actuelle, à l'aide de la RACADM, exécutez la commande « racadm jobqueue view ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1145

| | |
|---|---|
| Message | Le type de journal entré n'est pas valide. |
| Description détaillée | La valeur saisie pour l'option -t n'est pas valide. |
| Action recommandée | Consultez le texte d'aide pour obtenir la liste des types de journal valides, puis réessayez en saisissant un type valide. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1146

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir le nom d'utilisateur SNMPv3 car SNMPv3 n'est pas activé pour l'utilisateur spécifié sur l'iDRAC. |
| Description détaillée | Impossible de définir le nom d'utilisateur SNMPv3 car SNMPv3 n'est pas activé pour l'utilisateur spécifié sur l'iDRAC. |
| Action recommandée | Activez SNMPv3 pour l'utilisateur spécifié en exécutant la commande « racadm set iDRAC.Users.<index-utilisateur>.SNMPv3Enable 1 », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1147

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir le nom d'utilisateur SNMPv3 saisi dans la commande car ce nom n'est pas présent ou n'a pas été activé sur l'iDRAC. |
| Description détaillée | L'utilisateur SNMPv3 ne peut pas être configuré, car l'utilisateur portant le nom d'utilisateur entré pour le groupe SNMPv3 n'est pas présent ou n'est pas activé sur l'iDRAC. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez que le nom d'utilisateur spécifié existe et est activé sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1150

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the Import operation. (Impossible d'effectuer l'opération d'importation.) |
| Description détaillée | L'opération d'exportation ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération d'exportation au bout de 5 minutes. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1151

| | |
|---|---|
| Message | L'opération d'exportation a échoué. |
| Description détaillée | L'opération d'exportation ne s'est pas terminée avec succès. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Exécutez à nouveau la commande RACADM de collecte techsupreport, puis tentez à nouveau l'opération d'exportation. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1152

| | |
|---|---|
| Message | L'opération d'exportation s'est terminée avec succès |
| Description détaillée | L'opération d'exportation s'est terminée avec succès |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1153

| | |
|---|---|
| Message | L'horodatage n'est pas disponible pour affichage. |
| Description détaillée | L'horodatage n'a pas été enregistré pour l'opération de collecte techsupreport précédente. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Exécutez la commande RACADM de collecte techsupreport. Après l'opération de collecte techsupreport, exécutez la commande RACADM getupdatetime. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1154

| | |
|---|---|
| Message | L'opération demandée est lancée. |
| Description détaillée | L'opération de collecte ou d'exportation techsupreport demandée a été lancée. |
| Action recommandée | Exécutez la sous-commande RADADM jobqueue avec l'ID de tâche pour vérifier l'état de l'opération demandée. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1155

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de terminer l'opération car le Lifecycle Controller est désactivé. |
| Description détaillée | L'opération a échoué car le Lifecycle Controller est désactivé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Activez le Lifecycle Controller et réessayez. Pour activer le Lifecycle Controller, exécutez la commande « racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1156

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'afficher les informations concernant les interfaces réseau du serveur. |
| Description détaillée | Les informations d'interface réseau du serveur ne peuvent pas être reçues car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas installé ou n'est pas en cours d'exécution sur le système d'exploitation du serveur, ou parce que la collecte des données de système d'exploitation est désactivée. |
| Action recommandée | Exécutez la commande « racadm get iDRAC.ServiceModule » pour vérifier si le module de service iDRAC est installé et en cours d'exécution sur le système d'exploitation hôte, et si la collecte des données de système d'exploitation est activée. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1157

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de trouver le FQDD spécifié. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | The specified FQDD is invalid. (L'URI spécifié n'est pas valide.) |
| Action recommandée | Vérifiez si le FQDD entré est valide. Exécutez la commande racadm gethostnetworkinterfaces pour la liste de FQDD valides. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1158

| | |
|---|---|
| Message | Le nombre d'entrées de journal demandé dépasse la limite. |
| Description détaillée | Le nombre d'entrées du journal Lifecycle demandé dépasse la limite et ne peut pas être affiché. L'opération RACADM distante risque d'expirer avant l'extraction de toutes les entrées de journal. |
| Action recommandée | Récupérez un plus petit nombre d'entrées de journal à l'aide de l'interface RACADM distante, ou utilisez le micrologiciel ou l'interface RACADM locale pour afficher toutes les entrées de journal. Pour extraire un nombre limité d'entrées de journal, utilisez l'option -n. Par exemple, pour afficher les 10 dernières entrées du journal, exécutez la commande « racadm lclog view -n 10 ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1159

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'obtenir les données requises à partir de l'iDRAC. |
| Description détaillée | Les données ne peuvent pas être récupérées à partir de l'iDRAC, car le Lifecycle Controller est désactivé ou une mise à jour du progiciel de mise à jour est en cours. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Vérifiez si une mise à jour DUP du micrologiciel est en cours et attendez qu'elle se termine. 2) Assurez-vous que le Lifecycle Controller est activé. Pour activer le Lifecycle Controller, exécutez la commande « racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 ». 3) Relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1160

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir les objets de groupe USB en raison de privilèges insuffisants pour le compte d'utilisateur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| Description détaillée | Impossible de définir les objets de groupe USB car le compte d'utilisateur identifié dans le message n'a pas de privilège Contrôle du système, nécessaire pour cette opération. |
| Action recommandée | Contactez l'administrateur système de l'iDRAC et demandez que le privilège Contrôle du système soit ajouté au compte identifié dans le message, ou bien utilisez des références de compte disposant de ce privilège et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1161

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de lancer l'opération de collecte techsupreport pour le rapport de support technique (TSR) car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution. |
| Description détaillée | Impossible de lancer l'opération de collecte techsupreport car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution. |
| Action recommandée | Exécutez la commande « racadm get iDRAC.ServiceModule » pour vous assurer que le module de service iDRAC est installé et en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur, ainsi que pour vérifier que la collecte des données de système d'exploitation est activée. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1162

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de lancer l'opération de collecte techsupreport pour le rapport de support technique (TSR) car une autre opération de collecte est en cours. |
| Description détaillée | L'opération de collecte techsupreport demandée ne peut pas être lancée car une autre opération de même type est en cours pour le rapport de support technique (TSR). |
| Action recommandée | Attendez la fin de l'opération de collecte en cours avant d'en lancer une autre. Pour afficher l'état de l'opération de collecte techsupreport, exécutez la commande « racadm jobqueue view ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1163

| | |
|---|---|
| Message | La valeur de pic d'utilisation du capteur de surveillance performances hors bande *arg1* a été réinitialisée avec succès. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur |
| Description détaillée | Le capteur de surveillance des valeurs d'utilisation maximale des performances hors bande identifié dans le message a été réinitialisé avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1164

| | |
|---|---|
| Message | Une opération de diagnostics à distance est en cours d'exécution et n'est pas terminée. |
| Description détaillée | Une opération de diagnostic à distance est déjà en cours d'exécution ; vous ne pourrez lancer une autre opération que lorsque l'exécution actuelle sera terminée. |
| Action recommandée | Lancez une autre opération de diagnostic uniquement une fois l'opération en cours terminée. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1165

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer le numéro de port entré pour les ports http ou https du serveur Web iDRAC, car le numéro de port indiqué est déjà utilisé. |
| Description détaillée | Impossible de configurer le numéro de port entré pour les ports http ou https du serveur Web iDRAC, car le numéro de port indiqué est déjà utilisé. |
| Action recommandée | Entrez un numéro de port qui n'est pas utilisé, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1166

| | |
|---|---|
| Message | Lancement réussi de l'opération d'aperçu du fichier XML de configuration invoquée par *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| Description détaillée | L'opération d'aperçu du fichier XML de configuration a été lancée avec succès après avoir été invoquée par l'utilisateur spécifié dans le message. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1168

| | |
|---|---|
| Message | La commande RACADM « getconfig » va devenir obsolète dans les versions futures du micrologiciel iDRAC. |
| Description détaillée | La commande RACADM « getconfig » va devenir obsolète dans les versions futures du micrologiciel iDRAC. |
| Action recommandée | Exécutez la commande RACADM « racadm get » pour récupérer les paramètres de configuration iDRAC. Pour plus d'informations sur la commande get, exécutez la commande RACADM « racadm help get ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1169

| | |
|---|---|
| Message | La commande RACADM « config » va devenir obsolète dans les versions futures du micrologiciel iDRAC. |
| Description détaillée | La commande RACADM « config » va devenir obsolète dans les versions futures du micrologiciel iDRAC. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Exécutez la commande RACADM « racadm set » pour définir les paramètres de configuration iDRAC. Pour plus d'informations sur la commande set, exécutez la commande RACADM « racadm help set ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1170

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de trouver la bibliothèque SSL dans le chemin par défaut. |
| Description détaillée | Impossible de trouver la bibliothèque SSL. Ceci peut être dû au fait que la bibliothèque n'est pas installée dans le chemin par défaut ou qu'aucune librairie SSL n'est installée. |
| Action recommandée | Si aucune bibliothèque SSL n'est installée, installez-en une, puis réessayez. Si une bibliothèque SSL est installée, créez un lien logiciel entre la bibliothèque SSL et « libssl.so » à l'aide de la commande Linux « ln », puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1175

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier la configuration utilisateur. En effet, la modification de la configuration utilisateur à l'index 1 n'est pas autorisée. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La configuration utilisateur ne peut pas être modifiée, car aucune modification n'est autorisée à l'index 1. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1176

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de générer le message de requête de signature de certificat (RSC), car tous les attributs iDRAC.Security group ne sont pas configurés. |
| Description détaillée | Le message de requête de signature de certificat (RSC) ne peut pas être généré car tous les attributs iDRAC.Security group ne sont pas configurés. |
| Action recommandée | Assurez-vous que tous les attributs iDRAC.Security group sont configurés. Pour obtenir la liste des attributs, exécutez la commande « racadm get iDRAC.Security ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1177

| | |
|---|---|
| Message | Un périphérique USB a été connecté à l'iDRAC. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Un périphérique USB a été connecté à l'iDRAC et est accessible depuis l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Pour rattacher le périphérique USB au serveur au lieu de l'iDRAC, retirez-le du port USB du panneau avant, modifiez les paramètres de mode du port de gestion USB, puis réinsérez le périphérique USB. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1178

| | |
|---|---|
| Message | Un périphérique USB est connecté à l'iDRAC et une opération d'importation du fichier XML de configuration est en cours. |
| Description détaillée | Un périphérique USB est connecté à l'iDRAC et une opération d'importation du fichier XML de configuration est en cours. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à la fin de l'opération d'importation du fichier XML de configuration avant de tenter une autre opération. Vérifiez l'état de l'opération d'importation du fichier XML de configuration en exécutant la commande RACADM « racadm jobqueue view ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1179

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de terminer l'opération demandée car un câble USB de type A/A est connecté au port USB du panneau avant et l'iDRAC émule un périphérique NIC. |
| Description détaillée | Impossible de terminer l'opération demandée car un câble USB de type A/A est connecté au port USB du panneau avant et l'iDRAC émule un périphérique NIC. |
| Action recommandée | Pour modifier le paramètre de mode du port de gestion USB débranchez le câble USB de type A/A du port USB du panneau avant et modifiez les paramètres de mode. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1180

| | |
|---|---|
| Message | Un périphérique USB a été inséré dans le port de gestion USB du panneau avant et est utilisé par le système d'exploitation du serveur. |
| Description détaillée | Un périphérique USB a été inséré dans le port de gestion USB du panneau avant et est utilisé par le système d'exploitation du serveur. Le périphérique ne doit pas être en cours d'utilisation pour qu'il soit possible de modifier les paramètres de mode du port. |
| Action recommandée | Retirez et réinsérez le périphérique USB, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1181

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier le mode du port de gestion USB. |
| Description détaillée | L'état du port de gestion USB ne peut pas être modifié en raison d'un problème de matériel ou de micrologiciel inconnu. |
| Action recommandée | Pour modifier les paramètres de mode du port de gestion, procédez comme suit : si un périphérique est présent, retirez le périphérique USB du port de gestion USB du panneau avant, puis réinsérez-le et réessayez. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC1182

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de récupérer des informations pour le groupe ou l'attribut d'alimentation parce que le serveur n'est pas compatible PMBus. |
| Description détaillée | L'outil Server Instrumentation ne peut pas fournir d'informations liées à l'alimentation, car la fonction PMBus n'est pas présente ou les unités d'alimentation (PSU) avec fonction PMBus ont été retirées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1183

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'affecter les adresses IP 169.254.0.3 et 169.254.0.4 aux périphériques OSBMC et USBNIC, car les adresses IP entrées sont réservées à la fonction iDRAC Direct. |
| Description détaillée | Les adresses IP 169.254.0.3 et 169.254.0.4 ne peuvent pas être attribuées au périphérique identifié dans le message, car les adresses IP entrées sont réservées à la fonction iDRAC Direct. |
| Action recommandée | Saisissez une autre adresse IP appropriée et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1184

| | |
|---|---|
| Message | La sous-commande RACADM « getuscvresion » va devenir obsolète dans les versions futures. |
| Description détaillée | La sous-commande RACADM « getuscvresion » va devenir obsolète dans les versions futures. |
| Action recommandée | Au lieu de getuscversion, exécutez la sous-commande getversion -f lc. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1185

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer l'adresse IPv6 statique car une adresse IPv6 ou une passerelle IPv6 non valide a été indiquée. |
| Description détaillée | L'adresse IPv6 statique n'a pas été configurée car une adresse IPv6 ou une passerelle IPv6 non valide a été entrée. |
| Action recommandée | Entrez une adresse IPv6 et une passerelle IPv6 valides, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1186

| | |
|---|---|
| Message | 1000Mbps speed setting is Read Only and cannot be configured for the iDRAC NIC. (Le paramètre de vitesse de 1000 Mbits/s est en lecture seule et ne peut pas être configuré pour la carte réseau de l'iDRAC.) |
| Description détaillée | Les seules configurations possibles de la carte réseau de l'iDRAC sont 10 Mbits/s et 100 Mbits/s. Pour obtenir de la documentation relative à ce paramètre, reportez-vous au Guide d'utilisation de racadm sous le groupe cfgNetTuning. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC1187

| | |
|---|---|
| Message | Invalid Start Time Entered. Unable to start the Remote Diagnostics operation because the Start Time entered is earlier than the current iDRAC time. (L'heure de début saisie n'est pas valide. Impossible de démarrer l'opération de diagnostics à distance, car l'heure de début saisie est antérieure à l'heure actuelle de l'iDRAC.) |
| Description détaillée | L'opération de diagnostics à distance n'a pas pu être initiée car l'heure de début saisie n'est pas valide. Elle est antérieure à l'heure actuelle de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Entrez une heure de début qui est postérieure à l'heure actuelle de l'iDRAC, puis relancez l'opération. Exécutez la commande « racadm getractime » pour obtenir l'heure actuelle de l'iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1188

| | |
|---|---|
| Message | Unable to configure the Upper Non-Critical value for the System Performance sensor. (Impossible de configurer la valeur supérieure non critique du capteur de performances du système.) |
| Description détaillée | Impossible de configurer la valeur supérieure non critique du capteur de performances du système car la valeur fournie ne se trouve pas dans une plage valide. |
| Action recommandée | Indiquez une valeur comprise entre 0 et 100 pour définir la valeur supérieure non critique. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1189

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set the object value for iDRAC Service Module. (Impossible de définir la valeur de l'objet d'iDRAC Service Module.) |
| Description détaillée | L'objet idrac.serviceModule.watchdogtmer ne peut pas être activé si l'horloge de surveillance du système d'exploitation est déjà activée. |
| Action recommandée | Désactivez l'objet à l'aide de la commande "racadm set bIOS.integratedDevices.osWatchdogTimer Disabled ", puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1190

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer les paramètres de la fonction de serveur de provisionnement. Les options obligatoires ne sont pas valides ou ne sont pas spécifiées. |
| Description détaillée | Impossible de configurer le serveur de provisionnement |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1191

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'importer le fichier spécifié sur l'iDRAC. |
| Description détaillée | L'opération d'importation du fichier a échoué en raison de la taille du fichier. |
| Action recommandée | L'opération d'importation du fichier a expiré, car le fichier n'est pas valide ou dépasse la taille autorisée. Réessayez l'opération avec un fichier valide. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1192

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est désactivée. |
| Description détaillée | La fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est actuellement désactivée. Si l'inventaire du système n'est pas à jour, le profil de configuration du système copié ne comprendra pas les dernières informations d'inventaire. |
| Action recommandée | Pour accéder aux dernières informations d'inventaire, annulez la tâche actuelle, exécutez « racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1 » pour activer CSIOR et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC1194

| | |
|---|---|
| Message | Comparaison réussie des versions du micrologiciel sur le serveur selon les versions définies dans le catalogue spécifié. Le micrologiciel du serveur est à jour et correspond aux définitions du catalogue. |
| Description détaillée | Le micrologiciel du serveur est à jour et correspond aux définitions du catalogue. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC1195

| | |
|---|---|
| Message | User *arg1* via IP *arg2* requested state / configuration change to *arg3* using *arg4* (L'utilisateur *arg1* a demandé via l'adresse IP *arg2* un changement d'état/de configuration en *arg3* à l'aide de *arg4*) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse IPv4/6<br>• ***arg3 =*** titre de page GUI ou nom de groupe ou nom d'attribut<br>• ***arg4 =*** type d'interface |
| Description détaillée | L'utilisateur a demandé une modification de l'état/de la configuration en utilisant l'interface spécifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC802

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC time is set using Network Time Protocol. (L'heure de l'iDRAC est définie à l'aide de Network Time Protocol.) |
| Description détaillée | L'heure de l'iDRAC a été définie à l'aide de Network Time Protocol (NTP). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC913

| | |
|---|---|
| Message | Unable to login to RAC using the specified address (Impossible de se connecter au RAC avec l'adresse indiquée) |
| Description détaillée | Le système de gestion n'a pas pu se connecter à l'iDRAC. |
| Action recommandée | Vérifiez si le nom d'utilisateur et le mot de passe donnés pour l'iDRAC sont corrects. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC914

| | |
|---|---|
| **Message** | Value specified is invalid: Must be 0 (Off) or 1 (On). (La valeur spécifiée n'est pas valide : doit être 0 (allumé) ou 1 (éteint).) |
| **Description détaillée** | La valeur indiquée n'est pas comprise dans la plage valide. Pour définir l'état du voyant sur Éteint, entrez 0. Pour définir l'état du voyant sur Allumé, entrez 1. |
| **Action recommandée** | Définissez la valeur numérique sur 0 (Éteint) ou 1 (Allumé). |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC915

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de modifier la propriété de négociation automatique de la carte réseau (NIC). |
| **Description détaillée** | La propriété de négociation automatique de la carte réseau (NIC) iDRAC ne peut être modifiée que si la carte réseau est en mode dédié. Pour activer le mode NIC dédié, une licence iDRAC Enterprise est nécessaire. |
| **Action recommandée** | Changez le mode de la carte réseau en Dédié à l'aide de la commande « racadm set idrac.nic.selection <1 \| Dedicated> », puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC916

| | |
|---|---|
| **Message** | Value given exceeds the maximum threshold value. (La valeur donnée dépasse la valeur de seuil maximum.) |
| **Description détaillée** | La valeur donnée est supérieure à la valeur de seuil maximum. |
| **Action recommandée** | Définissez des valeurs inférieures au seuil maximum. Pour afficher la valeur de seuil maximum, exécutez « racadm get System.Power. Cap.MaxThreshold » à l'invite de commande. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RAC917

| | |
|---|---|
| **Message** | The syntax of the specified command is not correct. (La syntaxe de la commande spécifiée est incorrecte.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande spécifiée est incorrecte. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au texte d'aide de la commande. Pour afficher le texte d'aide, exécutez « racadm help <sous-commande> ». |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC918

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to get the inlet temperature data. (Impossible d'obtenir les données de température d'entrée.) |
| **Description détaillée** | Racadm ne peut pas obtenir les données de température d'entrée. Cette se produit si il n'y a aucune donnée dans les tables de température ou si l'instrumentation sous-jacente ne renvoie pas de valeurs valides. |
| **Action recommandée** | Attendez que l'instrumentation sous-jacente renseigne les tables thermiques. Réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC919

| | |
|---|---|
| **Message** | Copy to remote share unsuccessful. Remote share might be write protected. (Échec de la copie vers un partage distant. Le partage distant peut être protégé en écriture.) |
| **Description détaillée** | Racadm n'a pas pu exporter le fichier de l'historique de température d'entrée du partage distant spécifié. Cela est dû au fait que le partage spécifié est peut-être protégé en écriture. |
| **Action recommandée** | Pour exporter le fichier, modifiez les autorisations sur le partage distant. Ou alors, créez un autre partage doté d'autorisations d'écriture. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC920

| | |
|---|---|
| **Message** | This interface does not support the specified option. (Cette interface ne prend pas en charge l'option spécifiée.) |
| **Description détaillée** | Depuis racadm du micrologiciel, l'historique de température d'entrée peut être exporté uniquement vers un partage de fichiers distant. |
| **Action recommandée** | Créez un partage de fichiers distant pour exporter l'historique de température d'entrée. Ou alors, utilisez l'utilitaire racadm local/distant pour exporter vers le système de fichiers accessible par l'exécutable racadm. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC921

| | |
|---|---|
| **Message** | The temperature history can be exported in XML or CSV format only. (L'historique de température peut être exporté uniquement dans le format XML ou CSV.) |
| **Description détaillée** | Le type de fichier spécifié (avec le paramètre -t) n'est pas valide. L'historique de température peut être exporté au format XML ou CSV. |
| **Action recommandée** | Modifiez le type de fichier d'exportation demandé à XML ou CSV. Pour cela, modifiez l'argument donné au paramètre -t . L'argument donné au paramètre est insensible à la casse. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC922

| | |
|---|---|
| **Message** | Specified path is too long. (Le chemin spécifié est trop long.) |
| **Description détaillée** | Le chemin spécifié (avec le paramètre -l) pour le partage distant est trop long. Ce chemin doit être inférieur à 256 caractères. |
| **Action recommandée** | Essayez la même commande avec un autre emplacement de partage distant inférieur à 256 caractères. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC923

| | |
|---|---|
| **Message** | The file path is too long. (Le chemin de fichier est trop long.) |
| **Description détaillée** | Le chemin de fichier spécifié (avec le paramètre -f) est trop long. Ce chemin doit être inférieur à 64 caractères. |
| **Action recommandée** | Essayez la même commande avec un chemin de fichier (spécifié avec le paramètre f) inférieur à 64 caractères. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC924

| | |
|---|---|
| **Message** | L'historique de température d'entrée a été exporté avec succès. |
| **Description détaillée** | L'historique de température d'entrée a été correctement exporté vers le fichier spécifié. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC925

| | |
|---|---|
| **Message** | Recurrence interval is not applicable for this subcategory. (L'intervalle de récurrence ne s'applique pas à cette sous-catégorie.) |
| **Description détaillée** | Une récurrence d'alerte ne peut pas être définie pour la sous-catégorie spécifiée. La récurrence d'alerte s'applique uniquement à la sous-catégorie TMPS. |
| **Action recommandée** | 1. Vérifiez si la récurrence d'alerte s'applique à cette sous-catégorie. Pour le vérifier, exécutez racadm eventfilters get. 2. Pour définir les notifications pour la sous-catégorie spécifiée, exécutez la commande sans l'option -r. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC926

| | |
|---|---|
| **Message** | The recurrence interval needs to be an integer from 0 to 365. (L'intervalle de récurrence doit être un entier compris entre 0 et 365.) |
| **Description détaillée** | La valeur donnée pour l'intervalle de récurrence n'est pas valide. Cela doit être une valeur comprise entre 0 et 365. |
| **Action recommandée** | Modifiez l'argument de -r à une valeur comprise entre 0 et 365, puis exécutez la même commande. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC927

| | |
|---|---|
| **Message** | Recurrence value modified successfully. (Valeur de récurrence modifiée avec succès.) |
| **Description détaillée** | La valeur de récurrence a été modifiée avec succès à la valeur spécifiée. |
| **Action recommandée** | Aucune. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC928

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to modify the recurrence value. (Impossible de modifier la valeur de récurrence.) |
| **Description détaillée** | Racadm n'a pas pu définir la valeur de récurrence. Cela se produit si l'instrumentation sous-jacente ne définit pas la valeur. |
| **Action recommandée** | Patientez quelques minutes, puis relancez la commande. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC929

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid category or subcategory specified. (Catégorie ou sous-catégorie spécifiée non valide.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La catégorie ou sous-catégorie spécifiée est incorrecte. L'intervalle de récurrence s'applique uniquement à la sous-catégorie TMPS et à catégorie système. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au texte d'aide de la commande pour obtenir une liste de catégories valides. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC930

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to export the inlet temperature data. (Impossible d'exporter les données de température d'entrée.) |
| **Description détaillée** | Racadm ne peut pas obtenir les données de température d'entrée. Cette se produit s'il n'y a aucune donnée dans les tables de température ou si l'instrumentation sous-jacente ne renvoie pas de valeurs valides. |
| **Action recommandée** | Attendez que l'instrumentation renseigne les tables thermiques. Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RAC936

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to change the hot spare property for the PSU. (Impossible de modifier la propriété de disque de secours du bloc d'alimentation.) |
| **Description détaillée** | L'iDRAC ne peut pas activer ou désactiver la propriété de disque de secours, car le système a un bloc d'alimentation non PMBus. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC937

| | |
|---|---|
| **Message** | Lancement réussi de l'opération d'importation du fichier XML de configuration invoquée par *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| **Description détaillée** | L'opération d'importation du fichier XML de configuration a été lancée avec succès après avoir été invoquée par l'utilisateur spécifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC938

| | |
|---|---|
| **Message** | Lancement réussi de l'opération d'exportation de fichier XML de configuration invoquée par *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| **Description détaillée** | L'opération d'exportation du fichier XML de configuration a été lancée avec succès après avoir été invoquée par l'utilisateur spécifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC939

| | |
|---|---|
| Message | Unable to start the system configuration profile export or import operation. (Impossible de démarrer l'opération d'exportation ou d'importation du profil de configuration du système.) |
| Description détaillée | La demande d'exécution d'une opération d'exportation ou d'importation du profil de configuration du système ne peut pas être lancée car une opération de mise à jour du micrologiciel est déjà en cours. |
| Action recommandée | Attendez que l'opération de mise à jour soit terminée ou annulez l'opération de mise à jour et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC940

| | |
|---|---|
| Message | Unable to start the system configuration profile export or import operation. (Impossible de démarrer l'opération d'exportation ou d'importation du profil de configuration du système.) |
| Description détaillée | Si une tâche d'exportation ou d'importation du profil du système est en cours d'exécution, il est impossible de lancer une opération de sauvegarde ou de restauration du profil de configuration du système. |
| Action recommandée | Attendez que la tâche d'exportation ou d'importation du profil de configuration du système existante soit terminée ou annulez la tâche et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC941

| | |
|---|---|
| Message | Successfully initiated the export operation. This operation may take several minutes to complete. (Opération d'exportation lancée avec succès. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.) |
| Description détaillée | Une opération d'exportation du profil de configuration du système peut prendre plusieurs minutes selon la configuration du système. |
| Action recommandée | Surveillez l'état de la tâche avec « racadm jobqueue view -i <ID de la tâche> ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC942

| | |
|---|---|
| Message | Successfully initiated the import operation. This operation may take several minutes to complete and may cause multiple system restarts while device firmware and configuration are applied. (Opération d'importation lancée avec succès. Cette opération peut prendre plusieurs minutes et peut provoquer plusieurs redémarrages du système pendant que le micrologiciel de périphérique et la configuration sont appliqués.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'opération d'importation du profil de configuration du système est lancée. Aucune autre opération ne peut être effectuée sur le système pendant que le profil de serveur de la configuration du système est importé à partir du profil de configuration du système. |
| Action recommandée | Surveillez l'état de la tâche avec « racadm jobqueue view -i <ID de la tâche> ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC943

| | |
|---|---|
| Message | Warning: Collect System Inventory On Restart (CSIOR) feature is disabled. (Avertissement : la fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est désactivée.) |
| Description détaillée | La fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est actuellement désactivée. Si l'inventaire du système n'est pas à jour, le profil de configuration du système copié ne comprendra pas les dernières informations d'inventaire. |
| Action recommandée | Pour accéder aux dernières informations d'inventaire, annulez la tâche d'exportation actuelle, exécutez « racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1 » pour activer CSIOR et relancez l'opération d'exportation. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC944

| | |
|---|---|
| Message | Unable to create the configuration job. (Impossible de créer la tâche de configuration.) |
| Description détaillée | Une tâche de configuration ne peut pas être créée si Lifecycle Controller est désactivé. |
| Action recommandée | Exécutez « racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 » pour activer Lifecycle Controller, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC945

| | |
|---|---|
| Message | Invalid object value specified. (Valeur d'objet spécifiée non valide.) |
| Description détaillée | La valeur de durée d'analyse de la carte réseau dédiée ou partagée n'est pas comprise entre 5 et 255 secondes. |
| Action recommandée | Veillez à définir la valeur de durée d'analyse entre 5 et 255 secondes, puis réessayez l'opération. Pour plus d'informations, consultez l'aide de RACADM. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC946

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set the NIC to Auto Dedicated NIC mode. (Impossible de définir la carte réseau sur le mode Carte réseau dédiée automatiquement.) |
| Description détaillée | Le mode « Carte réseau dédiée automatiquement » ne peut pas être défini pour une carte réseau si le mode de sélection de carte réseau est défini sur « Carte réseau dédiée ». |
| Action recommandée | Pour définir la carte réseau sur le mode Carte réseau dédiée automatiquement, définissez le mode de sélection de carte réseau sur « Carte réseau partagée », puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC947

| | |
|---|---|
| Message | Invalid object value specified. (Valeur d'objet spécifiée non valide.) |
| Description détaillée | La valeur utilisée pour l'opération de définition d'objet n'est pas valide. |
| Action recommandée | Assurez-vous de spécifier la valeur en fonction du type d'objet. Pour plus d'informations, consultez l'aide de RACADM. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC948

| | |
|---|---|
| Message | Unable to send the notification for the specified event to the configured destination. (Impossible d'envoyer la notification de l'événement spécifié à la destination configurée.) |
| Description détaillée | Une notification d'événement de test pour l'ID de message spécifié n'a pas été envoyée à la destination configurée. |
| Action recommandée | Assurez-vous d'utiliser un ID de message valide, définissez le filtre de notification requis, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC949

| | |
|---|---|
| Message | Successfully added a work note to the Lifecycle Log. (Ajout réussi d'une note de travail au journal Lifecycle.) |
| Description détaillée | La note de travail spécifiée a été ajoutée au journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Afficher les notes de travail à l'aide de la commande « racadm lclog view c worknotes ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC950

| | |
|---|---|
| Message | Unable to add the work note to the Lifecycle Log. (Impossible d'ajouter la note de travail au journal Lifecycle.) |
| Description détaillée | La note de travail ne peut pas être ajoutée au journal Lifecycle si l'iDRAC est en train d'archiver les anciens enregistrements du journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Patientez quelques minutes pendant que l'iDRAC archive les anciens enregistrements, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC951

| | |
|---|---|
| Message | The number of characters entered for the work note exceeds the supported limit. (Le nombre de caractères saisis pour la note de travail dépasse la limite prise en charge.) |
| Description détaillée | Un maximum de 256 caractères sont autorisés pour une note de travail. |
| Action recommandée | Ne dépassez pas 256 caractères dans la note de travail, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC952

| | |
|---|---|
| Message | There is no free space to add new work notes to the Lifecycle Log. (Il n'y a pas d'espace libre pour ajouter de nouvelles notes de travail au journal Lifecycle.) |
| Description détaillée | La taille allouée pour les entrées du journal Lifecycle a atteint sa limite maximale, et aucune autre note de travail ne peut être ajoutée au journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC953

| | |
|---|---|
| Message | Successfully added the comment. (Ajout réussi du commentaire.) |
| Description détaillée | Le commentaire a été ajouté à l'entrée spécifiée du journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Affichez le commentaire ajouté à l'aide de la commande « racadm lclog view -q <no. séq.> -n 1 ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC954

| | |
|---|---|
| Message | The number of characters entered for the comment exceeds the supported limit. (Le nombre de caractères saisis pour le commentaire dépasse la limite prise en charge.) |
| Description détaillée | Un maximum de 128 caractères sont autorisés pour un commentaire. |
| Action recommandée | Ne dépassez pas 128 caractères pour le commentaire, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC955

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the information related to the specified record in the Lifecycle Log. (Impossible de récupérer les informations relatives à l'enregistrement spécifié dans le journal Lifecycle.) |
| Description détaillée | L'enregistrement spécifié n'existe pas dans le journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Exécutez la commande « racadm lclog view -i »pour obtenir le numéro de séquence des enregistrements du journal Lifeycle, et réessayez la commande avec un numéro de séquence valide. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC956

| | |
|---|---|
| Message | There is no free space to add new comments to the Lifecycle Log. (Il n'y a pas d'espace libre pour ajouter de nouveaux commentaires au journal Lifecycle.) |
| Description détaillée | La taille allouée pour les entrées du journal Lifecycle a atteint sa limite maximale, et aucun autre commentaire ne peut être ajouté au journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC957

| | |
|---|---|
| Message | An import or export operation is currently in progress. (Une opération d'importation ou d'exportation est actuellement en cours.) |
| Description détaillée | Une autre opération d'importation ou d'exportation ne peut pas être lancée tant que l'opération en cours n'est pas terminée. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à ce que l'opération d'importation ou d'exportation se termine avant de démarrer une autre opération. Utilisez la commande « racadm jobqueue view » pour vérifier l'état de l'opération d'importation ou d'exportation en cours. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC958

| | |
|---|---|
| Message | Unable to start the import or export operation because a job is already running. (Impossible de démarrer l'opération d'importation ou d'exportation, car une tâche est déjà en cours d'exécution.) |
| Description détaillée | L'opération d'exportation ou d'importation ne peut pas être démarrée, car une tâche est déjà en cours d'exécution. |
| Action recommandée | Attendez que la tâche en cours d'exécution se termine, puis réessayez. La tâche en cours d'exécution peut être une mise à jour, une sauvegarde, une exportation ou une tâche d'un autre type. Pour afficher l'état de la tâche en cours d'exécution à l'aide de l'interface de ligne de commande RACADM, exécutez la commande racadm jobqueue view. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC959

| | |
|---|---|
| Message | Invalid file used for configuration XML file import operation. (Fichier non valide utilisé pour l'opération d'importation de fichier XML de configuration.) |
| Description détaillée | Le contenu du fichier XML de configuration à importer n'est pas valide en raison de modifications ou de contenu incorrects. |
| Action recommandée | Corrigez les modifications du fichier XML de configuration à importer ou spécifiez le fichier correct, puis réessayez. Vérifiez le journal Lifecycle pour plus de détails. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC960

| | |
|---|---|
| Message | Unable to find the specified configuration XML file for import. (Impossible de trouver le fichier XML de configuration spécifié à importer.) |
| Description détaillée | Le fichier de configuration XML spécifié à importer est introuvable dans le référentiel spécifié. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le nom de fichier spécifié est correct et se trouve dans le référentiel spécifié, et retentez l'opération. Pour plus d'informations sur la syntaxe, exécutez « racadm help set » pour afficher l'aide de RACADM. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC961

| | |
|---|---|
| Message | A pending or committed system configuration change exists. (Il existe une modification de la configuration du système en attente ou validée.) |
| Description détaillée | Il est impossible de démarrer une autre opération d'importation si des modifications de configuration en attente ou validées sont associées à une opération d'importation effectuée précédemment. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Patientez jusqu'à ce que les modifications de la configuration soient appliquées avant de démarrer une autre opération d'importation. Utilisez la commande « racadm jobqueue view » pour vérifier l'état de l'opération d'importation en cours. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC962

| | |
|---|---|
| Message | Unable to continue with the operation because Lifecycle Controller is in recovery state. (Impossible de poursuivre l'opération, car le Lifecycle Controller est en état de récupération.) |
| Description détaillée | Lifecycle Controller doit être activé pour exécuter cette opération. |
| Action recommandée | Activez le Lifecycle Controller en utilisant la commande « racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC963

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the status of Lifecycle Controller. (Impossible de récupérer l'état de Lifecycle Controller.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'iDRAC ne peut pas lire l'état de Lifecycle Controller. Lifecycle Controller doit être activé pour exécuter cette opération. |
| Action recommandée | Exécutez la commande « racadm get LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState » pour obtenir l'état du Lifecycle Controller. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC964

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.) |
| Description détaillée | L'opération ne peut pas être exécutée en raison d'une erreur interne. |
| Action recommandée | Patientez pendant un certain temps avant de réessayer l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC965

| | |
|---|---|
| Message | The -l option must be specified if -u and -p are used. (L'option -l doit être spécifiée si les options -u et -p sont utilisées.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Une opération concernant un partage distant (CIFS) ne peut pas continuer si l'emplacement (-l) n'est pas spécifié. Les options -u et -p représentent le nom d'utilisateur et le mot de passe du partage distant, et l'option -l correspond à l'emplacement du partage distant. |
| Action recommandée | Assurez-vous de spécifier l'emplacement (-l) du partage distant, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis réessayez l'opération. Pour consulter la liste des options utilisables pour la sous-commande requise, utilisez la commande « racadm help <sous-commande> ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC966

| | |
|---|---|
| Message | Unable to continue with the opearion because the user name or password is not specified. (Impossible de poursuivre l'opération car le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas spécifié.) |
| Description détaillée | Une opération concernant un partage distant (CIFS) ne peut pas continuer si le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas spécifié. Les options u et p représentent le nom d'utilisateur et le mot de passe du partage distant. |
| Action recommandée | Assurez-vous de spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe du partage distant, et ressayez. Pour consulter la liste des options utilisables pour la sous-commande requise, utilisez la commande « racadm help <sous-commande> ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC967

| | |
|---|---|
| Message | Exporting the configuration XML file to a local share is not supported when using Firmware RACADM. (L'exportation du fichier XML de configuration vers un partage local n'est pas prise en charge lors de l'utilisation de RACADM du micrologiciel.) |
| Description détaillée | Le fichier XML de configuration ne peut pas être exporté vers un partage distant lors de l'utilisation de RACADM du micrologiciel. |
| Action recommandée | Lorsque vous utilisez RACADM du micrologiciel, assurez-vous d'exporter le fichier XML de configuration uniquement vers un partage distant. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC968

| | |
|---|---|
| Message | Importing the configuration XML file from a local share is not supported when using Firmware RACADM. (L'importation du fichier XML de configuration depuis un partage local n'est pas prise en charge lors de l'utilisation de RACADM du micrologiciel.) |
| Description détaillée | Le fichier XML de configuration ne peut pas être importé à partir d'un emplacement client lors de l'utilisation de RACADM du micrologiciel. |
| Action recommandée | Lorsque vous utilisez RACADM du micrologiciel, assurez-vous d'importer le fichier XML de configuration uniquement depuis un partage distant. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC969

| | |
|---|---|
| Message | Incorrect value specified for the shutdown option. (Valeur incorrecte spécifiée pour l'option d'arrêt.) |
| Description détaillée | L'opération d'importation ne peut pas continuer si la valeur spécifiée pour l'option d'arrêt (-b) n'est pas correcte. Les valeurs possibles sont « Normal » et « Forcé ». |
| Action recommandée | Assurez-vous de spécifier « Normal » ou « Forcé » pour l'option d'arrêt (-b). |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC970

| | |
|---|---|
| Message | Incorrect value specified for the end power state option. (Valeur spécifiée incorrecte pour l'option d'état d'alimentation finale.) |
| Description détaillée | L'opération d'importation ne peut pas continuer si la valeur spécifiée pour l'option d'état d'alimentation finale du système (-s) n'est pas correcte. Les valeurs possibles sont « Sous tension » et « Hors tension ». |
| Action recommandée | Assurez-vous de spécifier « Sous tension » ou « Hors tension » pour l'option d'état d'alimentation finale (-s). |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC971

| | |
|---|---|
| Message | Incorrect file type specified. (Type de fichier spécifié incorrect.) |
| Description détaillée | L'opération d'exportation ou d'importation ne peut pas continuer si la valeur spécifiée pour le type de fichier n'est pas correcte. Les valeur correctes pour le type de fichier sont « xml » ou « ini ». |
| Action recommandée | Assurez-vous de spécifier « xml » ou « ini » pour l'option de type de fichier (`-t`). Si aucun type de fichier n'est spécifié, « ini » est utilisé comme valeur par défaut. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC972

| | |
|---|---|
| Message | Insufficient privileges to run the configuration XML file import or export operations. (Privilèges insuffisants pour exécuter les opérations d'exportation ou d'importation du fichier XML de configuration.) |
| Description détaillée | Les opérations d'exportation et d'importation du fichier XML de configuration exigent que le nom d'utilisateur spécifié dispose de privilèges de rôle d'administrateur. |
| Action recommandée | Exécutez la même commande avec un nom d'utilisateur qui dispose de privilèges de rôle d'administrateur. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC973

| | |
|---|---|
| Message | The imported configuration XML file matches the current system configuration. (Le fichier XML de configuration importé correspond à la configuration système actuelle.) |
| Description détaillée | Le fichier XML de configuration spécifié à importer avait la même configuration que la configuration système actuelle. |
| Action recommandée | Effectuez les modifications de configuration système souhaitées dans le fichier XML de configuration et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC974

| | |
|---|---|
| Message | Invalid wait time specified. (Temps d'attente non valide spécifié.) |
| Description détaillée | La valeur spécifiée pour l'option de temps d'attente (-w) est non valide. La plage valide est de 300 à 3 600 secondes. |
| Action recommandée | Assurez-vous de spécifier une option de temps d'attente valide (-w), puis relancez la commande. La plage de valeurs prises en charge est de 300 à 3 600 secondes. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC975

| | |
|---|---|
| Message | Invalid share type specified. (Type de partage non valide spécifié.) |
| Description détaillée | Le type de partage spécifié à l'aide du paramètre -l n'est pas valide. Seuls les types de partage CIFS ou NFS sont pris en charge pour cette opération. |
| Action recommandée | Reportez-vous à au texte d'aide de la sous-commande pour les types de partage pris en charge. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC976

| | |
|---|---|
| Message | Export configuration XML file operation initiated. (Opération d'exportation du fichier XML de configuration lancée.) |
| Description détaillée | L'opération d'exportation du fichier XML de configuration a été lancée. |
| Action recommandée | Utilisez la commande « racadm jobqueue view -i <ID de la tâche> » pour afficher l'état de l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC977

| | |
|---|---|
| Message | Import configuration XML file operation initiated. (Opération d'importation du fichier XML de configuration lancée.) |
| Description détaillée | L'opération d'importation du fichier XML de configuration a été lancée. |
| Action recommandée | Utilisez la commande « racadm jobqueue view -i <ID de la tâche> » pour afficher l'état de l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC978

| | |
|---|---|
| Message | Unsupported Lifecycle Controller firmware version detected. (Version du micrologiciel de Lifecycle Controller non prise en charge détectée.) |
| Description détaillée | La version du micrologiciel de Lifecycle Controller sur le système cible ne prend pas en charge les opérations d'exportation ou d'importation du fichier XML de configuration. |
| Action recommandée | Effectuez une mise à jour à la version la plus récente du micrologiciel Lifecycle Controller et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC979

| | |
|---|---|
| Message | Successfully uploaded the custom signing certificate to iDRAC. (Téléchargement réussi du certificat de signature personnalisé sur l'iDRAC.) |
| Description détaillée | Le certificat de signature personnalisé a été extrait du fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12) et appliqué à la configuration du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC981

| | |
|---|---|
| Message | The type of certificate specified does not require a passphrase. (Le type de certificat spécifié n'exige pas une phrase de passe.) |
| Description détaillée | Une phrase de passe est requise uniquement pour un certificat protégé par phrase de passe. Cela est spécifié en utilisant la valeur 3 pour l'option -t. |
| Action recommandée | Si le fichier en cours de téléchargement est protégé par phrase de passe, spécifiez un type de fichier égal à 3 à l'aide de l'option -t. Si le fichier n'est pas protégé par phrase de passe, relancez la commande sans spécifier l'option -p. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC982

| | |
|---|---|
| Message | Invalid Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file detected. (Fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12) non valide détecté.) |
| Description détaillée | Le fichier PKCS12 fourni n'est pas valide, car il n'est peut-être pas dans le format correct. |
| Action recommandée | Pour plus de détails, contactez l'autorité de certification. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC983

| | |
|---|---|
| Message | Invalid passphrase provided for the Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file. (Phrase de passe non valide fournie pour le fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12).) |
| Description détaillée | Le fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12) est protégé par phrase de passe, et la phrase de passe fournie n'est pas valide. |
| Action recommandée | Spécifiez la phrase de passe correcte pour le fichier à l'aide de l'option -p. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC984

| | |
|---|---|
| Message | Unable to upload the Public Key Cryptography Standards version 12 (PKCS12) file. (Impossible de télécharger le fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12).) |
| Description détaillée | iDRAC ne peut pas extraire le certificat de signature personnalisé et la clé privée du fichier PKCS12 (Public Key Cryptography Standards version 12). |
| Action recommandée | Vérifiez si le fichier et la phrase de passe spécifiés sont valides, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC985

| | |
|---|---|
| Message | Unable to configure the cfgServerBootOnce object. (Impossible de configurer l'objet cfgServerBootOnce.) |
| Description détaillée | L'objet « cfgServerBootOnce » ne peut pas être configuré si l'objet « cfgServerFirstBootDevice » est défini sur la valeur F10, F11 ou BIOS. |
| Action recommandée | Modifiez la valeur de l'objet « cfgServerFirstBootDevice » à l'aide de la commande RACADM « racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice <valeur autre que F10, F11, et BIOS> », et essayez à nouveau de configurer l'objet « cfgServerBootOnce ». |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC986

| | |
|---|---|
| Message | The "vmkey" sub-command is deprecated. (La sous-commande « vmkey » est dépréciée.) |
| Description détaillée | La sous-commande « vmkey » est dépréciée, et les fonctionnalités sont disponibles en utilisant sous-commande « vflashsd ». |
| Action recommandée | Utilisez la sous-commande « vflashsd » à la place de « vmkey ». Pour plus d'informations concernant la sous-commande, utilisez la commande « racadm help vflashsd ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC987

| | |
|---|---|
| Message | La tâche de mise à jour du micrologiciel pour *arg1* a été lancée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Après le lancement de la tâche de mise à jour du micrologiciel, le temps nécessaire à son exécution dépend de la taille du fichier de mise à jour. |
| **Action recommandée** | Cette tâche de mise à jour du micrologiciel peut prendre plusieurs minutes selon le composant ou micrologiciel mis à jour. Pour afficher la progression de la tâche, utilisez la commande « racadm jobqueue view ». |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC988

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de lancer la mise à jour du micrologiciel *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| **Description détaillée** | Une nouvelle tâche de mise à jour du micrologiciel ne peut pas être lancée pendant qu'une tâche de mise à jour du micrologiciel en cours est toujours dans l'un des états suivants : « Nouvelle », « Téléchargement en cours », ou « En cours d'exécution ». |
| **Action recommandée** | Patientez jusqu'à la fin ou la planification des tâches de mise à jour du micrologiciel en cours avant de réessayer l'opération. Pour surveiller l'état des tâches existantes, utilisez la commande « racadm jobqueue view ». |
| **Catégorie** | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC989

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appliquer la mise à jour du micrologiciel *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Seuls le package de mise à jour Windows (extension .exe), le micrologiciel iDRAC (extension .d7), le micrologiciel de module de personnalité (extension .pm), le package de réparation de micrologiciel Lifecycle Controller (.usc) sont pris en charge pour l'opération de mise à jour du micrologiciel. |
| Action recommandée | Le fichier utilisé pour l'opération n'est pas valide. Pour obtenir la liste des fichiers pris en charge, utilisez « racadm help update ». Pour obtenir la version correcte du fichier spécifique au système, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC990

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appliquer la mise à jour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Si Lifecycle Controller est désactivé, l'opération de mise à jour du micrologiciel ne peut pas continuer. |
| Action recommandée | Activez Lifecycle Controller en utilisant la commande « racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1 », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC991

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the "jobqueue" command. (Impossible d'exécuter la commande « jobqueue ».) |
| Description détaillée | La commande « jobqueue » ne peut pas être exécutée, car les tâches de mise à jour existantes sont en train de passer à l'un des états suivants : « Nouvelle », « Téléchargement en cours », ou « En cours d'exécution ». |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à la fin des tâches de mise à jour existantes avant de réessayer l'opération. Pour surveiller l'état des tâches existantes, utilisez la commande « racadm jobqueue view ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC992

| | |
|---|---|
| Message | Tâche non valide : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | L'ID de tâche spécifié dans le message n'est pas valide ou a déjà été supprimé. |
| Action recommandée | Pour surveiller l'ensemble actuel des tâches, utilisez la commande « racadm jobqueue view ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC993

| | |
|---|---|
| Message | La tâche : *arg1* a été supprimée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | L'ID de tâche spécifié dans le message a été supprimé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC994

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the "jobqueue delete --all" command. (Impossible d'exécuter la commande « jobqueue delete --all ».) |
| Description détaillée | Les tâches ne peuvent pas être supprimées si elles sont dans l'un des états suivants : « Planifiée » ou « En cours d'exécution ». Cependant, toutes les tâches qui se trouvent dans l'un des états suivants : « Terminée » ou « Échec » seront supprimées. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Pour surveiller l'état des tâches, utilisez la commande « racadm jobqueue view -i <ID de tâche> », et supprimez les tâches une par une à l'aide de la commande « racadm jobqueue delete -i <ID de tâche> ». |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC995

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the hardware inventory. (Impossible de récupérer l'inventaire du matériel.) |
| Description détaillée | L'inventaire du matériel ne peut pas être récupéré, parce qu'une autre opération d'inventaire du matériel est déjà en cours ou qu'une erreur interne s'est produit, que CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) soit activé ou pas. |
| Action recommandée | Une autre opération d'inventaire du matériel est peut-être déjà en cours ; attendez qu'elle se termine avant de réessayer. S'il n'existe pas d'autre opération en cours pour l'inventaire matériel, activez la fonction CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage), redémarrez le système, puis relancez l'opération. Si CSIOR est déjà activé et qu'aucune autre opération d'inventaire du matériel est en cours, redémarrez l'iDRAC à l'aide de la commande « racadm racreset », puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC996

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set the object value because the DNS RAC Name object is not configured. (Impossible de définir la valeur de l'objet, car l'objet DNS RAC Name n'est pas configuré.) |
| Description détaillée | Impossible de définir la valeur de l'objet spécifié, car l'objet DNS RAC Name n'est pas configuré. |
| Action recommandée | Configurez l'objet DNS RAC Name à l'aide de la commande « racadm set iDRAC.NIC.DNSRacName <Nom> », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RAC997

| | |
|---|---|
| Message | The object DNSDomainFromDHCP cannot be enabled. (L'objet DNSDomainFromDHCP ne peut pas être activé.) |
| Description détaillée | Le protocole DHCP pour le nom de domaine ne peut pas être activé si IPv4 et iPv4 DHCP ou IPv6 et IPv6 AutoConfig sont désactivés. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les fonctions IPv4 et IPv4 DHCP sont activées, ou que les fonctions IPv6 et IPv6 AutoConfig sont activées. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC998

| | |
|---|---|
| Message | IPv6 cannot be enabled. (IPv6 ne peut ne pas être activé.) |
| Description détaillée | IPv6 ne peut pas être activé si la carte réseau de l'iDRAC est désactivée. |
| Action recommandée | Activez la carte réseau de l'iDRAC à l'aide de la commande « racadm set iDRAC.NIC.Enable < 1 \| Enabled > » et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RAC999

| | |
|---|---|
| Message | The object DNSFromDHCP6 cannot be enabled. (L'objet DNSDomainFromDHCP ne peut pas être activé.) |
| Description détaillée | DNSFromDHCP6 ne peut pas être activé si iDRAC IPv6 AutoConfig est désactivé. |
| Action recommandée | Activez IPv6 AutoConfig en utilisant la commande « racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig < 1 \| Enabled > », puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (RAC = Événement RAC) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements RDU

## RDU0001

| | |
|---|---|
| Message | The fans are redundant. (Les ventilateurs sont redondants.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2475 |
| N° d'événement OMSA | 5304 |
| N° d'interruption OMSA | 5304 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## RDU0002

| | |
|---|---|
| Message | Fan redundancy is lost. (La redondance du ventilateur est perdue.) |
| Description détaillée | Un ou plusieurs ventilateurs sont en panne ou ont été retirés ou il y a eu une modification de la configuration, ce qui nécessite des ventilateurs supplémentaires. |
| Action recommandée | Enlevez et réinstallez les ventilateurs qui sont en panne ou installez des ventilateurs supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2473 |
| Message sur l'écran LCD | La redondance du ventilateur est perdue. Vérifiez les ventilateurs. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# RDU0003

| | |
|---|---|
| Message | Fan redundancy is degraded. (La redondance des ventilateurs est dégradée.) |
| Description détaillée | Un ou plusieurs ventilateurs sont en panne ou ont été retirés ou il y a eu une modification de la configuration, ce qui nécessite des ventilateurs supplémentaires. |
| Action recommandée | Enlevez et réinstallez les ventilateurs qui sont en panne ou installez des ventilateurs supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2474 |
| N° d'événement OMSA | 5305 |
| N° d'interruption OMSA | 5305 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# RDU0004

| | |
|---|---|
| Message | The fans are not redundant. (Les ventilateurs ne sont pas redondants.) |
| Description détaillée | Un ou plusieurs ventilateurs sont en panne ou ont été retirés ou il y a eu une modification de la configuration, ce qui nécessite des ventilateurs supplémentaires. |
| Action recommandée | Enlevez et réinstallez les ventilateurs qui sont en panne ou installez des ventilateurs supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2475 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RDU0005

| | |
|---|---|
| Message | The fans are not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. (Les ventilateurs ne sont pas redondants. Il n'y a pas suffisamment de ressources pour conserver un fonctionnement normal.) |
| Description détaillée | Un ou plusieurs ventilateurs sont en panne ou ont été retirés ou il y a eu une modification de la configuration, ce qui nécessite des ventilateurs supplémentaires. |
| Action recommandée | Enlevez et réinstallez les ventilateurs qui sont en panne ou installez des ventilateurs supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2473 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RDU0011

| | |
|---|---|
| Message | The power supplies are not redundant. (Les blocs d'alimentation ne sont pas redondants.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2475 |
| N° d'événement OMSA | 5304 |
| N° d'interruption OMSA | 5304 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# RDU0012

| | |
|---|---|
| Message | Power supply redundancy is lost. (Perte de la redondance du bloc d'alimentation.) |
| Description détaillée | Le mode opérationnel de l'alimentation actuel est non redondant en raison d'une exception de bloc d'alimentation, un changement d'inventaire de bloc d'alimentation ou un changement d'inventaire d'alimentation du système. Le système fonctionnait précédemment dans un mode de redondance de l'alimentation. |
| Action recommandée | Examinez le journal des événements pour détecter des pannes de bloc d'alimentation. Vérifiez la configuration du système et la consommation électrique. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2473 |
| Message sur l'écran LCD | Lost PSU redundancy. Check PSU cables. (Perte de la redondance de bloc d'alimentation. Vérifiez les câbles de bloc d'alimentation.) |
| N° d'événement OMSA | 5306 |
| N° d'interruption OMSA | 5306 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# RDU0013

| | |
|---|---|
| Message | Power supply redundancy is degraded. (Dégradation de la redondance du bloc d'alimentation.) |
| Description détaillée | Le mode opérationnel de l'alimentation actuel est non redondant en raison d'une exception de bloc d'alimentation, un changement d'inventaire de bloc d'alimentation ou un changement d'inventaire d'alimentation du système. Le système fonctionnait précédemment dans un mode de redondance de l'alimentation. |
| Action recommandée | Examinez le journal des événements pour détecter des pannes de bloc d'alimentation. Vérifiez la configuration du système et la consommation électrique. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2474 |
| Message sur l'écran LCD | PSU redundancy degraded. Check PSU cables. (Dégradation de la redondance de bloc d'alimentation. Vérifiez les câbles de bloc d'alimentation.) |
| N° d'événement OMSA | 5305 |
| N° d'interruption OMSA | 5305 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# RDU0014

| | |
|---|---|
| Message | The power supplies are not redundant. (Les blocs d'alimentation ne sont pas redondants.) |
| Description détaillée | La configuration actuelle de bloc d'alimentation ne correspond pas aux spécifications de la plateforme permettant la redondance. Si un bloc d'alimentation tombe en panne, le système peut s'arrêter. |
| Action recommandée | Lorsque cela n'est pas délibéré, vérifiez la configuration du système ainsi que la consommation électrique puis installez les blocs d'alimentation en conséquence. Vérifiez l'état des blocs d'alimentation afin de vérifier les pannes. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2475 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU0015

| | |
|---|---|
| Message | The power supplies are not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. (Les blocs d'alimentation ne sont pas redondants. Il n'y a pas suffisamment de ressources pour conserver un fonctionnement normal.) |
| Description détaillée | Le système peut s'éteindre ou fonctionner dans un état dégradé. |
| Action recommandée | Examinez le journal des événements pour détecter des pannes de blocs d'alimentation. Vérifiez la configuration du système et la consommation électrique puis mettez à niveau ou installez les blocs d'alimentation en conséquence. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2473 |
| Message sur l'écran LCD | PSUs are not redundant. Insufficient resources. Check PSU cables. (Les blocs d'alimentation ne sont pas redondants. Ressources insuffisantes. Vérifiez les câbles de bloc d'alimentation.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU0016

| | |
|---|---|
| Message | La tension de stockage est redondante. |
| Description détaillée | La tension de stockage est redondante. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2475 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU0017

| | |
|---|---|
| Message | The storage power redundancy is no longer available. (La redondance d'alimentation de stockage n'est plus disponible.) |
| Description détaillée | Le système de stockage dispose de lignes d'alimentation redondantes. L'une des lignes d'alimentation n'est plus disponible. |
| Action recommandée | Mettez le système hors tension et débranchez l'alimentation secteur en entrée pendant une minute. Rebranchez l'alimentation et mettez le système sous tension. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2474 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU0018

| | |
|---|---|
| Message | The storage power redundancy is degraded. (La redondance de l'alimentation de stockage est dégradée.). |
| Description détaillée | Le système de stockage dispose de plusieurs lignes d'alimentation redondantes. Une ou plusieurs de ces lignes d'alimentation ne sont plus disponibles. |
| Action recommandée | Mettez le système hors tension et débranchez l'alimentation secteur en entrée pendant une minute. Rebranchez l'alimentation et mettez le système sous tension. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2474 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU0019

| | |
|---|---|
| Message | The storage voltage is not redundant. (La tension de stockage n'est pas redondante.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2475 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU0020

| | |
|---|---|
| Message | La redondance du bloc d'alimentation est dégradée. |
| Description détaillée | La redondance n'est actuellement pas activée pour les blocs d'alimentation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5302 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RDU0021

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de déterminer l'état de la redondance des blocs d'alimentation. |
| Description détaillée | Un des blocs d'alimentation est défectueux. |
| Action recommandée | Remplacez le bloc d'alimentation défectueux par un nouveau bloc d'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5301 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RDU0022

| | |
|---|---|
| Message | La redondance du ventilateur est désactivée. |
| Description détaillée | La redondance n'est pas actuellement activée pour les ventilateurs. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5302 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RDU0023

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de déterminer l'état de la redondance des ventilateurs. |
| Description détaillée | Un ou plusieurs ventilateurs sont non fonctionnels ou en échec. |
| Action recommandée | Vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent correctement. Remplacez tout ventilateur ne fonctionnant pas par un nouveau ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RDU0030

| | |
|---|---|
| Message | The storage voltage of *arg1* is redundant. (La tension du stockage de arg1 est redondant.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | La tension du stockage du périphérique identifié dans le message est redondante. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2475 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU0031

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* voltage redundancy is lost. (La redondance de la tension de arg1 est perdue.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le système dispose de lignes de tension redondantes. Une ligne de tension n'est plus disponible. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2473 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU0032

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* voltage redundancy is degraded. (La redondance de la tension arg1 est dégradée.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le système dispose de plusieurs lignes de tension redondantes. Une ou plusieurs de ces lignes de tension ne sont plus disponibles. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2474 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU0033

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* voltage is not redundant. (La tension arg1 n'est pas redondante.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2475 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8500

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : active (Contrôleur CMC arg1 : actif) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC identifié dans le message est actif. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8501

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : waiting to be reset by other CMC (CMC arg1 : en attente de réinitialisation par le contrôleur CMC) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le contrôleur CMC actif a détecté un problème ou un quantité de mémoire faible. Il attend que le contrôleur de secours le réinitialise. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (RDU = Redondance) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8502

| | |
|---|---|
| **Message** | CMC *arg1* cannot go standby since the other CMC is not present or healthy. (CMC arg1 ne peut pas se mettre en veille car l'autre contrôleur CMC est absent ou n'est pas intègre.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Pour que le basculement se produise, le contrôleur CMC de secours doit être présent, correspondre à la même version que le contrôleur principal et intègre. Pendant le basculement, le contrôleur CMC actif se réinitialise et le contrôleur CMC de secours devient actif. Ce message est consigné lorsque le contrôleur CMC de secours est absent, non intègre ou correspond à une version de micrologiciel différentel. |
| **Action recommandée** | Vérifiez le statut du contrôleur CMC de secours et que la version du micrologiciel correspond à celle du contrôleur CMC principal. Ensuite, réinstallez le contrôleur CMC, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Vérification (RDU = Redondance) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8506

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : enable failover (Contrôleur CMC arg1 : activer le basculement) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le basculement CMC est activé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8507

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : disable failover (Contrôleur CMC arg1 : désactiver le basculement) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le basculement CMC est désactivé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8508

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : cannot failover since the other CMC is non-functional. (Contrôleur CMC arg1 : impossible de basculer car l'autre contrôleur CMC n'est pas opérationnel.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Pour que le basculement se produise, le contrôleur CMC de secours doit être présent, correspondre à la même version que le contrôleur principal et intègre. Pendant le basculement, le contrôleur CMC actif se réinitialise et le contrôleur CMC de secours devient actif. Ce message est consigné lorsque le contrôleur CMC de secours est absent, non intègre ou correspond à une version de micrologiciel différentel. |
| Action recommandée | Vérifiez le statut du contrôleur CMC de secours et que la version du micrologiciel correspond à celle du contrôleur CMC principal. Ensuite, réinstallez le contrôleur CMC, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8509

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : cannot failover, chassis is in non-redundant state (Contrôleur CMC arg1 : impossible de basculer ; le châssis dans l'état non redondant) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Pour que le basculement se produise, le contrôleur CMC de secours doit être présent, correspondre à la même version que le contrôleur principal et intègre. Pendant le basculement, le contrôleur CMC actif se réinitialise et le contrôleur CMC de secours devient actif. Ce message est consigné lorsque le contrôleur CMC de secours est absent, non intègre ou correspond à une version de micrologiciel différentel. |
| Action recommandée | Vérifiez le statut du contrôleur CMC de secours et que la version du micrologiciel correspond à celle du contrôleur CMC principal. Ensuite, réinstallez le contrôleur CMC, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8510

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : cannot failover, CMC firmware versions are different (Contrôleur CMC arg1 : impossible de basculer ; les versions du micrologiciel du CMC diffèrent) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Pour que le basculement se produise, le contrôleur CMC de secours doit être présent, correspondre à la même version que le contrôleur principal et intègre. Pendant le basculement, le contrôleur CMC actif se réinitialise et le contrôleur CMC de secours devient actif. Ce message est consigné lorsque le contrôleur CMC de secours est absent, non intègre ou correspond à une version de micrologiciel différentel. |
| Action recommandée | Vérifiez le statut du contrôleur CMC de secours et que la version du micrologiciel correspond à celle du contrôleur CMC principal. Ensuite, réinstallez le contrôleur CMC, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8511

| | |
|---|---|
| Message | Unable to failover, CMC *arg1* in unknown state. (Impossible de basculer ; le contrôleur CMC arg1 est dans l'état inconnu.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Pour le basculement, le contrôleur CMC de secours doit être présent, correspondre à la même version de micrologiciel que le contrôleur CMC principal et intègre. Lors du basculement, le contrôleur CMC actif se réinitialise et le contrôleur CMC de secours devient alors actif. Ce message est consigné lorsque le contrôleur CMC de secours n'est pas conforme à ces critères |
| Action recommandée | Vérifiez le statut du contrôleur CMC de secours et que la version du micrologiciel correspond à celle du contrôleur CMC principal. Ensuite, réinstallez le contrôleur CMC, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8512

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : firmware versions are different [ *arg2 arg3* : *arg4 arg5* ] (Contrôleur CMC arg1 : les versions du micrologiciel diffèrent [ arg2 arg3 : arg4 arg5 ]) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** version fw locale<br>• ***arg3 =*** révision usine<br>• ***arg4 =*** version à distance<br>• ***arg5 =*** révision usine |
| Description détaillée | Les versions de micrologiciel du CMC actif et du contrôleur CMC de secours sont différentes. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel pour que le micrologiciel des deux contrôleurs soit identique. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8513

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : firmware versions are same *arg2 arg3* (Contrôleur CMC arg1 : les versions du micrologiciel sont identiques arg2 arg3) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** version fw<br>• ***arg3 =*** révision usine |
| Description détaillée | Les versions de micrologiciel du contrôleur CMC actif et du contrôleur CMC de secours sont identiques. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8514

| | |
|---|---|
| **Message** | CMC *arg1* : cannot failover, firmware update is in progress. (Contrôleur CMC arg1 : impossible de basculer ; la mise à jour du micrologiciel est en cours.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Une opération de basculement a été demandée, mais telle opérationt ne peut pas être réalisée lorsqu'une mise à jour de micrologiciel CMC est en cours. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (RDU = Redondance) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8515

| | |
|---|---|
| **Message** | CMC *arg1* : failover was initiated by internal health monitoring process. (Contrôleur CMC arg1 : le basculement a été initié par le processus interne de surveillance de l'intégrité.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Un basculement CMC a été initialisé par le processus interne de surveillance de l'intégrité du CMC. La raison doit figurer dans le journal du châssis. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (RDU = Redondance) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8516

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : failover initiated by RACADM interface. (Contrôleur CMC arg1 : le basculement a été initié par l'interface RACADM) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Un basculement a été demandé à partir de l'interface de ligne de commande RACADM. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8517

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : no action allowed while firmware update is in progress (Contrôleur CMC arg1 : aucune action n'est autorisée pendant la mise à jour du micrologiciel) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Aucun basculement ou aucune autre opération ne peuvent être exécutés lors d'une mise à jour de micrologiciel. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Attendez la fin de la mise à jour du micrologiciel, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8518

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : active CMC *arg2* requests Standby CMC to go active state. (Contrôleur CMC arg1 : le contrôleur CMC arg2 actif demande au contrôleur CMC en attente de passer à l'état actif.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC actif demande au contrôleur CMC de secours de s'activer. Si l'utilisateur n'a pas lancé cette demande, consultez la raison dans le journal du châssis. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8519

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to communicate with peer CMC *arg1* . (Impossible de communiquer avec le contrôleur homologue arg1.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | La communication entre le contrôleur CMC principal et le contrôleur de secours a été pedue. Cette situation peut se produire lorsque le CMC identifié dans le message redémarre ou qu'une opération de mise à jour du micrologiciel est en cours. Si le problème persiste, un basculement se produit. |
| **Action recommandée** | Attendez 10 minutes : 1) La fin de la mise à jour du micrologiciel et 2) La fin du redémarrage du contrôleur CMC. Si la communication n'est pas rétablie, retirez et réinsérez le contrôleur CMC. |
| **Catégorie** | Vérification (RDU = Redondance) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8520

| | |
|---|---|
| **Message** | CMC *arg1* : recovered from unhealthy state (Contrôleur CMC arg1 : récupéré de l'état de perte d'intégrité) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Le contrôleur CMC de secours reprend à la suite d'un état de perte d'intégrité par le démon de surveillance. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (RDU = Redondance) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8521

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : active CMC has been removed (Contrôleur CMC arg1 : le contrôleur CMC actif a été retiré) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC actif a été retiré du châssis. Si le contrôleur CMC de secours est présent, il devient actif. |
| Action recommandée | Réinstallez le contrôleur CMC qui a été retiré. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8522

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : standby CMC *arg2* became active (Contrôleur CMC arg1 : le CMC en attente arg2 est devenu actif) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC de secours identifié dans le message est devenu le contrôleur CMC actif. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8523

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : reset by peer CMC (Contrôleur CMC arg1 : réinitialisé par le contrôleur CMC homologue) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC identifié dans le message a été réinitialisé par un autre contrôleur CMC. Cette situation existe lors du basculement et de la mise à jour du micrologiciel du contrôleur CMC de secours. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# RDU8524

| | |
|---|---|
| Message | CMC *arg1* : failover is not allowed (Contrôleur CMC arg1 : le basculement n'est pas autorisé) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le basculement CMC n'est pas autorisé dans la configuration actuelle. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (RDU = Redondance) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# Messages d'événements RED

## RED000

| | |
|---|---|
| Message | Unrecognized error code encountered. (Code d'erreur inconnu.) |
| Description détaillée | Une erreur inconnue a été renvoyée. |
| Action recommandée | Vérifiez l'identificateur uniforme de ressources (URI), le chemin de la cible et assurez-vous que le serveur de référentiel est disponible. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## RED001

| | |
|---|---|
| Message | Tâche terminée avec succès. |
| Description détaillée | Tâche terminée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RED002

| | |
|---|---|
| Message | Progiciel téléchargé avec succès |
| Description détaillée | Package has been successfully downloaded. The Job Scheduler will schedule it at the time specified. (Le package a été correctement téléchargé. Le planificateur de tâches la planifiera à l'heure spécifiée.) |
| Action recommandée | Planifiez la tâche si elle n'est pas déjà planifiée. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED003

| | |
|---|---|
| Message | Téléchargement du progiciel. |
| Description détaillée | Package is being downloaded. (Le package est en cours de téléchargement.) |
| Action recommandée | Planifiez la tâche si elle n'est pas déjà planifiée. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED004

| | |
|---|---|
| Message | La tâche ne peut pas être exécutée en raison d'un problème inconnu. |
| Description détaillée | La tâche ne peut pas être exécutée en raison d'un problème inconnu. |
| Action recommandée | Vérifiez l'identificateur uniforme de ressources (URI), le chemin de la cible et assurez-vous que le serveur de référentiel est disponible. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED005

| | |
|---|---|
| Message | The specified URI is invalid. (L'URI spécifié n'est pas valide.) |
| Description détaillée | L'identificateur uniforme de ressources (URI) spécifié pour l'emplacement de partage n'est pas valide. |
| Action recommandée | Fournissez un identificateur uniforme de ressources (URI) valide pour l'emplacement de partage. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RED006

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de télécharger le progiciel de mise à jour. |
| Description détaillée | Le progiciel de mise à jour ne peut pas être téléchargé avec succès. |
| Action recommandée | Vérifiez la connexion réseau et l'accès au package de mise à jour à partir de l'iDRAC. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RED007

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de vérifier la signature du progiciel de mise à jour. |
| Description détaillée | La signature de sécurité du progiciel de mise à jour ne peut pas être vérifiée. |
| Action recommandée | Relancez l'acquisition du progiciel de mise à jour à partir du fournisseur de services. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RED008

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'extraire les charges de traitement depuis le progiciel de mise à jour. |
| Description détaillée | Les charges de traitement de micrologiciel du progiciel de mise à jour ne peuvent pas être extraites. Causes possibles : le fichier n'est pas valide ou la signature de sécurité ne peut pas être vérifiée. |
| Action recommandée | Relancez l'acquisition du progiciel de mise à jour à partir du fournisseur de services. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | ✔ | ✔ | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# RED009

| | |
|---|---|
| Message | Le Lifecycle Controller n'est pas présent. |
| Description détaillée | Le Lifecycle Controller n'est pas présent. |
| Action recommandée | Vérifiez si le Lifecycle Controller est installé sur le système en appuyant sur la touche F10 au démarrage du système. Si l'application Lifecycle Controller n'est pas présente, utilisez le package de mise à jour pour la réinstaller. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED010

| | |
|---|---|
| Message | La cible spécifiée n'est pas valide. |
| Description détaillée | La cible spécifiée n'est pas valide. |
| Action recommandée | Corrigez les informations de la cible et relancez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED0101

| | |
|---|---|
| Message | Restauration réussie. |
| Description détaillée | Le micrologiciel a été restauré à la version précédente. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED011

| | |
|---|---|
| Message | USC version is not compatible. (La version USC n'est pas compatible.) |
| Description détaillée | La version USC actuelle ne prend pas en charge ce composant. Vérifiez l'ID d'instance. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Utilisez la dernière version USC disponible si possible. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED012

| | |
|---|---|
| Message | Création de tâche de mise à jour du Lifecycle Controller impossible. |
| Description détaillée | Impossible de créer une tâche de mise à jour de Lifecycle Controller. L'état de la tâche affiche Échoué. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération de mise à jour au bout d'une minute. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED013

| | |
|---|---|
| Message | Le DUP spécifié n'est pas compatible avec le périphérique cible. |
| Description détaillée | Le DUP spécifié n'est pas compatible avec le périphérique cible. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Téléchargez et utilisez le DUP correspondant au périphérique cible. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED014

| | |
|---|---|
| Message | La tâche pour ce périphérique est déjà présente. |
| Description détaillée | Une tâche pour cette mise à jour est dans la file d'attente et empêche la planification de la nouvelle tâche. |
| Action recommandée | Supprimez la tâche existante avant de planifier une nouvelle tâche de mise à jour. Pour les consommateurs de l'API Remote Services, énumérez toutes les tâches pour trouver et identifier les tâches dupliquées. Ensuite, appelez la méthode DeleteJob() pour supprimer cette tâche et permettre la planification de la nouvelle tâche de mise à jour. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED015

| | |
|---|---|
| Message | Le protocole de téléchargement spécifié n'est pas pris en charge. |
| Description détaillée | Le protocole de téléchargement spécifié n'est pas pris en charge. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Les protocoles pris en charge comprennent HTTP, CIFS, NFS, FTP, TFTP. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED016

| | |
|---|---|
| Message | Mount of remote share failed. (Le montage du partage distant a échoué.) |
| Description détaillée | L'emplacement du partage distant doté de l'image ISO ou du fichier n'a pas été monté correctement. |
| Action recommandée | 1. 1. Vérifiez que le chemin du partage est correct et que les paramètres de l'appel sont corrects. 2. Vérifiez qu'il n'y a pas de problèmes de connectivité réseau. 3. Vérifiez que le point de montage existe. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED017

| | |
|---|---|
| Message | Le DUP spécifié n'est pas compatible avec le système cible. |
| Description détaillée | Le DUP spécifié n'est pas compatible avec le système cible. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Téléchargez et utilisez le DUP qui correspond au système ciblé par l'installation. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED018

| | |
|---|---|
| Message | Réinstallation ou restauration non prise en charge pour ce périphérique. |
| Description détaillée | Réinstallation ou restauration non prise en charge pour ce périphérique. |
| Action recommandée | 1. 1. Mettez à jour le périphérique directement à l'aide des méthodes de mise à jour puisque la restauration n'est pas prise en charge pour ce périphérique 2. Vérifiez que la cible spécifiée dans la commande est correcte. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED019

| | |
|---|---|
| Message | La réinstallation ou restauration ne peut pas être effectuée car aucun micrologiciel applicable n'a été trouvé sur le Lifecycle Controller. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La réinstallation ou restauration ne peut pas être effectuée car aucun micrologiciel applicable n'a été trouvé sur le Lifecycle Controller. |
| Action recommandée | Effectuez une mise à jour directement à la version souhaitée. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED020

| | |
|---|---|
| Message | Feature not supported on current version of USC. (Fonction non prise en charge sur la version USC actuelle.) |
| Description détaillée | La fonction invoquée n'est pas prise en charge par la version actuelle de l'utilitaire Unified Server Configurator. |
| Action recommandée | Mettez à jour Unified Server Configurator à la dernière version disponible avant d'utiliser cette fonctionnalité. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED021

| | |
|---|---|
| Message | The component InstanceID specified is not present on the system. (L'ID d'instance de composant spécifié ne se trouve pas sur le système.) |
| Description détaillée | L'ID d'instance de composant spécifié n'a pas pu être localisé sur le système. |
| Action recommandée | Vérifiez que le composant spécifié pour les mises à jour est présent sur le système. Redémarrez le système avec l'option Collect System Inventory on Restart (CSIOR) activée et vérifiez que le composant est représenté par une instance de DCIM_SoftwareIdentity. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED022

| | |
|---|---|
| Message | Version compatibility check was not successful. (Échec de vérification de la compatibilité de version.) |
| Description détaillée | La vérification de la compatibilité de version du package de mise à jour du micrologiciel a échoué pour le périphérique spécifié. |
| Action recommandée | La vérification de la compatibilité de version a échoué pour le périphérique spécifié. Vérifiez que les conditions de version du micrologiciel spécifiées dans les notes de mise à jour sont satisfaites. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED023

| | |
|---|---|
| Message | Le Lifecycle Controller est en cours d'utilisation. Cette tâche démarrera lorsque le Lifecycle Controller sera disponible. |
| Description détaillée | Le Lifecycle Controller ne peut pas accéder au stockage interne utilisé par une autre opération. |
| Action recommandée | Assurez-vous que toutes les autres opérations Lifecycle Controller sont terminées, puis réessayez. À l'aide de l'interface utilisateur Web iDRAC, sélectionnez Serveur > File d'attente des tâches, recherchez dans cette file d'attente les tâches non terminées et attendez que ces tâches se terminent avant de relancer l'opération. En outre, vérifiez s'il existe des progiciels de mise à jour en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur et attendez que ces opérations se terminent avant de réessayer. Pour accéder à l'API Services Web à distance, assurez-vous que la méthode GetRemoteServicesAPIStatus renvoie l'état Prêt, puis relancez l'opération. Si le déploiement de SE a été activé, démarrez le serveur dans l'interface utilisateur de LC pour effacer. Pour quitter l'interface utilisateur de LC, utilisez toujours « Quitter », jamais la mise hors tension. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED024

| | |
|---|---|
| Message | La tâche spécifiée démarre lorsque le Lifecycle Controller est disponible. |
| Description détaillée | Lifecycle Controller is in use or currently processing another job. The specified job starts when Lifecycle Controller is available. (Le Lifecycle Controller est en cours d'utilisation ou en train de traiter une autre tâche. La tâche spécifiée démarrera lorsque le Lifecycle Controller sera disponible.) |
| Action recommandée | Attendez que la tâche actuelle du Lifecycle Controller se termine. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED025

| | |
|---|---|
| Message | Micrologiciel *arg1* mis à jour avec succès. Version actuelle : *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique<br>• ***arg2 =*** version du micrologiciel |
| Description détaillée | Le micrologiciel du périphérique indiqué a été mis à jour à la version de micrologiciel identifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | <device name> <firmware version> Updated successfully. (<nom de périphérique> <version de micrologiciel> mis à jour avec succès.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED026

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur interne s'est produite lors du traitement de mises à jour. |
| Description détaillée | Une erreur interne s'est produite lors du traitement de la mise à jour actuelle. La mise à jour ne s'est pas terminée avec succès. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réessayez l'opération en cours. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED027

| | |
|---|---|
| Message | Insufficient space to upload the requested file. (Espace insuffisant pour charger le fichier demandé.) |
| Description détaillée | Le stockage temporaire est plein. Les fichiers chargés doivent être installés pour libérer de l'espace pour des chargements supplémentaires. |
| Action recommandée | Sélectionnez et installez les fichiers actuellement chargés avant de charger des fichiers supplémentaires. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED028

| | |
|---|---|
| Message | Update files were not selected. (Les fichiers de mise à jour n'ont pas été sélectionnés.) |
| Description détaillée | Les fichiers de mise à jour n'ont pas été sélectionnés ; par conséquent, l'installation n'a pas continué. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Sélectionnez un ou plusieurs fichiers de mise à jour à installer. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED029

| | |
|---|---|
| Message | A reboot is pending. (Un redémarrage est en attente.) |
| Description détaillée | Cette tâche va redémarrer le système à l'heure de début spécifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# RED030

| | |
|---|---|
| Message | Reboot is complete. (Le redémarrage est terminé.) |
| Description détaillée | Le redémarrage du système est terminé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# RED031

| | |
|---|---|
| Message | Approaching maximum size limit allowed for storing firmware images. (Approche de la limite de taille maximale autorisée pour le stockage des images de micrologiciel.) |
| Description détaillée | L'espace interne disponible pour le stockage des images de micrologiciel est presque plein. Les opérations normales se poursuivent jusqu'à ce que la limite critique soit atteinte. Lorsque la limite critique est atteinte, toutes les images de micrologiciel de restauration sont supprimées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED032

| | |
|---|---|
| Message | Reached maximum size limit allowed for storing firmware images. Deleted all rollback firmware images. (Atteinte de la limite de taille maximale autorisée pour le stockage d'images micrologicielles. Suppression de toutes les images micrologicielles de restauration.) |
| Description détaillée | Les images micrologicielles de restauration précédemment enregistrées ont été supprimées afin de fournir de l'espace pour stocker les images micrologicielles pour l'opération demandée. Toutes les images micrologicielles de restauration sont supprimées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED033

| | |
|---|---|
| Message | Unable to reboot system. (Impossible de redémarrer le système.) |
| Description détaillée | La demande d'arrêt du système d'exploitation ne s'est pas effectuée correctement. L'iDRAC n'a pas pu terminer le redémarrage du système. Toute opération qui dépend du redémarrage du système ne sera pas effectuée tant que le redémarrage ne sera pas terminé. |
| Action recommandée | Identifiez et résolvez les problèmes du système d'exploitation qui ont empêché l'arrêt. Après avoir résolu les problèmes ayant empêché l'arrêt du système d'exploitation, réessayez l'opération ou redémarrez le système à l'aide d'autres méthodes ou interfaces. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# RED034

| | |
|---|---|
| Message | Firmware update in progress. (Mise à jour du micrologiciel en cours.) |
| Description détaillée | Une opération de mise à jour du micrologiciel est en cours. |
| Action recommandée | Vérifiez l'état de la tâche de mise à jour du micrologiciel. Attendez que la tâche en cours se termine. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# RED035

| | |
|---|---|
| Message | Restauration de *arg1* réussie. Version antérieure : *arg2*, version actuelle : *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** composant<br>• ***arg2 =*** version du micrologiciel<br>• ***arg3 =*** version du micrologiciel |
| Description détaillée | Le micrologiciel du composant identifié dans le message a été mis à jour avec succès par l'opération de restauration du micrologiciel. Le micrologiciel du composant a été mis à jour de la version antérieure à la version actuelle identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | <device name> <previous firmware version> <new firmware version> rollback successful (<nom de périphérique> <version de micrologiciel précédente> <nouvelle version de micrologiciel> restauration réussie) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED036

| | |
|---|---|
| Message | Des mises à jour du micrologiciel sont disponibles : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du composant |
| Description détaillée | Des mises à jour du micrologiciel sont disponibles pour le composant identifié dans le message dans le référentiel distant spécifié et il est recommandé d'effectuer une mise à jour vers le micrologiciel disponible dans le référentiel. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel du composant à la version disponible dans le référentiel distant spécifié. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED037

| | |
|---|---|
| Message | All components firmware match with the specified remote repository. (Tous les micrologiciels des composants correspondent au référentiel distant spécifié.) |
| Description détaillée | Les micrologiciels actuellement installés des composants du serveur correspondent au référentiel distant spécifié. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED038

| | |
|---|---|
| Message | Une tâche récurrente de type *arg1* a été ajoutée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** type de tâche |
| Description détaillée | Une tâche d'exportation automatique du profil de serveur ou de mise à jour automatique identifiée dans le message a été ajoutée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | <task type> A recurring task was added. (<type de tâche> Une tâche récurrente a été ajoutée.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED039

| | |
|---|---|
| Message | Les paramètres d'une opération récurrente de type *arg1* ont été effacés. |
| Arguments | • ***arg1 =*** étiquette de l'opération |
| Description détaillée | Les paramètres d'une opération de sauvegarde automatique du profil de serveur, de mise à jour automatique, ou d'une autre opération récurrente identifiée dans le message ont été effacés. L'opération récurrente identifiée dans le message est supprimée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | <task type> A recurring task was removed. (<type de tâche> Une tâche récurrente a été supprimée.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED040

| | |
|---|---|
| Message | Une opération récurrente de type *arg1* a créé une tâche *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** type d'opération<br>• ***arg2 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | La tâche identifiée dans le message a été créée par une opération de sauvegarde automatique du profil de serveur, de mise à jour automatique, ou une autre opération récurrente. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | <task type> <job ID> A recurring task created a job. (<type de tâche> <ID de tâche> Une tâche récurrente a créé une tâche.) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED041

| | |
|---|---|
| Message | Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas été créée, car la licence requise n'est pas disponible. |
| Arguments | · ***arg1 =*** type d'opération |
| Description détaillée | La licence requise pour effectuer l'opération identifiée dans le message a expiré ou n'est pas disponible. |
| Action recommandée | Installez une licence iDRAC qui prend en charge les fonctions suivantes : mise à jour automatique ou exportation et importation du profil de serveur. Une fois la licence appropriée installée, réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | <task type> A recurring task was not created because the required license is not present. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas été créée, car la licence requise est absente.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED042

| | |
|---|---|
| Message | Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas été créée, car les droits d'accès utilisateur nécessaires ne sont pas disponibles. |
| Arguments | · ***arg1 =*** type d'opération |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Les droits d'accès d'utilisateur nécessaires pour effectuer l'opération identifiée dans le message ne sont pas disponibles pour le nom d'utilisateur utilisé pour accéder à l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Utilisez un nom utilisateur doté des droits d'accès nécessaires et recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Message sur l'écran LCD** | <task type> A recurring task was not created because the required user authority is not present. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas été créée, car les droits d'utilisateur requis sont absents.) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED043

| | |
|---|---|
| **Message** | Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas été créée, car ce type d'opération est désactivé. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** type d'opération |
| **Description détaillée** | L'opération identifiée dans le message est actuellement désactivée. |
| **Action recommandée** | Activez l'opération identifiée dans le message et ressayez. Pour activer l'opération de sauvegarde automatique du profil de serveur, exécutez la commande racadm suivante : « racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1 ». Pour activer l'opération de mise à jour automatique, exécutez la commande racadm suivante : « racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1 ». |
| **Catégorie** | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Message sur l'écran LCD** | <task type> A recurring task was not created because the task type is disabled. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas été créée, car le type de tâche est désactivé.) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED044

| | |
|---|---|
| Message | Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas pu créer une tâche car la licence requise n'est pas disponible. |
| Arguments | · ***arg1 =*** type d'opération |
| Description détaillée | La licence requise pour effectuer l'opération identifiée dans le message a expiré ou a été supprimée et l'iDRAC n'a pas pu créer la tâche suivante dans la séquence. |
| Action recommandée | Installez une licence iDRAC qui prend en charge les fonctions suivantes : mise à jour automatique ou exportation et importation du profil de serveur. Une fois la licence appropriée installée, réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | <task type> A recurring task was unable to create a job because the required license is no longer present. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas pu créer une tâche, car la licence requise n'est plus présente.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED045

| | |
|---|---|
| Message | Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas pu créer une tâche car les droits d'accès utilisateur nécessaires ne sont pas disponibles. |
| Arguments | · ***arg1 =*** type d'opération |
| Description détaillée | Les droits d'accès utilisateur nécessaires pour effectuer l'opération identifiée dans le message ont été supprimés ou le nom d'utilisateur a été supprimé et l'iDRAC ne peut pas créer la tâche suivante dans la séquence. |
| Action recommandée | Utilisez un nom utilisateur doté des droits d'accès nécessaires et recommencez l'opération. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Message sur l'écran LCD** | <task type> A recurring task was unable to create a job because the required user authority is no longer present. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas pu créer une tâche, car les droits d'utilisateur requis ne sont plus présents.) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED046

| | |
|---|---|
| **Message** | Une opération récurrente de type *arg1* n'a pas pu créer une tâche car ce type de tâche est maintenant désactivé. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** type d'opération |
| **Description détaillée** | L'opération identifiée dans le message a été désactivée et l'iDRAC n'a pas pu créer la tâche suivante dans la séquence. |
| **Action recommandée** | Activez l'opération identifiée dans le message et ressayez. Pour activer l'opération de sauvegarde automatique du profil de serveur, exécutez la commande racadm suivante : « racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1 ». Pour activer l'opération de mise à jour automatique, exécutez la commande racadm suivante : « racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1 ». |
| **Catégorie** | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Message sur l'écran LCD** | <task type> A recurring task was unable to create a job because the task type is now disabled. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas pu créer une tâche, car le type de tâche est maintenant désactivé.) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED047

| | |
|---|---|
| Message | L'opération récurrente *arg1* n'a pas été créée car cette opération est déjà configurée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** type d'opération |
| Description détaillée | Une opération de sauvegarde automatique du profil de serveur ou de mise à jour automatique est déjà configurée. |
| Action recommandée | Effacez les paramètres de configuration existants pour l'opération identifiée dans le message et relancez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | <task type> A recurring task was not created because a task of that type is already present. (<type de tâche> Une tâche récurrente n'a pas été créée, car une tâche de ce type est déjà présente.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED048

| | |
|---|---|
| Message | La tâche *arg1* a été supprimée parce que l'opération récurrente *arg2* a été effacée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche<br>• ***arg2 =*** type d'opération |
| Description détaillée | La tâche suivante dans la séquence de l'opération récurrente identifiée dans le message n'a pas démarré et a été supprimée, car une opération de sauvegarde automatique du profil de serveur ou de mise à jour automatique a été effacée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | <job ID> <task type> The given job was deleted because the recurring task of the given type was removed. (<ID de tâche> <type de tâche> La tâche donnée a été supprimée car la tâche récurrente du type donné a été supprimée.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED049

| | |
|---|---|
| Message | La tâche *arg1* a été supprimée parce que l'opération récurrente *arg2* n'est actuellement pas activée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de tâche<br>· ***arg2 =*** type d'opération |
| Description détaillée | Si une opération récurrente de sauvegarde automatique ou de mise à jour automatique est désactivée ou que la licence pour cette fonction a expiré, la tâche suivante dans la séquence n'a pas encore démarré et est supprimée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | <job ID> <tasktype> The given job was deleted because the recurring task of the given type was no longer enabled. (<ID de tâche> <type de tâche> La tâche donnée a été supprimée car la tâche récurrente du type donné n'était plus activée.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED050

| | |
|---|---|
| Message | The specified user credentials necessary for downloading an update package were not correct. (Les informations d'identification d'utilisateur spécifiées nécessaires pour le téléchargement d'un package de mise à jour n'étaient pas correctes.) |
| Description détaillée | Le téléchargement du package de mise à jour a échoué, parce que le nom d'utilisateur ou le mot de passe fourni pour accéder au partage réseau ou les paramètres du serveur proxy n'étaient pas corrects. |
| Action recommandée | Vérifiez la connexion réseau et l'accès au package de mise à jour à partir de l'iDRAC. Vérifiez que les informations d'identification d'accès d'utilisateur et les paramètres du serveur proxy sont corrects. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED051

| | |
|---|---|
| Message | The network file transfer of an update package was not successful. (Le transfert de fichier réseau d'un package de mise à jour n'a pas réussi.) |
| Description détaillée | Le téléchargement de fichier de package de mise à jour n'a pas réussi. Cela peut être dû aux raisons suivantes : 1) Le fichier de package de mise à jour est absent, 2) Les informations d'adresse d'hôte, de partage, de nom d'utilisateur, et de mot de passe sont correctes, mais le nom de fichier n'est pas valide, 3) Le partage de fichiers réseau n'a pas pu être monté, ou 4) Le partage de fichiers réseau s'est déconnecté avant la fin du transfert. |
| Action recommandée | Vérifiez la connexion réseau et l'accès au package de mise à jour à partir de l'iDRAC. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED052

| | |
|---|---|
| Message | Processing of update packages is starting. (Le traitement des packages de mise à jour démarre.) |
| Description détaillée | Le traitement des packages de mise à jour démarre. Toute tentative de mise à jour manuelle est impossible tant que le traitement actuel des packages de mise à jour n'est pas terminé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED053

| | |
|---|---|
| Message | Le traitement des packages de mise à jour est terminé. |
| Description détaillée | Le traitement des packages de mise à jour est terminé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED054

| | |
|---|---|
| Message | La tâche de mise à jour *arg1* a été créée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | Une tâche pour l'application d'un package de mise à jour a été créée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED055

| | |
|---|---|
| Message | La tâche de redémarrage *arg1* a été créée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | Une tâche de redémarrage pour appliquer un ou plusieurs packages de mise à jour a été créée. Le serveur redémarrera à l'heure de début spécifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED056

| | |
|---|---|
| Message | An internal error occurred. Unable to complete the specified operation. (Une erreur interne s'est produite. Impossible d'effectuer l'opération spécifiée.) |
| Description détaillée | Une erreur interne s'est produite en raison d'une mémoire disponible insuffisante sur l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED057

| | |
|---|---|
| Message | An internal error occurred. Unable to complete the specified operation. (Une erreur interne s'est produite. Impossible d'effectuer l'opération spécifiée.) |
| Description détaillée | Une erreur interne s'est produite en raison d'une mémoire disponible insuffisante sur l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED058

| | |
|---|---|
| Message | La tâche de mise à jour de l'espace de stockage *arg1* a été créée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | Une tâche de mise à jour de l'espace de stockage à l'aide de l'ID de tâche identifié dans le message a été créée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED059

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de créer une tâche de mise à jour pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du composant |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible de créer une tâche de mise à jour pour le composant identifié dans le message. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération pour le composant identifié dans le message. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED060

| | |
|---|---|
| Message | Le catalogue de l'espace de stockage spécifié n'est pas pris en charge. |
| Description détaillée | Le catalogue de l'espace de stockage spécifié n'est pas pris en charge ou la structure est incorrecte. Seuls les Windows Update Packages (progiciels de mise à jour Windows) sont pris en charge par l'iDRAC et le Lifecycle Controller pour l'opération. Si la structure est incorrecte, soit les éléments attendus ne sont pas présents, soit des éléments imprévus sont présents dans le fichier XML de catalogue. Le fichier XML de catalogue doit être généré par l'outil Repository Manager (Gestionnaire d'espace de stockage). |
| Action recommandée | Vérifiez le nom de fichier du catalogue de l'espace de stockage et les contenus. Reconstruisez le fichier XML de catalogue à l'aide du Repository Manager (Gestionnaire d'espace de stockage) en sélectionnant les Windows Update Packages (Progiciels de mise à jour Windows) uniquement et relancez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED061

| | |
|---|---|
| Message | The job is successfully scheduled. (La tâche est correctement planifiée.) |
| Description détaillée | La tâche est correctement planifiée. La tâche démarrera automatiquement à l'heure de début spécifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED062

| | |
|---|---|
| Message | Unable to successfully authenticate user credentials to the specified repository. (Impossible d'authentifier les informations d'identification d'utilisateur sur l'espace de stockage spécifié.) |
| Description détaillée | Impossible d'authentifier. Le nom d'utilisateur ou le mot de passe saisis sont incorrects, ou le serveur HTTP ne prend pas en charge les types d'authentification BASIC ou Digest. |
| Action recommandée | Vérifiez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le type d'authentification du serveur. Pour effectuer une mise à jour manuellement, relancez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED063

| | |
|---|---|
| Message | Le micrologiciel iDRAC a été mis à jour avec succès. Version précédente : *arg1*, version actuelle : *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** version du micrologiciel disponible<br>• ***arg2 =*** version du micrologiciel installée |
| Description détaillée | Le micrologiciel iDRAC a été mis à jour à la version du micrologiciel identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | IDRAC <firmware version> Updated successfully. (IDRAC <version de micrologiciel> mis à jour avec succès.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED064

| | |
|---|---|
| Message | The recurring scheduled update from repository job successfully completed. Applicable updates were not found. (La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche d'espace de stockage s'est terminée avec succès. Les mises à jour applicables n'ont pas été trouvées.) |
| Description détaillée | Une mise à jour planifiée récurrente à partir de l'espace de stockage s'est terminée et aucune mise à jour applicable n'a été trouvée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 6211 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED065

| | |
|---|---|
| Message | The recurring scheduled update from repository job completed and updates were applied. A system restart was not required. (La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche de référentiel s'est terminée et les mises à jour ont été appliquées. Un redémarrage du système n'était pas nécessaire.) |
| Description détaillée | The recurring scheduled update from repository job completed and updates were applied. A system restart was not required. (La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche de référentiel s'est terminée et les mises à jour ont été appliquées. Un redémarrage du système n'était pas nécessaire.) |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 6211 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED066

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche d'espace de stockage s'est terminée et les mises à jour sont préparées pour s'exécuter après le prochain redémarrage du système. |
| Description détaillée | La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche d'espace de stockage s'est terminée et les mises à jour sont préparées pour s'exécuter après le prochain redémarrage du système. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Un redémarrage du système est nécessaire pour appliquer les mises à jour préparées. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 6211 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED067

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche d'espace de stockage s'est terminée et les mises à jour ont été préparées. Le système va maintenant redémarrer pour appliquer les mises à jour préparées. |
| Description détaillée | La mise à jour planifiée récurrente à partir de la tâche d'espace de stockage s'est terminée et les mises à jour ont été préparées. Le système va maintenant redémarrer pour appliquer les mises à jour préparées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 6211 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED068

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer avec succès l'opération *arg1* : *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche<br>• ***arg2 =*** travail message des résultats |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer la tâche identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur la tâche, afficher la file d'attente des tâches. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED070

| | |
|---|---|
| Message | Unable to configure the Automatic Backup schedule. (Impossible de configurer la planification de sauvegarde automatique.) |
| Description détaillée | Impossible de configurer la planification de sauvegarde automatique en raison de paramètres d'entrée non valides. |
| Action recommandée | Vérifiez que les paramètres d'entrée de la méthode de configuration de la planification de sauvegarde automatique sont corrects et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED071

| | |
|---|---|
| Message | Unable to get the Automatic Backup schedule information. (Impossible d'obtenir les informations de planification de sauvegarde automatique.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Impossible d'obtenir les informations de planification de sauvegarde automatique, car la planification n'est pas configurée. |
| **Action recommandée** | Configurez la planification de sauvegarde automatique. |
| **Catégorie** | Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED072

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to delete the Automatic Backup schedule. (Impossible de supprimer la planification de sauvegarde automatique.) |
| **Description détaillée** | Impossible de supprimer les informations de planification de sauvegarde automatique, car la planification n'est pas configurée. |
| **Action recommandée** | Configurez la planification de sauvegarde automatique. |
| **Catégorie** | Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED073

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur d'entrée saisie pour le paramètre *arg1* n'est pas valide. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas réussi en raison d'une valeur non valide pour le paramètre identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que la valeur du paramètre identifié dans le message est valide, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED074

| | |
|---|---|
| **Message** | A required parameter is not present. (Un paramètre requis est absent.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas réussi car les paramètres requis n'étaient pas présents dans l'invocation de la méthode. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez que tous les paramètres requis pour la méthode sont présents et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED075

| | |
|---|---|
| Message | An Automatic Backup schedule already exists. (Une planification de sauvegarde automatique existe déjà.) |
| Description détaillée | L'opération de planification de sauvegarde automatique n'a pas pu être créée, car la configuration de la planification de sauvegarde automatique existe déjà. |
| Action recommandée | Vérifiez si la planification de sauvegarde automatique est exacte ou supprimez la planification existante, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED076

| | |
|---|---|
| Message | Unable to create an Automatic Update schedule, because an invalid parameter is entered. (Impossible de créer une planification de mise à jour automatique, car un paramètre non valide est saisi.) |
| Description détaillée | Impossible de créer la planification de mise à jour automatique, car un paramètre d'entrée n'est pas valide. |
| Action recommandée | Vérifiez que les valeurs de tous les paramètres d'entrée sont correctes, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED077

| | |
|---|---|
| Message | Unable to get the Automatic Update schedule information. (Impossible d'obtenir les informations de planification de mise à jour automatique.) |
| Description détaillée | Impossible d'obtenir les informations de planification de mise à jour automatique, car la planification n'est pas configurée. |
| Action recommandée | Configurez la planification de mise à jour automatique. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED078

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to delete the Automatic Update schedule. (Impossible de supprimer la planification de mise à jour automatique.) |
| **Description détaillée** | Impossible de supprimer les informations de planification de sauvegarde automatique, car la planification n'est pas configurée. |
| **Action recommandée** | Configurez la planification de mise à jour automatique. |
| **Catégorie** | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED079

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur d'entrée saisie pour le paramètre *arg1* n'est pas valide. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas réussi en raison d'une valeur non valide pour le paramètre identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que la valeur du paramètre identifié dans le message est valide, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED080

| | |
|---|---|
| **Message** | Le paramètre requis *arg1* n'est pas présent. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas réussi, car les paramètres requis identifiés dans le message ne sont pas présents dans l'invocation de la méthode. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez que tous les paramètres requis pour la méthode sont présents et relancez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED081

| | |
|---|---|
| Message | The Automatic Update schedule already exists. (La planification de mise à jour automatique existe déjà.) |
| Description détaillée | L'opération demandée a échoué, car une planification de mise à jour automatique existe déjà. |
| Action recommandée | Supprimez l'opération de planification de mise à jour automatique existante avant de réessayer l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED082

| | |
|---|---|
| Message | La tâche demandée ne peut pas être planifiée, car les planifications de tâche de type Sauvegarde automatique ou Mise à jour automatique ne sont pas activées. |
| Description détaillée | La fonction Sauvegarde automatique ou Mise à jour automatique est désactivée. |
| Action recommandée | Activez le type de planification de tâche approprié, puis réessayez. Par exemple, pour activer la fonction de mise à jour automatique, sélectionnez l'option Activer la mise à jour automatique. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED083

| | |
|---|---|
| Message | Le micrologiciel du châssis n'est pas mis à jour parce que la version actuellement installée sur le châssis est identique à la version demandée. |
| Description détaillée | Le micrologiciel du châssis n'est pas mis à jour parce que la version du micrologiciel actuellement sur le châssis est identique à la version requise. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED084

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis en raison d'un problème de communication réseau entre l'iDRAC et le CMC. |
| Description détaillée | Le micrologiciel du châssis ne peut pas être mis à jour en raison d'un problème dans la gestion des communications entre l'iDRAC et le CMC. |
| Action recommandée | Vérifiez l'état du CMC en accédant au CMC et en vous assurant de son bon fonctionnement et de sa réponse, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur le dépannage d'un problème de CMC, reportez-vous au Guide d'utilisation du CMC. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED085

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis, car la communication avec le CMC (Chassis Management Controller) a pris plus longtemps que prévu. |
| Description détaillée | Le micrologiciel du châssis ne peut pas être mis à jour parce que la communication entre l'iDRAC et le CMC a mis plus de temps que prévu. |
| Action recommandée | Vérifiez l'état du CMC en accédant au CMC et en vous assurant de son bon fonctionnement et de sa réponse, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur le dépannage d'un problème de CMC, reportez-vous au Guide d'utilisation du CMC. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RED086

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis, car la gestion du châssis sur le serveur n'est pas configurée sur Surveiller et configurer. |
| **Description détaillée** | Le micrologiciel du châssis ne peut pas être mis à jour car l'attribut de gestion du châssis sur le serveur (CMAS) n'est pas correctement défini. L'attribut CMAS doit être défini sur Surveiller et configurer, sur le CMC depuis lequel mettre à jour le micrologiciel CMC et sur l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que l'attribut Gestion du châssis sur le serveur (CMAS) est défini sur Surveiller et configurer, puis relancez l'opération. Pour définir correctement l'attribut à l'aide de l'interface GUI du CMC (Contrôleur de gestion du châssis), accédez à Présentation du châssis, Configurer, puis Général. Cliquez ensuite sur l'attribut Gestion du châssis sur le serveur (CMAS) pour sélectionner la valeur correcte. |
| **Catégorie** | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RED087

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis, car vous n'avez pas activé l'option Autoriser les mises à jour de CMC via le système d'exploitation et le Lifecycle Controller. |
| **Description détaillée** | Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis, car l'option Autoriser les mises à jour de CMC via le système d'exploitation et le Lifecycle Controller est configurée sur Désactivé. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le paramètre qui autorise les mises à jour CHC via le système d'exploitation et le Lifecycle Controller est activé, puis relancez l'opération. À l'aide de l'interface utilisateur Web iDRAC, sélectionnez iDRAC > Mettre à jour, cliquez sur l'onglet Paramètres, sélectionnez Activé pour le paramètre, puis cliquez sur Appliquer. |
| **Catégorie** | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RED088

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de mettre à jour le micrologiciel du châssis, car une opération de mise à jour est déjà en cours. |
| **Description détaillée** | Le micrologiciel du châssis ne peut pas être mis à jour car une opération de mise à jour est déjà en cours. |
| **Action recommandée** | Patientez jusqu'à ce que l'opération de mise à jour en cours se termine et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RED089

| | |
|---|---|
| Message | Une opération de mise à jour du micrologiciel du châssis est en cours. |
| Description détaillée | Une opération de mise à jour du micrologiciel du châssis est en cours. Toute tentative de mise à jour du micrologiciel du châssis pendant cette période ne réussira pas. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED090

| | |
|---|---|
| Message | Aucune opération de mise à jour du micrologiciel du châssis n'est plus en cours. |
| Description détaillée | Aucune opération de mise à jour du micrologiciel du châssis n'est plus en cours. Il ne s'agit pas d'une indication de succès ou d'échec. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED091

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'installer le micrologiciel Lifecycle Controller. |
| Description détaillée | Impossible d'installer le micrologiciel Lifecycle Controller. |
| Action recommandée | Réinstallez le micrologiciel iDRAC7 (DUP) pour réparer le Lifecycle Controller. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED092

| | |
|---|---|
| Message | Le micrologiciel *arg1* a été mis à jour avec succès. Version précédente : *arg2*, version actuelle : *arg3* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du composant<br>• ***arg2 =*** version du micrologiciel disponible<br>• ***arg3 =*** version du micrologiciel installée |
| Description détaillée | Le micrologiciel du composant identifié dans le message a été mis à jour avec succès vers la version du micrologiciel identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED093

| | |
|---|---|
| Message | La tâche demandée ne peut pas être planifiée car Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| Description détaillée | Lifecycle Controller n'est pas activé ; vous devez l'activer pour pouvoir créer des tâches planifiées. |
| Action recommandée | Activez le Lifecycle Controller, puis réessayez. Vous pouvez activer le Lifecycle Controller à l'aide de l'utilitaire Configuration du système F2, en appuyant sur F2 pendant le démarrage du serveur, puis en sélectionnant Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller et en activant la fonction Lifecycle Controller. Réessayez après le redémarrage du serveur. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED094

| | |
|---|---|
| Message | Mise à jour du micrologiciel de *arg1* de la version *arg2* vers la version *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du composant<br>• ***arg2 =*** version du micrologiciel disponible<br>• ***arg3 =*** version du micrologiciel installée |
| Description détaillée | Le micrologiciel du composant identifié dans le message est en cours de mise à jour vers la version du micrologiciel identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED095

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la mise à jour de rSPI après la mise à jour du progiciel Diagnostic. |
| Description détaillée | Un élément nommé rSPI qui dépend du progiciel Diagnostic n'a pas été correctement mis à jour lorsque le progiciel Diagnostic a été mis à jour. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED096

| | |
|---|---|
| Message | L'espace de stockage maximal de l'iDRAC alloué pour le stockage des fichiers image du micrologiciel est saturé. L'image micrologicielle de la version antérieure, qui était stockée pour une opération de restauration, est maintenant supprimée. |
| Description détaillée | L'espace de stockage maximal de l'iDRAC alloué pour le stockage des fichiers image du micrologiciel est saturé. L'image micrologicielle de la version antérieure, qui était stockée pour une opération de restauration, est maintenant supprimée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RED097

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de terminer l'opération de mise à jour du micrologiciel, car l'image micrologicielle est spécifiée pour un composant qui ne se trouve pas dans l'inventaire du système cible. |
| Description détaillée | Impossible de terminer l'opération de mise à jour du micrologiciel, car l'image micrologicielle est spécifiée pour un composant qui ne se trouve pas dans l'inventaire du système cible. |
| Action recommandée | Identifiez et téléchargez la version du micrologiciel qui correspond à celle du composant en cours de mise à jour dans l'inventaire du système cible, puis réessayez. Pour obtenir la liste des versions micrologicielles prises en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC, disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# RED098

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the firmware update operation because the specified firmware image is not compatible with the target system model. (Impossible de terminer l'opération de mise à jour du micrologiciel car l'image micrologicielle spécifiée n'est pas compatible avec le modèle de système cible.) |
| Description détaillée | Impossible de terminer l'opération de mise à jour du micrologiciel, car l'image micrologicielle spécifiée n'est pas compatible avec le système cible. |
| Action recommandée | Identifiez et téléchargez la version du micrologiciel qui correspond au modèle de système en cours de mise à jour, puis réessayez. Pour obtenir la liste des versions micrologicielles prises en charge, reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC, disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED100

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC initiated the download update package files operation. Wait for a few minutes. (L'iDRAC a lancé l'opération de téléchargement des fichiers de mise à jour. Patientez quelques minutes.) |
| Description détaillée | L'iDRAC a lancé l'opération de téléchargement des fichiers de mise à jour. Patientez quelques minutes. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RED102

| | |
|---|---|
| Message | Unable to downgrade the Chassis firmware because the Chassis Management Controller (CMC) does not allow the downgrade operation when the Federal Informationl Processing Standard (FIPS) mode is enabled. (Impossible de rétrograder le micrologiciel du châssis, car le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne permet pas cette opération lorsque le mode FIPS (Federal Information Processing Standard) est activé.) |
| Description détaillée | Le micrologiciel du châssis ne peut pas être rétrogradé car le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne permet pas cette opération lorsque le mode FIPS (Federal Information Processing Standard) est activé. |
| Action recommandée | Désactivez le mode FIPS (Federal Information Processing Standard), puis relancez l'opération. Pour le rétrograder à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) du contrôleur CMC (Chassis Management Controller), cliquez sur Présentation du châssis > Réseau > Standards FIPS (Federal Information Processing Standars), sélectionnez « Désactivé », puis cliquez sur « Appliquer les modifications ». Pour le rétrograder en exécutant la commande RACADM sur l'interface de ligne de commande (CLI), entrez « racadm racresetcfg ». |
| Catégorie | Mises à jour (RED = Téléchargement de micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

Type d'événement Alerte
Redfish

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements RFL

## RFL2000

| | |
|---|---|
| Message | Le double module SD interne *arg1* est présent. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFL = Support IDSDM) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2211 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

## RFL2002

| | |
|---|---|
| Message | Le double module SD interne *arg1* est hors ligne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le module de la carte SD est installé mais peut être mal installé ou mal configuré. |
| Action recommandée | Réinstallez le module de la carte SD. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFL = Support IDSDM) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2210 |
| N° d'événement OMSA | 5303 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# RFL2003

| | |
|---|---|
| Message | Le double module SD interne *arg1* est en ligne. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFL = Support IDSDM) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2211 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RFL2004

| | |
|---|---|
| Message | Panne détectée dans le double module SD interne *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le module de la carte SD est installé mais n'est pas correctement configuré ou ne réussit pas à s'initialiser. |
| Action recommandée | Réinstallez le module de la carte SD et retirez puis réinstallez les cartes SD. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFL = Support IDSDM) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2209 |
| Message sur l'écran LCD | Internal Dual SD Module <name> is failed. Check SD Card. (Panne du double module SD interne <nom>. Vérifiez la carte SD.) |
| N° d'événement OMSA | 5300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# RFL2005

| | |
|---|---|
| Message | Le double module SD interne *arg1* fonctionne normalement. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFL = Support IDSDM) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2211 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RFL2006

| | |
|---|---|
| Message | Le double module SD interne *arg1* est protégé en écriture. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le module est protégé en écriture. Les modifications ne peuvent être écrites sur le support. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, retirez le support et désactivez la protection en écriture. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFL = Support IDSDM) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2210 |
| Message sur l'écran LCD | Internal Dual SD Module <name> is write protected. Check SD Card (Internal Dual SD Module <name> is absent. Check SD Card. (Le double module SD interne <nom> est protégé en écriture. Vérifiez la carte SD.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RFL2007

| | |
|---|---|
| Message | Le double module SD interne *arg1* est accessible en écriture. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFL = Support IDSDM) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2211 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFL2008

| | |
|---|---|
| Message | Le double module SD interne *arg1* est désactivé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La fonction de redondance de double carte SD interne a été désactivée. La carte SD identifiée dans le message est désactivée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFL = Support IDSDM) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2211 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFL2009

| | |
|---|---|
| Message | Le double module SD interne *arg1* est activé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La fonction de redondance de double carte SD interne a été activée. La carte SD identifiée dans le message est activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFL = Support IDSDM) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2211 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# Messages d'événements RFLA

## RFLA2001

| | |
|---|---|
| Message | Le double module SD interne *arg1* est absent. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le module de la carte SD n'est pas détecté ou n'est pas installé. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, réinstallez le module de la carte SD. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFLA = IDSDM Absent) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2481 |
| Message sur l'écran LCD | Internal Dual SD Module <name> is absent. Check SD Card. (Le module SD double interne <nom> est manquant. Vérifiez la carte SD.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements RFM

## RFM1018

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is absent. (Le support flash amovible est absent.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## RFM1019

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is present. (Le support flash amovible est présent.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1020

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is IPMI-function ready. (Le support flash amovible dispose de la fonction IPMI.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1021

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is not IPMI-function ready. (Le support flash amovible ne dispose pas de la fonction IPMI.) |
| Description détaillée | Le support flash amovible est installé mais n'est pas correctement configuré ou ne réussi pas à s'initialiser. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1022

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is ready. (Le support flash amovible est disponible.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1023

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is not ready. (Le support flash amovible n'est pas disponible.) |
| Description détaillée | Le support est en cours de préparation ou sous maintenance. Si le problème persiste, réinstallez la carte. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1024

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is offline. (Le support flash amovible est hors ligne.) |
| Description détaillée | Au démarrage, la signature d'identification de la carte (CID) de la carte diffère de la valeur de stockage non volatile (NV) ou la carte est la destination d'une opération de copie en cours. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1025

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is online. (Le support flash amovible est en ligne.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1026

| | |
|---|---|
| Message | Failure detected on Removable Flash Media. (Détection d'une erreur sur le support flash amovible.) |
| Description détaillée | Une erreur est signalée au cours d'une lecture ou écriture de la carte SD. |
| Action recommandée | Réinstallez le support flash, si le problème persiste, remplacez le support. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1027

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is operating normally. (Le support flash amovible fonctionne normalement.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1028

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media was activated. (Le support flash amovible a été activé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1029

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media was deactivated. (Le support flash amovible a été désactivé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1030

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is booting. (Le support flash amovible démarre.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1031

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media has finished booting. (Le support flash amovible a fini de démarrer.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1032

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is write protected. (Le support flash amovible est protégé en écriture.) |
| Description détaillée | La carte est protégée en écriture par un loquet sur la carte SD. Une carte protégée en écriture ne peut pas être utilisée par IDSDM. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, retirez le support et désactivez la protection en écriture. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1033

| | |
|---|---|
| Message | Removable Flash Media is writable. (Le support flash amovible est accessible en écriture.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1034

| | |
|---|---|
| Message | Media not present for Removable Flash Media. (Aucun support de présent pour le support flash amovible.) |
| Description détaillée | La carte SD n'est pas détectée ou n'est pas installée. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RFM1035

| | |
|---|---|
| Message | Media is present for Removable Flash Media. (Support présent pour le support flash amovible.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RFM = FlexAddress SD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements RRDU

## RRDU0001

| | |
|---|---|
| Message | Internal Dual SD Module is redundant. (Le double module SD interne est redondant.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2491 |
| N° d'événement OMSA | 5304 |
| N° d'interruption OMSA | 5304 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## RRDU0002

| | |
|---|---|
| Message | Internal Dual SD Module redundancy lost. (Perte de la redondance du module SD double interne.) |
| Description détaillée | L'une des cartes SD, ou les deux, ne fonctionne(nt) pas correctement. |
| Action recommandée | Replacez la carte SD défectueuse. |
| Catégorie | Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2489 |
| Message sur l'écran LCD | Internal Dual SD Module redundancy lost. Check SD cards. (Perte de la redondance de double module SD interne. Vérifiez les cartes SD.) |
| N° d'événement OMSA | 5306 |
| N° d'interruption OMSA | 5306 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# RRDU0003

| | |
|---|---|
| Message | Internal Dual SD Module redundancy is degraded. (Dégradation de la redondance du module SD double interne.) |
| Description détaillée | L'une des cartes SD, ou les deux, ne fonctionne(nt) pas correctement. |
| Action recommandée | Replacez la carte SD défectueuse. |
| Catégorie | Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2490 |
| N° d'événement OMSA | 5305 |
| N° d'interruption OMSA | 5305 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RRDU0004

| | |
|---|---|
| Message | Internal Dual SD Module is not redundant. (Le module SD double interne n'est pas redondant.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Installez une carte SD supplémentaire et configurez-la de manière à bénéficier de la redondance si besoin. |
| Catégorie | Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2491 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RRDU0005

| | |
|---|---|
| Message | Internal Dual SD Module is not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. (Le module SD double interne n'est pas redondant. Ressources insuffisantes pour maintenir un fonctionnement normal.) |
| Description détaillée | La configuration de fonctionnement actuelle ne peut pas maintenir la redondance. L'unité peut fonctionner dans un état dégradé. |
| Action recommandée | Consultez la documentation du produit et la configuration de carte SD. |
| Catégorie | Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Internal Dual SD Module is not redundant. Insufficient resources. Check SD Cards. (Le double module SD interne n'est pas redondant. Ressources insuffisantes. Vérifiez les cartes SD.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RRDU0006

| | |
|---|---|
| Message | Reconstruction du double module SD interne démarrée. |
| Description détaillée | Reconstruction du double module SD interne démarrée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2491 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# RRDU0007

| | |
|---|---|
| Message | Reconstruction du double module SD interne terminée avec succès. |
| Description détaillée | Reconstruction du double module SD interne terminée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2491 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RRDU0008

| | |
|---|---|
| Message | Reconstruction du double module SD interne ne s'est pas terminée avec succès. |
| Description détaillée | Le double module SD interne n'a pas pu être reconstruit en raison d'un échec de lecture/écriture sur l'une des deux cartes SD. |
| Action recommandée | Replacez la carte SD défectueuse et relancez la reconstruction. |
| Catégorie | Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2489 |
| Message sur l'écran LCD | Le double module SD interne n'a pas pu être reconstruit. Remplacez la carte SD défectueuse. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔ | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RRDU0010

| | |
|---|---|
| Message | La redondance du module SD interne est désactivée. |
| Description détaillée | La redondance n'est pas actuellement activée pour le module SD interne. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5302 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# RRDU0011

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de déterminer l'état de redondance du module SD interne. |
| Description détaillée | Cela est dû à l'une des raisons suivantes : 1) L'une des cartes SD, ou les deux, ont échoué. 2) Le module SD interne a échoué. |
| Action recommandée | Remplacez la carte SD défectueuse par une nouvelle carte SD, ou remplacez le module SD interne. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (RRDU = Redondance IDSDM) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5301 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements RSI

## RSI0001

| | |
|---|---|
| **Message** | The Lifecycle Controller Remote Services is available. (Les Lifecycle Controller Remote Services sont disponibles.) |
| **Description détaillée** | L'instrumentation Lifecycle Controller Remote Services est disponible. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (RSI = Service à distance) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## RSI0002

| | |
|---|---|
| **Message** | The remote service is currently not available (Le service à distance n'est pas disponible actuellement) |
| **Description détaillée** | La base de données Remote service (Service à distance) n'est pas disponible actuellement. |
| **Action recommandée** | Réessayez la demande ultérieurement. |
| **Catégorie** | Configuration (RSI = Service à distance) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## RSI0003

| | |
|---|---|
| **Message** | The remote service is reloading data (Le service à distance recharge les données ) |
| **Description détaillée** | La base de données Remote Service est en cours de mise à jour. |
| **Action recommandée** | Réessayez la demande ultérieurement. |
| **Catégorie** | Configuration (RSI = Service à distance) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# RSI0004

| | |
|---|---|
| **Message** | The remote service is unavailable (Le service à distance n'est pas disponible) |
| **Description détaillée** | La base de données Remote Service est indisponible. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC (Integrated Remote Access Controller).. |
| **Catégorie** | Configuration (RSI = Service à distance) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# Messages d'événements SEC

## SEC0000

| | |
|---|---|
| Message | The chassis is open. (Le châssis est ouvert.) |
| Description détaillée | Le châssis est ouvert. Les performances du système peuvent être dégradées et la sécurité compromise. |
| Action recommandée | Fermez le châssis. Vérifiez les journaux système. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2385 |
| Message sur l'écran LCD | Intrusion detected. Check chassis cover. (Intrusion détectée. Vérifiez le capot du châssis.) |
| N° d'événement OMSA | 5254 |
| N° d'interruption OMSA | 5254 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

## SEC0001

| | |
|---|---|
| Message | The drive bay is open. (La baie de lecteur est ouverte.) |
| Description détaillée | La baie de lecteur est ouverte. Un lecteur peut être ajouté ou retiré. Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Fermez la baie de lecteur. Vérifiez les journaux système. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0002

| | |
|---|---|
| Message | The I/O card area is open. (La zone de la carte d'E/S est ouverte.) |
| Description détaillée | La zone de la carte d'E/S est ouverte. Des cartes peuvent être ajoutées ou retirées. Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Fermez la zone de la carte d'E/S. Vérifiez les journaux système. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0003

| | |
|---|---|
| Message | The processor area is open. (La zone du processeur est ouverte.) |
| Description détaillée | La zone du processeur est ouverte. Un lecteur peut être ajouté ou retiré. Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Fermez la zone du processeur. Vérifiez les journaux système. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0004

| | |
|---|---|
| Message | The LAN is disconnected. (Le LAN est déconnecté.) |
| Description détaillée | Le LAN est déconnecté. Les performances réseau peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, connectez le câble réseau. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0005

| | |
|---|---|
| Message | Unauthorized docking is detected. (Détection d'un amarrage non autorisé.) |
| Description détaillée | Un composant amovible peut être modifié ou installé de manière incorrecte ou ne répond pas aux spécifications du système. |
| Action recommandée | Vérifiez les composants amovibles du matériel afin de corriger l'installation. Parcourez la documentation de l'installation. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0006

| | |
|---|---|
| Message | The fan area is open. (La zone du ventilateur est ouverte.) |
| Description détaillée | La zone du ventilateur est ouverte. Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Fermez la zone du ventilateur. Vérifiez les journaux système. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0016

| | |
|---|---|
| Message | The chassis is closed. (Le châssis est fermé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2387 |
| N° d'événement OMSA | 5252 |
| N° d'interruption OMSA | 5252 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEC0017

| | |
|---|---|
| Message | The drive bay is closed. (La baie de lecteur est fermée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEC0018

| | |
|---|---|
| Message | The I/O card area is closed. (La zone de la carte d'E/S est fermée.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0019

| | |
|---|---|
| Message | The processor area is closed. (La zone du processeur est fermée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0020

| | |
|---|---|
| Message | The LAN is connected. (Le LAN est connecté.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0021

| | |
|---|---|
| Message | The docking is authorized. (L'ancrage est autorisé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0022

| | |
|---|---|
| Message | The fan area is closed. (La zone de ventilateur est fermée.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0031

| | |
|---|---|
| Message | The chassis is open while the power is on. (Le châssis est ouvert alors que le système est sous tension.) |
| Description détaillée | Le châssis est ouvert. Les performances du système peuvent être dégradées et la sécurité compromise. |
| Action recommandée | Fermez le châssis. Vérifiez les journaux système. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2385 |
| Message sur l'écran LCD | Intrusion detected. Check chassis cover. (Intrusion détectée. Vérifiez le capot du châssis.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEC0032

| | |
|---|---|
| Message | The chassis is closed while the power is on. (Le châssis est fermé alors que le système est sous tension.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2387 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEC0033

| | |
|---|---|
| Message | The chassis is open while the power is off. (Le châssis est ouvert alors que le système est hors tension.) |
| Description détaillée | Le châssis est ouvert alors que le système est hors tension. La sécurité du système peut avoir été compromise. |
| Action recommandée | Fermez le châssis et vérifiez l'inventaire du matériel. Vérifiez les journaux système. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2385 |
| Message sur l'écran LCD | Intrusion detected. Check chassis cover. (Intrusion détectée. Vérifiez le capot du châssis.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEC0034

| | |
|---|---|
| Message | The chassis is closed while the power is off. (Le châssis est fermé alors que le système est hors tension.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2387 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEC0040

| | |
|---|---|
| Message | A critical stop occurred during OS load. (Un arrêt critique est survenu lors du chargement du système d'exploitation.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation a généré un événement IPMI d'arrêt critique. (Code du type de capteur = 20H) |
| Action recommandée | Vérifiez les journaux d'affichage vidéo et du système d'exploitation pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2385 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0041

| | |
|---|---|
| Message | Le BIOS ne parvient pas à configurer Intel TXT (Trusted Execution Technology). |
| Description détaillée | Impossible d'initialiser TXT, car la configuration du système a peut-être été modifiée. |
| Action recommandée | Vérifiez la présence du module TPM dans l'inventaire du matériel du système, puis désactivez et reconfigurez le TPM et TXT dans le menu de configuration du BIOS. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2385 |
| Message sur l'écran LCD | Impossible de configurer TXT. Reconfigurez le TPM et TXT dans le BIOS. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0042

| | |
|---|---|
| Message | Le processeur a détecté un problème lors de l'exécution d'une opération Intel Trusted Execution Technology (TXT). |
| Description détaillée | Impossible d'amorcer le microcode d'UC TXT car la configuration du système a peut-être été modifiée. |
| Action recommandée | Vérifiez la présence du module TPM dans l'inventaire du matériel du système, puis désactivez et reconfigurez le TPM et TXT dans le menu de configuration du BIOS. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2385 |
| Message sur l'écran LCD | Problème lors de l'opération TXT. Reconfigurez le TPM et TXT dans le BIOS. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0043

| | |
|---|---|
| Message | Le module de code d'authentification BIOS a détecté une erreur Intel Trusted Execution Technology (TXT) au cours de l'auto-test de démarrage (POST). |
| Description détaillée | Impossible de réaliser le test POST TXT, car la configuration du système a peut-être été modifiée. |
| Action recommandée | Vérifiez la présence du module TPM dans l'inventaire du matériel du système, puis désactivez et reconfigurez le TPM et TXT dans le menu de configuration du BIOS. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2385 |
| Message sur l'écran LCD | Problème de TXT pendant l'auto-test de démarrage (POST). Reconfigurez le TPM et TXT dans le BIOS. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0044

| | |
|---|---|
| Message | Le module de code d'authentification SINIT a détecté une erreur Intel Trusted Execution Technology (TXT) au cours de l'amorçage. |
| Description détaillée | Impossible d'initialiser TXT, car la configuration du système a peut-être été modifiée. |
| Action recommandée | Vérifiez la présence du module TPM dans l'inventaire du matériel du système, puis désactivez et reconfigurez le TPM et TXT dans le menu de configuration du BIOS. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2385 |
| Message sur l'écran LCD | Problème de TXT pendant l'amorçage. Reconfigurez le TPM et TXT dans le BIOS. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0045

| | |
|---|---|
| Message | Intel Trusted Execution Technology (TXT) is operating correctly. (Intel Trusted Execution Technology (TXT) fonctionne correctement.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2387 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0051

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de déterminer l'état de redondance du capteur d'intrusion du châssis. |
| Description détaillée | Le châssis peut être ouvert. Cette situation peut contribuer à la dégradation des performances système en raison d'un refroidissement insuffisant, et la sécurité du système peut être compromise. |
| Action recommandée | Fermez le châssis. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5251 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0052

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur d'intrusion du châssis peut être en panne. |
| Description détaillée | Le capteur d'intrusion du châssis peut avoir échoué, c'est pour cela qu'il ne peut pas être déterminé si le châssis est fermé ou ouvert. Cette situation peut contribuer à la dégradation des performances en raison d'un refroidissement insuffisant. Le système de sécurité peut être compromis. |
| Action recommandée | Remplacez le capteur d'intrusion du châssis. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0100

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* in slot *arg2* is open. (L'arg1 dans le logement arg2 est ouvert) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de module<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le plateau de disque de stockage identifié dans le message est ouvert. Le plateau doit être fermé dès que toute opération de maintenance est terminée. Laisser le plateau ouvert pendant une période prolongée peut entraîner la surchauffe des lecteurs. |
| Action recommandée | Fermez le plateau de disque de stockage identifié dans le message. |
| Catégorie | Stockage (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4434 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEC0101

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* in slot *arg2* is opened for more than 3 minutes. (L'arg1 dans le logement arg2 est ouvert depuis plus de 3 minutes.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de module<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le plateau de disque de stockage dans le logement identifié dans le message a été ouvert pendant une période prolongée. Le plateau doit être fermé après complétion de toute opération de maintenance. Le laisser ouvert pendant une période prolongée peut provoquer une surchauffe des lecteurs. |
| Action recommandée | Fermez le plateau de disque de stockage, pour éviter d' affecter les performances du système ou une surchauffe des disques durs. Vérifiez les journaux système. |
| Catégorie | Stockage (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4433 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEC0102

| | |
|---|---|
| Message | The *arg1* in slot *arg2* is closed. (L'arg1 dans le logement arg2 est ouvert.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de module<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le plateau du module ou le plateau de stockage identifié dans le message est fermé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4435 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEC0600

| | |
|---|---|
| Message | A secure mode violation detected. (Détection d'une violation du mode sécurisé.) |
| Description détaillée | Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès physique ou à distance. |
| Action recommandée | Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0601

| | |
|---|---|
| Message | A secure mode violation was corrected. (Une violation de mode sécurisé a été corrigée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0602

| | |
|---|---|
| Message | User password violation detected. (Détection d'une violation d'un mot de passe d'utilisateur.) |
| Description détaillée | Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès physique ou à distance. |
| Action recommandée | Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0603

| | |
|---|---|
| Message | User password violation was corrected. (La violation de mot de passe d'utilisateur a été corrigée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0604

| | |
|---|---|
| Message | A setup password violation detected. (Détection d'une violation du mot de passe de configuration.) |
| Description détaillée | Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès physique ou à distance. |
| Action recommandée | Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0605

| | |
|---|---|
| Message | A setup password violation was corrected. (Une violation du mot de passe de configuration a été corrigée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0606

| | |
|---|---|
| Message | The network boot password violation detected. (Détection d'une violation du mot de passe d'amorçage du réseau.) |
| Description détaillée | Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès physique ou à distance. |
| Action recommandée | Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0607

| | |
|---|---|
| Message | The network boot password violation was corrected. (La violation du mot de passe d'amorçage réseau a été corrigée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEC0608

| | |
|---|---|
| Message | A password violation detected. (Détection d'une violation d'un mot de passe.) |
| Description détaillée | Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès physique ou à distance. |
| Action recommandée | Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEC0609

| | |
|---|---|
| Message | A password violation was corrected. (Une violation de mot de passe a été corrigée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0610

| | |
|---|---|
| Message | An Out-of-band password violation detected. (Détection d'une violation de mot de passe hors bande.) |
| Description détaillée | Cela peut s'appliquer à une tentative d'accès à distance. |
| Action recommandée | Examinez les journaux du système pour détecter les tentatives d'intrusion et assurez-vous de la force des règles en matière de mot de passe. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0611

| | |
|---|---|
| Message | An Out-of-band password violation was corrected. (Une violation de mot de passe hors bande a été corrigée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0612

| | |
|---|---|
| Message | The default username and password is currently in use. It is recommended to immediately change the default credentials. (Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont actuellement utilisés. Il est recommandé de changer immédiatement les données d'identification par défaut.). |
| Description détaillée | Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont en cours d'utilisation et un accès non autorisé à l'iDRAC peut se produire car les valeurs par défaut sont très courantes. Il s'agit d'un risque de sécurité grave. |
| Action recommandée | Pour modifier les informations d'identification à l'aide de RACADM, exécutez la commande suivante sur l'interface de ligne de commande (CLI) : « racadm définir iDRAC.Users. <index> .Password <nouvelle chaîne de mot de passe> ». De même, pour désactiver le message en cours d'utilisation des informations d'identification par défaut, exécutez « racadm config -g cfgractuning -o cfgRacTuneDefCredentialWarningEnable 0 ». |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2386 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEC0613

| | |
|---|---|
| Message | Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont modifiés. |
| Description détaillée | Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont modifiés. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0700

| | |
|---|---|
| Message | Warning: Default username and password are currently in use. It is strongly recommended to change the default password before configuring the propery. Else, it causes a severe security risk for iDRAC. (Avertissement : le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont actuellement utilisés. Il est vivement recommandé de modifier le mot de passe par défaut avant de configurer la propriété. Sinon, cela pose un grave risque de sécurité pour l'iDRAC.) |
| Description détaillée | Si le nom de propriété est configuré sans modifier le mot de passe par défaut, l'iDRAC peut être accessible sur Internet, ce qui pose un risque de sécurité grave pour l'iDRAC. |
| Action recommandée | Pour modifier le mot de passe, exécutez la commande racadm suivante : racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <nouvelle chaîne de mot de passe>. Ou alors, pour éviter ce message d'avertissement, exécutez la commande racadm suivante : racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable. |
| Catégorie | Configuration (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10578 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0701

| | |
|---|---|
| Message | Warning: Default username and password are currently in use. It is strongly recommended to change the default password immediately. (Avertissement : le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont actuellement utilisés. Il est vivement recommandé de modifier immédiatement le mot de passe par défaut.) |
| Description détaillée | Ce message d'avertissement s'affiche lors de l'utilisation du nom d'utilisateur et du mot de passe par défaut (root et calvin). L'utilisation du mot de passe par défaut pose un risque de sécurité grave pour l'iDRAC. |
| Action recommandée | Pour modifier le mot de passe, exécutez la commande racadm suivante : racadm set iDRAC.Users.<index>.Password <nouvelle chaîne de mot de passe>. Ou alors, pour éviter ce message d'avertissement, exécutez la commande racadm suivante : racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable. |
| Catégorie | Configuration (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0702

| | |
|---|---|
| Message | Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est activé. |
| Description détaillée | Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est activé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEC0703

| | |
|---|---|
| Message | Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est désactivé. |
| Description détaillée | Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est désactivé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SEC = Événement de sécurité) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements SEL

## SEL0002

| | |
|---|---|
| Message | Logging is disabled. (Désactivation de la journalisation.) |
| Description détaillée | This message appears when event logging of a specific type is disabled by the user. (IPMI sensor type code 10h - offset 01h) (Ce message s'affiche lorsque la journalisation des événements d'un type spécifique est désactivée par l'utilisateur (Code de type de capteur IPMI 10h - décalage 01h)) |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, activez de nouveau la journalisation. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2377 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

## SEL0003

| | |
|---|---|
| Message | Logging is enabled. (La journalisation est activée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2379 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL0004

| | |
|---|---|
| Message | Log cleared. (Journal effacé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2379 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL0006

| | |
|---|---|
| Message | All event logging is disabled. (Désactivation de la journalisation de tous les événements.) |
| Description détaillée | This message appears when all event logging has been disabled by the user. (IPMI sensor type code 10h - offset 03h) (Ce message s'affiche lorsque la journalisation de tous les événements a été désactivée par l'utilisateur (Code de type de capteur IPMI 10h - décalage 03h)) |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, activez de nouveau la journalisation. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2377 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL0007

| | |
|---|---|
| Message | All event logging is enabled. (Activation de la journalisation de tous les événements.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2379 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL0008

| | |
|---|---|
| Message | System event log (SEL) is full. (Le journal d'événements du système est plein.) |
| Description détaillée | Lorsque le journal d'événements est plein, les événements supplémentaires ne sont pas écrits dans le journal, ou les événements les plus anciens sont écrasés et perdus. Ce message peut également s'afficher si l'utilisateur a désactivé la journalisation des événements (Code de type de capteur IPMI 10h - décalage 04h). |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Sauvegardez et effacez le journal. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2377 |
| Message sur l'écran LCD | SEL is full. Review & clear log (Le journal d'événements du système est plein. Examinez et effacez le journal) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL0010

| | |
|---|---|
| Message | System event log (SEL) is almost full. (Journal d'événements du système est presque plein.) |
| Description détaillée | Lorsque le journal d'événements est plein, les événements supplémentaires ne sont pas écrits dans le journal, ou les événements les plus anciens sont écrasés et perdus. (Code de type de capteur IPMI 10h - décalage 05h). |
| Action recommandée | Sauvegardez et effacez le journal lors du prochain entretien. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2378 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL0012

| | |
|---|---|
| Message | Could not create or initialize the system event log. (Impossible de créer ou d'initialiser le journal des événements système.) |
| Description détaillée | Si le journal des événements du système échoue à s'initialiser, les événements de panne et d'état de la plateforme ne sont pas être enregistrés. Certains logiciels de gestion ne signalent pas les exceptions de plateforme. |
| Action recommandée | Redémarrez le contrôleur de gestion ou le contrôleur iDRAC. Coupez puis rétablissez l'alimentation du système. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2377 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL0013

| | |
|---|---|
| Message | The system event log was created or initialized successfully. (Le journal d'événements du système a été créé ou initialisé avec succès.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2379 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL0014

| | |
|---|---|
| Message | Le journal d'événements système (SEL) a été effacé par *arg1* à partir de *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse IP |
| Description détaillée | Le journal des événements du système a été effacé par le nom d'utilisateur identifié dans le message à partir de l'adresse IP identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEL1200

| | |
|---|---|
| Message | The system was reconfigured. (Le système a été reconfiguré.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEL1202

| | |
|---|---|
| Message | OEM system boot. (Démarrage du système OEM.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEL1204

| | |
|---|---|
| Message | An unknown system hardware failure detected. (Détection d'une panne d'un matériel du système inconnue.) |
| Description détaillée | Le système d'exploitation ou le BIOS a détecté un événement inconnu. (Code de type de capteur IPMI 12h - décalage 02h) |
| Action recommandée | Réduisez le système à la configuration minimale prise en charge. Si le problème persiste, contactez le support. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2377 |
| Message sur l'écran LCD | Unknown system hardware failure. Contact support (Panne matérielle du système inconnue. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEL1205

| | |
|---|---|
| Message | The unknown system hardware failure was corrected. (La panne matérielle du système inconnue a été corrigée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2379 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEL1206

| | |
|---|---|
| Message | An entry was added to auxiliary log. (Une entrée a été ajoutée au journal auxiliaire.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1207

| | |
|---|---|
| Message | An entry was removed from auxiliary log. (Une entrée a été supprimée du journal auxiliaire.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1208

| | |
|---|---|
| Message | A platform event filter action was executed. (Une action de filtre d'événement de plate-forme a été exécutée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEL1209

| | |
|---|---|
| Message | The platform event filter action failed. (Échec de l'action de filtrage d'événements de plateforme.) |
| Description détaillée | Les stratégies ou autorisations du système peuvent empêcher l'exécution de l'action. En cas de configuration, le système n'exécute pas l'action sur un événement de plate-forme (mise hors tension, cycle d'alimentation, interruption, envoi d'alerte). |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration d'événement de plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1210

| | |
|---|---|
| Message | The time-stamp clock is synchronized. (L'horloge d'horodatage est synchronisée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1211

| | |
|---|---|
| Message | The time-stampclock could not be synchronized. (Impossible de synchroniser l'horloge horodatée.) |
| Description détaillée | L'horodotage sur les événements du journal des événements du système peut ne pas correspondre à l'heure du système. (Code de type de capteur IPMI 12h - décalage 05h). |
| Action recommandée | Coupez puis rétablissez l'alimentation d'entrée. Si le problème persiste, appelez le support. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1300

| | |
|---|---|
| Message | No bootable media found. (Aucun support amorçable trouvé.) |
| Description détaillée | La configuration du système affiche l'ordre d'amorçage du système. L'écran vidéo local peut également afficher des informations supplémentaires. (Code de type de capteur IPMI 1eh - décalage 00h). |
| Action recommandée | Vérifiez les paramètres d'amorçage du système. Vérifiez que les paramètres de configuration du contrôleur de stockage de masse sont applicables. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1301

| | |
|---|---|
| Message | Bootable media found. (Support de démarrage trouvé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1302

| | |
|---|---|
| Message | Non-bootable diskette detected. (Détection d'une disquette non amorçable.) |
| Description détaillée | La disquette dans le lecteur n'est pas correctement formatée ou ne contient pas les fichiers de système d'exploitation nécessaires (Code de type de capteur IPMI 1eh - décalage 01h). |
| Action recommandée | Remplacez la disquette par un disque amorçable. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1303

| | |
|---|---|
| Message | Bootable diskette detected. (Disquette amorçable détectée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1304

| | |
|---|---|
| Message | The PXE server not found. (Le serveur PXE est introuvable.) |
| Description détaillée | PXE est un moyen de démarrer un système à partir du réseau. (Code de type de capteur IPMI 1eh - décalage 02h). |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration du réseau et du serveur PXE. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1305

| | |
|---|---|
| Message | The PXE server found. (Serveur PXE trouvé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1306

| | |
|---|---|
| Message | Invalid boot sector found. (Secteur d'amorçage non valide trouvé.) |
| Description détaillée | La disquette dans le lecteur n'est pas correctement formatée ou ne contient pas les fichiers de système d'exploitation nécessaires (Code de type de capteur IPMI 1eh - décalage 03h). |
| Action recommandée | Remplacez la disquette par un disque amorçable. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1307

| | |
|---|---|
| Message | Boot sector found. (Secteur d'amorçage trouvé.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1308

| | |
|---|---|
| Message | A time-out occurred while waiting for user to select a boot source. (Une expiration de délai est survenue au cours de l'attente de la sélection d'une source d'amorçage par l'utilisateur.) |
| Description détaillée | Le système n'a pas pu démarrer à partir d'un système d'exploitation et l'utilisateur doit sélectionner une source d'amorçage. (Code de type de capteur IPMI 1eh - décalage 04h). |
| Action recommandée | Sélectionnez une source d'amorçage dans le temps imparti. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1309

| | |
|---|---|
| Message | User selected a boot source. (L'utilisateur a sélectionné une source d'amorçage.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements SEL

## SEL1400

| | |
|---|---|
| Message | The platform generated a page alert. (La plate-forme a généré une alerte de page.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## SEL1402

| | |
|---|---|
| Message | The platform generated a LAN alert. (La plateforme a généré une alerte LAN.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1404

| | |
|---|---|
| Message | A platform event trap (PET) was generated. (Une interruption d'événement de plate-forme (PET) a été générée.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1406

| | |
|---|---|
| Message | The platform generated a SNMP trap. (La plate-forme a généré une interruption SNMP.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SEL1500

| | |
|---|---|
| Message | The chassis management controller (CMC) is redundant. (CMC (Chassis Management Controller) redondant.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2379 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL1501

| | |
|---|---|
| Message | Chassis management controller (CMC) redundancy is lost. (Perte de la redondance du contrôleur de gestion de châssis (CMC).) |
| Description détaillée | Une action ou une panne a entraîné la perte de redondance de CMC. Cela inclut la perte de connexion réseau, les pannes matérielles, la mise à jour de micrologiciel, l'incompatibilité de micrologiciel entre les contrôleurs CMC, la réinitialisation de CMC, et le débranchement d'un CMC. |
| Action recommandée | Vérifiez les connexions réseau et les câbles réseau de CMC. Vérifiez que les versions de micrologiciel CMC correspondent. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2377 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL1502

| | |
|---|---|
| Message | Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded. (Dégradation de la redondance du contrôleur de gestion de châssis (CMC).) |
| Description détaillée | Une action ou de panne a entraîné la dégradation de la redondance de CMC. Cela inclut l'incompatibilité de micrologiciels entre les contrôleurs CMC et l'absence de carte SD d'un CMC. |
| Action recommandée | Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded. (Dégradation de la redondance du contrôleur de gestion de châssis (CMC).) |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2378 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL1503

| | |
|---|---|
| Message | The chassis management controller (CMC) is not redundant. (CMC (Chassis Management Controller) non redondant.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2379 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL1504

| | |
|---|---|
| Message | The chassis management controller (CMC) is not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. (Le contrôleur de gestion des châssis (CMC) n'est pas redondant. Ressources insuffisantes pour maintenir un fonctionnement normal.) |
| Description détaillée | Il n'y a pas suffisamment de puissance pour faire fonctionner deux CMC. |
| Action recommandée | Vérifiez la consommation électrique totale et l'état de l'alimentation. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2377 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL1506

| | |
|---|---|
| Message | Perte de la communication avec le membre de groupe de châssis *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le CMC principal a perdu la communication avec le membre CMC indiqué. |
| Action recommandée | Vérifiez le câble réseau et les connexions réseau. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2378 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL1507

| | |
|---|---|
| Message | Communication restaurée avec le membre de groupe de châssis *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2379 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL1508

| | |
|---|---|
| Message | Le membre *arg1* n'a pas pu se joindre au groupe de châssis. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le membre indiqué peut être membre d'un autre groupe de châssis ou être incompatible pour devenir membre. |
| Action recommandée | 1) Vérifiez que le nom ou l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe du membre sont corrects. 2) Vérifiez que le membre n'est pas leader ou membre d'un autre groupe. 3) Vérifiez que le membre peut être atteint par le leader. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2378 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL1509

| | |
|---|---|
| Message | Le membre *arg1* a rejoint le groupe de châssis. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2379 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL1510

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'authentification détectée pour le membre de groupe de châssis *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Le maître du groupe CMC ne peut pas se connecter au groupe CMC. |
| Action recommandée | Vérifiez les informations d'identification de connexion de CMC. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2378 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL1511

| | |
|---|---|
| **Message** | Le membre *arg1* a été supprimé du groupe de châssis. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro |
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2379 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SEL1512

| | |
|---|---|
| **Message** | Le contrôleur du châssis ne répond pas ou n'est pas inséré correctement. L'état du contrôleur de châssis est critique. |
| **Description détaillée** | Le contrôleur du châssis ne répond pas ou n'est pas inséré correctement. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Réinsérez le contrôleur du châssis, s'il a été retiré. 2) Si le contrôleur du châssis est présent mais ne répond pas, réinitialisez le contrôleur du châssis. Pour réinitialiser le contrôleur du châssis à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI), cliquez sur Présentation du châssis > Alimentation > Contrôle > Réinitialiser le contrôleur CMC. Pour le réinitialiser en exécutant la commande RACADM sur l'interface de ligne de commande (CLI), entrez : « racadm racreset ». |
| **Catégorie** | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2377 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEL1513

| | |
|---|---|
| Message | L'état du contrôleur du châssis a changé de critique à OK. |
| Description détaillée | La liaison de communication de l'iDRAC au contrôleur du châssis est restaurée. Tous les problèmes liés à la communication réseau entre le contrôleur du châssis et l'iDRAC, une mauvaise installation du contrôleur du châssis, ou l'indisponibilité du contrôleur du châssis sont maintenant résolus. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2379 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEL9900

| | |
|---|---|
| Message | An unsupported event occurred. (Un événement non pris en charge est survenu.) |
| Description détaillée | La version logicielle actuelle ne peut pas décoder cet événement. La source de l'événement peut provenir d'une source qui n'est pas compatible avec ce logiciel ou l'événement peut avoir été ajouté après la version de ce logiciel. Vous devrez peut-être examiner cet événement à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes tel que Ipmitool avec l'option -vvv ou Racadm avec l'option -E. |
| Action recommandée | Mettez à niveau le logiciel de gestion. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEL9901

| | |
|---|---|
| Message | OEM software event. (Événement de logiciel OEM.) |
| Description détaillée | La version logicielle actuelle ne peut pas décoder cet événement. La source de l'événement peut provenir d'une source qui n'est pas compatible avec ce logiciel ou l'événement peut avoir été ajouté après la version de ce logiciel. Vous devrez peut-être examiner cet événement à l'aide d'un outil qui affiche les données brutes tel que Ipmitool avec l'option -vvv ou Racadm avec l'option -E. |
| Action recommandée | Reportez-vous à la documentation du produit pour obtenir des informations supplémentaires. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SEL9902

| | |
|---|---|
| Message | System software event. (Événement de logiciel du système.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le logiciel du système a enregistré un événement qui ne peut pas être déterminé. Vous devrez peut-être examiner cet événement à l'aide d'un outil qui affiche des données brutes, tel que Ipmitool avec l'option -vvv, ou Racadm avec l'option -E. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système = (SEL = Journal des événements système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements SSD

## SSD1001

| | |
|---|---|
| Message | Le cache d'écriture de *arg1* est activé. |
| Arguments | • ***arg1=*** nom de périphérique SSD PCIe |
| Description détaillée | Le cache d'écriture est activé sur le lecteur PCIe SSD identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2427 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## SSD1002

| | |
|---|---|
| Message | Le cache d'écriture de *arg1* est désactivé. |
| Arguments | • ***arg1=*** nom de périphérique SSD PCIe |
| Description détaillée | Le cache d'écriture est désactivé sur le lecteur SSD PCIe identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2428 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SSD1003

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est prêt au retrait. |
| Arguments | • ***arg1=*** nom de périphérique SSD PCIe |
| Description détaillée | Le disque SSD PCIe identifié dans le message est prêt au retrait. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2429 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SSD1004

| | |
|---|---|
| Message | Le fichier journal *arg1* a été exporté. |
| Arguments | • ***arg1=*** nom de périphérique SSD PCIe |
| Description détaillée | Le fichier journal du lecteur SSD PCIe identifié dans le message a bien été exporté. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2430 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SSD1005

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été initialisé avec succès. |
| Arguments | • ***arg1=*** nom de périphérique SSD PCIe |
| Description détaillée | L'initialisation du lecteur SSD PCIe identifié dans le message est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2431 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SSD1006

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a atteint *arg2* de la limite d'usure sous garantie du périphérique. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe<br>• ***arg2 =*** % |
| Description détaillée | Le périphérique SSD PCIe identifié dans le message est sur le point d'atteindre la limite d'usure sous garantie. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2433 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SSD1007

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a atteint ou dépassé sa limite d'usure sous garantie. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | Le périphérique SSD identifié dans le message a atteint ou dépassé la limite d'usure sous garantie. |
| Action recommandée | Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2434 |
| N° d'interruption OMSA | 90300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SSD1008

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* approche du mode Lecture seule. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message a presque atteint le mode de lecture seule (il est entre 90 à 100 % près de ce mode). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2435 |
| N° d'interruption OMSA | 90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SSD1009

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est en mode Lecture seule. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message est en mode de lecture seule. |
| Action recommandée | Sauvegardez les données sur le périphérique, puis contactez le fournisseur de services pour plus d'instructions. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2436 |
| N° d'interruption OMSA | 90400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SSD1010

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* se trouve dans un état de sécurité verrouillé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique SSD (Solid State Device) PCIe |
| Description détaillée | Le périphérique PCIe SSD identifié dans le message est dans un état verrouillé car une tâche d'initialisation existante a été interrompue en raison d'une panne d'alimentation ou d'un retrait de disque. |
| Action recommandée | Exécutez l'opération d'initialisation complète sur le périphérique identifié dans le message. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2432 |
| N° d'interruption OMSA | 90200 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SSD1011

| | |
|---|---|
| Message | The Remaining Rated Write Endurance Threshold for PCIe SSDs is set to *arg1* (Le seuil d'endurance d'écriture nominale restante pour les lecteurs SSD PCIe est défini sur arg1.) |
| Arguments | • ***Arg1 =*** valeur |
| Description détaillée | Le seuil d'Endurance d'écriture nominale restante (RRWE) des périphériques SSD PCIe a été modifié. Une alerte d'avertissement est générée lorsque le RRWE de n'importe quel périphérique SSD PCIe tombe au-dessous de la valeur de seuil RRWE définie par l'utilisateur. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2449 |
| N° d'interruption OMSA | 10100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SSD1012

| | |
|---|---|
| Message | The Remaining Rated Write Endurance Threshold for SAS and SATA SSDs is set to *arg1*. (Le seuil d'Endurance d'écriture nominale restante pour disques durs SSD SAS et SATA est défini sur arg1.) |
| Arguments | · ***Arg1 =*** valeur |
| Description détaillée | Le seuil d'Endurance d'écriture nominale restante (RRWE) des périphériques SSD SAS et SATA a été modifié. Une alerte d'avertissement se produit lorsque le RRWE des SSD SAS ou SATA se retrouve en dessous du seuil défini par l'utilisateur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (SSD = Périphériques SSD) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2448 |
| N° d'interruption OMSA | 10100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements STOR

## STOR001

| | |
|---|---|
| **Message** | La commande est exécutée avec succès. |
| **Description détaillée** | La commande est exécutée avec succès. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## STOR003

| | |
|---|---|
| **Message** | Missing parameter. (Paramètre manquant.) |
| **Description détaillée** | Il manque un paramètre requis. |
| **Action recommandée** | Consultez le profil RAID afin de déterminer les paramètres requis. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## STOR004

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid parameter value (Valeur de paramètre non valide) |
| **Description détaillée** | La valeur de paramètre fournie n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le profil RAID afin de déterminer les valeurs de paramètres valides. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR006

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to complete the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas pu être effectuée en raison d'un problème avec le contrôleur de gestion (iDRAC) ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) qui gère le stockage. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR007

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to allocate resources. (Impossible d'allouer les ressources.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas pu être exécutée, car l'espace mémoire est insuffisant sur le contrôleur de gestion (iDRAC ou le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) de gestion du stockage. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR009

| | |
|---|---|
| **Message** | Physical disk FQDD did not identify a valid physical disk for the operation. (Le FQDD de disque physique n'a pas identifié de disque physique valide pour l'opération.) |
| **Description détaillée** | Le FQQD de disque physique n'a pas d'identifié un disque physique valide pour l'opération. |
| **Action recommandée** | Fournissez un disque physique compatible avec l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR010

| | |
|---|---|
| **Message** | RAID level not supported on controller. (Le niveau de RAID n'est pas pris en charge sur le contrôleur.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | L'opération ne peut pas être exécutée, car le niveau de RAID entré n'est pas compatible avec le contrôleur. |
| **Action recommandée** | Entrez un niveau de RAID valide, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0101

| | |
|---|---|
| **Message** | No RAID controller is displayed. (Aucun contrôleur RAID n'est affiché.) |
| **Description détaillée** | Aucune donnée de contrôleur RAID à afficher. Le système est hors tension, aucun contrôleur RAID n'est présent dans le système, ou le contrôleur RAID n'est pas connecté au système. |
| **Action recommandée** | Vérifiez quei le serveur est sous tension, que le contrôleur RAID est disponible, et qu'un contrôleur RAID est connecté au système. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0102

| | |
|---|---|
| **Message** | No batteries are displayed. (Aucune batterie n'est affichée.) |
| **Description détaillée** | Aucune donnée de batterie à afficher. Le système est hors tension, les batteries ne sont pas présentes sur le système, les batteries ne sont pas connectées au contrôleur RAID, ou les batteries sont complètement déchargées. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le serveur est sous tension, que les batteries sont disponibles, et que les batteries sont connectées au contrôleur RAID. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0103

| | |
|---|---|
| **Message** | No physical disks are displayed. (Aucun disque physique n'est affiché.) |
| **Description détaillée** | Aucune donnée de disque physique à afficher. Le système est hors tension, les disques physiques ne sont pas présents sur le système, ou les disques physiques ne sont pas connectés à l'enceinte ou au fond de panier. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez que le serveur est sous tension, que les disques physiques sont disponibles, et que les disques physiques sont connectés à l'enceinte ou au fond de panier. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0104

| | |
|---|---|
| Message | No virtual disks are displayed. (Aucun disque virtuel n'est affiché.) |
| Description détaillée | Aucune donnée de disque virtuel à afficher. Le système est hors tension, les disques physiques ne sont pas présents sur le système, ou les disques virtuels ne sont pas créés. |
| Action recommandée | Vérifiez que le serveur est sous tension, que les disques physiques sont disponibles, et que les disques virtuels sont créés. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0105

| | |
|---|---|
| Message | No enclosures are displayed. (Aucune enceinte n'est affichée.) |
| Description détaillée | Aucune donnée d'enceinte à afficher. Le système est hors tension, les enceintes ne sont pas présentes sur le système, ou les enceintes ne sont pas connectées aux contrôleurs RAID. |
| Action recommandée | Vérifiez que le serveur est sous tension, que les enceintes sont disponibles, et que les enceintes sont connectées aux contrôleurs RAID. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0106

| | |
|---|---|
| Message | Fans are not connected to enclosures or data about fans is unavailable. (Les ventilateurs ne sont pas connectés aux enceintes ou les données concernant les ventilateurs ne sont pas disponibles.) |
| Description détaillée | Aucune donnée de ventilateur à afficher. Le système est hors tension, aucun ventilateur d'enceinte n'est présent sur le système, ou les ventilateurs ne sont pas connectés aux enceintes. |
| Action recommandée | Vérifiez que le serveur est sous tension, que le ventilateur de l'enceinte est disponible, et que le ventilateur est connecté à l'enceinte. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0107

| | |
|---|---|
| **Message** | EMMs are not connected to enclosures or data about EMMs is unavailable. (Les modules EMM ne sont pas connectés aux enceintes ou les données concernant les modules EMM ne sont pas disponibles.) |
| **Description détaillée** | Aucune donnée de module EMM à afficher. Le système est hors tension, aucun EMM d'enceinte n'est présent, ou les modules EMM sont pas connectés aux enceintes. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le serveur est sous tension, que les modules EMM sont disponibles, et que les modules EMM sont connectés aux enceintes. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0108

| | |
|---|---|
| **Message** | Temperature probes are not connected to enclosures or data about temperature is unavailable. (Les sondes de température sont pas connectées aux enceintes ou les données relatives à la température sont indisponibles.) |
| **Description détaillée** | Aucune donnée de température à afficher. Le système est hors tension, aucun sonde de température d'enceinte n'est présente dans le système, ou les capteurs de température ne sont pas connectés aux enceintes. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le serveur est sous tension, que le capteur de température d'enceinte est disponible, et que le capteur de température est connecté à l'enceinte. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0109

| | |
|---|---|
| **Message** | Power supply unit is not connected to the enclosure or data about power supply unit is unavailable. (Le bloc d'alimentation n'est pas connecté à l'enceinte ou les données relatives au bloc d'alimentation ne sont pas disponibles.) |
| **Description détaillée** | Aucune donnée de bloc d'alimentation à afficher. Le système est hors tension, aucun bloc d'alimentation n'est présent dans le système, ou le bloc d'alimentation n'est pas connecté à l'enceinte. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Vérifiez que le serveur est sous tension, que le bloc d'alimentation de l'enceinte est disponible, et que le bloc d'alimentation est connecté à l'enceinte. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR011

| | |
|---|---|
| **Message** | Stripe size not supported on controller. (La taille de bande n'est pas pris en charge sur le contrôleur.) |
| **Description détaillée** | L'opération ne peut pas être exécutée, car la taille de bande entrée n'est pas compatible avec le contrôleur. |
| **Action recommandée** | Entrez une taille de bande valide et recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0110

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid Fully Qualified Device Descriptor (FQDD). (FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) non valide.) |
| **Description détaillée** | Le nom de composant du système FQQD (Fully Qualified Device Descriptor) n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le nom de composant du système FQDD correct est spécifié. Reportez-vous au texte d'aide (Le texte d'aide de la sous-commande raid peut être obtenu par l'exécution de « racadm help raid ») ou à la documentation pour les noms de composants du système FQQD valides. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0111

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid reference key. (Clé de référence non valide.) |
| **Description détaillée** | La clé de référence spécifiée n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que la clé de référence correcte est spécifiée. Voir le texte d'aide ou la documentation pour les clés de référence valides. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR012

| | |
|---|---|
| Message | Provided Physical disk not valid for this operation. (Le disque physique fourni n'est pas valide pour cette opération.) |
| Description détaillée | Un ou plusieurs disques physiques spécifiés ne peuvent pas être utilisés pour l'opération demandée. Le protocole de disque physique et le type de support, ainsi que les autres caractéristiques de disque physique, telles que le chiffrement sécurisé et la protection T10, doivent correspondre aux conditions de l'opération demandée. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le disque physique spécifié dispose du protocole et du type de support appropriés pour l'opération demandée. Spécifiez un disque physique différent ayant un état approprié pour l'opération demandée, et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR013

| | |
|---|---|
| Message | One or more Storage device(s) are not in a state where the operation can be completed. (Un ou plusieurs périphériques de stockage ont un état qui ne permet pas d'exécuter l'opération.) |
| Description détaillée | Un ou plusieurs périphériques de stockage ont un état qui empêche d'exécuter l'opération. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les périphériques de stockage spécifiés ont un état permettant d'exécuter l'opération, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR015

| | |
|---|---|
| Message | Maximum virtual disks allowed for this controller has been reached. (Le nombre maximal de disques virtuels autorisé pour ce contrôleur a été atteint.) |
| Description détaillée | Aucun disque virtuel ne peut être créé, car le nombre maximal de disques virtuels a été atteint. |
| Action recommandée | Un nouveau disque virtuel ne peut pas être créé tant qu'un disque virtuel n'est pas supprimé. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR016

| | |
|---|---|
| Message | Physical disk provided is not large enough to be a hot spare for this virtual disk. (Le disque physique fourni n'est pas assez grand pour être un disque de rechange pour ce disque virtuel.) |
| Description détaillée | Le disque physique ne peut pas être affecté en tant que disque de rechange de ce disque virtuel, car la capacité du disque physique est insuffisante. |
| Action recommandée | Spécifiez un disque physique d'une plus grand capacité ou remplacez le disque physique spécifié par un disque d'une plus grande capacité, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR017

| | |
|---|---|
| Message | Virtual Disk provided is not valid for the operation. (Le disque virtuel fourni n'est pas valide pour l'opération.) |
| Description détaillée | Le disque virtuel spécifié n'est pas compatible avec l'opération demandée, ou un paramètre d'opération spécifié n'est pas approprié pour le type de disque virtuel spécifié. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les paramètres d'oparation correspondent au type de disque virtuel. Spécifiez un disque virtuel compatible pour l'opération demandée et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR018

| | |
|---|---|
| Message | No foreign drives detected. (Aucun disque étrangèer détecté.) |
| Description détaillée | Cette opération n'a détecté aucun disque étranger. Cela peut être dû au fait qu'il n'existe aucun disque externe ou que les seuls disques étrangers sont dans état de verrouillage sécurisé. |
| Action recommandée | Si les seuls disques étrangers sont dans un état de verrouillage sécurisé, exécutez une opération d'effacement sécurisé sur les lecteurs pour effacer les données en toute sécurité ou déverrouillez ces disques et relancez l'opération. Sinon, l'opération a échoué, car il n'existe pas de disques étrangers. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## STOR019

| | |
|---|---|
| **Message** | The specified passphrase is not valid. (La phrase secrète spécifiée n'est pas valide.) |
| **Description détaillée** | La phrase secrète spécifiée ne respecte pas les critères de caractères de phrase secrète du contrôleur. |
| **Action recommandée** | Entrez une phrase secrète qui répond aux critères de caractères de phrase secrète du contrôleur, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## STOR020

| | |
|---|---|
| **Message** | Controller Key is already present. (Clé de contrôleur déjà présente.) |
| **Description détaillée** | La clé de contrôleur ne peut pas être définie, car elle existe déjà. |
| **Action recommandée** | Supprimez la clé actuelle, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## STOR0200

| | |
|---|---|
| **Message** | Array Manager is installed on the system. (Array Manager est installé sur le système.) |
| **Description détaillée** | L'installation d'Array Manager et de Storage Services sur le même système n'est pas une configuration prise en charge. Storage Services et Array Manager est déjà installé ne doivent pas être installés sur le même système. |
| **Action recommandée** | Désinstallez soit Storage Services, soit Array Manager, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **N° d'événement OMSA** | 2135 |
| **N° d'interruption OMSA** | 10300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0201

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de déterminer si le système dispose des versions minimales requises des pilotes et micrologiciels de contrôleurs RAID. |
| Description détaillée | Impossible de déterminer si le système dispose des versions minimales requises des pilotes de contrôleurs RAID. |
| Action recommandée | Consultez le fichier « Lisez-moi » du média d'installation pour en savoir plus sur les exigences en matière de pilotes et micrologiciels. Si Storage Services rencontre des problèmes de performances, assurez-vous que les versions minimales requises des pilotes et micrologiciels sont installées. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2164 |
| N° d'interruption OMSA | 10100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0202

| | |
|---|---|
| Message | Le fichier de configuration (chemin : *arg1*) qui contient les informations relatives aux pilotes et micrologiciels de *arg2* n'est pas à jour ou n'est pas correctement formaté pour réaliser la comparaison. |
| Arguments | · ***arg1 =*** chemin de fichier |

- ***arg2 =*** nom de contrôleur

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Storage Services n'est pas en mesure de déterminer si le système dispose des versions minimales requises des pilotes et micrologiciels de contrôleurs RAID car un fichier de configuration est illisible, corrompu, ou a perdu des données. |
| **Action recommandée** | Réinstallez Server Administrator et Storage Services. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **N° d'événement OMSA** | 2166 |
| **N° d'interruption OMSA** | 75300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR0203

| | |
|---|---|
| **Message** | The current operating system kernel version and the non-RAID SCSI driver version are older than the minimum required versions. (La version de noyau du système d'exploitation actuel et la version du pilote SCSI non RAID sont antérieures aux versions minimales requises.) |
| **Description détaillée** | Les versions du pilote et noyau du système d'exploitation ne répondent pas à la configuration minimale requise. Storage Services risque de ne pas pouvoir afficher ou effectuer des fonctions de gestion du stockage jusqu'à ce que le système réponde aux exigences minimales. |
| **Action recommandée** | Consultez le fichier « Lisez-moi » du média d'installation pour en savoir plus sur les exigences de version des pilotes et du noyau du système d'exploitation. Mettez à jour votre système afin qu'il réponde aux exigences minimales, puis réinstallez Storage Services. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **N° d'événement OMSA** | 2167 |
| **N° d'interruption OMSA** | 10300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0204

| | |
|---|---|
| Message | The non-RAID SCSI driver version is older than the minimum required version. (La version du pilote SCSI non RAID est antérieure à la version minimale requise.) |
| Description détaillée | La version du pilote ne répond pas aux exigences minimales requises et Storage Services ne pourra effectuer les opérations nécessaires qu'une fois ces exigences minimales requises satisfaites. |
| Action recommandée | Consultez le fichier « Lisez-moi » pour en savoir plus sur les exigences en matière de pilotes et mettez à jour le système de manière à ce que les exigences minimales requises soient satisfaites avant de réinstaller Storage Services. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 2168 |
| N° d'interruption OMSA | 10300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0205

| | |
|---|---|
| Message | Global rescan initiated for all storage components in the system. (Une nouvelle analyse globale a été lancée pour tous les composants de stockage du système.) |
| Description détaillée | Une nouvelle analyse de tous les composants de stockage du système a été initialisée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2261 |
| N° d'interruption OMSA | 75100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0206

| | |
|---|---|
| Message | Smart thermal shutdown feature is enabled. (La fonction Arrêt thermique intelligent est activée.) |
| Description détaillée | La fonction d'arrêt du stockage en fonction d'une température ambiante élevée (arrêt thermique intelligent) est activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2262 |
| N° d'interruption OMSA | 10100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR0207

| | |
|---|---|
| Message | Smart thermal shutdown feature is disabled. (La fonction Arrêt thermique Smart est désactivée.) |
| Description détaillée | La fonction d'arrêt du stockage en fonction d'une température ambiante élevée (arrêt thermique intelligent) est désactivée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2263 |
| N° d'interruption OMSA | 10100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR0208

| | |
|---|---|
| Message | La stratégie de protection a changé. |
| Description détaillée | Une nouvelle stratégie de protection a été créée ou une stratégie de protection existante a été modifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2287 |
| N° d'interruption OMSA | 10100 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0209

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de surveiller ou gérer les composants SAS car la séquence d'initialisation des périphériques ne s'est pas terminée. |
| Description détaillée | La séquence d'initialisation des composants SAS ne s'est pas terminée lors du démarrage du système. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que les versions prises en charge du micrologiciel et des pilotes SAS sont installées. 2) Redémarrez le système. Si le problème persiste, réinstallez Server Administrator et Storage Services sur le nœud géré afin de vous assurer que tous les composants requis sont installés. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2314 |
| N° d'interruption OMSA | 10400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR021

| | |
|---|---|
| Message | Controller Key is not present. (La clé de contrôleur n'est pas présente.) |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'opération, car la clé de contrôleur n'est pas présente. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Définissez une clé de contrôleur appropriée et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0210

| | |
|---|---|
| Message | Données de capteur SCSI (*arg1*) reçues de *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** données d'analyse<br>• ***arg2 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Il est possible qu'une erreur se soit produite sur un périphérique SCSI et ait généré des données d'analyse suite à la restauration du périphérique. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2095 |
| N° d'interruption OMSA | 75100;85100;90100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0211

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est revenu à un état normal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le périphérique identifié dans le message qui était précédemment dans un état d'erreur est revenu à un état normal. Par exemple, lorsqu'un boîtier est trop chaud et qu'il est par la suite refroidi, ou lorsqu'un disque virtuel dégradé revient à un état normal. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **N° d'événement OMSA** | 2121 |
| **N° d'interruption OMSA** | 75200;80200;85200;90200;95200;100200;105200;110200;115200;120100 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR0212

| | |
|---|---|
| **Message** | *arg1* a échoué. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| **Description détaillée** | Le périphérique (disque physique ou boîtier) identifié dans le message a échoué. La panne du périphérique (disque physique ou boîtier) a été détectée lors de l'exécution d'une nouvelle analyse. Cependant, les pannes de disque physique sont également détectées au cours d'une opération de vérification de la cohérence. |
| **Action recommandée** | Remplacez le périphérique identifié. Un périphérique en panne est indiqué par l'icône d'état « X » de couleur rouge. Lancez une nouvelle analyse après avoir remplacé le périphérique en panne. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **N° d'événement OMSA** | 2 048 |
| **N° d'interruption OMSA** | 75400;80400;85400;90400;95400;100400;105400;110400;115400;120400 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR022

| | |
|---|---|
| Message | Controller is not security capable. (Le contrôleur n'est pas doté de fonction de sécurité.) |
| Description détaillée | L'opération ne peut pas être exécutée, car le contrôleur n'est pas doté de fonction de sécurité. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR023

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d’effectuer les opérations de configuration, car une tâche de configuration du périphérique existe déjà. |
| Description détaillée | Impossible d’effectuer les opérations de configuration, car une tâche de configuration du périphérique existe déjà. |
| Action recommandée | Attendez la fin de la tâche actuelle du périphérique ou annulez la tâche avant d'exécuter d'autres opérations sur le périphérique. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR024

| | |
|---|---|
| Message | Unable to create a configuration job because a configuration job for the device already exists. (Impossible de créer une tâche de configuration, car une tâche de configuration existe déjà pour le périphérique.) |
| Description détaillée | Des modifications de configuration du périphérique spécifié sont déjà planifiées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR025

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to delete any pending configuration because the configuration job is already scheduled. (Impossible de supprimer la configuration en attente, car la tâche de configuration est déjà planifiée.) |
| **Description détaillée** | La configuration en attente ne peut pas être supprimée, car la tâche de configuration est déjà planifiée. |
| **Action recommandée** | Supprimez la tâche de configuration actuelle du périphérique pour arrêter les modifications de configuration en attente. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR026

| | |
|---|---|
| **Message** | Aucune tâche de configuration n'a pas été créée, car il n'existe pas de modifications de configuration en attente. |
| **Description détaillée** | Aucune tâche de configuration n'a pas été créée, car il n'existe pas de modifications de configuration en attente. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR027

| | |
|---|---|
| **Message** | Virtual Disk name is not supported. (Le nom de disque virtuel n'est pas pris en charge.) |
| **Description détaillée** | La défintion du nom de disque virtuel n'est pas une opération valide sur ce contrôleur. |
| **Action recommandée** | Ne spécifiez pas le nom du disque virtuel et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## STOR028

| | |
|---|---|
| Message | Virtual Disk not found. (Disque virtuel introuvable) |
| Description détaillée | L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car le disque virtuel spécifié est introuvable. |
| Action recommandée | Fournissez un descripteur FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) de disque virtuel valide et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## STOR029

| | |
|---|---|
| Message | Physical disk not found. (Disque physique introuvable) |
| Description détaillée | L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car le disque physique spécifié est introuvable. |
| Action recommandée | Fournissez un descripteur FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) de disque physique valide et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## STOR030

| | |
|---|---|
| Message | Controller not found. (Contrôleur introuvable) |
| Description détaillée | L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car le contrôleur spécifié est introuvable. |
| Action recommandée | Fournissez un descripteur FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) de contrôleur valide et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR031

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller is not enabled. (Lifecycle Controller n'est pas activé.) |
| **Description détaillée** | Pour les systèmes 11G : les services système doivent être activés pour effectuer l'opération demandée. Les services système ont été désactivés via l'utilitaire de configuration iDRAC accessible en appuyant sur Ctrl+E lors du démarrage ou via une opération à distance. Pour les systèmes 12G : Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Lifecycle Controller a été désactivé via la configuration F2, suivi de la sélection d'iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et de Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) lors de l'amorçage ou via une opération à distance. |
| **Action recommandée** | Pour les systèmes 11G : utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les systèmes 12G : utilisez la configuration F2, sélectionnez iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et sélectionnez Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller), pour activer Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR032

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller is currently in use. (Lifecycle Controller est actuellement en cours d'utilisation.) |
| **Description détaillée** | Lifecycle Controller ne peut pas accéder au stockage interne, car il est utilisé par une autre application ou opération. |
| **Action recommandée** | Attendez la fin de l'opération Lifecycle Controller en cours. Vérifiez que le système : 1) est actuellement absent de l'utilitaire Configuration de Lifecycle Controller, 2) n'attend aucune intervention de l'utilisateur sur une erreur POST F1/F2, 3) n'est dans aucune des ROM en option de périphérique ou de contrôleur, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR033

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid parameter value for Start/Until Time. (Valeur de paramètre non valide pour l'heure de début/fin.) |
| **Description détaillée** | L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car une valeur non valide est spécifiée pour l'heure de début/fin. |
| **Action recommandée** | Entrez une heure de début/fin valide, puis réessayez. Pour en savoir plus sur l'heure de début/fin, voir le document technique « Profil RAID ». |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR034

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid parameter value for RebootJobType. (Valeur de paramètre non valide pour RebootJobType.) |
| **Description détaillée** | L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car une valeur non valide est spécifiée pour RebootJobType. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur RebootJobType valide et réessayez. Pour en savoir plus sur le paramètre RebootJobType, voir le document technique « Profil RAID ». |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR035

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer cette opération, car le nombre d'objets de stockage spécifié est insuffisant ou les objets de stockage n'ont pas l'état requis pour effectuer l'opération. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer cette opération, car le nombre d'objets de stockage spécifié est insuffisant ou les objets de stockage n'ont pas l'état requis pour effectuer l'opération. |
| **Action recommandée** | Vérifiez le nombre et l'état des objets de stockage, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR036

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération, car il y a un ou plusieurs disques virtuels sécurisés associé au contrôleur. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération, car il y a un ou plusieurs disques virtuels sécurisés associé au contrôleur. |
| **Action recommandée** | Supprimez le ou les disques virtuels sécurisés associés à ce contrôleur et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# STOR037

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètre obligatoire *arg1* manquant. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération demandée, car un ou plusieurs paramètres d'entrée identifiés dans le message ne sont pas spécifiés. |
| **Action recommandée** | Entrez tous les paramètres requis, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR038

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur de paramètre non valide pour *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération demandée, car un ou plusieurs paramètres d'entrée identifiés dans le message ne sont pas valides. |
| **Action recommandée** | Spécifiez une valeur valide pour le paramètre identifié. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR039

| | |
|---|---|
| **Message** | Mismatch in AttributeName and AttributeValue count. (Incohérence de nombre de valeurs AttributeName et AttributeValue) |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération demandée, car il existe une incohérence entre le nombre de valeurs AttributeName et AttributeValue spécifiées. |
| **Action recommandée** | Spécifiez un nombre valide de paires de valeurs AttributeName et AttributeValue et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR040

| | |
|---|---|
| **Message** | Nom d'attribut non valide : *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération demandée, car une valeur AttributeName n'est pas spécifiée. |
| **Action recommandée** | Définissez une valeur valide AttributeName pour l'attribut identifié dans le message et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR057

| | |
|---|---|
| **Message** | RAID Controller is not currently available for Configuration. (Le contrôleur RAID n'est actuellement pas disponible pour la configuration.) |
| **Description détaillée** | L'état de l'instrumentation du controleur RAID ne permet pas d'exécuter l'opération demandée, car la collection d'inventaire système (fonction CSIOR) n'a pas été exécutée. |
| **Action recommandée** | Activez la fonction CSIOR (Collect System Inventory On Restart) et redémarrez le serveur pour provoquer l'exécution CSIOR. Vérifiez que l'état des services distants est Prêt et ressayez. Pour obtenir cet état, appelez la méthode GetRSStatus. Pour plus d'informations sur cette méthode, reportez-vous guide Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR058

| | |
|---|---|
| **Message** | This operation is not supported on this device. (Cette opération n'est pas prise en charge sur ce périphérique.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'est pas pris en charge sur le périphérique cible. |
| **Action recommandée** | Pour plus d'informations, voir la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR059

| | |
|---|---|
| Message | The requested operation is not currently valid because there are no virtual disks on the controller. (L'opération demandée n'est pas valide actuellement, car le contrôleur ne contient aucun disque virtuel.) |
| Description détaillée | L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car il n'existe aucun disque virtuel disponible sur le contrôleur spécifié. |
| Action recommandée | Créez un disque virtuel et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR060

| | |
|---|---|
| Message | Configuration operations are not supported on the specified storage controller. (Les opérations de configuration ne sont pas pris en charge sur le contrôleur de stockage spécifié.) |
| Description détaillée | L'opération demandée n'est pas pris en charge sur le contrôleur de stockage spécifié. |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur les opérations prises en charge, consultez la documentation du contrôleur de stockage cible. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR061

| | |
|---|---|
| Message | Initializing virtual disk is not supported on the RAID controller. (L'initialisation de disque virtuel n'est pas prise en charge sur le contrôleur RAID.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | The initializing virtual disk operation is not supported on the target device. (L'opération d'initialisation de disque virtuel n'est pas prise en charge sur le périphérique cible.) |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur les opérations prises en charge, consultez la documentation du contrôleur RAID cible ou le guide de démarrage rapide Lifecycle Controller Remote Services. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR062

| | |
|---|---|
| Message | Un ou plusieurs disques physiques spécifiés sont pleins et ne peuvent pas être utilisés pour créer des disques virtuels supplémentaires. |
| Description détaillée | Un ou plusieurs disques physiques spécifiés sont pleins et ne peuvent pas être utilisés pour créer des disques virtuels supplémentaires. |
| Action recommandée | Vérifiez que tous les disques physiques définis pour créer un disque virtuel disposent de l''espace libre nécessaire et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR063

| | |
|---|---|
| Message | Unable to assign the Virtual Disk to multiple Virtual Adapters in single assignment mode. (Impossible d'affecter le disque virtuel à plusieurs adaptateurs virtuels en mode d'affectation unique.) |
| Description détaillée | Afin d'éviter la perte de données, le système a empêché l'affectation d'un disque virtuel à plusieurs adaptateurs virtuels, car le mode d'affectation en cluster n'est pas activé. |
| Action recommandée | Activez le mode d'affectation en cluster ou annulez l'affectation du disque virtuel à l'adaptateur virtuel et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR064

| | |
|---|---|
| Message | One or more physical disks specified for creating a virtual disk do not have the same block size. (Un ou plusieurs disques physiques spécifiés pour créer un disque virtuel n'ont pas la même taille de bloc.) |
| Description détaillée | Impossible de créer le disque virtuel demandé, car les disques physiques spécifiés n'avaient pas la même taille de bloc. |
| Action recommandée | Vérifiez que les disques physiques sélectionnés pour la création du disque virtuel ont la même taille de bloc et relancez l'opération. La taille de bloc peut être déterminée en examinant l'inventaire de disques physiques et vérifiant la propriété Taille de bloc de chaque disque physique. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR065

| | |
|---|---|
| Message | One or more physical disks specified for creating a virtual disk are not T10 Protection Information capable. (Un ou plusieurs disques physiques spécifiés pour créer un disque virtuel ne prennent pas en charge les informations de protection T10.) |
| Description détaillée | Impossible de créer le disque virtuel demandé, car un ou plusieurs disques physiques spécifiés ne prennent pas en charge les informations de protection T10. |
| Action recommandée | Vérifiez que les disques physiques sélectionnés pour la création d'un disque virtuel prennent en charge les informations de protection T10. et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR066

| | |
|---|---|
| Message | Controller is not T10 Protection Information capable. (Le contrôleur ne prend pas en charge les informations de protection T10.) |
| Description détaillée | L'opération demandée a échoué, car le contrôleur RAID sélectionné ne prend pas en charge les informations de protection T10. |
| Action recommandée | Vérifiez que le contrôleur RAID sélectionné pour l'opération prend en charge les informations de protection T10 et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR067

| | |
|---|---|
| **Message** | Controller does not support uneven span RAID10 virtual disks. (Le contrôleur ne prend pas en charge un nombre impair de disques virtuels RAID10 par répartition.) |
| **Description détaillée** | L'opération a échoué, car le contrôleur sélectionné ne prend pas en charge la création d'un nombre impair de disques virtuels RAID10 par répartition. |
| **Action recommandée** | Le contrôleur sélectionné ne prend pas en charge la création d'un nombre impair de disques virtuels RAID10 par répartition. Indiquez la combinaison adéquate de longueur et profondeur de répartition pour la création de disques virtuels RAID10 sur le contrôleur sélectionné, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR068

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform the requested RAID configuration because the Lifecycle Controller version on the server does not have the necessary capabilities. (Impossible d'effectuer la configuration RAID demandée, car la version de Lifecycle Controller sur le serveur ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires.) |
| **Description détaillée** | L'opération de configuration RAID demandée a échoué, car la version de Lifecycle Controller sur le serveur cible ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la version de Lifecycle Controller sur le serveur cible et mettez-la à jour à la dernière version disponible. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR069

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter la méthode *arg1*, car les nombres d'éléments saisis pour VDPropNameArray et VDPropValueArray sont différents. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom de la méthode |
| **Description détaillée** | La méthode <nom de méthode> n'a pas pu s'exécuter, car les nombres d'éléments saisis pour VDPropNameArray et VDPropValueArray ne sont pas égaux. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Entrez un nombre identique d'éléments (paire de valeur), puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR070

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter la méthode WS-MAN *arg1*, car le paramètre non valide *arg2* a été saisi. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom de la méthode<br>• ***arg2 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | La méthode <nom de méthode> n'a pas pu s'exécuter, car les nombres d'éléments saisis pour VDPropNameArray et VDPropValueArray ne sont pas égaux. |
| **Action recommandée** | Entrez un paramètre valide, puis réessayez l'opération. Pour plus d'informations sur un paramètre valide, reportez-vous au document SimpleRAIDProfile disponible sur Dell Tech Center http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0701

| | |
|---|---|
| **Message** | Storage objects are unavailable in the current system configuration. (Les objets de stockage ne sont pas disponibles dans la configuration système actuelle.) |
| **Description détaillée** | Il n'existe aucun contrôleur RAID, disque physique ou disque virtuel détecté par l'instrumentation qui peut être configuré. |
| **Action recommandée** | Les objets de stockage ne sont pas disponibles dans la configuration système actuelle. Assurez-vous que les périphériques de stockage sont installés dans le système, puis réessayez l'opération après la fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) a mis à jour l'inventaire du système. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0702

| | |
|---|---|
| Message | La valeur entrée pour *arg1* est non valide |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'option |
| Description détaillée | La valeur saisie pour le nom d'option identifié dans le message n'est pas valide. |
| Action recommandée | Pour plus d'informations, exécutez la commande RACADM « racadm raid help createvd ». |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR071

| | |
|---|---|
| Message | Le nombre de répartitions spécifié n'est pas valide pour la création d'un RAID 10. Les valeurs valides sont : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nombres de répartitions valides |
| Description détaillée | L'opération de configuration ne peut pas être effectuée car le nombre de répartitions spécifié n'est pas valide. |
| Action recommandée | Entrez un nombre de répartitions valide, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR072

| | |
|---|---|
| **Message** | le module de service iDRAC (iSM) n'est pas présent ou n'est pas en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur. |
| **Description détaillée** | L'opération de configuration n'a pas pu être effectuée car elle requiert que le module de service iDRAC (iSM) soit présent et en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le module de service iDRAC (iSM) est en cours d'exécution sur le système d'exploitation du serveur, puis relancez l'opération. Reportez-vous au Guide d'utilisation de l'iDRAC pour l'installation et le démarrage d'iSM. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR073

| | |
|---|---|
| **Message** | La version du module de service iDRAC présente dans le système d'exploitation du serveur ne prend pas en charge l'opération demandée pour un périphérique SSD PCIe (NVMe). |
| **Description détaillée** | La version du module de service iDRAC présente dans le système d'exploitation du serveur ne prend pas en charge l'opération demandée pour un périphérique SSD PCIe (NVMe). |
| **Action recommandée** | Mettez à jour le module de service iDRAC Dell (ISM) vers la version compatible avec l'opération demandée sur le périphérique SSD PCIe (NVMe). |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR074

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération de configuration RAID demandée n'est pas autorisée car le contrôleur est actuellement en mode non RAID. |
| **Description détaillée** | L'opération de configuration RAID demandée n'est pas autorisée car le contrôleur RAID est actuellement en mode HBA. |
| **Action recommandée** | Pour effectuer une opération de configuration RAID, mettez le contrôleur en mode RAID et relancez l'opération. Pour basculer vers le mode RAID à l'aide de l'utilitaire de configuration du système F2, accédez à Paramètres du périphérique > Contrôleur RAID > Gestion des contrôleurs > Gestion avancée des contrôleurs > Passer en mode RAID. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# STOR075

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération ne peut pas être effectuée car la demande de modification du mode de configuration de l'enceinte (mode Fractionné ou Unifié) est en attente. |
| **Description détaillée** | L'opération demandée n'a pas pu être effectuée car une opération de modification du mode de configuration de l'enceinte (mode Fractionné ou Unifié) est en attente. Cette opération est exclusive car elle implique de modifier la topologie de fond de panier RAID. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Créez une tâche pour réaliser l'opération de demande de changement du mode de l'enceinte, attendez que la tâche se termine, redémarrez le serveur, puis relancez l'opération. 2) Annulez les opérations en attente sur le contrôleur RAID, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# STOR076

| | |
|---|---|
| **Message** | Le mode de configuration de l'enceinte (Fractionné/Unifié) ne peut pas être modifié car il y a déjà des opérations en attente. |
| **Description détaillée** | L'opération demandée n'a pas pu être effectuée car au moins une autre opération en attente a été trouvée sur le contrôleur RAID. Cette opération doit être exclusive car elle implique de modifier la topologie de fond de panier RAID. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Créez une tâche pour réaliser les opérations en attente, attendez que la tâche se termine, puis relancez l'opération. 2) Annulez toutes les opérations en attente sur le contrôleur RAID, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# STOR077

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de modifier l'état de la lecture cohérente, car le mode de lecture cohérente n'est pas défini sur Manuel. |
| **Description détaillée** | L'opération de modification de l'état de la lecture cohérente ne peut pas être exécutée si le mode de lecture cohérente n'est pas défini sur Manuel. |
| **Action recommandée** | Changer le mode de lecture cohérente en Manuel avant d'exécuter l'opération de modification de l'état de la lecture cohérente. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## STOR078

| | |
|---|---|
| Message | L'opération demandée nécessite un type de redémarrage qui ne correspond pas au type de redémarrage requis pour les opérations en attente. |
| Description détaillée | L'opération demandée ne peut pas être effectuée car cela implique un type de redémarrage du serveur différent de celui des opérations en attente. La combinaison d'opérations avec des types de redémarrage différents pour le même contrôleur RAID n'est pas prise en charge par l'iDRAC. |
| Action recommandée | Annulez les opérations en attente sur le contrôleur RAID et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## STOR079

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique ne prend pas en charge cette opération ou se trouve dans un état qui ne permet pas cette opération. |
| Description détaillée | L'opération demandée ne peut pas être exécutée parce qu'elle n'est pas prise en charge par le périphérique ou parce que le périphérique n'est pas dans un état autorisant cette opération. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le périphérique prend en charge l'opération demandée. Si c'est le cas, assurez-vous que le serveur est allumé, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## STOR081

| | |
|---|---|
| Message | La tâche n'a pas pu être créée car le type de redémarrage sélectionné pour la création de cette tâche est différent du type de redémarrage requis pour les opérations en attente. |
| Description détaillée | La tâche n'a pas pu être créée car le type de redémarrage sélectionné pour la création de cette tâche est différent du type de redémarrage requis pour les opérations en attente. |
| Action recommandée | Modifiez le type de redémarrage pour la création de la tâche et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR082

| | |
|---|---|
| Message | L'opération ne peut pas être arrêtée ni annulée parce qu'elle n'est pas en cours d'exécution. |
| Description détaillée | L'opération ne peut pas être arrêtée ni annulée parce qu'elle n'est pas en cours d'exécution. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'opération est en cours d'exécution avant de tenter de l'annuler ou l'arrêter. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR083

| | |
|---|---|
| Message | Le ou les disques physiques spécifiés sont trop petits pour créer un disque virtuel de la taille demandée. |
| Description détaillée | Le ou les disques physiques spécifiés sont trop petits pour créer un disque virtuel de la taille demandée. |
| Action recommandée | Spécifiez des ID FQDD de lecteur(s) de disque physique disposant d'une plus grande quantité d'espace disque, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR084

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de créer la tâche car une autre tâche est en cours d'exécution |
| Description détaillée | La tâche demandée ne peut pas être exécutée car une autre tâche est en cours d'exécution. Vous disposez de deux options pour exécuter des tâches sur plusieurs contrôleurs de stockage : 1) Exécuter les tâches sur chaque contrôleur individuellement. Attendez que chaque tâche se termine avant de démarrer la configuration et la création de la tâche sur le contrôleur suivant. 2) Planifier plusieurs tâches pour exécution ultérieure à l'aide des options de planification. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la tâche en cours d'exécution est terminée, puis relancez l'opération. Si nécessaire, recréez la configuration et la tâche. Pour plus d'informations sur l'exécution de tâches sur plusieurs contrôleurs de stockage, voir l'aide en ligne ou le Guide d'utilisation de l'iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# STOR085

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to assign the virtual disk (VD) to a virtual adapter (VA) because the VD is already assigned to a VA. (Impossible d'attribuer le disque virtuel à un adaptateur virtuel car le disque virtuel est déjà attribué à un adaptateur virtuel.) |
| **Description détaillée** | Le disque virtuel spécifié dans l'opération ne peut pas être attribué à l'adaptateur virtuel car le disque virtuel est déjà attribué à un adaptateur virtuel. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le disque virtuel spécifié dans l'opération n'est attribué à aucun adaptateur virtuel, puis relancez l'opération. Pour vérifier si un disque virtuel est déjà attribué, exécutez la commande WS-Man : enumerate DCIM_VirtualDiskView class. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR041

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur non valide pour le nom d'attribut : *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération demandée, car une valeur non valide pour l'attribut identifié dans le message est spécifiée. |
| **Action recommandée** | Spécifiez une valeur valide pour l'attribut identifié dans le message et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# STOR042

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur d'attribut non prise en charge pour le nom d'attribut *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération demandée, car la valeur d'attribut spécifiée n'est pas pris en charge dans la configuration actuelle. |
| **Action recommandée** | Spécifiez une valeur pour l'attribut identifié dans le message en utilisant l'une des valeurs possibles actuellement disponibles pour cet attribut. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR043

| | |
|---|---|
| **Message** | One or more selected physical disk drives are part of virtual disk that is not Secondary RAID Level 0. (Un ou plusieurs lecteurs de disques physiques sélectionnés font partie d'un disque virtuel non-RAID Niveau 0 secondaire.) |
| **Description détaillée** | Un ou plusieurs lecteurs de disques physiques sélectionnés pour l'opération font partie d'un disque virtuel non-RAID de niveau 0 secondaire. |
| **Action recommandée** | Cette opération n'est pas prise en charge sauf si le disque virtuel précédent des disques physiques sélectionnés est supprimé en premier. Pour effectuer l'opération, supprimez tous les disques virtuels sur les disques physiques sélectionnés et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR044

| | |
|---|---|
| **Message** | All Physical Disks specfied are not part of the same disk group. (Tous les disques physiques spécifiés ne font pas partie du même groupe de disques.) |
| **Description détaillée** | Un ou plusieurs disques physiques spécifiés pour créer un disque virtuel ne sont pas valides, car ils ne font pas partie du même groupe de disques. |
| **Action recommandée** | Énumérez les disques virtuels existants pour rechercher les disques physiques du même groupe de disques. Spécifiez les disques physiques qui se trouvent das le même groupe de disques, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR045

| | |
|---|---|
| **Message** | StartingLBA and Size parameters are required to create a Virtual Disk. (Les paramètres LBA de début et Taille sont requis pour créer un disque virtuel.) |
| **Description détaillée** | L'espace disques physiques est fragmenté. Par conséquent, les paramètres LBA de début et Taille doivent être définis pour pouvoir créer un disque virtuel. |
| **Action recommandée** | Spécifiez les paramètres LBA de début et Taille et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR046

| | |
|---|---|
| **Message** | The specified StartingLBA and Size values combination result in an overlapping virtual disk. (La combinaison de valeurs LBA de début et Taille crée un disque virtuel chevauchant.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération de création de disque virtuel, car la combinaison de valeurs LBA de début et Taille crée un disque virtuel chevauchant. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au guide d'utilisation pour fournir la combinaison de valeurs LBA de début et Taille correcte. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR047

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de changer la valeur de l'attribut *arg1*, car il est en lecture seule. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** attribut |
| **Description détaillée** | Impossible de modifier la valeur de l'attribut identifié dans le message, car elle est en lecture seule. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR048

| | |
|---|---|
| Message | Controller is not Dell Key Management capable. (Le contrôleur ne prend pas en charge la gestion des clés Dell). |
| Description détaillée | Le contrôleur ou le micrologiciel du contrôleur ne sont pas compatibles avec la gestion des clés Dell. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR049

| | |
|---|---|
| Message | Controller is in Local Key Management mode. (Le contrôleur est en mode de gestion de clé locale.) |
| Description détaillée | Le contrôleur est en mode de gestion de clé locale. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR050

| | |
|---|---|
| Message | Controller is in Dell Key Management mode. (Le contrôleur est en mode de gestion des clés Dell). |
| Description détaillée | Le contrôleur est en mode de gestion de clé locale. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0501

| | |
|---|---|
| Message | Unable to configure RAID. (Impossible de configurer RAID.) |
| Description détaillée | Impossible de créer un disque virtuel pour une raison inconnue. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Quittez l'Assistant Configuration RAID. 2) Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID à la dernière version. 3) Redémarrez le système et appuyez sur la touche <F10> pour accéder à nouveau à Lifecycle Controller, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0502

| | |
|---|---|
| Message | Unable to launch RAID Configuration wizard. (Impossible de lancer l'Assistant Configuration RAID.) |
| Description détaillée | Aucun contrôleur RAID n'est installé sur le système. |
| Action recommandée | Installez le contrôleur RAID et procédez comme suit : 1) Redémarrez le système. 2) Appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller. 3) Réessayez la configuration RAID. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0503

| | |
|---|---|
| Message | Successfully erased RAID configuration. (Configuration RAID effacée.) |
| Description détaillée | La configuration RAID existante a bien été effacée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0504

| | |
|---|---|
| Message | Successfully completed RAID operation. (L'opération RAID s'est terminée avec succès.) |
| Description détaillée | L'opération RAID a réussi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0505

| | |
|---|---|
| Message | Unable to delete virtual disks. (Impossible de supprimer les disques virtuels.) |
| Description détaillée | Impossible de supprimer les disques virtuels existants pour des raisons inconnues. |
| Action recommandée | Quittez l'Assistant Configuration RAID, puis réessayez. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Redémarrez le système. 2) Appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller. 3) Réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0506

| | |
|---|---|
| Message | Unable to create virtual disk. (Impossible de créer le disque virtuel.) |
| Description détaillée | Le disque physique est illisible ou le contrôleur RAID ne répond pas. |
| Action recommandée | Quittez Lifecycle Controller, appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller, puis réessayez. Si le problème persiste, remplacez le disque physique ou mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID à la dernière version, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0507

| | |
|---|---|
| Message | Insufficient physical disk space on selected RAID controller. (Espace physique insuffisant sur le contrôleur RAID sélectionné.) |
| Description détaillée | Le contrôleur RAID ne dispose pas d'un nombre suffisant de disques physiques initialisés ou d'un espace disque adéquat pour créer le disque virtuel demandé. |
| Action recommandée | Connectez des disques physiques supplémentaires au contrôleur RAID, initialisez les disques physiques, et ressayez. Pour initialiser les disques physiques, redémarrez le système et sélectionnez Option ROM (ROM en option) lors du démarrage du système. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0508

| | |
|---|---|
| Message | No supported controllers present for RAID configuration. (Aucun contrôleur pris en charg présent pour la configuration RAID.) |
| Description détaillée | Impossible de configurer RAID car le contrôleur RAID pris en charge est absent. |
| Action recommandée | Installez un contrôleur RAID pris en charge et le nombre de disques physiques requis pour la configuration RAID, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR0509

| | |
|---|---|
| **Message** | No RAID levels are supported. (Aucun niveau de RAID pris en charge.) |
| **Description détaillée** | Le contrôleur ne dispose pas du nombre minimum de disques initialisés pour créer un disque virtuel. |
| **Action recommandée** | Connectez le nombre requis de disques physiques initialisés au contrôleur RAID et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR051

| | |
|---|---|
| **Message** | StartingLBA and Size value combination is greater than allowed by the physical disk size. (La combinaison de valeurs LBA de début et Taille est supérieure à la combinaison autorisée par la taille de disque physique. |
| **Description détaillée** | L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car la combinaison de valeurs LBA début et Taille est supérieure à celle autorisée par la taille de disque physique. |
| **Action recommandée** | Spécifiez la valeur de taille uniquement et autorisez l'instrumentation pour calculer la valeur LBA de début, puis répétez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0510

| | |
|---|---|
| **Message** | Encryption configuration failed. (Échec de la configuration de cryptage.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible d'appliquer le cryptage du contrôleur RAID, car le contrôleur RAID ne répond pas. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, redémarrez le système ou mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID à la dernière version, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0511

| | |
|---|---|
| Message | Unable to change the encryption key. (Impossible de modifier la clé de cryptage.) |
| Description détaillée | Impossible de modifier la clé de cryptage en raison d'une erreur interne. |
| Action recommandée | Quittez Lifecycle Controller, appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID à la dernière version, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0512

| | |
|---|---|
| Message | Unable to apply the encryption key. (Impossible d'appliquer la clé de cryptage.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible d'appliquer la clé de cryptage en raison d'une erreur interne. |
| Action recommandée | Quittez Lifecycle Controller, appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID à la dernière version, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0513

| | |
|---|---|
| Message | Unable to encrypt virtual disks. (Impossible de crypter les disques virtuels.) |
| Description détaillée | Impossible de crypter les disques virtuels non sécurisés en raison d'une erreur interne. |
| Action recommandée | Quittez Lifecycle Controller, appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans Lifecycle Controller, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel du contrôleur RAID à la dernière version, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR0514

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'initialiser le ou les disques physiques sélectionnés. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le ou les disques physiques ne peuvent pas être initialisés car le contrôleur RAID sélectionné ne prend pas en charge cette opération en mode non RAID. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Sélectionnez un contrôleur en mode RAID et relancez l'opération. 2) Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur vers la dernière version, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR052

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de créer un disque virtuel, le nombre maximal de disques créés par contrôleur ou par groupe de disques est atteint. |
| Description détaillée | Impossible de créer des disques virtuels car le nombre maximal de disques logiques par contrôleur ou du groupe de disques est atteint. |
| Action recommandée | Reportez-vous au Guide d'utilisation du contrôleur disponible sur le site de Support pour en savoir plus sur le nombre de disques virtuels pris en charge autorisé. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR053

| | |
|---|---|
| Message | The controller key is not present. The key must be retrieved from the Dell Key Management Server. (La clé de contrôleur est absente. La clé doit être récupérée du serveur de gestion des clés Dell.) |
| Description détaillée | Le système n'a pas pu obtenir une clé de contrôleur du serveur de gestion des clés Dell. |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur l'obtention d'une clé, voir le Guide de Dell Key Manager ou le Guide Lifecycle Controller Remote Services disponibles sur le site dell.com/support/manuals. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## STOR054

| | |
|---|---|
| Message | Controller is not CacheCade capable. (Le contrôleur n'est pas compatible cachecade.) |
| Description détaillée | Le contrôleur ou le micrologiciel du contrôleur ne prend pas en charge la fonction CacheCade. |
| Action recommandée | Reportez-vous au guide de l'utilisateur du contrôleur pour plus d'informations. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## STOR055

| | |
|---|---|
| Message | BIOS does not support Dell Key Manager capabilities. (Le BIOS ne prend pas en charge les fonctions Gestionnaire de clés Dell.) |
| Description détaillée | Le BIOS sur le serveur n'est pas compatible avec la gestion des clés Dell. |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur les fonctions de gestion de clé, voir le Guide de Dell Key Manager ou le Guide Dell Lifecycle Controller Remote Services sur le site dell.com/support/manuals. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## STOR056

| | |
|---|---|
| Message | Physical disk is not security capable. (Le disque physique ne prend pas en charge la fonction de sécurité.) |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'opération demandée, car le disque physique spécifié ne prend pas en charge le chiffrement des données. |
| Action recommandée | Spécifiez un disque physique compatible avec la sécurité, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR057

| | |
|---|---|
| **Message** | RAID Controller is not currently available for Configuration. (Le contrôleur RAID n'est actuellement pas disponible pour la configuration.) |
| **Description détaillée** | L'état de l'instrumentation du controleur RAID ne permet pas d'exécuter l'opération demandée, car la collection d'inventaire système (fonction CSIOR) n'a pas été exécutée. |
| **Action recommandée** | Activez la fonction CSIOR (Collect System Inventory On Restart) et redémarrez le serveur pour provoquer l'exécution CSIOR. Vérifiez que l'état des services distants est Prêt et ressayez. Pour obtenir cet état, appelez la méthode GetRSStatus. Pour plus d'informations sur cette méthode, reportez-vous guide Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR058

| | |
|---|---|
| **Message** | This operation is not supported on this device. (Cette opération n'est pas prise en charge sur ce périphérique.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'est pas pris en charge sur le périphérique cible. |
| **Action recommandée** | Pour plus d'informations, voir la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR059

| | |
|---|---|
| **Message** | The requested operation is not currently valid because there are no virtual disks on the controller. (L'opération demandée n'est pas valide actuellement, car le contrôleur ne contient aucun disque virtuel.) |
| **Description détaillée** | L'opération demandée ne peut pas être exécutée, car il n'existe aucun disque virtuel disponible sur le contrôleur spécifié. |
| **Action recommandée** | Créez un disque virtuel et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR060

| | |
|---|---|
| Message | Configuration operations are not supported on the specified storage controller. (Les opérations de configuration ne sont pas pris en charge sur le contrôleur de stockage spécifié.) |
| Description détaillée | L'opération demandée n'est pas pris en charge sur le contrôleur de stockage spécifié. |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur les opérations prises en charge, consultez la documentation du contrôleur de stockage cible. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR061

| | |
|---|---|
| Message | Initializing virtual disk is not supported on the RAID controller. (L'initialisation de disque virtuel n'est pas prise en charge sur le contrôleur RAID.) |
| Description détaillée | The initializing virtual disk operation is not supported on the target device. (L'opération d'initialisation de disque virtuel n'est pas prise en charge sur le périphérique cible.) |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur les opérations prises en charge, consultez la documentation du contrôleur RAID cible ou le guide de démarrage rapide Lifecycle Controller Remote Services. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR062

| | |
|---|---|
| **Message** | Un ou plusieurs disques physiques spécifiés sont pleins et ne peuvent pas être utilisés pour créer des disques virtuels supplémentaires. |
| **Description détaillée** | Un ou plusieurs disques physiques spécifiés sont pleins et ne peuvent pas être utilisés pour créer des disques virtuels supplémentaires. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que tous les disques physiques définis pour créer un disque virtuel disposent de l''espace libre nécessaire et recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR063

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to assign the Virtual Disk to multiple Virtual Adapters in single assignment mode. (Impossible d'affecter le disque virtuel à plusieurs adaptateurs virtuels en mode d'affectation unique.) |
| **Description détaillée** | Afin d'éviter la perte de données, le système a empêché l'affectation d'un disque virtuel à plusieurs adaptateurs virtuels, car le mode d'affectation en cluster n'est pas activé. |
| **Action recommandée** | Activez le mode d'affectation en cluster ou annulez l'affectation du disque virtuel à l'adaptateur virtuel et recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR064

| | |
|---|---|
| **Message** | One or more physical disks specified for creating a virtual disk do not have the same block size. (Un ou plusieurs disques physiques spécifiés pour créer un disque virtuel n'ont pas la même taille de bloc.) |
| **Description détaillée** | Impossible de créer le disque virtuel demandé, car les disques physiques spécifiés n'avaient pas la même taille de bloc. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que les disques physiques sélectionnés pour la création du disque virtuel ont la même taille de bloc et relancez l'opération. La taille de bloc peut être déterminée en examinant l'inventaire de disques physiques et vérifiant la propriété Taille de bloc de chaque disque physique. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR065

| | |
|---|---|
| **Message** | One or more physical disks specified for creating a virtual disk are not T10 Protection Information capable. (Un ou plusieurs disques physiques spécifiés pour créer un disque virtuel ne prennent pas en charge les informations de protection T10.) |
| **Description détaillée** | Impossible de créer le disque virtuel demandé, car un ou plusieurs disques physiques spécifiés ne prennent pas en charge les informations de protection T10. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que les disques physiques sélectionnés pour la création d'un disque virtuel prennent en charge les informations de protection T10. et réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR066

| | |
|---|---|
| **Message** | Controller is not T10 Protection Information capable. (Le contrôleur ne prend pas en charge les informations de protection T10.) |
| **Description détaillée** | L'opération demandée a échoué, car le contrôleur RAID sélectionné ne prend pas en charge les informations de protection T10. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le contrôleur RAID sélectionné pour l'opération prend en charge les informations de protection T10 et réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR067

| | |
|---|---|
| **Message** | Controller does not support uneven span RAID10 virtual disks. (Le contrôleur ne prend pas en charge un nombre impair de disques virtuels RAID10 par répartition.) |
| **Description détaillée** | L'opération a échoué, car le contrôleur sélectionné ne prend pas en charge la création d'un nombre impair de disques virtuels RAID10 par répartition. |
| **Action recommandée** | Le contrôleur sélectionné ne prend pas en charge la création d'un nombre impair de disques virtuels RAID10 par répartition. Indiquez la combinaison adéquate de longueur et profondeur de répartition pour la création de disques virtuels RAID10 sur le contrôleur sélectionné, puis réessayez. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR068

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform the requested RAID configuration because the Lifecycle Controller version on the server does not have the necessary capabilities. (Impossible d'effectuer la configuration RAID demandée, car la version de Lifecycle Controller sur le serveur ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires.) |
| **Description détaillée** | L'opération de configuration RAID demandée a échoué, car la version de Lifecycle Controller sur le serveur cible ne dispose pas des fonctionnalités nécessaires. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la version de Lifecycle Controller sur le serveur cible et mettez-la à jour à la dernière version disponible. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR069

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter la méthode *arg1*, car les nombres d'éléments saisis pour VDPropNameArray et VDPropValueArray sont différents. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom de la méthode |
| **Description détaillée** | La méthode <nom de méthode> n'a pas pu s'exécuter, car les nombres d'éléments saisis pour VDPropNameArray et VDPropValueArray ne sont pas égaux. |
| **Action recommandée** | Entrez un nombre identique d'éléments (paire de valeur), puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR070

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter la méthode WS-MAN *arg1*, car le paramètre non valide *arg2* a été saisi. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom de la méthode<br>• ***arg2 =*** nom du paramètre |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La méthode <nom de méthode> n'a pas pu s'exécuter, car les nombres d'éléments saisis pour VDPropNameArray et VDPropValueArray ne sont pas égaux. |
| **Action recommandée** | Entrez un paramètre valide, puis réessayez l'opération. Pour plus d'informations sur un paramètre valide, reportez-vous au document SimpleRAIDProfile disponible sur Dell Tech Center http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0701

| | |
|---|---|
| **Message** | Storage objects are unavailable in the current system configuration. (Les objets de stockage ne sont pas disponibles dans la configuration système actuelle.) |
| **Description détaillée** | Il n'existe aucun contrôleur RAID, disque physique ou disque virtuel détecté par l'instrumentation qui peut être configuré. |
| **Action recommandée** | Les objets de stockage ne sont pas disponibles dans la configuration système actuelle. Assurez-vous que les périphériques de stockage sont installés dans le système, puis réessayez l'opération après la fonction Collect System Inventory On Restart (CSIOR) a mis à jour l'inventaire du système. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR0702

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur entrée pour *arg1* est non valide |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'option |
| **Description détaillée** | La valeur saisie pour le nom d'option identifié dans le message n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Pour plus d'informations, exécutez la commande RACADM « racadm raid help createvd ». |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR071

| | |
|---|---|
| Message | Le nombre de répartitions spécifié n'est pas valide pour la création d'un RAID 10. Les valeurs valides sont : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nombres de répartitions valides |
| Description détaillée | L'opération de configuration ne peut pas être effectuée car le nombre de répartitions spécifié n'est pas valide. |
| Action recommandée | Entrez un nombre de répartitions valide, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR072

| | |
|---|---|
| Message | le module de service iDRAC (iSM) n'est pas présent ou n'est pas en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur. |
| Description détaillée | L'opération de configuration n'a pas pu être effectuée car elle requiert que le module de service iDRAC (iSM) soit présent et en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le module de service iDRAC (iSM) est en cours d'exécution sur le système d'exploitation du serveur, puis relancez l'opération. Reportez-vous au Guide d'utilisation de l'iDRAC pour l'installation et le démarrage d'iSM. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR073

| | |
|---|---|
| **Message** | La version du module de service iDRAC présente dans le système d'exploitation du serveur ne prend pas en charge l'opération demandée pour un périphérique SSD PCIe (NVMe). |
| **Description détaillée** | La version du module de service iDRAC présente dans le système d'exploitation du serveur ne prend pas en charge l'opération demandée pour un périphérique SSD PCIe (NVMe). |
| **Action recommandée** | Mettez à jour le module de service iDRAC Dell (ISM) vers la version compatible avec l'opération demandée sur le périphérique SSD PCIe (NVMe). |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR074

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération de configuration RAID demandée n'est pas autorisée car le contrôleur est actuellement en mode non RAID. |
| **Description détaillée** | L'opération de configuration RAID demandée n'est pas autorisée car le contrôleur RAID est actuellement en mode HBA. |
| **Action recommandée** | Pour effectuer une opération de configuration RAID, mettez le contrôleur en mode RAID et relancez l'opération. Pour basculer vers le mode RAID à l'aide de l'utilitaire de configuration du système F2, accédez à Paramètres du périphérique > Contrôleur RAID > Gestion des contrôleurs > Gestion avancée des contrôleurs > Passer en mode RAID. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR075

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération ne peut pas être effectuée car la demande de modification du mode de configuration de l'enceinte (mode Fractionné ou Unifié) est en attente. |
| **Description détaillée** | L'opération demandée n'a pas pu être effectuée car une opération de modification du mode de configuration de l'enceinte (mode Fractionné ou Unifié) est en attente. Cette opération est exclusive car elle implique de modifier la topologie de fond de panier RAID. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Créez une tâche pour réaliser l'opération de demande de changement du mode de l'enceinte, attendez que la tâche se termine, redémarrez le serveur, puis relancez l'opération. 2) Annulez les opérations en attente sur le contrôleur RAID, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# STOR076

| | |
|---|---|
| Message | Le mode de configuration de l'enceinte (Fractionné/Unifié) ne peut pas être modifié car il y a déjà des opérations en attente. |
| Description détaillée | L'opération demandée n'a pas pu être effectuée car au moins une autre opération en attente a été trouvée sur le contrôleur RAID. Cette opération doit être exclusive car elle implique de modifier la topologie de fond de panier RAID. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Créez une tâche pour réaliser les opérations en attente, attendez que la tâche se termine, puis relancez l'opération. 2) Annulez toutes les opérations en attente sur le contrôleur RAID, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# STOR077

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier l'état de la lecture cohérente, car le mode de lecture cohérente n'est pas défini sur Manuel. |
| Description détaillée | L'opération de modification de l'état de la lecture cohérente ne peut pas être exécutée si le mode de lecture cohérente n'est pas défini sur Manuel. |
| Action recommandée | Changer le mode de lecture cohérente en Manuel avant d'exécuter l'opération de modification de l'état de la lecture cohérente. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# STOR078

| | |
|---|---|
| Message | L'opération demandée nécessite un type de redémarrage qui ne correspond pas au type de redémarrage requis pour les opérations en attente. |
| Description détaillée | L'opération demandée ne peut pas être effectuée car cela implique un type de redémarrage du serveur différent de celui des opérations en attente. La combinaison d'opérations avec des types de redémarrage différents pour le même contrôleur RAID n'est pas prise en charge par l'iDRAC. |
| Action recommandée | Annulez les opérations en attente sur le contrôleur RAID et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR079

| | |
|---|---|
| **Message** | Le périphérique ne prend pas en charge cette opération ou se trouve dans un état qui ne permet pas cette opération. |
| **Description détaillée** | L'opération demandée ne peut pas être exécutée parce qu'elle n'est pas prise en charge par le périphérique ou parce que le périphérique n'est pas dans un état autorisant cette opération. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le périphérique prend en charge l'opération demandée. Si c'est le cas, assurez-vous que le serveur est allumé, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR081

| | |
|---|---|
| **Message** | La tâche n'a pas pu être créée car le type de redémarrage sélectionné pour la création de cette tâche est différent du type de redémarrage requis pour les opérations en attente. |
| **Description détaillée** | La tâche n'a pas pu être créée car le type de redémarrage sélectionné pour la création de cette tâche est différent du type de redémarrage requis pour les opérations en attente. |
| **Action recommandée** | Modifiez le type de redémarrage pour la création de la tâche et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR082

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération ne peut pas être arrêtée ni annulée parce qu'elle n'est pas en cours d'exécution. |
| **Description détaillée** | L'opération ne peut pas être arrêtée ni annulée parce qu'elle n'est pas en cours d'exécution. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que l'opération est en cours d'exécution avant de tenter de l'annuler ou l'arrêter. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR083

| | |
|---|---|
| Message | Le ou les disques physiques spécifiés sont trop petits pour créer un disque virtuel de la taille demandée. |
| Description détaillée | Le ou les disques physiques spécifiés sont trop petits pour créer un disque virtuel de la taille demandée. |
| Action recommandée | Spécifiez des ID FQDD de lecteur(s) de disque physique disposant d'une plus grande quantité d'espace disque, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR084

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de créer la tâche car une autre tâche est en cours d'exécution |
| Description détaillée | La tâche demandée ne peut pas être exécutée car une autre tâche est en cours d'exécution. Vous disposez de deux options pour exécuter des tâches sur plusieurs contrôleurs de stockage : 1) Exécuter les tâches sur chaque contrôleur individuellement. Attendez que chaque tâche se termine avant de démarrer la configuration et la création de la tâche sur le contrôleur suivant. 2) Planifier plusieurs tâches pour exécution ultérieure à l'aide des options de planification. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la tâche en cours d'exécution est terminée, puis relancez l'opération. Si nécessaire, recréez la configuration et la tâche. Pour plus d'informations sur l'exécution de tâches sur plusieurs contrôleurs de stockage, voir l'aide en ligne ou le Guide d'utilisation de l'iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR085

| | |
|---|---|
| Message | Unable to assign the virtual disk (VD) to a virtual adapter (VA) because the VD is already assigned to a VA. (Impossible d'attribuer le disque virtuel à un adaptateur virtuel car le disque virtuel est déjà attribué à un adaptateur virtuel.) |
| Description détaillée | Le disque virtuel spécifié dans l'opération ne peut pas être attribué à l'adaptateur virtuel car le disque virtuel est déjà attribué à un adaptateur virtuel. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le disque virtuel spécifié dans l'opération n'est attribué à aucun adaptateur virtuel, puis relancez l'opération. Pour vérifier si un disque virtuel est déjà attribué, exécutez la commande WS-Man : enumerate DCIM_VirtualDiskView class. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR086

| | |
|---|---|
| Message | Unable to change the high availability (HA) mode of RAID storage because the servers are turned on. (Impossible de modifier le mode Haute disponibilité du stockage RAID car les serveurs sont sous tension.) |
| Description détaillée | Le mode Haute disponibilité du stockage RAID ne peut pas être modifié car les serveurs sont sous tension. |
| Action recommandée | Mettez tous les serveurs hors tension, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR089

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de configuration du stockage s'est terminée avec succès et la modification est en attente. |
| Description détaillée | L'opération de configuration du stockage s'est terminée avec succès et la modification est en attente. |
| Action recommandée | Pour appliquer immédiatement l'opération de configuration, créez une tâche de configuration à l'aide de l'option Temps réel (--realtime). Pour créer la tâche en temps réel nécessaire, exécutez la commande jobqueue. Pour plus d'informations sur la commande jobqueue, exécutez la commande racadm help jobqueue. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR090

| | |
|---|---|
| Message | Unable to create a virtual disk because an invalid combination of span count or number of disks was entered for the RAID level selected. (Impossible de créer un disque virtuel car une combinaison incorrecte du nombre de répartitions ou nombre de disques a été saisi pour le niveau de RAID sélectionné.) |
| Description détaillée | Impossible de créer un disque virtuel car une combinaison incorrecte de nombre de répartitions ou nombre de disques passés a été saisi pour le niveau de RAID sélectionné. |
| Action recommandée | Entrez une valeur du nombre de répartitions (option -sc) ou nombre de disques (option -pdkey) qui est approprié au niveau de RAID sélectionné. Reportez-vous au Guide d'utilisation du contrôleur PERC pour connaître le nombre de répartitions et le nombre de disques requis pour un niveau raid. Relancez l'opération en exécutant la commande createvd de stockage RACADM avec les options appropriées. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR092

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the configuration operation on the controller because foreign configuration import operation is in progress. (Impossible d'exécuter l'opération de configuration sur le contrôleur car une opération d'importation de configuration étrangère est en cours.) |
| Description détaillée | L'opération de configuration demandée ne peut pas être exécutée car une opération d'importation de configuration étrangère sur le contrôleur est déjà en cours. |
| Action recommandée | Attendez que le processus d'importation se termine avant d'exécuter une opération de configuration. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR093

| | |
|---|---|
| Message | Unable to run the configuration operation because the controller is not available for the import process. (Impossible d'exécuter l'opération de configuration, car le contrôleur n'est pas disponible pour le processus d'importation.) |
| Description détaillée | L'opération de configuration ne peut pas être effectuée, car le contrôleur n'est pas disponible pour le processus d'importation. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'opération n'est pas en attente sur le contrôleur. Si une opération est en attente, attendez qu'elle se termine ou annulez-la, puis relancez l'opération. Reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage pour plus d'informations sur la compatibilité. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR094

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de configuration du stockage s'est terminée avec succès et la modification est en attente. |
| Description détaillée | L'opération de configuration du stockage s'est terminée avec succès et la modification est en attente. |
| Action recommandée | Pour appliquer immédiatement l'opération de configuration, créez une tâche de configuration à l'aide de l'option --realtime (Temps réel). Pour appliquer la configuration après le redémarrage du serveur, créez une tâche de configuration avec l'option -r. Pour créer les tâches en temps réel et les tâches de redémarrage nécessaires, exécutez la commande jobqueue. Pour plus d'informations sur la commande jobqueue, exécutez la commande racadm help jobqueue. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR095

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de stockage s'est terminée avec succès |
| Description détaillée | L'opération de stockage s'est terminée avec succès |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR096

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de créer un disque virtuel car la valeur entrée pour la taille d'espace disque du disque virtuel est inférieure à la valeur de seuil inférieure (100 Mo). |
| Description détaillée | Le disque virtuel ne peut pas être créé car la taille d'espace disque du disque virtuel entrée est inférieure à la valeur de seuil inférieure (100 Mo). |
| Action recommandée | Entrez une valeur (option -size) supérieure ou égale à 100 Mo, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR097

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de réaliser l'opération car la taille de mémoire du disque physique est inférieure à la taille de disque virtuel disponible ou indiquée. |
| Description détaillée | Impossible de créer un disque virtuel car la taille de mémoire du disque physique est inférieure à la taille de disque virtuel disponible ou indiquée. |
| Action recommandée | Entrez le FQDD d'un lecteur de disque physique doté d'une plus grande capacité d'espace disque, puis relancez l'opération. Pour afficher la liste des disques physiques avec l'espace disque associé, exécutez la commande RACADM « racadm storage get pdisks -o -p size ». Pour afficher la liste des disques virtuels et leur taille, exécutez la commande RACADM « racadm storage get vdisks -o -p size ». |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR099

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de trouver le FQDD *arg1*, car un FQDD non valide a été entré ou une opération est en attente avec le FQDD spécifié. |
| Arguments | · ***arg1 =*** FQDD de composant |
| Description détaillée | Le FQDD est introuvable, car un FQDD (Fully Qualified Device Descriptor, descripteur de périphérique entièrement qualifié) indiqué n'est pas valide ou une opération est en attente sur le FQDD identifié dans le message. |
| Action recommandée | Effectuez les opérations suivantes, puis relancez l'opération : 1) Assurez-vous que le FQDD saisi est valide. 2) Assurez-vous qu'aucune opération n'est en attente sur le FQDD identifié dans le message. Pour plus d'informations, voir le Guide de référence de la ligne de commande RACADM. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR1

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique *arg1* est dans un état inconnu. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le contrôleur ne peut pas communiquer avec un périphérique. L'état du périphérique est dans un état indéterminé. Il peut y avoir un câble mal branché ou défectueux, un périphérique manquant, ou un problème de pilote ou de micrologiciel. |
| Action recommandée | Reportez-vous à la documentation du matériel de stockage pour plus d'informations sur la vérification des câbles. Vérifiez la présence de problèmes avec toutes les enceintes reliées au système. Vérifiez que le contrôleur dispose d'une version du pilote et du micrologiciel prise en charge. Le redémarrage du système peut résoudre ce problème. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4178 |
| N° d'événement OMSA | 2265 |
| N° d'interruption OMSA | 75300;80300;85300;90300;95300;100300;105300;110300;115300;120300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# STOR10

| | |
|---|---|
| Message | Access to shared storage will not be available, because the RAID controller is unable to turn on. (L'accès au stockage partagé ne sera pas disponible, car le contrôleur RAID ne peut pas être mis sous tension.) |
| Description détaillée | Le contrôleur RAID a été détecté, mais il ne peut pas être mis sous tension. Le stockage partagé ne sera pas disponible. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel de l'infrastructure du châssis. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4177 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# STOR100

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation because no drives were found that were locked by using a foreign encryption key. (Impossible de terminer l'opération car aucun lecteur verrouillé à l'aide d'une clé de cryptage étrangère n'a été trouvé.) |
| Description détaillée | L'opération n'a pas pu aboutir car aucun lecteur verrouillé à l'aide d'une clé de cryptage étrangère n'a été trouvé. |
| Action recommandée | Vérifiez l'état de sécurité des lecteurs dans les propriétés des disques physiques et relancez l'opération. Pour le vérifier à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI), cliquez sur Contrôleur > Propriétés > État de sécurité. Pour le vérifier à l'aide de la commande RACADM, exécutez « racadm raid get pdisks -o -p securityStatus » |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR101

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation because the keyID entered does not match the key identifier (keyID) of the peer controller. (Impossible de terminer l'opération car l'ID de clé saisi ne correspond pas à l'identificateur de clé (ID de clé) du contrôleur homologue.) |
| Description détaillée | L'opération n'a pas pu aboutir car l'ID de clé saisi ne correspond pas à l'identificateur de clé (ID de clé) du contrôleur homologue. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous que l'identificateur de clé des deux contrôleurs est le même et relancez l'opération. Pour afficher l'ID de clé du contrôleur homologue, saisissez « racadm raid get controllers -o -p keyid » sur l'interface de ligne de commande (CLI). |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR11

| | |
|---|---|
| Message | The currently detected hardware configuration is High Availability Ready. However, the current software solution does not yet support high availability. (La configuration matérielle détectée est prête pour la haute disponibilité, mais la solution logicielle actuelle ne prend pas encore en charge la haute disponibilité.) |
| Description détaillée | Le configuration matérielle actuelle est correctement définie pour la haute disponibilité. Cependant, le micrologiciel actuel ne fournit pas cette fonctionnalité, et l'une des cartes sera maintenue hors tension jusqu'à ce qu'un micrologiciel haute disponibilité soit installée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4179 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# STOR12

| | |
|---|---|
| **Message** | Le châssis fonctionne avec un contrôleur RAID désactivé. |
| **Description détaillée** | Un ou plusieurs contrôleurs RAID sont désactivés. Cela empêche le mode Tolérance de pannes de fonctionner. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4179 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# STOR13

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to set the operation mode of the newly inserted storage sled in slot *arg1* to Split Single or Split Dural Host, because the storage sled has only one PERC controller. (Impossible de définir le mode d'opération du traîneau de stockage qui vient d'être inséré dans le logement arg1 en mode Hôte simple partagé ou Hôte double partagé, car le traîneau de stockage ne dispose que d'un seul contrôleur PERC.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Le mode de fonctionnement du traîneau de stockage nouvellement inséré dans le logement identifié dans le message ne peut pas être défini car le traîneau de stockage ne dispose que d'un contrôleur PERC. Le mode de fonctionnement sera « Joindre » après tout remplacement de pièces. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le traîneau de stockage nouvellement inséré a le même nombre de contrôleurs PERC que le traîneau de stockage précédent afin que le nouveau traîneau ait le même mode de fonctionnement après tout remplacement de pièce. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4178 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# STOR14

| | |
|---|---|
| Message | The peripheral sled in slot *arg1* initialization is not complete. (L'initialisation du traîneau périphérique du logement arg1 n'est pas terminée.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'initialisation du traîneau de périphérique a échoué pour les raisons possibles suivantes : 1) L'unité remplaçable sur site ne fonctionne pas. 2) Les composants internes du traîneau ne répondent pas. 3) L'état de l'alimentation des composants n'est pas bon. 4) Erreurs de configuration matérielle. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Dans le journal système, recherchez des informations supplémentaires concernant ce problème, 2) Retirez puis réinsérez le traîneau de périphérique identifié dans le message ou repositionnez virtuellement le traîneau, 3) Réinitialisez le CMC et attendez pendant quelques minutes la fin du redémarrage du CMC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4177 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# STOR15

| | |
|---|---|
| Message | The storage sled *arg1* is improperly configured. (Le traîneau de stockage arg1 n'est pas correctement configuré.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le traîneau de stockage identifié dans le message a été inséré dans un emplacement qui ne prend pas en charge un mode de fonctionnement double hôte. Le traîneau de stockage peut fonctionner dans l'emplacement actuel uniquement avec un contrôleur PERC principal activé. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Changez le mode de fonctionnement du traîneau de stockage identifié dans le message. 2) Insérez le traîneau de stockage à un autre emplacement. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4178 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# STOR16

| | |
|---|---|
| Message | The storage sled *arg1* configuration is normal. (La configuration du traîneau de stockage arg1 est normale.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | La configuration du traîneau de stockage situé dans le logement identifié dans le message est normale. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4179 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | | | | | ✔* |

# STOR17

| | |
|---|---|
| Message | The fault-tolerant pair of RAID controllers *arg1* and *arg2* can have issues in their PCIe fabric because both controllers are on the same PCIe fabric. (La tolérance aux pannes de la paire de contrôleurs RAID arg1 et arg2 peut avoir des problèmes dans leur structure PCIe, car les deux contrôleurs PCIe se trouvent sur la même structure. |
| Arguments | • ***arg1 =*** contrôleur RAID 1<br>• ***arg2 =*** contrôleur RAID 2 |
| Description détaillée | Les deux contrôleurs RAID se trouvent sur la même structure PCIe. Cela signifie qu'un problème avec un seul commutateur PCIe ou une carte mezzanine peut entraîner la perte de toutes les fonctionnalités de stockage de cette paire de contrôleurs. |
| Action recommandée | Modifiez la position de l'emplacement de l'un des contrôleurs RAID. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4178 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# STOR18

| | |
|---|---|
| **Message** | A Shared Storage device is detected in slots other than Chassis Slots 5 and 6. This configuration is not currently supported. (Un stockage partagé a été détecté dans les logements autres que les logements 5 et 6 du châssis. Cette configuration n'est pas actuellement prise en charge.) |
| **Description détaillée** | L'utilisation des cartes d'extension de stockage partagé 5 et 6 n'est pas prise en charge. La carte peut se mettre sous tension, cependant certaines fonctionnalités peuvent être dégradées. |
| **Action recommandée** | Retirez le périphérique de stockage partagé de l'emplacement non pris en charge, puis placez-le dans le logement 5 ou 6. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4178 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# STOR2

| | |
|---|---|
| **Message** | Données de capteur SCSI *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** arguments |
| **Description détaillée** | Un périphérique SCSI a rencontré une erreur, mais peut avoir récupéré. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4179 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# STOR3

| | |
|---|---|
| Message | La gestion du stockage CEM a perdu la communication avec *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| Description détaillée | La gestion du stockage a perdu la communication avec un contrôleur. Cela peut se produire si la connectivité entre le contrôleur et l'iDRAC est interrompue ou des problèmes matériels sous-jacents sont rencontrés. |
| Action recommandée | Redémarrez le système ou l'iDRAC. Si le problème n'est pas résolu, contactez le support technique. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4177 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# STOR300

| | |
|---|---|
| Message | Unable to change the controller mode because there are already pending operations. (Impossible de modifier le mode du contrôleur en raison d'opérations déjà en attente.) |
| Description détaillée | L'opération demandée n'a pas pu être effectuée car au moins une autre opération en attente a été trouvée sur le contrôleur RAID. Cette opération doit être exclusive car elle implique de redémarrer le serveur pour que les modifications s'appliquent. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Créez une tâche pour réaliser les opérations en attente, attendez que la tâche se termine, puis relancez l'opération. 2) Annulez toutes les opérations en attente sur le contrôleur RAID, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR301

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform the operation because the controller mode change request is pending. (Impossible d'effectuer l'opération car la demande de modification du mode du contrôleur est en attente.) |
| Description détaillée | L'opération demandée ne s'est pas terminée car il existe une opération en attente pour changer le mode du contrôleur. Cette opération est exclusive car elle redémarrage du serveur est nécessaire pour que les modifications s'appliquent. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Créez une tâche pour réaliser l'opération de demande de changement du mode du contrôleur, attendez que la tâche se termine, redémarrez le serveur, puis relancez l'opération. 2) Annulez les opérations en attente sur le contrôleur RAID, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR302

| | |
|---|---|
| Message | Unable to create the job because the Apply Operation Mode selected is not supported for this operation. (Impossible de créer la tâche car cette opération ne prend par en charge le mode d'application de fonctionnement sélectionné.) |
| Description détaillée | La tâche n'a pas pu être créée car le mode d'application de fonctionnement sélectionné n'est pas pris en charge pour cette opération. |
| Action recommandée | Choisissez un autre mode d'application de fonctionnement « Appliquer au prochain redémarrage » dans le menu déroulant Mode d'application de fonctionnement. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR303

| | |
|---|---|
| Message | Unable to change controller mode while foreign configuration is present on the controller. (Impossible de modifier e mode du contrôleur tandis qu'une configuration étrangère est présente sur le contrôleur. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le mode du contrôleur ne peut pas être modifié car une configuration étrangère est associée au contrôleur. |
| **Action recommandée** | Effacez la configuration étrangère, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR304

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to change controller mode while Virtual Disks and/or Hotspares are present on the controller. (Impossible de modifier le mode du contrôleur tandis que des disques virtuels et/ou des disques de secours se trouvent sur le contrôleur.) |
| **Description détaillée** | Le mode du contrôleur ne peut pas être modifié si un disque virtuel ou un disque de secours est associé au contrôleur. |
| **Action recommandée** | Supprimez les disques virtuels et/ou les disques de secours, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR305

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to complete the operation because preserved cache is present on the controller. (Impossible de terminer l'opération car le contrôleur a conservé sa mémoire cache.) |
| **Description détaillée** | L'opération ne peut pas être exécutée car le contrôleur a conservé sa mémoire cache. |
| **Action recommandée** | Pour récupérer les données conservées dans la mémoire cache associée, effectuez l'une des opérations suivantes 1) Essayez d'importer des lecteurs étrangers, le cas échéant. 2) Assurez-vous que le boîtier contenant le lecteur virtuel est connecté au contrôleur. 3) Installez les lecteurs qui sont signalés comme manquant ou en échec. La mémoire cache associée peut être éliminée si les données sauvegardées dans la mémoire cache associée du contrôleur ne sont pas requises. Pour plus d'informations sur la gestion de la mémoire cache conservée, reportez-vous au manuel PERC Users Guide (Guide d'utilisation du PERC) disponible sur le site de support. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# STOR306

| | |
|---|---|
| Message | Unable to change controller mode while security key is assigned to the controller. |
| Description détaillée | Le mode du contrôleur ne peut pas être modifié car la clé de sécurité est actuellement affectée au contrôleur. |
| Action recommandée | Supprimez la clé de sécurité, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR307

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'opération de configuration car l'opération d'exportation du journal est actuellement en cours. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'opération de configuration car l'opération d'exportation du journal est actuellement en cours. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à ce que l'opération d'exportation se termine, puis tentez à nouveau l'opération de configuration. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR308

| | |
|---|---|
| Message | Le contrôleur est en mode HBA, la valeur RaidAction CreateAuto n'est pas prise en charge. |
| Description détaillée | Le contrôleur est en mode HBA, la valeur RaidAction CreateAuto n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Pour effectuer une opération de configuration RAID, mettez le contrôleur en mode RAID et relancez l'opération. Pour basculer vers le mode RAID à l'aide de l'utilitaire de configuration du système F2, accédez à |

| | |
|---|---|
| | Paramètres du périphérique > Contrôleur RAID > Gestion des contrôleurs > Gestion avancée des contrôleurs > Passer en mode RAID. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR309

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to run the command because multiple targets must not be entered as input in the Blink/Unblink Target method. (Impossible d'exécuter la commande car plusieurs cibles ne doivent pas être saisies en tant qu'entrée à l'aide de la méthode Clignotement/Arrêt du clignotement de la cible.) |
| **Description détaillée** | La commande ne peut pas être exécutée car plusieurs cibles ne doivent pas être saisies en tant qu'entrée à l'aide de la méthode Clignotement/arrêt du clignotement de la cible. |
| **Action recommandée** | Saisissez une seule cible FQDD (Fully Qualified Device Descriptor), puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR310

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to initialize the virtual disk because the RAID controller selected does not support the initialization mode. (Impossible d'initialiser le disque virtuel car le contrôleur RAID sélectionné ne prend pas en charge le mode d'initialisation.) |
| **Description détaillée** | Le disque virtuel ne peut pas être initialisé car le contrôleur RAID sélectionné ne prend pas en charge le mode d'initialisation. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le contrôleur RAID sélectionné pour l'opération prend en charge le mode d'initialisation, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations sur les contrôleurs RAID pris en charge, consultez la documentation spécifique du contrôleur RAID. Pour en savoir plus, reportez-vous au Guide de démarrage rapide de Dell Lifecycle Controller Remote Services, disponible sur le site de support. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR311

| | |
|---|---|
| **Message** | Une mise à jour du micrologiciel a été appliquée à un lecteur qui nécessite un cycle d'alimentation CC (redémarrage à froid). Si le lecteur est dans un boîtier externe, le micrologiciel mis à jour ne sera activé qu'après un cycle d'alimentation CC du boîtier. |
| **Description détaillée** | Une mise à jour du micrologiciel de lecteur a été appliquée, mais celle-ci exige un cycle d'alimentation CC (démarrage à froid) afin de l'activer. Si le lecteur est interne au système effectuant la mise à jour, aucune action supplémentaire n'est requise. Si le lecteur est dans un boîtier externe, le boîtier doit être mis hors tension puis sous tension pour activer la mise à jour du micrologiciel de lecteur. |
| **Action recommandée** | Si le lecteur est interne au système effectuant la mise à jour, aucune action supplémentaire n'est requise. Si le lecteur est dans un boîtier externe, le boîtier doit être mis hors tension puis sous tension pour activer la mise à jour du micrologiciel de lecteur. Après la mise hors tension du boîtier externe, attendez que les lecteurs arrêtent de tourner avant de remettre le boîtier sous tension. Le micrologiciel de lecteur sera activé après que le boîtier est remis sous tension. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# STOR312

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de mettre à jour le micrologiciel du lecteur de disque physique *arg1* car un fichier image de micrologiciel incorrect est utilisé. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de lecteur |
| **Description détaillée** | Le progiciel de micrologiciel utilisé pour mettre à jour le disque physique n'est pas valide pour le modèle de lecteur identifié dans le message. Le progiciel de micrologiciel contient l'id de composant de lecteur dans la liste des lecteurs pris en charge, mais l'image de micrologiciel n'est pas valide pour le modèle de lecteur identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Procurez-vous le bon fichier image de micrologiciel pour le modèle de lecteur identifié dans le message, puis réessayez l'opération. Le bon fichier image peut être trouvé en utilisant les informations de modèle de lecteur et en recherchant sur le site de support le micrologiciel correspondant. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# STOR4

| | |
|---|---|
| Message | CEM Storage Management encountered internal error. (La gestion du stockage CEM a rencontré une erreur interne.) |
| Description détaillée | Il y a eu un problème logiciel dans l'initialisation des composants de gestion du stockage CEM. L'inventaire et la surveillance du stockage seront affectés. |
| Action recommandée | Redémarrez le système ou l'iDRAC. Si le problème n'est pas résolu, contactez le support technique. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4177 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# STOR5

| | |
|---|---|
| Message | Perte de redondance. *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte/disque virtuel |
| Description détaillée | Un disque virtuel ou une enceinte a perdu la redondance des données. Dans le cas d'un disque virtuel, un ou plusieurs disques physiques inclus dans le disque virtuel sont en panne. En raison du ou des disques physiques défaillants, les données du disque virtuel ne sont plus redondantes (mise en miroir ou parité). La panne d'un autre disque physique entraînera la perte de données. Dans le cas d'une enceinte, plusieurs composants de l'enceinte sont défaillants. Par exemple, l'enceinte peut avoir subi la perte de tous les ventilateurs ou de tous les blocs d'alimentation. |
| Action recommandée | Identifiez et remplacez les composants défectueux. Pour identifier le composant en panne, sélectionnez l'objet Stockage et cliquez sur le sous-onglet Intégrité. L'état du contrôleur affiché sur le sous-onglet Intégrité indique si un contrôleur a un composant défaillant ou dégradé. Cliquez sur le contrôleur qui affiche un état d'échec ou d'avertissement. Cette action affiche le sous-onglet Intégrité du contrôleur, qui affiche |

| | |
|---|---|
| | l'état des composants individuels du contrôleur. Continuez de cliquer sur les composants dotés d'un état d'échec ou d'avertissement jusqu'à ce que vous identifiez le composant défaillant. Consultez Intégrité du stockage pour plus d'informations. Reportez-vous à la documentation de l'enceinte pour obtenir des informations sur le remplacement des composants de l'enceinte et d'autres informations de diagnostic. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4178 |
| **N° d'événement OMSA** | 2123 |
| **N° d'interruption OMSA** | 130600 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# STOR6

| | |
|---|---|
| **Message** | CEM Storage Management detected inventory change(s) after host re-boot. (La gestion du stockage CEM a détecté un ou des changements d'inventaire après le redémarrage de l'hôte.) |
| **Description détaillée** | Une comparaison de l'inventaire de stockage collecté avant et après le redémarrage/la réinitialisation de l'hôte indique des différences. Certains composants de stockage ont pu être ajoutés ou supprimés lorsque l'hôte a été mis hors tension. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (STOR = Stockage) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4179 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# STOR7

| | |
|---|---|
| Message | The storage management instrumentation is performing an inventory refresh operation. (L'instrumentation de gestion du stockage est en train d'effectuer une opération de rafraîchissement de l'inventaire.) |
| Description détaillée | L'instrumentation de surveillance du stockage a détecté une rafale d'événements provenant des contrôleurs de stockage sous-jacents. Pour surmonter cet état de surcharge, tous les événements en attente ont été purgés et un nouvel inventaire sera effectué automatiquement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4179 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# STOR8

| | |
|---|---|
| Message | Detected two RAID controllers in integrated slots. This configuration is not currently supported and the second controller will not be powered on. (Deux contrôleurs RAID détectés dans les logements intégrés. Cette configuration n'est pas actuellement prise en charge et le second contrôleur n'est pas sous tension.) |
| Description détaillée | RAID Haute disponibilité n'est pas pris en charge par cette version du micrologiciel. Cet événement peut se produire au cours du processus de mise à niveau. |
| Action recommandée | Retirez un contrôleur RAID. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4178 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# STOR9

| | |
|---|---|
| Message | No RAID controllers have been detected. Access to shared storage will not be available. (Aucun contrôleur RAID détecté. Le stockage partagé ne sera pas disponible.) |
| Description détaillée | Aucun contrôleur RAID détecté. Le stockage partagé ne sera pas disponible. |
| Action recommandée | Vérifiez que des contrôleurs RAID compatibles sont installés. |
| Catégorie | Configuration (STOR = Stockage) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4178 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# Messages d'événements SUP

## SUP001

| | |
|---|---|
| **Message** | Insufficient parameters provided. (Insuffisamment de paramètres fournis.) |
| **Description détaillée** | Insuffisamment de paramètres fournis pour la commande WSMAN. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que les paramètres sont corrects et que leur nombre et format sont corrects et réessayez l'action. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP002

| | |
|---|---|
| **Message** | Job creation failure. (Échec de la création de tâche.) |
| **Description détaillée** | Impossible de créer une nouvelle tâche en raison d'une erreur réseau ou d'un iDRAC non réactif. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'action. Si elle échoue, redémarrez l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP003

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid URI, target or reboot flag. (URL, cible ou indicateur de redémarrage non valide.) |
| **Description détaillée** | L'un des paramètres (chaîne URI, cible ou indicateur de redémarrage) est manquant ou dépasse la longueur prescrite. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que les valeurs des paramètres (chaîne URI, cible ou indicateur de redémarrage) sont correctes et réessayez. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SUP005

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid reboot value. (Valeur de redémarrage non valide.) |
| **Description détaillée** | La valeur de redémarrage spécifiée n'est pas prise en charge. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la valeur de redémarrage et réessayez l'action. Les options disponibles sont : 1) Cycle d'alimentation 2) Arrêt normal sans arrêt forcé 3) Arrêt normal avec arrêt forcé (10 minutes de délai d'attente). |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SUP006

| | |
|---|---|
| **Message** | Update package downloading - Delete failed. (Téléchargement de package de mise à jour - La suppression a échoué.) |
| **Description détaillée** | Le package de mise à jour est en cours de téléchargement et la mise à jour ne peut pas être supprimée pendant que le téléchargement est en cours. |
| **Action recommandée** | Attendez que package de mise à jour soit téléchargé et relancez l'action. Le téléchargement peut prendre plus de 5 minutes selon la vitesse réseau et la taille du package de mise à jour. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SUP007

| | |
|---|---|
| **Message** | iDRAC busy - Delete failed. (iDRAC occupé - La suppression a échoué.) |
| **Description détaillée** | Le canal de communication de l'iDRAC est ouvert et utilisé par un autre processus ; cela peut être dû à une session ouverte d'USC localement sur le serveur. |
| **Action recommandée** | Si USC est en cours d'utilisation, attendez qu'USC quitte et relancez l'action. Sinon réessayez après 30 secondes pour vérifier si la connectivité réseau est à l'origine de cette erreur. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SUP009

| | |
|---|---|
| **Message** | Driver pack update in progress - Delete failed. (Mise à jour du pack de pilotes en cours - La suppression a échoué.) |
| **Description détaillée** | En raison de la taille du pack de pilotes, le processus de mise à jour supprime l'ancienne version du pack de pilotes du système avant d'installer la nouvelle version. Pour cette raison, la mise à jour du pack de pilotes ne peut pas être supprimée. |
| **Action recommandée** | Attendez que la mise à jour du pack de pilotes se termine. Pour revenir à la version précédente de la mise à jour, téléchargez et mettez à jour le micrologiciel à la version souhaitée. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0100

| | |
|---|---|
| **Message** | Firmware update operation failed. (Échec de l'opération de mise à jour du micrologiciel.) |
| **Description détaillée** | L'opération de mise à jour du micrologiciel a échoué. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0101

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to get firmware update status. (Impossible d'obtenir l'état de mise à jour du micrologiciel.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'obtenir l'état de mise à jour. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0102

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid TFTP IP address specified. (Adresse IP TFTP spécifiée non valide.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | L'Adresse IP TFTP spécifiée n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Spécifiez une adresse IP TFTP valide. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0103

| | |
|---|---|
| **Message** | TFTP IP address is not reachable. (Adresse IP TFTP inaccessible.) |
| **Description détaillée** | Le serveur TFTP spécifié est inaccessible. |
| **Action recommandée** | Vérifiez si le serveur TFTP est actif. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0104

| | |
|---|---|
| **Message** | TFTP Source path too long. (Chemin source TFTP trop long.) |
| **Description détaillée** | Le chemin source doit comprendre moins de 64 caractères. |
| **Action recommandée** | Entrez un chemin source < 64 caractères. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0105

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid firmware image (Image de micrologiciel non valide) |
| **Description détaillée** | L'image de micrologiciel fournie par l'utilisateur n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Fournissez une image de micrologiciel valide. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP0106

| | |
|---|---|
| Message | Unable to locate firmware image file in specified path. (Impossible de localiser le fichier image de micrologiciel dans le chemin indiqué.) |
| Description détaillée | Il n'y a aucune image de micrologiciel présente au chemin indiqué. |
| Action recommandée | Vérifiez si l'image de micrologiciel est présente au chemin indiqué. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP0107

| | |
|---|---|
| Message | File path too long. (Chemin de fichier trop long.) |
| Description détaillée | Le chemin de fichier fourni comme paramètre est trop long. |
| Action recommandée | Raccourcissez la longueur de la chaîne donnée comme chemin de fichier en déplaçant le fichier ou en renommant les dossiers du chemin. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP0108

| | |
|---|---|
| Message | A firmware update operation is already in progress. (Une opération de mise à jour du micrologiciel est déjà en cours.) |
| Description détaillée | La mise à jour du micrologiciel est en cours et une autre mise à jour ne peut pas être effectuée. |
| Action recommandée | Attendez que l'opération de mise à jour se termine, puis faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0109

| | |
|---|---|
| **Message** | A TFTP IP address has not been specified but is required. (Une adresse IP TFTP n'a pas été spécifiée, mais est obligatoire.) |
| **Description détaillée** | La mise à jour du micrologiciel ne peut pas s'effectuer sans l'adresse IP TFTP. |
| **Action recommandée** | Indiquez l'adresse IP TFTP. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP011

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid Job ID specified. (ID de tâche spécifié non valide.) |
| **Description détaillée** | L'ID de tâche spécifié n'a pas été trouvé dans la file d'attente des tâches. |
| **Action recommandée** | Vérifiez l'ID de tâche et relancez l'action. Vous pouvez récupérer toutes les tâches ouvertes en émettant la commande GetAllJobs. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0110

| | |
|---|---|
| **Message** | Uninitializing firmware update services. Please wait... (Annulation de l'initialisation des services de mise à jour du micrologiciel. Veuillez patienter...) |
| **Description détaillée** | L'initialisation de la mise à jour du micrologiciel est en cours d'annulation. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0111

| | |
|---|---|
| **Message** | Timeout waiting for firmware update process to complete. (Expiration de délai d'exécution de processus de mise à jour du micrologiciel.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Une expiration de délai de mise à jour du micrologiciel s'est produite. |
| **Action recommandée** | Réessayez le processus de mise à jour du micrologiciel. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0112

| | |
|---|---|
| **Message** | The -p option is not currently supported for remote RACADM and the operating system being used. (L'option -p n'est actuellement pas prise en charge pour RACADM à distance et le système d'exploitation en cours d'utilisation.) |
| **Description détaillée** | L'option demandée n'est pas disponible pour racadm à distance/le système d'exploitation. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0113

| | |
|---|---|
| **Message** | TFTP firmware update is currently disabled. (La mise à jour du micrologiciel TFTP est actuellement désactivée.) |
| **Description détaillée** | L'objet cfgRhostsFwUpdateTftpEnable doit être défini. |
| **Action recommandée** | Définissez l'objet cfgRhostsFwUpdateTftpEnable dans le groupe cfgRemoteHosts à l'aide de la sous-commande config. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0114

| | |
|---|---|
| **Message** | The firmware update operation could not be completed successfully. (L'opération de mise à jour du micrologiciel n'a pas pu être effectuée avec succès.) |
| **Description détaillée** | Le processus de mise à jour du micrologiciel a échoué. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0115

| | |
|---|---|
| **Message** | A firmware update is currently in progress. Unable to reset the RAC at this time. (Une mise à jour du micrologiciel est actuellement en cours. Impossible de réinitialiser le RAC à ce stade.) |
| **Description détaillée** | Le RAC ne peut pas être réinitialisé pendant que la mise à jour du micrologiciel est en cours. |
| **Action recommandée** | Attendez que la mise à jour du micrologiciel se termine. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0116

| | |
|---|---|
| **Message** | The RAC configuration has initiated restoration to factory defaults. Please wait up to a minute for this process to complete before accessing the RAC again. (La configuration RAC a lancé le rétablissement des valeurs par défaut définies à l'usine. Veuillez patienter une minute que cette procédure se termine, avant d'accéder à nouveau au RAC.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0117

| | |
|---|---|
| **Message** | Firmware rollback initiated successfully. The iDRAC will now reset to complete the firmware rollback operation. (Restauration du micrologiciel lancée avec succès. L'iDRAC va maintenant se réinitialiser pour terminer l'opération de restauration du micrologiciel.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0118

| | |
|---|---|
| **Message** | iDRAC reset failed. Please reset the iDRAC manually to complete the firmware rollback operation. (La réinitialisation de l'iDRAC a échoué. Veuillez réinitialiser l'iDRAC manuellement pour terminer l'opération de restauration du micrologiciel.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez manuellement l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0119

| | |
|---|---|
| **Message** | Firmware rollback failed (Échec de la restauration du micrologiciel) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0120

| | |
|---|---|
| **Message** | Preparing for firmware update. Please wait... (Préparation de la mise à jour du micrologiciel. Veuillez patienter...) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0121

| | |
|---|---|
| **Message** | Mise à jour du micrologiciel en cours [*arg1* % effectués] |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** pourcentage d'achèvement |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0122

| | |
|---|---|
| **Message** | Firmware update completed successfully (Mise à jour du micrologiciel terminée avec succès) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0123

| | |
|---|---|
| **Message** | Firmware update completed successfully. The RAC is in the process of resetting. Your connection will be lost. Please wait up to a minute before starting a new session. (Mise à jour du micrologiciel terminée avec succès. Le RAC est en train de se réinitialiser. Votre connexion sera perdue. Veuillez patienter au plus une minute avant de démarrer une nouvelle session.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Reconnectez-vous à l'iDRAC au bout d'une minute. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP0124

| | |
|---|---|
| Message | Firmware update is not currently in progress (Une mise à jour du micrologiciel n'est pas actuellement en cours) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP0125

| | |
|---|---|
| Message | Current firmware update status is unknown (L'état de la mise à jour du micrologiciel actuelle est inconnu) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP0126

| | |
|---|---|
| Message | Firmware update in progress. Please wait... (Mise à jour du micrologiciel en cours. Veuillez patienter...) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP0127

| | |
|---|---|
| **Message** | Verifying firmware image (Vérification de l'image du micrologiciel) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP0128

| | |
|---|---|
| **Message** | Ready for firmware update (Prêt pour la mise à jour du micrologiciel) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP0129

| | |
|---|---|
| **Message** | Resetting the RAC. Please wait... (Réinitialisation du RAC. Veuillez patienter...) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP013

| | |
|---|---|
| **Message** | Update in progress - Delete failed. (Mise à jour en cours - La suppression a échoué.) |
| **Description détaillée** | Le processus de mise à jour est en cours et ne peut pas être supprimé. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | N'essayez pas de supprimer la tâche lorsque le processus de mise à jour est en cours. Pour revenir à la version précédente de la mise à jour, téléchargez et mettez à jour le micrologiciel à la version souhaitée ou exécutez la commande de restauration pour revenir à la version précédente. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0130

| | |
|---|---|
| **Message** | TFTP firmware update has been initiated. This update process may take several minutes to complete. (Mise à jour du micrologiciel TFTP lancée. Ce processus de mise à jour peut prendre plusieurs minutes.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0131

| | |
|---|---|
| **Message** | FTP firmware update has been initiated. This update process may take several minutes to complete. (Mise à jour du micrologiciel TFTP lancée. Ce processus de mise à jour peut prendre plusieurs minutes.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP014

| | |
|---|---|
| **Message** | Unknown error - Delete failed. (Erreur inconnue - La suppression a échoué.) |
| **Description détaillée** | Une erreur inconnue s'est produite lors de la tentative de suppression de la tâche. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'action. Si elle échoue, redémarrez l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP015

| | |
|---|---|
| **Message** | Input parameters values should not be NULL. (Les valeurs des paramètres d'entrée ne doivent pas être NULL.) |
| **Description détaillée** | L'un des paramètres spécifiés a reçu une valeur NULL qui a empêché l'action de s'effectuer. |
| **Action recommandée** | Corrigez la valeur du paramètre, puis relancez la commande. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP016

| | |
|---|---|
| **Message** | Job cannot be scheduled. (La tâche ne peut pas être planifiée.) |
| **Description détaillée** | Seules les tâches dont l'état est Téléchargement en cours / Téléchargé / En attente de redémarrage peuvent être planifiées. |
| **Action recommandée** | Au cas où il y aurait une tâche de mise à jour, patientez jusqu'à ce que l'état de la tâche soit Téléchargé et relancez l'action. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SUP017

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid start time. (Heure de début non valide.) |
| **Description détaillée** | L'heure de début spécifiée n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | L'heure de début doit être sous la forme AAAAMMJJHHMMSS. Ou elle doit être TIME_NOW pour spécifier une mise à jour ou un redémarrage immédiats. Vérifiez l'heure de début spécifiée et relancez l'action. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP018

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid until time. (Heure de fin non valide.) |
| **Description détaillée** | L'heure de fin spécifiée n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | L'heure de fin doit être sous la forme AAAAMMJJHHMMSS. Vérifiez l'heure de fin spécifiée et réessayez l'action. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP019

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller is not enabled. (Lifecycle Controller n'est pas activé.) |
| **Description détaillée** | Pour les systèmes 11G : les services système doivent être activés pour effectuer l'opération demandée. Les services système ont été désactivés via l'utilitaire de configuration iDRAC accessible en appuyant sur Ctrl+E lors du démarrage ou via une opération à distance. Pour les systèmes 12G : Lifecycle Controller doit être activé pour effectuer l'opération demandée. Lifecycle Controller a été désactivé via la configuration F2, suivi de la sélection d'iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et de Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller) lors de l'amorçage ou via une opération à distance. |
| **Action recommandée** | Pour les systèmes 11G : utilisez l'utilitaire de configuration iDRAC pour activer les services système en appuyant sur les touches Ctrl+E lors du démarrage sur le système cible. Pour les systèmes 12G : utilisez la configuration F2, sélectionnez iDRAC Configuration (Configuration iDRAC) et sélectionnez Lifecycle Controller Settings (Paramètres Lifecycle Controller), pour activer Lifecycle Controller lors du démarrage du système cible. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP020

| | |
|---|---|
| **Message** | The specified job was deleted (La tâche spécifiée a été supprimée) |
| **Description détaillée** | La tâche spécifiée a été supprimée de la file d'attente des tâches. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SUP021

| | |
|---|---|
| **Message** | Diagnostics, Driver Pack or Lifecycle Controller update is a direct update and cannot be scheduled. (La mise à jour de diagnostics, de pack de pilotes ou de Lifecycle Controller est une mise à jour directe et ne peut pas être planifiée.) |
| **Description détaillée** | Les mises à jours de diagnostics et d'USC sont des mises à jour directes et ne peuvent pas être planifiées. |
| **Action recommandée** | Ne planifiez pas les tâches de diagnostics ou d'USC. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SUP022

| | |
|---|---|
| **Message** | Job store has reached the maximum storage limit. (Le magasin de tâches a atteint la limite maximale de stockage.) |
| **Description détaillée** | Le fichier JoStore a dépassé la limite de taille. Supprimez tous les ID de tâche inutiles du magasin de tâches. |
| **Action recommandée** | Le nouvel ID de tâche ne peut pas être stocké. Supprimez manuellement les tâches ayant échoué, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SUP023

| | |
|---|---|
| **Message** | Duplicate JobID provided as inputs for scheduling. (ID de tâche dupliqué fourni en entrée pour la planification.) |
| **Description détaillée** | Un ID de tâche dupliqué/non valide a été fourni en entrée pour la planification. |
| **Action recommandée** | Vérifiez l'ID de tâche et relancez l'action. Vous pouvez récupérer toutes les tâches ouvertes en émettant la commande GetAllJobs. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SUP024

| | |
|---|---|
| **Message** | InstanceID value provided for the update operation is invalid (La valeur d'ID d'instance fournie pour l'opération de mise à jour n'est pas valide) |
| **Description détaillée** | La valeur d'ID d'instance fournie pour l'opération de mise à jour n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Énumérez l'inventaire, copiez la valeur d'ID d'instance et fournissez cette valeur pour l'opération de mise à jour |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP025

| | |
|---|---|
| **Message** | The command was successful (La commande a réussi) |
| **Description détaillée** | Message générique pour montrer que la dernière commande a réussi. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP026

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur d'entrée saisie pour le paramètre *arg1* n'est pas valide. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | La valeur saisie pour le paramètre identifié dans le message n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Corrigez la valeur d'entrée indiquée et réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP027

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètre obligatoire *arg1* manquant. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** paramètre |
| **Description détaillée** | Il manque le paramètre obligatoire identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que la valeur du paramètre requis pour la méthode est spécifiée et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP028

| | |
|---|---|
| **Message** | The GetRepoBasedUpdateList method did not complete successfully. (La méthode GetRepoBasedUpdateList ne s'est pas exécutée avec succès.) |
| **Description détaillée** | La méthode GetRepoBasedUpdateList ne s'est pas exécutée avec succès, car la méthode InstallFromRepo n'a pas été exécutée en premier. |
| **Action recommandée** | Exécutez la méthode InstallFromRepo, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP029

| | |
|---|---|
| **Message** | Firmware versions on server match catalog, applicable updates are not present in the repository. (Les versions de micrologiciel sur le serveur correspondent au catalogue, les mises à jour applicables ne sont pas présentes dans le référentiel.) |
| **Description détaillée** | Le catalogue dans le référentiel spécifié dans l'opération a les mêmes versions de micrologiciel que celles actuellement présentes sur le serveur. Les mises à jour de micrologiciel dans le référentiel indiqué ne sont pas applicables au serveur. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SUP030

| | |
|---|---|
| **Message** | Proxy IP and User Credential pair valid only if the ProxySupport paramter is TRUE. (La paire Adresse IP de proxy et Informations d'identification d'utilisateur n'est valide que si le paramètre ProxySupport est TRUE. (VRAI)). |
| **Description détaillée** | La valeur du paramètre ProxySupport doit être TRUE si l'adresse IP de proxy et les informations d'identification d'utilisateur doivent être fournis pour l'opération demandée. |
| **Action recommandée** | N'indiquez pas les paramètres IP de proxy et Informations d'identification d'utilisateur si le paramètre ProxySupport est FALSE (FAUX). |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SUP0501

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid catalog file. (Fichier de catalogue non valide) |
| **Description détaillée** | Le fichier de catalogue n'est pas dans le format XML pris en charge, ou le fichier de catalogue est corrompu. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Si le fichier de catalogue est personnalisé, recréez le fichier à l'aide de Repository Manager et réessayez. 2) Mettez à jour le fichier de catalogue à partir du serveur FTP du fournisseur de services et réessayez. 3) Mettez à jour le fichier de catalogue à partir du support System Update Utility ou System Build Update Utility, puis réessayez. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0502

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect system inventory. (Impossible de collecter l'inventaire du système.) |
| Description détaillée | L'iDRAC ne peut pas générer le fichier d'inventaire ou le fichier d'inventaire reçu de l'iDRAC est défectueux. Pour plus d'informations sur cet échec, consultez le journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2.) Patientez cinq secondes. 3.) Rebranchez le cordon d'alimentation et mettez le système sous tension. 4) Appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans le Lifecycle Controller, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel iDRAC à la version la plus récente, puis réessayez. Sinon, contactez le fournisseur de service. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0503

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the system ID. (Impossible de récupérer l'ID du système.) |
| Description détaillée | Impossible de récupérer l'ID du système à partir du BIOS. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, procédez de l'une des façons suivantes : 1) Redémarrez le système puis réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel du BIOS à la version la plus récente, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0504

| | |
|---|---|
| Message | Unable to authenticate the catalog file in the update repository. (Impossible d'authentifier le fichier de catalogue dans le référentiel de mise à jour.) |
| Description détaillée | Le fichier de catalogue dans le référentiel de mise à jour n'est pas signé numériquement. |
| Action recommandée | Utilisez un référentiel doté du fichier de catalogue provenant d'une source de confiance, puis réessayez. Si le catalogue provient d'une source de confiance, cliquez sur OK pour continuer sans vérifier la signature numérique. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0505

| | |
|---|---|
| Message | Corrupt catalog file. (Corruption du fichier de catalogue.) |
| Description détaillée | Le fichier de catalogue dans le référentiel sélectionné est corrompu. |
| Action recommandée | Sélectionnez un espace de stockage doté d'un fichier de catalogue valide, puis réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0506

| | |
|---|---|
| Message | Unable to decompress the catalog file. (Impossible de décompresser le fichier de catalogue.) |
| Description détaillée | Le fichier de catalogue dans l'espace de stockage sélectionné est corrompu ou compressé dans un format non pris en charge. |
| Action recommandée | Sélectionnez un espace de stockage doté d'un fichier de catalogue valide, puis réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0507

| | |
|---|---|
| Message | Unable to download the Update Packages from the FTP server. (Impossible de télécharger les packages de mise à jour depuis le serveur FTP.) |
| Description détaillée | Les paramètres du serveur FTP sont incorrects. |
| Action recommandée | Entrez les paramètres corrects du serveur FTP, puis réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0511

| | |
|---|---|
| Message | Unable to find Diagnostics application. (Impossible de trouver l'application de diagnostics.) |
| Description détaillée | L'application de diagnostics(Embedded Preboot System Assessment - Enterprise UEFI Diagnostics) n'est pas installée ou est corrompue. |
| Action recommandée | Mettez à jour l'application de diagnostics à l'aide de la fonction de mise à jour de micrologiciel de Lifecycle Controller. Pour les derniers packages de mise à jour, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0513

| | |
|---|---|
| Message | Unable to access the Update Package. (Impossible d'accéder au package de mise à jour.) |
| Description détaillée | Le chemin de nom de fichier spécifié pour le package de mise à jour est incorrect. |
| Action recommandée | Saisissez le chemin de fichier où se situe le package de mise à jour, puis réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système et réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0514

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform firmware rollback. (Impossible d'effectuer la restauration du micrologiciel.) |
| Description détaillée | Une erreur interne s'est produite lors de l'exécution de l'opération de restauration du micrologiciel. |
| Action recommandée | Quittez l'assistant Restauration du micrologiciel, puis réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système et réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0515

| | |
|---|---|
| Message | Unable to authenticate the Update Package signature. (Impossible d'authentifier la signature du package de mise à jour.) |
| Description détaillée | Le Lifecycle Controller n'a pas pu authentifier la signature numérique du package de mise à jour. Le package de mise à jour ne sera pas appliqué, sauf s'il possède une signature numérique valide. |
| Action recommandée | Téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0516

| | |
|---|---|
| Message | Mise à jour du micrologiciel de *arg1* vers la version *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** composant<br>• ***arg2 =*** version |
| Description détaillée | Ne mettez pas le système hors tension pendant que la mise à jour du micrologiciel est en cours. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0517

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de mettre à jour le micrologiciel *arg1* vers la version *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** composant<br>• ***arg2 =*** version |
| Description détaillée | L'image de micrologiciel spécifiée dans l'opération n'a pas été appliquée avec succès. Une erreur interne peut s'être produite. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service, puis réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP0518

| | |
|---|---|
| Message | Mise à jour réussie du micrologiciel *arg1* vers la version *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** composant<br>• ***arg2 =*** version |
| Description détaillée | Le micrologiciel spécifié pour le composant a été mis à jour avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP0519

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de valider l'image de micrologiciel pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** composant |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'opération d'image de micrologiciel de mise à jour ne peut pas traiter l'image de micrologiciel fournie. L'image n'est pas valide ou incompatible avec le composant installé. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service, puis réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0520

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de mettre à jour le micrologiciel *arg1* vers la version *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** composant<br>• ***arg2 =*** version |
| Description détaillée | The firmware update operation for the component did not complete due to an internal error. (L'opération de mise à jour du micrologiciel pour le composant ne s'est pas effectuée en raison d'une erreur interne.) |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service, puis réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0522

| | |
|---|---|
| Message | Unable to update the BIOS firmware because write protection is enabled. (Impossible de mettre à jour le micrologiciel du BIOS car la protection en écriture est activée.) |
| Description détaillée | La protection en écriture est activée pour l'image du BIOS et la mise à jour locale du BIOS est désactivée. |
| Action recommandée | Pour flasher le BIOS localement, activez la mise à jour locale du BIOS en sélectionnant System Setup (Configuration du système). |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP0525

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de vérifier la signature numérique du package de mise à jour. |
| Description détaillée | Impossible de vérifier la signature numérique du package de mise à jour. |
| Action recommandée | Téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP0526

| | |
|---|---|
| Message | Unable to continue with firmware update. (Impossible de continuer la mise à jour du micrologiciel.) |
| Description détaillée | Impossible de continuer la mise à jour du micrologiciel, car le fichier de catalogue ou le package de mise à jour est corrompu. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, téléchargez le dernier package de mise à jour ou fichier de catalogue à partir de votre fournisseur de service et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0527

| | |
|---|---|
| Message | The Update Package is not supported for this system. (Le package de mise à jour n'est pas pris en charge pour ce système) |
| Description détaillée | Le package de mise à jour n'a pas ce système dans la liste de plates-formes prises en charge. |
| Action recommandée | Téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0528

| | |
|---|---|
| Message | Unable to generate a firmware comparison table. (Impossible de générer un tableau de comparaison de micrologiciel.) |
| Description détaillée | Une erreur interne s'est produite dans Lifecycle Controller pendant la génération du rapport de comparaison de micrologiciel. |
| Action recommandée | Quittez l'assistant Mise à jour de plate-forme, puis réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel Lifecycle Controller à la version la plus récente, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP0529

| | |
|---|---|
| Message | Unable to access repository. (Impossible d'accéder au référentiel.) |
| Description détaillée | Le lecteur USB sélectionné est déconnecté. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le lecteur USB est connecté et réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP0530

| | |
|---|---|
| Message | Incorrect repository path location. (Emplacement de chemin de référentiel incorrect.) |
| Description détaillée | Le chemin de référentiel de catalogue saisi n'est pas accessible. |
| Action recommandée | Recommencez l'opération en utilisant le chemin de référentiel de catalogue correct. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP0531

| | |
|---|---|
| Message | Unable to install the Update Packages. (Impossible d'installer les packages de mise à jour.) |
| Description détaillée | L'emplacement du référentiel n'est pas valide ou le référentiel ne contient pas les packages de mise à jour. |
| Action recommandée | Entrez un autre emplacement de référentiel qui contient les packages de mise à jour souhaités, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP0532

| | |
|---|---|
| Message | Le référentiel contient des packages de mise à jour corrompus. |
| Description détaillée | Le référentiel contient des packages de mise à jour corrompus. |
| Action recommandée | Entrez un autre emplacement de référentiel qui contient les packages de mise à jour souhaités, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP0533

| | |
|---|---|
| Message | Unable to download the update package files from the FTP server. (Impossible de télécharger les fichiers de packages de mise à jour depuis le serveur FTP.) |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être téléchargé à partir du partage FTP en raison de problèmes réseau. |
| Action recommandée | Vérifiez la connexion réseau, puis réessayez de télécharger. Si le problème persiste, reconfigurez les paramètres réseau et réessayez. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP0534

| | |
|---|---|
| Message | Unable to locate the catalog file. (Impossible de localiser le fichier de catalogue.) |
| Description détaillée | Le fichier de catalogue est introuvable à l'emplacement spécifié. |
| Action recommandée | Spécifiez l'emplacement de référentiel correct et relancez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0535

| | |
|---|---|
| Message | Mise à jour de *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** composant et version |
| Description détaillée | Mise à jour du micrologiciel du composant en cours. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Ne mettez pas le système hors tension pendant que la mise à jour est en cours. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0536

| | |
|---|---|
| Message | Mise à jour réussie de *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** composant et version |
| Description détaillée | La mise à jour du micrologiciel du composant a réussi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0537

| | |
|---|---|
| Message | Unable to continue the firmware update. (Impossible de continuer la mise à jour du micrologiciel.) |
| Description détaillée | Impossible de continuer la mise à jour du micrologiciel en raison d'une erreur interne. |
| Action recommandée | Redémarrez le système puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service pour obtenir le dernier package de mise à jour. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0538

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de mettre à jour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** composant et version |
| Description détaillée | Impossible de mettre à jour le micrologiciel pour l'une des raisons suivantes : 1) Le package de mise à jour n'est pas pris en charge. 2) La fonction Trusted Platform Module (Module de plate-forme de confiance) est activée dans les paramètres du BIOS. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez : 1) Téléchargez le dernier package de mise à jour à partir de votre fournisseur de service. 2) Désactivez la fonction Trusted Platform Module dans les paramètres du BIOS. 3) Mettez à jour le micrologiciel du Lifecycle Controller à la dernière version. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0539

| | |
|---|---|
| Message | Update Packages missing in the repository. (Packages de mise à jour manquants dans le référentiel.) |
| Description détaillée | Il manque des packages de mise à jour dans le référentiel spécifié. |
| Action recommandée | Entrez un autre emplacement de référentiel qui contient les packages de mise à jour souhaités, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP0540

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to install update packages because of insufficient space in the iDRAC. (impossible d'installer les packages de mise à jour par manque d'espace dans l'iDRAC.) |
| **Description détaillée** | Les packages de mise à jour ne peuvent pas être installés par manque d'espace libre sur l'iDRAC même après la suppression des fichiers d'installation du micrologiciel stockés dans la fonctionnalité Restauration. |
| **Action recommandée** | Supprimez les données liées au Lifecycle Controller à l'aide des fonctions Réaffecter ou Mise hors service de ressources système, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte<br><br>*Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SUP0541

| | |
|---|---|
| **Message** | The maximum disk space (storage capacity) for storing firmware image files is reached. The rollback firmware image file of *arg1* arg1 was deleted to create free disk space. (L'espace disque maximal (capacité de stockage) pour le stockage des fichiers image du micrologiciel est saturé. Le fichier de restauration de l'image micrologicielle de arg1 a été supprimé pour libérer de l'espace.) |
| **Arguments** | · ***Arg1 =*** nom du micrologiciel |
| **Description détaillée** | L'espace disque maximal (capacité de stockage) pour le stockage des fichiers image du micrologiciel est saturé. Le fichier de restauration de l'image micrologicielle identifié dans le message a été supprimé pour libérer de l'espace. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP1901

| | |
|---|---|
| Message | Mise à jour du micrologiciel en cours d'initialisation. |
| Description détaillée | Mise à jour du micrologiciel en cours d'initialisation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP1902

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour du micrologiciel arrête les services. |
| Description détaillée | La mise à jour du micrologiciel arrête les services. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP1903

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour du micrologiciel vérifie les en-têtes d'image. |
| Description détaillée | La mise à jour du micrologiciel vérifie les en-têtes d'image. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP1904

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour de micrologiciel calcule la somme de contrôle de l'image. |
| Description détaillée | La mise à jour de micrologiciel calcule la somme de contrôle de l'image. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP1905

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour du micrologiciel programme flash. |
| Description détaillée | La mise à jour du micrologiciel programme flash. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SUP1906

| | |
|---|---|
| Message | Mise à jour du micrologiciel réussie. |
| Description détaillée | Mise à jour du micrologiciel réussie. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP1907

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la mise à jour du micrologiciel. |
| Description détaillée | Échec de la mise à jour du micrologiciel. |
| Action recommandée | Reprocurez-vous l'image à partir de la source initiale et relancez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP1908

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la somme de contrôle de la mise à jour du micrologiciel. |
| Description détaillée | Échec de la somme de contrôle de la mise à jour du micrologiciel. |
| Action recommandée | Reprocurez-vous l'image à partir de la source initiale et relancez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP1909

| | |
|---|---|
| Message | Échec du téléchargement de l'image de mise à jour du micrologiciel. |
| Description détaillée | Échec du téléchargement de l'image de mise à jour du micrologiciel. |
| Action recommandée | Vérifiez que l'image est disponible et relancez l'opération. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP1910

| | |
|---|---|
| Message | La mise à jour du micrologiciel n'est pas en attente. |
| Description détaillée | La mise à jour du micrologiciel n'est pas en attente. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP1911

| | |
|---|---|
| Message | L'initialisation de la mise à jour du micrologiciel est terminée. |
| Description détaillée | L'initialisation de la mise à jour du micrologiciel est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SUP1912

| | |
|---|---|
| Message | Récupération du RAC de la mise à jour du micrologiciel réussie. |
| Description détaillée | Récupération du RAC de la mise à jour du micrologiciel réussie. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SUP = Tâche de mise à jour du micrologiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements SWC

## SW0725

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC7 communication failure. (Échec de communication avec l'iDRAC7.) |
| Description détaillée | L'iDRAC7 est occupé et ne répond pas aux requêtes IPMI de configuration iDRAC7. |
| Action recommandée | Essayez d'effectuer un cycle d'alimentation CA sur le serveur ou de mettre à niveau le micrologiciel iDRAC. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0001

| | |
|---|---|
| Message | Unable to save the network settings. (Impossible d'enregistrer les paramètres réseau.) |
| Description détaillée | Le câble réseau peut ne pas être branché ou une erreur interne s'est produite. Pour plus d'informations sur cet échec, consultez le journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Vérifiez que le câble réseau est branché et réessayez. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0002

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set Part Replacement policies. (Impossible de définir les stratégies de remplacement de pièces.) |
| Description détaillée | L'opération de configuration des stratégies de remplacement de pièces a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0003

| | |
|---|---|
| Message | Unable to display the Lifecycle log. (Impossible d'afficher le journal Lifecycle.) |
| Description détaillée | Une erreur irrécupérable s'est produite lors de la communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0004

| | |
|---|---|
| Message | Unable to add a work note to the Lifecycle Log. (Impossible d'ajouter une note de travail au journal Lifecycle.) |
| Description détaillée | L'opération pour ajouter une note de travail au journal Lifecycle a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0005

| | |
|---|---|
| Message | Unable to display the current hardware inventory. (Impossible d'afficher l'inventaire du matériel actuel.) |
| Description détaillée | L'opération d'affichage de l'inventaire du matériel actuel a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0006

| | |
|---|---|
| Message | Unable to display the As Shipped hardware inventory. (Impossible d'afficher l'inventaire du matériel livré.) |
| Description détaillée | L'opération d'affichage de l'inventaire du matériel livré a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0007

| | |
|---|---|
| Message | Unable to write the current hardware inventory to the specified destination. (Impossible d'écrire l'inventaire du matériel actuel sur la destination spécifiée.) |
| Description détaillée | L'opération d'exportation de l'inventaire du matériel actuel ne s'est pas effectuée, car la destination : 1) ne possède pas le dossier spécifié, 2) ne dispose pas de suffisamment d'espace libre, ou 3) est en lecture seule. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, vérifiez les éléments suivants et recommencez l'opération : 1) La destination possède le dossier indiqué. 2) La destination dispose d'un espace libre suffisant. 3) La destination n'est pas protégée en écriture. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0008

| | |
|---|---|
| Message | Unable to write the As Shipped hardware inventory to the specified destination. (Impossible d'écrire l'inventaire du matériel livré sur la destination spécifiée.) |
| Description détaillée | L'opération d'exportation de l'inventaire du matériel livré ne s'est pas effectuée, car la destination : 1) ne possède pas le dossier spécifié, 2) ne dispose pas de suffisamment d'espace libre, ou 3) est en lecture seule. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, vérifiez les éléments suivants et recommencez l'opération : 1) La destination possède le dossier indiqué. 2) La destination dispose d'un espace libre suffisant. 3) La destination n'est pas protégée en écriture. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0011

| | |
|---|---|
| Message | Successfully applied front panel security settings. (Application réussie des paramètres de sécurité du panneau avant.) |
| Description détaillée | Les paramètres de sécurité du panneau avant ont été correctement configurés. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0012

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the front panel security settings. (Impossible de récupérer les paramètres de sécurité du panneau avant.) |
| Description détaillée | L'opération de restauration des paramètres de sécurité du panneau avant a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0013

| | |
|---|---|
| Message | Unable to save the front panel security settings. (Impossible d'enregistrer les paramètres de sécurité du panneau avant.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'opération d'enregistrement des paramètres de sécurité du panneau avant a rencontré une erreur inattendue lors de la communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0014

| | |
|---|---|
| Message | Unable to set new date and time. (Impossible de définir les nouvelles date et heure) |
| Description détaillée | Impossible d'appliquer les modifications des paramètres de date et d'heure, car une erreur interne s'est produite. |
| Action recommandée | Quittez l'assistant Date et heure, puis réessayez. Si le problème persiste, quittez Lifecycle Controller et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0015

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the list of supported operating systems. (Impossible de récupérer la liste des systèmes d'exploitation pris en charge.) |
| Description détaillée | Le pack de pilotes du système d'exploitation est manquant ou n'est pas accessible. |
| Action recommandée | Mettez à jour votre système en installant la dernière version du pack de pilotes du système d'exploitation du Lifecycle Controller. Procurez-vous le pack de pilotes du système d'exploitation auprès du fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0016

| | |
|---|---|
| Message | Unable to initialize OS Deployment wizard. (Impossible d'initialiser l'Assistant Déploiement du système d'exploitation.) |
| Description détaillée | Le pack de pilotes du système d'exploitation est manquant ou n'est pas accessible. |
| Action recommandée | Quittez l'Assistant Déploiement du système d'exploitation, puis réessayez. Si le problème persiste, quittez le Lifecycle Controller et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0017

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the drivers for the selected operating system. (Impossible de récupérer les pilotes du système d'exploitation sélectionné.) |
| Description détaillée | Une erreur irrécupérable s'est produite lors de la récupération des pilotes. |
| Action recommandée | Quittez l'assistant Déploiement du système d'exploitation, puis réessayez. Si le problème persiste, quittez le Lifecycle Controller et effectuez un cycle d'alimentation CA. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0018

| | |
|---|---|
| Message | Unable to apply the boot mode settings for BIOS. (Impossible d'appliquer les paramètres de mode d'amorçage du BIOS.) |
| Description détaillée | Les paramètres de mode d'amorçage du BIOS n'ont pas pu être appliqués en raison d'une erreur interne. |
| Action recommandée | Quittez l'Assistant Déploiement de système d'exploitation, puis réessayez. Si le problème persiste, quittez le Lifecycle Controller et effectuez un cycle d'alimentation CA. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0019

| | |
|---|---|
| Message | The Test Network Connection operation completed with errors. (L'opération de test de la connexion réseau s'est terminée avec des erreurs.) |
| Description détaillée | Le test de ping de la connexion réseau a expiré. Le câble réseau est débranché ou le réseau n'est pas correctement configuré. |
| Action recommandée | Vérifiez le branchement du câble réseau et les paramètres de configuration réseau, puis réessayez. Si le problème persiste, reconfigurez les paramètres réseau et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0023

| | |
|---|---|
| Message | Successfully configured encryption. (Cryptage configuré avec succès.) |
| Description détaillée | La configuration du cryptage a réussi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0024

| | |
|---|---|
| Message | The Test Network Connection ping test timed-out. (Le test de ping de la connexion réseau a expiré.) |
| Description détaillée | Le test de ping de la connexion réseau a expiré. Le câble réseau est débranché ou le réseau n'est pas correctement configuré. |
| Action recommandée | Vérifiez le branchement du câble réseau et les paramètres de configuration réseau, puis réessayez. Si le problème persiste, reconfigurez les paramètres réseau et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0025

| | |
|---|---|
| Message | L'opération s'est terminée avec succès ; cependant, le système ne peut pas s'arrêter automatiquement. |
| Description détaillée | L'opération s'est terminée avec succès ; cependant, le système ne peut pas s'arrêter automatiquement. |
| Action recommandée | Arrêtez manuellement le système. Pour plus d'informations sur cet échec, consultez le journal Lifecycle. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0026

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve status of backup Server Profile operation. (Impossible de récupérer l'état de l'opération de sauvegarde de profil de serveur.) |
| Description détaillée | L'état de l'opération de sauvegarde de profil de serveur n'a pas pu être récupéré, car une erreur irrécupérable s'est produite lors de la communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC et ressayez. Pour réinitialiser l'iDRAC, maintenez le bouton d'ID du système enfoncé pendant 15 secondes ou plus et patientez 90 secondes pour que l'iDRAC redémarre. Pour plus d'informations sur l'erreur, voir le journal Lifecycle. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0027

| | |
|---|---|
| Message | Successfully backed up a Server Profile by using the Lifecycle Controller GUI. (Sauvegarde réussie d'un profil de serveur à l'aide de l'interface utilisateur graphique du Lifecycle Controller.) |
| Description détaillée | L'opération de sauvegarde de profil de serveur s'est terminée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0028

| | |
|---|---|
| Message | The backup Server Profile operation did not successfully complete. (L'opération de sauvegarde de profil de serveur ne s'est pas effectuée correctement.) |
| Description détaillée | L'iDRAC ne peut pas effectuer l'opération de sauvegarde de profil de serveur, car une erreur irrécupérable s'est produite. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC et ressayez. Pour réinitialiser l'iDRAC, maintenez le bouton d'ID du système enfoncé pendant 15 secondes ou plus et patientez 90 secondes pour que l'iDRAC redémarre. Pour plus d'informations sur l'erreur, voir le journal Lifecycle. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0029

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve status of backup Server Profile operation. (Impossible de récupérer l'état de l'opération de sauvegarde de profil de serveur.) |
| Description détaillée | L'état de l'opération de sauvegarde de profil de serveur n'a pas pu être récupéré, car une erreur irrécupérable s'est produite lors de la communication avec l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC et ressayez. Pour réinitialiser l'iDRAC, maintenez le bouton d'ID du système enfoncé pendant 15 secondes ou plus et patientez 90 secondes pour que l'iDRAC redémarre. Pour plus d'informations sur l'erreur, voir le journal Lifecycle. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0030

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the backup Server Profile backup operation. (Impossible d'effectuer l'opération de sauvegarde de profil de serveur.) |
| Description détaillée | L'iDRAC ne peut pas effectuer l'opération de sauvegarde de profil de serveur. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC et ressayez. Pour réinitialiser l'iDRAC, maintenez le bouton d'ID du système enfoncé pendant 15 secondes ou plus et patientez 90 secondes pour que l'iDRAC redémarre. Pour plus d'informations sur l'erreur, voir le journal Lifecycle. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0031

| | |
|---|---|
| Message | Unable to initiate the backup Server Profile backup operation. (Impossible de lancer l'opération de sauvegarde de profil de serveur.) |
| Description détaillée | L'iDRAC ne peut pas lancer l'opération de sauvegarde de profil de serveur, car une erreur irrécupérable s'est produite. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC et ressayez. Pour réinitialiser l'iDRAC, maintenez le bouton d'ID du système enfoncé pendant 15 secondes ou plus et patientez 90 secondes pour que l'iDRAC redémarre. Pour plus d'informations sur l'erreur, voir le journal Lifecycle. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0032

| | |
|---|---|
| Message | Successfully exported the Server Configuration Profile image file to the USB drive. (Exportation réussie du fichier image de profil de configuration de serveur sur le lecteur USB.) |
| Description détaillée | L'exportation du fichier image de Profil de configuration de serveur sur le lecteur USB a réussi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0033

| | |
|---|---|
| Message | Successfully exported the Server Configuration Profile image file to network share. (Exportation réussie du fichier image de profil de configuration de serveur sur le partage réseau.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'exportation du fichier image de profil de configuration de serveur sur le partage réseau a réussi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0034

| | |
|---|---|
| Message | Unable to export the file to the network share. (Impossible d'exporter le fichier sur le partage réseau.) |
| Description détaillée | Le Lifecycle Controller ne peut pas exporter le fichier sur le partage réseau, car il n'a pas suffisamment d'espace libre. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le partage réseau dispose de suffisamment d'espace libre, puis réessayez. Si le problème persiste, vérifiez les paramètres réseau et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0035

| | |
|---|---|
| Message | Unable to initialize backup Server Profile operation. (Impossible d'initialiser l'opération de sauvegarde de profil de serveur.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'opération de sauvegarde ne s'est pas initialisée, car le système n'a pas de numéro de service. |
| Action recommandée | Attribuez un numéro de service au système et relancez l'opération. Pour attribuer le numéro de service, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0036

| | |
|---|---|
| Message | Unable to launch hardware diagnostics. (Impossible de lancer les diagnostics du matériel.) |
| Description détaillée | Impossible de lancer les diagnostics du matériel, car l'application Enterprise UEFI Diagnostics est corrompue ou l'iDRAC ne répond pas. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, mettez à jour Enterprise UEFI Diagnostics à l'aide de l'une des méthodes suivantes : 1) Utilisez la fonction de mise à jour du micrologiciel dans le Lifecycle Controller. 2) Utilisez l'utilitaire Server Update. 3) Exécutez le package de mise à jour à partir du système d'exploitation. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0037

| | |
|---|---|
| Message | Unable to export the file to the network share. (Impossible d'exporter le fichier sur le partage réseau.) |
| Description détaillée | Lifecycle Controller ne peut pas exporter le fichier sur le partage réseau, car le dossier de destination n'est pas présent ou inaccessible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le dossier de destination est présent et accessible, puis réessayez. Si le problème persiste, vérifiez les paramètres réseau et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0038

| | |
|---|---|
| Message | Unable to export the file to the network share. (Impossible d'exporter le fichier sur le partage réseau.) |
| Description détaillée | Lifecycle Controller ne peut pas exporter le fichier sur le partage réseau, car le dossier de destination est en lecture seule ou inaccessible. |
| Action recommandée | Retirez la protection en écriture sur le dossier de destination et vérifiez que le dossier est accessible, puis réessayez. Si le problème persiste, vérifiez les paramètres réseau et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0039

| | |
|---|---|
| Message | Unable to find the backup Server Configuration Profile image. (Impossible de trouver l'image de profil de configuration de serveur de sauvegarde.) |
| Description détaillée | La partition de l'image de profil de configuration de serveur de sauvegarde n'est pas présente sur la carte SD vFlash. |
| Action recommandée | Un profil de configuration de serveur de sauvegarde est nécessaire pour importer ou exporter un profil de serveur. Effectuez l'opération de sauvegarde et réessayez l'opération d'importation/exportation. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0040

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the Import operation. (Impossible d'effectuer l'opération d'importation.) |
| Description détaillée | L'emplacement du fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde fourni est incorrect. |
| Action recommandée | Entrez l'emplacement correct du fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0041

| | |
|---|---|
| Message | Unable to copy the backup Server Configuration Profile. (Impossible de copier le profil de configuration de serveur de sauvegarde.) |
| Description détaillée | L'emplacement du fichier source spécifié est incorrect. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'emplacement du fichier source indiqué est correct et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0042

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the status of the Import Server Profile operation. (Impossible de récupérer l'état de l'opération d'importation de profil de serveur.) |
| Description détaillée | Lifecycle Controller ne peut pas récupérer l'état de l'opération d'importation de profil de serveur. |
| Action recommandée | Quittez l'Assistant Importation du profil de serveur, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes.3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0043

| | |
|---|---|
| Message | Import Server Profile operation completed with errors. (L'opération d'importation de profil de serveur s'est terminée avec des erreurs.) |
| Description détaillée | L'importation de profil de serveur s'est terminée avec des erreurs. Pour plus d'informations, consultez le journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Quittez l'assistant Importer le profil de serveur, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes.3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0044

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the status of the Import Server Profile operation. (Impossible de récupérer l'état de l'opération d'importation de profil de serveur.) |
| Description détaillée | Lifecycle Controller ne peut pas récupérer l'état de l'opération d'importation de profil de serveur. Pour plus d'informations, consultez le journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Réessayez. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes.3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0045

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the Import operation. (Impossible d'effectuer l'opération d'importation.) |
| Description détaillée | L'opération d'importation ne s'est pas effectuée correctement. Pour plus d'informations, consultez le journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Quittez l'assistant Importer le profil de serveur, puis réessayez l'opération. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes.3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0046

| | |
|---|---|
| Message | Unable to initiate Import operation. (Impossible de lancer l'opération d'importation.) |
| Description détaillée | Impossible de lancer l'opération d'importation, car une autre opération d'importation est déjà en cours. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à ce que l'opération d'importation en cours soit terminée avant de lancer une nouvelle opération d'importation. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0047

| | |
|---|---|
| Message | Incorrect backup Server Configuration Profile file passphrase provided. (Phrase de passe de fichier de profil de configuration de serveur de sauvegarde incorrecte fournie.) |
| Description détaillée | La phrase de passe spécifiée n'est pas correcte. |
| Action recommandée | Entrez la phrase de passe valide, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0048

| | |
|---|---|
| Message | Unable to validate the backup server configuration Profile image file for this system. (Impossible de valider le fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde de ce système.) |
| Description détaillée | L'opération de sauvegarde de profil de serveur ne s'est pas effectuée car : 1) Le fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde sur la carte SD vFlash n'est pas valide pour ce système. 2) La phrase de passe saisie ne correspond pas à la phrase de passe utilisée pour sécuriser le fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Réinsérez la carte SD vFlash avec le fichier image de sauvegarde correct. 2) Entrez la phrase de passe utilisée pour sécuriser le fichier image de profil de configuration de serveur de sauvegarde. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0049

| | |
|---|---|
| Message | Unable to continue the Import operation. (Impossible de poursuivre l'opération d'importation.) |
| Description détaillée | L'opération d'importation ne peut pas continuer, car le fichier image de sauvegarde n'est pas présent sur la carte SD vFlash, l'image n'est pas valide, ou la phrase de passe saisie est incorrecte. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le fichier image de sauvegarde est présente sur la carte SD vFlash, l'image est valide et la phrase de passe saisie est correcte. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0050

| | |
|---|---|
| Message | Unable to initiate Import operation. (Impossible de lancer l'opération d'importation.) |
| Description détaillée | Unable to initiate Import operation since iDRAC is not responding. (Impossible de lancer l'opération d'importation car l'iDRAC ne répond pas.) |
| Action recommandée | Réessayez l'opération d'importation en utilisant un fichier image de sauvegarde valide et la phrase de passe correcte. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le |

| | |
|---|---|
| | cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0051

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve iDRAC license information. (Impossible de récupérer les informations de licence iDRAC.) |
| Description détaillée | Impossible de récupérer les informations de licence en raison d'une erreur de communication de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Quittez le Lifecycle Controller et réessayez. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le système sous tension et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0052

| | |
|---|---|
| Message | Unable to continue with OS Deployment operation. (Impossible de poursuivre l'opération de déploiement du système d'exploitation.) |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de la récupération des pilotes du système d'exploitation. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Quittez l'Assistant Déploiement du système d'exploitation et mettez à jour le système en installant les derniers packs de pilotes du système d'exploitation disponibles auprès du fournisseur de services et recommencez l'opération. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0053

| | |
|---|---|
| Message | File extension is not supported or the Update Package is invalid. (L'extension de fichier n'est pas prise en charge ou le package de mise à jour n'est pas valide.) |
| Description détaillée | L'extension de fichier du package de mise à jour n'est pas prise en charge ou le package de mise à jour n'est pas valide. |
| Action recommandée | Utilisez un package de mise à jour Windows valide doté d'une extension .exe. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0054

| | |
|---|---|
| Message | Unable to save settings. (Impossible d'enregistrer les paramètres.) |
| Description détaillée | Il y a eu une erreur interne lors de l'enregistrement des paramètres. |
| Action recommandée | Réessayez. Si le problème persiste, redémarrez le système ou mettez à jour le micrologiciel du Lifecycle Controller à la dernière version, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0055

| | |
|---|---|
| Message | Unable to load the View Current Version page. (Impossible de charger la page Afficher la version actuelle.) |
| Description détaillée | Impossible de charger la page Afficher la version actuelle en raison d'une erreur interne. |
| Action recommandée | Réessayez. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel iDRAC à la dernière version, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0056

| | |
|---|---|
| Message | Unable to export the file to the USB drive. (Impossible d'exporter le fichier sur le lecteur USB.) |
| Description détaillée | Impossible d'exporter le fichier sur le lecteur USB, car il ne possède pas le dossier spécifié, il n'a pas assez d'espace libre ou il est en lecture seule. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le lecteur USB possède le dossier spécifié, a suffisamment d'espace libre, et n'est pas en lecture seule. Si le problème persiste, redémarrez le système et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0057

| | |
|---|---|
| Message | Unable to export the file to the network share. (Impossible d'exporter le fichier sur le partage réseau.) |
| Description détaillée | Impossible de copier le fichier sur le partage réseau, car il ne contient pas le dossier spécifié, le nom du dossier spécifié a des espaces entre les caractères, il n'a pas assez d'espace libre ou il est en lecture seule. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le partage réseau contient le dossier spécifié, le nom du dossier spécifié n'a pas d'espace entre les caractères, il a suffisamment d'espace libre, et il n'est pas en lecture seule. Si le problème persiste, effectuez un cycle d'alimentation CA, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0058

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.) |
| Description détaillée | Une erreur de traitement interne s'est produite. |
| Action recommandée | Redémarrez le système, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0059

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.) |
| Description détaillée | Les partitions vFlash sont en cours d'utilisation par d'autres applications, telles que Lifecycle Controller Remote Services ou RACADM. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à ce que les opérations actuelles soient terminées, puis réessayez. Pour plus d'informations, voir la section FAQ du Lifecycle Controller Remote Services ou le Guide d'utilisation de RACADM. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0060

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.) |
| Description détaillée | One or more vFlash partitions are attached. (Une ou plusieurs partitions vFlash sont connectées.) |
| Action recommandée | Utilisez interface Web iDRAC pour déconnecter les partitions vFlash et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0061

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation. (Impossible d'effectuer l'opération.) |
| Description détaillée | La protection en écriture est activée sur la carte SD vFlash. |
| Action recommandée | Retirez la protection en écriture sur la carte SD vFlash et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0062

| | |
|---|---|
| Message | Unable to export Lifecycle Log. (Impossible d'exporter le journal Lifecycle.) |
| Description détaillée | Le dossier de destination n'est pas présent, la destination est pleine ou protégée en écriture. |
| Action recommandée | Vérifiez les éléments suivants et réessayez l'opération : 1) Le dossier de destination est présent. 2) La destination dispose d'un espace libre suffisant. 3) La destination n'est pas protégée en écriture. Si le problème persiste, effectuez un cycle d'alimentation CA, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0063

| | |
|---|---|
| Message | Unable to authenticate the login credentials and share name. (Impossible d'authentifier les informations d'identification de connexion et le nom de partage.) |
| Description détaillée | Le nom de partage et les informations d'identification de connexion fournis sont incorrects. |
| Action recommandée | Saisissez le nom de partage et les informations d'identification de connexion corrects, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0064

| | |
|---|---|
| Message | Unable to mount the network share. (Impossible de monter le partage réseau.) |
| Description détaillée | Les détails fournis pour accéder au partage réseau sont incorrects. |
| Action recommandée | Saisissez les détails de partage réseau corrects, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0065

| | |
|---|---|
| Message | Unable to retrieve the drivers for the selected operating system. (Impossible de récupérer les pilotes du système d'exploitation sélectionné.) |
| Description détaillée | Lifecycle Controller ne peut pas copier les pilotes du système d'exploitation à partir du pack de pilotes du système d'exploitation. |
| Action recommandée | Quittez l'Assistant Déploiement de système d'exploitation, puis réessayez. Si le problème persiste, procédez de l'une des façons suivantes : 1) Mettez à jour le système en installant les derniers packs de pilotes du système d'exploitation à l'aide de la fonction de mise à jour du micrologiciel, puis réessayez. 2) Redémarrez le système, appuyez sur la touche <F10> pour entrer à nouveau dans le Lifecycle Controller, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0066

| | |
|---|---|
| Message | Unable to connect to the Network Share. (Impossible de se connecter au partage réseau) |
| Description détaillée | Impossible de se connecter au partage réseau pour l'une des raisons suivantes : 1) Les informations d'identification de connexion saisies sont incorrectes. 2) Le réseau est inaccessible. 3) L'adresse IP du système entre en conflit avec un autre système sur le réseau. |
| Action recommandée | Vérifiez les informations d'identification de connexion. Assurez-vous que le partage réseau est accessible et que l'adresse IP du système n'entre pas en conflit avec d'autres système du réseau. Si le problème persiste, effectuez un cycle d'alimentation CA, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0067

| | |
|---|---|
| Message | Unable to import operating system configuration file. (Impossible d'importer le fichier de configuration du système d'exploitation.) |
| Description détaillée | L'emplacement du fichier de configuration du système d'exploitation spécifié dans l'opération n'est pas valide. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le chemin du fichier source spécifié est correct et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0068

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de récupérer les paramètres de mode d'amorçage depuis le BIOS. |
| Description détaillée | Les paramètres de mode d'amorçage du BIOS n'ont pas pu être récupérés en raison d'un problème interne. |
| Action recommandée | Quittez l'assistant Déploiement du système d'exploitation, puis réessayez. Si le problème persiste, quittez le Lifecycle Controller et effectuez un cycle d'alimentation CA. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0069

| | |
|---|---|
| Message | L'application des nouveaux paramètres du mode d'amorçage du BIOS a réussi. |
| Description détaillée | Les nouveaux paramètres du mode d'amorçage du BIOS a été correctement appliqués. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0070

| | |
|---|---|
| Message | La collecte SupportAssist a été copiée avec succès sur le lecteur USB. |
| Description détaillée | La collecte SupportAssist a été copiée avec succès sur le lecteur USB. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0071

| | |
|---|---|
| Message | La collecte SupportAssist a été correctement exportée sur le dossier de partage réseau. |
| Description détaillée | La collecte SupportAssist a été correctement exportée sur le dossier de partage réseau. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0072

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'exporter la collecte SupportAssist vers le dossier de destination. |
| Description détaillée | Impossible d'exporter la collecte SupportAssist vers le dossier de destination. |
| Action recommandée | Vérifiez les éléments suivants et relancez l'opération : 1) Le dossier de destination est présent. 2) Le dossier de destination a un espace disque libre suffisant. 3) Le dossier de destination n'est pas protégé en écriture. Si le problème persiste, effectuez un cycle d'alimentation CA, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0073

| | |
|---|---|
| Message | Unable to start operation with the current iDRAC version. (Impossible de démarrer l'opération avec la version actuelle de l'iDRAC.) |
| Description détaillée | L'opération de réaffectation ou de mise hors service du système en cours ne peut pas être correctement démarrée car la version actuelle du micrologiciel de l'iDRAC ne prend pas en charge l'opération. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC vers la version la plus récente, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0074

| | |
|---|---|
| Message | Unable to start operation with the current iDRAC version. (Impossible de démarrer l'opération avec la version actuelle de l'iDRAC.) |
| Description détaillée | L'opération d'exportation de la collecte SupportAssist ne peut pas être démarrée car la version actuelle du micrologiciel de l'iDRAC ne prend pas en charge cette opération. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC vers la version la plus récente, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0075

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer les opérations RAID car le contrôleur sélectionné est en mode HBA. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer les opérations RAID car le contrôleur sélectionné est en mode HBA. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Relancez l'opération avec d'autres contrôleurs prenant en charge les opérations RAID et qui ne sont pas en mode HBA. 2) Changez le mode du contrôleur pour passer du mode HBA au mode RAID et relancez l'opération. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0076

| | |
|---|---|
| **Message** | Les partitions de stockage interne iDRAC suivantes, présentes sur le système, n'ont pas été montées au démarrage du système : *arg1* |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** partitions |
| **Description détaillée** | Le Lifecycle Controller a détecté que les partitions de stockage interne iDRAC identifiées dans le message n'étaient pas rendues accessibles par le BIOS lors du processus d'amorçage. |
| **Action recommandée** | Aucune action en réponse n'est requise. Si le problème se répète constamment pendant le démarrage du système, redémarrez l'iDRAC, puis redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0077

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de lancer l'opération de réaffectation ou de mise au rebut du système. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'iDRAC ne peut pas lancer l'opération Réaffectation ou mise au rebut du système, car l'iDRAC ne répond pas ou une autre opération est en cours. |
| Action recommandée | Relancez l'opération. Si le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Vérifiez s'il existe d'autres opérations en cours d'exécution sur l'iDRAC et attendez que les opérations prioritaires soient terminées, puis relancez l'opération. 2) Redémarrez le serveur, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0078

| | |
|---|---|
| Message | Le serveur a été supprimé avec succès du centre de données intégré. |
| Description détaillée | Le serveur a été supprimé avec succès du centre de données intégré. Toutes les configurations seront restaurées aux valeurs d'usine par défaut. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10531 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0079

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC est entré dans le mode de dépannage du centre de données intégré. |
| Description détaillée | iDRAC est entré dans le mode de dépannage du centre de données intégré Dell. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10531 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0080

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC est sorti du mode de dépannage du centre de données intégré. |
| Description détaillée | iDRAC est sorti du mode de dépannage du centre de données intégré. Le centre de données intégré peut repasser certains des paramètres réseau modifiés par l'utilisateur pendant le mode de dépannage à leurs valeurs précédentes. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10531 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0081

| | |
|---|---|
| **Message** | Mode de centre de données intégré activé. |
| **Description détaillée** | Mode de centre de données intégré Dell activé. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 10531 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0082

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de se joindre au réseau du centre de données intégré. |
| **Description détaillée** | Une erreur s'est produite en se joignant au réseau du centre de données intégré Dell, car le serveur de provisionnement sur le centre de données intégré n'a pas répondu. Reportez-vous aux instructions de configuration du centre de données intégré pour configurer le serveur de provisionnement. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous au Guide d'utilisation du centre de données intégré pour obtenir les instructions de configuration. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 10531 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0083

| | |
|---|---|
| Message | L'iDRAC a été supprimé avec succès du réseau du centre de données intégré. |
| Description détaillée | L'iDRAC a été supprimé avec succès du réseau du centre de données intégré par une action de l'utilisateur. L'iDRAC va maintenant être configuré aux valeurs d'usine par défaut. L'iDRAC ne pourra apparaître dans un centre de données intégré que lorsqu'il sera redétecté. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10531 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0084

| | |
|---|---|
| Message | L'iDRAC s'est joint avec succès au réseau du centre de données intégré. |
| Description détaillée | L'iDRAC s'est joint avec succès au réseau du centre de données intégré. Cet iDRAC va maintenant être géré par la solution de centre de données intégré. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10531 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0085

| | |
|---|---|
| Message | Le mode de centre de données intégré est désactivé. |
| Description détaillée | Le mode de centre de données intégré est désactivé pour l'une des raisons suivantes : 1) La fonctionnalité a été désactivée 2) Le serveur n'est pas pris en charge pour la solution de centre de données intégré 3) Les informations d'identification utilisateur par défaut sur l'iDRAC ont été modifiées 4) La suppression de l'avertissement des informations d'identification par défaut a été sélectionnée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10531 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0086

| | |
|---|---|
| Message | Le mode IP public de centre de données intégré est activé. |
| Description détaillée | La fonction d'accès IP public a été activée dans l'iDRAC par la solution de centre de données intégré. L'iDRAC peut désormais être géré via l'interface IP public. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10531 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SWC0087

| | |
|---|---|
| Message | Le mode IP public de centre de données intégré est désactivé. |
| Description détaillée | La fonction d'accès IP public a été désactivée dans l'iDRAC par la solution de centre de données intégré. L'iDRAC ne peut plus être géré via l'interface IP public. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10531 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0088

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de récupérer l'adresse IP DHCP de l'iDRAC. |
| Description détaillée | L'adresse IP DHCP de l'iDRAC ne peut pas être récupérée, parce qu'un câble réseau n'est pas connecté ou un serveur DHCP ne fonctionne pas. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le câble réseau est connecté, que le serveur DHCP fonctionne, puis recommencez l'opération. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le serveur sous tension, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0089

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'enregistrer une ou plusieurs configurations iDRAC à l'aide de la fonction de configuration initiale de Lifecycle Controller. |
| Description détaillée | Impossible d'enregistrer une ou plusieurs configurations iDRAC à l'aide de la fonction de configuration initiale de Lifecycle Controller. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le câble réseau est connecté, que le serveur DHCP fonctionne, puis recommencez l'opération. Si le problème persiste, procédez comme suit : 1) Mettez le système hors tension et débranchez le cordon d'alimentation. 2) Patientez cinq secondes. 3) Rebranchez le cordon d'alimentation, mettez le serveur sous tension, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0090

| | |
|---|---|
| Message | L'iDRAC est configuré avec succès à l'aide de la fonction de configuration initiale de Lifecycle Controller. |
| Description détaillée | L'iDRAC est configuré avec succès à l'aide de la fonction de configuration initiale de Lifecycle Controller. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC0101

| | |
|---|---|
| Message | Unable to read available log records. (Impossible de lire les enregistrements de journal disponibles.) |
| Description détaillée | Racadm ne peut pas lire les enregistrements de journal disponibles pour le moment. Réessayez la commande. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## SWC0102

| | |
|---|---|
| **Message** | The -m option is not supported by the interface being used. (L'option -m n'est pas prise en charge par l'interface utilisée.) |
| **Description détaillée** | L'option demandée n'est pas disponible sur l'interface utilisée. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide pour obtenir la liste des options valides pour l'interface. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0103

| | |
|---|---|
| **Message** | The -E option is not valid for the specified log. (L'option -E n'est pas valide pour le journal spécifié.) |
| **Description détaillée** | Le journal spécifié n'accepte pas l'option -e. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0104

| | |
|---|---|
| **Message** | The -R option is not valid for the specified log. (L'option -R n'est pas valide pour le journal spécifié.) |
| **Description détaillée** | Le journal spécifié n'accepte pas l'option -r. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0105

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid -m option. Try --more or refer help for proper usage (Option -m non valide. Essayez --more ou consultez l'aide pour connaître l'utilisation appropriée) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La commande n'accepte pas l'option -m. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la commande getraclog. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0106

| | |
|---|---|
| **Message** | The -u option is not supported on the current RAC configuration. (L'option -u n'est pas prise en charge dans la configuration RAC actuelle.) |
| **Description détaillée** | L'option spécifiée n'est pas prise en charge sur le RAC. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0107

| | |
|---|---|
| **Message** | More than one option is not allowed with this command. (Cette commande n'autorise pas plus d'une option.) |
| **Description détaillée** | La commande accepte une seule option : l'ID de session. |
| **Action recommandée** | Entrez la commande avec une seule option : l'ID de session. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0108

| | |
|---|---|
| **Message** | The service tag is not currently populated. (Le numéro de service n'est pas renseigné.) |
| **Description détaillée** | La chaîne de numéro de service est vide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0109

| | |
|---|---|
| **Message** | No process information is currently available. (Aucune information de processus n'est actuellement disponible.) |
| **Description détaillée** | Il n'y a pas d'informations de diagnostic RAC disponibles. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0110

| | |
|---|---|
| **Message** | No build information is currently available. (Aucune information de build n'est actuellement disponible.) |
| **Description détaillée** | Les informations de build ne sont pas disponibles pour racdump. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0111

| | |
|---|---|
| **Message** | A server action command must be specified. (Une commande serveraction doit être spécifiée.) |
| **Description détaillée** | La sous-commande serveraction nécessite qu'une option soit spécifiée. |
| **Action recommandée** | Consultez l'aide de la sous-commande serveraction, puis saisissez une option valide. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0112

| | |
|---|---|
| **Message** | Timeout while waiting for server to perform requested power action. (Expiration de délai en attendant que le serveur effectue l'action d'alimentation demandée.) |
| **Description détaillée** | Une expiration de délai réseau s'est produite lors de la tentative d'effectuer l'action d'alimentation. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0113

| | |
|---|---|
| **Message** | The -6 option can only be used in combination with the -d or -s option. (L'option -6 peut être utilisée uniquement en combinaison avec l'option -s ou -d.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande setniccfg n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte de l'aide de la sous-commande setniccfg. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0114

| | |
|---|---|
| **Message** | The -o option cannot be used with any other options. (L'option -o ne peut pas être utilisée avec une autre option.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande setniccfg n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte de l'aide de la sous-commande setniccfg. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0115

| | |
|---|---|
| **Message** | The -s option cannot be used with any other options. (L'option -s ne peut pas être utilisée avec une autre option.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande setniccfg n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte de l'aide de la sous-commande setniccfg. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0116

| | |
|---|---|
| **Message** | The -s option requires IP address, subnet mask, and gateway. (L'option -s requiert l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande setniccfg n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte de l'aide de la sous-commande setniccfg. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0117

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. Both -f and -t must be specified. (Syntaxe non valide. Les options -f et -t doivent toutes deux être spécifiées.) |
| **Description détaillée** | Paramètres non valides passés à la fonction. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertdownload. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0118

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. -f must be specified. (Syntaxe non valide. -f doit être spécifié.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande sslcertupload n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertupload. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0119

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid certificate type specified with -t option. (Type de certificat non valide spécifié avec l'option -t.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande sslcertview n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertview. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0120

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. Certificate type (-t) must be specified. (Syntaxe non valide. Le type de certificat (-t) doit être spécifié.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande sslcertview n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertview. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0121

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. User index (-i) must be specified. (Syntaxe non valide. L'index d'utilisateur (-i) doit être spécifié.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande sslcertview n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertview. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0122

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. SSL key type (-t) must be specified. (Syntaxe non valide. Le type de clé SSL (-t) doit être spécifié.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande sslcertupload n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcertupload. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0123

| | |
|---|---|
| **Message** | The -s option is not valid with any other options. (L'option -s n'est pas valide avec une autre option.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande sslcsrgen n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcsrgen. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0124

| | |
|---|---|
| **Message** | The -u option requires -f to be specified. (L'option -u nécessite de spécifier -f.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande sslcsrgen n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande sslcsrgen. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0125

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to generate CSR. (Impossible de générer CSR.) |
| **Description détaillée** | Le fichier CSR n'a pas pu être généré. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0126

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to download CSR file. (Impossible de télécharger le fichier CSR.) |
| **Description détaillée** | L'outil Racadm n'a pas pu télécharger le fichier CSR généré. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0127

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to open file for writing. (Impossible d'ouvrir le fichier pour l'écriture.) |
| **Description détaillée** | Le fichier peut être protégé en écriture et, par conséquent, n'a pas pu être modifié. |
| **Action recommandée** | Vérifiez si le fichier est protégé en écriture. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0128

| | |
|---|---|
| **Message** | The Common Name (CN) field of the CSR Security group must be configured before a CSR can be generated. (Le champ Nom commun (CN) du groupe Sécurité CSR doit être configuré pour permettre de générer un CSR.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le champ Nom commun est nécessaire pour générer un CSR. Celui-ci n'est pas généré si Nom commun est vide. |
| **Action recommandée** | Configurez le champ Nom commun à l'aide de la commande config. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0129

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to send test email. Please make sure that your email alerts have been configured correctly and connectivity to the SMTP server exists. (Impossible d'envoyer l'e-mail de test. Assurez-vous que vos alertes par e-mail ont été correctement configurées et que la connectivité au serveur SMTP est établie.) |
| **Description détaillée** | L'outil Racadm n'a pas pu envoyer un e-mail de test pour la configuration. |
| **Action recommandée** | Vérifiez les paramètres indiqués dans le message. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0130

| | |
|---|---|
| **Message** | Trap at specified index is not currently enabled. (L'interruption à l'index indiqué n'est pas activée.) |
| **Description détaillée** | L'interruption doit être définie pour l'index particulier pour que la commande testtrap puisse s'exécuter. |
| **Action recommandée** | Définissez cfgIpmiPetAlertEnable dans le groupe cfgIpmiPet à l'aide de la sous-commande config pour l'index correspondant. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0131

| | |
|---|---|
| **Message** | Trap destination address must be configured. (L'adresse de destination de l'interruption doit être configurée.) |
| **Description détaillée** | L'adresse IP de destination doit être configurée pour l'interruption. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Définissez cfgIpmiPetAlertDestIpAddr dans le groupe cfgIpmiPet à l'aide de la sous-commande config pour l'index correspondant. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0132

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to send test trap. Please make sure that your trap has been configured correctly and connectivity to the destination endpoint exists. (Impossible d'envoyer l'interruption de test. Assurez-vous que votre interruption a été correctement configurée et que la connectivité aux points de terminaison de destination est établie.) |
| **Description détaillée** | L'adresse IP de destination n'est pas accessible ou les valeurs requises ne sont pas configurées. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la connectivité à l'adresse IP configurée. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0133

| | |
|---|---|
| **Message** | Either connect or disconnect must be specified. (L'option connect ou disconnect doit être spécifiée.) |
| **Description détaillée** | Informations fournies insuffisantes. |
| **Action recommandée** | Indiquez l'option connect ou disconnect avec la sous-commande. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0134

| | |
|---|---|
| **Message** | The RAC log was cleared successfully (Le journal RAC a été effacé avec succès.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0135

| | |
|---|---|
| **Message** | The SEL was cleared successfully (Le SEL a été effacé avec succès.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0136

| | |
|---|---|
| **Message** | Object value modified successfully (Valeur d'objet modifiée avec succès.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0137

| | |
|---|---|
| **Message** | The coredump was deleted successfully (Le coredump a été supprimé avec succès) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0138

| | |
|---|---|
| **Message** | Coredump request completed successfully (Demande de coredump terminée avec succès) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0139

| | |
|---|---|
| **Message** | Nombre total d'enregistrements : *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nombre d'enregistrements |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0140

| | |
|---|---|
| **Message** | RAC reset operation initiated successfully. It may take up to a minute for the RAC to come back online again. (Opération de réinitialisation RAC lancée avec succès. Il peut falloir jusqu'à une minute pour que le RAC revienne en ligne.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0141

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate successfully downloaded from the RAC (Certificat téléchargé avec succès depuis le RAC.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0142

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate successfully uploaded to the RAC. (Certificat chargé avec succès sur le RAC.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0143

| | |
|---|---|
| **Message** | SSL key successfully uploaded to the RAC. (Clé SSL chargée avec succès sur le RAC.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0144

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate successfully uploaded to the RAC. The RAC will now reset to enable the new certificate and may be offline temporarily. (Certificat chargé avec succès sur le RAC. Le RAC va maintenant se réinitialiser pour activer le nouveau certificat et pourra être temporairement hors ligne.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0145

| | |
|---|---|
| **Message** | A CSR was generated successfully (Un CSR a été généré avec succès.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0146

| | |
|---|---|
| **Message** | Last ASR screen was cleared successfully (Le dernier écran ASR a été effacé avec succès) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0147

| | |
|---|---|
| **Message** | ASR request completed successfully (Demande ASR terminée avec succès) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0148

| | |
|---|---|
| Message | Test email sent successfully (E-mail de test envoyé avec succès) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0149

| | |
|---|---|
| Message | Test trap sent successfully. (Interruption de test envoyée avec succès.) |
| Description détaillée | L'alerte d'interruption SNMP de test demandée a été correctement envoyée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0150

| | |
|---|---|
| Message | Object value is valid (La valeur d'objet est valide) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0151

| | |
|---|---|
| **Message** | RAC configuration saved to file successfully (Configuration RAC enregistrée dans un fichier avec succès) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0152

| | |
|---|---|
| **Message** | RAC configuration from file completed successfully (Configuration RAC à partir d'un fichier terminée avec succès) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0153

| | |
|---|---|
| **Message** | RAC configuration file is valid (Le fichier de configuration RAC est valide) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0154

| | |
|---|---|
| **Message** | Generating CSR. Please wait... (Génération d'un CSR. Veuillez patienter...) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0155

| | |
|---|---|
| Message | CSR generated and downloaded from RAC successfully (CSR généré et téléchargé depuis le RAC avec succès) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0156

| | |
|---|---|
| Message | CSR file downloaded from RAC successfully (Fichier CSR téléchargé depuis le RAC avec succès) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0157

| | |
|---|---|
| Message | User certificate successfully uploaded to the RAC. (Certificat d'utilisateur chargé avec succès sur le RAC.) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0158

| | |
|---|---|
| Message | User CA certificate successfully uploaded to the RAC. (Certificat d'autorité de certification d'utilisateur chargé avec succès sur le RAC.) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0159

| | |
|---|---|
| Message | Kerberos Keytab successfully uploaded to the RAC. (Fichier keytab Kerberos chargé avec succès sur le RAC.) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0160

| | |
|---|---|
| Message | PK SSH Authentication Key file successfully uploaded to the RAC. (Fichier de clé d'authentification SSH PK chargé avec succès sur le RAC.) |
| Description détaillée | Message de réussite. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0161

| | |
|---|---|
| **Message** | PK SSH Authentication operation completed successfully. (Opération d'authentification SSH PK terminée avec succès.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0201

| | |
|---|---|
| **Message** | All keys successfully deleted (Toutes les clés ont été supprimées avec succès) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0202

| | |
|---|---|
| **Message** | Key successfully deleted (Clés supprimées avec succès) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0203

| | |
|---|---|
| **Message** | Key file successfully uploaded (Fichier de clé téléchargé avec succès) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0204

| | |
|---|---|
| **Message** | Key text successfully uploaded (Texte de clé téléchargé avec succès) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0205

| | |
|---|---|
| **Message** | Upload an SSL key to the RAC (Charger une clé SSL sur le RAC) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0206

| | |
|---|---|
| **Message** | View user certificate information (Afficher les informations du certificat d'utilisateur) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0207

| | |
|---|---|
| **Message** | Display the version info of RACADM (Afficher les infos de version de RACADM) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0208

| | |
|---|---|
| **Message** | Disconnect Virtual Media connections (Déconnecter les connexions de média virtuel) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0209

| | |
|---|---|
| **Message** | Connect or disconnect image server connections (Connecter ou déconnecter les connexions de serveur image) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0210

| | |
|---|---|
| **Message** | Display NIC teaming information (Afficher les informations d'association de carte réseau) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0211

| | |
|---|---|
| **Message** | Perform vFlash operations (Effectuer des opérations vFlash) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0212

| | |
|---|---|
| **Message** | Perform POST Virtual Console disable from local system (Effectuer la désactivation de la console virtuelle de l'auto-test de démarrage (POST) à partir du système local) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0213

| | |
|---|---|
| **Message** | Disable the Virtual Console from a local Console (Désactiver la console virtuelle à partir d'une console locale) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0214

| | |
|---|---|
| **Message** | Makes a remote ISO image available to the server (Rendre une image ISO distante disponible au serveur) |
| **Description détaillée** | Texte d'aide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0215

| | |
|---|---|
| **Message** | Disable Remote File Started.Please check status using -s option to know Remote File Share is ENABLED or DISABLED. (Désactivation du fichier distant démarrée. Vérifiez l'état à l'aide de l'option -s pour savoir si le partage de fichiers distant est ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ.) |
| **Description détaillée** | Le processus de désactivation du partage de fichiers a démarré. Utilisez l'option -s pour en savoir plus sur l'état. |
| **Action recommandée** | Si nécessaire, vérifiez l'état à l'aide de l'option -s. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0216

| | |
|---|---|
| **Message** | The -c option requires -l to also be specifed. (L'option -c exige de spécifier également -l.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande est incorrecte. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0217

| | |
|---|---|
| **Message** | The -c option requires -u to also be specifed. (L'option -c exige de spécifier également -u.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande est incorrecte. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0218

| | |
|---|---|
| **Message** | The -c option requires -p to also be specifed. (L'option -c exige de spécifier également -p.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande est incorrecte. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0219

| | |
|---|---|
| **Message** | The -p option requires -c to also be specifed. (L'option -p exige de spécifier également -c.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande est incorrecte. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0220

| | |
|---|---|
| **Message** | The -u option requires -c to also be specifed. (L'option -u exige de spécifier également -c.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande est incorrecte. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0221

| | |
|---|---|
| **Message** | The -l option requires -c to also be specifed. (L'option -l exige de spécifier également -c.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande est incorrecte. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0222

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -d option is not valid with -c. (Syntaxe non valide. L'option -d n'est pas valide avec -c.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande est incorrecte. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0223

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -d option is not valid with -p. (Syntaxe non valide. L'option -d n'est pas valide avec -p.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande est incorrecte. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0224

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -d option is not valid with -u. (Syntaxe non valide. L'option -d n'est pas valide avec -u.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande est incorrecte. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0225

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -d option is not valid with -l. (Syntaxe non valide. L'option -d n'est pas valide avec -l.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande est incorrecte. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide de la commande d'image distante. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0226

| | |
|---|---|
| **Message** | No valid directory service certificate exists (Il n'existe pas de certificat de service d'annuaire valide) |
| **Description détaillée** | L'outil racadm de micrologiciel/à distance n'a pas trouvé de certificat AD/LDAP au chemin spécifié. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0227

| | |
|---|---|
| Message | Partition label exceeds maximum limit of 6 alphanumeric characters. (L'étiquette de partition dépasse la limite maximale de 6 caractères alphanumériques.) |
| Description détaillée | Valeurs non valide passées à la fonction. |
| Action recommandée | Entrez un chemin du fichier image du micrologiciel plus court. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0228

| | |
|---|---|
| Message | Partition label must be an alphanumeric character string. (L'étiquette de partition doit être une chaîne de caractères alphanumériques.) |
| Description détaillée | Valeurs non valide passées à la fonction. |
| Action recommandée | Entrez une étiquette de partition plus courte. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0229

| | |
|---|---|
| Message | Some Necessary tag(s) are missing: -i -o -e -t -f & -s must be specified for create partition. (Il manque certaines balises nécessaires : -i -o -e -t -f et -s doivent être spécifiés pour créer une partition.) |
| Description détaillée | Arguments insuffisants passés à la commande. |
| Action recommandée | Consultez le texte d'aide de la commande vflashpartition. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0230

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash not enabled. (vFlash n'est pas activé.) |
| **Description détaillée** | vFlash n'est pas activé. Cela peut être dû au fait que l'utilisateur n'a pas de privilèges suffisants. |
| **Action recommandée** | Activez vFlash et réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0231

| | |
|---|---|
| **Message** | Partition of type \"image\" not supported on local racadm. (La partition de type \"image \" n'est pas prise en charge sur racadm local.) |
| **Description détaillée** | Le type d'image de partition spécifié n'est pas disponible sur racadm local. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0232

| | |
|---|---|
| **Message** | Remote RACADM commands are not supported on this iDRAC. To upgrade your iDRAC version, contact your service provider. (Les commandes RACADM à distance ne sont pas prises en charge sur cet iDRAC. Pour mettre à niveau votre version iDRAC, contactez votre fournisseur de services.) |
| **Description détaillée** | Les commandes RACADM à distance ne sont pas prises en charge sur l'iDRAC actuel. |
| **Action recommandée** | Si RACADM à distance est nécessaire, effectuez une mise à niveau de la version iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0233

| | |
|---|---|
| **Message** | No indexes are available to configure additional groups. (Aucun index n'est disponible pour configurer d'autres groupes.) |
| **Description détaillée** | Il y a plus de groupes indexés dans le fichier de configuration que de groupes indexés dans l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Vérifiez si le nombre de groupes indexés disponibles dans l'iDRAC correspond au nombre de groupes indexés dans le fichier de configuration. Si les valeurs ne correspondent pas, réinitialisez les index superflus sur l'iDRAC ou supprimez les groupes superflus du fichier de configuration. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0234

| | |
|---|---|
| **Message** | Remote host is not reachable or connection is interrupted. (L'hôte distant n'est pas accessible ou la connexion est interrompue.) |
| **Description détaillée** | L'hôte distant spécifié pour la mise à jour via FTP n'est pas accessible. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la connectivité entre l'iDRAC et l'hôte distant utilisée pour la mise à jour via FTP. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0235

| | |
|---|---|
| **Message** | All keys successfully deleted (Toutes les clés ont été supprimées avec succès) |
| **Description détaillée** | Toutes les clés publiques stockées sur l'iDRAC ont été supprimées. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0236

| | |
|---|---|
| **Message** | Key successfully deleted (Clé supprimée avec succès) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La clé publique spécifiée a été supprimée de l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0237

| | |
|---|---|
| **Message** | Key text appears to be corrupted. (Le texte de clé semble être corrompu.) |
| **Description détaillée** | Le texte de clé dans la clé publique spécifiée est corrompu. |
| **Action recommandée** | Demandez une clé publique valide du système et faites une nouvelle tentative d'exécution de la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0238

| | |
|---|---|
| **Message** | Key is too long. (La clé est trop longue.) |
| **Description détaillée** | La clé spécifiée par la clé publique est trop longue. |
| **Action recommandée** | Demandez une clé publique valide du système et faites une nouvelle tentative d'exécution de la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0239

| | |
|---|---|
| **Message** | The requested object is not allowed to be configured if IPv6 AutoConfig is enabled. (L'objet demandé n'est pas autorisé à être configuré si IPv6 AutoConfig est activé.) |
| **Description détaillée** | L'objet demandé est affecté automatiquement si IPv6 AutoConfig (Autoconfiguration d'IPv6) est activé, et de ce fait, ne peut pas être configuré. |
| **Action recommandée** | Désactivez IPv6 AutoConfig (Autoconfiguration d'IPv6) et faites une nouvelle tentative d'exécution de la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0240

| | |
|---|---|
| **Message** | The IPv6 DNS Server IP address is not allowed to be configured if IPv6 DNS Server DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) is enabled (L'adresse IP de serveur DNS IPv6 n'est pas autorisée à être configurée si Serveur DNS IPv6 à partir de DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) est activé) |
| **Description détaillée** | L'objet demandé est affecté automatiquement si Serveur DNS IPv6 à partir de DHCP est activé, et de ce fait, ne peut pas être configuré. |
| **Action recommandée** | Désactivez DNS à partir de DHCP et faites une nouvelle tentative d'exécution de la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0241

| | |
|---|---|
| **Message** | Power Cap Enable not set. Unable to modify this property (Plafond de puissance non défini. Impossible de modifier cette propriété) |
| **Description détaillée** | Pour modifier cette propriété, définissez l'option Activer le plafond de puissance. |
| **Action recommandée** | Définissez l'objet Activer le plafond de puissance et modifiez la propriété requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0242

| | |
|---|---|
| **Message** | A required license is missing or expired. Obtain an appropriate license and try again, or contact your service provider for additional details. (Une licence requise est manquante ou a expiré. Obtenez une licence appropriée et réessayez, ou contactez votre fournisseur de service pour plus d'informations.) |
| **Description détaillée** | La licence est manquante ou a expiré. Cela entraînera une perte de fonctionnalité spécifique aux fonctions prises en charge par la licence. |
| **Action recommandée** | Importez une licence appropriée sur l'iDRAC. Si vous ne connaissez pas le type de licence à installer, contactez votre fournisseur de service. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0243

| | |
|---|---|
| **Message** | Certificate regenerated successfully and webserver restarted (Certificat regénéré avec succès et serveur Web redémarré.) |
| **Description détaillée** | Le certificat SSL est regénéré avec succès et le serveur Web est redémarré. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0244

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid Fully Qualified Device Descriptor (FQDD). (FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) non valide.) |
| **Description détaillée** | Le nom de composant du système FQQD (Fully Qualified Device Descriptor) n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que le nom de composant du système FQDD correct est spécifié. Reportez-vous au texte d'aide (Le texte d'aide de la sous-commande get peut être obtenu en exécutant la commande « racadm help get ») ou à la documentation des noms de composants du système FQQD valides. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0245

| | |
|---|---|
| **Message** | Failed to set object value because local configuration using RACADM is disabled. (Impossible de définir la valeur d'objet, car la configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée.) |
| **Description détaillée** | La configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée. Cela limite les privilèges de configuration locale, telles que la réinitialisation des valeurs d'objet. |
| **Action recommandée** | Au sein de groupe cfgRacTuning, définissez la propriété cfgRacTuneLocalConfigDisable sur 0. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0246

| | |
|---|---|
| **Message** | La valeur spécifiée n'est pas valide : la plage valide est *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** index |
| **Description détaillée** | La valeur spécifiée en dehors de la plage valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez qu'une valeur valide est spécifiée. Voir le texte d'aide ou la documentation pour les valeurs valides. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0247

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid subcommand specified. (Sous-commande spécifiée non valide.) |
| **Description détaillée** | Une sous-commande non valide a été saisie. |
| **Action recommandée** | Consultez la liste des sous-commandes. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0248

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid command syntax. (Syntaxe de commande non valide.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande spécifiée est non valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que la syntaxe de commande correcte est spécifiée. Consultez le texte d'aide ou la documentation pour connaître les commandes valides. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0249

| | |
|---|---|
| **Message** | Syntaxe non valide. La sous-commande demandée exige de spécifier -i *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** index |
| **Description détaillée** | Le paramètre spécifié doit être saisi avec sa valeur correcte. |
| **Action recommandée** | Saisissez l'index correct précédé de -i. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0250

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The specified subcommand does not require any options. (Syntaxe non valide. La sous-commande spécifiée ne requiert pas d'options.) |
| **Description détaillée** | Des paramètres superflus ont été passés. |
| **Action recommandée** | Saisissez la sous-commande sans aucune option. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0251

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur d'index non valide. Seules les valeurs d'index *arg1-arg2* sont autorisées. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** numéro |
| **Description détaillée** | La valeur spécifiée pour le paramètre n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez la valeur d'index telle qu'indiquée par le message. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0252

| | |
|---|---|
| **Message** | No options were specified. The subcommand requires options to be used. (Aucune option spécifiée. La sous-commande exige l'utilisation d'options.) |
| **Description détaillée** | Un nombre d'arguments non valide a été passé à la commande. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la commande et entrez les paramètres requis. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0253

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to allocate memory needed to perform operation. (Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'allouer la mémoire nécessaire pour effectuer l'opération, voir le commentaire inséré. |
| **Action recommandée** | Exécutez un cycle d'alimentation sur le système et entrez de nouveau la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0254

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform requested operation. \nIf the operation attempted was to configure DRAC, possible reason may be that \nLocal Configuration using RACADM is disabled. (Impossible d'effectuer l'opération demandée. Si l'opération tentée consistait à configurer le DRAC, la configuration locale à l'aide de RACADM est peut-être désactivée.) |
| **Description détaillée** | La configuration locale à l'aide de RACADM peut être désactivée. |
| **Action recommandée** | Vérifiez si la configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée et activez-la via l'interface graphique utilisateur. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0255

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to open file. (Impossible d'ouvrir le fichier.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'ouvrir le fichier spécifié. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0256

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to read file. (Impossible de lire le fichier.) |
| **Description détaillée** | Impossible de lire le fichier spécifié. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0257

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. Too many options specified. (Syntaxe non valide. Trop d'options spécifiées.) |
| **Description détaillée** | Un nombre d'arguments non valide a été passé à la commande. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0258

| | |
|---|---|
| **Message** | Insufficient resources to perform operation. (Les ressources sont insuffisantes pour effectuer cette opération.) |
| **Description détaillée** | Ressources insuffisantes pour exécuter la commande. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Exécutez un cycle d'alimentation sur le système et entrez de nouveau la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0259

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid group specified. (Groupe spécifié non valide.) |
| **Description détaillée** | La valeur spécifiée pour le paramètre n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la liste des groupes et entrez une option valide. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0260

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid object specified. (Objet spécifié non valide.) |
| **Description détaillée** | La valeur spécifiée pour le paramètre n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez la liste des objets du groupe correspondant. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0261

| | |
|---|---|
| **Message** | The specified option is not supported with the interface being used. (L'option spécifiée n'est pas prise en charge avec l'interface utilisée.) |
| **Description détaillée** | L'option demandée n'est pas disponible sur l'interface utilisée. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide pour obtenir la liste des commandes/options valides pour l'interface. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0262

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform operation. Please make sure RAC controller and \nappropriate IPMI drivers are installed. (Impossible d'effectuer cette opération. Assurez-vous que le contrôleur RAC et les pilotes IPMI appropriés sont installés.) |
| Description détaillée | Les pilotes IPMI ou le contrôleur RAC peuvent ne pas être installés. |
| Action recommandée | Vérifiez si les modules requis sont installés. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0263

| | |
|---|---|
| Message | Specified path is too long. (Le chemin spécifié est trop long.) |
| Description détaillée | The length of path to the firmware image is longer than the specified value. (La longueur du chemin de l'image du micrologiciel est supérieure à la valeur spécifiée.) |
| Action recommandée | Entrez un chemin du fichier image du micrologiciel plus court. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0264

| | |
|---|---|
| Message | Resource currently in use by another process. Please retry again later. (Ressources actuellement utilisées par un autre processus. Réessayez plus tard.) |
| Description détaillée | Les ressources nécessaires à l'exécution de la commande sont en cours d'utilisation par un autre processus. |
| Action recommandée | Attendez que le processus libère les ressources et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SWC0265

| | |
|---|---|
| **Message** | This option is not supported on this type of DRAC. (Cette option n'est pas prise en charge sur ce type de DRAC.) |
| **Description détaillée** | L'option demandée n'est pas disponible sur le DRAC utilisé. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à l'aide pour obtenir la liste des commandes/options valides pour le DRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SWC0266

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform the requested operation. Make sure SD card is inserted. (Impossible d'effectuer l'opération demandée. Assurez-vous que la carte SD est insérée.) |
| **Description détaillée** | La carte SD n'est peut-être pas insérée/correctement insérée. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que la carte SD est insérée dans le serveur. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SWC0267

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform the requested operation. Make sure a non write protected SD card is inserted. (Impossible d'effectuer l'opération demandée. Assurez-vous qu'une carte SD non protégée en écriture est insérée.) |
| **Description détaillée** | Impossible de modifier la carte SD, étant donné qu'elle est protégée en écriture. |
| **Action recommandée** | Vérifiez si la carte SD est protégée en écriture. Si oui, désactivez la protection en écriture. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SWC0268

| | |
|---|---|
| **Message** | There is no ASR screen currently available to clear (Il n'y a aucun écran ASR actuellement disponible à effacer) |
| **Description détaillée** | L'écran ASR est déjà effacé. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0269

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to clear the RAC log. Possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled. (Impossible d'effacer le journal RAC. La configuration locale à l'aide de RACADM est peut-être désactivée.) |
| **Description détaillée** | La configuration locale à l'aide de RACADM peut être désactivée. |
| **Action recommandée** | Vérifiez si la configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée et activez-la via l'interface graphique utilisateur. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0270

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to clear the SEL. Possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled. (Impossible d'effacer le SEL. La configuration locale à l'aide de RACADM est peut-être désactivée.) |
| **Description détaillée** | La configuration locale à l'aide de RACADM peut être désactivée. |
| **Action recommandée** | Vérifiez si la configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée et activez-la via l'interface graphique utilisateur. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0271

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -f option is only valid with -p and -c. (Syntaxe non valide. L'option -f n'est valide qu'avec -p et -c.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande config n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande config. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0272

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -g option is only valid with -o, -i, and -c. (Syntaxe non valide. L'option -g n'est valide qu'avec -o, -i, et -c.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande config n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande config. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0273

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -g option requires -o to also be specified. (Syntaxe non valide. L'option -g exige de spécifier également -o.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande config n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande config. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0274

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. An object value must be specified. (Syntaxe non valide. Une valeur d'objet doit être spécifiée.) |
| **Description détaillée** | La valeur spécifiée pour le paramètre n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez la même commande avec une valeur d'objet correcte. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0275

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -c option is only valid with -f or -g. (Syntaxe non valide. L'option -c n'est valide qu'avec -f ou -g.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande config n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande config. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0276

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -p option is only valid with -f. (Syntaxe non valide. L'option -p est uniquement valide avec -f.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande config n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande config. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0277

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -i option is only valid with -g and -o. (Syntaxe non valide. L'option -i n'est valide qu'avec -g et -o.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande config n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande config. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0278

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid group or object specified. (Groupe ou objet spécifié non valide.) |
| **Description détaillée** | La valeur spécifiée pour le paramètre n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Entrez correctement les valeurs de nom de groupe et de nom d'objet. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0279

| | |
|---|---|
| **Message** | The specified group is not indexed and does not support -i. (Le groupe spécifié n'est pas indexé et ne prend pas en charge -i.) |
| **Description détaillée** | Le groupe n'est pas indexé et ne nécessite pas la spécification d'un index. |
| **Action recommandée** | Entrez la commande sans l'index. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0280

| | |
|---|---|
| **Message** | Le groupe indexé spécifié nécessite -i *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** index |
| Description détaillée | Le groupe est indexé et un index doit être spécifié. |
| Action recommandée | Entrez la commande avec un index valide pour le groupe. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0281

| | |
|---|---|
| Message | The specified object is READ ONLY and cannot be modified. (L'objet spécifié est en LECTURE SEULE et ne peut pas être modifié.) |
| Description détaillée | La valeur modifiée est en lecture seule. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0282

| | |
|---|---|
| Message | The specified object is READ ONLY for this index and cannot be modified. (L'objet spécifié est en LECTURE SEULE pour cet index et ne peut pas être modifié.) |
| Description détaillée | La valeur modifiée est en lecture seule. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0283

| | |
|---|---|
| Message | The specified object value is not valid. (La valeur d'objet spécifiée n'est pas valide.) |
| Description détaillée | La valeur saisie pour l'objet n'est pas valide. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Entrez une valeur valide pour l'objet correspondant. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0284

| | |
|---|---|
| Message | Failed to set the object value. Possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled. (Impossible de définir la valeur d'objet. La configuration locale à l'aide de RACADM est peut-être désactivée.) |
| Description détaillée | La configuration locale à l'aide de RACADM peut être désactivée. |
| Action recommandée | Vérifiez si la configuration locale à l'aide de RACADM est désactivée et activez-la via l'interface graphique utilisateur. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0285

| | |
|---|---|
| Message | Object value is invalid. (La valeur d'objet n'est pas valide.) |
| Description détaillée | La valeur saisie pour l'objet n'est pas valide. |
| Action recommandée | Entrez une valeur valide pour l'objet correspondant. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0286

| | |
|---|---|
| Message | Modifying the user configuration at index 1 is not allowed. (La modification de la configuration utilisateur à l'index 1 n'est pas autorisée.) |
| Description détaillée | Les objets du groupe cfgUserAdmin correspondant à l'index 1 ne peuvent pas être modifiés. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0287

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid entry in configuration file. (Entrée non valide dans le fichier de configuration.) |
| **Description détaillée** | La valeur d'un paramètre du fichier de configuration n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0288

| | |
|---|---|
| **Message** | L'objet *arg1* du groupe *arg2* doit être spécifié. Ligne : *arg3* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom de l'objet<br>• ***arg2 =*** nom du groupe<br>• ***arg3 =*** numéro de ligne |
| **Description détaillée** | L'objet du groupe spécifié dans le message n'est pas configuré. |
| **Action recommandée** | Configurez l'objet du groupe spécifié dans le message avant d'effectuer une action de configuration vers fichier. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0289

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur non valide dans le fichier config. Groupe : *arg1*, objet : *arg2*, valeur : \"*arg3*\", ligne [ *arg4* } |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du groupe<br>• ***arg2 =*** nom de l'objet<br>• ***arg3 =*** valeur<br>• ***arg4 =*** numéro de ligne |
| **Description détaillée** | La valeur d'objet spécifiée n'est pas valide. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Configurez l'objet spécifié et affectez une valeur valide. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0290

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de configurer l'objet. Groupe : *arg1*, objet : *arg2* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du groupe<br>• ***arg2 =*** nom de l'objet |
| **Description détaillée** | Impossible de configurer l'objet spécifié dans le message d'erreur. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0291

| | |
|---|---|
| **Message** | Another object exists with the specified value. Duplicate values are not allowed for the requested object. (Il existe un autre objet ayant la valeur spécifiée. Les valeurs dupliquées ne sont pas autorisées pour l'objet demandé.) |
| **Description détaillée** | Il existe un autre objet ayant la même valeur. Généralement, dans le cas d'un nom d'utilisateur. |
| **Action recommandée** | Modifiez la valeur spécifiée et réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0292

| | |
|---|---|
| **Message** | L'objet spécifié à l'index *arg1* n'existe pas. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro d'index |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | L'objet interrogé n'existe pas à l'index indiqué. |
| **Action recommandée** | Vérifiez les objets disponibles à l'index indiqué et réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0293

| | |
|---|---|
| **Message** | The specified object is not recognized by iDRAC. (L'objet spécifié n'est pas reconnu par l'iDRAC.) |
| **Description détaillée** | L'objet spécifié ne se trouve pas dans l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0294

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid group name specified. (Nom de groupe spécifié non valide.) |
| **Description détaillée** | Le nom de groupe spécifié est incorrect. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la liste des groupes disponibles et choisissez le bon groupe. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0295

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid object name specified. (Nom d'objet spécifié non valide.) |
| **Description détaillée** | Le nom d'objet spécifié est incorrect. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la liste des objets du groupe et choisissez le bon objet. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0296

| | |
|---|---|
| Message | The specified value is not allowed to be configured if the user name \nor password is blank. (La valeur indiquée n'est pas autorisée à être configurée si le nom d'utilisateur ou le mot de passe est vide.) |
| Description détaillée | Le champ de mot de passe ou de nom d'utilisateur est vide. |
| Action recommandée | Entrez la commande avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0297

| | |
|---|---|
| Message | Unable to remove passwords because file could not be saved. (Impossible de supprimer les mots de passe car le fichier n'a pas pu être enregistré.) |
| Description détaillée | Une fois les groupes téléchargés vers un fichier, les mots de passe doivent être supprimés. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0298

| | |
|---|---|
| Message | La valeur d'objet spécifiée ne peut pas être configurée si la configuration locale est désactivée ou la connexion par carte à puce est activée. Si la connexion par carte à puce est activée, série, SSH, telnet et IPMIoverLAN est désactivé par force et ne peut pas être activé. |
| Description détaillée | La valeur d'objet spécifiée ne peut pas être configurée si la configuration locale est désactivée ou la connexion par carte à puce est activée. Si la connexion par carte à puce est activée, série, SSH, telnet et IPMIoverLAN est désactivé par force et ne peut pas être activé. |
| Action recommandée | Activez la configuration locale (via l'interface utilisateur graphique) ou désactivez la connexion par carte à puce pour modifier la valeur. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0299

| | |
|---|---|
| Message | The Destination Email Address is invalid. (L'adresse e-mail de destination n'est pas valide.) |
| Description détaillée | L'adresse e-mail fournie n'est pas valide. |
| Action recommandée | Spécifiez une adresse e-mail valide. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0300

| | |
|---|---|
| Message | There is no coredump currently available. (Il n'y a aucun coredump actuellement disponible.) |
| Description détaillée | Il n'y a aucun coredump disponible à afficher. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0301

| | |
|---|---|
| Message | The specified IP address is not valid. (L'adresse IP spécifiée n'est pas valide.) |
| Description détaillée | L'adresse IP fournie n'est pas valide. |
| Action recommandée | Spécifiez une adresse IP valide. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0302

| | |
|---|---|
| **Message** | The -s option is not valid with any other option. (L'option -s n'est pas valide avec toute autre option.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0303

| | |
|---|---|
| **Message** | The -r option is not valid with any other option. (L'option -r n'est pas valide avec toute autre option.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0304

| | |
|---|---|
| **Message** | The -g option requires -u to also be specifed. (L'option -g exige de spécifier également -u.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0305

| | |
|---|---|
| **Message** | The -p option requires -u to also be specifed. (L'option -p exige de spécifier également -u.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0306

| | |
|---|---|
| **Message** | The -a option requires -g and -u to also be specifed. (L'option -a exige de spécifier également -g et -u.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0307

| | |
|---|---|
| **Message** | The -d option requires -p or -g to also be specifed. (L'option -d exige de spécifier également -p ou -g.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0308

| | |
|---|---|
| **Message** | The -d option requires -g to also be specifed. (L'option -d exige de spécifier également -g.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande fwupdate n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande fwupdate. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0309

| | |
|---|---|
| Message | The -p option is not supported with the interface being used. (L'option -p n'est pas prise en charge avec l'interface utilisée.) |
| Description détaillée | La plate-forme ne prend pas en charge la fonctionnalité spécifiée de fwupdate. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0310

| | |
|---|---|
| Message | Invalid syntax. The -f is not valid with the option specified. (Syntaxe non valide. Le -f n'est pas valide avec l'option spécifiée.) |
| Description détaillée | La syntaxe de la commande getconfig n'est pas valide. |
| Action recommandée | Consultez le texte d'aide de la sous-commande getconfig. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0311

| | |
|---|---|
| Message | Invalid syntax. The -g option is only valid with -i and -o options. (Syntaxe non valide. L'option -g n'est valide qu'avec les options -i et -o.) |
| Description détaillée | La syntaxe de la commande getconfig n'est pas valide. |
| Action recommandée | Consultez le texte d'aide de la sous-commande getconfig. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0312

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -u option is not valid with any other options. (Syntaxe non valide. L'option -u n'est pas valide avec toute autre option.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande getconfig n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande getconfig. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0313

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -h option is not valid with any other options. (Syntaxe non valide. L'option -h n'est pas valide avec toute autre option.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande getconfig n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande getconfig. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0314

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid syntax. The -o option requires -g to be specified also. (Syntaxe non valide. L'option -o exige de spécifier également -g.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande getconfig n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la sous-commande getconfig. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SWC0315

| | |
|---|---|
| **Message** | Failed to get object value. (Échec d'obtention de la valeur d'objet.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La sous-commande getconfig n'a pas pu obtenir la valeur d'objet. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0316

| | |
|---|---|
| **Message** | The index must be greater than 0. (L'index doit être supérieur à 0.) |
| **Description détaillée** | La valeur d'index doit être supérieure à zéro. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur d'index positive. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0317

| | |
|---|---|
| **Message** | The number of records to display must be greater than zero. (Le nombre d'enregistrements à afficher doit être supérieur à zéro.) |
| **Description détaillée** | La valeur de -c doit être supérieure à zéro. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur supérieure à zéro pour l'option -c. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0318

| | |
|---|---|
| **Message** | The starting record must be greater than zero. (L'enregistrement de départ doit être supérieur à zéro.) |
| **Description détaillée** | La valeur de -s doit être supérieure à zéro. |
| **Action recommandée** | Entrez une valeur supérieure à zéro pour l'option -s. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0319

| | |
|---|---|
| **Message** | The -i option is not valid with any other options. (L'option -i n'est pas valide avec toute autre option.) |
| **Description détaillée** | La syntaxe de la commande getraclog n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Consultez le texte d'aide de la commande getraclog. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0320

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to get the number of records available. (Impossible d'obtenir le nombre d'enregistrements disponibles.) |
| **Description détaillée** | L'outil Racadm n'a pas pu obtenir le nombre total d'enregistrements. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0321

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to open the log for reading. (Impossible d'ouvrir le journal pour la lecture.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'ouvrir le fichier journal pour la lecture. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0322

| | |
|---|---|
| **Message** | Starting record specified exceeds number of records available. (L'enregistrement de départ spécifié dépasse le nombre d'enregistrements disponibles.) |
| **Description détaillée** | La valeur de l'enregistrement de départ doit être inférieure au nombre d'enregistrements disponibles. |
| **Action recommandée** | Obtenez le nombre d'enregistrements disponibles, puis exécutez la commande. Si la commande est gettracelog, essayez de réexécuter la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0323

| | |
|---|---|
| **Message** | Number of records specified exceeds number of records available. (Le nombre d'enregistrements spécifié dépasse le nombre d'enregistrements disponibles.) |
| **Description détaillée** | Le nombre d'enregistrements spécifié à afficher doit être inférieur au nombre d'enregistrements disponibles. |
| **Action recommandée** | Obtenez le nombre d'enregistrements disponibles, puis exécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0324

| | |
|---|---|
| **Message** | There are no records available to display. (Il n'y a pas d'enregistrement disponible à afficher.) |
| **Description détaillée** | Il n'y a pas d'enregistrements à afficher. Cela peut être dû à l'effacement du journal. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0325

| | |
|---|---|
| **Message** | The specified object is WRITE-ONLY and cannot be displayed. (L'objet spécifié est en ÉCRITURE SEULE et ne peut pas être affiché.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La propriété demandée est en écriture seule. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0700

| | |
|---|---|
| **Message** | iDRAC is not ready. The configuration values cannot be accessed. Please retry after a few minutes. (L'iDRAC n'est pas prêt. Impossible d'accéder aux valeurs de configuration. Réessayez après quelques minutes.) |
| **Description détaillée** | L'iDRAC7 n'est pas prêt ou est occupé et ne répond pas aux requêtes IPMI de paramètres iDRAC7. |
| **Action recommandée** | Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation CA. Patientez 5 secondes. Connectez l'alimentation CA. Mettez sous tension. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0701

| | |
|---|---|
| **Message** | Power capping is enabled. (Le plafonnement de l'alimentation est activé.) |
| **Description détaillée** | Le seuil de l'alimentation est activé et établit les limites de seuil d'alimentation définies par l'utilisateur pour le système. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0702

| | |
|---|---|
| **Message** | Power capping is disabled. (Le seuil de l'alimentation est désactivé.) |
| **Description détaillée** | Le seuil de l'alimentation est désactivé et établit les limites recommandées pour le système. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0717

| | |
|---|---|
| **Message** | iDRAC Local Configuration is disabled. iDRAC Settings are accessed in read-only mode. (La configuration locale de l'iDRAC est désactivée. Les paramètres de l'iDRAC sont accessibles en mode de lecture seule.) |
| **Description détaillée** | Pour des raisons de sécurité, la configuration locale est désactivée. Activez la configuration locale à partir de l'interface Web de l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Activez la configuration locale de l'iDRAC à partir de l'interface Web iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0722

| | |
|---|---|
| **Message** | Error occurred while resetting to defaults. The reset command was not accepted. (Une erreur s'est produite lors de la réinitialisation aux valeurs par défaut. La commande de réinitialisation n'a pas été acceptée.) |
| **Description détaillée** | L'iDRAC est en train de traiter une commande précédente de réinitialisation aux valeurs par défaut. |
| **Action recommandée** | Réessayez après quelques minutes. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0723

| | |
|---|---|
| **Message** | Error occurred while Resetting to defaults. The Reset status is not available. (Une erreur s'est produite lors de la réinitialisation aux valeurs par défaut. L'état de la réinitialisation n'est pas disponible.) |
| **Description détaillée** | L'iDRAC ne répond pas à la requête d'état de la réinitialisation en cours. |
| **Action recommandée** | Réessayez après quelques minutes. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC0724

| | |
|---|---|
| **Message** | Error occurred while Resetting to defaults due to a timeout. (Une erreur s'est produite lors du rétablissement des valeurs par défaut en raison d'une expiration de délai.) |
| **Description détaillée** | Le rétablissement des valeurs par défaut ne s'est pas terminé dans le maximum de temps alloué au processus. |
| **Action recommandée** | Réessayez après quelques minutes. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC1903

| | |
|---|---|
| **Message** | Le certificat SSL RAC a été modifié. |
| **Description détaillée** | Le certificat SSL RAC a été modifié. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1905

| | |
|---|---|
| **Message** | La configuration de la console virtuelle RAC a été modifiée. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La configuration de la console virtuelle RAC a été modifiée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1909

| | |
|---|---|
| **Message** | Le privilège RAC d'utilisateur portant l'ID *arg1* a été modifié. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| **Description détaillée** | Le niveau de privilèges de l'ID d'utilisateur de l'iDRAC indiqué dans le message a été modifié. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1910

| | |
|---|---|
| Message | Le nom d'utilisateur de l'utilisateur portant l'ID *arg1* a été modifié. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| Description détaillée | Le nom de l'ID d'utilisateur a été modifié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1911

| | |
|---|---|
| Message | Le mot de passe utilisateur de l'utilisateur portant l'ID *arg1* a été modifié. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| Description détaillée | Le mot de passe d'ID d'utilisateur arg1 a été modifié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1912

| | |
|---|---|
| Message | Le droit d'accès utilisateur de l'utilisateur portant l'ID *arg1* a été modifié. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| Description détaillée | Le droit d'accès d'utilisateur d'ID d'utilisateur arg1 a été modifié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1913

| | |
|---|---|
| Message | La configuration Network Time Protocol est activée. |
| Description détaillée | La configuration Network Time Protocol est activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1914

| | |
|---|---|
| Message | La configuration Network Time Protocol est désactivée. |
| Description détaillée | La configuration Network Time Protocol est désactivée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1915

| | |
|---|---|
| Message | Le fuseau horaire de l'iDRAC a changé. |
| Description détaillée | Le fuseau horaire de l'iDRAC a changé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1916

| | |
|---|---|
| Message | La configuration du serveur Network Time Protocol a changé. |
| Description détaillée | La configuration du serveur Network Time Protocol a changé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1917

| | |
|---|---|
| Message | HTTPS redirection is disabled. (La redirection HTTPS est désactivée.) |
| Description détaillée | La redirection de HTTP vers HTTPS est désactivée. Toute connexion iDRAC effectuée sur le port HTTP (numéro de port par défaut 80) ne sera plus être redirigée vers le port HTTPS sécurisé (numéro de port par défaut 443). Les connexions ne seront plus sécurisées, puisque les données transmises sur le port ne sont plus cryptées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1918

| | |
|---|---|
| Message | HTTPS redirection is enabled. (La redirection HTTPS est activée.) |
| Description détaillée | La redirection de HTTP vers HTTPS est activée. Toute connexion iDRAC effectuée sur le port HTTP (numéro de port par défaut 80) sera redirigée vers le port HTTPS sécurisé (numéro de port par défaut 443). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1920

| | |
|---|---|
| Message | Le mode de gestion du châssis au serveur est activé. |
| Description détaillée | Le mode de gestion du châssis au serveur est activé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1921

| | |
|---|---|
| Message | Le mode de gestion du châssis au serveur est activé. |
| Description détaillée | Le mode de gestion du châssis au serveur est activé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1922

| | |
|---|---|
| Message | L'utilisateur *arg1* a modifié avec succès la configuration du serveur avec Quick Sync. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| Description détaillée | L'utilisateur identifiée dans le message a modifié la configuration du serveur en utilisant Quick Sync. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1923

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier la configuration du serveur en utilisant Quick Sync, car des informations d'identification non valides ont été saisies. |
| Description détaillée | Impossible de modifier la configuration du serveur en utilisant Quick Sync, car des informations d'identification non valides ont été saisies. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects ont été saisis, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1924

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier la configuration du serveur en utilisant Quick Sync. |
| Description détaillée | La configuration du serveur ne peut pas être modifiée à l'aide de Quick Sync, car des problèmes d'informations de configuration ont été trouvés. |
| Action recommandée | Passez en revue les résultats des opérations de configuration du serveur et corrigez les problèmes détectés, puis réessayez. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1925

| | |
|---|---|
| Message | La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Désactivé. |
| Description détaillée | La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Désactivé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1926

| | |
|---|---|
| Message | L'interface Quick Sync de l'iDRAC est activée. |
| Description détaillée | L'interface Quick Sync de l'iDRAC est activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1927

| | |
|---|---|
| Message | La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Lecture seule. |
| Description détaillée | La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Lecture seule. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1928

| | |
|---|---|
| Message | La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Lecture-écriture. |
| Description détaillée | La fonction d'accès Quick Sync de l'iDRAC est définie sur le mode Lecture-écriture. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1929

| | |
|---|---|
| Message | La valeur de délai d'inactivité Quick Sync de l'iDRAC est définie sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** délai d'expiration |
| Description détaillée | La valeur du délai d'expiration d'inactivité de Quick Sync de l'iDRAC est définie sur la valeur identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1930

| | |
|---|---|
| Message | La fonction d'expiration du délai d'inactivité de Quick Sync de l'iDRAC est activée. |
| Description détaillée | La fonction Quick Sync de l'iDRAC est définie sur Désactiver automatiquement après un temps d'inactivité donné. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC1931

| | |
|---|---|
| **Message** | La configuration de l'expiration du délai d'inactivité de Quick Sync de l'iDRAC est désactivée. |
| **Description détaillée** | La configuration de l'expiration du délai d'inactivité de Quick Sync de l'iDRAC est désactivée. La fonction Quick Sync de l'iDRAC restera disponible après que vous appuierez sur le bouton Activer. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC4004

| | |
|---|---|
| **Message** | Incompatibilité micrologicielle ou logicielle détectée entre l'iDRAC du logement *arg1* et le CMC. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro |
| **Description détaillée** | FlexAddress n'est pas mis en place dans l'une des versions du micrologiciel. Veuillez mettre à jour le micrologiciel. |
| **Action recommandée** | Vérifiez les versions du micrologiciel iDRAC et CMC. Mettez-les à jour à la version la plus récente. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2338 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC4005

| | |
|---|---|
| Message | Une incompatibilité micrologicielle ou logicielle entre l'iDRAC du logement *arg1* et CMC a été corrigée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2339 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC4006

| | |
|---|---|
| Message | Incompatibilité micrologicielle ou logicielle détectée entre le BIOS système du logement *arg1* et CMC. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | FlexAddress n'est pas mis en place dans l'une des versions du micrologiciel. Veuillez mettre à jour le micrologiciel. |
| Action recommandée | Vérifiez les versions de micrologiciel du BIOS et CMC. Mettez-les à jour à la version la plus récente. |
| Catégorie | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2338 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC4007

| | |
|---|---|
| Message | Incompatibilité micrologicielle ou logicielle corrigée entre le BIOS système du logement *arg1* et CMC. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2339 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC4008

| | |
|---|---|
| Message | A firmware or software incompatibility detected between CMC 1 and CMC 2. (Détection d'une incompatibilité micrologicielle ou logicielle entre CMC 1 et CMC 2.) |
| Description détaillée | FlexAddress n'est pas mis en place dans l'une des versions du micrologiciel. Veuillez mettre à jour le micrologiciel. |
| Action recommandée | Vérifiez les versions du micrologiciel. Mettez à jour les micrologiciels CMC 1 et CMC 2 afin qu'ils correspondent. |
| Catégorie | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2338 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC4009

| | |
|---|---|
| Message | A firmware or software incompatibility was corrected between CMC 1 and CMC 2. (Correction d'une incompatibilité micrologicielle ou logicielle entre CMC 1 et CMC 2.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2339 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC4010

| | |
|---|---|
| Message | *arg1 arg2* dans Server-*arg3* nécessite un micrologiciel Chassis Management Controller (CMC) version 5.0 ou ultérieure pour utiliser les fonctions NParEP (mode ARI). |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique réseau<br>• ***arg2 =*** emplacement du périphérique réseau<br>• ***arg3 =*** emplacement du serveur |
| Description détaillée | Le micrologiciel CMC actuel ne prend pas en charge les fonctions avancées de mode ARI disponibles sur le périphérique réseau sur le serveur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel CMC vers la dernière version et activez l'accès aux fonctions avancées disponibles sur le périphérique réseau. |
| Catégorie | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC4011

| | |
|---|---|
| Message | Une incompatibilité micrologicielle ou logicielle entre *arg1 arg2* dans Server-*arg3* et le CMC (Chassis Management Controller) a été automatiquement corrigée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique réseau<br>• ***arg2 =*** emplacement du périphérique réseau<br>• ***arg3 =*** emplacement du serveur |
| Description détaillée | Une incompatibilité du logiciel ou du micrologiciel entre le périphérique réseau dans le Serveur identifié dans le message et le CMC (Chassis Management Controller) a été corrigée automatiquement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC4012

| | |
|---|---|
| Message | Incompatibilité micrologicielle ou logicielle détectée entre *arg1 arg2* et *arg3 arg4*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du premier composant<br>• ***arg2 =*** emplacement du premier composant<br>• ***arg3 =*** nom du deuxième composant<br>• ***arg4 =*** emplacement du deuxième composant |
| Description détaillée | Le système a détecté une incompatibilité micrologicielle ou logicielle entre les composants identifiés dans le message. L'utilisation de versions différentes des composants peut empêcher le système de fonctionner correctement. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel ou le logiciel des composants identifiés dans le message. Pour en savoir plus sur ces composants, consultez la documentation du produit disponible sur le site de support de votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2337 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# SWC4013

| | |
|---|---|
| Message | Incompatibilité micrologicielle ou logicielle corrigée entre *arg1 arg2* et *arg3 arg4*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du premier composant<br>• ***arg2 =*** emplacement du premier composant<br>• ***arg3 =*** nom du deuxième composant<br>• ***arg4 =*** emplacement du deuxième composant |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Une incompatibilité micrologicielle ou logicielle a été corrigée entre les composants identifiés dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2339 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | ✔ | | | | ✔* |

# SWC5000

| | |
|---|---|
| **Message** | La mise à niveau de *arg1* a réussi. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom |
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC5001

| | |
|---|---|
| Message | La mise à niveau de *arg1* a échoué. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Redémarrez le système et réessayez la mise à niveau. |
| Catégorie | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC5002

| | |
|---|---|
| Message | La mise à niveau de *arg1* a réussi, mais a rencontré des erreurs mineures. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Vérifiez les erreurs mineures dans les journaux du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SWC5003

| | |
|---|---|
| **Message** | Le contrôleur système (SC, System Controller) ne fonctionne plus ou met à jour d'une version de micrologiciel. |
| **Description détaillée** | Le contrôleur système (SC, System Controller) ne fonctionne plus ou met à jour une version de micrologiciel. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le contrôleur système fonctionne. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC5004

| | |
|---|---|
| **Message** | Le contrôleur système (SC, System Controller) a recommencé à fonctionner. |
| **Description détaillée** | Le contrôleur système (SC, System Controller) a recommencé à fonctionner parce qu'un problème d'intégrité système a été résolu ou parce que le SC a terminé la mise à jour du micrologiciel. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC5005

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de mettre à jour le micrologiciel du contrôleur système (SC). |
| **Description détaillée** | Le micrologiciel du CS (contrôleur système) ne peut pas être mis à jour. Pour en savoir plus sur les causes, consultez le journal SEL, Données d'événement, Octet 2. |
| **Action recommandée** | Relancez l'opération de mise à jour du micrologiciel du contrôleur système. Si le problème persiste, essayez d'utiliser un autre fichier de mise à jour du micrologiciel. |
| **Catégorie** | Mises à jour (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC5006

| | |
|---|---|
| Message | Mise à jour du micrologiciel du contrôleur système (SC) réussie |
| Description détaillée | Le contrôleur système (SC, System Controller) a signalé la réussite de la mise à jour du micrologiciel. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SWC8500

| | |
|---|---|
| Message | Unable to generate Profile with [ *arg1* ] settings. (Impossible de générer un profil avec les paramètres [arg1]). |
| Arguments | • ***arg1 =*** nombre d'entrées |
| Description détaillée | Unable to communicate with iDRAC. (Impossible de communiquer avec l'iDRAC.) |
| Action recommandée | Vérifiez si iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Utilisez RACADM en exécutant « racadm getversion » pour établir la liste de tous les serveurs, et vérifiez que la version du micrologiciel iDRAC s'affiche. Si iDRAC figure dans la liste avec l'attribut Pas prêt, attendez qu'il soit prêt. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8501

| | |
|---|---|
| Message | Unable to generate Profile (Impossible de générer le profil.) |
| Description détaillée | Unable to communicate with iDRAC. (Impossible de communiquer avec l'iDRAC.) |
| Action recommandée | Vérifiez si iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Utilisez RACADM en exécutant « racadm getversion » pour établir la liste de tous les serveurs, et vérifiez que la version du micrologiciel iDRAC s'affiche. Si iDRAC figure dans la liste avec l'attribut Pas prêt, attendez qu'il soit prêt. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8502

| | |
|---|---|
| Message | A Profile is successfully generated with [ *arg1* ] settings. (Un profil a été généré avec succès avec les paramètres [arg1].) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nombre de paramètres |
| Description détaillée | Un profil a été généré avec succès avec le nombre de paramètres indiqué dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8503

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* Profile is renamed to *arg2* (Le profil arg1 est renommé à l'aide de arg2) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de profil<br>• ***arg2 =*** nouveau nom de profil |
| Description détaillée | Le profil identifié dans le message a été renommé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8504

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* Profile renamed to *arg2* and description edited. (Profile de arg1 renommé sur arg2 et description modifiée. ) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de profil<br>• ***arg2 =*** nouveau nom de profil |
| Description détaillée | Le profil identifié dans le message a été renommé et la description du profil a été modifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8505

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* Profile description edited. (Description du profil 1 modifiée.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de profil |
| Description détaillée | La description du profil identifié dans le message a été modifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8506

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* Profile deleted. (Profil arg1 supprimé). |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de profil |
| Description détaillée | Le profil identifié dans le message a été supprimé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8507

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* Profile created. (Profil arg1 créé). |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de profil |
| Description détaillée | Un profil identifié dans le message a été créé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8508

| | |
|---|---|
| Message | Unable to capture Profile from server in slot *arg1* (Impossible de capturer le profil depuis le serveur dans le logement arg1) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Unable to communicate with iDRAC. (Impossible de communiquer avec l'iDRAC.) |
| Action recommandée | Vérifiez si iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Utilisez RACADM en exécutant « racadm getversion » pour établir la liste de tous les serveurs, et vérifiez que la version du micrologiciel iDRAC s'affiche. Si iDRAC figure dans la liste avec l'attribut Pas prêt, attendez qu'il soit prêt. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8509

| | |
|---|---|
| Message | Unable to apply *arg1* Profile to server in slot *arg2* (Impossible d'appliquer le profil arg1 au serveur dans le logement arg2) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de profil<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Unable to communicate with iDRAC. (Impossible de communiquer avec l'iDRAC.) |
| Action recommandée | Vérifiez qu''iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Utilisez RACADM en exécutant « racadm getversion » pour établir la liste de tous les serveurs et assurez-vous que la version iDRAC s'affiche. Si iDRAC est répertorié comme Pas prêt, attendez qu'il soit prêt. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire. Le journal Lifecycle dans le serveur identifié dans le message peut contenir des informations supplémentaires sur l'impossibilité d'iDRAC d'appliquer les paramètres du profil. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8510

| | |
|---|---|
| Message | Unable to apply *arg1* Profile to requested Server(s) (Impossible d'appliquer le profil arg1 au(x) serveur(s) demandé(s).) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de profil |
| Description détaillée | Impossible de communiquer avec l'iDRAC du serveur demandé. |
| Action recommandée | Vérifiez que l'iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Utilisez RACADM en exécutant « racadm getversion » pour établir la liste de tous les serveurs et assurez-vous que la version d'iDRAC s'affiche. Si l'iDRAC est répertorié comme Pas prêt, attendez qu'il soit prêt. Une réinstallation virtuelle peut être nécessaire. Le journal Lifecycle dans le serveur identifié dans le message peut contenir des informations supplémentaires sur l'impossibilité d'iDRAC d'appliquer les paramètres du profil. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8511

| | |
|---|---|
| Message | User *arg1* was successfully added (L'utilisateur arg1 a été ajouté avec succès.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| Description détaillée | Le nom d'utilisateur identifié dans le message a été ajouté avec succès. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8512

| | |
|---|---|
| Message | Unable to add User *arg1* : *arg2* - *arg3* (Impossible d'ajouter l'utilisateur arg1 : arg2- arg3) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** code d'erreur<br>• ***arg3 =*** message d'erreur |
| Description détaillée | Impossible d'ajouter le nom d'utilisateur identifié dans le message. La cause du problème est indiquée avec le code d'erreur dans le message. |
| Action recommandée | Résolvez le problème décrit dans le message et réessayez l'opération après quelques minutes. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8513

| | |
|---|---|
| Message | Successfully deleted User *arg1* . (Suppression réussie de l'utilisateur arg1). |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| Description détaillée | Le nom d'utilisateur identifié dans le message a été supprimé avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8514

| | |
|---|---|
| Message | Unable to delete User *arg1* : *arg2* - *arg3* (Impossible de supprimer l'utilisateur arg1 : arg2- arg3) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** code d'erreur<br>• ***arg3 =*** message d'erreur |
| Description détaillée | Impossible de supprimer le nom d'utilisateur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Assurez-vous que : 1) Les informations de connexion de l'opération disposent du privilège administrateur de configuration d'utilisateur. 2) Le nom d'utilisateur donné est valide. Si le problème persiste, redémarrez le contrôleur CMC, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8515

| | |
|---|---|
| **Message** | Successfully modified privileges of User *arg1* (Les privilèges de l'utilisateur arg1 ont été modifiés avec succès.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| **Description détaillée** | Les privilèges de l'utilisateur arg1 identifié dans le message ont été modifiés avec succès. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8516

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to modify privileges of User *arg1* : *arg2* - *arg3* (Impossible de modifier les privilèges de l'utilisateur : arg1 arg2- arg3) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** code d'erreur<br>• ***arg3 =*** message d'erreur |
| **Description détaillée** | Impossible de modifier les privilèges de l'utilisateur identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que : 1) Les informations de connexion de l'opération disposent du privilège administrateur de configuration d'utilisateur. 2) Le nom d'utilisateur donné est valide. Si le problème persiste, redémarrez le contrôleur CMC, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8517

| | |
|---|---|
| Message | Successfully modified password of User *arg1* (Le mot de passe de l'utilisateur arg1 a été modifié avec succès.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur |
| Description détaillée | Le mot de passe de l'utilisateur arg1 indiqué dans le message a été modifié avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8518

| | |
|---|---|
| Message | Unable to modify password of User *arg1* : *arg2* - *arg3* (Impossible de modifier le mot de passe de l'utilisateur : arg1 arg2- arg3) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** code d'erreur |

- ***arg3 =*** message d'erreur

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible de modifier le mot de passe de l'utilisateur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Assurez-vous que : 1) Les informations de connexion de l'opération disposent du privilège administrateur de configuration d'utilisateur. 2) Le nom d'utilisateur et le mot de passe donnés sont valides. Si le problème persiste, redémarrez le contrôleur CMC, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8519

| | |
|---|---|
| Message | Successfully modified user name from *arg1* to *arg2* . (Réussite de la modification du nom de l'utilisateur de arg1 en arg2 ). |
| Arguments | - ***arg1 =*** nom d'utilisateur d'origine<br>- ***arg2 =*** nouveau nom d'utilisateur |
| Description détaillée | Le nom d'utilisateur identifié dans le message a été modifié avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8520

| | |
|---|---|
| Message | Unable to modify user name from *arg1* to *arg2* : *arg3* - *arg4* (Impossible de modifier le nom de l'utilisateur de arg1 en arg2 : arg3- arg4) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur d'origine<br>• ***arg2 =*** nouveau nom d'utilisateur<br>• ***arg3 =*** code d'erreur<br>• ***arg4 =*** message d'erreur |
| Description détaillée | Impossible de modifier le nom d'utilisateur spécifié dans le message. |
| Action recommandée | Assurez-vous que : 1) Les informations de connexion de l'opération disposent du privilège administrateur de configuration d'utilisateur. 2) Le nom d'utilisateur donné est valide. Si le problème persiste, redémarrez le contrôleur CMC, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8521

| | |
|---|---|
| Message | Unable to modify timeout for session: *arg1* : *arg2* - *arg3* (Impossible de modifier le délai d'expiration de la session arg1 : arg2-arg3.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** SER/TEL/SSH/GUI/RAC/KVM/ERR<br>• ***arg2 =*** code d'erreur<br>• ***arg3 =*** message d'erreur |
| Description détaillée | Impossible de modifier le délai d'expiration de la session. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous que : 1) Les informations de connexion pour l'opération disposent du privilège d'administration de configuration de châssis. 2) Le délai d'expiration de la session donné est valide. Si le problème persiste, redémarrez le contrôleur CMC, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8522

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Group Leader update of member *arg1* configuration successful. (La mise à jour du Leader du groupe de châssis du membre de la configuration arg1 a abouti.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de membre |
| Description détaillée | La synchronisation de configuration avec le membre identifié dans le message a abouti. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8523

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to complete Chassis Group Leader update of member *arg1* . (Impossible d'exécuter la mise à jour du Leader de groupe de châssis du membre arg1.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** DNS ou l'adresse IP |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer une synchronisation de configuration avec le membre identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Vérifiez les communications entre le châssis principal du groupe et le membre. Exécutez la commande RACADM « racadm ping <DNS ou adresse IP> » pour vérifier les communications. Si les communications ne fonctionnent pas, résolvez les problèmes de communication. Si les communications fonctionnent, retirez le membre du groupe et ajoutez le de nouveau. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de service. |
| **Catégorie** | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8524

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to add *arg1* to Chassis Group because a member already exists with the same addressing information. (Impossible d'ajouter arg1 au groupe de châssis, car un membre existe déjà avec les mêmes informations d'adressage.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** cible |
| **Description détaillée** | Un membre du groupe de châssis existe déjà avec le même nom d'hôte ou la même adresse IP que la cible identifiés dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8525

| | |
|---|---|
| Message | Unable to add member to Chassis Group. Maximum members supported is *arg1*. (Impossible d'ajouter un membre au groupe de châssis. Le nombre maximal de membres pris en charge est arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nombre maximal de membres |
| Description détaillée | Impossible d'ajouter un membre, car le nombre maximal de membres du groupe de châssis, indiqué dans le message a été atteint. |
| Action recommandée | Essayez de supprimer un membre existant, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8526

| | |
|---|---|
| Message | Unable to delete Chassis Group member *arg1* ( *arg2* ) (Impossible de supprimer le membre arg1 (arg2) du groupe de châssis.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de membre<br>· ***arg2 =*** DNS ou l'adresse IP de membre |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible de supprimer le membre du groupe de châssis, identifié dans le message. Un autre utilisateur peut avoir supprimé le membre avant que l'opération, ou le groupe peut avoir été démantelé. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le membre identifié dans le message existe en tant que membre du groupe de châssis. Utilisez l'interface Web CMC pour sélectionner le châssis principal, sélectionnez l'onglet de configuration et le sous-onglet d'administration de groupe, puis vérifiez si le membre existe. Si tel est le cas, redémarrez le membre princpal du groupe et relancez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8527

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Management Controller is unable to update the iDRAC user name to « root ». (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas remplacer le nom d'utilisateur iDRAC par « root ».) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas remplacer le nom d'utilisateur IDRAC par root. Cette situation peut exister si la communication entre l'iDRAC et le contrôleur CMC ne foncitonne pas ou que le nom d'utilisateur fourni n'est pas valide. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le nom d'utilisateur est valide. Si la communication avec l'iDRAC a échoué, réinitialisez l'iDRAC. Réessayez l'opération après quelques minutes. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8528

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Management Controller is unable to update the iDRAC root password. (Le contrôleur Chassis Management Controller n'est pas en mesure de mettre à jour le mot de passe root d'iDRAC.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de mettre à jour le mot de passe utilisateur iDRAC « root ». Cette situation peut exister si la communication vers l'iDRAC depuis le contrôleur CMC n'est pas fonctionnelle ou que le mot de passe entré n'est pas valide. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le mot de passe est valide. Si les communications avec l'iDRAC ne fonctionnent pas, réinitialisez l'iDRAC et réessayez après quelques minutes. Exécutez la commande RACADM « racadm ping server- <numéro de logement> » pour vérifier les communications. Si les communications sont pas fonctionnelles, redémarrez l'iDRAC en effectuant une réinstallation virtuelle du serveur à l'aide de la commande RACADM « racadm racreset - m server- <ID emplacement> ». |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8529

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Management Controller unable to enable the iDRAC root user. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas activer l'utilisateur root iDRAC.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas activer l'utilisateur root iDRAC. Cette situation peut exister si la communication vers l'iDRAC à partir du contrôleur CMC n'est pas fonctionnelle ou que iDRAC est en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Si les communications avec l'iDRAC ne fonctionnent pas, réinitialisez l'iDRAC et réessayez après quelques minutes. Exécutez la commande RACADM « racadm ping server- <numéro de logement> » pour vérifier les communications. Si les communications ne sont pas fonctionnelles, redémarrez l'iDRAC en effectuant une réinstallation virtuelle du serveur à l'aide de la commande RACADM « racadm racreset - m server- <ID emplacement> ». |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8530

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Management Controller unable to set administrator access to the iDRAC root user. (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas définir l'accès administrateur de l'utilisateur root iDRAC.) |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas affecter l'accès administrateur de serveur à l'utilisateur root iDRAC. Cette situation peut exister si la communication vers iDRAC à partir du contrôleur CMC n'est pas fonctionnelle ou que l'iDRAC est en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Si les communications avec l'iDRAC ne fonctionnent pas, réinitialisez l'iDRAC et réessayez après quelques minutes. Exécutez la commande RACADM « racadm ping server- <numéro de logement> » pour vérifier les communications. Si les communications ne sont pas fonctionnelles, redémarrez l'iDRAC en effectuant une réinstallation virtuelle du serveur à l'aide de la commande RACADM « racadm racreset - m server- <ID emplacement> ». |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8531

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Management Controller unable to set iDRAC administrator role for root user account (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas définir le rôle d'administrateur iDRAC pour le compte utilisateur root.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas définir le rôle d'administrateur pour l'utilisateur root iDRAC. Cette situation peut exister si la communication vers iDRAC à partir du contrôleur CMC n'est pas fonctionnelle ou que l'iDRAC est en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Si les communications avec l'iDRAC ne fonctionnent pas, réinitialisez l'iDRAC et réessayez après quelques minutes. Exécutez la commande RACADM « racadm ping server- <numéro de logement> » pour vérifier les communications. Si les communications ne sont pas fonctionnelles, redémarrez l'iDRAC en effectuant une réinstallation virtuelle du serveur à l'aide de la commande RACADM « racadm racreset - m server- <ID emplacement> ». |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8532

| | |
|---|---|
| Message | Chassis Management Controller is unable to set chassis assigned QuickDeploy IP addresses because the starting IP address cannot accommodate all iDRACs. (Le contrôeur CMC (Chassis Management Controller) ne peut pas définir les adresses IP QuickDeploy attribuées par le châssis, car l'adresse IP de début ne peut pas accepter tous les iDRAC.) |
| Description détaillée | L'adresse IP de début définie ne peut pas accepter tous les serveurs. L'adresse IPv4 iDRAC de début définit l'adresse IPv4 statique de l'iDRAC qui se trouve dans le premier logement. L'adresse IPv4 statique de chaque iDRAC suivant est calculée en tant qu'incrément du numéro d'emplacement de cette adresse IPv4. |
| Action recommandée | Vérifiez qu'il existe un nombre suffisant d'adresses IPv4 pour tous les iDRAC et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8533

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete delete all keys operation for service accounts for all slots due to problem saving key file. (Impossible d'exécuter l'opération de suppression de toutes les clés pour les comptes de service de tous les logements suite à un problème d'enregistrement du fichier de clé.) |
| Description détaillée | Cette opération de suppression n'a pas pu être exécutée, car des problèmes sont apparus lors de la sauvegarde du fichier de clé. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8534

| | |
|---|---|
| Message | All keys deleted for all slots of service account. (Toutes les clés supprimées de tous les logements du compte de service.) |
| Description détaillée | Toutes les clés enregistrées dans le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) pour l'authentification SSH PK sont supprimées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8535

| | |
|---|---|
| Message | Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to problem saving key file. (Impossible d'ajouter une clé pour le logement arg1 du compte de service suite à un problème d'enregistrement du fichier de clé.). |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'envoi du fichier de clé d'authentification SSH PK (Public Key) a échoué, car le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure d'accéder à la base de données de configuration. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8536

| | |
|---|---|
| Message | Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to corrupt key. (Impossible d'ajouter la clé pour le logement arg1 du compte de service, car la clé est endommagée.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'ajout de clé a échoué pour le logement identifié dans le message, car la clé n'est pas valide ou elle est endommagée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8537

| | |
|---|---|
| Message | Unable to add key for slot *arg1* of service account, due to the key being too long. (Impossible d'ajouter la clé pour le logement arg1 du compte de service, car la clé est trop longue.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'ajout de clé a échoué pour le logement arg1 identifié dans le message, car le fichier est trop long |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8538

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to delete key for slot *arg1* of service account, due to problem saving key file. (Impossible de supprimer la clé du logement arg1 du compte de service suite à un problème d'enregistrement du fichier de clé.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | La suppression du fichier de clé d'authentification SSH PK (Public Key) a échoué, car le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure d'accéder à la base de données de configuration. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8539

| | |
|---|---|
| **Message** | The key delete operation successfully completed for slot *arg1* of service account. (La suppression de clé a été exécutée pour le logement arg1 du compte de service.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | La suppression du fichier de clé d'authentification SSH PK (Public Key) a abouti pour le logement identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8540

| | |
|---|---|
| Message | The add key operation successfully completed for slot *arg1* of service account. (L'ajout de clé a abouti pour le logement arg1 du compte de service.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le fichier de clé d'authentification SSH PK (Public Key) a été envoyé avec succès au contrôleur CMC (Chassis Management Controller). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8541

| | |
|---|---|
| Message | The Profile *arg1* is imported. (Le profil arg1 est importé.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de profil |
| Description détaillée | Le profil identifié dans le message a été importé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8542

| | |
|---|---|
| Message | The Profile *arg1* is exported. (Le profil arg1 est importé.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de profil |
| Description détaillée | Le profil identifié dans le message a été exporté. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8543

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'opération de profil d'identité de démarrage car le serveur dans le logement *arg1* n'a pas de numéro de service. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'opération d'identité de démarrage ne peut pas être effectuée car le serveur dans le logement identifié dans le message n'a pas de numéro de service. |
| Action recommandée | Configurez la valeur du numéro de service à l'aide de l'utilitaire de démarrage de configuration du système F2. Suivez les instructions du menu du BIOS du serveur pour configurer un numéro de service absent ou contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8547

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'ajouter certaines des adresses MAC (Media Access Control) car les adresses MAC sont déjà présentes dans le pool d'adresses MAC des opérations de profil d'identité de démarrage. |
| Description détaillée | Certains ou tous les adresses MAC (Media Access Control) ne peuvent pas être ajoutées au pool, car elles sont déjà présentes dans le pool d'adresses MAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8548

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de supprimer certaines des adresses MAC (Media Access Control) car les adresses MAC ne sont pas présentes dans le pool d'adresses MAC ou utilisées par le profil d'identité de démarrage. |
| **Description détaillée** | Les adresses MAC (Media Access Control) ne peuvent pas être supprimées du pool, car elles ne sont pas présentes dans le pool d'adresses MAC. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8549

| | |
|---|---|
| **Message** | L'état de l'adresse MAC *arg1* n'est pas valide pour les opérations de profil d'identité de démarrage. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** adresse mac |
| **Description détaillée** | L'état de l'adresse MAC identifié dans le message n'est pas valide. Les valeurs d'état d'adresse MAC possibles sont « non attribuée », « attribuée » et « active ». La valeur est « non attribuée » si l'adresse MAC n'est utilisée dans aucun profil. La valeur est « attribuée » si l'adresse MAC est utilisée dans un profil. La valeur est « active » si elle est utilisée dans un profil appliqué à un serveur. L'état doit être identique pour toutes les adresses MAC virtuelles si elles sont attribuées à un profil. |
| **Action recommandée** | Modifiez le pool d'adresses MAC virtuelles afin de corriger l'état de l'adresse MAC. Les valeurs d'état d'adresse MAC possibles sont « non attribuée », « attribuée » et « active ». La valeur est « non attribuée » si l'adresse MAC n'est utilisée dans aucun profil. La valeur est « attribuée » si l'adresse MAC est utilisée dans un profil. La valeur est « active » si elle est utilisée dans un profil appliqué à un serveur. L'état doit être identique pour toutes les adresses MAC virtuelles si elles sont attribuées à un profil. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8550

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de capturer le profil de serveur en raison d'un nombre insuffisant d'adresses MAC non utilisées dans le pool d'adresses MAC virtuelles. |
| Description détaillée | Un nombre insuffisant d'adresses MAC non utilisées sont disponibles dans la base de données d'adresses MAC virtuelles pour capturer le nombre de profils requis. |
| Action recommandée | Ajoutez davantage d'adresses MAC au pool d'adresses MAC virtuelles et relancez l'opération de capture de profil d'identité de démarrage. À l'aide de l'interface GUI du CMC, naviguez jusqu'à la page d'identité de démarrage. Pour ajouter des adresses MAC, utilisez l'option « Ajouter une adresse MAC » fournie dans la section « Gérer le pool d'adresses MAC virtuelles ». |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8551

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appliquer le profil d'identité de démarrage, car le profil *arg1* est déjà utilisé par le serveur dans le logement *arg2* . |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de profil<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le profil d'identité de démarrage ne peut pas être appliqué, car le profil identifié dans le message est utilisé par le serveur dans le logement identifié dans le message. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Effacez l'identité de démarrage du serveur identifiée dans le message pour appliquer un autre profil. À l'aide de l'interface GUI du CMC, naviguez jusqu'à la page d'identité de démarrage. Pour effacer une identité de démarrage, utilisez l'option « Effacer une identité » fournie dans l'onglet « Profils d'identité de démarrage ». |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8552

| | |
|---|---|
| Message | Le serveur dans le logement *arg1* n'a pas de profil associé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le serveur dans le logement identifié dans le message n'a pas de profil associé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8553

| | |
|---|---|
| Message | Le profil *arg1* n'est pas valide. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de profil |
| Description détaillée | Le profil identifié dans le message n'est pas valide. |
| Action recommandée | Modifiez le profil et assurez-vous qu'aucune erreur de configuration ou de schéma XML n'est présente, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8554

| | |
|---|---|
| Message | Le pool d'adresses MAC virtuelles *arg1* n'est pas valide pour les opérations de profil d'identité de démarrage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du pool d'adresses MAC |
| Description détaillée | Le pool d'adresses MAC virtuelles identifié dans le message n'est pas valide. Cette erreur peut être due au fait que la syntaxe XML n'est pas correcte ou à des valeurs de configuration non valides. |
| Action recommandée | Modifiez le pool d'adresses MAC virtuelles et corrigez les erreurs éventuelles de configuration ou de schéma XML, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8555

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démarrer l'opération profil d'identité de démarrage, car une opération de profil d'identité de démarrage est déjà en cours. |
| Description détaillée | L'opération d'identité de démarrage ne peut pas être démarrée car une opération d'identité de démarrage est déjà en cours. |
| Action recommandée | Attendez que l'opération en cours se termine, puis réessayez. Une seule opération d'identité de démarrage peut être exécutée à la fois. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8556

| | |
|---|---|
| Message | Le profil d'identité de démarrage *arg1* est utilisé par le serveur doté du numéro de service *arg2* . |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de profil<br>· ***arg2 =*** numéro de service |
| Description détaillée | Le profil d'identité de démarrage identifié dans le message est utilisé par le serveur doté du numéro de service identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8557

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de supprimer le profil *arg1* car le profil est utilisé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de profil |
| Description détaillée | Le profil identifié dans le message ne peut pas être supprimé car il est actuellement utilisé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8558

| | |
|---|---|
| Message | Aucune adresse MAC spécifiée n'a été supprimée, car elles n'étaient pas présentes dans le pool d'adresses MAC des opérations de profil d'identité de démarrage. |
| Description détaillée | Aucune adresse MAC spécifiée n'a été supprimée, car elles n'étaient pas présentes dans le pool d'adresses MAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8559

| | |
|---|---|
| Message | Un nouveau pool d'adresses MAC virtuelles est créé avec *arg1* adresses à partir de *arg2* pour les opérations de profil d'identité de démarrage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nombre d'adresses<br>• ***arg2 =*** adresse de début |
| Description détaillée | Un nouveau pool d'adresses MAC virtuelles est créé avec le nombre d'adresses identifié dans le message en partant de l'adresse MAC identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8560

| | |
|---|---|
| Message | De nouvelles adresses MAC sont ajoutées au pool d'adresses MAC virtuelles pour les opérations de profil d'identité de démarrage. |
| Description détaillée | De nouvelles adresses MAC sont ajoutées au pool d'adresses MAC virtuelles. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8561

| | |
|---|---|
| Message | Une partie ou la totalité des adresses MAC spécifiées sont supprimées du pool d'adresses MAC virtuelles des opérations de profil d'identité de démarrage. |
| Description détaillée | Une partie ou la totalité des adresses MAC spécifiées sont supprimées du pool d'adresses MAC virtuelles. Certaines adresses MAC n'ont pas pu être supprimées car elles n'étaient pas présentes. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8562

| | |
|---|---|
| Message | Toutes les adresses MAC spécifiées sont désactivées dans le pool d'adresses MAC virtuelles des opérations de profil d'identité de démarrage. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Toutes les adresses MAC spécifiées sont désactivée dans le pool d'adresses MAC virtuelles. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8563

| | |
|---|---|
| **Message** | Le profil d'identité de démarrage *arg1* est effacé du serveur dans le logement *arg2* . |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom de profil<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Le profil d'identité de démarrage identifié dans le message est effacé du serveur identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8564

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effacer le profil d'identité de démarrage du serveur dans le logement *arg1* car il n'y a pas de réponse de l'iDRAC du du serveur. |
| Arguments | • ***arg2 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le profil d'identité de démarrage du serveur identifié dans le message ne peut pas être effacé car il n'y a pas de réponse de l'iDRAC du serveur. Un conflit d'adresse MAC est possible si le serveur conserve les valeurs d'adresses MAC virtuelles et qu'elles sont également allouées à un autre serveur. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le serveur n'est pas utilisé jusqu'à ce que les paramètres de stratégie de persistance retournent aux valeurs par défaut et que les paramètres d'adresse MAC virtuelle ont été effacés. Les paramètres de stratégie de persistance peuvent être réinitialisés aux valeurs par défaut en réinitialisant l'iDRAC du serveur aux paramètres d'usine par défaut. Si l'iDRAC ne peut pas être réinitialisé aux valeurs par défaut, contactez votre fournisseur de services avant d'essayer d'utiliser le serveur. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8565

| | |
|---|---|
| Message | Le profil d'identité de démarrage *arg1* est créé avec *arg2* modèles. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de profil<br>• ***arg2 =*** numéro |
| Description détaillée | Le profil d'identité de démarrage identifié dans le message est créé avec le nombre de modèles identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8600

| | |
|---|---|
| Message | The selected profile was not applied to *arg1*. (Le profil sélectionné n'a pas été appliqué à arg1.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** liste de serveurs |
| Description détaillée | La version de profil doit être compatible avec la génération de serveurs, et la version du micrologiciel du Lifecycle Controller. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les versions de profil sont compatibles avec les serveurs cible lors de l'application des profils aux serveurs. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8601

| | |
|---|---|
| Message | Quick Deploy Profile unable to apply profile *arg1* to server *arg2* (Le déploiement rapide de profil ne peut pas appliquer le profil arg1 au serveur arg2) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de profil<br>• ***arg2 =*** numéro de serveur |
| Description détaillée | Le format ou le contenu du profil source n'est pas correct. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Recréez le profil source ou choisissez un profil différent. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8602

| | |
|---|---|
| Message | Quick Deploy Profile for server *arg1* was not successful. (Le profil Quick Deploy du serveur arg1 a échoué.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de serveur |
| Description détaillée | Le système exécute d'autres opérations. La fonction n'a pas pu obtenir mutex. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, assurez-vous que toutes les autres opérations sont terminées et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8603

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to apply profile to server *arg1* using Quick Deploy feature, because the CSIOR feature on Server *arg2* is disabled. (Impossible d'appliquer le profil au serveur arg1 à l'aide de la fonctionnalité Quick Deploy, car la fonction CSIOR sur le serveur arg2 est désactivée.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** numéro de logement |
| **Description détaillée** | Le profil sélectionné ne peut pas être appliqué au serveur identifié dans le message, car la fonction CSIOR (Collect System Inventory On Restart) est désactivée sur le serveur. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que la fonction CSIOR sur le serveur identifié dans le message est activée et réessayez l'opération. Pour les serveurs de 11è génération, pour activer la fonction CSIOR, redémarrez le serveur, puis sélectionnez la configuration Ctrl-E. Sélectionnez les services système, puis activez la fonction CSIOR. Pour les serveurs de 12e génération, pour activer CSIOR à l'aide de l'interface utilisateur Lifecycle Controller, redémarrez le serveur, appuyez sur <F2> lorsque le logo de la société s'affiche. Dans la page des paramètres iDRAC, cliquez sur Lifecycle Controller et activez la fonction CSIOR. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8604

| | |
|---|---|
| **Message** | Quick Deploy Profile: Server *arg1* does not support configuration using profiles. (Profil Quick Deploy : le serveur arg1 ne prend pas en charge la configuration à l'aide des profils.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de serveur |
| **Description détaillée** | Le serveur cible identifié dans le message ne prend pas en charge la configuration de serveur à l'aide de profils. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8605

| | |
|---|---|
| Message | Quick Deploy Profile: Server *arg1* generation information is not recognized. (Profil Quick Deploy : les informations de génération du serveur arg1 ne sont pas reconnues.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de serveur |
| Description détaillée | Les informations sur le serveur identifié dans le message ne sont pas reconnues. |
| Action recommandée | Redémarrez le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et relancez l'opération. Le contrôleur CMC peut être redémarré à l'aide de l'interface utilisateur Web et en sélectionnant Chassis Overview > Troubleshooting > Reset Components (Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser les composants), puis en sélectionnant le bouton Reset/Failover CMC (Réinitialiser/Basculer CMC). Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8606

| | |
|---|---|
| Message | Quick Deploy Profile: Timeout exceeded while waiting for remote services ready on Server *arg1* . (Profil Quick Deploy: délai d'expiration dépassé au cours de l'attente de services distants prêt sur le serveur arg1.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de serveur |
| Description détaillée | Le serveur identifié dans le message n'a jamais signalé que les services distants étaient prêts. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'iDRAC du serveur identifié dans le message fonctionne correctement et que Lifecycle Controller est activé, puis réessayez. Si le problème persiste, effectuez une réinstallation virtuelle du serveur et ressayez. Le serveur peuvent être virtuellement réinstallé en utilisant l'interface utilisateur Web de CMC et en sélectionnant Chassis Overview > Troubleshooting > Reset Components (Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser les composants) et Virtual Reseat (Réinstallation virtuelle) dans le menu déroulant pour le serveur identifié dans le message. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8607

| | |
|---|---|
| Message | Quick Deploy Profile: Starting to apply profile *arg1* to server *arg2* . (Profil Quick Deploy: démarrage de l'application du profil arg1 vers le serveur arg2.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de profil<br>• ***arg2 =*** numéro de serveur |
| Description détaillée | Le déploiement rapide de profil a démarré pour le serveur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8608

| | |
|---|---|
| **Message** | Server Profiles: unable to access server: *arg1* for operation [ *arg2* ] because of one or more of the following reasons: 1) iDRAC is not ready. 2) Lifecycle Controller of the server is disabled. (Profils de serveur : impossible d'accéder au serveur arg1 pour l'opération [arg2] pour une ou plusieurs des raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt. 2) Lifecycle Controller sur le serveur est désactivé.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement<br>• ***arg2 =*** opération wsman |
| **Description détaillée** | Le contrôleur CMC n'a pas pu exécuter l'opération décrite dans le message pour une ou toutes les raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt. 2) Lifecycle Controller est désactivé sur le serveur. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que l'iDRAC sur le serveur identifié dans le message fonctionne et que Lifecycle Controller est activé, puis réessayez. Si le problème persiste, effectuez une réinstallation virtuelle du serveur et ressayez. Pour effectuer une réinstallation virtuelle du serveur, dans l'interface Web de CMC, sélectionnez Chassis Overview -> Troubleshooting -> Reset Components (Présentation du châssis - > Résolution des problèmes - > Réinitialisation des composants). Sur la page de réinitialisation des composants, sélectionnez Virtual Reseat (Réinstallation virtuelle) dans le menu déroulant pour le serveur identifié dans le message. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8609

| | |
|---|---|
| **Message** | Server Profiles: unknown response received from server: *arg1* for operation [ *arg2* ] because of one or more of the following reasons: 1) iDRAC is not ready. 2) Lifecycle Controller of the server is disabled. (Profils de serveur : réponse inconnue reçue du serveur : arg1 pour l'opération [arg2] pour une ou toutes les raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt. 2) Lifecycle Controller sur le serveur est désactivé.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de logement |

- ***arg2 =*** opération wsman

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le contrôleur CMC n'a pas pu exécuter l'opération décrite dans le message pour une ou toutes les raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt. 2) Lifecycle Controller est désactivé sur le serveur. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'iDRAC sur le serveur identifié dans le message fonctionne et que Lifecycle Controller est activé, puis réessayez. Si le problème persiste, effectuez une réinstallation virtuelle du serveur et ressayez. Pour effectuer une réinstallation virtuelle du serveur, dans l'interface Web de CMC, sélectionnez Chassis Overview -> Troubleshooting -> Reset Components (Présentation du châssis - > Résolution des problèmes - > Réinitialisation des composants). Sur la page de réinitialisation des composants, sélectionnez Virtual Reseat (Réinstallation virtuelle) dans le menu déroulant pour le serveur identifié dans le message. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8610

| | |
|---|---|
| Message | Job ID: *arg1* . CMC sent all settings of profile *arg2* to Server (Service Tag: *arg3* ) in Slot *arg4*. (ID de la tâche arg1. Le contrôleur CMC a envoyé tous les paramètres de profil arg2 au serveur (numéro de service :arg3) dans l'emplacement arg4.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de tâche<br>• ***arg2 =*** nom de profil<br>• ***arg3 =*** numéro de service<br>• ***arg4 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Tous les paramètres du profil sélectionné ont été envoyés au serveur identifié dans le message, et l'opération est capturée dans la tâche indiquée dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8611

| | |
|---|---|
| Message | Profile " *arg1* " and Server (Service Tag: *arg2* in Slot *arg3* ) are not compatible. (Le profil « arg1 » et le serveur (numéro de service arg2 dans l'emplacement arg3) ne sont pas compatibles.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de profil<br>· ***arg2 =*** numéro de service<br>· ***arg3 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC ne peut pas appliquer le profil de serveur, car la version de profil sélectionnée et le serveur identifié dans le message ne sont pas compatibles. |
| Action recommandée | Veillez à sélectionner la version correcte du profil du serveur et/ou du serveur, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8612

| | |
|---|---|
| Message | Unable to fully extract boot device information from profile: *arg1* . (Impossible d'extraire complètement les informations du périphérique d'amorçage du profil arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de profil |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le profil identifié dans le message ne contient pas les informations de périphérique d'amorçage dans un format exploitable. |
| Action recommandée | Recréez le profil identifié dans le message ou utilisez un profil différent. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8613

| | |
|---|---|
| Message | Unable to fully extract *arg1* boot list settings from the profile. (Impossible d'extraire complètement les paramètres de la liste d'amorçage arg1 du profil.). |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de la liste d'amorçage |
| Description détaillée | Le profil sélectionné ne contient pas les informations de paramètres pour la liste d'amorçage identifiée dans le message dans un format exploitable. |
| Action recommandée | Recréez le profil ou utilisez un profil différent. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8614

| | |
|---|---|
| Message | Legacy profile setting: *arg1* is not recognized. (Le paramètre de profil hérité arg1 n'est pas reconnu.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom d'attribut |
| Description détaillée | Le paramètre identifié dans le message n'est pas reconnu, car le profil est pas dans un format exploitable ou il contient des paramètres qui ne sont plus pris en charge. |
| Action recommandée | Recréez le profil ou utilisez un profil différent. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8615

| | |
|---|---|
| Message | Profile is successfully generated. (Le profil a été généré avec succès.) |
| Description détaillée | Un profil a été généré avec succès depuis un serveur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8616

| | |
|---|---|
| Message | Server in slot *arg1* is not ready to be accessed remotely because of one or more of the following reasons: 1) iDRAC is not ready. 2) Lifecycle Controller for of the server is disabled. (Le serveur dans le logement arg1 n'est pas accessible à distance pour une ou toutes les raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt. 2) Lifecycle Controller est désactivé sur le serveur.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Le serveur identifié dans le message n'est pas accessible à distance par iDRAC pour une ou toutes les raisons suivantes : 1) L'iDRAC n'est pas prêt. 2) Lifecycle Controller est désactivé sur le serveur. |
| Action recommandée | Assurez-vous que l'iDRAC du serveur identifié dans le message fonctionne correctement et que Lifecycle Controller est activé, puis réessayez. Si le problème persiste, effectuez une réinstallation virtuelle du serveur et ressayez. Le serveur peuvent être virtuellement réinstallé en utilisant le GUI Web de CMC et en sélectionnant Chassis Overview > Troubleshooting > Reset Components (Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialiser les composants) et Virtual Reseat (Réinstallation virtuelle) dans le menu déroulant pour le serveur identifié dans le message. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8617

| | |
|---|---|
| Message | Server Profiles: request *arg1* for server in slot *arg2* was unsuccessful. Returned fault: *arg3* . (Profils de serveur : demande pour le serveur dans le logement arg1 arg2 a échoué. Panne renvoyée : arg3 .) |
| Arguments | • ***arg1 =*** méthode wsman<br>• ***arg2 =*** numéro de logement<br>• ***arg3 =*** erreur de wsman |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | La requête effectuée par la méthode WS-Man identifiée dans le message pour le serveur dans le logement identifié n'a pas réussi. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que l'iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement. Exécutez la commande RACADM « racadm getversion » pour établir une liste de tous les serveurs et assurez-vous que la version de l'iDRAC s'affiche. Si l'iDRAC est répertorié comme Non prêt, patientez jusqu'à l'iDRAC soit prêt à l'utilisation. Un Repositionnement virtuel peut être nécessaire. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8618

| | |
|---|---|
| **Message** | Server Profiles: request *arg1* for server in slot *arg2* was unsuccessful. Message ID *arg3* . Returned fault: *arg4* . (Profils de serveur : la demande arg1 pour le serveur dans le logement arg2 a échoué. ID du message arg3 . Panne renvoyée : arg4 .) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** méthode wsman<br>• ***arg2 =*** numéro de logement<br>• ***arg3 =*** ID de message<br>• ***arg4 =*** erreur de wsman |
| **Description détaillée** | La requête de la méthode WS-Man identifiée dans le message pour le serveur dans le logement identifié a échoué. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que l'iDRAC est prêt et que le système fonctionne correctement ; exécutez la commande RACADM à l'interface de ligne de commande (CLI), « racadm getversion » pour établir une liste de tous les serveurs et assurez-vous que la version d'iDRAC s'affiche. Si l'iDRAC est répertorié comme Non prêt, attendre qu'il soit prêt. Un Repositionnement virtuel peut être nécessaire. |
| **Catégorie** | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8619

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis Management Controller is unable to process data from the server in slot *arg1*. (Le contrôleur de gestion du châssis n'est pas en mesure de traiter les données depuis le serveur dans le logement arg1 .) |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Le document Chassis Management Controller (CMC) n'est pas en mesure de traiter les données d'inventaire du serveur dans le logement identifié dans le message. Cela peut se produire si : 1) Il y a un problème de communication entre le CMC et l'iDRAC sur le serveur identifié dans le message. 2) un micrologiciel incorrect est installé sur les cartes réseau. 3) un micrologiciel incorrect est installé sur le serveur iDRAC. 4) Il n'y a pas de stockage temporaire disponible dans CMC. |
| Action recommandée | Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1) Assurez-vous que la version la plus récente du micrologiciel est installée sur le réseau et l'iDRAC du serveur identifié dans le message. 2) Réinitialisez le contrôleur de gestion du châssis. 3) Réinitialisez l'iDRAC du serveur. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔* | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8620

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis Management Controller is unable to communicate with the iDRAC in server slot *arg1* . (Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de communiquer avec l'iDRAC dans le logement de serveur arg1.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) n'est pas en mesure de communiquer avec l'iDRAC dans le logement de serveur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC du serveur. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔* | | |
| **CMC** | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8621

| | |
|---|---|
| Message | The Chassis Management Controller is unable to process inventory data from the server in slot *arg1* . (Le contrôleur de gestion du châssis n'est pas en mesure de traiter les données d'inventaire du serveur dans le logement arg1.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Le document Chassis Management Controller (CMC) n'est pas en mesure de traiter les données d'inventaire du logement de serveur identifié dans le message. Cela peut se produire s'il n'y a pas de stockage temporaire disponible dans CMC. |
| Action recommandée | Redémarrez le contrôleur de gestion du châssis (CMC). Pour redémarrer le CMC, démarrez une session SSH d'accès au CMC, puis saisissez la commande « racadm racreset ». Attendez que le CMC finisse de redémarrer et vérifiez si les données d'inventaire sont recueillies. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔* | | |
| **CMC** | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8622

| | |
|---|---|
| Message | Quick Deploy Profile: Unable to access remote network share and apply assigned profile to the server in slot *arg1* . (Profil Quick Deploy : impossible d'accéder au partage réseau à distance et d'appliquer le profil affecté au serveur dans le logement arg1.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Les paramètres de partage réseau à distance sont accessibles dans l'interface Web du CMC dans l'onglet Server Overview/Setup/Remote Network Share (Présentation du serveur/Partage réseau à distance). Ces paramètres doivent être corrects pour que le contrôleur CMC puisse se connecter au partage de réseau à distance et exécuter l'application de profil tel que défini dans l'onglet de déploiement rapide sur la page des profils. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les paramètres de partage réseau à distance dans le contrôleur CMC sont corrects et que le serveur NFS/CIFS du partage réseau fonctionne correctement. Utilisez le bouton » « Test Network » (Tester le réseau) dans l'interface Web du contrôleur CMC pour vérifier que le contrôleur CMC peut accéder au partage à distance. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8623

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'enregistrer la configuration de l'agrégateur d'E/S *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Les détails de configuration actuels de l'agrégateur d'E/S dans le logement identifié dans le message ne peuvent pas être enregistrées dans sa configuration de démarrage. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Mettez hors tension, puis sous tension l'agrégateur d'E/S, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10530 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8624

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démarrer la session de communication réseau entre le CMC et l'agrégateur d'E/S sur *arg1* . |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Impossible de démarrer la session de communication entre le CMC et l'agrégateur d'E/S car celui-ci n'a pas répondu. |
| Action recommandée | Mettez hors tension, puis sous tension l'agrégateur d'E/S, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 10529 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔* | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SWC8625

| | |
|---|---|
| Message | The Federal Information Processing Standards (FIPS) mode is enabled on the Chassis. (Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est activé sur le châssis.) |
| Description détaillée | Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est activé sur le châssis. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔* | ✔ | |
| **CMC** | | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | | ✔ | |
| **CMC** | | | ✔* | | | | |

# SWC8626

| | |
|---|---|
| Message | The Federal Information Processing Standards (FIPS) mode is disabled on the Chassis. (Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est désactivé sur le châssis.) |
| Description détaillée | Le mode FIPS (Federal Information Processing Standards) est désactivé sur le châssis. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔* | ✔ | |
| **CMC** | | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | | ✔ | |
| **CMC** | | | ✔* | | | | |

# SWC8627

| | |
|---|---|
| Message | Unable to configure the storage array in slot *arg1* , because there is no communication between Chassis Management Controller (CMC) and the storage device. (Impossible de configurer la matrice de stockage dans l'emplacement *arg1* en raison de l'absence de communication entre le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et le périphérique de stockage.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Il est impossible de configurer la matrice de stockage. Cela se produit quand le contrôleur CMC ne parvient pas à communiquer avec le périphérique de stockage. |
| Action recommandée | 1. Réinitialisez le contrôleur iDRAC à l'aide de l'interface graphique utilisateur (GUI) : cliquez sur Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialisation des composants. Dans la section Réinitialiser le serveur, dans le menu déroulant Réinitialiser, sélectionnez Réinitialiser l'iDRAC correspondant au serveur à réinitialiser, puis cliquez sur Appliquer la sélection. Sinon, réinitialisez l'iDRAC en exécutant la commande suivante sur l'interface de ligne de commande (CLI) : racadm racreset -m server-n. 2. Réinitialisez le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) à l'aide de l'interface utilisateur graphique (GUI) : cliquez sur Présentation du châssis > Dépannage > Réinitialisation des composants, puis cliquez sur Réinitialiser/Basculer le CMC. Sinon, réinitialisez le CMC en exécutant la commande suivante sur l'interface CLI : racadm racreset. Pour plus d'informations sur la syntaxe et les paramètres utilisés, reportez-vous aux manuels iDRAC 8/7 v2.30.30.30 RACADM CLI Guide (Guide CLI RACADM pour iDRAC 8/7 v2.30.30.30) et Chassis Management Controller Version 5.0 for Dell PowerEdge M1000e RACADM Command Line Reference Guide (Guide de référence de la ligne de commande RACADM pour contrôleur CMC Version 5.0 pour Dell PowerEdge M1000e) disponibles sur le site de support. |
| Catégorie | Configuration (SWC = Configuration du logiciel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# Messages d'événements SYS

## SYS001

| | |
|---|---|
| **Message** | The operation was successful. (L'opération a réussi.) |
| **Description détaillée** | L'opération demandée s'est terminée avec succès. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SYS002

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans iDRAC. |
| **Action recommandée** | Réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SYS003

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètres manquants : *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** noms de paramètres |
| **Description détaillée** | Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour l'opération. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la documentation de Lifecycle Controller Remote Services et réessayez l'opération avec les paramètres requis. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS004

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur de paramètre non valide pour *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la documentation de Lifecycle Controller Remote Services et réessayez l'opération avec une valeur valide pour le paramètre identifié. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS005

| | |
|---|---|
| **Message** | AttributeName array and AttributeValue array element count mismatch. (Incohérence entre les nombres d'éléments des tableaux AttributeName et AttributeValue.) |
| **Description détaillée** | Les tableaux d'entrée AttributeName et AttributeValue n'ont pas le même nombre d'éléments. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que les paires AtributeName et AttributeValue correspondent et sont valides. Reportez-vous à la documentation de Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS006

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de définir l'attribut en lecture seule : *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | L'attribut défini est actuellement en lecture seule et ne peut pas être modifié. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la documentation de Lifecycle Controller Remote Services pour le comportement de l'attribut particulier. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS007

| | |
|---|---|
| Message | Entrée hors plage pour *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| Description détaillée | La valeur d'entrée de l'attribut défini n'est pas dans la plage acceptable de l'attribut. |
| Action recommandée | Reportez-vous à la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services pour l'attribut particulier, puis réessayez l'opération avec une valeur valide comprise dans la plage de l'attribut. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS008

| | |
|---|---|
| Message | Booléen non valide dans la valeur de l'attribut : *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| Description détaillée | La valeur d'entrée de l'attribut spécifié n'est pas une valeur booléenne valide pour l'attribut. |
| Action recommandée | Reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services et fournissez une valeur booléenne valide pour l'attribut spécifié. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS009

| | |
|---|---|
| Message | La chaîne dépasse la longueur maximale pour l'attribut : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| Description détaillée | La longueur de la chaîne de l'attribut spécifié dépasse la longueur maximale autorisée. |
| Action recommandée | Consultez la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services, puis réessayez la commande avec une longueur de chaîne inférieure à la longueur maximale autorisée. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS010

| | |
|---|---|
| **Message** | Caractère non valide dans la valeur de l'attribut : *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | La valeur d'entrée de l'attribut spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la documentation relative aux Lifecycle Controller Remote Services et fournissez une valeur d'attribut valide pour l'attribut spécifié. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS011

| | |
|---|---|
| **Message** | Pending configuration values already committed, unable to perform another set operation. (Valeurs de configuration en attente déjà validées, impossible d'effectuer une autre opération de configuration.) |
| **Description détaillée** | Une tâche de configuration est planifiée pour appliquer les opérations de configuration d'attribut en attente. Les opérations de configuration ne sont pas autorisées s'il existe déjà une tâche de configuration d'un composant. |
| **Action recommandée** | Attendez que la tâche planifiée se termine ou supprimez les tâches de configuration avant de tenter d'autres opérations de configuration d'attribut. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS012

| | |
|---|---|
| **Message** | User privileges are not sufficient to perform operation. (Les privilèges d'utilisateur ne sont pas suffisants pour effectuer cette opération.) |
| **Description détaillée** | Les informations d'identification d'utilisateur fournies ne disposent pas des privilèges appropriés pour effectuer l'opération demandée. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération en utilisant des informations d'identification d'utilisateur disposant des privilèges appropriés pour effectuer l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS013

| | |
|---|---|
| **Message** | Nom d'attribut non valide : *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | Le nom d'attribut indiqué pour l'opération demandée n'existe pas sur le système cible ou n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Pour plus d'informations, voir la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS014

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur non valide pour l'attribut : *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour l'attribut obligatoire n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services et fournissez une valeur valide pour l'attribut spécifié. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS015

| | |
|---|---|
| **Message** | Job created successfully. (Tâche créée avec succès.) |
| **Description détaillée** | La tâche demandée a été créée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SYS016

| | |
|---|---|
| Message | Job completed with errors. (La tâche s'est terminée avec des erreurs.) |
| Description détaillée | Toutes les opérations de la tâche ont été essayées, mais certaines ne se sont pas terminées avec succès. |
| Action recommandée | Examinez le contenu de la tâche et vérifiez que les valeurs sont correctes. Pour plus d'informations, voir la documentation des Lifecycle Controller Remote Services. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SYS017

| | |
|---|---|
| Message | Job did not complete successfully. (La tâche ne s'est pas terminée avec succès.) |
| Description détaillée | La tâche ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Vérifiez la raison de l'échec de l'exécution de la tâche en inspectant les entrées du journal Lifecycle relatives à la tâche. Corrigez la cause sous-jacente de l'échec de l'exécution et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SYS018

| | |
|---|---|
| Message | Tâche terminée avec succès. |
| Description détaillée | The submitted job completed successfully. (La tâche soumise s'est terminée avec succès.) |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS019

| | |
|---|---|
| **Message** | Required dependency input not found. (Entrée de dépendance requise non trouvée.) |
| **Description détaillée** | Il manque une dépendance requise pour l'opération en entrée. |
| **Action recommandée** | Fournissez la dépendance requise et recommencez. Pour plus d'informations, voir la documentation de Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS020

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid required Attribute value. (Valeur d'attribut obligatoire non valide.) |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour l'attribut obligatoire n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | La valeur spécifiée n'est pas valide. Reportez-vous à la documentation des Lifecycle Controller Remote Services pour plus d'informations. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS021

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de définir la valeur pour *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'attribut |
| **Description détaillée** | L'opération ne s'est pas terminée correctement à cause de mauvais paramètres ou de problèmes de micrologiciel internes. |
| **Action recommandée** | Réessayez. Si le problème persiste, procédez de l'une des façons suivantes : 1) Vérifiez que la valeur en cours de configuration est correcte, 2) Réinitialisez l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS022

| | |
|---|---|
| **Message** | Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas pu être effectuée en raison d'un problème d'affectation de ressources internes du micrologiciel. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS023

| | |
|---|---|
| **Message** | No configuration changes pending. (Pas de modifications de configuration en attente.) |
| **Description détaillée** | Il n'y a pas de valeurs à modifier en attente. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous qu'il y a des valeurs en attente pour les attributs qui doivent être définis et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS024

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to complete the operation because attribute dependency checking did not complete successfully. (Impossible de terminer l'opération car la vérification des dépendances d'attribut ne s'est pas terminée correctement.) |
| **Description détaillée** | Impossible de terminer l'opération car la vérification des dépendances d'attribut ne s'est pas terminée correctement. Cet attribut dépend de l'activation d'un attribut apparenté qui contient une valeur incorrecte. L'attribut apparenté est le parent dans une relation de dépendance parent/enfant de valeur et a une incidence sur les valeurs que l'attribut enfant peut avoir. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que la dépendance en relation avec l'attribut possède la valeur correcte et réessayez l'opération. Pour plus d'informations sur la dépendance d'attribut, reportez-vous au Guide de démarrage rapide Dell Lifecycle Controller Remote Services et la documentation sur le profil, disponible sur le site de support. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS025

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to delete pending configuration. (Impossible de supprimer la configuration en attente.) |
| **Description détaillée** | Il n'y a pas de configuration en attente à supprimer. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS029

| | |
|---|---|
| **Message** | Nom de paramètre non pris en charge *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Le nom de paramètre n'est pas pris en charge. |
| **Action recommandée** | Supprimez le paramètre non pris en charge, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS030

| | |
|---|---|
| **Message** | Collecting component configuration information. (Collecte des informations de configuration de composant.) |
| **Description détaillée** | Collecte des données requises pour la configuration de composant. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS031

| | |
|---|---|
| Message | Updating component configuration. (Mise à jour de la configuration de composant.) |
| Description détaillée | La configuration est appliquée à un composant. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS032

| | |
|---|---|
| Message | Staged component configuration is complete. (Configuration de composant préparée terminée.) |
| Description détaillée | La mise à jour de la configuration de composant préparée effectuée dans l'environnement UEFI sur le système hôte est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS033

| | |
|---|---|
| Message | La configuration de composant préparée s'est terminée avec des erreurs. |
| Description détaillée | La mise à jour de la configuration de composant préparée réalisée dans l'environnement UEFI sur le système hôte est terminée, mais des erreurs sont apparues. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS034

| | |
|---|---|
| Message | Réalisation de la configuration de composant pour : *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | L'opération de configuration du périphérique spécifié est en cours. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS035

| | |
|---|---|
| Message | Certaines valeurs de configuration n'ont pas été appliquées à : *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | L'opération de configuration de composant est terminée. Toutefois, certaines valeurs de configuration n'ont pas été correctement appliquées. |
| Action recommandée | Récupérez et affichez les résultats de l'opération de configuration dans le journal Lifecycle. Pour plus d'informations sur la récupération des résultats de configuration, consultez le Guide d'utilisation des Lifecycle Controller Remote Services. Identifiez les opérations de configuration infructueuses. Modifiez au besoin les données d'entrée pour le composant, puis relancez l'opération de configuration. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS036

| | |
|---|---|
| Message | Unable to apply the configuration to the component. (Impossible d'appliquer la configuration au composant.) |
| Description détaillée | Les paramètres de configuration n'ont pas pu être appliqués au composant. Cela peut indiquer des modifications de configuration depuis que la dernière collecte de l'inventaire système a été effectuée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réessayez l'opération ou essayez l'opération de configuration d'attribut du composant. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS037

| | |
|---|---|
| Message | Component update initialization failure. (Échec de l'initialisation de la mise à jour de composant.) |
| Description détaillée | La validation de l'opération a échoué. Les données de commande, de cible et d'opération sont toutes validées avant toute mise à jour. Si l'une d'entre elles est manquante ou incorrecte, l'opération échoue. |
| Action recommandée | Activez l'attribut Collect System Inventory on Restart (CSIOR) à l'aide du Lifecycle Controller et redémarrez le système. Réessayez après le redémarrage du système. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS038

| | |
|---|---|
| Message | Missing or corrupt configuration information. (Informations de configuration manquantes ou corrompues.) |
| Description détaillée | Impossible de localiser les données de configuration associées à la tâche. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si ce problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS039

| | |
|---|---|
| Message | Verification of requested configuration changes failed. (La vérification des modifications de configuration demandées a échoué.) |
| Description détaillée | Les modifications de configuration demandées n'ont pas réussi aux vérifications spécifiques de composant. Par conséquent, les modifications ne seront pas appliquées. |
| Action recommandée | Vérifiez les scripts ou la documentation associée, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS040

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de mise à jour du micrologiciel ne s'est pas terminée avec succès. |
| Description détaillée | Une opération visant à mettre à jour le micrologiciel d'un composant ne s'est pas terminée avec succès. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez le journal Lifecycle pour obtenir plus de détails sur l'opération infructueuse. Résolvez le problème et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS041

| | |
|---|---|
| Message | Unable to apply some component configuration values. (Impossible d'appliquer certaines valeurs de configuration de composant.) |
| Description détaillée | La mise à jour de la configuration est terminée, cependant toutes les valeurs n'ont pas été correctement appliquées. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal Lifecycle pour les valeurs qui n'ont pas été définies . Résolvez les problèmes dans le fichier d'entrée de configuration XML et réessayez. Ou alors, configurez chaque attribut à l'aide des méthodes de service de composant. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS042

| | |
|---|---|
| Message | Component configuration successfully completed. (Configuration de composant effectuée avec succès.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La configuration de composant demandée a été effectuée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS043

| | |
|---|---|
| Message | Successfully exported System Configuration Profile. (Profil de configuration système exporté avec succès.) |
| Description détaillée | La configuration actuelle des composants du système (BIOS, iDRAC, RAID, NIC, etc.) a été écrite dans un profil de configuration du système et copiée à l'emplacement spécifié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS044

| | |
|---|---|
| Message | Unable to export one or more component configurations. (Impossible d'exporter une ou plusieurs configurations de composant.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible de collecter les informations de configuration d'un ou plusieurs composants. Une erreur interne s'est produite lors du traitement des informations de composant. |
| Action recommandée | Activez Collect System Inventory On Restart (CSIOR) à l'aide du Lifecycle Controller et redémarrez le système. Assurez-vous que la collecte d'inventaire est terminée avant de relancer l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS045

| | |
|---|---|
| Message | Unable to copy the System Configuration Profile to the network share. (Impossible de copier le profil de configuration du système sur le partage réseau.) |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de la copie du profil de configuration du système sur le partage réseau. |
| Action recommandée | Si le fichier est exporté vers un partage NFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir de l'iDRAC. Si le fichier est exporté vers un partage CIFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir de l'iDRAC en utilisant des informations d'identification d'accès au partage disposant de privilèges appropriés. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS046

| | |
|---|---|
| Message | Unable to import the System Configuration Profile from the network share. (Impossible d'importer le profil de configuration du système depuis le partage réseau.) |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de la copie du profil de configuration du système depuis le partage réseau. |
| Action recommandée | Si le fichier est copié depuis un partage NFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir de l'iDRAC. Si le fichier est copié depuis un partage CIFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir de l'iDRAC à l'aide des informations d'identification de partage fournies. Testez l'accès au partage réseau à l'aide de la méthode Test de la connexion réseau. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS047

| | |
|---|---|
| Message | Input file for import configuration is not compliant with the configuration schema. (Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de la configuration n'est pas conforme au schéma de configuration.) |
| Description détaillée | Le fichier d'entrée n'est pas conforme au schéma de configuration du système. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le fichier d'entrée est conforme au schéma de configuration du système, publié sur delltechcenter.com/lc dans le Guide du schéma du profil LC. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS048

| | |
|---|---|
| Message | System Configuration Profile contains invalid characters, *arg1* at line *arg2* . (Le profil de configuration du système contient les caractères non valides *arg1* à la ligne *arg2*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** caractère<br>• ***arg2 =*** ligne |
| Description détaillée | L'opération attendait un profil valide conforme au schéma de configuration du système. Cependant, le contenu du profil de configuration du système n'est pas valide. |
| Action recommandée | Affichez le fichier dans n'importe quel navigateur Web pour rechercher tout caractère non valide. Retirez les caractères non valides et assurez-vous que le fichier est un fichier XML valide et est conforme au schéma de configuration du système publié sur delltechcenter.com/lc dans le Guide du schéma du profil LC. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS050

| | |
|---|---|
| Message | The System Configuration Profile for import configuration is not compliant with schema nesting checks. (Le profil de configuration du système pour importer la configuration n'est pas conforme aux vérifications d'imbrication de schéma.) |
| Description détaillée | Le profil de configuration du système pour l'opération d'importation de configuration de l'importation n'est pas conforme aux vérifications d'imbrication de schéma. Seuls les contrôleurs RAID peuvent avoir des nœuds de composants imbriqués, jusqu'à une profondeur d'imbrication maximale de trois. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le profil de configuration du système est conforme au schéma de configuration du système publié sur delltechcenter.com/lc du Guide de schéma de profil. Seuls les contrôleurs RAID peuvent avoir des nœuds de composants imbriqués. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS051

| | |
|---|---|
| Message | The system could not be shut down within the specified time. (Le système n'a pas pu être arrêté dans le délai spécifié.) |
| Description détaillée | Parfois, le système d'exploitation sur le serveur peut ne pas autoriser un arrêt normal ou ne pas se terminer dans le délai d'arrêt normal spécifié. Cette erreur indique que le système n'a pas pu être arrêté dans le délai spécifié. Le délai d'expiration par défaut est de 5 minutes et la valeur maximale autorisée est de 1 heure. |
| Action recommandée | Recommencez l'opération en utilisant un délai d'arrêt normal plus long ou avec l'option d'arrêt du système. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS052

| | |
|---|---|
| Message | Analyzing iDRAC, System, or Lifecycle Controller configuration for changes to be applied. (Analyse de l'iDRAC, du système ou de la configuration du Lifecycle Controller pour trouver les modifications à appliquer.) |
| Description détaillée | Les modifications de configuration qui ne nécessitent pas un redémarrage du système sont en cours d'application. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS053

| | |
|---|---|
| Message | Successfully imported and applied System Configuration Profile. (Profil de configuration du système correctement appliqué et importé.) |
| Description détaillée | Les modifications de configuration spécifiées dans le profil de configuration du système ont été correctement appliquées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS054

| | |
|---|---|
| Message | No configuration changes requiring a system restart need to be applied. (Aucune modification de configuration nécessitant un redémarrage du système n'a besoin d'être appliquée.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La configuration actuelle des composants nécessitant une configuration préparée correspond déjà à la configuration spécifiée par le fichier d'entrée. Un redémarrage du système pour appliquer la configuration préparée n'est pas nécessaire. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS055

| | |
|---|---|
| Message | Import of system configuration Profile operation completed with errors. (L'opération d'importation du profil de configuration du système s'est terminée avec des erreurs.) |
| Description détaillée | La configuration spécifiée dans le profil de configuration du système a été appliquée, mais il y a eu des erreurs. Le journal Lifecycle Controller contient les détails des configurations de composants qui ont échoué. |
| Action recommandée | Examinez le journal Lifecycle Controller et identifiez les modifications de configuration qui ne se sont pas effectuées correctement. Réessayez ces modifications dans une autre opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS056

| | |
|---|---|
| Message | Waiting for the system to shut down. (Attente de l'arrêt du système.) |
| Description détaillée | Attente de l'arrêt du système avant d'appliquer les modifications de configuration. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS057

| | |
|---|---|
| Message | Exporting System Configuration Profile. (Exportation du profil de configuration système.) |
| Description détaillée | La configuration du système actuelle est en cours de collecte et le profil de configuration du système est en cours de génération. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS058

| | |
|---|---|
| Message | Applying configuration changes. (Application des modifications de configuration en cours.) |
| Description détaillée | Exécution de l'application d'exécution de tâche automatique de Lifecycle Controller dans l'environnement Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) pour appliquer les modifications de configuration. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS059

| | |
|---|---|
| Message | Component configuration successfully changed. (Configuration de composant modifiée avec succès.) |
| Description détaillée | Les modifications de configuration du composant identifié par le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) ont été correctement appliquées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Voir le journal Lifecycle pour plus de détails. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS060

| | |
|---|---|
| Message | Component configuration completed with errors. (La configuration de composant s'est terminée avec des erreurs.) |
| Description détaillée | Certaines modifications de configuration du composant identifié par le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) dans les résultats de la tâche de configuration n'ont pas été correctement appliquées. |
| Action recommandée | Exportez le journal Lifecycle et identifiez les modifications de configuration qui n'ont pas été effectuées ou récupérez les résultats de configuration à l'aide de la méthode GetConfigResults(). Réessayez les modifications qui n'ont pas été effectuées dans une autre opération d'importation. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS061

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete component configuration. (Impossible d'effectuer la configuration de composant.) |
| Description détaillée | Certaines modifications de configuration du composant identifié par le FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) dans les résultats de la tâche de configuration n'ont pas été correctement appliquées. |
| Action recommandée | Exportez le journal Lifecycle et identifiez les modifications de configuration qui n'ont pas été effectuées ou récupérez les résultats de configuration à l'aide de la méthode GetConfigResults(). Réessayez les modifications qui n'ont pas été effectuées dans une autre opération d'importation. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS062

| | |
|---|---|
| Message | Input file for import configuration operation is invalid. The expected profile root element was not found. (Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration est non valide. L'élément racine de profil attendu n'a pas été trouvé.) |
| Description détaillée | Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration ne contient pas d'élément racine de profil valide. |
| Action recommandée | Ouvrez le fichier d'entrée dans n'importe quel navigateur Web pour rechercher le contenu non valide avant l'élément racine attendu. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le profil est conforme au schéma de configuration du système avant de relancer l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS063

| | |
|---|---|
| Message | Input file for import configuration operation is invalid. The expected root element was not closed. (Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration n'est pas valide. L'élément racine attendu n'était pas fermé.) |
| Description détaillée | Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration ne contient pas un élément racine fermé. |
| Action recommandée | Ouvrez le fichier d'entrée dans n'importe quel navigateur Web pour rechercher le contenu non valide avant l'élément racine attendu. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le profil est conforme au schéma de configuration du système avant de relancer l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS064

| | |
|---|---|
| **Message** | Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration n'est pas valide à la ligne *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** ligne |
| **Description détaillée** | Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration contient des données XML non valides à la ligne spécifiée. |
| **Action recommandée** | Ouvrez le fichier d'entrée dans n'importe quel navigateur Web pour rechercher le contenu non valide avant l'élément racine attendu. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le fichier XML est conforme au schéma de configuration du système avant de relancer l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte<br><br>*Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS065

| | |
|---|---|
| **Message** | Input file for import configuration operation cannot be found or opened. (Le fichier d'entrée pour l'opération d'importation de configuration est introuvable ou ne peut pas être ouvert.) |
| **Description détaillée** | Une erreur interne s'est produite lors de l'ouverture du fichier XML de configuration d'entrée. Une réinitialisation de l'iDRAC est nécessaire. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS066

| | |
|---|---|
| Message | No changes detected for iDRAC, System, or Lifecycle Controller configuration. (Aucune modification détectée pour la configuration du système, iDRAC ou Lifecycle Controller.) |
| Description détaillée | Aucune modification de configuration du système, iDRAC ou Lifecycle Controller n'a été appliquée. Les paramètres spécifiés dans le fichier XML de configuration du système d'entrée correspondent à la configuration actuelle de ces composants. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS067

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete application of configuration profile values. (Impossible d'effectuer l'application des valeurs du profil de configuration.) |
| Description détaillée | Lors de l'opération d'importation du profil de configuration, une partie ou l'ensemble des actions de configuration n'a pas abouti. Les détails des actions de configuration sont enregistrés dans le journal Lifecycle. |
| Action recommandée | Exportez le journal Lifecycle et identifiez les modifications de configuration qui n'ont pas été effectuées correctement. Résolvez les problèmes relatifs au contenu du profil de configuration, puis relancez l'opération d'importation. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS068

| | |
|---|---|
| Message | Configuration changes that require system reboot were not applied. (Les modifications de configuration qui nécessitent un redémarrage du système n'ont pas été appliquées.) |
| Description détaillée | Certaines modifications de configuration qui nécessitent un redémarrage système n'ont pas été appliquées, car les valeurs spécifiées dans le fichier XML d'entrée sont incorrectes. |
| Action recommandée | Utilisez la méthode GetConfigResults() pour obtenir les résultats de la tâche de configuration ou exportez le journal Lifecycle et examinez les résultats de la tâche de configuration pour identifier les erreurs. Modifiez le fichier XML d'entrée pour corriger les erreurs. Réessayez l'opération d'importation. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS069

| | |
|---|---|
| Message | No changes were applied since the current component configuration matched the requested configuration. (Aucune modification n'a été appliquée, car la configuration actuelle des composants correspondait à la configuration demandée.) |
| Description détaillée | Les paramètres spécifiés dans le fichier XML de configuration du système correspondent à la configuration actuelle de tous les composants. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS070

| | |
|---|---|
| Message | Configuration changes that require system reboot were not applied. (Les modifications de configuration qui nécessitent un redémarrage du système n'ont pas été appliquées.) |
| Description détaillée | Les modifications de configuration nécessitant un redémarrage du système dans l'environnement UEFI sur le système n'ont pas été effectuées pour tous les composants. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS071

| | |
|---|---|
| Message | System configuration profile export operation timed-out. (Expiration de l'opération d'exportation du profil de configuration du système.) |
| Description détaillée | L'exportation du profil de configuration du système ne s'est pas terminée, car l'opération a pris trop de temps. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous que le paramètre de Lifecycle Controller Collect System Inventory On Restart (CSIOR) est activé et redémarrez le système. Réessayez l'opération une fois que CSIOR est terminé. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID du système pendant au moins 15 secondes, puis réessayez l'opération une fois que l'iDRAC a entièrement redémarré. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS072

| | |
|---|---|
| Message | System configuration profile import operation timed-out. (Expiration de l'opération d'importation du profil de configuration du système.) |
| Description détaillée | L'importation du profil de configuration du système ne s'est pas terminée, car l'opération a pris trop de temps. |
| Action recommandée | Supprimez toutes les tâches, réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID du système pendant au moins 15 secondes, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS073

| | |
|---|---|
| Message | Unable to apply changes that require system reboot because the Lifecycle Controller State setting is disabled in the configuration profile. (Impossible d'appliquer les modifications qui nécessitent un redémarrage du système parce que le paramètre d'état de Lifecycle Controller est désactivé dans le profil de configuration.) |
| Description détaillée | L'opération d'importation du profil de configuration du système s'est terminée avec des erreurs, car l'état de Lifecycle Controller a été désactivé dans le profil d'entrée. Les modifications de configuration qui nécessitent un redémarrage du système n'ont pas été appliquées. |
| Action recommandée | Activez le paramètre d'état de Lifecycle Controller et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS074

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appliquer les modifications de configuration, car une autre tâche de configuration est en cours d'exécution. |
| Description détaillée | Impossible d'appliquer les modifications de configuration, car une autre tâche de configuration est en cours d'exécution. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à ce que la tâche de configuration actuelle soit terminée et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS075

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'opération d'importation, car le fichier spécifié n'existe pas sur le partage distant. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération d'importation, car le fichier spécifié n'existe pas sur le partage distant. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le fichier de configuration à importer existe sur le partage distant avant de réessayer l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS076

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid or unsupported component specified in the input configuration profile. (Composant spécifié dans le profil de configuration d'entrée non valide ou non pris en charge.) |
| **Description détaillée** | Le profil de configuration contient un nœud de composant qui n'est pas pris en charge. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le profil de configuration d'entrée spécifie uniquement un composant pris en charge. Vérifiez les résultats de configuration de la tâche de l'opération d'importation pour le nœud de profil non pris en charge. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS077

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération d'aperçu, car le fichier spécifié n'existe pas dans le partage distant. |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer l'opération d'aperçu, car le fichier XML de configuration système spécifié n'existe pas dans le partage distant. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le fichier XML de configuration à prévisualiser existe dans le partage distant avant de réessayer. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS078

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to retrieve the System Configuration Profile from the network share for preview. (Impossible de récupérer le profil de configuration du système à partir du partage réseau pour un aperçu.) |
| **Description détaillée** | Impossible de récupérer le profil de configuration du système à partir du partage réseau pour l'opération d'aperçu demandée. Ceci peut être dû à des problèmes d'accessibilité au réseau. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Si le profil de configuration se trouve sur un partage NFS, assurez-vous que le partage réseau est accessible à partir de l'iDRAC. Si le profil de configuration est sur un partage CIFS, assurez-vous que le partage réseau est accessible à partir de l'iDRAC en utilisant les informations d'identification du partage spécifiées. Testez l'accès au partage réseau à l'aide de la méthode Test de la connexion réseau. Pour plus d'informations, voir le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS079

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération d'aperçu indique que le fichier d'entrée du profil de configuration du système n'est pas conforme au schéma de profil de configuration. |
| **Description détaillée** | L'opération d'aperçu indique que le fichier d'entrée du profil de configuration du système n'est pas conforme au schéma de profil de configuration. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le fichier d'entrée est conforme au schéma XML de configuration système publié sur le site www.delltechcenter.com/lc. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS080

| | |
|---|---|
| **Message** | Preview of System Configuration Profile import operation indicated that no configuration changes will be successful. (L'opération d'aperçu d'importation du profil de configuration du système a indiqué qu'aucune modification de configuration ne réussira.) |
| **Description détaillée** | L'opération d'aperçu d'importation du profil de configuration du système indique qu'aucune modification ne sera appliquée avec succès. Cela est vraisemblablement dû à une incompatibilité entre les composants réels du système cible et les FQDD de composants spécifiés dans le profil de configuration. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le fichier d'entrée est compatible avec le schéma de configuration du système publié sur www.delltechcenter.com/lc et contient des FQDD valides qui représentent les composants réels du système cible. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS081

| | |
|---|---|
| **Message** | Successfully previewed System Configuration Profile import operation. (Aperçu réussi de l'importation du profil de configuration du système.) |
| **Description détaillée** | Aperçu réussi de l'importation du profil de configuration du système. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS082

| | |
|---|---|
| **Message** | Completed the preview of System Configuration Profile import operation. Some changes specified in the configuration profile will not be successfully applied in an import operation. (Opération d'aperçu d'importation du profil de configuration du système effectuée. Certaines modifications spécifiées dans le profil de configuration ne seront pas correctement appliquées dans une opération d'importation.) |
| **Description détaillée** | La demande d'aperçu d'importation du profil de configuration du système a été effectuée. Certaines modifications de configuration spécifiées dans le profil ne seront pas correctement appliquées dans une opération d'importation du profil de configuration. |
| **Action recommandée** | Identifiez les modifications de configuration qui ne peuvent pas être effectuées avec succès : 1) Exportez le journal Lifecycle pour examiner les résultats de configuration dans les entrées de la tâche d'aperçu ou 2) Récupérez les résultats de configuration de l'opération d'aperçu à l'aide de la méthode GetConfigResults(). Réessayez les modifications qui n'ont pas été effectuées dans une autre opération d'importation. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS083

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d’exporter les résultats des diagnostics ePSA car le stockage interne de l’iDRAC n’est pas accessible. |
| **Description détaillée** | Impossible d’exporter les résultats des diagnostics ePSA car le stockage interne de l’iDRAC n’est pas accessible. |
| **Action recommandée** | Procédez comme suit : 1) Supprimez toutes les tâches, 2) Réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID du système pendant au moins 15 secondes et 3) Réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SYS084

| | |
|---|---|
| Message | L'exportation des résultats des diagnostics ePSA ne s'est pas terminée avec succès, car le stockage interne de l'iDRAC contenant les résultats était inaccessible. |
| Description détaillée | L'exportation des résultats des diagnostics ePSA ne s'est pas terminée avec succès, car le stockage interne de l'iDRAC contenant les résultats était inaccessible. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Supprimez toutes les tâches, 2) Réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID du système pendant au moins 15 secondes et 3) Réessayez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SYS085

| | |
|---|---|
| Message | Les résultats des diagnostics ePSA ont été exportés avec succès. |
| Description détaillée | Les résultats des diagnostics ePSA ont été exportés avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## SYS086

| | |
|---|---|
| Message | Unable to copy the ePSA Diagnostics results file to the network share. (Impossible de copier le fichier de résultats des diagnostics ePSA sur le partage réseau.) |
| Description détaillée | Impossible de copier le fichier de résultats des diagnostics ePSA sur le partage réseau spécifié. |
| Action recommandée | Si les résultats sont exportés vers un partage NFS, assurez-vous que le partage réseau est accessible à partir de l'iDRAC. Si les résultats sont exportés vers un partage CIFS, assurez-vous que le partage réseau est accessible à partir de l'iDRAC à l'aide des informations d'identification d'accès au partage spécifiées. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS087

| | |
|---|---|
| **Message** | Un redémarrage du système a lieu lors de l'importation dans le système du fichier XML de configuration prévisualisé. |
| **Description détaillée** | Lorsque le fichier XML de configuration spécifié dans l'opération d'aperçu est importé dans le système, un redémarrage du système se produit pour appliquer les modifications de configuration. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS088

| | |
|---|---|
| **Message** | Le temps estimé pour appliquer les modifications de configuration est de *arg1* secondes. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** temps de configuration |
| **Description détaillée** | L'application des modifications de configuration définies dans le fichier XML prendra environ le temps estimé identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS089

| | |
|---|---|
| **Message** | Preview of System Configuration Profile is complete. (Aperçu du profil de configuration du système terminé.) |
| **Description détaillée** | L'opération d'aperçu du profil de configuration du système est terminée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## SYS090

| | |
|---|---|
| **Message** | The configuration profile contains unsupported DOCTYPE tags. (Le profil de configuration contient des balises DOCTYPE non prises en charge.) |
| **Description détaillée** | Le profil de configuration contient des balises DOCTYPE qui peuvent représenter des menaces pour la sécurité par injection. La balise DOCTYPE n'est pas prise en charge dans les profils de configuration. |
| **Action recommandée** | Cherchez les balises DOCTYPE XML dans le fichier XML d'entrée et supprimez-les avant de réessayer l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## SYS091

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de terminer l’opération car la méthode n’est pas prise en charge. |
| **Description détaillée** | Impossible de terminer l’opération car la méthode n’est pas prise en charge. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## SYS092

| | |
|---|---|
| **Message** | L'iDRAC collecte des informations sur le serveur pour un rapport de support technique. |
| **Description détaillée** | L'iDRAC collecte des informations sur le serveur pour un rapport de support technique. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS093

| | |
|---|---|
| Message | The iDRAC is exporting the Tech Support Report. (L'iDRAC exporte le rapport de support technique.) |
| Description détaillée | L'iDRAC exporte le rapport de support technique vers la destination spécifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS094

| | |
|---|---|
| Message | L'iDRAC ne peut pas démarrer la tâche de rapport de support technique, car une tâche de collecte de rapport est déjà en cours d'exécution sur le serveur. |
| Description détaillée | La tâche de collecte de rapport de support technique n'a pas pu être démarrée, car une tâche de collecte de rapport est déjà en cours d'exécution sur le serveur. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à ce que l'opération de rapport de support technique soit terminée et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS095

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démonter une partition de stockage interne de l'iDRAC. |
| Description détaillée | Impossible de démonter une partition de stockage interne de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC en appuyant sur le bouton d'ID de système pendant au moins 15 secondes, puis relancez l'opération une fois que l'iDRAC a fini de redémarrer. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS096

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the diagnostics operation because the required Dell Diagnostics firmware package is not installed. |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le progiciel de micrologiciel Dell Diagnostics requis n'est pas installé ou ne se trouve pas dans le stockage interne de l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Installez le progiciel de micrologiciel Dell 64bit uEFI Diagnostics, puis réessayez l'opération. Le Dell Diagnostics peut être installé à l'aide de le DUP (Dell Update Package) de Dell 64bit uEFI Diagnostics. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS097

| | |
|---|---|
| **Message** | L'état de Lifecycle Controller est Désactivé pour l'opération d'importation du profil de configuration. |
| **Description détaillée** | L'état de Lifecycle Controller a été défini sur Désactivé par l'opération d'importation du profil de configuration. Pour apporter d'autres modifications à la configuration du système, vous devez définir l'état de Lifecycle Controller sur Activé pour que les modifications soient traitées. |
| **Action recommandée** | Si d'autres modifications de configuration sont nécessaires au système, l'état de Lifecycle Controller doit être défini sur Activé avant toute tentative de modification de la configuration. Pour activer Lifecycle Controller, exécutez la commande racadm « racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled ». |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS098

| | |
|---|---|
| **Message** | Une tâche de diagnostic à distance (ePSA) existe déjà. |
| **Description détaillée** | Une tâche de diagnostic à distance (ePSA) existe déjà et il ne peut exister qu'une seule tâche de ce type à la fois. |
| **Action recommandée** | Aucune action corrective n'est requise si l'heure de début planifiée pour la tâche de diagnostic à distance (ePSA) existante est correct. Si ce n'est pas le cas, supprimez la tâche de diagnostic (ePSA) existante et recréez-en une autre avec l'heure de début souhaitée. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS099

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to export the diagnostics results because the results do not exist. (Impossible d'exporter les résultats de diagnostics, car les résultats n'existent pas.) |
| **Description détaillée** | Les résultats de diagnostics n'ont pas pu être exportés, car les tests de diagnostics n'ont jamais été exécutés sur le système ou les résultats n'ont pas été trouvés sur le stockage interne de l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Exécutez la méthode RunEPSADiagnostics pour vous assurer que les résultats de diagnostics sont disponibles, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS100

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de trouver une correspondance FQDD pour le jeton *arg1* |
| **Arguments** | • nom de jeton***arg1 =*** |
| **Description détaillée** | Un FQDD équivalent pour le nom du jeton identifié dans le message est introuvable. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que seuls des FQDD valides sont saisis pour le paramètre Cible, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS1000

| | |
|---|---|
| **Message** | Le système se met sous tension. |
| **Description détaillée** | Le système se met sous tension. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 8579 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS1001

| | |
|---|---|
| Message | Le système se met hors tension. |
| Description détaillée | Le système se met hors tension. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8579 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS1002

| | |
|---|---|
| Message | Le système effectue un cycle d'alimentation. |
| Description détaillée | Le système effectue un cycle d'alimentation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8579 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS1003

| | |
|---|---|
| Message | System CPU Resetting. (Réinitialisation de l'UC du système.) |
| Description détaillée | Le système effectue une réinitialisation de l'UC, en raison de la mise sous tension ou hors tension du système, ou d'une réinitialisation à chaud telle CTRL-ALT-SUPPR. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8579 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS101

| | |
|---|---|
| Message | Le service Server Administor Data Manager a démarré. |
| Description détaillée | Le service Server Administor Data Manager a démarré. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5008 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS102

| | |
|---|---|
| Message | Le service Server Administor Data Manager s'est arrêté. |
| Description détaillée | Le service Server Administor Data Manager s'est arrêté. |
| Action recommandée | Redémarrez le service Server Administor Data Manager. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5009 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS103

| | |
|---|---|
| Message | Administrator a démarré. |
| Description détaillée | Server Administrator a démarré. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5001 |
| N° d'interruption OMSA | 5001 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS104

| | |
|---|---|
| Message | Server Administrator est en cours de démarrage. |
| Description détaillée | Server Administrator est en cours de démarrage. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5000 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS105

| | |
|---|---|
| Message | Unable to process the event: *arg1* Date and time of event: *arg2* . (Impossible de traiter l'événement : arg1. Date et heure de l'événement : arg2.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** événement<br>• ***arg2 =*** date et heure |
| Description détaillée | La version de logiciel actuelle ne peut pas traiter cet événement en raison d'une erreur interne. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5014 |
| N° d'interruption OMSA | 5014 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS106

| | |
|---|---|
| Message | Une action de contrôle du système inconnue a été initialisée par l'utilisateur. |
| Description détaillée | Une action de contrôle du système inconnue a été initialisée par l'utilisateur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5007 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS107

| | |
|---|---|
| Message | Un redémarrage du système a été initialisé par l'utilisateur. |
| Description détaillée | L'utilisateur a initialisé un redémarrage du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5007 |
| N° d'interruption OMSA | 5007 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS108

| | |
|---|---|
| Message | Une mise hors tension du système a été initialisée par l'utilisateur. |
| Description détaillée | L'utilisateur a lancé une action de mise hors tension du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 5007 |
| N° d'interruption OMSA | 5007 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS109

| | |
|---|---|
| Message | Un cycle d'alimentation sur le système a été initialisé par l'utilisateur. |
| Description détaillée | L'utilisateur a lancé une action de cycle d'alimentation sur le système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5007 |
| N° d'interruption OMSA | 5007 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS110

| | |
|---|---|
| Message | Les actions Arrêter le système d'exploitation en premier et Redémarrer le système ont été initialisées par l'utilisateur. |
| Description détaillée | Les actions arrêteront le système d'exploitation et redémarreront le système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5007 |
| N° d'interruption OMSA | 5007 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS111

| | |
|---|---|
| Message | Les actions Arrêter le système d'exploitation en premier et Mettre hors tension le système ont été initialisées par l'utilisateur. |
| Description détaillée | Les actions arrêteront le système d'exploitation, puis le système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5007 |
| N° d'interruption OMSA | 5007 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS112

| | |
|---|---|
| Message | Les actions Arrêter le système d'exploitation en premier et Effectuer un cycle d'alimentation sur le système ont été initialisées par l'utilisateur. |
| Description détaillée | Les actions arrêteront le système d'exploitation, puis effectueront un cycle d'alimentation sur le système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5007 |
| N° d'interruption OMSA | 5007 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS113

| | |
|---|---|
| Message | Une action non valide a été demandée par l'utilisateur. |
| Description détaillée | Une action non valide a été demandée par l'utilisateur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5007 |
| N° d'interruption OMSA | 5007 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS114

| | |
|---|---|
| Message | The IPMI status for the interface: *arg1* , Baseboard Management Controller (BMC): *arg2* , Sensor Data Records (SDR): *arg3* , System Event Log (SEL): *arg4* . (État IPMI de l'interface : arg1, contrôleur de gestion de la carte mère (BMC) : arg2, enregistrements des données du capteurs (SDR) : arg3 et journal des événements système (SEL) : arg4.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** interface<br>· ***arg2 =*** BMC<br>· ***arg3 =*** SDR<br>· ***arg4 =*** SEL |
| Description détaillée | IPMI est pris en charge pour l'interface, le contrôleur de gestion de la carte mère (BMC), les enregistrements des données du capteur (SDR) et le journal des événements système (SEL) identifiés. |
| Action recommandée | Si aucune condition n'est présente, effectuez une cycle d'alimentation sur le système, puis appliquez les derniers progiciels de mise à jour du micrologiciel pour Lifcycle Controller et iDRAC. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5012 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS115

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur du cordon d'alimentation ne fonctionne pas. |
| Description détaillée | Le capteur du cordon d'alimentation arrête de fonctionner pour l'une des raisons suivantes : 1) Il est possible que le câble d'alimentation soit déconnecté ou ne soit pas correctement connecté. 2) Le capteur du cordon d'alimentation du bloc d'alimentation est défaillant. Cependant, l'unité d'alimentation peut encore fonctionner. 3) Il y a une panne d'alimentation d'entrée. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des procédures suivantes pour résoudre le problème : 1) Rebranchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation. 2) Remplacez le bloc d'alimentation dont le capteur du cordon d'alimentation est défectueux par un nouveau bloc d'alimentation. 3) Assurez-vous que l'alimentation d'entrée est restaurée. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS116

| | |
|---|---|
| Message | Unable to determine the status of the power cord. (Impossible de déterminer le l'état du cordon d'alimentation.) |
| Description détaillée | Impossible de déterminer l'état du capteur du cordon d'alimentation pour l'une des raisons suivantes : 1) Il est possible que le câble d'alimentation soit déconnecté ou ne soit pas correctement connecté. 2) Le capteur du cordon d'alimentation du bloc d'alimentation est défaillant. Cependant, l'unité d'alimentation peut encore fonctionner. 3) Il y a une panne d'alimentation d'entrée. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des procédures suivantes pour résoudre le problème : 1) Rebranchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation. 2) Remplacez le bloc d'alimentation dont le capteur du cordon d'alimentation est défectueux par un nouveau bloc d'alimentation. 3) Assurez-vous que l'alimentation d'entrée est restaurée. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS117

| | |
|---|---|
| Message | The input power supply is restored. (L'alimentation d'entrée est restaurée.) |
| Description détaillée | L'alimentation d'entrée est restaurée sur le système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS118

| | |
|---|---|
| Message | The input power supply is not available. (L'alimentation n'est pas disponible.) |
| Description détaillée | L'alimentation d'entrée n'est pas disponible pour l'une des raisons suivantes : 1) Il est possible que le câble d'alimentation soit déconnecté ou ne soit pas correctement connecté. 2) Il existe une panne d'alimentation d'entrée. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Rebranchez le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation. 2) Assurez-vous que l'alimentation d'entrée est restaurée. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS119

| | |
|---|---|
| Message | Unable to expose the OS Collector to the server OS. (Impossible d'exposer le collecteur de système d'exploitation au système d'exploitation du serveur.) |
| Description détaillée | Le collecteur de système d'exploitation ne peut pas être exposé au serveur hôte en raison de problèmes de communication entre l'iDRAC et le système d'exploitation du serveur. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC et le système d'exploitation du serveur. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS120

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation because the OS Collector is taking too much time. The operation is cancelled. (Impossible de terminer l'opération car le collecteur de système d'exploitation prend trop de temps. L'opération est annulée.) |
| Description détaillée | L'application Collecteur de système d'exploitation n'a pas terminé sa tâche dans le délai maximal autorisé et l'opération a été annulée. Cela peut être dû au fait que le système d'exploitation du serveur n'est pas pris en charge par l'application Collecteur de système d'exploitation et que l'application ne peut pas fonctionner correctement. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que l'application Collecteur de système d'exploitation prend en charge le système d'exploitation installé sur le serveur. Si le système d'exploitation n'est pas pris en charge, le collecteur de système d'exploitation risque de ne pas fonctionner correctement. 2) Réinstallez le dernier collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour installer le collecteur de système d'exploitation avec l'interface utilisateur Web iDRAC, procurez-vous le dernier progiciel de mise à jour du collecteur, puis cliquez sur le lien Mettre à jour et restaurer, dans la page d'accueil de l'interface utilisateur Web iDRAC afin de télécharger le progiciel d'installation. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS121

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application a été annulée dans l'interface utilisateur Web iDRAC. |
| Description détaillée | L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application a été annulée dans l'interface utilisateur Web iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS122

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: The operation to collect OS and Application Data is successfully completed. (Collecteur de système d'exploitation : l'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application s'est terminée avec succès.) |
| Description détaillée | L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application s'est terminée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS123

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: An unexpected issue has been encountered. (Collecteur de système d'exploitation : Une erreur inattendue s'est produite.) |
| Description détaillée | Une erreur inattendue s'est produite. Cela peut être dû au fait que l'application a rencontré une exception imprévue ou a été annulée par un utilisateur. Ce problème peut également être dû au fait que l'application a été exécutée sous un système d'exploitation non pris en charge. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC dans la version la plus récente disponible, puis réessayez. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS124

| | |
|---|---|
| **Message** | OS Collector: The OS Collector application does not support execution in the OS installed on the server. (Collecteur de système d'exploitation : l'application Collecteur de système d'exploitation ne prend pas en charge l'exécution sous le système d'exploitation installé sur le serveur.) |
| **Description détaillée** | La collecte des données de système d'exploitation et d'application par le collecteur de système d'exploitation ne peut pas s'exécuter sous le système d'exploitation installé sur le serveur, car ce système d'exploitation n'est pas pris en charge. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS125

| | |
|---|---|
| **Message** | OS Collector: Unable to communicate with WMI services. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de communiquer avec les services WMI.) |
| **Description détaillée** | L'application Collecteur de système d'exploitation ne parvient pas à communiquer avec le service WMI. Cela peut être dû au fait que le contexte utilisateur dans lequel l'application est exécutée ne dispose pas des privilèges d'accès appropriés ou au fait que les paramètres de pare-feu/sécurité empêchent la récupération des données de registre et de logiciel depuis WMI. |
| **Action recommandée** | Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que le contexte utilisateur dans lequel l'application Collecteur de système d'exploitation est exécutée dispose des privilèges appropriés pour accéder à WMI. Assurez-vous que les paramètres de pare-feu ou de sécurité autorisent l'accès, puis réessayez. 2) Si le problème persiste, redémarrez le service WMI et réessayez. 3) Si le problème persiste, redémarrez le système d'exploitation du serveur, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS126

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: Unable to collect Application Data. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de collecter les données d'application.) |
| Description détaillée | La source de données de l'application est introuvable. Un problème s'est produit lors de la collecte des données d'application en raison d'une exception inconnue. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS127

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: Unable to collect OS log data (Collecteur de système d'exploitation : impossible de collecter les données de journal du système d'exploitation.) |
| Description détaillée | Les données de journal du système d'exploitation n'ont pas été collectées. Un problème s'est produit lors de la collecte de ces données en raison d'une exception inconnue. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS128

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: Unable to generate a zip archive of the OS and Application Data report. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de générer une archive zip du rapport de données de système d'exploitation et d'application.) |
| Description détaillée | Impossible de générer une archive zip du rapport de données de système d'exploitation et d'application. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS129

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: Unable to complete XML transform on the data collected. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de réaliser la transformation XML sur les données collectées.) |
| Description détaillée | Impossible de réaliser la transformation XML sur les données collectées car ces données n'ont pas le format requis. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS130

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: Unable to create filename for zip archive. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de créer le nom de fichier pour l'archive zip.) |
| Description détaillée | Impossible de créer le nom de l'archive zip finale, car le numéro de service et l'horodatage n'ont pas pu être récupérés à partir des interfaces de système d'exploitation. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Sous Windows, redémarrez le service WMI et relancez l'opération. 2) Redémarrez le système d'exploitation, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS131

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: Unable to communicate with the OS IPMI service. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de communiquer avec le service IPMI du système d'exploitation.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible de communiquer avec le service IPMI du système d'exploitation car il n'est pas en cours d'exécution. |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur la façon de vérifier que le service IPMI s'exécute, reportez-vous au Guide d'utilisation d'iDRAC8. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS132

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: Unable to communicate with OS Collector IPMI library. (Collecteur de système d'exploitation : impossible de communiquer avec la bibliothèque IPMI du collecteur de système d'exploitation.) |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors du chargement de la bibliothèque IPMI du collecteur de système d'exploitation. Cela peut être dû au fait que les images binaires du collecteur de système d'exploitation ne sont pas valides et doivent être réinstallées. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Relancez l'opération. 2) Si le problème persiste, réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis réessayez. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS133

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: IPMI session error. (Collecteur de système d'exploitation : erreur de session IPMI.) |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de la création d'une session IPMI. |
| Action recommandée | Redémarrez le service WMI et relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS134

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: Zip archive size exceeded the limit. (Collecteur de système d'exploitation : la taille de l'archive zip dépasse la limite.) |
| Description détaillée | La taille du rapport est supérieure aux 30 Mo autorisés, ce qui entraîne la génération d'un rapport tronqué (partiel). |
| Action recommandée | Supprimez les anciennes entrées pour réduire la taille de l'archive zip finale. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS135

| | |
|---|---|
| Message | OS Collector: The user context the OS Collector is being run in does not have the necessary privileges for running the application successfully. (Collecteur de systèmes d'exploitation : le contexte utilisateur où le collecteur de systèmes d'exploitation s'exécute ne dispose pas des privilèges nécessaires pour exécuter l'application avec succès.) |
| Description détaillée | Le contexte utilisateur où l'OS Collector (Collecteur de systèmes d'exploitation) s'exécute ne dispose pas des privilèges nécessaires pour exécuter l'application avec succès. |
| Action recommandée | Exécutez l'application OS Collector (Collecteur de systèmes d'exploitation) en tant qu'administrateur, utilisateur membre d'un groupe d'administration, administrateur de domaine ou administrateur local. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS136

| | |
|---|---|
| Message | Un problème a été rencontré lors de la communication avec le module de service iDRAC (iSM) présent dans le système d'exploitation. |
| Description détaillée | Un problème a été rencontré lors de la communication avec le module de service iDRAC (iSM) présent dans le système d'exploitation. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Redémarrez module de service iDRAC (iSM) dans le système d'exploitation, puis relancez l'opération. 2) Arrêtez le service Module de service iDRAC (iSM) dans le système d'exploitation et tentez d'exécuter manuellement l'application Collecteur de système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS137

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| Description détaillée | Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le Lifecycle Controller n'est pas activé. |
| Action recommandée | Activez le Lifecycle Controller en appuyant sur F2 pendant le démarrage du serveur, puis sélectionnez Paramètres iDRAC > Lifecycle Controller et activez Lifecycle Controller. Relancez l'opération après le redémarrage du serveur. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS138

| | |
|---|---|
| Message | Unable to start the collection of OS and Application Data because the server is turned off. (Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le serveur est arrêté.) |
| Description détaillée | Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le système d'exploitation du serveur est arrêté. |
| Action recommandée | Allumez le serveur et attendez que le système d'exploitation finissez de s'amorcer, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS139

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le serveur réalise son auto-test de démarrage (POST) et n'a pas démarré. |
| Description détaillée | Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le serveur réalise son auto-test de démarrage (POST) et n'a pas démarré. |
| Action recommandée | Relancez l'opération lorsque le serveur a fini de démarrer et que le test POST est terminé. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS140

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur. |
| Description détaillée | Impossible de démarrer la collecte des données de système d'exploitation et d'application, car le module de service iDRAC (iSM) n'est pas en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur. |
| Action recommandée | Activez et démarrez le module de service iDRAC (iSM) dans le système d'exploitation du serveur, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS141

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle Controller data is deleted. (Données Lifecycle Controller supprimées.) |
| Description détaillée | Les données Lifecycle Controller sont supprimées en raison d'une opération Effacement du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS142

| | |
|---|---|
| Message | Le pack de pilotes du système d'exploitation est supprimé. |
| Description détaillée | Le pack de pilotes du système d'exploitation est supprimé en raison d'une opération d'effacement du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS143

| | |
|---|---|
| Message | Diagnostics ePSA supprimés. |
| Description détaillée | Les diagnostics ePSA sont supprimés en raison d'une opération Effacement du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS144

| | |
|---|---|
| Message | Démarrage des opérations d'effacement des données de cache matériel du contrôleur. |
| Description détaillée | Démarrage des opérations d'effacement des données de cache matériel du contrôleur en raison d'une requête d'opération d'effacement du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS145

| | |
|---|---|
| Message | Données de carte SD vFlash supprimées. |
| Description détaillée | Les données de carte SD vFlash sont supprimées en raison d'une opération Effacement du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS146

| | |
|---|---|
| Message | Démarrage des opérations d'effacement du lecteur effaçable sécurisé. |
| Description détaillée | Démarrage des opérations d'effacement du lecteur effaçable sécurisé en raison d'une demande d'opération d'effacement du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS147

| | |
|---|---|
| Message | Démarrage des opérations d'effacement de lecteur effaçable non sécurisé. |
| Description détaillée | Démarrage des opérations d'effacement des lecteurs effaçables sécurisés en raison d'une demande d'opération Effacement du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS148

| | |
|---|---|
| Message | Le BIOS est défini pour réinitialisation sur les paramètres par défaut au prochain redémarrage du système. |
| Description détaillée | Le BIOS est configuré pour la réinitialisation des paramètres par défaut au prochain redémarrage du système en raison d'une opération d'effacement du système. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS149

| | |
|---|---|
| Message | Le processus de réinitialisation de l'iDRAC sur les paramètres par défaut est lancé. |
| Description détaillée | Initialisation de l'opération de réinitialisation des paramètres par défaut de l'iDRAC en raison d'une opération Effacement du système. L'iDRAC va redémarrer après le rétablissement des valeurs par défaut du micrologiciel. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS150

| | |
|---|---|
| Message | Démarrage de l'opération d'effacement du système. ID de tâche : *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | Une tâche d'effacement du système à l'aide de l'ID de tâche identifiée dans le message est lancée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS151

| | |
|---|---|
| Message | La tâche d'effacement du système avec l'ID : *arg1* est terminée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | La tâche d'effacement du système portant l'ID de tâche identifié dans le message est terminée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS152

| | |
|---|---|
| Message | Les opérations d'effacement associées à certaines tâches Effacement du système ne se sont pas terminées avec succès. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Certaines des tâches d'effacement de composants de stockage demandées ont échoué. Vous devrez peut-être réessayer l'opération d'effacement du système. La carte SD vFlash doit être initialisée et mise sous licence pour être effacée avec succès. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération d'effacement du système. Pour relancer l'opération d'effacement du système à l'aide de l'utilitaire Lifecycle Controller, redémarrez le serveur et lorsque le logo de votre entreprise s'affiche, appuyez sur la touche <F10>. Sélectionnez Configuration de matériel > Supprimer ou Réaffecter le système, vérifiez les options de stockage appropriées, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS153

| | |
|---|---|
| Message | Suppression des données de cache matériel du contrôleur : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Le cache non volatile du contrôleur identifié dans le message est en cours d'effacement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS154

| | |
|---|---|
| Message | Initialisation de l'opération d'effacement sécurisé sur des lecteurs avec fonction d'effacement sécurisé pour le contrôleur : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Initialisation de l'opération d'effacement sécurisé sur des lecteurs dotés de capacités d'effacement sécurisé pour le contrôleur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS155

| | |
|---|---|
| Message | Initialisation de l'opération d'effacement sur des lecteurs avec fonction d'effacement non sécurisé pour le contrôleur : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Initialisation de l'opération d'effacement sur des lecteurs dotés de capacités d'effacement sécurisé pour le contrôleur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS156

| | |
|---|---|
| Message | Les opérations d'effacement associées aux tâches Effacement du système ont été réalisées avec succès. |
| Description détaillée | Les tâches d'effacement de composant demandées associées à l'opération Effacement du système se sont terminées avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS157

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de terminer correctement les tâches Effacement du système demandées. |
| Description détaillée | Impossible de réaliser les options demandées pour l'opération Effacement du système. Vous devrez peut-être relancer l'opération Effacement du système. |
| Action recommandée | Relancez l'opération Effacement du système. Pour répéter l'opération d'effacement du système à l'aide de l'utilitaire Lifecycle Controller, redémarrez le serveur et, lorsque le logo d'entreprise s'affiche, appuyez sur <F10>. Sélectionnez Configuration du matériel > Mettre au rebut ou réaffecter le système, sélectionnez les options appropriées, puis réessayez. Vous pouvez également désactiver « Invite F1/F2 en cas d'erreur » dans les paramètres BIOS pour que l'opération Effacement du système continue sans intervention. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS158

| | |
|---|---|
| Message | L'effacement du cache matériel a échoué. |
| Description détaillée | Impossible d'effacer les caches matériels au cours de l'opération d'effacement du système. |
| Action recommandée | Relancez l'opération d'effacement du système en sélectionnant uniquement l'option d'effacement du cache matériel. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS159

| | |
|---|---|
| Message | Échec de l'effacement de la carte SD vFlash. |
| Description détaillée | L'opération d'effacement de la carte SD vFlash a échoué. Causes possibles : la carte SD n'est pas activée, n'est pas sous licence ou n'est pas initialisée. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la carte SD vFlash est activée, sous licence et initialisée, puis relancez l'opération d'effacement du système avec uniquement l'option vFlash sélectionnée. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS160

| | |
|---|---|
| Message | Journaux Lifecycle Controller effacés. |
| Description détaillée | Les données de journal Lifecycle Controller ont été effacées dans le cadre d'une opération d'effacement du système. Les informations précédemment stockées ne sont plus disponibles. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS161

| | |
|---|---|
| Message | Tech Support Report related non-volatile storage deleted. (Données liées aux rapports de support technique supprimées du stockage non volatile.) |
| Description détaillée | Les données liées aux rapports de support technique ont été supprimées du stockage non volatile de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS162

| | |
|---|---|
| Message | Allumage du serveur pour effectuer les tâches d'effacement du système. |
| Description détaillée | Le serveur va être allumé pour entrer dans UEFI System Services Manager (SSM). Les opérations d'effacement liées au stockage sélectionnées, le cas échéant, seront traités par SSM. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS163

| | |
|---|---|
| Message | L'iDRAC redémarre pour terminer l'opération d'effacement du système. Ne redémarrez pas le serveur tant que l'iDRAC n'a pas redémarré. |
| Description détaillée | L'environnement de l'iDRAC a changé et l'iDRAC doit être redémarré pour appliquer les changements demandés. Le fonctionnement normal reprend une fois le redémarrage terminé. Seule exception à cette règle : l'iDRAC a été réinitialisé sur ses paramètres par défaut. Dans ce cas, des opérations de configuration supplémentaires sont requises pour utiliser l'iDRAC. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS164

| | |
|---|---|
| Message | L'accès au stockage interne Lifecycle Controller n'a pas été acquis. |
| Description détaillée | L'opération d'effacement du système a tenté d'accéder à un stockage interne Lifecycle Controller auquel une autre fonction accède déjà. L'accès exclusif au stockage interne est nécessaire pour l'opération d'effacement du système. Cette opération tente d'accéder au stockage interne Lifecycle Controller pendant 10 minutes. Après ce délai, la tâche en cours se termine avec l'état Échec. |
| Action recommandée | Vérifiez le serveur et assurez-vous qu'il n'est pas en train de traiter le démarrage de l'auto-test de démarrage (POST) du BIOS, ni bloqué à la phase POST du démarrage. Le serveur peut également être arrêté pendant le test POST si l'utilisateur appuie sur la touche <F2> ou si les utilitaires de configuration de la mémoire ROM en option sont en cours d'utilisation. Une fois le démarrage du BIOS terminé, relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS165

| | |
|---|---|
| **Message** | Une ou plusieurs options de collecte des données de rapport de support technique sélectionnées n'ont pas été exécutées avec succès. |
| **Description détaillée** | Une ou plusieurs options de collecte des données de rapport de support technique sélectionnées n'ont pas été exécutées avec succès. |
| **Action recommandée** | Consultez le journal Lifecycle pour trouver les messages d'exception et résoudre les problèmes décrits. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS166

| | |
|---|---|
| **Message** | La collecte des données de système d'exploitation et d'application n'a pas démarré dans le délai imparti. |
| **Description détaillée** | La collecte des données de système d'exploitation et d'application n'a pas démarré dans le délai imparti. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Relancez l'opération. 2) Assurez-vous que le système d'exploitation n'a aucune configuration de pare-feu qui bloque l'énumération des périphériques USB, puis relancez l'opération. 3) Assurez-vous que le système d'exploitation n'est pas configuré pour rattacher les périphériques USB en lecture seule, puis relancez l'opération. 4) Assurez-vous que le système d'exploitation est pris en charge par l'application Collecteur de système d'exploitation. 5) Réinstallez la dernière version du collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. 6) Pour plus d'informations sur la collecte des données de système d'exploitation et d'application, reportez-vous au Guide d'utilisation iDRAC8. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS167

| | |
|---|---|
| **Message** | L'exportation des données du journal TTY ne s'est pas terminée dans le délai alloué. |
| **Description détaillée** | L'exportation des données du journal TTY ne s'est pas terminée dans le délai alloué. Le délai maximal fixé actuellement est de 20 minutes. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## SYS168

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de terminer la tâche Effacement du système car une autre opération est en cours. |
| **Description détaillée** | La tâche Effacement du système demandée ne peut pas être effectuée parce qu'une autre tâche ou opération Services système est déjà en cours. |
| **Action recommandée** | Attendez que la tâche ou opération Services système en cours soit terminée avant de lancer une tâche Effacement du système. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## SYS169

| | |
|---|---|
| **Message** | Le module de service iDRAC (iSM) installé dans ce système d'exploitation n'est pas à jour et ne prend pas en charge la fonction Rapport de support technique. |
| **Description détaillée** | Le module de service iDRAC installé dans ce système d'exploitation n'est pas à jour et ne prend pas en charge la fonction Rapport de support technique. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le système d'exploitation (SE) est pris en charge pour la fonction de rapport de support technique et que la dernière version du logiciel du module de service iDRAC (iSM) est installé dans le système d'exploitation. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

## SYS170

| | |
|---|---|
| **Message** | Vous ne pouvez pas entrer à la fois une valeur de hachage SHA256 et un texte en clair pour le mot de passe d'un utilisateur iDRAC. |
| **Description détaillée** | Vous ne pouvez pas utiliser à la fois une valeur de hachage SHA256 et un texte en clair pour le mot de passe d'un utilisateur iDRAC dans une opérations de configuration du mot de passe. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le mot de passe utilisateur est configuré soit avec un texte en claire, soit avec une valeur de hachage SHA256, mais pas les deux. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS171

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération d'importation parce que certaines valeurs de hachage de mot de passe n'ont pas été saisies. |
| **Description détaillée** | L'opération d'importation ne peut pas être effectuée avec succès, car vous devez entrer les deux valeurs SHA1v3Key et MD5V3Key. |
| **Action recommandée** | Vous devez entrer les deux valeurs SHA1v3Key et MD5V3Key lors d'une opération d'importation. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS172

| | |
|---|---|
| **Message** | Une opération de diagnostic à distance a été interrompue. |
| **Description détaillée** | Une opération de diagnostic à distance a été interrompue car le serveur a été redémarré pendant l'opération. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous qu'aucune opération de diagnostic n'est en cours d'exécution avant de redémarrer le serveur ou attendez la fin du diagnostic à distance. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS173

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de récupérer le journal TTY car une autre opération est en cours dans le contrôleur RAID. |
| **Description détaillée** | Impossible de récupérer le journal TTY car une autre opération est en cours sur le contrôleur RAID. |
| **Action recommandée** | Procédez comme suit : 1) Affichez la file d'attente des tâches et assurez-vous que toutes les tâches ont l'état Terminé. 2) Relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS174

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to access network share for exporting Tech Support Report (TSR). (Impossible d'accéder au partage réseau pour l'exportation d'un rapport de support technique (TSR).) |
| **Description détaillée** | Impossible d'exporter le rapport de support technique (TSR) en raison d'un problème lors de la connexion au partage réseau à l'aide des références ou d'autres paramètres de partage réseau. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le type de partage, le nom de partage, l'adresse IP, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont valides, puis réessayez. Vous pouvez tester la connectivité du partage réseau à l'aide de la fonction Tester la connexion réseau de l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS175

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de trouver une configuration de périphérique pour le FQDD saisi. |
| **Description détaillée** | L'exportation/importation sélective n'a trouvé aucune correspondance exacte pour les noms FQDD spécifiés. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que seuls des FQDD valides sont saisis pour le paramètre Cible, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS177

| | |
|---|---|
| **Message** | Il y a eu un problème lors de la récupération des données du matériel. |
| **Description détaillée** | Il y a eu un problème lors de la récupération des données du matériel à partir du stockage interne de l'iDRAC. Cela peut être dû au fait que la fonction Collecte de l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) est désactivée et n'a jamais été exécutée, ou au fait que l'API Services à distance de l'iDRAC n'a pas l'état Prêt. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que l'option Collecte de l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) est activée et a été exécutée au moins une fois avant de relancer l'opération. Pour accéder à l'API Services Web à distance, assurez-vous que la méthode GetRemoteServicesAPIStatus renvoie l'état Prêt avant de tenter cette opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS178

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de récupérer les données du journal TTY car aucun contrôleur de stockage n'a été détecté sur le serveur. |
| **Description détaillée** | Impossible de récupérer les données du journal TTY car aucun contrôleur de stockage n'a été détecté sur le serveur. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous qu'au moins un contrôleur de stockage est présent sur le serveur, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS179

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exporter les données du journal TTY car le contrôleur de stockage présent sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction. |
| **Description détaillée** | Impossible d'exporter les données du journal TTY car le contrôleur de stockage présent sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous qu'au moins un contrôleur de stockage présent sur le serveur prend en charge la fonction de journal TTY, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS180

| | |
|---|---|
| **Message** | Il y a eu un problème lors de la tentative d'exportation des données de journal TTY du contrôleur de stockage *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du contrôleur |
| **Description détaillée** | Les données de journal TTY du contrôleur de stockage identifié dans le message ne peuvent pas être exportées, car un problème s'est produit lors de la communication avec le contrôleur. |
| **Action recommandée** | Lors de l'exportation du journal TTY, assurez-vous que le serveur n'est pas en auto-test de démarrage (POST) du BIOS, puis réessayez l'opération. Utilisez la méthode d'appel GetRemoteServicesAPIStatus() et vérifiez que le paramètre de sortie RTStatus indique 0 (état prêt), puis recommencez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS181

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de collecter les données de système d'exploitation et d'application, car le collecteur de système d'exploitation n'est pas installé sur l'iDRAC. |
| **Description détaillée** | L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application ne peut pas être réalisée, car le collecteur de système d'exploitation n'est pas installé sur l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Installez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour installer le collecteur de système d'exploitation avec l'interface utilisateur Web iDRAC, procurez-vous le dernier progiciel de mise à jour du collecteur, puis cliquez sur le lien Mettre à jour et restaurer, dans la page d'accueil de l'interface utilisateur Web iDRAC afin de télécharger le progiciel d'installation. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS182

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de collecter les données de système d'exploitation et d'application, car une autre opération Lifecycle Controller est en cours. |
| **Description détaillée** | L'opération de collecte des données de système d'exploitation et d'application ne peut pas être réalisée, car le Lifecycle Controller est utilisé par une autre opération. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que toutes les autres opérations Lifecycle Controller sont terminées, puis réessayez. À l'aide de l'interface utilisateur Web iDRAC, sélectionnez Serveur > File d'attente des tâches, recherchez dans cette file d'attente les tâches non terminées et attendez que ces tâches se terminent avant de relancer l'opération. En outre, vérifiez s'il existe des progiciels de mise à jour en cours d'exécution dans le système d'exploitation du serveur et attendez que ces opérations se terminent avant de réessayer. Pour accéder à l'API Services Web à distance, assurez-vous que la méthode GetRemoteServicesAPIStatus renvoie l'état Prêt, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS183

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'allouer de la mémoire en raison d'un manque d'espace de stockage dans l'iDRAC. |
| Description détaillée | Impossible d'allouer de la mémoire en raison d'un manque d'espace de stockage dans l'iDRAC. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS184

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de calculer la somme de contrôle, car les fichiers Collecteur de système d'exploitation sont illisibles. |
| Description détaillée | La somme de contrôle ne peut pas être calculée car les fichiers Collecteur de système d'exploitation sont illisibles. |
| Action recommandée | Réinstallez le collecteur de système d'exploitation sur l'iDRAC, puis relancez l'opération. Pour installer le collecteur de système d'exploitation avec l'interface utilisateur Web iDRAC, procurez-vous le dernier progiciel de mise à jour du collecteur, puis cliquez sur le lien Mettre à jour et restaurer, dans la page d'accueil de l'interface utilisateur Web iDRAC afin de télécharger le progiciel d'installation. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS185

| | |
|---|---|
| **Message** | La tâche Rapport de support technique a été annulée. |
| **Description détaillée** | La tâche Rapport de support technique en cours d'exécution a été annulée à la demande de l'utilisateur. |
| **Action recommandée** | Pour démarrer une autre tâche Rapport de support technique, attendez que la tâche actuelle en cours d'annulation soit terminée, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS186

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de démarrer la collecte des données de journal TTY car le serveur est éteint. |
| **Description détaillée** | Impossible de démarrer la collecte des données de journal TTY car le système d'exploitation du serveur est arrêté. |
| **Action recommandée** | Allumez le serveur et attendez que le système d'exploitation finissez de s'amorcer, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS187

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démarrer la collecte des données de journal TTY car le serveur réalise l'auto-test de démarrage (POST) et n'a pas encore fini de démarrer. |
| Description détaillée | Impossible de démarrer la collecte des données de journal TTY car le serveur réalise l'auto-test de démarrage (POST) et n'a pas encore fini de démarrer. |
| Action recommandée | Relancez l'opération lorsque le serveur a fini de démarrer et que le test POST est terminé. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS188

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'opération d'importation, car le fichier spécifié a une taille de zéro, ce qui n'est pas valide. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'opération d'importation, car le fichier spécifié a une taille de zéro, ce qui n'est pas valide. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le fichier de configuration à importer est valide avant de réessayer l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS189

| | |
|---|---|
| Message | Cached OS and Application Data is not available in the iDRAC. (Il n'existe aucune copie en mémoire cache du système d'exploitation et des données d'applications dans l'iDRAC.) |
| Description détaillée | Il n'existe aucune copie en mémoire cache du système d'exploitation et des données d'applications dans la mémoire flash de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Collectez les données d'applications et du système d'exploitation, que ce soit manuellement ou automatiquement à l'aide des outils de l'ISM et recommencez l'opération. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS190

| | |
|---|---|
| Message | Unable to collect the operating system (OS)-related data because the iDRAC Service Module (iSM) installed on the server does not support this feature on the version of Operating System installed. (Impossible de collecter les données relatives au système d'exploitation (OS), car le module de service iDRAC (iSM) installé sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction sur la version du système d'exploitation installée.) |
| Description détaillée | Il est mpossible de collecter les données relatives au système d'exploitation (OS), car le module de service iDRAC (iSM) installé sur le serveur ne prend pas en charge cette fonction sur la version du système d'exploitation installée. |
| Action recommandée | Installez un module de service iDRAC (iSM) pris en charge par le système d'exploitation, puis réessayez. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS191

| | |
|---|---|
| Message | Importing System Configuration Profile. (Importation du profil de configuration système) |
| Description détaillée | Le profil de configuration du système fourni est appliqué au système. L'hôte peut redémarrer pour appliquer toutes les modifications. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Utilisez la méthode GetConfigResults() pour obtenir les résultats de la tâche de configuration ou exportez le journal Lifecycle pour examiner les résultats de la tâche de configuration. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS192

| | |
|---|---|
| Message | Previewing System Configuration Profile. (Prévisualisation du profil de configuration système) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | L'aperçu du profil de configuration du système fourni est affiché sur le système. Aucun changement de configuration ne sera appliqué. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Utilisez la méthode GetConfigResults() pour obtenir les résultats de la tâche d'aperçu ou exportez le journal Lifecycle pour examiner les résultats de la tâche d'aperçu. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS193

| | |
|---|---|
| Message | Un changement de configuration est détecté pour le composant : *arg1* . |
| Arguments | · ***arg1 =*** identificateur du composant |
| Description détaillée | Une modification de configuration est détectée dans le composant identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS194

| | |
|---|---|
| Message | La collecte de l'inventaire du système a été effectuée avec succès. |
| Description détaillée | La collecte de l'inventaire du système a été effectuée avec succès par le micrologiciel Lifecycle Controller. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS195

| | |
|---|---|
| **Message** | The OEM ID module is successfully installed. (L'installation du module OEM ID a réussi.) |
| **Description détaillée** | Le processus d'installation du module OEM ID s'est terminé sans erreurs. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS196

| | |
|---|---|
| **Message** | Le module OEM ID est installé, mais avec des erreurs. *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** code d'erreur |
| **Description détaillée** | Le processus d'installation du module OEM ID a tenté d'appliquer tous les paramètres et informations de marque, mais a rencontré des problèmes au cours de l'installation. |
| **Action recommandée** | Vérifiez le rapport du journal Lifecycle pour analyser le problème. Révisez les paramètres et informations de marque que le module ID a configurés, résolvez le problème, puis recommencez le processus d'installation. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# SYS197

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'installer le module OEM ID en raison de certains problèmes. *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** code d'erreur |
| **Description détaillée** | Le module OEM ID ne peut pas être installé en raison de certains problèmes. |
| **Action recommandée** | Vérifiez le rapport du journal Lifecycle pour analyser le problème, résolvez le problème, puis recommencez le processus d'installation. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# SYS198

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de communiquer avec la mémoire interne d'iDRAC. |
| Description détaillée | Un composant de la mémoire interne d'iDRAC ne répond pas. |
| Action recommandée | L'iDRAC nécessite un cycle d'alimentation CA. Procédez comme suit : 1) Déterminez un moment où l'alimentation CA peut être retirée puis réappliquée au serveur. 2) Enregistrez les données et effectuez un cycle d'alimentation CA. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2433 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔* | ✔* | | | | |
| CMC | ✔* | ✔* | ✔* | | | | ✔* |

# SYS199

| | |
|---|---|
| Message | The state of Lifecycle Controller is successfully changed to "disabled", but other attributes specified in the System Configuration Profile (SCP) profile are not changed. (L'état de Lifecycle Controller est modifié avec succès sur « désactivé », mais les autres attributs spécifiés dans le profil de configuration du système (PCS) ne sont pas modifiés.) |
| Description détaillée | L'état de Lifecycle Controller est modifié avec succès sur « désactivé », mais les autres attributs ne sont pas configurés. Lorsque l'attribut LifecycleControllerState est défini sur « désactivé » dans le profil du SCP, les autres paramètres d'attributs du profil SCP ne sont pas appliqués. |
| Action recommandée | L'état de Lifecycle Controller doit être « activé » avant d'effectuer l'opération d'importation du SCP et l'attribut LifecycleControllerState ne doit pas être configuré sur « désactivé » dans le profil du SCP lors de la tentative de configuration d'autres paramètres d'attributs. Pour configurer l'attribut LifecycleControllerState sur « activé » au moyen de l'utilitaire de la ligne de commande RACADM, saisissez « racadm set lifecyclecontroller.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled ». |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS225

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the job *arg1* successfully because of the issues listed in the Lifecycle Controller log files. (Impossible de terminer la tâche *arg1* en raison des problèmes répertoriés dans les fichiers journaux Lifecycle Controller.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de tâche |
| Description détaillée | La tâche identifiée dans le message ne peut pas aboutir en raison des problèmes qui sont répertoriés dans les fichiers journaux Lifecycle Controller. |
| Action recommandée | Vérifiez la raison de l'échec de l'exécution de la tâche en inspectant les entrées du journal Lifecycle relatives à la tâche. Corrigez la cause sous-jacente de l'échec de l'exécution et réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS226

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of the reason described by the code *arg2* sent by the HTTP remote host server. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison du problème décrit par le code *arg2* envoyé par le serveur hôte distant HTTP.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier<br>• ***arg2 =*** code de réponse http |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré en raison du problème décrit par le code identifié dans le message. À chaque échec de transfert de fichier, le serveur hôte distant HTTP renvoie un code d'erreur qui contient une description de la raison de l'échec. |
| Action recommandée | Affichez la documentation du serveur hôte distant HTTP pour résoudre le problème. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS227

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of the reason described by the code *arg2* sent by the proxy server. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison du problème décrit par le code *arg2* envoyé par le serveur proxy.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier<br>• ***arg2 =*** code |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré en raison du problème décrit par le code identifié dans le message. À chaque échec de transfert de fichier, le serveur proxy renvoie un code d'erreur qui contient une description de la raison de l'échec. |
| Action recommandée | Affichez la documentation du serveur proxy pour résoudre le problème. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS228

| | |
|---|---|
| Message | The file, *arg1* , is successfully transferred. (Le fichier, *arg1*, a été transféré.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier a correctement été transféré. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS229

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer file, *arg1* , because of some unknown reasons. (Impossible de transférer le fichier, *arg1*, pour une raison inconnue.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré pour une raison inconnue. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les paramètres de transfert de fichiers définis sont corrects, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS230

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported protocol value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de protocole non prise en charge, *arg2*.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier<br>· ***arg2 =*** protocole incorrect |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du protocole n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur de protocole spécifiée est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS231

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported source file path value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de chemin d'accès au fichier source non prise en charge.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du chemin d'accès au fichier source n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le chemin d'accès au fichier source est correct et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS232

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported destination file path value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de chemin d'accès au fichier de destination non prise en charge.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du chemin d'accès au fichier de destination n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le chemin d'accès au fichier de destination est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS233

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported hostname value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de nom d'hôte non prise en charge, *arg2*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier<br>• ***arg2 =*** nom d'hôte incorrect |
| Description détaillée | Le fichier identifié dans le message ne peut pas être transféré car la valeur du nom d'hôte n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le nom d'hôte est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS234

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported port number value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de numéro de port non prise en charge, *arg2*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier<br>• ***arg2 =*** numéro de port incorrect |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du numéro de port n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le numéro de port est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS235

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported workgroup value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de groupe de travail non prise en charge.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du numéro de port n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le groupe de travail est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS236

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported username value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de nom d'utilisateur non prise en charge.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du nom d'utilisateur n'est pas prise en charge. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le nom d'utilisateur est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS237

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an incorrect password value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de mot de passe incorrecte.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du mot de passe est incorrecte. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur saisie pour le mot de passe est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS238

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an incorrect file path value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de chemin d'accès au fichier incorrecte.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du chemin d'accès au fichier de destination est incorrecte. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur saisie pour le chemin d'accès au fichier est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS239

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported share name value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de nom de partage non prise en charge, *arg2*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier<br>• ***arg2 =*** nom de partage incorrect |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du nom de partage n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur spécifiée pour le nom de partage est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS240

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported mount-point path value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de chemin d'accès au point de montage non prise en charge.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du chemin d'accès au point de montage est incorrecte. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur saisie pour le chemin d'accès au point de montage est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS241

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy type value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de type de proxy non prise en charge, *arg2*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier<br>• ***arg2 =*** type de proxy incorrect |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du type de proxy n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur saisie pour le type de proxy est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS242

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy hostname value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de nom d'hôte du proxy non prise en charge, *arg2*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier<br>• ***arg2 =*** nom d'hôte incorrect |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du nom d'hôte du proxy n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur saisie pour le nom d'hôte du proxy est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS243

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy port number value, *arg2* . (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de numéro de port de proxy non prise en charge, *arg2*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |

- ***arg2 =*** numéro de port de proxy incorrect

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car la valeur du numéro de port de proxy n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur saisie pour le numéro de port de proxy est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS244

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy workgroup value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de groupe de travail de proxy non prise en charge.) |
| Arguments | - ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car aucune valeur de groupe de travail de proxy n'est saisie, ou la valeur saisie n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur saisie pour le groupe de travail de proxy est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS245

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy username value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de nom d'utilisateur de proxy non prise en charge.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car aucune valeur de nom d'utilisateur de proxy n'est saisie, ou la valeur saisie n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur saisie pour le nom d'utilisateur de proxy est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS246

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported proxy password value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de mot de passe de proxy non prise en charge.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car aucune valeur de mot de passe de proxy n'est saisie, ou la valeur saisie n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur saisie pour le mot de passe de proxy est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS247

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because credentials are not entered, or the credentials entered do not correspond to an authorized user of the remote host. (Impossible de transférer un fichier, *arg1* car aucune information d'identification n'est saisie, ou les informations d'identification saisies ne correspondent à aucun utilisateur autorisé de l'hôte distant.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car aucune information d'identification n'est saisie, ou les informations d'identification saisies ne correspondent à aucun utilisateur autorisé de l'hôte distant. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les informations d'identification saisies sont correctes et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS248

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy credentials are not entered, or the proxy credentials entered do not correspond to an authorized user of the proxy server. (Impossible de transférer un fichier, *arg1* car aucune information d'identification de proxy n'est saisie, ou les informations d'identification de proxy saisies ne correspondent à aucun utilisateur autorisé du serveur proxy.) |

Arguments
- ***arg1 =*** nom de fichier

Description détaillée: Le fichier ne peut pas être transféré car aucune information d'identification de proxy n'est saisie, ou les informations d'identification de proxy saisies ne correspondent à aucun utilisateur autorisé du serveur proxy.

Action recommandée: Assurez-vous que les informations d'identification de proxy saisies sont correctes et réessayez.

Catégorie: Configuration (SYS = Informations système)

Gravité: Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish: Alerte

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS249

Message: A network connection is successfully started to the remote host, but the file, *arg1* , is unable to be transferred. (Une connexion réseau est établie avec l'hôte distant, mais il est impossible de transférer le fichier, *arg1*.)

Arguments
- ***arg1 =*** nom de fichier

Description détaillée: Une connexion réseau est établie avec l'hôte distant, mais il est impossible de transférer le fichier.

Action recommandée: Assurez-vous que les paramètres saisis sont corrects et réessayez.

Catégorie: Configuration (SYS = Informations système)

Gravité: Gravité 2 (Avertissement)

Type d'événement Redfish: Alerte

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS250

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an internal error. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une erreur interne.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré en raison d'un problème interne. Il ne s'agit pas d'un problème lié au réseau, à l'état du proxy ou à l'état de l'hôte distant. |
| Action recommandée | Vérifiez l'intégrité du système, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS251

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the file is not available at the source file path. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le fichier n'est pas disponible via le chemin d'accès au fichier source.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car il n'est pas disponible via le chemin d'accès au fichier source. |
| Action recommandée | Vérifiez les paramètres de transfert de fichiers, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS252

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the file is not available at the remote host location. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le fichier n'est pas disponible à l'emplacement de l'hôte distant.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car il n'est pas disponible à l'emplacement de l'hôte distant. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le fichier est disponible à l'emplacement de l'hôte distant, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS253

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the remote host server or remote host file system is set to read-only mode. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le serveur de l'hôte distant ou le système de fichiers de l'hôte distant est défini sur le mode de lecture seule.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car le serveur de l'hôte distant ou le système de fichiers de l'hôte distant est défini sur le mode de lecture seule. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous que les paramètres de transfert de fichiers et les propriétés du système de fichiers de l'hôte distant sont corrects, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS254

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of one or more of the following: 1) remote host cannot be reached. 2) remote share name is not present. 3) incorrect credentials are entered. (Impossible de transférer un fichier, *arg1* , pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes : 1) l'hôte distant est inaccessible. 2) le nom de partage distant est absent. 3) les informations d'identification saisies sont incorrectes.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes : 1) l'hôte distant est inaccessible. 2) le nom de partage distant est absent. 3) les informations d'identification saisies sont incorrectes.) |
| Action recommandée | Assurez-vous que les paramètres de transfert de fichiers sont corrects, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS255

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an unsupported verify certificate value. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une valeur de certificat de vérification non prise en charge.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car aucune valeur de certificat de vérification n'est saisie, ou la valeur saisie n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur saisie pour le certificat de vérification est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS256

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because of an out-of-memory condition. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'une condition de mémoire insuffisante.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré en raison d'une condition de mémoire insuffisante. Il ne s'agit pas d'un problème lié aux conditions du réseau, à l'état du proxy ou à l'état de l'hôte distant. |
| Action recommandée | Vérifiez l'intégrité de l'iDRAC et relancez l'opération. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC, puis réessayez une fois que l'iDRAC a redémarré complètement. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS257

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the verification certificate is not available. (Impossible de transférer un fichier, *arg1* car le certificat de vérification n'est pas disponible.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car le certificat de vérification n'est pas disponible. Les paramètres de transfert de fichiers sont définis pour vérifier le certificat du serveur hôte distant, mais le certificat de vérification requis n'est pas téléchargé. |
| Action recommandée | Chargez le certificat de vérification ou cochez le paramètre Ignorer l'avertissement concernant le certificat, puis recommencez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS258

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because there is a problem with the remote host servers security certificate. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison d'un problème avec le certificat de sécurité du serveur hôte distant.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le certificat du serveur hôte distant a été validé par rapport au certificat téléchargé et la validation n'a pas abouti. Le certificat du serveur hôte distant ne correspond pas au certificat de vérification téléchargé. Si le certificat téléchargé est correct, l'adresse IP du serveur hôte distant est peut-être incorrecte, le certificat peut être caduque ou cette erreur peut indiquer qu'une attaque de l'intercepteur est en cours. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les éléments suivants sont corrects, puis relancez l'opération : a) les paramètres de transfert de fichiers b) le certificat téléchargé correspond au serveur hôte distant. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS259

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the resume value is not supported. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car la valeur de reprise n'est pas prise en charge.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré, car la valeur de reprise n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la valeur de reprise est correcte et réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS260

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the destination file system does not have sufficient free space or does not have sufficient free user quota. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le système de fichiers de destination ne dispose pas de suffisamment d'espace libre ou de suffisamment de quota d'utilisateur disponible.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le transfert du fichier est impossible car le système de fichiers de destination ne dispose pas de suffisamment d'espace libre ou de suffisamment de quota d'utilisateur disponible. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les éléments suivants sont corrects, puis relancez l'opération : a) les paramètres de transfert de fichier b) l'espace libre du système de fichiers hôte distant. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS261

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer the file, *arg1* , because initial network connection to the remote host server is not successfully started. (Impossible de transférer le fichier, *arg1*, en raison de l'échec de la connexion réseau initiale vers le serveur hôte distant.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré, car la connexion réseau initiale vers le serveur hôte distant n'a pas été établie. Les autres raisons possibles sont les suivantes : 1) problème sur le réseau 2) serveur hôte distant hors tension 3) serveur hôte distant sous tension mais ne fonctionne pas 4) problème de négociation du protocole. |
| Action recommandée | Vérifiez les paramètres du transfert de fichiers, l'intégrité de l'hôte distant, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS262

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because either the proxy may not allow file transfer operations or incorrect proxy credentials are entered. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le proxy n'autorise pas les opérations de transfert de fichiers ou les informations d'identification du proxy saisies sont incorrectes.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car le proxy n'autorise pas les opérations de transfert de fichiers ou les informations d'identification du proxy saisies sont incorrectes. |
| Action recommandée | Assurez-vous d'activer les paramètres de proxy adéquats et corrigez les informations d'identification du proxy qui ont été saisies, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS263

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the operation is taking longer time than the set time limit. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car l'opération prend plus de temps que le délai imparti.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car l'opération prend plus de temps que le délai imparti. Les autres raisons possibles sont les suivantes : 1) problème sur le réseau 2) serveur hôte distant hors tension 3) serveur hôte distant sous tension mais ne fonctionne pas 4) problème de négociation du protocole. |
| Action recommandée | Vérifiez les paramètres du transfert de fichiers, l'intégrité de l'hôte distant, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS264

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy server was incapable of performing the file transfer operations. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le serveur proxy n'a pas été en mesure d'exécuter le transfert de fichiers.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le transfert du fichier est impossible car le serveur proxy n'a pas été en mesure d'exécuter le transfert de fichiers, malgré la connexion réseau établie avec le serveur proxy. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les paramètres de proxy et de transfert de fichiers définis sont corrects, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, essayez d'établir une connexion à un autre proxy. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS265

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the remote host server did not allow file transfer operations. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car le serveur hôte distant n'a pas autorisé le transfert de fichiers.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car le serveur hôte distant n'a pas autorisé le transfert de fichiers, même lorsque l'hôte distant est correctement contacté. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les paramètres de transfert de fichiers, les informations d'identification et la configuration du serveur hôte distant sont corrects, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS266

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because either an unsupported access type value is set or the value is not set at all. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, en raison de la saisie d'une valeur de type d'accès non prise en charge ou de l'absence de saisie de valeur.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le transfert du fichier est impossible en raison de la saisie d'une valeur de type d'accès non prise en charge ou de l'absence de saisie de valeur. |
| Action recommandée | Assurez-vous de saisir une valeur de type d'accès correcte, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS267

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the network connection from the proxy server to the remote host server is unsuccessful. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car la connexion réseau du serveur proxy vers le serveur hôte distant a échoué.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le transfert du fichier est impossible car la connexion réseau du serveur proxy vers le serveur hôte distant a échoué. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les paramètres de transfert de fichiers définis sont corrects, vérifiez l'intégrité de l'hôte distant, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# SYS268

| | |
|---|---|
| Message | Unable to transfer a file, *arg1* , because the proxy operation is taking longer time than the set time limit. (Impossible de transférer un fichier, *arg1*, car l'opération de proxy prend plus de temps que le délai imparti.) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de fichier |
| Description détaillée | Le fichier ne peut pas être transféré car l'opération de proxy prend plus de temps que le délai imparti dans la configuration du proxy. Les autres raisons possibles sont les suivantes : 1) problème sur le réseau 2) serveur hôte distant hors tension 1) serveur hôte distant sous tension mais ne fonctionne pas 4) problème de négociation du protocole. |
| Action recommandée | Vérifiez les paramètres du transfert de fichiers, l'intégrité de l'hôte distant, la configuration du délai imparti du proxy, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# SYS269

| | |
|---|---|
| Message | Unable to change the Federal Information Processing Standards (FIPS) attribute because the feature is not supported by using System Configuration Profile (SCP), and the attribute setting is not applied. (Impossible de modifier l'attribut des normes FIPS (Federal Information Processing Standards) car la fonction n'est pas prise en charge par le profil de configuration du système (SCP) et le paramètre d'attribut n'est pas appliqué.) |
| Description détaillée | L'attribut des normes FIPS (Federal Information Processing Standards) ne peut pas être modifié car la fonction n'est pas prise en charge par le profil de configuration du système (SCP) et le paramètre d'attribut n'est pas appliqué. |
| Action recommandée | Pour configurer l'attribut de normes FIPS (Federal Information Processing Standards) sur « Activé » à l'aide de l'utilitaire de la ligne de commande RACADM, saisissez « racadm set idrac.security.fipsmode enabled ». |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS270

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* Refer to error message ID: *arg2* . (*arg1* Reportez-vous à l'ID de message d'erreur : *arg2*). |
| Arguments | • ***arg1 =*** message d'événement système<br>• ***arg2 =*** ID de message |
| Description détaillée | Un événement est consigné dans le journal SEL (System Event Log, journal des événements système) IPMI pour un capteur non particulièrement surveillé par OMSA (Open Manage Server Administrator). Pour plus d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans le message, voir le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support. |
| Action recommandée | Pour plus d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans le message, voir le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5015 |
| N° d'interruption OMSA | 5015 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS271

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* Refer to error message ID: *arg2* . (*arg1* Reportez-vous à l'ID de message d'erreur : *arg2*). |
| Arguments | • ***arg1 =*** message d'événement système<br>• ***arg2 =*** ID de message |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Un événement est consigné dans le journal SEL (System Event Log, journal des événements système) IPMI pour un capteur non particulièrement surveillé par OMSA (Open Manage Server Administrator). Pour plus d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans le message, voir le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support. |
| **Action recommandée** | Pour plus d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans le message, voir le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **N° d'événement OMSA** | 5016 |
| **N° d'interruption OMSA** | 5016 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS272

| | |
|---|---|
| **Message** | *arg1* Refer to error message ID: *arg2* . (*arg1* Reportez-vous à l'ID de message d'erreur : *arg2*). |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** message d'événement système<br>• ***arg2 =*** ID de message |
| **Description détaillée** | Un événement critique est consigné dans le journal SEL (System Event Log, journal des événements système) IPMI pour un capteur non particulièrement surveillé par OMSA (Open Manage Server Administrator). Pour plus d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans le message, voir le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support. |
| **Action recommandée** | Pour plus d'informations sur l'ID de message d'erreur identifié dans le message, voir le manuel Event and Error Message Reference Guide (Guide de référence des messages d'événement et d'erreur) disponible sur le site de support. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **N° d'événement OMSA** | 5017 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 5017 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS277

| | |
|---|---|
| Message | Unable to export the TTY log data because network share cannot be mounted. (Impossible d'exporter les données de journal TTY car le partage réseau ne peut pas être monté.) |
| Description détaillée | Les données de journal TTY ne peuvent pas être exportées car le partage réseau ne peut pas être monté. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les informations de réseau sont correctes et réessayez. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS278

| | |
|---|---|
| Message | L'adresse MAC de l'iDRAC attribuée en usine est restaurée, ce qui peut provoquer le redémarrage de l'iDRAC dans certaines situations. |
| Description détaillée | L'adresse MAC de l'iDRAC attribuée en usine est restaurée, ce qui peut provoquer le redémarrage de l'iDRAC dans certaines situations. L'iDRAC est redémarré avec une adresse MAC par défaut définie en usine qui peut potentiellement modifier l'adresse IP de l'iDRAC attribuée par DHCP. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. Cependant, si ce message s'affiche plusieurs fois, indiquant que l'adresse MAC de l'iDRAC est restaurée aux valeurs d'usine par défaut, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS279

| | |
|---|---|
| Message | L'iDRAC n'est pas prêt pour le traitement des demandes ISM. Patientez 1 minute et réessayez. |
| Description détaillée | L'iDRAC n'est pas prêt pour le traitement des demandes ISM. Patientez 1 minute et réessayez. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération au bout d'1 minute. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8500

| | |
|---|---|
| Message | Delay Auto-throttle sent to *arg1* server(s). *arg2 arg3* (Délai de régulation automatique envoyé au(x) serveur(s) arg1 arg2 arg3). |
| Arguments | · ***arg1 =*** nombre de serveurs |

- ***arg2 =*** chaîne d'erreur
- ***arg3 =*** erreurs

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le Chassis Management Controller (CMC) a envoyé des messages pour retarder la limitation de l'alimentation de tous les serveurs compétents du châssis. Ceci est dû au fait que le micrologiciel CMC a été mis à jour ou qu'un basculement a été lancé. Si des erreurs du serveur spécifiques sont indiquées dans le message, vérifiez que les versions du micrologiciel de l'iDRAC et du Lifecycle Controller sur ces serveurs sont mises à jour à la version la plus récente disponible. |
| Action recommandée | Si aucune erreur n'est affichée, aucune réponse n'est requise. Si des erreurs sont répertoriées dans le message, naviguez vers les serveurs nommés et assurez-vous que les versions du micrologiciel d'IDRAC et de Lifecycle Controller sont les plus récentes disponibles. |
| Catégorie | Vérification (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# SYS8501

| | |
|---|---|
| Message | La configuration actuelle des composants du contrôleur CMC est écrite dans un fichier XML de configuration du châssis, puis copiée à l'emplacement spécifié. |
| Description détaillée | La configuration actuelle des composants du contrôleur CMC est écrite dans un fichier XML de configuration du châssis, puis copiée à l'emplacement spécifié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS8502

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'exporter le fichier XML de configuration du châssis sur les partages réseau tels que NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File System), car ils ne sont pas accessibles. |
| Description détaillée | Le fichier XML de configuration du système ne peut pas être exporté sur les partages réseau tels que NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File System), car ils ne sont pas accessibles. |
| Action recommandée | 1) Si le fichier est exporté vers un partage NFS, assurez-vous que NFS n'est accessible depuis le CMC. 2) Si le fichier est exporté vers un partage CIFS, assurez-vous que CIFS est accessible à partir du CMC en utilisant les informations d'identification d'accès au partage avec les privilèges appropriés. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS8503

| | |
|---|---|
| Message | La configuration du châssis actuelle est collectée et le fichier XML de configuration du châssis est généré. |
| Description détaillée | La configuration du châssis actuelle est collectée et le fichier XML de configuration du châssis est généré. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS8504

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'importer le fichier XML de configuration du châssis à partir de partages réseau tels que NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File System), parce qu'ils ne sont pas accessibles. |
| **Description détaillée** | Le châssis fichier XML de configuration du châssis ne peut pas être importé à partir de partages réseau tels que NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File System), parce qu'ils ne sont pas accessibles. |
| **Action recommandée** | 1) Si le fichier est copié depuis un partage NFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir du CMC. Si le fichier est copié depuis un partage CIFS, assurez-vous qu'il est accessible à partir du CMC à l'aide des informations d'identification de partage fournies. Testez l'accès au partage réseau à l'aide de la méthode Test de la connexion réseau. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS8505

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to import the chassis configuration operation because the input file for chassis configuration XML is not compliant with configuration schema. (Impossible d'effectuer l'opération d'importation de la configuration du châssis, car le fichier d'entrée fourni comme fichier XML de configuration du châssis n'est pas conforme au schéma de configuration.) |
| **Description détaillée** | L'opération d'importation de la configuration de châssis ne peut pas être effectuée, car le fichier d'entrée n'est pas conforme au schéma XML de configuration du châssis. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le fichier d'entrée est conforme au schéma de configuration du châssis. Pour plus d'informations, voir le livre blanc « Chassis cloning, backup, and restore with Configuration profiles » disponible sur le site web Dell TechCenter. |
| **Catégorie** | Configuration (SYS = Informations système) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8506

| | |
|---|---|
| Message | Les modifications de configuration spécifiées dans le fichier XML de configuration du châssis sont correctement appliquées. |
| Description détaillée | Les modifications de configuration spécifiées dans le fichier XML de configuration du châssis sont correctement appliquées. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8507

| | |
|---|---|
| Message | Le fichier XML de configuration du châssis est importé, mais avec certaines modifications de configuration qui n'ont pas réussi. |
| Description détaillée | Le fichier XML de configuration du châssis est importé, mais avec certaines modifications de configuration qui n'ont pas réussi. Le journal du châssis contient des informations sur les configurations des composants qui n'ont pas réussi. |
| Action recommandée | Examinez le journal du châssis et identifiez les modifications de configuration qui n'ont pas réussi. Réessayez ces modifications dans une autre opération. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8508

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'appliquer les valeurs du fichier XML de configuration du châssis. |
| Description détaillée | Certaines ou toutes les actions de configuration lors de l'opération d'importation du fichier XML de configuration n'ont pas réussi. Les détails des actions de configuration sont enregistrés dans le journal du châssis. |
| Action recommandée | Examinez le journal du châssis et identifiez les modifications de configuration qui n'ont pas réussi. Résolvez les problèmes relatifs au contenu du fichier XML de configuration, puis réessayez l'opération d'importation. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8509

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'importer le fichier XML de configuration du châssis à partir de partages réseau tels que NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File System), car le fichier n'existe sur le partage réseau. |
| Description détaillée | Le fichier XML de configuration du châssis ne peut pas être importé car le fichier n'existe pas sur le partage réseau spécifié. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous que le fichier de configuration du châssis existe sur le partage réseau CIFS ou NFS, puis réessayez l'opération d'importation. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8510

| | |
|---|---|
| Message | Le fichier d'entrée XML de configuration du châssis contient des balises DOCTYPE non prises en charge qui peuvent causer des problèmes de sécurité. |
| Description détaillée | Le fichier d'entrée XML de configuration du châssis contient des balises DOCTYPE non prises en charge qui peuvent causer des problèmes de sécurité. La balise DOCTYPE XML n'est pas prise en charge dans les fichiers XML de configuration du châssis. |
| Action recommandée | Cherchez les balises DOCTYPE XML dans le fichier XML d'entrée et supprimez-les avant de réessayer l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8511

| | |
|---|---|
| Message | Les modifications demandées n'ont pas été appliquées, car la configuration de composants actuelle est identique à celle demandée. |
| Description détaillée | Les paramètres spécifiés dans le fichier XML de configuration du châssis correspondent à la configuration actuelle de tous les composants. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8512

| | |
|---|---|
| Message | Les propriétés XML de configuration du châssis sont appliquées au CMC. |
| Description détaillée | Les propriétés XML de configuration du châssis sont appliquées au CMC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8513

| | |
|---|---|
| Message | Les modifications demandées ne sont pas appliquées, car le numéro de service du contrôleur CMC ne correspond pas au fichier XML de configuration du châssis spécifié. |
| Description détaillée | Les modifications demandées ne sont pas appliquées, car le numéro de service du contrôleur CMC ne correspond pas au fichier XML de configuration du châssis spécifié. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le fichier XML de configuration du châssis sélectionné pour l'opération a la même valeur de numéro de service que le CMC auquel les modifications sont appliquées. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8514

| | |
|---|---|
| Message | Unable to configure chassis because the input XML file for chassis configuration is not compliant with the XML schema. (Impossible de configurer le châssis car le fichier XML d'entrée pour la configuration du châssis n'est pas conforme au schéma XML.) |
| Description détaillée | Le châssis ne peut pas être configuré car le fichier XML d'entrée pour la configuration du châssis n'est pas conforme au schéma XML de configuration. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le schéma du fichier XML utilisé pour la configuration du châssis est conforme au schéma défini dans le manuel Lifecycle Controller XML Schema Guide (Guide du schéma XML Lifecycle Controller) disponible sur le site de support Tech Center. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS8515

| | |
|---|---|
| Message | Unable to configure chassis because the input XML file for chassis configuration contains invalid character *arg1* at line *arg2* . (Impossible de configurer le châssis car le fichier XML d'entrée de la configuration du châssis contient un caractère non valide *arg1* à la ligne *arg2*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** caractère<br>• ***arg2 =*** numéro de ligne |
| Description détaillée | Le châssis ne peut pas être configuré car le fichier XML d'entrée pour la configuration du châssis n'est pas conforme au schéma XML de configuration. |
| Action recommandée | Affichez le fichier dans n'importe quel navigateur Web pour rechercher les caractères non valides. Supprimez les caractères non valides et assurez-vous que le fichier est un fichier XML valide conforme au schéma XML de configuration. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# SYS8516

| | |
|---|---|
| Message | Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not compliant with the schema nesting check parameters. (Impossible d'importer les propriétés de configuration du châssis car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas conforme aux paramètres de vérification de l'imbrication du schéma.) |
| Description détaillée | Les propriétés de configuration du châssis ne peuvent pas être importées car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas conforme aux paramètres de vérification de l'imbrication du schéma. Seuls les contrôleurs RAID peuvent avoir des nœuds de composants imbriqués. |
| Action recommandée | Assurez-vous que le schéma du fichier XML utilisé pour la configuration du châssis est conforme au schéma défini dans le manuel Lifecycle Controller XML Schema Guide (Guide du schéma XML Lifecycle Controller) disponible sur le site de support Tech Center. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8517

| | |
|---|---|
| Message | Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid and does not contain the XML root element. (Impossible d'importer les propriétés de configuration de châssis car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide et ne contient pas l'élément racine XML.) |
| Description détaillée | Les propriétés de configuration de châssis ne peuvent pas être importées car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide et ne contient pas l'élément racine XML. |
| Action recommandée | Ouvrez le fichier dans un navigateur Web pour rechercher le contenu non valide avant l'élément racine attendu. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le fichier XML de configuration du châssis est conforme au schéma de configuration du châssis décrit dans le manuel Lifecycle Controller XML Schema Guide (Guide du schéma XML Lifecycle Controller) disponible sur le site web Tech Center. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8518

| | |
|---|---|
| Message | Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid and the XML root element is not closed. (Impossible d'importer les propriétés de configuration du châssis car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide et l'élément racine XML n'est pas fermé.) |
| Description détaillée | Les propriétés de configuration de châssis ne peuvent pas être importées car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide et l'élément racine XML n'est pas fermé. |
| Action recommandée | Ouvrez le fichier dans un navigateur Web pour rechercher le contenu non valide avant l'élément racine attendu. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le fichier XML de configuration du châssis est conforme au schéma de configuration du châssis décrit dans le manuel Lifecycle Controller XML Schema Guide (Guide du schéma XML Lifecycle Controller) disponible sur le site de support Tech Center. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8519

| | |
|---|---|
| Message | Unable to import the configuration properties of chassis because the input XML file for importing chassis configuration is not valid at line *arg1* . (Impossible d'importer les propriétés de configuration du châssis car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide à la ligne *arg1*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de ligne |
| Description détaillée | Les propriétés de configuration de châssis ne peuvent pas être importées car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis n'est pas valide à la ligne identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Ouvrez le fichier d'entrée dans un navigateur Web pour rechercher le contenu non valide au numéro de ligne identifié dans le message. Corrigez le contenu non valide et assurez-vous que le fichier XML de configuration du châssis est conforme au schéma de configuration du châssis décrit dans le manuel Lifecycle Controller XML Schema Guide (Guide du schéma XML Lifecycle Controller) disponible sur le site de support Tech Center. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# SYS8520

| | |
|---|---|
| Message | Unable to import the configuration properties of chassis because either the input XML file for importing chassis configuration cannot be opened or is not found. (Impossible d'importer les propriétés de configuration du châssis car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis ne peut pas être ouvert ou est introuvable.) |
| Description détaillée | Les propriétés de configuration du châssis ne peuvent pas être importées car le fichier XML d'entrée pour l'importation de la configuration du châssis ne peut pas être ouvert ou est introuvable. |
| Action recommandée | Réinitialisez le contrôleur CMC (Chassis Management Controller) et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (SYS = Informations système) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements TMP

## TMP0100

| | |
|---|---|
| Message | La température de la carte système *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

## TMP0101

| | |
|---|---|
| Message | La température de la carte système *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | La température de la carte système est hors plage. Vérifiez les ventilateurs |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0102

| | |
|---|---|
| Message | La température de la carte système *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0103

| | |
|---|---|
| Message | La température de la carte système *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | La température de la carte système est hors plage. Vérifiez les ventilateurs |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0104

| | |
|---|---|
| Message | La température de la carte système *arg1* est hors plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | System board <name> temperature is outside of range. Check Fans. (La température de la carte système <nom> n'est pas dans la plage. Vérifiez les ventilateurs.) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0105

| | |
|---|---|
| Message | La température de la carte système *arg1* est dans la plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2163 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0106

| | |
|---|---|
| Message | La température du module de mémoire *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0107

| | |
|---|---|
| Message | La température du module de mémoire *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | Memory module <number> temperature is outside of range. Check Fans. (La température de la barrette de mémoire <numéro> n'est pas dans la plage. Vérifiez les ventilateurs.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0108

| | |
|---|---|
| Message | La température du module de mémoire *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0109

| | |
|---|---|
| Message | La température du module de mémoire *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |

| | |
|---|---|
| Message sur l'écran LCD | Memory module <number> temperature is outside of range. Check Fans. (La température de la barrette de mémoire <numéro> n'est pas dans la plage. Vérifiez les ventilateurs.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0110

| | |
|---|---|
| Message | La température du module de mémoire *arg1* est hors plage. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | Memory module <number> temperature is outside of range. Check Fans. (La température de la barrette de mémoire <numéro> n'est pas dans la plage. Vérifiez les ventilateurs.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0111

| | |
|---|---|
| Message | La température du module de mémoire *arg1* est dans la plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2163 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# TMP0112

| | |
|---|---|
| Message | La température *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0113

| | |
|---|---|
| Message | La température *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | The <name> temperature is outside of range. Check Fans. (La température de<nom> ne se trouve pas dans les limites. Vérifiez les ventilateurs.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0114

| | |
|---|---|
| Message | La température *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0115

| | |
|---|---|
| Message | La température *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | The <name> temperature is outside of range. Check Fans. (La température de <nom> n'est pas dans la plage. Vérifiez les ventilateurs.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0116

| | |
|---|---|
| Message | La température *arg1* est hors plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | The <name> temperature is outside of range. Check Fans. (La température de<nom> ne se trouve pas dans les limites. Vérifiez les ventilateurs.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0117

| | |
|---|---|
| Message | La température *arg1* est dans la plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2163 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0118

| | |
|---|---|
| Message | The system inlet temperature is less than the lower warning threshold. (La température d'entrée du système est inférieure au seuil d'avertissement minimal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0119

| | |
|---|---|
| Message | The system inlet temperature is less than the lower critical threshold. (La température d'entrée du système est inférieure au seuil critique minimal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | Inlet temperature is lower than critical threshold. Check environment (La température d'entrée est inférieure au seuil critique. Vérifiez l'environnement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0120

| | |
|---|---|
| Message | The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold. (La température d'entrée du système est supérieure au seuil d'avertissement maximal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0121

| | |
|---|---|
| Message | The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold. (La température d'entrée du système est supérieure au seuil critique maximal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | Inlet temperature is greater than upper critical threshold. Check environment (La température d'entrée est supérieure au seuil critique maximal. Vérifiez l'environnement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0122

| | |
|---|---|
| Message | The system inlet temperature is outside of range. (La température d'entrée du système ne se trouve pas dans les limites.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | Inlet temperature is outside of range . Check environment (La température d'entrée est en dehors de la plage. Vérifiez l'environnement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0123

| | |
|---|---|
| Message | The system inlet temperature is within range. (La température d'entrée du système est dans la plage.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2163 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP0124

| | |
|---|---|
| Message | Disk drive bay temperature is less than the lower warning threshold. (La température de la baie de lecteur est inférieure au seuil d'avertissement minimal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0125

| | |
|---|---|
| Message | Disk drive bay temperature is less than the lower critical threshold. (La température de la baie de lecteur est inférieure au seuil critique minimal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0126

| | |
|---|---|
| Message | Disk drive bay temperature is greater than the upper warning threshold. (La température de la baie de lecteur est supérieure au seuil d'avertissement maximal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0127

| | |
|---|---|
| Message | Disk drive bay temperature is greater than the upper critical threshold. (La température de la baie de lecteur de disque est supérieure au seuil critique maximal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0128

| | |
|---|---|
| Message | Disk drive bay temperature is outside of range. (La température de la baie de lecteur de disque est en dehors de la plage.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0129

| | |
|---|---|
| Message | Disk drive bay temperature is within range. (La température de la baie de lecteur de disque est dans la plage.) |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2163 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# TMP0130

| | |
|---|---|
| Message | The control panel temperature is less than the lower warning threshold. (La température du panneau de commande est inférieure au seuil d'avertissement minimal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# TMP0131

| | |
|---|---|
| Message | The control panel temperature is less than the lower critical threshold. (La température du panneau de commande est inférieure au seuil critique minimal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# TMP0132

| | |
|---|---|
| Message | The control panel temperature is greater than the upper warning threshold. (La température du panneau de commande est supérieure au seuil d'avertissement maximal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# TMP0133

| | |
|---|---|
| Message | The control panel temperature is greater than the upper critical threshold. (La température du panneau de commande est supérieure au seuil critique maximal.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou un ou plusieurs ventilateurs sont en panne. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# TMP0134

| | |
|---|---|
| Message | The control panel temperature is outside of range. (La température du panneau de commande est en dehors de la plage.) |
| Description détaillée | La température de l'air ambiant est trop chaude ou trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation et examinez le journal des événements pour repérer les pannes de ventilateur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# TMP0135

| | |
|---|---|
| Message | The control panel temperature is within range. (La température du panneau de commande est dans la plage.) |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2163 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | |

# TMP0136

| | |
|---|---|
| Message | Le système est automatiquement mis hors tension en raison d'une ventilation insuffisante. |
| Description détaillée | Le système est automatiquement mis hors tension en raison d'une ventilation insuffisante. |
| Action recommandée | Réinstallez les ventilateurs qui ont cessé de fonctionner, ou ajoutez le nombre minimum recommandé de ventilateurs. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire du système, disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | Insufficient system cooling detected. Check fans (Refroidissement insuffisant du système détecté. Vérifiez les ventilateurs) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0137

| | |
|---|---|
| Message | Le refroidissement du système fonctionne normalement. |
| Description détaillée | Le refroidissement du système fonctionne normalement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2163 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0138

| | |
|---|---|
| Message | L'état C1 amélioré (C1E) est désactivé sur le serveur. Vous pouvez vous attendre à une augmentation de la vitesse des ventilateurs en cas de forte charge de traitement de l'UC. |
| Description détaillée | La désactivation de l'état C1E sur les serveurs dotés d'UC dont la valeur de puissance de conception thermique (TDP) est supérieure ou égale à 155 W entraîne une augmentation de la vitesse des ventilateurs en cas de forte charge de traitement des UC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# TMP0200

| | |
|---|---|
| Message | La température de l'UC *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# TMP0201

| | |
|---|---|
| Message | La température de l'UC *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |

| | |
|---|---|
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> temperature is outside of range. Check fans. (La température de l'UC <numéro> est en dehors de la plage. Vérifiez les ventilateurs.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0202

| | |
|---|---|
| Message | La température de l'UC *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation, les ventilateurs et les dissipateurs de chaleur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2162 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0203

| | |
|---|---|
| Message | La température de l'UC *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation, les ventilateurs et les dissipateurs de chaleur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> temperature is outside of range. Check fans. (La température de l'UC <numéro> est en dehors de la plage. Vérifiez les ventilateurs.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0204

| | |
|---|---|
| Message | La température de l'UC *arg1* est hors plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Les performances du système peuvent être dégradées. |
| Action recommandée | Vérifiez l'environnement du système d'exploitation, les ventilateurs et les dissipateurs de chaleur. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2161 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> temperature is outside of range. Check fans. (La température de l'UC <numéro> est en dehors de la plage. Vérifiez les ventilateurs.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0205

| | |
|---|---|
| Message | La température de l'UC *arg1* est dans la plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2163 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0300

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Mode de refroidissement amélioré est activée. |
| Description détaillée | La fonction Mode de refroidissement amélioré est activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0301

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Mode de refroidissement amélioré est désactivée. |
| Description détaillée | La fonction Mode de refroidissement amélioré est désactivée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP0302

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de définir le mode de refroidissement amélioré, car l'alimentation ou la configuration de ventilateurs nécessaire n'est pas disponible. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction ECM (Mode de refroidissement amélioré), car l'alimentation ou la configuration de ventilateurs nécessaire n'est pas disponible. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Vérifiez l'alimentation et la configuration de ventilateurs disponibles. 2) Si l'alimentation requise pour le mode de refroidissement amélioré n'est pas disponible, supprimez d'autres composants de châssis inutilisés afin d'obtenir une alimentation suffisante. 3) Si la configuration de ventilateurs ne prend pas en charge le mode de refroidissement amélioré, remplacez les ventilateurs non pris |

| | |
|---|---|
| | en charge par des ventilateurs pris en charge. 4) Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (TMP = Température) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# TMP1000

| | |
|---|---|
| **Message** | *arg1* a dépassé le seuil maximal d'avertissement. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du capteur de température |
| **Description détaillée** | L'enceinte est trop chaude. Plusieurs facteurs peuvent causer une température excessive. Par exemple, un ventilateur peut être en panne, le thermostat peut être réglé trop haut, ou la température ambiante peut être trop élevée. |
| **Action recommandée** | Recherchez les facteurs qui peut causer la surchauffe. Par exemple, vérifiez que la ventilation de l'enceinte fonctionne. Vérifiez le réglage du thermostat et si l'enceinte se trouve près d'une source de chaleur. Assurez-vous que l'enceinte dispose d'une ventilation suffisante et que la température ambiante n'est pas trop élevée. Reportez-vous à la documentation de l'enceinte pour plus d'informations de diagnostic. |
| **Catégorie** | Stockage (TMP = Température) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 4210 |
| **N° d'événement OMSA** | 2100 |
| **N° d'interruption OMSA** | 105300 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# TMP1001

| | |
|---|---|
| **Message** | *arg1* a franchi le seuil minimal d'avertissement. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de température |
| Description détaillée | L'enceinte est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez si le réglage du thermostat est trop bas et si la température ambiante est trop froide. |
| Catégorie | Stockage (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4210 |
| N° d'événement OMSA | 2101 |
| N° d'interruption OMSA | 105300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# TMP1002

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a dépassé le seuil maximal de panne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de température |
| Description détaillée | L'enceinte est trop chaude. Plusieurs facteurs peuvent causer une température excessive. Par exemple, un ventilateur peut être en panne, le thermostat peut être réglé trop haut, ou la température ambiante peut être trop élevée. |
| Action recommandée | Recherchez les facteurs qui peut causer la surchauffe. Par exemple, vérifiez que la ventilation de l'enceinte fonctionne. Vérifiez le réglage du thermostat et si l'enceinte se trouve près d'une source de chaleur. Assurez-vous que l'enceinte dispose d'une ventilation suffisante et que la température ambiante n'est pas trop élevée. Reportez-vous à la documentation de l'enceinte pour plus d'informations de diagnostic. |
| Catégorie | Stockage (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4209 |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2102 |
| N° d'interruption OMSA | 105400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# TMP1003

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a franchi le seuil minimal de panne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de température |
| Description détaillée | L'enceinte est trop froide. |
| Action recommandée | Vérifiez si le réglage du thermostat est trop bas et si la température ambiante est trop froide. |
| Catégorie | Stockage (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4209 |
| N° d'événement OMSA | 2103 |
| N° d'interruption OMSA | 105400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# TMP1004

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur de température *arg1* se trouve maintenant dans les valeurs de seuils configurées. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du capteur de température |
| Description détaillée | Le capteur de température de boîtier identifié dans le message est fonctionne dans la configuration des seuils de température supérieur et inférieur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4211 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | |

# TMP5

| | |
|---|---|
| Message | La valeur d'avertissement maximale du capteur de température a été modifiée dans *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Vous avez modifié la valeur du seuil maximal d'avertissement du capteur de température. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4211 |
| N° d'événement OMSA | 2154 |
| N° d'interruption OMSA | 105100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# TMP500

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* a échoué et a renvoyé la valeur *arg2* degrés Celsius. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** température |
| Description détaillée | Un capteur de température identifié dans le message a échoué. Cette condition peut provoquer des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Consultez le journal ESM (Gestion intégrée du système) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. Si un capteur défectueux existe, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5050 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# TMP501

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de lire la valeur du capteur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur |
| Description détaillée | Un capteur de température identifié dans le message a échoué. Cette condition peut provoquer des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Consultez le journal ESM (Gestion intégrée du système) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. Si un capteur défectueux existe, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5051 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# TMP502

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* est revenu à son état normal avec une valeur de *arg2* degrés Celsius. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** température |
| Description détaillée | Le capteur identifié dans le message est revenu à un état normal. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **N° d'événement OMSA** | 5052 |
| **N° d'interruption OMSA** | 5052 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# TMP503

| | |
|---|---|
| **Message** | L'état du capteur *arg1* est passé à un état d'avertissement avec une valeur de *arg2* degrés Celsius. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** température |
| **Description détaillée** | Le capteur de température identifié dans le message est défectueux ou la température dépasse le seuil d'avertissement. Cette condition peut provoquer des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| **Action recommandée** | Consultez le journal ESM (Gestion intégrée du système) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. Si un capteur défectueux existe, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. Dans le cas contraire, modifiez le seuil d'avertissement du capteur de température (le cas échéant) de manière à ce qu'il corresponde à la configuration matérielle. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (TMP = Température) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **N° d'événement OMSA** | 5053 |
| **N° d'interruption OMSA** | 5053 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# TMP504

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* a détecté une erreur avec une valeur de *arg2* degrés Celsius. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** température |
| Description détaillée | Le capteur de température identifié dans le message est défectueux ou la température dépasse le seuil critique. Cette condition peut provoquer des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Consultez la stratégie d'alimentation du système et les fichiers journaux du système pour les pannes liées à la température. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5054 |
| N° d'interruption OMSA | 5054 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# TMP505

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* a échoué et a renvoyé la valeur *arg2* degrés Celsius. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** température |
| Description détaillée | Le capteur de température identifié dans le message a échoué. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Consultez le journal ESM (Gestion intégrée du système) pour déterminer si des défaillances connexes de capteur existent. Si un capteur défectueux existe, remplacez la carte système. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5055 |
| N° d'interruption OMSA | 5055 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# TMP6

| | |
|---|---|
| Message | La valeur d'avertissement minimale du capteur de température a été modifiée dans *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom de l'enceinte |
| Description détaillée | Vous avez modifié la valeur du seuil minimal d'avertissement du capteur de température. Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4211 |
| N° d'événement OMSA | 2155 |
| N° d'interruption OMSA | 105100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | |

# TMP7

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a échoué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur de température |
| Description détaillée | Un périphérique est défectueux et le système ne fonctionne plus dans un état optimal. |
| Action recommandée | Remplacez le périphérique. |
| Catégorie | Stockage (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4209 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# TMP8500

| | |
|---|---|
| Message | La température du module d'E/S *arg1* a dépassé la plage de fonctionnement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de logement iom |
| Description détaillée | La température du module d'E/S identifié dans le message a augmenté au-delà de la plage de fonctionnement de la protection thermique ; cette dernière a arrêté le module d'E/S. Des facteurs externes au module d'E/S peuvent être à l'origine de cette situation. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements du châssis pour les problèmes de ventilation et résolvez les problèmes éventuels présents. Si aucun problème de ventilation n'est détecté, vérifiez la température ambiante du châssis et assurez-vous que la température est dans la plage de fonctionnement. Utilisez la commande RACADM « racadm getsensorinfo » pour vérifier la température ambiante du châssis. |
| Catégorie | Vérification (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP8501

| | |
|---|---|
| Message | Unable to read planar board temperature sensors. The cooling has been increased to safeguard the system. (Impossible de lire les capteurs de température de la carte planaire. Le refroidissement a été augmenté pour protéger le système.) |
| Description détaillée | Le système n'a pas pu lire les capteurs planaire ou du panneau de commande. Le refroidissement a été augmenté pour protéger le matériel du système. |
| Action recommandée | Retirez l'alimentation secteur du système, puis rétablissez-la. Vérifiez si le problème est résolu. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de services. |
| Catégorie | Vérification (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP8502

| | |
|---|---|
| Message | Able to read planar board temperature sensors. Cooling set for normal chassis operation. (Possibilité de lire les capteurs de température de la carte planaire. Le refroidissement a été réglé pour le fonctionnement du châssis.) |
| Description détaillée | Le système peut de nouveau lire les capteurs de température de la carte planaire et du panneau de commande. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# TMP8503

| | |
|---|---|
| Message | La température de l'adaptateur NIC dans le logement *arg1* est supérieure à la plage de fonctionnement normal probablement en raison d'un problème dans le système de refroidissement ou d'un ventilateur qui ne fonctionne plus correctement. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'adaptateur NIC dans le logement identifié dans le message a peut-être des problèmes liés à la température. La température du périphérique indique un système de refroidissement dégradé, ou éventuellement un ventilateur qui ne fonctionne pas correctement sur la carte adaptateur (si la carte d'adaptateur a un ventilateur). |
| Action recommandée | Le système de refroidissement a peut-être des problèmes. Contactez votre représentant du service client pour obtenir de l'aide. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMP = Température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d’événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements TMPS

## TMPS0100

| | |
|---|---|
| Message | Inlet temperature is above warning level for extended duration. (La température d'entrée est supérieure au niveau d'avertissement pendant une longue durée.) |
| Description détaillée | <font face="Calibri">La température d'entrée a été supérieure au seuil d'avertissement durant 8 % ou plus du temps de fonctionnement au cours de la dernière année.</font> |
| Action recommandée | Cette situation se produit si la température ambiante est élevée. Assurez-vous que la température ambiante de l'environnement est dans la plage normale. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMPS = Statistiques de température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2522 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## TMPS0101

| | |
|---|---|
| Message | Inlet temperature is above critical level for extended duration. (La température d'entrée est supérieure au niveau critique pendant une longue durée.) |
| Description détaillée | <font face="Calibri">La température d'entrée a été supérieure au seuil critique durant 0,8 % ou plus du temps de fonctionnement au cours de la dernière année.</font> |
| Action recommandée | Cette situation se produit si la température ambiante est élevée. Assurez-vous que la température ambiante de l'environnement est dans la plage normale. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMPS = Statistiques de température) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2522 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# TMPS0102

| | |
|---|---|
| Message | Inlet temperature is above warning level for extended duration. (La température d'entrée est supérieure au niveau d'avertissement pendant une longue durée.) |
| Description détaillée | <font face="Calibri">La température d'entrée a été supérieure au seuil d'avertissement durant 10 % ou plus du temps de fonctionnement au cours de la dernière année.</font> |
| Action recommandée | Cette situation se produit si la température ambiante est élevée. Assurez-vous que la température ambiante de l'environnement est dans la plage normale. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMPS = Statistiques de température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2521 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# TMPS0103

| | |
|---|---|
| Message | Inlet temperature is above critical level for extended duration. (La température d'entrée est supérieure au niveau critique pendant une longue durée.) |
| Description détaillée | <font face="Calibri">La température d'entrée a été supérieure au seuil critique durant 1 % ou plus du temps de fonctionnement au cours de la dernière année.</font> |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Cette situation se produit si la température ambiante est élevée. Assurez-vous que la température ambiante de l'environnement est dans la plage normale. |
| Catégorie | Intégrité du système (TMPS = Statistiques de température) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2521 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements TST

## TST100

| | |
|---|---|
| Message | The operation was successful. (L'opération a réussi.) |
| Description détaillée | L'opération a été réalisée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (TST = Alerte de test) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## TST101

| | |
|---|---|
| Message | Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.) |
| Description détaillée | L'opération n'a pas abouti en raison d'un manque de mémoire ou d'espace fichier dans le micrologiciel iDRAC. |
| Action recommandée | Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (TST = Alerte de test) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## TST102

| | |
|---|---|
| Message | Email alert destination address not configured. (L'adresse de destination d'alerte par e-mail n'est pas configurée.) |
| Description détaillée | L'adresse de destination de l'e-mail n'est pas configurée. |
| Action recommandée | Configurez l'adresse de destination d'alerte par e-mail, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (TST = Alerte de test) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# TST103

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètres manquants : *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** noms de paramètres |
| **Description détaillée** | Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour l'opération. |
| **Action recommandée** | Pour fournir les paramètres corrects, voir la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (TST = Alerte de test) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# TST104

| | |
|---|---|
| **Message** | SNMP traps not configured. (Les interruptions SNMP ne sont pas configurées.) |
| **Description détaillée** | L'interruption SNMP testée n'est pas correctement configurée. |
| **Action recommandée** | Configurez l'interruption SNMP, puis réessayez. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (TST = Alerte de test) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# TST105

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur de paramètre non valide pour *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Pour fournir la valeur correcte pour le paramètre spécifié, consultez la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (TST = Alerte de test) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# TST106

| | |
|---|---|
| **Message** | Email alert destination address not configured. (L'adresse de destination d'alerte par e-mail n'est pas configurée.) |
| **Description détaillée** | L'alerte par e-mail testée n'est pas correctement configurée. |
| **Action recommandée** | Configurez l'alerte par e-mail, puis réessayez. Si l'échec persiste, réinitialisez l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (TST = Alerte de test) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# Messages d'événements UEFI

## UEFI0000

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x00: Divide by Zero (Software). (Type d'exception d'UC 0x00 : division par zéro (Logiciel).) |
| Description détaillée | Une exception de division par zéro d'UC (type 0x00) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. Le logiciel a tenté de faire une division mathématique par zéro, une opération non autorisée. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## UEFI0001

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x03: Breakpoint (Software). (Type d'exception d'UC 0x03 : point d'arrêt (Logiciel).) |
| Description détaillée | Une exception logicielle de point d'arrêt d'UC (type 0x03) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. Le logiciel l'utilisait à des fins de débogage. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0004

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x06: Invalid Opcode (Software). (Type d'exception d'UC 0x06 : code d'opération non valide (Logiciel).) |
| Description détaillée | Une exception de code d'opération non valide d'UC (type 0x06) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. Le logiciel a tenté d'exécuter un code non valide. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0005

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x07: Math Coprocessor Not Available (Hardware). (Type d'exception d'UC 0x07 : coprocesseur mathématique non disponible (Matériel). |
| Description détaillée | Une exception de coprocesseur mathématique d'UC non disponible (type 0x07) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0006

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x08: Double Fault (Software). (Type d'exception d'UC 0x08 : double erreur (Logiciel).) |
| Description détaillée | Une exception de double erreur d'UC (type 0x08) s'est produite. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0007

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x09: Coprocessor Segment Overrun (Software). (Type d'exception d'UC 0x09 : dépassement de segment de coprocesseur (Logiciel).) |
| Description détaillée | Une exception de dépassement de segment de coprocesseur d'UC (type 0x09) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0008

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x0A: Invalid Task Segment State Segment (TSS) (Software). (Type d'exception d'UC 0x0A : état de segment de tâche (TSS) non valide (Logiciel).) |
| Description détaillée | Une exception d'état de segment de tâche (TSS) non valide d'UC (type 0x0A) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0009

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x0B: Segment Not Present (Software). (Type d'exception d'UC 0x0B : segment absent (Logiciel).) |
| Description détaillée | Une exception de segment absent d'UC (type 0x0B) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0010

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x0C: Stack-Segment Fault (Software). (Type d'exception d'UC 0x0C : erreur de segment de pile (Logiciel).) |
| Description détaillée | Une exception d'erreur de segment de pile d'UC (type 0x0C) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0011

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x0D: General Protection (Software). (Type d'exception d'UC 0x0D : protection générale (Logiciel).) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Une exception de protection générale d'UC (type 0x0D) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0012

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x0E: Page Fault (Software). (Type d'exception d'UC 0x0E : erreur de page (Logiciel).) |
| Description détaillée | Une exception d'erreur de page d'UC (type 0x0E) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. Un programme a accédé à une page mappée dans l'espace d'adressage virtuel, mais non chargée dans la mémoire physique. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0013

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x10: Floating Point Error (Software). (Type d'exception d'UC 0x10 : erreur de virgule flottante (Logiciel).) |
| Description détaillée | Une exception d'erreur de virgule flottante d'UC (type 0x10) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0014

| | |
|---|---|
| Message | CPU Exception Type 0x11: Alignment Check (Software). (Type d'exception d'UC 0x11 : vérification d'alignement (Logiciel).) |
| Description détaillée | Une exception de vérification d'alignement d'UC (type 0x11) s'est produite dans l'environnement UEFI de pré-démarrage. |
| Action recommandée | Un matériel installé ou un logiciel mis à jour récemment peut provoquer cette exception. Mettez à jour ou retirez le matériel ou le logiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0015

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode. (Le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'était pas accessible et est donc en mode de récupération.) |
| **Description détaillée** | Le BIOS ne peut pas accéder au micrologiciel du Lifecycle Controller. Aucune fonctionnalité du Lifecycle Controller n'est disponible en mode de récupération. |
| **Action recommandée** | Effectuez les actions suivantes : 1) Redémarrez le système. 2) Appuyez sur F2 pendant le démarrage pour entrer dans System Setup (Configuration du système). 3) Sélectionnez iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) puis Lifecycle Controller. 4) Reconfigurez Lifecycle Controller sur Enabled (Activé). Si d'autres pannes se produisent ultérieurement, appuyez sur le bouton d'ID de système pendant 15 secondes pour réinitialiser l'iDRAC. Pour plus d'informations sur la réinitialisation de l'iDRAC, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0016

| | |
|---|---|
| **Message** | Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode. (Le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'était pas accessible et est donc en mode de récupération.) |
| **Description détaillée** | Impossible de trouver une partition de Lifecycle Controller. Aucune fonctionnalité de Lifecycle Controller n'est disponible pendant le mode de récupération. |
| **Action recommandée** | Effectuez les actions suivantes : 1) Redémarrez le système. 2) Appuyez sur F2 pendant le démarrage pour entrer dans System Setup (Configuration du système). 3) Sélectionnez iDRAC Settings (Paramètres iDRAC) puis Lifecycle Controller. 4) Reconfigurez Lifecycle Controller sur Enabled (Activé). Si d'autres pannes se produisent ultérieurement, appuyez sur le bouton d'ID de système pendant 15 secondes pour réinitialiser l'iDRAC. Pour plus d'informations sur la réinitialisation de l'iDRAC, consultez le Guide d'utilisation de l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0017

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle Controller (LC) firmware was not accessible and is therefore in Recovery mode. (Le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'était pas accessible et est donc en mode de récupération.) |
| Description détaillée | Impossible de localiser un fichier requis pour exécuter Lifecycle Controller. Aucune fonctionnalité de Lifecycle Controller n'est disponible pendant le mode de récupération. |
| Action recommandée | Réparez le micrologiciel du Lifecycle Controller à l'aide du package de mise à jour Dell (DUP) du Lifecycle Controller ou du package de réparation du Lifecycle Controller via l'iDRAC. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0018

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle Controller (LC) is unable to complete a requested task or function and therefore is in Recovery Mode. (Le Lifecycle Controller (LC) ne peut pas effectuer une tâche ou fonction demandée et est donc en mode de restauration.) |
| Description détaillée | Une erreur interne s'est produite. Aucune fonctionnalité de Lifecycle Controller n'est disponible pendant le mode de récupération. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réparez le micrologiciel du Lifecycle Controller à l'aide du package de mise à jour Dell (DUP) du Lifecycle Controller ou du package de réparation du Lifecycle Controller via l'iDRAC. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0019

| | |
|---|---|
| Message | Lifecycle Controller (LC) is unable to complete a requested task or function and prevented the boot process from completing on multiple attempts. LC is in Recovery Mode. (Le Lifecycle Controller (LC) ne peut pas effectuer une tâche ou fonction demandée et a empêché l'exécution du processus de démarrage après plusieurs tentatives. Le LC est en mode de restauration.) |
| Description détaillée | Le processus de démarrage du système ne s'est pas exécuté à plusieurs reprises en raison de problèmes rencontrés lors de l'exécution d'une tâche ou fonction du Lifecycle Controller. Aucune fonctionnalité du Lifecycle Controller n'est disponible en mode de restauration. |
| Action recommandée | Réparez le micrologiciel du Lifecycle Controller à l'aide du package de mise à jour Dell (DUP) du Lifecycle Controller ou du package de réparation du Lifecycle Controller via l'iDRAC. Pour plus d'informations, consultez le Guide d'utilisation du Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0020

| | |
|---|---|
| Message | La fonctionnalité Lifecycle Controller est activée. |
| Description détaillée | La fonctionnalité Lifecycle Controller est activée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0021

| | |
|---|---|
| Message | The Lifecycle Controller feature is disabled. (La fonctionnalité de Lifecycle Controller est désactivée.) |
| Description détaillée | La fonctionnalité de Lifecycle Controller est désactivée. La fonctionnalité a été désactivée pour l'une des raisons suivantes : 1) La fonctionnalité a été désactivée manuellement à l'aide de l'utilitaire de configuration du système F2 ou via une interface de l'iDRAC, 2) Le BIOS a rencontré un problème lors du démarrage de la fonctionnalité et l'a automatiquement désactivée. |
| Action recommandée | Pour activer la fonctionnalité de Lifecycle Controller (LC) à l'aide de l'utilitaire de configuration du système F2, sélectionnez (iDRAC Settings) (Paramètres iDRAC) > Lifecycle Controller, puis sélectionnez Enabled (Activé). Si LC est désactivé automatiquement, mettez à jour le micrologiciel de Lifecycle Controller ou appliquez le package de réparation de Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0022

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'initialiser le moteur de gestion car il ne répond pas. |
| Description détaillée | Impossible d'initialiser le micrologiciel du moteur de gestion car ce dernier ne répond pas. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0023

| | |
|---|---|
| Message | Le BIOS ne peut pas envoyer le message de fin de l'auto-test de démarrage (POST) au Management Engine car celui-ci ne répond pas. |
| Description détaillée | Le message de fin de l'auto-test de démarrage (POST) n'a pas pu être envoyé au Management Engine car celui-ci ne répond pas. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0024

| | |
|---|---|
| Message | The Management Engine is not responding. (Le moteur de gestion ne répond pas.) |
| Description détaillée | Le micrologiciel du moteur de gestion ne répond pas au BIOS via l'interface HECI. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0025

| | |
|---|---|
| Message | Unable to initialize Management Engine firmware. (Impossible d'initialiser le micrologiciel du Management Engine (Moteur de gestion). |
| Description détaillée | Le micrologiciel du moteur de gestion ne peut pas être initialisé. Le BIOS va réinitialiser le système pour relancer le processus d'initialisation. |
| Action recommandée | Attendez que le BIOS réinitialise le système et le moteur de gestion. Si le problème persiste, coupez l'alimentation du système, puis rétablissez-la. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0026

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC is not responding. (L'iDRAC ne répond pas.) |
| Description détaillée | L'iDRAC ne répond pas aux commandes BIOS. Le BIOS va réinitialiser le système pour relancer le processus d'initialisation. |
| Action recommandée | Attendez que le BIOS réinitialise le système et l'iDRAC. Si le problème persiste, coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0027

| | |
|---|---|
| Message | The system must be restarted for the new license to become effective. (Le système doit être redémarré pour que la nouvelle licence devienne effective.) |
| Description détaillée | Un changement de licence pour le système ou un de ses composant nécessite une réinitialisation du système pour que la nouvelle licence prenne effet. |
| Action recommandée | Attendez que le BIOS réinitialise le système. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0028

| | |
|---|---|
| Message | iDRAC is not responding after a recovery system reset was performed. (L'iDRAC ne répond pas après une réinitialisation du système de récupération.) |
| Description détaillée | L'iDRAC ne répond pas après une réinitialisation du système de récupération. Le BIOS poursuit l'auto-test de démarrage (POST) avec l'iDRAC dans un état non opérationnel. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0029

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'initialiser l'iDRAC en raison de certains problèmes critiques. |
| Description détaillée | L'iDRAC n'a pas pu être initialisé en raison de certains problèmes importants. La poursuite du démarrage peut entraîner une coupure de courant imprévue, en raison d'un inventaire de l'énergie inconnue et l'indisponibilité des fonctionnalités, telles que l'accès hors bande à distance, la gestion de l'alimentation active, la gestion thermique, la collecte d'inventaire, LCD, ou une erreur système de création de rapports. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC. 3) Poursuivez l'amorçage. Remarque : cela peut entraîner perte d'alimentation imprévue, en raison d'un inventaire d'alimentation inconnu et de l'indisponibilité des fonctions comme l'accès hors bande à distance, la gestion active de l'alimentation, la gestion thermique, la collecte d'inventaire, l'écran LCD ou les rapports d'erreurs du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0030

| | |
|---|---|
| Message | Aucun clavier n'est connecté au système. |
| Description détaillée | Aucun clavier n'est connecté au système. |
| Action recommandée | Connectez un clavier au système. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0031

| | |
|---|---|
| Message | Réduction PCIe détectée dans *arg1*. Largeur de liaison attendue : *arg2*, largeur de liaison réelle : *arg3* |
| Arguments | · ***arg1 =*** l'emplacement de périphérique<br>· ***arg2 =*** taille<br>· ***arg3 =*** taille |
| Description détaillée | Le périphérique PCIe identifié dans le message n'a pas été formé à la largeur de liaison attendue. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel sur le périphérique PCIe. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0032

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'initialiser la puce TPM, car elle ne fonctionne pas. |
| Description détaillée | La puce du module de plateforme sécurisée (TPM) ne peut pas être initialisée car elle ne fonctionne pas. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0033

| | |
|---|---|
| Message | Les paramètres BIOS du système par défaut sont en cours d'utilisation car le cavalier NVRAM_CLR est installé sur la carte système. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le cavalier NVRAM_CLR est installé pour effacer la configuration BIOS. Après avoir effacé la configuration BIOS, retirez le cavalier NVRAM_CLR afin que le système puisse fonctionner normalement et que toute modification des paramètres système BIOS autres que ceux par défaut puisse être enregistrée de manière permanente. |
| Action recommandée | Pour modifier les paramètres du BIOS du système et enregistrer les paramètres de manière permanente, retirez le cavalier NVRAM_CLR, puis accédez au programme de configuration du système pour configurer les paramètres du système. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0034

| | |
|---|---|
| Message | Perte de batterie CMOS détectée, ce qui entraîne une configuration BIOS non valide. |
| Description détaillée | Perte de batterie CMOS détectée, ce qui entraîne une configuration BIOS non valide. |
| Action recommandée | Accédez à la configuration du système et configurez les paramètres système, ainsi que l'heure et la date système. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0035

| | |
|---|---|
| Message | Les mots de passe du BIOS sont désactivés, car le cavalier PWRD_EN a été retiré de la carte système. |
| Description détaillée | Les mots de passe du BIOS sont désactivés, car le cavalier PWRD_EN a été retiré de la carte système. |
| Action recommandée | Pour activer les mots de passe du BIOS, installez le cavalier PWRD_EN. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0036

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'initialiser l'interface SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée) de l'iDRAC. |
| Description détaillée | L'interface SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée) de l'iDRAC ne peut pas être initialisée. Le BIOS va utiliser l'interface KCS (Keyboard Controller Style, style de contrôle du clavier). |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC sur le système. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0037

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de communiquer avec l'iDRAC en raison d'un problème de l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface, Interface de gestion de plateforme intelligente) de l'architecture SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée). |
| Description détaillée | Impossible de communiquer avec l'iDRAC en raison d'un problème de l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface, Interface de gestion de plateforme intelligente) de l'architecture SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée). Poursuivre le démarrage peut entraîner une coupure de courant imprévue, en raison d'un inventaire de l'énergie inconnue et de l'indisponibilité des fonctions telles que la gestion de l'alimentation active et la gestion thermique. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC sur le système. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0038

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de communiquer avec l'iDRAC, car il manque des interruptions dans l'interface SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée). |
| Description détaillée | Impossible de communiquer avec l'iDRAC car la ou les interruptions attendues n'ont pas été émises par l'agent SMA (Shared Memory Architecture, Architecture de mémoire partagée). La poursuite de l'opération d'amorçage peut entraîner une perte d'alimentation imprévue, en raison d'un inventaire d'alimentation inconnu et de l'indisponibilité des fonctions comme la gestion active de l'alimentation ou la gestion thermique. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC sur le système. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0039

| | |
|---|---|
| Message | Unable to communicate with iDRAC because of an issue in the iDRAC Keyboard Controller Style (KCS) Intelligent Platform Management Interface (IPMI). (Impossible de communiquer avec l'iDRAC en raison d'un problème d'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) de KCS (Keyboard Controller Style, Style de contrôleur de clavier). |
| Description détaillée | Impossible de communiquer avec iDRAC en raison d'un problème d'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) de KCS (Keyboard Controller Style, Style de contrôleur de clavier). La poursuite du démarrage peut entraîner une coupure de courant imprévue, en raison d'un inventaire de l'énergie inconnue et de l'indisponibilité des fonctionnalités, telles que l'accès hors bande à distance, la gestion de l'alimentation active, la gestion thermique, la collecte d'inventaire, LCD, ou une erreur système de création de rapports. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC sur le système. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0040

| | |
|---|---|
| Message | La fonction TXT est désactivée en raison d'une erreur inattendue. |
| Description détaillée | La fonction TXT a été désactivée en raison d'un problème inattendu. Consultez le journal d'événements système (SEL) pour plus de détails sur le problème. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 2) Mettez à jour le micrologiciel BIOS sur le système. Pour en savoir plus sur ce problème, consultez le journal d'événements système (SEL). |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0041

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction TXT, car la fonction Virtualization Technology (VT) n'est pas activée sur le processeur. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction TXT, car la fonction Virtualization Technology (VT) n'est pas activée sur le processeur. |
| Action recommandée | Dans la configuration du système, activez VT, puis TXT. Si le problème persiste, mettez à jour le micrologiciel du BIOS du système. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0042

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction de sécurité TXT, car la configuration de module de plateforme sécurisée (TPM) n'est pas valide. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction de sécurité TXT, car la configuration de module de plateforme sécurisée (TPM) n'est pas valide. |
| Action recommandée | Accédez à la page Configuration du système > Sécurité du système, sélectionnez l'option « Activé avec mesure de préamorçage » dans la zone Sécurité TPM, puis cliquez sur l'option « Activer » sous la commande TPM. Redémarrez le système, accédez à Configuration du système > Sécurité du système, puis activez TXT. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0043

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction TXT parce que le processeur ne prend pas en charge TXT. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction TXT parce que le processeur ne prend pas en charge TXT. |
| Action recommandée | Installez un processeur compatible TXT, puis réessayez. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0044

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction TXT parce que le jeu de puces de la carte mère ne la prend pas en charge. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction TXT parce que le processeur ne prend pas en charge TXT. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0045

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction TXT en raison de l'absence d'une puce TPM. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction TXT en raison de l'absence d'une puce TPM. |
| Action recommandée | Installez un module de puce TPM en suivant la procédure d'installation décrite. Reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme pour plus d'informations ou contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0046

| | |
|---|---|
| Message | An issue is observed in the previous invocation of TXT SINIT Authenticated Code Module (ACM) because the TXT information stored in the TPM chip may be corrupted. (Problème observé dans l'invocation précédente du module de code d'authentification (ACM) SINIT TXT, car les informations TXT stockées dans la puce TPM sont peut-être corrompues. |
| Description détaillée | Problème observé dans l'invocation précédente du module de code d'authentification (ACM) SINIT TXT, car les informations TXT stockées dans la puce TPM est peut-être endommagée. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Mettez à jour le micrologiciel du BIOS. 2) Accédez à la page Configuration du système > Sécurité du système et cliquez sur l'option « Effacer » sous la commande TPM. Redémarrez le système, accédez à la page Configuration du système > Sécurité du système, cliquez sur l'option « Activer » sous la commande TPM, puis activez TXT. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0047

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs touches du clavier sont bloquées et ne fonctionnent pas. |
| Description détaillée | Une ou plusieurs touches du clavier sont bloquées et ne fonctionnent pas. |
| Action recommandée | Assurez-vous que la clé n'est pas bloqué sur le clavier, puis réessayez. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0048

| | |
|---|---|
| Message | The Collect System Inventory on Restart (CSIOR) operation is not performed during this restart because Lifecycle Controller is not functioning. (L'opération Collecte de l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) n'est pas effectuée pendant ce redémarrage car le Lifecycle Controller ne fonctionne pas.) |
| Description détaillée | L'opération Collecte de l'inventaire système au redémarrage (CSIOR) n'est pas effectuée pendant ce redémarrage car le micrologiciel du Lifecycle Controller est inaccessible ou ne fonctionne pas correctement. |
| Action recommandée | Réparez le Lifecycle Controller à l'aide du progiciel de mise à jour. Pour plus d'informations, voir le Guide d'utilisation de Lifecycle Controller. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0049

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le bouton NMI (Interruption non masquable), car il est bloqué ou le micrologiciel iDRAC n'est pas à jour. |
| Description détaillée | Le bouton NMI ne peut pas être activé car il est bloquée ou micrologiciel iDRAC n'est pas à jour. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Corrigez le bouton NMI s'il est bloqué ou mettez à jour le micrologiciel iDRAC sur le système. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0050

| | |
|---|---|
| Message | Le processus de collecte des informations sur les marques est démarré. |
| Description détaillée | Le processus de changement de marque est démarré. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0051

| | |
|---|---|
| Message | La collecte des informations de marque a réussi. Le système est en cours de redémarrage. |
| Description détaillée | La collecte des informations de marque a réussi. Le système est en cours de redémarrage. Le processus de changement de marque est terminé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0052

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de terminer l'opération de changement de marque en raison des problèmes indiqués. |
| Description détaillée | Le processus de changement de marque ne peut pas se terminer pour les raisons identifiées sur l'écran de l'ordinateur. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes, puis réessayez : 1) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. 2) Mettez à jour le BIOS système. 3) Mettez à jour le module ID d'OEM. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0053

| | |
|---|---|
| Message | Le processus de suppression de marque est démarré. |
| Description détaillée | Le processus de suppression de marque est démarré. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0054

| | |
|---|---|
| Message | Suppression de la marque terminée. Le système est en cours de redémarrage. |
| Description détaillée | Suppression de la marque terminée. Le système est en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0055

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de terminer l'opération de suppression de marque en raison des problèmes indiqués. |
| Description détaillée | Le processus de suppression de marque ne peut pas se terminer pour les raisons identifiées sur l'écran de l'ordinateur. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Consultez l'écran pour connaître les détails de l'échec. Réessayez le processus de suppression de marque ou mettez à jour le BIOS du système, puis réessayez. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0056

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur PCIe s'est produite. |
| Description détaillée | Erreur PCIe journalisée pendant l'auto-test de démarrage (POST). L'erreur a pu se produire lors de l'auto-test de démarrage en cours ou du précédent. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le périphérique PCIe qui ne fonctionne pas correctement, puis mettez à jour le micrologiciel du périphérique. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0057

| | |
|---|---|
| Message | A Machine-Check Exception (MCE) error has occurred. (Il s'est produit une erreur d'exception de vérification de la machine (MCE).) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La MCE (exception de vérification de la machine) est consignée pendant l'auto-test de démarrage (POST). Une MCE aurait pu se produire lors de l'auto-test de démarrage en cours ou précédent. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) afin d'identifier la source de l'exception de vérification de la machine (MCE). Résolvez le problème identifié dans le journal SEL, qui a provoqué la MCE. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0058

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur de mémoire non corrigeable s'est produite parce qu'une barrette DIMM (Dual Inline Memory Module) ne fonctionne pas. |
| Description détaillée | Une erreur de mémoire non corrigeable s'est produite parce qu'une barrette DIMM (Dual Inline Memory Module) ne fonctionne pas. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier la barrette DIMM qui ne fonctionne pas, puis remplacez-la. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0059

| | |
|---|---|
| Message | Les blocs d'alimentation (PSU) du système ne correspondent pas. |
| Description détaillée | Les blocs d'alimentation (PSU) du système ne correspondent pas. |
| Action recommandée | Vérifiez les types de PSU et vérifier qu'ils sont correctement mis en correspondance, puis recommencez l'opération. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0060

| | |
|---|---|
| Message | L'alimentation requise par le système dépasse l'alimentation fournie par les blocs d'alimentation (PSU). |
| Description détaillée | L'alimentation requise par le système dépasse l'alimentation fournie par les blocs d'alimentation (PSU). La poursuite du redémarrage du système peut éteindre automatiquement ce système, sans notification. |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration des PSU et du système, puis mettez à niveau les blocs d'alimentation(PSU), si nécessaire. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0061

| | |
|---|---|
| Message | La demande de modification des attributs est en cours de traitement. |
| Description détaillée | La demande de modification d'un ou plusieurs attributs est en cours de traitement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0062

| | |
|---|---|
| Message | Un ou plusieurs attributs ont été correctement modifiés. |
| Description détaillée | Un ou plusieurs attributs ont été modifiés avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0063

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de modifier un attribut en raison de problèmes dans le bloc de données de l'interface de configuration des attribut (ACI) . |
| Description détaillée | Un attribut ne peut pas être configuré correctement en raison d'un problème de bloc de données l'ACI. |
| Action recommandée | Vérifiez si le bloc de données de l'ACI contient une configuration et des paramètres non valides, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Mises à jour (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0064

| | |
|---|---|
| Message | Un ou plusieurs attributs ont été correctement configurés. Le système est en cours de redémarrage. |
| Description détaillée | Un ou plusieurs attributs ont été correctement configurés. L'ordinateur va être redémarré automatiquement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0065

| | |
|---|---|
| Message | Un ou plusieurs attributs ont été correctement configurés. Le système va être automatiquement éteint dans les 5 secondes. |
| Description détaillée | Un ou plusieurs attributs ont été correctement configurés. Le système va être automatiquement éteint dans les 5 secondes. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Mises à jour (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0066

| | |
|---|---|
| Message | Une panne de formation de liaison PCIe a été observée dans *arg1* et la liaison a été désactivée. Le système s'est arrêté. |
| Arguments | · ***arg1 =*** périphérique PCIe |
| Description détaillée | Une panne de la liaison PCIe a été observée sur le périphérique identifié dans le message et la liaison du périphérique a été désactivée. Le système va être arrêté. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système et rétablissez-la. 2) Mettez à jour le micrologiciel du périphérique PCIe. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0067

| | |
|---|---|
| Message | Une panne de formation de liaison PCIe a été observée dans *arg1* et la liaison de périphérique est désactivée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** périphérique PCIe |
| Description détaillée | Un échec de liaison PCIe a été observé dans le périphérique PCIe identifié dans le message et la liaison de périphériques a été désactivée. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système et rétablissez-la. 2) Mettez à jour le micrologiciel du périphérique PCIe. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0068

| | |
|---|---|
| Message | La configuration de carte mezzanine utilisée n'est pas prise en charge sur ce châssis. |
| Description détaillée | La configuration de carte mezzanine utilisée n'est pas prise en charge sur ce châssis. Les modules de serveur utilisés dans les divers châssis peuvent nécessiter des cartes avec des propriétés de configuration différentes. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services. |
| Action recommandée | Assurez-vous qu'une carte mezzanine prise en charge est utilisée, puis réessayez. Pour plus d'informations, consultez le manuel du propriétaire de plateforme du châssis, disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0069

| | |
|---|---|
| Message | A CMOS checksum error has occurred. CMOS is reinitialized. (Une erreur de somme de contrôle CMOS s'est produite. CMOS réinitialisé.) |
| Description détaillée | Une erreur de somme de contrôle CMOS s'est produite, entraînant une configuration BIOS non valide. Les paramètres par défaut de la configuration du BIOS sont rétablis. |
| Action recommandée | Accédez à la configuration du système et configurer les paramètres souhaités. Enregistrez et quittez pour appliquer les paramètres. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0070

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs PCIe corrigeables se sont produites. |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs PCIe corrigeables se sont produites. Les données relatives aux erreurs sont consignées dans le journal des événements système (SEL) au cours de l'auto-test de démarrage (POST). |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le périphérique PCIe, puis mettez à jour son micrologiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0071

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs interfaces réseau UEFI ne sont pas disponibles. Les périphériques réseau UEFI correspondants sont désactivés. |
| Description détaillée | Une ou plusieurs interfaces réseau UEFI ne sont pas disponibles. Les périphériques réseau UEFI correspondants sont désactivés. |
| Action recommandée | Connectez la carte d'interface réseau manquante au système et activez l'interface réseau UEFI dans Configuration du système. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0072

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de charger le micrologiciel depuis *arg1* en raison de la stratégie d'amorçage sécurisé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du périphérique |
| Description détaillée | Lorsque la fonction d'amorçage sécurisé est activée, le BIOS système authentifie chaque pilote UEFI par rapport à la stratégie d'amorçage sécurisé. Si un pilote UEFI ne répond pas aux critères de la stratégie, le BIOS système ne charge pas le pilote UEFI et ne l'exécute pas, et il affiche ce message à la fin de l'auto-test de démarrage (POST). La stratégie d'amorçage sécurisé se compose de certificats X.509 autorisés et non |

| | |
|---|---|
| | autorisés ; les pilotes signés doivent être chaînés à un certificat autorisé. La stratégie peut également autoriser les valeurs de hachage de chaque image de pilote UEFI. Les utilisateurs peuvent configurer la fonction d'amorçage sécurisé et la stratégie correspondante dans Configuration du système > BIOS système > page Paramètres de sécurité. |
| **Action recommandée** | Si la fonction d'amorçage sécurisé n'est pas souhaitée, désactivez-la dans le Configuration du système > BIOS système > page Paramètres de sécurité. Sinon, procédez comme suit : 1) Assurez-vous que le micrologiciel du périphérique en erreur est à jour. 2) Si d'autres pannes se produisent ultérieurement, passez en revue le récapitulatif des stratégies d'amorçage sécurisé dans Configuration du système > BIOS système > page Paramètres de sécurité. Le micrologiciel du périphérique doit être autorisé par une clé publique ou une valeur de hachage dans la base de données des signatures autorisées. La clé publique ou la valeur de hachage choisie ne doit pas figurer dans la base de données des signatures interdites. |
| **Catégorie** | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0073

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'amorcer *arg1* en raison de la stratégie d'amorçage sécurisé. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom d'option de démarrage |
| **Description détaillée** | Lorsque la fonctionnalité de démarrage sécurisé est activée, le BIOS du système authentifie chaque option de démarrage par rapport à la stratégie de démarrage sécurisé. Si une option de démarrage ne répond pas aux critères de la stratégie, le BIOS du système ne démarre pas sur l'option de démarrage et affiche ce message. La stratégie de démarrage sécurisé se compose de certificats X.509 autorisés et non autorisés ; les images de démarrage signées doivent se lier à un certificat autorisé. La stratégie peut également autoriser des valeurs de hachage des images de démarrage individuelles. Les utilisateurs peuvent configurer la fonctionnalité de démarrage sécurisé et la stratégie de démarrage sécurisée dans System Setup (Configuration système) > BIOS système > page Paramètres de sécurité. |
| **Action recommandée** | Si la fonctionnalité de démarrage sécurisé n'est pas souhaitée, désactivez-la dans le programme de configuration du système > BIOS système > page Paramètres de sécurité. Dans le cas contraire, procédez comme suit : 1) Passez en revue le Résumé des stratégies de démarrage sécurisé dans la Configuration du système F2> BIOS système > Page Paramètres de sécurité. L'option de démarrage doit être autorisée par une clé publique ou une valeur de hachage dans la Base de données de signatures agréées. 2) Si l'option de démarrage n'est pas autorisée, mais qu'on peut s'y fier, ouvrez le programme de Configuration du système > BIOS système > Paramètres de sécurité, définissez la stratégie de démarrage sécurisé sur Personnalisé, puis ajoutez une entrée pour l'option de démarrage dans la Base de données des signatures agréées |

(Configuration du système > BIOS système > Paramètres de sécurité > Paramètres de stratégie personnalisés > Importer une entrée de la base de données).

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0074

| | |
|---|---|
| Message | La stratégie d'amorçage sécurisé a été modifiée depuis le dernier démarrage du système. |
| Description détaillée | Le BIOS système consigne ce message après la détection d'une modification dans les paramètres de stratégie d'amorçage sécurisé. Cette modification peut provenir d'une configuration par l'utilisateur ou d'une mise à jour du BIOS système. Les modifications apportées aux paramètres suivants déclenchent ce message : 1) Amorçage sécurisé (Activer/Désactiver) 2) Stratégie d'amorçage sécurisé (Standard/Personnalisée) 3) Clé de plateforme 4) Clés Key Exchange Key 5) Base de données des signatures autorisées 6) Base de données des signatures interdites (dbx). |
| Action recommandée | Passez en revue les paramètres de stratégie d'amorçage sécurisé dans Configuration du système > BIOS système > page Paramètres de sécurité. Si ces modifications de la stratégie étaient attendues, aucune action n'est nécessaire. Sinon, modifiez les paramètres de stratégie d'amorçage sécurisé selon vos besoins. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0075

| | |
|---|---|
| Message | Aucune carte fille réseau 1 n'est détectée. |
| Description détaillée | La carte fille réseau 1 n'est pas détectée. |
| Action recommandée | Installez une carte fille réseau dans le système. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0076

| | |
|---|---|
| Message | One or more Corrected Machine Check(CMC) errors have occurred. (Il s'est produit une ou plusieurs erreurs de vérification de la machine corrigées (CMC).) |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de vérification de la machine corrigées se sont produites. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) afin d'identifier les erreurs de vérification de la machine corrigée (CMC). Résolvez le problème identifié dans le journal SEL comme cause des erreurs CMC. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0077

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de périphériques PCIe se sont produites au cours du démarrage précédent. |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de périphériques PCIe se sont produites au cours du démarrage précédent. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le périphérique PCIe présentant des erreurs, puis mettez à jour son micrologiciel. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0078

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de vérification de la machine se sont produites au cours précédent amorçage. |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de vérification de la machine se sont produites au cours précédent amorçage. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier la source de l'erreur de vérification de la machine et résoudre les problèmes. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0079

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de mémoire impossibles à corriger se sont produites au cours du démarrage précédent. |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de mémoire impossibles à corriger se sont produites au cours du démarrage précédent. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le module de mémoire DIMM non fonctionnel, puis remplacez le module de mémoire DIMM. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0080

| | |
|---|---|
| Message | La vitesse de liaison PCIe n'est pas optimale pour *arg1*. Vitesse de liaison attendue : Gén *arg2*, vitesse de liaison réelle : Gén *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** périphérique PCIe<br>• ***arg2 =*** numéro de génération<br>• ***arg3 =*** numéro de génération |
| Description détaillée | La vitesse de liaison PCIe n'est pas optimale pour le périphérique PCIe identifié. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système et rétablissez-la. 2) Mettez à jour le micrologiciel du périphérique PCIe. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0081

| | |
|---|---|
| Message | La taille de la mémoire a changé depuis le dernier démarrage du système. |
| Description détaillée | La taille de la mémoire a changé depuis le dernier démarrage du système. Aucune action n'est requise si de la mémoire a été ajoutée ou supprimée. |
| Action recommandée | Si la modification est prévue, aucune action n'est nécessaire. Dans le cas contraire, vérifiez la population de DIMM dans les paramètres du système et de la mémoire, sous Configuration du système, pour trouver les changements de configuration. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0082

| | |
|---|---|
| Message | Le système a été réinitialisé en raison du dépassement du délai de l'horloge de surveillance. |
| Description détaillée | Le système a été réinitialisé en raison du dépassement du délai de l'horloge de surveillance. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) ou les fichiers de vidage sur incident pour identifier la source de la réinitialisation de d'horloge de surveillance. Mettez à jour le micrologiciel ou le pilote pour trouver le périphérique identifié. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0083

| | |
|---|---|
| Message | Un ou plusieurs erreurs du système PCI (SERR) se sont produites. |
| Description détaillée | Un ou plusieurs erreurs du système PCI (SERR) se sont produites. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le périphérique PCI qui a provoqué l'erreur SERR. Mettez à jour le micrologiciel du périphérique identifié. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0084

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de parité PCI (PERR) se sont produites. |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de parité PCI (PERR) se sont produites. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier le périphérique PCI qui a provoqué l'erreur PERR. Mettez à jour le micrologiciel du périphérique identifié. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0085

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de jeu de puces se sont produites. |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de jeu de puces se sont produites. |
| Action recommandée | Vérifiez le journal des événements système (SEL) pour identifier l'erreur de jeu de puces. Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Coupez l'alimentation du système et rétablissez-la. 2) Mettez à jour le micrologiciel du périphérique PCIe. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0086

| | |
|---|---|
| Message | Module de mémoire SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory) non pris en charge installé dans un logement de mémoire RDIMM : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Un module de mémoire SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory) non pris en charge est installé dans le logement de mémoire RDIMM identifié dans le message. |
| Action recommandée | Retirez le module de mémoire SODIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0087

| | |
|---|---|
| Message | Une barrette DIMM de technologie 4 Go non prise en charge est installée dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une barrette DIMM de technologie 4 Gbit non prise en charge est installée dans le logement de mémoire identifié dans le message. |
| Action recommandée | Retirez le module de mémoire DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0088

| | |
|---|---|
| Message | Unsupported 8Gb technology DIMM module is installed on memory slot: *arg1*. (Une barrette DIMM de technologie 8 Go non prise en charge est installée dans le logement de mémoire : arg1) |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une barrette DIMM de technologie 8 Go non prise en charge est installée dans le logement de mémoire identifié dans le message. |
| Action recommandée | Retirez le module de mémoire DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0089

| | |
|---|---|
| Message | Incompatible x16 data bus width DIMM is installed on memory slot: arg1 . (Une barrette DIMM de largeur de bus x16 incompatible est installée dans le logement de mémoire : *arg1*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Un module de mémoire DIMM de largeur de bus x16 incompatible est installé dans le logement de mémoire identifié dans le message. |
| Action recommandée | Retirez le module de mémoire DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0090

| | |
|---|---|
| Message | Un module DIMM avec un nombre de rangées non compatible est installé dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Un module DIMM avec un nombre de rangées non compatible est installé dans le logement de mémoire identifié dans le message. |
| Action recommandée | Retirez le module de mémoire DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0091

| | |
|---|---|
| Message | Une barrette DIMM à quatre rangées (QR) est installée dans le logement de mémoire : *arg1*. Les barrettes DIMM QR doivent être installées dans le premier logement DIMM d'un canal s'il n'y a qu'un seul module DIMM QR dans le canal. Les barrettes DIMM QR ne peuvent pas être installées dans le troisième logement du canal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une barrette de mémoire DIMM à quatre rangées (QR) est installée dans le logement de mémoire identifié dans le message. Des barrettes DIMM QR doivent être installées dans le premier logement DIMM dans un canal s'il n'y a qu'un seul module de mémoire DIMM QR dans le canal. Les barrettes de mémoire DIMM QR ne peuvent pas être installées sur le troisième logement du canal. |
| Action recommandée | Installez des barrettes DIMM QR dans le canal approprié. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0092

| | |
|---|---|
| Message | Le nombre de rangées des barrettes DIMM dépasse la limite maximale de rangées par canal autorisée. |
| Description détaillée | Le nombre de rangées des barrettes DIMM dépasse la limite maximale de rangées par canal autorisée. |
| Action recommandée | Vérifiez le nombre total de rangées de chaque canal, afin de vous assurer qu'il ne dépasse pas la limite maximale autorisée. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0093

| | |
|---|---|
| Message | La barrette DIMM installée dans le logement de mémoire : *arg1* ne satisfait pas à la fréquence minimale prise en charge. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La barrette DIMM installée dans le logement de mémoire identifié dans le message ne répond pas à la fréquence minimale prise en charge. |
| Action recommandée | Retirez du système toutes les barrettes de mémoire DIMM non prises en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0094

| | |
|---|---|
| Message | Une barrette DIMM non ECC non prise en charge est installée dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une barrette de mémoire non ECC non prise en charge est installée dans le logement de mémoire identifié dans le message. |
| Action recommandée | Retirez toutes les barrettes DIMM non ECC et remplacez-les par des DIMM ECC. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0095

| | |
|---|---|
| Message | Une barrette de mémoire DIMM avec tension non prise en charge est installée dans le logement de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** Logement |
| Description détaillée | Un barrette de mémoire DIMM avec tension non prise en charge est installée dans le logement de mémoire identifié dans le message. |
| Action recommandée | Retirez la barrette de mémoire DIMM non prise en charge et remplacez-la par une barrette de mémoire DIMM dont la tension est prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0096

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode de fonctionnement avancé de la mémoire ECC, car la population DIMM ou la configuration système actuelle ne prend pas en charge le mode ECC avancé. |
| Description détaillée | Le mode de fonctionnement avancé de la mémoire ECC ne peut pas être activé, car la population DIMM ou la configuration système actuelle ne prend pas en charge le mode ECC avancé. |
| Action recommandée | Vérifiez la population DIMM et la configuration système pour vous assurer que le mode de fonctionnement avancé de la mémoire ECC peut être pris en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0097

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode d'exploitation de la mémoire ECC avancé en raison de problèmes de correspondance des configurations de canal de la barrette de mémoire DIMM. |
| Description détaillée | Impossible d'activer le mode d'exploitation de la mémoire ECC avancé en raison de problèmes de correspondance des configurations de canal de la barrette de mémoire DIMM. |
| Action recommandée | Assurez-vous que des barrettes de mémoire identiques dans les logements correspondants de paires de canaux sont occupés. Pour plus d'informations,voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0098

| | |
|---|---|
| Message | L'auto-test intégré (BIST) de la mémoire a détecté une ou plusieurs erreurs dans la DIMM installée dans le logement de mémoire : *arg1*. Par conséquent, la DIMM correspondante a été désactivée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | L'auto-test intégré (BIST) de la mémoire a détecté une ou plusieurs erreurs dans la DIMM installée dans le logement de mémoire : <numéro-logement>. Par conséquent, la DIMM correspondante a été désactivée. |
| Action recommandée | Remplacez le module DIMM identifié dans le message. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0099

| | |
|---|---|
| Message | La fonction de mise en miroir de la mémoire ne peut pas être activée car le remplissage de la DIMM actuelle ou la configuration matérielle ne prend pas en charge cette fonction. |
| Description détaillée | La fonction de mise en miroir de la mémoire ne peut pas être activée car le remplissage de la DIMM actuelle ou la configuration matérielle ne prend pas en charge cette fonction. |
| Action recommandée | Vérifiez le remplissage de DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la fonction de Mise en miroir de la mémoire peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0100

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction de mise en miroir de la mémoire en raison d'incohérences dans les configurations de canal DIMM. |
| Description détaillée | La fonction de mise en miroir de la mémoire ne peut pas être activée en raison d'incohérences dans les configurations de canal DIMM. |
| Action recommandée | Assurez-vous que des barrettes de mémoire identiques dans les logements correspondants de paires de canaux sont occupés. Pour plus d'informations,voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0101

| | |
|---|---|
| Message | La quantité totale de mémoire installée a excédé la limite autorisée. |
| Description détaillée | La quantité totale de mémoire installée a excédé la quantité prise en charge par la plateforme. |
| Action recommandée | Retirez des modules de mémoire du système pour réduire la quantité totale de mémoire installée. Pour plus d'informations sur la quantité limite de mémoire installée, voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0102

| | |
|---|---|
| Message | La fonction de tolérance de mémoire ne peut pas être activée car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne prend pas en charge cette fonction. |
| Description détaillée | La fonction de tolérance de mémoire ne peut pas être activée car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne prend pas en charge cette fonction. |
| Action recommandée | Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la fonction de tolérance de mémoire peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0103

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs d'initialisation de la mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs d'initialisation de la mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. |
| Action recommandée | Remplacez le module de mémoire défectueux identifié dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0104

| | |
|---|---|
| Message | Le module DIMM dans le logement de mémoire *arg1* est rempli dans le désordre dans canal DIMM. |
| Arguments | · ***arg1 =*** logement |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le module DIMM dans le logement de mémoire identifié dans le message est rempli dans le désordre dans canal DIMM. |
| Action recommandée | Installez les modules DIMM dans l'ordre séquentiel, sans manquer aucun logement du canal. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0105

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonctionnalité Cluster on Die (COD) en raison d'une configuration de mémoire non prise en charge. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonctionnalité Cluster on Die (COD) en raison d'une configuration de mémoire non prise en charge. |
| Action recommandée | Veillez à remplir tous les canaux de mémoire du système avec un minimum d'une barrette DIMM par canal. Pour plus d'informations, voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0106

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, réinstallez la barrette DIMM et redémarrez le système. Si l'erreur corrigeable persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0107

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation de la lecture DQ/DQS. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, réinstallez la barrette DIMM et redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0108

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'activation de réception de lecture. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, réinstallez la barrette DIMM et redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0109

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation du niveau d'écriture. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, réinstallez la barrette DIMM et redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0110

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'écriture DQ/DQS. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, réinstallez la barrette DIMM et redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0111

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** logement |
| Description détaillée | Un ou plusieurs des erreurs de mémoire se sont produites sur le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors du test de la mémoire. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, réinstallez la barrette DIMM et redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0112

| | |
|---|---|
| **Message** | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** logement |
| **Description détaillée** | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'interface LRDIMM. |
| **Action recommandée** | Coupez l'alimentation du système, réinstallez la barrette DIMM et redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0113

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'activer la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) car la configuration matérielle ou le remplissage de la barrette DIMM actuelle ne prend pas en charge cette fonctionnalité. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) car la configuration matérielle ou le remplissage de la barrette DIMM actuelle ne prend pas en charge cette fonctionnalité. |
| Action recommandée | Vérifiez le remplissage de DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la fonction de Mise en miroir de la mémoire peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0114

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode de fonctionnement FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) en raison de différences dans les configurations de canal DIMM. |
| Description détaillée | Le mode de fonctionnement FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) ne peut pas être activé en raison de différences dans les configurations de canal DIMM. |
| Action recommandée | Assurez-vous que des barrettes de mémoire identiques dans les logements correspondants de paires de canaux sont occupés. Pour plus d'informations,voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0115

| | |
|---|---|
| Message | Le micrologiciel du Management Engine (Moteur de gestion) a récupéré à la suite d'une ou plusieurs erreurs pouvant être corrigées. |
| Description détaillée | Le BIOS a restauré le Management Engine (Moteur de gestion) après qu'il a arrêté de répondre pas par le biais de l'interface HECI. Il n'y a aucune dégradation des performances et le Management Engine fonctionne normalement maintenant. |
| Action recommandée | Le Management Engine fonctionne normalement maintenant. Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0116

| | |
|---|---|
| Message | Un ou plusieurs pilotes d'amorçage ont signalé des problèmes. |
| Description détaillée | Un ou plusieurs pilotes d'amorçage ont signalé des problèmes via le protocole d'intégrité du pilote UEFI. |
| Action recommandée | Vérifiez le menu Intégrité du pilote dans le gestionnaire d'amorçage (Boot Manager) pour plus de détails. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0117

| | |
|---|---|
| Message | La signature d'identification de la carte n'est pas présente dans la carte SD 1 du module iDSDM (Internal Dual Secure Digital Module). |
| Description détaillée | La signature d'identification de la carte n'est pas présente dans la carte SD 1 du module iDSDM (Internal Dual Secure Digital Module). |
| Action recommandée | Faites une des choses suivantes : 1) Vérifiez l'IDSDM ou le support de la carte SD. 2) Réinstallez ou remplacez le support de carte SD. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0118

| | |
|---|---|
| Message | La signature d'identification de la carte n'est pas présente dans la carte SD 2 du module iDSDM (Internal Dual Secure Digital Module). |
| Description détaillée | La signature d'identification de la carte n'est pas présente dans la carte SD 2 du module iDSDM (Internal Dual Secure Digital Module). |
| Action recommandée | Faites une des choses suivantes : 1) Vérifiez l'IDSDM ou le support de la carte SD. 2) Réinstallez ou remplacez le support de carte SD. Si le problème persiste, contactez votre prestataire de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0119

| | |
|---|---|
| Message | La redondance RAID du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) a été perdue. |
| Description détaillée | La redondance RAID du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) a été perdue. Le BIOS système doit avoir invité l'utilisateur à exécuter le processus de reconstruction. |
| Action recommandée | Aucune action supplémentaire n'est nécessaire si vous avez suivi les instructions à l'écran pour démarrer le processus de reconstruction. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0120

| | |
|---|---|
| Message | Les deux cartes SD du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) sont manquantes ou ne répondent pas. |
| Description détaillée | Les deux cartes SD du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) sont manquantes ou ne répondent pas. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les deux cartes SD sont correctement installées, puis réessayez de démarrer le système. Si le problème persiste, remplacez les cartes SD. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0121

| | |
|---|---|
| Message | La carte SD principale est manquante, ne répond pas ou est protégée en écriture. |
| Description détaillée | La carte SD principale est manquante, ne répond pas ou est protégée en écriture. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Installez une carte SD dans le lecteur de carte SD principal. 2) Réinstallez ou remplacez la carte SD. 3) Si la protection en écriture était prévue, aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0122

| | |
|---|---|
| Message | La carte SD secondaire est manquante, ne répond pas ou est en mode protégé en écriture. |
| Description détaillée | La carte SD secondaire est manquante, ne répond pas ou est en mode protégé en écriture. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Installez une carte SD dans le lecteur de carte SD secondaire/ 2) Réinstallez ou remplacez la carte SD. 3) Si la protection en écriture était prévue ou si la carte SD secondaire n'est pas installée, aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0123

| | |
|---|---|
| Message | La carte SD secondaire est désormais devenue la carte SD principale. |
| Description détaillée | La carte SD secondaire est désormais devenue la carte SD principale. |
| Action recommandée | Consultez les anciens messages dans l'affichage à l'écran ou le journal Lifecycle. Si le changement était prévu, aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0124

| | |
|---|---|
| Message | La taille et la vitesse de la carte SD secondaire ne correspondent pas à celles de la carte SD principale. |
| Description détaillée | La taille et la vitesse de la carte SD principale ne correspondent pas à celles de la carte SD secondaire. La carte SD secondaire doit avoir une capacité et une vitesse égales ou supérieures à celles de la carte SD principale. |
| Action recommandée | Remplacez la carte SD secondaire par une autre de capacité et de vitesse égales ou supérieures à celles de la carte SD principale. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0125

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de terminer la reconstruction de l'image du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) en raison de problèmes. |
| Description détaillée | Impossible de terminer la reconstruction de l'image du module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) en raison de problèmes. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Réinsérez ou remplacez la carte SD. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Redémarrez le système, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0126

| | |
|---|---|
| Message | La carte SD principale est protégée en écriture. |
| Description détaillée | La carte SD principale est protégée en écriture. |
| Action recommandée | Aucune action n'est nécessaire si ceci est intentionnel. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0127

| | |
|---|---|
| Message | La carte SD secondaire est protégée en écriture. |
| Description détaillée | La carte SD secondaire est en mode protégé en écriture. |
| Action recommandée | Aucune action n'est nécessaire si ceci est intentionnel. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0128

| | |
|---|---|
| Message | Les deux cartes SD principale et secondaire sont protégées en écriture. |
| Description détaillée | Les deux cartes SD principale et secondaire sont protégées en écriture. |
| Action recommandée | Aucune action n'est nécessaire si ceci est intentionnel. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0129

| | |
|---|---|
| Message | Le module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module) a rencontré un problème inconnu. |
| Description détaillée | Le module IDSDM (Internal Dual Secure Digital Module, double module numérique sécurisé interne) a rencontré un problème inconnu. Cela peut être dû au fait que de nouveaux codes d'erreur sont émis par le micrologiciel IDSDM et qu'il faut mettre à jour le BIOS système ou le micrologiciel de l'iDRAC pour les traiter correctement. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Mettez à jour le BIOS système. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. 3) Réinstallez ou remplacez la carte SD. Redémarrez le système, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0130

| | |
|---|---|
| Message | La date et l'heure système ne sont pas valides. |
| Description détaillée | La date et l'heure système ne sont pas valides. |
| Action recommandée | Accédez à Configuration du système pour définir la date et l'heure actuelles. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0131

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de charger une ou plusieurs ROM optionnelles en raison du manque de mémoire fantôme (shadow). |
| Description détaillée | Impossible de charger une ou plusieurs ROM optionnelles en raison du manque de mémoire fantôme (shadow). La mémoire fantôme ROM en option se trouve entre C0000h et F0000h. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Supprimez les cartes PCIe inutilisées pour libérer de l'espace de ROM en option. 2) Désactivez les instances de protocole d'amorçage inutilisées (comme PXE, iSCSI, etc.) des configurations de ROM en option applicables aux cartes PCIe. 3) Si possible, installez et exécutez le système d'exploitation en mode d'amorçage UEFI. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0132

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de charger une ou plusieurs ROM optionnelles en raison du manque de mémoire de base. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible de charger une ou plusieurs ROM optionnelles en raison du manque de mémoire de base. Cette dernière est inférieure à 640 Ko. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Supprimez les cartes PCIe inutilisées pour libérer de l'espace de ROM en option. 2) Désactivez les instances de protocole d'amorçage inutilisées (comme PXE, iSCSI, etc.) des configurations de ROM en option applicables aux cartes PCIe. 3) Si possible, installez et exécutez le système d'exploitation en mode d'amorçage UEFI. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0133

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer l'amorçage PXE, car les paramètres VLAN sont en conflit avec les paramètres des périphériques iSCSI. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'amorçage PXE, car les paramètres VLAN sont en conflit avec les paramètres des périphériques iSCSI. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Accédez à Configuration du système et modifiez la configuration de réseau VLAN pour le périphérique PXE afin qu'elle corresponde à celle du périphérique iSCSI. Les deux périphériques doivent être configurés avec VLAN activé ou tous les deux avec VLAN désactivé. 2) Modifiez le paramètre d'interface du périphérique PXE afin d'utiliser une autre interface de carte réseau (NIC) que celle utilisée par le périphérique iSCSI. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0134

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'allouer des ressources de mémoire MMIO (Memory Mapped Input Output) pour un ou plusieurs périphériques PCIe car la mémoire MMIO est insuffisante. |
| **Description détaillée** | Impossible d'allouer des ressources de mémoire MMIO (Memory Mapped Input Output) pour un ou plusieurs périphériques PCIe car la mémoire MMIO est insuffisante. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Supprimez les cartes PCIe non utilisées pour libérer de l'espace MMIO. 2) Accédez à Configuration du système et activez l'option d'E/S en mode mémoire mappée supérieures à 4 Go. |
| **Catégorie** | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0135

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. |
| **Description détaillée** | Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Cette erreur est liée à un problème de rattachement des partitions LC. |
| **Action recommandée** | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le système et réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0136

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. |
| Description détaillée | Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Cette erreur est due à des partitions LC manquantes. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le système et réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0137

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. |
| Description détaillée | Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Cette erreur est due à des fichiers LC manquants. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le système et réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0138

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'a pas pu exécuter la tâche ou la fonction demandée. |
| Description détaillée | Impossible d'exécuter l'opération CSIOR (Collecter l'inventaire système au redémarrage) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'a pas pu exécuter la tâche ou la fonction demandée. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le système et réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0139

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de passer en mode SSM (System Service Mode, mode de service système) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. |
| Description détaillée | Impossible de passer en mode de service système (SSM) parce que le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Cette erreur est due à un problème de rattachement des partitions LC. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le système et réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0140

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de passer en mode SSM (System Service Mode, mode de service système) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. |
| Description détaillée | Impossible de passer en mode de service système (SSM) parce que le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Cette erreur est due à des partitions LC manquantes. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le système et réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0141

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de passer en mode SSM (System Service Mode, mode de service système) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. |
| Description détaillée | Impossible de passer en mode de service système (SSM) parce que le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'est pas accessible. Cette erreur est due à des fichiers LC manquants. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le système et réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0142

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de passer en mode SSM (System Service Mode, mode de service système) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'a pas pu exécuter la tâche ou la fonction demandée. |
| Description détaillée | Impossible de passer en mode SSM (System Service Mode, mode de service système) car le micrologiciel du Lifecycle Controller (LC) n'a pas pu exécuter la tâche ou la fonction demandée. |
| Action recommandée | Réalisez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le système et réessayez. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0143

| | |
|---|---|
| Message | Des processeurs non pris en charge sont installés. |
| Description détaillée | Des processeurs non pris en charge sont installés. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Remplacez ces processeurs par des processeurs pris en charge. Pour plus d'informations sur les processeurs pris en charge, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0144

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** ID de logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'identification du type du module de mémoire ou de la taille de la mémoire. |
| Action recommandée | Coupez l'alimentation du système, réinstallez la barrette DIMM et redémarrez le système. Si les problèmes persistent, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0145

| | |
|---|---|
| Message | Le module de plateforme sécurisée (TPM) installé sur ce système n'est pas pris en charge. |
| Description détaillée | Le module de plateforme sécurisée (TPM) installé sur ce système n'est pas pris en charge. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Mettez à jour le micrologiciel du BIOS. 2) Remplacez le module TPM par un module pris en charge. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0146

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de vérifier le type du châssis via l'iDRAC et le CMC. Par conséquent, la configuration du système est peut-être incorrecte. |
| Description détaillée | Impossible de vérifier le type du châssis via l'iDRAC et le CMC. Par conséquent, la configuration du système est peut-être incorrecte. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Redémarrez le système. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC, puis redémarrez le système. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0147

| | |
|---|---|
| Message | La configuration du matériel ou du câblage du système n'est pas valide. |
| Description détaillée | La configuration du matériel ou du câblage du système n'est pas valide. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que les câbles du système, les cartes de montage et la configuration du processeur sont correctement en place. 2) Réinstallez chaque carte de montage PCIe et rebranchez les câbles. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire du système. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0148

| | |
|---|---|
| Message | Le câble SAS *arg1* de la carte fille du module d'extension SAS principal est manquant ou mal configuré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro d'étiquette |
| Description détaillée | Le câble SAS de la carte fille du module d'extension SAS principal est manquant ou mal configuré. |
| Action recommandée | Vérifiez la configuration du câble. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0149

| | |
|---|---|
| Message | La carte de stockage PERC dans *arg1* n'est pas prise en charge par le fond de panier de stockage installé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** l'emplacement de périphérique |
| Description détaillée | La carte de stockage PERC identifiée dans ce message n'est pas prise en charge par le fond de panier de stockage installé. |
| Action recommandée | Installez une carte de stockage compatible. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0150

| | |
|---|---|
| Message | Le système a détecté un fond de panier de stockage qui n'est pas pris en charge sur ce système ou dans cette configuration. Les fonctions du fond de panier risquent d'être altérées ou désactivées. |
| Description détaillée | Le système a détecté un fond de panier de stockage qui n'est pas pris en charge sur ce système ou dans cette configuration. Les fonctions du fond de panier risquent d'être altérées ou désactivées. |
| Action recommandée | Installez une configuration de fond de panier prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0151

| | |
|---|---|
| Message | Une carte de stockage PERC est installée dans le logement *arg1* mais le logement de stockage interne est vide. Cette configuration n'est pas prise en charge. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une carte de stockage PERC est installée dans le logement identifié par ce message mais le logement de stockage interne est vide Cette configuration n'est pas prise en charge. |
| Action recommandée | Installez une carte de stockage compatible dans le logement de stockage interne. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0152

| | |
|---|---|
| Message | Ce BIOS n'est utilisé que pour les tests. |
| Description détaillée | Ceci est un BIOS test, qui ne doit pas être utilisé dans un environnement de production. |
| Action recommandée | N'utilisez pas ce BIOS en production. |
| Catégorie | Vérification (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0153

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT). Les paramètres BIOS DPAT associés seront perdus si la licence n'est pas trouvée après trois redémarrage consécutifs. |
| Description détaillée | Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology 2.0 (DPAT 2.0). Les paramètres BIOS DPAT 2.0 associés seront perdus si la licence n'est pas trouvée après trois redémarrage consécutifs. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Rechargez la licence. 2) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 3) Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0154

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) après trois amorçages consécutifs. La configuration BIOS Dell Control Turbo associée revient aux paramètres par défaut en raison de l'absence de cette licence. |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) après trois amorçages consécutifs. La configuration BIOS Dell Control Turbo associée revient aux paramètres par défaut en raison de l'absence de cette licence. |
| Action recommandée | Si l'absence de la licence était prévue, aucune action n'est nécessaire. Sinon, effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Rechargez la licence. 2) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 3) Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0155

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) après trois amorçages consécutifs. Les paramètres de configuration du BIOS associés liés au nombre de cœurs par processeur reprennent leurs valeurs par défaut en raison de l'absence de cette licence. |
| Description détaillée | Impossible de trouver la licence d'entreprise Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) après trois amorçages consécutifs. Les paramètres de configuration du BIOS associés liés au nombre de cœurs par processeur reprennent leurs valeurs par défaut en raison de l'absence de cette licence. |
| Action recommandée | Si l'absence de la licence était prévue, aucune action n'est nécessaire. Sinon, effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Rechargez la licence. 2) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 3) Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0156

| | |
|---|---|
| Message | La licence Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise reste introuvable après trois amorçages consécutifs. Les options de configuration du Dell Controlled Turbo BIOS et le nombre de cœurs par processeur reprennent leurs valeurs par défaut en raison de l'absence de cette licence. |
| Description détaillée | La licence Dell Processor Acceleration Technology (DPAT) Enterprise reste introuvable après trois amorçages consécutifs. Les options de configuration du Dell Controlled Turbo BIOS et le nombre de cœurs par processeur reprennent leurs valeurs par défaut en raison de l'absence de cette licence. |
| Action recommandée | Si l'absence de la licence était prévue, aucune action n'est nécessaire. Sinon, effectuez l'une des opérations suivantes : 1) Rechargez la licence. 2) Coupez l'alimentation du système, patientez 30 secondes, puis rétablissez l'alimentation. Mettez le système sous tension. 3) Mettez à jour le micrologiciel de l'iDRAC. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0157

| | |
|---|---|
| Message | La demande de l'iDRAC de réinitialisation du BIOS sur les paramètres par défaut a été traitée avec succès. |
| Description détaillée | La demande de réinitialisation du BIOS sur les paramètres par défaut a été traitée avec succès. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0158

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de traiter la demande de l'iDRAC de réinitialisation du BIOS sur les paramètres par défaut. |
| Description détaillée | La demande de l'iDRAC de réinitialisation du BIOS sur les paramètres par défaut ne peut pas être traitée. |
| Action recommandée | Redémarrez le système, puis réessayez. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0159

| | |
|---|---|
| Message | Mémoire UDIMM (Unregistered Dual In-line Memory Module) non prise en charge installée dans le logement de mémoire : *arg1* |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une barrette DIMM de technologie 4 Gbit non prise en charge est installée dans le logement de mémoire identifié dans le message. |
| Action recommandée | Retirez le module de mémoire DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0160

| | |
|---|---|
| Message | Le nombre de rangées de barrettes DIMM installées dépasse le maximum de rangées par canal autorisé dans les logements de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Le nombre de rangées des barrettes DIMM dépasse la limite maximale de rangées par canal autorisée. |
| Action recommandée | Vérifiez le nombre total de rangées du canal, afin de vous assurer qu'il ne dépasse pas la limite maximale autorisée. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0161

| | |
|---|---|
| Message | Une population DIMM non prise en charge a été détectée dans les logements de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une population DIMM non prise en charge a été détectée dans les logements de mémoire identifiés dans le message. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Retirez du système toutes les barrettes de mémoire DIMM non prises en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0162

| | |
|---|---|
| Message | Une configuration à 3 barrettes DIMM par canal (DPC) a été détectée dans un tampon de mémoire 2 DPC. |
| Description détaillée | Une incompatibilité a été détectée entre un tampon de mémoire installé et la conception de canal DDR en aval. |
| Action recommandée | Contactez votre fournisseur de service. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0163

| | |
|---|---|
| Message | Un module DIMM non pris en charge de technologie inférieure à 2 Go est installé dans le logement de mémoire : *arg1*. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Un module DIMM non pris en charge de technologie inférieure à 2 Go est installé dans le logement de mémoire identifié dans le message. |
| Action recommandée | Retirez le module de mémoire DIMM non pris en charge du logement de mémoire identifié et remplacez-le par un module pris en charge. Pour plus d'informations, voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0164

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode de fonctionnement de la mémoire ECC Avancé en raison de différences entre les configurations de canal DIMM des logements de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Impossible d'activer le mode d'exploitation de la mémoire ECC avancé en raison de problèmes de correspondance des configurations de canal de la barrette de mémoire DIMM. |
| Action recommandée | Assurez-vous que des barrettes de mémoire identiques dans les logements correspondants de paires de canaux sont occupés. Pour plus d'informations,voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0165

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | La mémoire n'a pas pu être entrelacée car le nombre de règles de décodage des adresses système (SAD) admis a été dépassé lors de l'initialisation de la mémoire. |
| Action recommandée | Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0166

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | La mémoire n'a pas pu être entrelacée car le nombre de règles de décodage des adresses cible (TAD) admis a été dépassé lors de l'initialisation de la mémoire. |
| Action recommandée | Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0167

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | La mémoire n'a pas pu être entrelacée car le nombre de règles Registre d'entrelacement des rangées (RIR) admis a été dépassé lors de l'initialisation de la mémoire. |
| Action recommandée | Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0168

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La mémoire n'a pas pu être entrelacée car un décalage de décodage des adresses cible (TAD) négatif a été calculé lors de l'initialisation de la mémoire. |
| Action recommandée | Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0169

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | La mémoire n'a pas pu être entrelacée, car la mémoire est insuffisante (mémoire inférieure à la limite de 4 Go) et ne peut pas être divisée de façon égale entre les divers sockets de processeur lors de l'initialisation de la mémoire. |
| Action recommandée | Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0170

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de configurer l'entrelacement de mémoire pour les modules DIMM des logements de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | La mémoire n'a pas pu être entrelacée en raison d'une tentative de configuration simultanée du mode A7 non compatible et de l'entrelacement tridirectionnel de décodage des adresses cible (TAD) lors de l'initialisation de la mémoire. |
| Action recommandée | Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que l'entrelacement peut être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0171

| | |
|---|---|
| Message | Un module DIMM à rangée double est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à une seule rangée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié. |
| Action recommandée | Les modules de mémoire DIMM à double rangée doivent être installés avant les modules DIMM à simple rangée dans le canal. Insérez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0172

| | |
|---|---|
| Message | Un module DIMM à quatre rangées est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à une seule rangée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié. |
| Action recommandée | Les modules de mémoire DIMM à quatre rangées doivent être installés avant les modules DIMM à simple rangée dans le canal. Insérez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0173

| | |
|---|---|
| Message | Un module DIMM à quatre rangées est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à deux rangées. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Les modules de mémoire DIMM à quatre rangées doivent être installés avant les modules DIMM à deux rangées dans le canal. Insérez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0174

| | |
|---|---|
| Message | Un module DIMM à quatre rangées est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à huit rangées. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié. |
| Action recommandée | Vous ne pouvez pas mélanger les modules de mémoire DIMM à quatre rangées et les modules à huit rangées dans un canal. Insérez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0175

| | |
|---|---|
| Message | Un module DIMM à huit rangées est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à quatre rangées. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié. |
| Action recommandée | Vous ne pouvez pas mélanger les modules de mémoire DIMM à quatre rangées et les modules à huit rangées dans un canal. Insérez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0176

| | |
|---|---|
| Message | Plusieurs modules DIMM à quatre rangées sont installés dans un canal DDR. Reportez-vous aux modules DIMM dans les logements de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans les logements DIMM identifiés. |
| Action recommandée | Vous ne pouvez installer qu'un seul module de mémoire DIMM à quatre rangées dans un canal. Insérez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0177

| | |
|---|---|
| Message | Un module DIMM est installé dans le logement de mémoire *arg1* après un module DIMM à quatre rangées. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une violation de configuration de la mémoire a été détectée dans le logement DIMM identifié. |
| Action recommandée | Vous ne pouvez installer qu'un seul module de mémoire DIMM à quatre rangées dans un canal. Insérez les modules de mémoire selon une configuration prise en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0178

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. Une erreur de lecture DQ/DQS corrigée a été détectée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0179

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. Une erreur d'activation de réception des lectures corrigée a été détectée. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0180

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. Une erreur d'ajustement du niveau d'écriture corrigée a été détectée. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0181

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. Une erreur d'écriture DQ/DQS corrigée a été détectée. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0182

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de formation de mémoire corrigeables se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. Une erreur de centrage Vref anticipé corrigée a été détectée. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0183

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation du centrage Vref anticipé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0184

| | |
|---|---|
| Message | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire : *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de logement |
| Description détaillée | Une ou plusieurs erreurs de mémoire se sont produites dans le logement de mémoire identifié dans le message. L'erreur s'est produite lors de l'initialisation du tampon LR-DIMM (Load Reduced DIMM). |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0185

| | |
|---|---|
| Message | Des erreurs de formation LR-DIMM (Load Reduced DIMM) se sont produites sur la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Un échec de l'initialisation du tampon LR DIMM (Load Reduced DIMM) a été détecté lors de l'initialisation de la mémoire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0186

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de détection DC. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0187

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de détection de l'horloge. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0188

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase d'impédance de l'hôte. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0189

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de transmission DCC DQS. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0190

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation DCC de l'horloge. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0191

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase d'horloge de référence VCK. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0192

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase d'alignement de l'horloge. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0193

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation de commande brute. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0194

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation de commande affinée. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0195

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation de lecture. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0196

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation d'erreur. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0197

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation brute de niveau de lecture. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0198

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation affinée de niveau de lecture. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0199

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation affinée de niveau d'écriture. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0200

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation brute de niveau d'écriture. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0201

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de formation d'écriture. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0202

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) au cours de la phase de vérification de l'intégrité. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0203

| | |
|---|---|
| Message | Un tampon de mémoire défectueux a été détecté lors de l'initialisation SMI (Scalable Memory Interconnect) pour la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Un tampon de mémoire défectueux a été détecté dans la carte de montage de mémoire identifiée dans le message. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez la barrette de mémoire défectueuse identifiée dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0204

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de réinitialisation FIFO de la formation d'horloge. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0205

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'horloge de commande, groupe 0. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0206

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'horloge de commande, groupe 1. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0207

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'horloge de commande, groupe 2. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0208

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'horloge de commande, tous les éléments. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0209

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de redressement du tampon de transmission par bit. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0210

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation Vref du tampon de réception. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0211

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation Vref du tampon de transmission. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0212

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de commande anticipée. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0213

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de lecture DQ/DQS de base. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0214

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'activation de la réception de base. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0215

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de niveau d'écriture de base. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0216

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de commande retardée. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0217

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'écriture DQ/DQS de base. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0218

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR, au cours de la phase de formation de centrage 2D de temporisation d'écriture. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0219

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR, au cours de la phase de formation de centrage 2D de temporisation de lecture. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0220

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de tension d'écriture. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0221

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de tension de lecture. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0222

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de boucle. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0223

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de redressement du tampon de réception par bit. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0224

| | |
|---|---|
| **Message** | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| **Description détaillée** | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de redressement du tampon de transmission par bit. |
| **Action recommandée** | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0225

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de tampon de réception DDR4 LR-DIMM. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0226

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation de tampon de transmission DDR4 LR-DIMM. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0227

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'activation de réception du tampon de mémoire - Lecture de la configuration. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0228

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'activation de réception du tampon de mémoire - Écriture de la configuration. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0229

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'activation de réception du tampon de mémoire - Calibrag). |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0230

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'activation de réception du tampon de mémoire - Calcul. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0231

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'ajustement du niveau d'écriture du tampon de mémoire - Lecture de la configuration. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0232

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'ajustement du niveau d'écriture du tampon de mémoire - Écriture de la configuration. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0233

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'ajustement du niveau d'écriture du tampon de mémoire - Réinitialisation FIFO. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0234

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'ajustement du niveau d'écriture du tampon de mémoire - Test de mémoire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0235

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'ajustement du niveau d'écriture du tampon de mémoire - Calibrage. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0236

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'écriture DQ/DQS - Réinitialisation FIFO. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0237

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'écriture DQ/DQS - Test de mémoire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0238

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'écriture DQ/DQS - Calibrage. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0239

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation du canal de mémoire DDR dans les logements de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéros de logements |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la mémoire DDR au cours de la phase de formation d'écriture DQ/DQS - Calcul. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez le module DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0240

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de régulation de tension (VR) sur la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de régulation de tension (VR) de la mémoire au cours de la phase de rampe SVID VR0. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0241

| | |
|---|---|
| Message | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de régulation de tension (VR) sur la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |
| Description détaillée | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de régulation de tension (VR) de la mémoire au cours de la phase de rampe SVID VR1. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0242

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la taille de miroir partiel demandée (*arg1* Go), car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne la prend pas en charge. *arg2* Go ont été alloués à la place. |
| Arguments | · ***arg1 =*** taille de mémoire demandée<br>· ***arg2 =*** taille de mémoire allouée |
| Description détaillée | La fonction de mise en miroir partiel de la mémoire ne peut pas être activée car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne prend pas en charge la taille demandée. |
| Action recommandée | Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la taille de miroir partiel demandée peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0243

| | |
|---|---|
| Message | SMI (Scalable Memory Interconnect) fonctionne en largeur réduite sur la carte de montage de mémoire *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** lettre de la carte de montage |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le canal SMI (Scalable Memory Interconnect) identifié dans le message fonctionne à une largeur dégradée. Bien qu'indiquant une condition d'erreur exigeant une investigation plus poussée, cela permet une disponibilité continue. Ce message peut être une indication anticipée d'une future panne de carte de montage de mémoire. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension, 2) Réinstallez la carte de montage de mémoire et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0244

| | |
|---|---|
| Message | Les liaisons Quick Path Interconnect (QPI) fonctionnent en mode vitesse lente. |
| Description détaillée | Les liaisons Quick Path Interconnect (QPI) n'ont pas pu être activées à pleine fréquence de fonctionnement. |
| Action recommandée | Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils concordent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0245

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée. |
| Description détaillée | L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) n'a pas pu configurer tous les processeurs installés sur la fréquence commune maximale. |
| Action recommandée | Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils concordent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0246

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée. |
| Description détaillée | L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) a rencontré une erreur de programme. Non-concordance des options de liaison détectée. |
| Action recommandée | Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils concordent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0247

| | |
|---|---|
| **Message** | Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée. |
| **Description détaillée** | L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) a rencontré une erreur de programme. La taille MMIOH (Memory Mapped IO) n'est pas prise en charge. Le système a forcé l'allocation MMIOH à la place. |
| **Action recommandée** | Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils concordent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0248

| | |
|---|---|
| **Message** | Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée dans le processeur *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** numéro de processeur |
| **Description détaillée** | L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) a rencontré une erreur de programme. L'allocation de ressources a été forcée car les ressources n'ont pas été demandées pour le processeur identifié. |
| **Action recommandée** | Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils concordent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0249

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée. |
| Description détaillée | L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) a rencontré une erreur de programme. Une ressource demandée n'a pas pu être allouée. Le système a forcé la ressource sur la valeur maximale à la place. |
| Action recommandée | Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils concordent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0250

| | |
|---|---|
| Message | Erreur d'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) détectée. |
| Description détaillée | L'initialisation Quick Path Interconnect (QPI) a rencontré une erreur de programme. La valeur cible de processeur de plage VGA héritée n'est pas remplie. Décodage forcé sur le socket UC hérité. |
| Action recommandée | Réinstallez tous les processeurs du système et assurez-vous qu'ils concordent. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0251

| | |
|---|---|
| Message | La carte de montage de mémoire *arg1* est remplie derrière un support de processeur vide. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de la carte de montage |
| Description détaillée | Une carte de montage de mémoire a été détectée derrière un support de processeur vide. La mémoire doit être installée à l'arrière du support de processeur rempli pour pouvoir être reconnue par le système et disponible pour l'utilisation. Assurez-vous que les processeurs et la mémoire sont installés dans une configuration prise en charge. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1 Mettez le système hors tension 2) Remplissez les processeurs et la mémoire dans une configuration prise en charge et 3) Redémarrez le système. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0252

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démarrer une option d'amorçage car le registre d'horloge de surveillance a expiré. Le système va se réinitialiser. |
| Description détaillée | Le registre d'horloge de surveillance est activé avant l'appel d'une option d'amorçage UEFI par le Gestionnaire d'amorçage du BIOS. La surveillance est définie sur une période de 5 minutes. Le programme d'initialisation depuis le système d'exploitation depuis l'option d'amorçage est nécessaire pour désactiver le registre d'horloge de surveillance suite à son chargement correct. Sinon, le système se réinitialise lorsque le registre d'horloge expire. |
| Action recommandée | Vérifiez l'image de l'option de démarrage et le programme d'initialisation. Mettez-les à jour vers la dernière version, si possible. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0253

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) de NUMA, car la configuration actuelle ne prend pas en charge cette fonctionnalité. |
| Description détaillée | Impossible d'activer la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) de NUMA, car la configuration actuelle ne prend pas en charge cette fonctionnalité. |
| Action recommandée | Vérifiez le remplissage de DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la fonction NUMA FRM peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0254

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'activer le mode de fonctionnement de la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) de NUMA en raison d'incohérences de configuration des canaux. |
| Description détaillée | Impossible d'activer le mode de fonctionnement de la fonction FRM (Fault Resilient Memory, Mémoire résistante aux pannes) de NUMA en raison d'incohérences de configuration des canaux. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Assurez-vous que des barrettes de mémoire identiques dans les logements correspondants de paires de canaux sont occupés. Pour plus d'informations,voir le Manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0255

| | |
|---|---|
| Message | Les cartes filles réseau 1 et 2 du système ne correspondent pas. |
| Description détaillée | Les cartes filles réseau 1 et 2 du système ne correspondent pas. |
| Action recommandée | Vérifiez les cartes filles réseau et assurez-vous qu'elles sont du même type. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0256

| | |
|---|---|
| Message | Unable to allocate legacy I/O resources for one of more PCIe devices because the legacy I/O space limit was reached. (Impossible d'allouer des ressources d'E/S à un ou plusieurs périphériques car la limite d'espace d'E/S héritées est atteinte.) |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible d'allouer des ressources d'E/S héritées à un ou plusieurs périphériques PCIe car la limite d'espace d'E/S héritées est atteinte. La limite d'espace d'E/S héritées est de 64 Ko. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Supprimez les cartes PCIe inutilisées afin de libérer de l'espace d'E/S héritées. 2) Accédez à Configuration du système et désactivez les cartes PCIe inutilisées afin de libérer de l'espace d'E/S héritées. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0257

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de démarrer à partir de la partition de service car la cible Partition du service est introuvable dans la liste de démarrage. |
| Description détaillée | Impossible de démarrer à partir de la partition de service car la cible Partition du service est introuvable dans la liste de démarrage. |
| Action recommandée | Relancez l'opération. Si le problème persiste, effectuez l'une des actions suivantes, puis relancez l'opération : 1) Mettez à jour le BIOS du système. 2) Mettez à jour le micrologiciel iDRAC. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0258

| | |
|---|---|
| Message | Un problème a été observé sur le fond de panier de disque dur/SSD. |
| Description détaillée | Un problème a été observé sur le fond de panier de disque dur/SSD. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Assurez-vous que le type de fond de panier de disque dur/SSD installé est correct. 2) Vérifiez la configuration du fond de panier de disque dur/SSD et assurez-vous que le câble d'alimentation est branché. Redémarrez le système, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0259

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the BIOS operation because the R920 baseboard does not support the R930 BIOS firmware. (Impossible de terminer l'opération du BIOS car la carte mère R920 ne prend pas en charge le micrologiciel du BIOS R930.) |
| Description détaillée | L'opération du BIOS ne peut pas aboutir car la carte mère R920 ne prend pas en charge le micrologiciel du BIOS R930. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel du BIOS vers une version du BIOS R920 prise en charge. Pour obtenir la liste des versions de micrologiciel prises en charge, consultez le manuel du propriétaire disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0260

| | |
|---|---|
| Message | The R930 baseboard does not support R920 memory risers. (La carte mère R930 ne prend pas en charge les cartes de montage de mémoire R920.) |
| Description détaillée | The R930 baseboard does not support R920 memory risers. (La carte mère R930 ne prend pas en charge les cartes de montage de mémoire R920.) |
| Action recommandée | Remplacez les cartes de montage de mémoire R920 par des cartes de montage de mémoire R930. Pour plus d'informations sur les types de carte de montage de mémoire pris en charge, consultez le manuel du propriétaire disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0261

| | |
|---|---|
| Message | Unable to complete the operation because the R920 I/O riser is not supported. (Impossible de terminer l'opération car la carte de montage d'E/S R920 n'est pas prise en charge.) |
| Description détaillée | L'opération ne peut pas aboutir car la carte de montage d'E/S R920 n'est pas prise en charge dans R930. |
| Action recommandée | Remplacez la carte de montage d'E/S R920 par une carte de montage d'E/S R930. Pour plus d'informations sur les cartes de montage d'E/S prises en charge, consultez la documentation du produit disponible sur le site de support. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0262

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'initialiser les barrettes DIMM sur la carte de montage de mémoire *arg1* en raison d'une erreur de formation DDR. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom de carte de montage de mémoire |
| Description détaillée | Un problème a été observé lors de l'initialisation DDR (double data rate) sur la carte de montage de mémoire identifiée dans le message. Une cause possible est que les barrettes DIMM ne sont pas correctement insérées dans les logements. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Coupez l'alimentation du système. 2) Réinstallez les barrettes DIMM. 3) Redémarrez le système. Si l'erreur persiste, remplacez les barrettes de mémoire défectueuses identifiées dans le message. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0263

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network cable is not connected. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car le câble réseau n'est pas connecté.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car le câble réseau n'est pas connecté. |
| Action recommandée | Vérifiez le branchement du câble réseau du système, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0264

| | |
|---|---|
| Message | Impossible d'effectuer un démarrage iSCSI, car le nom de l'initiateur iSCSI n'est pas valide. |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer un démarrage iSCSI, car le nom de l'initiateur iSCSI n'est pas valide. |
| Action recommandée | Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau, assurez-vous qu'il n'existe aucune erreur typographique dans le champ Nom de l'initiateur iSCSI, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0265

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI initiator IPv4 address is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car l'adresse IPv4 de l'initiateur iSCSI n'est pas valide.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message, car l'adresse IPv4 de l'initiateur iSCSI n'est pas valide. |
| Action recommandée | Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI, assurez-vous qu'il n'existe aucune erreur typographique dans le champ Adresse IP de l'initiateur, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0266

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI initiator IPv4 subnet mask address is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1, car l'adresse du masque de sous-réseau IPv4 de l'initiateur iSCSI n'est pas valide.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message, car l'adresse du masque de sous-réseau IPv4 de l'initiateur iSCSI n'est pas valide. |
| Action recommandée | Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI, assurez-vous qu'il n'existe aucune erreur typographique dans le champ Adresse IP de l'initiateur, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0267

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the IPv4 initiator gateway address is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1, car l'adresse de la passerelle de l'initiateur IPv4 n'est pas valide.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message, car l'adresse de la passerelle de l'initiateur IPv4 n'est pas valide. |
| Action recommandée | Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI, assurez-vous qu'il n'existe aucune erreur typographique dans le champ Passerelle de l'initiateur, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0268

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target name is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1, car le nom de la cible iSCSI n'est pas valide.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message, car le nom de la cible iSCSI n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, assurez-vous que le nom de cible iSCSI dans la page de configuration iSCSI est correcte, puis relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0269

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target IP address is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1, car l'adresse IP de la cible iSCSI n'est pas valide.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro |
| **Description détaillée** | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message, car l'adresse IP de la cible iSCSI n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres de périphérique iSCSI > Paramètres de connexion et procédez comme suit : 1) Assurez-vous que l'adresse IP cible est définie en fonction du mode activé (IPv4/IPv6). 2) Assurez-vous qu'il n'existe aucune erreur typographique dans le champ Adresse IP cible. 3) Réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0270

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network connection to DHCPv4 server is not established. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car la connexion réseau au serveur DHCPv4 n'est pas établie.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car la connexion réseau au serveur DHCPv4 n'est pas établie. |
| Action recommandée | Vérifiez le branchement du câble réseau de l'initiateur ou du serveur DHCPv4, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0271

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the network connection to DHCPv6 server is not established. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car la connexion réseau au serveur DHCPv6 n'est pas établie.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car la connexion réseau au serveur DHCPv6 n'est pas établie. |
| Action recommandée | Vérifiez le branchement du câble réseau de l'initiateur ou du serveur DHCPv6, puis relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0272

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the BIOS cannot obtain the initiator information from DHCPv4 server. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car le BIOS ne peut pas obtenir les informations relatives à l'initiateur à partir du serveur DHCPv4.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car le BIOS ne peut pas obtenir les informations relatives à l'initiateur à partir du serveur DHCPv4. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Vérifiez la configuration du serveur DHCPv4. 2) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, désactivez DHCP, puis configurez manuellement les informations relatives à l'initiateur. Relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0273

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target configuration data obtained from DHCPv4 server is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion Arg1 car les données de configuration de la cible iSCSI obtenues à partir du serveur DHCPv4 ne sont pas valides.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car les données de configuration de la cible iSCSI obtenues à partir du serveur DHCPv4 ne sont pas valides. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Reconfigurez l'option du chemin d'accès racine du serveur DHCPv4. Assurez-vous d'indiquer le nom de serveur. 2) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres de périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, désactivez les informations sur la cible via DHCP, puis configurez les paramètres manuellement. Réessayez. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0274

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI login operation did not complete successfully. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car l'opération de connexion iSCSI a échoué.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car l'opération de connexion iSCSI a échoué. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, assurez-vous que le nom de la cible est correct. 2) Dans le système iSCSI cible, assurez-vous que le nom de l'initiateur est ajouté aux identificateurs cibles. 3) Comparez les paramètres d'authentification qui se trouvent à la page de configuration de l'initiateur iSCSI à ceux de la page de configuration du système iSCSI cible et assurez-vous que les paramètres correspondent. 4) Relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0275

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the TCP connection timed out when connecting to the iSCSI target. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car la connexion TCP a expiré lors de la connexion à la cible iSCSI.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car la connexion TCP a expiré lors de la connexion à la cible iSCSI. |
| Action recommandée | Procédez comme suit : 1) Assurez-vous que le système cible iSCSI est en ligne et que le pare-feu est configuré de façon à autoriser les accès TCP. 2) Assurez-vous que l'infrastructure réseau du serveur est configurée de façon à autoriser l'accès à la cible iSCSI. 3) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, assurez-vous que les paramètres de l'initiateur iSCSI (iSCSI, DHCP, VLAN, adresses IP de l'initiateur/cible) ont été configurés correctement. 4) Relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0276

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the initiator information from DHCPv6 server cannot be obtained. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car il est impossible d'obtenir les informations relatives à l'initiateur à partir du serveur DHCPv6) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car il est impossible d'obtenir les informations relatives à l'initiateur à partir du serveur DHCPv6. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Vérifiez la configuration du serveur DHCPv6. 2) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, désactivez DHCP, puis configurez manuellement les informations relatives à l'initiateur. Relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# UEFI0277

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform iSCSI boot on connection *arg1* because the iSCSI target configuration data obtained from DHCPv6 server is invalid. (Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion arg1 car les données de configuration de la cible iSCSI obtenues à partir du serveur DHCPv6 ne sont pas valides.) |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer le démarrage iSCSI sur la connexion identifiée dans le message car les données de configuration de la cible iSCSI obtenues à partir du serveur DHCPv6 ne sont pas valides. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Reconfigurez l'option de l'URL du fichier de démarrage du serveur DHCPv6. Le nom de serveur doit être indiqué. 2) Accédez à la page Configuration du système > Paramètres réseau > Paramètres du périphérique iSCSI > Paramètres de connexion, désactivez les informations sur la cible via DHCP, puis configurez les paramètres manuellement. Relancez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0282

| | |
|---|---|
| Message | Un ou plusieurs adaptateurs GPU (graphics processing unit) ne fonctionnent pas correctement car les câbles d'alimentation entre les adaptateurs GPU et la carte mère ne sont pas correctement connectés. |
| Description détaillée | Un ou plusieurs adaptateurs GPU (graphics processing unit) ne fonctionnent pas correctement car les câbles d'alimentation entre les adaptateurs GPU et la carte mère ne sont pas correctement connectés. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les connexions de câbles entre la carte mère et les adaptateurs GPU sont correctes, puis réessayez l'opération. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0287

| | |
|---|---|
| Message | The QuickPath Interconnect (QPI) link *arg1* of the processor *arg2* has a downgraded clock speed or dropped clock because of an initialization error. (Le lien QuickPath Interconnect (QPI) *arg1* du processeur *arg2* rencontre une perte d'horloge ou sa vitesse d'horloge est rétrogradée en raison d'une erreur d'initialisation.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de lien<br>• ***arg2 =*** numéro de processeur |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le lien QuickPath Interconnect (QPI) du processeur identifié dans le message rencontre une perte d'horloge ou sa vitesse d'horloge est rétrogradée en raison d'une erreur d'initialisation. |
| Action recommandée | Réinstallez tous les processeurs du système, assurez-vous que tous les processeurs sont du même type/modèle et de même capacité, vérifiez qu'ils ne sont pas endommagés, puis relancez l'opération. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Dépannage du manuel du propriétaire de la plateforme. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# UEFI0288

| | |
|---|---|
| Message | Unable to enable the Memory Multi-rank Sparing feature because the current DIMM population or hardware configuration does not support the feature. (Impossible d'activer la fonction de tolérance de mémoire multi-rang car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne prend pas en charge cette fonction.) |
| Description détaillée | La fonction de tolérance de mémoire multi-rang ne peut pas être activée car la population DIMM ou la configuration matérielle actuelle ne prend pas en charge cette fonction. |
| Action recommandée | Vérifiez la population DIMM et la configuration matérielle pour vous assurer que la fonction de tolérance de mémoire multi-rang peut être prise en charge. Pour plus d'informations, consultez le manuel du propriétaire de la plateforme. |
| Catégorie | Configuration (UEFI = Événement UEFI) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements USR

## USR0001

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** message |
| Description détaillée | Aucune description détaillée n'est requise. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Notes de travail (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

## USR0002

| | |
|---|---|
| Message | Connexion de *arg1* depuis *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse ip |
| Description détaillée | Indique le nom d'utilisateur qui s'est connecté et l'adresse IP à partir de laquelle il s'est connecté. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0005

| | |
|---|---|
| Message | Échec de la connexion depuis *arg1* : *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse ip |
| Description détaillée | Échec de connexion d'ID d'utilisateur : adresse IP |
| Action recommandée | Contactez l'administrateur iDRAC et assurez-vous que les informations d'identification de nom d'utilisateur et de mot de passe sont correctes. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0007

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* ferme la session depuis *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse ip |
| Description détaillée | <font face="Calibri" size="2">Fermeture de session d'ID d'utilisateur à partir d'adresse IP.</font> |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0008

| | |
|---|---|
| Message | The Default Login Warning feature is disabled. (La fonction d'avertissement de connexion par défaut est désactivée.) |
| Description détaillée | La fonction d'avertissement de connexion par défaut est désactivée. Aucun avertissement n'est fourni si un utilisateur local est configuré avec les informations d'identification par défaut. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0013

| | |
|---|---|
| Message | Insufficient user privileges to perform operation. (Privilèges d'utilisateur insuffisants pour exécuter l'opération) |
| Description détaillée | L'utilisateur n'a pas de privilèges suffisants pour exécuter la commande. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Connectez-vous avec des privilèges suffisants. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR0014

| | |
|---|---|
| Message | The current user session is invalid. (La session d'utilisateur actuelle n'est pas valide.) |
| Description détaillée | La session d'utilisateur qui est actuellement utilisée n'est pas valide. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR0015

| | |
|---|---|
| Message | L'utilisateur spécifié n'existe pas. |
| Description détaillée | L'utilisateur spécifié n'existe pas. |
| Action recommandée | Vérifiez les utilisateurs existants et entrez un nom d'utilisateur valide. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR0016

| | |
|---|---|
| Message | Unable to get session info from the RAC. (Impossible d'obtenir les informations de session du RAC.) |
| Description détaillée | Impossible d'obtenir les informations de session du RAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR0017

| | |
|---|---|
| Message | No active sessions currently exist for the specified user. (Aucune session active n'existe actuellement pour l'utilisateur spécifié.) |
| Description détaillée | Il n'y a pas de session active sur l'iDRAC pour l'utilisateur spécifié. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR0018

| | |
|---|---|
| Message | No active sessions currently exist. (Aucune session active n'existe actuellement.) |
| Description détaillée | Il n'y a aucune session active sur l'iDRAC à afficher. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR0019

| | |
|---|---|
| Message | Specified user name is too long. (Le nom d'utilisateur spécifié est trop long.) |
| Description détaillée | Le nom d'utilisateur spécifié dépasse la limite prescrite (255). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR0020

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid Session ID. (ID de session non valide.) |
| **Description détaillée** | L'ID de session spécifié n'existe pas et n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR0021

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to close session with the specified ID (Impossible de fermer la session avec l'ID spécifié) |
| **Description détaillée** | La session n'a pas pu être fermée. Une des raisons possibles est que la session n'existe pas. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR0022

| | |
|---|---|
| **Message** | The specified user already exists. Duplicate user names are not allowed. (L'utilisateur spécifié existe déjà. Les noms d'utilisateur dupliqués ne sont pas autorisés.) |
| **Description détaillée** | Le nom d'utilisateur spécifié existe déjà et ne peut pas être attribué. |
| **Action recommandée** | Choisissez un nom d'utilisateur unique. |
| **Catégorie** | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR0023

| | |
|---|---|
| **Message** | The current user privilege is not valid. (Le privilège d'utilisateur actuel n'est pas valide.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Le privilège d'utilisateur n'est pas valide. Cette situation peut être due à des combinaisons de privilèges non valides données à l'utilisateur. |
| **Action recommandée** | Demandez à l'administrateur d'attribuer des privilèges d'utilisateur appropriés à l'utilisateur spécifique. |
| **Catégorie** | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR0024

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to log in to iDRAC from *arg1* : *arg2* using Intelligent Platform Management Interface (IPMI) because an incorrect user name or password is entered. (Impossible de se connecter à l'iDRAC avec *arg1* : *arg2* à l'aide de l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) car le nom d'utilisateur ou le mot de passe saisi est incorrect.) |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse IP |
| **Description détaillée** | Il est impossible de se connecter à iDRAC avec le nom d'utilisateur et l'adresse IP identifiés dans le message en utilisant l'interface IPMI (Intelligent Platform Management Interface) car le nom d'utilisateur ou le mot de passe saisi est incorrect. |
| **Action recommandée** | Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe corrects et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# USR0030

| | |
|---|---|
| **Message** | Connecté avec succès avec *arg1*, depuis *arg2* et *arg3*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur |

- ***arg2 =*** adresse IP
- ***arg3 =*** nom d'interface

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Connexion réussie pour le nom d'utilisateur, l'adresse IP et l'interface identifiés dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0031

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de se connecter à *arg1* depuis *arg2* avec *arg3*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse IP<br>• ***arg3 =*** nom d'interface |
| Description détaillée | Échec de connexion pour le nom d'utilisateur, l'adresse IP et l'interface identifiés dans le message. |
| Action recommandée | Assurez-vous que les informations d'identification de connexion sont valides et relancez l'opération. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# USR0032

| | |
|---|---|
| Message | La session pour *arg1* depuis *arg2* avec *arg3* est déconnectée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse IP<br>• ***arg3 =*** nom d'interface |
| Description détaillée | La session pour le nom d'utilisateur, l'adresse IP et l'interface identifiés dans le message est déconnectée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# USR0033

| | |
|---|---|
| Message | La connexion pour *arg1* depuis *arg2* avec *arg3* est incomplète. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse IP<br>• ***arg3 =*** nom d'interface |
| Description détaillée | La tentative de connexion IPMI sur LAN a été terminée par le client IPMI avant sa réussite ou son échec. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0034

| | |
|---|---|
| Message | Alerte de tentative de connexion pour *arg1* depuis *arg2* avec *arg3*, l'adresse IP sera bloquée pendant *arg4* secondes. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse IP<br>• ***arg3 =*** nom d'interface<br>• ***arg4 =*** secondes |
| Description détaillée | Le compte identifié dans le message est temporairement désactivé en raison de tentatives de connexion consécutives à iDRAC échouées à partir de l'adresse IP identifiée dans le message. |
| Action recommandée | Contactez l'administrateur iDRAC et assurez-vous que les références (nom utilisateur et mot de passe) entrées sont correctes. Consultez le journal Lifecycle Controller (LC) pour voir si le nombre de tentatives d'accès non autorisé à l'iDRAC dépassent la quantité prévue en raison de l'oubli des noms de compte ou des mots de passe. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8490 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* | ✔* |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0150

| | |
|---|---|
| Message | Ouverture d'une session VNC à distance depuis l'adresse IP *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** adresse IP |
| Description détaillée | Le client VNC est connecté à partir de l'adresse IP identifiée dans le message au serveur VNC iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# USR0151

| | |
|---|---|
| Message | La session VNC à distance à partir de l'adresse IP *arg1* se déconnecte. |
| Arguments | • ***arg1 =*** adresse IP |
| Description détaillée | Le client VNC à partir de l'adresse IP identifiée dans le message est déconnecté. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# USR0152

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de se connecter à la session VNC à distance car un mot de passe VNC incorrect a été entré à partir de l'adresse IP *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** adresse IP |
| **Description détaillée** | Impossible de se connecter à la session VNC à distance, car un mot de passe VNC incorrect a été entré à partir de l'adresse IP identifiée dans le message. |
| **Action recommandée** | Saisissez le mot de passe VNC correct et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# USR0153

| | |
|---|---|
| **Message** | Déconnexion de la session VNC à distance à partir de l'adresse IP *arg1*, car la session a expiré. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** adresse IP |
| **Description détaillée** | Le client VNC est déconnecté de l'adresse IP identifiée dans le message. |
| **Action recommandée** | Pour rétablir la session VNC à distance, reconnectez-vous en utilisant le client VNC. |
| **Catégorie** | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0170

| | |
|---|---|
| Message | Le port USB du panneau avant est rattaché à iDRAC Disk.USBFront.*arg1*. Détails du périphérique : classe de périphérique *arg2*, ID de fournisseur *arg3*, nom de fabricant *arg4*, ID de produit *arg5*, nom de produit *arg6*, numéro de série *arg7*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de port<br>· ***arg2 =*** classe<br>· ***arg3 =*** ID de fournisseur<br>· ***arg4 =*** nom de fabricant<br>· ***arg5 =*** ID de produit<br>· ***arg6 =*** nom de produit<br>· ***arg7 =*** numéro de série |
| Description détaillée | Le périphérique identifié dans le message est connecté au port USB du panneau avant et rattaché à l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0171

| | |
|---|---|
| Message | Le port USB du panneau avant a été détaché de iDRAC Disk.USBFront.*arg1*. Détails du périphérique : classe de périphérique *arg2*, ID de fournisseur *arg3*, ID de produit *arg4*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro de port<br>• ***arg2 =*** classe<br>• ***arg3 =*** ID de fournisseur<br>• ***arg4 =*** ID de produit |
| Description détaillée | Le périphérique identifié dans le message est connecté au port USB du panneau avant et détaché de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0172

| | |
|---|---|
| Message | Le paramètre Mode du port de gestion USB du panneau avant est passé de *arg1* à *arg2*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** mode précédent<br>• ***arg2 =*** nouveau mode |
| Description détaillée | Le paramètre Mode du port de gestion USB du panneau avant a changé comme l'indique le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0173

| | |
|---|---|
| Message | Le port USB du panneau avant a basculé automatiquement de l'iDRAC au système d'exploitation. |
| Description détaillée | Le port USB du panneau avant a basculé automatiquement de l'iDRAC au système d'exploitation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0174

| | |
|---|---|
| Message | Le périphérique USB du panneau avant a été retiré du système d'exploitation. |
| Description détaillée | Le périphérique USB du panneau avant a été retiré du système d'exploitation. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0175

| | |
|---|---|
| Message | Surintensité du port USB du panneau avant détectée pour le périphérique connecté à Disk.USBFront.*arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de port |
| Description détaillée | Le périphérique USB relié au port identifié dans le message consomme plus d'intensité que ce que le port prend en charge. |
| Action recommandée | Réinsérez le périphérique USB dans le port USB du panneau avant, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, utilisez un autre périphérique USB. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 8490 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0176

| | |
|---|---|
| Message | Problème de surintensité du port USB du panneau avant corrigé pour le périphérique connecté à Disk.USBFront.*arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** numéro de port |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le problème de surintensité du port USB du panneau avant a été corrigé pour le port identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0177

| | |
|---|---|
| Message | Configuration du mode de port USB du panneau avant sur Automatique, car l'iDRAC ne peut pas récupérer le mode du port USB du panneau avant. |
| Description détaillée | Configuration du mode de port USB du panneau avant sur Automatique, car l'iDRAC ne peut pas récupérer le mode du port USB du panneau avant. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0180

| | |
|---|---|
| Message | La fonction Quick Sync est activée parce que le bouton Activer bouton sur le cadre a été enfoncé. |
| Description détaillée | La fonction Quick Sync est activée parce que le bouton Activer bouton sur le cadre a été enfoncé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0181

| | |
|---|---|
| Message | La fonctionnalité Quick Sync est désactivée, car le délai d'inactivité limite a été atteint. |
| Description détaillée | La fonctionnalité Quick Sync est désactivée, car le délai d'inactivité limite a été atteint. |
| Action recommandée | Appuyez sur le bouton Activer sur le cadre afin d'activer la fonction Quick Sync (Synchronisation rapide) de l'iDRAC. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0182

| | |
|---|---|
| Message | Les informations du serveur ont été accédées à l'aide de la fonction Quick Sync de l'iDRAC. |
| Description détaillée | Les informations du serveur ont été accédées à l'aide de la fonction Quick Sync de l'iDRAC. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0183

| | |
|---|---|
| Message | Un cadre avec la fonction Quick Sync de l'iDRAC est détecté. |
| Description détaillée | Un cadre avec la fonction Quick Sync de l'iDRAC est détecté. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0184

| | |
|---|---|
| Message | Un cadre avec la fonction Quick Sync de l'iDRAC a été déconnecté et la fonction n'est pas disponible. |
| Description détaillée | Un cadre avec la fonction Quick Sync de l'iDRAC a été déconnecté et la fonction n'est pas disponible. |
| Action recommandée | Connectez un cadre doté de fonction Quick Sync (Synchronisation rapide) d'iDRAC. Appuyez sur le bouton Activer pour activer la fonction Quick Sync. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# USR0190

| | |
|---|---|
| Message | Valeur de pic réinitialisée pour le capteur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** type de capteur |
| Description détaillée | La valeur de pic du capteur identifié dans le message a été réinitialisée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# USR100

| | |
|---|---|
| **Message** | La commande a réussi. |
| **Description détaillée** | L'opération a été réalisée avec succès. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR101

| | |
|---|---|
| **Message** | Resource allocation failure. (Échec d'allocation de ressource.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'allouer la ressource en raison d'un manque de mémoire ou d'espace fichier dans l'iDRAC. |
| **Action recommandée** | Réinitialisez l'iDRAC et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR102

| | |
|---|---|
| **Message** | Valeur de paramètre non valide pour *arg1*. |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | La valeur fournie pour le paramètre spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Pour fournir la valeur correcte pour le paramètre spécifié, consultez la documentation relative à Lifecycle Controller Remote Services. |
| **Catégorie** | Configuration (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# USR103

| | |
|---|---|
| **Message** | Paramètres manquants : *arg1*. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** noms de paramètres |
| **Description détaillée** | Il manque un ou plusieurs paramètres obligatoires pour l'opération. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous à la documentation des Lifecycle Controller Remote Services et entrez les paramètres requis. |
| **Catégorie** | Configuration (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# USR104

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform the operation due to an unknown error in iDRAC. (Impossible d'effectuer l'opération en raison d'une erreur inconnue dans l'iDRAC.) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas abouti suite à une erreur inconnue dans iDRAC. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, réinitialisez l'iDRAC. |
| **Catégorie** | Configuration (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# USR105

| | |
|---|---|
| **Message** | The account is not configured. (Le compte n'est pas configuré.) |
| **Description détaillée** | Le compte utilisateur utilisé comme informations d'identification pour accéder à l'iDRAC n'est pas activé ou configuré pour effectuer l'opération. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération après avoir créé le compte utilisateur. |
| **Catégorie** | Configuration (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# USR106

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* unauthorized for *arg2* on *arg3* . *arg4* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** opération<br>• ***arg3 =*** nom de classe<br>• ***arg4 =*** nom de méthode |
| Description détaillée | Le nom d'utilisateur fourni ne dispose pas de privilèges suffisants pour effectuer l'opération d'invocation sur la méthode. |
| Action recommandée | Réessayez l'opération en utilisant des informations d'identification d'utilisateur autorisées à effectuer cette opération. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR107

| | |
|---|---|
| Message | The operation *arg1* of the *arg2* was performed by *arg3* |
| Arguments | • ***arg1 =*** définition/invocation<br>• ***arg3 =*** instance ou nom de méthode<br>• ***arg3 =*** nom d'utilisateur |
| Description détaillée | L'utilisateur spécifié a effectué l'opération de l'ensemble indiqué ou l'opération de la méthode appelée. L'opération est définie sur une instance de la classe identifiée ou un appel de méthode identifiée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# USR8500

| | |
|---|---|
| Message | Excessive login failures from *arg1* ; blocked for *arg2* seconds. |
| Arguments | • ***arg1 =*** adresse IP<br>• ***arg2 =*** numéro |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Plusieurs tentatives de connexion ont échoué à partir de l'adresse IP identifiée. Après la détection de l'erreur, la connexion de l'adresse IP est bloquée pendant la durée indiquée dans le message. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés sont corrects; attendez le délai indiqué et retentez la connexion. |
| **Catégorie** | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8501

| | |
|---|---|
| **Message** | Successfully closed Session process: pid= *arg1* sid= *arg2* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** identifiant de processus<br>• ***arg2 =*** ID de session |
| **Description détaillée** | L'opération de fermeture de session utilisant ID de processus indiqué dans le message a abouti. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8502

| | |
|---|---|
| Message | Successfully closed Session: pid= *arg1* sid= *arg2* |
| Arguments | • ***arg1 =*** identifiant de processus<br>• ***arg2 =*** ID de session |
| Description détaillée | L'opération de fermeture de session utilisant l'ID de session identifié dans le message a abouti. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8503

| | |
|---|---|
| Message | Domain user authentication was not successful. Reason code = *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** num erreur |
| Description détaillée | L'authentification Active Directory a échoué pour le nom d'utilisateur spécifié. |
| Action recommandée | Contactez l'administrateur iDRAC et assurez-vous que le nom d'utilisateur et de mot de passe sont corrects. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8504

| | |
|---|---|
| **Message** | The IP address specified is out of range (L'adresse IP indiquée est hors de la plage.) |
| **Description détaillée** | La fonction de filtre de plage d'adresses IP est activée dans le contrôleur CMC. L'adresse IP depuis laquelle la tentative de connexion a été effectuée n'est pas dans la plage d'adresses IP spécifique pouvant accéder au contrôleur CMC. |
| **Action recommandée** | Si l'accès doit être accordé à cette adresse IP, modifiez la plage d'adresses IP et le masque de la plage d'adresses IP en conséquence, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8505

| | |
|---|---|
| **Message** | Successfully invalidated Session: sid= *arg1* |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** ID de session |
| **Description détaillée** | L'opération d'invalidation de la session identifiée dans le message a réussi. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8506

| | |
|---|---|
| Message | Successfully closed Session: sid= *arg1* |
| Arguments | • ***arg1 =*** ID de session |
| Description détaillée | L'opération d'invalidation de la session identifiée dans le message a réussi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8507

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* login was not successful (username= *arg2* , ip= *arg3* , error=0x *arg4* ) (La connexion arg1 a échoué (nom d'utilisateur= arg2 , ip= arg3 , erreur=0x arg4 ) |
| Arguments | • ***arg1 =*** type de session<br>• ***arg2 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg3 =*** adresse IP<br>• ***arg4 =*** numéro d'erreur |
| Description détaillée | La tentative de connexion avec les informations spécifiées dans le message a échoué. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Contactez l'administrateur et assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. Réessayez l'opération avec les informations de connexion correctes. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8508

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* login was not successful (username= *arg2* , ip= *arg3* , reason= *arg4* ) |
| Arguments | • ***arg1 =*** type de session<br>• ***arg2 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg3 =*** adresse IP<br>• ***arg4 =*** raison échec |
| Description détaillée | La tentative de connexion avec les informations spécifiées dans le message a échoué. |
| Action recommandée | Nombre maximal de sessions déjà en cours d'utilisation, fermez donc les sessions existantes et réessayez. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8509

| | |
|---|---|
| Message | Login was not successful (username= *arg1* , ip= *arg2* , error=0x *arg3* , type= *arg4* ) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse IP<br>• ***arg3 =*** numéro erreur<br>• ***arg4 =*** type erreur |
| Description détaillée | La tentative de connexion avec les informations spécifiées dans le message a échoué. |
| Action recommandée | Contactez l'administrateur et assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. Réessayez l'opération avec les informations de connexion correctes. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8510

| | |
|---|---|
| Message | Login was successful *arg1* (username= *arg2* , type= *arg3* , sid= *arg4* ) |
| Arguments | • ***arg1 =*** description<br>• ***arg2 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg3 =*** type de session<br>• ***arg4 =*** ID de session |
| Description détaillée | La connexion avec le nom d'utilisateur indiqué dans le message a abouti. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8511

| | |
|---|---|
| Message | Login was successful *arg1* from *arg2* (username= *arg3* , type= *arg4* , sid= *arg5* ) |
| Arguments | • ***arg1 =*** description<br>• ***arg2 =*** adresse<br>• ***arg3 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg4 =*** type de session<br>• ***arg5 =*** ID de session |
| Description détaillée | La connexion depuis l'adresse IP par le nom d'utilisateur identifié dans le message a abouti. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | ✔ | | |
| CMC | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8512

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* login was not successful (username= *arg2* , reason= *arg3* ) |
| Arguments | • ***arg1 =*** type de session<br>• ***arg2 =*** nom d'utilisateur |

- ***arg3 =*** raison échec

| | |
|---|---|
| Description détaillée | La tentative de connexion avec les informations spécifiées dans le message a échoué. |
| Action recommandée | Contactez l'administrateur et assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects. Réessayez l'opération avec les informations de connexion correctes. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | ✔ | | |
| **CMC** | ✔ | | | | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# USR8513

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* login successful from *arg2* (type= *arg3* ). |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom d'utilisateur<br>• ***arg2 =*** adresse IP<br>• ***arg3 =*** type de session |
| Description détaillée | Ouverture de session réussie depuis l'adresse IP identifiée dans le message par le nom d'utilisateur identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (USR = Suivi d'utilisateur) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | | | | | |
| **CMC** | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# Messages d'événements VDR

## VDR1

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a échoué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Un composant de stockage tel qu'un disque physique ou une enceinte a échoué. Le composant en échec a pu être identifié par le contrôleur pendant que celui-ci exécutait une tâche telle qu'une nouvelle analyse ou une vérification de la cohérence. |
| Action recommandée | Remplacez le composant défectueux. Vous pouvez identifier le composant qui a échoué en localisant le composant dont l'état affiche un « X » rouge. Lancez une nouvelle analyse après avoir remplacé le composant défectueux. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4353 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

## VDR10

| | |
|---|---|
| Message | Le formatage de *arg1* a démarré. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4355 |
| N° d'événement OMSA | 2059 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# VDR100

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* n'est pas disponible en raison de problèmes d'incompatibilité avec le contrôleur actuel. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Le disque virtuel identifié dans le message ne peut pas être utilisé, car il manque des fonctions sur le contrôleur actuel. Les fonctions peuvent manquer parce qu'elles ne sont pas disponibles dans la version du micrologiciel sur le contrôleur; ou les licences nécessaires ne sont pas installées. |
| Action recommandée | Mettez à jour le micrologiciel du contrôleur et la licence pour qu'ils correspondent au contrôleur homologue. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4354 |
| N° d'événement OMSA | 2369 |
| N° d'interruption OMSA | 120300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# VDR101

| | |
|---|---|
| Message | Mappage d'adaptateurs virtuels signalé pour *arg1*. L'adaptateur virtuel 1 est maintenant *arg2*. L'adaptateur virtuel 2 est désormais *arg3*. L'adaptateur virtuel 3 est désormais *arg4*. L'adaptateur virtuel 4 est maintenant *arg5* |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel<br>• ***arg2 =*** Stratégie d'accès 1<br>• ***arg3 =*** Stratégie d'accès 2<br>• ***arg4 =*** Stratégie d'accès 3<br>• ***arg5 =*** Stratégie d'accès 4 |
| Description détaillée | Indique le mappage disque virtuel sur adaptateur virtuel, à des fins d'audit. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4355 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# VDR1011

| | |
|---|---|
| Message | Une variation de la stratégie de protection des disques de secours avec la gravité Informatif s'est produite pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** noms des disques virtuels |
| Description détaillée | Le nombre de disques de secours disponibles pour les disques virtuels identifiés dans le message n'est pas conforme à la stratégie de protection de disques de secours, pour laquelle la gravité est définie sur le niveau Informatif. |
| Action recommandée | Effectuez des affectations appropriées de disques de secours pour vous conformer à la stratégie. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2383 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VDR102

| | |
|---|---|
| Message | Il s'est produit une variation de la stratégie de Protection par disques de secours avec une gravité de niveau Avertissement pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** noms des disques virtuels |
| Description détaillée | Le nombre de disques de secours disponibles pour les disques virtuels identifiés dans le message n'est pas conforme à la stratégie de protection de disques de secours, pour laquelle la gravité est définie sur le niveau Avertissement. |
| Action recommandée | Effectuez des affectations appropriées de disques de secours pour vous conformer à la stratégie. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2384 |
| N° d'interruption OMSA | 120300 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VDR103

| | |
|---|---|
| Message | Il s'est produit une variation de la stratégie de Protection par disques de secours avec une gravité de niveau Critique pour *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** noms des disques virtuels |
| Description détaillée | Le nombre de disques de secours disponibles pour les disques virtuels identifiés dans le message n'est pas conforme à la stratégie de protection de disques de secours, pour laquelle la gravité est définie sur le niveau Critique. |
| Action recommandée | Effectuez des affectations appropriées de disques de secours pour vous conformer à la stratégie. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2385 |
| N° d'interruption OMSA | 120400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VDR104

| | |
|---|---|
| Message | Sécurisation de *arg1* réussie. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | L'opération de sécurisation du disque virtuel s'est terminée avec succès pour le disque virtuel sécurisé identifié dans le message. Un disque virtuel sécurisé est créé uniquement à l'aide des disques SED (à autocryptage). |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2393 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | ✔* | | ✔ | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | |

# VDR105

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est disponible sur les disques en mode Économie d'énergie. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | L'opération de création du disque virtuel à l'aide des disques en mode Économie d'énergie s'est terminée avec succès et le disque virtuel identifié dans le message est prêt à l'emploi. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2403 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VDR106

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* n'est pas disponible sur les disques en mode Économie d'énergie arrêtés. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Cette alerte est générée suite à la configuration réussie d'un disque virtuel sur au moins un disque à l'arrêt. La création d'un disque virtuel n'est pas encore terminée sur les autres disques à l'arrêt car les lecteurs sont encore en cours de redémarrage. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2404 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VDR107

| | |
|---|---|
| Message | Redimensionnement réussi du cache amélioré du contrôleur (*arg1*). |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Le cache amélioré du contrôleur identifié dans le message a bien été redimensionné. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2412 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VDR108

| | |
|---|---|
| Message | Création réussie du cache amélioré du contrôleur (*arg1*). |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Le cache amélioré du contrôleur identifié dans le message a bien été créé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| N° d'événement OMSA | 2413 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VDR109

| | |
|---|---|
| Message | Suppression réussie du cache amélioré du contrôleur (*arg1*). |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Le cache amélioré du contrôleur identifié dans le message a bien été supprimé. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2414 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VDR11

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a démarré l'initialisation. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Ce message est généré après le démarrage de l'initialisation d'un disque virtuel. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4355 |
| N° d'événement OMSA | 2061 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔ |

# VDR110

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de support de stockage non corrigeable détectée sur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Cette alerte est générée lorsqu'une erreur irréparable de média de stockage est détectée sur le disque virtuel. Cette erreur peut signifier que le disque physique risque de ne plus fonctionner. |
| Action recommandée | Assurez-vous qu'un disque de secours du disque virtuel identifié dans le message est disponible et sauvegardez les données du disque virtuel. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 2417 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 120400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VDR111

| | |
|---|---|
| Message | Erreur de support de stockage sur disque corrigée sur *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Le contrôleur a corrigé une erreur de média de stockage sur disque qui s'était produite sur l'un des disques physiques du disque virtuel identifié dans le message. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 2418 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VDR112

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* a été supprimé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Le contrôleur a supprimé un disque virtuel en raison d'une opération de suppression de disque virtuel ou d'une opération de réinitialisation de la configuration. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VDR113

| | |
|---|---|
| Message | Controller preserved cache was discarded by user for *arg1* . (La mémoire cache conservée du contrôleur a été rejetée par l'utilisateur pour *arg1*.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Ce message est généré si la mémoire cache conservée du contrôleur est rejetée pour un disque virtuel par l'utilisateur. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Message sur l'écran LCD | Mémoire cache rejetée pour un disque virtuel |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔ | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | ✔* | | | | | |
| CMC | ✔* | ✔ | | | | | |

# VDR12

| | |
|---|---|
| Message | La nouvelle configuration du *arg1* a démarré. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Ce message est généré après le démarrage de la reconfigurationd'un disque virtuel. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4355 |
| N° d'événement OMSA | 2063 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔ |

# VDR13

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction de *arg1* a commencé. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4355 |
| N° d'événement OMSA | 2064 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# VDR14

| | |
|---|---|
| Message | La vérification de cohérence sur *arg1* a été annulée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Un utilisateur a annulé l'opération de vérification de cohérence d'un disque virtuel. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4355 |
| N° d'événement OMSA | 2067 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# VDR15

| | |
|---|---|
| Message | L'initialisation de *arg1* a été annulée. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'opération d'initialisation. Cela peut être dû à une action d'utilisateur ou une panne de disque physique. |
| Action recommandée | Si un disque physique en panne, remplacez le disque physique. Redémarrez l'initialisation du disque virtuel. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4355 |
| N° d'événement OMSA | 2070 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# VDR16

| | |
|---|---|
| Message | La vérification de cohérence de *arg1* a échoué. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Un disque physique inclus dans le disque virtuel est en panne ou il y a une erreur dans les informations de parité. Un disque physique en panne entraîne des erreurs dans les informations de parité. |
| Action recommandée | Vérifiez que tous les disques physiques du disque virtuel sont dans un état intègre. Remplacez les disques qui ne sont pas intègres et relancez l'opération. Si ce n'est pas le problème, supprimez le disque virtuel et restaurez les données du disque à partir d'une copie de sauvegarde. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4353 |
| N° d'événement OMSA | 2076 |
| N° d'interruption OMSA | 120400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# VDR17

| | |
|---|---|
| Message | Le formatage de *arg1* a échoué. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Un disque physique inclus dans le disque virtuel a échoué. |
| Action recommandée | Remplacez le disque physique en panne. Identifiez le disque physique en panne en localisant le disque dont l'état affiche un « X » rouge. Reconstruisez le disque physique. Lorsque vous avez terminé, relancez l'opération de formatage du disque virtuel. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 4353 |
| N° d'événement OMSA | 2077 |
| N° d'interruption OMSA | 120400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# VDR18

| | |
|---|---|
| Message | L'initialisation de *arg1* a échoué. |
| Arguments | · ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Un disque physique inclus dans le disque virtuel a échoué ou a été retiré. |
| Action recommandée | Si un disque physique est en panne, remplacez le disque physique. Redémarrez l'initialisation du disque virtuel. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4353 |
| N° d'événement OMSA | 2079 |
| N° d'interruption OMSA | 120400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# VDR19

| | |
|---|---|
| Message | La reconfiguration de *arg1* a échoué. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Impossible d'effectuer l'opération de reconfiguration. Cela peut être dû à une action d'utilisateur ou une panne de disque physique. |
| Action recommandée | Recréez le disque virtuel et restaurez les données à partir d'une copie de sauvegarde. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4353 |
| N° d'événement OMSA | 2081 |
| N° d'interruption OMSA | 120400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# VDR2

| | |
|---|---|
| Message | *arg1* est revenu à un état optimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Le disque virtuel est revenu à un état intègre et fonctionne correctement. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4355 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# VDR20

| | |
|---|---|
| Message | La reconstruction de *arg1* a échoué. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Un disque physique inclus dans le disque virtuel a échoué ou est corrompu. Vous pouvez également avoir annulé la reconstruction. |
| Action recommandée | Remplacez le disque en panne ou corrompu. Vous pouvez identifier un disque en panne en localisant le disque dont l'état affiche un « X » rouge. Redémarrez la reconstruction du disque virtuel. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4353 |
| N° d'événement OMSA | 2082 |
| N° d'interruption OMSA | 120400 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | | | | | |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# VDR21

| | |
|---|---|
| Message | La vérification de cohérence de *arg1* est terminée. |
| Arguments | • ***arg1 =*** disque virtuel |
| Description détaillée | Ce message est généré après la fin d'une vérification de cohérence sur un disque virtuel. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4355 |
| N° d'événement OMSA | 2085 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | ✔* | | | | | ✔* |

# VDR22

| | |
|---|---|
| Message | Le formatage de *arg1* est terminé. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du disque virtuel |
| Description détaillée | Cette alerte est fournie à titre d'information. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Stockage (VDR = Disque virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 4355 |
| N° d'événement OMSA | 2086 |
| N° d'interruption OMSA | 120100 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | ✔* | | | | | ✔* |

# Messages d'événements VF

## VF001

| | |
|---|---|
| **Message** | Command successful. (Commande réussie.) |
| **Description détaillée** | The command was successful (La commande a réussi) |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF002

| | |
|---|---|
| **Message** | General failure. (Échec général) |
| **Description détaillée** | L'opération n'a pas abouti en raison d'un problème interne avec le micrologiciel. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF003

| | |
|---|---|
| **Message** | Missing required parameter : *arg1*. (Paramètre obligatoire arg1 manquant.) |
| **Arguments** | · ***arg1 =*** nom du paramètre |
| **Description détaillée** | Il manque le paramètre obligatoire identifié dans le message. |
| **Action recommandée** | Reportez-vous aux Guides d'utilisation du Lifecycle Controller et de l'iDRAC pour connaître les paramètres d'entrée pour cette méthode. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF004

| | |
|---|---|
| Message | Invalid value for the parameter : *arg1*. (Valeur non valide pour le paramètre arg1.) |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du paramètre |
| Description détaillée | La valeur du paramètre d'entrée identifiée dans le message n'est pas une valeur valide. |
| Action recommandée | Reportez-vous aux Guides d'utilisation du Lifecycle Controller et de l'iDRAC pour connaître les paramètres d'entrée pour cette méthode. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF005

| | |
|---|---|
| Message | Empty partition creation successful (Création de partition vide réussie) |
| Description détaillée | Une partition sans image a été créée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF006

| | |
|---|---|
| Message | Empty partition creation failed (Échec de création de partition vide) |
| Description détaillée | La création d'une partition sans image a échoué. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF0060

| | |
|---|---|
| Message | Unable to perform the requested operation. Make sure the SD card is inserted and enabled. (Impossible d'effectuer l'opération demandée. Assurez-vous que la carte SD est insérée et activée.) |
| Description détaillée | La carte SD n'a pas été détectée. Par conséquent, l'opération demandée ne peut pas être effectuée. |
| Action recommandée | Vérifiez si la carte SD est insérée et activée, puis faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Intégrité du système (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF007

| | |
|---|---|
| Message | Image partition creation successful (Création réussie de partition avec image) |
| Description détaillée | Une partition avec une image a été créée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF008

| | |
|---|---|
| Message | La création de la partition d'image ne s'est pas terminée avec succès. |
| Description détaillée | La création d'une partition avec une image ne s'est pas terminée avec succès. |
| Action recommandée | Essayez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF009

| | |
|---|---|
| Message | Partition formatting successful (Formatage de partition réussi) |
| Description détaillée | La partition spécifiée a été formatée. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF010

| | |
|---|---|
| Message | Le formatage de la partition ne s’est pas terminé avec succès. |
| Description détaillée | Le formatage de la partition spécifiée ne s’est pas terminé avec succès. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des actions suivantes : 1) Relancez la commande après environ deux minutes 2) Réinitialisez l'iDRAC et réexécutez la commande. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF011

| | |
|---|---|
| Message | Wrong password (Mot de passe incorrect) |
| Description détaillée | Le mot de passe spécifié était incorrect. |
| Action recommandée | Vérifiez le mot de passe fourni. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF012

| | |
|---|---|
| Message | SD card not present (Carte SD absente) |
| Description détaillée | Il n'y a pas de carte SD détectée. |
| Action recommandée | Vérifiez le logement de carte SD. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF013

| | |
|---|---|
| **Message** | SD card locked (Verrouillage de la carte SD) |
| **Description détaillée** | La carte SD est verrouillée par un autre opération. |
| **Action recommandée** | Réexécutez la commande après environ 2 minutes. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF014

| | |
|---|---|
| **Message** | VFlash not disabled (vFlash non désactivé) |
| **Description détaillée** | L'activation de vFlash a échoué car la fonction vFlash n’est pas désactivée. |
| **Action recommandée** | La fonction vFlash est activée et toute tentative de l'activer échouera. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF015

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash not enabled. (vFlash n'est pas activé.) |
| **Description détaillée** | La désactivation de la carte vFlash a échoué car la fonctionnalité vFlash n’est pas activée. |
| **Action recommandée** | La fonction vFlash est désactivée et toute tentative de la désactiver échouera. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF016

| | |
|---|---|
| **Message** | SD card is read only (La carte SD est en lecture seule) |
| **Description détaillée** | La carte SD n'est pas accessible en écriture. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la languette de protection contre l'écriture de la carte SD. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF017

| | |
|---|---|
| **Message** | SD card not initialized (Carte SD non initialisée) |
| **Description détaillée** | La carte SD n'est pas initialisée. |
| **Action recommandée** | Pour effectuer cette opération, initialisez d'abord la carte SD. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF018

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid partition index (Index de partition non valide) |
| **Description détaillée** | L'index de partition spécifié n'est pas valide pour la commande. |
| **Action recommandée** | Vérifiez que la partition existe. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF019

| | |
|---|---|
| **Message** | Not enough space on SD card (Il n'y a pas assez d'espace sur la carte SD) |
| **Description détaillée** | La carte SD est pleine. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Vérifiez toutes les partitions, supprimez celles qui ne sont pas nécessaires et réessayez cette opération. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF020

| | |
|---|---|
| Message | Exceeded maximum number of partitions (Nombre maximum de partitions dépassé) |
| Description détaillée | Le nombre de partitions a dépassé le nombre maximum autorisé sur une carte SD. |
| Action recommandée | Cette carte SD a atteint la limite de partitions. Supprimez les partitions qui ne sont pas nécessaires et faites une nouvelle tentative. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF021

| | |
|---|---|
| Message | Exceeded maximum partition size of 4GB (Taille de partition maximale de 4 Go dépassée) |
| Description détaillée | La taille indiquée est supérieure au maximum autorisé pour une partition. |
| Action recommandée | Essayez une taille de partition inférieure à 4 Go et à l'espace disponible sur la carte. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF022

| | |
|---|---|
| Message | Partition size below minimum (Taille de partition inférieure au minimum) |
| Description détaillée | La taille indiquée est inférieure au minimum autorisé pour une partition. |
| Action recommandée | Essayez une taille de partition plus grande. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF023

| | |
|---|---|
| Message | Partition label not unique (L'étiquette de partition n'est pas unique) |
| Description détaillée | Il existe une partition dotée de cette étiquette. Les étiquettes dupliquées ne sont pas prises en charge. |
| Action recommandée | Essayez une autre étiquette de partition. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF024

| | |
|---|---|
| Message | Partition locked (Partition verrouillée) |
| Description détaillée | La partition est verrouillée par un autre opération. |
| Action recommandée | Attendez que la partition soit déverrouillée et vérifiez l'état de la partition pour voir si elle est connectée. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF025

| | |
|---|---|
| Message | La partition est en lecture seule |
| Description détaillée | La partition est en lecture seule |
| Action recommandée | Pour effectuer une opération d'écriture sur cette partition, modifiez son type d'accès à lecture-écriture et réessayez cette opération. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF026

| | |
|---|---|
| **Message** | Partition index in use (Index de partition utilisé) |
| **Description détaillée** | Cet index de partition a déjà été utilisé. |
| **Action recommandée** | Cet index de partition a déjà été utilisé. Essayez un autre index. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF027

| | |
|---|---|
| **Message** | Partition already attached (Partition déjà connectée) |
| **Description détaillée** | Cette partition est connectée et toute tentative de la connecter échouera. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF028

| | |
|---|---|
| **Message** | Partition already detached (Partition déjà déconnectée) |
| **Description détaillée** | Cette partition est déconnectée et toute tentative de la déconnecter échouera. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF029

| | |
|---|---|
| **Message** | Insufficient permission (Autorisation insuffisante) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Les informations d'identification de compte d'utilisateur fournies pour cette opération vFlash ne possèdent pas les privilèges corrects. Le privilège d'accès à média virtuel est exigé pour effectuer des opérations de support de carte SD vFlash. |
| **Action recommandée** | Utilisez un autre compte utilisateur doté de privilèges d'accès à média virtuel. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF030

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid hash type (Type de hachage non valide) |
| **Description détaillée** | Le type de hachage spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Fournissez un type de hachage valide. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF031

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid partition label (Étiquette de partition non valide) |
| **Description détaillée** | L'étiquette de partition spécifiée n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Essayez une étiquette conforme aux normes d'étiquette de volume de système d'exploitation. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF032

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid partition type (Type de partition non valide) |
| **Description détaillée** | Le type de partition spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Essayez un type de partition pris en charge. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF033

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid partition format type (Type de format de partition non valide) |
| **Description détaillée** | Le type de format spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Essayez un type de format pris en charge. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF034

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid partition access type (Type d'accès de partition non valide) |
| **Description détaillée** | Le type d'accès de partition spécifié n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Essayez un type d'accès de partition pris en charge. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF035

| | |
|---|---|
| **Message** | Invalid image (Image non valide) |
| **Description détaillée** | Le fichier image n'est pas valide. |
| **Action recommandée** | Vérifiez le fichier image fourni. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF036

| | |
|---|---|
| **Message** | Attach partition successful (Connexion de partition réussie) |
| **Description détaillée** | La partition a été connectée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF037

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération de connexion de la partition ne s’est pas terminée correctement. |
| **Description détaillée** | L'opération de connexion de la partition ne s’est pas terminée correctement. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF038

| | |
|---|---|
| **Message** | Detach partition successful (Déconnexion de partition réussie) |
| **Description détaillée** | La partition a été déconnectée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF039

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération de détachement de la partition ne s’est pas terminée correctement. |
| **Description détaillée** | L’opération de détachement de partition ne s’est pas terminée avec succès. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF040

| | |
|---|---|
| **Message** | La vérification du hachage d'image a échoué. |
| **Description détaillée** | L'image téléchargée n'a pas correctement terminé la vérification du hachage. |
| **Action recommandée** | Essayez le téléchargement à nouveau. Si le problème persiste, vérifiez la connectivité réseau. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF041

| | |
|---|---|
| **Message** | Le montage à distance n'a pas réussi. |
| **Description détaillée** | Le partage distant n'a pas pu être monté. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si ce problème persiste, vérifiez vos informations d'identification de connexion et réseau. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF042

| | |
|---|---|
| **Message** | Remote file missing (Fichier distant manquant) |
| **Description détaillée** | Le fichier distant n'a pas pu être trouvé. |
| **Action recommandée** | Vérifiez la zone de montage. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF043

| | |
|---|---|
| Message | Remote file too large (Fichier distant trop volumineux) |
| Description détaillée | La taille du fichier est trop volumineuse pour pouvoir l'utiliser. |
| Action recommandée | Essayez un fichier moins volumineux. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF044

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de téléchargement TFTP opération n'a pas réussi. |
| Description détaillée | Le transfert de fichiers n'a pas réussi. Cela peut être dû à des problèmes de réseau ou à un problème de fonctionnement du serveur de fichiers. |
| Action recommandée | Essayez le téléchargement à nouveau. Si le problème persiste, vérifiez que le partage réseau est opérationnel. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VF045

| | |
|---|---|
| Message | L'opération de téléchargement FTP n'a pas réussi. |
| Description détaillée | Le transfert de fichiers n'a pas réussi. Cela peut être dû à des problèmes de réseau ou à un problème de fonctionnement du serveur de fichiers. |
| Action recommandée | Essayez le téléchargement à nouveau. Si le problème persiste, vérifiez que le partage réseau est opérationnel. |
| Catégorie | Configuration (VF = Support vFlash) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF046

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération de téléchargement HTTP opération n'a pas réussi. |
| **Description détaillée** | Le transfert de fichiers n'a pas réussi. Cela peut être dû à des problèmes de réseau ou à un problème de fonctionnement du serveur de fichiers. |
| **Action recommandée** | Essayez le téléchargement à nouveau. Si le problème persiste, vérifiez que le partage réseau est opérationnel. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF047

| | |
|---|---|
| **Message** | Unsupported SD Card (Carte SD non prise en charge) |
| **Description détaillée** | Il ne s'agit pas d'une carte VFlash sous licence Dell. |
| **Action recommandée** | Cette fonctionnalité nécessite une carte SD Dell. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF048

| | |
|---|---|
| **Message** | Initialize media successful (Initialisation du support réussie) |
| **Description détaillée** | La carte SD a été initialisée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF049

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération d'initialisation des supports ne s'est pas terminée correctement. |
| **Description détaillée** | L'opération d'initialisation de la carte SD ne s'est pas terminée avec succès. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF050

| | |
|---|---|
| **Message** | Export partition successful (Exportation de partition réussie) |
| **Description détaillée** | La partition a été copiée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF051

| | |
|---|---|
| **Message** | L'opération d'exportation de la partition ne s'est pas terminée correctement. |
| **Description détaillée** | L'opération de copie de la partition ne s'est pas terminée correctement. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF052

| | |
|---|---|
| **Message** | Media not ready (Support non prêt) |
| **Description détaillée** | Le support n'est pas prêt pour accéder aux informations du support. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération plus tard. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |

| | |
|---|---|
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VF053

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible de créer une partition parce que l'URI et le type de partage saisis ne correspondent pas. |
| **Description détaillée** | La méthode CreatePartitionUsingImage ne peut pas être exécutée, car l'URI et le type de partage saisis ne correspondent pas. |
| **Action recommandée** | Assurez-vous que l'URI et le type de partage correspondent, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Configuration (VF = Support vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# Messages d'événements VFL

## VFL0001

| | |
|---|---|
| **Message** | The vFlash SD Card operation is successful. (L'opération pour la carte SD vFlash a réussi.) |
| **Description détaillée** | L'opération demandée pour la carte SD vFlash s'est terminée avec succès. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VFL0002

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to query the vFlash media status. (Impossible d'interroger l'état du support vFlash.) |
| **Description détaillée** | L'état de la carte SD vFlash ou de la partition du support vFlash ne peut pas être obtenu, car certains services iDRAC sont occupés. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC puis réessayez. Si le problème continue à persister, contactez votre fournisseur de service. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VFL0003

| | |
|---|---|
| **Message** | La partition *arg1* n'existe pas. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** numéro de partition |
| **Description détaillée** | Le numéro de la partition identifié dans le message ne peut pas être interrogé, car la partition identifiée n'existe pas. |
| **Action recommandée** | Utilisez un numéro de partition d'une partition existante pour l'opération demandée. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |

| | |
|---|---|
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0004

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to perform the vFlash media operation. (Impossible d'effectuer l'opération du support vFlash.) |
| **Description détaillée** | L'opération du support vFlash demandée n'a pas pu être effectuée, car certains services iDRAC sont occupés. |
| **Action recommandée** | Réessayez l'opération. Si le problème persiste, redémarrez l'iDRAC puis réessayez. Si le problème continue à persister, contactez votre fournisseur de service. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0005

| | |
|---|---|
| **Message** | No vFlash partitions exist. (Il n'existe aucune partition vFlash.) |
| **Description détaillée** | Il n'y a pas de partition vFlash actuellement disponible pour l'affichage. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0007

| | |
|---|---|
| **Message** | No vFlash SD card is present. (Aucune carte SD vFlash n'est présente.) |
| **Description détaillée** | Les opérations n'ont pas pu être effectuées, car aucune carte SD vFlash n'est détectée. |
| **Action recommandée** | Confirmez qu'une carte SD est présente dans le logement du lecteur de carte SD vFlash. Sinon, insérez une carte SD, puis réessayez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0009

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash media is currently in use by another operation. (Le support vFlash est actuellement utilisé par une autre opération.) |
| **Description détaillée** | Impossible d'accéder au support vFlash, car une autre opération est en train d'utiliser le support vFlash. |
| **Action recommandée** | Patientez jusqu'à ce que le support vFlash soit disponible pour l'opération demandée, puis recommencez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0010

| | |
|---|---|
| **Message** | An operation is in progress on the SD card. (Une opération est en cours sur la carte SD.) |
| **Description détaillée** | Un eautre opération est en cours sur la carte SD. |
| **Action recommandée** | Patientez jusqu'à ce que l'opération soit terminée, puis réessayez l'opération demandée. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0011

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash media is not disabled. (Le support vFlash n'est pas désactivé.) |
| **Description détaillée** | Le support vFlash n'est pas désactivé. |
| **Action recommandée** | Désactivez le support vFlash en exécutant la commande racadm set idrac.vFlashSD.Enable 0. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0012

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash media not enabled. (Support vFlash non activé.) |
| **Description détaillée** | Le support vFlash n'est pas activé. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Activez le support vFlash en exécutant la commande racadm set idrac.vFlashSD.Enable 1. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0013

| | |
|---|---|
| Message | The vFlash SD Card is in read-only mode. (La carte SD vFlash est en mode de lecture seule.) |
| Description détaillée | La demande n'a pas pu être exécutée, car la carte SD vFlash est en mode de lecture seule. Les opérations d'écriture ne peuvent pas être effectuées sur la carte. |
| Action recommandée | Modifiez le mode d'accès sur la carte SD vFlash à lecture-écriture. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0014

| | |
|---|---|
| Message | The vFlash SD card is not initialized. (La carte SD vFlash n'est pas initialisée.) |
| Description détaillée | La carte SD vFlash n'est pas initialisée. La carte n'est pas correctement formatée ou elle n'est pas peut-être pas prise en charge. |
| Action recommandée | Formatez la carte SD vFlash en exécutant la commande « racadm vflashsd initialize ». Assurez-vous que la carte est prise en charge en contactant votre fournisseur de service pour obtenir la liste des types de carte SD pris en charge. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0015

| | |
|---|---|
| Message | vFlash media partition is of read-only type. (La partition du support vFlash est de type lecture seule.) |
| Description détaillée | La demande n'a pas pu être exécutée, car la partition de la carte SD vFlash est en mode de lecture seule. Les opérations d'écriture ne peuvent pas être effectuées sur la partition de la carte. |
| Action recommandée | Modifiez le type d'accès de la partition à lecture-écriture en exécutant la commande racadm set idrac.vFlashPartition.<index>.accesstype 1. |

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0016

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash media partition is already in attached state. (La partition du support vFlash est déjà dans l'état de connexion.) |
| **Description détaillée** | La partition du support vFlash demandée est déjà connectée au système d'exploitation hôte. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0017

| | |
|---|---|
| **Message** | Impossible d'effectuer l'opération de support vFlash, car la partition du support vFlash est corrompue. |
| **Description détaillée** | Le système de fichiers sur la partition du support vFlash spécifiée n'a pas pu être reconnu. Les données sur la partition peuvent être corrompues. |
| **Action recommandée** | Formatez la carte SD vFlash à l'aide de la commande racadm vflashsd initialize et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0018

| | |
|---|---|
| **Message** | The requested operation is in progress. (L'opération demandée est en cours.) |
| **Description détaillée** | L'opération demandée est actuellement en cours. |
| **Action recommandée** | Attendez que l'opération demandée se termine. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# VFL0019

| | |
|---|---|
| **Message** | The vFlash media partition is already in detached state. (La partition du support vFlash est déjà dans l'état de déconnexion.) |
| **Description détaillée** | La partition du support vFlash demandée est déjà déconnectée du système d'exploitation hôte. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# VFL0020

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash SD card is not ready. (La carte SD vFlash n'est pas prête.) |
| **Description détaillée** | La carte SD vFlash est actuellement utilisée par une autre opération. |
| **Action recommandée** | Attendez la fin de l'opération en cours de la carte SD vFlash, et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# VFL0021

| | |
|---|---|
| **Message** | One of the vFlash SD Card partitions is already attached to the host operating system. (L'une des partitions de carte SD vFlash est déjà connectée au système d'exploitation hôte.) |
| **Description détaillée** | L'opération demandée ne peut pas être exécutée si l'une des cartes SD vFlash est dans un état de connexion. |
| **Action recommandée** | Déconnectez les partitions de carte SD vFlash en exécutant la commande racadm « racadm set iDRAC.vflashpartition.<numéro de partition>.attachstate 0". et relancez l'opération. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# VFL0703

| | |
|---|---|
| **Message** | The SD card initialization was successful. (L'initialisation de la carte SD a réussi.) |
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0704

| | |
|---|---|
| **Message** | SD card is not present and could not be initialized. (La carte SD n'est pas présente et n'a pas pu être initialisée.) |
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Insérez la carte SD, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0705

| | |
|---|---|
| **Message** | Error occurred and SD card could not be initialized. (Une erreur s'est produite et la carte SD et n'a pas pu être initialisée.) |
| **Description détaillée** | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD. La carte SD n'est pas présente ou vFlash n'est pas activée, ou la carte SD est protégée en écriture. |
| **Action recommandée** | Réinsérez la carte SD, activez la carte SD, ou désactivez la protection en écriture sur la carte SD. Puis, réessayez d'initialiser la carte SD. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0708

| | |
|---|---|
| **Message** | SD card is busy with another operation and could not be initialized. (La carte SD est occupée avec une autre opération et n'a pas pu être initialisée.) |
| **Description détaillée** | aucun |
| **Action recommandée** | Réessayez après quelques minutes. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0710

| | |
|---|---|
| **Message** | vFlash is not enabled; the SD card could not be initialized. (vFlash n'est pas activée, la carte SD n'a pas pu être initialisée.) |
| **Description détaillée** | aucun |
| **Action recommandée** | Activez vFlash et réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0711

| | |
|---|---|
| **Message** | SD card is write-protected and could not be initialized. (La carte SD est protégée en écriture et n'a pas pu être initialisée.) |
| **Description détaillée** | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD, car la fonction de protection en écriture de la carte SD est activée. |
| **Action recommandée** | Déplacez l'onglet de protection en écriture de la carte SD sur la position de désactivation et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0712

| | |
|---|---|
| **Message** | One or more partitions are busy with another operation; the SD card could not be initialized. (Une ou plusieurs partitions sont occupées avec une autre opération ; la carte SD n'a pas pu être initialisée.) |
| **Description détaillée** | aucun |
| **Action recommandée** | Réessayez la tâche après quelques minutes |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0713

| | |
|---|---|
| **Message** | One or more partitions are currently attached; the SD card could not be initialized. (Une ou plusieurs partitions sont actuellement connectées ; la carte SD n'a pas pu être initialisée.) |
| **Description détaillée** | aucun |
| **Action recommandée** | Déconnectez les partitions, puis réessayez. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0714

| | |
|---|---|
| **Message** | SD card is not ready and could not be initialized. (La carte SD n'est pas prête et n'a pas pu être initialisée.) |
| **Description détaillée** | aucun |
| **Action recommandée** | Réessayez après quelques minutes. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0715

| | |
|---|---|
| **Message** | Error occurred while initializing the SD Card due to insufficient permission. (Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD en raison d'autorisation insuffisante.) |

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Contactez l'administrateur pour les autorisations requises et recommencez. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0716

| | |
|---|---|
| **Message** | SD Card is not a vFlash SD Card; the SD card could not be initialized. (La carte SD n'est pas une carte SD vFlash ; la carte SD n'a pas pu être initialisée.) |
| **Description détaillée** | Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD, car la carte SD n'est pas une carte SD vFlash approuvée. |
| **Action recommandée** | Insérez une carte SD vFlash et faites une nouvelle tentative. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0719

| | |
|---|---|
| **Message** | One or more partitions are in use; the SD card could not be initialized. (Une ou plusieurs partitions sont utilisées ; la carte SD n'a pas pu être initialisée.) |
| **Description détaillée** | La carte SD est utilisée par un autre processus. L'initialisation requiert un accès exclusif à la carte SD. |
| **Action recommandée** | La carte SD est utilisée par un autre processus. Réessayez après quelques minutes. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL0721

| | |
|---|---|
| **Message** | Error occurred while initializing the SD Card due to a timeout. (Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de la carte SD en raison d'une expiration de délai.) |
| **Description détaillée** | L'initialisation de la carte SD ne s'est pas terminée dans le temps de traitement maximal alloué. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Réessayez après quelques minutes. |
| **Catégorie** | Configuration (VFL = (Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VFL1001

| | |
|---|---|
| **Message** | Le support Flash amovible *arg1* est présent. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom |
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **ID d'interruption/ d'événement** | 2507 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VFL1002

| | |
|---|---|
| **Message** | Le support Flash amovible *arg1* est prêt pour la fonction IPMI. |
| **Arguments** | • ***arg1 =*** nom |
| **Description détaillée** | Aucun |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VFL1003

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* n'est pas prêt pour la fonction IPMI. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le support flash amovible est installé mais n'est pas correctement configuré ou ne réussi pas à s'initialiser. |
| Action recommandée | Lorsque cela n'est pas prévu, installez de nouveau le support ou le module flash. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VFL1004

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* est prêt. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VFL1005

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* n'est pas prêt. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le support est en cours de préparation ou sous maintenance. Si le problème persiste, réinstallez la carte. |
| Action recommandée | Patientez jusqu'à ce que le support soit prêt. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VFL1006

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* est hors ligne. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Au démarrage, la signature d'identification de la carte (CID) de la carte diffère de la valeur de stockage non volatile (NV) ou la carte est la destination d'une opération de copie en cours. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VFL1007

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* est en ligne. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VFL1008

| | |
|---|---|
| Message | Panne détectée sur le support Flash amovible *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Une erreur est signalée au cours d'une lecture ou écriture de la carte SD. |
| Action recommandée | Réinstallez le support flash, si le problème persiste, remplacez le support. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2505 |
| Message sur l'écran LCD | Removable Flash Media <name> failed. Check SD Card (Panne du support flash amovible <nom>. Vérifiez la carte SD) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VFL1009

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* fonctionne normalement. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2507 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VFL1010

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* a été activé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2507 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VFL1011

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* a été désactivé. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2507 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VFL1012

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* est en cours d'amorçage. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VFL1013

| | |
|---|---|
| Message | L'amorçage du support Flash amovible *arg1* est terminé. |

| | |
|---|---|
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VFL1014

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* est protégé en écriture. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La carte est protégée en écriture par un loquet sur la carte SD. Une carte protégée en écriture ne peut pas être utilisée par IDSDM. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, retirez le support et désactivez la protection en écriture. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2506 |
| Message sur l'écran LCD | Removable Flash Media <name> is write protected. Check SD Card (Le support flash amovible <nom> est protégé en écriture. Vérifiez la carte SD) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VFL1015

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* est accessible en écriture. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2507 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VFL1016

| | |
|---|---|
| Message | Support non présent pour le support Flash amovible *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | La carte SD n'est pas détectée ou n'est pas installée. |
| Action recommandée | Si cela n'est pas prévu, réinstallez le support flash. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VFL1017

| | |
|---|---|
| Message | Support présent pour le support Flash amovible *arg1*. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFL = Événement vFlash) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# Messages d'événements VFLA

## VFLA1000

| | |
|---|---|
| Message | Le support Flash amovible *arg1* est absent. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VFLA = vFlash Absent) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2515 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements VLT

## VLT0100

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de processeur *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Retirez le module de processeur. Vérifiez que les broches du connecteur du processeur ne sont pas tordues. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## VLT0101

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de processeur *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Retirez le module de processeur. Vérifiez que les broches du connecteur du processeur ne sont pas tordues. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Processor module <name> voltage is outside of range. Contact support (La tension du module de processeur <nom> est en dehors de la plage. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0102

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de processeur *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Retirez le module de processeur. Vérifiez que les broches du connecteur du processeur ne sont pas tordues. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0103

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de processeur *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Retirez le module de processeur. Vérifiez que les broches du connecteur du processeur ne sont pas tordues. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| Message sur l'écran LCD | Processor module <name> voltage is outside of range. Contact support (La tension du module de processeur <nom> est en dehors de la plage. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT0104

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de processeur *arg1* est hors plage. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Retirez le module de processeur. Vérifiez que les broches du connecteur du processeur ne sont pas tordues. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |

| | |
|---|---|
| Message sur l'écran LCD | Processor module <name> voltage is outside of range. Contact support (La tension du module de processeur <nom> est en dehors de la plage. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0105

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de processeur *arg1* est dans la plage. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2171 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0200

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte système *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation 2) Réduisez le système à la configuration minimum, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0201

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte système *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation 2) Réduisez le système à la configuration minimum, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | The system board <name> voltage is outside of range. (La tension de la carte système <nom> est en dehors de la plage.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0202

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte système *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation 2) Réduisez le système à la configuration minimum, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0203

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte système *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation 2) Réduisez le système à la configuration minimum, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | The system board <name> voltage is outside of range. (La tension de la carte système <nom> est en dehors de la plage.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0204

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte système *arg1* est hors plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation 2) Réduisez le système à la configuration minimum, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | La tension de la carte système est hors plage. Contactez le support. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0205

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte système *arg1* est dans la plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2171 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0206

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* (*arg2*) est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module de mémoire. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0207

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* (*arg2*) est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module de mémoire. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | Memory module <number> <name> voltage is outside of range. Contact support (La tension <nom> de la barrette de mémoire <numéro> est en dehors de la plage. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT0208

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* (*arg2*) est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module de mémoire. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT0209

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* (*arg2*) est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module de mémoire. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | Memory module <number> <name> voltage is outside of range. Contact support (La tension <nom> de la barrette de mémoire <numéro> est en dehors de la plage. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0210

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* (*arg2*) est hors plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module de mémoire. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | Memory module <number> <name> voltage is outside of range. Contact support (La tension <nom> de la barrette de mémoire <numéro> est en dehors de la plage. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0211

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* (*arg2*) est dans la plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2171 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0212

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez les disques durs dans la baie. Rebranchez tous les câbles reliés à la baie. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0213

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez les disques durs dans la baie. Rebranchez tous les câbles reliés à la baie. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT0214

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez les disques durs dans la baie. Rebranchez tous les câbles reliés à la baie. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT0215

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez les disques durs dans la baie. Rebranchez tous les câbles reliés à la baie. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |

| | |
|---|---|
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0216

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est hors plage. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez les disques durs dans la baie. Rebranchez tous les câbles reliés à la baie. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0217

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la baie de lecteur de disque *arg1* est dans la plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2171 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT0218

| | |
|---|---|
| Message | La tension *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation 2) Réduisez le système à la configuration minimum, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0219

| | |
|---|---|
| Message | La tension *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation 2) Réduisez le système à la configuration minimum, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | The <name> voltage is outside of range. Contact support (La tension <nom> est en dehors de la plage. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0220

| | |
|---|---|
| Message | La tension *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation 2) Réduisez le système à la configuration minimum, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0221

| | |
|---|---|
| Message | La tension *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation 2) Réduisez le système à la configuration minimum, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | The <name> voltage is outside of range. Contact support (La tension <nom> est en dehors de la plage. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0222

| | |
|---|---|
| Message | La tension *arg1* est hors plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation 2) Réduisez le système à la configuration minimum, inspectez et réinstallez les câbles du système. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | La tension interne est hors plage. Contactez le support. |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0223

| | |
|---|---|
| Message | La tension *arg1* est dans la plage. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2171 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | ✔ | | ✔* | ✔* | ✔* | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | | | | |
| **CMC** | ✔* | | | | | | ✔* |

# VLT0224

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module de mémoire. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT0225

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module de mémoire. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | Memory module <name> voltage is outside of range. Contact support (La tension de la barrette de mémoire <nom> est en dehors de la plage. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT0226

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |

| | |
|---|---|
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module de mémoire. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0227

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module de mémoire. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | Memory module <name> voltage is outside of range. Contact support (La tension de la barrette de mémoire <nom> est en dehors de la plage. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT0228

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* est hors plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez le module de mémoire. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | Memory module <name> voltage is outside of range. Contact support (La tension de la barrette de mémoire <nom> est en dehors de la plage. Contactez le support) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT0229

| | |
|---|---|
| Message | La tension du module de mémoire *arg1* est dans la plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |

| | |
|---|---|
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2171 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0230

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte mezzanine *arg1* (*arg2*) est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez la carte mezzanine. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0231

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte mezzanine *arg1* (*arg2*) est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez la carte mezzanine. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0232

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte mezzanine *arg1* (*arg2*) est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez la carte mezzanine. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0233

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte mezzanine *arg1* (*arg2*) est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez la carte mezzanine. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0234

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte mezzanine *arg1* (*arg2*) est hors plage. |

| | |
|---|---|
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Le matériel du système a détecté un état de surtension ou de sous tension. Si plusieurs exceptions de tension se produisent consécutivement, le système peut se mettre hors tension en mode de sécurité. |
| Action recommandée | 1) Examinez les journaux du système pour repérer les exceptions de bloc d'alimentation. 2) Réinstallez la carte mezzanine. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT0235

| | |
|---|---|
| Message | La tension de la carte mezzanine *arg1* (*arg2*) est dans la plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2171 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0300

| | |
|---|---|
| Message | La tension de l'UC *arg1* (*arg2*) est inférieure au seuil d'avertissement minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Les faibles tensions peuvent être le résultat d'un problème avec le régulateur de tension ou d'un problème avec le processeur. Le processeur peut ne pas fonctionner à cause d'une faible tension. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0301

| | |
|---|---|
| Message | La tension de l'UC *arg1* (*arg2*) est inférieure au seuil critique minimal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro |

- ***arg2 =*** nom

| | |
|---|---|
| Description détaillée | Les faibles tensions peuvent être le résultat d'un problème avec le régulateur de tension ou d'un problème avec le processeur. Lorsque le seuil critique est dépassé, le processeur ne fonctionne plus. Le système peut être mis hors tension. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> <name> voltage is outside of range. Reseat CPU. (La tension <nom> de l'UC <numéro> est en dehors de la plage. Réinstallez l'UC.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0302

| | |
|---|---|
| Message | La tension de l'UC *arg1* (*arg2*) est supérieure au seuil d'avertissement maximal. |
| Arguments | - ***arg1 =*** numéro<br>- ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Les tensions élevées peuvent être le résultat d'un problème avec le régulateur de tension ou le processeur. Des tensions élevées peuvent endommager le processeur ou d'autres composants électroniques à l'intérieur du système. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2170 |

| | |
|---|---|
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0303

| | |
|---|---|
| Message | La tension de l'UC *arg1* (*arg2*) est supérieure au seuil critique maximal. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Les tensions élevées peuvent être le résultat d'un problème de régulateur de tension ou d'un problème de processeur. Les tensions élevées peuvent endommager le processeur ou d'autres composants électroniques à l'intérieur du système. Le système peut se mettre hors tension. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> <name> voltage is outside of range. Reseat CPU. (La tension <nom> de l'UC <numéro> est en dehors de la plage. Réinstallez l'UC.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0304

| | |
|---|---|
| Message | La tension de l'UC *arg1* (*arg2*) est hors plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Les tensions ne se trouvant pas dans les limites autorisées peuvent endommager les composants électroniques ou provoquer la mise hors tension du système. |
| Action recommandée | 1) Mettez le système hors tension et coupez l'alimentation d'entrée pendant une minute. Rétablissez l'alimentation d'entrée et mettez le système sous tension. 2) Assurez-vous que le processeur est correctement installé. 3) Si le problème persiste, contactez le support technique. Reportez-vous à la documentation du produit pour choisir une méthode pratique de contact. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| ID d'interruption/ d'événement | 2169 |
| Message sur l'écran LCD | CPU <number> <name> voltage is outside of range. Reseat CPU. (La tension <nom> de l'UC <numéro> est en dehors de la plage. Réinstallez l'UC.) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT0305

| | |
|---|---|
| Message | La tension de l'UC *arg1* (*arg2*) est dans la plage. |
| Arguments | • ***arg1 =*** numéro<br>• ***arg2 =*** nom |
| Description détaillée | Aucun |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |

| | |
|---|---|
| ID d'interruption/ d'événement | 2171 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | ✔* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | ✔ | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT400

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* a échoué et a renvoyé la valeur *arg2* volts. |
| Arguments | · ***arg1 =*** nom du capteur<br>· ***arg2 =*** tension |
| Description détaillée | Un capteur de tension identifié dans le message peut avoir échoué. Cette condition peut entraîner des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Consultez le journal ESM du système pour toute panne de capteur connexe. S'il existe capteur défectueux, remplacez la carte système. 2) Configurez à nouveau le système sur une configuration minimale et assurez-vous que le capteur affiche une valeur normale. Dans le cas contraire, remplacez la carte système 3) Si le capteur identifié est un capteur de tension du processeur, retirez le module de processeur et examinez le connecteur du processeur. Remplacez-le au besoin. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5150 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT401

| | |
|---|---|
| Message | Impossible de lire la valeur du capteur *arg1*. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur |
| Description détaillée | Un capteur de tension identifié dans le message peut avoir échoué. Cette condition peut entraîner des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Consultez le journal ESM du système pour toute panne de capteur connexe. S'il existe capteur défectueux, remplacez la carte système. 2) Configurez à nouveau le système sur une configuration minimale et assurez-vous que le capteur affiche une valeur normale. Dans le cas contraire, remplacez la carte système 3) Si le capteur identifié est un capteur de tension du processeur, retirez le module de processeur et examinez le connecteur du processeur. Remplacez-le au besoin. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5151 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT402

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* est revenu à son état normal avec une valeur de *arg2* volts. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** tension |
| Description détaillée | Le capteur de tension identifié dans le message est revenu à un état normal. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| N° d'événement OMSA | 5152 |

| | |
|---|---|
| N° d'interruption OMSA | 5152 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔ | | ✔* | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# VLT403

| | |
|---|---|
| Message | L'état du capteur *arg1* est passé à un état d'avertissement, avec une valeur de *arg2* volts. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** tension |
| Description détaillée | Le capteur de tension identifié dans le message est défectueux ou la tension dépasse le seuil d'avertissement prédéfini. Cette condition peut entraîner des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Consultez le journal ESM du système pour toute panne de capteur connexe. S'il existe capteur défectueux, remplacez la carte système. 2) Configurez à nouveau le système sur une configuration minimale et assurez-vous que le capteur affiche une valeur normale. Dans le cas contraire, remplacez la carte système 3) Si le capteur identifié est un capteur de tension du processeur, retirez le module de processeur et examinez le connecteur du processeur. Remplacez-le au besoin. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 2 (Avertissement) |
| N° d'événement OMSA | 5153 |
| N° d'interruption OMSA | 5153 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT404

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* a détecté une erreur avec la valeur *arg2* volts. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur<br>• ***arg2 =*** tension |
| Description détaillée | Le capteur de tension identifié dans le message est défectueux ou la tension dépasse le seuil critique prédéfini. Cette condition peut entraîner des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| Action recommandée | Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Consultez le journal ESM du système pour toute panne de capteur connexe. S'il existe capteur défectueux, remplacez la carte système. 2) Configurez à nouveau le système sur une configuration minimale et assurez-vous que le capteur affiche une valeur normale. Dans le cas contraire, remplacez la carte système 3) Si le capteur identifié est un capteur de tension du processeur, retirez le module de processeur et examinez le connecteur du processeur. Remplacez-le au besoin. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| Catégorie | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| Gravité | Gravité 1 (Critique) |
| N° d'événement OMSA | 5154 |
| N° d'interruption OMSA | 5154 |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VLT405

| | |
|---|---|
| Message | Le capteur *arg1* a échoué et a renvoyé la valeur *arg2* volts. |
| Arguments | • ***arg1 =*** nom du capteur |

- ***arg2 =*** tension

| | |
|---|---|
| **Description détaillée** | Un capteur de tension identifié dans le message peut avoir échoué. Cette condition peut entraîner des problèmes de performances du système et la dégradation de la fonctionnalité de surveillance du système. |
| **Action recommandée** | Effectuez l'une des opérations suivantes pour résoudre le problème : 1) Consultez le journal ESM du système pour toute panne de capteur connexe. S'il existe capteur défectueux, remplacez la carte système. 2) Configurez à nouveau le système sur une configuration minimale et assurez-vous que le capteur affiche une valeur normale. Dans le cas contraire, remplacez la carte système 3) Si le capteur identifié est un capteur de tension du processeur, retirez le module de processeur et examinez le connecteur du processeur. Remplacez-le au besoin. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur de services. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VLT = Tension) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **N° d'événement OMSA** | 5155 |
| **N° d'interruption OMSA** | 5155 |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | ✔* | | ✔ | ✔ | ✔ |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔ | | ✔* | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# Messages d'événements VME

## VME0001

| | |
|---|---|
| Message | Session de console virtuelle démarrée. |
| Description détaillée | Session de console virtuelle démarrée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (VME = Média virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

## VME0002

| | |
|---|---|
| Message | Session de média virtuel démarrée. |
| Description détaillée | Session de média virtuel démarrée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (VME = Média virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VME0003

| | |
|---|---|
| Message | Échec de démarrage de session de console virtuelle. |
| Description détaillée | Échec de démarrage de session de console virtuelle. |
| Action recommandée | Réessayez de lancer la session de console virtuelle. |
| Catégorie | Vérification (VME = Média virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VME0004

| | |
|---|---|
| Message | Échec de démarrage de session de média virtuel. |
| Description détaillée | Échec de démarrage de session de média virtuel. |
| Action recommandée | Réessayez de lancer la session de média virtuel. |
| Catégorie | Vérification (VME = Média virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VME0005

| | |
|---|---|
| Message | Fin de session de console virtuelle. |
| Description détaillée | Fin de session de console virtuelle. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (VME = Média virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VME0006

| | |
|---|---|
| Message | Fin de session de média virtuel. |
| Description détaillée | Fin de session de média virtuel. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (VME = Média virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VME0007

| | |
|---|---|
| Message | Session de console virtuelle créée. |
| Description détaillée | Session de console virtuelle créée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (VME = Média virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | ✔* | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

# VME0008

| | |
|---|---|
| Message | Session de média virtuel créée. |
| Description détaillée | Session de média virtuel créée. |
| Action recommandée | Aucune action n'est requise. |
| Catégorie | Vérification (VME = Média virtuel) |
| Gravité | Gravité 3 (Informatif) |
| Type d'événement Redfish | Alerte |

| | Visibilité de filtre | Alerte IPMI | Alerte SNMP | Alerte par e-mail | Journal système distant | Événements WS | Événements Redfish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **iDRAC** | | | | | | | |
| **CMC** | | | | | | | |

| | Journal LC | Écran LCD | Journal du SE | Mettre hors tension | Cycle d'alimentation | Réinitialiser | Proxy d'événements sur châssis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iDRAC | ✔* | | | | | | |
| CMC | | | | | | | |

# Messages d'événements VRM

## VRM0009

| | |
|---|---|
| **Message** | No Virtual Media devices are currently connected. (Aucun périphérique de média virtuel n'est actuellement connecté.) |
| **Description détaillée** | Il n'y a aucun média virtuel à déconnecter. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VRM0010

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to disconnect Virtual Media devices. (Impossible de déconnecter les périphériques de média virtuel.) |
| **Description détaillée** | Le média virtuel n'a pas pu être déconnecté. Raison possible : il peut être utilisé. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

## VRM0011

| | |
|---|---|
| **Message** | The Virtual Media image server is not currently connected. (Le serveur d'images de média virtuel n'est pas actuellement connecté.) |
| **Description détaillée** | Le serveur de média virtuel est déjà déconnecté. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# VRM0012

| | |
|---|---|
| **Message** | The Virtual Media image server is already connected. (Le serveur d'images de média virtuel est déjà connecté.) |
| **Description détaillée** | Le serveur de média virtuel est déjà connecté. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# VRM0013

| | |
|---|---|
| **Message** | Virtual Media services is currently attached to the USB interface. It must be detached before the image server can be connected. (Les services de média virtuel sont actuellement connectés à l'interface USB. Ils doivent être déconnectés pour que le serveur d'images puisse être connecté.) |
| **Description détaillée** | La connexion simultanée de média virtuel et de l'interface USB n'est pas possible. |
| **Action recommandée** | Déconnectez l'interface USB et réessayez. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 2 (Avertissement) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# VRM0014

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to determine current state of Virtual Media USB interface. (Impossible de déterminer l'état actuel de l'interface USB de média virtuel.) |
| **Description détaillée** | L'outil racadm n'a pas pu obtenir l'état de l'interface USB. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |

*Aucune alerte n'est applicable pour ce message*

# VRM0015

| | |
|---|---|
| **Message** | Virtual Console is ENABLED (La console virtuelle est activée.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VRM0016

| | |
|---|---|
| **Message** | Virtual Console is DISABLED (La console virtuelle est désactivée.) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VRM0017

| | |
|---|---|
| **Message** | Virtual Media disconnect operation successful (Opération de déconnexion de média virtuel réussie) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VRM0018

| | |
|---|---|
| **Message** | Virtual Media image server operation successful (Opération de serveur d'images de média virtuel réussie) |
| **Description détaillée** | Message de réussite. |

| | |
|---|---|
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Configuration (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VRM0019

| | |
|---|---|
| **Message** | Remote Image is now Configured (L'image distante est maintenant configurée) |
| **Description détaillée** | L'image distante est maintenant configurée et prête à être utilisée. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 3 (Informatif) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |

# VRM0020

| | |
|---|---|
| **Message** | Unable to determine current Remote Image state. (Impossible de déterminer l'état actuel de l'image distante.) |
| **Description détaillée** | L'outil racadm n'a pas pu obtenir les données. |
| **Action recommandée** | Aucune action n'est requise. |
| **Catégorie** | Intégrité du système (VRM = Console virtuelle) |
| **Gravité** | Gravité 1 (Critique) |
| **Type d'événement Redfish** | Alerte |
| | *Aucune alerte n'est applicable pour ce message* |