




Dell OpenManage Management Station

Versión 7.0 - Guía de instalación



Notas, precauciones y avisos

-  **NOTA:** Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.
-  **PRECAUCIÓN:** un mensaje de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos si no se siguen las instrucciones.
-  **AVISO:** Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o la muerte.

La información contenida en esta publicación puede modificarse sin aviso.

© 2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de Dell, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™ y Vostro™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® y Celeron® son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™ y AMD Sempron™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS® y Windows Vista® son marcas comerciales o son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países. Red Hat® y Red Hat® Enterprise Linux® son marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. en los Estados Unidos y otros países. Novell® y SUSE® son marcas comerciales registradas de Novell Inc. en los Estados Unidos y otros países. Oracle® es una marca comercial registrada de Oracle Corporation o sus afiliados. Citrix®, Xen®, XenServer® y XenMotion® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Citrix Systems, Inc. en los Estados Unidos y otros países. VMware®, Virtual SMP®, vMotion®, vCenter® y vSphere® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de VMware, Inc. en los Estados Unidos y otros países. IBM® es una marca comercial registrada de International Business Machines Corporation.

Este documento puede incluir otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades propietarias o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Tabla de contenido

1 Acerca de.....	4
DVD de Dell Systems Management Software.....	4
DVD del kit de servicio de suscripción a Dell OpenManage.....	4
Managed System y Management Station.....	4
DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management.....	5
Managed System Software.....	5
Management Station Software.....	5
DVD de actualizaciones del servidor Dell.....	6
DVD de Dell Management Console.....	6
Instalación de Management Station Software en Windows.....	6
Instalación de Management Station Software en Microsoft Windows Server 2008 Core y Microsoft Hyper-V Server.....	7
Instalación de Management Station Software en modo CLI.....	7
Desinstalación de Management Station Software en modo CLI.....	8
Instalación de Management Station Software en sistemas Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server y VMware ESX Server admitidos.....	8

Acerca de

En la Guía de instalación de Dell OpenManage Management Station Software se proporciona una descripción general, instrucciones e instalación de Dell OpenManage Management Station Software. Para obtener más información acerca de la instalación de Dell OpenManage Server Administrator, consulte la *Guía de instalación de Dell OpenManage Server Administrator* en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.

DVD de Dell Systems Management Software

Dell Systems Management Software incluye tres DVD:

- DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management
- DVD de actualizaciones del servidor Dell
- DVD de Dell Management Console

Para obtener información acerca de los diferentes sistemas Dell que admiten Systems Management Software, los sistemas operativos admitidos y los componentes Dell OpenManage que se pueden instalar en ellos, consulte la *Matriz de admisión de Dell Systems Software más reciente* en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.

DVD del kit de servicio de suscripción a Dell OpenManage

El kit de servicio de suscripción a Dell OpenManage es una colección de dos DVD:

- DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management
- DVD de actualizaciones del servidor Dell

Para obtener más información acerca del servicio de suscripción, consulte dell.com/openmanagesubscription o póngase en contacto con su representante de ventas.

Managed System y Management Station

El sistema se puede clasificar del siguiente modo dependiendo de la forma en que utiliza las herramientas Dell Systems Management:

- **Managed System**
Managed System es un sistema administrado que se supervisa y administra mediante Dell OpenManage Server Administrator (una de las herramientas de administración de sistemas del DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management) o Dell Management Console. Puede administrar sistemas que ejecutan Server Administrator de manera local o remota a través de un explorador web admitido. Para obtener más información acerca de Server Administrator, consulte la *Guía de usuario de Dell OpenManage Server Administrator* en support.dell.com/manuals o el *DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management*.
- **Management Station**
Management Station es una estación de administración que puede ser una computadora portátil, de escritorio o un servidor que se puede utilizar para administrar de manera remota uno o más sistemas administrados desde una ubicación central.

DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management

En el DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management se incluye el software Dell OpenManage Systems Management. Este es un conjunto de aplicaciones para los sistemas Dell que le permiten administrar los sistemas a través de la supervisión de componentes de sistemas, el diagnóstico de problemas, la notificación a través de alertas y el acceso remoto a los sistemas para fines de solución de problemas.

El software Dell OpenManage Systems Management se puede clasificar en software de sistemas administrados y software de estación de administración. Managed System Software

Managed System Software

El software Dell OpenManage Managed System incluye las siguientes aplicaciones:

- Dell OpenManage Server Administrator
- Local Remote Access Controller
- Storage Management Service

Management Station Software

Las siguientes aplicaciones comprenden Dell Management Station Software que puede instalar con el *DVD de documentación y herramientas de Dell Management Systems*.

- Active Directory Snap-In
La utilidad Active Directory Snap-In le proporciona a Microsoft Active Directory un complemento de extensión para administrar objetos Active Directory específicos de Dell. Las definiciones de clases de esquemas específicas de Dell y los paquetes de instalación de las mismas también se incluyen en el DVD. Puede instalar la utilidad Active Directory Snap-In después de agregar clases de esquemas específicas de Dell al esquema de Active Directory.
- BMC Utilities
BMC Management Utility (BMU) es una utilidad que proporciona una administración y configuración remotas de los sistemas equipados con una controladora de administración de la placa base (BMC) o iDRAC con el uso del protocolo IPMI. Para obtener más información acerca de BMU, consulte la *Guía de usuario de Dell OpenManage Baseboard Management Controller Utilities* en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.
- DRAC Tools
La consola Dell Remote Access Controller (DRAC) es software de estación de administración diseñado para proporcionar capacidades de administración remota para los sistemas Dell. Puede conectarse de manera remota al hardware RAC y acceder a las funciones RAC ya sea mediante un explorador web o la interfaz de línea de comandos (CLI) de RACADM. La CLI de RACADM es una interfaz de usuario de línea de comandos a Remote Access Controller (RAC).
DRAC se puede instalar ya sea en el sistema administrado o en la estación de administración.
Para obtener información acerca de la instalación de DRAC en el sistema administrado, consulte la Guía de instalación de Dell OpenManage Server Administrator. Para obtener más información acerca de la instalación de Remote Access Controller en la estación de administración, consulte Instalación de Management Station Software en Windows.
Para obtener más información sobre Remote Access Controller, consulte la *Guía de usuario de Dell Remote Access Controller* en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.
- IT Assistant
Dell OpenManage IT Assistant proporciona un punto de acceso central para supervisar y administrar sistemas en una red. Al permitir a un administrador obtener una vista completa de toda la empresa, IT Assistant puede aumentar

el tiempo de actividad del sistema, automatizar tareas repetitivas y evitar la interrupción en operaciones comerciales críticas. IT Assistant se puede instalar en sistemas Windows 7 de 64 bits y Windows Server 2008 R2. Para obtener más información acerca del uso de IT Assistant, consulte la *Guía de usuario de Dell OpenManage IT* en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.

- Dell Systems Build and Update Utility

Puede utilizar Dell Systems Build and Update Utility para realizar lo siguiente:

- Actualizar el firmware del sistema e instalar un sistema operativo.
- Actualizar el firmware y el BIOS en un entorno previo al sistema operativo en múltiples sistemas.
- Configurar el hardware del sistema.
- Personalizar Server Update Utility (SUU) y utilizarla para actualizar el sistema.

Para obtener información sobre cómo realizar estas tareas y obtener detalles sobre Dell Systems Build and Update Utility, consulte la *Guía del usuario de Dell Systems Build and Update Utility* support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.

DVD de actualizaciones del servidor Dell

El *DVD de actualizaciones del servidor Dell* forma parte del kit de servicio de suscripciones de Dell OpenManage junto con el *DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management*. El *DVD de actualizaciones del servidor Dell* solo está disponible para los clientes suscriptos al servicio de suscripción.

El *DVD de actualización del servidor Dell* incluye Dell Update Packages (DUP) y Dell OpenManage Server Update Utility (SUU). Los DUP permiten a los administradores actualizar una amplia gama de componentes del sistema simultáneamente y aplicar secuencias de comandos a conjuntos similares de sistemas Dell para que los componentes de software del sistema se encuentren en los mismos niveles de versión.

SUU es una aplicación que identifica y aplica actualizaciones al sistema. Puede utilizar SUU para actualizar el sistema Dell o para ver las actualizaciones disponibles para cualquier sistema compatible con SUU.

Además de ayudarle a instalar, configurar y actualizar programas y sistemas operativos, el DVD de actualizaciones del servidor Dell también proporciona nuevas versiones de software para el sistema.

Para obtener más información sobre los DUP y la SUU, consulte la *Guía del usuario de Dell Update Packages* y la *Guía del usuario de Dell OpenManage Server Update Utility* en support.dell.com/support/edocs/software/omswrels.

Para obtener más información acerca del servicio de suscripción, consulte dell.com/openmanagesubscription o póngase en contacto con el representante de ventas.

DVD de Dell Management Console


Dell Management Console es un programa de software web para la administración de sistemas que permite detectar dispositivos en la red y crear un inventario de los mismos. Además, proporciona funciones avanzadas, tal como la supervisión del estado y rendimiento de los dispositivos de red y capacidades de administración de actualizaciones para sistemas Dell.

El *DVD de Dell Management Console* está disponible con todos los sistemas Dell PowerEdge XX0X y posteriores. Dell Management Console también se puede descargar desde dell.com/openmanage.


Instalación de Management Station Software en Windows


1. Inicie sesión con privilegios de administrador en el sistema en que desea instalar los componentes de Management Station.
2. Inserte el DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management en la unidad de DVD o descargue el instalador Web desde support.dell.com.

3. Ejecute **autorun.exe**.

 **NOTA:** Si utiliza el DVD para realizar la instalación, seleccione la aplicación de la estación de administración que desee instalar y haga clic en **Instalar**.

4. Siga las instrucciones del asistente InstallShield.


 **NOTA:** No es posible instalar RAC remoto (RAC instalado en la estación de administración) y RAC local (RAC instalado en el sistema administrado) en el mismo sistema.

 **NOTA:** La opción **Dell OpenManage IT Assistant** solo se muestra si tiene instalada una versión anterior de IT Assistant. En este caso, si selecciona la opción Dell OpenManage IT Assistant, IT Assistant se actualizará a la versión 8.9.1. Para obtener más información sobre la actualización de IT Assistant, consulte la *Guía de usuario de Dell OpenManage IT Assistant*.

Instalación de Management Station Software en Microsoft Windows Server 2008 Core y Microsoft Hyper-V Server


La opción de instalación Server Core del sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 y Hyper-V Server proporciona un entorno mínimo para ejecutar roles de servidor específico que reduce los requisitos de mantenimiento y administración y la superficie de ataque para dichos roles de servidor. En una instalación de Windows Server 2008 Core o Hyper-V Server, solo se instala un subconjunto de binarios que requieren los roles de servidor admitidos. Por ejemplo, la shell de Explorer no se instala como parte de una instalación de Windows Server 2008 Core o Hyper-V Server. En cambio, la interfaz de usuario predeterminada para una instalación de Windows Server 2008 Core o Hyper-V Server es el símbolo del sistema.

El sistema operativo Windows Server 2008 Core o Hyper-V Server no admite una instalación en base a una interfaz gráfica de usuario (GUI) de los componentes de Dell OpenManage Software. Deberá instalar Dell OpenManage Software en modo CLI en Server Core. Para obtener más información sobre Server Core, consulte el sitio web de Microsoft.

 **NOTA:** Debe estar conectado como administrador integrado para instalar el software de administración de sistemas en Windows Server 2008 y Windows Vista. Consulte la ayuda de Windows Server 2008 para obtener información sobre la cuenta de administrador integrado.

Instalación de Management Station Software en modo CLI


Para instalar DRAC Tools, inicie el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el comando: `msiexec /i DRAC.msi`

 **NOTA:** El archivo **DRAC.msi** se encuentra en el directorio **SYSMGMT\ManagementStation\windows\DRAC** del *DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management*.


Para instalar BMU, inicie el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el comando: `msiexec /i BMC.msi`

 **NOTA:** El archivo **BMC.msi** se encuentra en el directorio **SYSMGMT\ManagementStation\windows\BMC** del *DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management*.


Para instalar Active Directory Snap-In, inicie el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el comando: `msiexec /i ADSnapIn.msi`

 **NOTA:** El archivo **ADSnapIn.msi** se encuentra en el directorio **SYSMGMT\ManagementStation\windows\ADSnapIn** del *DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management*.

Para instalar IT Assistant, inicie el archivo MSI desde el símbolo del sistema con el comando: `msiexec /i ITA.msi`

 **NOTA:** El archivo **ITA.msi** se encuentra en el directorio **SYSMGMT\ManagementStation\windows\ITAssistant** del *DVD de documentación y herramientas de Dell Systems Management*.

Para instalar la versión localizada de Management Station Software, en el símbolo del sistema escriba el siguiente comando: `msiexec / I <management_station_software>.msi TRANSFORMS=<language_transform>.mst`

 **NOTA:** Sustituya `<language_transform>.mst` por el archivo de idioma adecuado:

- 1031.mst (alemán)
- 1034.mst (español)
- 1036.mst (francés)
- 1041.mst (japonés)
- 2052.mst (chino simplificado)

Desinstalación de Management Station Software en modo CLI

Para desinstalar Management Station Software, ejecute los comandos que se indican en la siguiente tabla.

Tabla 1. Comandos para desinstalar Management Station Software

Management Station Software	Comando
DRAC Tools	<code>msiexec /x DRAC.msi (o) msiexec /x {48C40D20-6991-497D-B58C-C9DD95929D6E}</code>
BMU	<code>msiexec /x BMC.msi (o) msiexec /x {8BA29086-5A36-4F78-BD8A-454BB9882E7C}</code>
Active Directory Snap-In	<code>msiexec /x ADSnapIn.msi (o) msiexec /x {8128AB24-7C61-4FD3-A577-480090C297FA}</code>
IT Assistant	<code>msiexec /x ITA.msi (o) msiexec /x {519B2CD3-964F-4776-8BB9-A78F2BD2C098}</code>

Instalación de Management Station Software en sistemas Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server y VMware ESX Server admitidos

Solo DRAC Tools y BMU son admitidos en los sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server y VMware ESX Server.

En sistemas que ejecutan el sistema operativo Red Hat Enterprise Linux 5, los DVD se montan automáticamente mediante la opción de montaje `-noexec`. Esta opción no permite ejecutar ningún archivo ejecutable desde el DVD. Debe montar el DVD-ROM manualmente y luego ejecutar los archivos ejecutables.

1. Para instalar BMU, vaya al directorio **SYSMGMT/ManagementStation/linux/bmc** e instale el RPM de BMU específico del sistema operativo con el siguiente comando:
 - Para sistemas que ejecutan Red Hat Enterprise Linux, utilice `rpm -ivh osabmcutil*-RHEL-*.rpm`
 - Para sistemas que ejecutan SUSE Linux Enterprise Server, utilice `rpm -ivh osabmcutil*-SUSE-*.rpm`
2. Para instalar la versión más reciente de DRAC Tools:
 - a. Realice una consulta de la herramienta IPMI existente. Para ello, utilice `rpm -qa | grep ipmitool`. La consulta devuelve `ipmitool-x.x.xx-x.x.xx` si la herramienta IPMI ya está instalada.
 - b. Desinstale la herramienta IPMI existente.

1. Para desinstalar la herramienta IPMI en SUSE Linux Enterprise Server y VMware ESX Server, utilice `rpm -e ipmitool-x.x.xx-x.x.xx`
 2. Para desinstalar la herramienta IPMI en Red Hat Enterprise Linux 5.x, utilice `rpm -e OpenIPMI-tools`
 3. Para desinstalar la herramienta IPMI en Red Hat Enterprise Linux 6.x, utilice `rpm -e ipmitool`
3. Vaya al directorio **SYSMGMT/ManagementStation/linux/rac/<OS>** y ejecute el siguiente comando: `rpm -ivh *.rpm`