




Dell OpenManage 管理ステーションソフトウェア バージョン 7.0 インストールガイド



メモ、注意、警告

-  **メモ:** コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意:** 手順に従わない場合、ハードウェア損傷やデータ損失の可能性を示しています。
-  **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性を示しています。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

© 2012 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標 : Dell™、Dell ロゴ、Dell Precision™、OptiPlex™、Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、Compellent™、KACE™、FlexAddress™ および Vostro™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core® および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™ および AMD Sempron™ は同社の商標です。Microsoft®、Windows®、Windows Server®、Internet Explorer®、MS-DOS® および Windows Vista® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Red Hat® および Red Hat® Enterprise Linux® は米国および/またはその他の国における Red Hat, Inc. の登録商標です。Novell® および SUSE® は米国およびその他の国における Novell, Inc. の登録商標です。Oracle® は Oracle Corporation またはその関連会社、もしくはその両者の登録商標です。Citrix®、Xen®、XenServer® および XenMotion® は米国および/またはその他の国における Citrix Systems, Inc. の登録商標または商標です。VMware®、Virtual SMP®、vMotion®、vCenter® および vSphere® は米国またはその他の国における VMware, Inc. の登録商標または商標です。IBM® は International Business Machines Corporation の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すために、その他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

2012 - 03

Rev. A00

目次

1 バージョン情報	4
Dell OpenManage システム管理ソフトウェア DVD.....	4
Dell OpenManage サブスクリプションサービスキット DVD.....	4
管理下システムと管理ステーション.....	4
Dell システム管理ツールおよびマニュアル DVD.....	4
管理下システムソフトウェア.....	5
管理ステーションソフトウェア.....	5
Dell サーバーアップデート DVD.....	6
Dell 管理コンソール DVD.....	6
Windows への管理ステーションソフトウェアのインストール.....	6
Microsoft Windows Server 2008 Core および Microsoft Hyper-V Server への管理ステーションソフト ウェアのインストール.....	7
CLI モードでの管理ステーションソフトウェアのインストール.....	7
CLI モードでの管理ステーションソフトウェアのアンインストール.....	8
対応 Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、および VMware ESX Server への管理ス テーションソフトウェアのインストール.....	8

バージョン情報

Dell OpenManage 管理ステーションソフトウェアインストールガイドは、Dell OpenManage 管理ステーションソフトウェアの概要とインストール手順を説明します。Dell OpenManage Server Administrator のインストールについての情報は、support.dell.com/support/edocs/software/omswrels で『*Dell OpenManage Server Administrator インストールガイド*』を参照してください。

Dell OpenManage システム管理ソフトウェア DVD

Dell システム管理ソフトウェアは、次の 3 枚の DVD で構成されています。

- Dell Systems Management Tools and Documentation (Dell システム管理ツールおよびマニュアル) DVD
- Dell Server Updates (Dell サーバーアップデート) DVD
- Dell Management Console (Dell 管理コンソール) DVD

システム管理ソフトウェアをサポートする各種 Dell システム、これらのシステムによってサポートされるオペレーティングシステム、およびこれらのシステムにインストールできる Dell OpenManage コンポーネントについての情報は、support.dell.com/support/edocs/software/omswrels で最新の『*Dell システムソフトウェアサポートマトリックス*』を参照してください。

Dell OpenManage サブスクリプションサービスキット DVD

Dell OpenManage サブスクリプションサービスキットは、次の 2 枚の DVD がセットになったものです。

- Dell Systems Management Tools and Documentation (Dell システム管理ツールおよびマニュアル) DVD
- Dell Server Updates (Dell サーバーアップデート) DVD

サブスクリプションサービスの詳細については、www.dell.com/openmanagesubscription を参照するか、営業担当者にお問い合わせください。

管理下システムと管理ステーション

Dell システム管理ツールの使用方法に応じて、システムは次のように分類できます。

- 管理下システム
管理下システムとは、Dell OpenManage Server Administrator (Dell Systems Management Tools and Documentation DVD に収録されているシステム管理ツールのひとつ) または Dell Management Console を使用して監視および管理されるシステムです。Server Administrator を実行するシステムは、ローカルに、または対応ウェブブラウザを介してリモートで管理できます。Server Administrator の詳細については、support.dell.com/manuals または『*Systems Management Tools and Documentation (Dell システム管理ツールおよびマニュアル) DVD*』で、『*Dell OpenManage Server Administrator ユーザーズガイド*』を参照してください。
- 管理ステーション
管理ステーションとは、中心となる場所から 1 つ、または複数の管理下システムをリモートで管理するために使用できるラップトップ、デスクトップ、またはサーバーです。

Dell システム管理ツールおよびマニュアル DVD

Dell Systems Management Tools and Documentation (Dell システム管理ツールおよびマニュアル) DVD には、Dell OpenManage システム管理ソフトウェアが収録されています。このソフトウェアは、システムコンポーネン

トの監視、問題の診断、アラートによる通知、およびトラブルシューティング目的のお使いのシステムへのリモートアクセスによってシステムを管理することを可能にするアプリケーション一式です。

Dell OpenManage システム管理ソフトウェアは、管理下システムソフトウェアと管理ステーションソフトウェアに分類できます。

管理下システムソフトウェア

Dell OpenManage 管理下システムソフトウェアは次のアプリケーションで構成されています。

- Dell OpenManage Server Administrator
- Local Remote Access Controller
- Storage Management Service

管理ステーションソフトウェア

『*Dell Systems Management Tools and Documentation* (Dell システム管理ツールおよびマニュアル) DVD』を使ってインストールできるデルの管理ステーションソフトウェアは、次のアプリケーションで構成されています。

- **Active Directory Snap-In**
Active Directory Snap-In ユーティリティは、Dell 固有の Active Directory オブジェクトを管理するための拡張スナップインを Microsoft Active Directory に提供します。この DVD には、Dell 固有のスキーマクラス定義、およびこれらの定義のためのインストールパッケージも収録されています。Active Directory スナップインユーティリティは、Dell 固有のスキーマクラスを Active Directory スキーマに追加した後にインストールできます。
- **BMC ユーティリティ**
BMC 管理ユーティリティ (BMU) は、Baseboard Management Controller (BMC) または iDRAC が装備されたシステムの IPMI プロトコルを使用したリモート管理および設定機能を提供するユーティリティです。BMU の詳細については、support.dell.com/support/edocs/software/omswrels で『*Dell OpenManage Baseboard Management Controller ユーティリティユーザーズガイド*』を参照してください。
- **DRAC ツール**
Dell Remote Access Controller (DRAC) コンソールは、お使いの Dell システムにリモート管理機能を提供するために設計された管理ステーションソフトウェアです。RAC ハードウェアへのリモート接続、および RAC 機能へのアクセスを可能にするには、ウェブブラウザ、または RACADM コマンドラインインタフェース (CLI) のどちらかを使用します。RACADM CLI は Remote Access Controller (RAC) へのコマンドラインユーザインタフェースです。
DRAC は、管理下システムまたは管理ステーションのいずれかにインストールできます。
管理下システムへの DRAC のインストールについての情報は、『*Dell OpenManage Server Administrator インストールガイド*』を参照してください。管理ステーションへの Remote Access Controller のインストールについての情報は、「Windows への管理ステーションソフトウェアのインストール」を参照してください。
Remote Access Controller の詳細については、support.dell.com/support/edocs/software/omswrels で『*Dell Remote Access Controller ユーザーズガイド*』を参照してください。
- **IT Assistant**
Dell OpenManage IT Assistant は、ネットワーク上システムの監視と管理のためのアクセスの中心ポイントを提供します。管理者に対してエンタープライズ全体の包括的ビューを許可することにより、IT Assistant はシステムの稼働時間を向上させ、反復タスクを自動化し、重要な業務の中断を防ぎます。IT Assistant は、64 ビット Windows 7 および Windows Server 2008 R2 システムにインストールできます。
IT Assistant の使用に関する情報は、support.dell.com/support/edocs/software/omswrels で『*Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド*』を参照してください。
- **Dell Systems Build and Update Utility**
Dell Systems Build and Update Utility を使用して次の操作を行うことができます。

- システムファームウェアをアップデートし、オペレーティングシステムをインストールする。
- 複数のシステムのプレオペレーティングシステム環境で、ファームウェアと BIOS をアップデートする。
- お使いのシステムハードウェアを設定する。
- Server Update Utility (SUU) をカスタマイズし、システムのアップデートに使用する。

これらタスクの実行手順、および Dell Systems Build and Update Utility に関する情報は、support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm で『*Dell Systems Build and Update Utility ユーザーズガイド*』を参照してください。

Dell サーバーアップデート DVD

『*Dell Server Updates*』 (Dell サーバーアップデート) DVD は、『*Dell Systems Management Tools and Documentation*』 (Dell システム管理ツールおよびマニュアル) DVD と同様に Dell OpenManage サブスクリプションサービスキットの一部です。『*Dell Server Updates*』 (Dell サーバーアップデート) DVD は、このサブスクリプションサービスに登録したユーザーのみが使用できます。

『*Dell Server Updates*』 (Dell サーバーアップデート) DVD には、Dell Update Packages (DUP) および Dell OpenManage Server Update Utility (SUU) が収録されています。DUP では、システムソフトウェアコンポーネントを同じバージョンレベルに変更するため、システム管理者が様々なシステムコンポーネントを同時にアップデートし、類似する Dell システム一式にスクリプトを適用することが可能になります。

SUU は、お使いのシステム向けのアップデートを識別し、適用するアプリケーションです。SUU を使用して Dell システムをアップデートしたり、SUU 対応のシステムに対して使用可能なアップデートを表示できます。

『*Dell Server Updates*』 (Dell サーバーアップデート) DVD は、プログラムとオペレーティングシステムのインストール、設定、およびアップデートに役立つことに加え、お使いのシステムに新しいバージョンのソフトウェアも提供します。

DUP および SUU の詳細については、support.dell.com/support/edocs/software/omswrels/index.htm で『*Dell Update Packages ユーザーズガイド*』および『*Dell OpenManage Server Update Utility ユーザーズガイド*』を参照してください。

サブスクリプションサービスの詳細については、www.dell.com/openmanagesubscription を参照するか、営業担当者にお問い合わせください。

Dell 管理コンソール DVD

Dell 管理コンソールは、お使いのネットワークにあるデバイスの検出とインベントリが可能になるウェブベースのシステム管理ソフトウェアです。また、ネットワークされたデバイスの状態およびパフォーマンスの監視や、パッチ管理機能をお使いの Dell システムに提供します。

『*Dell 管理コンソール*』 DVD は、Dell PowerEdge XX0X 以降のシステムすべてで使用可能です。Dell 管理コンソールは dell.com/openmanage からダウンロードできます。

Windows への管理ステーションソフトウェアのインストール

1. 管理ステーションアプリケーションをインストールするシステムに、システム管理者権限でログインします。
2. DVD ドライブに Dell Systems Management Tools and Documentation (Dell システム管理ツールおよびマニュアル) DVD を挿入します。または support.dell.com からウェブインストーラをダウンロードしてください。
3. **autorun.exe** を実行します。



メモ: DVD を使用してインストールを行っている場合は、インストールする管理ステーションアプリケーションを選択し、**Install** (インストール) をクリックします。

4. InstallShield ウィザードの手順に従います。

- メモ: リモート RAC (管理ステーションにインストールされた RAC) とローカル RAC (管理下システムにインストールされた RAC) を同じシステムにインストールすることはできません。
- メモ: Dell OpenManage IT Assistant オプションは、以前のバージョンの IT Assistant がすでにインストールされている場合にのみ表示されます。この場合は、Dell OpenManage IT Assistant オプションを選択すると、IT Assistant がバージョン 8.9.1 にアップグレードされます。IT Assistant のアップグレードの詳細については、『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。

Microsoft Windows Server 2008 Core および Microsoft Hyper-V Server への管理ステーションソフトウェアのインストール

Microsoft Windows Server 2008 および Hyper-V Server オペレーティングシステムの Server Core インストールオプションは、特定のサーバー役割を実行するために最低限の環境を提供し、これらのサーバー役割のメンテナンスと管理要件、および攻撃可能な部分を削減します。Windows Server 2008 Core または Hyper-V Server インストールは、対応サーバー役割によって必要とされるバイナリのサブセットのみをインストールします。例えば、Explorer シェルは Windows Server 2008 Core または Hyper-V Server インストールの一環としてはインストールされず、その代わりに Windows Server 2008 Core または Hyper-V Server インストールのデフォルトユーザーインターフェースはコマンドプロンプトになります。

Windows Server 2008 Core または Hyper-V Server オペレーティングシステムは、Dell OpenManage ソフトウェアコンポーネントのグラフィカルユーザーインターフェース (GUI) ベースのインストールをサポートしません。Server Core には、CLI モードで Dell OpenManage ソフトウェアをインストールする必要があります。Server Core の詳細については、Microsoft のウェブサイトを参照してください。

- メモ: Windows Server 2008 および Windows Vista にシステム管理ソフトウェアをインストールするには、ビルトイン管理者としてログインする必要があります。ビルトイン管理者アカウントについての情報は、Windows Server 2008 ヘルプを参照してください。

CLI モードでの管理ステーションソフトウェアのインストール

DRAC ツールをインストールするには、コマンド `msiexec /i DRAC.msi` を使用してコマンドプロンプトから MSI ファイルを起動します。

- メモ: DRAC.msi ファイルは『Dell Systems Management Tools and Documentation』(Dell システム管理ツールおよびマニュアル) DVD の `SYSMGMT\ManagementStation\windows\DRAC` にあります。

BMU をインストールするには、コマンド `msiexec /i BMC.msi` を使用してコマンドプロンプトから MSI ファイルを起動します

- メモ: BMC.msi ファイルは『Dell Systems Management Tools and Documentation』(Dell システム管理ツールおよびマニュアル) DVD の `SYSMGMT\ManagementStation\windows\BMC` にあります。

Active Directory Snap-In をインストールするには、コマンド `msiexec /i ADSnapIn.msi` を使用してコマンドプロンプトから MSI ファイルを起動します。

- メモ: ADSnapIn.msi ファイルは『Dell Systems Management Tools and Documentation』 Snap-InDVD の `SYSMGMT\ManagementStation\windows\ADSnapIn` にあります。

IT Assistant をインストールするには、コマンド `msiexec /i ITA.msi` を使用してコマンドプロンプトから MSI ファイルを起動します

- メモ: ITA.msi ファイルは『Dell Systems Management Tools and Documentation』(Dell システム管理ツールおよびマニュアル) DVD の `SYSMGMT\ManagementStation\windows\ITAssistant` にあります。

管理ステーションソフトウェアのローカライズされたバージョンをインストールするには、コマンドプロンプトにコマンド `msiexec / I <management_station_software>.msi TRANSFORMS=<language_transform>.mst` を入力します

 **メモ:** <language_transform>.mst には、次の適切な言語ファイルを置き換えてください。

- 1031.mst (ドイツ語)
- 1034.mst (スペイン語)
- 1036.mst (フランス語)
- 1041.mst (日本語)
- 2052.mst (簡体字中国語)

CLI モードでの管理ステーションソフトウェアのアンインストール

管理ステーションソフトウェアをアンインストールするには、次の表にリストされているコマンドを実行します。

表 1. 管理ステーションソフトウェアをアンインストールするためのコマンド

管理ステーションソフトウェア	コマンド
DRAC ツール	<code>msiexec /x DRAC.msi (or) msiexec /x {48C40D20-6991-497D-B58C-C9DD95929D6E}</code>
BMU	<code>msiexec /x BMC.msi (or) msiexec /x {8BA29086-5A36-4F78-BD8A-454BB9882E7C}</code>
Active Directory スナップイン	<code>msiexec /x ADSnapIn.msi (or) msiexec /x {8128AB24-7C61-4FD3-A577-480090C297FA}</code>
IT Assistant	<code>msiexec /x ITA.msi (or) msiexec /x {519B2CD3-964F-4776-8BB9-A78F2BD2C098}</code>

対応 Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、および VMware ESX Server への管理ステーションソフトウェアのインストール

Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、および VMware ESX Server オペレーティングシステムでサポートされるのは、DRAC ツールおよび BMU のみです。

Red Hat Enterprise Linux 5 オペレーティングシステムを実行するシステムでは、DVD が `-noexec` マウントオプションで自動的にマウントされます。このオプションは DVD からの実行ファイルの実行を許可せず、DVD-ROM を手動でマウントしてから、これらの実行ファイルを実行する必要があります。

1. BMU をインストールするには、**SYSMGMT/ManagementStation/linux/bmc** ディレクトリに移動し、次のコマンドでオペレーティングシステムに固有の BMU RPM をインストールします。
 - Red Hat Enterprise Linux を実行するシステムには、`rpm -ivh osabmcutil*-RHEL-*.rpm` を使用します。
 - SUSE Linux Enterprise Server を実行するシステムには、`rpm -ivh osabmcutil*-SUSE-*.rpm` を使用します。
2. 最新バージョンの DRAC ツールをインストールするには、次の手順を実行します。
 - a. 既存の IPMI ツールをクエリします。クエリするには、`rpm -qa | grep ipmitool` を使用します。IPMI ツールがすでにインストールされている場合は、クエリが `ipmitool-x.x.xx-x.x.xx` を返します。
 - b. 既存の IPMI ツールをアンインストールします。

1. SUSE Linux Enterprise Server および VMware ESX Server での IPMI ツールのアンインストールには、`rpm -e ipmitool-x.x.xx-x.x.xx` を使用します。
 2. Red Hat Enterprise Linux 5.x での IPMI ツールのアンインストールには、`rpm -e OpenIPMI-tools` を使用します。
 3. Red Hat Enterprise Linux 6.x での IPMI ツールのアンインストールには、`rpm -e ipmitool` を使用します。
3. **SYSGMT/ManagementStation/linux/rac/<OS>** ディレクトリに移動し、コマンド `rpm -ivh *.rpm` を実行します。