Referenzhandbuch zu Ereignis- und Fehlermeldungen für Dell PowerEdge-Server der 13. Generation

Version 1.1

Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG liefert wichtige Informationen, mit denen Sie den Computer besser einsetzen können.

VORSICHT: Ein VORSICHTSHINWEIS macht darauf aufmerksam, dass bei Nichtbefolgung von Anweisungen eine Beschädigung der Hardware oder ein Verlust von Daten droht, und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.

WARNUNG: Durch eine WARNUNG werden Sie auf Gefahrenquellen hingewiesen, die materielle Schäden, Verletzungen oder sogar den Tod von Personen zur Folge haben können.

Copyright © 2015 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt ist durch US-amerikanische und internationale Urheberrechtsgesetze und nach sonstigen Rechten an geistigem Eigentum geschützt. Dell™ und das Dell Logo sind Marken von Dell Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Geltungsbereichen. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind möglicherweise Marken der entsprechenden Unternehmen.

2014 - 12

Rev. A00

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung..... 102

2 AMP-Ereignismeldungen..... 104

AMP0300..... 104
AMP0301..... 105
AMP0302..... 106
AMP0303..... 107
AMP0304..... 108
AMP0305..... 109
AMP0306..... 110
AMP0307..... 111
AMP0308..... 112
AMP0309..... 113
AMP0310..... 114
AMP0311..... 115
AMP0312..... 116
AMP0313..... 117
AMP0314..... 117
AMP0315..... 118
AMP0316..... 119
AMP0317..... 120
AMP0318..... 121
AMP0319..... 122
AMP0320..... 123
AMP0321..... 124
AMP0322..... 125
AMP0323..... 126
AMP400..... 127
AMP401..... 128
AMP402..... 128
AMP403..... 129
AMP404..... 130
AMP405..... 131

3 ASR-Ereignismeldungen..... 133

ASR0000..... 133
ASR0001..... 134
ASR0002..... 134

ASR0003 135
ASR0008 136
ASR0009 137
ASR0100 138
ASR0101 139
ASR0102 140
ASR0103 141
ASR0104 141
ASR0105 142
ASR0106 143
ASR0107 144
ASR0108 145
ASR200 146
ASR201 147
ASR202 148
ASR203 148

4 BAR-Ereignismeldungen 150
BAR001 150
BAR002 151
BAR003 151
BAR004 152
BAR005 153
BAR006 154
BAR007 155
BAR008 156
BAR009 156
BAR010 157
BAR011 158
BAR012 159
BAR013 160
BAR014 161
BAR015 162
BAR016 162
BAR017 163
BAR018 164
BAR019 165
BAR020 166
BAR021 167
BAR022 168
BAR023 168
BAR024 169

BAR025 170
BAR026 171
BAR027 172
BAR028 173
BAR029 173
BAR030 174
BAR031 175
BAR032 176
BAR033 177
BAR034 178
BAR035 179
BAR036 180
BAR037 180
BAR038 181
BAR039 182
BAR040 183
BAR041 184
BAR042 185
BAR043 186
BAR044 186
BAR045 187
BAR046 188
BAR047 189
BAR048 190
BAR049 191
BAR050 192
BAR051 192
BAR052 193
BAR053 194
BAR054 195
BAR055 196
BAR056 197
BAR057 198
BAR058 199
BAR059 200
BAR060 201
BAR061 201
BAR062 202
BAR063 203
BAR064 204
BAR065 205
BAR066 206

BAR067....206
BAR068....207
BAR069....208
BAR070....209
BAR071....210
BAR072....211
BAR073....211
BAR074....212
BAR075....213
BAR076....214
BAR077....215
BAR078....216
BAR079....217
BAR080....218
BAR081....218
BAR082....219
BAR083....220
BAR084....221
BAR085....222
BAR086....223
BAR087....224
BAR088....225
BAR089....226
BAR090....226
BAR091....227
BAR092....228
BAR093....229
BAR094....230
BAR095....231
BAR096....232
BAR097....233
BAR098....233
BAR099....234
BAR100....235
BAR101....236
BAR102....237
BAR103....238
BAR104....238
BAR105....239
BAR106....240
BAR107....241
BAR108....242

BAR109 243
BAR110 243
BAR111 244
BAR112 245
BAR113 246
BAR114 247
BAR115 248
BAR116 249
BAR117 250

5 BAT-Ereignismeldungen 252
BAT0000 252
BAT0001 253
BAT0002 253
BAT0003 254
BAT0004 255
BAT0005 256
BAT0006 257
BAT0007 258
BAT0008 259
BAT0009 259
BAT0010 260
BAT0011 261
BAT0012 262
BAT0013 263
BAT0014 264
BAT0015 265
BAT0016 266
BAT0017 267
BAT0018 268
BAT0019 269
BAT0030 270
BAT0031 271
BAT1000 272
BAT1001 273
BAT1002 273
BAT1003 274
BAT1004 275
BAT1005 276
BAT1006 277
BAT1007 278
BAT1008 279

BAT1009....280
BAT1010....281
BAT1011....282
BAT1012....283
BAT1013....284
BAT1014....285
BAT1015....286
BAT1016....287
BAT1017....288
BAT1018....289
BAT1019....290
BAT1020....291
BAT1021....292
BAT1022....293
BAT1023....294
BAT1024....295
BAT1025....296
BAT1026....297
BAT1027....298
BAT1028....299
BAT1029....300
BAT1030....301
BAT1031....302
BAT1032....303
BAT1033....304
BAT1034....305
BAT1035....306
BAT1036....307

6 BIOS-Ereignismeldungen....309

BIOS001....309
BIOS002....310
BIOS003....310
BIOS004....311
BIOS005....312
BIOS006....313
BIOS007....314
BIOS008....315
BIOS009....316
BIOS010....317
BIOS011....318
BIOS012....318

BIOS013 ... 319
BIOS014 ... 320
BIOS015 ... 321
BIOS016 ... 322
BIOS017 ... 323
BIOS018 ... 324
BIOS021 ... 325
BIOS022 ... 325
BIOS023 ... 326
BIOS024 ... 327
BIOS025 ... 328
BIOS026 ... 329
BIOS027 ... 330
BIOS028 ... 331
BIOS029 ... 332
BIOS030 ... 332
BIOS101 ... 333
BIOS102 ... 334
BIOS103 ... 335

7 BOOT-Ereignismeldungen ... 337
BOOT001 ... 337
BOOT002 ... 338
BOOT003 ... 338
BOOT004 ... 339
BOOT005 ... 340
BOOT006 ... 341
BOOT007 ... 342
BOOT008 ... 343
BOOT009 ... 343
BOOT010 ... 344
BOOT011 ... 345
BOOT012 ... 346
BOOT013 ... 347
BOOT014 ... 348
BOOT015 ... 349
BOOT016 ... 349
BOOT017 ... 350
BOOT018 ... 351

8 CBL-Ereignismeldungen ... 353
CBL0001 ... 353

CBL0002 354
CBL0003 355
CBL0004 356
CBL0005 357
CBL0006 358
CBL0007 359

9 CMC-Ereignismeldungen 360
CMC401 360
CMC8700 361

10 CPU-Ereignismeldungen 363
CPU0000 363
CPU0001 364
CPU0002 365
CPU0003 366
CPU0004 367
CPU0005 368
CPU0006 369
CPU0007 370
CPU0008 371
CPU0009 372
CPU0010 373
CPU0011 374
CPU0012 375
CPU0016 376
CPU0021 377
CPU0024 378
CPU0025 379
CPU0700 380
CPU0701 381
CPU0702 382
CPU0703 383
CPU0704 384
CPU0800 385
CPU0801 386
CPU0802 387
CPU0803 388
CPU0804 389
CPU0805 390
CPU0806 391
CPU0816 392

CPU0817 ... 393
CPU0819 ... 394
CPU0822 ... 395
CPU9000 ... 396

11 CPUA-Ereignismeldungen ... 398
CPUA0023 ... 398

12 CTL-Ereignismeldungen ... 400
CTL1 ... 400
CTL10 ... 401
CTL100 ... 402
CTL11 ... 403
CTL12 ... 404
CTL13 ... 405
CTL14 ... 406
CTL16 ... 407
CTL17 ... 408
CTL18 ... 409
CTL19 ... 410
CTL2 ... 411
CTL20 ... 412
CTL200 ... 413
CTL201 ... 414
CTL202 ... 415
CTL203 ... 416
CTL204 ... 417
CTL205 ... 418
CTL206 ... 418
CTL207 ... 419
CTL208 ... 420
CTL209 ... 421
CTL21 ... 422
CTL210 ... 423
CTL211 ... 424
CTL212 ... 425
CTL213 ... 426
CTL214 ... 427
CTL215 ... 427
CTL216 ... 428
CTL217 ... 429
CTL22 ... 430

CTL23....431
CTL24....432
CTL25....433
CTL26....434
CTL27....435
CTL28....436
CTL29....437
CTL3....438
CTL30....439
CTL31....440
CTL32....441
CTL33....442
CTL34....443
CTL35....444
CTL36....445
CTL37....446
CTL38....447
CTL39....448
CTL4....449
CTL40....450
CTL41....451
CTL42....452
CTL43....453
CTL44....454
CTL45....455
CTL46....456
CTL47....457
CTL48....458
CTL49....459
CTL5....460
CTL50....461
CTL51....462
CTL52....463
CTL53....464
CTL54....465
CTL55....466
CTL56....467
CTL57....468
CTL58....469
CTL59....470
CTL6....471
CTL60....472

CTL61 ... 473
CTL62 ... 474
CTL63 ... 475
CTL64 ... 476
CTL65 ... 477
CTL66 ... 478
CTL67 ... 479
CTL68 ... 480
CTL69 ... 481
CTL7 ... 482
CTL70 ... 483
CTL71 ... 484
CTL72 ... 485
CTL73 ... 486
CTL74 ... 487
CTL75 ... 488
CTL76 ... 489
CTL77 ... 490
CTL78 ... 491
CTL8 ... 492
CTL81 ... 493
CTL9 ... 494
CTL97 ... 495
CTL98 ... 496
CTL99 ... 497

13 DH-Ereignismeldungen ... 499
DH001 ... 499
DH002 ... 500
DH003 ... 500
DH004 ... 501
DH005 ... 502
DH006 ... 503
DH007 ... 504
DH008 ... 505
DH009 ... 505
DH010 ... 506

14 DIAG-Ereignismeldungen ... 508
DIAG 0414 ... 508
DIAG0000 ... 509
DIAG0111 ... 510

DIAG0112....510
DIAG0114....511
DIAG0115....512
DIAG0121....513
DIAG0122....514
DIAG0123....515
DIAG0124....516
DIAG0125....517
DIAG0126....518
DIAG0131....519
DIAG0132....519
DIAG0133....520
DIAG0141....521
DIAG0142....522
DIAG0143....523
DIAG0144....524
DIAG0145....525
DIAG0146....526
DIAG0147....527
DIAG0148....528
DIAG0149....529
DIAG0150....529
DIAG0151....530
DIAG0152....531
DIAG0154....532
DIAG0155....533
DIAG0212....534
DIAG0213....535
DIAG0221....536
DIAG0232....537
DIAG0233....538
DIAG0234....538
DIAG0235....539
DIAG0241....540
DIAG0242....541
DIAG0243....542
DIAG0244....543
DIAG0245....544
DIAG0251....545
DIAG0313....546
DIAG0314....546
DIAG0315....547

DIAG0321 548
DIAG0322 549
DIAG0323 550
DIAG0324 551
DIAG0325 552
DIAG0326 552
DIAG0327 553
DIAG0328 554
DIAG0331 555
DIAG0332 556
DIAG0333 557
DIAG0334 557
DIAG0411 558
DIAG0412 559
DIAG0413 560
DIAG0415 561
DIAG0511 562
DIAG0512 563
DIAG0620 563
DIAG0621 564
DIAG8001 565
DIAG8002 566
DIAG8003 567
DIAG8004 568
DIAG8005 569
DIAG8006 570
DIAG8007 571
DIAG8008 572
DIAG8009 573
DIAG800B 574
DIAG800C 575
DIAG800D 576
DIAG800E 576
DIAG800F 577
DIAG8010 578
DIAG8011 579
DIAG8012 580
DIAG8013 581
DIAG8014 582
DIAG8015 583
DIAG8016 584
DIAG8017 584

DIAG8018 585
DIAG8019 586
DIAG8020 587
DIAG8021 588
DIAG8154 589
DIAG8155 590
DIAG8156 591
DIAG8157 592
DIAG8158 593
DIAG8160 594
DIAG8166 595
DIAG8170 596
DIAG8171 597
DIAG8611 598

15 DIS-Ereignismeldungen 600
DIS001 600
DIS002 601
DIS003 601
DIS004 602
DIS005 603
DIS006 604
DIS007 605
DIS008 606
DIS009 607
DIS010 608
DIS011 609
DIS012 610
DIS013 611
DIS014 611
DIS015 612
DIS016 613
DIS100 614
DIS101 615
DIS102 616
DIS103 617
DIS104 618
DIS105 619
DIS106 620
DIS107 621
DIS108 622
DIS109 623

DIS110 624

16 DKM-Ereignismeldungen 625
DKM1000 625
DKM1001 626
DKM1002 626
DKM1004 627
DKM1006 628

17 ENC-Ereignismeldungen 630
ENC1 630
ENC10 631
ENC100 632
ENC11 633
ENC12 634
ENC13 635
ENC14 636
ENC15 637
ENC16 638
ENC17 639
ENC18 640
ENC19 641
ENC2 642
ENC21 643
ENC22 644
ENC23 645
ENC24 646
ENC25 647
ENC26 648
ENC27 649
ENC28 650
ENC29 651
ENC3 652
ENC30 653
ENC31 654
ENC32 655
ENC33 656
ENC4 657
ENC40 658
ENC5 659
ENC6 660
ENC7 661

ENC8 662
ENC9 663

18 FAN-Ereignismeldungen 665

FAN0000 665
FAN0001 666
FAN0002 667
FAN0003 668
FAN0004 669
FAN0005 670
FAN0006 671
FAN0007 672
FAN0008 673
FAN0009 674
FAN0010 675
FAN0011 676
FAN0012 677
FAN0013 678
FAN0014 679
FAN0015 680
FAN0016 681
FAN0017 682
FAN0018 683
FAN0019 684
FAN0020 684
FAN0021 685
FAN0022 686
FAN0023 687
FAN0024 688
FAN0025 689
FAN0026 690
FAN0027 691
FAN1000 692
FAN1001 693
FAN1002 694
FAN8500 695
FAN8501 696
FAN8502 697
FAN8503 697
FAN900 698
FAN901 699
FAN902 700

FAN903 ... 701
FAN904 ... 702
FAN905 ... 703
FAN906 ... 704
FAN907 ... 704
FAN908 ... 705
FAN911 ... 706

19 FC-Ereignismeldungen ... 708
FC001 ... 708
FC002 ... 709
FC003 ... 709
FC004 ... 710
FC005 ... 711
FC006 ... 712
FC007 ... 713
FC008 ... 714
FC009 ... 715
FC010 ... 716
FC011 ... 717
FC012 ... 717
FC013 ... 718
FC014 ... 719
FC015 ... 720
FC016 ... 721
FC017 ... 722
FC102 ... 723
FC103 ... 724

20 FLDC Ereignismeldungen ... 726
FLDC1001 ... 726
FLDC1002 ... 727
FLDC1003 ... 728
FLDC1004 ... 729
FLDC1006 ... 730
FLDC1007 ... 731
FLDC1008 ... 732
FLDC1009 ... 733
FLDC1010 ... 734
FLDC1012 ... 735
FLDC1013 ... 736
FLDC1014 ... 737

FLDC1015 738
FLDC1016 739
FLDC1017 739
FLDC1018 740
FLDC1019 741
FLDC1020 742
FLDC1021 743
FLDC1022 744
FLDC1023 745
FLDC1024 746
FLDC1025 747
FLDC1026 747
FLDC1027 748
FLDC1028 749
FLDC1029 750
FLDC1030 751
FLDC1031 752
FLDC1032 753
FLDC1033 754
FLDC1034 755
FLDC1035 755
FLDC1036 756
FLDC1037 757
FLDC1038 758
FLDC1039 759

21 FSD-Ereignismeldungen 761
FSD000 761
FSD001 762
FSD002 763

22 HWC-Ereignismeldungen 765
HWC0001 765
HWC0002 766
HWC0003 766
HWC0004 767
HWC0005 768
HWC0006 769
HWC0007 770
HWC0008 771
HWC0009 772
HWC0010 772

HWC0011 773
HWC0012 774
HWC0013 775
HWC0014 776
HWC0015 777
HWC0016 777
HWC1000 778
HWC1001 779
HWC1002 780
HWC1003 781
HWC1004 782
HWC1005 783
HWC1006 784
HWC1007 784
HWC1008 785
HWC1009 786
HWC1010 787
HWC1011 788
HWC1012 789
HWC1013 790
HWC1014 790
HWC1015 791
HWC1100 792
HWC1101 793
HWC1200 794
HWC1201 795
HWC2000 796
HWC2001 797
HWC2002 798
HWC2003 799
HWC2004 800
HWC2005 801
HWC2006 802
HWC2007 803
HWC2008 804
HWC2009 805
HWC2010 806
HWC2011 807
HWC2012 808
HWC2013 809
HWC2014 810
HWC2015 810

HWC3000 811
HWC3001 812
HWC3002 813
HWC3003 814
HWC3004 815
HWC3005 816
HWC3006 817
HWC4000 818
HWC4001 819
HWC4002 820
HWC4003 821
HWC4010 821
HWC4011 822
HWC4012 823
HWC4013 824
HWC4014 825
HWC4015 826
HWC4016 827
HWC4017 828
HWC4018 829
HWC5000 830
HWC5001 831
HWC5002 832
HWC5003 833
HWC5004 834
HWC5006 835
HWC5008 836
HWC5010 837
HWC5012 837
HWC5014 838
HWC5030 839
HWC5031 840
HWC5032 841
HWC5033 842
HWC5034 843
HWC5035 844
HWC5036 845
HWC5037 846
HWC6000 847
HWC6001 848
HWC6002 849
HWC6003 850

HWC6004 ... 851
HWC6005 ... 852
HWC7000 ... 853
HWC7002 ... 854
HWC7004 ... 855
HWC7006 ... 856
HWC7008 ... 857
HWC7010 ... 858
HWC7012 ... 859
HWC8000 ... 860
HWC8001 ... 861
HWC8002 ... 862
HWC8003 ... 863
HWC8004 ... 864
HWC8005 ... 865
HWC8006 ... 866
HWC8007 ... 867
HWC8008 ... 868
HWC8009 ... 869

23 IOID-Ereignismeldungen ... 871
IOID001 ... 871
IOID002 ... 872
IOID003 ... 873
IOID004 ... 873
IOID005 ... 874
IOID006 ... 875
IOID110 ... 876
IOID111 ... 877
IOID112 ... 878
IOID113 ... 879
IOID114 ... 880
IOID115 ... 881
IOID116 ... 882
IOID117 ... 883
IOID118 ... 884
IOID119 ... 885

24 IOV-Ereignismeldungen ... 887
IOV1007 ... 887
IOV1008 ... 888
IOV1009 ... 889

25 IPA-Ereignismeldungen....890
IPA0001....890
IPA0002....891
IPA0003....891
IPA0004....892
IPA0100....893

26 ISM-Ereignismeldungen....895
ISM0000....895
ISM0001....896
ISM0002....897
ISM0003....898
ISM0004....898
ISM0005....899
ISM0006....900
ISM0007....901
ISM0008....902
ISM0009....903
ISM0010....904
ISM0011....905
ISM0012....906
ISM0013....907
ISM0014....908
ISM0015....908
ISM0016....909
ISM0017....910
ISM0018....911
ISM0019....912
ISM0020....913
ISM0021....914
ISM0022....915

27 JCP-Ereignismeldungen....916
JCP000....916
JCP001....917
JCP002....918
JCP003....918
JCP004....919
JCP005....920
JCP006....921
JCP007....922

JCP008 923
JCP009 923
JCP010 924
JCP018 925
JCP019 926
JCP020 927
JCP021 928
JCP024 929
JCP025 929
JCP026 930
JCP027 931
JCP028 932
JCP029 933
JCP030 934
JCP031 935
JCP032 936

28 LC-Ereignismeldungen 937
LC001 937
LC002 938
LC003 938
LC004 939
LC005 940
LC006 941
LC007 942
LC008 943
LC009 944
LC010 944
LC0100 945
LC0101 946
LC011 947
LC012 948
LC013 949
LC014 950
LC015 950
LC016 951
LC017 952
LC018 953
LC019 954
LC020 955
LC021 956
LC022 956

LC023 957
LC024 958
LC025 959
LC026 960
LC027 961
LC028 961
LC029 962
LC030 963
LC031 964
LC032 965
LC033 966
LC034 966
LC035 967
LC036 968
LC037 969
LC038 970
LC039 971
LC040 972
LC041 972
LC042 973
LC043 974
LC044 975
LC045 976
LC046 977
LC047 978
LC048 978
LC049 979
LC050 980
LC051 981
LC052 982
LC053 983
LC054 983
LC055 984
LC056 985
LC057 986
LC058 987
LC059 988
LC060 989
LC061 989
LC062 990
LC063 991
LC064 992

LC065 993
LC066 994
LC067 995
LC068 996
LC069 997
LC070 997
LC071 998
LC072 999
LC073 1000
LC074 1001
LC075 1002
LC076 1003
LC077 1003

29 LIC-Ereignismeldungen 1005
LIC000 1005
LIC001 1006
LIC002 1006
LIC003 1007
LIC004 1008
LIC005 1009
LIC006 1010
LIC007 1011
LIC008 1012
LIC009 1013
LIC010 1014
LIC011 1014
LIC012 1015
LIC013 1016
LIC014 1017
LIC015 1018
LIC016 1019
LIC017 1020
LIC018 1021
LIC019 1021
LIC020 1022
LIC021 1023
LIC022 1024
LIC201 1025
LIC202 1026
LIC203 1027
LIC204 1028

LIC205....1029
LIC206....1030
LIC207....1031
LIC208....1032
LIC209....1033
LIC210....1034
LIC211....1035
LIC501....1036
LIC502....1036
LIC503....1037

30 LNK-Ereignismeldungen....1039
LNK0001....1039
LNK0002....1040
LNK0003....1040
LNK0004....1041
LNK0005....1042
LNK2700....1043
LNK2701....1044

31 LOG-Ereignismeldungen....1046
LOG001....1046
LOG002....1047
LOG003....1047
LOG006....1048
LOG007....1049
LOG008....1050
LOG201....1051
LOG202....1052
LOG203....1053
LOG204....1054
LOG320....1054
LOG321....1055
LOG322....1056
LOG323....1057
LOG324....1058
LOG325....1059
LOG326....1060
LOG327....1061
LOG328....1061
LOG329....1062

32 MEM-Ereignismeldungen.....1064
MEM0000.....1064
MEM0001.....1065
MEM0002.....1066
MEM0003.....1067
MEM0004.....1068
MEM0005.....1069
MEM0006.....1070
MEM0007.....1071
MEM0008.....1072
MEM0009.....1073
MEM0010.....1074
MEM0016.....1075
MEM0020.....1076
MEM0021.....1077
MEM0022.....1078
MEM0024.....1078
MEM0600.....1079
MEM0601.....1080
MEM0700.....1081
MEM0701.....1082
MEM0702.....1083
MEM1000.....1084
MEM1001.....1085
MEM1002.....1086
MEM1003.....1087
MEM1004.....1088
MEM1005.....1089
MEM1006.....1090
MEM1007.....1091
MEM1008.....1092
MEM1009.....1093
MEM1010.....1094
MEM1011.....1095
MEM1012.....1096
MEM1013.....1097
MEM1014.....1098
MEM1015.....1099
MEM1016.....1100
MEM1017.....1101
MEM1200.....1102

MEM1201 1103
MEM1202 1104
MEM1203 1105
MEM1204 1106
MEM1205 1106
MEM1206 1107
MEM1207 1108
MEM1208 1109
MEM1209 1110
MEM1210 1111
MEM1212 1112
MEM1214 1113
MEM6000 1114
MEM6001 1114
MEM6002 1115
MEM6003 1116
MEM6004 1117
MEM6005 1118
MEM7000 1119
MEM7002 1120
MEM8000 1121
MEM8001 1122
MEM9000 1123
MEM9001 1123
MEM9002 1124
MEM9003 1125
MEM9004 1126
MEM9005 1127
MEM9006 1128
MEM9007 1129
MEM9008 1130
MEM9009 1131

33 NIC-Ereignismeldungen 1133

NIC001 1133
NIC002 1134
NIC003 1134
NIC004 1135
NIC005 1136
NIC006 1137
NIC007 1138
NIC008 1139

NIC009 1140
NIC010 1141
NIC011 1142
NIC012 1142
NIC013 1143
NIC014 1144
NIC015 1145
NIC016 1146
NIC017 1147
NIC018 1148
NIC021 1149
NIC022 1149
NIC023 1150
NIC024 1151
NIC100 1152
NIC101 1153
NIC500 1154
NIC501 1155
NIC502 1156
NIC503 1157
NIC504 1157
NIC505 1158
NIC506 1159
NIC507 1160
NIC508 1161
NIC509 1162
NIC510 1162
NIC511 1163
NIC512 1164
NIC513 1165
NIC514 1166
NIC515 1167
NIC516 1167

34 OSD-Ereignismeldungen 1169
OSD062 1169
OSD063 1170
OSD064 1170
OSD065 1171
OSD1 1172
OSD10 1173
OSD11 1174

OSD12 1175
OSD13 1176
OSD14 1176
OSD15 1177
OSD16 1178
OSD17 1179
OSD18 1180
OSD19 1181
OSD2 1182
OSD20 1182
OSD21 1183
OSD22 1184
OSD23 1185
OSD24 1186
OSD25 1187
OSD26 1188
OSD27 1188
OSD28 1189
OSD29 1190
OSD3 1191
OSD30 1192
OSD31 1193
OSD32 1193
OSD33 1194
OSD34 1195
OSD35 1196
OSD36 1197
OSD37 1198
OSD38 1199
OSD39 1199
OSD4 1200
OSD40 1201
OSD41 1202
OSD42 1203
OSD43 1204
OSD44 1204
OSD45 1205
OSD46 1206
OSD47 1207
OSD48 1208
OSD49 1209
OSD5 1210

OSD50 1210
OSD51 1211
OSD52 1212
OSD53 1213
OSD54 1214
OSD55 1215
OSD56 1215
OSD57 1216
OSD58 1217
OSD59 1218
OSD6 1219
OSD60 1220
OSD61 1221
OSD7 1221
OSD8 1222
OSD9 1223

35 OSE-Ereignismeldungen 1225
OSE0000 1225
OSE0001 1226
OSE0002 1226
OSE0003 1227
OSE0004 1228
OSE0005 1229
OSE1000 1230
OSE1001 1231
OSE1002 1232
OSE1003 1232
OSE1004 1233
OSE1005 1234
OSE1006 1235
OSE1007 1236
OSE1008 1237
OSE1009 1237
OSE1010 1238
OSE1011 1239
OSE1012 1240
OSE1013 1241

36 PCI-Ereignismeldungen 1242
PCI1300 1242
PCI1302 1243

PCI1304....1244
PCI1306....1244
PCI1308....1245
PCI1310....1246
PCI1312....1247
PCI1314....1248
PCI1316....1249
PCI1318....1250
PCI1319....1251
PCI1320....1252
PCI1321....1253
PCI1322....1254
PCI1342....1255
PCI1344....1256
PCI1346....1257
PCI1348....1258
PCI1350....1259
PCI1354....1260
PCI1356....1261
PCI1358....1262
PCI1360....1263
PCI1362....1264
PCI2000....1265
PCI2001....1266
PCI2002....1267
PCI2003....1268
PCI3000....1269
PCI3001....1270
PCI3002....1271
PCI3003....1272
PCI3004....1273
PCI3005....1274
PCI3006....1274
PCI3007....1275
PCI3008....1276
PCI3009....1277
PCI3010....1278
PCI3011....1279
PCI3012....1280
PCI3013....1281
PCI3014....1282
PCI3015....1283

PCI3016 ... 1284
PCI3017 ... 1285
PCI3018 ... 1286
PCI3019 ... 1287
PCI3020 ... 1288

37 PDR-Ereignismeldungen ... 1290
PDR1 ... 1290
PDR10 ... 1291
PDR100 ... 1292
PDR1000 ... 1293
PDR1001 ... 1294
PDR1002 ... 1295
PDR1003 ... 1296
PDR1004 ... 1297
PDR1005 ... 1298
PDR1006 ... 1299
PDR1007 ... 1300
PDR1008 ... 1301
PDR101 ... 1302
PDR1016 ... 1303
PDR1017 ... 1304
PDR1019 ... 1305
PDR102 ... 1306
PDR1020 ... 1307
PDR1021 ... 1307
PDR1022 ... 1308
PDR1023 ... 1309
PDR1024 ... 1310
PDR1025 ... 1311
PDR103 ... 1312
PDR104 ... 1313
PDR105 ... 1314
PDR106 ... 1315
PDR107 ... 1316
PDR108 ... 1317
PDR11 ... 1318
PDR110 ... 1319
PDR1100 ... 1320
PDR1101 ... 1321
PDR1102 ... 1322
PDR1103 ... 1323

PDR1104 1324
PDR1105 1325
PDR1106 1325
PDR1107 1326
PDR1108 1327
PDR111 1328
PDR1116 1329
PDR1117 1330
PDR1119 1331
PDR112 1332
PDR1120 1333
PDR1121 1334
PDR1122 1334
PDR1123 1335
PDR113 1336
PDR114 1337
PDR115 1338
PDR116 1339
PDR117 1340
PDR12 1341
PDR13 1342
PDR14 1343
PDR15 1344
PDR16 1345
PDR17 1346
PDR18 1347
PDR19 1348
PDR2 1349
PDR20 1350
PDR206 1351
PDR207 1352
PDR208 1353
PDR209 1353
PDR21 1354
PDR210 1355
PDR211 1356
PDR212 1357
PDR213 1358
PDR214 1359
PDR215 1360
PDR22 1361
PDR23 1362

PDR24 1363
PDR25 1364
PDR26 1365
PDR27 1366
PDR28 1367
PDR29 1368
PDR3 1369
PDR30 1370
PDR31 1371
PDR32 1372
PDR33 1373
PDR34 1374
PDR35 1375
PDR36 1376
PDR37 1377
PDR38 1378
PDR39 1379
PDR4 1380
PDR40 1381
PDR41 1382
PDR42 1383
PDR43 1384
PDR44 1385
PDR46 1386
PDR47 1387
PDR48 1388
PDR49 1389
PDR5 1390
PDR50 1391
PDR51 1392
PDR52 1393
PDR53 1394
PDR54 1395
PDR55 1396
PDR56 1397
PDR57 1398
PDR58 1399
PDR59 1400
PDR6 1401
PDR60 1402
PDR61 1403
PDR62 1404

PDR63 1405
PDR64 1406
PDR65 1407
PDR66 1408
PDR67 1409
PDR68 1410
PDR69 1411
PDR7 1412
PDR70 1413
PDR71 1414
PDR72 1415
PDR73 1416
PDR74 1417
PDR75 1418
PDR76 1419
PDR77 1420
PDR78 1420
PDR79 1421
PDR8 1422
PDR81 1423
PDR82 1424
PDR83 1425
PDR84 1426
PDR85 1427
PDR86 1428
PDR87 1429
PDR88 1430
PDR9 1431
PDR93 1432
PDR94 1433
PDR95 1434
PDR96 1435
PDR97 1436
PDR98 1437

38 PFM Ereignismeldungen 1439
PFM0001 1439
PFM0002 1440
PFM0003 1441
PFM0004 1442

39 POW0-Ereignismeldungen 1443

POW000 1443
POW001 1444
POW002 1444
POW003 1445
POW004 1446
POW005 1447

40 PR-Ereignismeldungen 1449
PR1 1449
PR10 1450
PR11 1451
PR12 1452
PR13 1452
PR14 1453
PR15 1454
PR16 1455
PR17 1456
PR18 1457
PR19 1458
PR2 1459
PR20 1460
PR21 1460
PR22 1461
PR23 1462
PR24 1463
PR25 1464
PR26 1465
PR27 1466
PR28 1466
PR29 1467
PR3 1468
PR30 1469
PR31 1470
PR32 1471
PR33 1472
PR34 1472
PR35 1473
PR36 1474
PR4 1475
PR5 1476
PR6 1477
PR7 1478

PR8 ... 1479
PR9 ... 1480

41 PST-Ereignismeldungen ... 1481
PST0000 ... 1481
PST0001 ... 1482
PST0002 ... 1482
PST0003 ... 1483
PST0004 ... 1484
PST0005 ... 1485
PST0006 ... 1486
PST0007 ... 1487
PST0008 ... 1487
PST0009 ... 1488
PST0010 ... 1489
PST0011 ... 1490
PST0012 ... 1491
PST0013 ... 1492
PST0014 ... 1492
PST0064 ... 1493
PST0065 ... 1494
PST0080 ... 1495
PST0081 ... 1496
PST0082 ... 1497
PST0083 ... 1498
PST0084 ... 1498
PST0085 ... 1499
PST0086 ... 1500
PST0087 ... 1501
PST0088 ... 1502
PST0089 ... 1503
PST0090 ... 1503
PST0091 ... 1504
PST0126 ... 1505
PST0127 ... 1506
PST0128 ... 1507
PST0129 ... 1508
PST0130 ... 1509
PST0131 ... 1509
PST0132 ... 1510
PST0133 ... 1511
PST0134 ... 1512

PST0135 1513
PST0136 1514
PST0137 1515
PST0138 1516
PST0139 1517
PST0140 1517
PST0141 1518
PST0142 1519
PST0143 1520
PST0144 1521
PST0192 1522
PST0193 1523
PST0194 1524
PST0195 1525
PST0196 1526
PST0208 1527
PST0209 1528
PST0254 1529
PST0256 1530

42 PSU-Ereignismeldungen 1531
PSU0000 1531
PSU0001 1532
PSU0002 1533
PSU0003 1534
PSU0004 1535
PSU0005 1536
PSU0006 1537
PSU0007 1538
PSU0017 1539
PSU0019 1540
PSU0022 1541
PSU0023 1542
PSU0031 1543
PSU0032 1544
PSU0033 1544
PSU0034 1545
PSU0035 1546
PSU0036 1547
PSU0037 1548
PSU0038 1549
PSU0039 1550

PSU0040....1551
PSU0041....1552
PSU0042....1553
PSU0043....1554
PSU0044....1555
PSU0045....1556
PSU0046....1557
PSU0076....1558
PSU0077....1559
PSU0078....1560
PSU0080....1561
PSU0090....1562
PSU0091....1563
PSU0092....1564
PSU0800....1565
PSU0801....1566
PSU0802....1567
PSU0803....1568
PSU0900....1569
PSU0901....1569
PSU0902....1570
PSU0904....1571
PSU0906....1572
PSU0907....1573
PSU0908....1574
PSU0909....1575
PSU0910....1576
PSU0911....1576
PSU0912....1577
PSU0913....1578
PSU0914....1579
PSU100....1580
PSU1000....1581
PSU1001....1582
PSU1002....1583
PSU1003....1584
PSU1004....1585
PSU1005....1586
PSU1006....1587
PSU1007....1588
PSU101....1589
PSU1010....1590

PSU102 1591
PSU1050 1592
PSU500 1593
PSU501 1593
PSU502 1594
PSU503 1595
PSU504 1596
PSU8513 1597
PSU8515 1598
PSU8516 1599
PSU8517 1600
PSU8518 1600
PSU8519 1601
PSU8520 1602
PSU8521 1603

43 PSUA-Ereignismeldungen 1605
PSUA0016 1605

44 PWR-Ereignismeldungen 1607
PWR0100 1607
PWR0101 1608
PWR0102 1608
PWR0103 1609
PWR0104 1610
PWR0105 1611
PWR0106 1612
PWR0107 1613
PWR0108 1613
PWR0109 1614
PWR1000 1615
PWR1001 1616
PWR1002 1617
PWR1003 1618
PWR1004 1619
PWR1005 1620
PWR1006 1620
PWR1007 1621
PWR1008 1622
PWR1009 1623
PWR200 1624
PWR2000 1625

PWR2001....1626
PWR2002....1627
PWR2003....1627
PWR2004....1628
PWR2005....1629
PWR2006....1630
PWR2007....1631
PWR201....1632
PWR202....1632
PWR203....1633
PWR204....1634
PWR205....1635
PWR206....1636
PWR207....1637
PWR209....1638
PWR210....1638
PWR211....1639
PWR213....1640
PWR214....1641
PWR216....1642
PWR218....1643
PWR219....1644
PWR220....1644
PWR2200....1645
PWR2201....1646
PWR2202....1647
PWR2203....1648
PWR2204....1649
PWR2205....1650
PWR2207....1650
PWR2208....1651
PWR2209....1652
PWR221....1653
PWR2210....1654
PWR2211....1655
PWR2212....1655
PWR222....1656
PWR223....1657
PWR2250....1658
PWR2251....1659
PWR2252....1660
PWR2253....1661

PWR2254 1661
PWR2255 1662
PWR2256 1663
PWR2257 1664
PWR2258 1665
PWR2260 1666
PWR2261 1667
PWR2262 1668
PWR2263 1669
PWR2264 1670
PWR2400 1670
PWR2401 1671
PWR2402 1672
PWR2403 1673
PWR2404 1674
PWR3000 1675
PWR3001 1676
PWR8500 1676
PWR8501 1677
PWR8503 1678
PWR8504 1679
PWR8505 1680
PWR8506 1681
PWR8507 1682
PWR8508 1683
PWR8509 1684
PWR8510 1685
PWR8511 1686
PWR8512 1686
PWR8514 1687
PWR8515 1688
PWR8516 1689
PWR8517 1690
PWR8518 1691
PWR8519 1692
PWR8520 1692
PWR8521 1693
PWR8522 1694
PWR8523 1695
PWR8524 1696
PWR8525 1697
PWR8526 1697

PWR8527....1698
PWR8528....1699
PWR8529....1700
PWR8530....1701
PWR8531....1702
PWR8532....1703
PWR8533....1703
PWR8534....1704
PWR8535....1705
PWR8536....1706
PWR8537....1707
PWR8538....1708
PWR8539....1709
PWR8540....1709
PWR8541....1710
PWR8542....1711
PWR8543....1712
PWR8544....1713
PWR8545....1714
PWR8546....1715
PWR8547....1716
PWR8548....1717
PWR8549....1717
PWR8550....1718
PWR8551....1719
PWR8552....1720
PWR8554....1721
PWR8555....1722
PWR8556....1723
PWR8557....1724
PWR8558....1725
PWR8559....1726
PWR8560....1727
PWR8561....1728
PWR8562....1729
PWR8563....1730
PWR8564....1731
PWR8565....1732
PWR8566....1733
PWR8567....1734
PWR8568....1735
PWR8569....1736

PWR8570 1737
PWR8571 1738
PWR8572 1739
PWR8573 1740
PWR8574 1741
PWR8575 1742
PWR8576 1742
PWR8577 1743
PWR8578 1744
PWR8579 1745
PWR8580 1746
PWR8581 1747
PWR8582 1748
PWR8583 1749
PWR8584 1750
PWR8585 1751
PWR8586 1752
PWR8587 1753
PWR8588 1754
PWR8589 1755
PWR8590 1755
PWR8591 1756
PWR8592 1757
PWR8593 1758
PWR8594 1759
PWR8595 1760
PWR8596 1761
PWR8597 1762
PWR8598 1763
PWR8601 1764
PWR8602 1765
PWR8654 1766
PWR8655 1767
PWR8656 1768
PWR8663 1769
PWR8664 1770
PWR8665 1771
PWR8666 1772
PWR8667 1773
PWR8668 1773
PWR8669 1774
PWR8670 1775

PWR8671....1776
PWR8672....1777

45 RAC-Ereignismeldungen....1779
RAC001....1779
RAC002....1780
RAC003....1780
RAC004....1781
RAC005....1782
RAC006....1783
RAC007....1784
RAC008....1785
RAC009....1786
RAC010....1786
RAC0100....1787
RAC0101....1788
RAC0102....1789
RAC0103....1790
RAC0104....1791
RAC0105....1792
RAC0106....1792
RAC0107....1793
RAC0108....1794
RAC011....1795
RAC0113....1796
RAC0115....1797
RAC0116....1798
RAC0117....1799
RAC0118....1799
RAC012....1800
RAC0120....1801
RAC0121....1802
RAC0124....1803
RAC0126....1804
RAC0127....1804
RAC0128....1805
RAC0129....1806
RAC013....1807
RAC0130....1808
RAC0131....1809
RAC0132....1810
RAC0133....1810

RAC0134 1811
RAC0135 1812
RAC0136 1813
RAC0137 1814
RAC0138 1815
RAC014 1815
RAC0140 1816
RAC0141 1817
RAC0142 1818
RAC0146 1819
RAC0147 1820
RAC0148 1821
RAC0149 1821
RAC015 1822
RAC0150 1823
RAC0151 1824
RAC0152 1825
RAC0153 1826
RAC0154 1827
RAC0155 1827
RAC0156 1828
RAC0158 1829
RAC0159 1830
RAC016 1831
RAC0160 1832
RAC0169 1833
RAC017 1833
RAC0171 1834
RAC018 1835
RAC0180 1836
RAC019 1837
RAC020 1838
RAC0206 1839
RAC0207 1839
RAC0208 1840
RAC0209 1841
RAC021 1842
RAC0211 1843
RAC0212 1844
RAC0213 1845
RAC0214 1845
RAC0215 1846

RAC0216....1847
RAC0217....1848
RAC0218....1849
RAC0219....1850
RAC022....1850
RAC0221....1851
RAC0222....1852
RAC0223....1853
RAC0224....1854
RAC0225....1855
RAC0226....1856
RAC0227....1856
RAC0228....1857
RAC023....1858
RAC0230....1859
RAC0231....1860
RAC0235....1861
RAC0236....1862
RAC0237....1862
RAC0238....1863
RAC0239....1864
RAC024....1865
RAC0240....1866
RAC0241....1867
RAC0242....1868
RAC0243....1868
RAC0244....1869
RAC0245....1870
RAC0246....1871
RAC0247....1872
RAC0248....1873
RAC0249....1873
RAC025....1874
RAC0250....1875
RAC0251....1876
RAC0252....1877
RAC0253....1878
RAC0254....1878
RAC0255....1879
RAC0256....1880
RAC0257....1881
RAC0259....1882

RAC026 1883
RAC0260 1884
RAC0261 1884
RAC0262 1885
RAC0263 1886
RAC0265 1887
RAC0266 1888
RAC0267 1889
RAC0268 1889
RAC0269 1890
RAC027 1891
RAC0270 1892
RAC0271 1893
RAC0272 1894
RAC0273 1895
RAC0274 1895
RAC0275 1896
RAC0276 1897
RAC0277 1898
RAC0278 1899
RAC0279 1900
RAC028 1901
RAC0280 1901
RAC0281 1902
RAC0282 1903
RAC0283 1904
RAC0284 1905
RAC0285 1906
RAC0286 1907
RAC0288 1907
RAC0289 1908
RAC029 1909
RAC0290 1910
RAC0291 1911
RAC0292 1912
RAC0293 1913
RAC0294 1913
RAC0295 1914
RAC0297 1915
RAC0298 1916
RAC030 1917
RAC0301 1918

RAC0302....1919
RAC0303....1920
RAC0304....1920
RAC031....1921
RAC032....1922
RAC033....1923
RAC034....1924
RAC035....1925
RAC036....1925
RAC037....1926
RAC0400....1927
RAC0401....1928
RAC049....1929
RAC050....1930
RAC0500....1931
RAC0501....1931
RAC0502....1932
RAC0503....1933
RAC0504....1934
RAC0505....1935
RAC0506....1936
RAC0507....1937
RAC0508....1937
RAC0509....1938
RAC051....1939
RAC0510....1940
RAC0511....1941
RAC0512....1942
RAC0513....1943
RAC0514....1944
RAC052....1945
RAC053....1946
RAC054....1947
RAC055....1947
RAC056....1948
RAC0560....1949
RAC0561....1950
RAC0562....1951
RAC057....1952
RAC058....1953
RAC059....1954
RAC060....1955

RAC0600....1956
RAC0601....1957
RAC0602....1957
RAC0603....1958
RAC0604....1959
RAC0605....1960
RAC0606....1961
RAC0607....1962
RAC0608....1963
RAC0609....1963
RAC061....1964
RAC0610....1965
RAC0611....1966
RAC0612....1967
RAC0613....1968
RAC0614....1969
RAC0615....1969
RAC0616....1970
RAC0617....1971
RAC0618....1972
RAC0619....1973
RAC062....1974
RAC0620....1975
RAC0621....1975
RAC0622....1976
RAC063....1977
RAC0637....1978
RAC064....1979
RAC065....1980
RAC0654....1981
RAC0655....1981
RAC0656....1982
RAC0657....1983
RAC0658....1984
RAC0659....1985
RAC066....1986
RAC0660....1987
RAC0661....1988
RAC0662....1988
RAC0663....1990
RAC0664....1990
RAC0665....1991

RAC0666....1992
RAC0667....1993
RAC0668....1994
RAC0669....1995
RAC067....1996
RAC0670....1997
RAC0671....1998
RAC0673....1998
RAC0674....1999
RAC0675....2000
RAC0676....2001
RAC0677....2002
RAC0678....2003
RAC0679....2004
RAC068....2005
RAC0680....2006
RAC0681....2007
RAC0682....2008
RAC0683....2009
RAC0684....2010
RAC0685....2011
RAC0686....2011
RAC0687....2012
RAC0688....2013
RAC0689....2014
RAC069....2015
RAC0690....2016
RAC0692....2017
RAC0694....2018
RAC0695....2018
RAC0696....2019
RAC0697....2020
RAC0698....2021
RAC0699....2022
RAC070....2023
RAC0700....2024
RAC0701....2024
RAC0702....2025
RAC0703....2026
RAC0704....2027
RAC0705....2028
RAC0706....2029

RAC0707....2030
RAC0708....2030
RAC0709....2031
RAC071....2032
RAC0710....2033
RAC0711....2034
RAC0712....2035
RAC0713....2036
RAC0714....2036
RAC0715....2037
RAC0716....2038
RAC0717....2039
RAC0718....2040
RAC0719....2041
RAC072....2041
RAC0720....2042
RAC0721....2043
RAC0722....2044
RAC0723....2045
RAC0724....2046
RAC0725....2047
RAC0726....2048
RAC0727....2048
RAC0728....2049
RAC073....2050
RAC074....2051
RAC0740....2052
RAC0741....2053
RAC0742....2054
RAC0743....2055
RAC0744....2056
RAC0745....2056
RAC0746....2057
RAC0747....2058
RAC0748....2059
RAC0749....2060
RAC0751....2061
RAC0752....2062
RAC0753....2062
RAC0754....2063
RAC0755....2064
RAC0756....2065

RAC0757 2066
RAC0758 2067
RAC0759 2067
RAC0801 2068
RAC0901 2069
RAC0902 2070
RAC0903 2071
RAC0904 2072
RAC0905 2073
RAC0906 2073
RAC0907 2074
RAC0908 2075
RAC0909 2076
RAC0910 2077
RAC0911 2078
RAC0912 2078
RAC1000 2079
RAC1001 2080
RAC1002 2081
RAC1003 2082
RAC1004 2083
RAC1005 2084
RAC1006 2084
RAC1007 2085
RAC1008 2086
RAC1009 2087
RAC1010 2088
RAC1011 2089
RAC1012 2090
RAC1013 2091
RAC1014 2091
RAC1016 2092
RAC1017 2093
RAC1018 2094
RAC1019 2095
RAC1020 2096
RAC1021 2097
RAC1023 2098
RAC1024 2098
RAC1025 2099
RAC1026 2100
RAC1027 2101

RAC1028....2102
RAC1029....2103
RAC1030....2104
RAC1031....2104
RAC1032....2105
RAC1033....2106
RAC1034....2107
RAC1035....2108
RAC1036....2109
RAC1037....2110
RAC1038....2110
RAC1039....2111
RAC1040....2112
RAC1041....2113
RAC1042....2114
RAC1043....2115
RAC1044....2116
RAC1045....2117
RAC1046....2117
RAC1047....2118
RAC1048....2119
RAC1049....2120
RAC1050....2121
RAC1051....2122
RAC1052....2123
RAC1053....2124
RAC1054....2124
RAC1055....2125
RAC1056....2126
RAC1057....2127
RAC1058....2128
RAC1059....2129
RAC1060....2130
RAC1061....2130
RAC1062....2131
RAC1063....2132
RAC1064....2133
RAC1065....2134
RAC1067....2135
RAC1068....2136
RAC1069....2137
RAC1070....2138

RAC1071 2139
RAC1072 2140
RAC1073 2141
RAC1109 2142
RAC1110 2143
RAC1111 2143
RAC1112 2144
RAC1113 2145
RAC1114 2146
RAC1115 2147
RAC1116 2148
RAC1117 2149
RAC1118 2149
RAC1119 2150
RAC1120 2151
RAC1121 2152
RAC1122 2153
RAC1123 2154
RAC1128 2155
RAC1129 2156
RAC1130 2157
RAC1131 2157
RAC1132 2158
RAC1133 2159
RAC1134 2160
RAC1135 2161
RAC1136 2162
RAC1137 2163
RAC1138 2164
RAC1139 2164
RAC1140 2165
RAC1141 2166
RAC1142 2167
RAC1143 2168
RAC1144 2169
RAC1145 2170
RAC1146 2171
RAC1147 2171
RAC1150 2172
RAC1151 2173
RAC1152 2174
RAC1153 2175

RAC1154 2176
RAC1155 2176
RAC1156 2177
RAC1157 2178
RAC1158 2179
RAC1159 2180
RAC1160 2181
RAC1161 2182
RAC1162 2183
RAC1163 2184
RAC1164 2184
RAC1165 2185
RAC1166 2186
RAC1168 2187
RAC1169 2188
RAC1170 2189
RAC1175 2190
RAC1176 2191
RAC1177 2191
RAC1178 2192
RAC1179 2193
RAC1180 2194
RAC1181 2195
RAC1182 2196
RAC1183 2197
RAC1184 2198
RAC1185 2198
RAC1186 2199
RAC802 2200
RAC913 2201
RAC914 2202
RAC915 2203
RAC916 2204
RAC917 2204
RAC918 2205
RAC919 2206
RAC920 2207
RAC921 2208
RAC922 2209
RAC923 2210
RAC924 2210
RAC925 2211

RAC926....2212
RAC927....2213
RAC928....2214
RAC929....2215
RAC930....2216
RAC936....2216
RAC937....2217
RAC938....2218
RAC939....2219
RAC940....2220
RAC941....2221
RAC942....2222
RAC943....2223
RAC944....2223
RAC945....2224
RAC946....2225
RAC947....2226
RAC948....2227
RAC949....2228
RAC950....2229
RAC951....2229
RAC952....2230
RAC953....2231
RAC954....2232
RAC955....2233
RAC956....2234
RAC957....2235
RAC958....2235
RAC959....2236
RAC960....2237
RAC961....2238
RAC962....2239
RAC963....2240
RAC964....2241
RAC965....2241
RAC966....2242
RAC967....2243
RAC968....2244
RAC969....2245
RAC970....2246
RAC971....2247
RAC972....2247

RAC973 2248
RAC974 2249
RAC975 2250
RAC976 2251
RAC977 2252
RAC978 2252
RAC979 2253
RAC981 2254
RAC982 2255
RAC983 2256
RAC984 2257
RAC985 2258
RAC986 2258
RAC987 2259
RAC988 2260
RAC989 2261
RAC990 2262
RAC991 2263
RAC992 2264
RAC993 2265
RAC994 2265
RAC995 2266
RAC996 2267
RAC997 2268
RAC998 2269
RAC999 2270

46 RDU/Ereignismeldungen 2271
RDU0001 2271
RDU0002 2272
RDU0003 2272
RDU0004 2273
RDU0005 2274
RDU0011 2275
RDU0012 2276
RDU0013 2277
RDU0014 2278
RDU0015 2278
RDU0020 2279
RDU0021 2280
RDU0022 2281
RDU0023 2282

47 RED-Ereignismeldungen 2284
RED000 2284
RED001 2285
RED002 2285
RED003 2286
RED004 2287
RED005 2288
RED006 2289
RED007 2290
RED008 2291
RED009 2291
RED010 2292
RED0101 2293
RED011 2294
RED012 2295
RED013 2296
RED014 2297
RED015 2298
RED016 2298
RED017 2299
RED018 2300
RED019 2301
RED020 2302
RED021 2303
RED022 2304
RED023 2304
RED024 2305
RED025 2306
RED026 2307
RED027 2308
RED028 2309
RED029 2310
RED030 2311
RED031 2311
RED032 2312
RED033 2313
RED034 2314
RED035 2315
RED036 2316
RED037 2317
RED038 2318

RED039....2318
RED040....2319
RED041....2320
RED042....2321
RED043....2322
RED044....2323
RED045....2324
RED046....2325
RED047....2326
RED048....2327
RED049....2328
RED050....2329
RED051....2330
RED052....2331
RED053....2332
RED054....2333
RED055....2333
RED056....2334
RED057....2335
RED058....2336
RED059....2337
RED060....2338
RED061....2339
RED062....2340
RED063....2340
RED064....2341
RED065....2342
RED066....2343
RED067....2344
RED068....2345
RED070....2346
RED071....2347
RED072....2348
RED073....2348
RED074....2349
RED075....2350
RED076....2351
RED077....2352
RED078....2353
RED079....2354
RED080....2354
RED081....2355

RED082 2356
RED083 2357
RED084 2358
RED085 2359
RED086 2360
RED087 2361
RED088 2362
RED089 2362
RED090 2363
RED091 2364
RED092 2365
RED093 2366
RED094 2367
RED095 2368

48 RFL-Ereignismeldungen 2370
RFL2000 2370
RFL2002 2371
RFL2003 2372
RFL2004 2373
RFL2005 2374
RFL2006 2375
RFL2007 2376
RFL2008 2377
RFL2009 2378

49 RFLA-Ereignismeldungen 2380
RFLA2001 2380

50 RFM-Ereignismeldungen 2382
RFM1018 2382
RFM1019 2383
RFM1020 2383
RFM1021 2384
RFM1022 2385
RFM1023 2386
RFM1024 2387
RFM1025 2388
RFM1026 2388
RFM1027 2389
RFM1028 2390
RFM1029 2391

RFM1030 2392
RFM1031 2393
RFM1032 2393
RFM1033 2394
RFM1034 2395
RFM1035 2396

51 RRDU-Ereignismeldungen 2398
RRDU0001 2398
RRDU0002 2399
RRDU0003 2399
RRDU0004 2400
RRDU0005 2401
RRDU0006 2402
RRDU0007 2403
RRDU0008 2404
RRDU0010 2405
RRDU0011 2405

52 RSI-Ereignismeldungen 2407
RSI0001 2407
RSI0002 2408
RSI0003 2408
RSI0004 2409

53 SEC-Ereignismeldungen 2411
SEC0000 2411
SEC0001 2412
SEC0002 2412
SEC0003 2413
SEC0004 2414
SEC0005 2415
SEC0006 2416
SEC0016 2417
SEC0017 2417
SEC0018 2418
SEC0019 2419
SEC0020 2420
SEC0021 2421
SEC0022 2422
SEC0031 2422
SEC0032 2423

SEC0033 2424
SEC0034 2425
SEC0040 2426
SEC0041 2427
SEC0042 2428
SEC0043 2428
SEC0044 2429
SEC0045 2430
SEC0051 2431
SEC0052 2432
SEC0600 2433
SEC0601 2434
SEC0602 2435
SEC0603 2435
SEC0604 2436
SEC0605 2437
SEC0606 2438
SEC0607 2439
SEC0608 2440
SEC0609 2440
SEC0610 2441
SEC0611 2442
SEC0700 2443
SEC0701 2444

54 SEL-Ereignismeldungen 2446
SEL0002 2446
SEL0003 2447
SEL0004 2447
SEL0006 2448
SEL0007 2449
SEL0008 2450
SEL0010 2451
SEL0012 2452
SEL0013 2453
SEL0014 2454
SEL1200 2454
SEL1202 2455
SEL1204 2456
SEL1205 2457
SEL1206 2458
SEL1207 2459

SEL1208 2460
SEL1209 2460
SEL1210 2461
SEL1211 2462
SEL1300 2463
SEL1301 2464
SEL1302 2465
SEL1303 2466
SEL1304 2466
SEL1305 2467
SEL1306 2468
SEL1307 2469
SEL1308 2470
SEL1309 2471
SEL1400 2471
SEL1402 2472
SEL1404 2473
SEL1406 2474
SEL1500 2475
SEL1501 2476
SEL1502 2476
SEL1503 2477
SEL1504 2478
SEL1506 2479
SEL1507 2480
SEL1508 2481
SEL1509 2482
SEL1510 2483
SEL1511 2484
SEL9900 2485
SEL9901 2486
SEL9902 2487

55 SSD-Ereignismeldungen 2488

SSD1001 2488
SSD1002 2489
SSD1003 2490
SSD1004 2490
SSD1005 2491
SSD1006 2492
SSD1007 2493
SSD1008 2494

SSD1009....2495
SSD1010....2496

56 STOR-Ereignismeldungen....2498
STOR001....2498
STOR003....2499
STOR004....2499
STOR006....2500
STOR007....2501
STOR009....2502
STOR010....2503
STOR0101....2504
STOR0102....2505
STOR0103....2505
STOR0104....2506
STOR0105....2507
STOR0106....2508
STOR0107....2509
STOR0108....2510
STOR0109....2511
STOR011....2511
STOR0110....2512
STOR0111....2513
STOR012....2514
STOR013....2515
STOR015....2516
STOR016....2517
STOR017....2518
STOR018....2518
STOR019....2519
STOR020....2520
STOR0200....2521
STOR0201....2522
STOR0202....2523
STOR0203....2524
STOR0204....2525
STOR0205....2525
STOR0206....2526
STOR0207....2527
STOR0208....2528
STOR0209....2529
STOR021....2530

STOR0210 2530
STOR0211 2531
STOR0212 2532
STOR022 2533
STOR023 2534
STOR024 2535
STOR025 2536
STOR026 2537
STOR027 2537
STOR028 2538
STOR029 2539
STOR030 2540
STOR031 2541
STOR032 2542
STOR033 2543
STOR034 2543
STOR035 2544
STOR037 2545
STOR038 2546
STOR039 2547
STOR040 2548
STOR041 2549
STOR042 2549
STOR043 2550
STOR044 2551
STOR045 2552
STOR046 2553
STOR047 2554
STOR048 2555
STOR049 2556
STOR050 2556
STOR0501 2557
STOR0502 2558
STOR0503 2559
STOR0504 2560
STOR0505 2561
STOR0506 2562
STOR0507 2562
STOR0508 2563
STOR0509 2564
STOR051 2565
STOR0510 2566

STOR0511....2567
STOR0512....2568
STOR0513....2568
STOR0514....2569
STOR052....2570
STOR053....2571
STOR054....2572
STOR058....2573
STOR059....2574
STOR060....2574
STOR061....2575
STOR062....2576
STOR063....2577
STOR064....2578
STOR065....2579
STOR066....2580
STOR067....2580
STOR068....2581
STOR069....2582
STOR070....2583
STOR0701....2584
STOR0702....2585
STOR071....2586
STOR072....2587
STOR073....2588
STOR074....2588
STOR075....2589
STOR076....2590
STOR077....2591
STOR078....2592
STOR079....2593
STOR081....2594
STOR082....2595
STOR083....2596
STOR084....2596
STOR089....2597
STOR090....2598
STOR092....2599
STOR093....2600
STOR094....2601
STOR095....2602
STOR096....2603

STOR097....2604
STOR099....2605
STOR1....2606
STOR12....2607
STOR2....2607
STOR3....2608
STOR307....2609
STOR308....2610
STOR4....2611
STOR5....2612
STOR6....2613
STOR7....2614

57 SUP-Ereignismeldungen....2616
SUP001....2616
SUP002....2617
SUP003....2617
SUP005....2618
SUP006....2619
SUP007....2620
SUP009....2621
SUP0100....2622
SUP0101....2623
SUP0102....2623
SUP0103....2624
SUP0104....2625
SUP0105....2626
SUP0106....2627
SUP0107....2628
SUP0108....2628
SUP0109....2629
SUP011....2630
SUP0110....2631
SUP0111....2632
SUP0112....2633
SUP0113....2634
SUP0114....2634
SUP0115....2635
SUP0116....2636
SUP0117....2637
SUP0118....2638
SUP0119....2639

SUP0120 2640
SUP0121 2640
SUP0122 2641
SUP0123 2642
SUP0124 2643
SUP0125 2644
SUP0126 2645
SUP0127 2646
SUP0128 2646
SUP0129 2647
SUP013 2648
SUP0130 2649
SUP0131 2650
SUP014 2651
SUP015 2652
SUP016 2652
SUP017 2653
SUP018 2654
SUP019 2655
SUP020 2656
SUP021 2657
SUP022 2658
SUP023 2658
SUP024 2659
SUP025 2660
SUP026 2661
SUP027 2662
SUP028 2663
SUP029 2664
SUP030 2664
SUP0501 2665
SUP0502 2666
SUP0503 2667
SUP0504 2668
SUP0505 2669
SUP0506 2670
SUP0507 2671
SUP0511 2671
SUP0513 2672
SUP0514 2673
SUP0515 2674
SUP0516 2675

SUP0517 2676
SUP0518 2677
SUP0519 2677
SUP0520 2678
SUP0522 2679
SUP0525 2680
SUP0526 2681
SUP0527 2682
SUP0528 2683
SUP0529 2684
SUP0530 2684
SUP0531 2685
SUP0532 2686
SUP0533 2687
SUP0534 2688
SUP0535 2689
SUP0536 2689
SUP0537 2690
SUP0538 2691
SUP0539 2692
SUP1901 2693
SUP1902 2694
SUP1903 2695
SUP1904 2695
SUP1905 2696
SUP1906 2697
SUP1907 2698
SUP1908 2699
SUP1909 2700
SUP1910 2700
SUP1911 2701
SUP1912 2702

58 SWC-Ereignismeldungen 2704

SW0725 2704
SWC0001 2705
SWC0002 2705
SWC0003 2706
SWC0004 2707
SWC0005 2708
SWC0006 2709
SWC0007 2710

SWC0008 2711
SWC0011 2711
SWC0012 2712
SWC0013 2713
SWC0014 2714
SWC0015 2715
SWC0016 2716
SWC0017 2717
SWC0018 2717
SWC0019 2718
SWC0023 2719
SWC0024 2720
SWC0025 2721
SWC0026 2722
SWC0027 2723
SWC0028 2723
SWC0029 2724
SWC0030 2725
SWC0031 2726
SWC0032 2727
SWC0033 2728
SWC0034 2729
SWC0035 2729
SWC0036 2730
SWC0037 2731
SWC0038 2732
SWC0039 2733
SWC0040 2734
SWC0041 2735
SWC0042 2735
SWC0043 2736
SWC0044 2737
SWC0045 2738
SWC0046 2739
SWC0047 2740
SWC0048 2741
SWC0049 2742
SWC0050 2742
SWC0051 2743
SWC0052 2744
SWC0053 2745
SWC0054 2746

SWC0055 2747
SWC0056 2748
SWC0057 2748
SWC0058 2749
SWC0059 2750
SWC0060 2751
SWC0061 2752
SWC0062 2753
SWC0063 2754
SWC0064 2754
SWC0065 2755
SWC0066 2756
SWC0067 2757
SWC0068 2758
SWC0069 2759
SWC0070 2760
SWC0071 2760
SWC0072 2761
SWC0073 2762
SWC0074 2763
SWC0075 2764
SWC0076 2765
SWC0077 2766
SWC0101 2767
SWC0102 2767
SWC0103 2768
SWC0104 2769
SWC0105 2770
SWC0106 2771
SWC0107 2772
SWC0108 2773
SWC0109 2773
SWC0110 2774
SWC0111 2775
SWC0112 2776
SWC0113 2777
SWC0114 2778
SWC0115 2779
SWC0116 2779
SWC0117 2780
SWC0118 2781
SWC0119 2782

SWC0120....2783
SWC0121....2784
SWC0122....2784
SWC0123....2785
SWC0124....2786
SWC0125....2787
SWC0126....2788
SWC0127....2789
SWC0128....2789
SWC0129....2790
SWC0130....2791
SWC0131....2792
SWC0132....2793
SWC0133....2794
SWC0134....2795
SWC0135....2795
SWC0136....2796
SWC0137....2797
SWC0138....2798
SWC0139....2799
SWC0140....2800
SWC0141....2800
SWC0142....2801
SWC0143....2802
SWC0144....2803
SWC0145....2804
SWC0146....2805
SWC0147....2806
SWC0148....2806
SWC0149....2807
SWC0150....2808
SWC0151....2809
SWC0152....2810
SWC0153....2811
SWC0154....2811
SWC0155....2812
SWC0156....2813
SWC0157....2814
SWC0158....2815
SWC0159....2816
SWC0160....2816
SWC0161....2817

SWC0201 2818
SWC0202 2819
SWC0203 2820
SWC0204 2821
SWC0205 2821
SWC0206 2822
SWC0207 2823
SWC0208 2824
SWC0209 2825
SWC0210 2826
SWC0211 2826
SWC0212 2827
SWC0213 2828
SWC0214 2829
SWC0215 2830
SWC0216 2831
SWC0217 2831
SWC0218 2832
SWC0219 2833
SWC0220 2834
SWC0221 2835
SWC0222 2836
SWC0223 2836
SWC0224 2837
SWC0225 2838
SWC0226 2839
SWC0227 2840
SWC0228 2841
SWC0229 2841
SWC0230 2842
SWC0231 2843
SWC0232 2844
SWC0233 2845
SWC0234 2846
SWC0235 2847
SWC0236 2847
SWC0237 2848
SWC0238 2849
SWC0239 2850
SWC0240 2851
SWC0241 2852
SWC0242 2852

SWC0243 2853
SWC0244 2854
SWC0245 2855
SWC0246 2856
SWC0247 2857
SWC0248 2858
SWC0249 2858
SWC0250 2859
SWC0251 2860
SWC0252 2861
SWC0253 2862
SWC0254 2863
SWC0255 2864
SWC0256 2864
SWC0257 2865
SWC0258 2866
SWC0259 2867
SWC0260 2868
SWC0261 2869
SWC0262 2869
SWC0263 2870
SWC0264 2871
SWC0265 2872
SWC0266 2873
SWC0267 2874
SWC0268 2874
SWC0269 2875
SWC0270 2876
SWC0271 2877
SWC0272 2878
SWC0273 2879
SWC0274 2880
SWC0275 2880
SWC0276 2881
SWC0277 2882
SWC0278 2883
SWC0279 2884
SWC0280 2885
SWC0281 2885
SWC0282 2886
SWC0283 2887
SWC0284 2888

SWC0285....2889
SWC0286....2890
SWC0287....2891
SWC0288....2891
SWC0289....2892
SWC0290....2893
SWC0291....2894
SWC0292....2895
SWC0293....2896
SWC0294....2897
SWC0295....2898
SWC0296....2898
SWC0297....2899
SWC0298....2900
SWC0299....2901
SWC0300....2902
SWC0301....2903
SWC0302....2904
SWC0303....2904
SWC0304....2905
SWC0305....2906
SWC0306....2907
SWC0307....2908
SWC0308....2909
SWC0309....2909
SWC0310....2910
SWC0311....2911
SWC0312....2912
SWC0313....2913
SWC0314....2914
SWC0315....2915
SWC0316....2915
SWC0317....2916
SWC0318....2917
SWC0319....2918
SWC0320....2919
SWC0321....2920
SWC0322....2920
SWC0323....2921
SWC0324....2922
SWC0325....2923
SWC0700....2924

SWC0701....2925
SWC0702....2925
SWC0717....2926
SWC0722....2927
SWC0723....2928
SWC0724....2929
SWC1903....2930
SWC1905....2931
SWC1909....2931
SWC1910....2932
SWC1911....2933
SWC1912....2934
SWC1913....2935
SWC1914....2936
SWC1915....2937
SWC1916....2938
SWC1917....2938
SWC1918....2939
SWC1920....2940
SWC1921....2941
SWC1922....2942
SWC1923....2943
SWC1924....2943
SWC1925....2944
SWC1926....2945
SWC1927....2946
SWC1928....2947
SWC1929....2948
SWC1930....2949
SWC1931....2949
SWC4004....2950
SWC4005....2951
SWC4006....2952
SWC4007....2953
SWC4008....2954
SWC4009....2955
SWC4010....2956
SWC4011....2957
SWC4012....2958
SWC4013....2959
SWC5000....2960
SWC5001....2961

SWC5002 2962
SWC5003 2962
SWC5004 2963
SWC5005 2964
SWC5006 2965
SWC8623 2966
SWC8624 2967

59 SWU-Ereignismeldungen 2969
SWU001 2969
SWU002 2970
SWU8662 2970

60 SYS-Ereignismeldungen 2972
SYS001 2972
SYS002 2973
SYS003 2973
SYS004 2974
SYS005 2975
SYS006 2976
SYS007 2977
SYS008 2978
SYS009 2979
SYS010 2980
SYS011 2980
SYS012 2981
SYS013 2982
SYS014 2983
SYS015 2984
SYS016 2985
SYS017 2986
SYS018 2986
SYS019 2987
SYS020 2988
SYS021 2989
SYS022 2990
SYS023 2991
SYS024 2992
SYS025 2992
SYS029 2993
SYS030 2994
SYS031 2995

SYS032 2996
SYS033 2997
SYS034 2998
SYS035 2998
SYS036 2999
SYS037 3000
SYS038 3001
SYS039 3002
SYS040 3003
SYS041 3004
SYS042 3004
SYS043 3005
SYS044 3006
SYS045 3007
SYS046 3008
SYS047 3009
SYS048 3010
SYS050 3011
SYS051 3012
SYS052 3013
SYS053 3013
SYS054 3014
SYS055 3015
SYS056 3016
SYS057 3017
SYS058 3018
SYS059 3019
SYS060 3019
SYS061 3020
SYS062 3021
SYS063 3022
SYS064 3023
SYS065 3024
SYS066 3025
SYS067 3025
SYS068 3026
SYS069 3027
SYS070 3028
SYS071 3029
SYS072 3030
SYS073 3031
SYS074 3032

SYS075 3033
SYS076 3033
SYS077 3034
SYS078 3035
SYS079 3036
SYS080 3037
SYS081 3038
SYS082 3039
SYS083 3040
SYS084 3041
SYS085 3042
SYS086 3042
SYS087 3043
SYS088 3044
SYS089 3045
SYS090 3046
SYS091 3047
SYS092 3048
SYS093 3049
SYS094 3049
SYS095 3050
SYS096 3051
SYS097 3052
SYS098 3053
SYS099 3054
SYS100 3055
SYS1000 3055
SYS1001 3056
SYS1002 3057
SYS1003 3058
SYS101 3059
SYS102 3060
SYS103 3061
SYS104 3061
SYS105 3062
SYS106 3063
SYS107 3064
SYS108 3065
SYS109 3066
SYS110 3067
SYS111 3067
SYS112 3068

SYS113....3069
SYS114....3070
SYS115....3071
SYS116....3072
SYS117....3073
SYS118....3074
SYS119....3074
SYS120....3075
SYS121....3076
SYS122....3077
SYS123....3078
SYS124....3079
SYS125....3080
SYS126....3081
SYS127....3082
SYS128....3083
SYS129....3083
SYS130....3084
SYS131....3085
SYS132....3086
SYS133....3087
SYS134....3088
SYS135....3089
SYS136....3089
SYS137....3090
SYS138....3091
SYS139....3092
SYS140....3093
SYS141....3094
SYS142....3095
SYS143....3095
SYS144....3096
SYS145....3097
SYS146....3098
SYS147....3099
SYS148....3100
SYS149....3100
SYS150....3101
SYS151....3102
SYS152....3103
SYS153....3104
SYS154....3105

SYS155 3106
SYS156 3107
SYS157 3107
SYS158 3108
SYS159 3109
SYS160 3110
SYS161 3111
SYS162 3112
SYS163 3113
SYS164 3114
SYS165 3115
SYS166 3115
SYS167 3116
SYS168 3117
SYS169 3118
SYS170 3119
SYS171 3120
SYS172 3121
SYS173 3122
SYS174 3122
SYS175 3123
SYS177 3124
SYS178 3125
SYS179 3126
SYS180 3127
SYS181 3128
SYS182 3129
SYS183 3130
SYS184 3131
SYS185 3132
SYS186 3132
SYS187 3133
SYS188 3134

61 TMP-Ereignismeldungen 3136
TMP0100 3136
TMP0101 3137
TMP0102 3138
TMP0103 3139
TMP0104 3140
TMP0105 3141
TMP0106 3142

TMP0107....3143
TMP0108....3144
TMP0109....3145
TMP0110....3146
TMP0111....3147
TMP0112....3148
TMP0113....3149
TMP0114....3150
TMP0115....3151
TMP0116....3152
TMP0117....3153
TMP0118....3154
TMP0119....3155
TMP0120....3155
TMP0121....3156
TMP0122....3157
TMP0123....3158
TMP0124....3159
TMP0125....3160
TMP0126....3161
TMP0127....3162
TMP0128....3162
TMP0129....3163
TMP0130....3164
TMP0131....3165
TMP0132....3166
TMP0133....3167
TMP0134....3168
TMP0135....3169
TMP0136....3169
TMP0137....3170
TMP0138....3171
TMP0200....3172
TMP0201....3173
TMP0202....3174
TMP0203....3175
TMP0204....3176
TMP0205....3177
TMP0300....3178
TMP0301....3179
TMP0302....3180
TMP1000....3181

TMP1001 3182
TMP1002 3182
TMP1003 3183
TMP1004 3184
TMP5 3185
TMP500 3186
TMP501 3187
TMP502 3188
TMP503 3189
TMP504 3190
TMP505 3191
TMP6 3192
TMP7 3193
TMP8500 3194
TMP8501 3195
TMP8502 3196

62 TMPS-Ereignismeldungen 3197
TMPS0100 3197
TMPS0101 3198
TMPS0102 3198
TMPS0103 3199

63 TST-Ereignismeldungen 3201
TST100 3201
TST101 3202
TST102 3202
TST103 3203
TST104 3204
TST105 3205
TST106 3206

64 UEFI-Ereignismeldungen 3208
UEFI0000 3208
UEFI0001 3209
UEFI0002 3209
UEFI0003 3210
UEFI0004 3211
UEFI0005 3212
UEFI0006 3213
UEFI0007 3214
UEFI0008 3214

UEFI0009....3215
UEFI0010....3216
UEFI0011....3217
UEFI0012....3218
UEFI0013....3219
UEFI0014....3219
UEFI0015....3220
UEFI0016....3221
UEFI0017....3222
UEFI0018....3223
UEFI0019....3224
UEFI0022....3225
UEFI0023....3226
UEFI0024....3227
UEFI0025....3227
UEFI0026....3228
UEFI0027....3229
UEFI0028....3230
UEFI0029....3231
UEFI0030....3232
UEFI0031....3233
UEFI0032....3234
UEFI0033....3235
UEFI0034....3235
UEFI0035....3236
UEFI0036....3237
UEFI0037....3238
UEFI0038....3239
UEFI0039....3240
UEFI0040....3241
UEFI0041....3242
UEFI0042....3243
UEFI0043....3244
UEFI0044....3244
UEFI0045....3245
UEFI0046....3246
UEFI0047....3247
UEFI0048....3248
UEFI0049....3249
UEFI0050....3250
UEFI0051....3250
UEFI0052....3251

UEFI0053....3252
UEFI0054....3253
UEFI0055....3254
UEFI0056....3255
UEFI0057....3255
UEFI0058....3256
UEFI0059....3257
UEFI0060....3258
UEFI0061....3259
UEFI0062....3260
UEFI0063....3261
UEFI0064....3261
UEFI0065....3262
UEFI0066....3263
UEFI0067....3264
UEFI0068....3265
UEFI0069....3266
UEFI0070....3267
UEFI0071....3268
UEFI0072....3268
UEFI0073....3270
UEFI0074....3271
UEFI0075....3272
UEFI0076....3273
UEFI0077....3274
UEFI0078....3274
UEFI0079....3275
UEFI0080....3276
UEFI0081....3277
UEFI0082....3278
UEFI0083....3279
UEFI0084....3280
UEFI0085....3281
UEFI0086....3281
UEFI0087....3282
UEFI0088....3283
UEFI0089....3284
UEFI0090....3285
UEFI0091....3286
UEFI0092....3287
UEFI0093....3288
UEFI0094....3289

UEFI0095 3290
UEFI0096 3290
UEFI0097 3291
UEFI0098 3292
UEFI0099 3293
UEFI0100 3294
UEFI0101 3295
UEFI0102 3296
UEFI0103 3297
UEFI0104 3297
UEFI0105 3298
UEFI0106 3299
UEFI0107 3300
UEFI0108 3301
UEFI0109 3302
UEFI0110 3303
UEFI0111 3304
UEFI0112 3305
UEFI0113 3306
UEFI0114 3307
UEFI0115 3308
UEFI0116 3308
UEFI0117 3309
UEFI0118 3310
UEFI0119 3311
UEFI0120 3312
UEFI0121 3313
UEFI0122 3314
UEFI0123 3314
UEFI0124 3315
UEFI0125 3316
UEFI0126 3317
UEFI0127 3318
UEFI0128 3319
UEFI0129 3320
UEFI0130 3321
UEFI0131 3321
UEFI0132 3322
UEFI0133 3323
UEFI0134 3324
UEFI0135 3325
UEFI0136 3326

UEFI0137....3327
UEFI0138....3328
UEFI0139....3329
UEFI0140....3329
UEFI0141....3330
UEFI0142....3331
UEFI0143....3332
UEFI0144....3333
UEFI0145....3334
UEFI0146....3335
UEFI0147....3336
UEFI0148....3336
UEFI0149....3337
UEFI0150....3338
UEFI0151....3339
UEFI0152....3340
UEFI0153....3341
UEFI0154....3342
UEFI0155....3343
UEFI0156....3344
UEFI0157....3345
UEFI0158....3346
UEFI0159....3346
UEFI0160....3347
UEFI0161....3348
UEFI0162....3349
UEFI0163....3350
UEFI0164....3351
UEFI0165....3352
UEFI0166....3353
UEFI0167....3354
UEFI0168....3355
UEFI0169....3356
UEFI0170....3357
UEFI0171....3358
UEFI0172....3359
UEFI0173....3360
UEFI0174....3361
UEFI0175....3362
UEFI0176....3363
UEFI0177....3363
UEFI0178....3364

UEFI0179 3365
UEFI0180 3366
UEFI0181 3367
UEFI0182 3368
UEFI0183 3369
UEFI0184 3370
UEFI0185 3371
UEFI0186 3372
UEFI0187 3373
UEFI0188 3374
UEFI0189 3375
UEFI0190 3376
UEFI0191 3377
UEFI0192 3377
UEFI0193 3378
UEFI0194 3379
UEFI0195 3380
UEFI0196 3381
UEFI0197 3382
UEFI0198 3383
UEFI0199 3384
UEFI0200 3385
UEFI0201 3386
UEFI0202 3387
UEFI0203 3388
UEFI0204 3389
UEFI0205 3390
UEFI0206 3391
UEFI0207 3392
UEFI0208 3393
UEFI0209 3394
UEFI0210 3395
UEFI0211 3396
UEFI0212 3397
UEFI0213 3398
UEFI0214 3399
UEFI0215 3400
UEFI0216 3401
UEFI0217 3402
UEFI0218 3403
UEFI0219 3404
UEFI0220 3405

UEFI0221 3406
UEFI0222 3407
UEFI0223 3408
UEFI0224 3409
UEFI0225 3410
UEFI0226 3411
UEFI0227 3412
UEFI0228 3413
UEFI0229 3414
UEFI0230 3415
UEFI0231 3416
UEFI0232 3417
UEFI0233 3418
UEFI0234 3419
UEFI0235 3420
UEFI0236 3421
UEFI0237 3422
UEFI0238 3423
UEFI0239 3424
UEFI0240 3425
UEFI0241 3426
UEFI0242 3427
UEFI0243 3428
UEFI0244 3429
UEFI0245 3429
UEFI0246 3430
UEFI0247 3431
UEFI0248 3432
UEFI0249 3433
UEFI0250 3434
UEFI0251 3435
UEFI0252 3436

65 USR-Ereignismeldungen 3437

USR0001 3437
USR0002 3438
USR0005 3439
USR0007 3439
USR0008 3440
USR0013 3441
USR0014 3442
USR0015 3443

USR0016 3444
USR0017 3445
USR0018 3445
USR0019 3446
USR0020 3447
USR0021 3448
USR0022 3449
USR0023 3450
USR0030 3450
USR0031 3451
USR0032 3452
USR0033 3453
USR0034 3454
USR0150 3455
USR0151 3456
USR0152 3457
USR0153 3458
USR0170 3459
USR0171 3460
USR0172 3461
USR0173 3462
USR0174 3463
USR0175 3464
USR0176 3465
USR0177 3465
USR0180 3466
USR0181 3467
USR0182 3468
USR0183 3469
USR0184 3470
USR0190 3471
USR100 3471
USR101 3472
USR102 3473
USR103 3474
USR104 3475
USR105 3476

66 VDR-Ereignismeldungen 3477

VDR1 3477
VDR10 3478
VDR100 3479

VDR101 3480
VDR102 3481
VDR103 3482
VDR104 3483
VDR105 3484
VDR106 3484
VDR107 3485
VDR108 3486
VDR109 3487
VDR11 3488
VDR110 3489
VDR111 3490
VDR112 3491
VDR12 3492
VDR13 3493
VDR14 3494
VDR15 3495
VDR16 3496
VDR17 3497
VDR18 3498
VDR19 3499
VDR2 3500
VDR20 3501
VDR21 3502
VDR22 3503
VDR23 3504
VDR24 3505
VDR25 3506
VDR26 3507
VDR27 3508
VDR28 3509
VDR29 3510
VDR3 3511
VDR3 3512
VDR31 3513
VDR32 3514
VDR33 3515
VDR34 3516
VDR35 3517
VDR36 3518
VDR37 3519
VDR38 3520

VDR39 3521
VDR4 3522
VDR40 3523
VDR41 3524
VDR42 3525
VDR43 3526
VDR44 3527
VDR45 3528
VDR46 3529
VDR47 3530
VDR48 3531
VDR49 3532
VDR5 3533
VDR50 3534
VDR51 3535
VDR52 3536
VDR53 3537
VDR54 3538
VDR55 3539
VDR56 3540
VDR57 3541
VDR58 3542
VDR59 3543
VDR6 3544
VDR7 3545
VDR8 3546
VDR9 3547
VDR91 3548
VDR92 3549
VDR93 3550
VDR94 3551
VDR95 3552
VDR96 3553
VDR97 3554
VDR98 3555
VDR99 3556

67 VF-Ereignismeldungen 3558
VF001 3558
VF002 3559
VF003 3559
VF004 3560

VF005 3561
VF006 3562
VF0060 3563
VF007 3564
VF008 3565
VF009 3565
VF010 3566
VF011 3567
VF012 3568
VF013 3569
VF014 3570
VF015 3570
VF016 3571
VF017 3572
VF018 3573
VF019 3574
VF020 3575
VF021 3575
VF022 3576
VF023 3577
VF024 3578
VF025 3579
VF026 3580
VF027 3580
VF028 3581
VF029 3582
VF030 3583
VF031 3584
VF032 3585
VF033 3585
VF034 3586
VF035 3587
VF036 3588
VF037 3589
VF038 3590
VF039 3590
VF040 3591
VF041 3592
VF042 3593
VF043 3594
VF044 3595
VF045 3595

VF046 3596
VF047 3597
VF048 3598
VF049 3599
VF050 3600
VF051 3600
VF052 3601

68 VFL-Ereignismeldungen 3603
VFL0001 3603
VFL0002 3604
VFL0003 3604
VFL0004 3605
VFL0005 3606
VFL0007 3607
VFL0009 3608
VFL0010 3609
VFL0011 3610
VFL0012 3610
VFL0013 3611
VFL0014 3612
VFL0015 3613
VFL0016 3614
VFL0017 3615
VFL0018 3616
VFL0019 3616
VFL0020 3617
VFL0021 3618
VFL0703 3619
VFL0704 3620
VFL0705 3621
VFL0708 3621
VFL0710 3622
VFL0711 3623
VFL0712 3624
VFL0713 3625
VFL0714 3626
VFL0715 3627
VFL0716 3627
VFL0719 3628
VFL0721 3629
VFL1001 3630

VFL1002 3631
VFL1003 3632
VFL1004 3633
VFL1005 3634
VFL1006 3634
VFL1007 3635
VFL1008 3636
VFL1009 3637
VFL1010 3638
VFL1011 3639
VFL1012 3640
VFL1013 3641
VFL1014 3642
VFL1015 3643
VFL1016 3643
VFL1017 3644

69 VFLA-Ereignismeldungen 3646
VFLA1000 3646

70 VLT-Ereignismeldungen 3648
VLT0100 3648
VLT0101 3649
VLT0102 3650
VLT0103 3651
VLT0104 3652
VLT0105 3653
VLT0200 3654
VLT0201 3655
VLT0202 3656
VLT0203 3657
VLT0204 3658
VLT0205 3659
VLT0206 3660
VLT0207 3661
VLT0208 3662
VLT0209 3663
VLT0210 3664
VLT0211 3665
VLT0212 3666
VLT0213 3667
VLT0214 3668

VLT0215 3669
VLT0216 3670
VLT0217 3671
VLT0218 3672
VLT0219 3673
VLT0220 3674
VLT0221 3675
VLT0222 3676
VLT0223 3677
VLT0224 3678
VLT0225 3679
VLT0226 3680
VLT0227 3681
VLT0228 3682
VLT0229 3683
VLT0230 3684
VLT0231 3685
VLT0232 3686
VLT0233 3687
VLT0234 3688
VLT0235 3689
VLT0300 3690
VLT0301 3691
VLT0302 3692
VLT0303 3693
VLT0304 3694
VLT0305 3695
VLT400 3696
VLT401 3697
VLT402 3698
VLT403 3699
VLT404 3700
VLT405 3701

71 VME-Ereignismeldungen 3703
VME0001 3703
VME0002 3704
VME0003 3704
VME0004 3705
VME0005 3706
VME0006 3707
VME0007 3708

VME0008 ... 3709

72 VRM-Ereignismeldungen ... 3710

VRM0009 ... 3710
VRM0010 ... 3711
VRM0011 ... 3711
VRM0012 ... 3712
VRM0013 ... 3713
VRM0014 ... 3714
VRM0015 ... 3715
VRM0016 ... 3716
VRM0017 ... 3717
VRM0018 ... 3717
VRM0019 ... 3718
VRM0020 ... 3719

1

Einführung

Die Ereignismeldungsreferenz enthält die Fehler und Ereignisinformationen, die von der Firmware erzeugt wurden, und andere Agenten, die die Systemkomponenten überwachen. Diese Ereignisse könnten protokolliert werden, dem Benutzer auf einer der Systems Management-Konsolen übergeben werden oder protokolliert und angezeigt werden.

Jedes Ereignis enthält folgende Felder:

Meldungs-ID	Die eindeutige alphanumerische Kennung für das Ereignis. Diese Kennung kann bis zu acht Zeichen lang sein und besteht aus zwei Teilen: **Präfix für Message-ID** — Bis zu vier alphabetischen Zeichen. **Message-ID-Sequenz** — Bis zu vier Ziffern.
Meldung	Der Meldungstext, der angezeigt wird, wird dem Benutzer angezeigt oder als Folge des Ereignisses protokolliert. Wenn die Meldung über variable Inhalte verfügt, werden die Variablen als Ersatz durch Text in *kursiv* dargestellt. Diese Ersatz-Variablen werden im Feld **Argumente** des Ereignisses beschrieben.
Argumente	Beschreibt die Werte für die Ersatz-Variablen, die in den Textnachrichten der Ereignisse erscheinen. Wenn die Meldung keine Variablen enthält, wird dieses Feld aus der Ereignisbeschreibung ausgelassen.
Detaillierte Beschreibung	Zusätzliche Informationen, die das Ereignis beschreiben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die empfohlene Maßnahme zur Behebung des beschriebenen Ereignisses. Die Antwortmaßnahme kann abhängig von der spezifischen Plattfom sein.
Kategorie	Dell Lifecycle Controller-Protokollfilter wird verwendet, um eine Teilmenge von Nachrichten aus verschiedenen Domänen oder Agenten auszuwählen.
Unterkategorie	Zusätzliche Filter zur weiteren Unterteilung des Ereignisses.
Trap/EventID	Die Kennnummer die als Trap-ID der SNMP-Warnungs-Traps und der Ereignis-ID verwendet wird, wenn die Meldung in den Betriebssystem-Protokollen protokolliert wird.
Schweregrad	Die Klassifizierung des Ereignisses, basierend auf den Auswirkungen auf das Plattform-System. Der Schweregrad kann sein:

Schweregrad 1 Kritisch	Zeigt ein schwerwiegendes Produktionsproblem an, das möglicherweise eine starke Beeinträchtigung der Produktionssysteme bewirkt, oder die Systeme sind ausgefallen oder nicht funktionsfähig.
Schweregrad 2 Warnung	Zeigt ein leistungsintensives Problem an, wenn ein System oder eine Komponente unterbrochen wurde, aber produktiv bleiben kann und Vorgänge auf Geschäftsebene ausführen kann.
Schweregrad 3 Informationen	Zeigt ein Problem mit mittlerer bis geringer Auswirkung an, das einen teilweisen oder nicht-kritischen Verlust der Funktionalität beinhaltet; der Betrieb wird beeinträchtigt, funktioniert jedoch weiterhin.

LCD-Meldung	Der Ereignis-Meldungstext, der auf der LCD-Anzeige des Systems angezeigt wird.
Standardeinstellung	Ereignismeldungen resultieren in Ereignis-Maßnahmen wie Protokollierung und SNMP- oder E-Mail-Warnungen. In der Regel sind die Ereignis-Maßnahmen mit Hilfe der Dell-iDRAC-Ereignis-Maßnahme-Filterfunktion konfigurierbar. Dieses Element beschreibt die ursprüngliche Standardeinstellung und mögliche Aktionen für die Meldung.

ANMERKUNG: In diesem Dokument bezieht sich OMSA auf OpenManage Server Administrator.

2

AMP-Ereignismeldungen

AMP0300

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

AMP0301

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Der Systemplatinen-<name>-Strom liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

AMP0302

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

AMP0303

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Der Systemplatinen-<name>-Strom liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

AMP0304

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Der Systemplatinen-<name>-Strom liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

AMP0305

Meldung	Der Stromwert von Systemplatine *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2179
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

AMP0306

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

AMP0307

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung des <name>-Festplattenlaufwerkschachts liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

AMP0308

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

AMP0309

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung des <name>-Festplattenlaufwerkschachts liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

AMP0310

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung des <name>-Festplattenlaufwerkschachts liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

AMP0311

Meldung	Der Stromwert von Festplattenlaufwerkschacht *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2179
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

AMP0312

Meldung	Die Stromstärke auf Systemebene ist niedriger als der untere Warnungsschwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

AMP0313

Meldung	Die Stromversorgung der Systemebene liegt unter dem niedrigeren kritischen Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung der Systemebene liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

AMP0314

Meldung	Die Stromstärke auf Systemebene ist höher als der obere Warnungsschwellenwert.

Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

AMP0315

Meldung	Die Stromstärke auf Systemebene ist höher als der obere kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung der Systemebene liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

AMP0316

Meldung	Die Stromstärke auf Systemebene liegt außerhalb des Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Die Stromversorgung der Systemebene liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

AMP0317

Meldung	Die Stromversorgung der Systemebene liegt innerhalb des Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2179
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

AMP0318

Meldung	Die Stromstärke auf Gehäusestromebene ist niedriger als der untere Warnungsschwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

AMP0319

Meldung	Die Stromversorgung des Gehäuses liegt unter dem niedrigeren kritischen Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

AMP0320

Meldung	Die Stromstärke auf Gehäusestromebene ist höher als der obere Warnungsschwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2178
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

AMP0321

Meldung	Die Stromstärke auf Gehäusestromebene ist höher als der obere kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

AMP0322

Meldung	Die Stromstärke auf Gehäusestromebene liegt außerhalb des Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Die Produktdokumentation enthält Hinweise zur ordnungsgemäßen Konfiguration. Der Fehler wurde möglicherweise durch eine defekte Komponente oder deren fehlerhafte Verkabelung verursacht. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstromregel, prüfen Sie die Systemprotokolle auf strombezogene Ausfälle und überprüfen Sie die Änderungen der Systemkonfiguration
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2177
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

AMP0323

Meldung	Die Stromversorgung des Gehäuses liegt innerhalb des Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2179
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

AMP400

Meldung	Der Sensor *arg1* ist ausgefallen. Der letzte erfasste Wert des Sensors lautet *arg2* A.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = aktuell
Detaillierte Beschreibung	Der aktuelle in der Meldung spezifizierte Sensor ist ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5200
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

AMP401

Meldung	Der Sensorwert von *arg1* kann nicht gelesen werden.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der aktuelle in der Meldung spezifizierte Sensor ist ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5201
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

AMP402

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* A in einen normalen Zustand zurückgekehrt.

Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = aktuell
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Stromsensor ist in einen normalen Zustand zurückgekehrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5202
OMSA-Trap-ID	5202
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

AMP403

Meldung	Der Zustand von Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* A in einen Warnzustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = aktuell

Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte aktuelle Sensor ist fehlerhaft oder die aktuelle Stromaufnahme des Systems überschreitet den Warnungsschwellenwert. Diese Situation kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalität des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter. Andernfalls ändern Sie die Warnungsschwellenwerte für den aktuellen Sensor, so dass sie der Hardware-Konfiguration entsprechen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5203
OMSA-Trap-ID	5203
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

AMP404

Meldung	Der Sensor *arg1* hat einen Fehler mit einem Wert von *arg2* A festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname • ***arg2*** **=** aktuell

Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte aktuelle Sensor ist fehlerhaft oder die aktuelle Stromaufnahme des Systems überschreitet den kritischen Schwellenwert. Diese Situation kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalität des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die Stromversorgungsrichtlinien des Systems, die Systemprotokolle auf Strom-bezogene Ausfälle und die Änderungen der Systemkonfigurationen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5204
OMSA-Trap-ID	5204
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

AMP405

Meldung	Der Zustand von Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* A in einen fehlerhaften Zustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = aktuell
Detaillierte Beschreibung	Der aktuelle in der Meldung spezifizierte Sensor ist evtl. fehlerhaft. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor fehlerhaft ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	AMP = Ampere
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5205
OMSA-Trap-ID	5205
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

3

ASR-Ereignismeldungen

ASR0000

Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser ist abgelaufen.
Detaillierte Beschreibung	Die Kommunikation zwischen dem Betriebssystem oder evtl. einer Anwendung und dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) ist innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0001

Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Die Kommunikation zwischen dem Betriebssystem oder einer Anwendung und dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) ist innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode fehlgeschlagen. Das System wurde der konfigurierten Einstellung gemäß neu eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0002

Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System ausgeschaltet.

Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte nicht mit dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) kommunizieren. Das System wurde der konfigurierten Einstellung gemäß ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0003

Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System aus- und wieder eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte nicht mit dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) kommunizieren. Das System wurde der konfigurierten Einstellung gemäß aus und wieder eingeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0008

Meldung	Die Unterbrechung des Watchdog-Zeitmessers wurde eingeleitet.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht mit dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) kommunizieren. BMC hat eine Systemverwaltungsunterbrechung aufgerufen. (IPMI Sensortyp Code 23h – Offset 00h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0009

Meldung	Das System kam von einem Watchdog-Zeitgeberereignis zurück.
Detaillierte Beschreibung	Das System kommuniziert mit dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

ASR0100

Meldung	Der BIOS-Watchdog-Zeitmesser hat das System zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht mit dem Baseboard-Verwaltungs-Controller (BMC) kommunizieren. Das System wurde gemäß der konfigurierten Einstellungen zurückgesetzt. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset 01h Ereignis 3:0 – 2 h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0101

Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser des Betriebssystems hat das System zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Das System wurde zurückgesetzt. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset 01 – Ereignis 3:0 – 3h beim Starten 4h wenn ausgeführt)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0102

Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser des Betriebssystems hat das System heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Das System wurde heruntergefahren. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset – 02h Ereignis 3:0 – 4h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0103

Meldung	Der Watchdog-Zeitmesser des Betriebssystems hat das System ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Das System wurde heruntergefahren. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset – 02h Ereignis 3:0 – 4h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0104

Meldung	Der BS-Watchdog-Zeitgber hat das System aus- und eingeschaltet.

Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Das System wurde ausgeschaltet und wider eingeschaltet. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset – 03h Ereignis 3:0 – 4h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0105

Meldung	Der BS-Watchdog-Zeitgeber hat das System ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Das System wurde ausgeschaltet. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset – 02h Ereignis 3:0 – 4h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0106

Meldung	Der BS-Watchdog-Zeitgeber ist abgelaufen.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung konnte innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht kommunizieren. Es wurde keine Maßnahme ergriffen. (IPMI Sensortyp Code 23h Offset – 00h Ereignis 3:0 – 4h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0107

Meldung	Die Unterbrechung vor der Zeitüberschreitung des BS-Watchdog-Zeitgebers wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem oder eine Anwendung antwortete innerhalb der Zeitüberschreitungsperiode nicht auf eine Vorankündigung. (IPMI Sensortyp Code 11h – Offset 07h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Betriebssystem, die Anwendung, die Hardware und das Systemereignisprotokoll auf Ausnahmeereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

ASR0108

Meldung	Das System kam von einem BS-Watchdog-Zeitgeberereignis zurück.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

ASR200

Meldung	Der Watchdog-Zeitgeber ist am *arg1* abgelaufen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Tag Monat Datum SS:MM:ss JJJJ
Detaillierte Beschreibung	Der Watchdog-Zeitmesser ist an dem in der Meldung spezifizierten Datum und der Uhrzeit abgelaufen, da der iDRAC innerhalb der festgelegten Zeit keine Antwort erhalten hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Bestimmen der korrekten Ursache der Ausnahme, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5006
OMSA-Trap-ID	5006
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ASR201

Meldung	Der Watchdog-Zeitgeber hat das System am *arg1* neu gestartet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Tag Monat Datum SS:MM:ss JJJJ
Detaillierte Beschreibung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System am in der Meldung angegebenen Datum und Uhrzeit neu gestartet, weil das Betriebssystem abgestürzt ist oder nicht reagiert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Bestimmen der korrekten Ursache der Ausnahme, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5006
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ASR202

Meldung	Der Watchdog-Zeitgeber hat das System am *arg1* ausgeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Tag Monat Datum SS:MM:ss JJJJ
Detaillierte Beschreibung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System am in der Meldung angegebenen Datum und der Uhrzeit ausgeschaltet, weil das Betriebssystem abgestürzt ist oder nicht reagiert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Bestimmen der korrekten Ursache der Ausnahme, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5006
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ASR203

Meldung	Der Watchdog-Zeitgeber hat am *arg1* einen Aus- und Einschalt-Vorgang auf dem System ausgeführt.

Argumente	• ***arg1*** **=** Tag Monat Datum SS:MM:ss JJJJ
Detaillierte Beschreibung	Der Watchdog-Zeitmesser hat das System am in der Meldung angegebenen Datum und der Uhrzeit aus- und eingeschaltet, weil das Betriebssystem abgestürzt ist oder nicht reagiert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Bestimmen der korrekten Ursache der Ausnahme, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	ASR = Auto Sys-Reset
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5006
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

4

BAR-Ereignismeldungen

BAR001

Meldung	Systemprofilexport angefordert.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Systemprofilexport angefordert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR002

Meldung	Überprüfen der vFlash-Backup-Partition.
Detaillierte Beschreibung	Die Erkennung der Backup-Partition des Systemprofils wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR003

Meldung	Bereite vFlash-Backup-Partition vor.
Detaillierte Beschreibung	Die Backup-Partition zum Speichern der Backup-Datei wird gerade erstellt

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR004

Meldung	Erfassung der Hardwarebestandsinformationen läuft.
Detaillierte Beschreibung	Hardwarebestandsdaten werden erfasst und in die Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR005

Meldung	Lifecycle-Controller-Daten werden gesammelt.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle-Controller-Daten werden gesammelt und in die Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR006

Meldung	Backup-Datei wird beendet.
Detaillierte Beschreibung	Die Systemprofil-Backup-Datei wird beendet und geschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR007

Meldung	Export des Systemprofils beendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Export des Systemprofils wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR008

Meldung	Es wurde eine ungültige Backup-Datei-Passphrase bereitgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die bereitgestellte Passphrase ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen die erforderlichen Parameter und versuchen Sie es erneut. Überprüfen Sie die Passphrase auf Regelgültigkeit. HINWEIS: Eine gültige Passphrase enthält 8 bis 32 Zeichen. Sie muss eine Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Symbolen enthalten und darf keine Leerzeichen enthalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR009

Meldung	Gültiger vFlash-Datenträger nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der vFlash-Datenträger ist auf dem System nicht vorhanden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie den entsprechenden vFlash-Datenträger ins zugewiesene vFlash-Portal ein, aktualisieren und starten Sie es und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR010

Meldung	Backup-Partition kann nicht auf vFlash-Datenträger erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Erstellung der Backup-Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die vFlash-Datenträger nicht schreibgeschützt ist. Aktivieren und starten Sie den vFlash-Datenträger und versuchen Sie das Backup erneut. Falls dies fehlschlägt, versuchen Sie einen neuen vFlash-Datenträger oder verwenden Sie die Netzwerkfreigabenoption(en).
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR011

Meldung	Kann Hardwarebestandslisteninformationen nicht erfassen.
Detaillierte Beschreibung	Die Datenerfassung und der Export der Hardware-Bestandsliste wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie zur Eingabe des Unified Server Configurator (USC) die Systemdienste ein und wählen Sie die Option „Verlassen und neu starten" in USC, um die Datenbank zu instanziieren, falls „Systembestandsaufnahme beim Neustart sammeln" (Collect System Inventory on Restart, CSIOR) nicht aktiviert ist. Falls die Hardwarebestandsaufnahmendatenbank vorhanden ist, starten Sie den Integrated Remote Access Controller (iDRAC) neu und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR012

Meldung	Kann Lifecycle-Controllerdaten nicht erfassen.
Detaillierte Beschreibung	Erfassen der Lifecycle-Controllerdaten und Export fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie Folgendes durch: 1)Laden Sie das Dell Update Package für den Unified Server Configurator (USC) herunter und wenden Sie es an. 2) Führen Sie die Systemdienste aus, um die Datenbank zu aktualisieren, wenn CSIOR nicht aktiviert ist. 3) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie es erneut. Wenn diese Arbeitsgänge fehlschlagen, dann laden Sie die Field Service Repair-Software herunter und reparieren Sie den Lifecycle-Controller. Laden Sie alle DUPS für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Geräte des Host-Systems herunter und installieren Sie diese.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR013

Meldung	Herunterfahren des Hostsystems nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Herunterfahren des Host-Systems wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Integrated Remote Access Controller (iDRAC) neu und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR014

Meldung	Backup-Datei- oder Partitionszugriffsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Kein Zugriff auf die Serverprofil-Backup-Datei, und der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden. Dies kann auf einen Datenträgerfehler oder den Verlust der Konnektivität zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie im Falle eines vFlash-Datenträgers den Datenträger aus und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie im Falle einer Netzwerkfreigabe sicher, dass Konnektivität zum Ziel besteht und das Ziel vorhanden ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR015

Meldung	Backup-Datei-Datenverarbeitungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Die Backup-Dateinformationen wurden nicht ordnungsgemäß verarbeitet und der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden. Dies kann auf Ressourceneinschränkungen innerhalb der verarbeitenden Umgebung zurückzuführen sein. Falls die Netzwerkfreigabe schreibgeschützt ist, tritt dieser Fehler auch auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls dies ein Backup einer Netzwerkfreigabe ist, achten Sie darauf, dass die Netzwerkfreigabe nicht schreibgeschützt ist. Starten Sie den Integrated Remote Access Controller neu und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR016

Meldung	Systemprofilimport angefordert.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Systemprofilexport angefordert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR017

Meldung	Überprüfung der Backup-Datei angefordert.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine Überprüfung der Systemprofilsicherungsdatei angefordert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR018

Meldung	Backup-Dateiüberprüfung abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine Überprüfungsanforderung in Bezug auf die Systemprofilsicherungsdatei abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR019

Meldung	Wiederherstellungsvorgang wird überprüft. Dies kann einige Minuten dauern, bitte warten Sie.
Detaillierte Beschreibung	Es wird eine Systemprofilsicherungsdateiüberprüfung durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR020

Meldung	Lifecycle-Controller-Daten wiederherstellen.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle-Controller-Daten werden aus der Backup-Datei importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR021

Meldung	Unzureichender Speicherplatz auf der Netzwerkfreigabe.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemprofilexport ist fehlgeschlagen, da der Speicherplatz auf der Netzwerkfreigabe nicht ausreicht, oder die Konnektivität abhanden gekommen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie Dateien, um auf der aktuellen Netzwerkfreigabe 384 MB Speicherplatz freizumachen, oder geben Sie ein anderes Ziel mit ausreichend Speicherplatz an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR022

Meldung	System wird zum Durchführen von Komponentenaktualisierungen hochgefahren.
Detaillierte Beschreibung	Das Hostsystem wird hochgefahren, um die Wiederherstellung der Komponentenfirmware und der Konfiguration durchzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR023

Meldung	Komponentenaktualisierungen werden gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Prozess begibt sich in die Komponentenaktualisierungsphase des Wiederherstellungsvorgangs.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR024

Meldung	Wiederherstellungsvorgang wird initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Wiederherstellungsumgebung wird initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR025

Meldung	Komponentenfirmware wird wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Es wird eine Aktualisierung für jede Komponente mit Firmware durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR026

Meldung	Komponentenkonfiguration wird wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Für jede Komponente wird die Konfiguration festgelegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR027

Meldung	Hostsystem-Komponentenwiederherstellung abgeschlossen, Hostsystem wird heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	Die Komponentenwiederherstellung auf dem Hostsystem wurde abgeschlossen. Das Host-System wird heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR028

Meldung	Die Komponentenwiederherstellung des Hostsystems wurde mit Fehlern abgeschlossen. Hostsystem wird heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	Die Komponentenwiederherstellung des Hostsystems wurde abgeschlossen, es sind jedoch Fehler aufgetreten. Das Hostsystem wird heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lassen Sie die Konfigurationsdaten anzeigen und fordern Sie Attributsaktualisierungen für die Komponenten an oder versuchen Sie den Systemprofilimport erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR029

Meldung	Wiederherstellen der Integrated Remote Access Controller-Firmware.
Detaillierte Beschreibung	Der Import der Integrated Remote Access Controller-Firmware und der Konfiguration wird durchgeführt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR030

Meldung	Import des Systemprofils abgeschlossen, Integrated Remote Access Controller wird neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Import des Systemprofils wurde abgeschlossen. iDRAC startet neu, um die Wiederherstellung abzuschließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR031

Meldung	RESERVIERT
Detaillierte Beschreibung	RESERVIERT
Empfohlene Antwortmaßnahme	RESERVIERT
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR032

Meldung	Ungültige Systemprofil-Backup-Datei.
Detaillierte Beschreibung	Die Validierung der Systemprofil-Backup-Datei wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1)Möglicherweise wurde eine falsche Passphrase eingegeben. Korrigieren Sie die Eingabe und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Laden Sie ein gültiges Sicherungsabbild des Hostsystems herunter und versuchen Sie es erneut. 3) Starten Sie den iDRAC (Integrated Remote Access Controller) neu und versuchen Sie es erneut. 4) Laden Sie ein neues Firmwareabbild für den iDRAC herunter und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR033

Meldung	Kann Lifecycle-Controllerdaten nicht wiederherstellen.
Detaillierte Beschreibung	Der Import von internen Lifecycle Controller-Daten wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Laden Sie das Dell-Aktualisierungspaket für den Unified Server Configurator (USC) herunter und wenden es an, 2) Führen Sie die System-Services aus, um die Datenbank zu aktualisieren, falls die CSIOR-Funktion nicht aktiviert ist. 3) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn diese Antwortmaßnahmen das Problem nicht lösen, laden Sie die Vor-Ort-Reparatur-Software herunter und reparieren Sie den Lifecycle Controller. Laden Sie alle DUPs für USC, Diagnose, Treiberpakete und die Geräte-Firmware für alle Geräte des Host-Systems herunter und installieren Sie sie.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR034

Meldung	Kann Integrated Remote Access Controller-Firmware nicht wiederherstellen.
Detaillierte Beschreibung	Die Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)-Firmware wurde nicht erfolgreich importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die Firmware für den Integrated Remote Access Controller (iDRAC) herunter und wenden Sie sie an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR035

Meldung	Kann Integrated Remote Access Controller-Konfiguration nicht wiederherstellen.
Detaillierte Beschreibung	Die Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC)-Firmware wurde nicht erfolgreich importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Manuelles Zurücksetzen der Integrated Remote Access Controller (iDRAC)-Konfiguration ist fehlgeschlagen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR036

Meldung	Zurücksetzen des Systems oder des Lifecycle Controllers abgebrochen. Systemprofilfehlerwiederherstellung initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Ein Systemprofilimport ist fehlgeschlagen und hat das System in einem unbenutzbaren Zustand zurückgelassen. Versuche die Umgebung für den normalen Betrieb einzurichten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR037

Meldung	Zurücksetzen des Systems oder des Lifecycle Controllers abgebrochen. Systemprofilfehlerwiederherstellung abgeschlossen.

Detaillierte Beschreibung	Anpassungen an Lifecycle- und Integrated Remote Access Controller-Umgebungen wurden abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR038

Meldung	Abbrechen.
Detaillierte Beschreibung	Laufenden Vorgang abbrechen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR039

Meldung	Lizenz nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die für den Vorgang erforderliche Lizenz ist nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie für diese Funktion unterstützte vFlash-Datenträger und Lizenzierung und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR040

Meldung	Zugriff auf vFlash nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Zugriff auf die vFlash-Karte ist nicht möglich oder wurde verweigert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass vFlash aktiviert und nicht schreibgeschützt ist und initialisiert wurde.Versuchen Sie dann, den Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR041

Meldung	Herunterfahren des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Hostsystem wird heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR042

Meldung	Lifecycle Controller ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller-Systemdienste sind nicht verfügbar. Die Ressourcen werden momentan von einem anderen Vorgang verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie ab, bis der andere Vorgang die Ressourcen freigegeben hat, wie durch das Vorhandensein der Systemdienste/Lifecycle Controller-Option verdeutlicht wird, und wiederholen Sie anschließend den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR043

Meldung	Zeitüberschreitung beim Warten auf das Beenden des Unified Server Configurator.
Detaillierte Beschreibung	Beim Warten auf das Beenden des Unified Server Configurator (USC) ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR044

Meldung	Es wird darauf gewartet, dass das Host-System ausgeschaltet wird.
Detaillierte Beschreibung	Es wird darauf gewartet, dass das Host-System ausgeschaltet wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR045

Meldung	Herunterfahren des Hostsystems zum Wiederherstellen des Integrated Remote Access Controllers.
Detaillierte Beschreibung	Das Hostsystem wird heruntergefahren, um das Importieren des Integrated Remote Access Controller-Systemprofils zu ermöglichen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR046

Meldung	Hostsystem wird ca. 10 Minuten nach der Wiederherstellung des Integrated Remote Access Controllers (iDRAC) hochgefahren.
Detaillierte Beschreibung	Der Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) wird zum Wechsel auf die neu geladene Firmware vorbereitet. Während dieses Wechsels geht die Verbindung zum iDRAC verloren. Der Server wird nach dem Neustart von iDRAC neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR047

Meldung	Systemprofilvorgang durch Benutzer abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemprofilvorgang wurde als Teil eines Bereinigungsvorgangs, der während dem Neustart des Integrated Remote Access Controller ausgeführt wurde, abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Systemprofilvorgang neu einreichen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR048

Meldung	System-Service-Tag-Nummer nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der Server-Hauptplatine wurde keine Service-Tag-Nummer zugewiesen, der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen Systemprofilimport von einer früheren Backup-Datei durch. Kontaktieren Sie den Anbieter der Hardware, wenn keine Backup-Datei vorhanden ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR049

Meldung	Setup des automatischen Hostsystem-Hochfahrens ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die automatische Aufforderung zum Hochfahren des Hostsystems ist fehlgeschlagen und das System fährt nach dem Neustart des Integrated Remote Access Controllers nicht hoch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, wie durch den Jobstatus angezeigt wird, bis die Wiederherstellung abgeschlossen wurde. Nachdem der Status "Vollständig" oder "Fehlgeschlagen" angezeigt wird, warten Sie einige Minuten bis zum Neustart des Integrated Remote Access Controller (iDRAC). Schalten Sie nach dem Neustart das Hostsystem unter Verwendung des iDRAC ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR050

Meldung	Firmware-Wiederherstellung für Gerät wird durchgeführt: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung für das spezifizierte Gerät wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR051

Meldung	Wiederherstellung der Komponentenkonfiguration für Gerät wird durchgeführt: *arg1*

Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsimport für das angegebene Gerät wird ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR052

Meldung	Firmware-Aktualisierung für Gerät kann nicht durchgeführt werden: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die erforderliche Geräte-Firmware wurde nicht gefunden und die Aktualisierung kann nicht fortgesetzt werden. Die Geräte-Firmware ist entweder nicht auf der Firmware-Speicherpartition vorhanden oder sie stimmt nicht mit der in der Konfigurationsdatenbank gespeicherten Version überein. Es ist keine Maßnahme als

	Antwort erforderlich, allerdings können Sie durch Abrufen und Installieren des Aktualisierungspakets für das angegebene Gerät die Firmware-Speicherpartition aktualisieren. Nach der Aktualisierung wird ein Backup des Serverprofils empfohlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR053

Meldung	Firmware auf dem Gerät wird wiederhersgestellt: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Geräte-Firmware auf dem in der Meldung identifizierten Gerät wird wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR054

Meldung	Zurücksetzen des Systems oder des Lifecycle Controllers abgebrochen. Systemprofilfehlerwiederherstellung nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Versuch zum Bereinigen nach einem fehlgeschlagenen Sichern/Wiederherstellen eines Systemprofils war nicht erfolgreich. Die mit dem Lifecycle Controller-/Systemdienste zusammenhängenden Vorgänge werden eventuell erst dann wie erwartet ausgeführt, wenn das System ordnungsgemäß mit einer funktionierenden Konfiguration wiederhergestellt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm ein. Wählen Sie auf dem Hauptauswahloptionenbildschirm die Option „Systemdienste“. Wählen Sie den Vorgang „Lifecycle-Controller-Maßnahmen abbrechen“ / „Systemdienste abbrechen“ und folgen Sie den Anweisungen, um sicherzustellen, dass dieser Vorgang durchgeführt wird. Falls „Lifecycle-Controller-Maßnahmen abbrechen“ / „Systemdienste abbrechen“ nicht verfügbar ist, trennen Sie das System von der Stromversorgung, warten Sie 1 Minute und stellen Sie die Stromzufuhr wieder ein. Falls dies das Problem nicht behebt, wenden Sie sich an den Kundensupport.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR055

Meldung	Zuvor gespeicherte Konfigurationswerte wurden nicht auf Gerät angewandt: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsimportversuch war für das angegebene Gerät nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Systemereignisprotokoll erfasst die nicht eingestellten Werte und muss manuell zurückgesetzt werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR056

Meldung	Komponentenkonfiguration wiederhergestellt auf Gerät: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsimport war für das angegebene Gerät erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR057

Meldung	Einige der Konfigurationswerte konnten nicht auf Gerät angewandt werden: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsimport wurde abgeschlossen, jedoch wurden nicht alle importierten Werte korrekt eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Systemereignisprotokoll erfasst die nicht eingestellten Werte, und diese müssen manuell zurückgesetzt werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR058

Meldung	Überprüfen des Zugangs zum NFS-Ziel.
Detaillierte Beschreibung	Das Netzwerkziel des Systemprofilimports oder -exports wird für den Zugriff auf das Ziel getestet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR059

Meldung	Überprüfen des Zugangs zum NFS-Ziel.
Detaillierte Beschreibung	Das Netzwerkziel des Systemprofilimports oder -exports wird für den Zugriff auf das Ziel getestet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR060

Meldung	Erfassung der Firmwarebestandsinformationen läuft.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Bestandsaufnahme wird erfasst und in die Systemprofil-Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR061

Meldung	Erfassung der Systeminformationen läuft.
Detaillierte Beschreibung	Systeminformationen werden erfasst und in die Backup-Datei kopiert. Der Vorgang sammelt Systeminformationen, darunter Systemmodell und Service-Tag-Nummer.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR062

Meldung	Erfassung der Lifecycle-Controller Konfigurationsdatenbank läuft.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle Controller-Konfigurationsdatenbank wird erfasst und in die Server-Profil-Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR063

Meldung	Erfassung der Lifecycle-Controller Firmwareabbilder läuft.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle-Controller-Firmwareabbilder werden gesammelt und in die Serverprofil-Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR064

Meldung	Erfassung der Integrated Remote Access Controller-Firmware.
Detaillierte Beschreibung	Die Integrated Remote Access Controller-Firmware wird erfasst und in die Serverprofil-Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR065

Meldung	Erfassung der Integrated Remote Access Controller-Konfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Die Integrated Remote Access Controller-Konfiguration wird erfasst und in die Serverprofil-Backup-Datei kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR066

Meldung	vFlash-Datenträger nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Systemprofilexportziel wurde nicht aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den vFlash-Datenträger und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR067

Meldung	vFlash-Datenträger nicht initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Das Systemprofilexportziel wurde nicht initialisiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Initialisieren Sie den vFlash-Datenträger und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR068

Meldung	vFlash-Datenträger nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Das Systemprofilexportziel wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie unterstützte vFlash-Datenträger ein, aktivieren und initialisieren Sie sie, und versuchen Sie den Vorgang anschließend erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR069

Meldung	Unzureichender Speicherplatz auf vFlash-Datenträger
Detaillierte Beschreibung	Der Systemprofilexport wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem vFlash-Datenträger zur Verfügung steht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie auf dem derzeitigen vFlash-Datenträger Partitionen und geben Sie 384 MB Speicherplatz frei, oder verwenden Sie einen neuen vFlash-Datenträger.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR070

Meldung	Zugriff auf NFS-Ziel verweigert
Detaillierte Beschreibung	Zugriff auf das NFS Export-/Importziel ist nicht möglich oder wurde verweigert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Eingabeparameter korrekt sind, Konnektivität mit dem Ziel-Endpunkt besteht und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR071

Meldung	Zugriff auf CIFS-Ziel verweigert
Detaillierte Beschreibung	Zugriff auf das CIFS-Export-/Importziel ist nicht möglich oder wurde verweigert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Eingabeparameter korrekt sind, Konnektivität mit dem Ziel-Endpunkt besteht und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR072

Meldung	Formatieren der vFlash-Backup-Partition nicht erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Die Formatierung der vFlash-Backup-Partition war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren und initialisieren Sie den vFlash-Datenträger und versuchen Sie den Export erneut. Wenn der Fehler andauert, dann versuchen Sie es mit einem neuen vFlash-Datenträger oder verwenden Sie die Netzwerkfreigabeoption(en).
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR073

Meldung	Löschen der vFlash-Backup-Partition nicht erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Löschen der vFlash-Backup-Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren und initialisieren Sie den vFlash-Datenträger und versuchen Sie den Export erneut. Wenn der Fehler andauert, dann versuchen Sie es mit einem neuen vFlash-Datenträger oder verwenden Sie die Netzwerkfreigabeoption(en).
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR074

Meldung	Kann Firmwarebestandslisteninformationen nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Sammlung und der Export von Firmware-Bestandsdaten wurden nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie das Dell Update Package für den Unified Server Configurator (USC) an. Wenn die Funktion zum Erfassen des Systembestands bei Neustart (CSIOR) nicht aktiviert wurde, dann rufen Sie in USC die Systemdienste auf und beenden sie diese, um die Datenbank zu aktualisieren, starten Sie das System neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler andauert, dann verwenden Sie die Field Service Repair-Software, um den Lifecycle-Controller zu reparieren. Laden Sie alle Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Hostsystemgeräte herunter, installieren Sie alle Pakete und versuchen Sie es erneut.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR075

Meldung	Kann Systeminformationen nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung und der Export der Systeminformationen ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie alle Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Hostsystemgeräte herunter, installieren Sie alle Pakete und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler andauert, dann verwenden Sie die Remote Access Controller-Firmware, um den Vorgang zu wiederholen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR076

Meldung	Kann Konfigurationsdatenbank nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung und der Export der Lifecycle-Controller-Konfigurationsdatenbank ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie in USC die Systemdienste auf und wählen Sie Beenden und Neustart, um die Datenbank zurückzusetzen und zu aktualisieren. Wenn der Fehler andauert, dann reparieren Sie den Lifecycle-Controller, wenden Sie die Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Gerätefirmware und Treiberpaket an und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR077

Meldung	Kann die Firmwareabbilder nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Sammlung und der Export der Hostsystem-Firmware-Images ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie die Dell Update Packages für alle Geräte und sämtliche Software an und versuchen Sie es erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, reparieren Sie den Lifecycle Controller, wenden Sie die Pakete erneut an, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR078

Meldung	Kann Integrated Remote Access Controller-Firmware nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Sammlung und der Export der Integrated Remote Access Controller (iDRAC)-Firmware war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie die Integrated Remote Access Controller-Firmware an, stellen Sie die Konfigurationsattribute manuell ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR079

Meldung	Kann Integrated Remote Access Controller-Konfiguration nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Sammlung und der Export der Integrated Remote Access Controller (iDRAC)-Konfiguration war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie die Integrated Remote Access Controller-Firmware an, stellen Sie die Konfigurationsattribute manuell ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR080

Meldung	Stelle Lifecycle-Controller-Konfigurationsdatenbank wieder her
Detaillierte Beschreibung	Importiere die Lifecycle-Controller-Konfigurationsdatenbank aus der Systemprofilsicherungsdatei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR081

Meldung	Lifecycle-Controller-Firmwareabbilder wieder herstellen
Detaillierte Beschreibung	Importieren der Lifecycle-Controller-Firmwareabbilddaten aus der Systemprofilsicherungsdatei.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR082

Meldung	Remote Access Controller-Konfiguration wiederherstellen.
Detaillierte Beschreibung	Der Import der Remote Access Controller-Firmware und -Konfiguration wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR083

Meldung	Hostsystemmodell stimmt nicht mit den Systemmodellinformationen der Backup-Datei überein
Detaillierte Beschreibung	Überprüfung der Systemprofilsicherungsdatei fehlgeschlagen, da die Hostsystemmodellinformationen nicht mit dem in der Datei gespeicherten Wert übereinstimmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beschaffen Sie sich ein gültiges Hostsystemsicherungsabbild und versuchen Sie es erneut. Starten Sie den Remote Access Controller neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Fehler weiterhin besteht, dann laden Sie ein neues Remote Access Controller-Firmwareabbild herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR084

Meldung	Service-Tag-Nummer des Hostsystems stimmt nicht mit der Service-Tag-Nummer der Backup-Datei überein
Detaillierte Beschreibung	Überprüfung der Systemprofilsicherungsdatei fehlgeschlagen, da die Service-Tag-Nummer-Informationen des Hostsystems nicht mit dem in der Datei gespeicherten Wert übereinstimmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beschaffen Sie sich ein gültiges Hostsystemsicherungsabbild und versuchen Sie es erneut. Starten Sie den Remote Access Controller neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Fehler weiterhin besteht, dann laden Sie ein neues Remote Access Controller-Firmwareabbild herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR085

Meldung	Kann Systeminformationen für Überprüfung der Sicherungsimportdatei nicht erfassen
Detaillierte Beschreibung	Die Überprüfung der Systemprofilsicherungsdatei ist fehlgeschlagen. Der Abruf der Systeminformationen zur Überprüfung der Backup-Datei ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie alle Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Hostsystemgeräte herunter, installieren Sie alle Pakete und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler andauert, dann verwenden Sie die Remote Access Controller-Firmware, um den Vorgang zu wiederholen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR086

Meldung	Kann die Lifecycle-Controller-Konfigurationsdatenbank nicht wiederherstellen
Detaillierte Beschreibung	Der Systemprofilimport der Lifecycle-Controller-Konfigurationsdaten ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die Funktion zum Erfassen des Systembestands bei Neustart (CSIOR) nicht aktiviert wurde, dann rufen Sie in USC die Systemdienste auf und beenden sie diese, um die Datenbank zu aktualisieren, starten Sie das System neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler andauert, dann verwenden Sie die Field Service Repair-Software, um den Lifecycle-Controller zu reparieren. Laden Sie alle Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Hostsystemgeräte herunter, installieren Sie alle Pakete und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR087

Meldung	Kann die Lifecycle-Controller-Firmwareabbilder nicht wiederherstellen
Detaillierte Beschreibung	Der Systemprofilimport der Lifecycle-Controller-Firmwareabbilder ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie das Dell Update Package auf dieses System an. Wenn der Fehler andauert, dann verwenden Sie die Field Service Repair-Software, um den Lifecycle-Controller zu reparieren. Laden Sie alle Dell Update Packages für USC, Diagnoseprogramme, Treiberpakete und Gerätefirmware für alle Hostsystemgeräte herunter, installieren Sie alle Pakete und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR088

Meldung	Keine Partitionen auf vFlash-Datenträger vorhanden
Detaillierte Beschreibung	Die maximale Anzahl an Partitionen wird bereits verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie auf dem derzeitigen vFlash-Datenträger Partitionen und geben Sie 384MB Speicherplatz frei, oder beziehen Sie einen neuen vFlash-Datenträger.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR089

Meldung	Der Lifecycle Controller muss aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Problem mit der Installation des Unified Server Configurator (USC) erkannt. Dies muss korrigiert werden, bevor eine gültige Backup-Datei erstellt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beziehen Sie das Dell Update Package für den Unified Server Configurator und wenden Sie es an. Führen Sie anschließend einen Backup-Vorgang zum Speichern dieser Daten für eine spätere Wiederherstellung durch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR090

Meldung	Sicherung des Systemprofils angefordert
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine Aufforderung zur Erstellung einer Systemprofilsicherungsdatei durch den Benutzer der Unified Server Configurator-Schnittstelle gestellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR091

Meldung	Systemprofilsicherung abgeschlossen
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine durch den Benutzer der Unified Server Configurator-Schnittstelle gestellte Systemprofilsicherungsanforderung abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR092

Meldung	NFS-Verbindungsabbau nicht erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Der Versuch, die Verbindung mit dem angegebenen NFS-Standort zu unterbrechen, war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn dies bei einer Backup-Anforderung geschieht, dann starten Sie den Integrated Remote Acess Controller neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn es sich hierbei um eine Wiederherstellungsanforderung handelt, dann wird der Integrated Remote Access Controller während der Ausführung der Aufforderung neu gestartet. Starten Sie den Integrated Remote Access Controller nur dann neu, wenn er nicht selbstständig neu startet.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR093

Meldung	CIFS-Verbindungsabbau nicht erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Der Versuch, die Verbindung mit dem angegebenen CIFS-Standort zu unterbrechen, war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn dies bei einer Backup-Anforderung geschieht, dann starten Sie den Integrated Remote Acess Controller neu und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn es sich hierbei um eine Wiederherstellungsanforderung handelt, dann wird der Integrated Remote Access Controller während der Ausführung der Aufforderung neu gestartet. Starten Sie den Integrated Remote Access Controller nur dann neu, wenn er nicht selbstständig neu startet.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR094

Meldung	Es wird bereits ein anderer Backup-Vorgang durchgeführt
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Erstellen einer Systemprofil-Backup-Datei konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da bereits eine Anfrage läuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie, falls möglich, ob der gerade durchgeführte Job abgeschlossen wird und wiederholen Sie anschließend den Vorgang. Wenn das nicht möglich ist, dann versuchen Sie, alle Jobs zu löschen und wiederholen Sie die Aufforderung. Wenn das Problem weiterhin besteht, dann starten Sie den Integrated Remote Access Controller (iDRAC) neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR095

Meldung	Es wird bereits ein anderer Wiederherstellungsvorgang durchgeführt
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Wiederherstellen eines Systemprofils von einer Backup-Datei konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da bereits eine Anfrage läuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie, falls möglich, ob der laufende Job abgeschlossen wird und wiederholen Sie anschließend den Vorgang. Wenn das nicht möglich ist, dann versuchen Sie, alle Jobs zu löschen und wiederholen Sie die Aufforderung. Wenn das Problem weiterhin besteht, dann starten Sie den Integrated Remote Access Controller neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR096

Meldung	BIOS-Inkompatibilität entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuell auf dem System installierte BIOS-Firmware hat keinen Support für die Backup- und Wiederherstellungsfunktionen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die BIOS-Firmware des Systems mit Backup- und Wiederherstellungs-Support ab, aktualisieren Sie das System und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR097

Meldung	Es wurde eine Inkompatibilität im Lifecycle Controller Unified Server Configurator entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle auf dem System installierte Lifecycle Controller Unified Server Configurator-Software hat keinen Support für die Backup- und Restore-Funktion.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Besorgen Sie sich das Aktualisierungspaket für den Lifecycle Controller Unified Server Configurator mit Unterstützung für die Datensicherung und Wiederherstellung, aktualisieren Sie die Software, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR098

Meldung	Ungültige System-Service-Tag-Nummer.
Detaillierte Beschreibung	Die auf dem System installierte Service-Tag-Nummer ist ungültig. Die Backup- und Wiederherstellungsfunktion wird nicht ohne gültige Service-Tag-Nummer betrieben.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR099

Meldung	Lizenzdaten werden gesammelt.
Detaillierte Beschreibung	Lizenzdaten werden gesammelt und in das Backup-Serverprofil kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR100

Meldung	Lizenzdaten können nicht gesammelt werden.
Detaillierte Beschreibung	Beim Zugriff auf die Lizenzdaten ist ein Fehler aufgetreten. Lizenzdaten können nicht zum Kopieren in eine Serverprofil-Backupdatei gesammelt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lesen Sie die Anweisungen zur Neuinstallation von Lizenzen in der Dokumentation der Lizenzverwaltung, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR101

Meldung	Lizenzdaten werden wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Lizenzdaten werden vom Backup-Serverprofil importiert
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR102

Meldung	Lizenzdaten können nicht wiederhergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Lizenzdaten können nicht vom Backup-Serverprofil importiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lesen Sie die Anweisungen zur Lizenzinstallation im iDRAC-Benutzerhandbuch, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR103

Meldung	Daten zur Systemmarkenbildung werden gesammelt.
Detaillierte Beschreibung	Daten zur Systemmarkenbildung werden gesammelt und ins Backup-Serverprofil kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR104

Meldung	Daten zur Systemmarkenbildung können nicht gesammelt werden.
Detaillierte Beschreibung	Daten zur Systemmarkenbildung zum Kopieren in das Backup-Serverprofil können nicht gesammelt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR105

Meldung	Daten zur Systemmarkenbildung werden gesammelt.
Detaillierte Beschreibung	Daten zur Systemmarkenbildung werden von der Serverprofil-Backupdatei importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR106

Meldung	Daten zur Systemmarkenbildung können nicht wiederhergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Daten zur Systemmarkenbildung können nicht vom Backup-Serverprofil importiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR107

Meldung	Es ist keine Lizenz für den vFlash-Datenträgerleser vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der vFlash-Datenträgerleser erfordert eine Lizenz für den Betrieb.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Lizenz für den vFlash-Datenträger vom Dienstanbieter ab. Installieren Sie die Lizenz, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR108

Meldung	Lizenz für den Export und Import des Serverprofils nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die für das Funktionieren des Serverprofilimports und -exports erforderliche Lizenz ist nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Lizenz für den Serverprofilexport und -import vom Dienstanbieter ab. Installieren Sie die Lizenz, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR109

Meldung	OEMDRV-Partition ist in Verwendung.
Detaillierte Beschreibung	Die OEMDRV-Partition wurde zur Ausführung der Betriebssystembereitstellung gemountet. Diese Situation verhindert, dass der Vorgang zum Export und Import des Serverprofils fortgesetzt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Montieren Sie die OEMDRV-Partition ab, indem Sie während dem Start F10 wählen und den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR110

Meldung	Alle vorhandenen Jobs wurden wegen Verarbeitung von Anforderungen für den Serverprofilimport abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Alle vorhandenen Jobs werden während des Serverprofilimports oder bei Fehlschlagen des Imports abgebrochen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Reichen Sie alle Jobs nach Beenden des Serverprofilimports neu ein, die durch den Importvorgang abgebrochen wurden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR111

Meldung	Serverprofilvorgang hat Zeit überschritten.
Detaillierte Beschreibung	Der Import- oder Export-Job wurde nicht abgeschlossen. Der Import- oder Exportvorgang überschritt die Zeit, während Serverprofildaten validiert oder übertragen wurden. Zu den möglichen Ursachen gehören Verlust der Netzwerkkonnektivität, Fehler beim Zugriff auf die vFlash SD-Karte oder Probleme beim Aus- und Einschalten des Systemstroms.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls das verwaltete System während des Imports nicht ausgeschaltet wird, schalten Sie das System aus und versuchen den Vorgang erneut. Falls das verwaltete System ausgeschaltet wird, starten Sie den Remote Access Controller neu und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Export auf eine Netzwerkfreigabe stattgefunden hat, überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Ziel des Exports der vFlash-Datenträger war, legen Sie eine neue SD-Karte ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR112

Meldung	Die Systemidentifizierung in der Serverprofildatei stimmt nicht mit dem Zielsystem überein.
Detaillierte Beschreibung	Überprüfung der Systemprofilsicherungsdatei fehlgeschlagen, da die Zielsystemidentifizierungsinformationen nicht mit dem in der Datei gespeicherten Wert übereinstimmen. Die Serverprofildatei kann zu einem anderen System gehören, oder der iDRAC muss vielleicht neu gestartet werden, um die Systemidentifizierungsinformationen treffsicher zu erlangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine gültige Serverprofildatei für das Zielsystem ab und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem wieder auftritt, starten Sie den iDRAC neu und versuchen den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR113

Meldung	Automatischer Backup-Job kann nicht auf vFlash-Datenträger erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der automatischen Backup-Job, der früher geplant wurde, wurde nicht erfolgreich erstellt. Dies könnte an einem ungültigen Parameters liegen, der eingegeben wurde, einen Job zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche das Serverprofil aus dem Navigationsfeld und wählen Sie dann die Registerkarte „Automatischer Backup“ aus. Löschen Sie die Einstellungen und geben Sie die entsprechenden Daten erneut ein, wählen Sie dann „Backup planen“, um die automatischen Backup-Jobs neu zu starten. Löschen Sie die die geplanten Backup-Einstellungen unter Verwendung von RACADM-CLI oder WSMAN-API und wiederholen Sie den Vorgang „Planen von automatischen Backups“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR114

Meldung	Ein automatischer Backup-Job *arg1* wird erstellt.
Argumente	• ***arg1*=** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der automatische Backup-Job, der in der Meldung identifiziert wurde, wird durch den Zeitplan für den automatischen Serverprofil-Export erstellt, der zuvor konfiguriert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR115

Meldung	Die Anzahl der automatischen Sicherungsdateien des Server-Profils hat den festgelegten Grenzwert erreicht. Nummerierung wird beginnend mit 1 wiedergestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der automatischen Sicherungsdateien des Server-Profils hat den festgelegten Grenzwert erreicht. Nummerierung wird beginnend mit 1 wiedergestartet, was die älteste Sicherungsdatei überschreiben wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAR116

Meldung	Ein wiederkehrender Export Server Profil-Job kann nicht erstellt werden, weil ein vorhandener geplanter Backup-Image-Job innerhalb der nächsten 24 Stunden geplant ist.
Detaillierte Beschreibung	Ein wiederkehrender Export Server Profil-Job kann nicht erstellt werden, weil ein vorhandener geplanter Backup-Image-Job innerhalb der nächsten 24 Stunden geplant ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔						

BAR117

Meldung	Die iDRAC-Firmware kann wegen Hardware-Kompatibilitätseinschränkungen nicht wiederhergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version von iDRAC, die im Hardware-Serverprofil-Image enthalten ist, ist nicht kompatibel mit dieser Systemhardware. Verwenden Sie weiterhin die installierte Firmware-Version oder Aktualisieren Sie sie auf neuere Versionen, falls erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BAR = Sicherung/Wiederherstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔						

5

BAT-Ereignismeldungen

BAT0000

Meldung	Der Akku der Systemplatine ist fast erschöpft.
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemplatinenbatterie im nächsten Servicefenster.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2226
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

BAT0001

Meldung	Die Systemplatinenbatterie läuft normal.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5702
OMSA-Trap-ID	5702
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

BAT0002

Meldung	Der Akku der Systemplatine ist ausgefallen.
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Batterie der Systemplatine wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Die Systemplatinenbatterie ist fehlerhaft. Überprüfen Sie die Batterie.
OMSA-Ereignis-ID	57,045,705
OMSA-Trap-ID	5704
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

BAT0003

Meldung	Die Systemplatinenbatterie ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2227
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

BAT0004

Meldung	Der Akku der Systemplatine fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemplatinenbatterie, um zu bestätigen, dass sie vorhanden ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Die Systemplatinenbatterie ist nicht vorhanden. Überprüfen Sie die Batterie.
OMSA-Ereignis-ID	5700
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

BAT0005

Meldung	Der Speicherakku ist fast erschöpft.
Detaillierte Beschreibung	Das System muss eingeschaltet bleiben, damit die Batterie aufgeladen werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gestatten Sie das Laden der PERC RAID-Controllerbatterie. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2226
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

BAT0006

Meldung	Die Speicherbatterie läuft normal.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAT0007

Meldung	Der Speicherakku ist ausgefallen.
Detaillierte Beschreibung	Die PERC RAID-Controllerbatterie ist evtl. wegen thermischen Ausnahmen fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie die Installation der PERC RAID-Controllerbatterie. 2) Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf thermische Probleme.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Die Speicherbatterie ist fehlerhaft. Überprüfen Sie die Batterie.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

BAT0008

Meldung	Die Speicherbatterie ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAT0009

Meldung	Die Speicherbatterie ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die PERC RAID-Controllerbatterie wird aufgrund von Trennungs- oder thermischen Ausnahmen evtl. als nicht vorhanden gemeldet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie die Installation der PERC RAID-Controllerbatterie. 2) Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie ihn wieder ein bzw. ziehen Sie die Kabel ab und schließen Sie sie wieder an. 3) Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf thermische Probleme.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Die Speicherbatterie ist nicht vorhanden. Überprüfen Sie die Batterie.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

BAT0010

Meldung	Die Kapazität der Speicherbatterie für den Festplattenlaufwerkschacht *arg1* ist niedrig.
Argumente	• ***arg1*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Das System muss eingeschaltet bleiben, damit die Batterie aufgeladen werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gestatten Sie das Laden der PERC RAID-Controllerbatterie für den zugehörigen Schacht. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2226
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

BAT0011

Meldung	Die Speicherbatterie für den Festplattenlaufwerkschacht *arg1* läuft normal.
Argumente	• ***arg1*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Batterieinstallation, und überprüfen Sie die Systemprotokolle auf termische Probleme.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2227
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAT0012

Meldung	Die Speicherbatterie für den Festplattenlaufwerksschacht *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Die PERC RAID-Controllerbatterie ist evtl. wegen thermischen Ausnahmen fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie die Installation der PERC RAID-Controllerbatterie für den zugehörigen Schacht. 2) Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf thermische Probleme.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Akku für Laufwerkschacht <Schacht> ist ausgefallen. Überprüfen Sie den Akku.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

BAT0013

Meldung	Die Speicherbatterie für den Festplattenlaufwerkschacht *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAT0014

Meldung	Die Speicherbatterie für den Festplattenlaufwerkschacht *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Die PERC RAID-Controllerbatterie wird aufgrund von Trennungs- oder thermischen Ausnahmen evtl. als nicht vorhanden gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie die Installation der PERC RAID-Controllerbatterie für die zugehörige Bucht. 2) Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie ihn wieder ein bzw. ziehen Sie die Kabel ab und schließen Sie sie wieder an. 3) Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf thermische Probleme.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Akku für Laufwerkschacht <Schacht> fehlt. Überprüfen Sie den Akku.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

BAT0015

Meldung	Die Batterie *arg1* ist fast leer.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Batterie im nächsten Servicefenster.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2226
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

BAT0016

Meldung	Die Speicherbatterie *arg1* läuft normal.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAT0017

Meldung	Die Batterie *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Batterie
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Der Akku <Name> ist ausgefallen. Überprüfen Sie den Akku.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

BAT0018

Meldung	Die Batterie *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2227
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

BAT0019

Meldung	Die Batterie *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Systemeinstellungen können bewahrt werden, falls der Eingabestrom nicht von den Netzteilen entfernt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Batterie, um ihr Vorhandensein zu bestätigen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2225
LCD-Meldung	Der Akku <Name> fehlt. Überprüfen Sie den Akku.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

BAT0030

Meldung	Die Batterie der Systemplatine ist fast erschöpft.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembatterie ist fast erschöpft und wenn die Stromversorgung des Systems getrennt wird, werden die Einstellungen nicht gespeichert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Batterie.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5703
OMSA-Trap-ID	5703
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BAT0031

Meldung	Der Systemplatinen-Batteriestatus ist unbekannt.
Detaillierte Beschreibung	Der Ladezustand der Systembatterie ist unbekannt und wenn die Stromversorgung des Systems getrennt wird, werden die Einstellungen nicht gespeichert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Batterie.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5701
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BAT1000

Meldung	Batterie auf *arg1* fehlt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit der Batterie kommunizieren. Die Batterie ist nicht vorhanden oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Eine Batterie mit einer schwachen oder leeren Ladung kann diese Meldung auch hervorrufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass das Gerät vorhanden ist, und prüfen Sie dann die Kabel. Ziehen Sie die Speicherhardwaredokumentation zur Überprüfung der Verkabelung zu Rate. Überprüfen Sie außerdem die Verbindung mit der Controllerbatterie und den Funktionszustand der Batterie. Eine Batterie mit einer schwachen oder leeren Ladung kann diese Meldung auch hervorrufen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2264
OMSA-Trap-ID	75300; 80300; 85300; 90300; 95300; 100300; 105300; 110300; 115300; 120300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1001

Meldung	Batterie auf *arg1* wurde ausgetauscht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Eine Controller-Batterie wurde ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2175
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1002

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* ist angelaufen.

Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2176
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1003

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* ist abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2177
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1004

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* hat die Zeit überschritten.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Controller-Batterie muss vollständig aufgeladen sein, bevor der Lernzyklus beginnen kann. Die Batterie kann u. U. die volle Ladung nicht aufrecht erhalten, was dazu führt, dass der Lernzyklus eine Zeitüberschreitung erfährt. Desweiteren muss die Batterie gecachte Daten im Fall eines Stromausfalls für eine bestimmte Zeitperiode behalten können. Einige Batterien behalten gecachte Daten z. B. für 24 Stunden. Falls die Batterie gecachte Daten nicht für die erforderliche Zeitperiode behalten kann, erfährt der Lernzyklus eine Zeitüberschreitung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Batteriepaket. Die Batterie kann keine volle Ladung behalten.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2178
OMSA-Trap-ID	115300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1005

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* wurde verschoben.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung

Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2179
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1006

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* startet in *arg2* Tagen.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name • ***arg2*** = arg
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2180
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1007

Meldung	Der Lernzyklus der Batterie auf *arg1* startet in *arg2* Stunden.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name • ***arg2*** = arg
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	2181
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1008

Meldung	Die Schreibregel auf *arg1* wurde in Durchschreiben geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Controllerbatterie kann gecachte Daten nicht für die erforderliche Zeitperiode bewahren. Falls die erforderliche Zeitperiode z. B. 24 Stunden beträgt, dann kann die Batterie gecachte Daten nicht für 24 Stunden bewahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass der Funktionszustand der Batterie gut ist. In der Dokumentation der Speicherhardware können Sie lesen, wie man den Funktionszustand der Batterie überprüft. Kontaktieren Sie den technischen Support.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2188
OMSA-Trap-ID	115300

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1009

Meldung	Die Schreibregel auf *arg1* wurde in Rückschreiben geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Funktionszustand der Controllerbatterie ist wieder normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2189
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1010

Meldung	Batterie auf *arg1* erfordert Überholung. Starten Sie einen Lernzyklus.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterie ist im Nur-Warnmodus und braucht eine Überholung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie einen Lernzyklus auf der Batterie.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2210
OMSA-Trap-ID	115300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1011

Meldung	Die Batterie auf *arg1* ist im Modus „Nur warnen“ und erfordert eine Überholung.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2104
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1012

Meldung	Die Temperatur der Batterie auf *arg1* ist über normal.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diagnoseereignis für Services, um zu bestimmen, ob ein Problem mit der Umgebungstemperatur vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1013

Meldung	Die Neuladeanzahl für die Batterie auf *arg1* hat die Höchstgrenze überschritten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterie kann nicht weiter neu geladen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Batteriepaket.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2213
OMSA-Trap-ID	115300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1014

Meldung	Ladevorgang für Batterie auf *arg1* wird durchgeführt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diagnoseereignis für Services, um zu bestimmen, ob ein Problem mit der Umgebungstemperatur vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2214
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1015

Meldung	Ladevorgang für Batterie auf *arg1* wurde unterbrochen.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diagnoseereignis für Services, um zu bestimmen, ob ein Problem mit der Umgebungstemperatur vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2215
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1016

Meldung	Der Lernmodus der Batterie auf *arg1* wurde in Automatisch geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2216
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1017

Meldung	Der Lernmodus der Batterie auf *arg1* wurde in Warnen geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2217
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1018

Meldung	Die Batterie auf *arg1* ist herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterietemperatur ist hoch. Das kann daran liegen, dass die Batterie gerade geladen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Batterie gerade geladen wird, sollte das Laden der Batterie angehalten werden, bis die Batterie abkühlt und das Laden fortgesetzt werden kann. Falls dies nicht der Fall ist, dann liegt ein anderes Problem vor und sollte untersucht werden.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2246
OMSA-Trap-ID	115300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1019

Meldung	Batterie auf *arg1* wird geladen.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2247
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1020

Meldung	Die Batterie auf *arg1* führt einen Lernzyklus aus.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2248
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1021

Meldung	Der Ladezustand der Batterie auf *arg1* liegt unter dem normalen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Controllerbatterie kann kein ausreichendes Niveau der Ladung für die ordnungsgemäße Funktion aufrechterhalten, oder die Batterie wird entladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das System auf andere Ereignisse, die mit dem Zustand der Batterie zusammenhängen. Diese könnten die Ursache dieses Ereignisses bestimmen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2278
OMSA-Trap-ID	115300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1022

Meldung	Überholung der Batterie auf *arg1* wurde abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2105
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1023

Meldung	Der Ladezustand der Batterie auf *arg1* liegt im Normalbereich.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Funktionszustand der Controllerbatterie ist wieder normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2279
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1024

Meldung	Fehler entdeckt bei Batterie auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterie oder das Batterieladegerät funktionieren nicht richtig. Die Batterie ist evtl. unzureichend geladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2318
OMSA-Trap-ID	115300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1025

Meldung	*arg1* ist nicht in der Lage, gecachte Daten von der Batterie-Backupeinheit (BBU) wiederherzustellen.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller konnte keine Daten vom Cachespeicher wiederherstellen. Dies weist evtl. darauf hin, dass Daten verloren gingen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen wird und in gutem Zustand ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hardware-Dokumentation. Wenn die Batterieladung inakzeptabel niedrig ist, kann die Batterie keine gecachten Daten bewahren. Es könnten auch Daten verloren gegangen sein, und vielleicht müssen Daten von Backups wiederhergestellt werden. Überprüfen Sie, ob die Batterie ihre Ladungslimite erreicht hat.Die Batterie muss möglicherweise neu geladen werden. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4273
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2337
OMSA-Trap-ID	115400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1026

Meldung	Controller *arg1* hat gecachte Daten von der Batterie-Backupeinheit (BBU) wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat gecachte Daten abgerufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2338
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1027

Meldung	Die Batterie auf *arg1* hat einen Ladezyklus erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterie hat einen Ladezyklus erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2358
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1028

Meldung	Die Batteriespannung auf *arg1* ist niedrig.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Controller-Batteriespannung ist niedrig. Dies könnte bedeuten, dass die Batterie den Controller-Cache nicht mehr schützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Batterie muss neu geladen werden. Warten Sie 24 Stunden, um zu sehen, ob die Ladung wiederhergestellt ist.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2145
OMSA-Trap-ID	115300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1029

Meldung	Die Batterie auf *arg1* kann nicht mehr neu aufgeladen werden.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Controller-Batterie kann nicht neu geladen werden. Die Batterie wurde evtl. bereits so oft wie möglich neu geladen, oder der Batterielader funktioniert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4273
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2169
OMSA-Trap-ID	115400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1030

Meldung	Der Ladezustand der Batterie auf *arg1* ist normal.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2170
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1031

Meldung	Die Temperatur der Batterie auf *arg1* liegt über normal.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Zimmertemperatur könnte zu hoch sein. Außerdem könnte der Systemlüfter herabgesetzt oder fehlerhaft sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Zimmertemperatur normal ist und dass die Lüfter richtig funktionieren. In der Speicherhardwaredokumentation finden Sie die akzeptablen Betriebstemperaturen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2171
OMSA-Trap-ID	115300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1032

Meldung	Die Temperatur der Batterie auf *arg1* ist normal.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterietemperatur liegt innerhalb des normalen Betriebsbereichs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2172
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1033

Meldung	Die Batterie auf *arg1* wurde entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit der Batterie kommunizieren. Entweder wurde die Batterie entfernt oder der Kontaktpunkt zwischen Controller und Batterie ist herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die Batterie vorhanden und richtig verbunden ist. Falls die Batterie vorhanden ist, warten Sie einige Minuten und überprüfen nochmals, ob die Batterie erkannt wird. Falls der Kontaktpunkt zwischen der Batterie und dem Controller herabgesetzt ist, müssen Sie die Batterie, den Controller oder beides ersetzen. In der Speicherhardwaredokumentation finden Sie Informationen zum sicheren Zugriff oder Entfernen. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2174
OMSA-Trap-ID	115300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1034

Meldung	Die Eigenschaften der Batterie auf *arg1* haben sich geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Batterieeigenschaften wurden geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

BAT1035

Meldung	Die Temperatur der Batterie auf *arg1* liegt über der normalen Betriebstemperatur.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Temperatur der Batterie liegt oberhalb der normalen Betriebstemperatur.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2212; 2415
OMSA-Trap-ID	115100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BAT1036

Meldung	Die Batterie auf *arg1* wird entladen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Batterie des in der Meldung spezifizierten Controllers wird entladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	BAT = Batterie-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

6

BIOS-Ereignismeldungen

BIOS001

Meldung	Der Befehl war erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS002

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der erforderliche Speicher für die Ausführung des angeforderten Vorgangs kann nicht zugewiesen werden; siehe eingefügten Kommentar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	System aus- und einschalten und Firmware-Pakete für Lifecycle-Controller und iDRAC neu installieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS003

Meldung	Ein erforderlicher Parameter fehlt. Siehe den eingefügten Kommentar.
Detaillierte Beschreibung	Der Methode wurde eine ungültige Anzahl an Argumenten übergeben.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie alle erforderlichen Befehlsparameter ein. Überprüfen Sie die Dokumentation und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS004

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den angegebenen Parameter ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die an die Methode übergebenen Parameter so eingegeben werden, wie sie in der Dokumentation für die entsprechenden Aufzählungs- und Parameterdatentypen angegeben sind.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS005

Meldung	Abweichung bei der Zählung von AttributeName und AttributeValue
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der AttributeName und AttributeValue Parameter stimmen nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die gleiche Parameteranzahl für AttributeName und AttributeValue ein. Hinweise zur Input-Parameter-Methode erhalten Sie in der Dokumentation.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS006

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, das Attribut für das angegebene Ziel kann erst gesetzt werden, nachdem der vorhandene Job abgeschlossen oder abgebrochen wurde
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt wurde oder der Job abgebrochen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist; um mit mehr eingestellten Vorgängen für das angegebene Ziel fortzufahren, brechen Sie den Job ab und fahren Sie fort.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS007

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, ein weiterer Konfigurationsjob für das angegebene Ziel kann erst erstellt werden, nachdem der vorhandene Job abgeschlossen oder abgebrochen wurde
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt wurde oder der Job abgebrochen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist; um mit mehr eingestellten Vorgängen für das angegebene Ziel fortzufahren, brechen Sie den Job ab und fahren Sie fort.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS008

Meldung	Keine unerledigte Daten für die Erstellung eines Konfigurationsjobs vorhanden
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine Änderungen zwischen der vorhergehenden und der aktuellen Konfiguration verfügbar. Für die Erstellung eines Konfigurationsjobs muss mindestens ein Attribut geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Konfiguration eines oder mehrerer Attribute und erstellen Sie dann einen Konfigurationsjob.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS009

Meldung	Lifecycle-Controller wird derzeit verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Zugriff vom Lifecycle-Controller auf den internen Speicher ist wegen Verwendung durch eine andere Anwendung oder einen anderen Vorgang nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle Controller-Vorgang abgeschlossen wurde. Überprüfen Sie, dass das System: 1) Sich derzeit nicht in Lifecycle-Controller Unified Server Configurator befindet; 2) Im Zuge eines F1/F2 POST-Fehlers nicht auf einen Benutzereingriff wartet; 3) Sich nicht in einer Geräte- oder Controller-Options-ROM befindet, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS010

Meldung	Lifecycle Controller ist nicht aktiviert, kann den Konfigurationsjob nicht erstellen.
Detaillierte Beschreibung	Für 11G-Systeme: Für den angeforderten Vorgang müssen die Systemdienste aktiviert sein. Die Systemdienste wurden durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG +E beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde. Für 12G-Systeme: Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Lifecycle-Controller wurde durch Drücken von F2 Setup, Auswählen der iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen bei Systemstart oder durch einen Remote-Vorgang deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G-Systeme: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS011

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, unerledigte Daten können nicht gelöscht werden
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Brechen Sie den Konfigurationsjob ab oder warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist. Siehe die Dokumentation zum Abbruch von Jobs.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS012

Meldung	Keine unerledigten Daten zum Löschen vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Zwischen der vorherigen und aktuellen Konfiguration gibt es keine Änderungen an BIOS-Attributdaten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS013

Meldung	Ungültiger AttributeName *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter AttributeName wurde für den Vorgang eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den richtigen AttributeName des Systems ein. Das gewünschte Attribut entnehmen Sie bitte der Aufzählungsantwort.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS014

Meldung	Ungültiger AttributeValue für AttributeName *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	AttributeValue kann aus folgenden Gründen ungültig sein: 1) Der neue AttributeValue liegt nicht zwischen der erforderlichen minimalen und maximalen Länge. 2) Der Wert des neuen AttributeValue liegt nicht zwischen LowerBound und UpperBound. 3) Der Wert des neuen AttributeValue ist keiner der möglichen Werte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe Dokumentation zu gültigen Attributwerten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS015

Meldung	AttributeValue kann nicht in schreibgeschützten AttributeName *arg1*geändert werden.
Argumente	• ***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Vorgang zum Einstellen eines Attributs auf einem schreibgeschützten Attribut versucht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS016

Meldung	AttributeValue kann nicht für deaktivierten AttributeName *arg1* geändert werden.
Argumente	• ***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum einstellen eines Attributs wurde auf einem deaktivierten Attribut versucht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS017

Meldung	vFlash kann nicht gelöscht werden, laufende einmalige Startkonfiguration
Detaillierte Beschreibung	vFlash kann nicht gelöscht werden, laufende einmalige Startkonfiguration
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nehmen Sie den Netzstrom vom System und wiederholen Sie den Vorgang nach dem Wiederherstellen des Netzstroms.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS018

Meldung	Ungültiges BIOS-Kennwort
Detaillierte Beschreibung	Das im Vorgang angegebene BIOS-Kennwort ist nicht gültig. Ein gültiges BIOS-Kennwort darf nur aus Folgendem bestehen: 0 bis 32 Zeichen, Ziffern 0 bis 9, Kleinbuchstaben a bis z, Sonderzeichen < > | -,+/ ; [\].
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit einem BIOS-Kennwort, das die BIOS-Kennwortanforderungen erfüllt.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS021

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht authentifiziert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das alte BIOS-Kennwort, das im Vorgang zum Ändern des BIOS-Kennworts angegeben wurde, ist inkorrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit dem korrekten alten BIOS-Kennwort.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS022

Meldung	Kann das BIOS-Kennwort nicht festlegen. Das Kennwort ist wegen einer Jumpereinstellung auf der Hauptplatine deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS-Kennwort wurde in der Hardware mit einem Jumper deaktiviert und kann nicht eingestellt werden. Im Handbuch für Systemeigentümer finden Sie den Standort des Jumpers.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Jumpereinstellung auf der Systemplatine, um das Ändern des BIOS-Kennworts zu ermöglichen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS023

Meldung	Der Vorgang kann wegen eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Während der Kommunikation mit iDRAC ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS024

Meldung	Der Setup-Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, da das Attribut schreibgeschützt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Attributwert nicht geändert werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über das Attribut finden Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS025

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht eingestellt werden, weil der Status des BIOS-Kennworts gesperrt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Status des Kennworts in BIOS ist „Gesperrt“ und muss in „Entsperrt“ geändert werden, damit der Vorgang erfolgreich ausgeführt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Status des BIOS-Kennworts im BIOS-Setup-Status von Gesperrt in Nicht gesperrt und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS026

Meldung	Password Status kann nicht auf „Gesperrt" eingestellt werden, wenn ein Systemkennwort sich im Wartezustand befindet.
Detaillierte Beschreibung	Password Status kann nicht auf „Gesperrt" eingestellt werden, weil sich momentan eine Änderung eines Systemkennworts im Wartezustand befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die ausstehende Systemkennwort-Änderung angewendet wird oder Löschen Sie die ausstehende Systemkennwort-Änderung und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS027

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht geändert werden, weil das Kennwort gerade unter Verwendung von Nur-Text konfiguriert wird. Attribut *arg1* kann nicht gesetzt werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Attribut kann nicht festgelegt werden, weil das Kennwort gerade unter Verwendung von Nur-Text zurückgesetzt wird. Das BIOS-Kennwort kann nicht gleichzeitig unter Verwendung von Nur-Text- und Hash konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der momentane Konfigurationsvorgang für das Kennwort abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

BIOS028

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht unter Verwendung von Nur-Text geändert werden, weil das Kennwort gerade unter Verwendung eines Hash konfiguriert wird.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS-Kennwort kann nicht gleichzeitig unter Verwendung von Nur-Text- und Hash konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der momentane Konfigurationsvorgang für das Kennwort abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS029

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht geändert werden, weil bereits ein Exportvorgang für ein Serverprofil durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS-Kennwort kann nicht konfiguriert werden, weil bereits ein Exportvorgang für ein Serverprofil durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der momentane Exportvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS030

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann nicht geändert werden, weil bereits ein Importvorgang für ein Serverprofil durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS-Kennwort kann nicht konfiguriert werden, weil bereits ein Importvorgang für ein Serverprofil durchgeführt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der momentane Importvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS101

Meldung	Die Einstellungen der System-BIOS-Konfiguration können nicht gelesen oder geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten zur Systemkonfiguration, die das BIOS dem Server Administrator bereitstellt, sind fehlerhaft oder nicht verfügbar und Server Administrator kann sie nicht lesen oder die System-BIOS-Konfigurationseinstellungen ändern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System aus- und wieder ein und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die BIOS-Firmware-Update Package.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS102

Meldung	Es ist eine System-BIOS-Aktualisierung geplant, die einen Neustart erfordert.
Detaillierte Beschreibung	Eine BIOS-Aktualisierungsaufgabe ist über den Remote-Zugriff-Controller geplant und das System muss neu gestartet werden, um die Aktualisierung anzuwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu, um die BIOS-Aktualisierung anzuwenden.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5002
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BIOS103

Meldung	Eine zuvor geplante System-BIOS-Aktualisierung wird abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Eine zuvor geplante BIOS-Aktualisierungsaufgabe wird abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	BIOS = BIOS-Verwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5003
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

7

BOOT-Ereignismeldungen

BOOT001

Meldung	Der Befehl war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT002

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler
Detaillierte Beschreibung	Ausreichender Speicher für die Ausführung des Vorgangs kann nicht zugewiesen werden
Empfohlene Antwortmaßnahme	System aus- und einschalten und Firmware-Pakete für Lifecycle-Controller und iDRAC neu installieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT003

Meldung	Verfahren wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Vorgang wird für die aktuelle Konfiguration nicht unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Vorgang wird für die aktuelle Konfiguration nicht unterstützt. Überprüfen Sie die Dokumentation und versuchen Sie es erneut
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT004

Meldung	Ungültige Anzahl der Boot-Source-Argumente
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine ungültige Anzahl von Quellenargumenten an die Methode übergeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Dokumentation und versuchen Sie es erneut (Details)
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT005

Meldung	Ein erforderlicher Parameter fehlt
Detaillierte Beschreibung	Einer oder mehrere der Parameter für die aufgerufenen Methoden fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Dokumentation bezüglich dieser Methode und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT006

Meldung	Ungültige Boot-Quelle-Instanz-ID
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der Startquellen-Instanz-IDs enthält ungültige Daten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, das alle Boot-Quelle-Instanz-IDs so eingegeben werden, wie sie in der DCIM_BootSourceSetting- Aufzählung angezeigt werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT007

Meldung	Boot-Quelle gehört nicht zur angegebenen Startkonfiguration
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der Boot-Quelle-Instanz-IDs gehören nicht zur betroffenen Startkonfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	ChangeBootOrderByInstanceID akzeptiert nur Boot-Quellen von der betroffenen Startkonfiguration. Vergewissern Sie sich, dass alle Quellenargumente zur gewünschten Startkonfiguration gehören.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT008

Meldung	Das Quellenargument überschreitet die Anzahl der Geräte im System
Detaillierte Beschreibung	Es wurden mehr Quellenargumente angegeben, als für die betroffene Startkonfiguration vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, das alle Boot-Quelle-Instanz-IDs so eingegeben werden, wie sie in der DCIM_BootSourceSetting- Aufzählung angezeigt werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT009

Meldung	Für diese Startkonfiguration konnten keine Boot-Quellen gefunden werden
Detaillierte Beschreibung	Für die gewünschte Startkonfiguration konnten keine Boot-Quellen gefunden werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Boot-Quellen für die angegebene Startkonfiguration bei der Aufzählung von DCIM_BootSourceSetting angezeigt werden. System aus- und einschalten und Firmware-Pakete für Lifecycle-Controller und iDRAC neu installieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT010

Meldung	Index der vFlash-Partition nicht gefunden
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Index der vFlash-Partition kann nicht auf dem System gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob eine vFlash-Partition mit dem gewünschten Index auf dem System vorhanden ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT011

Meldung	vFlash-Partition konnte für den einmaligen Startvorgang nicht konfiguriert werden
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene vFlash-Partition konnte für den einmaligen Startvorgang nicht konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	System aus- und einschalten und Firmware-Pakete für Lifecycle-Controller und iDRAC neu installieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT012

Meldung	Job wird verbunden und die vFlash SD-Kartenpartition für den einmaligen Startvorgang konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Job erstellt, um einen einmaligen Startvorgang für die angegebene vFlash SD-Kartenpartition zu konfigurieren. Falls diese Partition nicht am System angehängt war, hängt der Job sie auch an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT013

Meldung	Es können keine Änderungen an einer nicht aktiven Startliste vorgenommen werden
Detaillierte Beschreibung	Die Startliste ist derzeit nicht aktiv. Änderungen können nicht an einer Startliste vorgenommen werden, die nicht aktiv ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Startmodus, um die Startliste auf aktiv einzustellen und den Vorgang erneut zu versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT014

Meldung	Virtuelle Datenträger nicht bereit.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte des Systems wurde entfernt oder wird gerade verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte eingelegt ist und dass kein weiterer Vorgang ausgeführt wird, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT015

Meldung	Set-Vorgänge erfolgreich für die Boot-Partition.
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zur Konfiguration der Startpartition war erfolgreich. Eine nicht angehängte vFlash-Partition wurde mit der Methode ChangeBootOrderByInstanceID für einen einmaligen Startvorgang konfiguriert. Die Methode erstellt einen Job zum Befestigen der vFlash-Partition und um die Partition für einen einmaligen Startvorgang einzustellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT016

Meldung	Der Eingabequellargumentwert für das Startgerät ist inkorrekt oder befindet sich nicht unter den Startgeräten auf dem System.

Detaillierte Beschreibung	Der Eingabequellargumentwert, der sich auf das Startgerät bezieht, ist inkorrekt oder leer. Die Identifizierung des Startgeräts muss mit der InstanceID für die Instanz BootSourceSetting übereinstimmen, die das Startgerät repräsentiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den richtigen Quellenargumentwert für das Startgerät und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT017

Meldung	Das Quellenargument unterstützt den Aktivierungs- oder Deaktivierungsmodus nicht.
Detaillierte Beschreibung	Das(die) im Quellargument angegebene(n) und im Vorgang verwendete(n) Startgerät(e) kann(können) nicht aktiviert oder deaktiviert werden. Dieses Verhalten gilt für BCV-Geräte und den einmaligen Startvorgang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Informationen zur Gültigkeit des Vorgangs für das angegebene Startgerät finden Sie in der Dokumentation. Weitere Information zur Vorgehensweise finden Sie in der Lifecycle Controller-Remotedienste-Dokumentation.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

BOOT018

Meldung	Die angegebene Startsteuerungsliste ist schreibgeschützt
Detaillierte Beschreibung	Die im Vorgang angegebene Startsteuerungsliste ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Informationen zur Gültigkeit des Vorgangs für die angegebene Startsteuerliste finden Sie in der Dokumentation. Weitere Information zur Vorgehensweise finden Sie in der Lifecycle Controller-Remotedienste-Dokumentation.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	BOOT = BOOT-Steuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

8

CBL-Ereignismeldungen

CBL0001

Meldung	Netzkabel von Rückwandplatine *arg1* nicht angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Schacht-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Rückwandplatinen-Signalkabel wurde entdeckt, aber das begleitende Stromkabel war nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Netzkabel wieder an, oder ersetzen Sie es. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CBL = Kabel
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔	✔					
Gehäuse							

CBL0002

Meldung	Signalkabel von Rückwandplatine *arg1* nicht angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Schacht-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Rückwandplatinen-Stromkabel wurde entdeckt, aber das begleitende Signalkabel war nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Signalkabel der in der Meldung angegebenen Rückwandplatine wieder an, oder ersetzen Sie es. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CBL = Kabel
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔	✔					
Gehäuse							

CBL0003

Meldung	Kabel *arg2* der Rückwandplatine *arg1* getrennt.
Argumente	• ***arg1*** = Schacht-ID • ***arg2*** = Kabelname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Rückwandplatinenkabel ist nicht angeschlossen oder wurde nicht erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das in der Meldung angegebene Kabel wieder an, oder ersetzen Sie es. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CBL = Kabel
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2393
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔	✔					
Gehäuse	✔	✔					✔

CBL0004

Meldung	Das Kabel *arg1* ist nicht richtig an Rückwandplatine *arg2* Konnektor *arg3* angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Kabelname • ***arg2*** **=** Schacht-ID • ***arg3*** **=** Konnektorname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Kabel ist falsch am Konnektor der Rückwandplatine angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das in der Meldung angegebene Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CBL = Kabel
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔	✔					
Gehäuse							

CBL0005

Meldung	Konnektor *arg2* der Rückwandplatine *arg1* ist falsch am SATA-Controller der Hauptplatine angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Schacht-ID • ***arg2*** **=** Konnektorname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Rückwandplatinenkonnektor ist falsch am SATA-Controller der Hauptplatine angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das in der Meldung angegebene Kabel richtig angeschlossen ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CBL = Kabel
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔	✔					
Gehäuse							

CBL0006

Meldung	Nicht unterstützte Konfiguration der Rückwandplatine *arg1*: Es können nicht mehrere RAID-Controller an der gleichen Rückwandplatine angeschlossen werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Schacht-ID
Detaillierte Beschreibung	Jedes Servermodell unterstützt nur einen bestimmten Satz von Rückwandplatinenkonfigurationen. Bei vereinten Rückwandplatinen (Unified) oder teilungsfähigen Rückwandplatinen (Split-fähig) im vereinten Modus können nicht mehrere Controller an derselben Rückwandplatine angeschlossen werden. Bei vereinten Rückwandplatinen ist immer nur der erste Controller betriebsfähig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass nur ein RAID-Controller an der Rückwandplatine angeschlossen ist. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CBL = Kabel
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔	✔					
Gehäuse							

CBL0007

Meldung	Das Kabel *arg2* der Rückwandplatine *arg1* und das Kabel *arg4* der Rückwandplatine *arg3* sind vertauscht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Schacht-ID • ***arg2*** **=** Kabelname • ***arg3*** **=** Schacht-ID • ***arg4*** **=** Kabelname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebenen Kabel müssen an die richtigen Rückwandplatinenschächte angeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die in der Meldung angegebenen Kabel richtig angeschlossen sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CBL = Kabel
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔	✔					
Gehäuse							

9

CMC-Ereignismeldungen

CMC401

Meldung	Das Ändern der Einstellung für die reservierten QuickDeploy-IP-Adressen in *arg1* kann zu einem späteren Zeitpunkt zu Problemen führen, falls Serverknoten mit höherer Dichte in das Gehäuse eingesetzt werden (z. B. Server mit Viertel-Bauhöhe). Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Argumente	• ***arg1*** **=** Anzahl der IP-Adressen
Detaillierte Beschreibung	Das Ändern der Einstellung für die reservierten QuickDeploy-IP-Adressen in <Anzahl der IP-Adressen> kann zu einem späteren Zeitpunkt zu Problemen führen, falls Serverknoten mit höherer Dichte in das Gehäuse eingesetzt werden (z. B. Server mit Viertel-Bauhöhe).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie eine höhere Anzahl aus, um die spätere Hinzufügung von Serverknoten mit höherer Dichte zu unterstützten, ansonsten ist keine weitere Maßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	CMC = Chassis Management Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CMC8700

Meldung	Das E/A-Modul in Steckplatz *arg1* wird im sicheren IOM-Modus konfiguriert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte E/A-Modul kann nicht vom CMC aus verwaltet werden, wenn das E/A-Modul im Bypass-Modus konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	CMC = Chassis Management Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

10

CPU-Ereignismeldungen

CPU0000

Meldung	Prozessor *arg1* weist einen internen Fehler auf (IERR).
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle weisen möglicherweise darauf hin, dass die Ausnahme außerhalb des Prozessors aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	CPU <Nummer> interner Fehler auf (IERR). Nehmen Sie Kontakt mit dem technischen Support auf.
OMSA-Ereignis-ID	5604
OMSA-Trap-ID	5604
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0001

Meldung	Für Prozessor *arg1* wird ein thermisches Auslöserereignis (Übertemperatur) gemeldet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Prozessortemperatur ist über den betriebsfähigen Bereich angestiegen. Der thermische Schutz hat den Prozessor heruntergefahren. Faktoren außerhalb des Prozessors können diese Ausnahme eingeleitet haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Protokolle auf Lüfterausfälle, ersetzen Sie ausgefallene Lüfter. Wenn keine Ausfälle erkannt werden, überprüfen Sie die Eintrittstemperatur (falls verfügbar) und installieren Sie den Prozessorkühlkörper wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	CPU <Nummer> weist einen thermischen Auslöser auf. Überprüfen Sie den CPU-Kühlkörper.
OMSA-Ereignis-ID	5604
OMSA-Trap-ID	5604
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0002

Meldung	Prozessor *arg1* hat den integrierten Selbsttest (BIST) nicht bestanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist, falls der Prozessor entfernbar ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0003

Meldung	Prozessor *arg1* ist im POST hängen geblieben.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Reduzieren Sie die Systemkonfiguration auf den Mindestspeicher und entfernen Sie alle PCI-Geräte. Falls das System POST beendet, aktualisieren Sie das System-BIOS. Installieren Sie den Speicher und PCI eine Komponente auf einmal, um der ursprünglichen Konfiguration zu entsprechen. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0004

Meldung	Prozessor <*arg1*> konnte nicht initialisiert werden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist, falls der Prozessor entfernbar ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0005

Meldung	Die Konfiguration von Prozessor *arg1* wird nicht unterstützt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System kann nicht starten oder wird möglicherweise in einem herabgesetzten Zustand ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Produktdokumentation für unterstützte CPU-Konfigurationen an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Die Konfiguration von CPU <Nummer> wird nicht unterstützt. Überprüfen Sie CPU oder die BIOS-Revision
OMSA-Ereignis-ID	5604
OMSA-Trap-ID	5604
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0006

Meldung	Nicht behebbarer, komplexer Prozessorfehler auf Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System kann nicht starten oder wird möglicherweise in einem herabgesetzten Zustand ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0007

Meldung	Prozessor *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5602
OMSA-Trap-ID	5602
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0008

Meldung	Prozessor *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System kann nicht starten oder wird möglicherweise in einem herabgesetzten Zustand ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tritt der Fehler unerwartet auf, überprüfen Sie das Vorhandensein des Prozessors und die Konfiguration des System-Setups (BIOS).
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5603
OMSA-Trap-ID	5603
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0009

Meldung	Abschlusswiderstand von Prozessor *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0010

Meldung	Prozessor *arg1* wird gedrosselt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Prozessor ist aufgrund von Temperatur- oder Stromversorgungsbedingungen gedrosselt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Stromversorgungs- oder Temperaturausnahmen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5603
OMSA-Trap-ID	5603
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0011

Meldung	Nicht korrigierbare Machine Check-Ausnahme auf Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Nicht korrigierbare Machine Check-Ausnahme erkannt an CPU <Nummer>. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0012

Meldung	Korrigierbare Machine Check-Ausnahme auf Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5603
OMSA-Trap-ID	5603
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0016

Meldung	Prozessor *arg1* funktioniert korrekt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0021

Meldung	Prozessor *arg1* ist korrekt konfiguriert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0024

Meldung	Prozessor *arg1* ist aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0025

Meldung	Abschlusswiderstand von Prozessor *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System kann nicht starten oder wird möglicherweise in einem herabgesetzten Zustand ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anwesenheit und installieren Sie den Terminator erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0700

Meldung	Initialisierungsfehler bei Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS konnte den Prozessor nicht starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Initialisierungsfehler bei CPU <Nummer> festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0701

Meldung	Protokollfehler bei Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle weisen möglicherweise darauf hin, dass die Ausnahme außerhalb des Prozessors aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie System- und Betriebssystemprotokolle auf Ausnahmefehler. Wenn keine Ausnahmen gefunden wurden, fahren Sie bitte fort. 2) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 3) Achten Sie darauf, dass der Prozessor ordnungsgemäß eingebaut ist. 4) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Protokollfehler bei CPU <Nummer> festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0702

Meldung	Paritätsfehler am Prozessorbus festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle weisen möglicherweise darauf hin, dass die Ausnahme außerhalb des Prozessors aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die System- und Betriebssystem-Protokolle auf Ausnahmen. Falls keine Ausnahmen gefunden werden, entfernen Sie den Eingabestrom, installieren Sie den Prozessor erneut und wenden Sie dann den Eingabestrom an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Paritätsfehler am CPU-Bus festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0703

Meldung	Prozessorbus-Initialisierungsfehler festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle weisen möglicherweise darauf hin, dass die Ausnahme außerhalb des Prozessors aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie System- und Betriebssystemprotokolle auf Ausnahmefehler. Wenn keine Ausnahmen gefunden wurden, fahren Sie bitte fort. 2) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 3) Achten Sie darauf, dass der Prozessor ordnungsgemäß eingebaut ist. 4) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Initialisierungsfehler am CPU-Bus festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0704

Meldung	Machine Check-Fehler bei Prozessor *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Systemereignisprotokoll und die Betriebssystemprotokolle weisen möglicherweise darauf hin, dass die Ausnahme außerhalb des Prozessors aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie System- und Betriebssystemprotokolle auf Ausnahmefehler. Wenn keine Ausnahmen gefunden wurden, fahren Sie bitte fort. 2) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 3) Achten Sie darauf, dass der Prozessor ordnungsgemäß eingebaut ist. 4) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Maschinenprüffehler bei CPU <Nummer> festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

CPU0800

Meldung	Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0801

Meldung	Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Das Spannungsreglermodul von CPU <Nummer> ist ausgefallen. Setzen Sie das Modul neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0802

Meldung	Auf dem Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* wurde ein vorhergesagter Fehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0803

Meldung	Keine Stromversorgung mehr für das Spannungsreglermodul von Prozessor *arg1* verfügbar.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Das Spannungsreglermodul von Prozessor <Nummer> erhält keinen Strom. Setzen Sie das Modul neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0804

Meldung	Die Stromversorgung für das Spannungsreglermodul von Prozessor *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Die Eingangsleistung für das Spannungsreglermodul von CPU <Nummer> liegt außerhalb des Bereichs. Setzen Sie das Modul noch einmal ein
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0805

Meldung	Die Stromversorgung für das Spannungsreglermodul von Prozessor *arg1* liegt außerhalb des Bereichs, ist aber an das System angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2242
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0806

Meldung	Das Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* ist falsch konfiguriert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	In der Produktdokumentation finden Sie die richtigen Konfigurations- und Installationsvorgänge.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Das Spannungsreglermodul von CPU <Nummer> ist falsch konfiguriert. Überprüfen Sie die Konfiguration
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0816

Meldung	Das Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	falls die Entfernung nicht beabsichtigt war, überprüfen Sie die Anwesenheit und führen eine Neuinstallation durch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2241
LCD-Meldung	Das Spannungsreglermodul von CPU <Nummer> fehlt. Überprüfen Sie das Modul.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0817

Meldung	Das Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* funktioniert normal.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0819

Meldung	Die Stromversorgung für das Spannungsreglermodul von Prozessor *arg1* wurde wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU0822

Meldung	Das Spannungsreglermodul für Prozessor *arg1* ist korrekt konfiguriert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2243
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CPU9000

Meldung	Ein OEM-Diagnoseereignis ist eingetreten.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPU = Prozessor
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

11

CPUA-Ereignismeldungen

CPUA0023

Meldung	Prozessor *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Prozessorinstallation. Setzen Sie den Prozessor gegebenenfalls neu ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	CPUA = Prozessor nicht vorhanden
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2457
LCD-Meldung	Prozessor <Nummer> fehlt. Überprüfen Sie den Prozessor.
OMSA-Ereignis-ID	5601
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

12

CTL-Ereignismeldungen

CTL1

Meldung	Controller-Ereignisprotokoll: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Meldung
Detaillierte Beschreibung	Dieses Ereignis wird vom Controller abgerufen, als die iDRAC-Speicherüberwachung nicht lief. Solche Ereignisse, die in der Vergangenheit erzeugt wurden, werden mit dem Schweregrad "informativ" protokolliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL10

Meldung	*arg1*-Alarm wurde getestet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller-Alarmtest wurde erfolgreich ausgeführt. Diese Warnung ist rein informativ
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2156
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL100

Meldung	Der Patrol Read-Vorgang wurde für *arg1* angehalten und nicht vollendet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Patrol Read-Vorgang, der auf dem Controller lief, wurde auf Anforderung des Benutzers gestoppt, oder ein Problem wurde vom Controller erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CTL11

Meldung	Konfiguration von *arg1* wurde zurückgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzervorgang zur Neueinstellung der Controllerkonfiguration wurde ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2157
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL12

Meldung	Ungültige SAS-Konfiguration auf *arg1* festgestellt. Details: *arg2*
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name • ***arg2*** = Fehlermeldung
Detaillierte Beschreibung	Der Controller und angehängte Gehäuse wurden nicht richtig verkabelt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	In der Speicherhardwaredokumentation finden Sie Informationen über richtige Verkabelungskonfigurationen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2182
OMSA-Trap-ID	75400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL13

Meldung	Der Cache für *arg1* wurde verworfen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat den Cachespeicher geflusht und alle Daten im Cachespeicher gingen verloren. Dies kann eintreten, wenn das System Speicher- oder Batterieprobleme hat, die dazu führen, dass der Controller dem Cachespeicher nicht vertraut. Obwohl es möglich ist, dass Benutzerdaten verloren wurden, weist diese Warnung nicht unbedingt darauf hin, dass relevante oder Benutzerdaten verloren wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Batterie und der Speicher richtig funktionieren.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2186
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL14

Meldung	Einzelbit-ECC-Fehlerlimit überschritten auf DIMM von *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Speicher-Controller-DIMM funktioniert nicht korrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2187
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL16

Meldung	Keine Eigenschaften für *arg1* festgelegt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2218
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL17

Meldung	*arg2* von *arg1* wird in *arg3* geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Controllername • ***arg2*** = propertyName • ***arg3*** = neuer Wert
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL18

Meldung	Lastausgleich und Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler wurden für *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2222
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL19

Meldung	Kopieren bei Fehler abbrechen, Rückkopieren und Lastausgleich wurden für *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2223
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL2

Meldung	*arg1*-Neuerstellungsrate wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Sie haben die Controller-Neuerstellungsrate geändert. Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2142
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL20

Meldung	Rückkopieren und Lastausgleich wurden für *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2224
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL200

Meldung	Die derzeitige Firmware-Version *arg1* ist älter als die erforderliche Version *arg2* für *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Versionsnummer • ***arg2*** **=** Versionsnummer • ***arg3*** **=** Controllername
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware auf dem in der Meldung spezifizierten Controller ist keine unterstützte Version.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die unterstützte Version von dem Dienstanbieter herunter und installieren Sie sie auf dem Controller.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2131
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL201

Meldung	Die derzeitige Treiberversion *arg1* (*arg2*) ist älter als die erforderliche Treiberversion *arg3* (*arg4*) für *arg5*.
Argumente	• ***arg1*** = Hauptversionsnummer • ***arg2*** = Nebenversionsnummer • ***arg3*** = Hauptversionsnummer • ***arg4*** = Nebenversionsnummer • ***arg5*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Der Controller-Treiber für den ermittelten Controller ist keine unterstützte Version.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die unterstützte Version von dem Dienstanbieter herunter und installieren Sie sie auf dem Controller.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2132
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL202

Meldung	Die Firmware- und Treiber-Konfigurationsdatei *arg1* von *arg2* kann nicht geöffnet werden.
Argumente	• ***arg1*** = Dateiname • ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Storage Management ist nicht in der Lage festzustellen, ob das System über die erforderlichen Mindestversionen der RAID-Controller-Firmware und Treiber aufgrund einer der folgenden Punkte verfügt: 1) Bei falscher Installation des Verzeichnispfads zur Konfigurationsdatei. 2) Entfernte oder umbenannte Konfigurationsdatei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Server Administrator Storage Management-Software auf dem Betriebssystem erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2165
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL203

Meldung	Die Werte für Übereinstimmungsüberprüfung bei Fehler abbrechen, Rückkopieren oder Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler und Lastausgleich werden für *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Status der geänderten Attributwerte werden zu Informationszwecken berichtet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2219
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL204

Meldung	Die Werte für Rückkopieren oder Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler und Lastausgleich wurden für *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Status der geänderten Attributwerte werden zu Informationszwecken berichtet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2220-Prozessor
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL205

Meldung	Die Werte für Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler, Übereinstimmungsüberprüfung bei Fehler abbrechen und Lastausgleich werden für *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Status der geänderten Attributwerte werden zu Informationszwecken berichtet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2221
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL206

Meldung	Die Werte für Übereinstimmungsüberprüfung bei Fehler abbrechen und Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler werden für *arg1* geändert.

Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Status der geänderten Attributwerte werden zu Informationszwecken berichtet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2227
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL207

Meldung	Der Import der virtuellen Festplatte ist nicht möglich, weil die unterstützte Grenze auf *arg1* überschritten wird.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der für den Import ausgewählten virtuellen Festplatten hat die unterstützte Anzahl von virtuellen Festplatten auf dem in der Meldung spezifizierten Controller überschritten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der ausgewählten virtuellen Festplatten für den Import der unterstützten Anzahl auf dem Controller entspricht und führen Sie den Vorgang erneut aus.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2372
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL208

Meldung	Die Authentifizierung der eingegebenen Passphrase für *arg1* ist nicht möglich.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die eingegebene Passphrase kann nicht authentifiziert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekte Passphrase ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2392
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL209

Meldung	Beständiger Hotspare auf *arg1* aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die dauerhafte Hot-Spare-Funktion ist auf dem in der Meldung spezifizierten Controller aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2394
OMSA-Trap-ID	75100

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL21

Meldung	Kopieren bei Fehler abbrechen und Lastausgleich wurden für *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2225
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL210

Meldung	Beständiger Hotspare auf *arg1* deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die dauerhafte Hot-Spare-Funktion ist auf dem in der Meldung spezifizierten Controller deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2395
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL211

Meldung	Die Eigenschaft *arg1* auf *arg2* wurde über die Option zur Stromverwaltung physischer Festplatten geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Eigenschaftennname • ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Die physikalischen Festplatten-Eigenschaften angezeigt unter „Energieverwaltung physischer Festplatten“ wurden geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2398
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL212

Meldung	Der vorhandene Verschlüsselungsschlüssel von *arg1* wird gelöscht.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird ausgegeben, wenn der Verschlüsselungsschlüssel des Controllers gelöscht wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2388
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL213

Meldung	Local Key Management (LKM) auf *arg1* ist aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Local Key Management (LKM)-Sicherheitsmodus ist auf dem in der Meldung spezifizierten Controller aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2407
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL214

Meldung	Der Local Key Management (LKM)-Verschlüsselungsschlüssel von *arg1* hat sich geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Local Key Management (LKM)-Verschlüsselungsschlüssel wurde auf dem in der Meldung spezifizierten Controller geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2411
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL215

Meldung	Redundanter Pfad auf *arg1* getrennt.

Argumente	• ***arg1*** **=** Controllername
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Controller verfügt über zwei Anschlüsse, die mit demselben Gehäuse verbunden sind. Der Datenübertragungspfad eines der Anschlüsse hat die Verbindung mit dem Gehäuse verloren. Der Datenübertragungspfad des anderen Anschlusses meldet diesen Verlust.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Kabel an das Gehäuse und den Controller ordnungsgemäß angeschlossen sind. Weitere Informationen zum Anschließen der Kabel finden Sie im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel" im PERC-Benutzerhandbuch. Stellen Sie außerdem sicher, dass die beiden Gehäuseverwaltungsmodule (EMMs) funktionsfähig sind.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2250
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL216

Meldung	Redundante Pfadverbindung auf *arg1* wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controllername

Detaillierte Beschreibung	Die Kommunikation zwischen den redundanten Pfad auf den Anschlüssen der in der Meldung spezifizierten Controller wird wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2253
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL217

Meldung	Redundante Pfadansicht auf *arg1* wird gelöscht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die redundante Pfadansicht auf dem in der Meldung spezifizierten Controller wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2370
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

CTL22

Meldung	Lastausgleich für *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2226
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL23

Meldung	Rückkopieren und Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler für *arg1* wurden geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2228

OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL24

Meldung	Kopieren bei Fehler abbrechen und Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler für *arg1* wurden geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2229
OMSA-Trap-ID	75100

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL25

Meldung	Automatisches Rückkopieren bei vorhergesagtem Fehler für *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2230
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL26

Meldung	Rückkopieren Kopieren bei Fehler abbrechen für *arg1* wurden geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2231
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL27

Meldung	Der Alarm für *arg1* wurde stummgeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2232
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL28

Meldung	Die Hintergrundinitialisierungsrate (BGI) für *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2233
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL29

Meldung	Die Patrol Read-Rate für *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2234
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL3

Meldung	*arg1*-Alarm ist aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Controlleralarm aktiviert. Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2143
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL30

Meldung	Die Übereinstimmungsüberprüfungsrate für *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2235
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL31

Meldung	Rückkopieren für *arg1* wird geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2236
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL32

Meldung	Kopieren bei Fehler abbrechen für *arg1* wird geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2237
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL33

Meldung	Die Debug-Protokolldatei für *arg1* wurde exportiert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2238
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL34

Meldung	Eine Fremdkonfiguration auf *arg1* wurde gelöscht.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Dies ist das Ergebnis eines Benutzervorgangs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2239
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL35

Meldung	Eine Fremdkonfiguration wurde in *arg1* importiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Import einer Fremdkonfiguration (virtuelle Festplatten, Hostspares usw) wurde erfolgreich beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Fremdkonfiguration erfolgreich importiert wurde, indem Sie die virtuellen Festplatten und Hotspares ansehen. Weitere Informationen finden Sie in der Hardware-Dokumentation.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2240
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL36

Meldung	Patrol Read-Modus für *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2241
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL37

Meldung	Ein Patrol Read-Vorgang für *arg1* wurde gestartet.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Patrol Read-Vorgang wurde vom Controller oder dem Benutzer eingeleitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2242
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL38

Meldung	Der Patrol Read-Vorgang für *arg1* ist abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Patrol Read-Aufgabe wurde beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2243
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL39

Meldung	Die Rekonstruktionsrate für *arg1* hat sich geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2267
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL4

Meldung	*arg1*-Alarm ist deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Controlleralarm deaktiviert. Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2144
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL40

Meldung	Multibit-ECC-Fehler auf DIMM von *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Während eines Lese- oder Schreibvorgangs wurde ein Fehler mit mehrfachen Bits gefunden Der Fehlerkorrekturalgorithmus berechnet Paritätsdaten neu während Lese- und Schreibvorgängen. Falls ein Fehler nur ein einzelnes Bit betrifft, ist es evtl. möglich, dass der Fehlerkorrekturalgorithmus den Fehler korrigiert und Paritätsdaten bewahrt. Ein Fehler, der mehrfache Bits betrifft, weist jedoch normalerweise auf Datenverlust hin. In einigen Fällen können die Daten auf der Festplatte OK sein, wenn der Mehrfachbitfehler während eines Lesevorgangs auftritt. Falls der Mehrfachbitfehler während eines Schreibvorangs auftritt, dann wurden Daten verloren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Speichermodul mit zwei Kontaktschlussreihen (DIMM). DIMM ist Bestandteil des Controller-Akkusatzes. Informationen zum Austauschen der DIMM finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Sie müssen evtl. Daten vom Backup wiederherstellen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2289
OMSA-Trap-ID	75400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL41

Meldung	Einzelbit-ECC-Fehler auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Während eines Lese- oder Schreibvorgangs wurde ein Fehler mit einem einzelnen Bit gefunden. Der Fehlerkorrekturalgorithmus hat diesen Fehler korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2290
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL42

Meldung	Gehäuseverwaltungsmodul (EMM)-Hotplug auf *arg1* wird nicht unterstützt.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Versuch entdeckt, ein Gehäusemanagementmodul (EMM) im Betrieb einzufügen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls das neue Gehäuse und sein Gerät nicht vom Betriebssystem entdeckt werden, versuchen Sie, Ihr System neu zu starten, um zu überprüfen, ob das neu angehängte Gehäuse und seine untergeordneten Komponenten entdeckt werden. Weitere Informationen finden Sie in der Hardware-Dokumentation.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2304
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL43

Meldung	Diagnosemeldung *arg1*von *arg2*
Argumente	• ***arg1*** = args • ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ. Der Text für diese Warnung wird vom Dienstprogramm erzeugt, das die Diagnose ausführt, und kann je nach Situation variieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2315
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL44

Meldung	Diagnosemeldung *arg1*von *arg2*
Argumente	• ***arg1*** **=** Meldung • ***arg2*** **=** Controllername
Detaillierte Beschreibung	Ein Diagnosetest ist fehlgeschlagen. Der Text für diese Meldung wird vom Tool erzeugt, das die Diagnose ausführt, und kann je nach Situation variieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über den Diagnosetest finden Sie in der Speicherhardwaredokumentation.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2316
OMSA-Trap-ID	75400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL45

Meldung	Einzelbit-ECC-Fehler auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul mit zwei Kontaktanschlussreihen (DIMM) beginnt zu versagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Speichermodul mit zwei Kontaktanschlussreihen (DIMM), um Datenverlust oder Datenbeschädigung zu vermeiden. DIMM ist Bestandteil des Controller-Akkusatzes. Informationen zum Austauschen der DIMM finden Sie in der Dokumentation zur Hardware.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2319
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL46

Meldung	Einzelbit-ECC-Fehler. Das DIMM auf *arg1* wurde kritisch herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul mit zwei Kontaktanschlüssen (DIMM) ist fehlerhaft. Datenverlust oder Datenkorruption sind möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das DIMM sofort, um Datenverlust oder Datenbeschädigung zu vermeiden. DIMM ist Bestandteil des Controller-Akkusatzes. Informationen zum Austauschen der DIMM finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2320
OMSA-Trap-ID	75400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL47

Meldung	Einzelbit-ECC-Fehler auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul mit zwei Kontaktanschlussreihen (DIMM) ist defekt. Datenverlust oder Datenkorruption möglich. Das DIMM muss sofort ersetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das DIMM sofort. DIMM ist Bestandteil des Controller-Batteriepakets. Informationen zum Austauschen der DIMM finden Sie in der Dokumentation zur Hardware.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2321
OMSA-Trap-ID	75400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL48

Meldung	Eine Fremdkonfiguration wurde auf *arg1* erkannt.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller verfügt über physische Festplatten, die von einem anderen Controller stammen, oder die in der aktuellen Konfiguration entfernt und ersetzt wurden. Diese physischen Festplatten enthalten virtuelle Festplatten, die auf dem aktuellen oder auf einem anderen Controller erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie in der Speicherhardware-Dokumentation zu „Fremdkonfiguration importieren" und „Fremdkonfiguration löschen". Eine Fremdkonfiguration wird erkannt, wenn ein Controller ersetzt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren oder löschen Sie die entdeckte Fremdkonfiguration mit einem Konfigurationstool oder Dienstprogramm.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2326
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL49

Meldung	NVRAM enthält beschädigte Daten auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Das NVRAM enthält korrupte Daten. Dies kann bei einem Stromausfall, Batteriefehler oder aus anderen Gründen auftreten. Der Controller startet das NVRAM neu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Antwortmaßnahme erforderlich, weil der Controller die erforderlichen Maßnahmen zur Korrektur ergreift. Falls diese Meldung jedoch oft erzeugt wird (wie nach jedem Neustart), dann soll der Controller ersetzt werden.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2327
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL5

Meldung	Fehler beim Ersetzen eines beschädigten Blocks auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Teil der physischen Festplatte ist beschädigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2146
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL50

Meldung	NVRAM auf *arg1* enthält beschädigte Daten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Das NVRAM enthält korrupte Daten. Der Controller kann diesen Zustand nicht korrigieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie den Controller.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2328
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL51

Meldung	*arg1*-SAS-Schnittstellenreport: *arg2*
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name • ***arg2*** = Meldung
Detaillierte Beschreibung	Der Text für diese Meldung wird während der Laufzeit erzeugt und kann je nach Situation variieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die SAS-Kabel am Gehäuse/an der Rückwandplatine sicher angebracht sind. Hinweise zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Kontaktieren Sie den Technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2329
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL52

Meldung	*arg1*-SAS-Schnittstellenreport: *arg2*
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name • ***arg2*** = args
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ. Der Text dieser Warnmeldung wird vom Controller generiert und kann abhängig von der Situation variieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2330
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL53

Meldung	Eine Controller-Zuschaltung während des Betriebs wurde entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2332
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL54

Meldung	*arg1*-Ereignisprotokoll: *arg2*
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name • ***arg2*** **=** args
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ. Der Text dieser Warnmeldung wird vom Controller generiert und kann abhängig von der Situation variieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2266; 2334
OMSA-Trap-ID	75100; 80100; 85100; 90100; 95100; 100100; 105100; 110100; 115100; 120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL55

Meldung	*arg1*-Ereignisprotokoll: *arg2*
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name • ***arg2*** **=** args
Detaillierte Beschreibung	Der Text dieser Warnmeldung wird vom Controller generiert und kann abhängig von der Situation variieren. Dieser Text stammt von Ereignissen im Controllerereignisprotokoll, die erzeugt wurden, während Storage Management nicht lief.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls es ein Problem gibt, überprüfen Sie das Controllerereignisprotokoll und das Warnungsprotokoll des Server Administrator auf wichtige Ereignisse oder Warnungen, die bei der Diagnose des Problems helfen könnten. Überprüfen Sie den Funktionszustand der Systemkomponenten an. Überprüfen Sie den Funktionszustand der Speicherkomponenten. Weitere Informationen finden Sie in der Hardware-Dokumentation.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2335
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL56

Meldung	*arg1*-Ereignisprotokoll: *arg2*
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name • ***arg2*** **=** args
Detaillierte Beschreibung	Der Text dieser Warnmeldung wird vom Controller generiert und kann abhängig von der Situation variieren. Dieser Text stammt von Ereignissen im Controllerereignisprotokoll, die erzeugt wurden, während Storage Management nicht lief.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie in der Hardware-Dokumentation.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2336
OMSA-Trap-ID	75400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL57

Meldung	Die werksseitigen Standardeinstellungen auf *arg1* wurden wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controllername
Detaillierte Beschreibung	Der Controller wurde auf die Standardkonfigurationseinstellungen ab Werk zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2339
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL58

Meldung	*arg1*-SAS-SMP-Kommunikationsfehler *arg2*
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name • ***arg2*** **=** args
Detaillierte Beschreibung	Der Text für diesen Alarm wird von der Firmware erstellt und ist je nach Situation unterschiedlich. Die Referenz auf SMP in diesem Text bezieht sich auf das SAS-Verwaltungsprotokoll (Management Protocol).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es könnte einen SAS-Topologiefehler geben. Weitere Informationen über korrekte SAS-Topologiekonfigurationen finden Sie in der Hardwaredokumentation. Es könnte Probleme mit den Kabeln geben, wie z. B. eine lose Verbindung oder eine ungültige Verkabelungskonfiguration. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie im Abschnitt "Richtig angeschlossene Kabel". In der Hardwaredokumentation finden Sie Informationen über richtige Verkabelungskonfigurationen. Überprüfen Sie, dass die Firmwareversion unterstützt ist.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2356
OMSA-Trap-ID	75400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL59

Meldung	*arg1*SAS-Erweiterungsfehler: *arg2*
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name • ***arg2*** = args
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise liegt ein Gehäusefehler vor. Überprüfen Sie den Zustand des Gehäuses und seiner Komponenten. Wählen Sie zum Überprüfen des Gehäusezustands das Gehäuseobjekt in der Strukturansicht aus. Das Unterregister für den Funktionszustand zeigt ein rotes X oder ein gelbes Ausrufezeichen für Gehäusekomponenten an, die fehlerhaft oder herabgesetzt sind. Weitere Informationen finden Sie in der Gehäusedokumentation.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicherweise liegt ein Gehäusefehler vor. Überprüfen Sie den Zustand des Gehäuses und seiner Komponenten. Wählen Sie zum Überprüfen des Gehäusezustands das Gehäuseobjekt in der Strukturansicht aus. Das Unterregister für den Funktionszustand zeigt ein rotes X oder ein gelbes Ausrufezeichen für Gehäusekomponenten an, die fehlerhaft oder herabgesetzt sind. Weitere Informationen finden Sie in der Gehäusedokumentation.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2357
OMSA-Trap-ID	75400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL6

Meldung	Feststellungsfehler eines ungültigen Blocks von *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Teil der physischen Festplatte ist beschädigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2147
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL60

Meldung	Ein Benutzer hat Daten aus dem Cache von *arg1* verworfen.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2360
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL61

Meldung	Während der Startzeit wurde das Fehlen physischer Festplatten der Konfiguration auf *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat seit dem letzten Herunterfahren eine Änderung in der Speicherkonfiguration entdeckt. Dies kann im allgemeinen vorkommen, wenn konfigurierten physische Festplatten aus dem System entfernt werden, während das System heruntergefahren ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fahren Sie das System herunter. Legen Sie die entfernen physischen Festplatten wieder ein und starten Sie das System erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2361
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL62

Meldung	*arg1* auf *arg2* hat fehlende Laufwerke und wird beim Start offline gesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = VD-Namen • ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Physische Festplatten wurden von einer virtuellen Festplatte entfernt. Beim nächsten Systemneustart wird sich die virtuelle Festplatte im Zustand Fehlerhaft befinden. Diese Warnung ist rein informativ
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2362
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL63

Meldung	Die vorherige Konfiguration fehlte ganz während der Startzeit auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann die seit dem letzten Herunterfahren gespeicherte Speicherkonfiguration nicht abrufen. Dies kann im allgemeinen vorkommen, wenn konfigurierten physische Festplatten aus dem System entfernt werden, während das System heruntergefahren ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fahren Sie das System herunter. Legen Sie die entfernen physischen Festplatten wieder ein und starten Sie das System erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2364
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL64

Meldung	Es wurde versucht, nicht unterstützte virtuelle Festplatten vom Typ RAID *arg1* auf *arg2* zu importieren.
Argumente	• ***arg1*** = args • ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2371
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL65

Meldung	Es wurde versucht, nicht unterstützte virtuelle Festplatten vom Typ RAID *arg1* auf *arg2* zu importieren.
Argumente	• ***arg1*** = args • ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL66

Meldung	Es wurde versucht, nicht unterstützte virtuelle Festplatten vom Typ RAID *arg1* auf *arg2* zu importieren.
Argumente	• ***arg1*** = args • ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2373
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL67

Meldung	Es wurde versucht, eine virtuelle Festplatte mit fehlendem Span in *arg1* zu importieren.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2374
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL68

Meldung	Es wurde versucht, eine virtuelle Festplatte mit fehlender physischer Festplatte in *arg1* zu importieren.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2375
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL69

Meldung	Es wurde versucht, eine virtuelle Festplatte mit veralteten physischen Festplatteninformationen in *arg1* zu importieren.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2376
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL7

Meldung	Datenträgerfehler eines ungültigen Blocks auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Teil der physischen Festplatte ist beschädigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2148
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL70

Meldung	Es wurde versucht, ein verwaistes Laufwerk in *arg1* zu importieren.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2377
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL71

Meldung	Es wurde versucht, eine inkompatible physische Festplatte in *arg1* zu importieren.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2378
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL72

Meldung	Der Fremdkonfigurationsüberlauf fand auf *arg1* statt.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Es gibt zu viele Fremdkonfigurationsdaten, um sie in einem Versuch zu importieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie diese Fremdkonfigurationen in mehreren Versuchen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2379
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL73

Meldung	Die Fremdkonfiguration wird nur teilweise importiert. Einige Konfigurationen wurden nicht in *arg1* importiert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2380
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL74

Meldung	Bewahrter Cache auf *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat Daten im Cachespeicher von einer virtuellen Festplatte bewahrt, die er nicht mehr finden kann. Es wurden keine Daten verloren, da der Controller diese Vorgänge in seinem Cachespeicher speichert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein einer Fremdkonfiguration und importieren Sie sie, wenn sie vorliegt. Überprüfen Sie, dass die Gehäuse richtig verkabelt sind.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2258
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL75

Meldung	Bewahrter Cache auf *arg1* verworfen.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controllercache wurde vom Benutzer verworfen. Daten wurden evtl. verloren oder beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls Daten beschädigt oder verloren wurden, stellen Sie die Daten auf der Festplatte von einer Sicherungskopie wieder her.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2257
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL76

Meldung	Ein Konfigurationsbefehl konnte nicht an die Festplatte übergeben werden auf *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat beim Anwenden der Konfiguration auf den physischen Festplatten Fehler gefunden. Der angewandte Konfigurationsbefehl wurde nicht wirksam.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie den fehlgeschlagenen Konfigurationsbefehl erneut aus oder versuchen Sie es mit einem anderen Satz von physischen Festplatten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2401
OMSA-Trap-ID	75400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL77

Meldung	Flash neuer Firmware-Images beendet auf *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Controllername
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung tritt auf, wenn die Controllerfirmware erfolgreich eingeblendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL78

Meldung	Firmware-Image *arg1* blinkt auf *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = args • ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung tritt auf, wenn die Controllerfirmware eingeblendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL8

Meldung	Erweiterter Feststellungsfehler eines ungültigen Blocks auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Teil der physischen Festplatte ist beschädigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2149
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL81

Meldung	Der *arg1* zugewiesene Sicherheitsschlüssel wird geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Sicherheitsschlüssel, der dem in der Meldung angegebenen Controller zugewiesen ist, wird geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CTL9

Meldung	Erweiterter Datenträgerfehler eines ungültigen Blocks auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Teil der physischen Festplatte ist beschädigt. Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie unter "Eine Warnung "Ungültiger Block" mit einem Fehler "Ersetzen", "Feststellen" oder "Datenträger" erhalten".
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2150
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

CTL97

Meldung	*arg1*-Persönlichkeit geändert in *arg2*-Modus.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name • ***arg2*** = Neuer Modus
Detaillierte Beschreibung	Dem Controller, der in der Meldung angegeben ist, wurde ein neuer Persönlichkeitsmodus zugewiesen (HBA oder RAID).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2446
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CTL98

Meldung	Sicherheitsschlüssel zugewiesen an *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der als Eingabe bereitgestellte Sicherheitsschlüssel wurde dem in der Meldung angegebenen Controller zugewiesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

CTL99

Meldung	Der *arg1* zugewiesene Sicherheitsschlüssel wird gelöscht.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Sicherheitsschlüssel, der dem in der Meldung angegebenen Controller zugewiesen ist, wird gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	CTL = Speicher-Contr.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

13

DH-Ereignismeldungen

DH001

Meldung	Die erforderliche Ressource für diesen Vorgang ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Ressource im Moment nicht verfügbar
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, verwenden Sie den RACADM-Befehl racreset, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DH = Zertifikatsverw.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DH002

Meldung	Interner E/A-Fehler
Detaillierte Beschreibung	Interner E/A-Fehler
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, verwenden Sie den RACADM-Befehl racreset, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DH = Zertifikatsverw.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DH003

Meldung	Service-Tag-Nummer konnte nicht gelesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Fehlende Service-Tag-Nummer

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, verwenden Sie den RACADM-Befehl racreset, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DH = Zertifikatsverw.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DH004

Meldung	iDRAC hat nicht genügend freie Ressourcen, um die Schlüssel zu generieren
Detaillierte Beschreibung	Fehler bei der Erstellung der Schlüssel
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das Betriebssystem. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Support.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DH = Zertifikatsverw.
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DH005

Meldung	Das CA-Zertifikat ist defekt, abgelaufen oder die Signatur-Berechtigungen fehlen.
Detaillierte Beschreibung	Ungültige CA-Zertifizierung
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie alle anderen iDRAC-Sitzungen und Aktivitäten. Versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DH = Zertifikatsverw.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DH006

Meldung	Falsche Passphrase für den Privatschlüssel (neu schreiben)
Detaillierte Beschreibung	Ungültige Passphrase
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass der Zertifikatparameter dem Zertifikatinhalt entspricht; das Zertifikat kann mit den Openssl-Tools überprüft werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DH = Zertifikatsverw.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DH007

Meldung	Das Kenntwort hat den privaten Schlüssel entsperrt, allerdings war der private Schlüssel falsch
Detaillierte Beschreibung	CA privater Schlüssel/CA-Zertifikat stimmen nicht überein
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Parameter des privaten Schlüssels korrekt sind. Die Passphrase kann mit dem privaten Schlüssel überprüft werden; Passphrase und Zertifikat können mit den Openssl-Tools überprüft werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DH = Zertifikatsverw.
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DH008

Meldung	Beim Speichern des Zertifikats in einem dauerhaften Speicher ist ein Problem aufgetreten
Detaillierte Beschreibung	Das bereitgestellte Client-Zertifikat kann nicht in dem internen beständigen Massenspeicher gespeichert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, verwenden Sie den RACADM-Befehl racresetcfg, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DH = Zertifikatsverw.
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DH009

Meldung	Der Vorgang wurde aufgrund eines unerwarteten internen Problems nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Es ist ein unerwartetes internes Problem aufgetreten, und der Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das Netzkabel aus dem System, und bringen Sie das Netzkabel wieder am System an. Wenn der Server neu gestartet wird, wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DH = Zertifikatsverw.
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DH010

Meldung	Setzen Sie iDRAC zurück, um das neue Zertifikat anzuwenden. Bis dahin bleibt das alte Zertifikat aktiv.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC muss zurückgesetzt werden, damit das neue Zertifikat übernommen wird. Solange der iDRAC nicht zurückgesetzt ist, bleibt das alte Zertifikat gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück. Der iDRAC kann zurückgesetzt werden, indem Sie die Identifizierungstaste 15 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn Sie das RACADM-Befehlszeilendienstprogramm verwenden möchten, führen Sie den Befehl „racadm racreset“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DH = Zertifikatsverw.

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

14

DIAG-Ereignismeldungen

DIAG 0414

Meldung	Kabel – *arg1* nicht erkannt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Wandlername
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0000

Meldung	Pass
Detaillierte Beschreibung	Alle Tests bestanden
Empfohlene Antwortmaßnahme	OK, Nutzungsdauer ist gut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0111

Meldung	CPU *arg1*: Ausnahme vom Typ *arg2* ist aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** CPU-Nummer • ***arg2*** **=** Ausnahmetyp
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Problem betrifft die Systemplatine. Es wird empfohlen, ein BIOS-Flash durchzuführen und die Diagnose zu wiederholen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0112

Meldung	CPU *arg1* – Machine Check-Ausnahme erkannt.

Argumente	• ***arg1*** **=** CPU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Problem betrifft die Systemplatine. Es wird empfohlen, ein BIOS-Flash durchzuführen und die Diagnose zu wiederholen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0114

Meldung	Abweichung beim Cache-Integritätstest: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	Je nach <Fehlergrund>. Bei „Kann nicht gestartet werden“ liegt in der Regel ein Softwareproblem vor. Bei „Cache-Integrität“ kann ein Prozessor-Cache-Hardwareproblem die Ursache sein. Die anderen CPU-Meldungen können auf die

	Hardware oder eine Überhitzung zurückzuführen sein, etwa wenn sich die Lüfter minimal drehen, oder wenn der Luftstrom blockiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie im Register „System-Funktionszustand", ob eine ungewöhnlich hohe Temperatur vorliegt, und stellen Sie sicher, dass die Luftleitbleche (falls vorhanden) korrekt im System installiert sind. Überprüfen Sie die Lüfterdrehzahl im Register „System-Funktionszustand", und prüfen Sie, ob aktuelle Lüfter korrekt installiert sind.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0115

Meldung	Hohe thermische CPU-Belastung. Grenzwert *arg1*, Istwert *arg2* C.
Argumente	• ***arg1*** = Grad • ***arg2*** = Grad
Detaillierte Beschreibung	

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Lüfter und das Vorhandensein von blockierten Lüftungsöffnungen. Überprüfen Sie, ob große Mengen von Staub vorhanden sind.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0121

Meldung	Es wurden Speicherfehler erkannt, die jedoch erfolgreich behoben wurden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	MemRx ist aktiviert und hat alle erkannten Speicherfehler behoben. Ersetzen der DIMMs ist optional.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0122

Meldung	Speicherfehler wurden erkannt. Grenzwerte überschritten. Weitere Fehler können nicht behoben werden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	MemRx ist aktiviert, hat jedoch zu viele Fehler festgestellt, um sie sicher zu beheben. Ersetzen der DIMMs wird empfohlen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0123

Meldung	UEFI: Speicherfehler erkannt. :ODER: LEGACY: Speicher – Abweichung beim Integritätstest.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	MemRX ist nicht aktiviert oder wird nicht unterstützt. Server UEFI: Fahren Sie das System herunter, und setzen Sie die DIMMs neu ein. Wiederholen Sie den Test. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein DIMM-Verbindungsproblem vor. Client LEGACY: Fahren Sie das System herunter, und setzen Sie die DIMMs neu ein. Wiederholen Sie den Test. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein DIMM-Verbindungsproblem vor. Überprüfen Sie, ob eine neue BIOS-Aktualisierung verfügbar ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0124

Meldung	*arg1, arg2*
Argumente	• ***arg1*** **=** Zeitstempel • ***arg2*** **=** Protokollmeldung
Detaillierte Beschreibung	Protokollmeldung unterscheidet sich von dem vom System unterstützten Protokolltyp. IPMI-Protokoll kann auf SEL hinweisen, andere Protokolltypen sind ebenfalls vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Abhängig von der <Protokollmeldung>.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0125

Meldung	Das Ereignisprotokoll zeigt eine herabgesetzte oder deaktivierte ECC-Funktionalität an. Die Speichertests können erst fortgesetzt werden, nachdem die Probleme korrigiert, das Protokoll gelöscht und das System neu gestartet wurden.
Detaillierte Beschreibung	Das IPMI-Systemereignisprotokoll ist aus verschiedenen Gründen voll, oder die Protokollierung wurde beendet, weil zu viele ECC-Fehler aufgetreten sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie das Protokoll, starten Sie das System neu, und führen Sie den Test erneut aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0126

Meldung	Die Ereignisprotokolle müssen zuerst gelöscht werden, damit Sie die Tests fortsetzen können.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie das Protokoll, starten Sie das System neu, und führen Sie den Test erneut aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0131

Meldung	Akku – Der Akku ist nicht installiert.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Akku, nachdem Sie sie auf Fremdpartikel und beschädigte Kontakte überprüft haben.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0132

Meldung	Akku – Der Akku nähert sich dem Ende seiner Nutzungsdauer.
Detaillierte Beschreibung	

Empfohlene Antwortmaßnahme	Bauen Sie den Akku wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0133

Meldung	Akku – Der Akku kann nicht genügend Strom liefern.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Akkukontakte, Stecker und Kabel. Eventuell muss der Akku ersetzt werden.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0141

Meldung	Festplatte – Keine Festplatte erkannt.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Festplatten sind nicht auf allen Systemen erforderlich, sodass diese Meldung in der Regel eine Warnung darstellt. Desktops und Server: Wenn das System über eine Festplatte verfügt, fahren Sie das System herunter, und überprüfen Sie die Signal- und Stromverbindungen zum System. Führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein Problem mit dem Kabel oder dem Anschluss vor.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0142

Meldung	Festplatte *arg1* - Seriennr. *arg2*, *arg3*-Selbsttest fehlerhaft: *arg4*.
Argumente	• ***arg1*** = Laufwerkstandort • ***arg2*** = Seriennummer • ***arg3*** = DST kurz, DST lang • ***arg4*** = Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn der <Fehlergrund> „Beendet“ lautet, hat der Festplatten-Controller den Test beendet, und es wird eine Wiederholung des Tests empfohlen. Anderenfalls sollte die Festplatte ersetzt werden. {Im Werk kann dieser Testtyp auch DEFT sein, zusätzlich zu DST kurz und DST lang. Die Meldung „Beendet“ sollte vor Ort eigentlich nicht vorkommen, sondern nur in der Entwicklungsumgebung bei Softwareproblemen.}
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0143

Meldung	Festplatte *arg1* – SMART-Lesebefehl nicht erfolgreich.
Argumente	• ***arg1*** **=** Laufwerkstandort
Detaillierte Beschreibung	Tritt vorrangig bei sehr alten Festplatten auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0144

Meldung	Festplatte *arg1* – Selbsttest wird nicht unterstützt.
Argumente	• ***arg1*** = Laufwerkstandort
Detaillierte Beschreibung	Tritt vorrangig bei sehr alten Festplatten auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0145

Meldung	Festplatte *arg1* - Seriennr. *arg2*, Selbsttest nicht abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Laufwerkstandort • ***arg2*** **=** Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Desktops und Server: Fahren Sie das System herunter, und überprüfen Sie die Signal- und Stromverbindungen zur Festplatte. Führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein Problem mit dem Kabel oder dem Anschluss vor.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0146

Meldung	Festplatte *arg1* - Seriennr. *arg2*, Selbsttestprotokoll enthält frühere Fehler.
Argumente	• ***arg1*** = Laufwerkstandort • ***arg2*** = Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Überprüfung auf vorherige Fehler entfernt; jetzt veraltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0147

Meldung	Optisches Laufwerk *arg1* – Selbsttest: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Fortlaufende Laufwerksnummer • ***arg2*** **=** Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dies ist in der Regel ein Benutzerfehler, da diese Laufwerke vom System entfernt werden können. Falls das optische Laufwerk getrennt wurde, schließen Sie es wieder an die Systemplatine an. Überprüfen Sie im BIOS-Setup, ob die SATA-Schnittstelle des Laufwerks verbunden ist und nicht deaktiviert wurde. Führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ist das optische Laufwerk defekt.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0148

Meldung	Festplatte/Optisches Laufwerk *arg1* – Inkorrekter Status: *arg2 arg3*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Fortlaufende Laufwerksnummer • ***arg2*** **=** Hexadezimalzahl • ***arg3*** **=** Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0149

Meldung	Optisches Laufwerk – Kein Laufwerk erkannt.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0150

Meldung	Festplatte – Keine Festplatte erkannt oder Festplatten-Controller wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	

Empfohlene Antwortmaßnahme	Festplatten auf Desktop-Computern sollten angezeigt werden, wenn eine Verbindung zum Chipsatz-Festplatten-Controller besteht. PERC/SCU/SAS-Adapter werden jedoch von Legacy-ePSA-Geräten nicht unterstützt, sodass diese Meldung lediglich eine Warnung darstellt, wenn die Festplatte mit diesen Controllern verbunden ist. Wenn das System über eine Festplatte verfügt, die mit dem Chipsatz-Festplatten-Controller der Systemplatine verbunden ist, fahren Sie das System herunter, und überprüfen Sie die Signal- und Stromverbindungen zum System. Führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein Problem mit dem Kabel oder dem Anschluss vor.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0151

Meldung	Festplatte *arg1* – Seriennr. *arg2*, inkorrekter Status = *arg3* \n *arg4*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Laufwerkstandort • ***arg2*** **=** Seriennummer • ***arg3*** **=** 80000000000000?? • ***arg4*** **=** Fehlergrund

Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein vorhergesagter SMART-Fehler zeigt an, dass auf der Festplatte ein SMART-Fehler aufgetreten ist und die Festplatte sich möglicherweise dem Ende ihrer Nutzungsdauer nähert. Andere <Fehlergründe> in dieser Kategorie können auf ein sporadisches Problem oder ein Firmware-Problem hinweisen. Führen Sie den Test erneut durch. Desktop, Server: Überprüfen Sie die Kabel und Verbindungen des Festplattenlaufwerks. Alle Systeme: Wenn der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass die Firmware des Festplattenlaufwerks und des BIOS aktuell sind. Der Wert <80000000000000??> ist ein EFI-Fehlercode, der vom Treiber ausgegeben wird.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0152

Meldung	Optisches Laufwerk *arg1* – Inkorrekter Status = *arg2 arg3*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Fortlaufende Laufwerksnummer • ***arg2*** **=** Hexadezimalzahl

- ***arg3*** = Fehlergrund

Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Kabel und Verbindungen des Laufwerks. Wenn der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass die Firmware des Laufwerks und des BIOS aktuell sind. Der Wert <80000000000000??> ist ein EFI-Fehlercode, der vom Treiber ausgegeben wird.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0154

Meldung	Bandlaufwerk *arg1* – Seriennr. *arg2*, inkorrekter Status = *arg3* \n *arg4*.
Argumente	• ***arg1*** = Laufwerkstandort • ***arg2*** = Seriennummer • ***arg3*** = 80000000000000?? • ***arg4*** = Fehlergrund

Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Installation des Bandlaufwerks sowie dessen Kabel und Verbindungen. Wenn der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass die Laufwerk-Firmware auf dem neuesten Stand ist.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0155

Meldung	Festplatte – Nicht installiert.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fahren Sie das System herunter, und überprüfen Sie die Signal- und Stromverbindungen zur Festplatte. Führen Sie die Diagnose erneut aus. Wenn kein Fehler mehr auftritt, lag ein Problem mit dem Kabel oder dem Anschluss vor. Dieser Fehler wird für Notebooks ausgegeben, für die eine Festplatte Voraussetzung ist. Falls diese also nicht gefunden wird, liegt ein Fehler vor.
Kategorie	Bei Lagerung

Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0212

Meldung	Systemplatine – CMOS, Standort = *arg1* h, Erwartet *arg2* h, Gefunden *arg3* h.
Argumente	• ***arg1*** **=** Hexadezimalzahl • ***arg2*** **=** Hexadezimalzahl • ***arg3*** **=** Hexadezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das System mit der neuesten BIOS-Version ausgeführt wird, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0213

Meldung	Systemplatine – CMOS-Batteriefehler festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die CMOS-Batterie, und wiederholen Sie die Diagnose. Wenn der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0221

Meldung	Systemplatine – Intervall-Zeitgeber nicht funktionsfähig.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0232

Meldung	RTC – Es werden keine periodischen Taktsignale generiert.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0233

Meldung	Systemplatine – RTC-Sekunden-Zählwert wird nicht aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0234

Meldung	Systemplatine – HPET *arg1*, inkorrekte Zeitperiode. Erwartet = *arg2*, Gefunden *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** = 1 • ***arg2*** = Dezimalzahl

- ***arg3*** = Dezimalzahl

Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0235

Meldung	PM-Zeitgeber 1 weist falsche Zeitperiode auf. Erwartet *arg1*, Tatsächlich *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = Dezimalzahl • ***arg2*** = Dezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	

Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0241

Meldung	BIOS – Gate A20 nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0242

Meldung	Systemplatine – Unterbrechungs-Controller, IRQ = *arg1*: *arg2* nicht erkannt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Dezimalzahl • ***arg2*** **=** IRQ-Beschreibung
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0243

Meldung	USB-Controller-Fehler.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die USB-Schnittstellen intakt sind, dass keine ausgefallenen Geräte enthalten sind, und dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist. Führen Sie die Diagnose nach Durchführung der Korrekturmaßnahme erneut aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0244

Meldung	USB-Gerät fehlerhaft mit Rückgabecode 0x *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Hexadezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät richtig eingesetzt ist, oder versuchen Sie es mit einer anderen USB-Schnittstelle oder einem anderen Gerät. Führen Sie die Diagnose nach Durchführung der Korrekturmaßnahme erneut aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0245

Meldung	Zeitüberschreitung beim Warten auf Reaktion des Geräts.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät richtig eingesetzt ist, oder versuchen Sie es mit einer anderen USB-Schnittstelle oder einem anderen Gerät, um festzustellen, ob dies die Ursache sein könnte. Führen Sie die Diagnose nach Durchführung der Korrekturmaßnahme erneut aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0251

Meldung	Ereignisprotokoll – Das Protokoll enthält fehlerhafte Datensätze.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dies ist normalerweise eine Warnmeldung, die darauf hinweist, dass das Ereignisprotokoll in letzter Zeit nicht überprüft wurde. Das Ereignisprotokoll enthält verschiedene BIOS- und Diagnose-Ereignisse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0313

Meldung	Touchpad – Zeigegerät/Touchpad nicht erkannt.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Geräte-Firmware und BIOS auf dem aktuellen Stand sind, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0314

Meldung	Thermik: Der Messwert von *arg1* (*arg2* C) überschreitet den Temperaturgrenzwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname • ***arg2*** **=** Grad

Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf temperaturbezogene Ereignisse, einschließlich defekter Lüfter und Sensoren. Überprüfen Sie das System auf verstopfte oder blockierte Lüftungsschlitze. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0315

Meldung	Sensor: Der Messwert von *arg1* (*arg2* C) ist niedriger als erwartet.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = Grad
Detaillierte Beschreibung	

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf temperaturbezogene Ereignisse, einschließlich defekter Lüfter und Sensoren. Überprüfen Sie das System auf verstopfte oder blockierte Lüftungsschlitze. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0321

Meldung	LCD-EDID – Kein Zugriff auf EDID-EEPROM.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dies könnte sich auf den LCD-Anschluss und die Kabel beziehen. Falls nicht, laden Sie die neueste BIOS-Version, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0322

Meldung	LCD-Bedienfeld – Helligkeit kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0323

Meldung	Status der Wandlerleuchte kann nicht erkannt werden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0324

Meldung	LCD-Bedienfeld – Benutzer meldet, dass LCD-BIST-Farben nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicher Benutzerfehler. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0325

Meldung	LCD-Bedienfeld – Benutzer hat keine Eingabe für LCD-BIST vorgenommen.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicher Benutzerfehler. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0326

Meldung	LCD-Bedienfeld – Lampe kann nicht ein- oder ausgeschaltet werden.
Detaillierte Beschreibung	

Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0327

Meldung	LCD-Bedienfeld – BIOS-Schnittstelle kann nicht verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0328

Meldung	LCD-Bedienfeld – Abweichungen bei Umgebungslichtsensor können nicht festgestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0331

Meldung	Video-Controller – Kein Video-Controller erkannt.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0332

Meldung	Videospeicher – Abweichung beim Integritätstest des Videospeichers festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0333

Meldung	Video – Benutzer hat keine Eingabe für Grafiktest vorgenommen.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwort auf Diagnose-Eingabeaufforderung, daraufhin Zeitüberschreitung. Wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0334

Meldung	Video – Benutzer meldet, dass Muster nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	

Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicher Benutzerfehler. Stellen Sie andernfalls sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0411

Meldung	Kabel – *arg1* nicht erkannt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Hardwarename
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0412

Meldung	Kabel – *arg1* nicht erkannt.
Argumente	• ***arg1*** **=** AUX-LCD-Name
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0413

Meldung	Kabel – *arg1* nicht erkannt.
Argumente	• ***arg1*** = LCD-Name
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG0415

Meldung	Kabel – Überprüfen Sie die folgenden Kabel, Jumper, Verbindungen oder Sensoren: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie die beschriebenen Kabel, Jumper, Sensoren oder Verbindungen an, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0511

Meldung	Lüfter – Der Lüfter *arg1* reagiert nicht korrekt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Lüfter ist möglicherweise fehlerhaft. Überprüfen Sie, ob Fremdkörper den Lüfter oder die Lüftungsschlitze behindern. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0512

Meldung	Lüfter – Der Lüfter *arg1* läuft schneller als erwartet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie die Diagnose. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist der Lüfter fehlerhaft. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und wiederholen Sie die Diagnose.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0620

Meldung	Netzwerk *arg1 - arg2*
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer

- ***arg2*** = Fehlermeldung

Detaillierte Beschreibung	Der UEFI-Treiber gibt ein DIAGNOSE-Protokoll aus, und dieses Protokoll führt einen Test auf, der fehlerhaft war. Die Fehlermeldung lautet beispielsweise „Paket-Loopback-Test fehlerhaft" oder „Registertest fehlerhaft" oder dergleichen. Die Meldung wird vom Treiber ausgegeben, nicht vom ePSA.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Netzwerkgerät (Ethernet) ist möglicherweise fehlerhaft. Prüfen Sie, ob am Ethernet-Konnektor Stifte verbogen sind. Stellen Sie sicher, dass die Firmware des Netzwerkgeräts aktuell ist. Wiederholen Sie den Test. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, ersetzen Sie das NIC/NDC/LOM-Netzwerkgerät. Dies kann sich je nach System auf die Hauptplatine, einen Adapter oder eine Tochterkarte beziehen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG0621

Meldung	Treiberversion von Netzwerk *arg1* (*arg2*) ist veraltet. Version *arg3* oder höher ist erforderlich für *arg4*
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Hexadezimalzahl

- ***arg3*** = Hexadezimalzahl
- ***arg4*** = EFI-Treibername

Detaillierte Beschreibung	Test stellt nur eine Warnung dar, weil der UEFI-Netzwerktreiber alt ist und bekannte falsche Fehler ausgibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Netzwerk-Firmware aktualisieren.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8001

Meldung	Keine BIOS-Unterstützung für Softwareunterbrechung *arg1* h, Funktion (ah) *arg2* h.
Argumente	• ***arg1*** = Hexadezimalzahl • ***arg2*** = Hexadezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	

Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8002

Meldung	Keine BIOS-Unterstützung für SMI-Schnittstellenfunktion (ah) *arg1* h. Sensor *arg2* hat Temperaturbereich *arg3* überschritten. Spitzenbereich war *arg4*.
Argumente	• ***arg1*** = Hexadezimalfunktion • ***arg2*** = Name • ***arg3*** = Dezimalzahl • ***arg4*** = Dezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	

Empfohlene Antwortmaßnahme	Sollte nicht auftreten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8003

Meldung	Lüfter – Herstellermodus kann nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sollte nicht auftreten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8004

Meldung	Lüfter – Die Lüfterdrehzahl kann nicht ermittelt werden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sollte nicht auftreten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8005

Meldung	LCD-BIST wird nicht unterstützt oder Lüfterdrehzahlfehler. Erwartet werden mindestens *arg1*, Istwert *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = U/Min. • ***arg2*** = U/Min.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls LCD-BIST-Fehler: LCD-BIST ist möglicherweise nicht auf allen Systemen vorhanden. Stellen Sie sicher, dass das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, und führen Sie die Diagnose erneut aus. Falls Lüfterdrehzahlfehler: Stellen Sie sicher, dass die Lüfter nicht verschmutzt oder blockiert sind, und überprüfen Sie die Kabelverbindung.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung							
	Filter-Transparenz	**IPMI-Warnung**	**SNMP-Warnung**	**E-Mail-Warnung**	**Remote System-Protokoll**		**WS-Ereignisauslösung**
iDRAC							
Gehäuse							

	LC-Protokoll	**LCD**	**BS-Protokoll**	**Ausschalten**	**Aus- und Einschalten**	**Reset**	**Gehäuseereignis-Proxy**
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8006

Meldung	Lüfter – Lüftergeschwindigkeit kann nicht auf *arg1* gesetzt werden oder keine Chipsatz-Zeitgeber vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Hoch, Niedrig, Original
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sollte nicht auftreten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8007

Meldung	Protokoll enthält Lüfterereignisse; Zeitgeber hat *arg1* erwartet, festgestellt wurde *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Dezimalzahl • ***arg2*** **=** Dezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bei „Protokoll enthält Lüfterereignisse“: Die Ereignisse werden von anderen Quellen in das Protokoll geschrieben; ePSA meldet sie lediglich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8008

Meldung	Nicht genügend Speicher vorhanden! fMalloc() fehlerhaft! :ODER: Speicher für Objektdaten kann nicht zugewiesen werden. :ODER: Speicher *arg1* kann nicht getestet werden. :ODER: Anwendungsprozessoren können nicht gestartet werden. :ODER: Nicht alle Anwendungsprozessoren können gestoppt werden. Das System ist möglicherweise instabil und muss neu gestartet werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8009

Meldung	Freizugebender Speicher kann nicht gefunden werden! fFree () fehlerhaft mit Zeiger *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Hexadezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG800B

Meldung	Hersteller-ID-Funktionsfehler abrufen.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG800C

Meldung	Fehler bei der Funktion „Wandlermodus abrufen/einstellen“. Hersteller: *arg1* Version: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name • ***arg2*** **=** Dezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG800D

Meldung	Fehler bei der Funktion „Lampe ausschalten". Hersteller: *arg1* Version: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name • ***arg2*** **=** Dezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG800E

Meldung	Fehler bei der Funktion „Lampe einschalten". Hersteller: *arg1* Version: *arg2*.

Argumente	• ***arg1*** = Name • ***arg2*** = Dezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG800F

Meldung	Fehler bei der Funktion „Wiederherstellen“. Hersteller: *arg1* Version: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = Name • ***arg2*** = Dezimalzahl

Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8010

Meldung	Hochpräzisions-Ereigniszeitgeber nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8011

Meldung	Gerät meldet ungültigen Status.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8012

Meldung	Ungültiger Parameter an Gerät übergeben. Unbekannter Test *arg1* ausgewählt.
Argumente	• ***arg1*** = Dezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8013

Meldung	LCD *arg1* unterstützt keine Testbefehle.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8014

Meldung	ADDF-Modul *arg1*, Gerät *arg2* ist fehlerhaft mit Fehlercode *arg3*, Nummer *arg4*. Kein EPSA Signaltoncode zugeordnet.
Argumente	• ***arg1*** = Name • ***arg2*** = Name • ***arg3*** = Hexadezimalzahl • ***arg4*** = Hexadezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8015

Meldung	Nicht alle Anwendungsprozessoren können gestoppt werden. Das System ist möglicherweise instabil und muss neu gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8016

Meldung	Akku – Funktionszustand des Akku kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8017

Meldung	Akku – BIOS bietet keine Unterstützung für den Funktionszustand des Akku.
Detaillierte Beschreibung	

Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8018

Meldung	Unbehebbarer Fehler: Das Modul meldet mehrere Testergebnisse!!
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8019

Meldung	Anmeldung bei NVRAM nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8020

Meldung	Wenig Speicher. *arg1* Kilobyte frei!
Argumente	• ***arg1*** = Dezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8021

Meldung	SMBIOS-DIMM-Konfigurationen stimmen nicht überein.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Softwarefehler, der normalerweise vor Ort nicht auftreten sollte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIAG8154

Meldung	Bandlaufwerk *arg1* – Seriennr. *arg2*, ULTRIUM *arg3*-Datenträger gefunden, Laufwerk erfordert jedoch ULTRIUM *arg4* für *arg5*.
Argumente	• ***arg1*** = Laufwerkstandort • ***arg2*** = Seriennummer • ***arg3*** = Generation • ***arg4*** = Generation • ***arg5*** = Schreibvorgänge
Detaillierte Beschreibung	Jede Generation der ULTRIUM-Bandlaufwerke unterstützt in der Regel frühere, aber nicht neuere Generationen von Bandmedien.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den korrekten Banddatenträger.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8155

Meldung	Bandlaufwerk *arg1* – Seriennr. *arg2*: Gelesene Daten entsprechen nicht den geschriebenen Daten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Laufwerkstandort • ***arg2*** **=** Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Daten, die auf das Band geschrieben werden, werden nicht wie erwartet gelesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie einen anderen Banddatenträger.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8156

Meldung	Bandlaufwerk *arg1* – Seriennr. *arg2*: Kein Datenträger; Laufwerk kann nicht getestet werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Laufwerkstandort • ***arg2*** **=** Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Für den Test ist ein neuer Banddatenträger erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen Banddatenträger, oder überspringen Sie diesen Test.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8157

Meldung	*arg1*-Laufwerk am Standort *arg2* – Seriennr. *arg3*: Laufwerk ist kein unterstütztes Laufwerk.
Argumente	• ***arg1*** **=** Band|Festplatte • ***arg2*** **=** Laufwerkstandort • ***arg3*** **=** Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Bei <Band> werden nur Bandlaufwerke von Dell getestet und unterstützt. Bei <Festplatte> muss die Festplatte nicht von Dell sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Kunde hat dem System offenbar ein Bandlaufwerk hinzugefügt, das nicht von Dell stammt.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8158

Meldung	*arg1*-Laufwerk *arg2* – Seriennummer *arg3*, inkorrekter Status = *arg4* \n *arg5*.
Argumente	• ***arg1*** = Rückwandplatine|Erweiterung|RD1000 • ***arg2*** = Laufwerkstandort • ***arg3*** = Seriennummer • ***arg4*** = 80000000000000?? • ***arg5*** = Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	Ein Gerät hat einen Befehl nicht ausgeführt, und der Test kann nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Test. Falls der Fehler weiterhin besteht, obwohl das BIOS auf dem aktuellen Stand ist, liegt ein Hardwareproblem vor.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8160

Meldung	PERC-Batterie *arg1* – Inkorrekter Status = *arg2* \n *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** **=** PERC-Controller-Standort • ***arg2*** **=** 80000000000000?? • ***arg3*** **=** Fehlergrund
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beim <Fehlergrund> „Batterie nicht vorhanden oder getrennt“, überprüfen Sie das Batteriekabel zum PERC-Controller. Beim <Fehlergrund> „Akkupack austauschen“, ersetzen Sie das Akkupack. Beim <Fehlergrund> „Verbleibende Kapazität niedrig“ muss das Akkupack möglicherweise in Kürze ersetzt werden.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8166

Meldung	Betriebssystem – MBR möglicherweise beschädigt; MBR sollte unter Verwendung eines Virenschutzprogramms überprüft werden.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine Virenprüfung durch.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8170

Meldung	PCIe – Trainingsfehler PciTag- *arg1* HerstellerID- *arg2* GeräteID- *arg3* SVid- *arg4* SDid- *arg5* Bus *arg6*: Link herabgesetzt, max. Linkbreite = x *arg7* , verhandelte Linkbreite = x *arg8*, Steckplatz *arg9*
Argumente	• ***arg1*** **=** Tag • ***arg2*** **=** Hexadezimalzahl • ***arg3*** **=** Hexadezimalzahl • ***arg4*** **=** Hexadezimalzahl • ***arg5*** **=** Hexadezimalzahl • ***arg6*** **=** Dezimalzahl • ***arg7*** **=** Dezimalzahl • ***arg8*** **=** Dezimalzahl • ***arg9*** **=** Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein PCI-Gerät funktioniert mit einer niedrigeren Leistung als erwartet. Wenn sich das Gerät in einem physischen PCI-Steckplatz befindet, wird „Steckplatz <Dezimalzahl>“ an die Meldung angehängt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den beschriebenen PCI-Express-Adapter neu ein, und führen Sie den Test erneut aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8171

Meldung	PCIe – PCI-Gerät am physischen Steckplatz *arg1*, PciTag *arg2* ist vorhanden, reagiert aber nicht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Dezimalzahl • ***arg2*** **=** Hexadezimalzahl
Detaillierte Beschreibung	Ein PCI-Adapter wurde als vorhanden erkannt, er reagiert jedoch nicht auf PCI-Konfigurations-Speicherplatzzugriffe. Entweder ist der Adapter in einem schlechten Zustand oder er wurde nicht korrekt in den Anschluss des physischen PCI-Steckplatzes eingesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den PCI-Adapter neu in den angegebenen PCI-Steckplatz ein, oder ersetzen Sie ihn.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DIAG8611

Meldung	Benutzer meldet, dass keine Lautsprechertöne hörbar sind.
Detaillierte Beschreibung	
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn kein Signalton zu hören ist, stellen Sie sicher, dass die internen Lautsprecher ordnungsgemäß angeschlossen sind. Bei einigen Systemen sind die internen Lautsprecher als Zusatzoption erhältlich. Wenn der Lautsprecher für das System optional ist, ist er möglicherweise auf diesem System nicht vorhanden. Wenn keine Töne hörbar sind, trennen Sie alle Geräte von der externen Kopfhörerbuchse, und wiederholen Sie den Test. Externe Kopfhörerbuchsen können die internen Lautsprecher auf Hardwareebene stummschalten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DIAG = Diagnose
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

15

DIS-Ereignismeldungen

DIS001

Meldung	Autom. Ermittlungsfunktion nicht lizenziert.
Detaillierte Beschreibung	Autom. Ermittlung startet automatisch, konnte aber keine gültige Lizenz finden. Wenn Sie einmal eine gültige Lizenz erhalten und installiert haben, führen Sie einen Neustart aus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um die Lizenz zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS002

Meldung	Auto-Ermittlungsfunktion deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Verwenden Sie den Lifecycle-Controller oder einen anderen Service, um die autom. Ermittlung zu aktivieren und den Neustart auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls Sie möchten, dass die Autom. Ermittlung einen Bereitstellungsserver findet, aktivieren Sie diese Funktion
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS003

Meldung	Autom. Ermittlungsvorgang gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Autom. Ermittlungsvorgang versucht, die Verbindung mit einem Bereitstellungsserver in den nächsten 24 Stunden herzustellen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS004

Meldung	Zeitüberschreitung der 24 Stunden der Autom. Ermittlung ist eingetreten. Der Autom. Ermittlungsvorgang wurde angehalten.
Detaillierte Beschreibung	Die Zeit für den Autom. Ermittlungsvorgang wurde überschritten und der Vorgang angehalten. Der Autom. Ermittlungsvorgang läuft für 24 Stunden vom anfänglichen Systemstromstart oder von der Anforderung der Neuinitialisierung an. Alle 90 Sekunden versucht der Autom. Ermittlungs-Client, den Bereitstellungsserver während dieser Periode zu identifizieren und die Verbindung mit ihm herzustellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Controller-Protokoll auf vorherige Nachrichten, die genauere Informationen über den Grund der Zeitüberschreitung bereitstellen.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS005

Meldung	Die Autom. Ermittlung hat erfolgreich mit dem Bereitstellungsserver *arg1* kommuniziert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name des Bereitstellungsservers
Detaillierte Beschreibung	Die Meldung wurde erfolgreich von der Autom. Ermittlung an den Bereitstellungsserver gesandt, um ein Zertifikat anzufordern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS006

Meldung	Der Autom. Ermittlungsvorgang war erfolgreich. Die Autom. Ermittlungsfunktion wird deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Autom. Ermittlungsvorgang hat die Verbindung erfolgreich hergestellt und ein Zertifikat ermittelt. Die Autom. Ermittlungsfunktion wird nicht mehr gebraucht und wurde deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS007

Meldung	Der Bereitstellungsserver kann nicht über die iDRAC-IP-Adressänderung benachrichtigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Verbindung mit dem Bereitstellungsserver zur Benachrichtigung über die neue iDRAC-IP konnte nicht hergestellt werden .
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Konnektivität des Bereitstellungsservers und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS008

Meldung	Benachrichtigung über iDRAC-IP-Adressänderung in *arg1* von *arg2* wurde an den Bereitstellungsserver gesendet.
Argumente	• ***arg1*** = neue IP-Adresse • ***arg2*** = alte IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-IP-Adressänderung wird mit dem Bereitstellungsserver ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS009

Meldung	Benachrichtigung über iDRAC-IP-Adressänderung in *arg1* wurde an den Bereitstellungsserver gesendet.
Argumente	• ***arg1*** **=** neue IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-IP-Adresse wurde an den Bereitstellungsserver gesandt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS010

Meldung	Autom. Ermittlungs-LCD-Anzeigemeldung: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Fortschrittsmeldung
Detaillierte Beschreibung	Ein Problem ist im Autom. Ermittlungsvorgang aufgetreten. Eine der folgenden Nachrichten wird auf der LCD-Anzeige angezeigt und in das LC-Protokoll eingegeben: 1) Keine Anmeldeinformationen zurückerhalten, 2) Blockiert, weil Admin-Konto aktiviert, 3) Blockiert, weil IPv6 aktiviert, 4) Keine IP bei NIC, 5) Kein Bereitstellungsserver gefunden, 6) Bereitstellungsserver ist unerreichbar/ungültige Adresse, 7) SSL-Verbindung fehlgeschlagen, kein Service bei IP/Schnittstelle, 8) SSL-Verbindung abgelehnt, 9) SSL-Verbindung fehlgeschlagen, (Server-Authentifizierung), 10) SSL-Verbindung fehlgeschlagen, (Client-Authentifizierung), 11) SSL-Verbindung fehlgeschlagen Weiteres, 12) SOAP-Fehler, 13) Fehler bei Erstellung eines Kontos, 14) Blockiert, weil Active Directory aktiviert, 15) Keine Service-Tag-Nummer, und 16) Unbekannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zusätzliche Informationen für LCD-Meldungen finden Sie im Benutzerhandbuch für Lifecycle-Controller-Remote-Dienste.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS011

Meldung	Ein Autom. Ermittlungsclient verwendet vom Kunden signiertes Clientzertifikat.
Detaillierte Beschreibung	Ein vom Kunden bereitgestelltes Clientzertifikat wird verwendet. Ein Autom. Ermittlungsclient verwendet dieses Zertifikat für die SSL-Verbindung mit dem Bereitstellungsserver.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS012

Meldung	Ein Autom. Ermittlungsclient verwendet vom Kunden signiertes Clientzertifikat.
Detaillierte Beschreibung	Ab Werk signiertes Clientzertifikat wird verwendet. Ein Autom. Ermittlungsclient verwendet dieses Zertifikat für die SSL-Verbindung mit dem Bereitstellungsserver.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS013

Meldung	Autom. Ermittlungsclient verwendet Standard-Clientzertifikat.
Detaillierte Beschreibung	Ab Werk signiertes Clientzertifikat wird verwendet. Ein Autom. Ermittlungsclient verwendet dieses Zertifikat für die SSL-Verbindung mit dem Bereitstellungsserver.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS014

Meldung	Autom. Ermittlungsclient verwendet vom Kunden bereitgestelltes CA-Zertifikat, um den Bereitstellungsserver zu authentifizieren.
Detaillierte Beschreibung	Autom. Ermittlungsclient verwendet das vom Kunden bereitgestellte Zertifizierungsstellenzertifikat, um den Bereitstellungsserver für die SSL-Verbindung zu authentifizieren.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS015

Meldung	Autom. Ermittlungsclient verwendet standardmäßiges CA-Zertifikat, um den Bereitstellungsserver zu authentifizieren.
Detaillierte Beschreibung	Autom. Ermittlungsclient verwendet das standardmäßige Zertifizierungsstellenzertifikat, um den Bereitstellungsserver für die SSL-Verbindung zu authentifizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS016

Meldung	Es wurde eine Antwort auf die Benachrichtigung der iDRAC-IP-Adressänderung vom Bereitstellungsserver erhalten.
Detaillierte Beschreibung	Bereitstellungsserver reagierte auf iDRAC-IP-Adressänderung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS100

Meldung	Der AutoConfig-Vorgang war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Vorgang wurde von iDRAC erfolgreich unter Verwendung der im Optionsfeld für den DHCP-Bereich angegebenen AutoConfig-Importdatei abgeschlossen (mit Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS101

Meldung	Die Ausführung vom AutoConfig-Vorgang wird gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die AutoConfig Operation wird durch den iDRAC mithilfe der AutoConfig-Importdatei gestartet, die im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS102

Meldung	AutoConfig-Importprozess kann nicht gestartet werden, weil die AutoConfig-Importdatei nicht verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Konfigurationsimport konnte nicht gestartet werden, weil die AutoConfig-XML-Datei nicht im Freigabenamen oder am Speicherort verfügbar ist, der im Optionsfeld für den DHCP-Bereich mit Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie den Freigabenamen oder Speicherort im Optionsfeld für den DHCP-Bereich, wobei gilt: Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC. Stellen Sie sicher, dass die AutoConfig-Datei verfügbar ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS103

Meldung	Der AutoConfig-Vorgang kann nicht auf eine Netzwerkfreigabedatei zugreifen, da falsche Anmeldeinformationen im Feld DHCP-Bereichsoption eingegeben wurden, in dem die Option VendorID = iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Auf die Netzwerkfreigabedatei kann durch die Verwendung der Anmeldeinformationen nicht zugegriffen werden, die im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurden, wobei VendorID = iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob Folgendes im Feld DHCP-Bereichsoption korrekt eingegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC, und wiederholen Sie dann den Vorgang: 1) Netzwerkfreigabename. 2) Die IP-Adresse der Netzwerkfreigabedatei. 3) Der Benutzername und Kennwort (-u <Benutzername> & -p <Kennwort>)
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS104

Meldung	Der AutoConfig-Vorgang kann nicht auf den Netzwerkfreigabeordner zugreifen, weil ein ungültiger Dateiname im Optionsfeld für den DHCP-Bereich angegeben wurde (wobei gilt: Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC).
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Vorgang kann nicht auf den Netzwerkfreigabeordner zugreifen, weil ein ungültiger Dateiname im Optionsfeld für den DHCP-Bereich angegeben wurde (wobei gilt: Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Dateinamen in das Optionsfeld für den DHCP-Bereich mit Hersteller-ID (VendorID) = iDRAC (über die Befehlsoption -f <Dateiname>) ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS105

Meldung	Der AutoConfig-Vorgang kann nicht auf eine Netzwerkfreigabedatei zugreifen, weil ein unzulässiger Freigabetyp-Wert im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Auf die Netzwerkfreigabedatei konnte nicht zugegriffen werden, da ein nicht unterstützter oder ungültiger Freigabetyp im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie im Feld DHCP-Bereichsoption einen gültigen Freigabetyp ein, wobei VendorID = iDRAC mithilfe von (-s <0 oder 1>), wobei 0 = NFS und 1 = CIFS.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS106

Meldung	Der AutoConfig-Datei-Importiervorgang konnte nicht gestarted werden, da ein ungültiger Typ des Herunterfahrens im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Datei-Importiervorgang konte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da der Typ des Herunterfahrens (-d) im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben, wobei VendorID = iDRAC inkorrekt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Typ des Herunterfahrens in das Feld DHCP-Bereichsoption ein, wobei VendorID = iDRAC mithilfe von (-d <0 oder 1>), wobei 0 = Ordentliches Herunterfahren und 1 = Erzwungenes Herunterfahren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS107

Meldung	Der AutoConfig-Datei-Importiervorgang konnte nicht gestarted werden, da ein ungültiger AutoConfig Wartezeit-Wert im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Der AutoConfig-Datei-Importiervorgang konnte nicht gestarted werden, da ein ungültiger AutoConfig Wartezeit-Wert im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie im Feld DHCP-Bereichsoption, wobei VendorID = iDRAC, einen Wartezeit-Wert (-t) von mehr als 300 Sekunden und weniger als 3600 Sekunden ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS108

Meldung	Kann den AutoConfig-Importprozess nicht starten, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Server konnte nicht erfolgreich konfiguriert werden, da der Lifecycle Controller nicht installiert oder nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Lifecycle Controller-Firmware auf dem Server,der konfiguriert wird, installiert und aktiviert ist, starten Sie dann den iDRAC, indem Sie die Systemidentifikationstaste 15 Sekunden drücken. Weitere Informationen zum Lifecycle Controller finden Sie im Handbuch des Lifecycle Controller unter dell.com/support/manuals.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS109

Meldung	Der AutoConfig-Datei-Importiervorgang konnte nicht gestarted werden, da ein ungültiger Wert für den Stromzustand Host-Beenden im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Der Server konnte nicht konfiguriert werden, da der Wert für den Stromzustand Host-Beenden, der im Feld DHCP-Bereichsoption angegeben wurde, wobei VendorID = iDRAC inkorrekt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie im Feld DHCP-Bereichsoption, wo VendorID = iDRAC, den den Stromzustand Host-Beenden (-e <0 oder 1>) ein, wobei 0 = Ausgeschaltet und = Eingeschaltet, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

DIS110

Meldung	Die AutoConfig Vorgang ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die AutoConfig Vorgang ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	DIS = Auto-Ermittlung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10635
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

16

DKM-Ereignismeldungen

DKM1000

Meldung	Ein Netzwerkproblem wurde festgestellt. Kontakt mit dem Schlüsselverwaltungsserver kann nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkonnektivität. Überprüfen Sie die Netzwerk-, Server- und Client-Konfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DKM = Dell Schlüsselverwaltung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DKM1001

Meldung	Der Schlüsselverwaltungsdienst funktioniert ordnungsgemäß.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DKM = Dell Schlüsselverwaltung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DKM1002

Meldung	Es wurde ein Problem mit dem Schlüsselverwaltungsserver-Zertifikat entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Serverkonfiguration und Zertifikate
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DKM = Dell Schlüsselverwaltung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DKM1004

Meldung	Der Schlüsselverwaltungsserver hat eine ungültige Aufforderung erhalten.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkonnektivität. Überprüfen Sie die Netzwerk-, Server- und Client-Konfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DKM = Dell Schlüsselverwaltung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

DKM1006

Meldung	Es wurde ein Schlüsselverwaltungsserverfehler entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Serverfehlerprotokolle auf zusätzliche Informationen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	DKM = Dell Schlüsselverwaltung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Es wurde ein Schlüsselverwaltungsserverfehler entdeckt. Überprüfen Sie die Konfiguration
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

17

ENC-Ereignismeldungen

ENC1

Meldung	*arg1* wurde eingesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäuseverwaltungsmodul-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein EMM (Enclosure Management Module, Gehäuseverwaltungsmodul) ist ausgefallen, der in das Gehäuse eingesteckt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2296
OMSA-Trap-ID	95100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC10

Meldung	Der Bestandsname *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Gehäusebestandsnamen geändert. Diese Warnung ist rein informativ
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2152
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC100

Meldung	*arg1* sendet inkonsistente Antworten an den Controller.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher-Controller erhält keine konsistente Antwort vom Gehäuse aufgrund eines Firmware-Problems oder einer inkorrekten Verkabelung. Wenn die Kabel länger als die angegebene maximale Länge sind, werden die Signale möglicherweise beeinträchtigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie alle am System angeschlossenen Gehäuse an, überprüfen Sie, ob die Kabelkonfigurationen korrekt sind und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die Gehäuse-Firmware auf die neueste unterstützte Version. Laden Sie die neueste unterstützte Version von Ihrem Dienstanbieter herunter. Weitere Informationen zu den Kabelverbindungen finden Sie in der Dokumentation zum Speichergehäuse.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2300
OMSA-Trap-ID	85400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ENC11

Meldung	Die Service-Tag-Nummer *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Eine Gehäuse-Service-Tag-Nummer wurde geändert. Diese Service-Tag-Nummer sollte im Normalfall nur vom Dienstanbieter geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Service-Tag-Nummer unter autorisierten Umständen geändert wurde.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2153
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC12

Meldung	Kommunikation auf *arg1* wieder aufgenommen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Kommunikation mit einem Gehäuse wurde wiederhergestellt. Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2162
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC13

Meldung	Nicht unterstützte Konfiguration erkannt auf *arg1*. *arg2 arg3*
Argumente	• ***arg1*** = Gehäusename • ***arg2*** = EMM0 1 • ***arg3*** = EMM1 2
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine nicht unterstützte Konfiguration entdeckt. Die SCSI-Geschwindigkeit der Gehäusemanagementmodule (EMMs) stimmt nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie eines der EMMs mit dem EMM der entsprechenden SCSI-Geschwindigkeit.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2173
OMSA-Trap-ID	85300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC14

Meldung	Die Anzahl der mit *arg1* verbundenen Gehäuse liegt über dem vom Controller unterstützten maximalen Limit.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Mit der Controller-Schnittstelle sind zu viele Gehäuse verbunden. Wenn die Gehäuselimite überschritten wird, verliert der Controller den Kontakt mit allen an der Schnittstelle angeschlossenen Gehäusen. Dies ist eine nicht unterstützte Konfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die zusätzlichen Gehäuse. In der Speicherhardwaredokumentation finden Sie die Höchstzahl der Gehäuse, die angeschlossen werden können.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2191
OMSA-Trap-ID	85400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC15

Meldung	Ein Gehäuseblinkvorgang wurde auf *arg1* initiiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2259
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC16

Meldung	Das Blinken auf Gehäuse *arg1* wurde beendet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2260
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC17

Meldung	Ein Gehäuseverwaltungsmodul (EMM) wurde auf *arg1* ermittelt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2291
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC18

Meldung	Keine Kommunikation mehr mit *arg1* möglich.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Die Kommunkation zwischen Controller und einem Gehäuseverwaltungsmodul (Enclosure Management Module - EMM) ging verloren. Dies kann an defekten oder losen Kabeln liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die Kabel fest sitzen. Hinweise zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Starten Sie das System neu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2292
OMSA-Trap-ID	85400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC19

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäuseverwaltungsmodul-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäusemanagementmodul (EMM) ist fehlerhaft. Der Fehler kann durch einen Verlust des zum EMM gelieferten Stroms aufgetreten sein. Der EMM-Selbsttest könnte auch einen Fehler identifiziert haben. Es ist evtl. auch ein Firmwareproblem oder ein Multibit-Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das Gehäuseverwaltungsmodul (EMM) und bringen Sie es wieder an. Informationen zum Austauschen des EMM finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2293
OMSA-Trap-ID	85400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC2

Meldung	*arg1* wurde entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäuseverwaltungsmodul-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Gehäuseverwaltungsmodul (EMM) wurde entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie das Gehäuseverwaltungsmodul (EMM) wieder ein. Informationen zum Austauschen des EMM finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2297
OMSA-Trap-ID	95400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC21

Meldung	*arg1* wurde entfernt.
Argumente	• ***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Ein Gerät wurde entfernt, und das System funktioniert nicht mehr unter optimalen Bedingungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Gerät.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2295
OMSA-Trap-ID	85400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC22

Meldung	Gehäuse *arg1* weist einen beschädigten Sensor *arg2* auf.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename • ***arg2*** **=** args
Detaillierte Beschreibung	Defekter Sensor am Gehäuse. Die Gehäusesensoren überwachen Lüftergeschwindigkeiten, Temperatursonden u.s.w.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2298
OMSA-Trap-ID	85300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC23

Meldung	*arg1* – Problem mit PHY *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = Gehäusename • ***arg2*** = PHY-Daten
Detaillierte Beschreibung	Bei dem in der Meldung angegebenen Gehäuse liegt ein Problem mit der physischen Verbindung PHY vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2299
OMSA-Trap-ID	85400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC24

Meldung	Kommunikation auf *arg1* ist lückenhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Der Controller empfängt keine konsistente Antwort vom Gehäuse. Es könnte ein Firmwareproblem oder eine ungültige Verkabelungskonfiguration vorliegen. Falls die Kabel zu lang sind, machen sie das Signal schwach.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fahren Sie alle am Sysytem angehängten Gehäuse herunter und führen Sie einen Neustart durch. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine Erweiterung der Firmware auf die neueste unterstützte Version durch. Stellen Sie sicher, dass die Kabelkonfiguration gültig ist. In der Dokumentation zur Speicherhardware finden Sie gültige Verkabelungskonfigurationen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2268
OMSA-Trap-ID	10400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC25

Meldung	*arg1* weist Hardware-Fehler auf.
Argumente	• ***arg1*** = Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse oder eine Gehäusekomponente befindet sich in einem fehlerhaften oder herabgesetzten Zustand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Funktionszustand des Gehäuses und seiner Komponenten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2301
OMSA-Trap-ID	85400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC26

Meldung	*arg1* reagiert nicht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse oder eine Gehäusekomponente befindet sich in einem fehlerhaften oder herabgesetzten Zustand. Es reagiert nicht auf Speicherverwaltungsbefehle oder es gibt ein Konnektivitätsproblem zwischen dem Controller und dem Gehäuse.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Zustand des Gehäuses und seiner Komponenten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Hardware. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2302
OMSA-Trap-ID	85400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC27

Meldung	Das Mischen von physischen SAS- und SATA-Festplatten wird im Gehäuse *arg1* nicht unterstützt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse kann physische SAS- und SATA-Festplatten nicht gleichzeitig unterstützen. Physische Festplatten sind evtl deaktiviert. Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2303
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC28

Meldung	Abweichende Firmware-Version des Gehäuseverwaltungsmoduls (EMM) in *arg1* festgestellt. *arg2 arg3*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename • ***arg2*** **=** EMM 0 • ***arg3*** **=** EMM 1
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version der EMM-Module stimmt nicht überein. Beide Module müssen dieselbe Firmwareversion haben. Diese Meldung tritt auf, wenn Sie versuchen, ein EMM-Modul einzufügen, das eine andere Firmwareversion als ein vorhandenes Modul hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine Erweiterung auf dieselbe Version der Firmware auf beiden EMM-Modulen aus.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2311
OMSA-Trap-ID	85300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC29

Meldung	*arg1*-Temperatur ist wieder normal.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2353
OMSA-Trap-ID	105100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC3

Meldung	*arg1* ist heruntergefahren.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse der physikalischen Festplatte ist entweder wärmer oder kühler als der maximal oder minimal zulässige Temperaturbereich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie mögliche Ursachen für Überhitzung oder übermäßiger Kühlung. Überprüfen Sie beispielsweise, ob der Gehäuselüfter einwandfrei funktioniert. Sie sollten auch die Thermostateinstellungen überprüfen und prüfen, ob sich das Gehäuse in der Nähe einer Wärmequelle befindet. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse ausreichend gelüftet ist und dass die Raumtemperatur nicht zu hoch oder zu kalt ist. Für weitere Diagnoseinformationen, siehe Dokumentation über das Gehäuse.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4337
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2112
OMSA-Trap-ID	85400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC30

Meldung	*arg1*-Firmware-Download wird durchgeführt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2354
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC31

Meldung	Firmware-Download auf *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Das System konnte keine Firmware auf das Gehäuse herunterladen. Der Controller hat vielleicht die Kommunikation mit dem Gehäuse verloren. Es gab evtl. Probleme mit der Datenübertragung, oder der Download-Datenträger ist beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie nochmals, die Gehäusefirmware herunterzuladen. Falls die Probleme weiterhin bestehen, überprüfen Sie, dass der Controller mit dem Gehäuse kommunizieren kann. Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung zum Gehäuse EINgeschaltet ist. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicherhardware.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2355
OMSA-Trap-ID	85300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC32

Meldung	Speichergehäuseprozessor (SEP) für *arg1* wurde neu gestartet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	SEP wurde als Teil des Firmware-Download-Vorgangs neu gestartet und wird erst zur Verfügung stehen, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2368
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC33

Meldung	Redundanz auf *arg1* ist normal.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Die Datenredundanz wurde für ein Gehäuse wieder hergestellt, das die Redundanz zuvor verloren hatte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung ist rein informativ.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2124
OMSA-Trap-ID	130400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC4

Meldung	*arg1*-Firmware stimmt nicht überein.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Version der EMM-Module stimmt nicht überein. Es ist erforderlich, dass beide Module dieselbe Version der Firmware haben. Diese Meldung wird verursacht, wenn Sie versuchen, ein EMM-Modul einzufügen, das eine andere Firmwareversion als ein vorhandenes Modul hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie dieselbe Version der Firmware auf beide EMM-Module herunter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2120
OMSA-Trap-ID	85300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC40

Meldung	Ein neues Gehäuse wurde entdeckt auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller entdeckte ein neues Gehäuse. Der Grund dafür ist entweder ein Hotplug eines Gehäuses oder die Änderung des Stromzustands eines Gehäuses. Außerdem wird diese Meldung erzeugt, wenn sich die Verkettungsreihenfolge der Gehäuse ändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2190
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC5

Meldung	Redundanz auf *arg1* ist herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der Gehäusekomponenten ist ausgefallen. Es könnte z. B. ein Lüfter oder eine Stromversorgung ausgefallen sein. Obwohl das Gehäuse derzeit funktioniert, könnte das Ausfallen zusätzlicher Komponenten zum Ausfall des Gehäuses führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren und ersetzen Sie die ausgefallene Komponente. Um die ausgefallene Komponente zu identifizieren, wählen Sie das Gehäuse in der Struktur aus und klicken auf das Unterregister "Funktionszustand". Eine ausgefallene Komponente wird auf dem Unterregister "Funktionszustand" des Gehäuses mit einem roten X identifiziert. Als Alternative können Sie das Speicherobjekt auswählen und das Unterregister "Funktionszustand" anklicken. Der im Zustands-Unterregister angezeigte Controller-Status zeigt, ob ein Fehler oder eine Leistungsminderung bei einer Controller-Komponente vorliegt. Lesen Sie die Dokumentation über das Gehäuse, um weitere Informationen über das Ersetzen von Gehäusekomponenten oder andere Diagnoseinformationen zu erhalten.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2122
OMSA-Trap-ID	130500
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC6

Meldung	Kommunikationszeitüberschreitung auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einem Gehäuse kommunizieren. Es gibt mehrere Gründe für den Kommunikationsverlust. Es gibt z. B. ein beschädigtes oder loses Kabel. Eine ungewohnte Menge von E/A könnte die Kommunikation mit dem Gehäuse auch unterbrechen. Der Kommunikationsverlust kann außerdem durch Software-, Hardware- oder Firmwareprobleme, fehlerhafte oder ausgefallene Stromversorgung und Herunterfahren des Gehäuses verursacht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Kabel auf Probleme. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie im Abschnitt "Richtig angeschlossene Kabel". Sie sollten auch überprüfen, ob das Gehäuse herabgesetzte oder fehlerhafte Komponenten hat. Dazu wählen Sie das Gehäuseobjekt in der Stammbaumansicht aus und klicken auf das Unterregister "Funktionszustand". Das Unterregister "Funktionszustand" zeigt den Status der Gehäusekomponenten an. Überprüfen Sie, dass die unterstützten Treiber- und Firmwareversionen auf dem Controller installiert sind, und dass auf allen Gehäuseverwaltungsmodulen (EMMs) dieselbe Version unterstützter Firmware ausgeführt wird.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4338
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2137
OMSA-Trap-ID	85300

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC7

Meldung	Der Alarm von Gehäuse *arg1* wurde aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Gehäusealarm aktiviert. Diese Warnung ist rein informativ
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2138
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC8

Meldung	Der Alarm von Gehäuse *arg1* wurde deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Gehäusealarm deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2139
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

ENC9

Meldung	Die Systemkennnummer von *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Sie haben das Gehäusebestands-Tag geändert. Diese Warnung ist rein informativ
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	ENC = Speichergehäuse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2151
OMSA-Trap-ID	85100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung
iDRAC							
Gehäuse	✔		✔	✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

18

FAN-Ereignismeldungen

FAN0000

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Lüfterleistung ist nicht optimal. Möglicherweise ist der Lüfter nicht einwandfrei installiert, oder es liegt eine Lüfterstörung vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie bei der nächsten geplanten Wartung den Lüfter und bauen Sie ihn anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2154
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

FAN0001

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Lüfterleistung ist nicht optimal. Möglicherweise ist der Lüfter nicht einwandfrei installiert, oder es liegt eine Lüfterstörung vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Lüfter und bauen Sie ihn anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereregnis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
LCD-Meldung	Lüfter <number> RPM liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Lüfter überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

FAN0002

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg 1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Lüfterleistung ist nicht optimal. Möglicherweise ist der Lüfter nicht einwandfrei installiert, oder es liegt eine Lüfterstörung vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie bei der nächsten geplanten Wartung den Lüfter und bauen Sie ihn anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2154
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

FAN0003

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg 1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Lüfterleistung ist nicht optimal. Möglicherweise ist der Lüfter nicht einwandfrei installiert, oder es liegt eine Lüfterstörung vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Lüfter und bauen Sie ihn anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
LCD-Meldung	Lüfter <number> RPM liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Lüfter überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

FAN0004

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Lüfterleistung ist nicht optimal. Möglicherweise ist der Lüfter nicht einwandfrei installiert, oder es liegt eine Lüfterstörung vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Lüfter und bauen Sie ihn anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
LCD-Meldung	Lüfter <number> RPM liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Lüfter überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

FAN0005

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereregnis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2155
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

FAN0006

Meldung	Lüfter *arg1* wurde entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfter ist möglicherweise erforderlich, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls unabsichtlich, installieren Sie einen Lüfter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

FAN0007

Meldung	Lüfter *arg1* ist eingesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2155
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

FAN0008

Meldung	Lüfter *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2155
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

FAN0009

Meldung	Lüfter *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfter ist möglicherweise erforderlich, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls unabsichtlich, installieren Sie einen Lüfter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
LCD-Meldung	Lüfter <Nummer> fehlt. Überprüfen Sie den Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

FAN0010

Meldung	Lüfter *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfter ist möglicherweise erforderlich, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2154
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

FAN0011

Meldung	Lüfter *arg1* ist aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2155
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

FAN0012

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Gerätleistung ist nicht optimal. Das Gerät ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie bei der nächsten geplanten Wartung das Gerät und bauen Sie es anschließend wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2154
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

FAN0013

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Leistung des Kühlungsgeräts ist nicht optimal. Das Kühlungsgerät ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Kühlungsgerät erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

FAN0014

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg 1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Leistung des Kühlungsgeräts ist nicht optimal. Das Kühlungsgerät ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Kühlungsgerät erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2154
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

FAN0015

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg 1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Leistung des Kühlungsgeräts ist nicht optimal. Das Kühlungsgerät ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Kühlungsgerät erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

FAN0016

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt außerhalb des normalen Betriebsbereichs.
Argumente	• ***arg1*** **=** Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Leistung des Kühlungsgeräts ist nicht optimal. Das Kühlungsgerät ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Kühlungsgerät erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2153
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

FAN0017

Meldung	Die Drehzahl des Lüfters *arg1* liegt innerhalb des normalen Betriebsbereichs.
Argumente	• ***arg1*** **=** Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die Drehzahl des in der Meldung spezifizierten Lüfters funktioniert ordnungsgemäß.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2155
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

FAN0018

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus wird für Lüfter *arg1* nicht unterstützt.
Argumente	• ***arg1*** = Lüfternummer
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus wird für den in der Meldung angegebenen Lüfter nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie den in der Meldung angegebenen Lüfter durch einen Lüfter, der den erweiterten Kühlmodus unterstützt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN0019

Meldung	Eine Inkompatibilität zwischen Betriebsmodus und Lüftertyp wurde für Lüfter *arg1* korrigiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Lüfternummer
Detaillierte Beschreibung	Eine Inkompatibilität zwischen Betriebsmodus und Lüftertyp wurde für den in der Meldung angegebenen Lüfter korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN0020

Meldung	Lüfter *arg1* ist nicht funktionsfähig.

Argumente	• ***arg1*** **=** Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Lüfter ist ausgefallen oder ist nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Lüfter und setzen Sie ihn wieder ein, öffnen Sie die OMSA-Webschnittstelle, um zu überprüfen, ob der Lüfter, der in der Meldung angegeben ist, ordnungsgemäß angezeigt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5300
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN0021

Meldung	*arg1* ist offline.
Argumente	• ***arg1*** **=** Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfter, der in der Meldung spezifiziert wurde, ist entfernt. Der Lüfter ist möglicherweise, um eine optimale Systemleistung zu erzielen, erforderlich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Lüfter und setzen Sie ihn wieder ein, öffnen Sie die OMSA-Webschnittstelle, um zu überprüfen, ob der Lüfter, der in der Meldung angegeben ist, ordnungsgemäß angezeigt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereregnis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5303
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN0022

Meldung	Der Sensor *arg1* ist fehlerhaft. Der letzte erfasste Wert des Sensors lautet *arg2* U/Min.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname • ***arg2*** **=** Lüftergeschwindigkeit
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Sensor ist ausgefallen. Der Sensor ist evtl. für eine optimale Systemleistung erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Lüftersensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5100
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN0023

Meldung	Der Sensorwert von *arg1* kann nicht gelesen werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Lüftersensor oder Lüfter ist ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Entfernen Sie den alten Lüfter, installieren Sie einen neuen Lüfter und starten Sie das System neu, um zu überprüfen, ob der Lüfter korrekt funktioniert. 2) Ersetzen Sie die Systemplatine, wenn der Lüftersensor ausgefallen ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5101
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN0024

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* U/Min. in einen normalen Zustand zurückgekehrt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname • ***arg2*** **=** Lüftergeschwindigkeit
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Sensor ist in einem normalen Zustand zurückgekehrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5102

OMSA-Trap-ID	5102
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN0025

Meldung	Der Zustand des Sensors *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* U/min in einen Warnzustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname • ***arg2*** **=** Lüftergeschwindigkeit
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfter, der in der Meldung spezifiziert ist, funktioniert nicht korrekt. Die Lüfter sind unter Umständen nicht richtig eingesetzt oder sind möglicherweise fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und reinstallieren oder ersetzen Sie den Lüfter. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5103
OMSA-Trap-ID	5103

iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN0026

Meldung	Der Sensor *arg1* hat einen Fehler mit einem Wert von *arg2* U/Min. festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname • ***arg2*** **=** Lüftergeschwindigkeit
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Lüfter-Sensor zeigt an, dass der Lüfter die Drehzahl-bezogenen kritischen Grenzwerte überschritten hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und reinstallieren oder ersetzen Sie den Lüfter mit einem neuen Lüfter. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereregnis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5104
OMSA-Trap-ID	5104
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN0027

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* U/Min. ausgefallen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname • ***arg2*** **=** Lüftergeschwindigkeit
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Sensor ist ausgefallen. Der Sensor ist evtl. für eine optimale Systemleistung erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Lüftersensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FAN = Lüftereregnis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5105
OMSA-Trap-ID	5105
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN1000

Meldung	*arg1* wurde entfernt.
Argumente	• ***arg1*** = Lüftersensor-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass eine Netzteileinheit entfernt wurde und das Gehäuse nicht mehr im optimalem Zustand arbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie den Lüfter wieder ins Gehäuse ein. Wenden Sie sich an den technischen Support wenden, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4201
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

FAN1001

Meldung	*arg1* ist eingesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = Lüftersensor-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass ein Lüfter installiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4203
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

FAN1002

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** = Lüftersensor-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass ein Lüfter ausgefallen ist und dass das Gehäuse nicht mehr in optimalem Zustand arbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4201
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

FAN8500

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Aktivieren des erweiterten Kühlmodus bietet einen erhöhten Luftstrom zu den Ventilatoren, durch Erhöhung der maximal zulässigen Ventilatordrehzahl auf Kosten eines erhöhten Stromverbrauchs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN8501

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Deaktivieren des erweiterten Kühlmodus sorgt für einen geringeren Energieverbrauch, indem die maximale Geschwindigkeit der Gehäuselüfter bei gleichzeitigem ausreichendem Luftstrom verringert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN8502

Meldung	Der Lüfter *arg1* kann nicht erkannt werden, da der Lüfter evtl. nicht optimal funktioniert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Lüftername
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle CMC-Firmware hat den in der Meldung identifizierten Lüfter nicht erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der CMC die neueste Firmware verwendet und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN8503

Meldung	Das Gehäuse wurde ausgeschaltet, da mehr als zwei interne Lüfter nicht funktionieren.

Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse wurde ausgeschaltet, da mehr als zwei Gehäuse-interne Lüfter nicht mehr funktionieren. Die Lüfter mit Problemen werden in der CMC-Hardware (Systemereignisprotokoll) und in den Gehäuse-Protokollen identifiziert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Gehäuse-internen Lüfter funktionieren. Geben Sie an der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) den folgenden Befehl ein, um Lüfter zu identifizieren, die nicht funktionieren: „racadm getsel“. Verwenden Sie die CMC-Web-GUI zur Auswahl des Gehäuses, klicken Sie auf die Registerkarte „Protokolle“, und wählen Sie dann das Hardware-Protokoll aus. Bauen Sie die Lüfter, die nicht ordnungsgemäß funktionieren, neu ein oder ersetzen Sie sie.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN900

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus wurde erfolgreich aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus wurde erfolgreich aktiviert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN901

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus wurde erfolgreich deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus wurde erfolgreich deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN902

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil nicht genügend Strom verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil die erforderliche Stromleistung nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie Netzteile mit höherer Stromkapazität hinzu, oder entfernen Sie Gehäusekomponenten wie E/A-Module oder Server, bis der Stromverbrauch so weit gesenkt ist, dass der erweiterte Kühlmodus aktiviert werden kann, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN903

Meldung	Erweiterter Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil ein nicht unterstützter Lüfter in das Gehäuse eingesetzt wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil ein nicht unterstützter Lüfter im Gehäuse vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie einen vom Gehäuse unterstützten Lüfter ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Eine Liste der vom Gehäuse unterstützten Lüfter finden Sie im CMC-Benutzerhandbuch „Chassis Management Controller Users Guide“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN904

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil der max. Stromkonservierungsmodus aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil der maximale Stromkonservierungsmodus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den maximalen Stromkonservierungsmodus, und wiederholen Sie den Vorgang. Klicken Sie zum Deaktivieren des Modus unter Verwendung der CMC Web-Schnittstelle auf Gehäuseübersicht > Strom > Konfiguration. Führen Sie zum Deaktivieren des Modus unter Verwendung des RACADM-Dienstprogramms den Befehl „racadm config -g cfgThermal -o cfgThermalEnhancedCoolingMode 0“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN905

Meldung	Konfigurationseinstellungen werden angewandt. Dies kann einige Sekunden dauern.
Detaillierte Beschreibung	Konfigurationseinstellungen werden angewandt. Dies kann einige Sekunden dauern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN906

Meldung	Änderungen werden nicht an den aktuellen Einstellungen vorgenommen.
Detaillierte Beschreibung	Änderungen werden nicht an den aktuellen Einstellungen vorgenommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FAN = Lüfterereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN907

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist bereits aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus ist bereits aktiviert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN908

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist bereits deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus ist bereits deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FAN = Lüftereereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FAN911

Meldung	Der Versuch, den erweiterten Kühlmodus zu aktivieren, war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Versuch, den erweiterten Kühlmodus (ECM) zu aktivieren, war nicht erfolgreich, weil der ECM bereits aktiviert ist oder keine Gen3-Lüfter im Gehäuse vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der erweiterte Kühlmodus (ECM) bereits aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass im Gehäuse Lüfter der 3. Generation vorhanden sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FAN = Lüftereregnis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

19

FC-Ereignismeldungen

FC001

Meldung	Der Befehl war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC002

Meldung	Speicher konnte nicht zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Ausreichender Speicher für die Ausführung des Vorgangs kann nicht zugewiesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein, und versuchen Sie erneut, Lifecycle Controller und iDRAC-Firmware zu aktualisieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC003

Meldung	Ein erforderlicher Parameter fehlt
Detaillierte Beschreibung	Der Methode wurde eine ungültige Anzahl an Argumenten übergeben.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die erforderlichen Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch oder der FC HBA-Profilspezifizierung.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC004

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Parameterwert
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den angegebenen Parameter ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Werte für die für die Methode bereitgestellte Eingabe-Parameter dem Parameterdaten-Typ und den möglichen Werten, die in der FC HBA-Profilspezifizierung definiert wurden, entsprechen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC005

Meldung	Die Anzahl der AttributeName-Array-Elementen entsprechen nicht der Anzahl der AttributeValue-Array-Elementen.
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl von AttributeName und AttributeValue-Array-Elementen ist nicht identisch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die gleiche Anzahl von AttributeName-Array-Elementen und AttributeName und AttributeValue-Array-Elementen an. Weitere Informationen über die Eingabeparameter finden Sie in der FC HBA-Profilspezifizierung.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC006

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, das Attribut für das angegebene Ziel kann erst gesetzt werden, nachdem der vorhandene Job abgeschlossen oder abgebrochen wurde
Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Es sind jedoch keine weiteren Vorgänge zulässig, bis der vorhandene Job ausgeführt oder abgebrochen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene KonfigurationJob für die ausgewählten Komponente abgeschlossen ist oder löschen Sie den vorhandenen Job, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC007

Meldung	Es ist bereits ein Konfigurationsjob vorhanden. Es kann kein weiterer Konfigurationsjob auf dem angegebenen Ziel erstellt werden, bis der vorhandene Konfigurationsjob abgeschlossen ist oder abgebrochen wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt oder abgebrochen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene Job abgeschlossen ist, oder löschen Sie den vorhandenen Job, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC008

Meldung	Keine unerledigte Daten für die Erstellung eines Konfigurationsjobs vorhanden
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine Änderungen zwischen der vorhergehenden und der aktuellen Konfiguration verfügbar. Für die Erstellung eines Konfigurationsjobs muss mindestens ein Attribut geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Konfiguration eines oder mehrerer Attribute und Sie dann den Konfigurationsjob neu zu erstellen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC009

Meldung	Lifecycle-Controller wird derzeit verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Zugriff von Lifecycle-Controller auf den internen Speicher ist wegen Verwendung durch eine andere Anwendung oder einen anderen Vorgang nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle Controller-Vorgang abgeschlossen wurde. Stellen Sie sicher, dass das System: 1) sich nicht aktuell im Lifecycle Controller Unified Server Configurator befindet 2) nicht mehr auf das Eingreifen des Benutzers beim F1/F2-POST-Fehler wartet 3) sich nicht in einem der Geräte oder des Controllers der Controller-Option-ROMs befindet.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC010

Meldung	Konfigurationsjob kann nicht erstellt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Für 11G-Systeme: Für den angeforderten Vorgang müssen die Systemdienste aktiviert sein. Die Systemdienste wurden durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG +E beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde. Für 12G-Systeme: Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Lifecycle-Controller wurde durch Drücken von F2 Setup, Auswählen der iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen bei Systemstart oder durch einen Remote-Vorgang deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G-Systeme: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC011

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, unerledigte Daten können nicht gelöscht werden
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Brechen Sie den Konfigurationsjob ab oder warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist. Siehe die Dokumentation zum Abbruch von Jobs.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC012

Meldung	Keine unerledigten Daten zum Löschen vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Zwischen der vorherigen und aktuellen Konfiguration gibt es keine Änderungen an Komponenten-Attributdaten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC013

Meldung	Ungültiger AttributeName: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parametername
Detaillierte Beschreibung	Ein inkorrekter AttributeName-Name-Parameter wurde angegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den richtigen AttributeName des Systems ein. Identifizieren Sie den korrekten AttributeName über die Attribut-Aufzählungsantwort für die Komponente oder beziehen Sie sich auf die FC HBA-Profilspezifizierung.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC014

Meldung	Ungültiger AttributeValue-Parameter für den entsprechenden AttributeName *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der AttributeValue-Parameter ist aufgrund einer der folgenden Arten ungültig: 1) Die Länge des neuen AttributeValue befindet sich nicht innerhalb des Mindest- und maximalen Längenbereichs oder erfüllt nicht den bestimmenden regulären Ausdruck 2) Der Wert des neuen AttributeValue ist nicht in den unteren und oberen gebundenen Bereichsgrenzen 3) Der Wert ist keiner der möglichen Werte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für gültige Attributwerte, beziehen Sie sich auf die FC HBA-Profilspezifizierung.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC015

Meldung	Es kann kein schreibgeschütztes Attribut geändert werden *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum Einstellen eines Attributs war nicht erfolgreich, da das Attribut Schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC016

Meldung	Der Attributwert des deaktivierten Attributs *arg1* kann nicht geändert werden.
Argumente	• ***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum Einstellen eines Attributs war nicht erfolgreich, da das Attribut deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC017

Meldung	Der Vorgang konnte aufgrund eines internen Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist im iDRAC aufgetreten und der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden. Eine iDRAC-Reset ist erforderlich, um den Fehler zu korrigieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie das System von der Steckdose und schließen Sie es wieder an die Stromversorgung an, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FC102

Meldung	Die FC-Schnittstelle von Controller *arg1* mit der Link-ID *arg2* funktioniert nicht, weil entweder das FC-Kabel nicht angeschlossen ist, oder das FC-Gerät nicht funktioniert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-ID • ***arg2*** = Schnittstellen-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene FC-Schnittstellenlink des Controllers funktioniert nicht, weil entweder das FC-Kabel nicht angeschlossen ist, oder das FC-Gerät nicht funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die FC-Schnittstelle aktiviert ist. 2) Stellen Sie sicher, dass die Aktivitäts-/Geschwindigkeits-LEDs leuchten, sofern die physische Schnittstelle über LEDs verfügt. 3) Überprüfen Sie, ob das FC-Kabel und die FC-Kabelverbindungen korrekt installiert sind. 4) Überprüfen Sie, ob der angeschlossene FC-Schalter funktioniert.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2538
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-Mail-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

FC103

Meldung	Die Netzwerkverbindung von FC-Controller *arg1*, Schnittstelle *arg2* wurde erfolgreich gestartet.
Argumente	• ***arg1*** = Controller-ID • ***arg2*** = Schnittstellen-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Netzwerkverbindung des in der Meldung angegebenen FC-Controller-Schnittstellenlinks wurde erfolgreich gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	FC = Fiber Channel
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2539
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-Mail-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

20

FLDC Ereignismeldungen

FLDC1001

Meldung	Die Journal-Spiegelung am Pfad = *arg1* ist verfügbar.
Argumente	• ***arg1*** **=** World Wide Name
Detaillierte Beschreibung	Der Eintrag in dem Journal für das in der Meldung spezifizierte Gerät mit dem WWN (World Wide Name) ist verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2.700
OMSA-Trap-ID	160100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1002

Meldung	Der folgende Journal-Spiegel wird ausgetauscht: Name des Dateipfads = *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Dateipfad
Detaillierte Beschreibung	Der Journal-Spiegel zu dem angegebenen Dateipfad wird ausgetauscht. Dies ist eine Benachrichtigung, dass der Journal-Spiegelungsaustausch jetzt abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2701
OMSA-Trap-ID	160100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1003

Meldung	Cache-Flushing wurde für das virtuelle Laufwerk mit WWN = *arg1* und Pfad = *arg2* gestartet.
Argumente	• ***arg1*** **=** World Wide Name • ***arg2*** **=** Geräte-Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Die Auslagerung aus dem Cache für das in der Meldung spezifizierte virtuelle Laufwerk wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2875
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1004

Meldung	Cache-Flushing für das virtuelle Laufwerk mit WWN = *arg1* und Pfad = *arg2* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** World Wide Name • ***arg2*** **=** Geräte-Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Die Auslagerung aus dem Cache für das in der Meldung spezifizierte virtuelle Laufwerk wurde beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2876
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1006

Meldung	Das Cache-Gerät *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* ist registriert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte • ***arg2*** **=** World Wide Name • ***arg3*** **=** Geräte-Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Cache-Gerät ist vom Fluid-Cache registriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2903
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1007

Meldung	Das Cache-Gerät *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* wird entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** physischer Festplattenname • ***arg2*** **=** World Wide Name • ***arg3*** **=** Geräte-Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Cache-Gerät wurde aus der Fluid-Cache-Konfiguration entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2904
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1008

Meldung	Das Cache-Gerät *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* wird gerade entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** physischer Festplattenname • ***arg2*** **=** World Wide Name • ***arg3*** **=** Geräte-Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Cache-Gerät wird aus der Fluid-Cache-Konfiguration entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2905
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1009

Meldung	Caching für *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* wird gerade entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtueller Festplattenname • ***arg2*** **=** World Wide Name • ***arg3*** **=** Geräte-Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Der Cache wird für das in der Meldung spezifizierte virtuelle Laufwerk entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2906
OMSA-Trap-ID	120100; 150100; 160100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1010

Meldung	Caching für *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* ist aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtueller Festplattenname • ***arg2*** **=** World Wide Name • ***arg3*** **=** Geräte-Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Das Ablegen im Cache-Speicher ist für die in der Meldung spezifizierte virtuelle Festplatte aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2907
OMSA-Trap-ID	120100; 150100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1012

Meldung	Caching für *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* ist deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtueller Festplattenname • ***arg2*** **=** World Wide Name • ***arg3*** **=** Geräte-Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Deaktivieren vom Ablegen im Cache-Speicher wurde erfolgreich durchgeführt. Das Ablegen im Cache-Speicher ist für die in der Meldung spezifizierte virtuelle Festplatte deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2910
OMSA-Trap-ID	120100; 150100; 160100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1013

Meldung	Bei der im Cache gespeicherten LUN mit WWN = *arg1* und Pfad = *arg2* für *arg3* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** World Wide Name • ***arg2*** **=** Geräte-Pfadname • ***arg3*** **=** virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Der im Cache gespeicherte LUN, der in der Meldung spezifiziert ist, konnte einen Lese- oder Schreibvorgang nicht erfolgreich durchführen. Die Benutzeranwendung sollte jetzt E/A-Fehler bei dem Versuch Daten zum Fluid-Cache-Gerät über den in der Meldung spezifizierten Pfad zu lesen oder zu schreiben erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um eine Diagnose der Ursache und Hilfe zur Wiederherstellung zu erhalten.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2911
OMSA-Trap-ID	140400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1014

Meldung	Die Replikation des Cache-Geräts *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* ist abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** physischer Gerätename • ***arg2*** **=** World Wide Name • ***arg3*** **=** Geräte-Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Die Replikation des in der Meldung spezifizierten Cache-Geräts ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2912
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1015

Meldung	Die Wiederherstellung des Cache-Geräts *arg1* mit WWN = *arg2* und Pfad = *arg3* ist abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte • ***arg2*** **=** World Wide Name • ***arg3*** **=** Geräte-Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Die Wiederherstellung des in der Meldung spezifizierten Cache-Geräts ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2913
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1016

Meldung	Eine unbefristete Lizenz ist für Fluid-Cache installiert.
Detaillierte Beschreibung	Eine unbefristete Lizenz ist für Fluid-Cache installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2914
OMSA-Trap-ID	160100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1017

Meldung	Eine Lizenz wurde für Fluid-Cache installiert.
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wurde für Fluid-Cache installiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2920
OMSA-Trap-ID	160100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1018

Meldung	Eine Lizenz wurde für Fluid-Cache entfernt.
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wurde für Fluid-Cache entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	2921
OMSA-Trap-ID	160100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1019

Meldung	Alle Cache-Geräte wurden gefunden und für Fluid-Cache registriert.
Detaillierte Beschreibung	Alle Cache-Geräte wurden gefunden und für Fluid-Cache registriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2924
OMSA-Trap-ID	160100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1020

Meldung	Das Speichergerät mit WWN = *arg1*und Pfad = *arg2* befindet sich in unbekanntem Zustand.
Argumente	• ***arg1*** **=** WWN-Name • ***arg2*** **=** Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Speichergerät befindet sich im unbekannten Zustand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine Reparatur ist erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2909
OMSA-Trap-ID	120300; 150300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1021

Meldung	Auf den Journal-Spiegelungseintrag mit WWN = *arg1* kann nicht zugriffen werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** World Wide Name
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Gerät mit dem Journal-Spiegelungseintrag mit dem WWN (World Wide Name) ist nicht verfügbar. Ein Teil eines SSD wird für die Journal-Inhalte verwendet. Um eine Konsistenz sicherzustellen, werden die Journal-Inhalte auf zwei weitere Festplatten geschrieben. Diese Kopien sind Journal-Spiegel. Wenn die Journal-Inhalte auf keine der Journal Spiegel geschrieben werden können, wird dieses Ereignis ausgegeben. Es wird eine Warnmeldung angezeigt, weil der FLDC-Code dann versucht, ein anderes SSD als Journal-Spiegelung zu verwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2702
OMSA-Trap-ID	160300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1022

Meldung	Der zugeordnete Server des Cache-Geräts *arg1* mit WWN = *arg2* ist nicht konfiguriert.
Argumente	• ***arg1*** = Name der physischen Festplatte • ***arg2*** = World Wide Name
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Cache-Gerät mit der WWN ist in der Fluid-Cache-Konfiguration nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Ursache der Konfigurationsinkonsistenzen zu identifizieren, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2874
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1023

Meldung	Der Fluid-Cache wird im Rahmen einer Testlizenz ausgeführt, die in *arg1* Tagen abläuft.
Argumente	• ***arg1*** = Tage
Detaillierte Beschreibung	Der Fluid-Cache wird derzeit unter einer Test-Lizenz ausgeführt, die in dem in der Meldung spezifiziertem Zeitraum in Tagen ausläuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine unbefristete Lizenz für Fluid-Cache sollte für die Fortsetzung des Services erworben werden.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2916
OMSA-Trap-ID	160100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1024

Meldung	Das Ablegen im Cache-Speiche wurde im Rückschreiben-Modus aktiviert, wird aber zurzeit im Durchschreiben-Modus ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Das Ablegen im Cache-Speicher wurde im Rückschreiben-Modus aktiviert, wird aber zurzeit im Durchschreiben-Modus ausgeführt, da der Fluid Cache-Pool nur über ein PCIe-SSD verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie dem Fluid-Cache-Pool ein weiteres PCIe SSD-Gerät hinzu, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2930
OMSA-Trap-ID	120300;150300;160300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1025

Meldung	Das Ablegen im Cache-Speicher wurde im Rückschreiben- oder Durchschreiben-Modus aktiviert, wird aber zurzeit im Durchschreiben-Modus ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Das Ablegen im Cache-Speicher wurde im Rückschreiben- oder Durchschreiben-Modus aktiviert, wird aber zurzeit im Durchschreiben-Modus ausgeführt, da der Fluid Cache-Pool über kein PCIe-SSD-Gerät verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie dem Fluid-Cache-Pool ein weiteres PCIe SSD-Gerät hinzu, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2931
OMSA-Trap-ID	120300;150300;160300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1026

Meldung	Das Ablegen im Cache-Speicher ist nicht länger zum Durchschreiben-Modus herabgesetzt und arbeitet jetzt für den Fluid Cache im Rückschreiben-Modus.

Detaillierte Beschreibung	Das Ablegen im Cache-Speicher-Modus wurde in den Durchschreiben-Modus wiederhergestellt, da zusätzliche PCIeSSD-Geräte in der Fluid-Cache-Konfiguration verfügbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2932
OMSA-Trap-ID	120300;150300;160300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1027

Meldung	Das Ablegen im Cache-Speicher ist nicht länger zum Durchreich-Modus herabgesetzt und arbeitet jetzt für den Fluid Cache in seinem konfigurierten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Der Ablegen im Cache-Speicher-Modus wurde zum konfigurierten Modus wiederhergestellt, da zusätzliche PCIeSSD-Geräte in der Fluid-Cache-Konfiguration verfügbar sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2933
OMSA-Trap-ID	120300;150300,160300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1028

Meldung	Die OMSS-Verbindung zum Fluid-Cache-Service ist nicht mehr vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die Kommunikationsverbindung zwischen OMSS und dem Fluid-Cache-Service ist nicht mehr vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Wiederverbinden von OMSS zum Fluid-Cache-Service gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass der Fluid-Cache-Dienst ausgeführt wird. Um zu überprüfen, ob der Dienst ausgeführt wird, geben Sie den folgenden Befehl ein: "fldc --status". (2) Stellen Sie die Verbindung wieder her, indem Sie den folgenden Befehl ausführen: :"omconfig storage fluidcache action=connect"
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2699
OMSA-Trap-ID	160400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1029

Meldung	Es sind nicht genügend Journal-Spiegel zur Ausführung von Fluid-Cache verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung zeigt an, dass eine nicht ausreichende Anzahl von Journal-Spiegeln, um Fluid-Cache zu betreiben, vorhanden sin. Stellen Sie sicher, dass mindestens zwei Journal-Spiegel verfügbar sind. Aktivieren Sie ein oder mehrere fehlerhafte Cache-Geräte oder verwenden Sie das fldc_restore Dienstprogramm zur Wiederherstellung des Knotens.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um eine Diagnose der Ursache und Hilfe zur Wiederherstellung zu erhalten.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2703

OMSA-Trap-ID	160400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1030

Meldung	Die Cluster-ID im Journal stimmt nicht mit der Cluster-ID in der Konfigurationsdatei für Fluid-Cache überein.
Detaillierte Beschreibung	Ein Inkonsistenz wurde in den Fluid-Cache-Konfigurationsdaten erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine Reparatur ist erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2704
OMSA-Trap-ID	160400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1031

Meldung	Das Journal konnte für Fluid-Cache nicht gelesen oder geschrieben werden.
Detaillierte Beschreibung	Kein Zugriff auf redundante Fluid-Cache-Konfigurationsinformationen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine Reparatur ist erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2705
OMSA-Trap-ID	160400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1032

Meldung	Das Cache-Gerät mit WWN = *arg1* und Pfad = *arg2* funktioniert nicht mehr.
Argumente	• ***arg1*** **=** WWN-Name • ***arg2*** **=** Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIeSSD-Cache-Gerät funktioniert nicht mehr.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das nicht funktionsfähige PCIe SSD.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2900
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1033

Meldung	Das Speichergerät WWN = *arg1* und Pfad = *arg2* ist entweder nicht zugreifbar oder nicht mehr funktionsfähig.
Argumente	• ***arg1*** **=** WWN-Name • ***arg2*** **=** Pfadname
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung besagt, dass das Speichergerät nicht verfügbar oder nicht mehr funktionsfähig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das virtuelle Laufwerk nicht verfügbar ist, stellen Sie den Zugriff wieder her, indem Sie das virtuellen Laufwerke wieder online bringen. Nachdem das virtuelle Laufwerk verfügbar ist, führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Festplatten zu reaktivieren: "omconfig storage vdisk action=reactivate controller=id vdisk=id devicename=<string>". Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, ersetzen Sie es.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2901
OMSA-Trap-ID	120400; 150400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1034

Meldung	Es ist keine gültige Lizenz für Fluid-Cache installiert.
Detaillierte Beschreibung	Es ist keine gültige Lizenz für Fluid-Cache installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine gültige Lizenz für Fluid Cache. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2915
OMSA-Trap-ID	160400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1035

Meldung	Änderungen an der Konfiguration sind nicht zulässig, weil der Fluid-Cache im Rahmen einer abgelaufenen Testlizenz ausgeführt wird (abgelaufen vor *arg1* Tagen).
Argumente	• ***arg3*** **=** Anzahl der Tage

Detaillierte Beschreibung	Änderungen an der Konfiguration sind nicht zulässig, da Fluid-Cache unter einer abgelaufenen Test-Lizenz ausgeführt wird. Die Meldung gibt außerdem die Anzahl der Tage, die Fluid-Cache unter einer abgelaufenen Lizenz ausgeführt wurde (maximal 30 Tage nach Ablauf sind zulässig), an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine gültige Lizenz für Fluid Cache. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2917
OMSA-Trap-ID	160400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1036

Meldung	Die Caching-Funktion ist deaktiviert, weil Fluid-Cache im Rahmen einer abgelaufenen Testlizenz ausgeführt wird (abgelaufen vor *arg1* Tagen).
Argumente	• ***arg3*** **=** Anzahl der Tage
Detaillierte Beschreibung	Das Ablegen im Cache-Speicher ist deaktiviert, da Fluid-Cache unter einer abgelaufenen Test-Lizenz ausgeführt wird. Die Meldung gibt außerdem die Anzahl der Tage, die Fluid-Cache unter einer abgelaufenen Lizenz ausgeführt wurde (maximal 30 Tage nach Ablauf sind zulässig).

Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine dauerhafte Fluid-Cache-Lizenz.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2918
OMSA-Trap-ID	160400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1037

Meldung	Änderungen an der Konfiguration sind deaktiviert, da Fluid-Cache unter einer abgelaufenen oder ungültigen Lizenz ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Änderungen an der Konfiguration sind deaktiviert, da Fluid-Cache unter einer abgelaufenen oder ungültigen Lizenz ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine dauerhafte Fluid-Cache-Lizenz.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2919
OMSA-Trap-ID	160400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1038

Meldung	Es steht keine ausreichende Speicherkapazität zur Ausführung der erforderlichen Dienste für Fluid-Cache zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Es steht keine ausreichende Speicherkapazität zur Ausführung der erforderlichen Dienste für Fluid-Cache zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der minimal erforderliche Speicher, um Fluid Cache für DAS auszuführen, ist 16 GB. Für einen optimalen Betrieb wird empfohlen, mindestens 32 GB RAM zu installieren.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2922
OMSA-Trap-ID	160400

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

FLDC1039

Meldung	Ein oder mehrere Cache-Geräte sind nicht vorhanden, was dazu führt, dass Fluid-Cache nicht reagiert.
Detaillierte Beschreibung	Eines oder mehrere Cache-Geräte fehlen und der Cache reagiert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das fehlende Cache-Gerät ein. Wenn das Gerät herausgezogen wurde, reaktivieren Sie dieses. Reaktivieren Sie ein Cache-Gerät, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: "omconfig storage pciessd action=reactivate subsystem=id pciedevice=<PDISKID>"
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	FLDC = Unbekannt
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2923
OMSA-Trap-ID	160400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

21

FSD-Ereignismeldungen

FSD000

Meldung	Debug vom Kunden autorisiert; Debug-Fähigkeiten *arg1* wurden von *arg2* um *arg3* für den Zeitraum *arg4* bis *arg5* genehmigt.
Argumente	• ***arg1*** = DebugCaps • ***arg2*** = iDRAC-Benutzer • ***arg3*** = Entsperrungszeit • ***arg4*** = Startzeit • ***arg5*** = Endzeit
Detaillierte Beschreibung	Der Kunde hat die angegebenen Debug-Fähigkeiten auf diesem iDRAC autorisiert. (Dies sollte als Reaktion auf eine Anforderung vom technischen Support von Dell geschehen.) Jede Debug-Fähigkeit repräsentiert eine gewisse Maßnahme, die Dell-Techniker zum Debuggen von iDRAC ausführen können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Debug-Fähigkeiten;iDRAC-Benutzer;Zeitsperre aufheben;Startzeit;Endzeit
Kategorie	Audit
Unterkategorie	FSD = Debug
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8595
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

FSD001

Meldung	Debug von Dell autorisiert; Debug-Fähigkeiten *arg1* wurden um *arg2* vom Dell Mitarbeiter *arg3* autorisiert für den Zeitraum *arg4* bis *arg5*
Argumente	• ***arg1*** = DebugCaps • ***arg2*** = Zeit einräumen • ***arg3*** = Dell-Mitarbeiter • ***arg4*** = Startzeit • ***arg5*** = Endzeit
Detaillierte Beschreibung	Dell hat die angegebenen Debug-Fähigkeiten autorisiert. Jede Debug-Fähigkeit repräsentiert eine gewisse Maßnahme, die Dell-Techniker zum Debuggen von iDRAC ausführen können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Debug-Fähigkeiten;Zeit einräumen;Dell Mitarbeiter;Startzeit;Endzeit
Kategorie	Audit
Unterkategorie	FSD = Debug
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8595
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

FSD002

Meldung	Debug-Autorisierung fehlgeschlagen für Debug-Fähigkeiten *arg1*, die vom iDRAC-Benutzer *arg2* und dem Dell Mitarbeiter *arg3* um *arg4* für den Zeitraum *arg5* bis *arg6* autorisiert werden sollten.
Argumente	• ***arg1*** = DebugCaps • ***arg2*** = iDRAC-Benutzer • ***arg3*** = Dell-Mitarbeiter • ***arg4*** = Entsperrungszeit • ***arg5*** = Startzeit • ***arg6*** = Endzeit
Detaillierte Beschreibung	Ein RACADM-Debug-Befehl ist fehlgeschlagen. Falls der RACADM-Debug-Befehl unter Anleitung des technischen Support von Dell ausgeführt wurde, dann sollte weitere Hilfe vom technischen Support angefordert werden. Andernfalls ist dieser Befehl nicht für die Verwendung durch den Kunden vorgesehen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Debug-Fähigkeiten;iDRAC-Benutzer;Dell Mitarbeiter;Zeitsperre aufheben;Startzeit;Endzeit
Kategorie	Audit
Unterkategorie	FSD = Debug
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8594
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

22

HWC-Ereignismeldungen

HWC0001

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, da es keine Antwort von iDRAC gab.
Detaillierte Beschreibung	Der Fehler wird durch den iDRAC-Fehler verursacht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2.) Warten Sie fünf Sekunden. 3). Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das System ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0002

Meldung	vFlash-SD-Karte wird nicht erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-SD-Karte ist entweder nicht vorhanden oder nicht ordnungsgemäß eingesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie die vFlash SD-Karte ein oder fügen Sie die vFlash SD-Karte erneut ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0003

Meldung	vFlash-SD-Karte wurde erfolgreich initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	vFlash-SD-Karte wurde erfolgreich initialisiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0004

Meldung	vFlash-SD-Karte kann nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-SD-Karte ist inkorrekt eingefügt, die vFlash-SD-Karte ist fehlerhaft, oder es besteht ein iDRAC-Kommunikationsfehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie die vFlash-SD-Karte erneut ein, oder setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Bitte warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0005

Meldung	Interner Fehler beim Abrufen von Informationen.
Detaillierte Beschreibung	Interner Fehler beim Abrufen der Firmware-Version der zurzeit installierten Komponenten. Weitere Informationen zu den Fehlern finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2.) Warten Sie fünf Sekunden. 3). Schließen Sie das Netzkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0006

Meldung	Die Einstellungen der vFlash-SD-Karte können nicht gespeichert werden.
Detaillierte Beschreibung	Falls keine vFlash SD-Karte im System vorhanden ist oder falls die Karte gesperrt ist, kann der Lifecycle-Controller die Einstellungen nicht speichern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie die vFlash SD-Karte ein oder entsperren Sie die vFlash SD-Karte, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0007

Meldung	Die Einstellungen der vFlash-SD-Karte können nicht geladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle-Controller konnte die vFlash-Karteninformationen nicht von iDRAC abrufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie die vFlash SD-Karte neu ein und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Bitte warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0008

Meldung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren.
Detaillierte Beschreibung	Während der Kommunikation mit iDRAC ist ein interner Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Assistenten und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Bitte warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0009

Meldung	vFlash-SD-Karte kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-SD-Karte fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt. Der iDRAC ist nicht in der Lage, die vFlash-SD-Karte zu aktivieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie die vFlash SD-Karte neu ein und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Bitte warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0010

Meldung	Ungültiger Name des Ordners oder ein USB-Laufwerk wurde nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Vorgang ist fehlgeschlagen, da der eingegebene Name des Ordners nicht korrekt ist, oder das USB-Laufwerk getrennt wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Ordnernamen ein oder verbinden Sie das USB-Laufwerk, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0011

Meldung	Nicht genügend Speicherplatz für das Kopieren der Datei auf das USB-Laufwerk.
Detaillierte Beschreibung	Das USB-Laufwerk verfügt nicht über ausreichend freien Speicherplatz, um die Datei zu kopieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass das USB-Laufwerk genügend freien Speicherplatz hat, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0012

Meldung	Schreiben auf das USB-Laufwerk nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Das USB-Laufwerk ist schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Schreibschutz auf dem USB-Laufwerk, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0013

Meldung	Die Datei kann nicht auf das USB-Laufwerk kopiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das USB-Laufwerk ist vom System getrennt oder ist nicht lesbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das USB-Laufwerk, und setzen Sie sie erneut ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0014

Meldung	vFlash-SD-Karte wird nicht erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Vorgang ist fehlgeschlagen, da die vFlash-SD-Karte ist nicht vorhanden oder deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die vFlash SD-Karte eingefügt und aktiviert ist, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0015

Meldung	iDRAC reagiert nicht.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC ein Hardware-Fehler ist aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Bitte warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC0016

Meldung	iDRAC-Kommunikationsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann nicht mit iDRAC kommunizieren.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Bitte warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1000

Meldung	Gerät *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1001

Meldung	Gerät *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Das fehlende Gerät ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren sie die Hardware erneut oder schließen Sie sie wieder an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329

LCD-Meldung	<Name> fehlt. Überprüfen Sie die Hardware.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1002

Meldung	Gerät *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Gerät unerwartet deaktiviert ist, aktivieren Sie das Gerät wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1003

Meldung	Gerät *arg1* ist aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1004

Meldung	Der Speicheradapter ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1005

Meldung	Der Speicheradapter fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicheradapter ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Speicheradapter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Der Speicheradapter fehlt. Überprüfen Sie die Hardware.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1006

Meldung	Der Speicheradapter ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn der Speicheradapter unerwartet deaktiviert ist, aktivieren Sie ihn wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1007

Meldung	Der Speicheradapter ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1008

Meldung	Die Rückwandplatine ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1009

Meldung	Die Rückwandplatine fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Die Rückwandplatine ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Entfernung nicht beabsichtigt war, überprüfen Sie seine Anwesenheit und installieren ihn dann neu oder stellen die Verbindung wieder her.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Die Rückwandplatine fehlt. Überprüfen Sie die Hardware.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1010

Meldung	Die Rückwandplatine ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die Rückwandplatine unerwartet deaktiviert ist, aktivieren Sie sie wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1011

Meldung	Die Rückwandplatine ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1012

Meldung	Das USB-Kabel ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1013

Meldung	Das USB-Kabel ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Das USB-Kabel ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Entfernung nicht beabsichtigt war, überprüfen Sie seine Anwesenheit und installieren ihn dann neu oder stellen die Verbindung wieder her.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Das USB-Kabel ist nicht vorhanden. Überprüfen Sie das Kabel
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1014

Meldung	Die Zusatzkarte *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer

Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1015

Meldung	Die Zusatzkarte *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Zusatzkarte ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Entfernung nicht beabsichtigt war, überprüfen Sie seine Anwesenheit und installieren ihn dann neu oder stellen die Verbindung wieder her.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC1100

Meldung	Karte *arg1* wurde in Steckplatz *arg2* installiert.
Argumente	• ***arg1*** = Name • ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC1101

Meldung	Karte *arg1* wurde aus Steckplatz *arg2* entfernt.
Argumente	• ***arg1*** = Name • ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC1200

Meldung	Der Schlitten *arg1* ist in Steckplatz *arg2* eingesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Schlittenname • ***arg2*** **=** -Steckplatz-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Schlitten wird in den in der Meldung angegebenen Steckplatz eingesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC1201

Meldung	Der Schlitten *arg1* wurde aus Steckplatz *arg2* entfernt.
Argumente	• ***arg1*** = Schlittenname • ***arg2*** = -Steckplatz-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Schlitten wird aus dem in der Meldung angegebenen Steckplatz entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC2000

Meldung	Das Kabel *arg1* oder die Verbindung ist angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC2001

Meldung	Das Kabel *arg1* oder eine Verbindung ist nicht oder nicht korrekt angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Das Kabel ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein des Geräts und installieren Sie es wieder oder schließen Sie es wieder an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Der <name>-Kabel/ oder Verbindungsfehler. Verbindung überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC2002

Meldung	Das Kabel für Speicher *arg1* oder die Verbindung ist angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC2003

Meldung	Das Kabel für Speicher *arg1* ist nicht oder nicht korrekt angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Das Kabel ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein des Geräts und installieren Sie es wieder oder schließen Sie es wieder an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Speicher <name>-Kabel- oder Verbindungsfehler. Verbindung überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC2004

Meldung	Das Kabel für Systemplatine *arg1* oder die Verbindung ist angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC2005

Meldung	Das Kabel für Systemplatine *arg1* oder eine Verbindung ist nicht oder nicht korrekt angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Das Kabel ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein des Geräts und installieren Sie es wieder oder schließen Sie es wieder an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Systemplatinen <name>-Kabel- oder Verbindungsfehler. Verbindung überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC2006

Meldung	Gerät *arg1* ist nicht korrekt installiert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Das Gerät ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein des Geräts und installieren Sie es wieder oder schließen Sie es wieder an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	<Name> ist nicht richtig installiert. Überprüfen Sie die Verbindung.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC2007

Meldung	Gerät *arg1* ist korrekt installiert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC2008

Meldung	Für die Zusatzkarte *arg1* wurde ein nicht übereinstimmendes Fabric gefunden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Werkstyp von EAM- und Mezzaninkarte muss übereinstimmen. Sobald eine EAM- oder eine Mezzaninkarte in das Gehäuse eingeführt wird, wird der Strukturtyp für den CMC eingestellt und der CMC stellt sicher, dass alle nachfolgenden EAM- und Mezzaninkarten passen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie in der grafischen Benutzeroberfläche des CMC den Gehäusestrukturtyp und vergleichen Sie ihn mit dem Typ des E/A-Moduls oder der Zusatzkarte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC2009

Meldung	Zusatzkarte *arg1* ist korrekt installiert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC2010

Meldung	Das Riser-Platinenkabel oder die Verbindung ist angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC2011

Meldung	Das Riserkartenkabel oder die Riserkartenverbindung ist nicht angeschlossen oder falsch angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Riserkartenkabel ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Vorhandensein des Geräts und installieren Sie es wieder oder schließen Sie es wieder an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Fehler bei Riserkartenkabel oder -verbindung. Überprüfen Sie die Verbindung.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC2012

Meldung	Nicht übereinstimmendes Fabric auf Fabric *arg1* mit Server in Steckplatz *arg2* erkannt.
Argumente	• ***arg1*** = Name • ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Strukturtyp des Servers stimmt nicht mit dem des E/A-Moduls überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie in der grafischen Benutzeroberfläche des CMC den Gehäusestrukturtyp und vergleichen Sie ihn mit dem Typ des E/A-Moduls oder der Zusatzkarte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC2013

Meldung	Nicht übereinstimmendes Fabric auf Fabric *arg1* mit Server in Steckplatz *arg2* korrigiert.
Argumente	• ***arg1*** = Name • ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC2014

Meldung	Hardware-Fehlkonfiguration erkannt bei *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Hardware ordnungsgemäß installiert ist. Weitere Informationen zur richtigen Konfiguration und Installation finden Sie in der Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Hardware-Fehlkonfiguration erkannt an <Name>. Überprüfen Sie die Hardware
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC2015

Meldung	*arg1* ist korrekt konfiguriert.

Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC3000

Meldung	*arg1* wurde entfernt.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Das entfernte Gerät ist möglicherweise für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich. Die Systemfunktionalität kann eingeschränkt sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Entfernung nicht beabsichtigt war, überprüfen Sie seine Anwesenheit und installieren ihn dann neu oder stellen die Verbindung wieder her.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC3001

Meldung	*arg1* ist eingesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC3002

Meldung	Server *arg1* wird entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls er unabsichtlich entfernt wurde, überprüfen Sie seine Anwesenheit und fügen ihn erneut ein
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC3003

Meldung	Server *arg1* wurde eingesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC3004

Meldung	E/A-Modul *arg1* wurde entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls er unabsichtlich entfernt wurde, überprüfen Sie seine Anwesenheit und fügen ihn erneut ein
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC3005

Meldung	E/A-Modul *arg1* wurde eingesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC3006

Meldung	QuickDeploy-Funktion für Server in Steckplatz *arg1* nicht anwendbar.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Es sind nicht genügend IPv4-Adressen für die Server in diesem Gehäuse reserviert. Deshalb konnte der neu eingesetzte Server nicht mit der QuickDeploy-Funktion konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Überprüfen Sie die Anzahl der reservierten IPv4-Adressen für QuickDeploy. 2) Ändern Sie sie so, dass das neu eingesetzte Blade eine IP-Adresse für QuickDeploy ermitteln kann. 3) Legen Sie den Server neu ein, um den QuickDeploy-Vorgang erneut zu versuchen, oder die Netzwerkparameter für den Server manuell zu konfigurieren. (Beachten Sie, dass einige Gehäusemodelle eine Antwort auf der LCD-Anzeige erfordern)
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse			✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

HWC4000

Meldung	Zwischen BMC/iDRAC-Firmware und Prozessor wurde eine Hardwareinkompatibilität festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Zwischen der BMC/iDRAC-Firmware und dem/den Prozessor(en) wurde eine Hardwareinkompatibilität festgestellt. Die iDRAC- oder BMC-Firmware muss aktualisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die BMC/iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Inkompatibilität zwischen BMC/iDRAC-Firmware und Prozessor. Aktualisieren Sie die Firmware.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC4001

Meldung	Eine Hardware-Inkompatibilität zwischen der BMC/iDRAC-Firmware und der CPU wurde behoben.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC4002

Meldung	Zwischen BMC/iDRAC-Firmware und anderer Hardware wurde eine Hardwareinkompatibilität festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Zwischen der BMC/iDRAC-Firmware und anderer Hardware wurde eine Hardwareinkompatibilität festgestellt. Die iDRAC- oder BMC-Firmware muss aktualisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die BMC/iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC4003

Meldung	Eine Hardware-Inkompatibilität zwischen der BMC/iDRAC-Firmware und anderer Hardware wurde entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC4010

Meldung	Hardware für Zusatzkarte *arg1* erfolgreich aktualisiert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer

Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC4011

Meldung	Hardware-Aktualisierung für Zusatzkarte *arg1* fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Anwesenheit überprüfen, neu installieren oder neu anschließen, danach Aktualisierungvorgang erneut ausführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC4012

Meldung	Hardware für integriertes NIC wurde erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC4013

Meldung	Hardware für integrierten NIC wurde nicht erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Anwesenheit überprüfen, neu installieren oder neu anschließen, danach Aktualisierungvorgang erneut ausführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC4014

Meldung	Link-Tuning-Daten wurden erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC4015

Meldung	Link-Tuning-Fehler festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die CMC-Firmware ist veraltet und kann das neue Gerät, das eine Linktuning-Information angefragt hat, nicht erkennen. Nach der Aktualisierung der Firmware erkennt der CMC das Gerät.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die CMC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC4016

Meldung	Hardwareinkompatibilität bei Zusatzkarte *arg1* ermittelt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System hat eine Zusatzkarte entdeckt, die auf diesem System nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Lesen Sie die Dokumentation des Systems, um unterstützte Zusatzkarten zu finden. 2) Ersetzen Sie die Zusatzkarte mit einer unterstützten Zusatzkarte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC4017

Meldung	Es wurde eine Hardwareinkompatibilität zwischen *arg1 arg2* und *arg3 arg4* ermittelt.
Argumente	• ***arg1*** = Name der ersten Komponente • ***arg2*** = Standort der ersten Komponente • ***arg3*** = Name der zweiten Komponente • ***arg4*** = Standort der zweiten Komponente
Detaillierte Beschreibung	Das System hat eine nicht unterstützte Hardware-Komponente erkannt. Es wird eine Hardware-Inkompatibilität zwischen den in der Meldung angegebenen Komponenten entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie folgende Schritte aus: 1) Überprüfen Sie die Systemdokumentation für die in der Meldung identifizierten Hardware-Komponenten. 2.) Ersetzen Sie nicht unterstützte Komponenten mit unterstützten Komponenten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC4018

Meldung	Die Hardwareinkompatibilität zwischen *arg1 arg2* und *arg3 arg4* wurde korrigiert.
Argumente	• ***arg1*** = Name der ersten Komponente • ***arg2*** = Standort der ersten Komponente • ***arg3*** = Name der zweiten Komponente • ***arg4*** = Standort der zweiten Komponente
Detaillierte Beschreibung	Eine Hardware-Inkompatibilität wurde zwischen den in der Meldung identifizierten Komponenten korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

HWC5000

Meldung	*arg1* ist online.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5001

Meldung	*arg1* ist offline.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls unerwartet, überprüfen Sie die Anwesenheit und führen dann eine Neuinstallation oder Neuverbindung durch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5002

Meldung	Nicht übereinstimmendes Fabric auf *arg1* erkannt.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Der Werkstyp von EAM- und Mezzaninkarte muss übereinstimmen. Sobald eine EAM- oder eine Mezzaninkarte in das Gehäuse eingeführt wird, wird der Strukturtyp für den CMC eingestellt und der CMC stellt sicher, dass alle nachfolgenden EAM- und Mezzaninkarten passen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie in der grafischen Benutzeroberfläche des CMC den Gehäusestrukturtyp und vergleichen Sie ihn mit dem Typ des E/A-Moduls oder der Zusatzkarte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5003

Meldung	*arg1* funktioniert korrekt.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5004

Meldung	Linktuning-Fehler auf *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die CMC-Firmware ist veraltet und kann das neue Gerät, das eine Linktuning-Information angefragt hat, nicht erkennen. Nach der Aktualisierung der Firmware erkennt der CMC das Gerät.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die CMC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5006

Meldung	Fehler auf *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5008

Meldung	Konsole nicht verfügbar für *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC5010

Meldung	*arg1* kann keine Hosts erkennen.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC5012

Meldung	Die Bildschirmanzeige (OSCAR) funktioniert nicht für *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Name

Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC5014

Meldung	*arg1* funktioniert nicht und wurde ausgeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC5030

Meldung	E/A-Modul *arg1* ist online.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5031

Meldung	E/A-Modul *arg1* ist offline.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der CMC hat das E/A-Modul ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5032

Meldung	Nicht übereinstimmendes Fabric auf E/A-Modul *arg1* erkannt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Strukturtypen für E/A-Module auf derselben Gehäusestruktur müssen übereinstimmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Gehäusestrukturtyp im CMC-GUI und vergleichen Sie ihn mit dem Typ beider EAMs.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5033

Meldung	E/A-Modul *arg1* funktioniert korrekt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5034

Meldung	Linktuning-Fehler auf E/A-Modul *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Link-Tuning-Tabelle wird bei diesem E/A-Modul nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die CMC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5035

Meldung	Übertemperaturereignis auf E/A-Modul *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das E/A-Modul ist überhitzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die Lüfter korrekt installiert sind und funktionieren. 2) Überprüfen Sie den Temperatursensorstatus für das Gehäuse und achten Sie darauf, dass dieser dem Betriebstemperaturbereich des Gehäuses entspricht. 3) Setzen Sie das E/A-Modul erneut ein, um die Übertemperatur-Bedingung zu löschen. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5036

Meldung	Fehler auf E/A-Modul *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Leistung des EAM-Moduls ist evtl. beeinträchtigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC5037

Meldung	E/A-Modul *arg1* konnte nicht gestartet werden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware auf dem E/A-Modul wurde nicht gestartet. Das Problem kann auftreten, wenn das E/A-Modul nicht korrekt eingesetzt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das E/A-Modul neu ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC6000

Meldung	Der Controller *arg1* ist offline.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Informationen und Status stehen für diesen Controller nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC6001

Meldung	Der Controller *arg1* ist online.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC6002

Meldung	Der Controller *arg1* steckt im Startmodus fest.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Informationen und Status stehen für diesen Controller nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC6003

Meldung	Controller *arg1* startet.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC6004

Meldung	Kommunikation mit Controller *arg1* nicht möglich.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Informationen und Status stehen für diesen Controller nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC6005

Meldung	Kommunikation mit Controller *arg1* wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC7000

Meldung	Funktionszustand von Server *arg1* ist in normal übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2331
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC7002

Meldung	Funktionszustand von Server *arg1* ist vom normalen Zustand in den Warnzustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server-Zustand hat von einem normalen Zustand zu einem Warnzustand gewechselt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC7004

Meldung	Der Funktionszustand von Server *arg1* ist vom normalen Zustand oder Warnzustand in einen kritischen Zustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Server <number> health changed to a critical state from either a normal or warning state (Der Zustand von Server <Nummer> hat von einem normalen oder Warnzustand zu einem kritischen Zustand gewechselt).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC7006

Meldung	Der Funktionszustand von Server *arg1* ist von einem weniger schwerwiegenden Zustand in einen nicht behebbaren Zustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Server-<Nummer>-Funktionszustand wurde von einem weniger schwerwiegenden Zustand in einen nicht behebbaren Zustand geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC7008

Meldung	Der Funktionszustand von Server *arg1* ist vom Warnzustand in einen schwerwiegenderen Zustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Server<nummer>-Funktionszustand wurde von schwerwiegenderen Zustand in einen Warnungszustand geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC7010

Meldung	Der Funktionszustand von Server *arg1* ist von einem nicht behebbaren Zustand in einen kritischen Zustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Server<nummer>-Funktionszustand wurde von einem nicht behebbaren Zustand in einen kritischen Zustand geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC7012

Meldung	Der Funktionszustand von Server *arg1* ist in einen nicht behebbaren Zustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Server-<Nummer>-Funktionszustand wurde in einen nicht behebbaren Zustand geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemprotokoll und die Frontblende nach weitere Informationen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

HWC8000

Meldung	Unbekanntes Geräte-Plug-Ereignis am Standort *arg1* festgestellt. Weitere Details: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort des Geräts • ***arg2*** = Details
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekanntes Geräte-Plug-Ereignis ist an dem angegebenen Standort des Geräts aufgetreten. In Verbindung mit dem Standort des Geräts werden, sofern verfügbar, weitere Details zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5650
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC8001

Meldung	Ein Gerät wurde am Standort *arg1* zum System hinzugefügt. Weitere Details: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort des Geräts • ***arg2*** = Details
Detaillierte Beschreibung	Ein Gerät wurde an dem in der Meldung spezifizierten Standort des Systems hinzugefügt. Neben dem Standort des Geräts werden, sofern verfügbar, weitere Details zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5651
OMSA-Trap-ID	5651
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC8002

Meldung	Ein Gerät wurde am Standort *arg1* vom System entfernt. Weitere Details: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort des Geräts • ***arg2*** = Details
Detaillierte Beschreibung	Ein Gerät wurde von dem in der Meldung spezifizierten Standort des Systems entfernt. Neben dem Standort des Geräts werden, sofern verfügbar, weitere Details zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5652
OMSA-Trap-ID	5652
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC8003

Meldung	Konfigurationsfehler im Gerät am Standort *arg1* festgestellt. Weitere Details: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort des Geräts • ***arg2*** = Details
Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurationsfehler wurde für ein plug-fähiges Gerät an dem in der Meldung spezifizierten Standort erkannt. Das Gerät ist evtl. nicht ordnungsgemäß installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das Gerät erneut ein oder versuchen Sie ein anderes Gerät vom gleichen Typ einzusetzen und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie anhand der Systemdokumentation, ob das Gerät unterstützt wird oder wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5653
OMSA-Trap-ID	5653
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC8004

Meldung	Der SD-Karten-Gerätesensor ist fehlerhaft. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort • ***arg2*** = Typ • ***arg3*** = Status
Detaillierte Beschreibung	Der SD-Karten-Gerätesensor des in der Meldung spezifizierten Typs ist ausgefallen. Der aktuelle Status der SD-Karte wird ebenfalls angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die SD-Karte erneut ein oder probieren Sie eine andere SD-Karte und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie die folgenden Schritte zur Behebung des Fehlers aus: 1) Wenn der Sensor der SD-Karte auf dem internen SD-Modul installiert ist, ersetzen Sie das Modul. 2) Wenn der SD-Karten-Sensor auf der Systemplatine integriert ist, ersetzen Sie die Systemplatine. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5.750
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC8005

Meldung	Das SD-Karten-Gerät ist in den Normalzustand zurückgekehrt. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort • ***arg2*** = Typ • ***arg3*** = Status
Detaillierte Beschreibung	Das SD-Karten-Gerät ist wieder in den Normalzustand zurückgekehrt. Der SD-Kartentyp und der aktuelle Status der SD-Karte wird ebenfalls angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5752
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC8006

Meldung	Der Zustand des SD-Karten-Geräts ist in einen Warnzustand übergegangen. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort • ***arg2*** = Typ • ***arg3*** = Status
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte-Gerät funktioniert nicht richtig und der Status hat sich zu einem Warnzustand geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die SD-Karte erneut ein oder probieren Sie eine andere SD-Karte und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie die folgenden Schritte zur Behebung des Fehlers aus: 1) Wenn der Sensor der SD-Karte auf dem internen SD-Modul installiert ist, ersetzen Sie das Modul. 2) Wenn der SD-Karten-Sensor auf der Systemplatine integriert ist, ersetzen Sie die Systemplatine. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5753
OMSA-Trap-ID	5753
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC8007

Meldung	Die SD-Karte ist fehlerhaft. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort • ***arg2*** = Typ • ***arg3*** = Status
Detaillierte Beschreibung	Der SD-Kartensensor hat einen SD-Kartendefekt entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die alte SD-Karte durch eine neue SD-Karte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5754
OMSA-Trap-ID	5754
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC8008

Meldung	Die SD-Karte ist fehlerhaft. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort • ***arg2*** = Typ • ***arg3*** = Status
Detaillierte Beschreibung	Ein SD-Karten-Gerätesensor hat einen nicht behebbaren Fehler in der SD-Karte entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die alte SD-Karte durch eine neue SD-Karte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5755
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

HWC8009

Meldung	Der Wert des SD-Karten-Gerätesensors ist unbekannt. Position der SD-Karte: *arg1*, SD-Karten-Gerätetyp: *arg2*, Zustand der SD-Karte: *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort • ***arg2*** = Typ • ***arg3*** = Status
Detaillierte Beschreibung	Ein SD-Karten-Gerätesensor in dem identifizierten System konnte nicht gelesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die identifizierte SD-Karte und setzen Sie sie wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	HWC = Hardware-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5751
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

23

IOID-Ereignismeldungen

IOID001

Meldung	Die Funktion zur Optimierung der Eingabe/Ausgabe-Identität (E/A-Identität) ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Nachdem die Funktion zur Optimierung der E/A-Identität aktiviert wurde, verkürzt sich während des Starts die Zeit, die zum Konfigurieren der E/A-Identitätsattribute unter Verwendung der Importfunktion für das Serverkonfigurationsprofil (XML-Konfiguration) erforderlich ist, deutlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IOID002

Meldung	Die Funktion zur Optimierung der Eingabe/Ausgabe-Identität (E/A-Identität) ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Nachdem die Funktion zur Optimierung der E/A-Identität deaktiviert wurde, verlängert sich während des Starts die Zeit, die zum Konfigurieren der E/A-Identitätsattribute unter Verwendung der Importfunktion für das Serverkonfigurationsprofil (XML-Konfiguration) erforderlich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IOID003

Meldung	Die Regeleinstellung für die Persistenz virtueller Adressen für zusätzlich betriebene Geräte wird in *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Neustarttyp
Detaillierte Beschreibung	Die Regeleinstellung für die Persistenz virtueller Adressen für zusätzlich betriebene Geräte wird in den in der Meldung angegebenen Neustarttyp geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IOID004

Meldung	Regeleinstellung für die Persistenz virtueller Adressen für nicht zusätzlich betriebene Geräte wird in *arg1* geändert.

Argumente	• ***arg1*** **=** Neustarttyp
Detaillierte Beschreibung	Die Regeleinstellung für die Persistenz virtueller Adressen für nicht zusätzlich betriebene Geräte wird in den in der Meldung angegebenen Neustarttyp geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IOID005

Meldung	Die Regeleinstellung für die Speicherinitiatorpersistenz wird in *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Neustarttyp
Detaillierte Beschreibung	Die Regeleinstellung für die Speicherinitiatorpersistenz wird in den in der Meldung angegebenen Neustarttyp geändert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IOID006

Meldung	Die Regeleinstellung für die Speicherzielpersistenz wird in *arg1* geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Neustarttyp
Detaillierte Beschreibung	Die Regeleinstellung für die Speicherzielpersistenz wird in den in der Meldung angegebenen Neustarttyp geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IOID110

Meldung	Die virtuelle Adresse von NIC *arg1* Schnittstelle *arg2* ist konfiguriert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller • ***arg2*** = Schnittstelle
Detaillierte Beschreibung	Die virtuelle, in der Meldung identifizierte IP-Adresse der NIC-Schnittstelle ist konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-Mail-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

IOID111

Meldung	Die virtuelle Adresse von NIC *arg1* Schnittstelle *arg2* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	• ***arg1*** = Controller • ***arg2*** = Schnittstelle
Detaillierte Beschreibung	Die virtuelle, in der Meldung identifizierte Adresse der NIC-Schnittstelle konnte nicht erfolgreich konfiguriert werden, da entweder die Netzwerk-Schnittstellenverbindung nicht aktiviert ist oder der NIC ist nicht in der Lage, die virtuelle Adressierung durchzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Netzwerkschnittstelle aktiviert ist, und dass die Schnittstelle über die Funktion für virtuelle Adressierung verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10770
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-Mail-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

IOID112

Meldung	Die Initiatoreigenschaften von NIC *arg1* Schnittstelle *arg2* wurden erfolgreich konfiguriert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller • ***arg2*** = Port
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierten Initiator-Eigenschaften der NIC-Schnittstelle sind erfolgreich konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-Mail-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

IOID113

Meldung	Die Initiatoreigenschaften von NIC *arg1* Schnittstelle *arg2* können nicht konfiguriert werden.
Argumente	• ***arg1*** = Controller • ***arg2*** = Port
Detaillierte Beschreibung	Die Initiator-Eigenschaften der NIC-Schnittstelle konnten nicht konfiguriert werden, da entweder die iSCSI- oder FCoE-Partition der Netzwerkschnittstelle nicht aktiviert ist oder der Netzwerk-Controller nicht funktionsfähig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die iSCSI- oder FCoE-Partition der Netzwerk-Schnittstelle aktiviert ist. Überprüfen Sie, ob der Netzwerk-Controller funktioniert, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10770
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-Mail-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

IOID114

Meldung	Die Zieleigenschaften von NIC *arg1* Schnittstelle *arg2* wurden erfolgreich konfiguriert.
Argumente	• ***arg1*** = Controller • ***arg2*** = Schnittstelle
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierten Zieleinstellungen-Eigenschaften der NIC-Schnittstelle sind erfolgreich konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-Mail-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

IOID115

Meldung	Die Zieleigenschaften von NIC *arg1* Schnittstelle *arg2* können nicht konfiguriert werden.
Argumente	• ***arg1*** = Controller • ***arg2*** = Schnittstelle
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierten Zieleinstellungen-Eigenschaften der NIC-Schnittstelle konnten nicht konfiguriert werden, da entweder die iSCSI- oder FCoE-Partition der Netzwerkschnittstelle nicht aktiviert ist oder der Netzwerk-Controller nicht funktionsfähig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die iSCSI- oder FCoE-Partition der Netzwerk-Schnittstelle aktiviert ist. Überprüfen Sie, ob der Netzwerk-Controller funktioniert.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10770
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-Mail-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

IOID116

Meldung	Einstellungen für E/A-Identität werden basierend auf aktuellen Persistenzregeleinstellungen angewandt.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC hat damit begonnen, Einstellungen für die E/A-Identität basierend auf den aktuellen Persistenzregeleinstellungen auf NIC- und FC-HBA-Geräte anzuwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;LC-Protokoll;Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

IOID117

Meldung	Der Vorgang zum Anwenden der E/A-Identitätseinstellungen basierend auf aktuellen Persistenzregeleinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC hat E/A-Identitätseinstellungen auf NIC- und FC-HBA-Geräte angewandt. Die gesamte Gerätekonfiguration in Bezug auf virtuelle Adressen, Initiator- und Zieleinstellungen wurden erfolgreich gemäß den aktuellen Persistenzregeleinstellungen konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

IOID118

Meldung	Einige oder alle E/A-Identitätseinstellungen konnten nicht basierend auf den aktuellen Persistenzregeleinstellungen konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC hat E/A-Identitätseinstellungen auf NIC- und FC-HBA-Geräte angewandt. Ein oder mehrere Konfigurationsvorgänge konnten jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die vorherigen Protokolleinträge, und identifizieren Sie die Geräte, deren Konfiguration nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Führen Sie für diese Geräte die folgenden Maßnahmen durch, und starten Sie den Server anschließend neu: 1) Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß installiert ist. 2) Stellen Sie sicher, dass auf dem Gerät die neueste Firmware-Version installiert ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10770
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

IOID119

Meldung	FlexAddress ist auf allen NIC- und FC-HBA-Geräten aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die FlexAddress-Funktion ist auf dem System aktiviert. Der iDRAC wird allen Schnittstellen und/oder Partitionen von bNDCs- und Zusatzadaptern des Systems MAC- und WWN-Werte zuweisen, die von FlexAddress definiert wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOID = E/A-Identitätsoptimierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10771
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;LC-Protokoll;Protokoll Remote-System;
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

24

IOV-Ereignismeldungen

IOV1007

Meldung	Zuweisung eines PCIe-Steckplatzes nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Das IOV-Steckplatz-Verwaltungsuntersystem hat einen Fehler festgestellt, der möglicherweise die physische Zuweisung bzw. das Aufheben der physischen Zuweisung oder das Ausschalten eines PCIe-Steckplatzes verhindert. Der Fehler kann durch PCIe Training-Zeitüberschreitungen, falsche Hotplug-Signale oder die Installation einer nicht unterstützten PCIe-Adapterkarte bedingt sein. Eine Liste der unterstützten PCIe-Adapterkarten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie nur unterstützte Adapterkarten in die PCIe-Steckplätze des Systems ein, und stellen Sie sicher, dass Sie diese vollständig einsetzen. Versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOV = E/A-Virtualisierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IOV1008

Meldung	Ungültiger virtueller Adapter-FQDD *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** FQDD-Wert
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des Vorgangs, der im FQDD (Fully Qualified Device Descriptior) eingegebenen wurde, kann nicht auf irgendwelche virtuellen Adapter der DCIM_ChassisVAView-Klasseninstanz, die virtuelle Adapter representiert, zugewiesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen Auflistungsvorgang auf der Klasse DCIM_ChassisVAView aus, um den richtigen FQDD für den virtuellen Adaper zu erhalten. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem richtigen FQDD-Wert.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOV = E/A-Virtualisierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IOV1009

Meldung	Fehler in Steckplatz- oder Virtual Adapter-FQDD und in der Server-Steckplatz-FQDD-Anzahl.
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung identifizierten FQDD-Paare stimmen nicht mit den erforderlichen Eingabeparameter-Methoden überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges FQDD-Paar an. Informationen zu den Definitionen der erforderlichen Parameter finden Sie in der Dokumentation „DCIM Chassis PCI Management Profile“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IOV = E/A-Virtualisierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

25

IPA-Ereignismeldungen

IPA0001

Meldung	Es wurden ungültige NIC IP-Adressparameter angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die gültige IP-Adresse ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	IPA = DRAC-IP-Adresse
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IPA0002

Meldung	Es wurde eine ungültige IP-Adresse angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Adresse ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	IPA = DRAC-IP-Adresse
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IPA0003

Meldung	Ungültige Subnetzmaske angegeben
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die passende Subnetzmaske ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	IPA = DRAC-IP-Adresse
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IPA0004

Meldung	Es wurde eine ungültige Gateway-Adresse angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den passenden Gateway ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	IPA = DRAC-IP-Adresse
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

IPA0100

Meldung	Die iDRAC-IP-Adresse hat sich von *arg1* in *arg2* geändert.
Argumente	• ***arg1*** = alte IP-Adresse • ***arg2*** = neue IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-IP-Adresse wurde von der früheren IP-Adresse, die in der Benachrichtigung identifiziert wurde, in die neue IP-Adresse, die in der Benachrichtigung identifiziert wurde, geändert. Diese Benachrichtigung wird ausgegeben, wenn die Auswahl der iDRAC-Netzwerkkarte geändert wird, wenn die DHCP-Lease ausläuft und der DHCP-Server eine andere Adresse zuweist oder wenn die iDRAC-IP-Adresse manuell geändert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Remote-Verwaltungskonsolen, die die iDRAC-IP-Adresse gespeichert oder zwischengespeichert haben, müssen möglicherweise mit der neuen IP-Adresse über eine erneute Erkennung oder manuelle Neukonfiguration aktualisiert werden. Die Maßnahme ist möglicherweise nicht erforderlich, wenn die Konsole diese SNMP-Benachrichtigung erhält und die iDRAC-IP-Adresse entsprechend aktualisiert.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	IPA = DRAC-IP-Adresse
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	10547
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

26

ISM-Ereignismeldungen

ISM0000

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul wird auf dem Betriebssystem des Servers gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul wird auf dem Betriebssystem des Servers gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0001

Meldung	Das iDRAC-Modul hat einen BS zu iDRAC PassThrough im Modus *arg1* festgestellt. Wechseln Sie für den BS zu iDRAC PassThrough in den USB-NIC-Modus.
Argumente	• ***arg1*** **=** Modus
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul erkannte einen Durchsatzmodus von Betriebssystem zu iDRAC, wie in der Meldung angegeben wurde. Das iDRAC-Servicemodul wird automatisch eine Verbindung zum iDRAC herstellen, nachdem der Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC im USB-NIC-Modus konfiguriert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC in den USB-NIC-Modus, indem Sie die folgenden Befehle ausführen: 1) racadm setr idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <IP-Adresse> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate enabled
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0002

Meldung	Der BS zu iDRAC-Durchsatz ist deaktiviert. Das iDRAC-Servicemodul aktiviert derzeit den Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC in den USB-NIC-Modus.
Detaillierte Beschreibung	Der BS zu iDRAC-Durchsatz ist deaktiviert. Das iDRAC-Servicemodul aktiviert derzeit den Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC in den USB-NIC-Modus. Dieser Vorgang findet nur für den ersten Durchlauf des iDRAC-Servicemoduls statt. Wenn ein Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC nach diesem Zeitpunkt deaktiviert ist, ist das iDRAC-Servicemodul nicht in der Lage, eine Verbindung zu iDRAC herzustellen, bis der Benutzer den Durchsatz von Betriebssystem zu iDRAC in den USB-Modus aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0003

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul kann iDRAC nicht vom Betriebssystem des Servers aus erkennen.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul konnte iDRAC nicht erfolgreich vom Serverbetriebssystem aus ermitteln. Das iDRAC-Servicemodul setzt den Erkennungsvorgang jedoch fort. Stellen Sie sicher, dass die IPMI-Treiber auf dem Betriebssystem des Servers aktiviert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0004

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul hat die Kommunikation mit iDRAC erfolgreich gestartet.

Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul hat die Kommunikation mit iDRAC erfolgreich gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0005

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul hat die Kommunikation mit iDRAC erfolgreich neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul hat die Kommunikation mit iDRAC erfolgreich neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit

Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0006

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul kann nicht über den Durchsatzkanal von BS zu iDRAC mit iDRAC kommunizieren.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul konnte nicht erfolgreich mit iDRAC kommunizieren, da der Durchsatzkanal von Betriebssystem zu iDRAC nicht im USB-NIC-Modus konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Durchsatzkanal von Betriebssystem zu iDRAC nur im USB-NIC-Modus konfiguriert ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Um den Durchsatzkanal von BS zu iDRAC zu aktivieren, führen Sie die folgenden Befehle in der Reihenfolge auf, in der sie aufgeführt werden: 1) racadm set idrac.os-bmc.PTMode usb-p2p 2) racadm set idrac.os-bmc.UsbNicIpAddress <IP-Adresse> 3) racadm set idrac.os-bmc.adminstate aktiviert
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0007

Meldung	Die Kommunikation des iDRAC-Servicemoduls mit iDRAC ist beendet.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul beendete die Kommunikation mit iDRAC über den Durchsatzkanal von Betriebssystem zu iDRAC. Dies ist der Fall, weil entweder iDRAC neu gestartet wird oder die Konfiguration des Durchsatzes von Betriebssystem zu iDRAC geändert wird. Das iDRAC-Servicemodul wird weiterhin versuchen, eine Verbindung zu iDRAC herzustellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0008

Meldung	Einige Funktionen des iDRAC-Servicemoduls werden auf diesem Server deaktiviert, da OpenManage Server Administrator auf dem Betriebssystem dieses Servers ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul erkannte, dass OpenManage Server Administrator auf dem Betriebssystem des Servers ausgeführt wird. Daher sind eine oder mehrere Funktionen des iDRAC-Servicemoduls deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie die OpenManage Server Administrator-Sitzung. Die Funktionen werden automatisch vom iDRAC-Servicemodul gestartet.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0009

Meldung	Die Funktionen des iDRAC-Servicemoduls, die deaktiviert wurden, werden auf diesem Server aktiviert, da OpenManage Server Administrator nicht auf dem Betriebssystem dieses Servers läuft.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul erkannte, dass OpenManage Server Administrator nicht auf dem Betriebssystem dieses Servers ausgeführt wird. Aus diesem Grund werden eine oder mehrere Funktionen des iDRAC-Servicemoduls, die früher deaktiviert wurden, jetzt auf diesem Server aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0010

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul hat von *arg1* eine Aufforderung zum Anhalten der Dienste des Servicemoduls empfangen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Anforderung des Quellennamens
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul empfängt eine Anfrage von einer Quelle, die in der Meldung identifiziert ist, die Servicemodul-Services anzuhalten. Die Anfragequelle kann z. B. ein BS oder iDRAC sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die anfordernde Quelle iDRAC ist, aktivieren Sie das iDRAC-Servicemodul auf iDRAC vor Beginn dieses Services auf dem Server-OS. So aktivieren Sie das Servicemodul über die iDRAC-GUI: Klicken Sie auf Netzwerk, klicken Sie auf Durchsatz von BS zu iDRAC, und klicken Sie anschließend auf die Option USB-NIC. Im Betriebssystem-IP-Adressfeld geben Sie eine IP-Adresse ein, und klicken Sie dann auf Übernehmen. Um das Modul mithilfe des RACADM-Befehls zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl an der Befehlszeile aus: racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable aktiviert
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0011

Meldung	Das Server-Betriebssystem ist nicht in der Lage, das iDRAC-Servicemodul zu starten, da es in iDRAC auf „deaktiviert" eingestellt ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Server-Betriebssystem kann das iDRAC-Servicemodul nicht starten, da das iDRAC-Servicemodul auf iDRAC deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das iDRAC-Servicemodul auf dem iDRAC vor Beginn dieses Service auf dem Server-BS, und wiederholen Sie dann den Vorgang. So aktivieren Sie das Modul über die iDRAC-GUI: Klicken Sie auf Netzwerk, klicken Sie auf Durchsatz von BS zu iDRAC, und klicken Sie anschließend auf die Option USB-NIC. Im Betriebssystem-IP-Adressfeld geben Sie eine IP-Adresse ein und klicken dann auf Übernehmen. Um das Modul mithilfe des RACADM-Befehls zu aktivieren, führen Sie den folgenden Befehl an der Befehlszeile aus: racadm set idrac.servicemodule.ServiceModuleEnable aktiviert
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0012

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul wurde erfolgreich auf dem Server-Betriebssystem (BS) beendet.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul wurde erfolgreich auf dem Server-Betriebssystem (BS) beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0013

Meldung	Die Funktion *arg1* ist aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Funktionsname
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion, die in der Nachricht identifiziert ist, wird unter Verwendung einer der iDRAC-Schnittstellen aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0014

Meldung	Die Funktion *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Funktionsname
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion, die in der Nachricht identifiziert ist, wird unter Verwendung einer der iDRAC-Schnittstellen deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0015

Meldung	Das iDRAC-Servicemodul entdeckte eine Änderung im Hostnamen des Server-Betriebssystems (BS).

Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Servicemodul entdeckte eine Änderung im Hostnamen des Server-Betriebssystems (BS).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0016

Meldung	Die BMC-Watchdog-Reset-Uhrzeit wird auf *arg1* Sekunden geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Reset-Zeit
Detaillierte Beschreibung	Die BMC-Watchdog-Reset-Zeit wird auf einen Wert gesetzt, der in der Nachricht identifiziert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0017

Meldung	Die automatische BMC-Watchdog-Wiederherstellungsmaßnahme wird von *arg1* auf *arg2* geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** ursprüngliche Maßnahme • ***arg2*** **=** neue Maßnahme
Detaillierte Beschreibung	Die automatische BMC-Watchdog-Wiederherstellungsmaßnahme wird von der ursprünglichen Maßnahme, die in der Meldung identifiziert ist, in die neue Maßnahme in der Meldung geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0018

Meldung	Die OS Collector-Anwendung wurde erfolgreich auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung wurde auf dem Server-Betriebssystem gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0019

Meldung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil die Prüfsummenüberprüfung für einige Dateien nicht erfolgreich war.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil die Prüfsummenüberprüfung für einige Dateien nicht erfolgreich war.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die OS Collector-Anwendung in der neuesten verfügbaren Version auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0020

Meldung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil das iDRAC-emulierte USB-Gerät mit der OS Collector-Anwendung nicht gefunden wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil das iDRAC-emulierte USB-Gerät mit der OS Collector-Anwendung nicht gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0021

Meldung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil die ausführbare Datei der OS Collector-Anwendung nicht gefunden wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung konnte nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) gestartet werden, weil die ausführbare Datei der OS Collector-Anwendung nicht gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die OS Collector-Anwendung in der neuesten verfügbaren Version auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

ISM0022

Meldung	Die OS Collector-Anwendung auf dem Server konnte nicht gestartet werden, weil in der Anwendung ein Fehler aufgetreten ist.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung auf dem Server konnte nicht gestartet werden, weil in der Anwendung ein Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die OS Collector-Anwendung in der neuesten verfügbaren Version auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	ISM = iDRAC-Servicemodul
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

27

JCP-Ereignismeldungen

JCP000

Meldung	Ein neuer Job mit ID *arg1* wird erstellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** ID-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein neuer Job mit der in der Meldung identifizierten ID wird erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

JCP001

Meldung	Task erfolgreich eingeplant.
Detaillierte Beschreibung	Der automatisierte, mit dem Job in Beziehung stehende UEFI-Job wurde erfolgreich geplant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP002

Meldung	Der Job kann nicht geplant werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle Controller ist nicht in der Lage, zu diesem Zeitpunkt einen Job zu planen, da ein interner Fehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis zu drei Minuten und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu, und listen sie DCIM_Lifecycle Job auf, um die Liste der Aufgaben, die gegenwärtig geplant sind, anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP003

Meldung	Job fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Ein iDRAC-Neustart verursachte einen Fehler der eingeplanten Jobs.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie die Aktualisierung erneut und planen Sie den aktualisierten Job ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP004

Meldung	Zeit abgelaufen - Job Fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Zeitfenster für Jobs ist abgelaufen und der Job wurden nicht abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie die Aktion noch einmal und erweitern Sie das Zeitfenster, damit der Job beendet werden kann.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP005

Meldung	System-Services abgebrochen - Job Fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	System-Services wurde abgebrochen, indem die Option STRG+E beim Starten ausgewählt wurde und durch das iDRAC-Konfigurationshilfsprogramm abgebrochen wurde. Hierdurch wird verhindert, dass Jobs weiter ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie System-Services über STRG+E beim Hochfahren auf dem Zielsystem über das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP006

Meldung	Ungültiges Jobattribut.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere der Eingabewerte zur Erstellung eines Jobs sind ungültig, oder ein interner Fehler ist beim Planen des Jobs aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den richtigen Wert für das Jobattribut und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

JCP007

Meldung	Job erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der abgeschickte Job wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

JCP008

Meldung	Job mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Mehrere Attribute wurden in dem Vorgang festgelegt, aber einige festgelegte Attributmaßnahmen waren nicht erfolgreich, zum Beispiel das Einrichten eines Attributs, das nicht für die gerade konfigurierte Komponente gültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die Ergebnisse der Konfigurations-Jobs im Lifecycle-Protokoll für die Ursache des Fehlers. Ändern Sie die Einstellungen nach Bedarf, und reichen Sie den Job erneut ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

JCP009

Meldung	Geplanter Job wurde abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Geplante Jobs wurden aufgrund von einer abgebrochenen Job-Abbruchanforderung gelöscht. Die Job-Abbruchanforderung wird manuell oder mithilfe eines Programms eingeleitet. Lifecycle Controller geht in den

	Wiederherstellungsmodus über, wenn nicht behebbare und beständige Fehler auftreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn der Job nicht manuell abgebrochen wurde, ist Lifecycle Controller möglicherweise im Wiederherstellungsmodus. Um den Wiederherstellungsmodus zu überprüfen oder zu ändern, verwenden Sie den F2-Setup, um die iDRAC-Konfiguration und dann Lifecycle Controller-Einstellungen auszuwählen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP010

Meldung	Der Befehl war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die aufgerufene Methode wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP018

Meldung	Es können erst dann neue Jobs erstellt werden, wenn der vorhandene Exportjob abgeschlossen oder der Job abgebrochen ist.
Detaillierte Beschreibung	Ein Job kann nicht neu erstellt werden, bis der vorhandene Export-Job abgeschlossen ist, oder der Job gelöscht wird. Es kann nur ein Serverprofil-Export-Job auf einmal ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Abschluss des Export-Serverprofil-Jobs. 2) Löschen Sie den geplanten Export-Job und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP019

Meldung	Neue Jobs können erst dann erstellt werden, wenn der vorhandene Job zum Systemprofilimport abgeschlossen oder abgebrochen ist.
Detaillierte Beschreibung	Ein Job kann nicht erstellt werden, bevor der vorhandene Serverprofil-Import-Job abgeschlossen bzw. gelöscht wurde. Es kann nur ein Serverprofil-Import-Job auf einmal ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Wiederholen Sie den Vorgang nachdem der Import-Serverprofil-Job abgeschlossen wurde. 2) Löschen Sie den geplanten Import-Serverprofil-Job und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP020

Meldung	Jobs können nicht geplant werden, während ein Export- oder Importvorgang läuft.
Detaillierte Beschreibung	Vorhandene Jobs können nicht geplant werden, während ein Job zum Serverprofilexport oder -import läuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie, Jobs erneut zu planen, nachdem der Export- oder Importvorgang abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP021

Meldung	Der Vorgang ist wegen eines internen iDRAC-Fehlers fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen eines unbekannten Fehlers im iDRAC nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP024

Meldung	Lifecycle Controller wird verwendet. Dieser Job startet, sobald der Lifecycle Controller verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann den Zugang zum internen Speicher aufgrund einer anderen Anwendung oder Operation nicht erhalten. Dieser Job beginnt wenn Lifecycle Controller verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle Controller-Vorgang abgeschlossen wurde. Stellen Sie sicher, dass das System: 1) sich nicht aktuell im Lifecycle Controller Unified Server Configurator befindet 2) nicht mehr auf das Eingreifen des Benutzers beim F1/F2-POST-Fehler wartet 3) sich nicht in einem der Geräte oder des Controllers der Controller-Option-ROMs befindet.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP025

Meldung	Lifecycle-Controller ist nicht aktiviert.

Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Der Lifecycle-Controller kann in der F2-Setup-Anwendung oder über einen Remote-Vorgang aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn sich der Lifecycle Controller im Wiederherstellungsmodus befindet, könnte eine Firmware-Aktualisierung des Lifecycle Controllers möglicherweise erforderlich sein. Um den Lifecycle Controller-Modus zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Starten Sie das System neu und drücken Sie <F2>, um die System-Setup-Anwendung zu starten 2) Wählen Sie die DRAC-Konfiguration aus 3) Wählen Sie Lifecycle Controller-Einstellungen für die Aktivierung des Lifecycle Controllers aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP026

Meldung	Aktualisierungspakete werden heruntergeladen. Dieser Job wird wieder aufgenommen, wenn die Downloads abgeschlossen sind.
Detaillierte Beschreibung	Aktualisierungspakete werden für andere Jobs heruntergeladen, die auf diesem System ausgeführt werden. Dieser Job wird wieder aufgenommen, wenn die Downloads abgeschlossen sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP027

Meldung	Der Job wurde erfolgreich erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Installations- oder Konfigurations-Job auf dem iDRAC wurde erfolgreich erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10267

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	WS-Ereignisauslösung
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP028

Meldung	Job-Status aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Status eines Installations- oder Konfigruations-Jobs wird aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	10267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	WS-Ereignisauslösung
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP029

Meldung	Ein Job vom Typ *arg1* ist bereits vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Nur ein Job des angeforderten JobType kann auf einmal erstellt oder geplant werden. Ein Job des gleichen Typs in der Warteschlange ist bereits vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene Job abgeschlossen ist, oder löschen Sie den vorhandenen Job, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

JCP030

Meldung	Während einer iDRAC-Firmware-Aktualisierung oder wenn ein Konfigurationsjob ausgeführt wird, können keine anderen Jobs geplant werden.
Detaillierte Beschreibung	Während ein iDRAC-Firmware-Aktualisierungsjob ausgeführt wird, können keine anderen Jobs zur Ausführung geplant werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der laufende Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP031

Meldung	Der Job kann nicht gelöscht werden, da die Konfiguration noch ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Job-ID, die als Eingabe für den Vorgang angegeben wurde, hat-Konfigurationsdaten, die momentan vom iDRAC verarbeitet werden. Der Job kann gelöscht werden, nachdem die Verarbeitung beendet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste 15 Sekunden drücken und dann warten, bis der iDRAC vollständig neu gestartet hat. Wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

JCP032

Meldung	Es kann kein Job erstellt werden, weil in Konflikt stehende Optionen eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurations-Job kann nicht erstellt werden, da die Optionen -r und --Echtzeit nicht gleichzeitig eingesetzt werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass nur eine der Optionen -h oder --Echtzeit eingegeben wird. Wenn Sie beispielsweise einen Job sofort ausführen möchten, geben Sie die Option --Echtzeit ein. Um einen Job zu planen, der nach dem Neustart eines Servers ausgeführt wird, verwenden Sie die Option -r. Weitere Informationen über die Optionen finden Sie im RACADM-Befehlszeilen-Referenzhandbuch, verfügbar auf der Website des Kundensupports. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	JCP = Jobsteuerung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

28

LC-Ereignismeldungen

LC001

Meldung	Befehl erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC002

Meldung	Allgemeiner Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Ein allgemeiner Fehler ist aufgetreten, während der Befehl ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkonnektivität. Falls der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie den iDRAC neu ein, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC003

Meldung	Wechsel des Firmware-Aktualisierungsmodus fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Fehler ist beim Einstellen des Firmware-Aktualisierungsmodus aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Firmware-Version diesen Modus unterstützt. Bestätigen Sie auch, dass der Befehl und die Parameter korrekt sind. Dies ist die Auswahl der Parameter: 1) Deaktivieren (Standard) 2) Nur Versions-Upgrade erlauben 3) Firmware des ersetzten Teils anpassen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC004

Meldung	Die Informationen für die Bereitstellungsserver sind falsch formatiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Informationen für den Bereitstellungsserverparameter sind falsch formatiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Format der Zeichenkette. Geben Sie eine gültige IP-Adresse oder den Host-Namen für den Provisioning Server ein, z. B.: 1) Hostname 2) hostname.domain.com 3) 1.1.1.1 4) Hostname: 8080 5) hostname.dell.com: 8080 6) hostname1:80, hostname 2:8080
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC005

Meldung	Ungültiger Firmware-Aktualisierungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Der für den Aktualisierungsmodusparameter angegebene Wert ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der richtige Firmware-Update-Modus eingegeben wurde. Die Auswahlmöglichkeiten sind: 1) Deaktivieren (Standardeinstellung) 2) Nur Versionserweiterung zulassen 3) Firmware des ersetzten Teils angleichen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC006

Meldung	Auto-Ermitteln ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die ausgewählte Maßnahme zur autom. Ermittlung ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Auto-Ermittlungsmaßnahme unterstützt wird. Die unterstützten Befehle finden Sie im Lifecycle Controller User Guide (Benutzerhandbuch).
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC007

Meldung	Ungültiger Parameter.
Detaillierte Beschreibung	Einer der in der Methode angegebenen Parameter ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameter richtig angegeben sind. Eine Liste von Parametern für dieses Verfahren finden Sie im Lifecycle Controller User Guide (Benutzerhandbuch).
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC008

Meldung	Nicht unterstützter Parameter-Wert der Methode.
Detaillierte Beschreibung	Der Parameter-Wert wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameter richtig angegeben sind. Eine Liste von Parametern für dieses Verfahren finden Sie im Lifecycle Controller User Guide (Benutzerhandbuch).
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC009

Meldung	Nicht genug Parameter für die Methode.
Detaillierte Beschreibung	Es wurden nicht genug Parameter für diesen Befehl festgelegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameter richtig angegeben sind. Eine Liste von Parametern für dieses Verfahren finden Sie im Lifecycle Controller User Guide (Benutzerhandbuch).
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC010

Meldung	Zertifikat erfolgreich importiert.
Detaillierte Beschreibung	Das Zertifikat zur Kommunikationsverschlüsselung wurde erfolgreich importiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC0100

Meldung	Der Lifecycle-Controller ist in den Wiederherstellungsmodus getreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine beständiger Fehler ist aufgetreten, während ein Lifecycle Controller-Vorgang ausgeführt wurde. Diese Situation verursacht, dass der Lifecycle Controller in den Wiederherstellungsmodus eintritt. Alle wartenden Remote-Jobs wurden abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Wiederherstellungsmodus zu überprüfen oder zu ändern, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und wählen Sie Lifecycle Controller-Einstellungen. Die Aktualisierung des Lifecycle Controllers löscht den Wiederherstellungsmodus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC0101

Meldung	Eine Lifecycle-Controller-Maßnahme wurde von einem Benutzer abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat Lifecycle-Controller-Maßnahmen abgebrochen. Alle wartenden Remote-Jobs wurden abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC011

Meldung	Zertifikatimport fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Es ist ein allgemeiner Fehler beim Zertifikatimport aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie eine der folgenden Optionen: 1) Starten Sie den Befehl erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC012

Meldung	Ein anderer Ablauf verwendet den Lifecycle-Controller.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller wird von einem anderen Ablauf in Anspruch genommen. Warten Sie, bis der andere Ablauf abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Befehl ausführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie eine der folgenden Optionen: 1) Führen Sie den Befehl nach etwa 2 Minuten erneut aus. 2) Stellen Sie sicher, dass der Lifecycle Controller Unified Server Configurator oder ein Aktualisierungspaket nicht derzeit auf dem Server ausgeführt wird. 3) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC013

Meldung	Es konnte kein Konfigurationsjob erstellt werden, weil es keine wartenden Werte zu ändern gibt.
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine Änderungen zwischen der vorhergehenden und der aktuellen Konfiguration verfügbar. Mindestens ein Attribut sollte geändert werden, um einen Konfigurationsjob zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Konfiguration eines oder mehrerer Attribute und erstellen Sie dann einen Konfigurationsjob.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC014

Meldung	Maximale Kommentarlänge ist 255 Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Maximale Kommentarlänge ist 255 Zeichen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Begrenzen Sie die Anzahl der Zeichen im Kommentar auf 255 Zeichen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC015

Meldung	Ungültige Teilkonfigurations-Aktualisierung
Detaillierte Beschreibung	Ungültiger aktueller Attribut-Wert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie auf korrekte Parameterwerte: (1) Deaktiviert (2) Immer anwenden (3) Nur bei übereinstimmender Firmware anwenden
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC016

Meldung	Erforderlicher Parameter *arg1* fehlt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parameter
Detaillierte Beschreibung	Ein erforderliches Methodenargument fehlte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie alle erforderlichen Parameter für den Befehl ein. Überprüfen Sie die Lifecycle Controller-Profil-Dokumentation und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC017

Meldung	Ungültiger Wert für Parameter *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parameter
Detaillierte Beschreibung	Ein beim Aufrufen der Methode bereitgestellter Parameterwert ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die für die Methode bereitgestellten Parameterwerte so eingegeben werden, wie sie in der Aufzählung erscheinen, und dass der Parameterdatentyp der Dokumentation des Lifecycle-Controller-Profils entspricht.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC018

Meldung	Server-Zertifikat erfolgreich geändert. iDRAC wird neu gestartet und wird während des Neustarts nicht verfügbar sein.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Zertifikatänderung wurde erfolgreich ausgeführt. Die Kommunikation mit iDRAC wird verlorengehen, da das iDRAC zur Verwendung des neuen Server-Zertifikats neu startet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC019

Meldung	Die Base64-Dekodierung des PKCS12-Inhalts war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Zeichenkette PKCS12 konnte nicht von der Base64-Kodierung in eine PKCS12-Binärdatei dekodiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Inhalt der PKCS12-Parameter base64-kodiert ist. Openssl kann verwendet werden, um die Verschlüsselung zu validieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC020

Meldung	PKCS12-Entschlüsselung des Zertifikats konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt der PKCS12-Parameter war aus folgenden Gründen nicht gültig: 1) keine gültige PKCS12-Datei 2) keine gültige pfx-Datei 3) enthielt kein Zertifikat, das mit dem privaten Schlüssel in der Datei übereinstimmte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der PKCS12-Inhalt Base64-kodiert war. OpenSSL kann zur Erstellung und Validierung einer PKCS12-Kodierung verwendet werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC021

Meldung	PKCS12-Entschlüsselung des privaten Schlüssels konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt der PKCS12-Parameter war aus folgenden Gründen nicht gültig: 1) keine gültige PKCS12-Datei 2) keine gültige pfx-Datei 3) enthielt keinen gültigen Schlüssel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die PKCS12-Datei Base64-kodiert war. OpenSSL kann zur Erstellung und Validierung einer PKCS12-Datei verwendet werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC022

Meldung	Lifecycle-Controller Protokollexport war erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Das Lifecycle-Controller-Protokoll wurde erfolgreich in das angegebene Ziel exportiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC023

Meldung	Zugriff auf die Netzwerk-Freigabe nicht möglich
Detaillierte Beschreibung	Angegebene Anmeldeinformationen oder Netzwerkfreigaben-Identitätsinformationen führten nicht zum Aufbau einer Netzwerkverbindung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Berechtigungen der Netzwerkfreigabe (IP-Adresse, Benutzername, Kennwort, die Freigabeart usw). Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller Profil.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC024

Meldung	Lifecycle-Controller-Protokollaufzeichnungen können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller-Protokoll-Einträge können nicht abgerufen werden, da ein interner Firmware-Fehler auftrat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Versuchen Sie den Vorgang erneut 2) Schalten Sie das Netzstromsystem aus- und wieder ein 3) Wenden Sie die neuesten Firmwareaktualisierungspakete für den Lifecycle-Controller und iDRAC an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC025

Meldung	Unzureichender Speicherplatz auf der Netzwerkfreigabe.
Detaillierte Beschreibung	Unzureichender Speicherplatz auf der Netzwerkfreigabe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie mehr Speicherplatz auf der Netzwerkfreigabe bereit, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC026

Meldung	Die Lifecycle-Controller-Protokollexportmethode wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Diese Methode wird in dieser Version der iDRAC-Firmware nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf eine Version, die den Protokollexport unterstützt.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC027

Meldung	Der Export der Hardware-Bestandsaufnahmedatei war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Export der XML-Datei der Hardware-Bestandsaufnahme war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC028

Meldung	Kann Hardware-Bestandsaufnahme-Informationen nicht abrufen.
Detaillierte Beschreibung	Hardware-Bestandsaufnahme-Informationen können wegen eines internen Fehlers nicht abgerufen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Versuchen Sie den Vorgang erneut 2) Schalten Sie das Netzstromsystem aus- und ein 3) Wenden Sie die neuesten Firmwareaktualisierungspakete für den Lifecycle-Controller und iDRAC an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC029

Meldung	Es wurde ein ungültiger Dateipfad angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Im Exportvorgang wurde ein ungültiger Dateipfad angegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie den angegebenen Pfad und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC030

Meldung	Dateipfad ist auf einem schreigeschützten System.
Detaillierte Beschreibung	Der für den Vorgang angegebene Dateipfad ist ein schreibgeschütztes Dateisystem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktiveren Sie den Schreibzugriff für den Dateipfad und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC031

Meldung	Beim Export der Bestandsaufnahme ist ein interner Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Beim Export der XML-Datei der Hardware-Bestandsaufnahme ist ein interner Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	iDRAC zurücksetzen und Befehl wiederholen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC032

Meldung	Export der Hardware-Bestandsaufnahme-Methode wird nicht unterstützt
Detaillierte Beschreibung	Diese Methode wird in der aktuellen Version der iDRAC-Firmware nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf eine Version, die diese Methode unterstützt
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC033

Meldung	Der Export der Hardware-Bestandsaufnahme ab Werk war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Datei der Hardware-Bestandsaufnahme, die die Systemkonfiguration wie ab Werk versandt repräsentiert, war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC034

Meldung	Die Hardware-Bestandsaufnahme ab Werk kann nicht vom System abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Informationen der Hardware-Bestandsaufnahme ab Werk ist auf dem System nicht vorhanden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC035

Meldung	Die Methode zum Export der Hardware-Bestandsaufnahme ab Werk wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Diese Methode wird in dieser Firmware-Version nicht unterstützt
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf eine Version, die diese Methode unterstützt
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC036

Meldung	Lifecycle-Controller ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle-Controller wurde durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG+E beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm verwenden, um Lifecycle-Controller durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC037

Meldung	Eine Instanz des Lifecycle-Controller-Protokollexports läuft bereits.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller ist von einer anderen Instanz des Lifecycle Controller Protokollexport-Vorgangs gesperrt. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie versuchen, einen weiteren Befehl auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie eine der folgenden Optionen: 1) Warten Sie etwa 2 Minuten und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC038

Meldung	Eine Instanz des Hardware-Bestandsaufnahme-Exports läuft bereits.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller ist von einer anderen Instanz des Hardware-Bestandsaufnahme-Exportprozesses gesperrt. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Export-Vorgang versuchen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC039

Meldung	Eine Instanz des Bestandsaufnahmenexports ab Werk läuft bereits.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller ist von einer anderen Instanz des Hardware-Bestandsaufnahme-Exportprozesses ab Werk gesperrt. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Export-Vorgang versuchen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC040

Meldung	Fehler bei der Zuordnung der Speicherressource.
Detaillierte Beschreibung	Ausreichender Speicher für die Ausführung des Vorgangs kann nicht zugewiesen werden
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System aus und wieder ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, erstellen Sie die Firmware-Pakete für Lifecycle Controller und iDRAC neu.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC041

Meldung	Konfiguration des Konsolennamens fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	Die Länge des Konsolennamens überschreitet die maximal zulässige Länge, oder es ist ein Dateivorgangsfehler aufgetreten

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Namen einer Konsole in einen Namen mit weniger als 32 Zeichen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC042

Meldung	Konfigurieren Sie den Konsolennamen im FlexAddr-Modus
Detaillierte Beschreibung	Konfigurieren Sie den Konsolennamen, während sich die virtuelle Adressenverwaltung im FlexAddr-Modus befindet
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die virtuelle Adressenverwaltung auf den Konsolenmodus und konfigurieren Sie anschließend den Namen einer Konsole.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC043

Meldung	Arbeitsanmerkung enthält nicht druckbare oder reservierte Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Arbeitsanmerkungen können keine nicht druckbaren oder reservierten Zeichen einschließen, wie z. B. &, <, >, / .
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie keine nicht druckbare Zeichen oder reservierten Zeichen wie <, >, & und /.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC044

Meldung	Eine Instanz der Löschung der Lifecycle Controller Systemkonfiguration wird bereits ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Die Löschung der Lifecycle Controller Systemkonfiguration wird derzeit ausgeführt. Der Vorgang löscht Benutzerinformationen von der System-Hardware und setzt BIOS, iDRAC und Lifecycle Controller auf die Standardeinstellungen zurück. Der aktuelle Vorgang und der Systemstart müssen abgeschlossen sein, bevor der Vorgang erneut versucht werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der derzeit laufende Bereinigungsvorgang der Lifecycle-Controller-Systemkonfiguration beendet ist, bevor Sie einen weiteren Vorgang anfordern.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC045

Meldung	Es wird bereits eine Instanz von CreateConfigJob ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der CreateConfigJob-Vorgang wird derzeit ausgeführt. Der aktuelle Vorgang und der Neustart des Systems müssen abgeschlossen sein, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der derzeit laufende CreateConfigJob-Vorgang beendet ist, bevor Sie einen weiteren Vorgang anfordern.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC046

Meldung	Es wird bereits einen Instanz von DownloadServerPublicKey ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der DownloadServerPublicKey-Vorgang wird derzeit durchgeführt. Der Vorgang kann bis zur Beendung einige Minuten dauern, bevor der Vorgang erneut versucht werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten, bevor Sie einen Neuversuch des Vorgangs unternehmen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC047

Meldung	Es wird bereits eine Instanz von DownloadClientCerts ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der DownloadClientCerts-Vorgang wird derzeit durchgeführt. Der Vorgang kann bis zur Beendung einige Minuten dauern, bevor der Vorgang erneut versucht werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten, bevor Sie einen Neuversuch des Vorgangs unternehmen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC048

Meldung	Ungültiger Eingabewert für IPChangeNotifyPS.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für das in der Meldung identifizierte Attribut bereitgestellt wurde, ist ungültig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie in der Dokumentation zu den Lifecycle Controller-Remotediensten. Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für das Attribut IPChangeNotifyPS.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC049

Meldung	Ungültiger Wert für VirtualAddressManagement.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für das in der Meldung identifizierte Attribut bereitgestellt wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie in der Dokumentation zu den Lifecycle Controller-Remotediensten. Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für das Attribut VirtualAddressManagement.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC050

Meldung	Ungültiger Wert für SystemServicesState.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für das in der Meldung identifizierte Attribut bereitgestellt wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den zulässigen Werten finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller-Remotedienste. Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für das Attribut SystemServicesState.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC051

Meldung	Mehrere Serverprofil-Exportjobs können nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es darf nur einen Serverprofil-Exportjob auf einmal geben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene Serverprofil-Exportjob beendet ist oder brechen Sie ihn ab, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC052

Meldung	Mehrere Serverprofil-Importjobs können nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es darf nur einen Serverprofil-Importjob auf einmal geben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene Serverprofil-Importjob beendet ist oder brechen Sie ihn ab, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC053

Meldung	Die Lifecycle-Controller-Remotedienste sind derzeit nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle-Controller-Remotedienst ist entweder nicht bereit oder ist dabei, Serverinformationen neu zu laden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, finden Sie in der Dokumentation zu den Lifecycle Controller-Remotediensten zusätzliche Informationen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC054

Meldung	Schreiben auf die Netzwerkfreigabe nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzwerkfreigabe ist evtl. schreibgeschützt, oder es gibt nicht genügend Speicherplatz für den Exportvorgang.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfreigabe nicht schreibgeschützt ist und genügend Speicherplatz für den Export vorhanden ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC055

Meldung	Der Vorgang wurde aufgrund eines ungültigen Attribut-Arrays nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil die für die Methode bereitgestellte Anzahl der AttributeName-Eingabeparameter die Anzahl der im iDRAC verfügbaren Attribute überschreitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit einem Eingabeparameter-Array, das mit den verfügbaren Attributen im iDRAC übereinstimmt.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC056

Meldung	Stimmt nicht überein bei der AttributeName und AttributeValue Zählung.
Detaillierte Beschreibung	Die Namenswertpaare in den Eingabeparameter-Arrays stimmen in der Eingabe nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit einem gültigen (AttributeName, AttributeValue) Paar.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC057

Meldung	Ungültiger AttributeName-Parameterwert.
Detaillierte Beschreibung	Der bereitgestelle Attributname ist für die aktuelle Methode nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit einem gültigen AttributeName-Parameterwert.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC058

Meldung	Ungültiger AttributeValue-Parameterwert für entsprechenden AttributeName-Wert *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = AttributeName
Detaillierte Beschreibung	Der im AttributeValue-Array angegebene Attributwert ist nicht gültig für das entsprechende angegebene Attribut.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit einem gültigen Attributwert für das entsprechende angegebene Attribut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC059

Meldung	Nur-Lese-Attribut, das in AttributeName *arg1* angegeben ist, kann nicht festgelegt werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parameter
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Attribut ist schreibgeschützt, und der Wert kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC060

Meldung	Der Lifecycle-Controller ist nicht bereit, Anforderungen zur Bereitstellung anzunehmen
Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle-Controller führt derzeit Tasks aus, und es kann keine weitere Task geplant werden,bis die vorherige Task fertig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Lifecycle-Controller die Ausführung aktueller Tasks beendet und das Hostsystem POST beendet.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC061

Meldung	Der Lifecycle-Controller ist bereit, Anforderungen zur Bereitstellung anzunehmen.
Detaillierte Beschreibung	Jobs, Aufrufmethoden und Auflistungen können jetzt auf Lifecycle-Controller durchgeführt werden. Der Lifecycle Controller ist bereit, Ihre Bereitstellungsanforderungen anzunehmen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC062

Meldung	Der Export- oder Importvorgang des Serverprofils wird bereits ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Export oder Import von einem Serverprofil-Vorgang wird bereits ausgeführt. Der Vorgang kann bis zur Beendung einige Minuten dauern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten, bevor Sie den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC063

Meldung	Neue Jobs können nicht erstellt werden, bis vorhandene ausgeführte Jobs abgeschlossen sind oder gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Alle Jobs müssen abgeschlossen sein, bevor ein neuer Job erstellt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut, nachdem alle vorhandenen Jobs abgeschlossen oder gelöscht wurden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC064

Meldung	Der Wert überschreitet die maximale Länge von *arg1* Zeichen für *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = max. Parameterlänge • ***arg2*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Die maximale Anzahl von Zeichen, die für diesen Parameter zulässig sind, wird angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reduzieren Sie die Zeichenanzahl auf die für diesen Parameter maximal zulässige Länge.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC065

Meldung	Die statischen iDRAC-IP-Adress-Informationen sind nicht vollständig konfiguriert. Das fehlende InstanceID-Attribut ist *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attribute-Taste
Detaillierte Beschreibung	Die statischen IPv4-Informationen für iDRAC, die von den Attributen der zugehörigen iDRACCard dargestellt werden, müssen korrekt konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die statischen iDRAC-IP-Adressinformationen, indem Sie die zugehörigen iDRACCard-Attribute einstellen. Die zugehörigen Attribute, die konfiguriert werden müssen, sind folgende:: 1) In der IPv4-Gruppe: Adresse,NetMask, Gateway, DNS1 2) In der NIC-Static Gruppe: DNSDomainName.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC066

Meldung	Der Vorgang zum Exportieren des Zertifikats wird derzeit ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Exportieren des Zertifikats wird bereits ausgeführt und kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC067

Meldung	Erfolgreich exportiertes SSL-Zertifikat.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Exportieren des Zertifikats hat das SSL-Zertifikat erfolgreich exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC068

Meldung	Der Vorgang zum Importieren oder Exportieren kann nicht ausgeführt werden, da ausstehende Attributänderungen oder ein Konfigurationsjob ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Importieren oder Exportieren der Systemkonfiguration kann nicht ausgeführt werden, da ausstehende Attributänderungen oder ein Konfigurationsjob ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Übernehmen Sie ausstehende Attributänderungen oder brechen Sie sie ab. Änderungen können durch die Erstellung eines gezielten Konfigurationsjobs angewendet werden, oder die Änderungen können durch das Aufrufen der Methode „DeletePendingConfiguration“ abgebrochen werden. Wenn ein Konfigurationsjob gerade ausgeführt wird, warten Sie, bis er abgeschlossen ist, bevor Sie erneut versuchen, den Vorgang zum Importieren oder Exportieren der Systemkonfiguration auszuführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC069

Meldung	Zertifikat nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Das Zertifikat für den Vorgang zum Importieren oder Exportieren ist nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC070

Meldung	Die XML-Import-Konfigurationsdatei kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Konfigurations-Datei für den Importiervorgang existiert nicht auf der angegebenen Netzwerkfreigabe.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Eingabe-XML-Konfigurations-Datei auf der Netzwerkfreigabe verfügbar ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC071

Meldung	Die Lifecycle Controller-Version unterstützt nicht das Exportieren oder Importieren der XML-Serverkonfigurationsdatei.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Serverkonfigurationsdatei kann nicht exportiert oder importiertt werden, da die Lifecycle Controller-Version auf dem Ziel diese Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie den Lifecycle Controller auf dem Zielsystem auf eine Version, die die Export- und Import-XML-Serverkonfigurationsfunktion unterstützt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC072

Meldung	Ein SSL-Zertifikat wurde erfolgreich generiert.
Detaillierte Beschreibung	Ein SSL-Zertifikat wurde als Reaktion auf den angeforderten Vorgang erfolgreich generiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das SSL-Zertifikat herunter und lassen Sie es von einer Zertifizierungsstelle signieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC073

Meldung	Ein SSL-Zertifikat kann nicht generiert werden, weil ein oder mehrere erforderliche Sicherheitsattribute ungültig sind.
Detaillierte Beschreibung	Ein SSL-Zertifikat kann nicht generiert werden, weil ein oder mehrere erforderliche Sicherheitsattribute ungültig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsattribute gültig sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC074

Meldung	Der Vorgang zum Zertifikatexport wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Zertifikatexport wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie iDRAC erneut, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC075

Meldung	Das benutzersignierte Zertifikat (CSC) wurde erfolgreich gelöscht. iDRAC wird jetzt neu gestartet und während des Neustarts nicht verfügbar sein.
Detaillierte Beschreibung	Durch Löschen des benutzersignierten Zertifikats sollte ein neues eindeutiges Zertifikat generiert werden. Setzen Sie iDRAC zurück, um das neue Zertifikat anzuwenden. Bis dahin bleibt das alte Zertifikat aktiv.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC076

Meldung	Der Vorgang zum Löschen des Benutzersignierten Zertifikats (CSC) konnte nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Löschvorgang des Benutzersignierten Zertifikats (CSC) konnte nicht ausgeführt werden. Dies kann auf IPMI-Kommunikationsprobleme zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie iDRAC erneut, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LC077

Meldung	Zertifikat erfolgreich importiert. Setzen Sie iDRAC zurück, um das neue Zertifikat anzuwenden. Bis dahin bleibt das alte Zertifikat aktiv.
Detaillierte Beschreibung	Das neue Zertifikat wird erst verwendet, nachdem iDRAC neu gestartet wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LC = Lifecycle-Controller
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC-Ereignismeldungen

LIC000

Meldung	Die Lizenzmanager-Maßnahme war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC001

Meldung	Der verwendete Lizenzmanager-Befehlsparameter ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl oder die Befehlsparameter, die an den License Manager übergeben wurden, sind ungültig. Hierbei handelt es sich um einen internen Fehler, der auf der eine Beschädigung des Arbeitsspeichers hinweist. Unter normalen Umständen sollte dieser Fehler nicht auftreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC002

Meldung	Der Lizenzmanager kann die erforderlichen Ressourcen beim Start nicht zuordnen.
Detaillierte Beschreibung	Der Fehler kann unter Umständen auftreten, wenn License Manager: 1) nicht in der Lage ist, Systemressourcen zuzuweisen. 2) feststellt, dass eine oder mehrere Dateien nicht mit der derzeitigen Firmware-Version kompatibel sind. Dies

	geschieht, wenn eine ältere Version der Firmware auf ein System hochgeladen wurde, das zuvor eine neuere Firmware-Version ausgeführt hat. Wenn dies der Fall ist, werden die aktuellen internen License Manager-Dateien gelöscht, und neue License Manager-Dateien werden erstellt, die sich an der Firmware-Version ausrichten. HINWEIS: Alle Import-, Lösch-, Export- und die Lizenz-Befehle sind gesperrt, bis das Problem behoben ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Fehler könnte auftreten, wenn für die Firmware ein Rollback auf eine frühere Version ausgeführt wurde. Alle zuvor installierten Lizenzen müssen neu importiert werden. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC003

Meldung	Der Lizenzmanager konnte die erforderlichen Ressourcen nicht erstellen und/oder zuordnen.
Detaillierte Beschreibung	Systemressourcen stehen zur Zeit der Befehlsausgabe evtl. nicht zur Verfügung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC004

Meldung	Ein interner Systemfehler ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler wird angezeigt, wenn eine der folgenden Bedingungen auftritt: 1) Das Betriebssystem hat beim Lesen/Schreiben einer License Manager-Datei einen Datei-Fehler entdeckt (z. B. fehlerhaftes CRC, fehlerhafter Sektor). Der Fehler könnte auf ein schlechtes oder beschädigtes FLASH-Gerät hinweisen. 2) License Manager erkannte eine internen Beschädigung der Speicherdaten. 3) Der Befehl oder die Befehlsparameter, die an License Manager übergeben wurden, sind ungültig. Hierbei handelt es sich um einen internen Fehler, der Speicherbeschädigung anzeigt. Unter normalen Umständen sollte dieser Fehler nicht auftreten. 4) Beim exportieren einer Lizenzdatei konnte License Manager nicht den erforderlichen temporären Speicherplatz für die Übertragung der Datei zuweisen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC005

Meldung	Import fehlgeschlagen: Die Maximalzahl von Lizenzen ist installiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Maximalzahl von installierten Dateien wurde erreicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie eine der derzeit installierten Lizenzen und versuchen Sie den Import erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC006

Meldung	Die Lizenz ist abgelaufen.
Detaillierte Beschreibung	Das Lizenzenddatum wurde erreicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine Ersatzlizenz ab und importieren Sie sie.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC007

Meldung	Ungültiger Eintrag: Das Objekt ist nicht vorhanden oder kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Jedes License Manager-Objekt hat eine eindeutige Kennung, durch die auf sie zugegriffen werden kann. Wenn die vom Benutzer bereitgestellte Kennung sich außerhalb des zulässigen Bereichs befindet oder das Objekt in dem System nicht mehr vorhanden ist, wird diese Fehlermeldung angezeigt. Die häufigsten Kennungen sind die Lizenz-Berechtigungs-Kennung, der Fully Qualified Device Descriptor des Geräts oder die Importvorgangskennung, die zugewiesen wird, wenn eine Lizenz importiert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen sie diesen Befehl nochmals mit der korrekten Lizenzmanager-Objektidentifizierung aus.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC008

Meldung	Die lizenzbindende ID stimmt nicht mit der eindeutigen Identifizierung des Geräts überein.
Detaillierte Beschreibung	Alle gebundenen andauernden Lizenzen enthalten die eindeutige Identifizierung eines bestimmten Geräts. Die eindeutige Identifizierung bindet eine Lizenz an das Gerät. Die eindeutige Identifizierung des iDRAC ist z. B. die Service-Tag-Nummer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine neue Lizenzdatei mit der korrekten eindeutigen Identifizierung für das Gerät ab. Um diese Lizenz zu verwenden, importieren Sie sie mit der korrekten eindeutigen Identifizierung auf das Gerät.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC009

Meldung	Die Lizenzerweiterung war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Eine Erweiterungslizenz enthält spezifische Informationen über die Lizenz, die sie ersetzt. Falls diese Informationen nicht übereinstimmen, wird der Lizenzimport abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine neue Lizenzdatei mit den korrekten Erweiterungsinformationen ab.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC010

Meldung	Import fehlgeschlagen: Diese Lizenz ist nicht für das angegebene Gerät.
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wird nicht in den iDRAC importiert, wenn eine der folgenden Bedingungen besteht: 1) Die Lizenz ist nicht für den iDRAC. 2) Das Zielsystem darf nicht auf die von der Lizenz angegebenen Produktklasse erweitert werden (zum Beispiel: der Benutzer darf kein Upgrade von einer Express-Produktklasse auf eine Unternehmensproduktklasse ausführen).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass dieses System auf die von der Lizenz angegebene Produktklasse erweitert werden darf. Falls dieses System nicht auf die angegebene Produktklasse erweitert werden darf, rufen Sie eine neue Lizenzdatei ab.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC011

Meldung	Eine Nicht-Testlizenz kann nicht mit einer Testlizenz ersetzt werden.

Detaillierte Beschreibung	Der Lizenzmanager gestattet den Ersatz einer Nicht-Testlizenz mit einer Testlizenz nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um eine Nicht-Testlizenz zu ersetzen, löschen Sie zuerst die Nicht-Testlizenz und importieren Sie dann die Testlizenz.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC012

Meldung	Die Lizenzdatei ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler kann auftreten, wenn: 1) Die Lizenz von einem anderen Benutzer gelöscht wurde. 2) Die Lizenz, die importiert wird, aus dem temporären Speicher gelöscht wurde, bevor der Import fertig war. 3) der Lizenzmanager die dem Gerät zugewiesene Lizenz beim Start nicht findet. Dies kann vorkommen, wenn ein Stromausfall eintritt, bevor der Löschvorgang einer Lizenz beendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie die Lizenz erneut.

Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC013

Meldung	Diese Lizenzfunktionen werden von dieser Firmwareversion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz schließt Funktionen ein, die in dieser Firmwareversion nicht unterstütz werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Firmware auf die neueste Version.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC014

Meldung	Mehrere Backups oder Wiederherstellungen wurden gleichzeitig auf der Lizenzmanagerdatenbank versucht.
Detaillierte Beschreibung	Ein Versuch, die Lizenzmanagerdatenbank für das Lifecycle-Controller-Backup oder die Wiederherstellung zu sperren wurde unternommen, als die Lizenzmanagerdatenbank bereits gesperrt war. Dies kann vorkommen, wenn zwei oder mehrere Benutzer versuchen, gleichzeitig ein Backup und eine Wiederherstellung auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Lifecycle-Controller-Backup- oder Wiederherstellungsvorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC015

Meldung	Die Wiederherstellung der Lizenzmanagerdatenbank ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler tritt auf, wenn die Lifecycle Controller-Wiederherstellung vor dessen Abschluss unterbrochen wird. Dies kann durch einen Stromausfall auftreten oder wenn ein System neu gestartet wird, bevor der Vorgang abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Lifecycle Controller-Wiederherstellungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC016

Meldung	Die Funktionsabhängigkeiten der Lizenz wurden nicht erfüllt.
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz enthält Funktionen, die abhängig von zusätzlichen lizenzierten Funktionen sind, die in dieser Lizenz nicht enthalten sind. Diese lizenzierten Funktionen werden nicht aktiviert, bis die Lizenzen mit den abhängigen lizenzierten Funktionen in das System importiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie die Lizenz(en), die die Lizenzfunktionsabhängigkeiten erfüllt(-en).
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC017

Meldung	Die Lizenzdatei ist fehlerhaft, wurde nicht entzippt oder ist keine gültige Lizenzdatei.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler kann auftreten, wenn Folgendes in der Lizenzdatei auftritt: 1) die Signatur ungültig ist. 2) die Daten sich nicht im richtigen Format befinden. 3) benötigte Daten fehlen. 4) sie unbekannte Daten enthält. 5) sie nicht extrahiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie die Lizenzdatei herunter, entzippen und importieren Sie die Lizenz.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC018

Meldung	Die Lizenz ist bereits importiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz ist bereits auf dem System importiert und braucht nicht neu importiert zu werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC019

Meldung	Eine geleaste Lizenz darf nicht vor ihrem Startdatum importiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Eine geleaste Lizenz darf nicht vor dem tatsächlichen Startdatum der Lizenz importiert werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie die Lizenz am oder nach dem Lizenzstartdatum.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC020

Meldung	Import fehlgeschlagen: Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) Import-Erweiterungswarnung.
Detaillierte Beschreibung	Das Importieren einer Erweiterungslizenz ohne eine Basis-Lizenz ist nicht zulässig, da dies möglicherweise ein Vestoß gegen den Endbenutzer-Lizenzvertrag sein könnte. Wenn die Basis-Lizenz gelöscht wurde, erlaubt das System dem Benutzer, die Warnung außer Kraft zu setzen, indem es die Option zum Außerkraftsetzen des Imports aufruft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls die Grundlizenz gelöscht wurde, überschreiben Sie die Warnung, indem Sie die Option zum Außerkraftsetzen des Imports aufrufen.
Kategorie	Audit

Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC021

Meldung	Import fehlgeschlagen: Die Funktionen in der Testlizenz sind bereits lizenziert.
Detaillierte Beschreibung	Alle Funktionen in der Bewertungslizenz sind derzeit im System lizenziert. Die Lizenz wurde nicht importiert, da dies die existierenden und aktiv lizenzierten Funktionen duplizieren würde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Lizenz(en), die den Lizenzsatz von der Testlizenz enthält (enthalten).
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC022

Meldung	Die Lizenzmanagerdatenbank wurde wegen eines laufenden Backup- und Wiederherstellungsvorgangs gesperrt.
Detaillierte Beschreibung	Die License Manager-Datenbank wird gesperrt, während ein Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgang aufgeführt wird. Lizenz-Import/Export/Lösch-Vorgänge sind nicht zulässig, aber ein Benutzer kann Lizenz-Informationen anzeigen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Backup- oder Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC201

Meldung	Die Lizenz *arg1*, die dem Gerät *arg2* zugewiesen ist, läuft in *arg3* Tagen ab.
Argumente	• ***arg1*** **=** Berechtigungs-ID • ***arg2*** **=** Gerätename • ***arg3*** **=** Anzahl der Tage
Detaillierte Beschreibung	Diese Lizenz wird ablaufen. Eine abgelaufene Lizenz kann zum Verlust der Funktionalität für die Funktionen, die von der Lizenz unterstützt werden, führen
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kaufen Sie eine neue Lizenz, um eine Unterbrechung der lizenzierten Funktionen zu vermeiden.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8514
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Protokoll Remote-System

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LIC202

Meldung	Während dem Start des Lizenzmanager wurde ein Systemfehler entdeckt.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler kann auftreten, wenn: 1) die Platform Tabelle einen ungültigen Wert für die Standardlizenz-Funktionseinstellung und den berechtigten Lizenz-Erweiterungspfad hat. In diesem Fall setzt das System die Standard-lizenzierte Funktion auf „Grundlegende Verwaltung" und beschränkt den Lizenz-Upgrade-Pfad nicht. 2) License Manager kann aufgrund unzureichender Systemressourcen nicht laden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie iDRAC neu ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse			✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

LIC203

Meldung	Bei Lizenz *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** = Berechtigungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Signaturüberprüfung ist wegen eines Fehlers in der gespeicherten Lizenzdatei fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie die Lizenzdatei und importieren Sie sie erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8513
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

LIC204

Meldung	Die Wiederherstellung der Lizenzmanagerdatenbank ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler tritt auf, wenn die Lifecycle Controller-Wiederherstellung vor dessen Abschluss unterbrochen wird. Dies kann durch einen Stromausfall verursacht werden, oder wenn iDRAC zurückgesetzt wird, während der Wiederherstellungsvorgang ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Lifecycle Controller-Wiederherstellungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LIC205

Meldung	Die Zeitüberschreitung der Sperre der Lizenzmanagerdatenbank wurde überschritten.
Detaillierte Beschreibung	Der License Manager stellt eine maximale Zeitspanne ein, für die die Datenbank möglicherweise gesperrt ist. Wenn diese Zeitspanne überschritten wird, werden die Bedingungen der Sperrung aufgehoben und der Fehler wird berichtet. Der Benutzer muss davon ausgehen, dass der Lifecycle Controller-Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgang fehlgeschlagen ist und sollte den Vorgang erneut auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Backup- oder Wiederherstellungsvorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LIC206

Meldung	EULA-Warnung: Das Importieren von Lizenz *arg1* könnte einen Verstoß gegen die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung darstellen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Berechtigungs-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz wurde importiert, nachdem der Benutzer die EULA-Warnung überschrieb.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Lizenz, falls der Import die EULA verletzt.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8514
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Protokoll Remote-System
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

LIC207

Meldung	Lizenz *arg1* auf Gerät *arg2* ist abgelaufen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Berechtigungs-ID • ***arg2*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz ist abgelaufen. Dies könnte zum Verlust der Funktionalität für die Funktionen, die spezifisch von der Lizenz unterstützt werden, führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine Ersatzlizenz ab und importieren Sie sie.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8514
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Protokoll Remote-System
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

LIC208

Meldung	Lizenz *arg1* wurde erfolgreich in Gerät *arg2* importiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Berechtigungs-ID • ***arg2*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wurde erfolgreich importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8515
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Protokoll Remote-System
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

LIC209

Meldung	Lizenz *arg1* wurde erfolgreich von Gerät *arg2* exportiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Berechtigungs-ID • ***arg2*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wurde erfolgreich importiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8515
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Protokoll Remote-System
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

LIC210

Meldung	Lizenz *arg1* wurde erfolgreich von Gerät *arg2* gelöscht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Berechtigungs-ID • ***arg2*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenz wurde erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8515
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Protokoll Remote-System
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

LIC211

Meldung	Der iDRAC-Funktionssatz wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Import/Löschung/Ablauf einer Lizenz führte zu einer Funktionssatzänderung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8515
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Protokoll Remote-System
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse			✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

LIC501

Meldung	Eine benötigte Lizenz fehlt oder ist abgelaufen.
Detaillierte Beschreibung	Die versuchte Maßnahme erfordert eine gültige Lizenz für gewisse erweiterte, im System installierte Funktionen, aber die erforderliche Lizenz fehlt oder ist abgelaufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwerben Sie eine entsprechendende Lizenz und versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC502

Meldung	Funktionen nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die versuchten Funktionen sind nicht im System verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LIC503

Meldung	Der aktuelle Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Die derzeit installierte Lizenz unterstützt die folgenden Funktionen nicht: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** lizenzierbare Funktionen
Detaillierte Beschreibung	Die derzeit installierte Lizenz unterstützt nicht die Funktion für den angeforderten Vorgang. Der Vorgang erfordert eine gültige Lizenz zum Aktivieren spezifischer Funktionen im System. Da die erforderliche Lizenz nicht vorhanden oder abgelaufen ist, sind die Funktionen, die während des Vorgangs zugänglich sind, deaktiviert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwerben und installatieren Sie die Lizenzen zur Aktivierung der erforderlichen Funktion, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support oder lesen Sie die Produktdokumentation für weitere Informationen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LIC = Lizenzierung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

30

LNK-Ereignismeldungen

LNK0001

Meldung	Netzwerkfreigabename ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Der eingegebene Name der Netzwerkfreigabe ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Namen der Netzwerkfreigabe und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LNK = Link-Status
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LNK0002

Meldung	Host-Name kann nicht aufgelöst werden
Detaillierte Beschreibung	Die DNS-Abfrage wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Dies kann daran liegen, dass die Verbindung aufgrund eines falschen Host-Namens oder eines DNS-Serverkonfigurationsproblems eine Zeitüberschreitung mitmachte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass der eingegebene Hostname gültig ist, und wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, dass die DNS-Server-Einstellungen ordnungsgemäß konfiguriert sind, um den Hostnamen aufzulösen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LNK = Link-Status
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LNK0003

Meldung	Verbindung mit dem DNS-Server nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die Verbindung mit dem DNS-Server kann aufgrund von Netzwerkproblemen oder fehlender Reaktion vonseiten des DNS-Servers nicht hergestellt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Server mit dem Netzwerk verbunden ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LNK = Link-Status
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LNK0004

Meldung	Verbindung zum FTP-Server kann nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Verbindung zum FTP-Server kann aufgrund eines Netzwerkfehlers nicht hergestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung, Netzwerkkonfigurationseinstellungen, und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den FTP-Server neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LNK = Link-Status
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LNK0005

Meldung	Verbindung zum DHCP-Server kann nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Fehler bei der Kommunikation mit dem DHCP-Server, da die Netzwerkeinstellungen nicht korrekt konfiguriert sind oder der DHCP-Server nicht erreichbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Netzwerkkabels ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Konfigurationseinstellungen korrekt sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die Netzwerkschnittstellen-Controller (NIC) Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LNK = Link-Status
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LNK2700

Meldung	Die Netzwerkverbindung *arg1* ist nicht aktiv.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Der CMC hat keine Netzwerkverbindung mehr.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Netzwerkkabel und die Netzwerkverbindungen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LNK = Link-Status
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2249
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

LNK2701

Meldung	Die Netzwerkverbindung *arg1* ist aktiv.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LNK = Link-Status
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2251
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

31

LOG-Ereignismeldungen

LOG001

Meldung	Der erforderliche InstanceID- oder JobID-Parameter fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Parameter, die für die durch diesen Vorgang aufgerufene Methode erforderlich sind, sind nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zur Angabe des richtigen Werts für den angegebenen Parameter, siehe die Dokumentation über Lifecycle-Controller-Remote Services.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG002

Meldung	Ungültiger Parameterwert für InstanceID.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für den angegeben Parameter angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zur Angabe des richtigen Werts für den angegebenen Parameter, siehe die Dokumentation über Lifecycle-Controller-Remote Services.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG003

Meldung	ConfigResults nicht verfügbar für angegebenen Protokolleintrag.
Detaillierte Beschreibung	Der Protokolleintrag mit der angegebenen InstanceID hat keine zugehörigen Konfigurationsergebnisse.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von ConfigResults für die Instanz-ID über die Aufzählung der LogEntry-Klasse und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Lifecycle Controller-Remotedienste.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG006

Meldung	Für die Meldungs-ID *arg1* wurde ein Testereignis generiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Message-ID
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird beim Ausführen einer Test-Ereignis-Maßnahme erzeugt. Das Durchführen einer Test-Ereignis-Maßnahme protokolliert ein Ereignis mit einer Benutzerspezifischen Meldungs-ID im Lifecycle-Protokoll. Sie kann auch Ereignisse über SNMP, E-Mail und andere Quellen für Ereignismeldungen, wenn sie aktiviert sind, erstellen. Das Testereigniss gibt nicht an, ob ein Hardware- oder Softwareproblem besteht. Es bietet den Benutzern einen Mechanismus zum testen ihrer Ereignisverarbeitungsanwendungen an.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LOG007

Meldung	Der vorherige Protokolleintrag wurde *arg1* Mal wiederholt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Anzahl der Protokolleinträge
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach einer Reihe von sequenziellem doppelten Ereignissen erzeugt. „Anzahl der Protokolleinträge" ist die Häufigkeit mit der die vorherige Meldung wiederholt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit

Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔					

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

LOG008

Meldung	Der vollständige Lifecycle-Protokoll-Export war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der vollständige Lifecycle-Protokoll-Export war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LOG201

Meldung	Von Korruption des Lifecycle Controller-Protokolls wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die Korruption des Lifecycle Controller-Protokolls wurde während eines iDRAC-Starts erkannt. Das Lifecycle Controller-Protokoll wurde am Punkt der Korruption abgeschnitten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG202

Meldung	Von der Lifecycle Controller-Protokoll-Kommentardatei wiederhergestellte Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Es kann während dem iDRAC-Neustart nicht auf einen Teil der Lifecycle Controller-Protokoll-Kommentardatei zugegriffen werden. Die Datei wurde zum Zeitpunkt der Korruption abgeschnitten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG203

Meldung	Das Lifecycle-Protokoll hat bis zur Protokoll-Folgenummer *arg1* archiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** seq num
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird während der Archivierung von Lifecycle-Protokoll erstellt. Alle älterer Nachrichten werden archiviert und können unter Verwendung der Funktion „Exportieren" des Lifecycle-Protokolls abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LOG204

Meldung	Der Lifecycle-Protokoll-Archivierungsvorgang wurde nicht abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Archivierungsvorgang wurde nicht abgeschlossen. 10% der Ereignisse aus dem Cache-Speicher werden verworfen, um Speicherplatz für neue Ereignisse zu erschaffen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

LOG320

Meldung	Protokollüberwachung ist deaktiviert. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** =Protokoll-Typ

Detaillierte Beschreibung	Das Hardwareprotokoll im System ist deaktiviert. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5550
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG321

Meldung	Der Protokollstatus ist unbekannt. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** =Protokoll-Typ
Detaillierte Beschreibung	Das Hardwareprotokoll ist möglicherweise nicht auf dem neuesten Stand. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der iDRAC ordnungsgemäß funktioniert.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5551
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG322

Meldung	Die Protokollgröße ist nicht mehr nahe der maximalen Kapazität. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** =Protokoll-Typ
Detaillierte Beschreibung	Das Hardwareprotokoll im System ist nicht mehr nahe der maximalen Kapazität. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	5552
OMSA-Trap-ID	5552
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG323

Meldung	Die Protokollgröße ist nahe der maximalen Kapazität. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** =Protokoll-Typ
Detaillierte Beschreibung	Die Größe eines Hardwareprotokolls im System ist nahe der maximalen Kapazität. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie das Protokoll, um sicherzustellen, dass die neuen Einträge gespeichert werden.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5553
OMSA-Trap-ID	5553

iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG324

Meldung	Die Protokollgröße hat die maximale Kapazität erreicht. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=**Protokoll-Typ
Detaillierte Beschreibung	Die Größe eines Hardwareprotokolls im System hat die maximale Kapazität erreicht. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie das Protokoll, um sicherzustellen, dass die neuen Einträge gespeichert werden.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5554
OMSA-Trap-ID	5554
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG325

Meldung	Es können keine Protokolleinträge empfangen werden. Protokolltyp: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** =Protokoll-Typ
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Protokolleinträge erhalten werden und damit kann der Status nicht überwacht werden. Die Protokoll-Typ-Informationen werden zur Verfügung gestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der iDRAC ordnungsgemäß funktioniert.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5555
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG326

Meldung	Das Warnungsprotokoll wurde gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Das Warnungsprotokoll wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG327

Meldung	Eine Warnprotokoll-Sicherung wurde erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Eine Warnprotokoll-Sicherung wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG328

Meldung	Der Server-basierte Verwaltungsmodus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Server-basierte Verwaltungsmodus ist aktiviert. Gehäusebasierte Netzteile, Lüfter- und Sensorinformationen können von den Server-basierten Systemverwaltungstools angezeigt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

LOG329

Meldung	Der Server-basierte Verwaltungsmodus ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Server-basierte Verwaltungsmodus ist deaktiviert. Gehäusebasierte Netzteile, Lüfter- und Sensorinformationen können nicht von den Server-basierten Systemverwaltungstools angezeigt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	LOG = Protokollereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

32

MEM-Ereignismeldungen

MEM0000

Meldung	Auf einem Speichergerät am Standort *arg1* wurden beständige korrigierbare Speicherfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher ist betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0001

Meldung	Auf einem Speichergerät am Standort *arg1* wurden Mehrbit-Speicherfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher hat einen nicht korrigierbaren Fehler gefunden. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Hierdurch können das Betriebssystem und/oder Anwendungen versagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Mehrbit-Speicherfehler an <Position>. Setzen Sie den Speicher neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0002

Meldung	Auf einem Speichergerät am Standort *arg1* wurden Paritätsspeicherfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher ist betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0003

Meldung	Auf einem Speichergerät am Standort *arg1* wurden Stuck-Bit-Speicherfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher ist betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0004

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen. Die Speichergröße ist reduziert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Zeigen Sie die Produktdokumentation für unterstützte Speicherkonfigurationen an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0005

Meldung	Bei einem Speichergerät am Standort *arg1* wurde das Limit für beständige korrigierbare Speicherfehler erreicht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher ist betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	An <Standort> wurde das Limit für beständige korrigierbare Speicherfehler erreicht. Setzen Sie den Speicher neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0006

Meldung	Speichergerät am Standort *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0007

Meldung	Speicherkonfiguration wird nicht unterstützt. Überprüfen Sie das Speichergerät am Standort *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen. Die Speichergröße ist reduziert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Produktdokumentation für unterstützte Speicherkonfigurationen an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Unsupported memory configuration. Check memory <location>. (Speicherkonfiguration wird nicht unterstützt. Überprüfen Sie den Speicher an <Position>.)
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0008

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist ein Spare-Speicher.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0009

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist gedrosselt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn diese Meldung unerwartet ist, überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Stromverbindungs- oder Temperaturausnahmen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0010

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist überhitzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn diese Meldung unerwartet ist, überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Stromverbindungs- oder Temperaturausnahmen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Das Speichergerät <Standort> überhitzt. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0016

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* funktioniert korrekt.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0020

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0021

Meldung	Bei einem Speichergerät am Standort *arg1* wurde das Limit für beständige korrigierbare Speicherfehler zurückgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0022

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen. Die Speichergröße ist reduziert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls unerwartet, überprüfen Sie die Anwesenheit und führen dann eine Neuinstallation durch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0024

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist kein Spare-Speicher mehr.

Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0600

Meldung	Ein Speichergerät wurde am Standort *arg1* hinzugefügt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0601

Meldung	Ein Speichergerät wurde vom Standort *arg1* entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0700

Meldung	Die Rate beständiger korrigierbarer Speicherfehler ist für ein Speichergerät am Standort *arg1* normal.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0701

Meldung	Die Rate korrigierbarer Speicherfehler wurde für *arg1* überschritten.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise ist der Speicher nicht betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM0702

Meldung	Die Rate korrigierbarer Speicherfehler wurde für *arg1* überschritten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise ist der Speicher nicht betriebsbereit. Diese Meldung ist ein frühzeitiger Hinweis auf einen möglichen zukünftigen nicht korrigierbaren Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	An <Standort> wurde die Rate für korrigierbare Speicherfehler überschritten. Setzen Sie den Speicher neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1000

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist in einen laufenden Zustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1001

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* konnte nicht in einen laufenden Zustand überwechseln.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Das Speichergerät an <Standort> konnte nicht in einen Betriebszustand überwechseln. Setzen Sie den Speicher neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1002

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* wird getestet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1003

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* konnte nicht in den Testmodus wechseln.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1004

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist ausgeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1005

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* konnte nicht ausgeschaltet werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, den Speicher zu entfernen
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1006

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist online.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1007

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* konnte nicht in den Online-Modus wechseln.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, den Speicher zu entfernen
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1008

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist offline.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1009

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* konnte nicht in den Offline-Modus wechseln.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, den Speicher zu entfernen
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1010

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist nicht in Betrieb.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1011

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist in Betrieb.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1012

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* befindet sich in einem herabgesetzten Zustand.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1013

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* befindet sich in einem voll funktionsfähigen Zustand.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1014

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* befindet sich in einem Stromsparzustand.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1015

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* befindet sich in einem aktiven Stromzustand.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1016

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist nicht korrekt installiert.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen. Die Speichergröße ist reduziert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Der Speicher <Standort> ist nicht ordnungsgemäß installiert. Installieren Sie ihn neu.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1017

Meldung	Das Speichergerät am Standort *arg1* ist korrekt installiert.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1200

Meldung	Speicher-RAID ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1201

Meldung	Speicher-RAID-Redundanz nicht mehr gegeben. Überprüfen Sie das Speichergerät am Standort *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Verlust von Speicher-RAID an <Standort>. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1202

Meldung	Speicher-RAID-Redundanz ist herabgesetzt. Überprüfen Sie das Speichergerät am Standort *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die Speicherkomponente neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1203

Meldung	Speicher ist nicht redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1204

Meldung	Speicherspiegelung ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1205

Meldung	Redundanz durch Speicherspiegelung nicht mehr gegeben. Überprüfen Sie das Speichergerät am Standort *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort

Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Verlust der Speicherspiegelung an <Standort>. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1206

Meldung	Redundanz durch Speicherspiegelung ist herabgesetzt. Überprüfen Sie das Speichergerät am Standort *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1207

Meldung	Speicher-Spare ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1208

Meldung	Redundanz durch Speicher-Spare nicht mehr gegeben. Überprüfen Sie das Speichergerät am Standort *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Der zugewiesene Spare ist nicht mehr verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Verlust der Speicherreserve an <Standort>. Schalten Sie das System aus und wieder ein.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1209

Meldung	Redundanz durch Speicher-Spare ist herabgesetzt. Überprüfen Sie das Speichergerät am Standort *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1210

Meldung	Speicher ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1212

Meldung	Verlust der Speicherredundanz.
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM1214

Meldung	Die Speicherredundanz ist herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Möglicherweise sitzt der Speicher nicht richtig, ist falsch konfiguriert oder ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM6000

Meldung	Die Speichergerätüberwachung wird deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt, falsch konfiguriert oder fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die integrierte Serververwaltung (ESM)-Protokolle auf Speicherausnahmen. Setzen Sie die Speichermodule neu ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5400
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM6001

Meldung	Der Speichergerätestatus ist unbekannt. Standort des Speichergeräts: *arg1,* mögliche Ursache für Speichermodulereignis: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort • ***arg2*** **=** Ursache

Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt, falsch konfiguriert oder fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das integrierte Serververwaltung (ESM)-Protokoll auf Speicher-Ausnahmen. Setzen Sie die Speichermodule an den identifizierten Standorten wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5401
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM6002

Meldung	Der Speichergerätestatus ist normal. Standort des Speichergeräts: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Speicher-Gerät ist in einen normalen Zustand zurückgekehrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5402
OMSA-Trap-ID	5402
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM6003

Meldung	Der Speichergerätestatus ist nicht-kritisch. Standort des Speichergeräts: *arg1*, mögliche Ursache für das Speichermodulereignis: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort • ***arg2*** **=** Ursache
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt, falsch konfiguriert oder fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das integrierte Serververwaltung (ESM)-Protokoll auf Speicher-Ausnahmen. Setzen Sie die Speichermodule an den identifizierten Standorten wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5403
OMSA-Trap-ID	5403
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM6004

Meldung	Der Speichergerätestatus ist kritisch. Standort des Speichergeräts: *arg1*, mögliche Ursache für Speichermodulereignis: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort • ***arg2*** **=** Ursache
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt, falsch konfiguriert oder fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das integrierte Serververwaltung (ESM)-Protokoll auf Speicher-Ausnahmen. Setzen Sie die Speichermodule an den identifizierten Standorten wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5404

OMSA-Trap-ID	5404
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM6005

Meldung	Das Speichergerät ist ausgefallen. Standort des Speichergeräts: *arg1*, mögliche Ursache für Speichermodulereignis: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = Standort • ***arg2*** = Ursache
Detaillierte Beschreibung	Das Speichermodul ist aufgrund eines nicht behebbaren Fehlers ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das integrierte Serververwaltung (ESM) -Protokoll auf Speicher Ausnahmen. Entfernen Sie das alte Speichermodul und installieren Sie ein neues Speichermodul an dem angegebenen Standort.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5405
OMSA-Trap-ID	5405

iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM7000

Meldung	Die Speicher-Riser-Diskrepanz wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2267
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM7002

Meldung	A hardware mismatch detected for memory riser (Nicht übereinstimmende Hardware für Speicher-Riser festgestellt).
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Anweisungen zur richtigen Speicher-Riser-Installation und -Konfiguration finden Sie in der Produktdokumentation
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Nicht übereinstimmender Speicher-Riser festgestellt. Überprüfen Sie den Speicher-Riser.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM8000

Meldung	Protokollierung korrigierbarer Speicherfehler wurde für ein Speichergerät am Standort *arg1* deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Fehler werden korrigiert, aber nicht mehr protokolliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Speicherausnahmen. Installieren Sie den Speicher an Standort <Standort> neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	SBE-Protokoll deaktiviert an <Standort>. Setzen Sie den Speicher wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM8001

Meldung	Bei einem Speichergerät am Standort *arg1* wurde die Protokollierung für beständige korrigierbare Speicherfehler aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** = Standort
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

MEM9000

Meldung	Memory-Verbindung beeinträchtigt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Problem wird in der Verbreitung von Signalen zwischen dem Prozessor und dem Arbeitsspeicher entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Setzen Sie die Speicher-Riserkarte neu ein und starten SIe den Server neu. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie den Prozessor neu ein und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Memory-Verbindung beeinträchtigt. Setzen Sie die Speicher-Riserkarte neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM9001

Meldung	Die Speicherzwischenverbindung funktioniert normal.

Detaillierte Beschreibung	Die Speicherzwischenverbindung funktioniert normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Memory Verbindung normal.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM9002

Meldung	Intel QPI-Verbindung *arg1* weist einen korrigierbaren Fehler auf.
Argumente	• ***arg1*** **=** QPI link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein korrigierbarer Fehler wurde in der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessoren durch die in der Meldung identifizierte Intel QPI-Zwischenverbindung entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Starten Sie den Server neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie die Prozessoren neu ein und

	starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Intel QPI-Verbindung <Nummer> weist einen korrigierbaren Fehler auf.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM9003

Meldung	Intel SMI-2-Speicher-Verbindung *arg1* weist einen korrigierbaren Fehler auf.
Argumente	• ***arg1*** **=** Link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein korrigierbarer Fehler wurde in der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessor und Speicher über die in der Meldung identifizierte Intel SMI-2-Speicherzwischenverbindung erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Setzen Sie die Speicher-Riserkarte neu ein und starten Sie den Server neu. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie den Prozessor neu ein und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Intel SMI-2-Speicher-Verbindung <Nummer> weist einen korrigierbaren Fehler auf.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM9004

Meldung	Intel QPI-Verbindung *arg1* wurde herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** QPI link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Eine Link-Verschlechterung wurde bei der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessoren über die in der Meldung identifizierte Intel QPI-Zwischenverbindung entdeckt. Das System wird mit verringerter Leistung weiter betrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Starten Sie den Server neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie die Prozessoren neu ein und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Intel QPI-Verbindung <Nummer> wurde herabgesetzt. Setzen Sie den Prozessor erneut ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM9005

Meldung	Intel SMI-2-Speicher-Verbindung *arg1* wurde herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein korrigierbarer Fehler wurde in der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessor und Speicher über die in der Meldung identifizierte Intel SMI-2-Speicherzwischenverbindung erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Setzen Sie die Speicher-Riserkarte neu ein und starten SIe den Server neu. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie den Prozessor neu ein und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Intel SMI 2 Verbindung <Nummer> wurde herabgesetzt. Setzen Sie den Speicher-Riser erneut ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM9006

Meldung	Intel QPI-Verbindung *arg1* weist ein nicht behebbares Problem auf.
Argumente	• ***arg1*** **=** QPI link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht-korrigierbarer Verbindungsfehler wurde in der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessoren durch die in der Meldung identifizierte Intel QPI-Zwischenverbindung entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Starten Sie den Server neu und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie die Prozessoren neu ein und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Intel QPI-Verbindung <Nummer> weist einen unbehebbaren Fehler auf. Setzen Sie den Speicher-Riser erneut ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM9007

Meldung	Intel SMI-2-Speicher-Zwischenverbindung *arg1* weist ein nicht behebbares Problem auf.
Argumente	• ***arg1*** **=** Link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein korrigierbarer Verbindungsfehler wurde in der Verbreitung von Signalen zwischen Prozessor und Speicher über die in der Meldung identifizierte Intel SMI-2-Speicherzwischenverbindung erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Setzen Sie die Speicher-Riserkarte neu ein und starten SIe den Server neu. 2) Lässt sich das Problem durch die vorangehenden Schritte nicht beheben, setzen Sie den Prozessor neu ein und starten Sie den Server neu. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Intel SMI 2 Verbindung <Nummer> weist einen unbehebbaren Fehler auf. Setzen Sie mem-Riser erneut ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM9008

Meldung	Intel DDR-Speicher-Zwischenverbindung *arg1* weist ein nicht behebbares Problem auf.
Argumente	• ***arg1*** **=** Link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht-behebbarer Fehler wurde in der Verbreitung von Signalen auf der in der Meldung identifizierten Intel-DDR-Speicher-Zwischenverbindung entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle DIMM-Module auf dem Speicher-Riser neu ein, setzen Sie den Speicher-Riser neu ein und starten Sie den Server erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2265
LCD-Meldung	Intel DDR Verbindung <Nummer> weist einen unbehebbaren Fehler auf. Setzen Sie mem-Riser erneut ein.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

MEM9009

Meldung	Intel DDR-Speicher-Zwischenverbindung *arg1* weist einen behebbaren Fehler auf.
Argumente	• ***arg1*** = Link-Nummer
Detaillierte Beschreibung	In der Propagierung von Signalen auf der in der Meldung identifizierten Intel-DDR-Speicher-Zwischenverbindung wurde ein behebbarer Fehler festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Setzen Sie alle DIMM-Module erneut auf dem Speicher-Riser ein. 2) Setzen Sie den Speicher-Riser erneut ein, und 3) Starten Sie den Server neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	MEM = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2266
LCD-Meldung	Die Intel DDR-Zwischenverbindung <Nummer> weist einen behebbaren Fehler auf. Setzen Sie den mem-Riser erneut ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

33

NIC-Ereignismeldungen

NIC001

Meldung	Der Befehl war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC002

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler
Detaillierte Beschreibung	Ausreichender Speicher für die Ausführung des Vorgangs kann nicht zugewiesen werden
Empfohlene Antwortmaßnahme	System aus- und einschalten und Firmware-Pakete für Lifecycle-Controller und iDRAC neu installieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC003

Meldung	Ein erforderlicher Parameter fehlt
Detaillierte Beschreibung	Der Methode wurde eine ungültige Anzahl an Argumenten übergeben.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie alle erforderlichen Befehlsparameter ein. Überprüfen Sie die Dokumentation und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC004

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den angegebenen Parameter ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die an die Methode übergebenen Parameter so eingegeben werden, wie sie in der Dokumentation für die entsprechenden Aufzählungs- und Parameterdatentypen angegeben sind.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC005

Meldung	Abweichung bei der Zählung von AttributeName und AttributeValue
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der AttributeName und AttributeValue Parameter stimmen nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Übergeben Sie die gleiche Parameteranzahl für AttributeName und AttributeValue. Hinweise zur Input-Parameter-Methode erhalten Sie in der Dokumentation.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC006

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, das Attribut auf dem angegebenen Ziel kann erst gesetzt werden, wenn der vorhandene Job abgeschlossen oder abgebrochen wurde
Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurationsjob ist bereits für das angegebene Ziel vorhanden. Es sind keine weiteren Konfigurationsvorgänge zulässig, bis der vorhandene Job abgeschlossen ist oder abgebrochen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Warten Sie, bis der vorhandene Konfigurationsjob abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang, oder 2) Um eine Konfigurationsänderung fortzusetzen, brechen Sie den vorhandenen Job ab und wiederholen den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC007

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, ein weiterer Konfigurationsjob für das angegebene Ziel kann erst erstellt werden, nachdem der vorhandene Job abgeschlossen oder abgebrochen wurde
Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurationsjob ist bereits für das angegebene Ziel vorhanden. Es sind keine weiteren Konfigurationsvorgänge zulässig, bis der vorhandene Job abgeschlossen ist oder abgebrochen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Warten Sie, bis der vorhandene Konfigurationsjob abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang, oder 2) Um eine Konfigurationsänderung fortzusetzen, brechen Sie den vorhandenen Job ab und wiederholen den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC008

Meldung	Keine unerledigte Daten für die Erstellung eines Konfigurationsjobs vorhanden
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine Änderungen zwischen der vorhergehenden und der aktuellen Konfiguration verfügbar. Mindestens ein Attribut sollte geändert werden, um einen Konfigurationsjob zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Konfiguration eines oder mehrerer Attribute und erstellen Sie dann einen Konfigurationsjob.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC009

Meldung	Lifecycle-Controller wird derzeit verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Zugriff von Lifecycle-Controller auf den internen Speicher ist wegen Verwendung durch eine andere Anwendung oder einen anderen Vorgang nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle Controller-Vorgang abgeschlossen wurde. Überprüfen Sie, dass das System: 1) Sich derzeit nicht in Lifecycle-Controller Unified Server Configurator befindet; 2) Im Zuge eines F1/F2 POST-Fehlers nicht auf einen Benutzereingriff wartet; 3) Sich nicht in einer Geräte- oder Controller-Options-ROM befindet, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC010

Meldung	Lifecycle Controller is not enabled, cannot create Configuration job.
Detaillierte Beschreibung	Für 11G-Systeme: Für den angeforderten Vorgang müssen die Systemdienste aktiviert sein. Die Systemdienste wurden durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG +E beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde. Für 12G-Systeme: Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Lifecycle-Controller wurde durch Drücken von F2 Setup, Auswählen der iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen bei Systemstart oder durch einen Remote-Vorgang deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G-Systeme: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC011

Meldung	Der Konfigurationsjob wurde bereits erstellt, unerledigte Daten können nicht gelöscht werden
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsjob wurde bereits für das angegebene Ziel erstellt. Weitere Befehle sind erst zulässig, nachdem der vorhandene Job ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Brechen Sie den Konfigurationsjob ab oder warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist. Siehe die Dokumentation zum Abbruch von Jobs.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC012

Meldung	Keine unerledigten Daten zum Löschen vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Zwischen der vorherigen und aktuellen Konfiguration gibt es keine Änderungen an BIOS-Attributdaten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC013

Meldung	Ungültiger AttributeName: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter AttributeName wurde für den Vorgang eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den richtigen AttributeName des Systems ein. Das gewünschte Attribut entnehmen Sie bitte der Aufzählungsantwort.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC014

Meldung	Ungültiger AttributeValue für AttributeName *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	AttributeValue kann aus folgenden Gründen ungültig sein: \n1. Die Länge des neuen AttributeValue ist nicht innerhalb minLength und maxLength \n2. Der Wert des neuen AttributeValue ist nicht innerhalb LowerBound und UpperBound \n3. Der Wert des neuen AttributeValue ist keiner der möglichen Werte
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe Dokumentation zu gültigen Attributwerten
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC015

Meldung	AttributeValue kann nicht in schreibgeschützten AttributeName *arg1*geändert werden.
Argumente	• ***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein Vorgang zum Einstellen eines Attributs auf einem schreibgeschützten Attribut versucht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC016

Meldung	AttributeValue kann nicht für deaktivierten AttributeName *arg1* geändert werden.
Argumente	• ***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum einstellen eines Attributs wurde auf einem deaktivierten Attribut versucht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC017

Meldung	vFlash kann nicht gelöscht werden, laufende einmalige Startkonfiguration
Detaillierte Beschreibung	vFlash kann nicht gelöscht werden, laufende einmalige Startkonfiguration
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nehmen Sie den Netzstrom vom System und wiederholen Sie den Vorgang nach dem Wiederherstellen des Netzstroms.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC018

Meldung	Ungültiges BIOS-Kennwort
Detaillierte Beschreibung	Das im Vorgang verwendete Eingabe-BIOS-Kennwort ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein gültiges BIOS-Kennwort und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC021

Meldung	Das angegebene BIOS-Kennwort kann nicht authentifiziert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das alte BIOS-Kennwort zum Ändern des Kennworts ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie das korrekte alte Kennwort für das BIOS ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC022

Meldung	Das BIOS-Kennwort kann wegen einer Jumpereinstellung auf der Hauptplatine nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Jumper-Einstellung des BIOS-Kennworts verhindert die Änderung des BIOS-Kennworts.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie die Jumper-Einstellung, um die Einstellung des BIOS-Kennworts zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC023

Meldung	Der Vorgang kann wegen eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC024

Meldung	Der Setup-Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, da das Attribut schreibgeschützt ist.
Detaillierte Beschreibung	Das im Vorgang angegebene Attribut ist derzeit schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über das Attribut finden Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC100

Meldung	Die Netzwerkverbindung *arg1* Schnittstelle *arg2* ist nicht aktiv.
Argumente	• ***arg1*** = Controller • ***arg2*** = Port
Detaillierte Beschreibung	Es besteht keine Verbindung. Entweder ist das Netzwerkkabel nicht angeschlossen, oder das Netzwerkgerät funktioniert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Netzwerkschnittstelle aktiviert ist, und dass die Aktivitäts-/Geschwindigkeits-LEDs aufleuchten, falls die Schnittstelle solche hat. Überprüfen Sie das Netzwerkkabel, die Netzwerkkabelverbindungen und den zugehörigen Netzwerkschalter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2090
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-Mail-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

NIC101

Meldung	Die Netzwerkverbindung *arg1* Schnittstelle *arg2* wurde gestartet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-ID • ***arg2*** **=** Schnittstellen-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Umstellung von der nicht gestarteten Netzwerkverbindung (nicht aktiv) zur gestarteten Netzwerkverbindung (aktiv) wurde auf der in der Meldung identifizierten NIC-Controller-Schnittstelle festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2091
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-Mail-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

NIC500

Meldung	Das angeforderte Objekt darf nicht konfiguriert werden, wenn DHCP \n aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Werte der IP-Adresse dürfen sich nicht ändern, wenn DHCP aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie DHCP, und ändern Sie den Wert dann.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC501

Meldung	Das angeforderte Objekt darf nicht konfiguriert werden, wenn Auto Config \n aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Autoconfig weist den Netzwerkkomponenten Werte zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie Autoconfig, und ändern Sie den Wert dann.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC502

Meldung	DHCP muss auf dem NIC aktiviert sein, bevor DHCP für DNS-Server \n oder Domänennamenobjekte aktiviert werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie DHCP auf dem NIC, bevor Sie ihn für DNS aktivieren.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC503

Meldung	Die IP-Adresse des DNS-Servers darf nicht konfiguriert werden, \nfalls DNS-Server DHCP (cfgDNSServersFromDHCP) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das cfgDNSServersFromDHCP-Objekt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC504

Meldung	Die IPv6 DNS-Server-IP-Adresse darf nicht konfiguriert werden, falls\n IPv6 DNS Server DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) aktiviert ist
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters kann nicht geändert werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das cfgIPv6DNSServersFromDHCP6-Objekt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC505

Meldung	Der DNS-Domänenname darf nicht konfiguriert werden, falls \nDomänenname DHCP (cfgDNSDomainNameFromDHCP) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das cfgDNSDomainNameFromDHCP-Objekt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC506

Meldung	Das erforderliche Objekt erfordert, dass die DNS-Registrierung aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der erforderliche Vorgang erfordert, dass die DNS-Registrierung aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die DNS-Registrierung.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC507

Meldung	Der aktuelle NIC-Zustand kann nicht bestimmt werden.
Detaillierte Beschreibung	Für den erforderlichen Vorgang aktivieren Sie den NIC, um die NIC-Details zu ermitteln.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Netzwerkkarte deaktiviert ist. Wenn diese Option deaktiviert ist, aktivieren Sie die NIC.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC508

Meldung	NIC-Teaming-Info stehen derzeit nicht zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Keine.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC509

Meldung	NIC ist jetzt AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC510

Meldung	NIC ist jetzt DEAKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC511

Meldung	NIC ist bereits AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC512

Meldung	DHCP ist bereits AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC513

Meldung	DHCP6 ist bereits AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC514

Meldung	DHCP ist jetzt AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC515

Meldung	DHCP6 ist jetzt AKTIVIERT
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

NIC516

Meldung	Die statische IP-Konfiguration ist aktiviert und wurde erfolgreich geändert
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	NIC = NIC-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

34

OSD-Ereignismeldungen

OSD062

Meldung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde gestartet und läuft gerade.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde gestartet und läuft gerade.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC		✔	✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSD063

Meldung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC		✔	✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSD064

Meldung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde abrupt durch den Benutzer oder die Installationsinfrastruktur beendet.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation eines Betriebssystems oder Hypervisors wurde abrupt durch den Benutzer oder die Installationsinfrastruktur beendet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSD065

Meldung	Die Installation des Betriebssystems/Hypervisors wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation des Betriebssystems/Hypervisors wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Möglicherweise kann das System aufgrund der unvollständigen Installation nicht über das Betriebssystem/den Hypervisor starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Installationsprotokolle des Betriebssystems bzw. Hypervisors, beheben etwaig identifizierte Probleme, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC		✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSD1

Meldung	Der Befehl war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD10

Meldung	Installation für das ausgewählte Betriebssystem wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Installation für das gewählte Betriebssystem wird nicht unterstützt. Stellen Sie sicher, dass der richtige Betriebssystemsname eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Namen des Betriebssystems mit der Ausgabe von GetDriverPackInfo().
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD11

Meldung	Treiberpaket enthält keine Treiber für das ausgewählte Betriebssystem.
Detaillierte Beschreibung	Treiberpaket enthält keine Treiber für das ausgewählte Betriebssystem. Die Installation des Betriebssystems nutzt die systemeigenen Treiber auf den Betriebssystemdatenträger-Medien.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD12

Meldung	Das erforderliche USB-Gerät zum Kopieren der Treiber für das ausgewählte Betriebssystem kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC war nicht in der Lage, die Festplatten zur Fortsetzung der Installation des Betriebssystems als USB-Geräte zu erstellen und zu zeigen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2.) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD13

Meldung	Das erforderliche USB-Gerät zum Kopieren der Treiber für das ausgewählte Betriebssystem kann nicht bereitgestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC konnte die Treiber nicht als USB-Gerät bereitstellen, um die OS-Installation fortzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2.) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD14

Meldung	Das USB-Gerät, das die Betriebssystemtreiber entdecken, kann nicht auf dem Hostsystem entdeckt werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC konnte die Treiber nicht als USB-Gerät entdecken, um die OS-Installation fortzuführen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2.) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD15

Meldung	Bereitstellung Netzwerkfreigabe fehlgeschlagen - Benutzername oder Kennwort falsch.
Detaillierte Beschreibung	Verbindung der Netzwerkfreigabe mit den im Befehl angegebenen Anmeldedaten nicht mögich, weil entweder der Benutzername oder das Kennwort falsch ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Befehl mit dem richtigen Benutzernamen und Kennwort erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD16

Meldung	Bereitstellung Netzwerkfreigabe fehlgeschlagen - IP-Adresse oder Freigabename ist falsch.
Detaillierte Beschreibung	Bereitstellung der Netzwerkfreigabe mit den im Befehl angegebenen Parametern nicht möglich, weil entweder die IP-Adresse oder der Freigabename falsch ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Befehl mit korrekter IP-Adresse und Freigabename nochmals ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD17

Meldung	ISO-Image als internes Gerät des Servers entdecken fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das ISO-Image kann nicht als internes CD-Gerät von dem Hostsystem entdeckt werden, da entweder die ISO-Datei fehlt, Netzwerkfehler den Zugriff auf die ISO-Datei verhindern oder iDRAC nicht reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2.) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD18

Meldung	Kann das ISO-Image am Netzwerkfreigabepunkt nicht finden.
Detaillierte Beschreibung	Kann die angegebene ISO-Datei in der Netzwerkfreigabe nicht finden. Vergewissern Sie sich, dass der richtige ISO-Dateipfad in den Befehl eingegeben wurde und dass alle anderen Benutzeranmeldedaten korrekt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Befehl mit dem korrekten ISO-Pfad.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD19

Meldung	Der Befehl „fork()“ für einen untergeordneten Prozess zur Ausführung des Task ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Ausführung eines fork()-Systemaufrufs, um das Task in einem Duplikatsprozess auszuführen, ist fehlgeschlagen. iDRAC antwortet möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD2

Meldung	Allgemeiner Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2.) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD20

Meldung	Kann Größe bzw. Bezeichnung des Treiberpaketes für ausgewähltes Betriebssystem nicht ermitteln.
Detaillierte Beschreibung	Kann Größe oder Bezeichnung für ausgewähltes Betriebssystem vom Treiberpaket im Lifecycle Controller nicht ermitteln. Das Treiberpaket ist möglicherweise beschädigt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das Treiberpaket mit USC oder DUP und führen Sie den Befehl nochmals aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD21

Meldung	Kann nicht auf ISO-Image starten.
Detaillierte Beschreibung	Laden auf ISO-Image fehlgeschlagen. Entweder konnte das BIOS nicht zum ISO-Image starten oder der Provider hat innerhalb von 5 Minuten keine Antwort vom BIOS über den erfolgreichen Start zum ISO-Image erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Stellen Sie sicher, dass ein POST-Fehler wurde nicht zu einem Benutzereingriff führte (drücken Sie F1, um fortzufahren oder F2, um das BIOS-Setup-Programm auszuführen). 2) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD22

Meldung	Kann ISO-Image nicht vom Host trennen
Detaillierte Beschreibung	ISO-Image kann nicht vom Host abgetrennt werden, weil das Image bereits entfernt wurde oder iDRAC nicht normal funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2) Setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD23

Meldung	Konnte nicht mit DetachISOImage fortfahren, da ein anderer Befehl gerade dabei ist, das ISO-Image zu entdecken und zum ISO-Image zu starten.
Detaillierte Beschreibung	Konnte nicht mit DetachISOImage fortfahren, da ein anderer Befehl gerade dabei ist, das ISO- Image zu entdecken und zum ISO-Image zu starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe ConcreteJob um sicherzustellen, dass der laufende Prozess beendet ist, und DetachISOImage dann ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD24

Meldung	Kann „DetachDrivers“ nicht fortsetzen - „UnPackAndAttach“ wird gerade ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Kann „DetachDrivers“ nicht fortsetzen - „UnPackAndAttach“ wird gerade ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten, bis UnpackAndAttach beendet ist, und dann DetachDrivers ausführen. Dies kann länger als fünf Minuten dauern.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD25

Meldung	Kann das USB-Gerät, das die Betriebssystemtreiber enthält, nicht trennen.
Detaillierte Beschreibung	Trennung des USB-Gerätes (das die Treiber für die Installation des Betriebssystems enthält) vom Host ist fehlgeschlagen. Das Gerät ist entweder abgetrennt oder iDRAC funktioniert nicht korrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	iDRAC zurücksetzen, um das Gerät automatisch zu trennen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD26

Meldung	Kann BootToPXE nicht fortsetzen - anderer Befehl wird gerade ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Kann BootToPXE nicht fortsetzen, weil der Lifecycle Controller gerade von einem anderen Prozess verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe ConcreteJob-Status, um sicherzustellen, dass der laufende Prozess beendet ist, und führen Sie dann BootToPXE aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD27

Meldung	Kopieren der Treiber für ausgewähltes Betriebssystem fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Kopieren der Treiber für ausgewähltes Betriebssystem fehlgeschlagen. Das Treiberpaket könnte unbrauchbar sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das Treiberpaket mittels USC oder DUP und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD28

Meldung	Hash-Überprüfung auf dem ISO-Image fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Hash-Überprüfung auf dem ISO-Image fehlgeschlagen. Der Hash-Wert, der im Befehl festgelegt wurde, ist entweder falsch oder das ISO-Image wurde verändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie, ob der im Befehl angegebene Hash-Wert korrekt ist. 2) Stellen Sie sicher, dass das ISO-Image nicht verändert wurde 3) Ersetzen Sie das ISO-Image auf der Freigabe und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD29

Meldung	Treiber-Paket-Konfigurationsdatei nicht in Lifecycle-Controller gefunden. Das Treiberpaket könnte beschädigt sein.
Detaillierte Beschreibung	Die Treiberpaket-Konfigurationsdatei wurde nicht im Lifecycle-Controller gefunden. Das Treiberpaket könnte unbrauchbar sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das Treiberpaket mittels USC oder DUP und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD3

Meldung	Ein anderer Vorgang verwendet Lifecycle Controller.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller wird derzeit von einem anderen Prozess gesperrt. Der Prozess muss beendet sein, bevor ein anderer Befehl ausgeführt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Führen Sie den Befehl nach zwei Minuten erneut aus. 2) Stellen Sie sicher, dass USC oder DUP derzeit nicht auf dem Server ausgeführt werden. 3) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD30

Meldung	Ungültiger Wert für ExposeDuration - muss 60 - 65535 Sekunden betragen.
Detaillierte Beschreibung	Der für ExposeDuration angegebene Wert liegt außerhalb des Bereichs. Er muss zwischen 60 und 65535 Sekunden betragen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Befehl mit einem Wert für ExposeDuration zwischen 60 und 65535 Sekunden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD31

Meldung	Kopieren der Betriebssystemtreiber auf die Netzwerkfreigabe fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Kopieren der Treiber für das ausgewählte Betriebssystem auf die Netzwerkfreigabe fehlgeschlagen. Die Freigabe ist möglicherweise schreibgeschützt oder das Treiberpaket im Lifecycle Controller ist unbrauchbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfreigabe Schreibberechtigung aufweist. 2) Aktualisieren Sie das Treiberpaket mit USC oder DUP und führen Sie anschließend den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD32

Meldung	Kann ISO-Image nicht vom Host trennen.
Detaillierte Beschreibung	Fortsetzung von DetachISOImage nicht möglich, da kein ISO-Image mit dem System verbunden ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aufruf von DetachISOImage ist unnötig, da derzeit kein ISO-Image verbunden ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD33

Meldung	Installed BIOS-Version does not support this method.
Detaillierte Beschreibung	Das System läuft mit einer älteren BIOS-Version, die dieses Verfahren nicht unterstützt. Installieren Sie die neueste BIOS-Version, damit Sie dieses Verfahren verwenden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das BIOS auf Version 1.2 oder höher, und wiederholen Sie den Befehl.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD34

Meldung	Kann BootToPXE nicht fortsetzen - ISO-Image ist dem System zugeordnet.
Detaillierte Beschreibung	Fortsetzung des Befehls BootToPXE nicht möglich, da ein ISO-Image mit dem System verbunden ist. Trennen Sie das ISO-Image, bevor Sie mit BootToPXE fortfahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl DetachISOImage aus und führen Sie dann BootToPXE aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD35

Meldung	Lifecycle-Controller ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller ist im System deaktiviert, Befehle zur Remote-Bereitstellung des Betriebssystems können daher nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass der Lifecycle Controller aktiviert ist, bevor Sie einen Befehl ausführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu und aktivieren Sie System Services, indem Sie auf Aufforderung in POST den Tastenbefehl Strg+E drücken. Dadurch wird das iDRAC-Konfigurationsprogramm aufgerufen, in dem Lifecycle-Controller aktiviert werden kann.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD36

Meldung	Starten vom ISO-Image wurde mittels der Option STRG+E auf dem Server abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat System Services durch Drücken des Tastenbefehls Strg+E (iDRAC-Konfigurationsprogramm) in POST deaktiviert. Dadurch wird die WSMAN-Aufforderung zum Starten auf ISO abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Befehl, um das Problem zu lösen. Wenn das System auf ISO neu startet, brechen Sie System Services nicht mit Strg+E in POST ab.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD37

Meldung	ISO-Image-Größe zu groß.
Detaillierte Beschreibung	ISO-Image ist größer als die verfügbare Größe in vFlash.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Verwenden Sie ein kleineres ISO-Image. 2) Formatieren Sie VFlash unter Verwendung der iDRAC-GUI, RACADM oder des iDRAC-Konfigurationsdienstprogramms und wiederholen Sie dann den Befehl.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD38

Meldung	Kopieren des ISO-Image vom Netzwerk ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Beim Kopieren der ISO von der Netzwerkfreigabe ist ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Achten Sie darauf, dass der Netzwerkanschluss funktionsfähig ist. 2) Achten Sie darauf, dass bei der Dell-vFlash keine Hardwareprobleme vorliegen, indem Sie mit iDRAC-GUI darauf zugreifen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD39

Meldung	VFlash kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die VFlash-Informationen können nicht von der internen Instrumentation abgerufen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Stellen Sie sicher, dass Dell VFlash richtig sitzt. 2) Achten Sie darauf, dass eine von Dell lizenzierte vFlash-Karte eingelegt ist. 3) Achten Sie darauf, dass bei der Dell-vFlash keine Hardware-Probleme vorliegen, indem Sie mit iDRAC-GUI darauf zugreifen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD4

Meldung	Treiberpaket-Partition in Lifecycle-Controller nicht zugreifbar.
Detaillierte Beschreibung	Die Treiberpaket-Partition in Lifecycle Controller ist nicht zugänglich. Lifecycle-Controller oder iDRAC antworten möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus. Wenn der Befehl erneut fehlschlägt, überprüfen Sie, ob iDRAC funktioniert und für das System zugänglich ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD40

Meldung	vFlash ist nicht von Dell lizenziert.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist kein von Dell lizenzierter vFlash.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie einen Dell VFlash ein und wiederholen Sie diesen Befehl.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD41

Meldung	ISO-Image auf VFlash nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	VFlash enthält kein ISO-Image, weil das Image entweder gelöscht wurde, oder nie kopiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das ISO-Image erneut auf vFlash herunter, indem Sie die Methode DownloadISOToVFlash verwenden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD42

Meldung	Herunterladen der ISO-Datei auf VFlash ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Beim Kopieren des ISO-Image von der Netzwerkfreigabe auf vFlash ist ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverbindung funktioniert. 2) Achten Sie darauf, dass bei der Dell-vFlash keine Hardwareprobleme vorliegen, indem Sie mit iDRAC-GUI darauf zugreifen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD43

Meldung	VFlash nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	vFlash ist nicht auf dem Server vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie einen von Dell lizensierten VFlash ein und wiederholen Sie diesen Befehl.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD44

Meldung	ISO-Image kann von VFlash nicht getrennt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die ISO auf vFlash ist derzeit nicht angefügt, so dass der Befehl DetachISOFromVFlash nicht ausgeführt werden konnte.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Da das ISO-Image nicht angefügt ist, braucht der Befehl detachISOFromVflash nicht augeführt zu werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD45

Meldung	Kann ISO-Image nicht von VFlash löschen.
Detaillierte Beschreibung	Das in vFlash vorhandene ISO-Image ist mit dem Hostsystem verbunden. Das ISO-Image kann nicht von vFlash gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl DetachISOFromVFlash() aus, bevor Sie den Befehl DeleteISOFromVFlash() ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD46

Meldung	VFlash in Verwendung.
Detaillierte Beschreibung	Ein anderer Prozess (iDRAC-GUI /racadm/ iDRAC-Konfigurationsprogramm) greift derzeit auf vFlash zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bitte warten Sie, bis der Zugriff auf vFlash frei ist, und wiederholen Sie diesen Befehl.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD47

Meldung	Unzugänglich Netzwerkfreigabe.
Detaillierte Beschreibung	Zugriff auf die Netzwerkfreigabe mit den angeführten Anmeldeinformationen nicht möglich; unter Umständen ist die Firewall aktiviert und verhindert den Zugriff auf die Netzwerkfreigabe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Firewall deaktiviert ist, und dass die Anmeldeinformationen (Benutzername und Kennwort) richtig sind.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD48

Meldung	ISO-Images von mehr als 4 GB werden nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	ISO-Images mit mehr als 4GB werden nicht unterstützt und können nicht auf vFlash kopiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie eine ISO mit weniger als 4GB.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD49

Meldung	Deaktivieren Sie den RIPS-Modus, um auf vFlash zugreifen zu können.
Detaillierte Beschreibung	Auf vFlash kann nicht zugegriffen werden, weil der RIPS-Modus aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den RIPS-Modus im BIOS oder in der iDRAC-GUI, und fahren Sie anschließend mit der Methode fort.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD5

Meldung	Lifecycle Controller-Treiberpaket wurde nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Ein Treiberpaket wurde nicht auf dem Lifecycle Controller gefunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das Treiberpaket mit USC oder DUP und führen Sie den Befehl anschließend nochmals aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD50

Meldung	Lifecycle-Controller befindet sich im Feldservice-Modus.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle-Controller befindet sich im Feldservice-Modus und muss vor dem Fortfahren aktualisiert werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das Lifecycle-Controller Feldservices-Paket mit Hilfe der iDRAC-GUI.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD51

Meldung	Starten Sie das System neu, so dass die anstehenden System-Services-Tasks ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es liegen unerledigte System-Services-Tasks im Hostsystem vor, die die Ausführung dieses Verfahrens verhindern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das Hostsystem neu. Das System wird automatisch den System-Services starten und die anstehenden Tasks abschließen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD52

Meldung	vFlash ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	vFlash ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie vFlash in iDRAC-GUI oder RACADM und fahren Sie anschließend fort.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD53

Meldung	vFlash ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	vFlash ist schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Schreibschutz der SD-Karte und fahren Sie fort.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD54

Meldung	vFlash verfügt bereits über 16 Partitionen
Detaillierte Beschreibung	vFlash erlaubt die Erstellung von maximal 16 Partitionen
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass weniger als 16 Partitionen vorliegen, bevor Sie eine weitere Partition auf der vFlash-Karte erstellen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD55

Meldung	ISO-Image ist an Host angefügt
Detaillierte Beschreibung	ISO-Image kann nicht angefügt werden, da es bereits an den Host angefügt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	ISO-Image ist bereits an den Hostserver angefügt. Trennen Sie das ISO-Image und wiederholen Sie den Befehl
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD56

Meldung	Ein ISO-Image ist bereits mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Ein ISO-Image ist bereits mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) angeschlossen. Diese Verbindung wurde möglicherweise von iDRAC-GUI, von racadm oder von der Remote Services-API initiiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Verbindung der Remote-Dateifreigabe (RFS) mit Hilfe von iDRAC-GUI, racadm oder der Remote Services-API und versuchen Sie erneut, die ISO anzufügen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD57

Meldung	Die Remote-Dateifreigabe (RFS) befindet sich im automatischen Verbindungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Die Remote-Dateifreigabe (RFS) befindet sich im automatischen Verbindungsmodus. RFS muss im Verbindungsmodus konfiguriert sein, damit Webservices eine ISO anfügen können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wechseln Sie die Remote-Dateifreigabe (RFS) mit Hilfe von iDRAC-GUI oder der Remote Services-API in den Verbindungsmodus und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD58

Meldung	Eine ISO kann nicht mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) angefügt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Verbinden des ISO mit RFS wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob alle Parameter korrekt sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie iDRAC neu und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD59

Meldung	Verbindung zur ISO konnte mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) nicht getrennt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die ISO konnte mit der Remote-Dateifreigabe (RFS) nicht erfolgreich getrennt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie iDRAC neu ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD6

Meldung	Speicher kann nicht zugewiesen werden
Detaillierte Beschreibung	Speicher zur Durchführung des Tasks kann nicht dynamisch zugewiesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD60

Meldung	Verbindung mit ISO durch Remote-Dateifreigabe (RFS) nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	ISO-Verbindung mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die ISO mit Hilfe der Remote-Dateifreigabe (RFS) angefügt ist und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD61

Meldung	Das Format der IP-Adresse ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Das Format der IP-Adresse ist ungültig und kann nicht überprüft werden. Die eingegebene IP-Adresse ist möglicherweise keine gültige IPv4- oder IPv6-Adresse.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das IP-Adressformat und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD7

Meldung	Kann Lifecycle Controller-Griff nicht abrufen.
Detaillierte Beschreibung	Verbindung zu Lifecycle-Controller kann aufgrund einer vorhandenen offenen Verbindung oder eines internen Fehlers nicht hergestellt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus, um das Problem zu beheben.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD8

Meldung	Einstellen der Startabfolge auf PXE durch IPMI fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die mit einem IPMI-Standardbefehl auf PXE gesetzte BIOS-Startabfolge ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie die BIOS PXE-Einstellungen. 2) Starten Sie den Befehl erneut. 3) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

OSD9

Meldung	Neustart des Systems unter Verwendung eines IPMI-Befehls fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Zurücksetzen der Zielserver über den standardmäßigen IPMI-Befehl ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Starten Sie den Befehl erneut. 2.) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	OSD = BS-Bereitstellung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

35

OSE-Ereignismeldungen

OSE0000

Meldung	Während des Ladevorgangs des Betriebssystems ist ein kritischer Stopp aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Das System wurde aufgrund einer Ausnahme während des Ladevorgangs oder der Initialisierung des Betriebssystems angehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebssystemprotokolle und das Systemvideo, um zusätzliche Informationen zu erhalten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2409
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE0001

Meldung	Ein laufzeitkritischer Stopp ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Das System wurde aufgrund einer Ausnahme angehalten, während das Betriebssystem ausgeführt wurde. Dies ist ein Kernel-Panic- oder Maschinenprüfereignis.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebssystemprotokolle und das Systemvideo, um zusätzliche Informationen zu erhalten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2409
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE0002

Meldung	Ein ordentlicher Betriebssystemstopp ist aufgetreten.

Detaillierte Beschreibung	(IPMI Sensortyp 20h – Offset 02h).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2411
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE0003

Meldung	Das Betriebssystem wurde ordnungsgemäß heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	(IPMI Sensortyp 20h – Offset 03h).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2411
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE0004

Meldung	Der Plattformereignisfilter hat ein weiches Herunterfahren eingeleitet.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Ausnahme oder Statusbedingung hat zu einem Herunterfahren des Betriebssystems geführt. (IPMI-Sensortyp 20h - Offset 04h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll auf Plattformereignisse, die zum Herunterfahren des Systems führen können.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE0005

Meldung	Agent antwortet nicht.
Detaillierte Beschreibung	Aufgrund eine Ausnahme bei Systemhardware oder -software konnte über den BMC kein ordentliches Herunterfahren bei einem Agenten angefordert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebssystemprotokolle und das Systemvideo, um zusätzliche Informationen zu erhalten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1000

Meldung	A: Start abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem ist erfolgreich von A: gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1001

Meldung	Ein Starten von A ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Systemstart-Konfiguration und Start-Datenträger. Überprüfen Sie, ob der Datenträger in a: startfähig ist. Weitere Informationen erhalten Sie im Systemvideo.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1002

Meldung	C: Start abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem ist erfolgreich von C: gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1003

Meldung	Ein Starten von C ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstartkonfiguration und die Startmedien. Vergewissern Sie sich, dass das Medium in Laufwerk C startfähig ist. Weitere Informationen finden Sie in der Systemgrafik.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1004

Meldung	PXE-Startvorgang abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem wurde erfolgreich vom PXE-Server gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1005

Meldung	PXE-Start fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstartkonfiguration, die lokale PXE-Konfiguration und die PXE-Serverkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1006

Meldung	Start des Diagnoseprogramms abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das System ist erfolgreich in das Diagnoseprogramm hochgefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1007

Meldung	Diagnosestart fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstartkonfiguration und die Startmedien. Weitere Informationen finden Sie im Systemvideo.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1008

Meldung	Start von CD-ROM abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem wurde erfolgreich von CD-ROM gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1009

Meldung	Ein Starten von CD-ROM ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Systemstart-Konfiguration und Start-Datenträger. Überprüfen Sie, ob der Datenträger im CD-ROM-Laufwerk bootbar ist. Weitere Informationen erhalten Sie im Systemvideo.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1010

Meldung	ROM-Start abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das System ist erfolgreich in den ROM hochgefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1011

Meldung	Ein Starten vom ROM ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemereignisprotokoll auf weitere Informationen zu Ausnahmen. Schalten Sie das System ab und versuchen Sie, erneut zu starten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1012

Meldung	Start abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das System wurde erfolgreich gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

OSE1013

Meldung	Startvorgang fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemstartkonfiguration und die Startmedien. Weitere Informationen finden Sie im Systemvideo.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	OSE = BS-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

36

PCI-Ereignismeldungen

PCI1300

Meldung	Es wurde eine durch Betätigen der Diagnosetaste auf der Frontblende hervorgerufene Unterbrechung erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die Diagnosetaste auf der Frontblende wurde gedrückt, und infolgedessen wurde das System möglicherweise angehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu, um mit dem Vorgang fortzufahren.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1302

Meldung	Eine Buszeitüberschreitung auf einer Komponente wurde bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Bus • ***arg2*** **=** Gerät • ***arg3*** **=** Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Das Gerät antwortet nicht auf eine Transaktion (Zeitüberschreitung Master/Ziel-Abbruch oder Abschluss).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1304

Meldung	Ein E/A-Kanalprüffehler wurde festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	E/A-Kanalprüffehler festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1306

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein Softwarefehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Bus

- ***arg2*** = Gerät
- ***arg3*** = Funktion

Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu und aktualisieren Sie die Komponententreiber.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1308

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein PCI-Paritätsfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Bus • ***arg2*** = Gerät • ***arg3*** = Funktion

Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	PCI-Paritätsfehler an Bus <Bus> Gerät <Gerät> Funktion <Funktion>. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1310

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein PCI-Systemfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Bus • ***arg2*** = Gerät • ***arg3*** = Funktion

Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	PCI-Systemfehler an Bus <Bus> Gerät <Gerät> Funktion <Funktion>. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1312

Meldung	Eine EISA-Failsafe-Zeitüberschreitung wurde erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1314

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein behebbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Bus • ***arg2*** **=** Gerät • ***arg3*** **=** Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es bei der nächsten geplanten Wartung heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1316

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein nicht korrigierbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Bus • ***arg2*** = Gerät • ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1318

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein unbehebbarer Fehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Bus • ***arg2*** = Gerät • ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417

LCD-Meldung	Schwerwiegender Fehler an Bus <Bus> Gerät <Gerät> Funktion <Funktion>. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1319

Meldung	Im SSD-Schacht *arg1*, Steckplatz *arg2* wurde eine Störung mit hohem Schweregrad festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Schacht-ID • ***arg2*** **=** Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	In dem in der Meldung angegebenen SSD-Schacht wurde eine Störung mit hohem Schweregrad festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die in der Meldung angegebene Komponente, und setzen Sie sie erneut ein, und prüfen Sie anschließend im Protokoll, ob die Störung erneut auftritt. Wenn das Problem weiterhin besteht und während des Serverstarts auftritt, aktualisieren Sie die Firmware der Komponente. Wenn das Problem weiterhin besteht und während der BS-Laufzeit auftritt, starten Sie den Server neu, und aktualisieren Sie die BS-Treiber für die in der Meldung angegebene Komponente.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PCI1320

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein unbehebbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Bus • ***arg2*** **=** Gerät • ***arg3*** **=** Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Schwerwiegender Busfehler an Bus <Bus> Gerät <Gerät> Funktion <Funktion>. Schalten Sie das System aus und wieder ein.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1321

Meldung	Auf einer Komponente von Bus *arg1*, Gerät 0, Funktion *arg2* wurde eine Störung mit hohem Schweregrad festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Bus-ID • ***arg2*** = Funktions-ID
Detaillierte Beschreibung	In der in der Meldung angegebenen Komponente wurde eine Störung mit hohem Schweregrad festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die in der Meldung angegebene Komponente, und setzen Sie sie erneut ein, und prüfen Sie anschließend im Protokoll, ob die Störung erneut auftritt. Wenn das Problem weiterhin besteht und während des Serverstarts auftritt, aktualisieren Sie die Firmware der Komponente. Wenn das Problem weiterhin besteht und während der BS-Laufzeit auftritt, starten Sie den Server neu, und aktualisieren Sie die BS-Treiber für die in der Meldung angegebene Komponente.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PCI1322

Meldung	Die Busleistung für eine Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* ist herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = Bus • ***arg2*** = Gerät • ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Der Bus arbeitet nicht mit maximaler Geschwindigkeit oder Breite.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1342

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde eine Buszeitüberschreitung festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Das Gerät antwortet nicht auf eine Transaktion (Zeitüberschreitung Master/Ziel-Abbruch oder Abschluss).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1344

Meldung	Ein E/A-Kanalprüffehler wurde festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Ein E/A-Kanalprüffehler wurde festgestellt. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1346

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein Softwarefehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu und aktualisieren Sie die Komponententreiber.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1348

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein PCI-Paritätsfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	PCIParitätsfehler auf Steckplatz <Nummer>. Setzen Sie die PCI-Karte neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1350

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein PCI-Systemfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	PCI Systemsfehler auf Steckplatz <Nummer>. Setzen Sie die PCI-Karte neu ein
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1354

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein korrigierbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein und aktualisieren Sie die Komponententreiber. Zum nächsten geplanten Wartungszeitpunkt entfernen Sie das Gerät und installieren es wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1356

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein nicht korrigierbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1358

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein unbehebbarer Fehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Unbehebbaret Fehler auf Steckplatz <Nummer>. Setzen Sie die PCI-Karte neu ein
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1360

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein unbehebbarer Busfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein, aktualisieren Sie Komponententreiber, und sofern das Gerät wechselbar ist, nehmen Sie es heraus und bauen Sie es wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Unbehebbaret Busfehler auf Steckplatz <Nummer>. Setzen Sie die PCI-Karte neu ein
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI1362

Meldung	Busleistung für eine Komponente in Steckplatz *arg1* ist herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Der Bus arbeitet nicht mit maximaler Geschwindigkeit oder Breite.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein und aktualisieren Sie die Komponententreiber. Zum nächsten geplanten Wartungszeitpunkt entfernen Sie das Gerät und installieren es wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI2000

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1* Gerät *arg2* Funktion *arg3* wurde ein unbehebbarer E/A-Fehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Bus • ***arg2*** = Gerät • ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein, aktualisieren Sie die Komponententreiber, entfernen Sie das Gerät und installieren Sie es wieder neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Schwerwiegender E/A-Fehler an Bus <Bus> Gerät <Gerät> Funktion <Funktion>.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI2001

Meldung	Die Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* konnte nach einem unbehebbaren E/A-Fehler wiederhergestellt werden.
Argumente	• ***arg1*** = Bus • ***arg2*** = Gerät • ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI2002

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein unbehebbarer E/A-Fehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt oder das System funktioniert möglicherweise nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein, aktualisieren Sie die Komponententreiber, entfernen Sie das Gerät und installieren Sie es wieder neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Es ist ein unbehebbarer E/A-Fehler auf Steckplatz <Nummer> aufgetreten. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI2003

Meldung	Die Komponente in Steckplatz *arg1* konnte nach einem unbehebbaren E/A-Fehler wiederhergestellt werden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3000

Meldung	Unterstützung von FlexAddress oder Link-Tuning durch Geräte-Options-ROM auf integriertem NIC fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-, BMC/iDRAC- oder LOM-Firmware ist veraltet, sodass FlexAddress nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie BIOS, BMC/iDRAC und LOM-Firmware. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kunden-Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3001

Meldung	Geräte-Options-ROM des integrierten NICs wurde erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3002

Meldung	Virtuelle MAC-Adresse auf einer Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* konnte nicht programmiert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Bus • ***arg2*** **=** Gerät • ***arg3*** **=** Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-, BMC/iDRAC-, LOM- oder NIC-Firmware ist veraltet, sodass FlexAddress nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie BIOS, BMC/iDRAC, LOM und Zusatzkarten-Firmware. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kunden-Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3003

Meldung	Die virtuelle MAC-Adresse für die Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* wurde erfolgreich programmiert.
Argumente	• ***arg1*** = Bus • ***arg2*** = Gerät • ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3004

Meldung	Geräte-Options-ROM auf Zusatzkarte *arg1* hat Link Tuning oder FlexAddress nicht unterstützt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-, BMC/iDRAC- oder Zusatzkarten-Firmware ist veraltet, sodass FlexAddress nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie BIOS, BMC/iDRAC und die Zusatzkarten-Firmware. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kunden-Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3005

Meldung	Geräte-Options-ROM auf Zusatzkarte *arg1* wurde erfolgreich aktualisiert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3006

Meldung	Bezug der Link-Tuning- oder FlexAddress-Daten von iDRAC fehlgeschlagen.

Detaillierte Beschreibung	Die BIOS- oder BMC/iDRAC-Firmware ist veraltet, sodass FlexAddress nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie BIOS und BMC/iDRAC Firmware. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kunden-Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3007

Meldung	Link-Tuning oder FlexAddress-Daten erfolgreich abgerufen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3008

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* wurde ein behebbarer PCIe-Fehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Bus • ***arg2*** = Gerät • ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein und aktualisieren Sie die Komponententreiber. Zum nächsten geplanten Wartungszeitpunkt entfernen Sie das Gerät und installieren es wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3009

Meldung	PCIe funktioniert auf einer Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* normal.
Argumente	• ***arg1*** = Bus • ***arg2*** = Gerät • ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3010

Meldung	Auf einer Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* wurde ein behebbarer E/A-Fehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Bus • ***arg2*** = Gerät • ***arg3*** = Funktion
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein und aktualisieren Sie die Komponententreiber. Zum nächsten geplanten Wartungszeitpunkt entfernen Sie das Gerät und installieren es wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3011

Meldung	Die Komponente bei Bus *arg1*, Gerät *arg2*, Funktion *arg3* konnte nach einem behebbaren E/A-Fehler wiederhergestellt werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Bus • ***arg2*** **=** Gerät • ***arg3*** **=** Funktion
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3012

Meldung	Die QPI-Breite ist herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt. Der Bus arbeitet nicht mit maximaler Geschwindigkeit oder Breite.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das System zurück. Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die Prozessoren neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3013

Meldung	Die Bandbreite von QuickPath Interconnect (QPI) ist wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3014

Meldung	Bei einer Komponente in Steckplatz *arg1* wurde ein behebbarer PCIe-Fehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Eingangsstrom aus und wieder ein und aktualisieren Sie die Komponententreiber. Zum nächsten geplanten Wartungszeitpunkt entfernen Sie das Gerät und installieren es wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3015

Meldung	Die Komponente in Steckplatz *arg1* konnte nach einem behebbaren PCIe-Fehler wiederhergestellt werden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3016

Meldung	Geräteoptions-ROM an Zusatzkarte hat Link Tuning oder FlexAddress nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-, BMC/iDRAC- oder Zusatzkarten-Firmware ist veraltet, sodass FlexAddress nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie BIOS, BMC/iDRAC und die Zusatzkarten-Firmware. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kunden-Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3017

Meldung	Geräte-Options-ROM des integrierten NICs wurde erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3018

Meldung	Neue PCI-Karte (n) wurden im System entdeckt. Möglicherweise hat sich die Lüftergeschwindigkeit geändert, um für eine zusätzliche Kühlung der Karten zu sorgen.
Detaillierte Beschreibung	Neue PCI-Karte (n) wurden im System entdeckt, für die möglicherweise eine zusätzliche Belüftung erforderlich ist. Möglicherweise hat sich die Lüftergeschwindigkeit geändert, um für eine zusätzliche Kühlung der Karten zu sorgen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Ändern der Standardeinstellung für die Lüfterreaktion auf PCIe-Karten erfordert die Kenntnis der Kühlungsanforderungen der im System vorhandenen PCIe-Karten. Ist die automatische Kühlungsreaktion unzureichend, kann anhand von einer der folgenden Methoden für zusätzliche Kühlung gesorgt werden. 1) Klicken Sie in der iDRAC-Web-GUI auf Hardware -> Lüfter -> Setup, und wählen Sie in der Drop-Down-Liste für den Lüftergeschwindigkeits-Versatz die benötigte Kühlungsstufe aus, oder legen Sie einen benutzerdefinierten Wert für die minimale Lüftergeschwindigkeit fest. 2) Wählen Sie über das System-Setup (Taste F2) iDRAC-Einstellungen -> Thermisch aus, und wählen Sie beim Lüftergeschwindigkeits-Versatz oder bei der minimalen Lüftergeschwindigkeit einen höheren Wert aus. 3) Bei Verwendung von RACADM-Befehlen führen Sie den Befehl "racadm help system.thermalsettings" aus. Ist eine geringere Lüftergeschwindigkeit erforderlich, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um die entsprechenden IPMI-Befehle zur Reduzierung der Standardeinstellung für die Lüfterreaktion auf neue PCIe-Karten zu erhalten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Protokoll Remote-System;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PCI3019

Meldung	Im SSD-Schacht *arg1*, Steckplatz *arg2* wurde eine Störung mit niedrigem Schweregrad festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Schacht-ID • ***arg2*** **=** Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	In dem in der Meldung angegebenen SSD-Schacht wurde eine Störung mit niedrigem Schweregrad festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die in der Meldung angegebene Komponente, und setzen Sie sie erneut ein, und prüfen Sie anschließend im Protokoll, ob die Störung erneut auftritt. Wenn das Problem weiterhin besteht und während des Serverstarts auftritt, aktualisieren Sie die Firmware der Komponente. Wenn das Problem weiterhin besteht und während der BS-Laufzeit auftritt, starten Sie den Server neu, und aktualisieren Sie die BS-Treiber für die in der Meldung angegebene Komponente.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PCI3020

Meldung	Auf einer Komponente von Bus *arg1*, Gerät 0, Funktion *arg2* wurde eine Störung mit niedrigem Schweregrad festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Bus-ID • ***arg2*** = Funktions-ID
Detaillierte Beschreibung	In der in der Meldung angegebenen Komponente wurde eine Störung mit niedrigem Schweregrad festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die in der Meldung angegebene Komponente, und setzen Sie sie erneut ein, und prüfen Sie anschließend im Protokoll, ob die Störung erneut auftritt. Wenn das Problem weiterhin besteht und während des Serverstarts auftritt, aktualisieren Sie die Firmware der Komponente. Wenn das Problem weiterhin besteht und während der BS-Laufzeit auftritt, starten Sie den Server neu, und aktualisieren Sie die BS-Treiber für die in der Meldung angegebene Komponente.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PCI = PCI-Gerät
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

37

PDR-Ereignismeldungen

PDR1

Meldung	Rückkopieren von *arg1* wegen Neuerstellung gestoppt.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird generiert, nachdem ein Rückkopiervorgang auf einer physischen Festplatte während einer Neuerstellung gestoppt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Neuerstellungsvorgang abgeschlossen ist; das Rückkopieren sollte dann wieder aufgenommen werden.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2197
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR10

Meldung	Neuerstellung von *arg1* hat begonnen.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird generiert, nachdem auf einer physischen Festplatte eine Neuerstellung beginnt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2065
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR100

Meldung	Dedizierter Hotspare *arg1* nicht mehr für alle Arrays verwendbar.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller ist nicht in der Lage, mit einer Festplatte zu kommunizieren, die als dediziertes Hotspare zugewiesen wurde. Die Festplatte wurde möglicherweise entfernt. Es kann auch ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Festplatte vorhanden und funktionsfähig ist. Überprüfen Sie die Kabel. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel". Falls erforderlich, ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie das dedizierte Hotspare erneut zu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2208
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR1000

Meldung	*arg1*-Laufwerk ist im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2299
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1001

Meldung	Fehler auf Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat einen Ausfall der Festplatte festgestellt und die Festplatte offline geschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und reinstallieren Sie das fehlerhafte Laufwerk. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2297
LCD-Meldung	Fehler auf Laufwerk <Nummer> in Laufwerkschacht <Schacht> festgestellt. Überprüfen Sie das Laufwerk.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1002

Meldung	Vorhergesagter Fehler auf Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat vom Laufwerk einen SMART-Fehler empfangen. Das Laufwerk ist betriebsbereit, muss aber ersetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Laufwerk muss während des nächsten Wartungsfensters ersetzt werden.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2298
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1003

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* ist als Hotspare-Laufwerk zugewiesen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1004

Meldung	Konsistenzprüfung für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* wird durchgeführt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1005

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* befindet sich im kritischen Array.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> im Festplattenlaufwerksschacht <Schacht> ist im kritischen Array Ersetzen Sie die Festplatte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1006

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* befindet sich im fehlerhaften Array.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> im Festplattenlaufwerksschacht <Schacht> ist im fehlerhaften Array. Ersetzen Sie die Festplatte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1007

Meldung	Neuerstellung für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* wird durchgeführt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1008

Meldung	Neuerstellung für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* wurde abgebrochen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR101

Meldung	Globaler Hotspare *arg1* deckt nicht alle Arrays ab.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Alarmmeldung tritt auf, wenn Arrays vorliegen, die nicht durch ein globales Hotspare geschützt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2209
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR1016

Meldung	Laufwerk *arg1* wurde aus Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat festgestellt, dass das Laufwerk entfernt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Laufwerksinstallation. Entfernen und reinstallieren Sie das fehlerhafte Laufwerk. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2297
LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> wurde aus Laufwerkschacht <Schacht> entfernt. Überprüfen Sie das Laufwerk.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1017

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* läuft normal.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2299
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1019

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* ist nicht mehr als Hotspare-Laufwerk zugewiesen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR102

Meldung	Der Patrol Read-Vorgang wurde manuell vor Abschluss des Vorgangs angehalten.
Detaillierte Beschreibung	Der Patrol Read-Vorgang wurde manuell vor Abschluss des Vorgangs angehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls gewünscht, können Sie den Patrol Read-Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt erneut starten.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2444
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR1020

Meldung	Konsistenzprüfung für *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR1021

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* befindet sich nicht mehr im kritischen Array.

Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR1022

Meldung	Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* befindet sich nicht mehr im fehlerhaften Array.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht

Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR1023

Meldung	Neuerstellung für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR1024

Meldung	Nicht übereinstimmendes Laufwerk festgestellt für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Die installierte Festplatte erfüllt nicht die Anforderungen des Arrays. Eine SATA-Festplatte z. B. lässt sich möglicherweise nicht in einem Array mit SAS-Laufwerken betreiben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Festplatte den Array-Anforderungen entspricht.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2297
LCD-Meldung	Nicht übereinstimmendes Laufwerk für Laufwerk <Nummer> in Schacht <Schacht> festgestellt. Installieren Sie den richtigen Laufwerkstyp.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1025

Meldung	Nicht übereinstimmendes Laufwerk korrigiert für Laufwerk *arg1* im Festplatten-Laufwerksschacht *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = -Schacht
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2299
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR103

Meldung	Der kryptografische Löschvorgang auf *arg1* wurde erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der kryptographische Löschvorgang wurde erfolgreich auf dem in der Meldung identifizierten physischen Festplattenlaufwerk abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	2445
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR104

Meldung	Gerät *arg1*wurde ausgeschaltet, weil der kritische Schwellenwert der Temperatur überschritten wurde.
Argumente	• ***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das PCIe SSD-Gerät, das in der Meldung identifiziert wurde, wurde ausgeschaltet, da der Schwellenwert der kritischen Temperatur des Geräts überschritten wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2441
OMSA-Trap-ID	90400

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR105

Meldung	Die physische Festplatte *arg1* ist als dediziertes Hotspare zugewiesen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte physische Festplattenlaufwerk wurde als dediziertes Hotspare zugewiesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR106

Meldung	Die Zuweisung der physischen Festplatte *arg1* als dediziertes Hotspare wurde aufgehoben.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Zuweisung einer physischen Festplatte als Hotspare wurde aufgehoben, und die Festplatte funktioniert nicht mehr als Hotspare. Die Zuweisung der physischen Festplatte wurde von einem Benutzer oder automatisch von Storage Management aufgehoben. Wenn eine der Festplatten in einer virtuellen Festplatte ausfällt, werden die Daten auf dem Hotspare neu erstellt. Das Hotspare wird Mitglied der virtuellen Festplatte und ist nicht mehr als Hotspare zugewiesen. In dieser Situation wird empfohlen, ein neues Hotspare zuzuweisen, um die Datensicherheit zu erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Das Zuweisen eines neuen globalen Hotspare zur virtuellen Festplatte wird empfohlen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR107

Meldung	Die physische Festplatte *arg1* ist als globales Hotspare zugewiesen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte physische Festplattenlaufwerk wurde als globales Hotspare zugewiesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR108

Meldung	Die Zuweisung der physischen Festplatte *arg1* als globales Hotspare wurde aufgehoben.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Zuweisung einer physischen Festplatte als Hotspare wurde aufgehoben, und die Festplatte funktioniert nicht mehr als Hotspare. Die Zuweisung der physischen Festplatte wurde von einem Benutzer oder automatisch von Storage Management aufgehoben. Wenn eine der Festplatten in einer virtuellen Festplatte ausfällt, werden die Daten auf dem Hotspare neu erstellt. Das Hotspare wird Mitglied der virtuellen Festplatte und ist nicht mehr als Hotspare zugewiesen. In dieser Situation wird empfohlen, ein neues Hotspare zuzuweisen, um die Datensicherheit zu erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Das Zuweisen eines neuen globalen Hot Spare wird empfohlen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR11

Meldung	Neuerstellung von *arg1* wurde abgebrochen.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat den Neuerstellungsvorgang abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Neuerstellungsvorgang erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2074
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR110

Meldung	Die Ausfallsicherheit von *arg1* ist herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Zuverlässigkeit des PCIe SSD-Geräts, das in der Meldung identifiziert ist, machte einen Leistungsabfall mit. Der Verlust von Daten ist möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2442
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR1100

Meldung	Laufwerk *arg1* ist installiert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2299
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1101

Meldung	Fehler auf Laufwerk *arg1* erkannt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat einen Ausfall der Festplatte festgestellt und die Festplatte offline geschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und reinstallieren Sie die fehlerhafte Festplatte. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2297
LCD-Meldung	Fehler auf Laufwerk <Nummer> festgestellt. Überprüfen Sie das Laufwerk.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1102

Meldung	Ein vorhergesagter Fehler wurde auf Laufwerk *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat vom Laufwerk einen SMART-Fehler empfangen. Das Laufwerk ist betriebsbereit, muss aber ersetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Laufwerk muss während des nächsten Wartungsfensters ersetzt werden.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2298
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1103

Meldung	Laufwerk *arg1* ist als Hotspare-Laufwerk zugewiesen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1104

Meldung	Konsistenzprüfung für Laufwerk *arg1* wird durchgeführt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1105

Meldung	Laufwerk *arg1* befindet sich im kritischen Array.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> ist im kritischen Array. Laufwerk ersetzen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1106

Meldung	Laufwerk *arg1* befindet sich im fehlerhaften Array.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer

Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> ist im fehlerhaften Array. Laufwerk ersetzen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1107

Meldung	Neuerstellung für Laufwerk *arg1* wird durchgeführt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1108

Meldung	Neuerstellung für Laufwerk *arg1* wurde abgebrochen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR111

Meldung	Das Backup-Gerät für flüchtigen Speicher auf *arg1* funktioniert nicht mehr.
Argumente	• ***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das flüchtige Speicher-Backup-Gerät auf dem PCIe SSD-Gerät, das in der Meldung identifiziert ist, funktioniert nicht mehr. Der Verlust von Daten ist möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2443
OMSA-Trap-ID	90400

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR1116

Meldung	Laufwerk *arg1* wird entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Controller erkannte Entfernung eines Laufwerks
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Laufwerksinstallation. Entfernen und reinstallieren Sie das fehlerhafte Laufwerk. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2297
LCD-Meldung	Laufwerk <Nummer> wurde entfernt. Überprüfen Sie das Laufwerk.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1117

Meldung	Laufwerk *arg1* läuft normal.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2299
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1119

Meldung	Laufwerk *arg1* ist nicht mehr als Hotspare-Laufwerk zugewiesen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR112

Meldung	Gerät *arg1* hat *arg2* der garantierten Abnutzungsgrenze für das Gerät erreicht.
Argumente	• ***arg1*** = PCIe SSD-Gerätename • ***arg2*** = Prozent
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät hat die unter Garantie stehende Abnutzungsgrenze erreicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1120

Meldung	Konsistenzprüfung für Laufwerk *arg1* ist abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1121

Meldung	Laufwerk *arg1* befindet sich nicht mehr im kritischen Array.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1122

Meldung	Laufwerk *arg1* befindet sich nicht mehr im fehlerhaften Array.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer

Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR1123

Meldung	Neuaufbau für Laufwerk *arg1* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR113

Meldung	Gerät *arg1* hat die garantierte Abnutzungsgrenze erreicht oder überschritten.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät hat seine unter Garantie stehende Abnutzungsgrenze erreicht oder überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR114

Meldung	Gerät *arg1* nähert sich dem schreibgeschützten Modus.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät ist zwischen 90% und 100% vor dem Erreichen des schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2440
OMSA-Trap-ID	90400

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR115

Meldung	Gerät *arg1* befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR116

Meldung	Vorhergesagter Fehler für *arg1* gemeldet.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Es wird vorausgesagt, dass die PCIe-SSD ausfallen wird. Viele physische Festplatten verfügen über eine Selbstüberwachungs-, Analyse- und Reportingtechnologie (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology, SMART). Sofern aktiviert, überwacht SMART den Funktionszustand der Festplatte anhand von bestimmten Indikatoren, wie beispielsweise der Anzahl von Schreibvorgängen auf der Festplatte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR117

Meldung	Gerät *arg1*wurde ausgeschaltet, weil der kritische Schwellenwert der Temperatur überschritten wurde.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das PCIe SSD-Gerät, das in der Meldung identifiziert wurde, wurde ausgeschaltet, da der Schwellenwert der kritischen Temperatur des Geräts überschritten wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um weitere Anweisungen zu erhalten.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PDR12

Meldung	Initialisierung von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte ist fehlerhaft oder beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte oder defekte Festplatte. Identifizieren Sie eine fehlerhafte Festplatte anhand des roten „X“ vor dessen Status. Führen Sie einen Neustart der Initialisierung durch.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2080
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR13

Meldung	Neuerstellung von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine in der virtuellen Festplatte enthaltene physische Festplatte ist fehlerhaft oder beschädigt. Desweiteren haben Sie möglicherweise den Neuerstellungsvorgang abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte oder beschädigte Festplatte, und starten Sie anschließend den Neuerstellungsvorgang erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2083
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR14

Meldung	Initialisierung von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2089
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR15

Meldung	Neuerstellung von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird generiert, nachdem die Neuerstellung auf einer physischen Festplatte abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2092
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR16

Meldung	Vorhergesagter Fehler für *arg1* gemeldet.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Es wird vorausgesagt, dass die physische Festplatte ausfallen wird. Viele physische Festplatten verfügen über Selbstüberwachungs-, Analyse- und Reportingtechnologie (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology, SMART). Sofern aktiviert, überwacht SMART den Funktionszustand der Festplatte anhand von Indikatoren wie beispielsweise der Anzahl von Schreibvorgängen auf der Festplatte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physische Festplatte. Obgleich die Festplatte vielleicht noch nicht fehlgeschlagen ist, sollte sie unbedingt ersetzt werden. Zusätzliche Informationen erhalten Sie in weiteren Meldungen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2094
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR17

Meldung	Festplatte *arg1* wurde als globaler Hotspare zugewiesen.
Argumente	• ***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat eine physische Festplatte als globales Hotspare zugewiesen. Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2098
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR18

Meldung	Zuweisung des globalen Hotspare für *arg1* wurde rückgängig gemacht.
Argumente	• ***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Zuweisung einer als Hotspare zugewiesenen physischen Festplatte wurde aufgehoben, so dass die Festplatte nicht mehr als Hotspare funktioniert. Die Zuweisung der physischen Festplatte wurde von einem Benutzer oder von Storage Management aufgehoben. Hotspares, deren Zuweisung von Storage Management aufgehoben wurde, wurden zum Neuerstellen von Daten verwendet. Sobald die Daten auf dem Hotspare neu erstellt sind, wird das Hotspare Mitglied der virtuellen Festplatte und ist nicht mehr als Hotspare zugewiesen. Weisen Sie in diesem Falle ein neues Hotspare zu, um die Datensicherung zu gewährleisten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Obgleich diese Warnung rein informativ ist, müssen Sie der virtuellen Festplatte unter Umständen ein neues Hotspare zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter „Virtuelle Festplatte mit einem Hotspare schützen“.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2099
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR19

Meldung	SMART FPT überschritten für *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	An einer Festplatte des angeführten Controllers ist eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) eingegangen. Diese Festplatte wird daher wahrscheinlich in Kürze ausfallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, bei der die Smart-Warnung vorlag. Ist die physische Festplatte Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte, sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Festplatte auswechseln. Das Entfernen einer physischen Festplatte, die Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte ist, verursacht ein Fehlschlagen der virtuellen Festplatte und kann zu Datenverlust führen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2106
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR2

Meldung	Nicht genügend Speicherplatz auf *arg1* zum Rückkopieren vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird generiert, wenn eine physische Festplatte nicht über ausreichende Kapazitäten zur Durchführung eines Rückkopiervorgangs verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physische Festplatte durch eine größere physische Festplatte, und führen Sie den Rückkopiervorgang anschließend erneut aus.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2198
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR20

Meldung	SMART-Konfigurationsänderung für *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	An einer Festplatte ist nach einer Konfigurationsänderung eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) eingegangen. Die Festplatte wird wahrscheinlich in Kürze ausfallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, bei der die Smart-Warnung vorlag. Ist die physische Festplatte Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte, sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Festplatte auswechseln. Das Entfernen einer physischen Festplatte, die Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte ist, verursacht ein Fehlschlagen der virtuellen Festplatte und kann zu Datenverlust führen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2107
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR206

Meldung	*arg1* ist eine Solid-State-Festplatte (SSD), die vom Controller nicht unterstützt wird.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Speicher-Controller unterstützt nicht die angeschlossenen SSD-Geräte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die vom Controller nicht unterstützten SSD-Geräte und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2382
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR207

Meldung	*arg1* kann nicht als dedizierter Hotspare zugewiesen werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte kann nicht als dediziertes Hotspare zugewiesen werden, da die Größe der ausgewählten Festplatten nicht die Größenanforderungen der virtuellen Zielfestplatte erfüllt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie eine physische Festplatte aus, die der erforderlichen Größe für die in der virtuellen Zielfestplatte verwendeten Festplatten entspricht und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2386
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR208

Meldung	Der Vorgang „Sofortiges, gesichertes Löschen" auf *arg1* wurde erfolgreich abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum sicheren Löschen wurde erfolgreich auf dem in der Meldung spezifizierten Self-Encrypting Drive (SED) abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2390
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR209

Meldung	Der Stromstatus von *arg1* wird von *arg2* in *arg3* geändert.

Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte • ***arg2*** **=** vorheriger Status der Stromversorgung • ***arg3*** **=** aktueller Status der Stromversorgung
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Energieverwaltung physischer Festplatten“ ist für physikalische Laufwerke aktiviert und der Energiestatus der Laufwerke wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2399
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR21

Meldung	SMART-Warnung für *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name

Detaillierte Beschreibung	An einer Festplatte ist nach einer Konfigurationsänderung eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) eingegangen. Die Festplatte wird wahrscheinlich in Kürze ausfallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, bei der die Smart-Warnung vorlag. Ist die physische Festplatte Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte, sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Festplatte auswechseln. Das Entfernen einer physischen Festplatte, die Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte ist, verursacht ein Fehlschlagen der virtuellen Festplatte und kann zu Datenverlust führen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2108
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR210

Meldung	Die Konfigurationsdaten auf *arg1* wurden erfolgreich aktualisiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte

Detaillierte Beschreibung	Dieses Ereignis wird, während der Initialisierung der Laufwerke bei einem Neustart erstellt. Der Controller aktualisiert die Konfigurationsdaten auf der in der Meldung spezifizierten physischen Festplatte. Die Laufwerk-Konfiguration wurde aufgrund der folgenden Bedingungen aktualisiert: 1) Die heruntergefahrenen Laufwerke wurden für die Konfiguration verwendet. Heruntergefahrene Laufwerke sind Laufwerke, die vorübergehend ausgeschaltet sind, da die Energiesparmodus-Option aktiviert ist. 2) Der Speicher-Controller war nicht in der Lage, die Konfiguration auf Disk (CSB) -Datensätze auf dem Laufwerk zu aktualisieren, während sie heruntergefahren waren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2400
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR211

Meldung	Auf *arg1* ist ein Speichermedium-Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte

Detaillierte Beschreibung	Ein Speichermedium-Fehler wurde auf der in der Meldung spezifizierten Festplatte entdeckt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2416
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR212

Meldung	Der Zustand von *arg1* hat sich von „Bereit“ in „Nicht-RAID“ geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Zustand der physischen Festplatte wurde von „Bereit“ auf „Nicht-RAID“ geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2425
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR213

Meldung	Der Zustand von *arg1* hat sich von „Nicht-RAID“ in „Bereit“ geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Zustand der physischen Festplatte wurde von „Nicht-RAID“ auf „Bereit“ geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	2426
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR214

Meldung	*arg1* wird nicht unterstützt, weil sie nicht von einem autorisierten Hardware-Anbieter stammt.
Argumente	• ***arg1*** = Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierte physische Festplatte ist nicht mit den Standards des Hardware-Anbieters kompatibel und wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physischen Festplatte mit einer unterstützten physischen Festplatte, die von einem autorisierten Hardware-Anbieter bereitgestellt wurde.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2359
OMSA-Trap-ID	90300

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR215

Meldung	Der Rückkopieren-Task auf *arg1* war fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der physischen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Mitgliederaustausch-Vorgang war aufgrund von internen Fehlern nicht erfolgreich. Der Fehler kann aufgrund von Problemen mit den physischen Festplatten des Quell- oder Ziel-Controllers aufgetreten sein oder der Controller verfügt über keine weiteren Ressourcen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Mitgliederaustausch-Vorgang mit einer anderen physischen Zielfestplatte. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie den Zustand der physischen Zielfestplatte, ersetzen Sie sie gegebenenfalls und versuchen Sie dann den Vorgang erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2183
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PDR22

Meldung	SMART-Temperaturwarnung für *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Aufgrund übermäßiger Temperatur ist eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) an einer Festplatte eingegangen. Die Festplatte wird wahrscheinlich in Kürze ausfallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Ermitteln Sie, warum die physische Festplatte eine übermäßige Temperatur erreicht hat. Eine mögliche Ursache kann ein Lüfterfehler, falsche Thermostateinstellung oder zu hohe oder zu niedrige Raumtemperatur sein. 2) Überprüfen Sie, ob die Server- und Gehäuselüfter einwandfrei arbeiten. 3) Befindet sich die physische Festplatte in einem Gehäuse, überprüfen Sie die Thermostateinstellungen und schauen Sie nach, ob sich das Gehäuse in Nähe einer Wärmequelle befindet. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse ausreichend gelüftet ist, und dass die Raumtemperatur nicht zu hoch ist. Weitere Diagnoseinformationen, siehe Dokumentation über das Gehäuse. 4) Wenn die Ursache für die übermäßige Festplattentemperatur nicht ermittelbar ist, ersetzen Sie die Festplatte. Ist die physische Festplatte Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte, sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Festplatte auswechseln. Das Entfernen einer physischen Festplatte, die Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte ist, verursacht ein Fehlschlagen der virtuellen Festplatte und kann zu Datenverlust führen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	2109
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR23

Meldung	SMART-Herabsetzungswarnung für *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Aufgrund von Leistungsherabsetzung ist eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) an einer Festplatte eingegangen. Die Festplatte wird wahrscheinlich in Kürze ausfallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, bei der die Smart-Warnung vorlag. Ist die physische Festplatte Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte, sichern Sie Ihre Daten, bevor Sie die Festplatte auswechseln. Das Entfernen einer physischen Festplatte, die Bestandteil einer nicht-redundanten virtuellen Festplatte ist, verursacht ein Fehlschlagen der virtuellen Festplatte und kann zu Datenverlust führen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	2110
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR24

Meldung	Schwellwert für Fehlervorhersage aufgrund des Tests überschritten auf *arg1*. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
Argumente	• ***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Aufgrund von Testbedingungen ist eine SMART-Warnung (vorhergesagter Fehler) an einer Festplatte eingegangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2111
OMSA-Trap-ID	90300

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR25

Meldung	Tote Segmente von *arg1* werden entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Teile der physischen Festplatte, die zuvor nicht zugreifbar waren, wurden wiederhergestellt. Diese Warnung ist rein informativ
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2141
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR26

Meldung	*arg1* ist online.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Laufwerk trat in den Online-Status ein. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass das System gerade gestartet wurde, oder es kann darauf zurückzuführen sein, dass ein Problem mit dem Laufwerk behoben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2158
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR27

Meldung	Dedizierter Hotspare wurde *arg1* zugewiesen.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat eine physische Festplatte einer virtuellen Festplatte als dedizierten Hotspare zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter „Virtuelle Festplatte mit einem Hotspare schützen". Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2160
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR28

Meldung	Zuweisung als dedizierter Hotspare für *arg1* wurde rückgängig gemacht.
Argumente	• ***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Zuweiseung einer physischen Festplatte als Hotspare wurde aufgehoben, und die Festplatte funktioniert nicht mehr als Hotspare. Die Zuweisung der physischen Festplatte wurde von einem Benutzer oder von Storage Management aufgehoben. Storage Management hebt die Zuweisung von Hotspares auf, die zur Neuerstellung von Daten verwendet wurden. Sobald die Daten auf dem Hotspare neu erstellt sind, wird der Hotspare Mitglied der virtuellen Festplatte und ist nicht mehr als Hotspare zugewiesen. Weisen Sie in diesem Falle ein neues Hotspare zu, um die Datensicherung zu gewährleisten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Obgleich diese Warnung rein informativ ist, müssen Sie der virtuellen Festplatte unter Umständen ein neues Hotspare zuweisen. Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation im Abschnitt „Virtuelle Festplatte mit einem Hotspare schützen“.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2161
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR29

Meldung	Neuerstellung auf *arg1* wurde mit Fehler(n) abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Fehlerhafter Abschluss einer Neuerstellung“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Fehlerhafter Abschluss einer Neuerstellung“.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2163
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR3

Meldung	*arg1* funktioniert nicht korrekt.
Argumente	• ***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der RAID-Controller kann unter Umständen keine Lese-/Schreib-Daten auf der physischen Festplatte erkennen. Dies kann aufgrund eines Ausfalls einer physischen Festplatte vorkommen oder weil eine physischen Festplatte aus dem System entfernt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und setzen Sie die physische Festplatte, die in der Meldung identifiziert wurde, erneut ein, und stellen Sie sicher, dass die physische Festplatte korrekt eingesetzt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die physische Festplatte.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR30

Meldung	Ein globaler Hotspare ist fehlerhaft. *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einer Festplatte kommunizieren, die als globales Hotspare zugewiesen ist. Die Festplatte ist defekt oder wurde entfernt. Es kann auch ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte installiert und funktionsfähig ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Produktdokumentation im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. Falls erforderlich, ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie das globale Hotspare erneut zu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2201
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR31

Meldung	Ein globaler Hot Spare wurde entfernt. *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einer Festplatte kommunizieren, die als globales Hotspare zugewiesen ist. Die Festplatte ist defekt oder wurde entfernt. Es kann auch ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte installiert und funktionsfähig ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Produktdokumentation im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. Falls erforderlich, ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie das globale Hotspare erneut zu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2202
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR32

Meldung	Ein dedizierter Hotspare ist fehlerhaft. *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einer Festplatte kommunizieren, die als globales Hotspare zugewiesen ist. Die Festplatte ist defekt oder wurde entfernt. Es kann auch ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte installiert und funktionsfähig ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Produktdokumentation im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. Falls erforderlich, ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie das globale Hotspare erneut zu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2203
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR33

Meldung	Ein dedizierter Hotspare wurde entfernt. *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einer Festplatte kommunizieren, die als globales Hotspare zugewiesen ist. Die Festplatte ist defekt oder wurde entfernt. Es kann auch ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte installiert und funktionsfähig ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Produktdokumentation im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. Falls erforderlich, ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie das globale Hotspare erneut zu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2204
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR34

Meldung	Die Zuweisung eines dedizierten Hotspare wurde automatisch rückgängig gemacht. *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Das Hotspare ist nicht mehr erforderlich, weil die zugeordnete virtuelle Festplatte gelöscht wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2205
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR35

Meldung	Der einzige verfügbare Hotspare ist eine SATA-Festplatte *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die einzige physische Festplatte, die verfügbar ist, um als Hotspare zugewiesen zu werden, steht unter Verwendung von SATA-Technologie zur Verfügung. Die physischen Festplatten in der virtuellen Festplatte verwenden die SAS-Technologie. Aufgrund dieser technologischen Abweichung kann das Hotspare Daten nicht neu erstellen, wenn eine physische Festplatte in der virtuellen Festplatte ausfällt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie eine SAS-Festplatte, die über die entsprechende Kapazität für die Verwendung als Hotspare verfügt, hinzu und weisen Sie die neue Festplatte als Hotspare zu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2206
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR36

Meldung	Der einzige verfügbare Hotspare ist eine SAS-Festplatte *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die einzige physische Festplatte, die verfügbar ist, um als Hotspare zugewiesen zu werden, steht unter Verwendung von SATA-Technologie zur Verfügung. Die physischen Festplatten in der virtuellen Festplatte verwenden die SAS-Technologie. Aufgrund dieser technologischen Abweichung kann das Hotspare Daten nicht neu erstellen, wenn eine physische Festplatte in der virtuellen Festplatte ausfällt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fügen Sie eine SATA-Festplatte, die über die entsprechende Kapazität für die Verwendung als Hotspare verfügt, hinzu und weisen Sie die neue Festplatte als Hotspare zu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2207
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR37

Meldung	Gerät *arg1* wird nicht unterstützt.
Argumente	• ***arg1*** **=** physisches Gerät
Detaillierte Beschreibung	Das physische Gerät verfügt möglicherweise nicht über eine unterstützte Firmware-Version, oder es wird selbst möglicherweise nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wird das physische Gerät unterstützt, aktualisieren Sie die Firmware auf eine unterstützte Version. Wird das physische Gerät nicht unterstützt, ersetzen Sie es durch ein unterstütztes physisches Gerät.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2211
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR38

Meldung	Ein Löschvorgang auf *arg1* wurde gestartet.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat einen Löschvorgang auf einer physischen Festplatte initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2249
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR39

Meldung	Ein Blinkvorgang auf *arg1* wurde initiiert.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2251; 2437
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR4

Meldung	*arg1* ist in den Zustand „Bereit" zurückgekehrt.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein physisches Laufwerk, das sich zuvor in einem Fehlerstatus befand, ist wieder bereit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR40

Meldung	Der Blinkvorgang auf *arg1* ist beendet.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2252; 2438
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR41

Meldung	Der Löschvorgang auf *arg1* wurde abgebrochen.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Löschbefehl wurde auf der physischen Festplatte nicht vollständig abgeschlossen. Dies bedeutet, dass Daten möglicherweise nicht gelöscht wurden und wiederhergestellt werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2254
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR42

Meldung	*arg1* wurde gestartet.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2255
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR43

Meldung	Der Löschvorgang auf *arg1* wurde abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach Abschluss eines Löschvorgangs auf einer physischen Festplatte generiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2269
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR44

Meldung	Der Löschvorgang auf *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Löschvorgang wurde auf einer physischen Festplatte gestartet, der Vorgang wurde jedoch abgebrochen und konnte daher nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Möglicherweise wurde die Datenübertragung zwischen Controlller und Festplatte unterbrochen, die Festplatte wurde entfernt, oder es liegen locker sitzende oder defekte Kabel vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Festplatte vorhanden ist, und ob ihr Status nicht „Fehlerhaft" lautet. Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest angeschlossen sind. Hinweise zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Starten Sie den Löschvorgang neu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2270
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR46

Meldung	Patrol Read hat einen nicht korrigierbaren Datenträgerfehler auf *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Patrol Read-Task ist auf einen Fehler gestoßen, der nicht korrigiert werden kann. Möglicherweise liegt ein beschädigter Festplattenblock vor, der nicht neu zugeordnet werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten von der Festplatte. Starten Sie die Festplatten-Initialisierung und warten Sie, bis diese abgeschlossen ist. Stellen Sie anschließend die Daten von der Sicherungskopie zur Festplatte wieder her.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2272
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR47

Meldung	Ein Block auf *arg1* wurde vom Controller markiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Beim Versuch, einen Block auf der physischen Festplatte zu lesen, begegnete der Controller einem nicht behebbaren Datenträgerfehler und markierte den Block als ungültig. Trifft der Controller während einer Neuerstellung oder Neukonfigurierung einer physischen Quell-Festplatte auf einen nicht behebbaren Datenträgerfehler, markiert der Controller den entsprechenden Block auf der physischen Ziel-Festplatte. Der ungültige Block wird bei einem Schreibvorgang gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten von der Festplatte. Starten Sie die Festplatten-Initialisierung und warten Sie, bis diese abgeschlossen ist. Stellen Sie anschließend die Daten von einer Sicherungskopie wieder her.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2273
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR48

Meldung	Die Neuerstellung von *arg1* wurde wieder aufgenommen.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Nachricht wird generiert, nachdem der Neuerstellungsvorgang auf einer physischen Festplatte wiederaufgenommen wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2274
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR49

Meldung	Der dedizierte Hotspare *arg1* ist zu klein.
Argumente	• ***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der dedizierte Hotspare ist nicht groß genug, um alle virtuellen Festplatten in der Festplattengruppe zu schützen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie eine größere Festplatte als dedizierten Hotspare zu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2276
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR5

Meldung	*arg1* wird entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Eine physische Festplatte wurde aus der Festplattengruppe entfernt. Diese Warnung kann auch durch lockere oder defekte Kabel oder durch Gehäuseprobleme ausgelöst werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Wenn eine physische Festplatte von der Festplattengruppe entfernt wurde, ersetzen Sie entweder die Festplatte oder stellen Sie die ursprüngliche Festplatte wieder her. Festplatten, die entfernt wurden, sind im Statusfeld mit einem roten „X" gekennzeichnet. 2) Starten Sie den Scanvorgang nach dem Ersetzen oder Wiederherstellen der Festplatte neu. 3) Wenn keine Festplatte von der Festplattengruppe entfernt wurde, überprüfen Sie, ob Kabelprobleme vorliegen. Weitere Information zur Überprüfung von Kabeln finden Sie in der Produktdokumentation. 4) Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse eingeschaltet ist. 5) Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie in der Gehäuse-Dokumentation nach, um weitere Diagnose-Informationen zu erhalten.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2049
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR50

Meldung	Nicht genügend Speicherplatz auf globalem Hotspare *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der globale Hotspare ist nicht groß genug, um alle virtuellen Festplatten im Controller zu schützen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie eine größere Festplatte als globalen Hotspare zu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2277
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR51

Meldung	Die SMART-Abfrage für Hotspare *arg1* ist fehlerhaft. *arg2*
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte • ***arg2*** **=** args
Detaillierte Beschreibung	Die Controller-Firmware unternahm den Versuch einer SMART-Abfrage am Hotspare, die jedoch nicht abgeschlossen werden konnte. Die Datenübertragung zwischen Controller und Hotspare wurde möglicherweise unterbrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Funktionszustand der als Hotspare zugewiesenen Festplatte. Ersetzen Sie die Festplatte und weisen Sie den Hotspare erneut zu. Achten Sie darauf, dass die Kabel fest sitzen. Hinweise zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2282
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR52

Meldung	Ein redundanter Pfad ist abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller verfügt über zwei Anschlüsse, die mit demselben Gehäuse verbunden sind. Der Datenübertragungspfad eines der Anschlüsse hat die Verbindung mit dem Gehäuse verloren. Der Datenübertragungspfad des anderen Anschlusses meldet diesen Verlust.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die Kabel fest sitzen. Weitere Informationen zur Überprüfung der Kabel finden Sie im Abschnitt „Richtig angeschlossene Kabel“. Achten Sie darauf, dass beide Gehäuseverwaltungsmodule (EMM) funktionsfähig sind.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2283
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR53

Meldung	Ein redundanter Pfad für *arg1* wurde wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2284
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR54

Meldung	Ein Festplatten-Datenträgerfehler auf *arg1* wurde bei der Wiederherstellung korrigiert.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird generiert, nachdem ein Festplatten-Datenträgerfehler an einer physischen Festplatte behoben wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2285
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR55

Meldung	Nicht genügend Speicherplatz auf *arg1* für Neuerstellung verfügbar.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die eingelegte physische Festplatte ist zu klein für die Ausführung der Neuerstellung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physische Festplatte durch eine Festplatte, die über das korrekte Protokoll (SAS oder SATA) verfügt, und deren Größe mindestens der erforderlichen Größe entspricht. Starten Sie den Neuerstellungsvorgang, sofern dieser nicht automatisch startet.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2305
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR56

Meldung	Ungültige Blocktabelle auf *arg1* ist zu 80 % voll.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die ungültige Blocktabelle ist die Tabelle, die zur Neuzuordnung beschädigter Festplattenblöcke verwendet wird. Diese Tabelle wird ausgefüllt, während beschädigte Festplattenblöcke neu zugeordnet werden. Wenn die Tabelle voll ist, werden ungültige Festplattenblöcke nicht mehr zugeordnet, d.h. dass Festplattenfehler nicht mehr korrigiert werden. Zu diesem Zeitpunkt kann es zu Datenverlusten kommen. Die ungültige Blocktabelle ist nun zu 80 Prozent voll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, die diese Meldung generiert.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2306
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR57

Meldung	Ungültige Blocktabelle auf *arg1* ist voll. Block *arg2* kann nicht protokolliert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte • ***arg2*** **=** logische Blockadresse
Detaillierte Beschreibung	Die ungültige Blocktabelle ist die Tabelle, die zur Neuzuordnung beschädigter Festplattenblöcke verwendet wird. Diese Tabelle wird ausgefüllt, während beschädigte Festplattenblöcke neu zugeordnet werden. Wenn die Tabelle voll ist, werden ungültige Festplattenblöcke nicht mehr zugeordnet, d.h. dass Festplattenfehler nicht mehr korrigiert werden. Zu diesem Zeitpunkt kann es zu Datenverlusten kommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte, die diese Meldung generiert, und führen Sie die Wiederherstellung anhand einer Sicherungskopie durch. Unter Umständen haben Sie Daten verloren.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2307
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR58

Meldung	*arg1* ist nicht kompatibel.
Argumente	• ***arg1*** = PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat versucht, eine Festplatte durch eine andere Festplatte zu ersetzen, die jedoch eine inkompatible Technologie verwendet. Beispiel: Ersetzen einer Seite der Spiegelung unter Verwendung einer SAS-Festplatte, während die andere Seite der Spiegelung die SATA-Technologie verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Informationen zum Ersetzen von Festplatten finden Sie in der Hardware-Dokumentation.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2309
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR59

Meldung	Ein beschädigter Festplattenblock wurde auf *arg1* neu zugewiesen.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Festplattenblock ist ungültig. Daten wurden einem anderen Festplattenblock zugeordnet. Es gab keinen Datenverlust.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie die Festplatte hinsichtlich weiterer Meldungen oder Anzeichen mangelnder Funktionsfähigkeit.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2331
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR6

Meldung	*arg1* ist offline.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine physische Festplatte in der virtuellen Festplatte ist offline. Dies wurde möglicherweise von einem Benutzer veranlasst.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die physische Festplatte online, oder weisen Sie der virtuellen Festplatte einen Hotspare zu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2050
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR60

Meldung	Fehler aufgetreten auf *arg1*: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte • ***arg2*** = Fehlercode
Detaillierte Beschreibung	Der Grund für den Fehler kann je nach Situation unterschiedlich sein. Die Meldung enthält den Firmware-Fehlercode.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Funktionszustand der angehängten Geräte. Überprüfen Sie die Lifecycle-Protokolle für wichtige Ereignisse. Tauschen Sie defekte Hardware bei Bedarf ein. Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest angeschlossen sind. Weitere Informationen zur Überprüfung von Kabelverbindungen finden Sie in der Speicherhardware-Dokumentation.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2346
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR61

Meldung	Neuerstellung von *arg1* fehlerhaft wegen Fehlern auf der physischen Quell-Festplatte.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Daten, die sich auf einer defekten Festplatte befinden, können nicht neu erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Quell-Festplatte und stellen Sie die Daten vom Backup wieder her.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2347
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR62

Meldung	Neuerstellung fehlerhaft wegen Fehlern auf Ziel-Festplatte *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Daten, die sich auf einer defekten Festplatte befinden, können nicht neu erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Zielfestplatte. Wenn die Neuerstellung nach dem Ersetzen der Festplatte nicht automatisch startet, leiten Sie die Task „Neu erstellen" ein. Zum Einleiten der Neuerstellung müssen Sie möglicherweise eine neue Festplatte als Hotspare zuweisen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2348
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR63

Meldung	Ein beschädigter Festplattenblock auf *arg1* kann während eines Schreibvorgangs nicht neu zugewiesen werden
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Schreibvorgang konnte nicht abgeschlossen werden, da die Festplatte beschädigte Festplattenblöcke enthält, die nicht neu zugewiesen werden konnten. Es kann ein Datenverlust eingetreten sein. Die Datenredundanz ist möglicherweise verloren gegangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2349
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR64

Meldung	Ein nicht behebbarer Festplatten-Datenträgerfehler ist auf *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Während des Neuerstellungs- oder Wiederherstellungsvorgangs ist ein nicht behebbarer Fehler des Festplattendatenträgers aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2350
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR65

Meldung	*arg1* ist als fehlend gekennzeichnet.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2351
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR66

Meldung	*arg1*, die als fehlend gekennzeichnet war, wurde ersetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2352
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR67

Meldung	Eine nicht unterstützte physische Festplatte wurde erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte entspricht nicht den Normen des Dienstanbieters und wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physische Festplatte durch eine unterstützte physische Festplatte.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR68

Meldung	Dedizierter Spare *arg1* wurde wegen fehlender Festplattengruppen als global importiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2366
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR69

Meldung	Neuerstellung auf *arg1* nicht möglich.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die eingelegte physische Festplatte weist ein inkorrektes Protokoll auf. Auf der gleichen virtuellen Festplatte können SAS und SATA nicht zusammen verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das Laufwerk, setzen Sie eines mit dem korrekten Protokolltyp ein, und veranlassen Sie eine Neuerstellung für Controller und System.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2367
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR7

Meldung	*arg1* wurde herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine physische Festplatte hat einen Fehlerzustand gemeldet und ist möglicherweise herabgesetzt. Die Fehlerzustandsmeldung der physischen Festplatte erfolgte möglicherweise in Antwort auf eine Übereinstimmungsüberprüfung oder einen anderen Vorgang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die herabgesetzte physische Festplatte. Herabgesetzte Festplatten sind im Statusfeld mit einem roten „X“ gekennzeichnet. Lesen Sie den Datenträger neu ein, nachdem Sie ihn ersetzt haben.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2051
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR70

Meldung	Rückkopieren von *arg1* auf *arg2* wurde gestartet.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte • ***arg2*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Im Zuge eines Rückkopiervorgangs begann das Kopieren von Daten von einer physischen Festplatte auf eine andere physische Festplatte. Die Ursache dafür kann ein von einem Benutzer initiierter Vorgang oder ein vorhergesagter Fehler sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2060
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR71

Meldung	Rückkopieren von *arg1* auf *arg2* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte • ***arg2*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Rückkopiervorgang ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2075
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR72

Meldung	Rückkopieren auf *arg1* von *arg2* wiederaufgenommen.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte • ***arg2*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2087
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR73

Meldung	Rückkopieren von *arg1* auf *arg2* fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte • ***arg2*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die am Rückkopiervorgang beteiligte physische Festplatte ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR74

Meldung	Rückkopieren auf *arg1* abgebrochen.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Rückkopiervorgang wurde von einem Benutzer abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2184 Sekunden
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR75

Meldung	Rückkopieren für Hotspare *arg1* gestoppt.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2185
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR76

Meldung	Rückkopieren nicht möglich, da die gleichzeitige Verwendung von SAS und SATA nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Rückkopieren nicht möglich, da die gleichzeitige Verwendung von SAS und SATA auf der gleichen virtuellen Festplatte nicht unterstützt wird. Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2200
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR77

Meldung	*arg1*-Zustand geändert von BEREIT in Nicht-RAID.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR78

Meldung	*arg1*-Zustand geändert von Nicht-RAID in BEREIT.

Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR79

Meldung	Ein Benutzer hat das Rückkopieren von *arg1* auf *arg2* beendet.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte • ***arg2*** **=** physische Festplatte

Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat einen laufenden Rückkopiervorgang abgebrochen. Der Vorgang wurde nicht abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR8

Meldung	*arg1* ist eingesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2052
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR81

Meldung	Microcode-Aktualisierung auf *arg1* gestartet.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung der physischen Festplatte ist gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung

Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR82

Meldung	*arg1*-Sicherheit wurde aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Sicherheit wurde auf einer sicheren verschlüsselten Festplatte aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR83

Meldung	*arg1* wird erneut bereitgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** PD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR84

Meldung	*arg1*-Sicherheitsschlüssel wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Sicherheitsschlüssel wurde auf einer sicheren verschlüsselten Festplatte aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR85

Meldung	Sicherheitsfehler im Untersystem für *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Auf der Festplatte wurde Fehler in Vorgängen bezüglich der Sicherheit entdeckt. Die Daten auf der Festplatte werden möglicherweise nicht erfolgreich abgerufen oder gespeichert. Desweiteren könnte die Sicherheit der gespeicherten Daten gefährdet sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Festplatte eine sicher verschlüsselte Festplatte ist, und dass sie gesperrt ist. Ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie die Festplatte durch eine sicher verschlüsselte Festplatte. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR86

Meldung	Ungültige Blocktabelle auf *arg1* ist voll.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der Festplattenblöcke, die einen Fehler aufweisen, hat die Neuzuordnungskapazität des Laufwerks überschritten. Künftige Schreibvorgänge auf ungültige Sektoren sind nicht behebbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR87

Meldung	*arg1* wurde zurückgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = physisches Gerät
Detaillierte Beschreibung	Die physischen Gerät wurde zurückgesetzt. Dabei handelt es sich um einen normalen Vorgang, so dass kein Anlass zur Beunruhigung besteht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR88

Meldung	Stromzustand auf *arg1* konnte nicht geändert werden von *arg2* in *arg3*
Argumente	• ***arg1*** = PD-Name • ***arg2*** = Status • ***arg3*** = Status
Detaillierte Beschreibung	Wenn physische Laufwerke in ausgeschaltetem Stromzustand konfiguriert werden, sollten die Laufwerke in den eingeschalteten Stromzustand umgeschaltet werden. Wenn das Laufwerk nicht einwandfrei funktioniert, schlägt diese Umschaltung möglicherweise fehl.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die physische Festplatte und versuchen Sie es erneut.Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4345
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2402
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR9

Meldung	Initialisierung auf *arg1* hat begonnen.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2062
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

PDR93

Meldung	Microcode-Aktualisierung auf *arg1* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung der physischen Festplatte ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR94

Meldung	Zeitüberschreitung bei Microcode-Aktualisierung auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Beim Versuch der Aktualisierung der physischen Festplatte ist eine Zeitüberschreitung eingetreten. Die Ursache dafür kann übermäßige Aktivität auf dem Bus, ein fehlerhaftes Aktualisierungspaket oder eine fehlerhafte Festplatte sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie die Aktualisierung. Möglicherweise hat das Aktualisierungs-Dienstprogramm bereits einen Wiederholungsversuch ausgeführt.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR95

Meldung	Microcode-Aktualisierung auf *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Versuch der Aktualisierung der physischen Festplatte ist fehlgeschlagen. Die Ursache dafür ist übermäßige Aktivität auf dem Bus, ein fehlerhaftes Aktualisierungspaket oder eine fehlerhafte Festplatte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie die Aktualisierung. Schlägt die Aktualisierung erneut fehl, überprüfen Sie, ob das Aktualisierungspaket gültig ist. Ist das Aktualisierungspaket gültig, ersetzen Sie die fehlerhafte Festplatte. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR96

Meldung	Sicherheit auf *arg1* wurde deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Sicherheit wurde auf einer sicheren verschlüsselten Festplatte deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR97

Meldung	*arg1*-Sicherheitsschlüssel erforderlich.
Argumente	• ***arg1*** **=** physische Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat Laufwerke erkannt, die Sicherheitsschlüssel für den Zugriff erfordern. Ohne die Bereitstellung von Sicherheitsschlüsseln sind die Laufwerke instabil.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Sicherheitsschlüssel an, der für die Freigabe der sicher verschlüsselten Laufwerke erforderlich ist.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4347
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

PDR98

Meldung	Befehlszeitüberschreitung auf *arg1*. *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = physische Festplatte • ***arg2*** = args
Detaillierte Beschreibung	Ein Fehler ist bei der Durchführung eines Vorgangs auf der Festplatte aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Festplatte vorhanden ist bzw. ersetzen Sie die Festplatte.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PDR = Physische Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4346
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2405
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Alarm;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔				
Gehäuse	✔		✔	✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

38

PFM Ereignismeldungen

PFM0001

Meldung	Der Wert von *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der Auslastungswert des in der Meldung identifizierten Sensors liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Arbeitslast des Servers und verringern Sie die Arbeitslast falls erforderlich, um die Systemleistung in erforderliche Bereiche zu bringen. Weitere Informationen über die angegebenen Werte finden Sie in der entsprechenden Produktdokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PFM = Systemleistungsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PFM0002

Meldung	Der Wert von *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der Nutzungswert des in der Meldung identifizierten Sensors ist höher als der obere Warnungsschwellenwert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Arbeitslast des Servers und verringern Sie die Arbeitslast falls erforderlich, um die Systemleistung in erforderliche Bereiche zu bringen. Weitere Informationen über die angegebenen Werte finden Sie in der entsprechenden Produktdokumentation auf der Support-Website.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PFM = Systemleistungsereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2650
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PFM0003

Meldung	Der Wert von *arg1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der Auslastungswert des in der Meldung identifizierten Sensors liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Arbeitslast auf dem Server ist fast 0. Sie sollten das Zuordnen zusätzlicher Arbeitslasten auf dem Server in Erwägung ziehen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PFM = Systemleistungsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PFM0004

Meldung	Der Wert von *arg1* liegt innerhalb der vorgegebenen Grenzen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des in der Meldung identifizierten Sensors liegt innerhalb der festgelegten Grenzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PFM = Systemleistungsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC		✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

39

POW0-Ereignismeldungen

POW000

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, Gehäuse-Infrastruktur nicht bereit.
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist fehlgeschlagen, da Gehäuse-Infrastruktur nicht bereit ist. Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2250 ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status der Gehäuse-Infrastruktur.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	POW = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

POW001

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, Gehäuseabdeckung geöffnet.
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist fehlgeschlagen, da die Gehäuseabdeckung geöffnet ist. Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2251 ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehäuseabdeckung überprüfen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	POW = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

POW002

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, unbekannte Komponente wurde in Fabric1/ Fabric2 installiert.
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist fehlgeschlagen, da nicht unterstützte Komponenten in Fabric1/Fabric2 installiert wurden. Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2252 ersetzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie nicht unterstützte Komponenten, die in Fabric1/Fabric2 installiert sind.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	POW = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

POW003

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, keine PCI/Mezz-Karte in Fabric1/Fabric2 installiert
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist fehlgeschlagen, da PCI/Mezz-Karten in Fabric1/Fabric2 nicht installiert sind.Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2253 ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die PCI/Mezz-Karte in Fabric1/Fabric2.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	POW = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC				✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

POW004

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, nicht bestätigte Verwendung von 110 V.
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist aufgrund der nicht bestätigten Verwendung von 110 V fehlgeschlagen. Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2254 ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die nicht bestätigte Verwendung von 110 V.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	POW = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC				✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

POW005

Meldung	Einschalten-Berechtigungsfehler, CMC befindet sich im MPCM-Modus.
Detaillierte Beschreibung	Einschalten von Host ist fehlgeschlagen, da CMC MPCM-Modus aktiviert ist. Diese Meldung wurde durch Meldungs-ID PWR2255 ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie zum Einschalten den MPCM-Modus.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	POW = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC				✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

40

PR-Ereignismeldungen

PR1

Meldung	Ersatzteil für Gerät wurde erkannt: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das angeführte Gerät wurde ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR10

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung wird nicht durchgeführt. Firmware-Paket nicht vorhanden für *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat einen Firmware-Unterschied erkannt und würde Firmware auf der Grundlage von Benutzereinstellungen für das System anwenden. Das Firmware-Aktualisierungspaket des vorherigen Geräts ist jedoch auf dem Lifecycle Controller nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den Unified Server Configurator oder das Dell-Aktualisierungspaket zur Aktualisierung des Geräts.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR11

Meldung	Die erforderliche Lizenz für die Teilersetzungsfunktion ist nicht vorhanden, Ersetzungsvorgänge werden nicht ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Für diese Funktion ist keine gültige Lizenz vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwerben Sie die Lizenz zur Nutzung der Funktionalität
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR12

Meldung	Die Einstellungen zur Firmware-Aktualisierung erlauben lediglich eine Aktualisierung auf höhere Versionen. Der Vorgang wird daher nicht ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat einen Firmware-Unterschied erkannt und würde Firmware anwenden. Die Benutzereinstellungen deuten jedoch darauf hin, dass die Teilersetzungsfunktion eine Aktualisierung und nicht ein Zurückstufen auf eine frühere Firmware-Version durchführen sollte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR13

Meldung	Nicht übereinstimmende Firmware ermittelt. Konfigurationsänderungen nicht ausgeführt.

Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat einen Unterschied in der Firmware erkannt und kann die Konfigurationsänderungen daher nicht ausführen. Nach Aktualisierung der Geräte-Firmware können die Konfigurationsänderungen ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR14

Meldung	Konfiguration konnte nicht auf das Gerät angewandt werden: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das Gerät konnte die Konfigurationseinstellungen nicht anwenden. Dies kann darauf hindeuten, dass es nach der letzten Systembestandsaufnahme zu Konfigurationsänderungen gekommen ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die aktuelle Systemkonfiguration und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR15

Meldung	Konfigurationsänderungen können nicht überprüft werden für Gerät: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderten Konfigurationsänderungen haben die gerätespezifische Überprüfung nicht bestanden und werden nicht angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR16

Meldung	Einige der Konfigurationswerte konnten nicht angewandt werden auf das Gerät: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das Komponente konnte einige der Konfigurationseinstellungen nicht anwenden. Dies kann darauf hindeuten, dass es nach der letzten Systembestandsaufnahme zu Konfigurationsänderungen gekommen ist oder dass einander ausschließende Einstellungen vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die aktuelle Systemkonfiguration und stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen korrekt sind. Ist dies nicht der Fall, wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR17

Meldung	Einige der für das vorherige Gerät gespeicherten Konfigurationswerte konnten nicht angewandt werden auf das Gerät: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Einige der für das vorherige Gerät gespeicherten Konfigurationswerte konnten nicht auf das aktuelle Gerät angewendet werden. Ursache dafür können Unterschiede in der Firmware-Version oder andere Teile-Unterschiede sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Gerätekonfiguration und stellen Sie sicher, dass die neue Konfiguration für das System korrekt ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR18

Meldung	Firmware-Versionsabweichung erkannt für Gerät: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat einen Firmware-Unterschied zwischen aktueller und vorheriger Komponente erkannt. Abhängig von dem Einstellungswert der Teile-Firmware-Aktualisierung kann dies zu einer Firmware-Aktualisierung des ersetzten Teils führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR19

Meldung	Job erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der angeführte Job wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR2

Meldung	Konfigurationsunterschied erkannt für Gerät: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die angeführte Gerätekonfiguration unterscheidet sich von der vorhergehenden Gerätekonfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR20

Meldung	Job wird durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeführte Job wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR21

Meldung	Job fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll bezüglich von Details im Zusammenhang mit diesem Fehler und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR22

Meldung	Neuer Job wird vorbereitet
Detaillierte Beschreibung	Dies ist der anfängliche Jobstatus-Wert bei Erstellung des Jobs. Diese Meldung wird in Lifecycle-Controller 2.0 nicht mehr verwendet, da dieser Vorgang von der Job-Steuerungsfunktion gehandhabt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR23

Meldung	Der Job ist ausführungsbereit.
Detaillierte Beschreibung	Der angeführte Job ist startbereit. Der Job wartet auf die Planung durch die Job-Steuerung. Diese Meldung wird in Lifecycle-Controller 2.0 nicht mehr verwendet, da dieser Vorgang von der Job-Steuerungsfunktion gehandhabt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR24

Meldung	Job abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Das angeführte Job wurde abgebrochen. Ursache dafür kann ein Eingriff des Benutzers oder ein Systemfehler sein. Diese Meldung wird in Lifecycle-Controller 2.0 nicht mehr verwendet, da dieser Vorgang von der Job-Steuerungsfunktion gehandhabt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR25

Meldung	Fehlende oder beschädigte Konfigurations-Datenbank.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurations-Datenbank des Systems fehlt oder ist unlesbar. Ursache dafür kann ein Benutzereingriff wie beispielsweise „Lifecycle-Controller Wipe“ oder eine ausgewechselte Hauptplatine sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Attribut „System-Bestandsaufnahme bei Neustart“ und starten Sie das System neu. Verwenden Sie wahlweise das Dienstprogramm Unified Server Configurator.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR26

Meldung	Fehlende oder beschädigte Job-Angaben.
Detaillierte Beschreibung	Die mit dem angeführten Job verknüpften Konfigurationsdaten konnten nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR27

Meldung	Ressourcen konnten nicht zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Beim Versuch der Ausführung eines Vorgangs trat ein Speichermangel des Systems auf. Dies wurde zurückgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Wenn mehr als ein Vorgang gestartet wurde, versuchen Sie es erneut mit jeweils einem Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR28

Meldung	Das Gerät kann in der aktuellen Konfiguration nicht lokalisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Gerät, für das der Job vorgesehen war, wird nicht mehr erkannt. Ursache dafür kann sein, dass das Gerät entfernt oder deaktiviert wurde bzw. fehlerhaft ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Gerät entfernt wurde, setzen Sie das Gerät wieder ein und versuchen Sie es erneut. Wenn das Gerät deaktiviert wurde, aktivieren Sie das Gerät wieder und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR29

Meldung	Das Gerät kann in der vorherigen Konfiguration nicht lokalisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Für das Gerät, für das der Job vorgesehen war, liegen keine vorherigen Informationen vor. Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da diese Informationen zum Einleiten des Vorgangs erforderlich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Attribut „System-Bestandsaufnahme bei Neustart" und starten Sie das System neu. Verwenden Sie wahlweise das Dienstprogramm Unified Server Configurator.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR3

Meldung	Neuere Firmware-Version gefunden auf Gerät: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Firmware-Version der Komponente ist höher als die Firmware-Version der ersetzten Komponente.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR30

Meldung	Initialisierungsfehler der Job-Verarbeitung.
Detaillierte Beschreibung	Die Validierung des Vorgangs war nicht erfolgreich. Befehl, Ziel und Vorgangsdaten werden vor dem Fortfahren validiert. Bei fehlenden oder inkorrekten Angaben schlägt die Anfrage fehl.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Attribut „System-Bestandsaufnahme bei Neustart“ und starten Sie das System neu. Versuchen Sie es nach System-Neustart erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR31

Meldung	Job mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Alle Tasks im Job wurden versucht, einige wurden jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll hinsichtlich der mit dieser Warnmeldung zusammenhängenden Details und versuchen Sie es bei Bedarf erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR32

Meldung	Überprüfung der Konfigurationsänderungen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die für den angeführten Job angeforderten Konfigurationsänderungen haben die gerätespezifische Überprüfung nicht bestanden und werden nicht angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Skripts oder die Firmendokumentation und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR33

Meldung	Auswechseln der Hauptplatine erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die Hauptplatine des Plattformsystems wurde ersetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PR34

Meldung	*arg1* ist nach Überschreitung des Limits für Neuversuche fehlgeschlagen.
Argumente	• ***arg1*=** Job-ID

Detaillierte Beschreibung	Der Versuch der Ausführung des Jobs ist unerwartet fehlgeschlagen. Dieser Fehler kann durch Netzstromausfall, einen Systemabsturz oder andere Unterbrechungen während der Ausführung des Jobs verursacht worden sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen und starten Sie den Job neu.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR35

Meldung	Firmware-Aktualisierung für Netzteil-Steckplatz *arg1* wird beim nächsten Systemneustart durchgeführt.
Argumente	• ***arg1*** **=** PS-Steckplatz-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat Firmware-Unterschiede für das Netzteil erkannt und wird bei Systemneustart eine Firmware-Aktualisierung ausführen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR36

Meldung	Änderung der Firmware-Version erkannt für Firmware *arg1*. Vorhergehende Version: *arg2*, Aktuelle Version: *arg3*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename • ***arg2*** **=** vorhergehende Version • ***arg3*** **=** aktuelle Version
Detaillierte Beschreibung	Das System hat für das angegebene Gerät eine andere Firmware-Version als die vormals aufgezeichnete erkannt. Ursache hierfür kann eine Firmware-Aktualisierung, ein Rollback oder eine Teilersetzung sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR4

Meldung	Ältere Firmware-Version gefunden auf Gerät *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Firmware-Version der Komponente ist höher als die Firmware-Version der ersetzten Komponente.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR5

Meldung	Die für das vorherige Gerät gespeicherten Konfigurationswerte konnten nicht angewandt werden auf das Gerät: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Einige oder alle der für das vorherige Gerät gespeicherten Konfigurationswerte konnten nicht auf das aktuelle Gerät angewendet werden. Ursache dafür können Unterschiede in der Firmware-Version oder andere Teile-Unterschiede sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Gerätekonfiguration und stellen Sie sicher, dass die neue Konfiguration für das System korrekt ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR6

Meldung	Konfigurationsänderungen wurden erfolgreich angewandt auf Gerät: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die für das vorherige Gerät gespeicherten Konfigurationswerte wurden auf das aktuelle Gerät angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR7

Meldung	Neues Gerät erkannt: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** = Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das angeführte Gerät wurde dem System hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR8

Meldung	Gerät nicht erkannt: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das angeführte Gerät wurde vom System entfernt, ist nicht mehr funktionsfähig oder wurde deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sofern das Teil vorhanden ist, vergewissern Sie sich, dass es richtig installiert ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht im System-BIOS oder in einem anderen Konfigurationsprogramm deaktiviert wurde. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PR9

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung wurde eingeleitet.
Detaillierte Beschreibung	Die Teilersetzungsfunktion hat eine Firmware-Aktualisierung auf Grundlage der Attributeinstellungen für die Teile-Firmware-Aktualisierung gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PR = Teileaustausch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

41

PST-Ereignismeldungen

PST0000

Meldung	Nicht erkannter POST-Code.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS stellte dem iDRAC einen Fortschrittscode bereit, aber dieser Fortschrittscode wird von der aktuellen iDRAC-Firmware nicht erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. 2) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Nicht erkannter POST-Code.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0001

Meldung	System ist einschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat erkannt, dass das System eingeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	System ist einschaltet.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0002

Meldung	CPU-Mikrocode wird geladen.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit dem Laden des Prozessor-Mikrocodes begonnen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	CPU-Mikrocode wird geladen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0003

Meldung	Chipsatz-Initialisierung.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit der Chipsatz-Initialisierung begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Chipsatz-Initialisierung gestartet.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0004

Meldung	Speicherkonfiguration gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit der Speicherkonfiguration begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Speicherkonfiguration gestartet.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	

Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0005

Meldung	BIOS-Schatten anlegen.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit dem Kopieren des Image vom Flash in den Systemspeicher begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Anlegen des BIOS-Schatten wurde gestartet.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0006

Meldung	Multiprozessor-Initialisierung.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit der Initialisierung des Multiprozessors begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Multiprozessor-Initialisierung gestartet.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0007

Meldung	POST-Verarbeitung gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat den Einschalt-Selbsttest (POST) gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Einschalt-Selbsttest (POST) gestartet.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0008

Meldung	SSM-Initialisierung (System Management Mode) gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit der SSM-Initialisierung (System Management Mode) begonnen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	SSM-Initialisierung (System Management Mode) gestartet.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0009

Meldung	PCI-Bus-Auflistung und Video-Initialisierung gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat mit der PCI-Bus-Auflistung und Video-Initialisierung begonnen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	PCI-Bus-Auflistung und Video-Initialisierung gestartet.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0010

Meldung	iDRAC ist bereit.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Initialisierung ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	iDRAC-Initialisierung abgeschlossen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0011

Meldung	Erweiterter Speichertest gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das System hat den erweiterten Speichertest gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Erweiterter Speichertest gestartet.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0012

Meldung	Erweiterter Speichertest läuft \
Detaillierte Beschreibung	Erweiterter Speichertest wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Erweiterter Speichertest läuft \
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0013

Meldung	Erweiterter Speichertest läuft /
Detaillierte Beschreibung	Erweiterter Speichertest wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Erweiterter Speichertest läuft /
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0014

Meldung	Erweiterter Speichertest abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das System hat den erweiterten Speichertest abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Erweiterter Speichertest abgeschlossen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0064

Meldung	Startbildschirm wird angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS zeigt den Startbildschirm an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Startbildschirm wird angezeigt.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0065

Meldung	PCI-Konfiguration läuft.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS konfiguriert gerade die PCI-Geräte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	PCI-Konfiguration läuft.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0080

Meldung	Es wurde ein Problem festgestellt. System bei Startaufforderung F1/F2. Zum Fortfahren Eingabe erforderlich.
Detaillierte Beschreibung	Das System befindet sich an der F1/F2-Eingabeaufforderung, weil das System-BIOS ein anderes Problem erkannt hat als „Keine startfähigen Geräte“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den POST-Bildschirm nach weiteren Details. Drücken Sie F1, um den Startvorgang fortzusetzen, oder F2, um zum Setup zu wechseln.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	System-BIOS bei F1/F2-Aufforderung.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0081

Meldung	Keine startfähigen Geräte.
Detaillierte Beschreibung	Das System befindet sich an der F1/F2-Eingabeaufforderung, weil das System-BIOS kein startfähiges Gerät ermitteln konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass ein startfähiges Gerät an das System angeschlossen und im BIOS-Setup aktiviert ist. Wenn ein Gerät angeschlossen und aktiviert ist, trennen Sie die Stromzufuhr zum Server, und stellen Sie sie wieder her. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Hinweise zur Auswahl einer geeigneten Kontaktmethode finden Sie in der Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine startfähigen Geräte gefunden. Überprüfen Sie die startfähige Geräte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0082

Meldung	System im BIOS-Setup-Menü.
Detaillierte Beschreibung	Das System befindet sich im BIOS-Setup-Menü.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	System im BIOS-Setup-Menü.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0083

Meldung	System im BIOS-Startmenü.
Detaillierte Beschreibung	Das System befindet sich im BIOS-Startmenü.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	System im BIOS-Startmenü.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0084

Meldung	Automatisierte Task-Anwendung.
Detaillierte Beschreibung	Das System hat die automatisierte Task-Anwendung gestartet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Automatisierte Task-Anwendung.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0085

Meldung	CSIOR wird durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Das System führt die CSIOR-Funktion aus (Systembestandsaufnahme bei Neustart).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	CSIOR wird durchgeführt.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0086

Meldung	Im Lifecycle Controller.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat die Lifecycle Controller-Benutzeroberfläche aufgerufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Im Lifecycle Controller.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0087

Meldung	iDRAC wird initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS initialisiert gerade iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	iDRAC wird initialisiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0088

Meldung	Systemstart wird vorbereitet.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS bereitet den Systemstart vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Systemstart wird vorbereitet.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0089

Meldung	Während des Einschalt-Selbsttests (POST) wurde ein Problem festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Während des Einschalt-Selbsttests (POST) wurde ein Problem festgestellt. Die nächste protokollierte Meldung enthält weitere Einzelheiten zu dem festgestellten Problem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die nächste protokollierte Meldung, um die empfohlene Antwortmaßnahme zur Behebung des Problems zu bestimmen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0090

Meldung	Ein Problem in Verbindung mit dem vorhergehenden Serverstart wurde festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Problem in Verbindung mit dem vorhergehenden Serverstart wurde festgestellt. Die nächste protokollierte Meldung enthält weitere Einzelheiten zu dem festgestellten Problem.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die nächste protokollierte Meldung, um die empfohlene Antwortmaßnahme zur Behebung des Problems zu bestimmen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0091

Meldung	Ein Problem im Speicherreferenzcode (MRC) wurde festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Problem im Speicherreferenzcode (MRC) wurde festgestellt. Die nächste protokollierte Meldung enthält weitere Einzelheiten zu dem festgestellten Problem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die nächste protokollierte Meldung, um die empfohlene Antwortmaßnahme zur Behebung des Problems zu bestimmen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0126

Meldung	Steuerungsübergabe an UEFI-fähiges Betriebssystem.
Detaillierte Beschreibung	Das System startet derzeit über ein UEFI-kompatibles Betriebssystem. In dieser Startreihenfolge werden keine weiteren POST-Codes generiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Steuerungsübergabe an UEFI-fähiges Betriebssystem.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0127

Meldung	Steuerungsübergabe an Betriebssystem.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat die Steuerung an das Betriebssystem übergeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Steuerungsübergabe an Betriebssystem.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0128

Meldung	Keinen Speicher erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS konnte keinen Speicher im System erkennen. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Videoa-Anzeige wiedergibt (BIOS Post-Ausnahme 80).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Untersuchen Sie den Systemspeicher.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Keinen Speicher erkannt. Prüfen Sie die Speichergeräte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0129

Meldung	Speicher wurde erkannt, ist jedoch nicht konfigurierbar.
Detaillierte Beschreibung	System-BIOS hat Speicher erkannt, konnte jedoch den Speicher nicht für den Systembetrieb konfigurieren. Vergleichen Sie die Systemspeicher-Installation mit der unterstützten Systemspeicher-Konfiguration. Wenn möglich, fahren Sie das System auf minimale Speicherkonfiguration zurück. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 81).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergleichen Sie die Systemspeicherinstallation mit den unterstützten Systemspeicherkonfigurationen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Speicher wurde erkannt, ist jedoch nicht konfigurierbar. Überprüfen Sie die Speichergeräte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0130

Meldung	Speicher ist konfiguriert, aber nicht verwendbar.
Detaillierte Beschreibung	Während der Speicherkonfiguration ist das System-BIOS auf Gerätefehler oder Taktraten-Konfigurationen gestoßen, die zu ungenutztem Speicher führten. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 82)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Eingangsleistung. Setzen Sie die Speichergeräte erneut wieder ein und reduzieren Sie das System auf die minimale unterstützte Speicherkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Speicher ist konfiguriert, aber nicht verwendbar. Überprüfen Sie die Speichergeräte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0131

Meldung	System-BIOS-Shadow fehlgeschlagen.

Detaillierte Beschreibung	Speicherfehler sind beim Kopieren des BIOS-Image in den Systemspeicher aufgetreten. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 83)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen den Eingangsstrom. Reduzieren Sie den Systemspeicher auf minimale Konfiguration und legen Sie den Eingangsstrom wieder an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	System-BIOS-Shadow fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Speichergeräte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0132

Meldung	CMOS CMOS fehlerhaft.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen CMOS-Speicherfehler während System-POST erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 84)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll auf CMOS-Akku-Ausnahmen. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	CMOS fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0133

Meldung	DMA-Controller fehlerhaft.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen DMA-Controller während System-POST erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 85)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Eingangsstrom und legen Sie ihn wieder an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425

LCD-Meldung	DMA-Controller fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0134

Meldung	Interrupt-Controller fehlerhaft\\.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen Interrupt-Controller während System-POST erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 86)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Interrupt-Controller fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0135

Meldung	Zeitgeberaktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen Zeitgeberaktualisierungsfehler während System-POST erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 87)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Zeitgeberaktualisierung fehlgeschlagen. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0136

Meldung	Fehler beim programmierbaren Intervallzeitgeber.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen Fehler beim programmierbaren Intervallzeitgeber während System-POST erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 88)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Fehler beim programmierbaren Intervallzeitgeber. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0137

Meldung	Paritätsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat während POST einen Paritätsfehler erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 89)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Paritätsfehler. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0138

Meldung	SuperIO fehlerhaft.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen SIO-Fehler erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 85)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	SuperIO fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0139

Meldung	Tastaturcontroller fehlerhaft.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat einen Tastaturcontroller-Fehler erkannt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 8B)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Tastatur-Controller fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0140

Meldung	Interrupt-Initialisierung der Systemverwaltung fehlerhaft.

Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS konnte die System Management-Unterbrechung nicht initialisieren. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode 8C)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	SMI-Initialisierung fehlerhaft. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0141

Meldung	Schwerwiegender QuickPath Interconnect (QPI)-Fehler)
Detaillierte Beschreibung	Quick Path Interconnect während System-POST fehlgeschlagen. Starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Eingangsleistung ab und setzen Sie die Prozessoren wieder ein. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Eingangsleistung ab und setzen Sie die Prozessoren wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	QuickPath Interconnect (QPI) schwerwiegender Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an Support-Services
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0142

Meldung	Schwerwiegender MRC-Fehler.
Detaillierte Beschreibung	BIOS-Speichertest fehlgeschlagen. Vergleichen Sie die Systemspeicher-Installation mit der unterstützten Systemspeicher-Konfiguration. Reduzieren Sie die Systemkonfiguration auf minimale Speicherkonfiguration. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergleichen Sie die Systemspeicherinstallation mit den unterstützten Systemspeicherkonfigurationen. Reduzieren Sie die Systemkonfiguration auf minimalen Speicher.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Speicher-Initialisierungsfehler. Wenden Sie sich an Support-Services
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0143

Meldung	Schwerwiegender Intel Trusted Execution Technology (TXT)-Fehler.
Detaillierte Beschreibung	TXT-Start fehlgeschlagen. Dies könnte mit Speicherfehlern oder einem Fehler der TXT-Systemkonfiguration zusammen hängen. Ein eingestecktes TPM-Modul wurde möglicherweise entfernt. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anwesenheit des TPM. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Unbehebbarer Fehler der Intel Trusted Execution Technology (TXT). Kontaktieren Sie Support-Services
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0144

Meldung	Erforderliche BIOS-Dateien können nicht geladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS kann die erforderlichen BIOS-Dateien nicht laden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum Server, und stellen Sie sie wieder her. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Hinweise zur Auswahl einer geeigneten Kontaktmethode finden Sie in der Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Erforderliche BIOS-Dateien können nicht geladen werden.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0192

Meldung	Shutdown-Test fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	System-BIOS-Test beim Herunterfahren während POST fehlgeschlagen. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode C0)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll auf CMOS-Akku-Ausnahmen. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Shutdown-Test fehlgeschlagen. Schalten Sie das System aus und wieder ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0193

Meldung	BIOS-POST-Speichertest fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	System-BIOS POST-Speichertest fehlgeschlagen. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode C1)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergleichen Sie die Systemspeicherinstallation mit den unterstützten Systemspeicherkonfigurationen. Reduzieren Sie die Systemkonfiguration auf minimalen Speicher.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	BIOS-POST-Speichertest fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Speichergeräte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0194

Meldung	Konfiguration des Remote Access Controllers fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS konnte den Remote Access Controller nicht konfigurieren. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems in der Frühphase auf, so dass das System möglicherweise keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode C2)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie die Eingangsleistung aus und wieder ein und fahren Sie das System hoch. Schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Konfiguration des Remote Access Controllers fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Meldung auf dem Bildschirm.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0195

Meldung	Prozessorkonfiguration fehlerhaft.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Prozessorkonfiguration wird nicht unterstützt oder ist während POST auf eine unbehebbare Ausnahme gestoßen. Überprüfen Sie die Prozessorkonfiguration. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode C3).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Prozessorkonfiguration des Systems und reduzieren Sie das System auf minimale Konfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	CPU-Konfiguration fehlgeschlagen. Überprüfen Sie die Meldung auf dem Bildschirm.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0196

Meldung	Falsche Speicherkonfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat eine ungültige Speicher-Bestückung erkannt. Installieren Sie den Speicher neu, um der unterstützten Bestückung zu entsprechen. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode C4)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Speicher neu, um der unterstützten Speicherkonfiguration zu entsprechen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Falsche Speicherkonfiguration. Überprüfen Sie das Benutzerhandbuch.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0208

Meldung	System-BIOS angehalten.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS wurde angehalten und kann nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Wenn neue Hardware hinzugefügt wurde, entfernen Sie die neue Hardware, und starten Sie den Server neu. 2) Schalten Sie den Server über den Netzschalter aus und wieder ein. 3) Trennen Sie die Stromversorgung zum Server, und stellen Sie sie wieder her. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Hinweise zur Auswahl einer geeigneten Kontaktmethode finden Sie in der Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	System-BIOS angehalten. Überprüfen Sie die Konsole auf weitere Details.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0209

Meldung	System-BIOS aufgrund einer nicht maskierbaren Unterbrechung (NMI) angehalten.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS wurde angehalten und kann nicht fortgesetzt werden. Das System-BIOS hat eine nicht maskierbare Unterbrechung (NMI) festgestellt, die möglicherweise durch eine Änderung der Hardware verursacht wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Wenn neue Hardware hinzugefügt wurde, entfernen Sie die neue Hardware, und starten Sie den Server neu. 2) Schalten Sie den Server über den Netzschalter aus und wieder ein. 3) Trennen Sie die Stromversorgung zum Server, und stellen Sie sie wieder her. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Hinweise zur Auswahl einer geeigneten Kontaktmethode finden Sie in der Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	System aufgrund einer NMI angehalten. Überprüfen Sie die Konsole auf weitere Details.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PST0254

Meldung	Allgemeiner Fehler nach Grafik.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat während System-POST einen Funktions- oder Konfigurationsfehler erkannt. Für weitere Informationen überprüfen Sie die Systemanzeige. Weitere Details sind möglicherweise im Systemereignisprotokoll enthalten. Diese Ausnahme trat beim Hochfahren des Systems auf, so dass das System unter Umständen keine Video-Anzeige wiedergibt. (BIOS POST-Ausnahmecode FE).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemgrafik und suchen Sie im Ereignisprotokoll nach weiteren Informationen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Allgemeiner Fehler nach Grafik. Überprüfen Sie die Meldung auf dem Bildschirm.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PST0256

Meldung	Schwerwiegender POST-Fehler festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS hat während System-POST einen Funktions- oder Konfigurationsfehler erkannt. Für weitere Informationen überprüfen Sie die Systemanzeige. Weitere Details sind möglicherweise im Systemereignisprotokoll enthalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemgrafik und suchen Sie im Ereignisprotokoll nach weiteren Informationen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PST = BIOS-POST
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2425
LCD-Meldung	Unbehebbarer POST-Fehler erkannt. Wenden Sie sich an Support-Services
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

42

PSU-Ereignismeldungen

PSU0000

Meldung	Netzteil *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

PSU0001

Meldung	Netzteil *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Netzteil erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Netzteileinheit <Nummer> fehlerhaft. Überprüfen Sie die Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	5300
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

PSU0002

Meldung	Vorhergesagter Fehler bei Netzteil *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung und die Stromversorgungsredundanz sind möglicherweise herabgesetzt oder nicht mehr vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Netzteil erneut während des nächsten Wartungsfensters. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2186
LCD-Meldung	Vorhersehbarer Fehler bei Netzteileinheit <Nummer>. Überprüfen Sie die Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

PSU0003

Meldung	Verlust der Stromzufuhr für Netzteil *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil ist richtig installiert, aber eine Eingangsquelle ist nicht angeschlossen oder funktioniert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsquelle an das Netzteil angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass sich der Eingangsstrom im Rahmen der Betriebsanforderungen für das Netzteil bewegt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Verlust der Stromzufuhr von Netzteileinheit <Nummer>. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

PSU0004

Meldung	Die Stromzufuhr für Netzteil *arg1* ist außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Betriebsanforderungen des Netzteils sind in der Produktdokumentation oder am Netzteil selbst zu finden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsquelle an das Netzteil angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass sich der Eingangsstrom im Rahmen der Betriebsanforderungen für das Netzteil bewegt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Eingangsleistung für Netzteileinheit <Nummer> liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

PSU0005

Meldung	Die Stromzufuhr für Netzteil *arg1* liegt außerhalb des zulässigen Bereichs, ist aber an das System angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Betriebsanforderungen des Netzteils sind in der Produktdokumentation oder am Netzteil selbst zu finden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass sich der Eingangsstrom im Rahmen der Betriebsanforderungen für das Netzteil bewegt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2186
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5353
OMSA-Trap-ID	5353
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

PSU0006

Meldung	Netzteil *arg1* ist nicht korrekt konfiguriert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Netzteil muss von der Plattform unterstützt werden. In der Regel sollten alle Netzteile im Server über die gleiche Funktionalität und Nennleistung verfügen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie anhand der Produktdokumentation, welche Netzteile und Netzteilkonfigurationen unterstützt werden.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Power supply <number> is incorrectly configured. Check PSU. (Netzteil <Nummer> ist falsch konfiguriert. Überprüfen Sie die Netzteileinheit.)
OMSA-Ereignis-ID	5354
OMSA-Trap-ID	h
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

PSU0007

Meldung	Netzteil *arg1* wird mit 110 Volt betrieben und könnte einen Fehler am Leistungsschutzschalter verursachen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Netzteil, das für den Betrieb bei 220 Volt bemessen ist, aber an ein 110-Volt-Stromquelle angeschlossen ist, benötigt für seinen Betrieb zusätzlichen Strom. Der zusätzliche Strom kann Leistungsschutzschalter ansprechen oder zu anderen elektrischen Problemen mit der Eingangsquelle führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Eingangsquelle und die Verkabelung. Verwenden Sie die empfohlene Eingangsleistung. Überprüfen Sie die Produktdokumentation. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔					

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

PSU0017

Meldung	Netzteil *arg1* funktioniert normal.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5354
OMSA-Trap-ID	5354
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

PSU0019

Meldung	Die Stromversorgung für Netzteil *arg1* wurde wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

PSU0022

Meldung	Netzteil *arg1* ist korrekt konfiguriert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

PSU0023

Meldung	Netzteil *arg1* wird mit 110 Volt betrieben und wurde vom Benutzer bestätigt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔					

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

PSU0031

Meldung	Kommunikation mit dem Netzteil *arg1* nicht möglich.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil funktioniert möglicherweise, aber die Netzteilüberwachung wird herabgesetzt. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen und installieren Sie das Netzteil erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Kommunikation mit dem Netzteil <Nummer> nicht möglich. Setzen Sie das Netzteil neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0032

Meldung	Die Temperatur für Netzteil *arg1* befindet sich im Warnbereich.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsmgebung des Systems, einschließlich der Luftzirkulation und Eingangstemperatur. Überprüfen Sie Protokolle auf Informationen zu Temperatur- und Kühlkomponentenfehlern.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2186
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0033

Meldung	Die Temperatur für Netzteil *arg1* befindet sich außerhalb des Bereichs.

Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsmgebung des Systems, einschließlich der Luftzirkulation und Eingangstemperatur. Überprüfen Sie Protokolle auf Informationen zu Temperatur- und Kühlkomponentenfehlern.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	PSU <Nummer>-Temperatur befindet sich außerhalb des zulässigen Bereichs. PSU überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0034

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Unterspannungsfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer

Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler ist ggf. die Folge eines elektrischen Problems mit Kabeln oder Subsystem-Komponenten im System.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Netzteil und schließen Sie es anschließend wieder an. 2) Überprüfen Sie Kabel und Untersystemkomponenten im System auf Schäden. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Unterspannungsfehler wurde auf PSU <number> festgestellt. Stromquelle überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0035

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Überspannungsfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Eingangsleistung und ersetzen oder reinstallieren Sie das Netzteil. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Überspannungsfehler auf PSU <Nummer>. PSU überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0036

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Überstromfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler ist ggf. die Folge eines elektrischen Problems mit Kabeln oder Subsystem-Komponenten im System.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Netzteil und schließen Sie es anschließend wieder an. 2) Überprüfen Sie Kabel und Untersystemkomponenten im System auf Schäden. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Überstromfehler wurde auf PSU <number> festgestellt. PSU überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0037

Meldung	Lüfterfehler an Netzteil *arg1* erkannt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das System auf blockierte Lüfter. Ersetzen Sie nötigenfalls das Netzteil.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Lüfterfehler wurde auf PSU <number> festgestellt. PSU überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0038

Meldung	Lüfter für Netzteil *arg1* funktioniert normal.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU0039

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Unterstromfehler festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Strommenge unzureichend für einen normalen Betrieb des Netzteils.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Ziehen Sie das Eingangskabel des Netzteils ab und schließen Sie es wieder an. 2) Überprüfen Sie die Stromverteilung oder die Netzteil-Eingangsquelle auf Anomalien. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Unterstromfehler wurde auf PSU <Nummer> festgestellt. PSU überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0040

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Unterspannungsfehler am Ausgang festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Ausgangsspannung des Netzteils ist unzureichend für einen normalen Systembetrieb.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Eingangskabel des Netzteils und entfernen Sie dann das Netzteil. 2) Setzen Sie das Netzteil wieder ein und schließen Sie dann das Eingangskabel des Netzteils an. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Unterspannungsfehler im Stromausgang wurde auf PSU <Nummer> festgestellt.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0041

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Überspannungsfehler am Ausgang festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	keiner
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Eingangskabel des Netzteils und entfernen Sie dann das Netzteil. 2) Setzen Sie das Netzteil wieder ein und schließen Sie dann das Eingangskabel des Netzteils an. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Überspannungsfehler Überspannungsfehler auf PSU <Nummer>. PSU überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0042

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Überstromfehler am Ausgang festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	keiner
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Eingangskabel des Netzteils und entfernen Sie dann das Netzteil. 2) Setzen Sie das Netzteil wieder ein und schließen Sie dann das Eingangskabel des Netzteils an. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Überstromfehler im Stromausgang wurde auf PSU <Nummer> festgestellt. PSU überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0043

Meldung	Am Netzteil *arg1* wurde ein Unterstromfehler am Ausgang festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Entfernen Sie das Eingangskabel des Netzteils und entfernen Sie dann das Netzteil. 2) Setzen Sie das Netzteil wieder ein und schließen Sie dann das Eingangskabel des Netzteils an. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Ein Unterstromfehler im Stromausgang wurde auf PSU <Nummer> festgestellt. PSU überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0044

Meldung	Es können keine Statusinformationen von Netzteil <*arg1*> empfangen werden.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil funktioniert, aber das System erhält keine Statusinformationen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie das Netzteil und installieren Sie es erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2186
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0045

Meldung	Die Statusinformationen von Netzteil *arg1* wurden erfolgreich abgerufen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU0046

Meldung	Kommunikation mit Netzteil *arg1* wurde wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU0076

Meldung	Es wurde eine abweichende Netzteil-Wattleistung festgestellt; Netzteil *arg1* ist für *arg2* Watt ausgelegt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Wert
Detaillierte Beschreibung	Netzteile sollten identischen Typs sein und die gleiche Nennleistung besitzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie übereinstimmende Netzteile und überprüfen Sie die Produktdokumentation auf ordnungsgemäße Konfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	PSU-Leistungs-Nichtübereinstimmung; PSU <Nummer> = <Wert>Watt
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0077

Meldung	Für Netzteil *arg1* wurde ein abweichender Herstellertyp festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Netzteile sollten identischen Typs sein und die gleiche Nennleistung besitzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie übereinstimmende Netzteile und überprüfen Sie die Produktdokumentation auf ordnungsgemäße Konfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5354
OMSA-Trap-ID	5354
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0078

Meldung	Für Netzteil *arg1* wurde eine abweichende Revision festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Diese Netzteil-Revision wird für dieses System nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Produktdokumentation, und verwenden Sie ein Netzteil mit der korrekten Revision.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5354
OMSA-Trap-ID	5354
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0080

Meldung	Die Nennspannung von Netzteil *arg1* entspricht nicht den Systemanforderungen.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System unterstützt keine Netzteile mit gemischter Spannung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Produktdokumentation, und verwenden Sie ein Netzteil mit der korrekten Spannungsauslegung.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2185
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0090

Meldung	Abweichende Wattleistung von Netzteil *arg1* korrigiert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU0091

Meldung	Der Nennwert von Netzteil *arg1* überschreitet die Stromverteilungsgrenzen des Systems.
Argumente	• ***arg1*** = PSU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Einstufung des in der Meldung identifzierten Netzteils darf die Einschränkungen der Stromverteilung des Systems nicht überschreiten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das in der Meldung identifizierte Netzteil, und überprüfen Sie die Serverproduktdokumentation auf die entsprechende Konfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2186
LCD-Meldung	Netzteil <Nummer> überschreitet die Grenzen der Stromverteilung. Entfernen Sie das Netzteil.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

PSU0092

Meldung	Der Nennwert von Netzteil *arg1* entspricht den Stromverteilungsgrenzen des Systems.
Argumente	• ***arg1*** = PSU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Bewertung des in der Meldung identifzierten Netzteils darf die Einschränkungen der Stromverteilung des Systems nicht überschreiten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2187
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU0800

Meldung

Netzteil *arg1*: Status = 0x *arg2*, STR-AUSG = 0x *arg3*, SP-AUSG= 0x *arg4*, TEMP= 0x *arg5*, LÜFT = 0x *arg6*, EING= 0x *arg7*

Argumente

- ***arg1*** = PSU_name
- ***arg2*** = PSU_Status
- ***arg3*** = Output_Current
- ***arg4*** = Output_Voltage
- ***arg5*** = Temp
- ***arg6*** = Lüfter
- ***arg7*** = Eingabe

Detaillierte Beschreibung

Auflistung des vollständigen Status der Netzteileinheit.

Empfohlene Antwortmaßnahme

Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie

Systemzustand

Unterkategorie

PSU = Netzteil

Schweregrad

Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung

Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID

Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID

Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung

LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0801

Meldung	Netzteil *arg1*: CRC-Fehler erkannt
Argumente	• ***arg1*** = PSU_Name
Detaillierte Beschreibung	Am Netzteil wurde ein CRC-Fehler erkannt
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie das Firmware-Image des Netzteils an, und aktualisieren Sie das in der Meldung angeführte Netzteil.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0802

Meldung	Die Netzteil-Redundanzregel des Systems wurde gesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzteil-Redundanzregel des Systems wurde gesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0803

Meldung	Ungenügend Strom im Gehäuse zum Einschalten des Servers.
Detaillierte Beschreibung	Ungenügend Strom im Gehäuse zum Einschalten des Servers.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie zur Überprüfung der Leistungs- und Server-Leistungsanforderungen den im Internet zur Verfügung stehenden Chassis Management Controller. Sobald ausreichend Strom zur Verfügung steht, versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0900

Meldung	Netzteil *arg1* ist ausgeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0901

Meldung	Netzteil *arg1* ist eingeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer

Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0902

Meldung	Stromeinheit *arg1* wurde aus- und wieder eingeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0904

Meldung	Herunterfahren von 240 VA für Stromeinheit *arg1* nicht möglich.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Zur Übereinstimmungen mit den Service-Anforderungen muss die Versorgung heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Eingangsleistung am Netzteil.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0906

Meldung	Verriegelungsfehler beim Herunterfahren von Stromeinheit *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Zur Übereinstimmungen mit den Service-Anforderungen muss die Versorgung heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Eingangsleistung am Netzteil.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0907

Meldung	Verriegelungsfehler beim Herunterfahren von Stromeinheit *arg1* korrigiert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Eingangsleistung am Netzteil.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0908

Meldung	Stromverlust bei Stromeinheit *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil ist richtig installiert, aber eine Eingangsquelle ist nicht angeschlossen oder funktioniert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsquelle an das Netzteil angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass sich der Eingangsstrom im Rahmen der Betriebsanforderungen für das Netzteil bewegt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5354
OMSA-Trap-ID	5354
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0909

Meldung	Strom bei Stromeinheit *arg1* wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0910

Meldung	Software-Stromregelungsfehler bei Stromeinheit *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das System hat auf eine Anfrage auf Herunterfahren nicht korrekt reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Eingangsleistung
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0911

Meldung	Software-Stromregelung für Stromeinheit *arg1* wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer

Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0912

Meldung	Fehler bei Stromeinheit *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Netzteil-Status deutet auf einen Ausnahmefehler hin. Das Netzteil wird in herabgesetztem Zustand betrieben. Die Systemleistung und die Stromversorgungsredundanz sind möglicherweise herabgesetzt oder nicht mehr vorhanden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Eingangsstrom. Setzen Sie das Netzteil erneut ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5354
OMSA-Trap-ID	5354
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0913

Meldung	Stromeinheit *arg1* funktioniert normal.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU0914

Meldung	Vorhergesagter Fehler bei Stromeinheit *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Netzteil-Status deutet auf einen Ausnahmefehler hin. Netzteilbetrieb wird versucht. Die Systemleistung und die Stromversorgungsredundanz sind möglicherweise herabgesetzt oder nicht mehr vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie bei der nächsten geplanten Wartung die Eingangsleistung und installieren Sie das Netzteil erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5353

OMSA-Trap-ID	5353
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PSU100

Meldung	Netzteil *arg1* ist offline.
Argumente	• ***arg1*** = Netzteil
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Netzteil ist aus einem der folgenden Gründe offline: 1) Das Netzteil ist nicht korrekt eingesetzt. 2) Das Netzkabel ist nicht korrekt verbunden oder ist getrennt. 3) Das Netzteil ist ausgefallen 4.) Es liegt ein Eingangsstromausfall vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Setzen Sie das Netzteil wieder ein. 2) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 3) Installieren Sie ein neues Netzteil. 4) Stellen Sie die Eingangsstromversorgung wieder her.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5303
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PSU1000

Meldung	Das Netzteilkabel von *arg1* wurde entfernt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Die Netzteileinheit erhält keine Eingangsleistung. Das Netzkabel ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen oder wurde entfernt. Dies kann passieren, wenn ein Wechselstromfehler vorliegt, oder wenn ein Problem mit der am Gehäusenetzteil angeschlossenen Steckerleiste besteht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie bei Bedarf das Netzkabel an die Netzteileinheit an. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Achten Sie darauf, dass das Netzteil vom Netzanschluss zum Gehäuse wiederhergestellt wird.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4234
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2312; 2313
OMSA-Trap-ID	100300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

PSU1001

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass ein Netzteil ausgefallen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie weitere Meldungen hinsichtlich des Zustands von Netzteil und/oder Gehäuse. Diese Meldungen können bei der Ursachenbestimmung dieses Ereignisses hilfreich sein. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

PSU1002

Meldung	*arg1* wurde entfernt.
Argumente	• ***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass eine Netzteileinheit entfernt wurde und nicht mehr in optimalem Zustand arbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Netzteileinheit wieder in das Gehäuse ein. Schließen Sie das Netzkabel wieder an und schalten Sie die Netzteileinheit ein. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2324
OMSA-Trap-ID	100400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

PSU1003

Meldung	*arg1* ist ausgeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil liefert keinen Strom. Möglicherweise ist der Schalter am Netzteil in der Aus-Position, oder es liegt ein Netzteilfehler vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Netzschalter an der Netzteileinheit ein- oder ausgeschaltet ist. Ist er ausgeschaltet, schalten Sie ihn ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, überprüfen Sie, ob das Netzkabel angeschlossen und funktionsfähig ist. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4234
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

PSU1004

Meldung	Das Netzteilkabel für *arg1* wurde angeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass die Wechselstromversorgung der Netzteileinheit wiederhergestellt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4235
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2325
OMSA-Trap-ID	100100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

PSU1005

Meldung	*arg1* ist eingeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass eine Netzteileinheit eingeschaltet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4235
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

PSU1006

Meldung	*arg1* wurde eingesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse hat erkannt, dass eine Netzteileinheit eingesetzt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4235
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

PSU1007

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** = Netzteil-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	An einem Gerät ist ein Fehler aufgetreten und das System kann nicht mehr unter optimalen Bedingungen betrieben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Gerät.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

PSU101

Meldung	Netzteil *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Netzteil
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Netzteil ist aus einem der folgenden Gründe nicht vorhanden: 1) Das Netzteil ist nicht korrekt eingesetzt. 2) Das Netzkabel ist nicht korrekt verbunden oder ist getrennt. 3) Das Netzteil ist ausgefallen 4.) Es liegt ein Eingangsstromausfall vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Setzen Sie das Netzteil wieder ein. 2) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 3) Installieren Sie ein neues Netzteil. 4) Stellen Sie die Eingangsstromversorgung wieder her.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5353
OMSA-Trap-ID	5353
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PSU1010

Meldung	Das Gleichstromnetzteil ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil wurde ausgeschaltet. Es wurde entweder vom Benutzer ausgeschaltet oder es ist defekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Netzschalter ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn er ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, überprüfen Sie, ob das Netzkabel angeschlossen und funktionsfähig ist. Wenn auch dies nicht zur Problemlösung führt, ersetzen Sie die Netzteileinheit.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4233
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

PSU102

Meldung	Status von Netzteil *arg1* ist unbekannt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Netzteil
Detaillierte Beschreibung	Der Status des in der Meldung spezifizierten Netzteils ist aus einem der folgenden Gründe unbekannt: 1) Das Netzteil ist nicht korrekt eingesetzt. 2) Das Netzkabel ist nicht korrekt verbunden oder ist getrennt. 3) Das Netzteil ist ausgefallen 4.) Es liegt ein Eingangsstromausfall vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Setzen Sie das Netzteil wieder ein. 2) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 3) Installieren Sie ein neues Netzteil. 4) Stellen Sie die Eingangsstromversorgung wieder her.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5351
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PSU1050

Meldung	*arg1* ist eingeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Netzteilname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Netzteil ist EINgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2323
OMSA-Trap-ID	100100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PSU500

Meldung	Aktueller Server-Stromstatus kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Racadm-Tool konnte den Stromstatus nicht ermitteln, möglicherweise weil der IPMI-Aufruf fehlschlug.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PSU501

Meldung	Der Server ist bereits eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Der Server war bereits eingeschaltet, als der Benutzer die Einschaltaufforderung eingab.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PSU502

Meldung	Der Server ist bereits ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Der Server war bereits ausgeschaltet, als der Benutzer die Ausschaltaufforderung eingab.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PSU503

Meldung	Server-Stromstatus: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** = Status
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PSU504

Meldung	Server-Energiebetrieb erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PSU8513

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung für Netzteil-Steckplatz *arg1* konnte nicht abgeschlossen werden. Fehler=0x *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Fehlernummer
Detaillierte Beschreibung	Die PSU-Firmware konnte aufgrund eines PMBus-Kommunikationsfehlers nicht aktualisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie die Firmware-Aktualisierung erneut durchzuführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8330
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisablauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-MAIL-Warnung; LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU8515

Meldung	Das Attribut Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit konnte nicht festgelegt werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Attribut Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit konnte nicht festgelegt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie das tracelog, um weitere Details anzuzeigen. Klicken Sie zum Abrufen des tracelog in der CMC-Webschnittstelle auf Fehlerbehebung > Diagnose und geben Sie den Befehl „gettracelog“ ein oder verwenden Sie den RACADM-Befehl „gettracelog“. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst und stellen Sie das tracelog zur Verfügung.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU8516

Meldung	Es kann keine Redundanzregel festgelegt werden, da die Netzteileinheiten-Auflistung durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Es kann keine Redundanzregel festgelegt werden, da die Netzteileinheiten-Auflistung durchgeführt wird. Die Regel kann nach dem Abschluss der Netzteileinheiten-Auflistung festgelegt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie diesen Vorgang nachdem die Netzteileinheiten-Auflistung beendet wurde.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU8517

Meldung	Die Netzteilredundanz-Richtlinie wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Ändern der Redundanzregel der Netzteileinheiten ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU8518

Meldung	Kein Zugriff auf die FRU-Daten von Netzteil-Steckplatz *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Lesen der FRU-Daten des in der Meldung angegebenen Netzteils konnte aufgrund von internen Kommunikationsfehlern nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WA-Ereignisablauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU8519

Meldung	Verbesserte Dynamische Netzteilzuschaltung (DPSE) wird von der derzeitigen Netzteilkonfiguration nicht unterstützt und wird ausgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Die Dynamische Netzteilzuschaltung (DPSE)- Funktion wird aufgrund der Konfiguration oder des Netzteiltyps ausgesetzt. Die Funktion ist aktiviert, aber solange ausgesetzt, bis eine unterstützte Netzteil-Konfiguration vorhanden ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Verbesserte Dynamische Netzteilzuschaltung (DPSE) wird von der derzeitigen Netzteilkonfiguration nicht unterstützt und wird ausgesetzt. Stellen Sie sicher, dass die Netzteileinheiten unterstützt werden. Ersetzen Sie die nicht unterstützten Netzteile.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU8520

Meldung	Verbesserte dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE) wird vollständig unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion für die dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit wird unterstützt und ist vollständig betriebsbereit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PSU = Netzteil

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PSU8521

Meldung	Das Netzteil *arg1* liegt über dem oberen Temperaturschwellenwert und wurde ausgeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil (PSU), das in der Meldung angegeben wurde, wurde ausgeschaltet, da die Temperatur die Temperaturhöchstwerte für die Einheit überschritten hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das Netzteil und setzen Sie es wieder ein oder entfernen Sie das Stromversorgungskabel und verbinden das Netzteil erneut, um es wieder funktionsfähig zu machen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PSU = Netzteil
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8329
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WA-Ereignisablauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

43

PSUA-Ereignismeldungen

PSUA0016

Meldung	Netzteil *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das Netzteil wurde entfernt oder ist ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das Netzteil, falls erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PSUA = Netzteil nicht vorhanden
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2465
LCD-Meldung	Netzteil <Nummer> fehlt. Überprüfen Sie die Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

44

PWR-Ereignismeldungen

PWR0100

Meldung	Der Betriebsschalter wurde gedrückt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR0101

Meldung	Der Betriebsschalter wurde losgelassen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR0102

Meldung	Die Standby-Taste wurde gedrückt.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR0103

Meldung	Die Standby-Taste wurde losgelassen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR0104

Meldung	Die Rücksetztaste wurde gedrückt.
Detaillierte Beschreibung	Das System wird zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR0105

Meldung	Die Rücksetztaste wurde losgelassen.
Detaillierte Beschreibung	Das System wird zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR0106

Meldung	*arg1* ist eingerastet.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR0107

Meldung	*arg1* ist nicht eingerastet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR0108

Meldung	Dienst *arg1* wurde angefordert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name

Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR0109

Meldung	Dienst *arg1* wurde abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR1000

Meldung	Die Leistung des Systems wird wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR1001

Meldung	Die Systemleistung wurde herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen der Systemkonfiguration und des Stromverbrauchs.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
LCD-Meldung	Systemleistung wurde herabgesetzt. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit und die Systemkonfiguration.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR1002

Meldung	Die Systemleistung wurde aufgrund des thermischen Schutzes herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemkonfiguration und die Systemprotokoll auf Fehler und Warnungen im Zusammenhang mit Temperatur oder Umgebung.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR1003

Meldung	Die Systemleistung wurde herabgesetzt, weil sich die Kühlkapazität geändert hat.
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht beabsichtigt, überprüfen Sie die Änderungen in der Systemkonfiguration und der thermischen Richtlinie.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR1004

Meldung	Die Systemleistung wurde herabgesetzt, weil sich die Stromkapazität geändert hat.
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht beabsichtigt, überprüfen Sie die Änderungen in der Systemkonfiguration und die Stromrichtlinie.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR1005

Meldung	Die Systemleistung wurde herabgesetzt, weil sich die benutzerdefinierte Stromkapazität geändert hat.
Detaillierte Beschreibung	Um sicherzustellen, dass die benutzerdefinierte Kapazität nicht überschritten wird, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht beabsichtigt, überprüfen Sie die Änderungen in der Systemkonfiguration und die Stromrichtlinie.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR1006

Meldung	Das System wurde angehalten, weil der Systemstrom die Kapazität überschreitet.

Detaillierte Beschreibung	Das System wird eventuell heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemkonfiguration, rüsten Sie die Netzteile auf oder reduzieren Sie den Stromverbrauch des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2273
LCD-Meldung	Der Systemstrom überschreitet die Kapazität. Das System wurde angehalten. Kontaktieren Sie den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR1007

Meldung	Die Systemleistung wurde herabgesetzt, weil der Strom die Kapazität überschreitet.
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemkonfiguration, rüsten Sie die Netzteile auf oder reduzieren Sie den Stromverbrauch des Systems.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274
LCD-Meldung	Systemstrom überschreitet die Kapazität. Leistung herabgesetzt. Überprüfen Sie die Konfiguration der Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR1008

Meldung	Die Systemleistung wurde herabgesetzt, weil der Stromverbrauch den Stromschwellenwert überschreitet.
Detaillierte Beschreibung	Um ein Herunterfahren zu vermeiden, wurde die Systemleistung herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemkonfiguration, rüsten Sie die Netzteile auf oder reduzieren Sie den Stromverbrauch des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2273

LCD-Meldung	Systemstrom überschreitet Stromschwellenwert. Leistung herabgesetzt. Überprüfen Sie die Konfiguration der Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR1009

Meldung	Systemstrom-Kapazität wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Systemstrom-Kapazität wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR200

Meldung	Durch Aktivieren der Funktion Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) wird die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Durch Aktivieren der Funktion Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) wird die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) deaktiviert. MPCM zwingt Server zum Übergang in einen Modus mit weniger Strom und begrenzter Leistung und deaktiviert anschließend die Fähigkeit zum Einschalten zusätzlicher Server.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR2000

Meldung	Das System ist eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2001

Meldung	Der Kaltstart des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2002

Meldung	Der Warm-Neustart des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2003

Meldung	Der Benutzer hat einen PXE-Startvorgang angefordert.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2004

Meldung	Das System wurde automatisch in Diagnose gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2005

Meldung	Die BS-Laufzeit-Software hat einen Kaltstart initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2006

Meldung	Die BS-Laufzeit-Software hat einen Warmstart initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2007

Meldung	Das System wurde neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR201

Meldung	Durch Auswählen der Option „Serverbasierter Stromverwaltungsmodus“ wird die Stromobergrenze festgelegt, die Serverprioritäten auf die Standardpriorität gesetzt und anschließend der serverbasierte Stromverwaltungsmodus deaktiviert. Möchten Sie fortfahren?
Detaillierte Beschreibung	Durch Auswählen der Option „Serverbasierter Stromverwaltungsmodus“ wird die Stromobergrenze festgelegt, die Serverprioritäten auf die Standardpriorität gesetzt und anschließend der serverbasierte Stromverwaltungsmodus deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR202

Meldung	Durch Aktivieren des Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) werden Server zum Übergang in einen Modus mit weniger Strom und begrenzter Leistung gezwungen und anschließend die Fähigkeit zum Einschalten zusätzlicher Server deaktiviert.

Detaillierte Beschreibung	Durch Aktivieren des Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) werden Server zum Übergang in einen Modus mit weniger Strom und begrenzter Leistung gezwungen und anschließend die Fähigkeit zum Einschalten zusätzlicher Server deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR203

Meldung	Der Wert der Systemeingangsstrom-Obergrenze konnte nicht auf max. 13.300 W (45.381 BTU/h) gesetzt werden, weil die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert der Systemeingangsstrom-Obergrenze konnte nicht auf max. 13.300 W gesetzt werden, weil die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert für die Systemeingangsstrom-Obergrenze von über 13.300 W ein, und wiederholen Sie den Vorgang.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR204

Meldung	Objektwert erfolgreich geändert. Max. Stromkonservierungsmodus wird „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ deaktivieren.
Detaillierte Beschreibung	Objektwert erfolgreich geändert. Max. Stromkonservierungsmodus wird „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ deaktivieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR205

Meldung	Die Funktion Serverleistung vor Stromredundanz (SPOPR) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion Serverleistung vor Stromredundanz (SPOPR) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie „Erweiterte Stromleistung (EPP)“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR206

Meldung	Die Funktion Serverbasierte Stromverwaltung (SBPM) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion Serverbasierte Stromverwaltung (SBPM) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie „Erweiterte Stromleistung (EPP)“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR207

Meldung	Die Funktion Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE) kann nicht aktiviert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie „Erweiterte Stromleistung (EPP)“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR209

Meldung	Redundanzregel kann nicht in „Netzteilredundanz“ oder „Keine Redundanz“ geändert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Redundanzregel kann nicht in „Netzteilredundanz“ oder „Keine Redundanz“ geändert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie „Erweiterte Stromleistung (EPP)“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR210

Meldung	Redundanzregel kann nicht in „Netzteilredundanz“ oder „Keine Redundanz“ geändert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Redundanzregel kann nicht in „Netzteilredundanz“ oder „Keine Redundanz“ geändert werden, weil „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR211

Meldung	Frischluftmodus (FA) kann nicht festgelegt werden, da die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Frischluftmodus (FA) kann nicht festgelegt werden, da die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR213

Meldung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, weil der Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, weil der Max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den maximalen Stromkonservierungsmodus und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR214

Meldung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, weil die Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, weil die Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE) aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie die Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit (DPSE), und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR216

Meldung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da die Redundanzregel auf „Netzredundanz“ oder „Keine Redundanz“ gesetzt ist.
Detaillierte Beschreibung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da die Redundanzregel auf „Netzredundanz“ oder „Keine Redundanz“ gesetzt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Redundanzregel auf „Netzteilredundanz“, und wiederholen Sie den Vorgang. Klicken Sie bei Verwendung der CMC-Web-GUI auf Strom > Konfiguration. Wählen Sie aus dem Drop-Down-Menü für die Redundanzregel „Netzteilredundanz“ aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR218

Meldung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da der Frischluftmodus (FA) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da der Frischluftmodus (FA) aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR219

Meldung	Die Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da es sich bei dem Netzteil in Steckplatz *arg1* nicht um ein 3000W-Netzteil handelt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da es sich bei dem in der Meldung angegebenen Netzteil nicht um ein 3000W-Netzteil handelt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Damit Sie die Funktion Erweiterte Stromleistung (EPP) nutzen können, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene Netzteil durch ein 3000W-Netzteil.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR220

Meldung	Die Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da der Steckplatz *arg1* leer ist.

Argumente	• ***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Erweiterte Stromleistung (EPP) kann nicht aktiviert werden, da der in der Meldung angegebene Steckplatz leer ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie ein geeignetes Netzteil in den in der Meldung angegebenen Steckplatz ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR2200

Meldung	Das System befindet sich im Zustand EIN.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2201

Meldung	Das System befindet sich, mit dem Hardware- und Prozessor-Kontext beibehalten, im Ruhezustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2202

Meldung	Das System befindet sich mit verlorenem Prozessor-Kontext im Ruhemodus.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2203

Meldung	Das System befindet sich mit verlorenem Hardware- und Prozessor-Kontext im Ruhezustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2204

Meldung	Das System befindet sich in einem nicht-flüchtigen Ruhezustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2205

Meldung	Das System befindet sich in einem Soft-Standby-Zustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2207

Meldung	Das System befindet sich im mechanischen Aus-Zustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2208

Meldung	Das System befindet sich im Ruhezustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2209

Meldung	Das System befindet sich in einem zersetztem Energiesparmodus.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR221

Meldung	Die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ ist bereits deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ ist bereits deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR2210

Meldung	Das System wurde in den Soft-Off-Zustand versetzt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2211

Meldung	Das System befindet sich im Legacy-EIN-Zustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2212

Meldung	Das System befindet sich im Legacy-AUS-Zustand.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR222

Meldung	Die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ ist bereits aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ ist bereits aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR223

Meldung	110V-Wechselstrom-Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	110V-Wechselstrom-Vorgang kann nicht durchgeführt werden, da die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie die Funktion „Erweiterte Stromleistung (EPP)“, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR2250

Meldung	Server kann nicht eingeschaltet werden, da die Gehäuse-Infrastruktur nicht bereit ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Server wurde nicht eingeschaltet, da die Gehäuse-Infrastruktur nicht bereit ist. Die Gehäuse-Infrastructur enthält: das PCIe-Subsystem, Speicher-Komponenten und die Chassis Management Controller.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status der Gehäuseinfrastruktur in der CMC-Webschnittstelle oder der RACADM-Schnittstelle. Bitte warten Sie, bis die Gehäuse Infrastruktur-Komponenten vollständig eingeschaltet sind.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2251

Meldung	Server kann nicht eingeschaltet werden, da die Gehäuseabdeckung geöffnet ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Server wurde nicht eingeschaltet, da die Gehäuseabdeckung geöffnet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie die Gehäuseabdeckung, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2252

Meldung	Server kann nicht eingeschaltet werden, da eine NDC- oder Zusatzkarte nicht mit dem E/A-Modul oder dem PCIe-Untersystem kompatibel ist.
Detaillierte Beschreibung	Server wurde nicht eingeschaltet, da eine NDC- oder Zusatzkarte nicht mit dem E/A-Modul oder dem PCIe-Untersystem kompatibel ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Versionshinweise für das Produkt und stellen Sie sicher, dass Sie kompatible Komponenten im Server installieren.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2253

Meldung	Server kann nicht eingeschaltet werden, da keine PCIe-Karte oder Zusatzkarte installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Server wurde nicht eingeschaltet, da keine PCIe-Karte oder Zusatzkarte installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine PCI- oder Zusatzkarte in den entsprechenden Steckplatz und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2254

Meldung	Die Verwendung von 110 V ist unbestätigt, und das Gehäuse kann über die Berechtigung zum Server keinen Strom gewähren.
Detaillierte Beschreibung	Die Verwendung von 110 V ist für das Gehäuse unbestätigt, und das Gehäuse kann über die Berechtigung zum Server keinen Strom gewähren.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie auf unbestätigte Verwendung von 110 V und Änderung Sie sie in bestätige. Wählen Sie unter Verwendung von der Chassis Management Controller-(CMC) Webschnittstelle die Option Gehäuseübersicht > Strom > Konfiguration und markieren Sie dann das Feld „110 V Bestätigung". Wiederholen Sie den Vorgang, um den Server einzuschalten.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2255

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) ist auf maximalen Stromsparmodus konfiguriert und kann über die Berechtigung dem Server keinen Strom erteilen.
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller (CMC) ist auf maximalen Stromsparmodus konfiguriert und kann über die Berechtigung dem Server keinen Strom erteilen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den „Max. Stromkonservierungsmodus" auf dem Gehäuse und wiederholen Sie den Vorgang. Wählen Sie unter Verwendung der Chassis Management Controller (CMC)-Weboberfläche „Gehäuseübersicht> Strom> Konfiguration" aus und entfernen Sie dann die Markierung für das Feld „Max. Stromkonservierungsmodus".

Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2256

Meldung	Der Einschaltstrom für den Server kann nicht zugewiesen werden, weil der Chassis Management Controller (CMC) die Gehäuseinfrastrukturkomponenten initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuseinfrastrukturkomponenten werden initialisiert und sind noch nicht bereit über die Berechtigung zum Server Strom zu gewähren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis die Gehäuseinfrastruktur initialisiert wurde und wiederholen Sie dann den Vorgang. Um zu überprüfen, ob die Infrastruktur initialisiert wurde, verwenden Sie das RACADM-Befehlszeilendienstprogramm, führen den Befehl „racadm getmodinfo" aus und überprüfen Sie, ob das Feld „pwrstate" für die Gehäusekomponente eingeschaltet ist.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2257

Meldung	Die Außerkraftsetzung der Ziel-Stromzuweisung lautet auf *arg1*. Die Ziel-Stromzuweisung (Wechselstrom) beträgt *arg2* Watt.
Argumente	• ***arg1*** = außer Kraft setzen-Status • ***arg2*** = Ziel-Leistung
Detaillierte Beschreibung	Das außer Kraft setzen der Ziel-Stromzuweisung wurde aktiviert oder deaktiviert, wie in der Meldung angegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2258

Meldung	Die Netzteileinheit (PSU)-Hotspare-Schwellenwerte wurden geändert. Reaktivierungsschwellenwert: *arg1 %*, Ruhezustandsschwellenwert: *arg2 %*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Wake-Schwellenwert • ***arg2*** **=** Ruhezustand-Schwellenwert
Detaillierte Beschreibung	Die Netzteileinheit (PSU)-Hotspare Schwellenwerte wurden zum Wake-Schwellenwert und Ruhezustand-Schwellenwert, wie in der Meldung angezeigt, geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR2260

Meldung	Die Intel Management Engine reagiert nicht, und der thermische Ausfallschutzzustand des Servers ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Auf dem iDRAC ist ein IPMB-Kommunikationsproblem mit der Intel Management Engine aufgetreten, und die IPMB-Kommunikation konnte nicht wiederhergestellt werden. Der thermische Ausfallschutzzustand des Servers ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Unterbrechen Sie die Stromzufuhr zum Server, und stellen Sie sie wieder her. Schalten Sie den Server ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2261

Meldung	Problem bei der Initialisierung des aktuellen Monitors festgestellt. IMON-Revision *arg1*, CPLD-IMON-MFR-Revision *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Revisionsnummer des aktuellen Monitors • ***arg2*** **=** CPLD-Revisionsnummer
Detaillierte Beschreibung	iDRAC hat ein Problem bei der Initialisierung des aktuellen Monitors festgestellt. Die Hauptplatine des Systems muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2262

Meldung	Die Intel Management Engine hat einen internen Systemfehler gemeldet.
Detaillierte Beschreibung	Die Intel Management Engine kann die PECI-over-DMI-Einrichtung nicht nutzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Suchen Sie nach der Meldung PWR2264 „normaler Systembetrieb" nach dem PWR2262-Eintrag im Lifecycle-Protokoll. Es kann bis zu 30 Sekunden dauern, bis die Meldung protokolliert wird. Wenn die PWR2264-Meldung nicht angezeigt wird, gehen Sie wie folgt vor: Ziehen Sie den Strom vom Server ab, und schließen Sie ihn wieder an die Stromversorgung an und schalten Sie den Server ein. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2263

Meldung	Benutzer hat Netzteil-Überabonnierungswarnung ignoriert.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer hat einen Vorgang trotz Netzteil-Überabonnierungswarnung (F1/F2) fortgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2264

Meldung	Die Intel Management Engine hat normalen Systembetrieb gemeldet.
Detaillierte Beschreibung	Die Intel Management Engine hat die Fähigkeit zur Nutzung des PECI über DMI wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn der „interne Systemfehler" PWR2262 in den letzten 30 Sekunden protokolliert wurde, ignorieren Sie die Meldung. Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR2400

Meldung	Die Stromverwaltungs-Firmware ist nicht in der Lage die Stromgrenze zu erhalten
Detaillierte Beschreibung	Die Stromverwaltungs-Firmware kann den Energieverbrauch nicht reduzieren, um der Konfiguration oder den benutzerdefinierten Einstellungen gerecht zu werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	„1) Überprüfen Sie die Energierichtlinie. 2) Überprüfen Sie die Systemereignisprotokolle nach thermischen oder Stromausnahmen.“
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR2401

Meldung	Stromverwaltungs-Firmware-Initialisierungsfehler
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Controller hat erkannt, dass die Stromverwaltungs-Firmware nicht ordnungsgemäß initialisiert wurde. Das System wird eventuell einem herabgesetzten Leistungszustand betrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	„1) Trennen Sie die Systemeingangsleistung, warten Sie eine Minute und schließen Sie die Systemeingangsleistung wieder an. 2) Flashen Sie das System-BIOS erneut. 3) Aktualisieren Sie das System-BIOS auf die neueste Version.“
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR2402

Meldung	iDRAC kann nicht mit der Stromverwaltungs-Firmware kommunizieren.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Controller kann nicht mit der Stromverwaltungs-Firmware kommunizieren, weil ein Problem mit der Schnittstelle zum Stromverwaltungsmodul oder mit dem Stromverwaltungsmodul selbst vorliegt. Das System wird eventuell einem herabgesetzten Leistungszustand betrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle Controller-Protokoll (LC-Protokoll), und stellen Sie sicher, dass nachfolgende Protokolleinträge vorhanden sind, die darauf hinweisen, dass die Kommunikation mit der Stromverwaltungs-Firmware wiederhergestellt wurde. Wenn ein solcher Eintrag nicht vorhanden ist, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung vom System, warten Sie eine Minute, und schließen Sie die Stromversorgung wieder an. 2) Führen Sie einen erneuten System-BIOS-Flash durch. 3) Aktualisieren Sie das System-BIOS auf die neueste Revision.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR2403

Meldung	iDRAC-Kommunikation mit der Stromverwaltungs-Firmware wurde wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Controller hat die Kommunikation mit der Stromverwaltungs-Firmware wiederhergestellt. Die Systemleistung erfolgt wieder auf normalem Niveau.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR2404

Meldung	Netzteil-Kapazitäts-Warnung deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzteil-Kapazitäts-Warnung wurde aufgrund der Benutzerkonfiguration deaktiviert:
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

PWR3000

Meldung	Das System wird zum thermischen Schutz heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	Um eine Beschädigung des Systems durch unzureichende Kühlung zu vermeiden, wird das System heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das integrierte Serververwaltung (ESM)-Protokoll auf Umgebungsfehler und Warnmeldungen und ersetzen Sie die fehlerhaften Komponenten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR3001

Meldung	Neuer Spitzenstromwert festgestellt. Spitzenwert (in Watt): *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Spitzenwert
Detaillierte Beschreibung	Das System hat einen neuen Spitzenstromstärkewert ermittelt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Stromverbrauch der gewünschten aktuellen Hardware-Konfiguration und der Auslastung entspricht.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5013
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8500

Meldung	Gehäusestromzustand wurde von *arg1* in *arg2* aktualisiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** neuer Betriebszustand

- ***arg2*** = alter Betriebszustand

Detaillierte Beschreibung	Der Gehäuse-Betriebszustand in der Konfigurationsdatenbank und der aktuelle Zustand sind unterschiedlich. Der aktuelle Gehäuse-Betriebszustand wird in der Konfigurationsdatenbank aktualisiert. Dies geschieht, um sicherzustellen, dass die Stromversorgung des Gehäuses im gleichen Zustand ist, wenn der CMC neu gestartet wird oder ein CMC-Failover auftritt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8501

Meldung	Die Leistung für das virtuelle Infrastrukturgerät wurde erfolgreich auf *arg1* W Gleichstrom gesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = Energieanzeige

Detaillierte Beschreibung	Die Energiezuweisung für die virtuelle Infrastruktur war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8503

Meldung	Der aktuelle Wert für die Systemeingangsstrom-Obergrenze (*arg1* Wechselstrom) liegt unter dem oberen Grenzwert (*arg2* Wechselstrom).
Argumente	• ***arg1*** **=** Stromwert • ***arg2*** **=** Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Diese Information wird zur Verfügung gestellt, um zu überprüfen, ob die Stromobergrenze niedriger ist als die maximal unterstützte Stromobergrenze.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8504

Meldung	Der Gehäuse-Betriebsschalter wird gedrückt, aber die Schaltfläche ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäuse-Betriebsschalter wird gedrückt, aber die Schaltfläche ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Gehäuse-Betriebsschalter ist deaktiviert. Zum Aktivieren des Betriebsschalters des Gehäuses verwenden Sie die CMC-RACADM-Befehlszeilenschnittstelle oder die CMC-Webschnittstelle. Geben Sie bei der Verwendung der Befehlszeile „racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerButtonEnable 1“ ein. Bei Verwendung der Webschnittstelle klicken Sie auf Gehäuseübersicht > Strom > Konfiguration. Entfernen Sie die Markierung im Kontrollkästchen „Netzschalter des Gehäuses deaktivieren“.
Kategorie	Audit

Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8505

Meldung	Die Funktionen für die dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit konnte nicht erfolgreich aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktionen für die dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit konnte nicht erfolgreich aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Chassis Management Controller neu und versuchen Sie den Vorgang erneut. Verwenden Sie zum Neustart des Chassis Management Controllers die Benutzeroberfläche und gehen Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Systemsteuerung, wählen Sie die Option „CMC zurücksetzen“ und dann „Anwenden“.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8506

Meldung	Die kumulative Stromberechnungszeit (kWh) wurde auf *arg1* zurückgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = Zeit
Detaillierte Beschreibung	Das Zurücksetzen der Stromberechnungszeit führt dazu, dass das Protokoll den Zeitpunkt an dem sie zurückgesetzt wurde, berichtet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8507

Meldung	Systemeingangsstrom-Obergrenze wurde von *arg1* W Wechselstrom auf *arg2* W Wechselstrom geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** alter Stromwert • ***arg2*** **=** neuer Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Die Systemeingangsstrom-Obergrenze wurde von dem Wert auf den Wert, der in der Meldung angegeben ist, geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8508

Meldung	Das neue Strombudget (*arg1* W Wechselstrom) kann zu einer zukünftigen Verschlechterung der Redundanz beitragen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Stromwert
Detaillierte Beschreibung	Wenn der Strombedarf die effektive Kapazität der aktuellen Redundanzregel überschreitet, können Stromzuweisungen über die effektive Kapazität hinaussteigen, wodurch sich die Redundanzfunktion verringert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Stellen Sie sicher, dass genügend Netzteileinheiten, die die Redundanz unter dem entsprechenden Strombudget unterstützen, vorhanden sind.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8509

Meldung	Die Stromprioritäten des Servers konnten nicht geändert werden, da die serverbasierte Stromverwaltung aktiv ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Stromprioritäten des Servers konnten nicht geändert werden, da die serverbasierte Stromverwaltung aktiv ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Stromprioritäten des Servers können geändert werden, sobald die serverbasierte Stromverwaltung deaktiviert ist. Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Konfiguration und entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens der serverbasierten Stromverwaltung. Versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8510

Meldung	Die Gehäusestromeigenschaft *arg1* konnte nicht festgelegt werden.
Argumente	• ***arg1*** = Eigenschaftennname
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierte Gehäusestromeigenschaft konnte nicht festgelegt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8511

Meldung	Die Eigenschaft CHASSIS_POWER_button_disable chassis power konnte nicht festgelegt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Eigenschaft CHASSIS_POWER_button_disable chassis power konnte nicht festgelegt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8512

Meldung	CMC wurde neu gestartet, da auf die Konfigurationsdaten nicht zugegriffen werden konnte.
Detaillierte Beschreibung	Auf die Strom-Konfigurationsdaten im Arbeitsspeicher kann nicht zugegriffen werden, da Probleme mit der Synchronisierung aufgetreten sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8514

Meldung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann aufgrund von unzureichenden Berechtigungen nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Anmeldeinformationen dieses Benutzerkontos verfügen nicht über die korrekten Berechtigungen für diese Gehäusestrom-Maßnahme. Die Berechtigung zum Zugriff auf Gehäusesteuerung ist erforderlich, um Gehäuse-Maßnahmen auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einem anderen Benutzerkonto, das über Administratorrechte für die Steuerung der Stromversorgung des Gehäuses verfügt.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8515

Meldung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Gehäuse ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8516

Meldung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie tracelog, um weitere Details zu erhalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8517

Meldung	Die Stromversorgung des Gehäuses kann nicht ausgeschaltet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Änderung des Zustands der Gehäuse-Stromversorgung konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Dies kann auf einen der folgenden Gründe zurückzuführen sein: 1) Ein oder mehrere Server konnten nicht ausgeschaltet werden. 2) Eine Firmware-Aktualisierung wird zurzeit durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie tracelog, um weitere Details zu erhalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8518

Meldung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse bereits eingeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse bereits eingeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8519

Meldung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse bereits ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäusestrom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden, da das Gehäuse bereits ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8520

Meldung	Der Gehäuse-Reset-Vorgang wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Reset-Vorgang wurde initiiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8521

Meldung	Gehäuse-Reset-Vorgang ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäuse-Reset-Vorgang ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8522

Meldung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8523

Meldung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang des Gehäuses wurde beendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang des Gehäuses wurde beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8524

Meldung	Die Redundanz ist verloren gegangen, während „Serverleistung vor Stromredundanz" aktiviert war.
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanz ist verloren gegangen, da der Stromverbrauch des Gehäuses die aktuelle Redundanzregel überschreitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Antwortmaßnahme erforderlich. Überprüfen Sie die Anforderungen an die Stromversorgung und stellen Sie fest, ob mehrere Netzteileinheiten zur Wiederherstellung der Redundanz benötigt werden.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8525

Meldung	110 V-Wechselstrom-Betrieb bestätigt.
Detaillierte Beschreibung	110 V-Wechselstrom-Betrieb der Netzteileinheiten wird bestätigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8526

Meldung	110 V-Wechselstrom-Betrieb nicht bestätigt.
Detaillierte Beschreibung	110 V-Wechselstrom-Betrieb der Netzteileinheiten ist nicht bestätigt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8527

Meldung	Servertsteckplatz-Prioritäten wurden geändert – Neuzuweisung der Stromversorgung.
Detaillierte Beschreibung	Servertsteckplatz-Prioritäten wurden geändert. Die Stromversorgung zu den Servern wird neu zugewiesen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8528

Meldung	Der maximale Stromkonservierungsmodus kann nicht festgelegt werden, da die serverbasierte Stromverwaltung aktiv ist.
Detaillierte Beschreibung	Der maximale Stromkonservierungsmodus kann nur aktiviert werden, wenn die serverbasierte Stromverwaltung deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der maximale Stromkonservierungsmodus des Servers kann geändert werden, sobald die serverbasierte Stromverwaltung deaktiviert ist. Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Konfiguration und entfernen Sie die Markierung des Kontrollkästchens der serverbasierten Stromverwaltung. Versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8529

Meldung	Der Max. Stromkonservierungsmodus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Max. Stromkonservierungsmodus ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8530

Meldung	Max. Stromkonservierungsmodus deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Max. Stromkonservierungsmodus deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8531

Meldung	Die serverbasierte Stromverwaltung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die serverbasierte Stromverwaltung ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8532

Meldung	Die serverbasierte Stromverwaltung ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die serverbasierte Stromverwaltung ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8533

Meldung	Stromobergrenze wurde von *arg1* W Wechselstrom auf *arg2* W Wechselstrom geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Stromwert • ***arg2*** = Stromwert

Detaillierte Beschreibung	Stromobergrenzeneinstellung wurden geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8534

Meldung	Die serverbasierte Stromverwaltung kann nicht auf „Aktiviert" eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die serverbasierte Stromverwaltung kann nicht auf „Aktiviert" eingestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8535

Meldung	Die serverbasierte Stromverwaltung kann nicht auf „Deaktiviert" eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die serverbasierte Stromverwaltung kann nicht auf „Deaktiviert" eingestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8536

Meldung	Serverleistung vor Stromredundanz ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Serverleistung vor Stromredundanz ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8537

Meldung	Serverleistung vor Stromredundanz ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Serverleistung vor Stromredundanz ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8538

Meldung	Remote-Stromverbrauchsprotokollierung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Remote-Stromverbrauchsprotokollierung ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8539

Meldung	Remote-Stromverbrauchsprotokollierung ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Remote-Stromverbrauchsprotokollierung ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8540

Meldung	Remote-Stromprotokollierungsintervall wurde auf *arg1* eingestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Intervall

Detaillierte Beschreibung	Das Zeitintervall für die Remote-Protokollierung des Stromverbrauchs ist auf den in der Meldung spezifizierten Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8541

Meldung	Einschaltvorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Einschaltvorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8542

Meldung	Einschaltvorgang des Gehäuses wurde beendet.
Detaillierte Beschreibung	Einschaltvorgang des Gehäuses wurde beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8543

Meldung	Strombestandsaufnahme des Servers in *arg1* ist ungültig. Messwerte der Strombestandsaufnahme: Max. Strom= *arg2* W Wechselstrom, Min. Strom= *arg3* W Wechselstrom, Zugewiesener Strom= *arg4* W Wechselstrom
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer • ***arg2*** **=** max. Energieanzeige • ***arg3*** **=** min. Energieanzeige • ***arg4*** **=** zugewiesene Energieanzeige
Detaillierte Beschreibung	Ungültige Strominventarberichterstattung durch den iDRAC des Servers, der in der Nachricht an den CMC spezifiziert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den in der Meldung spezifizierten Server ein. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8544

Meldung	Chassis Management Controller hat den Server in *arg1* mangels Strom bei der Bestandsaufnahme ausgeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Für die Funktion des in der Meldung spezifizierten Servers besteht eine unzureichende Stromversorgung. Der Server wird ausgeschaltet, bis ausreichend Strom verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden ist. Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung“ wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8545

Meldung	Chassis Management Controller hat den Server in *arg1* aufgrund von falsch vom iDRAC abgerufenen Stromdaten bei der Bestandsaufnahme ausgeschaltet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ungültige Strominventarberichterstattung durch den iDRAC des Servers, der in der Nachricht spezifiziert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die ungültige Strominventarberichterstattung liegt eventuell aufgrund veralteter iDRAC-Firmware und BIOS-Firmware-Versionen vor. Aktualisieren Sie die Komponenten auf die neuesten Version.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8546

Meldung	Das Gehäuse wird bereits heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	Das Herunterfahren eines Gehäuses wird bereits durchgeführt, während die zusätzliche Anforderung zum Herunterfahren empfangen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8547

Meldung	Das Gehäuse ist bereits ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse wurde bereits ausgeschaltet, während die zusätzliche Anforderung zum Ausschalten empfangen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8548

Meldung	Ausschaltvorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Ausschaltvorgang des Gehäuses wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8549

Meldung	Das Herunterfahren des Gehäuses konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Gehäuse Herunterfahren-Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8550

Meldung	Das Gehäuse wurde heruntergefahren.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse wurde heruntergefahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔				✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8551

Meldung	Die Leistung für das virtuelle Infrastrukturgerät wurde erfolgreich auf *arg1* W Gleichstrom gesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Energieanzeige
Detaillierte Beschreibung	Dies wird protokolliert, wenn eine Energiezuweisung eines virtuellen Infrastrukturgerät konfiguriert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8552

Meldung	Chassis Management Controller kann *arg1*-*arg2* nicht einschalten, da nicht genügend Strom zur Verfügung steht.
Argumente	• ***arg1*** = Name der Komponente • ***arg2*** = Komponenten-ID
Detaillierte Beschreibung	Es steht nicht ausreichend Strom für die in der Meldung spezifizierte Komponente zum Einschalten zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden sind. Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung" wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um weitere Informationen über die in der Meldung spezifizierte Komponente zu erhalten.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8554

Meldung	Chassis Management Controller kann keine Informationen zur Stromzuweisung an *arg1-arg2* mit Priorität *arg3* senden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der Komponente • ***arg2*** **=** Komponenten-ID • ***arg3*** **=** Prioritätsnummer
Detaillierte Beschreibung	Diese Situation tritt auf, wenn der iDRAC ausgeschaltet wird, nachdem die Informationen zum Stromverbrauch vom CMC gesendet wurden oder wenn die Kommunikation zwischen dem CMC und iDRAC nicht funktionsfähig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen der in der Meldung spezifizierten Komponente aus. Gehen Sie mit der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Fehlerbehebung > Komponenten zurücksetzen und wählen Sie den Steckplatz für die in der Meldung spezifizierte Komponente aus und wenden Sie die das virtuelle Neueinsetzen an.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8555

Meldung	Chassis Management Controller kann *arg1-arg2* nicht mit Priorität *arg3* einschalten, weil nicht genügend Strom zur Verfügung steht. Erforderliche Mindestleistung ist *arg4* W Wechselstrom, es sind jedoch nur *arg5* W Wechselstrom verfügbar.
Argumente	• ***arg1*** = Name der Komponente • ***arg2*** = -Steckplatz-Nummer • ***arg3*** = Prioritätsnummer • ***arg4*** = min. Strom • ***arg5*** = verfügbare Stromversorgung
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Einschalten der in der Meldung spezifizierten Komponente war nicht erfolgreich, da eine unzureichende Stromversorgung mit der festgelegten Priorität für die Komponente vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden ist. Gehen Sie in der CMC-Webschnittstelle zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung" wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse.
Kategorie	Audit

Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8556

Meldung	Server in *arg1*wurde heruntergefahren, weil nicht genügend Strom vorhanden ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Server wurde heruntergefahren, weil er nicht mit genügend Strom versorgt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8557

Meldung	Die Systemeingangsstromgrenze ist zu niedrig, um mit der aktuellen Konfiguration der Stromversorgung erzwungen zu werden.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Einstellung für die Stromobergrenze kann nicht erzwungen werden. Dies kann beispielsweise das Ergebnis einer Änderung des Redundanz-Modus oder einer Änderung der Netzteileinheiten sein. Es müssen die Einstellungen für die Stromobergrenze erhöht werden, um verwendet werden zu können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erhöhen Sie den Wert der Stromobergrenze. Zum erhöhen der Stromobergrenze führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Wählen Sie unter Verwendung der CMC-Webschnittstelle die Option „Gehäuse-Übersicht" – > Strom – > Konfiguration und dann die Systemeingangsstromobergrenzwerte. 2) Führen Sie den folgenden RACADM-Befehl in der Befehlszeilenschnittstelle aus: „config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPowerCap <Wert>". Versuchen Sie eine Stromobergrenze höher als der auf der Konfigurationsseite angezeigte untere Stromgrenzwert.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2274

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8558

Meldung	Der Systemeingangsstromgrenze wird mit der aktuellen Konfiguration der Stromversorgung erzwungen.
Detaillierte Beschreibung	Eine Konfigurationsänderung liegt vor, sodass die aktuelle Stromobergrenze nun unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2275
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8559

Meldung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang für das E/A-Modul in *arg1* wurde initiiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** EAM-Steckplatzname
Detaillierte Beschreibung	Der Aus- und Einschalt-Vorgang für das in der Meldung spezifizierte E/A-Modul wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8560

Meldung	Das E/A-Modul in *arg1* kann aufgrund von unzureichender Stromversorgung des Gehäuses nicht eingeschaltet werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** EAM-Steckplatzname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte E/A-Modul kann aufgrund unzureichender Stromversorgung des Gehäuses nicht eingeschaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie die Chassis Management Controller (CMC)-Webschnittstelle zur Überprüfung der verfügbaren Stromleistung und der Stromanforderungen des E/A-Moduls. Wenn ausreichend Strom verfügbar ist, starten Sie den CMC neu und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls nicht ausreichend Strom aufgrund von unzureichenden Netzteileinheiten verfügbar ist, fügen Sie zusätzliche Netzteileinheit(en) hinzu und installieren Sie das E/A-Modul erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8561

Meldung	Server *arg1* kann aufgrund von iDRAC-Kommunikationsfehlern nicht eingeschaltet werden.
Argumente	• ***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann nicht mit dem Server-iDRAC-Serviceprozessor kommunizieren und der Server kann nicht eingeschaltet werden. Diese Situation kann auftreten, wenn ein iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie drei Minuten und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie den Server, setzen Sie ihn wieder ein und warten Sie bis der iDRAC neu gestartet wurde.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8562

Meldung	Das Einschalten von Server *arg1* ist fehlgeschlagen, bevor der Einschaltzeitgeber abgelaufen ist.
Argumente	• ***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Das Einschalten des Servers ist fehlgeschlagen, bevor der Einschaltzeitgeber abgelaufen ist. Dies geschieht, wenn der Server den Einschaltstatus nicht innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten anzeigt. Dieses Problem kann auch auftreten, wenn iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Server braucht eventuell mehr Zeit zum Einschalten. Warten Sie 10 Sekunden und überprüfen Sie den Energiestatus. Wenn der Server nicht eingeschaltet wurde, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie den Server, setzen Sie ihn wieder ein, warten Sie, bis der Startvorgang des iDRAC abgeschlossen ist und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8563

Meldung	Server *arg1* kann aufgrund einer E/A-Fabric-Inkonsistenz nicht eingeschaltet werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server, der in die Nachricht angegeben wurde, wurde aufgrund einer Nichtübereinstimmung der Struktur zwischen dem E/A-Modul und der Zusatzkarte auf dem Server nicht eingeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Hardware zwischen dem E/A-Modul (EAM) und der Zusatzkarte (Mezz) kompatibel ist. Überprüfen Sie das M1000e Hardware-Benutzerhandbuch für die richtige Komponente.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8564

Meldung	Einschalten von Server *arg1* nicht möglich, da die Stromanforderung über der Systemeingangsstrom-Obergrenze liegt.
Argumente	• ***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Einschalten des in der Meldung spezifizierten Servers ist nicht möglich, da die verfügbare Leistung niedriger ist als der angeforderte Strom.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie in der CMC-Webschnittstelle die maximale System-Eingangsstromkapazität und die Stromanforderungen des Systems. Falls ausreichend Strom verfügbar ist, wiederholen Sie den Vorgang. Andernfalls erhöhen Sie die Systemeingangsstrom-Obergrenze.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8565

Meldung	Server *arg1* kann aufgrund von iDRAC-Kommunikationsfehlern nicht ausgeschaltet werden.
Argumente	• ***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann nicht mit dem iDRAC-Serviceprozessor des in der Meldung spezifizierten Servers kommunizieren und der Server kann nicht ausgeschaltet werden. Diese Situation kann auftreten, wenn ein iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Warten Sie ein paar Minuten, bis der iDRAC-Serviceprozessor vollständig gestartet wurde. 2) Wiederholen Sie den Vorgang. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und warten Sie ein paar Minuten, bis der Startvorgang des iDRAC abgeschlossen ist, bevor Sie den Vorgang anschließend erneut versuchen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8566

Meldung	Server *arg1* kann nicht ausgeschaltet werden, bevor der Ausschaltzeitgeber abgelaufen ist.
Argumente	• ***arg1*** = Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Das Ausschalten des Servers ist fehlgeschlagen, da der Ausschaltzeitgeber abgelaufen ist. Dies geschieht, wenn der Server den Ausschaltstatus nicht innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten anzeigt. Dieses Problem kann auch auftreten, wenn iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Server braucht eventuell mehr Zeit zum Ausschalten. Warten Sie 10 Sekunden und überprüfen Sie den Energiestatus. Wenn der Server nicht ausgeschaltet wurde, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie den Server, setzen Sie ihn wieder ein, warten Sie, bis der Startvorgang des iDRAC abgeschlossen ist und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8567

Meldung	Server *arg1* kann während eines Aus- und Einschalt-Vorgangs nicht ausgeschaltet werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server kann nicht während eines ein Aus- und Einschaltvorgangs ausgeschaltet werden. Dies geschieht, wenn der Server die Zustandsänderung auf „Ausschalten" nicht in den erwarteten Zeit ändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Ausschalten des Servers könnte länger gedauert haben als erwartet. Wenn der Server ausgeschaltet ist, schalten Sie das System ein, um den Aus- und Einschaltvorgang abzuschließen. Wenn der Server den Aus- und Einschaltvorgang nicht beendet hat, versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8568

Meldung	Server *arg1* konnte nicht ordentlich herunterfahren, bevor der Zeitgeber abgelaufen ist.
Argumente	• ***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Server wurde nicht ordnungsgemäß herunterfahren, bevor der CMC-Herunterfahren-Zeitgeber abgelaufen ist. Dies geschieht, wenn der Server die Herunterfahren-Zustandsänderung nicht innerhalb von 60 Sekunden, nachdem der Vorgang gestartet wurde, anzeigt oder wenn das Betriebssystem auf dem Server nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob das Betriebssystem auf dem in der Meldung spezifizierten Server erfolgreich heruntergefahren wurde, wenn nicht, fahren Sie ihn manuell herunter oder warten Sie, bis das Herunterfahren normal beendet wurde. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie ein erzwungenes Herunterfahren des in der Meldung angegebenen Servers durch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8569

Meldung	Aus- und Einschalten von Server *arg1* nicht möglich, da der Server aus ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Aus- und Einschaltvorgang kann nicht ausgeführt werden, wenn der Server ausgeschaltet ist. Der Server sollte bereits für das erfolgreiche Aus- und Einschalten eingeschaltet sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server, falls notwendig, vor der Anforderung eines Aus- und Einschaltvorgangs ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8570

Meldung	Kommunikation mit iDRAC während des Aus- und Einschaltens von Server *arg1* nicht möglich.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann nicht mit dem iDRAC des in der Meldung spezifizierten Servers kommunizieren. Daher kann der Server nicht aus- und eingeschaltet werden. Diese Situation kann auftreten, wenn ein iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Setzen Sie den iDRAC zurück. 2) Führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen des Servers durch. 3) Entfernen und setzen Sie den Server erneut ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8571

Meldung	Die angeforderte Strommaßnahme für Server *arg1* kann nicht ausgeführt werden, weil bereits eine andere Strommaßnahme durchgeführt wird.
Argumente	• ***arg1*** **=** Server idr
Detaillierte Beschreibung	Eine weitere Strom-Maßnahme wird durchgeführt. Die angeforderte Strom-Maßnahme kann nicht ausgeführt werden bis die aktuelle Strom-Maßnahme beendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Ausführung der Strom-Maßnahme abgeschlossen ist und wiederholen Sie den Vorgang. Es kann einige Minuten dauern um den aktuellen Vorgang abzuschließen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8572

Meldung	Herunterfahren von Server *arg1* nicht möglich, da der Server aus ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Server-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Server kann nur Herunterfahren, wenn der Server eingeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8573

Meldung	Chassis Management Controller kann nicht mit iDRAC kommunizieren, während Sie versuchen, Server *arg1* auszuschalten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Server-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann nicht mit iDRAC des in der Meldung spezifizierten Servers kommunizieren. Daher kann der Server nicht ausgeschaltet werden. Diese Situation kann auftreten, wenn ein iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie drei Minuten und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie den Server, setzen Sie sie wieder ein und warten Sie bis iDRAC neu gestartet wurde, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8574

Meldung	Chassis Management Controller kann nicht mit iDRAC kommunizieren, während Sie versuchen, ein Hardware-Reset für Server *arg1* durchzuführen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann nicht mit iDRAC des in der Meldung spezifizierten Servers kommunizieren. Daher kann der Server nicht kalt gestartet werden. Diese Situation kann auftreten, wenn ein iDRAC neu gestartet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie drei Minuten und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen Sie den Server, setzen Sie sie wieder ein und warten Sie bis iDRAC neu gestartet wurde, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8575

Meldung	Virtuelles Neueinsetzen von Server *arg1* wurde initiiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Server-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein virtuelles Neueinsetzen wurde für den in der Meldung spezifizierten Server initiiert. Ein virtuelles Neueinsetzen ist dasselbe, wie das Entfernen und erneute Einsetzen eines Servers.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8576

Meldung	Einschub oder Schlitten in *arg1* konnte nach dem virtuellen Neueinsetzen nicht eingeschaltet werden.

Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Durch den Vorgang des virtuellen Neueinsetzens auf dem Einschub oder Schlitten, der in der Meldung angegeben wurde, wurde die Komponente erfolgreich ausgeschaltet. Allerdings war das Einschalten des Einschubs oder Schlittens nicht erfolgreich. Ein virtuelles Neueinsetzen ist dasselbe wie das Entfernen und Einsetzen eines Einschubs oder Schlittens.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang des virtuellen Neueinsetzens auf dem in der Meldung spezifizierten Einschub oder Schlitten. Wenn das Problem weiterhin besteht, entfernen und setzen Sie den Einschub oder Schlitten manuell in das Gehäuse wieder ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8577

Meldung	Virtuelles Neueinsetzen wird auf Einschub oder Schlitten in *arg1* initiiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Ein virtuelles Neueinsetzen wurde für den in der Meldung spezifizierten Einschub oder Schlitten initiiert. Ein virtuelles Neueinsetzen ist dasselbe, wie das Entfernen und wieder Einsetzen eines Einschubs oder Schlittens.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8578

Meldung	Chassis Management Controller kann den iDRAC auf dem Server in *arg1* nicht einschalten, da der verfügbare Strom niedriger ist als der angeforderte Strom.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller ist nicht in der Lage den iDRAC einzuschalten, da die verfügbare Leistung niedriger ist als der angeforderte Strom.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden sind. Gehen Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung“ wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie weitere Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse. Entfernen und setzen Sie den Server wieder ein, wenn ausreichend Strom zur Verfügung steht.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8579

Meldung	Befehl zum Zurücksetzen des CMC in *arg1* wurde initiiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Eine Anforderung zum Zurücksetzen des in der Meldung spezifizierten CMCs wurde initiiert. Wenn ein zweiter CMC vorhanden ist, erfolgt als Ergebnis ein Failover auf den anderen CMC.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8580

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil das Gehäuse nicht eingeschaltet ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Einschalten der in Meldung spezifizierten Komponente war nicht erfolgreich, da das Gehäuse nicht eingeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Gehäuse ein und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Einschalten des Gehäuses mit der Chassis Management Controller-Webschnittstelle wechseln Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Steuerung, wählen Sie „Das System wieder einschalten“ aus und klicken Sie dann auf Anwenden.
Kategorie	Audit

Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse					✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8581

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil bereits ein anderer Gehäusestromvorgang durchgeführt wird.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Gehäusestromvorgang wird derzeit durchgeführt und der in der Meldung spezifizierte Server konnte nicht gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Gehäusestromvorgang abgeschlossen ist, das Gehäuse eingeschaltet ist und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8582

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, da der max. Stromkonservierungsmodus aktiviert ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Einschalten des in der Meldung spezifizierten Servers ist nicht möglich, weil der max. Stromkonservierungsmodus (MPCM) aktiviert ist. Nachdem MPCM aktiviert ist, wird das Gehäuse im Stromsparmodus versetzt und der CMC kann keine weiteren Ausschaltanfragen ausführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie den maximalen Stromkonservierungsmodus und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8583

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil nicht bestätigte 110V-Netzteile vorhanden sind.
Argumente	• ***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Zum Aktivieren von 110 V-Wechselstromvorgängen muss die 110 V-Wechselstromvorgänge-Funktion aktiviert werden. Wenn die Funktion nicht aktiviert ist, wird der Einschaltvorgang nicht ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Markieren Sie auf der Stromkonfigurationsseite in der Webschnittstelle das Kontrollkästchen „110 W-Wechselstrom-Betrieb für Netzteile“ und versuchen Sie den Vorgang erneut. Mit dem RACADM-Dienstprogramm, führen Sie den folgenden Befehl „racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisAllow110VACOperation 1“ aus.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8584

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil die Netzteilredundanz nicht mehr gegeben ist, die Funktion „Serverleistung vor Stromredundanz“ deaktiviert ist und der erforderliche Strom unter dem verfügbaren Strom liegt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Wenn die Stromredundanz verloren geht und die Serverleistung vor Stromredundanz-Funktion deaktiviert ist, ist das Anschalten des Servers nicht zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Ermöglichen, dass der Server eingeschaltet werden kann, aktivieren Sie auf der Konfigurationsseite in der Webschnittstelle die Serverleistung vor Stromredundanz-Funktion. Führen Sie im RACADM-Dienstprogramm den folgenden Befehl aus „racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisPerformanceOverRedundancy 1“. Versuchen Sie den Vorgang anschließend erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8585

Meldung	Chassis Management Controller hat den erforderlichen Strom zum Einschalten des Servers in *arg1* gewährt.
Argumente	• ***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller gewährt die benötigte Stromversorgung zum Anschalten des Servers, der in der Meldung angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8586

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil dies im VRTX-Gehäuse nicht unterstützt wird.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse unterstützt den in der Meldung spezifizierten Server nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der installierte Server wird nicht im Gehäuse unterstützt. Entfernen Sie den Server aus dem Gehäuse.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8587

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil das Gehäuse geöffnet ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server kann nicht eingeschaltet werden, wenn das Gehäuse geöffnet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Gehäuse ist offen. Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Schließen des Gehäuses.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8588

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil gerade eine Gehäuseinfrastruktur-Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Server, der in der Meldung angegeben wurde, kann nicht eingeschaltet werden, während eine Gehäuseinfrastruktur-Firmwareaktualisierung läuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Gehäuseinfrastruktur-Firmwareaktualisierung wird ausgeführt. Wiederholen Sie den Vorgang nachdem die Firmwareaktualisierung abgeschlossen ist.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8589

Meldung	Der Server–*arg1*verfügt über keine PCIe-Zusatzkarte in Steckplatz B1.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Die PCIe-Zusatzkarte im Steckplatz B1 ist nicht vorhanden. Ohne PCIe-Zusatzkarte steht die Gehäuse-PCIe-Karte dem Server nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine PCIe-Zusatzkarte in Steckplatz B1.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8590

Meldung	Der Server–*arg1*verfügt über keine PCIe-Zusatzkarte in Steckplatz C1.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Die PCIe-Zusatzkarte im Steckplatz C1 ist nicht vorhanden. Ohne PCIe-Zusatzkarten stehen die Gehäuse-PCIe-Karten Servern nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine PCIe-Zusatzkarte in Steckplatz C1.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8591

Meldung	Die Server sind ausgeschaltet, um den neu eingesetzten Festplatten Strom zuzuweisen.
Detaillierte Beschreibung	Stellen Sie vor dem Einsetzen von Festplatten immer sicher, dass das Gehäuse über ausreichend Strom verfügt. Andernfalls können betriebene Server ausgeschaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden sind. Gehen Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung“ wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse.

Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8592

Meldung	Chassis Management Controller kann das Gehäuse nicht aus- oder einschalten, da ein weiterer Gehäusestromvorgang ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Aufforderung zum Aus- oder Einschalten des Gehäuses wurde initiiert, bevor der aktuelle Vorgang abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der aktuelle Vorgang abgeschlossen wurde.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8593

Meldung	Chassis Management Controller kann das Gehäuse nicht aus- oder einschalten, da eine Gehäuseinfrastruktur-Firmwareaktualisierung ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse kann nicht aus- oder eingeschaltet werden, da eine Gehäuseinfrastruktur-Firmwareaktualisierung ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie diesen Vorgang, nachdem die Gehäuseinfrastruktur-Firmwareaktualisierung abgeschlossen wurde.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8594

Meldung	Chassis Management Controller kann den erweiterten Kühlmodus nicht einstellen, weil die angeforderte Leistung von *arg1* W Wechselstrom über der verfügbaren Leistung von *arg2* W Wechselstrom liegt.
Argumente	• ***arg1*** **=** angeforderte Wattzahl • ***arg2*** **=** verfügbare Wattzahl
Detaillierte Beschreibung	Die Stromversorgung ist nicht ausreichend, um die verbesserte Kühlmodusfunktion zu aktivieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Aktivierung der verbesserten Kühlmodusfunktion vorhanden sind. Gehen Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung“ wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie weitere Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8595

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, da nicht genügend Strom für *arg2* zur Verfügung steht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz-ID • ***arg2*** **=** Gehäusename der Komponente
Detaillierte Beschreibung	Die Anschaltanfrage für den in der Meldung spezifizierten Server wurde nicht ausgeführt, weil nicht genügend Strom für die in der Meldung spezifizierte Gehäuse-Komponente zur Verfügung steht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Chassis Management Controller (CMC) wird erneut versuchen, den Server und die zugehörigen Komponenten in den vordefinierten Intervallen anzuschalten. Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie den Abschnitt „Verwalten und Überwachen der Stromversorgung“ im CMC-Benutzerhandbuch für weitere Informationen zum Konfigurieren der Energieverwaltungseinstellungen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8596

Meldung	Chassis Management Controller kann den Server in *arg1* nicht einschalten, weil die Netzteilredundanz nicht mehr gegeben ist und der verfügbare Strom nicht ausreicht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der Chassis Management Controller kann den in der Meldung spezifizierten Server nicht einschalten, weil die Netzteilredundanz verloren gegangen ist oder Netzteile entfernt wurden. Es ist nicht ausreichend Strom für den Vorgang verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Anzahl an Netzteilen zur Stromverteilung vorhanden sind. Gehen Sie zu Gehäuse-Übersicht > Strom > Strombudgetstatus. Im Feld „Gesamte Eingangsleistung für Zuweisung" wird die verfügbare Stromleistung angezeigt. Zum Hinzufügen von mehr Stromleistung fügen Sie mehr Netzteile hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse. Wenn ausreichend Strom zur Verfügung steht, versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

PWR8597

Meldung	Die Netzteileinheit (PSU) *arg1* ist ausgeschaltet, weil sie nicht vom Gehäuse unterstützt wird.
Argumente	• ***arg1*** **=** PSU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Netzteil (PSU) ist ausgeschaltet, da es nicht vom Gehäuse unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das in der Meldung spezifizierte Netzteil durch ein entsprechendes Gerät und wiederholen Sie den Vorgang. Eine Liste aller Netzteileinheiten, die kompatibel sind, finden Sie im Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LCD;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

PWR8598

Meldung	Die Netzteileinheit (PSU) *arg1* ist ausgeschaltet, weil sie nicht mit den anderen Netzteilen im Gehäuse kompatibel ist.
Argumente	• ***arg1*** = PSU-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Netzteil (PSU) ist ausgeschaltet, da es nicht mit anderen Netzteilen im Gehäuse kompatibel ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Netzteil durch ein entsprechendes Gerät und wiederholen Sie den Vorgang. Eine Liste aller Netzteileinheiten, die kompatibel sind, finden Sie im Benutzerhandbuch oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LCD;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

PWR8601

Meldung	Der Netzschalter des Mehrknotenschlittens ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzschalter für alle Mehrknotenschlitten im Gehäuse sind deaktiviert. Der Vorgang zum Deaktivieren des Netzschalters wird nur für die verfügbaren Mehrknotenschlitten angewandt und wirkt sich nicht auf andere Server im Gehäuse aus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie zum Aktivieren des Netzschalters des Gehäuses die CMC-RACADM-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder die CMC-Webschnittstelle. In der CLI geben Sie „racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 1“ ein. Klicken Sie unter Verwendung der Web-Schnittstelle auf Serverübersicht > Strom > Steuerung. Heben Sie die Markierung des Kontrollkästchens „Netzschalter für alle Mehrknotenschlitten im Gehäuse deaktivieren“ auf.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy;Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8602

Meldung	Der Netzschalter des Mehrknotenschlittens ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzschalter für alle Mehrknotenschlitten im Gehäuse sind aktiviert. Der Vorgang zum Aktivieren des Netzschalters wird nur für die verfügbaren Mehrknotenschlitten angewandt und wirkt sich nicht auf andere Server im Gehäuse aus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie zum Deaktivieren des Netzschalters des Gehäuses die CMC-RACADM-Befehlszeilenschnittstelle (CLI) oder die CMC-Webschnittstelle. In der CLI geben Sie „racadm config -g cfgChassisPower -o cfgChassisSledPowerButtonEnable 0“ ein. Klicken Sie unter Verwendung der Web-Schnittstelle auf Serverübersicht > Strom > Steuerung. Markieren Sie das Kontrollkästchen „Netzschalter für alle Mehrknotenschlitten im Gehäuse deaktivieren“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy;Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8654

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) kann keine Informationen zur Stromzuweisung an die Komponente *arg1-arg2* senden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der Komponente • ***arg2*** **=** Komponenten-ID
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller (CMC) ist nicht in der Lage Informationen zur Stromzuweisung an die in der Meldung spezifizierte Komponente zu senden, weil entweder iDRAC angehalten wird, nachdem die Stromzuweisung vom CMC gesendet wurde oder die Kommunikation zwischen dem CMC und iDRAC beendet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie ein virtuelles Neueinsetzen durch und wiederholen Sie den Vorgang. Um Komponenten virtuell neu einzusetzen, melden Sie sich bei der CMC-Webschnittstelle an, wählen Sie Gehäuseübersicht > Fehlerbehebung > Komponenten zurücksetzen > aus, wählen Sie die entsprechende Option der entsprechenden Komponente aus und klicken Sie dann auf „Virtuelles Neueinsetzen“.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8655

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) kann die Komponente *arg1-arg2* nicht einschalten, weil nicht genügend Strom vorhanden ist. Die minimal erforderliche Stromleistung beträgt *arg3* W Wechselstrom, es stehen aber nur *arg4* W Wechselstrom zur Verfügung.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der Komponente • ***arg2*** **=** -Steckplatz-Nummer • ***arg3*** **=** min. Strom • ***arg4*** **=** verfügbarer Strom
Detaillierte Beschreibung	Der CMC kann die in der Meldung spezifizierte Komponente nicht erfolgreich einschalten, weil nicht genügend Strom verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass genügend Strom verfügbar ist und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Anzeigen des verfügbaren Stroms klicken Sie in der CMC-Webschnittstelle auf Gehäuseübersicht > Strom > Strombudgetstatus. Der verfügbare Strom wird im Feld „Insgesamt verfügbare Eingangsleistung für Zuweisung“ angezeigt. Um die verfügbare Leistung zu erhöhen, fügen Sie weitere Netzteileinheiten hinzu oder entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8656

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) kann die Komponente *arg1-arg2* nicht einschalten, weil nicht genügend Strom zur Verfügung steht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der Komponente • ***arg2*** **=** -Steckplatz-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der CMC kann die in der Meldung spezifizierte Komponente nicht erfolgreich einschalten, weil nicht genügend Strom verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass genügend Strom verfügbar ist, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Um die verfügbare Strommenge zu erhöhen, fügen Sie weitere Netzteile hinzu, verwenden Sie Netzteile mit höherer Eingangsspannung oder einer höheren Nennleistung, entfernen Sie nicht verwendete Komponenten aus dem Gehäuse, oder ändern Sie die Redundanzregel auf „Nur Redundanzwarnungen“ oder „Nicht-redundant“.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8663

Meldung	Server *arg1* kann nicht eingeschaltet werden, weil eine Inkonsistenz zwischen dem E/A-Modul und der Zusatzkarte vorliegt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Server konnte nicht erfolgreich eingeschaltet werden, weil das E/A-Modul und die Zusatzkarte nicht miteinander kompatibel sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die E/A-Module und Zusatzkarten kompatibel sind. Weitere Informationen über die Kompatibilität von Hardware-Komponenten finden Sie im Modular System Chassis Hardware-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8664

Meldung	Die Funktion „Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit" (DPSE) steht auf *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** aktiviert oder deaktiviert
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion für die Stromkonfigurationseigenschaft „Dynamische Netzteil-Einsatzfähigkeit" ist wie in der Meldung angegeben deaktiviert oder aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8665

Meldung	Der Gehäuse-Netzschalter steht auf *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** aktiviert oder deaktiviert
Detaillierte Beschreibung	Die Eigenschaft Gehäuse-Netzschalter ist wie in der Meldung angegeben entweder aktiviert oder deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8666

Meldung	Der iKVM-Ein-/Ausschaltzyklus wird initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der iKVM-Ein-/Ausschaltzyklus wird initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8667

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) setzt iKVM auf die Standardeinstellungen zurück.
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller (CMC) setzt iKVM auf die Standardeinstellungen zurück.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8668

Meldung	Chassis Management Controller (CMC) hat das Zurücksetzen von iKVM initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Chassis Management Controller (CMC) hat das Zurücksetzen von iKVM initiiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8669

Meldung	Server *arg1* kann nicht eingeschaltet werden, weil eine Inkonsistenz zwischen dem Gehäuse und den Serverkomponenten vorliegt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Servernummer
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Server konnte nicht eingeschaltet werden, weil die PCIe-Komponenten des Gehäuses und die Zusatzkarte nicht miteinander kompatibel sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die PCIe-Komponenten des Gehäuses und die Zusatzkarte kompatibel sind. Weitere Informationen zur Kompatibilität von Hardwarekomponenten finden Sie im Handbuch für modulare Systemgehäusehardware.

Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	8417
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8670

Meldung	Der Server in *arg1* kann nicht eingeschaltet werden, weil die angeforderte Stromleistung von *arg2* W Wechselstrom über dem Konnektorlimit des Untersystems von *arg3* W Wechselstrom für E/A-Module, Lüfter und Server liegt.
Argumente	• ***arg1*** = Steckplatz-ID • ***arg2*** = Angeforderte Strommenge • ***arg3*** = Stromgrenze
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Server kann nicht eingeschaltet werden, wenn das Konnektorlimit für die in der Meldung angegebenen Untersysteme überschritten wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das System innerhalb des Konnektorlimits des Untersystems für die angegebenen Komponenten betrieben wird. Wählen Sie zum Überprüfen der Strombudgetinformationen die Option Gehäuse-Übersicht -> Strom -> Budgetstatus aus. Deaktivieren Sie nicht verwendete Komponenten innerhalb des

	Untersystems, um Strom für den Server freizugeben, um Server mit niedriger Priorität ein- oder auszuschalten, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8418
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8671

Meldung	Chassis Management Controller kann den erweiterten Kühlmodus nicht festlegen, weil die angeforderte Stromleistung von *arg1* W Wechselstrom die Stromgrenze des Untersystems von *arg2* W Wechselstrom für E/A-Module, Lüfter und Server überschreitet.
Argumente	• ***arg1*** **=** angeforderte Strommenge • ***arg2*** **=** Stromgrenze
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion Erweiterter Kühlmodus kann nicht aktiviert werden, weil die angeforderte Strommenge die Stromgrenze des Gehäuse-Untersystems für E/A-Module, Lüfter und Server überschreitet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das System innerhalb des Konnektorlimits des Untersystems für die angegebenen Komponenten betrieben wird. Wählen Sie zum Überprüfen der Strombudgetinformationen die Option Gehäuse-Übersicht -> Strom -> Budgetstatus aus. Deaktivieren Sie nicht verwendete Komponenten innerhalb des Untersystems, um Strom für die Aktivierung des erweiterten Kühlmodus freizugeben.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8419
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

PWR8672

Meldung	Der Server in Steckplatz *arg1* hat keine *arg2*-Zusatzkarte im Steckplatz *arg3* .
Argumente	• ***arg1*** **=** Server-Steckplatznummer • ***arg2*** **=** Kartentyp • ***arg3*** **=** Positionsnummer der Zusatzkarte
Detaillierte Beschreibung	Der Server, der in der Meldung identifiziert wurde, ist nicht mit einer Karte im Zusatzkartensteckplatz versehen, wie in der Meldung angegeben. Eine Zusatzkartenposition wird mit den folgenden Nummern identifiziert: Für einen

	Server mit Viertel-Breite ist die Positionsnummer 1. Für Server mit halber Breite werden die Zusatzkarten C und B der Positionsnummer 1 bzw. 2 zugeordnet. Für Server voller Breite werden die Zusatzkarten C und B auf dem oberen oder linken Teil des Servers der Positionsnummer 1 bzw. 2 zugeordnet. Die Zusatzkarten C und B auf dem unteren oder rechten Teil des Servers werden den Positionsnummern 3 bzw. 4 zugeordnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie eine Zusatzkarte im in der Meldung spezifizierten Steckplatz ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	PWR = Stromverbrauch
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

45

RAC-Ereignismeldungen

RAC001

Meldung	Der Befehl war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC002

Meldung	Allgemeiner Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: 1) Führen Sie den Befehl erneut aus. 2) Setzen Sie iDRAC zurück und führen Sie den Vorgang erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC003

Meldung	Erforderlicher Parameter *arg1* fehlt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parametername

Detaillierte Beschreibung	Es fehlen ein oder mehrere Parameter für diese Methode
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie im Profildokument nach und geben Sie die erforderlichen Parameter an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC004

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der Parameterwert des angegebenen Parameters ist ungültig
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Parameterwert für den angegebenen Parameter an.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC005

Meldung	Abweichung bei der Zählung von AttributeName und AttributeValue
Detaillierte Beschreibung	Die Name-Wert-Paare stimmen nicht mit den in den Methodenaufruf-Parametern angegebenen Eingaben überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges Paar (AttributeName, AttributeValue) an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC006

Meldung	Der Attributwert kann nicht geändert werden, weil er schreibgeschützt ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Attributwert kann nicht geändert werden, weil er schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC007

Meldung	Der Attributwert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Der Attributwert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert innerhalb dieses Bereichs ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zum zulässigen Bereich finden Sie in <ref?>
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC008

Meldung	Ungültiger Boolean-Wert
Detaillierte Beschreibung	Das Attribut boolescher Wert ist für das vorliegende Attribut nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen booleschen Wert für das angegebene Attribut an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC009

Meldung	Die Länge der Eingabezeichenfolge überschreitet die maximale Länge.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da die Länge der Zeichenfolge die maximal zulässige Länge überschreitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Zeichenkettenlänge und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Lifecycle Controller-Remotedienste.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC010

Meldung	Eingabe enthält ungültiges Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Der Eingabewert für das zu setzende Attribut enthält unzulässige Zeichen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit den gültigen Eingabezeichen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu den Lifecycle Controller-Remotediensten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0100

Meldung	Die Smart Card wurde entfernt. Eine weitere Datenübertragung ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die Datenübertragung zur Smart Card ist verloren gegangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie eine gültige Smart Card ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0101

Meldung	Die eingelegte Smart Card ist ungültig, oder das Smart Card-Lesegerät wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die zurückgegebenen Daten sind in einem unbekannten Format.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Grund für diesen Fehler kann Folgendes sein: 1. Die Smart Card ist ungültig. Legen Sie eine gültige Smart Card ein und versuchen Sie es erneut. 2. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Lesegerät und System. 3. Möglicherweise liegt ein Problem am Smart Card-Lesegerät vor. Versuchen Sie, den Treiber des Lesegeräts neu zu installieren, oder verwenden Sie ein anderes Lesegerät.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0102

Meldung	Das Smart Card Anmelde-Plugin ist nicht installiert. Installieren Sie das Plugin von der iDRAC Web-GUI, bevor Sie eine Anmeldung mit der Smart Card vornehmen.
Detaillierte Beschreibung	Die Software für die Kommunikation mit der Smart Card ist nicht im Browser geladen. Die Smart Card kann nur dann zum Anmelden verwendet werden, wenn die entsprechende Smart Card-Software im Browser installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das von der iDRAC Web-GUI angeforderte Plugin, bevor Sie eine Anmeldung mit der Smart Card vornehmen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0103

Meldung	Dieser Browser unterstützt keine Smart Card-Anmeldung bei iDRAC. Verwenden Sie Internet Explorer 7.0 oder eine höhere Version, um diese Funktion nutzen zu können.
Detaillierte Beschreibung	Eine Smart Card-Anmeldung wird nur in neueren Versionen von Internet Explorer unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine Liste der unterstützten Browser finden Sie in der Hilfe oder in der Dokumentation zu iDRAC.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0104

Meldung	Eine inkorrekte PIN wurde eingegeben.
Detaillierte Beschreibung	Eine ungültige PIN wurde eingegeben. Bei zu vielen Anmeldeversuchen mit einer Smart Card kann es dazu kommen, dass der Zugang des Benutzers zum System gesperrt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Geben Sie eine gültige Smart Card-PIN ein, und versuchen Sie es erneut. 2. Verwenden Sie eine andere Smart Card.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0105

Meldung	Das Smart Card-Lesegerät kann nicht erkannt werden. Überprüfen Sie, ob das Lesegerät korrekt installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Datenübertragung zum Smart Card-Lesegerät kann nicht aufgebaut werden oder ist verloren gegangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Grund für diesen Fehler kann Folgendes sein: 1. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Lesegerät und System. 2. Möglicherweise liegt ein Problem am Smart Card-Lesegerät vor. 3. Versuchen Sie, den Treiber des Lesegeräts neu zu installieren, oder verwenden Sie ein anderes Lesegerät.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0106

Meldung	Die Smart Card kann nicht erkannt werden. Legen Sie die Smart Card ordnungsgemäß ein.

Detaillierte Beschreibung	Die Datenübertragung zum Smart Card-Lesegerät ist aufgebaut und eine Smart Card ist eingelegt, aber es gibt Probleme beim Lesen der Smart Card.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Grund für diesen Fehler kann Folgendes sein: 1. Achten Sie darauf, dass die Smart Card korrekt eingelegt ist. 2. Smart Card ist nicht gültig. Bitte fügen Sie eine gültige Smart Card ein und versuchen Sie es erneut. 3. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Lesegerät und System. 4. Möglicherweise liegt ein Problem am Smart Card-Lesegerät vor. Versuchen Sie, den Treiber des Lesegeräts neu zu installieren, oder verwenden Sie ein anderes Lesegerät.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0107

Meldung	Der eingelegte Smart Card kann nicht erkannt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Smart Card CSP-Treiber installiert sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Datenübertragung zum Smart Card-Lesegerät ist aufgebaut und eine Smart Card ist eingelegt, aber es gibt Probleme beim Zugriff auf die Smart Card. Die entsprechenden CSP-Treiber (CSP, Cryptographic Service Provider) sind nicht installiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicherweise liegt ein Problem mit den CSP-Treibern (CSP, Cryptographic Service Provider) der Smart Card vor. Verwenden Sie das Client-Betriebssystem zum installieren der CSP-Treiber. Wenn das Betriebssystem nicht einwandfrei mit der Smart Card zusammenarbeitet, ist die Verwendung der Smart Card problematisch. Achten Sie daher darauf, dass eine Anmeldung der Smart Card mit dem Windows-Betriebssystem möglich ist.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0108

Meldung	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Legen Sie eine gültige Smart Card ein und versuchen Sie es erneut. (Erscheinen diese und die vorherigen Meldungen im SEL?)
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht spezifizierter Fehler wurde beim Zugriff auf die Smart Card erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Fehlermeldung vor oder nach dieser Meldung.
Kategorie	Audit

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC011

Meldung	Konfigurations-Job bereits vorhanden, kann keine weiteren Set-Vorgänge ausführen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Job wurde bereits geplant, um wartende Vorgänge für die iDRAC-Attributwerte anzuwenden. Zusätzliche Konfigurationen sind nicht zulässig, während ein Konfigurations-Job anhängig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der geplante Job beendet ist, bevor Sie weitere Attribute einstellen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0113

Meldung	Der Wert für Remote Syslog-Schnittstelle ist ungültig. Der gültige Bereich beträgt 1-65535 oder 0x1-0xFFFF.
Detaillierte Beschreibung	Die eingegebenen Daten sind keine ganzen Zahlen innerhalb des gültigen Zahlenbereichs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Remote Syslog-Schnittstellennummer ein. Erwarteter Bereich: [1-65535 oder 0x1-0xFFFF]
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0115

Meldung	Die Ziel-IP-Adresse ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die IPv4-Adresse entspricht nicht dem Addressierungsstandard oder dem unterstützten IPv4-Adressbereich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Ziel-IP-Adresswert zwischen [1.0.0.0 - 223.255.255.255 unter Ausschluss von: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)] ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0116

Meldung	Ungültige IPv6-Zieladresse.
Detaillierte Beschreibung	Die IPv6-Adresse entspricht nicht dem Addressierungsstandard oder dem unterstützten IPv6-Adressbereich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IPv6-Zieladresse ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0117

Meldung	Die SD-Karte ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist nicht vorhanden, oder es liegt keine Kommunikation mit der SD-Karte vor. Dies könnte zu reduzierter Funktionalität und Kapazität führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Grund für diesen Fehler kann Folgendes sein: 1. Achten Sie darauf, dass die SD-Karte korrekt eingelegt ist. 2. Die SD-Karte ist ungültig. Legen Sie eine gültige SD-Karte mit mehr als 256 MB ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0118

Meldung	Nicht unterstützte vFlash-SD-Karte erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist keine gültige vFlash-SD-Karte. Wegen Verwendung von Datenträgern anderer Hersteller als Dell können bestimmte erweiterte Kapazitäten und Funktionen nicht genutzt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie eine unterstützte vFlash-SD-Karte ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC012

Meldung	Der Befehl konnte aufgrund unzureichender Benutzerberechtigungen nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebenen Anmeldeinformationen von Benutzern haben keine ausreichenden Berechtigungen für das Ausführen des Vorgangs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den Benutzer-Anmeldeinformationen für den angeforderten Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0120

Meldung	Die ausgewählte Partitionsgröße überschreitet den verfügbaren Speicherplatz.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Partitionsgröße überschreitet den verfügbaren Speicherplatz.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Partitionsgröße ein, die kleiner ist als der nicht genutzte Speicherplatz auf der vFlash-SD-Karte.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0121

Meldung	Die SD-Karte ist nicht initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	SD-Karte nicht lesbar. Die Karte muss initialisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Initialisieren Sie die SD-Karte, bevor Sie sie verwenden.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0124

Meldung	Unzulässig Kennzeichnung: Es sind ausschließlich alphanumerische Zeichen zulässig.
Detaillierte Beschreibung	In der Kennzeichnung sind nur alphanumerische Zeichen zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie nur alphanumerische Zeichen ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0126

Meldung	Der Kennzeichnungswert ist ungültig. Erwarteter Bereich: 1-6 alphanumerische Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Das Kennzeichnungsfeld ist leer. Eine Kennzeichnung ist erforderlich, damit eine leere Partition erstellt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Kennzeichnung mit den alphanumerischen Zeichen Eins bis Sechs ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0127

Meldung	Die angegebene Größe muss ein numerischer Wert in ganzen Zahlen sein.
Detaillierte Beschreibung	Die Größe muss eine Ganzzahl sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die Größe mit einer Ganzzahl an.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0128

Meldung	Ein Fehler ist in vFlash aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht spezifizierter Fehler wurde beim Zugreifen auf vFlash erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang in ein paar Minuten erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, bevor Sie es erneut versuchen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0129

Meldung	Bei der Initialisierung der SD-Karte ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Nach Beendigung der Initialisierungsanfrage erfolgte keine Status-Antwort.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie in ein paar Minuten erneut, die Karte zu initialisieren.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC013

Meldung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger FQDD eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger FQDD eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen FQDD ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0130

Meldung	Beim Erstellen einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der bei der Erstellung der vFlash-Partition erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0131

Meldung	Beim Löschen einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der beim Löschen der vFlash-Partition erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0132

Meldung	Beim Formatieren einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der bei der Formatierung der vFlash-Partition erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0133

Meldung	Beim Herunterladen einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Beim Herunterladen der Partition ist ein nicht spezifizierter Fehler aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie in ein paar Minuten erneut, die Partition herunterzuladen. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, bevor Sie es erneut versuchen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0134

Meldung	Dieser Vorgang steht für andere Karten als vFlash SD nicht zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist keine gültige vFlash-SD-Karte. Wegen Verwendung von Datenträgern anderer Hersteller als Dell können bestimmte erweiterte Kapazitäten und Funktionen nicht genutzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie eine gültige vFlash-SD-Karte ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0135

Meldung	Beim Abtrennen einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der beim Abtrennen der vFlash-Partition erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0136

Meldung	Beim Anfügen einer Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der beim Anfügen der vFlash-Partition erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0137

Meldung	Beim Ändern des Lese/Schreib-Status der vFlash-Partition ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der beim Ändern des Lese/Schreib-Status der vFlash-Partition erkannt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0138

Meldung	Es wurde kein gültiges Zertifikat geladen.
Detaillierte Beschreibung	Das abgerufene Zertifikat ist als Null- oder Leerdokument eingegangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein gültiges Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC014

Meldung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger Attributname eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger Attributname eingegeben wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Attributnamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0140

Meldung	Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Bei der Firmware-Aktualisierung erfolgte die Statusmeldung „Aktualisierung fehlgeschlagen“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie in ein paar Minuten erneut, die Firmware zu aktualisieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die Firmware über eine andere Schnittstelle wie Web GUI, RACADM oder DUPs zu aktualisieren.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0141

Meldung	Überprüfung der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen. Der Aktualisierungsstatus ist unbekannt.
Detaillierte Beschreibung	Überprüfung der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen; der Status der Firmware-Aktualisierung ist unbekannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Firmware aktualisiert wurde, indem Sie die Nummer der Firmware-Version überprüfen. Wenn die Firmware nicht aktualisiert wurde, versuchen Sie es in ein paar Minuten erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie, die Firmware über eine andere Schnittstelle wie Web GUI, RACADM oder DUPs zu aktualisieren.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0142

Meldung	Die Datei ist für die iDRAC-Firmware-Aktualisierung nicht gültig.
Detaillierte Beschreibung	Beim Prozess der Firmware-Aktualisierung wurde ein ungültiges Firmware-Image erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein gültiges iDRAC-Firmware-Image hoch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0146

Meldung	Zurücksetzen der Firmware ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Zurücksetzen der Firmwarefehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0147

Meldung	Zurücksetzungsfirmware ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Rücksetzungsimage fehlt oder beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein neues Firmware-Image hoch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0148

Meldung	Batterieinformationen können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Batterieinformationen abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0149

Meldung	Lüfterinformationen können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Lüfterinformationen abgerufen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC015

Meldung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, weil der eingegebene Wert keiner der möglichen Werte für AttributeName *arg1* ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der eingegebene Attributwert ist nicht gültig für das in der Meldung identifizierte Attribut.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für das in der Meldung identifizierte Attribut ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0150

Meldung	Informationen vom Eingriffs-Sensor können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Informationen über Systemeingriffe abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0151

Meldung	Informationen über wechselbare Flash-Datenträger können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Informationen über wechselbare Flash-Datenträger abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0152

Meldung	Netzteil-Informationen können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Informationen über Netzteile abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0153

Meldung	Nicht-redundanter Strommodus: Überprüfen Sie das Systemhardware-Handbuch auf mögliche Auswirkungen.
Detaillierte Beschreibung	Stromredundanz wird in der Regel genutzt, um Geräte vor unerwarteten Stromausfällen zu schützen, die zu Datenverlust oder Hardwareschäden führen könnten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Verwendung von Stromredundanz wird empfohlen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0154

Meldung	Nicht-redundanter Energiemodus: sekundäres Netzteil herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Wird angezeigt, wenn bei einer Gruppe redundanter Netzteile ein oder mehrere Netzteile einen ungültigen Status aufweisen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die herabgesetzte Netzteileinheit. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Netzteile“.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0155

Meldung	Temperatur-Informationen können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Informationen über die Systemtemperatur abgerufen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0156

Meldung	Spannungs-Informationen können nicht abgerufen werden. Das System ist ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Bei ausgeschaltetem System können keine Informationen über Systemspannung abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System ein, um die entsprechenden Informationen abrufen zu können.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0158

Meldung	Hochladen des Kerberos Keytab fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Kerberos Keytab ist erforderlich, damit sich iDRAC gegenüber dem Kerberos-Server (Active Directory) authentifizieren kann. Dieses wird auf dem AD-Server erstellt und für iDRAC herausgegeben. Es handelt sich dabei um eine Art Kennwort und sollte daher geheim gehalten werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicherweise ist die Kerberos Keytab-Datei beschädigt. Laden Sie eine gültige Kerberos-Keytab-Datei hoch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0159

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Es liegt keine wartende CSR bzw. kein privater Schlüssel vor.
Detaillierte Beschreibung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen, da keine wartende Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) bzw. kein privater Schlüssel vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Hochladen fehlgeschlagen, da keine wartende Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) vorliegt. Erstellen Sie eine neue CSR und laden Sie das Zertifikat anschließend hoch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC016

Meldung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger Attributname eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode kann nicht ausgeführt werden, da ein ungültiger Attributname eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Attributnamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0160

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Zertifikat konnte nicht validiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen, da das Zertifikat nicht validiert werden konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zertifikat ist möglicherweise beschädigt. Erstellen Sie eine neue Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) und laden Sie dann das Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0169

Meldung	Das Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Zertifikat ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des Zertifikats ist fehlgeschlagen, weil das Zertifikat ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zertifikat ist möglicherweise beschädigt. Erstellen Sie eine neue Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) und laden Sie dann das Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC017

Meldung	Job zur Anwendung des Attributwerts erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Job wurde erstellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0171

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Zertifikat ist abgelaufen.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des Zertifikats ist fehlgeschlagen, weil das Zertifikat abgelaufen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Zertifikat ist abgelaufen. Erstellen Sie eine neue Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) und laden Sie dann das Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC018

Meldung	Der Job ist abgeschlossen, jedoch mit Fehlern.
Detaillierte Beschreibung	Alle Tasks im Job wurden versucht, einige wurden jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Ursache für die Fehler, indem Sie die Ergebnisse der Jobausführung überprüfen, und den Vorgang nach Lösung der Probleme erneut versuchen. Job-Ergebnisse können vom Lifecycle-Protokoll oder dem WSMan-API abgerufen werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0180

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Zertifikat des lokalen Ausstellers zur Bestätigung der CA-Legitimierung konnte von der Zertifizierungsstelle (CA) nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen. Zertifikat von einem lokalen Aussteller konnte nicht abgerufen werden. Ein Zertifikat eines lokalen Ausstellers ist ein Zertifikat für die Zertifizierungsstelle (CA), die das Zertifikat für den Active Directory-Server (AD) signiert hat, sofern es nicht selbst signiert ist. iDRAC muss überprüfen, ob die CA legitimiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Zertifikat ist abgelaufen. Erstellen Sie eine neue Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) und laden Sie dann das Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC019

Meldung	Der Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der eingegangene Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Ursache für den Fehler, indem Sie die Ergebnisse der Jobausführung überprüfen, und den Vorgang nach Lösung der Probleme erneut versuchen. Job-Ergebnisse können vom Lifecycle-Protokoll oder dem WSMan-API abgerufen werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC020

Meldung	Abgeschlossen
Detaillierte Beschreibung	Der abgeschickte Job wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0206

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: Keine Zertifikatsdatei.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des Zertifikats ist fehlgeschlagen, weil es sich nicht um eine Zertifikatsdatei handelt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein gültiges Zertifikat hoch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0207

Meldung	Hochladen des Zertifikat fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des Zertifikats ist möglicherweise aufgrund eines schlechten Netzwerkanschlusses fehlgeschlagen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang in ein paar Minuten erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie eine neue Zertifikatsignierungsanforderung (CSR) aus und versuchen Sie es noch einmal.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0208

Meldung	Hochladen fehlgeschlagen: Vielleicht wegen ungültiger Schlüsseldaten.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen ist möglicherweise wegen ungültiger Schlüsseldaten fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein Zertifikat mit einem gültigen Schlüssel hoch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0209

Meldung	Hochladen des Zertifikats fehlgeschlagen: iDRAC kann gegenwärtig nicht hochladen.
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des Zertifikats ist fehlgeschlagen, weil iDRAC gegenwärtig nicht hochladen kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie diesen Vorgang nach einigen Minuten.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC021

Meldung	Statische Werte für IP-Adresse, Netzmaske oder Gateway können nicht eingestellt werden, weil DHCP aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die statischen Werte für IPAddress-Netzmaske oder Gateway konnten nicht eingestellt werden, da DHCP aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie DHCP, um für IP-Adresse, Netzmaske oder Gateway statische Werte einstellen zu können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0211

Meldung	Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen. Ursache dafür kann ein beschädigtes Firmware-Image, ein schlechter Netzwerkanschluss oder ein anderes Problem sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein neues Firmware-Image herunter, und versuchen Sie erneut, die Firmware zu laden.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0212

Meldung	Anmeldung fehlgeschlagen. Stellen Sie sicher, dass Benutzername und Kennwort korrekt ist.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist eine auf allen Anmeldeseiten verwendete allgemeine Fehlermeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie gültige Anmeldeinformationen an.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0213

Meldung	Fehlender Benutzername.
Detaillierte Beschreibung	Auf der Anmeldeseite fehlt ein Benutzername.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0214

Meldung	Fehlendes Kennwort.
Detaillierte Beschreibung	Auf der Anmeldeseite fehlt ein Kennwort.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges Kennwort ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0215

Meldung	Anmeldung fehlgeschlagen: Benutzer hat keine Berechtigung zur „Anmeldung an iDRAC“.
Detaillierte Beschreibung	Die Anmeldung ist fehlgeschlagen, weil der Benutzer nicht die Berechtigung zur „Anmeldung an iDRAC“ hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Berechtigung „Anmeldung an iDRAC“ ist erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0216

Meldung	Anmeldung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Anmeldung ist aus einem unbekannten Grund fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0217

Meldung	iDRAC antwortet nicht.
Detaillierte Beschreibung	Der Client hat keine Antwort auf die Anmeldungsanfrage erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Senden Sie einen Ping-Befehl an iDRAC und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0218

Meldung	Die Maximalzahl von Benutzer-Sitzungen ist erreicht.
Detaillierte Beschreibung	Es dürfen gleichzeitig maximal 4 iDRAC Web-GUI-Sitzungen geöffnet sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie eine oder mehrere Sitzungen, bevor Sie eine weitere Sitzung öffnen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0219

Meldung	Strom-Befehl fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Stromzustandsänderung ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC022

Meldung	Werte für Benutzerkennwort, IPMILan, IPMISerial oder Benutzer-Administratorrechte können nicht eingestellt werden, da der Benutzername nicht konfiguriert ist.
Detaillierte Beschreibung	Werte für Benutzerkennwort, IPMILan, IPMISerial oder Benutzer-Administratorrechte können nicht eingestellt werden, da der Benutzername nicht konfiguriert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie den Benutzernamen ein, bevor Sie Werte anderer identifizierter Attribute einzustellen versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0221

Meldung	Die Ziel-E-Mail-Adresse ist zu lang. Die maximale Länge beträgt 64 Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Die Ziel-E-Mail-Adresse darf bis zu 64 Zeichen enthalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, die maximal 64 Zeichen enthält.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0222

Meldung	Die Ziel-E-Mail-Adresse ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die angeführte E-Mail-Adresse entspricht nicht dem E-Mail-Adressformat. Beispiel: „name@email.com.“
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0223

Meldung	Geben Sie einen alphanumerischen Wert oder ein gültiges Symbol ein (weitere Informationen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe):
Detaillierte Beschreibung	Die Betreffzeile der E-Mail enthält ungültige Zeichen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ungültigs Zeichen. Geben Sie einen gültigen Wert gemäß Online-Hilfe ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0224

Meldung	Ungültige E-Mail-Beschreibung.
Detaillierte Beschreibung	Eine Teil-Zeichenkette wurde zur Erstellung einer vollständigen Fehlermeldung verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige E-Mail-Beschreibung ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0225

Meldung	Das Absenden der Test-Mail ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Absenden der Test-Mail ist fehlgeschlagen. Dadurch wird verhindert, dass Warnungsmeldungen an diese E-Mail-Adresse gesendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass: 1. Eine gültige SMTP-Server-Adresse in iDRAC konfiguriert ist. 2. Der Remote-E-Mailserver richtig konfiguriert ist und E-Mails senden und empfangen kann.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0226

Meldung	Senden fehlgeschlagen: Aufforderungsverarbeitung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das Absenden der Test-Mail ist fehlgeschlagen. Dadurch wird verhindert, dass Warnungsmeldungen an diese E-Mail-Adresse gesendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass: 1. Eine gültige SMTP-Server-Adresse in iDRAC konfiguriert ist. 2. Der Remote-E-Mailserver richtig konfiguriert ist und E-Mails senden und empfangen kann.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0227

Meldung	Die SD-Karte wurde nicht erkannt: Legen Sie eine SD-Karte mit mehr als 256 MB ein.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist nicht vorhanden, oder es liegt keine Kommunikation mit der SD-Karte vor. Dies könnte zu reduzierter Funktionalität und Kapazität führen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Grund für diesen Fehler kann Folgendes sein: 1. Achten Sie darauf, dass die SD-Karte korrekt eingelegt ist. 2. Die SD-Karte ist ungültig. Legen Sie eine gültige SD-Karte mit mehr als 256 MB ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0228

Meldung	Es liegt eine SD-Karte in einem unerkannten Format vor. Klicken Sie zum Initialisieren der Karte auf „Initialisieren“.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte muss formatiert werden, damit sie verwendet werden kann. Die Karte muss initialisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf „Initialisieren“, um die Karte zu initialisieren und sie verwendbar zu machen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC023

Meldung	Der Benutzer kann nicht aktiviert werden oder Werte für IPMILan IPMISerial oder Benutzer-Administratorrechte können nicht eingestellt werden, da das Benutzerkennwort nicht konfiguriert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer kann nicht aktiviert werden oder Werte für IPMILan IPMISerial oder Benutzer-Administratorrechte können nicht eingestellt werden, da das Benutzerkennwort nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie das Benutzerkennwort ein, bevor Sie versuchen, die anderen identifizierten Attribute zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0230

Meldung	Durch diesen Vorgang werden alle auf der SD-Karte befindlichen Daten gelöscht. Möchten Sie fortfahren?
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn für die Initialisierung der vFlash-SD-Karte eine Bestätigung erforderlich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf OK, um die SD-Karte initialisieren. Dadurch werden alle Daten gelöscht. Wenn Sie dies nicht möchten, drücken Sie „Abbrechen“.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0231

Meldung	Durch diesen Vorgang werden alle Daten der Partition gelöscht. Möchten Sie fortfahren?
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn zum Formatieren der vFlash-SD-Karten-Partition eine Bestätigung erforderlich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie OK, um die Partition der SD-Karte zu initialisieren. Durch diesen Vorgang werden alle Daten in dieser Partition gelöscht. Wenn Sie dies nicht möchten, drücken Sie „Abbrechen“.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0235

Meldung	Zeitüberschreitung beim Hochladen von vFlash-Image.
Detaillierte Beschreibung	Beim Hochladen eines Images an die vFlash-Partition erfolgte keine Antwort, und der Vorgang hat das Zeitlimit überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, das vFlash-Image hochzuladen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0236

Meldung	Ungültiges Image: Hochladen fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	Das Hochladen des vFlash-Image ist fehlgeschlagen, weil das Image ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Das Image ist unter Umständen beschädigt. Versuchen Sie, ein gültiges vFlash-Image hochzuladen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0237

Meldung	Beim Hochladen des vFlash-Image ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Eine separate Meldung enthält nähere Informationen über diesen Fehler, der beim Hochladen des vFlash-Image erkannt wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, das vFlash-Image hochzuladen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0238

Meldung	vFlash wird derzeit von einem anderen Prozess verwendet. Versuchen Sie es später erneut.
Detaillierte Beschreibung	vFlash kann die Anfrage derzeit nicht bearbeiten. Versuchen Sie es später erneut.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0239

Meldung	Die SD-Karte ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt einer schreibgeschützten SD-Karte kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die SD-Karte nicht schreibgeschützt ist, bevor Sie Änderungen am Inhalt vornehmen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC024

Meldung	„VLAN nicht möglich" ist deaktiviert und kann daher keine VLAN-Priorität einstellen, da VLAN deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	„VLAN nicht möglich" ist deaktiviert und kann daher keine VLAN-Priorität einstellen, da VLAN deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie VLAN, um die VLAN-Priorität einzustellen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0240

Meldung	vFlash ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	vFlash muss aktiviert sein, damit dieser Vorgang ausgeführt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie vFlash, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0241

Meldung	Die angegebene Größe überschreitet die maximale Größe von *arg1* MB.
Argumente	• ***arg1*** = Größe
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte verfügt nicht über ausreichenden freien Speicherplatz.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie vorhandene Daten oder legen Sie eine größere SD-Karte ein, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0242

Meldung	Die ausgewählte Partition ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partition ist nicht vorhanden. Möglicherweise hat ein anderer Benutzer die Partition gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Web-GUI-Seite, um die verfügbaren Partitionen zu sehen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0243

Meldung	Partition fehlgeschlagen: Es liegt ein Partitionierungskonflikt mit einer anderen Sitzung vor.
Detaillierte Beschreibung	Es liegt ein Konflikt mit einer gleichlaufenden Sitzung vor. Möglicherweise hat sich ein anderer Benutzer unter Verwendung eines separaten Browsers oder mit RACADM angemeldet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es liegt ein Konflikt mit einer gleichlaufenden Sitzung vor. Aktualisieren Sie die Seite, um die derzeit verfügbaren Optionen zu sehen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0244

Meldung	Der Partitionsname muss eindeutig sein.
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein bereits vorhandener vFlash-Partitionsname eingegeben wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Partition an.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0245

Meldung	Die Partition wird von einem anderen Prozess verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partition wird von einem anderen Prozess verwendet. Der derzeitige Vorgang kann daher nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut, oder verwenden Sie eine andere Partition. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0246

Meldung	Die Partition ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt einer schreibgeschützten Partition kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die Partition beschreibbar ist, bevor Sie Änderungen am Parititionsinhalt vornehmen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0247

Meldung	Die Partition ist derzeit angehängt.
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird beim Versuch einer Formatierung oder eines Ladevorgangs einer angehängten vFlash-Partition angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie diese Partition ab und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0248

Meldung	Durch diesen Vorgang wird die Partition dauerhaft gelöscht. Möchten Sie fortfahren?
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird beim Löschen einer vFlash-Partition angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie OK, um die Partition der SD-Karte zu löschen. Durch diesen Vorgang werden alle Daten in dieser Partition gelöscht. Wenn Sie dies nicht möchten, drücken Sie „Abbrechen“.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0249

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen werden von einem anderen Prozess verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partition wird von einem anderen Prozess verwendet. Der derzeitige Vorgang kann daher nicht fortgesetzt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach einigen Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC025

Meldung	Die Werte für DNS1- oder DNS2-Attribute können nicht eingestellt werden, da DNS von DHCP aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die statischen Werte für DNS1 oder DNS2 können nicht eingestellt werden, wenn DNS von DHCP aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie DNS von DHCP, um die Werte für DNS1 oder DNS2 einstellen zu können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0250

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen sind schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partitionen sind schreibgeschützt. Der derzeitige Vorgang kann daher nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die Partitionen beschreibbar sind, bevor Sie ihren Inhalt ändern.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0251

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen sind momentan angehängt.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partitionen sind angehängt. Der derzeitige Vorgang kann daher nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Partitionen ab und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0252

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen sind derzeit abgetrennt.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-Partitionen sind abgetrennt. Der derzeitige Vorgang kann daher nicht fortgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Hängen Sie die Partitionen an und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0253

Meldung	Die IP-Adresse ist ungültig. Erwarteter Bereich: [1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv4-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Adresse ein. Erwarteter Bereich: [1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0254

Meldung	Die Gateway-Adresse ist ungültig. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].

Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv4-Gateway-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Gateway-Adresse ein. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0255

Meldung	Die Subnetzmaske ist ungültig. Die erwarteten Bereiche sind: 255.XXX.0.0 [Klasse A], 255.255.XXX.0 [Klasse B], 255.255.255.XXX [Klasse C] und XXX.0.0.0 [sonstige], wobei XXX gültig sein muss (0,128,192,224,240,248,252,254).
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv4-Subnetzmaske nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Subnetzmaske ein. Die erwarteten Bereiche sind: 255.XXX.0.0 [Klasse A], 255.255.XXX.0 [Klasse B], 255.255.255.XXX [Klasse C] und XXX.0.0.0 [sonstige], wobei XXX gültig sein muss (0,128,192,224,240,248,252,254).
Kategorie	Audit

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0256

Meldung	Die bevorzugte DNS-Serveradresse ist ungültig. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die bevorzugte IPv4-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Adresse für den Bevorzugten DNS-Server ein. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0257

Meldung	Die alternative DNS-Serveradresse ist ungültig. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die alternative IPv4-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Adresse für den Alternativen DNS-Server ein. Erwarteter Bereich: [0.0.0.0 oder 1.0.0.0 - 223.255.255.255 ausgeschlossen: 127 (erstes Achtbitzeichen), 0 oder 255 (letztes Achtbitzeichen)].
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0259

Meldung	Ungültige IPv6-Adresse.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv6-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IPv6-Adresse ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC026

Meldung	Der DNS-Domänenname kann nicht eingestellt werden, weil „Domänenname von DHCP" aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der DNS-Domänenname kann nicht eingestellt werden, weil „Domänenname von DHCP" aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie „Domänenname von DHCP", um die Werte für den DNS-Domänennamen einzustellen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0260

Meldung	Ungültige IPv6-Präfixlänge. Erwarteter Bereich: 0-128.
Detaillierte Beschreibung	Die angeführte IPv6-Adresspräfixlänge ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IPv6-Präfixlänge ein. Erwarteter Bereich: 0-128.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0261

Meldung	Ungültige IPv6-Gateway-Adresse.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv6-Gateway-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IPv6-Gateway-Adresse ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0262

Meldung	Die Adresse des Bevorzugten IPv6-DNS-Servers ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die bevorzugte IPv6-DNS-Serveradresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Adresse für den Bevorzugten IPv6-DNS-Server ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0263

Meldung	Die Adresse des Alternativen IPv6-DNS-Servers ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die alternative IPv6-DNS-Serveradresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Adresse für den Alternativen IPv6-DNS-Server ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0265

Meldung	Geben Sie VLAN-ID und VLAN-Priorität an.
Detaillierte Beschreibung	Wenn VLAN aktiviert ist, geben Sie VLAN-ID und VLAN-Priorität an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine VLAN-ID und VLAN-Priorität ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0266

Meldung	Ungültige VLAN-ID. Erwarteter Bereich: 1-4094.
Detaillierte Beschreibung	Geben Sie eine gültige VLAN-ID an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige VLan-ID ein. Erwarteter Bereich: 1-4094.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0267

Meldung	Ungültige VLAN-Priorität. Erwarteter Bereich: 0-7.
Detaillierte Beschreibung	Geben Sie eine gültige VLAN-Priorität an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige VLAN-Priorität ein. Erwarteter Bereich: 0-7.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0268

Meldung	NIC ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der NIC ist deaktiviert. Dies kann sich negativ auf den aktuellen Vorgang auswirken, so dass nachfolgende GUI-Interaktionen mit diesem NIC möglicherweise nicht ausgeführt werden können.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie NIC, bevor Sie den Vorgang ausführen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0269

Meldung	Die NIC MTU ist ungültig. Erwarteter Bereich: 576-1500 oder 0x240-0x5DC.
Detaillierte Beschreibung	Geben Sie eine gültige NIC MTU an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige NIC MTU ein. Erwarteter Bereich: 576-1500 oder 0x240-0x5DC.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC027

Meldung	Die Werte für Geschwindigkeit oder Duplex können nicht eingestellt werden, weil die automatische Verhandlung aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die statischen Werte für Geschwindigkeit oder Duplex können nicht eingestellt werden, wenn das Attribut der automatischen Verhandlung aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie die automatische Verhandlung, um die Werte für Geschwindigkeit bzw. Duplex einstellen zu können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0270

Meldung	IPv4 und IPv6 sind deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Es handelt sich hierbei um eine Warnungsmeldung, der gemäß beim Fortsetzen dieses Vorgangs nachfolgende GUI-Interaktionen mit diesem NIC nicht möglich sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie IPv4 oder IPv6, bevor Sie mit dem Vorgang fortfahren.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0271

Meldung	Durch Fortsetzen dieses Vorgangs sperren Sie das Benutzerkonto.
Detaillierte Beschreibung	Das Sperren des Benutzerkontos verhindert deren Zugriff auf iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie OK, um dieses Benutzerkonto zu sperren. Durch diesen Vorgang wird der weitere Zugriff für diesen Benutzer unterbunden. Wenn Sie dies nicht möchten, drücken Sie „Abbrechen“.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0272

Meldung	Das Deaktivieren von NIC verhindert den Remote-Zugriff des Benutzers auf iDRAC über Web-GUI, Remote-Racadm, Ssh und Telnet. Local-Racadm und serielle Schnittstelle arbeiten auch weiterhin.
Detaillierte Beschreibung	Ist das Kontrollkästchen „NIC aktivieren“ gelöscht, so ist der Remote-Zugriff auf iDRAC deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie NIC nur dann, wenn Sie keinen Remote-Zugriff wünschen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0273

Meldung	Der iDRAC-Zugriff ist dann auf das Racadm-Dienstprogramm auf dem lokalen Server bzw. auf die serielle Schnittstelle beschränkt.
Detaillierte Beschreibung	Ist das Kontrollkästchen „NIC aktivieren" gelöscht, so ist der Remote-Zugriff auf iDRAC deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Remote-Zugriff, um die Arbeit mit iDRAC im Remote-Zugriff zu ermöglichen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0274

Meldung	Weitere Informationen zum Racadm-Dienstprogramm und zur seriellen Schnittstelle finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch.
Detaillierte Beschreibung	Ist das Kontrollkästchen „NIC aktivieren" gelöscht, so ist der Remote-Zugriff auf iDRAC deaktiviert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zur Verwendung des Racadm-Dienstprogramms finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0275

Meldung	Klicken Sie auf OK, um NIC zu deaktivieren. Wenn Sie die Einstellung nicht ändern möchten, klicken Sie auf „Abbrechen".
Detaillierte Beschreibung	Ist das Kontrollkästchen „NIC aktivieren" gelöscht, so ist der Remote-Zugriff auf iDRAC deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie NIC nur dann, wenn Sie keinen Remote-Zugriff wünschen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0276

Meldung	Klicken Sie zum Speichern der Änderungen und Aktualisieren dieser Seite auf „Anwenden“.
Detaillierte Beschreibung	Ist das Kontrollkästchen „NIC aktivieren“ gelöscht, so ist der Remote-Zugriff auf iDRAC deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf „Anwenden“, um Änderungen zu speichern.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0277

Meldung	Das Deaktivieren von IPv4 verhindert den Zugriff auf iDRAC unter Verwendung einer IPv4-Adresse.
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnungsmeldung erscheint, wenn IPv4 deaktiviert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie das IPv6-Netzwerk für den Remote-Zugriff auf iDRAC.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0278

Meldung	Das Deaktivieren von IPv6 verhindert den Zugriff auf iDRAC unter Verwendung einer IPv6-Adresse.
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnungsmeldung erscheint, wenn IPv6 deaktiviert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie das IPv6-Netzwerk für den Remote-Zugriff auf iDRAC.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0279

Meldung	Ungültiger Verschlüsselungsschlüssel. Erwartetes Format: 0 bis 40 Zeichen, gerade Anzahl von Zeichen und keine Leerzeichen.
Detaillierte Beschreibung	Ein ungültiger IPMI-Verschlüsselungsschlüssel wurde eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Verschlüsselungsschlüssel mit bis zu 40 Zeichen ein. Eine ungerade Zeichenanzahl und Leerzeichen sind nicht zulässig.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC028

Meldung	„DNS-Domänenname von DHCP" oder „DNS von DHCP" kann nicht aktiviert werden, da DHCP deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Attribute „DNS-Domänenname von DHCP" und „DNS von DHCP" sind davon abhängig, dass das Attribut DHCP aktiviert ist. DHCP ist derzeit deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie das DHCP-Attribut auf „aktivieren" ein, um den DNS-Domänennamen von DHCP oder DNS von DHCP aktivieren zu können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0280

Meldung	Die IP-Bereichsadresse ist ungültig. Erwarteter Bereich: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IPv4-Adresse nicht dem erforderlichen Format entspricht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Bereichsadresse ein. Erwarteter Bereich: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0281

Meldung	Die IP-Subnetzmaske ist ungültig. Erwarteter Bereich: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die IP-Subnetzmaske nicht dem erforderlichen Format entspricht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Subnetzmaske ein. Erwarteter Bereich: 0.0.0.0 - 255.255.255.255.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0282

Meldung	Zählung IP-Blockierungsausfall ist ungültig. Erwarteter Bereich: 2-16.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist die maximale Anzahl fehlerhafter Anmeldeversuche von einer IP-Adresse; bei Erreichen dieser Anzahl werden weitere Anmeldeversuche von dieser Adresse zurückgewiesen. Der Standardwert ist 10.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Zählung IP-Blockierungsausfall ein. Erwarteter Bereich: 2-16.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0283

Meldung	Fenster IP-Blockierungsausfall ist ungültig. Erwarteter Bereich: 10-65535.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist der Zeitraum (in Sekunden), innerhalb dessen Fehler in der Zählung IP-Blockierungsausfall auftreten müssen, um eine Penalty-Zeit IP-Blockierung auszulösen. Der Standardwert beträgt 3600 Sekunden (1 Stunde).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges Fenster IP-Blockierungsausfall ein. Erwarteter Bereich: 10-65535.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0284

Meldung	Die Penalty-Zeit IP-Blockierungsausfall ist ungültig. Erwarteter Bereich: 10-65535.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist der Zeitraum (in Sekunden), innerhalb dessen Anmeldeversuche von einer IP-Adresse mit exzessiven Fehlern abgelehnt werden. Der Standardwert beträgt 3600 Sekunden (1 Stunde).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Penalty-Zeit IP-Blockierungsausfall ein. Erwarteter Bereich: 10-65535.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0285

Meldung	Benutzername darf nicht leer sein.
Detaillierte Beschreibung	Beim Erstellen eines Benutzerkontos darf der Benutzername nicht leer sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Benutzernamen ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0286

Meldung	Die Felder „Neues Kennwort“ und „Neues Kennwort bestätigen“ dürfen nicht leer sein.
Detaillierte Beschreibung	Beim Erstellen eines Benutzerkontos dürfen die Felder „Neues Kennwort“; und „Neues Kennwort bestätigen“ nicht leer sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie in den Feldern „Neues Kennwort“ und „Neues Kennwort bestätigen“ gültige Kennwörter ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0288

Meldung	Ungültiger Eintrag: Einträge müssen ausschließlich alphanumerische Zeichen und gültige Symbole enthalten.
Detaillierte Beschreibung	Bei der Eingabe sind nur alphanumerische Zeichen und gültige Symbole zulässig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ausschließlich alphanumerische Zeichen und gültige Symbole ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0289

Meldung	Die Werte in den Feldern „Neues Kennwort“ und „Neues Kennwort bestätigen“ stimmen nicht überein.
Detaillierte Beschreibung	Beim Erstellen eines Benutzerkontos muss in den Feldern „Neues Kennwort“ und „Neues Kennwort bestätigen“ der gleiche Wert eingegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie in die Feldern „Neues Kennwort“ und „Neues Kennwort bestätigen“ den gleichen Wert ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC029

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, da die erforderlichen Abhängigkeitswerte nicht in der Eingabe gefunden wurden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da die erforderlichen Abhängigkeitswerte nicht in der Eingabe gefunden wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ziehen Sie die Schnellstartanleitung der Dell Lifecycle Controller Remote Services und die Profil-bezogenen Dokumente auf der Support-Website zu Rate und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0290

Meldung	Der Benutzername darf keine Leerzeichen enthalten.
Detaillierte Beschreibung	Im Benutzernamen dürfen keine Leerzeichen vorkommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Benutzernamen ohne Leerzeichen ein. Verwenden Sie nötigenfalls Unterstriche.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0291

Meldung	Der Benutzername darf die folgenden Zeichen nicht enthalten: /, \, @, . oder " (Anführungszeichen).
Detaillierte Beschreibung	Diese Zeichen sind im Benutzernamen unzulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Benutzernamen ohne /, \, @, . oder " (Anführungszeichen) ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0292

Meldung	Es wurde kein gültiges Zertifikat geladen.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler wird angezeigt, wenn LDAP oder Active Directory das einschlägige Zertifikat nicht finden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein gültiges Zertifikat.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0293

Meldung	Wenn die Zertifikatvalidierung aktiviert ist, muss ein gültiges Stammzertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA) geladen sein. Das Zertifizierungsstellenzertifikat wird zur Überprüfung des SSL-Verzeichnisserverzertifikats verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler wird angezeigt, wenn LDAP oder Active Directory ein Zertifikat einer zugeordneten Zertifizierungsstelle (CA) nicht finden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein gültiges Stammzertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA).
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0294

Meldung	Der Wert des Intervalls der Zeichenakkumulation ist ungültig. Erwarteter Bereich: 1-255.

Detaillierte Beschreibung	Die Zeitspanne, die iDRAC vor dem Absenden eines unvollständigen seriellen über LAN-Datenpakets (SOL) wartet. Dieser Parameter wird in Millisekunden angegeben. Für eine optimale Leistung wird ein Einstellungswert von 10 Millisekunden empfohlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für das Intervall der Zeichenakkumulation ein. Erwarteter Bereich: 1-255.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0295

Meldung	Der Schwellenwert der gesendeten Zeichen ist ungültig. Erwarteter Bereich: 1-255.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist die Anzahl der Zeichen in einem Datenpaket von Seriell über LAN (SOL). Wenn die von iDRAC akzeptierte Zeichenanzahl gleich oder größer ist als der Schwellenwert der gesendeten Zeichen, sendet iDRAC SOL-Datenpakete, deren Zeichenanzahl gleich oder niedriger ist als der Schwellenwert der gesendeten Zeichen. Enthält ein Datenpaket weniger Zeichen als der Schwellenwert, so gilt es als unvollständiges SOL-Datenpaket. Für eine optimale Leistung wird die Verwendung von 255 Zeichen empfohlen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Schwellenwert der gesendeten Zeichen ein. Erwarteter Bereich: 1-255.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0297

Meldung	Geben Sie für die Konfiguration eine Domänen-Controller-Adresse an.
Detaillierte Beschreibung	Die Domänen-Controller-Adresse muss für die Active Directory-Konfiguration angegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Domänen-Controller-Adresse ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0298

Meldung	Der Root-Domänenname muss konfiguriert sein.
Detaillierte Beschreibung	Ein Root-Domänenname muss für die Active Directory-Konfiguration angegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Root-Domänenname muss konfiguriert sein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC030

Meldung	Das erforderliche Attribut, von dem dieses Attribut abhängig ist, weist einen inkorrekten Wert auf.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für das erforderliche Attribut angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lesen Sie für weitere Informationen das Lifecycle Controller – Remote Services-Benutzerhandbuch und wiederholen Sie den Vorgang mit dem erforderlichen Wert.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0301

Meldung	Die Verbindung zur Remote-Dateifreigabe ist nicht verfügbar. Überprüfen Sie die Einstellungen, und versuchen Sie es erneut.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer kann keine Verbindung zur Remote-Dateifreigabe herstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass eine ordnungsgemäße Konnektivität zwischen dem Client und der Remote-Dateifreigabe besteht, bevor Sie diese Funktion verwenden.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0302

Meldung	iDRAC Express unterstützt diese Funktion nicht.
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn iDRAC keine gültige Unternehmenslizenz hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erweitern Sie Ihre Version auf iDRAC, um diese Funktion nutzen zu können.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0303

Meldung	Die Funktion "Virtuelle Konsole" ist deaktiviert, oder Sie haben keine Zugriffsberechtigung auf "Virtuelle Konsole".
Detaillierte Beschreibung	Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Funktion "Virtuelle Konsole" nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie "Virtuelle Konsole" und lassen Sie sich vom Administrator eine Zugriffsberechtigung für "Virtuelle Konsole" einrichten.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0304

Meldung	Firmware-Aktualisierung beendet.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung beendet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC031

Meldung	Für den Benutzernamen wurde ein ungültiger Wert angegeben
Detaillierte Beschreibung	Der im Vorgang angegebene Benutzername ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Benutzernamen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC032

Meldung	Für den DNS-RAC-Namen wurde ein ungültiger Wert angegeben
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene DNS-RAC-Name ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen DNS-RAC-Namen
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC033

Meldung	Das Attribut kann nicht aktiviert werden, weil IPv4 deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Attribut kann nicht aktiviert werden, da es davon abhängig ist, dass IPv4 aktiviert ist
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie IPv4 und wiederholen Sie den Befehl
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC034

Meldung	Es kann kein Job erstellt werden, weil die Job-Warteschlange voll ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Job-Warteschlange ist voll
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Ausführung der vorhandenen Jobs fertig ist, oder löschen Sie einige Jobs aus der Job-Warteschlange.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC035

Meldung	Keine wartenden Konfigurationen.
Detaillierte Beschreibung	Es liegen keine ausstehenden Werte für iDRACAttributes vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass es ausstehende Werte für die Attribute gibt, die zur Konfiguration vorgesehen sind.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC036

Meldung	Die Attributabhängigkeit schlug fehl.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des Attributs ist abhängig von dem festgelegten Wert eines anderen Attributs. Der aktuelle Abhängigkeitswert ist ungültig. Der andere Attributwert muss geändert werden, bevor der angegebenen Attributwert eingestellt werden kann.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Schauen Sie in der Lifecycle-Controller-Remote Services-Dokumentation bezüglich der Abhängigkeit des angegebenen Attributs vom anderen Attributwert nach, und versuchen Sie es dann erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC037

Meldung	Keine wartenden Konfigurationen zum Löschen.
Detaillierte Beschreibung	Es liegen keine wartenden Konfigurationen zum Löschen vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0400

Meldung	Arbeitsspeicher von iDRAC nicht ausreichend.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC hat nicht ausreichend Arbeitsspeicher zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0401

Meldung	idracmonitor: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** = Fehler-Zeichenkette
Detaillierte Beschreibung	Kritischer Fehler seitens des iDRAC-Dienst-Wiederherstellungsprogramms.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC049

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen Speichermangels oder Dateispeicherplatzmangels in der iDRAC-Firmware nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC050

Meldung	Ungültiger Ländercode.
Detaillierte Beschreibung	Der Ländercode ist nicht im korrekten Format eingegeben oder nicht vorhanden. Siehe ISO 3166 für das korrekte Format des Ländercodes.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Ländercode im richtigen Format gemäß ISO 3166 ein. Beispielsweise = United States = US.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0500

Meldung	Es können keine Batterien angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Batterien können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist, oder wenn bei den am Controller angeschlossenen Batterien ein Kabel nicht richtig angeschlossen oder fehlerhaft ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Hostsystem heruntergefahren oder ausgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Batterien einwandfrei angeschlossen sind.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0501

Meldung	Es können keine physischen Festplatten angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Physische Festplatten können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist, oder wenn physische Festplatten entfernt wurden. Dies kann zu Datenübertragungsverlusten beim Abrufen von Controllerdaten führen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Hostsystem heruntergefahren oder ausgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob die physischen Festplatten ordnungsgemäß ins Gehäuse eingelegt oder an die Rückwandplatine angeschlossen sind. 3. Es wurden keine bandexternen Controller erkannt.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0502

Meldung	Es können keine virtuellen Festplatten angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Festplatten können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist, oder wenn keine virtuellen Festplatten erstellt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Hostsystem heruntergefahren oder ausgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob virtuelle Festplatten erstellt sind.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0503

Meldung	Es können keine OOB-fähigen Controller angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Bandexterne Controller können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist, oder wenn Controller entfernt wurden oder nicht angeschlossen sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob das Hostsystem heruntergefahren oder ausgeschaltet ist.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0504

Meldung	Es können keine Gehäuse angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Gehäuse können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist, wenn kein Gehäuse an den Controller angeschlossen ist, oder wenn am Gehäuse ein falsch angeschlossenes oder fehlerhaftes Adapterkabel vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Host-System EINgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob das Speichergehäuse EINgeschaltet ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Adapterkabel einwandfrei angeschlossen sind und keine verbogenen Pole vorliegen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0505

Meldung	Es können keine Geräte angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Geräte werden nicht angezeigt. Dieser Fehler kann auftreten, wenn die Geräte entfernt wurden oder nicht angeschlossen sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Host-System EINgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob das Speichergehäuse EINgeschaltet ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Adapterkabel einwandfrei angeschlossen sind und keine verbogenen Pole vorliegen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0506

Meldung	Sie besitzen keine Berechtigungen, um diesen Vorgang durchzuführen.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Benutzer versucht, auf Programme oder Funktionen zuzugreifen, für die er nicht über die erforderliche Berechtigung verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bitten Sie den Systemadministrator, den Vorgang auszuführen oder die erforderlichen Berechtigungen zu gewähren.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0507

Meldung	Die angeforderte Ressource kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Information kann nicht angezeigt werden, da das System keine passende Ressource gefunden hat. Dies geschieht, weil das System ausgeschaltet ist, die Ressource nicht vorhanden ist oder die Ressource entweder entfernt oder gelöscht wurde. Zum Beispiel Ressourcen wie die physikalischen Laufwerke, die vFlash-SD-Karte, das SSL-Zertifikat oder ein benutzerdefiniertes Signierungszertifikat
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus und versuchen Sie den Vorgang erneut: 1) Schalten Sie das System ein. 2) Machen Sie die Ressource verfügbar.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0508

Meldung	Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten.

Detaillierte Beschreibung	Der Server ist auf einen unerwarteten Betriebszustand gestoßen. Ursache hierfür kann eine ungültige JavaScript Objektnotierung sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie ein paar Minuten, und aktualisieren Sie die Seite. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0509

Meldung	Der Server ist vorübergehend nicht verfügbar. Versuchen Sie es später noch einmal
Detaillierte Beschreibung	Der Server kann die Anfrage wegen zeitweiliger Überlastung oder Serverwartung derzeit nicht bearbeiten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie ein paar Minuten, und aktualisieren Sie die Seite. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC051

Meldung	Nicht unterstützter Parametername *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Parametername wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den nicht unterstützten Parameter und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0510

Meldung	Es können keine Ereignisse angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Fehler tritt auf, wenn kürzlich keine Lifecycle-Protokollereignisse eingetreten sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0511

Meldung	Es können keine physischen Festplatten angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Physische Festplatten können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Host-System ausgeschaltet ist, wenn physische Festplatten entfernt wurden, oder wenn inkorrekte Filter verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Hostsystem heruntergefahren oder ausgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob die physischen Festplatten ordnungsgemäß ins Gehäuse eingelegt oder an die Rückwandplatine angeschlossen sind. 3. Überprüfen Sie, ob die richtigen Filter angewendet werden. 4. Überprüfen Sie, ob das Speichergehäuse eingeschaltet ist. 5. Überprüfen Sie, ob die Adapterkabel einwandfrei angeschlossen sind und keine verbogenen Pole vorliegen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0512

Meldung	Es können keine virtuellen Festplatten angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Festplatten können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Host-System ausgeschaltet ist, wenn keine virtuellen Festplatten erstellt wurden, oder wenn inkorrekte Filter verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob das Host-System EINgeschaltet ist. 2. Überprüfen Sie, ob virtuelle Festplatten erstellt sind. 3. Überprüfen Sie, ob die richtigen Filter angewendet werden. 4. Überprüfen Sie, ob das Speichergehäuse EINgeschaltet ist. 5. Überprüfen Sie, ob die Adapterkabel einwandfrei angeschlossen sind und keine verbogenen Pole vorliegen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0513

Meldung	Es können keine virtuellen Festplatten angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine virtuellen Festplatten angezeigt werden. Möglicherweise wurden keine virtuellen Festplatten erstellt, der oder die Controller befinden sich möglicherweise nicht im RAID-Modus oder es stehen noch Erstellungs- oder Lösch-Jobs aus, die noch nicht abgeschlossen wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Folgendes: 1) Überprüfen Sie, ob der Server ausgeschaltet ist. Falls der Server ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn ein, und warten Sie, bis der POST-Test beendet ist. 2) Falls keine virtuellen Festplatten erstellt sind, starten Sie die Erstellung virtueller Festplatten durch Klicken auf # {create_virtualdisk_link}. 3) Falls sich die Erstellung virtueller Festplatten im Wartezustand befindet, schließen Sie den Erstellungsvorgang ab. Wechseln Sie dazu zur Seite mit den ausstehenden Vorgängen, und erstellen Sie einen Konfigurationsjob auf dem entsprechenden Controller. 4) Falls sich ein Löschvorgang für virtuelle Festplatten im Wartezustand befindet, brechen Sie den Vorgang ab. Wechseln Sie dazu zur Seite mit den ausstehenden Vorgängen, und löschen Sie alle ausstehenden Vorgänge auf dem entsprechenden Controller. 5) Falls sich der oder die Controller im HBA-Modus befinden, aktivieren Sie den RAID-Modus für den oder die Controller. Verwenden Sie dazu das F2-System-Setup-Programm, und wechseln Sie zu Geräteeinstellungen > RAID-Controller > Controller-Verwaltung > Erweiterte Controller-Verwaltung > In RAID-Modus wechseln.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0514

Meldung	Virtuelle Festplatte(n) kann(können) nicht auf dem ausgewählten Controller erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine virtuellen Festplatten erstellt werden, weil ein oder mehrere Gründe vorliegen, die in der empfohlenen Antwortmaßnahme beschrieben sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Folgendes: 1) Falls keine physischen Festplattenlaufwerke für die Erstellung virtueller Laufwerke (VL) verfügbar sind, installieren Sie zusätzliche physische Festplattenlaufwerke. 2) Falls die maximale Anzahl der auf dem Controller erstellbaren VL erreicht wurde, kann erst dann ein neues VL erstellt werden, nachdem eines der vorhandenen VL gelöscht wurde. 3) Falls die maximale Anzahl der von Laufwerksgruppe unterstützten VL erstellt wurde, kann erst dann ein neues VL erstellt werden, nachdem eines der vorhandenen VL aus der ausgewählten Laufwerksgruppe gelöscht wurde. 4) Falls sich das oder die physischen Festplattenlaufwerke im Nicht-RAID-Modus befinden, schalten Sie diese in den RAID-Modus um. Drücken Sie dazu auf Strg+R, während der Server neu gestartet wird, und wählen Sie dann den gewünschten Controller aus. Drücken Sie F2, wählen Sie die Option zum Konvertieren in den RAID-Modus aus, und wiederholen Sie dann den Vorgang. 5) Falls auf dem ausgewählten Controller gerade ein Job ausgeführt wird oder geplant ist, muss dieser Job zuerst abgeschlossen bzw. gelöscht werden, damit ein neuer Vorgang durchgeführt werden kann. Der Status des geplanten Jobs kann auf der Seite „Job-Warteschlange“ auf dem iDRAC angezeigt und verwaltet werden. Klicken Sie auf den Job-Warteschlangen-Link, um den Status der geplanten Jobs anzuzeigen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC052

Meldung	Der Konfigurations-Job kann nicht erstellt werden, da ein vorhandener Konfigurations-Job bereits ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurations-Job kann nicht erstellt werden, da ein vorhandener Konfigurations-Job bereits ausgeführt wird. Es kann nur ein Konfigurations-Job für eine Komponente zu einem Zeitpunkt ausgeführt oder verarbeitet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nachdem der bestehenden Konfigurations-Job abgeschlossen ist oder brechen Sie die vorhandene Konfiguration ab und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC053

Meldung	BS zu iDRAC-Pass-Through ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Attribute, die eingestellt werden, sind abhängig davon, dass BS zu iDRAC-Pass-Through aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie BS zu iDRAC-Pass-Through und führen Sie den vorherigen Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC054

Meldung	Die Attribute des Benutzerkontos können nicht auf die Standardwerte zurückgesetzt werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Attribute des Benutzerkontos können nicht auf die Standardwerte zurückgesetzt werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Konfigurations-XML-Datei die zulässigen Werte für die Attribute des Benutzerkontos enthält und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC055

Meldung	Der Benutzername kann nicht gelöscht werden, da das Benutzerkonto in der Eingabe-Konfigurations-XML-Datei aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzername für das Benutzerkonto kann nicht gelöscht werden, da das Benutzerkonto in der Konfigurations-XML-Datei aktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nachdem Sie das Benutzerkonto in der Konfigurations-XML-Datei deaktiviert haben.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC056

Meldung	Das Authentifizierungsprotokoll-Attribut kann nicht auf „Keine“ gesetzt werden, weil das Datenschutzprotokoll-Attribut für Benutzer-ID *:arg1* aktiviert ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzer-ID
Detaillierte Beschreibung	Das Authentifizierungsprotokoll-Attribut für das in der Meldung angegebene Benutzerkonto kann nicht deaktiviert werden, da das Datenschutzprotokollattribut aktiviert ist. Das Datenschutzprotokoll ist für das Benutzerkonto nicht auf „Keine“ gesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das Datenschutzprotokollattribut für die identifizierte Benutzer-ID ein Konto, indem Sie den Wert auf „Keine“ und wiederholen Sie den Vorgang das Authentifizierungsprotokoll-Attribut auf „Keine“ einzustellen.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0560

Meldung	Fehler bei der Initialisierung der RAC-Software
Detaillierte Beschreibung	RAC-Software-Initialisierungsfehler. Überwachen von Daten nicht verfügbar für PERC und Netzwerkkarten
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den technischen Support von Dell
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2531
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

RAC0561

Meldung	iDRAC-CMC-Kommunikationslink für agentenlose Überwachung der Gehäuse-PCIe-Steckplätze funktioniert nicht.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC hat die Verbindung mit der CMC-Proxy-Komponente verloren, die eine agentenlose Überwachung der PCIe-Steckplätze ermöglicht. Die agentenlose Überwachung wird für die Gehäuse-PCIe-Steckplätze nicht unterstützt, solange diese Verbindung nicht funktionsfähig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll auf nachfolgende RAC0562-Einträge, aus denen hervorgeht, dass die Kommunikation automatisch wiederhergestellt wurde. 2) Falls keine nachfolgenden RAC0562-Einträge im Lifecycle-Protokoll vorhanden sind, starten Sie den iDRAC neu. Sie können dazu das RACADM-Befehlszeilen-Dienstprogramm verwenden. Geben Sie den Befehl „racadm racreset" ein. 3) Falls nach dem iDRAC-Neustart die Kommunikationsverbindung weiterhin nicht funktioniert, starten Sie den CMC neu, und überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll auf diesen Link-Fehler, nachdem der CMC neu gestartet ist. 4) Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2531
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0562

Meldung	Die iDRAC-CMC-Kommunikation wurde für die agentenfreie Überwachung der Gehäuse-PCIe-Steckplätze wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC hat die Verbindung zum CMC-Proxy-Komponenten automatisch wiederhergestellt. Die agentenfreie Überwachung wird nun für Gehäuse-PCIe-Steckplätze unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2531
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC057

Meldung	Das Datenschutzprotokoll-Attribut kann nicht aktiviert werden, weil das Authentifizierungsprotokoll-Attribut für Benutzer-ID *:arg1* auf „Keine“ eingestellt ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzer-ID
Detaillierte Beschreibung	Das Datenschutzprotokoll für den Benutzer kann nicht aktiviert werden, da das Authentifizierung-Protokoll deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Authentifizierungsprotokoll-Attribut für das identifizierte Benutzer-ID-Konto und wiederholen Sie den Vorgang, um das Datenschutzprotokoll in einen aktivierten Status zu versetzen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC058

Meldung	AttributeValue ist für AttributeName *arg1* nicht eindeutig.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für das angegebene Attribut ist nicht eindeutig. Beispielsweise muss der Benutzername für ein Benutzerkonto eindeutig sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen eindeutigen Wert für das angegebene Attribut ein. Weitere Informationen über die jeweilige verwaltete Komponente finden Sie in der Dokumentation des DCIM-Profils.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC059

Meldung	Die Zeit des iDRAC kann nicht konfiguriert werden, da NTP (Network Time Protocol) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Wenn die Funktion Network Time Protocol (NTP) aktiviert ist, erhält der iDRAC die Zeit vom konfigurierten NTP-Server. Die direkte Konfiguration der iDRAC-Zeit wird deaktiviert, wenn NTP aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Network Time Protocol (NTP) und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC060

Meldung	Das Attribut kann nicht eingestellt werden, weil OpenManage Server Administrator (OMSA) auf dem Server installiert ist *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Attribut konnte nicht eingestellt werden, da bestimmte Funktionen nicht aktiviert werden, wenn OMSA auf dem Server installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deinstallieren Sie OMSA und führen Sie den Vorgang erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0600

Meldung	Temperatur-Informationen können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Temperatur-Informationen können nicht angezeigt werden. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das Hostsystem ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein. Wenn der Server bereits eingeschaltet ist, warten Sie einige Minuten, und aktualisieren Sie die Seite. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0601

Meldung	Warnungswiederholungsinformationen können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Server ist auf einen unerwarteten Betriebszustand gestoßen. Ursache hierfür kann eine ungültige JavaScript Objektnotierung sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie ein paar Minuten, und aktualisieren Sie die Seite. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0602

Meldung	Ungültiger Warnungswiederholungs-Wert.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für die Warnungswiederholungs muss im Bereich von 0-365 liegen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert zwischen 0-365 ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0603

Meldung	Aktualisieren der Job-Warteschlange. Der Status der Aktualisierungs-Jobs kann auf der Job-Warteschlangenseite angezeigt und verwaltet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Job-Warteschlange wird mit den ausgewählten Aktualisierungs-Jobs aktualisiert. Der Status der Aktualisierungs-Jobs kann auf der Job-Warteschlangenseite angezeigt und verwaltet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf die Schaltfläche Job-Warteschlange, um den Status der Aktualisierungs-Jobs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0604

Meldung	Die Systembestandsaufnahme ist evtl. nicht aktualisiert, weil die Funktion „Systembestandsaufnahme bei Neustart sammeln" (Collect System Inventory On Restart, CSIOR) deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme ist evtl. nicht aktualisiert, weil die Funktion „Systembestandsaufnahme bei Neustart sammeln" (Collect System Inventory On Restart, CSIOR) deaktiviert ist. Die CSIOR-Funktion ruft während des Systemstarts detaillierte Systembestandsaufnahmeninformationen ab und speichert diese Informationen im iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie CSIOR, starten Sie das System neu und versuchen Sie den Vorgang nochmals. Zur Aktivierung von CSIOR drücken Sie auf F2 (System-Setup) während des Systemstarts, navigieren zu iDRAC-Einstellungen >Lifecycle-Controller, und wählen dann die Option „Aktiviert" zum Sammeln der Systembestandsaufnahme beim Neustart.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0605

Meldung	Es gibt keine Jobs anzuzeigen.
Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine Jobs anzuzeigen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0606

Meldung	Der Vorgang zum Testen der Netzwerkverbindung war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Testen der Netzwerkverbindung war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0607

Meldung	Das Durchreichen vom BS zu iDRAC konnte mit der aktuellen Systemkonfiguration nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die integrierten NICs im System unterstützen kein Betriebssystem zum iDRAC-Pass-Through (Durchreichen).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die integrierten NICs vom BIOS-Setup aktiviert wurden und den Durchsatz vom BS zu iDRAC unterstützen, und versuchen Sie den Vorgang dann erneut. Drücken Sie F2 während des Systemstarts, um auf das BIOS-Setup zuzugreifen. Weitere Informationen über den Durchsatz vom BS zu iDRAC finden Sie im iDRAC7-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0608

Meldung	Der iDRAC wird neu gestartet, nachdem die iDRAC-Firmwareaktualisierung abgeschlossen ist. Alle aktuellen Benutzersitzungen werden geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Meldung erscheint auf der Seite „Job-Warteschlange“, wenn der iDRAC-Firmware-Aktualisierungsjob heruntergeladen wird. Die Kommunikation mit iDRAC wird verlorengehen, wenn iDRAC neustartet, um die Firmware-Aktualisierung abzuschließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verbinden Sie die iDRAC-Kommunikationssitzung nach dem Neustart von iDRAC erneut. Der iDRAC ist, sobald der Neustart abgeschlossen wurde, bereit zur Anmeldung.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0609

Meldung	Der Job *arg1* wurde erfolgreich der Warteschlange hinzugefügt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Import- oder Export-Job-ID

Detaillierte Beschreibung	Der Import- oder Export-Systemkonfigurationsvorgang mit der Job-ID, der in der Meldung angegeben wurde, wurde der Job-Warteschlange erfolgreich hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Der Jobstatus kann auf der Seite „Job-Warteschlange“ angezeigt werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC061

Meldung	IPMI-Watchdog kann nicht aktiviert werden, da BS-Watchdog bereits aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	IPMI-Watchdog kann nicht zum gleichen Zeitpunkt, wie BS-Watchdog aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie BS-Watchdog vor dem Aktivieren von IPMI-Watchdog.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0610

Meldung	Die für „Passphrase“ und „Passphrase bestätigen“ eingegebenen Werte stimmen nicht überein.
Detaillierte Beschreibung	Die eingegebenen Werte wurden für die Felder „Passphrase“ und „Passphrase bestätigen“ eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die in den Feldern „Passphrase“ und „Passphrase bestätigen“ eingegebenen Werte müssen gleich sein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0611

Meldung	IP-Adresse darf nicht leer sein.
Detaillierte Beschreibung	Die IP-Adresse kann nicht leer sein für den Vorgang zum Importieren oder Exportieren der Systemkonfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Adresse für den Netzwerkspeicherort ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0612

Meldung	Durch Abbrechen der Firmwareaktualisierung werden alle hochgeladenen Firmwaredateien gelöscht. Möchten Sie fortfahren?
Detaillierte Beschreibung	Durch Abbrechen der Firmwareaktualisierung werden alle ausgewählten Firmwareaktualisierungen abgebrochen und alle hochgeladenen Firmwaredateien gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie „Ja“, um die Firmwareaktualisierung abzubrechen und alle hochgeladenen Firmwaredateien zu löschen. Wählen Sie „Nein“, um die Meldung zu ignorieren und mit der Firmwareaktualisierung fortzufahren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0613

Meldung	Die hochgeladene Datei ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist wegen einer ungültigen Datei aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass Sie die benötigte Datei im korrekten Format hochladen und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0614

Meldung	Falsches Kennwort für die PKCS # 12-Datei.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Kennwort war inkorrekt für die PKCS # 12-Datei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, das korrekte Kennwort für die PKCS#12-Datei zu verwenden. Sollte die PKCS#12-Datei mit einem Kennwort verschlüsselt sein, geben Sie es in dem erforderlichen Kennwortkästchen ein. Lassen Sie das Kennwortkästchen leer, wenn die Datei nicht mit einem Kennwort verschlüsselt wurde.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0615

Meldung	Ungültige PKCS # 12-Datei.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt der PKCS12-Datei war wegen einer der folgenden Gründe nicht gültig: 1) keine gültige PKCS # 12-Datei 2) keine gültige pfx-Datei oder 3) enthält keinen gültigen Schlüssel.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, die Datei im PKCS#12-Format hochzuladen. OpenSSL kann zur Validierung einer PKCS#12-Datei verwendet werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0616

Meldung	Ein Fehler ist während der Extrahierung des benutzerdefinierten Signierungszertifikats und des privaten Schlüssels aus der PKCS#12-Datei aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC konnte den Vorgang nicht fortsetzen, nachdem die PKCS # 12-Datei hochgeladen wurde, weil es das benutzerdefinierte Zertifikat und den privaten Schlüssel nicht extrahieren kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, die PKCS#12-Datei hochzuladen, die ein gültiges benutzerdefiniertes Signierungszertifikat und einen privaten Schlüssel enthält.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0617

Meldung	Beim Generieren des SSL-Zertifikats ist ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Beim Erstellen eines neuen iDRAC-SSL-Zertifikats oder beim unterzeichnen des Zertifikats mit dem neuen benutzerdefinierten Signierungszertifikat ist ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, eine PKCS#12-Datei hochzuladen, die ein gültiges benutzerdefiniertes Signierungszertifikat und einen privaten Schlüssel enthält und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0618

Meldung	Inkorrekte Daten wurden eingegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die eingegebenen Daten haben bei der Verarbeitung der Anfrage einen Fehler verursacht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, die korrekten Daten einzugeben und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0619

Meldung	Die iDRAC-Firmware-Zurücksetzung verursacht einen Neustart des iDRAC und alle aktuellen Benutzersitzungen werden geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Meldung erscheint auf der Seite Firmware-Zurücksetzen, wenn der iDRAC-Firmware-Zurücksetzungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verbinden Sie die iDRAC-Kommunikationssitzung nach dem Neustart von iDRAC erneut. Der iDRAC ist, sobald der Neustart abgeschlossen wurde, bereit zur Anmeldung.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC062

Meldung	WatchdogResetTime kann nicht eingestellt werden, da der Zustand des IPMI-Watchdogs deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die WatchdogResetTime kann nicht festgelegt werden, da der IPMI-Watchdog-Status deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den IPMI-Watchdog-Zustand und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0620

Meldung	Lifecycle Controller kann die ausgewählten Jobs nicht löschen.
Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle-Controller führt derzeit Tasks aus. Die ausgewählten Jobs können nicht gelöscht werden, bis: 1) die Lifecycle Controller-Tasks abgeschlossen sind. 2), das System alle Einschalt-Selbsttest (Power-on-Selbsttest (POST)-Vorgänge abschließt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Lifecycle Controller den aktuellen Task und das System den Einschalt-Selbsttest (POST) abgeschlossen haben.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0621

Meldung	iDRAC-Firmware-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen. Alle aktuellen Benutzersitzungen werden geschlossen.

Detaillierte Beschreibung	Die Meldung wird auf der Seite „Job-Warteschlange“ angezeigt, wenn der iDRAC-Firmware-Aktualisierungsjob abgeschlossen ist. Die Kommunikation mit dem iDRAC geht verloren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der iDRAC ist, sobald der Neustart abgeschlossen wurde, bereit zur Anmeldung.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0622

Meldung	Eine ungültige Zertifikat-Datei wird hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Die Zertifikatsdatei ist aus einem der folgenden Gründe ungültig: 1) Das Zertifizierungsstellenzertifikat ist beschädigt, abgelaufen oder besitzt keine Signierungsberechtigungen. 2) Der CA-private Schlüssel passt nicht zu dem hochgeladenen Zertifizierungsstellenzertifikat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass das Zertifizierungsstellenzertifikat und der private Schlüssel korrekt sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Das Zertifikat kann mit den OpenSSL-Tools überprüft werden.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC063

Meldung	Die Länge der Zeichenkette für den angegebenen Wert für *arg1* ist unzulässig.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Die Länge der Zeichenkette für den angegebenen Wert für das in der Meldung angegebene Attribut liegt entweder unter oder über der zulässigen Länge.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Zeichenkettenlänge korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0637

Meldung	Kein Zugriff auf die Netzwerkdateifreigabe, weil ein ungültiger Proxy-Benutzername eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Auf die angeforderte Netzwerkdateifreigabe kann nicht zugegriffen werden, weil ein ungültiger Proxy-Benutzername eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Proxy-Benutzernamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC064

Meldung	iDRAC wurde erfolgreich zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC wurde erfolgreich zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC065

Meldung	iDRAC-Reset-Vorgang nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Reset-Vorgang war nicht erfolgreich. Möglicherweise liegen Probleme mit der IPMI-Kommunikation vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie die Netzstromversorgung zum Server, und stellen Sie sie wieder her, und versuchen Sie es anschließend erneut. 3) Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0654

Meldung	Es können keine Vorgänge auf dem iDRAC-Servicemodul durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Vorgänge auf dem iDRAC-Servicemodul (iSM) ausgeführt werden, da das iSM nicht auf dem Betriebssystem des Servers installiert ist. Alle Felder in der iDRAC-GUI iSM-Seite sind deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das iDRAC-Servicemodul ist auf dem Betriebssystem des Servers installiert ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0655

Meldung	Das doppelt vorkommende Lifecycle Controller-Protokoll im Betriebssystem-Protokoll und den Funktionen zur automatischen Systemwiederherstellung ist im iDRAC-Servicemodul deaktiviert, da der OpenManage Server-Administrator auf dem Betriebssystem des Servers installiert ist.

Detaillierte Beschreibung	Das doppelt vorkommende Lifecycle Controller-Protokoll im Betriebssystem-Protokoll und den Funktionen zur automatischen Systemwiederherstellung ist im iDRAC-Servicemodul deaktiviert, da der OpenManage Server-Administrator auf dem Betriebssystem des Servers installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0656

Meldung	Möchten Sie das iDRAC-Service-Modul auf dem Server wirklich deaktivieren?
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Service-Modul-Dienst (iSM) kann nicht allein durch Aktivieren des Dienstes auf der iDRAC-Web-Schnittstelle aktiviert werden. Der Dienst muss zusätzlich manuell auf dem Server-Betriebssystem neu gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	So aktivieren Sie das iDRAC-Service-Modul (iSM) erneut: 1) Aktivieren Sie den iSM-Dienst auf der iDRAC-Web-Schnittstelle, 2) Starten Sie den iSM-Dienst auf dem Server-Betriebssystem.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0657

Meldung	Das Dateinamenfeld darf nicht leer sein.
Detaillierte Beschreibung	Der Dateiname darf nicht leer sein, wenn Sie das Backup-Serverprofil sichern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen entsprechenden Dateinamen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0658

Meldung	Der iDRAC Service-Modul-Dienst kann jetzt auf dem Server-Betriebssystem manuell gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC Service-Modul-Dienst kann jetzt auf dem Server-Betriebssystem gestartet werden. Dieser Dienst muss auf dem Server-Betriebssystem manuell gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0659

Meldung	Speicherkonfiguration auf *arg1* kann nicht durchgeführt werden, weil derzeit ein Job auf dem Adapter aussteht oder ausgeführt wird.
Argumente	• ***arg1*** **=** Adaptername
Detaillierte Beschreibung	Die Speicherkonfiguration auf dem in der Meldung angegebenen Adapter kann nicht durchgeführt werden, weil derzeit ein Job auf dem Adapter aussteht oder ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Job vollständig ausgeführt wurde, oder löschen Sie den Job, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Wechseln Sie zur Seite „Job-Warteschlange“ des iDRAC, um den Status der geplanten Jobs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC066

Meldung	iDRAC wurde erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC wurde erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0660

Meldung	Auf den angegebenen Dateiserver-Speicherort kann nicht zugegriffen werden.
Detaillierte Beschreibung	Auf den Dateiserver kann nicht zugegriffen werden, weil die angegebenen Anmeldeinformationen inkorrekt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen des Dateiservers, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0661

Meldung	Speicherkonfigurationsvorgang - #(Vorgang) auf dem ausgewählten #{Gerätetyp}: #{Gerätename} im Wartezustand.
Detaillierte Beschreibung	Verschiedene Speicherkonfigurationsvorgänge können auf verschiedenen Geräten nicht durchgeführt werden, wie z. B. auf physischen Festplatten, virtuellen Festplatten, Controllern oder Gehäusen. Die Vorgänge werden auf das Gerät angewandt, indem ein Konfigurationsjob auf dem zugehörigen Controller erstellt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Speicherkonfigurationsvorgang abzuschließen, erstellen Sie einen Speicherkonfigurations-Job mit entsprechender Zeitplanung.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0662

Meldung	Der Vorgang zum Löschen der Fremdkonfiguration löscht die Informationen fremder virtueller Festplatten aus den den Controllern zugeordneten physikalischen Festplattenlaufwerken. Das Löschen entfernt die mit den

	entsprechenden virtuellen Datenträgern verknüpften Metadaten, wodurch die physischen Festplattenlaufwerke für die Erstellung von neuen virtuellen Laufwerken verfügbar werden. Führen Sie zur Entfernung von Fremddaten einen Initialisierungsvorgang durch.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Löschen der Fremdkonfiguration löscht die Informationen fremder virtueller Festplatten aus den den Controllern zugeordneten physikalischen Festplattenlaufwerken. Das Löschen entfernt die mit den entsprechenden virtuellen Datenträgern verknüpften Metadaten, wodurch die physischen Festplattenlaufwerke für die Erstellung von neuen virtuellen Laufwerken verfügbar werden. Führen Sie zur Entfernung von Fremddaten einen Initialisierungsvorgang durch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0663

Meldung	Durch Zurücksetzen der ausgewählten PERC-Controller-Konfiguration löschen Sie alle virtuellen Laufwerke (VDs) und heben die Zuweisung von Hot-Spares zum zugehörigen Controller auf.
Detaillierte Beschreibung	Durch Zurücksetzen der ausgewählten PERC-Controller-Konfiguration löschen Sie alle virtuellen Laufwerke (VDs) und heben die Zuweisung von Hot-Spares zum zugehörigen Controller auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0664

Meldung	Der Export des RAID Controller-Protokolls nimmt weniger als *arg1* Minuten in Anspruch. Die Job-ID: # {Job-ID} wird für den Vorgang zum RAID-Controller Protokollexport erstellt.

Argumente	• ***arg1*** **=** Anzahl von Minuten
Detaillierte Beschreibung	Der Export des RAID Controller-Protokolls wird in weniger als der in der Meldung identifizierten Anzahl Minuten ausgeführt. Der in der Meldung identifizierte Job wird für den RAID-Controller Protokollexport erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie zum Prüfen des Job-Status auf die Schaltfläche „Job-Warteschlange“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0665

Meldung	RAID Controller-Protokolldaten werden erfasst. Dieser Vorgang dauert weniger als *arg1* Minuten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Anzahl von Minuten

Detaillierte Beschreibung	RAID Controller-Protokolldaten werden erfasst. Dieser Vorgang dauert weniger als die in der Meldung identifzierte Anzahl von Minuten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Melden Sie sich erst dann von der Anwendung ab, wenn die Erfassung der Protokolldaten abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0666

Meldung	Ein RAID-Controller-Protokoll wurde erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Ein RAID-Controller-Protokoll wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie zum Exportieren des Protokollberichts auf OK. Um den Bericht zu löschen, klicken Sie auf Abbrechen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0667

Meldung	Diese Einstellung wird angewendet, nachdem der Server aus- und wieder eingeschaltet wurde. Dies kann zu einem Verlust der Konfiguration und/oder des Zugriffs auf physische Festplatte(n) führen.
Detaillierte Beschreibung	Diese Einstellung wird angewendet, nachdem der Server aus- und wieder eingeschaltet wurde. Dies kann zum Verlust der Konfiguration führen und/oder auf physische Festplatten oder als offline markierte virtuelle Festplatten zugreifen. Dies kann auch dazu führen, dass einige der Festplatten als Fremdlaufwerke identifiziert werden. Fremde physische Festplattenlaufwerke oder virtuelle Festplatten können importiert oder gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0668

Meldung	Diese Einstellung wird beim nächsten Neustart des Servers übernommen. Wenn die Einstellung nicht kompatibel mit dem RAID-Controller ist, funktionieren LED-Statusanzeigen für alle zugehörigen Festplattenlaufwerke (HDDs) nicht mehr.
Detaillierte Beschreibung	Diese Einstellung wird beim nächsten Neustart des Servers übernommen. Wenn die Einstellung nicht kompatibel mit dem RAID-Controller ist, funktionieren LED-Statusanzeigen für alle zugehörigen Festplattenlaufwerke (HDDs) nicht mehr.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0669

Meldung	Durch Initialisieren des virtuellen Laufwerks werden die Daten von dem virtuellen Laufwerk permanent gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Durch Initialisieren des virtuellen Laufwerks werden die Daten von dem virtuellen Laufwerk permanent gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie zum Fortfahren auf OK.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC067

Meldung	iDRAC-Reset auf die Werkseinstellungen war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Reset auf die Werkseinstellungen war nicht erfolgreich. Möglicherweise liegen Probleme mit der IPMI-Kommunikation vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie die Netzstromversorgung zum Server, und stellen Sie sie wieder her, und versuchen Sie es anschließend erneut. 3) Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0670

Meldung	Durch Löschen der virtuellen Festplatte wird die virtuelle Festplatte aus der Controller-Konfiguration entfernt.
Detaillierte Beschreibung	Durch Löschen der virtuellen Festplatte wird die virtuelle Festplatte aus der Controller-Konfiguration entfernt. Wenn die angegebene virtuelle Laufwerk als Startgerät eingesetzt wird, wird der Server erst dann gestartet, wenn ein anderes Startgerät im BIOS ausgewählt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das angegebene virtuelle Laufwerk als Startgerät eingesetzt wird, wird der Server nicht gestartet. Klicken Sie auf OK, um den Vorgang fortzusetzen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0671

Meldung	Durch Verlassen dieser Seite werden die Vorgänge oder ausgewählten Konfigurationseinstellungen nicht gespeichert.
Detaillierte Beschreibung	Durch Verlassen dieser Seite werden die Vorgänge oder ausgewählten Konfigurationseinstellungen nicht gespeichert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf OK, um den Vorgang fortzusetzen. Klicken Sie auf Abbrechen, um die Seite weiterhin zu bearbeiten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0673

Meldung	Der BS-Collector muss auf dem Server-Betriebssystem ausgeführt werden, um Betriebssystem- und Anwendungsdaten zu exportieren. Ein virtuelles USB-Gerät mit der Bezeichnung DRACRW ist auf dem Serverbetriebssystem erschienen. Dieses Gerät enthält das BS-Collector-Dienstprogramm. Gehen Sie zur Startseite des Server-BS und führen Sie die für den Typ des Betriebssystems geeignete Version des Dienstprogramms aus. Nach Abschluss des BS-Collector-

	Dienstprogramms kehren Sie zu dieser Seite zurück, um den Export des Berichts des technischen Supports (TSR) abzuschließen.
Detaillierte Beschreibung	Um Betriebssystem- und Anwendungsdaten zu exportieren, muss das BS-Collector-Dienstprogramm auf dem Server-BS ausgeführt werden. Ein virtuelles USB-Gerät mit der Bezeichnung DRACRW ist im Server-Betriebssystem erschienen. Nach Abschluss des BS-Collector-Dienstprogramms kehren Sie zu dieser Seite zurück, um den Export des Berichts des technischen Supports (TSR) abzuschließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Seite „BS-Collector-Dienstprogramm“ im Betriebssystem auf, und warten Sie, bis die Ausführung abgeschlossen ist. Kehren Sie dann zu dieser Seite zurück, um den Export des Berichts des technischen Supports (TSR) abzuschließen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0674

Meldung	Der Berichtexport erstellt eine komprimierte Datei, die zur Unterstützung beim Beheben von Serverproblemen an den technischen Support von Dell gesandt werden kann. Wählen Sie zur Angabe optionaler Berichteinstellungen und Maßnahmen „Erweiterte Exportoptionen wählen“.

Detaillierte Beschreibung	Der Berichtexport erstellt eine komprimierte Datei, die zur Unterstützung beim Beheben von Serverproblemen an den technischen Support von Dell gesandt werden kann. Wählen Sie zur Angabe optionaler Berichteinstellungen und Maßnahmen „Erweiterte Exportoptionen wählen".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0675

Meldung	Für das Suchekriterium sind keine eingegebenen Ergebnisse verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Für das Suchekriterium sind keine eingegebenen Ergebnisse verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein anderes Kriterium an, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0676

Meldung	Fehler bei der Zuweisung der physischen Festplattenlaufwerke als globale Hotspare-Laufwerke.
Detaillierte Beschreibung	Fehler bei der Zuweisung der physischen Festplatte als globale Hotspare-Laufwerke. Dies kann daran liegen, dass keine Festplattenlaufwerke in einem kundenbereiten Zustand oder keine virtuellen Laufwerke vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Wenn keine Laufwerke im Zustand „Bereit" sind, fügen Sie zusätzliche Festplattenlaufwerke hinzu, und stellen Sie sicher, dass die Laufwerke im Zustand „Bereit" sind. 2) Wenn keine virtuellen Laufwerke vorhanden sind, klicken Sie auf <create virtualdisk link> und erstellen Sie mindestens ein virtuelles Laufwerk. 3) Wenn die physischen Festplattenlaufwerke sich im Nicht-RAID-Modus befinden, konvertieren Sie sie zum RAID-Modus, indem Sie Strg+R drücken, wenn der Server neu gestartet wird, und wählen Sie dann den gewünschten Controller. Drücken Sie F2, und wählen Sie die Option „Zu RAID konvertieren", und schließen Sie dann den Vorgang ab.
Kategorie	Bei Lagerung

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0677

Meldung	Es sind keine physischen Festplattenlaufwerke im Zustand „Bereit", keine virtuellen Festplatten werden erstellt und keine PCIe-SSD-Laufwerke stehen zur Ausführung von Vorgängen zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Es stehen keine physischen Festplattenlaufwerke im Zustand „Bereit", keine virtuellen Laufwerke oder PCIe SSD-Laufwerke zur Ausführung von Vorgängen zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch: 1) Wenn sich keine Laufwerke im Zustand „Bereit" befinden, fügen Sie zusätzliche Laufwerke ein, und stellen Sie sicher, dass die Laufwerke im Zustand „Bereit" sind. 2) Wenn keine virtuellen Laufwerke vorhanden sind, klicken Sie auf <create virtualdisk link> und erstellen mindestens ein virtuelles Laufwerk. 3) Wenn PCIe-SSD-Festplatten ins Gehäuse eingelegt oder an die Rückwandplatine angeschlossen sind.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0678

Meldung	Die Vorgänge „Zum Entfernen vorbereiten“ oder „Sicheres Löschen“ können nicht auf PCIe-SSD-Festplatten ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Vorgänge „Zum Entfernen vorbereiten“ oder „Sicheres Löschen“ können nicht auf den PCIe-SSD-Festplatten ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die PCIe-SSD-Festplatten ordnungsgemäß ins Gehäuse eingelegt oder an die Rückwandplatine angeschlossen sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0679

Meldung	Ein Job wird bereits ausgeführt. Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der vorhandene Job abgeschlossen ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Anfrage konnte nicht verarbeitet werden, da ein Job bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der laufende Job abgeschlossen ist oder löschen Sie den geplanten Job und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC068

Meldung	SHA256Kennwort und einfaches Kennwort können nicht zusammen importiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Es kann nicht versucht werden, sowohl SHA256Kennwort als auch einfaches Kennwort zusammen auf dem Konfigurationsimport pro Benutzer einzustellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es kann versucht werden, entweder SHA256Kennwort oder das einfache Kennwort für einen Benutzer zu importieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0680

Meldung	Server-iDRAC-Benutzeranmeldeinformationen und/oder BIOS-Kennwörter sind derzeit nicht auf Standard-ID-Daten festgelegt. Die XML-Funktion der USB-Konfiguration ist nur verfügbar, wenn Standard-ID-Daten festgelegt sind.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Funktion der USB-Konfiguration ist nicht verfügbar, wenn die iDRAC-Benutzeranmeldeinformationen und BIOS-Kennwörter nicht auf Standardwerte eingestellt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die iDRAC-Benutzeranmeldeinformationen und BIOS-Kennwörter auf den Standard zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0681

Meldung	Freigegebene Komponentenaktualisierungen über das Server-Betriebssystem oder den Lifecycle-Controller können nicht angewendet werden, da die CMC-Einstellung für die Gehäuseverwaltung im Server-Modus nicht auf Verwalten und Überwachen eingestellt ist.
Detaillierte Beschreibung	Freigegebene Komponentenaktualisierungen über das Server-Betriebssystem oder den Lifecycle-Controller können nicht angewendet werden, da die CMC-Einstellung für die Gehäuseverwaltung im Server-Modus nicht auf Verwalten und Überwachen eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Starten Sie die CMC-Web-Benutzeroberfläche. 2) Navigieren Sie zu Gehäuse-Übersicht – > Einrichten – > Allgemein, und wählen Sie die Option „Verwalten und Überwachen" für die Gehäuseverwaltung im Server-Modus. 3) Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen in CMC zu speichern. 4) Wiederholen Sie den Vorgang in iDRAC. Weitere Informationen finden Sie im CMC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0682

Meldung	Das Aktivieren von iDRACs direkter USB-Konfigurations-XML ermöglicht einem beliebigen USB-Schlüssel mit einer korrekt formatierten Konfigurations-XML-Datei die Neukonfiguration des Servers, wenn dieser am USB-Verwaltungsanschluss angeschlossen ist, der durch ein Schraubenschlüsselsymbol identifiziert ist. Hierzu gehören möglicherweise die Vorgänge zu RAID-Konfigurationen, Benutzerkonten und Warnungseinstellungen.
Detaillierte Beschreibung	Das Aktivieren von iDRACs direkter USB-Konfigurations-XML ermöglicht einem beliebigen USB-Schlüssel mit einer korrekt formatierten Konfigurations-XML-Datei die Neukonfiguration des Servers, wenn dieser am USB-Verwaltungsanschluss angeschlossen ist, der durch ein Schraubenschlüsselsymbol identifiziert ist. Hierzu gehören möglicherweise die Vorgänge zu RAID-Konfigurationen, Benutzerkonten und Warnungseinstellungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0683

Meldung	Die Konfiguration im geteilten Modus kann nicht auf Gehäuse(n) ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration im geteilten Modus kann nicht auf Gehäuse(n) ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie Folgendes: 1) Der Controller muss über Echtzeitkonfigurationsfähigkeiten verfügen, und das/die zugehörige/-n Gehäuse muss/müssen die Fähigkeit für den geteilten Modus haben, um den Vorgang erneut ausführen zu können. 2) Der/die Controller, der/die im Lieferumfang des Systems enthalten ist/sind, unterstützt/-en die Echtzeitkonfiguration. Um den Support der Echtzeitkonfiguration des Controllers zu überprüfen, gehen Sie zur Seite der Controller-Eigenschaften, wählen Sie den gewünschten Controller aus und überprüfen Sie den Wert der Echtzeitkonfigurationsfähigkeit.3) Das/die Gehäuse unterstützt/-en die Konfiguration im geteilten Modus. Um das Gehäuse zu überprüfen, gehen Sie zur Seite der Gehäuseeigenschaften, wählen Sie das erforderliche Gehäuse aus und überprüfen Sie, ob das Gehäuse im geteilten Modus funktionieren kann. < br/>
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0684

Meldung	Die Konfiguration im geteilten Modus kann auf den ausgewählten Gehäusen nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration im geteilten Modus kann auf den ausgewählten Gehäusen nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Während des Serverstarts drücken Sie F2, um das System-Setup zu öffnen. Gehen Sie zu iDRAC-Einstellungen – > Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren“ aus und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Neustart des Servers.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0685

Meldung	Für diesen *arg1*-Vorgang wurde ein ausstehender Vorgang erstellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Aufgabenname
Detaillierte Beschreibung	Ein ausstehender Vorgang wurde für diesen in der Meldung identifizierten Vorgang erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die offenen Vorgänge anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ausstehende Vorgänge".
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0686

Meldung	Einige der angewendeten wartenden Vorgänge wurden nicht erstellt.

Detaillierte Beschreibung	Einige der angewendeten wartenden Vorgänge wurden nicht erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie erfolgreiche wartende Vorgänge an, indem Sie auf die Schaltfläche „Wartende Vorgänge“ klicken.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0687

Meldung	Einige der angewendeten wartenden Vorgänge wurden nicht erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Einige der angewendeten wartenden Vorgänge wurden nicht erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie aus, einen Job für die erfolgreichen Vorgänge zu erstellen. Zeigen Sie mit der Schaltfläche „Wartende Vorgänge“ erfolgreiche ausstehende Vorgänge an oder klicken Sie auf „Abbrechen“, um die Job-Erstellung abzubrechen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0688

Meldung	Wenn dieser Konfigurationsvorgang angewendet wird, werden auch alle vorhandenen wartenden Vorgänge auf *arg1* angewandt. # {Link „Wartende Vorgänge anzeigen"}
Argumente	• ***arg1*** **=** controller_name
Detaillierte Beschreibung	Wenn dieser Konfigurationsvorgang angewendet wird, werden auch alle vorhandenen wartenden Vorgänge auf dem in der Meldung angegeben Controller angewandt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Job erstellen", um den Konfigurations-Job zu erstellen. Klicken Sie auf „Abbrechen", um die Job-Erstellung abzubrechen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0689

Meldung	Auf den ausgewählten Festplattenlaufwerken konnte keine virtuelle Festplatte erstellt werden, weil der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Auf den ausgewählten Festplattenlaufwerken konnte keine virtuelle Festplatte erstellt werden, weil der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Drücken Sie während des Serverstarts <F2>, um das System-Setup aufzurufen. Wechseln Sie zu iDRAC-Einstellungen -> Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren" aus und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Neustart des Servers.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC069

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, weil die Zeichenkettenlänge kleiner als die minimale unterstützte Länge ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, weil die Zeichenkettenlänge kleiner als die minimale unterstützte Länge ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Zeichenkettenwert ein, der größer ist als die unterstützte Mindestlänge, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0690

Meldung	Das iDRAC-Service-Modul ist nicht auf dem Betriebssystem des Servers installiert.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Service-Modul ist nicht auf dem Betriebssystem des Servers installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das iDRAC-Service-Modul, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0692

Meldung	Das Zuweisen und Aufheben der Zuweisung physischer Festplatten als globale Hotspare(s) ist nicht möglich, weil der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Zuweisen und Aufheben der Zuweisung physischer Festplatten als globale Hotspare(s) ist nicht möglich, weil der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Drücken Sie während des Serverstarts <F2>, um das System-Setup aufzurufen. Wechseln Sie zu iDRAC-Einstellungen -> Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren“ aus und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Neustart des Servers.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0694

Meldung	Die Attribute des ausgewählten Controllers konnten nicht konfiguriert werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Attribute des ausgewählten Controllers konnten nicht konfiguriert werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Drücken Sie während des Serverstarts <F2>, um das System-Setup aufzurufen. Wechseln Sie zu iDRAC-Einstellungen -> Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren" aus und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Neustart des Servers.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0695

Meldung	Sicherheitsschlüssel-Vorgänge können auf dem ausgewählten Controller nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.

Detaillierte Beschreibung	Sicherheitsschlüssel-Vorgänge können auf dem ausgewählten Controller nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Drücken Sie während des Serverstarts <F2>, um das System-Setup aufzurufen. Wechseln Sie zu iDRAC-Einstellungen -> Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren" aus und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Neustart des Servers.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0696

Meldung	Hardware-Übersicht-Informationen können nicht abgerufen werden, weil der Server ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC ist nicht in der Lage, Informationen in Bezug auf die Hardware-Übersicht abrufen, während der Server ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein, um die Hardware-Übersicht-Informationen anzuzeigen.

Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0697

Meldung	Wählen Sie aus, einen Job aus den vorhandenen erfolgreichen wartenden Vorgängen zu erstellen.
Detaillierte Beschreibung	Wählen Sie aus, einen Job aus den vorhandenen erfolgreichen wartenden Vorgängen zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Wartende Vorgänge“, um die wartenden Vorgänge anzuzeigen. 2) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Job erstellen“, um einen Konfigurations-Job zu erstellen. 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“, um die Job-Erstellung zu verlassen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0698

Meldung	USB-Verwaltungseinstellungen können nicht geändert werden, da das USB-Gerät zurzeit benutzt wird.
Detaillierte Beschreibung	USB-Verwaltungseinstellungen können nicht geändert werden, da das USB-Gerät zurzeit benutzt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die aktuellen USB-Vorgänge abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0699

Meldung	Ungültiger Wert für Mindestlüftergeschwindigkeit.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für die Mindestlüftergeschwindigkeit muss innerhalb des in der empfohlenen Antwortaktion angegebenen Bereichs liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert zwischen <min> und <max> ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC070

Meldung	Das SSL Web-Server-Zertifikat wurde erfolgreich auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Das SSL Web-Server-Zertifikat wurde erfolgreich auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0700

Meldung	E-Mail-Seite erfolgreich an *arg1* gesendet.
Argumente	• ***arg1*** **=** E-Mail-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Eine E-Mail-Seite wurde erfolgreich abgesendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0701

Meldung	Angefordertes Hochfahren des Systems.

Detaillierte Beschreibung	Angefordertes Hochfahren des Systems.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0702

Meldung	Angefordertes Aus- und Einschalten des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Angefordertes Aus- und Einschalten des Systems.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0703

Meldung	Angeforderter System-Kaltstart.
Detaillierte Beschreibung	Angeforderter System-Kaltstart.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0704

Meldung	Angefordertes Herunterfahren des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Angefordertes Herunterfahren des Systems.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0705

Meldung	Angefordertes ordentliches Herunterfahren des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Angefordertes ordentliches Herunterfahren des Systems.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0706

Meldung	Angeforderter System-NMI
Detaillierte Beschreibung	Angeforderter System-NMI
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0707

Meldung	Das primäre Firmware-Image ist ungültig. Gegenwärtiger Start von Image-Sicherungskopien. Um das primäre Image wiederherzustellen, aktualisieren Sie die Firmware.
Detaillierte Beschreibung	Das primäre Firmware-Image ist ungültig. Gegenwärtiger Start von Image-Sicherungskopien. Um das primäre Image wiederherzustellen, aktualisieren Sie die Firmware.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwerben Sie eine gewünschte Version des iDRAC-Firmware-Images. Es wird empfohlen die neueste verfügbare Version zu verwenden. Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0708

Meldung	Der vorhergehende Neustart erfolgte aufgrund einer Firmware-Watchdog-Zeitüberschreitung.

Detaillierte Beschreibung	Der vorhergehende Neustart erfolgte aufgrund einer Firmware-Watchdog-Zeitüberschreitung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0709

Meldung	Unbekannter Server wurde ins Gehäuse eingefügt.
Detaillierte Beschreibung	Unbekannter Server wurde ins Gehäuse eingefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwerben Sie die neueste Chassis Management Controller (CMC)-Firmware, die den angegebenen Server unterstützt und aktualisieren Sie das CMC auf mindestens diese Version.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC071

Meldung	iDRAC-Reset nicht möglich, weil gerade eine Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das iDRAC-Reset konnte nicht ausgeführt werden, weil gerade eine Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0710

Meldung	Server-Link-Tuning-Fehler.
Detaillierte Beschreibung	Server-Link-Tuning-Fehler.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das E/A-Modul (IOM) und die Mezzanine (Mezz)-Karten sind entsprechend übereinstimmen. Überprüfen Sie das M1000e Hardware-Benutzerhandbuch für die richtigen Komponenten.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0711

Meldung	Unbekannte Einschalt-Antwort von CMC.
Detaillierte Beschreibung	Unbekannte Einschalt-Antwort von CMC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie CMC zurückzusetzen. Außerdem versuchen Sie den Server neuzustarten.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0712

Meldung	Der Server kann nicht gestartet werden, da kein Strom zugewiesen ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Server kann nicht gestartet werden, da kein Strom zugewiesen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nutzen Sie die Chassis Management Controller-Weboberfläche zur Überprüfung der verfügbaren Energie- und Stromanforderungen. Wenn ausreichend Strom verfügbar ist, weisen den erforderlichen Strom zu und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0713

Meldung	Der Server kann aufgrund von nicht Übereinstimmung des Fabrics nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Server kann aufgrund von nicht Übereinstimmung des Fabrics nicht gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Hardware zwischen dem E/A-Modul (IOM) und der Mezzanine (Mezz) -Karte kompatibel ist. Überprüfen Sie das M1000e Hardware-Benutzerhandbuch für die richtige Komponente.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0714

Meldung	Der Server konnte wegen nicht kontinuierlichen Strommaßnahmen nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Server konnte wegen nicht kontinuierlichen Strommaßnahmen nicht gestartet werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Nutzen Sie die Chassis Management Controller-Weboberfläche zur Überprüfung der verfügbaren Energie- und Stromanforderungen. Wenn ausreichend Strom verfügbar ist, weisen den erforderlichen Strom zu und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0715

Meldung	Die Imagedatei ist im gegebenen Remote-Freigabepfad nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die Imagedatei ist im gegebenen Remote-Freigabepfad nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Image-Datei auf dem bereitgestellten Freigabepfad vorhanden ist. Versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0716

Meldung	Remote-Freigabe kann nicht aufgehoben werden.
Detaillierte Beschreibung	Remote-Freigabe kann nicht aufgehoben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardstarteinstellung						

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0717

Meldung	Remote-Freigabe erfolgreich aufgehoben.
Detaillierte Beschreibung	Remote-Freigabe erfolgreich aufgehoben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0718

Meldung	Der Remote-Dateifreigabedienst ist mit der vorhergehenden Verbindung beschäftigt.
Detaillierte Beschreibung	Der Remote-Dateifreigabedienst ist mit der vorhergehenden Verbindung beschäftigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stoppen Sie die Remote-Dateifreigabesitzung und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0719

Meldung	Es kann keine Verbindung zur Remote-Dateifreigabe hergestellt werden. Die virtuellen Datenträgergeräte werden bereits verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Es kann keine Verbindung zur Remote-Dateifreigabe hergestellt werden. Die virtuellen Datenträgergeräte werden bereits verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stoppen Sie laufende virtuelle Datenträger-Sitzungen und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC072

Meldung	Die Rücksetzung von iDRAC auf die werkseitigen Standardeinstellungen konnte nicht ausgeführt werden, weil gerade eine Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.

Detaillierte Beschreibung	Die Rücksetzung von iDRAC auf die werkseitigen Standardeinstellungen kann nicht abgeschlossen werden, weil gerade ein Firmware-Upgrade-Vorgang durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0720

Meldung	Die Remote-Freigabe *arg1* kann nicht bereitgestellt werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Freigabename
Detaillierte Beschreibung	Remote-Freigabe kann nicht bereitgestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut.

Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0721

Meldung	Die Remote-Freigabe *arg1* wurde erfolgreich bereitgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Freigabename
Detaillierte Beschreibung	Remote-Freigabe erfolgreich bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0722

Meldung	Die dem Gehäuse zugewiesene MAC-Adresse für die integrierte NIC *arg1* konnte nicht programmiert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** NDC-Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Gehäuse-zugewiesene MAC-Adresse für die NIC konnte nicht programmiert werden. Integriert in die angegebene Steckplatznummer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Server neu und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0723

Meldung	Die Firmware-Version *arg1* des Chassis Management Controller ist niedriger als die erforderliche Version *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** = Versionsnummer • ***arg2*** = Versionsnummer
Detaillierte Beschreibung	Die Chassis Management Controller-Firmware-Version, die in der Meldung angegeben ist, ist älter als die zur Unterstützung des Servers erforderliche Version.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Chassis Management Controller-Firmware auf die erforderliche Version, die in die Nachricht angegeben ist.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Protokoll Remote-System

Gehäuse-Standardstarteinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0724

Meldung	Quick Sync-Firmware wurde erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Quick Sync-Firmware wurde erfolgreich aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0725

Meldung	Aktualisierung der Quick Sync-Firmware nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Aktualisierung der Quick Sync-Firmware nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0726

Meldung	Die automatische Drosselung für den Server ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die automatische Drosselung für den Server wurde aufgrund einer Anforderung vom Chassis Management Controller (CMC) deaktiviert, weil der CMC gerade neu startet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0727

Meldung	Automatische Drosselung für Server ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die automatische Drosselung für den Server wurde aufgrund einer Anforderung vom Chassis Management Controller (CMC) aktiviert, weil der CMC-Neustart abgeschlossen ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0728

Meldung	Quick Sync-Kommunikation funktioniert nicht mehr.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Kommunikation oder Verbindung zum iDRAC funktioniert nicht mehr.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Entfernen Sie die Frontblende, und bringen Sie sie wieder an. 2) Schalten Sie die Frontblende durch Betätigen der Aktivierungstaste ein. 3) Versuchen Sie erneut, die Quick Sync-Funktion zu verwenden. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Anbieter für technischen Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC073

Meldung	iDRAC-Reset nicht möglich, weil gerade eine vFlash-Partitionserstellung durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Reset kann nicht erfolgen, weil gerade eine vFlash-Partitionserstellung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die vFlash-Partitionserstellung abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC074

Meldung	Die Rücksetzung von iDRAC auf die werkseitigen Standardeinstellungen kann nicht ausgeführt werden, weil gerade eine vFlash-Partitionserstellung ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Rücksetzung von iDRAC auf die werkseitigen Standardeinstellungen kann nicht abgeschlossen werden, weil gerade eine vFlash-Partitionserstellung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die vFlash-Partitionserstellung abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0740

Meldung	Durch die Vorbereitung zur Entfernung werden alle Aktivitäten auf dem PCIe-SSD-Gerät beendet, so dass es sicher entfernt werden kann. Das Gerät kann sicher entfernt werden, wenn die Festplatte das LED-Muster für sicheres Entfernen anzeigt.
Detaillierte Beschreibung	Durch die Vorbereitung zur Entfernung werden alle Aktivitäten auf dem PCIe-SSD-Gerät beendet, so dass es sicher entfernt werden kann. Das Gerät kann sicher entfernt werden, wenn die Festplatte das LED-Muster für sicheres Entfernen anzeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie auf <OK>, um fortzufahren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0741

Meldung	Zum Entfernen vorbereiten oder sicheres Löschen kann auf dem/den ausgewählten PCIe-SSD-Festplattenlaufwerk(en) nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Zum Entfernen vorbereiten oder sicheres Löschen kann auf dem/den ausgewählten PCIe-SSD-Festplattenlaufwerk(en) nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist. Wiederholen den Vorgang nach dem Neustart des Servers.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Lifecycle Controller zu aktivieren, starten Sie den Server neu. Drücken Sie während des Serverstarts <F2>, um das System-Setup aufzurufen. Wechseln Sie zu iDRAC-Einstellungen -> Lifecycle-Controller, wählen Sie die Option „Aktivieren" aus und speichern Sie die Änderungen. Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Neustart des Servers.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0742

Meldung	Der Befehl für sicheres Löschen wird auf dem/den ausgewählten PCIe-SSD-Festplattenlaufwerk(en) erst nach dem Neustart des Systems oder dem Verlust der Stromversorgung für das/die Festplattenlaufwerk(e) ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Ein sicheres Löschen auf einer PCIe-SSD überschreibt alle Blöcke in verschlüsselter Form, und alle Daten auf dem PCIe-SSD-Gerät gehen für immer verloren. Die Änderungen werden nach einem Neustart des Systems oder einer Unterbrechung der Stromversorgung zum Laufwerk vorgenommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie auf <OK>, um fortzufahren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0743

Meldung	Speicherkonfigurationsvorgänge können nicht ausgeführt werden, da keine Speicher-Controller auf dem Server erkannt wurden.
Detaillierte Beschreibung	Speicherkonfigurationsvorgänge können nicht ausgeführt werden, da keine Speicher-Controller auf dem Server erkannt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0744

Meldung	Speicherkonfigurationsvorgänge können nicht ausgeführt werden, da weder Speicher-Controller noch PCIe-Extender auf dem System erkannt wurden.
Detaillierte Beschreibung	Speicherkonfigurationsvorgänge können nicht ausgeführt werden, da weder Speicher-Controller noch PCIe-Extender auf dem System erkannt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0745

Meldung	Es gibt keine wartenden Vorgänge in der ausgewählten Komponentengruppe.
Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine wartenden Vorgänge in der ausgewählten Komponentengruppe.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0746

Meldung	Vorgänge zu virtuellen Festplatten (VD) können nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Vorgänge zu virtuellen Festplatten (VD) können nicht ausgeführt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Lifecycle Controller und versuchen Sie den Vorgang erneut. Zur Aktivierung des Lifecycle Controllers starten Sie den Server neu. Drücken Sie während des Serverstarts <F2>, um das System-Setup aufzurufen. Wechseln Sie zu iDRAC-Einstellungen -> Lifecycle-Controller, wählen Sie „Aktivieren" aus, und speichern Sie die Änderungen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0747

Meldung	Die Konfiguration kann auf dem ausgewählten Controller nicht zurückgesetzt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration kann auf dem ausgewählten Controller nicht zurückgesetzt werden, da der Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Lifecycle Controller und versuchen Sie den Vorgang erneut. Zur Aktivierung des Lifecycle Controllers starten Sie den Server neu. Drücken Sie während des Serverstarts <F2>, um das System-Setup aufzurufen. Wechseln Sie zu iDRAC-Einstellungen -> Lifecycle-Controller, wählen Sie „Aktivieren“ aus, und speichern Sie die Änderungen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0748

Meldung	Der BIOS-Watchdog-Zeitgeber muss deaktiviert werden, wenn die Option zur automatischen Systemwiederherstellung aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der BIOS-Watchdog muss deaktiviert werden, wenn die Option zur automatischen Systemwiederherstellung aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der BIOS-Watchdog-Zeitgeber deaktiviert ist, bevor Sie die Option zur automatischen Systemwiederherstellung aktivieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0749

Meldung	SNMPv3-Benutzer kann nicht auf „Keine“ gesetzt sein.
Detaillierte Beschreibung	SNMPv3-Benutzer kann nicht auf „Keine“ gesetzt sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie den SNMPv3-Benutzer auf einen anderen Wert als „Keine“ und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0751

Meldung	Der eingegebene Schwellenwert ist niedriger als der untere Warn- oder kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den Informations- oder Warnschwellenwert sollte nicht kleiner als der untere kritische Schwellenwert sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Schwellenwert ein, der größer ist als die unteren Warn- oder kritischen Schwellenwerte und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0752

Meldung	Der eingegebene Schwellenwert ist größer als der obere Warn- oder kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den Informations- oder Warnschwellenwert sollte nicht größer als der obere kritische Schwellenwert sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Schwellenwert ein, der kleiner ist als die oberen Warn- oder kritischen Schwellenwerte und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0753

Meldung	Setzen Sie den iDRAC zurück, um die wartenden neuen Zertifikate anzuwenden. Bis der iDRAC zurückgesetzt ist bleibt das alte Zertifikat aktiv.
Detaillierte Beschreibung	Setzen Sie den iDRAC zurück, um die wartenden neuen Zertifikate anzuwenden. Bis der iDRAC zurückgesetzt ist bleibt das alte Zertifikat aktiv. Ein manuelles Zurücksetzen des iDRAC ist erforderlich, damit das neue Zertifikat wirksam wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf den Link zum Zurücksetzen des iDRAC, um den iDRAC zurückzusetzen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0754

Meldung	Setzen Sie den iDRAC zurück, um den Löschvorgang des Zertifikats abzuschließen.
Detaillierte Beschreibung	Setzen Sie den iDRAC zurück, um den benutzerdefinierten Löschvorgang des SSL-Zertifikats abzuschließen. Ein manuelles Zurücksetzen des iDRAC ist erforderlich, damit die Aktion wirksam wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf den Link zum Zurücksetzen des iDRAC, um den iDRAC zurückzusetzen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0755

Meldung	Der ausgewählte Wert wird auf diesem Server nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der ausgewählte Wert wird auf diesem Server nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einem anderen Wert.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0756

Meldung	Lüfterinformationen können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lüfterinformationen können nicht angezeigt werden. Diese Situation kann auftreten, wenn der Server ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein. Wenn der Server bereits eingeschaltet ist, warten Sie einige Minuten, und aktualisieren Sie die Seite. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0757

Meldung	Die USB-Verwaltungsschnittstelle ist derzeit in der BIOS-Konfiguration deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang mit Verwendung der USB-Verwaltungsschnittstelle kann nicht abgeschlossen werden, da die Schnittstelle in der BIOS-Konfiguration deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die USB-Verwaltungsschnittstelle in der BIOS-Konfiguration, um diese Funktion verwenden zu können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0758

Meldung	Daten für den Report an den Technischen Support (Tech Support Report (TSR)) werden gesammelt. Dieser Vorgang wird weniger als *arg1* Minuten dauern.
Argumente	• ***arg1*** **=** Erfassungszeit
Detaillierte Beschreibung	Die Erstellung des Reports an den Technischen Support wird die in der Meldung angegebene Zeit dauern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Erfassung der Reportdaten abzubrechen, klicken Sie auf „Abbrechen“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0759

Meldung	Ein laufender Tech-Support-Report-Job wurde abgebrochen.

Detaillierte Beschreibung	Ein laufender Tech-Support-Report-Job wurde abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Job-Warteschlange“, um den Status des abgebrochenen Jobs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0801

Meldung	Der iDRAC wurde auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC schließt alle bestehenden Sitzungen, und alle Konfigurationseinstellungen werden auf die Standardwerte gesetzt. Die iDRAC-IP-Adresse wird auf die statische Standard-IP-Adresse gesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC0901

Meldung	Ungültige Syntax. Der Wert der Option -t muss auf 1 gesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des angeführten Befehls ist ungültig. In diesem Fall ist die Verwendung der Option -t unzulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe Hilfe und Dokumentation bezüglich der gültigen Syntax des Unterbefehls.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0902

Meldung	Für die Option -f muss -d ebenfalls angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des angeführten Befehls ist ungültig. In diesem Fall ist die Verwendung der Option -f unzulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe Hilfe und Dokumentation bezüglich der gültigen Syntax des Unterbefehls.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0903

Meldung	Die Option -d kann mit keinen weiteren Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des angegebenen Befehls ist ungültig. In diesem Fall ist die Verwendung der Option -d unzulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe Hilfe und Dokumentation bezüglich der gültigen Syntax des Unterbefehls.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0904

Meldung	Der Remote-Dateispeicherort ist nicht zugreifbar oder erreichbar.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann nicht auf den Remote-Dateispeicherort zugreifen. Die Anmeldeinformation oder der Pfad zum Remote-Dateispeicherort ist inkorrekt, oder iDRAC kann keine Verbindung zur Netzwerkadresse aufbauen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Pfad und die Anmeldeinformationen zur Remotedatei korrekt sind, und dass iDRAC die Netzwerkadresse erreichen kann.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0905

Meldung	Die USC-Versionsangaben konnten nicht abgerufen werde.
Detaillierte Beschreibung	Die USC-Versionsangaben können nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0906

Meldung	Vorgang fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es später erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0907

Meldung	System-ID-LED-Blinken eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Die System-ID-LED wurde erfolgreich eingeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0908

Meldung	System-ID-LED-Blinken ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Die System-ID-LED wurde erfolgreich ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0909

Meldung	Ungültige Unterbefehlssyntax: Geben Sie den Objektnamen an.
Detaillierte Beschreibung	Im angegebenen Befehl fehlt die Objektnamenssyntax.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die für den Unterbefehl korrekte Objektnamenssyntax an. Hinweise zur gültigen Syntax finden Sie in der Hilfe oder in der Dokumentation.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0910

Meldung	Ungültige Unterbefehlssyntax: Geben Sie den Gruppen- und Objektnamen an.
Detaillierte Beschreibung	Im angegebenen Befehl fehlt die Gruppen- und Objektnnamenssyntax.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die für den Unterbefehl korrekte Gruppen- und Objektnamenssyntax an. Hinweise zur gültigen Syntax finden Sie in der Hilfe oder in der Dokumentation.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0911

Meldung	Die Daten der Versionsinformationen sind nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Versionsinformationen können nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es später erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC0912

Meldung	Verbindung zu RAC konnte unter angegebener IP-Adresse nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Verwaltungssystem konnte sich nicht mit iDRAC in Verbindung setzen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die IP-Adresse des Remote-iDRAC korrekt ist. Überprüfen Sie, ob zwischen dem Verwaltungssystem und iDRAC Konnektivität besteht.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1000

Meldung	Der Objektwert für die iDRAC IPv6-Adresse oder Gateway konnte nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Objektwert für die iDRAC IPv6-Adresse oder Gateway konnte nicht eingestellt werden, da das Objekt „IPv6-AutoConfig“ aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das Objekt IPv6-AutoConfig mit dem Befehl „racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig <0 | Disabled >“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1001

Meldung	Der Objektwert für die iDRAC IPv6-DNS1 oder DNS2 konnte nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Objektwert für die iDRAC IPv6-DNS1 oder DNS2 konnte nicht eingestellt werden, da das Objekt DNSFromDHCP6 aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das Objekt DNSFromDHCP6 mit dem Befehl „racadm set iDRAC.IPv6.DNSFromDHCP6 <0 | Disabled>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1002

Meldung	Active Directory Single Sign On (Active Directory für die Einmalanmeldung, SSO) kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Active Directory-SSO kann nicht aktiviert werden, da das Objekt SmartCardLogonEnable aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das Objekt SmartCardLogonEnable mit dem Befehl „racadm set iDRAC.SmartCard.LogonEnable <0 | Disabled>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1003

Meldung	Die Smart Card-Zertifikat (CRL)-Widerrufliste kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Smart Card-Zertifikat (CRL)-Widerrufliste kann nicht aktiviert werden, da das Objekt SmartCardLogonEnable deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Objekt SmartCardLogonEnable mit dem Befehl „racadm set iDRAC.SmartCard.SmartCardLogonEnable <1 | Enabled>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1004

Meldung	Die Smart Card-Anmeldung kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Smart Card-Anmeldung kann nicht aktiviert werden, wenn Active Directory Single Sign On aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie das Objekt Active Directory Single Sign On (SSO) mit dem Befehl „racadm set iDRAC.ActiveDirectory.SSOEnable <0 | Disabled>" und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1005

Meldung	Die Hardware-Bestandsliste wurde erfolgreich exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Hardwarebestand konnte erfolgreich exportiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1006

Meldung	Datei *arg1* kann nicht verarbeitet werden, und die Aktualisierung wurde nicht angewandt.
Argumente	• ***arg1*** = Dateiname

Detaillierte Beschreibung	Die Aktualisierung wurde nicht angewendet, wegen einer der folgenden Ursachen: 1) Das Update Package ist ungültig. 2) Der Lifecycle Controller ist beschädigt. 3) Eine weitere Aktualisierung wird zurzeit ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte aus und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Laden Sie das korrekte Update Package von Ihrem Dienstanbieter herunter. 2) Verwenden Sie das Lifecycle Controller-Reparaturpaket zur Reparatur des Lifecycle Controllers. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch. 3) Bitte warten Sie, bis der aktuelle Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1007

Meldung	Der Job *arg1* kann nicht gelöscht werden.
Argumente	• ***arg1*=** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Job kann nicht gelöscht werden, während er ausgeführt, geplant oder vom Status „Herunterladen" auf „Geplant" wechselt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis der Job abgeschlossen ist und starten Sie das System neu, um den Job in einen abgeschlossenen Zustand zu versetzen. Um den Job-Status anzuzeigen, verwenden Sie „racadm jobqueue view -i <Job_ID>“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1008

Meldung	Das Active Directory-Objekt DCLookupByUserDomain kann nicht deaktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Active Directory-Objekt DCLookupByUserDomain kann nicht deaktiviert werden, da das Active Directory-Objekt DCLookupDomainName nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie das Active Directory-Objekt DCLookupDomainName mit dem Befehl „racadm set iDRAC.ActiveDirectory.DCLookupDomainName <Name>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1009

Meldung	Das Active Directory-Objekt GCLookupEnable oder DCLookupEnable kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Active Directory-Objekt GCLookupEnable oder DCLookupEnable kann nicht aktiviert werden, da IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1 oder IPv6.DNS2 nicht konfiguriert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie IPv4.DNS1, IPv4.DNS2, IPv6.DNS1 oder IPv6.DNS2 mit dem racadm-set-Befehl und versuchen Sie den Vorgang erneut. Beispiel: „racadm set iDRAC.IPv4.DNS1 <address>“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1010

Meldung	Die Stromobergrenze konnte nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Stromobergrenze kann nicht festgelegt werden, wenn das Objekt Power.Cap deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Einstellung „Stromobergrenze“ mit dem Befehl „racadm set System.Power.Cap.Enable < 1 | Enabled >“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1011

Meldung	BS zu iDRAC-Pass-Through kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	BS zu iDRAC-Pass-Through kann nicht aktiviert werden, weil sich der NIC im Dedizierten-Modus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den iDRAC-NIC-Modus in den freigegebenen Modus mit dem Befehl „racadm set idrac.nic.selection <value>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1012

Meldung	Der Zustand „Automatische Verhandlung“ kann für den aktuellen NIC-Auswahlmodus nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Zustand „Automatische Verhandlung“ kann für den aktuellen NIC-Auswahlmodus nicht geändert werden, da sich der iDRAC-NIC im dezidierten Modus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den iDRAC-NIC-Modus in den freigegebenen Modus mit dem Befehl „racadm set idrac.nic.selection <value>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1013

Meldung	Der Status des SNMPv3-Authentifizierungsprotokolls kann nicht auf „Keine“ gesetzt werden, wenn der SNMPv3-Datenschutzprotokoll-Status auf „Keine“ festgelegt ist.
Detaillierte Beschreibung	Für jeden iDRAC-Benutzer kann das SNMPv3-Authentifizierungsprotokoll nur auf „Keine“ geändert werden, wenn das SNMPv3-Datenschutzprotokoll auf „Keine“ festgelegt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den SNMPv3-Datenschutz-Protokollzustand auf „Keine“ mit dem Befehl „racadm set iDRAC.Users.<index>.SNMPv3PrivacyType none“, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1014

Meldung	Das SNMPv3-Datenschutzprotokoll kann nicht in den AES oder DES-Modus konfiguriert werden, wenn das SNMPv3-Authentifizierungsprotokoll auf „Keine“ eingestellt ist.

Detaillierte Beschreibung	Das SNMPv3-Datenschutzprotokoll kann nicht in den AES oder DES-Modus konfiguriert werden, wenn das SNMPv3-Authentifizierungsprotokoll auf „Keine“ eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um das SNMPv3-Datenschutzprotokoll für den angegebenen iDRAC-Benutzer zu konfigurieren, ändern Sie das SNMPv3-Authentifizierungsprotokoll in den MD5- oder SHA-Zustand mit dem Befehl „racadm set idrac.users.<index>.SNMPv3AuthenticationType <value>“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1016

Meldung	Der angegebene Benutzer existiert bereits. Doppelte-Benutzernamen sind nicht zulässig.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC-Benutzer können keine doppelten Namen für jeden der 16 Benutzer verwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass in jeder der 16 Benutzernamen eindeutig ist.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1017

Meldung	Der Objektwert wurde erfolgreich geändert und die Änderung befindet sich im Wartestatus.
Detaillierte Beschreibung	Alle bereitgestellten Vorgänge erfordern einen Job und einen Neustart des Systems, um die Objektwerte anwenden zu können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um einen angepassten Wert anzuwenden, erstellen Sie einen Konfigurationsjob und starten Sie das System neu. Um einen Änderungs- und Neustart-Job zu erstellen, verwenden Sie den Befehl „jobqueue“. Weitere Informationen über den Befehl finden Sie im Abschnitt „jobqueue“ in der RACADM-Hilfe.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1018

Meldung	Das angegebene Objekt oder der Syntax ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Dieses Problem tritt auf, wenn eine falsche Syntax verwendet wird oder ein anderes Objekt beim Aufruf des Befehls angegeben wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Syntax und den korrekten Objektnamen verwenden und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen im Zusammenhang mit der entsprechenden Gruppe finden Sie in der RACADM-Hilfe oder der dem RACADM-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1019

Meldung	Das angegebene Objekt wird nicht für die aktuelle Systemkonfiguration unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Einige Objekte haben Abhängigkeiten auf anderen Objekten, die zur Ausführung eines Job erforderlich sind. Das angegebene Objekt ist aufgrund solcher Abhängigkeiten nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Abhängigkeiten des Objekts mit „racadm help <device class>.<groupname>.<objectname>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut. Beispiel: racadm help NIC.VndrConfigGroup.1.VirtWWPN.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1020

Meldung	Es sind in der angegebenen Gruppe keine Objekte für die aktuelle Systemkonfiguration verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Einige Objekte haben Abhängigkeiten auf anderen Objekten, die zur Ausführung eines Job erforderlich sind. Die angegebene Gruppe enthält keine Objekte, da die abhängigen Objekte nicht Teil der aktuellen Systemkonfiguration sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Abhängigkeiten des Objekts in der angegebenen Gruppe mit „racadm help <device class>.<groupname>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut. Beispiel: racadm help NIC.IscsiSecondTgtParams.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1021

Meldung	Die NIC-Objekte sind für die aktuelle Systemkonfiguration nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die NIC-Objekte sind nicht verfügbar, wenn die NIC-Geräte nicht im System installiert sind oder wenn einige iDRAC-Dienste besetzt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die NIC-Geräte richtig im System installiert sind und wiederholen Sie den Vorgang, nachdem die Funktion „Collect System Inventory On Restart (CSIOR, Systemverzeichnis beim Neustart aufnehmen)“ die Systembestandsliste aktualisiert hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1023

Meldung	Der Konfigurationsjob kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Konfigurationsaufträge werden nur dann erstellt, wenn mindestens ein Objekt auf dem Gerät oder der Komponente (beispielsweise NIC.Slot.1 oder BIOS) über einen ausstehenden Wert zur Anwendung verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Objekt auf dem angegebenen Gerät oder einer Komponente, über eine ausstehenden Wert verfügt und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1024

Meldung	Job erfolgreich eingeplant.
Detaillierte Beschreibung	Der anstehende Wert wird während des nächsten Neustarts des Systems angewendet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Jobstatus mit dem Befehl „racadm jobqueue view -i JID_xxxxx“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1025

Meldung	Der angegebene Objekt ist schreibgeschützt und kann nicht aufgrund einer Objektabhängigkeit geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Einige Objekte haben Abhängigkeiten auf anderen Objekten, die zur Ausführung eines Job erforderlich sind. Allerdings sind einige der Objekte aufgrund der aktuellen Systemkonfigurationen und der Werte der abhängigen Objekte schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Abhängigkeiten des Objekts mit „racadm help <device class>.<groupname>.<objectname>“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1026

Meldung	Ein benutzerdefiniertes Signierungszertifikat ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Es muss ein benutzerdefinierte Signaturzertifikat im System vorhandenen sein, um das Zertifikat löschen oder herunterladen zu können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1027

Meldung	Die Warnung für das angegebene Ereignis wurde erfolgreich zu dem konfigurierten Ziel gesendet.
Detaillierte Beschreibung	Ein Test-Ereignis wurde erzeugt und die Warnung wurde erfolgreich zum Ziel gesendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Warnungen am konfigurierten Ziel empfangen wurden. Andernfalls konfigurieren Sie das Ziel und führen Sie den Vorgang erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1028

Meldung	Der angegebene Zertifikattyp kann nicht heruntergeladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Zertifikat kann nicht heruntergeladen werden, wenn der Zertifikattyp als ein anderer als „1“, „2“ oder „3“ angegeben ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie entweder „1“, „2“ oder „3” für die Zertifikattypoption (-t) eingeben und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1029

Meldung	Der angegebene Zertifikattyp kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Zertifikat kann nicht gelöscht werden, wenn der Zertifikattyp als ein anderer als „3“ angegeben ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie „3“ für die Zertifikattypoption (-t) eingeben und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1030

Meldung	Das benutzerdefinierte Signaturzertifikat wurde gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Das benutzerdefinierte Signaturzertifikat auf dem iDRAC wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1031

Meldung	Das benutzerdefinierte Signaturzertifikat kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Das benutzerdefinierte Signaturzertifikat auf dem iDRAC kann nicht gelöscht werden, da ein interner Fehler vorliegt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob die iDRAC-Anmeldung über ein benutzerdefiniertes Signaturzertifikat verfügt. Wenn es über das Zertifikat verfügt, versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1032

Meldung	*arg1* Job(s) wurde(n) vom Benutzer abgebrochen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Job-ID oder ALL
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene Job wurde abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1033

Meldung	Softwarebestandsaufnahme der Serverkomponente konnte nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Softwarebestandsaufnahme der Serverkomponente konnte aufgrund eines internen Fehlers nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart), starten Sie den Server neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls die CSIOR-Funktion bereits aktiviert ist, starten Sie den iDRAC erneut mit dem Befehl „racadm racreset“, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1034

Meldung	Diese Maßnahme schaltet den Server nicht ordnungsgemäß aus.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Vorgang wird dazu führen, dass der Server sofort heruntergefahren wird. Dies kann zu Datenverlusten in Anwendungen führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bevor Sie fortfahren, beenden Sie alle Programme, die auf diesem Server ausgeführt werden und stellen Sie sicher, dass kein eingehender und ausgehender Verkehr auf dem Server vorhanden ist. Ohne diese Schritte können eventuell alle Server für bis zu zwei Minuten nicht mehr auf das Gehäuse zugreifen. Um den Vorgang fortzusetzen, geben Sie ein -f am Ende des Befehls „racadm serveraction powerdown -f“ ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1035

Meldung	Es sind keine zu löschenden ausstehenden Werte vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl kann keine ausstehenden Zustände für Attribute der angegeben Komponenten löschen, da keine ausstehenden Werte vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Attribut auf dem angegebenen Gerät über eine ausstehenden Wert verfügt und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1036

Meldung	Wartende(s) Attribut(e) für die angegebene Gruppe wurde(n) erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die wartenden Werte für die Attribute in der angegebenen Gruppe wurden erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zur Überprüfung den RACADM-Befehl „racadm get group“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1037

Meldung	Ausstehende(s) Attribut(e) kann/können nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Ausstehende(s) Attribut(e) kann/können nicht gelöscht werden. Dies kann daran liegen, dass die FQDD falsch eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Richtigkeit der eingegebenen FQDD. Zeigen Sie die Hilfe-Informationen, indem Sie den RACADM-Befehl „racadm help clearpending" ausführen, an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1038

Meldung	Die wartenden Werte für die angegebene Komponente können nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Die wartenden Werte für die angegebene Komponente können nicht gelöscht werden. Dies kann daran liegen, dass bereits ein Konfigurations-Job für die Komponente vorliegt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass kein Konfigurations-Job für diese Komponente geplant ist. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe. Führen Sie zum Aufrufen der Hilfe den RACADM-Befehl „racadm jobqueue help delete“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1039

Meldung	Der eingegebene Unterbefehl wird nicht auf dem angegebenen Server unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der eingegebene Unterbefehl wird nicht auf dem angegebenen Server unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1040

Meldung	RAID-Speicherkonfiguration wurde akzeptiert. Die Änderung befindet sich im Wartezustand.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte RAID-Vorgang wurde akzeptiert und muss jetzt durch Erstellen eines RAID-Speicherkonfigurations-Jobs angewandt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie zum Anwenden des Vorgangs einen Konfigurations-Job, und starten Sie den Server neu. Führen Sie zum Erstellen der erforderlichen Bestätigungs- und Neustart-Jobs den jobqueue-Befehl aus. Weitere Informationen zum jobqueue-Befehl erhalten Sie in der Hilfe, die Sie über den RACADM-Befehl „racadm help jobqueue“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1041

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Aktualisierungen wurden erfolgreich konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Aktualisierungen wurden erfolgreich konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1042

Meldung	Die Funktion für automatische Updates (autoupdate) kann nicht konfiguriert werden. Die folgenden Optionen sind entweder ungültig oder nicht enthalten.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der erforderlichen Optionen zum Konfigurieren der Funktion für automatische Updates (autoupdate) fehlt/fehlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie in den Hilfedetails, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help autoupdatescheduler" anzeigen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1043

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Aktualisierungen können nicht konfiguriert werden. Die Option *arg1* ist entweder ungültig oder wurde nicht eingestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Optionsname
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte aufgrund eines ungültigen Werts für die in der Meldung angegebene Option nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für die in der Meldung angegebene Option. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help autoupdatescheduler“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1044

Meldung	Die Funktion für automatische Updates (autoupdate) ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion für automatische Updates (autoupdate) ist nicht aktiviert
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zum Aktivieren den RACADM-Befehl „racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autoupdate 1" aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1045

Meldung	Die Angabe von ftp.dell.com als Katalogquelle für die automatische Aktualisierung kann dazu führen, dass die System-Firmware häufig aktualisiert wird, weil sich der Katalog unter ftp.dell.com häufig ändert.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierungen einzelner Komponenten können häufig stattfinden und Änderungen am Katalog unter ftp.dell.com bewirken. Die Angabe von ftp.dell.com als Katalogquelle für die automatische Aktualisierung kann daher dazu führen, dass auch die System-Firmware häufig aktualisiert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Durch Erstellen eines benutzerdefinierten Repositorys unter Verwendung des Repository Manager-Hilfsprogramms können Sie die Häufigkeit von Aktualisierungen der Komponenten-Firmware steuern.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1046

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Updates (autoupdate) können nicht angezeigt werden, da die Funktion nicht konfiguriert wurde.

Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Updates (autoupdate) können nicht angezeigt werden, da die Funktion nicht konfiguriert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die Funktion für automatische Updates durch das Ausführen des RACADM-Befehls „racadm autoupdatescheduler create“ mit den gewünschten Einstellungen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1047

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Aktualisierungen (autoupdate) wurden erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Aktualisierungen (autoupdate) wurden erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1048

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Updates (autoupdate) können nicht gelöscht werden, da es derzeit keine Konfiguration gibt.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen für die Funktion für automatische Updates (autoupdate) müssen bereits vorhanden sein, um die Einstellungen zu löschen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1049

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Backups (autobackup) wurden erfolgreich konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Backups (autobackup) wurden erfolgreich konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1050

Meldung	Die Funktion für automatische Backup (autobackup) kann nicht konfiguriert werden. Die folgenden Optionen sind entweder ungültig oder nicht enthalten.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der erforderlichen Optionen zum Konfigurieren der Funktion für automatische Backups (autobackups) fehlt/fehlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie in den Hilfedetails, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help systemconfig backup" anzeigen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1051

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Backups (autobackup) können nicht konfiguriert werden. Die Option *arg1* ist entweder ungültig oder wurde nicht eingestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Optionsname
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte aufgrund eines ungültigen Werts für die in der Meldung angegebene Option nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für die in der Meldung angegebene Option. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help systemconfig backup“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1052

Meldung	Die automatische Sicherungs (autobackup) -Funktionalität ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die automatische Sicherungs (autobackup) -Funktionalität ist nicht aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Aktivieren, führen Sie den RACADM-Befehl „racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.autobackup 1“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1053

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Backups (autobackup) können nicht angezeigt werden, weil die Funktion nicht konfiguriert wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Backups (autobackup) können nicht angezeigt werden, weil die Funktion nicht konfiguriert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die Funktion für automatische Backups durch Ausführen des RACADM-Befehls „racadm systemconfig backup" mit den gewünschten Einstellungen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1054

Meldung	Die Einstellungen der automatische Sicherungs (autobackup) -Funktionalität wurden erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen der automatische Sicherungs (autobackup) -Funktionalität wurden erfolgreich gelöscht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1055

Meldung	Die Einstellungen der Funktion für automatische Backups (autobackup) können nicht gelöscht werden, weil es derzeit keine Konfiguration gibt.
Detaillierte Beschreibung	Es müssen bereits Einstellungen für die Funktion für automatische Backups (autobackup) vorhanden sein, damit diese gelöscht werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1056

Meldung	Zurücksetzen erfolgreich initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Firmware-Zurücksetzung wurde erfolgreich initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1057

Meldung	Zurücksetzungsvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Die angegebene Komponentenkennung ist ungültig oder hat kein Firmware-Rücksetzungsimage verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Der Zurücksetzungsvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Die in dem Vorgang angegebene Komponentenkennung (FQDD) ist ungültig oder hat kein Firmware-Rücksetzungsimage verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl „racadm swinventory" aus, um die Liste der verfügbaren Firmware-Rücksetzungsimages und den entsprechenden Komponentenerkennungen (FQDD) anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1058

Meldung	Zurücksetzungsvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Firmware-Zurücksetzungsvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zur Aktivierung von Lifecycle Controller den RACADM-Befehl „racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1“ aus, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1059

Meldung	Das Zurücksetzen der Firmware kann nicht durchgeführt werden, da derzeit ein weiterer Firmware-Aktualisierungsjob ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang zum Zurücksetzen der Firmware kann nicht durchgeführt werden, da derzeit ein weiterer Firmware-Aktualisierungsjob ausgeführt wird oder geplant ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis die vorhandenen Firmware-Aktualisierungsaufträge abgeschlossen oder geplant sind, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen. Zum Überwachen des Status von vorhandenen Aufträgen führen Sie den RACADM-Befehl „racadm jobqueue view“ aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und wiederholen Sie den Vorgang nach dem Neustart des iDRAC.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1060

Meldung	Die Systembestandsliste ist eventuell nicht aktuell, weil die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Informationen in der Systembestandsliste sind möglicherweise nicht aktuell, weil die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zum Aktivieren der CSIOR-Funktion den RACADM-Befehl „racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1" aus. Starten Sie anschließend den Server neu, um die Erfassung der Systembestandsdaten zu initiieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1061

Meldung	Systemlöschvorgang erfolgreich initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Systemlöschvorgang wurde erfolgreich initiiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Job-Status, indem Sie den RACADM-Befehl „racadm jobqueue view -i <JobID>“ ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1062

Meldung	Der Vorgang SystemErase kann nicht gestartet werden. Die angegebene Komponentenkennung ist nicht gültig.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte SystemErase-Vorgang kann nicht gestartet werden. Die angegebene Komponentenkennung ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl „racadm help systemerase“ aus, um die Liste der unterstützten Komponenten anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1063

Meldung	Systemlöschvorgang kann nicht initiiert werden, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Systemlöschvorgang kann nicht initiiert werden, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zur Aktivierung von Lifecycle Controller den RACADM-Befehl „racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1“ aus, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1064

Meldung	Der SystemErase-Vorgang kann nicht gestartet werden, da eine andere Instanz eines SystemErase-Jobs bereits ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der SystemErase-Vorgang kann nicht gestartet werden, da ein anderer SystemErase-Job bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um den Job-Status zu untersuchen, führen Sie den RACADM-Befehl „racadm jobqueue view“, und wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der aktuelle SystemErase-Vorgang vollständig abgeschlossen wurde.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1065

Meldung	Systemlöschvorgang kann nicht initiiert werden, weil ein interner Fehler im iDRAC aufgetreten ist.
Detaillierte Beschreibung	Systemlöschvorgang kann nicht initiiert werden, weil ein interner Fehler im iDRAC aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC neu, und wiederholen Sie den Vorgang nach dem Neustart des iDRAC.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1067

Meldung	Der minimale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Systemplatinen-Eingangstemperatur
Detaillierte Beschreibung	Der minimale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Mindestwert für den kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des Mindestschwellenwerts eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl „racadm getsensorinfo" ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie in der Hilfe, die Sie mit dem Befehl „racadm help" aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1068

Meldung	Der minimale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den nicht-kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Systemplatinen-Eingangstemperatur
Detaillierte Beschreibung	Der minimale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den nicht-kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Höchstwert für den nicht-kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des maximalen nicht-kritischen Schwellenwerts eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl „racadm getsensorinfo" ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie in der Hilfe, die Sie mit dem Befehl „racadm help" aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1069

Meldung	Der minimale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Systemplatinen-Eingangstemperatur
Detaillierte Beschreibung	Der minimale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Höchstwert für den kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des maximalen kritischen Schwellenwerts eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl „racadm getsensorinfo“ ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie in der Hilfe, die Sie mit dem Befehl „racadm help“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1070

Meldung	Der maximale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Systemplatinen-Eingangstemperatur
Detaillierte Beschreibung	Der maximale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert größer oder gleich dem Höchstwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Höchstwert für den kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des maximalen kritischen Schwellenwerts eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl „racadm getsensorinfo“ ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie in der Hilfe, die Sie mit dem Befehl „racadm help“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1071

Meldung	Der maximale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den nicht-kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Systemplatinen-Eingangstemperatur
Detaillierte Beschreibung	Der maximale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den nicht-kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Mindestwert für den nicht-kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des minimalen nicht-kritischen Schwellenwerts eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl „racadm getsensorinfo“ ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie in der Hilfe, die Sie mit dem Befehl „racadm help“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1072

Meldung	Der maximale Wert für den nicht-kritischen Schwellenwert der *arg1* kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Systemplatinen-Eingangstemperatur
Detaillierte Beschreibung	Der maximale Wert für den in der Meldung angegebenen nicht-kritischen Schwellenwert kann nicht eingestellt werden, weil der eingegebene Wert kleiner oder gleich dem Mindestwert für den kritischen Schwellenwert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Mindestwert für den kritischen Schwellenwert mithilfe eines geeigneten RACADM-Befehls. Geben Sie beispielsweise zum Anzeigen des Mindestwerts für den kritischen Schwellenwert eines Sensors auf der Befehlszeilen-Schnittstelle den Befehl „racadm getsensorinfo“ ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu anderen RACADM-Befehlen erhalten Sie in der Hilfe, die Sie mit dem Befehl „racadm help“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1073

Meldung	Schwellenwert für Sensor *arg1* kann nicht zurückgesetzt werden, da diese Fähigkeit nicht unterstützt wird.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der Schwellenwert des in der Meldung angegebenen Sensors kann nicht zurückgesetzt werden, da diese Fähigkeit nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Schwellenwerts eines Sensors können Sie mit dem Befehl „racadm getsensorinfo" abrufen, den Sie über die CLI ausführen. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1109

Meldung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da ein falscher Freigabetyp angegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da ein falscher Freigabetyp eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen geeigneten Freigabe-Speicherort der folgenden Typen ein: FTP, NFS oder CIFS. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den Befehl „racadm help update“ ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1110

Meldung	Die Ausführung des Befehls ist fehlgeschlagen, da eine falsche Proxy-Schnittstellennummer eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Ausführung des Befehls ist fehlgeschlagen, da eine falsche Proxy-Schnittstellennummer eingegeben wurde. Der Wert muss eine positive Ganzzahl sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie nur Zahlen als Proxy-Port-Wert ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1111

Meldung	Das Löschen der ausstehenden Werte oder Vorgänge für das angegebene Gerät ist fehlgeschlagen.

Detaillierte Beschreibung	Die ausstehenden Werte oder Vorgänge des angegebenen Speichergeräts können nicht gelöscht werden, da keine offenen Vorgänge für das angegebene Gerät vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1112

Meldung	Löschen der wartenden Werte für das angegebene Gerät fehlgeschlagen, weil der interne iDRAC-Speicher von einem aktuell ausgeführten Job verwendet wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Wartezustand der Attribute für ein RAID-Objekt kann nicht gelöscht werden. Es wird derzeit ein Job durchgeführt, der den internen iDRAC-Speicher beansprucht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, wenn alle derzeit ausgeführten Jobs abgeschlossen sind. Sie können die Jobs überwachen, indem den RACADM-Befehl „racadm jobqueue view" ausführen.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1113

Meldung	Der Vorschauvorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die Optionen -b, -c, -w und -s nicht mit der Vorschau-Option verwendet werden dürfen.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurations-XML-Vorschauvorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die Optionen -b, -w und -s nicht mit der Vorschau-Option verwendet werden dürfen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die -b -w -s-Optionen, wenn Sie die Vorschau-Option verwenden und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1114

Meldung	Vorschau-Vorgang für XML-Konfigurationsdatei wurde initiiert. Job-ID = *arg1*
Argumente	• ***arg1*=** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Vorschau-Vorgang für die XML-Konfigurationsdatei wurde initiiert, und es wurde ein Job mit der in der Meldung angegebenen Job-ID generiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie den Status des Vorschau-Jobs, indem Sie den RACADM-Befehl „racadm jobqueue view -i <Job-ID>" ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1115

Meldung	Der Befehl konnte aufgrund unzureichender Benutzerberechtigungen nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden, da der Benutzernamen nicht über ausreichende Berechtigungen verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1116

Meldung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, weil die eingegebene Neustart-Flag falsch ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden, da ein falscher „Neustart-Flag"-Wert in die Befehlszeile eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen korrekten Flag-Wert ein. Die empfohlenen Werte sind „true" oder „false". Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Wert eingegeben haben, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1117

Meldung	Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der in dem Befehl spezifizierte Vorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach 2 Minuten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1118

Meldung	Der im Befehl angegebene Aktualisierungsvorgang wurde erfolgreich initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der im Befehl angegebene Aktualisierungsvorgang wurde erfolgreich initiiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Um Informationen über den Status eines Befehls, der initiiert wurde, zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus: racadm jobqueue view -l <Auftrags-ID>.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1119

Meldung	Es konnte kein Vergleichsreport für das angegebene Repository erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl konnte nicht erfolgreich aus einem oder mehreren der folgenden Gründe ausgeführt werden: 1. Der Befehl beinhaltet keinen „-verifycatalog“. 2. Die verfügbaren Aktualisierungen auf dem Repository gelten nicht für den angeforderten Vorgang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Erstellen eines Vergleichsreports, geben Sie „-verifycatalog“ in den racadm-Befehl ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1120

Meldung	Der Befehl kann nicht ausgeführt werden, da ein falscher Proxy-Typ angegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden, da ein falscher Proxy-Typwert für die Option -pt eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie entweder „http“ oder „https“ als Proxy-Typ eingeben. Geben Sie den korrekten Typ ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1121

Meldung	Die Ausführung des Befehls ist fehlgeschlagen, da die Daten für die Verbindung zum Proxy-Server nicht ausreichend sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Ausführung des Befehls ist fehlgeschlagen, da eine oder mehrere Werte zum Proxy-Server nicht eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Daten eingeben und wiederholen Sie den Vorgang: Proxy-Server-Adresse – Proxy-Benutzername – Proxy-Kennwort
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1122

Meldung	Die angegebene Gruppe oder das angegebene Objekt wird auf dem Server nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere der in dem Vorgang angegebenen Gruppen- oder Komponentenattribute sind auf dem Zielserver nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1123

Meldung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die Fibre-Channel (FC)-Attribute nicht in der aktuellen Server-Konfiguration verfügbar sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Fibre-Channel (FC)-Objekte sind nicht verfügbar, wenn die Fibre-Channel (FC)-Geräte nicht im Server installiert sind oder wenn einige iDRAC-Dienste besetzt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und entfernen Sie den Wechsel- oder Gleichstrom von dem Server. 2) Stellen Sie sicher, dass die Fibre Channel-Geräte im Server korrekt installiert sind. 3) Starten Sie den Server neu, damit die Funktion Collect System Inventory On Restart (CSIOR, Systemverzeichnis beim Neustart aufnehmen) den Serverbestand aktualisieren kann. 4) Wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1128

Meldung	Die -l Option muss angegeben werden, wenn die -u und -p-Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Vorgänge im Zusammenhang mit der Remote-Freigabe (CIFS) können nicht fortgesetzt werden, wenn der Standort (-l Option) nicht festgelegt ist. Die -u und -p-Optionen stehen für den Benutzernamen und das Kennwort für die Remote-Freigabe und -l ist der Standort der Remote-Freigabe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie den Speicherort (-l Option) der Remote-Freigabe zusammen mit dem Benutzernamen und dem Kennwort angeben und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Anzeigen der Liste der Optionen, die für den erforderlichen Unterbefehl verwendet werden können, verwenden Sie den RACADM-Befehl „racadm help <subcommand>“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1129

Meldung	BootOnce-Objekt kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das BootOnce-Objekt kann nicht geändert werden, weil das FirstBootDevice-Objekt auf F10, F11 oder BIOS gesetzt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie das FirstBootDevice-Objekt so, dass es nicht auf F10, F11 oder BIOS gesetzt ist, und wiederholen Sie den Vorgang für das BootOnce-Objekt. Weitere Informationen zu möglichen FirstBootDevice-Werten finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help idrac.serverboot.firstbootdevice“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1130

Meldung	Der Vorgang kann nicht durchgeführt werden. Diese Funktion wird auf der derzeit verwendeten Plattform nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang konnte aufgrund einer nicht unterstützten Version der BIOS-, USC- und/oder iDRAC-Firmware nicht durchgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die richtige Version der BIOS-, Lifecycle Controller- und/oder iDRAC-Firmware installiert ist. Weitere Informationen zu der erforderlichen Firmware-Version finden Sie im RACADM-Befehlszeilen-Referenzhandbuch. Überprüfen Sie außerdem, ob eine Einschränkung im Hinblick auf Plattformen besteht (z. B. monolithisch oder modular), und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1131

Meldung	iDRAC wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC wurde erfolgreich zurückgesetzt und neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1132

Meldung	Aktualisieren der Firmware nicht möglich. Der eingegebene Wert für eine Option ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware konnte nicht erfolgreich aktualisiert werden, weil eine oder alle der folgenden Werte falsch sind: a. Anmelderkennung b. IP-Adresse des FTP- oder TFTP-Servers c. Vollständiger Pfad des Firmware-Datei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den racadm-Befehl „racadm help <subcommand>" aus, um weitere Informationen über die verschiedenen Optionen und die entsprechenden Werte für diesen Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1133

Meldung	BIOSRTDRequested-Wert erfolgreich geändert. Für das Zurücksetzen des BIOS auf die Standardeinstellungen ist abschließend ein Serverneustart erforderlich.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOSRTDRequested-Attribut wurde erfolgreich geändert. Für das Zurücksetzen des BIOS auf die Standardeinstellungen ist abschließend ein Serverneustart erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie zur Anwendung der BIOS-Standardwerte einen Serverneustart aus. Nachdem der Server neu gestartet wurde, kann über den iDRAC auf die BIOS-Standardwerte zugegriffen werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1134

Meldung	Die Daten des Lifecycle-Protokolls können nicht exportiert werden, da die Datei größer als 25MB ist und lokal nicht bearbeitet werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten des Lifecycle-Protokolls können nicht exportiert werden, da die Datei größer als 25MB ist und lokal nicht bearbeitet werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll in eine Netzwerkfreigabe. Verwenden Sie das RACADM-Befehlszeilendienstprogramm, führen Sie den Befehl „lclog export" mit der Option „--complete" und den dazugehörigen Netzwerkfreigabeparametern aus und wiederholen Sie den Vorgang. Für weitere Informationen zu der „--complete"-Option führen Sie den Befehl „racadm help lclog export" in der Befehlszeilenschnittstelle aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1135

Meldung	Der RACADM-Befehl kann nicht ausgeführt werden, da eine interne Instrumentations-Komponente nicht mehr funktioniert.
Detaillierte Beschreibung	Der RACADM-Befehl kann nicht ausgeführt werden, da die internen Instrumentations-Komponenten entweder besetzt sind oder nicht mehr funktionieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie eine Minute bis die internen Instrumentations-Komponenten reagieren und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste 15 Sekunden lang gedrückt halten, bis der iDRAC vollständig startet und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1136

Meldung	Der Vorgang für die Remote-Ausführung für unbeaufsichtigte Diagnose wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang für die Remote-Ausführung für unbeaufsichtigte Diagnose wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie mithilfe der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle den Befehl „racadm jobqueue view -i <job id>“ aus, um den Status des Vorgangs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC1137

Meldung	Der Vorgang für den Remote-Ergebnissexport für unbeaufsichtigte Diagnose wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang für den Remote-Ergebnissexport für unbeaufsichtigte Diagnose wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie mithilfe der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle den Befehl „racadm jobqueue view -i <job id>“ aus, um den Status des Vorgangs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC1138

Meldung	Die Ergebnisse der Diagnose konnten nicht exportiert werden, da die Ergebnisse nicht vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Ergebnisse der Remote-Diagnose konnten nicht exportiert werden, da die Ergebnisse der Remote-Diagnose nicht generiert wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie unter Verwendung der RACADM-Befehlszeilenschnittstelle den Befehl „racadm diagnostics run" aus, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Diagnose verfügbar sind und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1139

Meldung	Die eingegebene Option wird von der Schnittstelle nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Datei kann von der Firmware-racadm-Datei nur auf eine Remote-Dateifreigabe exportiert werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie eine Remote-Dateifreigabe, um die Datei zu exportieren, oder verwenden Sie den lokalen oder Remote-RACADM, um den Export in ein Dateisystem durchzuführen, auf das die ausführbare RACADM-Datei Zugriff hat.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1140

Meldung	Der Dateiname ist nicht erforderlich, um den Bericht für den technischen Support (TSR) auf eine Remote-Freigabe zu exportieren.
Detaillierte Beschreibung	Der Dateiname kann nicht angegeben werden, wenn der Bericht für den technischen Support (TSR) auf eine Remote-Freigabe exportiert werden soll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl ohne die Option -f aus. Weitere Informationen zum Exportieren des Berichts für den technischen Support (TSR) erhalten Sie, indem Sie den Befehl „racadm help techsupreport export" ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1141

Meldung	Der iDRAC-Firmware-Rollback-Vorgang wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Firmware-Rollback-Vorgang wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1142

Meldung	Der Remote-Diagnose-Vorgang konnte nicht gestartet werden, da die eingegebene Ablaufzeit (Differenz zwischen Startzeit und Ablaufzeit) weniger als fünf Minuten beträgt.
Detaillierte Beschreibung	Der Remote-Diagnose-Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da die Differenz zwischen der „Startzeit" und „Ablaufzeit" weniger als 5 Minuten beträgt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Ablaufzeit größer als fünf Minuten ist und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1143

Meldung	Konfigurationsergebnisse gelten nicht für den Job-Typ für den Job *arg1*.
Argumente	• ***arg1*=** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Job, der in der Meldung identifiziert wurde, ist kein Konfigurations-Job, Konfigurations-XML-Import oder Job des Vorschautyps, der Konfigurationsergebnisse erzeugt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1144

Meldung	Der Job *arg1* ist ungültig oder nicht in der Job-Warteschlange vorhanden, und es wurde kein entsprechender Eintrag im Lifecycle-Protokoll gefunden.
Argumente	• ***arg1=*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine Konfigurationsergebnisinformationen für die in der Meldung identifizierte Job-ID verfügbar, weil die Job-ID ungültig oder nicht in der Job-Warteschlange vorhanden ist und kein entsprechender Lifecycle-Protokoll-Eintrag gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die in der Meldung identifizierte Job-ID, und wiederholen Sie den Vorgang mit einer gültigen Job-ID. Um gültige Job-IDs mithilfe von RACADM in der aktuellen Job-Warteschlange zu überprüfen, führen Sie den Befehl „racadm jobqueue view“aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1145

Meldung	Der eingegebene Protokolltyp ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der eingegebene Wert für die Option -t ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie im Hilfetext die Liste der gültigen Protokolltypen, und wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Protokolltyp.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1146

Meldung	SNMPv3-Benutzername kann nicht festgelegt werden, weil SNMPv3 für den angegebenen Benutzer auf iDRAC nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der SNMPv3-Benutzername kann nicht festgelegt werden, weil SNMPv3 für den angegebenen Benutzer auf iDRAC nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie SNMPv3 für den angegebenen Benutzer, indem Sie den Befehl „racadm set iDRAC.Users.<Benutzerindex>.SNMPv3Enable 1" ausführen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1147

Meldung	Der im Befehl eingegebene SNMPv3-Benutzername kann nicht eingestellt werden, weil der Benutzername auf iDRAC nicht vorhanden oder nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der im Befehl eingegebene SNMPv3-Benutzer kann nicht eingestellt werden, weil der Benutzer, dessen Name für die SNMPv3-Gruppe eingegeben wurde, auf iDRAC nicht vorhanden oder nicht aktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der angegebene Benutzername auf iDRAC vorhanden und aktiviert ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1150

Meldung	Der Exportvorgang konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang für den Export nach fünf Minuten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1151

Meldung	Der Exportvorgang ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl „techsupreport collect" erneut aus, und wiederholen Sie den Exportvorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1152

Meldung	Der Exportvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1153

Meldung	Der Zeitstempel ist nicht für die Anzeige verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Der Zeitstempel für den vorherigen techsupreport collect-Vorgang wurde nicht aufgezeichnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl „techsupreport collect“ und nach Abschluss des Erfassungsvorgangs den RACADM-Befehl „getupdatetime“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1154

Meldung	Der angeforderte Vorgang wird initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte techsupreport collect-Vorgang oder Exportvorgang wird initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Unterbefehl „jobqueue“ aus, und verwenden Sie dazu die Job-ID, um den Status des angeforderten Vorgangs zu überprüfen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1155

Meldung	Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde nicht abgeschlossen, weil Lifecycle Controller deaktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie Lifecycle Controller, und wiederholen Sie den Vorgang. Führen Sie zur Aktivierung von Lifecycle Controller den Befehl „racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1156

Meldung	Informationen zu Server-Netzwerkschnittstellen können nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Informationen zur Server-Netzwerkschnittstelle können nicht empfangen werden, weil das iDRAC-Servicemodul nicht auf dem Server-Betriebssystem (BS) installiert ist oder nicht ausgeführt wird, oder weil die Erfassung der BS-Daten deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl „racadm get iDRAC.ServiceModule“ aus, um zu überprüfen, ob das iDRAC-Servicemodul auf dem Server-Betriebssystem installiert ist und ausgeführt wird, und ob die Erfassung der BS-Daten aktiviert ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1157

Meldung	Angegebener FQDD kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene FQDD ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob das eingegebene FQDD gültig ist oder nicht. Führen Sie den Befehl racadm gethostnetworkinterfaces aus, um die Liste gültiger FQDDs zu ermitteln.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1158

Meldung	Die angeforderte Anzahl der Protokolleinträge liegt über dem Grenzwert.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Anzahl der Lifecycle-Protokolleinträge liegt über dem Grenzwert und kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise muss der Remote-RACADM-Vorgang wegen Zeitüberschreitung abgebrochen werden, bevor alle Protokolleinträge abgerufen sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie eine kleinere Anzahl von Protokolleinträgen über Remote-RACADM ab, oder verwenden Sie die Firmware oder die lokale RACADM-Anwendung, um alle Protokolleinträge anzuzeigen. Zum Abrufen einer begrenzten Anzahl von Protokolleinträgen verwenden Sie die Option -n. Wenn Sie z. B. die letzten 10 Protokolleinträge anzeigen möchten, führen Sie den Befehl „racadm lclog view -n 10“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1159

Meldung	Die angeforderten Daten können nicht von iDRAC ermittelt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten können nicht von iDRAC abgerufen werden, da der Lifecycle Controller deaktiviert ist oder gerade eine DUP-Aktualisierung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Überprüfen Sie, ob gerade eine DUP-Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird, und warten Sie ggf. bis diese abgeschlossen ist. 2) Stellen Sie sicher, dass Lifecycle Controller aktiviert ist. Führen Sie zur Aktivierung von Lifecycle Controller den Befehl „racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1" aus. 3) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1160

Meldung	USB-Gruppenobjekte können nicht festgelegt werden, weil die Berechtigungen für das Benutzerkonto *arg1* unzureichend sind.
Argumente	• ***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Die USB-Gruppenobjekte können nicht festgelegt werden, weil für das in der Meldung angegebene Benutzerkonto keine Berechtigung vom Typ „Systemsteuerung“ vorliegt, die jedoch für diesen Vorgang benötigt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den iDRAC-Administrator, um die Berechtigung „Systemsteuerung“ zu dem in der Meldung angegebenen Konto hinzuzufügen, oder melden Sie sich mit den entsprechenden Anmeldeinformationen über ein Konto an, das über eine entsprechende Berechtigung verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1161

Meldung	Initiieren des techsupreport collect-Vorgangs zur Erstellung des Berichts für den technischen Support (TSR) nicht möglich, weil das iDRAC-Service-Modul (iSM) nicht ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der techsupreport collect-Vorgang konnte nicht initiiert werden, weil das iDRAC-Service-Modul (iSM) nicht ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl „racadm get iDRAC.ServiceModule“ aus, um zu überprüfen, ob das iDRAC-Servicemodul installiert ist und auf dem Server-Betriebssystem (BS) ausgeführt wird, und ob die Erfassung der BS-Daten aktiviert ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1162

Meldung	Initiieren des techsupreport collect-Vorgangs zur Erstellung des Berichts für den technischen Support (TSR) nicht möglich, weil gerade ein anderer Erfassungsvorgang durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte techsupreport collect-Vorgang konnte nicht initiiert werden, weil gerade ein anderer Erfassungsvorgang zur Erstellung des Berichts für den technischen Support (TSR) durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der derzeitige Erfassungsvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Erfassungsvorgang initiieren. Um den Status des techsupreport collect-Vorgangs anzuzeigen, führen Sie den Befehl „racadm jobqueue view“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1163

Meldung	Der Spitzen-Auslastungswert des Sensors *arg1* für die bandexterne Leistungsüberwachung wurde erfolgreich zurückgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der maximale Nutzungswert des Out-of-Band-Leistungsüberwachungs-Sensors, der in der Meldung identifiziert ist, wurde erfolgreich zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1164

Meldung	Ein Remote-Diagnosevorgang wird derzeit ausgeführt und ist noch nicht abgeschlossen.

Detaillierte Beschreibung	Es wird bereits ein Remote-Diagnosevorgang ausgeführt. Ein weiterer Vorgang kann erst gestartet werden, wenn die derzeitige Ausführung abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den gewünschten Diagnosevorgang erst, wenn die derzeitige Ausführung abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1165

Meldung	Die für die http- oder https-Schnittstelle des iDRAC-Web Servers eingegebene Schnittstellennummer kann nicht konfiguriert werden, weil die Schnittstelle bereits verwendet wird.
Detaillierte Beschreibung	Die für die http- oder https-Schnittstelle des iDRAC-Web Servers eingegebene Schnittstellennummer kann nicht konfiguriert werden, weil die Schnittstelle bereits verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Schnittstellennummer ein, die nicht bereits verwendet wird, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1166

Meldung	Der Vorschau-Vorgang für die XML-Konfigurationsdatei, der von *arg1* aufgerufen wurde, wurde erfolgreich initiiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der Vorschau-Vorgang für die XML-Konfigurationsdatei wurde erfolgreich initiiert, nachdem er von dem in der Meldung angegebenen Benutzer aufgerufen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC1168

Meldung	Der RACADM-Befehl „getconfig“ wird in einer zukünftigen Version der iDRAC-Firmware nicht mehr verfügbar sein.
Detaillierte Beschreibung	Der RACADM-Befehl „getconfig“ wird in einer zukünftigen Version der iDRAC-Firmware nicht mehr verfügbar sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl „racadm get“ aus, um die iDRAC-Parameter abzurufen. Weitere Informationen über den get-Befehl finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help get“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1169

Meldung	Der RACADM-Befehl „config“ wird in einer zukünftigen Version der iDRAC-Firmware nicht mehr verfügbar sein.
Detaillierte Beschreibung	Der RACADM-Befehl „config“ wird in einer zukünftigen Version der iDRAC-Firmware nicht mehr verfügbar sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den RACADM-Befehl „racadm set“ aus, um die iDRAC-Parameter zu konfigurieren. Weitere Informationen über den set-Befehl finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help set“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1170

Meldung	Die SSL-Bibliothek wurde am Standardpfad nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Die SSL-Bibliothek wurde nicht gefunden. Der Grund kann sein, dass die Bibliothek nicht am Standardpfad installiert wurde oder gar keine SSL-Bibliothek installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls keine SSL-Bibliothek installiert ist, installieren Sie eine Bibliothek, und wiederholen Sie den Vorgang. Falls eine SSL-Bibliothek installiert ist, erstellen Sie einen weichen Link von der installierten SSL-Bibliothek zu „libssl.so“, indem Sie den Linux-Befehl „ln“ verwenden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1175

Meldung	Benutzerkonfiguration kann nicht geändert werden, weil das Ändern der Benutzerkonfiguration bei Index 1 nicht zulässig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Benutzerkonfiguration kann nicht geändert werden, weil das Ändern der Benutzerkonfiguration bei Index 1 nicht zulässig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1176

Meldung	Generieren der CSR-Meldung (Zertifikatsignierungsanforderung) nicht möglich, weil nicht alle Attribute in der iDRAC.Security-Gruppe konfiguriert sind.
Detaillierte Beschreibung	Das Generieren der CSR-Meldung (Zertifikatsignierungsanforderung) ist nicht möglich, weil nicht alle Attribute in der iDRAC.Security-Gruppe konfiguriert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle Attribute in der iDRAC.Security-Gruppe konfiguriert sind. Um die Liste der Attribute abzurufen, führen Sie den Befehl „racadm get iDRAC.Security" aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1177

Meldung	Ein USB-Gerät ist am iDRAC angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Ein USB-Gerät ist am iDRAC angeschlossen und über den iDRAC zugänglich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Um das USB-Gerät an den Server statt an den iDRAC anzuschließen, entfernen Sie das USB-Gerät aus der USB-Schnittstelle an der Frontblende, ändern Sie die Moduseinstellungen der USB-Verwaltungsschnittstelle, und setzen Sie das USB-Gerät wieder ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1178

Meldung	Ein USB-Gerät ist am iDRAC angeschlossen, und es wird gerade ein XML-Import-Vorgang durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Ein USB-Gerät ist am iDRAC angeschlossen, und es wird gerade ein XML-Import-Vorgang durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Import-Vorgang der XML-Konfigurationsdatei abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Vorgang initiieren. Überprüfen Sie den Status des Import-Vorgangs unter Verwendung des RACADM-Befehls „racadm jobqueue view".
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1179

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein USB-Kabel vom Typ A/A an der USB-Schnittstelle der Frontblende angeschlossen ist, und der iDRAC gerade ein NIC-Gerät emuliert.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein USB-Kabel vom Typ A/A an der USB-Schnittstelle der Frontblende angeschlossen ist, und der iDRAC gerade ein NIC-Gerät emuliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Moduseinstellungen der USB-Verwaltungsschnittstelle zu ändern, ziehen Sie das USB-Kabel vom Typ A/A von der USB-Schnittstelle der Frontblende ab, und ändern Sie die Moduseinstellungen der Schnittstelle.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1180

Meldung	Ein USB-Gerät ist an der USB-Verwaltungsschnittstelle der Frontblende angeschlossen und wird vom Server-Betriebssystem verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Ein USB-Gerät ist an der USB-Verwaltungsschnittstelle der Frontblende angeschlossen und wird vom Server-Betriebssystem verwendet. Das Gerät darf nicht verwendet werden, damit die Moduseinstellungen für die Schnittstelle geändert werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das USB-Gerät, und setzen Sie es erneut ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1181

Meldung	Modus der USB-Verwaltungsschnittstelle kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Zustand der USB-Verwaltungsschnittstelle kann nicht geändert werden, weil ein unbekanntes Hardware- oder Firmware-Problem vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	So ändern Sie die Moduseinstellungen für die Verwaltungsschnittstelle: Falls ein USB-Gerät vorhanden ist, entfernen Sie es von der USB-Verwaltungsschnittstelle der Frontblende, und setzen Sie es wieder ein. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC neu, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1182

Meldung	Informationen für Stromgruppe oder Attribut können nicht abgerufen werden, weil der Server nicht PMBus-fähig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Serverinstrumentierung kann keine Strominformationen bereitstellen, weil keine PMBus-Fähigkeit gegeben ist, oder weil die Netzteile mit PMBus-Fähigkeit entfernt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1183

Meldung	Die IP-Adressen 169.254.0.3 und 169.254.0.4 können dem Gerät OSBMC USBNIC nicht zugewiesen werden, weil die eingegebenen IP-Adressen für die iDRAC Direct-Funktion reserviert sind.
Detaillierte Beschreibung	Die IP-Adressen 169.254.0.3 und 169.254.0.4 können dem in der Meldung angegebenen Gerät nicht zugewiesen werden, weil die eingegebenen IP-Adressen für die iDRAC Direct-Funktion reserviert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine geeignete IP-Adresse ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1184

Meldung	Der RACADM-Unterbefehl „getuscvresion“ wird in zukünftigen Versionen nicht mehr verfügbar sein.
Detaillierte Beschreibung	Der RACADM-Unterbefehl „getuscvresion“ wird in zukünftigen Versionen nicht mehr verfügbar sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie anstelle des Unterbefehls „getuscversion“ den Unterbefehl „getversion -f lc“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1185

Meldung	Statische IPv6-Adresse kann nicht konfiguriert werden, weil ungültige IPv6-Adresse oder ungültiges IPv6-Gateway eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die statische IPv6-Adresse kann nicht konfiguriert werden, weil eine ungültige IPv6-Adresse oder ein ungültiges IPv6-Gateway eingegeben wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IPv6-Adresse und ein gültiges IPv6-Gateway ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC1186

Meldung	Die Geschwindigkeitseinstellung von 1000 MBit/s ist schreibgeschützt und kann für iDRAC NIC nicht konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Als Konfigurationen für DRAC NIC sind lediglich 10 MBit/s und 100 MBit/s möglich. Hinweise zu dieser Einstellung, finden Sie im racadm-Benutzerhandbuch im Abschnitt zur cfgNetTuning-Gruppe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC802

Meldung	Die iDRAC-Zeit wird durch Network Time Protocol eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Zeit wurde durch Network Time Protocol eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC913

Meldung	Anmeldung bei RAC unter Verwendung der angegeben Adresse nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Das Verwaltungssystem konnte sich nicht bei iDRAC anmelden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob Benutzername und Kennwort für iDRAC korrekt sind.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC914

Meldung	Das angegebene Wert ist ungültig: Der Wert muss 0 (Aus) oder 1 (Ein) sein.
Detaillierte Beschreibung	Der angeführte Wert liegt nicht innerhalb des gültigen Bereichs. Geben Sie 0 ein, um den LED-Status auf AUS zu setzen. Geben Sie 1 ein, um den LED-Status auf EIN zu setzen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den numerischen Wert auf 0 (Aus) oder 1 (Ein).
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC915

Meldung	Eigenschaft für die automatische Verhandlung für die NIC kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Eigenschaft für die automatische Verhandlung für die NIC kann nur geändert werden, wenn sich die NIC im dedizierten Modus befindet. Zum Ändern des NIC-Modus in „Dediziert" ist eine iDRAC Enterprise-Lizenz erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den NIC-Modus in den dedizierten Modus, indem Sie den Befehl „racadm set idrac.nic.selection <1 | Dediziert>" ausführen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC916

Meldung	Der angegebene Wert überschreitet den maximalen Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Wert ist größer als der maximale Schwellenwert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert ein, der kleiner ist als der maximale Schwellenwert. Führen Sie zum Anzeigen des maximalen Schwellenwerts den Befehl racadm get System.Power.Cap.MaxThreshold an der Eingabeaufforderung aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC917

Meldung	Die Syntax des angegebenen Befehls ist nicht korrekt.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des angegebenen Befehls ist inkorrekt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie den Befehlshilfetext an. Zur Anzeige des Hilfetexts führen Sie „racadm help <Unterbefehl>“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC918

Meldung	Die Einlauftemperaturdaten können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm kann die Einlauftemperaturdaten nicht abrufen. Dies kommt vor, wenn die Temperaturtabellen nicht mit Daten gefüllt sind oder wenn die grundlegende Instrumentation keine gültigen Werte zurückgibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die grundlegende Instrumentation die thermalen Tabellen füllt. Versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC919

Meldung	Kopieren auf Remote-Freigabe nicht erfolgreich. Remote-Freigabe ist möglicherweise schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Racadm konnte die Verlaufsdatei für die Einlauftemperatur nicht in die angegebene Remote-Freigabe exportieren. Das liegt evtl. daran, dass die angegebene Freigabe schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Datei zu exportieren, ändern Sie die Berechtigungen auf der Remote-Freigabe. Andernfalls erstellen Sie eine andere Freigabe mit Schreibrechten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC920

Meldung	Diese Schnittstelle unterstützt die angegebene Option nicht.
Detaillierte Beschreibung	Von Firmware racadm kann der Einlauftemperaturverlauf nur auf eine Remote-Dateifreigabe exportiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie eine Remote-Dateifreigabe, um den Einlauftemperaturverlauf zu exportieren. Andernfalls verwenden Sie die remote/lokale racadm zum Export zum Dateisystem, auf das die ausführbare Datei racadm Zugriff hat.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC921

Meldung	Der Temperaturverlauf kann nur im XML- oder CSV-Format exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Dateityp (mit dem Parameter t) ist ungültig. Der Temperaturverlauf kann in XML oder CSV exportiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den angeforderten Exportdateityp in XML oder CSV. Dazu ändern Sie das dem Parameter t gegebene Argument. Das dem Parameter gegebene Argument ist unabhängig von Groß-/Kleinschreibung.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC922

Meldung	Der angegebene Pfad ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Pfad (mit dem Parameter l angegeben) für die Remote-Freigabe ist zu lang. Dieser Pfad sollte weniger als 256 Zeichen lang sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie denselben Befehl mit einem anderen Remote-Freigabenstandort, der weniger als 256 Zeichen lang ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC923

Meldung	Der Dateipfad ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Pfad (mit dem Parameter f angegeben) ist zu lang. Dieser Pfad sollte weniger als 64 Zeichen lang sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie denselben Befehl mit einem kürzeren Dateipfad (mit dem Parameter f angegeben), der weniger als 64 Zeichen lang ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC924

Meldung	Eingangstemperatur-Verlauf erfolgreich exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Eingangstemperatur-Verlauf wurde erfolgreich in die angegebene Datei exportiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC925

Meldung	Der Wiederholungsintervall ist für diese Unterkategorie nicht anwendbar.
Detaillierte Beschreibung	Eine Warnungswiederholung kann für die angegebene Unterkategorie nicht eingestellt werden. Die Warnungswiederholung ist nur auf die TMPS-Unterkategorie anwendbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob die Warnungswiederholung auf diese Unterkategorie anwendbar ist. Dazu führen Sie „acadm eventfilters get" aus. 2. Um die Benachrichtigungen für die angegebene Unterkategorie einzustellen, führen Sie den Befehl ohne die Option -r aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC926

Meldung	Der Wiederholungsintervall muss eine Ganzzahl zwischen 0 und 365 sein.
Detaillierte Beschreibung	Der für den Wiederholungsintervall angegebene Wert ist ungültig. Es muss ein Wert zwischen 0 und 365 sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie das Argument von r in einen Wert zwischen 0 und 365 und führen Sie dann denselben Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC927

Meldung	Der Wiederholungswert wurde erfolgreich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Der Wiederholungswert wurde erfolgreich in den angegebenen Wert geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC928

Meldung	Der Wiederholungswert kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm konnte den Wiederholungswert nicht einstellen. Dies kommt vor, wenn die zugrunde liegende Instrumentation den Wert nicht einstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten und versuchen Sie den Befehl erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC929

Meldung	Ungültige Kategorie oder Unterkategorie angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Kategorie / Unterkategorie ist inkorrekt. Der Wiederholungsintervall ist nur auf die TMPS-Unterkategorie und die Systemkategorie anwendbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Im Befehlshilfetext finden Sie eine Liste gültiger Kategorien.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC930

Meldung	Die Einlauftemperaturdaten können nicht exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm kann die Einlauftemperaturdaten nicht abrufen. Dies kommt vor, wenn die Temperaturtabellen nicht mit Daten gefüllt sind oder wenn die grundlegende Instrumentation keine gültigen Werte zurückgibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Instrumentation die thermalen Tabellen füllt. Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC936

Meldung	Kann die Hotspare-Eigenschaft für das Netzteil nicht ändern.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann die Hotspare-Eigenschaft nicht aktivieren oder deaktivieren, da das System mit einem Nicht-PM-Bus-Netzteil ausgestattet ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC937

Meldung	Der Import-Vorgang für die XML-Konfigurationsdatei, der von *arg1* aufgerufen wurde, wurde erfolgreich initiiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Konfigurationsdatei für den Importvorgang wurde erfolgreich initiiert, nachdem sie vom angegeben Benutzer in der Meldung aufgerufen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC938

Meldung	Der Export-Vorgang für die XML-Konfigurationsdatei, der von *arg1* aufgerufen wurde, wurde erfolgreich initiiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Konfigurations-Datei für den Exportvorgang wurde erfolgreich initiiert, nachdem sie vom angegeben Benutzer in der Meldung aufgerufen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RAC939

Meldung	Der Export oder Import-Vorgang des Systemkonfigurationsprofils kann nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Aufforderung zur Durchführung eines Systemprofilexport- oder -import-Vorgangs kann nicht gestartet werden, da derzeit eine Firmwareaktualisierung läuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, oder brechen Sie den Aktualisierungsvorgang ab, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC940

Meldung	Der Export oder Import-Vorgang des Systemkonfigurationsprofils kann nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Wenn ein vorhandener Systemprofilimport- oder Exportjob ausgeführt wird, dann kann ein System-Konfigurationsprofil-Sicherungsvorgang oder eine Wiederherstellung von Daten nicht gestartet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der vorhandene Systemprofil-Exportjob beendet ist oder brechen Sie ihn ab, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC941

Meldung	Der Exportvorgang wurde erfolgreich initiiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Exportieren eines Systemkonfigurationsprofils kann, je nach Systemkonfiguration, mehrere Minuten dauern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie den Jobstatus unter Verwendung von „racadm jobqueue view -i <Job-ID>“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC942

Meldung	Der Import-Vorgang wurde erfolgreich initiiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern, und es könnte zu mehreren Systemneustarts kommen, während die Geräte-Firmware und Konfiguration angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Vorgang für das Systemkonfigurationsprofil wurde gestartet. Es können keine andere Vorgänge auf dem System ausgeführt werden, während das Systemkonfiguration-Serverprofil von dem Systemkonfigurationprofil importiert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überwachen Sie den Jobstatus unter Verwendung von „racadm jobqueue view -i <Job-ID>“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC943

Meldung	Warnung: die Funktion „Collect System Inventory On Restart (CSIOR)“ ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Collect System Inventory On Restart (CSIOR)“ ist derzeit deaktiviert. Wenn die System-Bestandsaufnahme nicht auf dem neuesten Stand ist, beinhaltet das kopierte Konfigurationsprofil nicht die neuesten Bestandsinformationen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Abrufen der aktuellen Bestandsinformationen brechen Sie den derzeitigen Exportjob ab, führen Sie „racadm set LifecycleController.LCAttributes.CollectSystemInventoryOnRestart 1“ zum Aktivieren von CSIOR aus, und starten Sie den Exportvorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC944

Meldung	Der Konfigurationsjob kann nicht erstellt werden.

Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurationsjob kann nicht erstellt werden, wenn der Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie „racadm set LifecycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1" zur Aktivierung von Lifecycle Controller aus und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC945

Meldung	Ungültigen Objektwert angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Scan-Zeitwert des dedizierten oder freigegebenen NIC liegt nicht zwischen 5 und 255 Sekunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Scan-Zeitwert zwischen 5 und 255 Sekunden liegt und versuchen Sie den Vorgang erneut. Lesen Sie für weitere Informationen die RACADM-Hilfe.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC946

Meldung	Der NIC kann nicht auf automatisch dedizierter NIC-Modus gestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Modus „Auto Dedizierter NIC“ kann eventuell für einen NIC nicht festgelegt werden, wenn der NIC-Auswahlmodus als „Dedizierter NIC“ festgelegt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Einstellen des NICs auf „Auto Dedizierter NIC“ stellen Sie den NIC-Auswahlmodus auf „Freigegebener NIC“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC947

Meldung	Ungültigen Objektwert angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für den Einstellvorgang des Objekts ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie den Wert je nach den Objekttyp angeben. Lesen Sie für weitere Informationen die RACADM-Hilfe.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC948

Meldung	Die Benachrichtigung für das angegebene Ereignis kann nicht zu dem konfigurierten Ziel gesendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Eine Test-Ereignisbenachrichtigung für die angegebene Meldungs-ID konnte nicht an das konfigurierte Ziel gesendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Meldungs-ID verwenden, legen Sie den erforderlichen Benachrichtigungsfilter fest und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC949

Meldung	Dem Lifecycle-Protokoll wurde erfolgreich eine Arbeitsnotiz hinzugefügt.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Arbeitsnotiz wurde dem Lifecycle-Protokoll hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum Anzeigen der Arbeitsnotiz verwenden Sie den Befehl racadm lclog view c worknotes.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC950

Meldung	Die Arbeitsnotiz kann dem Lifecycle-Protokoll nicht hinzugefügt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Arbeitsnotiz kann dem Lifecycle-Protokoll nicht hinzugefügt werden, während iDRAC ältere Aufzeichnungen im Lifecycle-Protokoll archiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Minuten, während iDRAC die älteren Aufzeichnungen archiviert und wiederholen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC951

Meldung	Die Anzahl der Zeichen für eine Arbeitsnotiz überschreitet den unterstützten Grenzwert.
Detaillierte Beschreibung	Es sind bis zu 256 Zeichen für eine Arbeitsnotiz zulässig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überschreiten Sie in der Arbeitsnotiz nicht die maximale Anzahl von 256 Zeichen und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC952

Meldung	Es gibt zum Hinzufügen von Arbeitsnotizen zum Lifecycle-Protokoll nicht genügen freien Speicherplatz.
Detaillierte Beschreibung	Die zugewiesene Größe für Lifecycle-Protokoll-Einträge hat die Höchstgrenze erreicht und es können dem Lifecycle-Protokoll keine weiteren Arbeitsnotizen hinzugefügt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC953

Meldung	Der Kommentar wurde erfolgreich hinzugefügt.
Detaillierte Beschreibung	Der Kommentar wurde zu dem angegebenen Eintrag im Lifecycle-Protokoll hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie den Kommentar unter Verwendung des Befehls racadm lclog view q <seq. no> -n 1 an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC954

Meldung	Die Anzahl der Zeichen für einen Kommentar überschreitet den unterstützten Grenzwert.
Detaillierte Beschreibung	Es sind bis zu 128 Zeichen für einen Kommentar zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie nicht mehr als 128 Zeichen für den Kommentar und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC955

Meldung	Die Informationen des angegebenen Eintrags können nicht im Lifecycle-Protokoll abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Datensatz ist im Lifecycle-Protokoll nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl racadm lclog view -i aus, um die Sequenznummern der Einträge im Lifecycle-Protokoll abzurufen und wiederholen Sie dann den Befehl mit einer gültigen Sequenznummer.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC956

Meldung	Es gibt zum Hinzufügen von Kommentaren zum Lifecycle-Protokoll nicht genügen freien Speicherplatz.
Detaillierte Beschreibung	Die zugewiesene Größe für Lifecycle-Protokoll-Einträge hat die Höchstgrenze erreicht und es können dem Lifecycle-Protokoll keine weiteren Kommentare hinzugefügt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC957

Meldung	Ein Import- oder Export-Vorgang wird derzeit durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Ein weiterer Import- oder Export-Vorgang kann nicht gestartet werden, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Import- oder Export-Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Vorgang starten. Verwenden Sie den Befehl racadm jobqueue view zum Überprüfen des Status des aktuellen Import- oder Export-Vorgangs.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC958

Meldung	Der Import- oder Export-Vorgang kann nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein Import- oder Export-Vorgang kann nicht gestartet werden, bis der aktuelle Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen weiteren Vorgang starten. Verwenden Sie den Befehl racadm jobqueue view zum Überprüfen des Status des aktuellen Aktualisierungsvorgangs-Jobs.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC959

Meldung	Ungültige Datei für den Importvorgang der Konfigurations-XML-Datei.
Detaillierte Beschreibung	Der Inhalt der Konfigurations-XML-Datei ist für den Import aufgrund falscher Änderungen oder Inhalte nicht zulässig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie die Änderungen an der zu importierenden Konfigurations-XML-Datei oder geben Sie die korrekte Datei an und versuchen Sie den Vorgang erneut. Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll, um weitere Informationen zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC960

Meldung	Die angegebene Konfigurations-XML-Datei für den Import konnte nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die für den Import angegebenen Konfigurations-XML-Datei kann im angegebenen Repository nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der angegebene Dateiname korrekt ist und das die Datei sich in dem angegebenen-Repository befindet und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um weitere Informationen über die Syntax zu erhalten, führen Sie den Befehl „racadm help set“ aus, um die RACADM-Hilfe anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC961

Meldung	Eine ausstehende oder angewendete Systemkonfigurationsänderung existiert.
Detaillierte Beschreibung	Ein weiterer Import-Vorgang kann nicht gestartet werden, wenn ein vorhergehender Import-Vorgang noch ausstehende oder angewendete Konfigurationsänderungen hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis die Konfigurationsänderungen angewendet werden, bevor Sie einen weiteren Importiervorgang starten. Verwenden Sie dazu den Befehl racadm jobqueue view zum Überprüfen des Status des aktuellen Importiervorgangs.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC962

Meldung	Der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden, weil sich der Lifecycle Controller im Wiederherstellungszustand befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der Lifecycle Controller muss zum Ausführen des Vorgangs aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Lifecycle Controller mit dem Befehl racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState 1, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC963

Meldung	Die Abfrage des Status des Lifecycle Controllers ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann den Lifecycle Controller-Status nicht lesen. Der Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den Vorgang auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl racadm get LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState aus, um den Status des Lifecycle Controllers abzurufen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC964

Meldung	Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, da ein interner Fehler vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie einige Zeit, bis Sie den Vorgang erneut versuchen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC965

Meldung	Die -l Option muss angegeben werden, wenn die -u und -p-Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Alle Vorgänge im Zusammenhang mit der Remote-Freigabe (CIFS) können nicht fortgesetzt werden, wenn der Standort (-l) nicht festgelegt ist. Die Optionen u und p stehen für den Benutzernamen und das Kennwort für die Remote-Freigabe, und -l ist der Standort der Remote-Freigabe.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie den Speicherort (-l) der Remote-Freigabe zusammen mit dem Benutzernamen und dem Kennwort angeben und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Anzeigen der Liste der Optionen, die für den erforderlichen Unterbefehl verwendet werden können, verwenden Sie den Befehl racadm help <subcommand>.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC966

Meldung	Der Vorgang kann nicht fortgesetzt werden, da der Benutzername oder das Kennwort nicht angegeben sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Vorgänge im Zusammenhang mit der Remote-Freigabe (CIFS) können nicht fortgesetzt werden, wenn der Benutzername, das Kennwort oder beide nicht angegeben sind. Die Optionen u und p stehen für den Benutzernamen und das Kennwort für die Remote-Freigabe.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie den Benutzernamen und das Kennwort für die Remote-Freigabe angeben und versuchen Sie den Vorgang erneut. Zum Anzeigen der Liste der Optionen, die für den erforderlichen Unterbefehl verwendet werden können, verwenden Sie den Befehl racadm help <subcommand>.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC967

Meldung	Das Exportieren der Konfigurations-XML-Datei zu einer lokalen Freigabe ist bei Verwendung von Firmware-RACADM nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurations-XML-Datei kann nur auf eine Remote-Freigabe exportiert werden, wenn Firmware-RACADM verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn Sie Firmware-RACADM verwenden, stellen Sie sicher, dass die Konfigurations-XML-Datei nur zu einer Remote-Freigabe exportieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC968

Meldung	Das Importieren der Konfigurations-XML-Datei von einer lokalen Freigabe ist bei Verwendung von Firmware-RACADM nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurations-XML-Datei kann nicht von einem Client-Standort unter Verwendung der Firmware-RACADM importiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn Sie Firmware-RACADM verwenden, stellen Sie sicher, dass die Konfigurations-XML-Datei nur zu einer Remote-Freigabe importieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC969

Meldung	Falscher angegebener Wert für die Option „Herunterfahren“.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Prozess kann nicht fortgesetzt werden, wenn der angegebene Wert für die Option „Herunterfahren“ (-b) nicht korrekt ist. Die unterstützten Werte sind „ordentlich“ und „erzwungen“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie entweder „ordentlich“ oder „erzwungen“ für die Option „Herunterfahren“ (-b) angeben.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC970

Meldung	Falscher angegebener Wert für die Option „Endbetriebszustand“.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Prozess kann nicht fortgesetzt werden, wenn der angegebene Wert für den Endbetriebszustand der System-Option (-s) nicht korrekt ist. Die unterstützten Werte sind „Ein“ und „Aus“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie entweder „Ein“ oder „Aus“ für die Option „Strom-Zustand (Zustände) beenden“ auswählen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC971

Meldung	Falscher Dateityp angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Import- oder Export-Vorgang kann nicht fortgesetzt werden, wenn der angegebene Wert für den Dateityp falsch ist. Der korrekte Wert für den Dateityp ist „xml" oder „ini".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie entweder „xml" oder „ini" für die Option „Datei-Typ" (-t) angeben. Falls keine Datei angegeben wird, wird „ini" als Standardwert verwendet.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC972

Meldung	Unzureichende Berechtigungen zum Ausführen der Import- oder Exportvorgänge der Konfigurations-XML-Datei .
Detaillierte Beschreibung	Bei Konfigurations-XML-Import und Export-Vorgängen ist es erforderlich, dass der angegebene Benutzername über Administrator-Rollenberechtigungen verfügt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den gleichen Befehl mit einem Benutzernamen aus, der über Administrator-Rollenberechtigungen verfügt.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC973

Meldung	Die importierte Konfigurations-XML-Datei entspricht den aktuellen Systemkonfigurationen.
Detaillierte Beschreibung	Die für den Import angegebene Konfigurations-XML-Datei weist dieselbe Konfiguration auf, wie die für die aktuelle Systemkonfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an der Systemkonfiguration in der Konfigurations-XML-Datei vor und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC974

Meldung	Ungültige Wartezeit angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Wert für die Wartezeitoption (w) ist nicht zulässig. Der gültige Bereich ist 300 bis 3600 Sekunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie eine gültige Wartezeitoption (-w) angeben und wiederholen Sie den Befehl. Der unterstützte Wertebereich ist 300 bis 3600 Sekunden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC975

Meldung	Ungültige Freigabe angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Freigabetyp unter Verwendung des l-Parameters ist ungültig. Nur CIFS- oder NFS-Freigabetypen werden für diesen Vorgang unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie im Unterbefehl Hilfe-Text für unterstützte Freigabetypen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC976

Meldung	Der Exportvorgang der Konfigurations-XML-Datei wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang der Konfigurations-XML-Datei wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den Befehl racadm jobqueue view i <Job ID>, um den Status des Vorgangs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC977

Meldung	Der Importvorgang der Konfigurations-XML-Datei wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang der Konfigurations-XML-Datei wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den Befehl racadm jobqueue view i <Job ID>, um den Status des Vorgangs anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC978

Meldung	Nicht unterstützte Lifecycle Controller Firmware-Version erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareversion von Lifecycle Controller auf dem Ziel-System unterstützt nicht die Import- oder Exportvorgänge der Konfigurations-XML-Datei.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie auf die neuesten Lifecycle Controller-Firmware und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC979

Meldung	Das benutzerdefinierte Anmeldezertifikat wurde erfolgreich zum iDRAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Das benutzerdefinierte Anmeldezertifikat wurde aus der Public Key-Kryptographie Standard Version 12 (PKCS12)-Datei extrahiert und in der Systemkonfiguration angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC981

Meldung	Der angegebene Typ des Zertifikats erfordert keine Passphrase.
Detaillierte Beschreibung	Eine Passphrase ist nur erforderlich für ein Passphrasen geschütztes-Zertifikat, indem Sie den Wert 3 für die -t-Option auswählen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die hochgeladene Datei durch eine Passphrase geschützt ist, geben Sie den Dateitypen als 3 unter Verwendung der -t-Option an. Wenn die Datei nicht durch eine Passphrase geschützt ist, wiederholen Sie den Befehl ohne Angabe der Option -p.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC982

Meldung	Ungültige Public-Key-Kryptographie-Datei Standards Version 12 (PKCS12) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die bereitgestellte PKCS12-Datei ist ungültig, da sie möglicherweise nicht das richtige Format aufweist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an die Zertifizierungsstelle.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC983

Meldung	Eine ungültige Passphrase wurde für die Public-Key-Kryptographie-Datei Standards Version 12 (PKCS12) bereitgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die Public-Key-Kryptographie-Datei Standards Version 12 (PKCS12) ist durch eine Passphrase geschützt und die angegebene Passphrase ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekte Passphrase mit der Option -p ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC984

Meldung	Die Public-Key-Kryptographie-Datei Standards Version 12 (PKCS12) konnte nicht hochgeladen werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC ist nicht in der Lage das benutzerdefinierte Anmeldezertifikat und den privaten Schlüssel der Public-Key-Kryptographie-Datei Standards Version 12 (PKCS12) zu extrahieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die angegebene Datei und Passphrase gültig sind und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC985

Meldung	Das cfgServerBootOnce-Objekt konnte nicht konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Objekt „cfgServerBootOnce“ kann nicht konfiguriert werden, wenn das Objekt „cfgServerFirstBootDevice“ auf die Werte F10, F11 oder BIOS gesetzt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Wert des Objekts „cfgServerFirstBootDevice“ unter Verwendung des RACADM-Befehls „racadm config -g cfgServerInfo -o cfgServerFirstBootDevice <anderen Wert als F10, F11 und BIOS>“, und versuchen Sie die Konfiguration des Objekts „cfgServerBootOnce“ erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC986

Meldung	Der „vmkey“ Unterbefehl ist veraltet.
Detaillierte Beschreibung	Der „vmkey“ Unterbefehl ist veraltet und die Funktionalität steht mit Verwendung des „vflashsd“ Unterbefehls zur Verfügung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den Unterbefehl „vflashsd“ anstelle von „vmkey“. Für weitere Informationen über den Unterbefehl, verwenden Sie den Befehl „racadm help vflashsd“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC987

Meldung	Der Firmware-Aktualisierungs-Job für *arg1* wird initiiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Die benötigte Zeit zum Beenden des Firmware-Aktualisierungs-Jobs nach der Initiierung ist abhängig von der Größe der Aktualisierungsdatei.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Firmware-Aktualisierungs-Job kann mehrere Minuten dauern, je nach den jeweiligen Komponenten bzw. Firmware die aktualisiert werden. So können Sie den aktuellen Status des Jobs anzeigen, unter Verwendung Befehls „racadm jobqueue view“.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC988

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung *arg1* konnte nicht initiiert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Ein neuer Firmware-Aktualisierungs-Job kann nicht ausgeführt werden, solange sich ein existierender Firmware-Aktualisierungs-Job in einem der folgenden Zustände befindet: „Neu“, „Herunterladen“ oder „Ausführen“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis die vorhandenen Firmware-Aktualisierungs-Jobs abgeschlossen oder geplant wurden, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen. Zum Überwachen des Status der vorhandenen Aufträge, verwenden Sie den Befehl „racadm jobqueue view“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC989

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung *arg1* konnte nicht angewandt werden.
Argumente	• ***arg1*** = Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Nur Windows-basierte Update Package (.exe-Erweiterung), iDRAC-Firmware (.d7-Erweiterung), Personality-Modul-Firmware (.pm Erweiterung), Lifecycle Controller Firmware-Reparaturpaket (.usc) werden für die Firmware-Aktualisierung unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die für den Vorgang verwendete Datei ist ungültig. Eine Liste der unterstützten Dateien erhalten Sie mit dem Befehl „racadm help update“. Für die korrekte Version der Datei speziell für das System, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC990

Meldung	Die Aktualisierung *arg1* konnte nicht angewandt werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Dateiname
Detaillierte Beschreibung	Eine Firmware-Aktualisierung kann nicht erstellt werden, wenn der Lifecycle Controller deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Lifecycle Controller mit dem Befehl „racadm set lifecyclecontroller.lcattributes.lifecyclecontrollerstate 1“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC991

Meldung	Der Befehl „jobqueue“ konnte nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl „jobqueue“ kann nicht ausgeführt werden, solange ein existierender Firmware-Aktualisierungs-Job in einen der folgenden Zustände übergeht: „Neu“, „Herunterladen“ oder „Ausführen“.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie bis die vorhandenen Aktualisierungs-Jobs abgeschlossen wurden, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen. Zum Überwachen des Status der vorhandenen Aufträge, verwenden Sie den Befehl „racadm jobqueue view“.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC992

Meldung	Ungültiger Job: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*=** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Job-ID ist ungültig oder wurde bereits gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie den Befehl „racadm jobqueue view“ zum Überwachen der aktuellen Jobs.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC993

Meldung	Der Job *arg1* wurde gelöscht.
Argumente	• ***arg1=*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene Job-ID wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC994

Meldung	Der Befehl „jobqueue delete --all" konnte nicht ausgeführt werden.

Detaillierte Beschreibung	Die Aufträge können nicht gelöscht werden, wenn sie sich in einem der folgenden Zustände befinden: „Geplant“ oder „Ausgeführt“. Allerdings werden alle Aufträge in einem der folgenden Zustände: „Abgeschlossen“ oder „Ausgefallen“ gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie zum Überwachen des Jobstatus den Befehl „racadm jobqueue view -i <job ID>“ und löschen Sie die Jobs einzeln nacheinander mit dem Befehl „racadm jobqueue delete -i <job ID>“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC995

Meldung	Die Abfrage des Hardwarebestands ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die Hardwarebestandsliste kann nicht abgerufen werden, da bereits ein anderer Bestandsaufnahmevorgang durchgeführt wird, oder weil ein interner Fehler vorliegt (unabhängig davon, ob die Bestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) aktiviert oder deaktiviert ist).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Möglicherweise wird bereits ein anderer Hardware-Bestandsaufnahmevorgang durchgeführt, der zuerst abgeschlossen werden muss, bevor Sie den Vorgang wiederholen können. Falls kein anderer Hardware-Bestandsaufnahmevorgang läuft, stellen Sie sicher, dass die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) aktiviert ist, starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang

	erneut. Wenn die CSIOR-Funktion bereits aktiviert ist, und kein anderer Hardware-Bestandsaufnahmevorgang läuft, starten Sie den iDRAC mit dem Befehl „racadm racreset“ neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC996

Meldung	Der Objektwert konnte nicht eingestellt werden, da das Objekt „DNS-RAC-Name“ nicht konfiguriert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Objektwert konnte nicht eingestellt werden, da das Objekt „DNS-RAC-Name“ nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den DNS-RAC-Namen mit dem Befehl „racadm set iDRAC.NIC.DNSRacName <Name>“ und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC997

Meldung	Das Objekt „DNSDomainFromDHCP“ kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das DHCP für den Domiannamen kann nicht aktiviert werden, wenn IPv4 oder IPv4-DHCP oder IPv6-AutoConfig deaktiviert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass IPv4 und IPv4 DHCP aktiviert sind, bzw. dass IPv6 und IPv6 AutoConfig aktiviert sind.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine

Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC998

Meldung	IPv6 kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	IPv6 kann nicht aktiviert werden, wenn der iDRAC-NIC deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den iDRAC-NIC mit dem Befehl „racadm set iDRAC.NIC.Enable < 1 | Enabled >“ und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RAC999

Meldung	Das Objekt „DNSFromDHCP6“ kann nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	DNSFromDHCP6 kann nicht aktiviert werden, wenn der iDRAC-IPv6-AutoConfig deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie IPv6-AutoConfig mit dem Befehl „racadm set iDRAC.IPv6.AutoConfig < 1 | Enabled >“ und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RAC = RAC-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardstarteinstellung	Keine
Gehäuse-Standardstarteinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

46

RDU/Ereignismeldungen

RDU0001

Meldung	Die Lüfter sind redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2475
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5304
OMSA-Trap-ID	5304
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RDU0002

Meldung	Lüfterredundanz verloren
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Lüfter sind ausgefallen oder wurde entfernt, oder es wurde eine Konfigurationsänderung vorgenommen, die zusätzliche Lüfter erforderlich macht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie ausgefallene Lüfter und installieren Sie diese nach Überprüfung neu, oder installieren Sie zusätzliche Lüfter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2473
LCD-Meldung	Lüfterredundanz verloren. Lüfter überprüfen.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

RDU0003

Meldung	Die Lüfter-Redundanz ist herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Lüfter sind ausgefallen oder wurde entfernt, oder es wurde eine Konfigurationsänderung vorgenommen, die zusätzliche Lüfter erforderlich macht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie ausgefallene Lüfter und installieren Sie diese nach Überprüfung neu, oder installieren Sie zusätzliche Lüfter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2474
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5305
OMSA-Trap-ID	5305
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

RDU0004

Meldung	Die Lüfter sind nicht redundant.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Lüfter sind ausgefallen oder wurde entfernt, oder es wurde eine Konfigurationsänderung vorgenommen, die zusätzliche Lüfter erforderlich macht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie ausgefallene Lüfter und installieren Sie diese nach Überprüfung neu, oder installieren Sie zusätzliche Lüfter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2475
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RDU0005

Meldung	Die Lüfter sind nicht redundant. Keine ausreichenden Ressourcen zur Beibehaltung des normalen Betriebs.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Lüfter sind ausgefallen oder wurde entfernt, oder es wurde eine Konfigurationsänderung vorgenommen, die zusätzliche Lüfter erforderlich macht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie ausgefallene Lüfter und installieren Sie diese nach Überprüfung neu, oder installieren Sie zusätzliche Lüfter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2473
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

RDU0011

Meldung	Die Netzteile sind redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2475
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5304
OMSA-Trap-ID	5304
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

RDU0012

Meldung	Verlust der Netzteilredundanz.
Detaillierte Beschreibung	Der aktuelle Energie-Betriebsmodus ist nicht-redundant, da ein Netzteilausnahmefehler, eine Netzteil-Bestandsänderung oder eine Systemstrom-Bestandsänderung vorliegt. Das System arbeitete zuvor im redundanten Energie-Betriebsmodus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Netzteilfehler. Überprüfen Sie die Systemkonfiguration und den Stromverbrauch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2473
LCD-Meldung	Verlust der Netzteilredundanz. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	5306
OMSA-Trap-ID	5306
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

RDU0013

Meldung	Netzteilredundanz wurde herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Der aktuelle Energie-Betriebsmodus ist nicht-redundant, da ein Netzteilausnahmefehler, eine Netzteil-Bestandsänderung oder eine Systemstrom-Bestandsänderung vorliegt. Das System arbeitete zuvor im redundanten Energie-Betriebsmodus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Netzteilfehler. Überprüfen Sie die Systemkonfiguration und den Stromverbrauch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2474
LCD-Meldung	Netzteilredundanz ist herabgesetzt. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	5305
OMSA-Trap-ID	5305
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

RDU0014

Meldung	Die Netzteile sind nicht redundant.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Netzteilkonfiguration erfüllt nicht die Plattformanforderungen für eine Aktivierung der Redundanz. Wenn ein Netzteil fehlerhaft ist, fährt das System möglicherweise herunter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht beabsichtigt, überprüfen Sie die Systemkonfiguration und den Stromverbrauch und installieren Sie entsprechend Netzteile. Überprüfen Sie den Netzteilstatus auf Fehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2475
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuse-Ereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

RDU0015

Meldung	Die Netzteile sind nicht redundant. Keine ausreichenden Ressourcen zur Beibehaltung des normalen Betriebs.

Detaillierte Beschreibung	Das System schaltet sich möglicherweise ab oder arbeitet in einem Zustand mit herabgesetzter Leistung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Netzteilfehler. Überprüfen Sie die Systemkonfiguration und den Stromverbrauch und installieren Sie entsprechend Netzteile.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2473
LCD-Meldung	Netzteileinheiten sind nicht redundant. Unzureichende Ressourcen. Überprüfen Sie die Kabel der Netzteileinheit.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuse-Ereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

RDU0020

Meldung	Die Netzteilredundanz ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanz ist derzeit nicht für die Netzteile aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5302
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RDU0021

Meldung	Die Bestimmung des Redundanzstatus der Netzteile ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Ein Netzteil ist ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie das ausgefallene Netzteil durch ein neues Netzteil aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5301

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RDU0022

Meldung	Die Lüfterredundanz ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanz ist derzeit nicht für die Lüfter aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5302
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RDU0023

Meldung	Die Bestimmung des Redundanzstatus der Lüfter ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Lüfter funktionieren nicht oder sind fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob alle Lüfter einwandfrei arbeiten. Ersetzen Sie alle nicht funktionalen Lüfter durch neue Lüfter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RDU = Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

47

RED-Ereignismeldungen

RED000

Meldung	Unbekannter Fehlercode aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter Fehler wurde gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den URI-Zielpfad (Uniform Resource Identifier) und stellen Sie sicher, dass der Repository-Server verfügbar ist.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED001

Meldung	Job erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Job erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	6211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse			✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

RED002

Meldung	Paket erfolgreich heruntergeladen
Detaillierte Beschreibung	Das Paket wurde erfolgreich heruntergeladen. Der Job-Planer wird es zur angegebenen Zeit einplanen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie einen Zeitplan für den Job fest, sofern dieser nicht bereits eingeplant ist.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	6211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED003

Meldung	Paket herunterladen.
Detaillierte Beschreibung	Paket wird heruntergeladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie einen Zeitplan für den Job fest, sofern dieser nicht bereits eingeplant ist.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	6211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED004

Meldung	Der Job kann wegen eines unbekannten Problems nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann wegen eines unbekannten Problems nicht ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den URI-Zielpfad (Uniform Resource Identifier) und stellen Sie sicher, dass der Repository-Server verfügbar ist.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED005

Meldung	Der angegebene URI ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der für den Freigabe-Speicherort angeführte Uniform Resource Identifier (URI) ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Uniform Resource Identifier (URI) für den Freigebabe-Speicherort an
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse			✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

RED006

Meldung	Das Aktualisierungspaket kann nicht heruntergeladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Aktualisierungspaket kann nicht heruntergeladen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und den Zugriff vom iDRAC her auf das Aktualisierungspaket
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse			✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

RED007

Meldung	Signatur des Aktualisierungspakets kann nicht überprüft werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Sicherheitssignatur des Aktualisierungspakets kann nicht überprüft werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Besorgen Sie sich das Aktualisierungspaket erneut bei Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse			✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

RED008

Meldung	Nutzlasten können nicht aus Aktualisierungspaket extrahiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Nutzlasten können nicht aus dem Aktualisierungspaket extrahiert werden. Dies kann daran liegen, dass die Datei nicht gültig ist oder die Sicherheitssignatur nicht überprüft werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Besorgen Sie sich das Aktualisierungspaket erneut bei Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse			✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

RED009

Meldung	Lifecycle Controller nicht vorhanden.

Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Lifecycle Controller auf dem System installiert ist, indem Sie beim Starten F10 drücken. Wenn die Lifecycle Controller-Anwendung nicht vorhanden ist, verwenden Sie das Aktualisierungspaket, um sie neu zu installieren.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED010

Meldung	Das angegebene Ziel ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Ziel ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie die Zielangaben und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Updates

Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED0101

Meldung	Rollback erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware wurde auf die vorhergehende Version zurückgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED011

Meldung	Die USC-Version ist nicht kompatibel.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle USC-Version unterstützt diese Komponente nicht. Prüfen Sie die Instanz-ID
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie möglichst die neuste Version von USC.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung							
	Filter-Transparenz	**IPMI-Warnung**	**SNMP-Warnung**	**E-Mail-Warnung**	**Remote System-Protokoll**		**WS-Ereignisauslösung**
iDRAC	✔						
Gehäuse							

	LC-Protokoll	**LCD**	**BS-Protokoll**	**Ausschalten**	**Aus- und Einschalten**	**Reset**	**Gehäuseereignis-Proxy**
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED012

Meldung	Aktualisierungs-Task für Lifecycle Controller konnte nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein Lifecycle-Controller-Aktualisierungstask kann nicht erstellt werden. Der zugehörige Jobstatus ist als „Fehlerhaft“ gekennzeichnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Aktualisierungsvorgang nach einer Minute.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED013

Meldung	Das angegebene DUP ist nicht mit dem Zielgerät kompatibel.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene DUP ist nicht mit dem Zielgerät kompatibel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie ein DUP herunter, das dem Zielgerät entspricht.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED014

Meldung	Job für dieses Gerät bereits vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Für diese Aktualisierung ist bereits ein Job in der Warteschlange, so dass der neue Job nicht geplant werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie den vorhandenen Job, bevor Sie einen neuen Aktualisierungsjob planen. Listen Sie alle Jobs für Remote Services API Consumer auf und identifizieren Sie den doppelt vorhandenen Job. Rufen Sie dann das Verfahren „DeleteJob ()“ auf, um diesen Job zu löschen und die Planung des neuen Aktualisierungsjobs zu ermöglichen.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED015

Meldung	Das angegebene Download-Protokoll wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Download-Protokoll wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die unterstützten Protokolle umfassen NFS, CIFS, HTTP, FTP, TFTP
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED016

Meldung	Bereitstellen der Remote-Freigabe fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicherort der Remote-Freigabe mit den Dateien oder dem ISO-Image wurde nicht korrekt bereitgestellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Überprüfen Sie, ob der Freigabe-Pfad korrekt ist, und dass die Aufruf-Parameter korrekt sind. 2. Überprüfen Sie, ob Probleme mit der Netzwerk-Verbindungsfähigkeit vorliegen. 3. Überprüfen Sie, ob der Bereitstellungspunkt vorhanden ist.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED017

Meldung	Das angegebene DUP ist mit dem Zielsystem nicht kompatibel.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene DUP ist mit dem Zielsystem nicht kompatibel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das DUP herunter, das dem Zielsystem der Installation entspricht.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED018

Meldung	Neuinstallation oder Rollback für dieses Gerät nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Neuinstallation oder Rollback für dieses Gerät nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1. Da Rollback für dieses Gerät nicht unterstützt wird, aktualisieren Sie das Gerät direkt unter Verwendung der Aktualisierungsmethoden. 2. Überprüfen Sie, ob das im Befehl angegebene Ziel korrekt ist.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED019

Meldung	Neuinstallation oder Rollback können nicht ausgeführt werden, da keine anwendbare Firmware auf Lifecycle-Controller gefunden wurde.
Detaillierte Beschreibung	Neuinstallation oder Rollback können nicht ausgeführt werden, da keine anwendbare Firmware auf Lifecycle-Controller gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie direkt auf die gewünschte Version.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED020

Meldung	Funktion wird von der aktuellen USC-Version nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die aufgerufene Funktion wird von der aktuellen Version des Unified Server Configurator nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie Unified Server Configurator auf die neuste verfügbare Version, bevor Sie diese Funktion aufrufen.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED021

Meldung	Die angegebene Komponente InstanceID ist auf dem System nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Komponente InstanceID konnte auf dem System nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die zur Aktualisierung vorgesehene Komponente im System vorhanden ist. Starten Sie das System neu, wobei die Einstellung „System-Bestandsaufnahme bei Neustart" aktiviert sein muss, und überprüfen Sie, ob die Komponente durch eine Instanz von DCIM_SoftwareIdentity dargestellt wird.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED022

Meldung	Versions-Kompatibilitätsprüfung war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Versions-Kompatibilitätsprüfung des Firmware-Aktualisierungspakets war für das angegebene Gerät nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Versions-Kompatibilitätsprüfung war für das angegebene Gerät nicht erfolgreich. Überprüfen Sie, ob die in den Anmerkungen zur Version angeführten Voraussetzungen der Firmware-Version erfüllt werden.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED023

Meldung	Lifecycle Controller wird verwendet. Dieser Job startet, sobald der Lifecycle Controller verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Zugriff von Lifecycle-Controller auf den internen Speicher ist wegen Verwendung durch eine andere Anwendung oder einen anderen Vorgang nicht möglich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle anderen Lifecycle Controller-Vorgänge abgeschlossen sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Wählen Sie bei Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche „Server" und dann „Job-Warteschlange" aus, und überprüfen Sie die Job-Warteschlange auf noch nicht fertiggestellte Jobs. Warten Sie, bis alle Jobs abgeschlossen sind, bevor Sie den Vorgang wiederholen. Überprüfen Sie außerdem, ob gerade Aktualisierungspakete im Server-BS ausgeführt werden, und warten Sie ebenfalls, bis diese Vorgänge abgeschlossen sind, bevor Sie es erneut versuchen. Stellen Sie bei Verwendung der Remote-Web-Services-API sicher, dass die Methode „GetRemoteServicesAPIStatus" den Status „Bereit" ausgibt, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED024

Meldung	Der angegebene Job startet, sobald der Lifecycle Controller verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller wird derzeit verwendet oder bearbeitet einen anderen Job. Der angegebene Job startet, sobald der Lifecycle Controller verfügbar ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Bitte warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle-Controller-Task abgeschlossen ist.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED025

Meldung	*arg1*-Firmware wurde erfolgreich aktualisiert. Aktuelle Version: *arg2*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename • ***arg2*** **=** Firmware-Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware für das angegebene Gerät wurde erfolgreich auf die angezeigte Firmware-Version aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates

Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Gerätename> <Firmware-Version> erfolgreich aktualisiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED026

Meldung	Beim Verarbeiten von Aktualisierungen ist ein interner Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist beim Verarbeiten der aktuellen Aktualisierung aufgetreten. Die Aktualisierung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den aktuellen Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED027

Meldung	Unzureichender Speicherplatz, um die angeforderte Datei hochzuladen.
Detaillierte Beschreibung	Die temporäre Speicher ist voll. Die hochgeladenen Dateien müssen installiert sein, um Speicherplatz für weitere Uploads freizumachen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie die derzeit hochgeladenen Dateien aus und installieren Sie sie, bevor Sie zusätzliche Dateien hochladen.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED028

Meldung	Aktualisierungsdateien wurden nicht ausgewählt.
Detaillierte Beschreibung	Aktualisierungsdateien wurden nicht ausgewählt, deshalb wurde die Installation abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie eine oder mehrere Dateien zur Installation aus.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED029

Meldung	Ein Neustart steht bevor.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Task wird das System zur geplanten Startzeit neu starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

RED030

Meldung	Neustart ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Neustart des Systems ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

RED031

Meldung	Nahezu maximale Größe zulässig für das Speichern von Firmware-Images.
Detaillierte Beschreibung	Der interne Speicherplatz zum Speichern der Firmware-Images ist beinahe voll. Normale Vorgänge werden fortgesetzt, bis der kritische Schwellenwert erreicht wird. Wenn das Limit erreicht ist, werden alle Rollback-Firmware-Images gelöscht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED032

Meldung	Zulässige maximale Größe zum Speichern der Firmware-Images erreicht. Alle Rollback-Firmware-Images wurden gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die zuvor gespeicherten Rollback-Firmware-Images wurden gelöscht, um freien Speicherplatz zum Speichern der Firmware-Images für den angeforderten Vorgang freizugeben. Alle Rollback-Firmware-Images wurden gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED033

Meldung	Das System kann nicht neugestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Herunterfahren des Betriebssystems wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Das iDRAC war nicht in der Lage, den Neustart des Systems zu beenden. Vorgänge, die vom System-Neustart abhängen, werden nicht beendet, bis der Neustart abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren und Lösen Sie die Betriebssystemprobleme, die das Herunterfahren des Betriebssystems verhinderten. Wiederholen Sie nach dem Lösen der Probleme, die das Herunterfahren des Betriebssystems verhindern, den Vorgang oder starten Sie das System unter Verwendung anderer Methoden oder Schnittstellen erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

RED034

Meldung	Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Eine Firmwareaktualisierung wird derzeit durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Job-Status der Firmware-Aktualisierung. Warten Sie, bis der aktuelle Job abgeschlossen ist.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

RED035

Meldung	*arg1* wurde erfolgreich zurückgesetzt. Frühere Version: *arg2*, Aktuelle Version: *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** = Komponente • ***arg2*** = Firmware-Version • ***arg3*** = Firmware-Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware für die Komponente, die in der Meldung angegeben wurde, wurde erfolgreich durch das Zurücksetzen der Firmware aktualisiert. Die Komponentenfirmware wurde von der früheren Version auf die neueste Version, die in der Meldung angegeben wurde, aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Gerätename> <frühere Firmware-Version> <neue Firmware-Version> Zurücksetzen erfolgreich
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED036

Meldung	Firmware-Aktualisierungen sind verfügbar: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der Komponente
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierungen für die Komponente, die in der Meldung im angegebenen Remote-Repository identifiziert wurden, sind verfügbar, und es wird empfohlen, die Firmware, die im Repository zur Verfügung steht, zu aktualisieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Komponentenfirmware auf die Verison, die im angegebenen Remote-Repository zur Verfügung steht.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED037

Meldung	Jede Komponentenfirmware stimmt mit dem angegebenen Remote-Repository überein.
Detaillierte Beschreibung	Die derzeit installierte Firmware der Komponenten auf dem Server stimmt mit dem angegebenen Remote-Repository überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED038

Meldung	Ein wiederkehrender Task vom Typ *arg1* wird hinzugefügt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Task-Typ
Detaillierte Beschreibung	Ein automatischer Serverprofil-Export oder ein automatischer Aktualisierungstask, der in der Nachricht identifiziert wurde, wurde hinzugefügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrenden Task wurde hinzugefügt.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED039

Meldung	Einstellungen für einen periodischen Vorgang vom Typ *arg1* wurden gelöscht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Vorgangsbezeichnung

Detaillierte Beschreibung	Einstellungen für die automatische Sicherung eines Serverprofils, automatische Aktualisierung oder andere wiederkehrende Vorgänge, die in der Nachricht identifiziert wurden, wurden gelöscht. Der in der Meldung angegebene wiederkehrenden Vorgang wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task wurde hinzugefügt.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED040

Meldung	Eine wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* hat den Job *arg2* erstellt.
Argumente	• ***arg1*** = Vorgangstyp • ***arg2*** = Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Aufgabe, die in die Nachricht identifiziert wurde, wurde von einem automatischen Backupvorgang für das Serverprofil, einer automatischen Aktualisierung oder einem anderen wiederkehrenden Vorgang erstellt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> <Job-ID> Ein wiederkehrender Task hat einen Job erstellt.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED041

Meldung	Ein wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* wurde nicht erstellt, weil die erforderliche Lizenz nicht verfügbar ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Die erforderliche Lizenz, zum Ausführen des Vorgangs, der in der Nachricht identifiziert wurde, ist abgelaufen oder ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine iDRAC-Lizenz, die die folgenden Funktionen unterstützt: Automatische Aktualisierung oder Export und Import von Serverprofilen. Nachdem die entsprechende Lizenz installiert wurde, versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates

Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task wurde nicht erstellt, da die erforderliche Lizenz nicht vorhanden ist.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED042

Meldung	Eine wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* wurde nicht erstellt, weil die erforderlichen Zugriffsrechte des Benutzers nicht verfügbar sind.
Argumente	• ***arg1*** **=** Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Die erforderlichen Zugriffsrechte des Benutzers zum Durchführen des Vorgangs, der in der Meldung identifiziert wurde, sind nicht verfügbar für den Benutzernamen, der für den Zugriff auf iDRAC verwendet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie einen Benutzernamen, der über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügt und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task wurde nicht erstellt, da die Benutzerberechtigung nicht vorhanden ist.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED043

Meldung	Eine wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* wurde nicht erstellt, weil der Vorgangstyp deaktiviert ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang, der in der Meldung identifiziert wurde, ist derzeit deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Vorgang, der in der Meldung identifiziert wurde, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den automatischen Sicherungsvorgang des Serverprofils zu aktivieren, führen Sie den folgenden racadm-Befehl aus: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1". Um den automatischen Aktualisierungsvorgang zu aktivieren, führen Sie den folgenden racadm-Befehl aus: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1".
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task wurde nicht erstellt, da der Task-Typ deaktiviert ist.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED044

Meldung	Eine wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil die erforderliche Lizenz derzeit nicht verfügbar ist.
Argumente	• ***arg1*** = Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Die erforderliche Lizenz zum Ausführen des Vorgangs, der in der Nachricht identifiziert wurde, ist abgelaufen oder ist nicht verfügbar und iDRAC war nicht in der Lage, die nächste Aufgabe in der Sequenz zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine iDRAC-Lizenz, die die folgenden Funktionen unterstützt: Automatische Aktualisierung oder Export und Import von Serverprofilen. Nachdem die entsprechende Lizenz installiert wurde, versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil die erforderliche Lizenz nicht mehr vorhanden ist.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED045

Meldung	Eine wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil die erforderlichen Zugriffsrechte des Benutzers derzeit nicht verfügbar sind.
Argumente	• ***arg1*** **=** Vorgangstask
Detaillierte Beschreibung	Die erforderlichen Zugriffsrechte des Benutzers zum Durchführen des Vorgangs, die in der Meldung identifiziert wurden, wurden entfernt oder der Benutzername wurde entfernt, und iDRAC ist nicht in der Lage, den nächsten Job in der Sequenz zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie einen Benutzernamen, der über die erforderlichen Zugriffsrechte verfügt und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil die erforderliche Benutzerberechtigung nicht mehr vorhanden ist.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED046

Meldung	Eine wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil der Task-Typ derzeit deaktiviert ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang, der in der Nachricht identifiziert wurde, wurde deaktiviert und iDRAC war nicht in der Lage, den nächsten Job in der Sequenz zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Vorgang, der in der Meldung identifiziert wurde, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den automatischen Sicherungsvorgang des Serverprofils zu aktivieren, führen Sie den folgenden racadm-Befehl aus: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoBackup 1". Um den automatischen Aktualisierungsvorgang zu aktivieren, führen Sie den folgenden racadm-Befehl aus: "racadm set lifecycleController.lcattributes.AutoUpdate 1".
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Vorgang war nicht in der Lage, einen Job zu erstellen, weil die Task-Typ derzeit deaktiviert ist.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED047

Meldung	Ein wiederkehrender Vorgang vom Typ *arg1* wurde nicht erstellt, weil der Vorgang bereits konfiguriert ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Ein automatischer Backupvorgang für das Serverprofil oder ein automatischer Aktualisierungsvorgang wurde bereits konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie die bestehenden Konfigurationseinstellungen für den Vorgang, der in der Meldung identifizeirt wurde, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Task-Typ> Ein wiederkehrender Task wurde nicht erstellt, weil eine Aufgabe dieses Typs bereits vorhanden ist.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED048

Meldung	Der Job *arg1* wurde gelöscht, weil der wiederkehrende Vorgang *arg2* gelöscht wurde.
Argumente	• ***arg1*=** Job-ID • ***arg2* =** Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Der nächste Job in der wiederkehrenden Vorgangsequenz, der in der Nachricht identifiziert wurde, wurde nicht gestartet und wurde gelöscht, weil ein automatischer Backupvorgang für das Serverprofil oder eine automatische Aktualisierung gelöscht wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Job-ID> <Task-Typ> Der angegebene Job wurde gelöscht, weil die wiederkehrende Task des bestimmten Typs entfernt wurde.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED049

Meldung	Der Job *arg1* wurde gelöscht, weil der wiederkehrende Vorgang *arg2* zurzeit nicht aktiviert ist.
Argumente	• ***arg1*=** Job-ID • ***arg2* =** Vorgangstyp
Detaillierte Beschreibung	Wenn ein wiederholter Vorgang zur automatischen Sicherung oder automatischen Aktualisierung deaktiviert ist oder die Lizenz für diese Funktion abgelaufen ist, wurde der nächste Job in der Sequenz noch nicht gestartet und wurde gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	<Job-ID> <Task-Typ> Der angegebene Job wurde gelöscht, weil die wiederkehrende Task des bestimmten Typs nicht mehr aktiviert war.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED050

Meldung	Die angegebenen Benutzer-Anmeldeinformationen, die zum Herunterladen eines Aktualisierungspakets erforderlich sind, waren nicht korrekt.
Detaillierte Beschreibung	Der Download des Aktualisierungspakets war nicht erfolgreich, da der Benutzername oder das Kennwort zum Zugriff auf die Netzwerkfreigabe oder die Proxy-Server-Einstellungen nicht korrekt waren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und den Zugriff auf die Aktualisierungspakete vom iDRAC. Stellen Sie sicher, dass die Benutzerzugriff-Anmeldeinformationen und Proxy-Server-Einstellungen richtig sind.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED051

Meldung	Die Netzwerk-Dateiübertragung von einem Aktualisierungspaket war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Download der Aktualisierungspaketdatei war nicht erfolgreich. Dies kann folgende Gründe haben: 1) Die Aktualisierungspaketdatei fehlt, 2) Die Hostadresse, Netzwerkfreigabe, der Benutzername und die Kennwortinformationen sind korrekt, aber der Name der Datei ist ungültig, 3) Die Netzwerk-Dateifreigabe konnte nicht geladen werden, oder 4) Die Verbindung der Netzwerk-Dateifreigabe wurde unterbrochen, bevor die Übertragung abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und den Zugriff vom iDRAC her auf das Aktualisierungspaket
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED052

Meldung	Die Verarbeitung von Aktualisierungspaketen wird gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die Verarbeitung von Aktualisierungspaketen wird gestartet. Der Versuch, eine manuelle Aktualisierung durchzuführen, ist erst dann möglich, wenn die aktuelle Aktualisierungspaketverarbeitung abgeschlossen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED053

Meldung	Die Verarbeitung von Aktualisierungspaketen ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Verarbeitung von Aktualisierungspaketen ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED054

Meldung	Der Aktualisierungs-Job *arg1* wurde erstellt.
Argumente	• ***arg1=*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Job zur Anwendung eines Aktualisierungspakets wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED055

Meldung	Der Neustart-Job *arg1* wurde erstellt.
Argumente	• ***arg1=*** Job-ID

Detaillierte Beschreibung	Ein Neustart-Job zur Anwendung von einem oder mehreren Aktualisierungspaketen wurde erstellt. Der Server wird zur angegebenen Zeit neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED056

Meldung	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Der angegebene Vorgang kann nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist aufgetreten, weil nicht genügend Speicher auf dem iDRAC verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates

Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED057

Meldung	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Der angegebene Vorgang kann nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist aufgetreten, weil nicht genügend Speicher auf dem iDRAC verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED058

Meldung	Der Repository-Aktualisierungs-Job *arg1* wurde erstellt.
Argumente	• ***arg1=*** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Job zum Aktualisieren des Repository mit der in der Meldung identifizierten Job-ID wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED059

Meldung	Es konnte kein Aktualisierungs-Job für *arg1* erstellt werden.
Argumente	• ***arg1*** = Name der Komponente
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Aktualisierungs-Job für die in der Meldung identifizierte Komponente erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang für die Komponente, die in der Meldung identifiziert wurde.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED060

Meldung	Der angegebene Repository-Katalog wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Repository-Katalog ist entweder nicht unterstützt oder die Struktur ist nicht korrekt. Nur Windows-Aktualisierungspakete werden von iDRAC und Lifecycle Controller für den Vorgang unterstützt. Falls die Struktur nicht korrekt ist, sind entweder die erwarteten Elemente nicht vorhanden, oder unerwartete Elemente sind in der Katalog-XML-Datei vorhanden. Die Katalog-XML-Datei sollte vom Repository-Managertool erzeugt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Namen der Repository-Katalog-Datei und ihren Inhalt. Stellen Sie die Katalog XML-Datei unter Verwendung des Repository Manager wieder her, indem Sie nur Windows-Aktualisierungspakete auswählen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED061

Meldung	Der Job wurde erfolgreich geplant.
Detaillierte Beschreibung	Der Job wurde erfolgreich geplant. Der Job startet automatisch zur angegebenen Startzeit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED062

Meldung	Die Benutzer-Anmeldeinformationen können nicht für das angegebene Repository authentifiziert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Authentifizierung konnte nicht erfolgreich ausgeführt werden. Der eingegebene Benutzername oder das eingegebene Kennwort ist falsch, oder der HTTP-Server unterstützt keine BASIS- oder Digest-Authentifizierungstypen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Benutzernamen, das Kennwort und den Serverauthentifizierungstyp. Wiederholen Sie den Vorgang für eine manuelle Aktualisierung.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2572
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED063

Meldung	Die iDRAC-Firmware wurde erfolgreich aktualisiert. Vorhergehende Version: *arg1*, Aktuelle Version: *arg2*

Argumente	• ***arg1*** **=** verfügbare Firmware-Version • ***arg2*** **=** verfügbare Firmware-Version
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Firmware wurde erfolgreich auf die in der MEldung identifizierte Firmware-Version aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	iDRAC <Firmware-Version> wurde erfolgreich aktualisiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED064

Meldung	Die geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde erfolgreich abgeschlossen. Es wurden keine zutreffenden Aktualisierungen gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Eine geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und es wurden keine anwendbaren Aktualisierungen gefunden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	6211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED065

Meldung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen wurden angewandt. Ein System-Neustart war nicht erforderlich.
Detaillierte Beschreibung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen wurden angewandt. Ein System-Neustart war nicht erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates

Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	6211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED066

Meldung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen werden bereitgestellt, um nach dem nächsten Neustart des Systems ausgeführt zu werden.
Detaillierte Beschreibung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen werden bereitgestellt, um nach dem nächsten Neustart des Systems ausgeführt zu werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Neustart ist erforderlich, um die bereitgestellten Aktualisierungen anzuwenden.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	6211

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED067

Meldung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen wurden bereitgestellt. Das System wird jetzt neu starten, um die bereitgestellten Aktualisierungen anzuwenden.
Detaillierte Beschreibung	Die wiederkehrende geplante Aktualisierung vom Repository-Job wurde abgeschlossen, und Aktualisierungen wurden bereitgestellt. Das System wird jetzt neu starten, um die bereitgestellten Aktualisierungen anzuwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	6211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED068

Meldung	*arg1* konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden: *arg2*
Argumente	• ***arg1*=** Job-ID • ***arg2* =** Job-Ergebnismeldung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Job konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über den Job finden SIe in der Job-Warteschlange.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED070

Meldung	Der automatische Backup-Plan kann nicht konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der automatische Backup-Plan kann wegen ungültigen Eingabeparametern nicht konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Eingabeparameter für die eingestellte automatische Backup-Zeitplanmethode korrekt sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED071

Meldung	Die automatischen Backup-Planinformationen können nicht ermittelt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die automatischen Backup-Planinformationen können nicht ermittelt werden, da der Zeitplan nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den automatischen Backup-Zeitplan.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED072

Meldung	Der automatische Backup-Plan kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Die automatischen Backup-Planinformationen können nicht gelöscht werden, da der Zeitplan nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den automatischen Backup-Zeitplan.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED073

Meldung	Der für den Parameter *arg1* eingegebene Eingangswert ist ungültig.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parameter

Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen eines ungültigen Werts, der für den Parameter in der Meldung identifiziert wurde, nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Wert für den in der Meldung identifizierten Parameter gültig ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED074

Meldung	Ein erforderlicher Parameter ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, da die erforderlichen Parameter nicht im Methodenaufruf vorhanden waren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Parameter für die Methode vorhanden sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RED = Firmware-Download

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED075

Meldung	Es ist bereits ein automatischer Backup-Plan vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der automatische Backup-Zeitplanvorgang konnte nicht erstellt werden, da die Konfiguration des automatischen Backup-Zeitplans bereits vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den automatischen Backup-Zeitplan, um zu überprüfen, ob er korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED076

Meldung	Der automatische Aktualisierungs-Zeitplan kann nicht erstellt werden, weil ein ungültiger Parameter eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Der automatische Aktualisierungs-Zeitplan kann nicht erstellt werden, weil ein Eingabeparameter ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Werte für alle Eingabeparameter korrekt sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED077

Meldung	Die automatischen Aktualisierungs-Zeitplaninformationen können nicht ermittelt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die automatischen Aktualisierungs-Zeitplaninformationen können nicht ermittelt werden, da der Zeitplan nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den automatischen Aktualisierungs-Zeitplan.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED078

Meldung	Der automatische Aktualisierungs-Zeitplan kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Die automatischen Aktualisierungs-Zeitplaninformationen können nicht gelöscht werden, da der Zeitplan nicht konfiguriert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den automatischen Aktualisierungs-Zeitplan.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED079

Meldung	Der für den Parameter *arg1* eingegebene Eingangswert ist ungültig.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen eines ungültigen Werts, der für den Parameter in der Meldung identifiziert wurde, nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Wert für den in der Meldung identifizierten Parameter gültig ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED080

Meldung	Der erforderliche Parameter *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parameter

Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde nicht erfolgreich abgeschlossen, da die erforderlichen Parameter, die in der Meldung identifiziert wurden, im Methodenaufruf nicht vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Parameter für die Methode vorhanden sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED081

Meldung	Der automatische Aktualisierungs-Zeitplan ist bereits vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang war nicht erfolgreich, da bereits ein automatischer Aktualisierungs-Zeitplan vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie den vorhandenen automatischen Aktualisierungs-Zeitplan, bevor Sie den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Updates

Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED082

Meldung	Der angeforderte Job kann nicht geplant werden, weil kein Job-Zeitplan vom Typ „Automatisches Backup“ oder „Automatische Aktualisierung“ aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion „Automatisches Backup“ oder „Automatische Aktualisierung“ ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den korrekten Job-Zeitplantyp, und wiederholen Sie den Vorgang. Beispiel: Um die Funktion für automatische Aktualisierungen zu aktivieren, wählen Sie die Option „Automatische Aktualisierung“ aus.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED083

Meldung	Die Gehäuse-Firmware wird nicht aktualisiert, weil die Version, die derzeit auf dem Gehäuse vorhanden ist, der erforderlichen Version entspricht.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Firmware ist nicht aktualisiert, da die Firmware-Version, die derzeit auf dem Gehäuse ist, die gleiche wie die erforderliche Version ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED084

Meldung	Die Aktualisierung der Gehäuse-Firmware konnte aufgrund eines Problems mit der Netzwerkkommunikation zwischen iDRAC und CMC nicht durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Firmware kann nicht aktualisiert werden, da es ein Problem in der Kommunikation zwischen iDRAC und CMC gibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status des CMC, indem Sie auf den CMC zuzugreifen, und stellen Sie sicher, dass er funktioniert und reagiert, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Weitere Informationen über die Fehlerbehebung bei einem Problem mit dem CMC finden Sie im CMC-Benutzerhandbuch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED085

Meldung	Aktualisierung der Gehäuse-Firmware nicht möglich, weil die Kommunikation mit dem Chassis Management Controller länger als erwartet dauerte.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Firmware kann nicht aktualisiert werden, da die Kommunikation zwischen iDRAC und CMC mehr Zeit als erwartet in Anspruch nahm.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Status des CMC, indem Sie auf den CMC zuzugreifen, und stellen Sie sicher, dass er funktioniert und reagiert, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Weitere Informationen über die Fehlerbehebung bei einem Problem mit dem CMC finden Sie im CMC-Benutzerhandbuch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED086

Meldung	Aktualisierung der Gehäuse-Firmware nicht möglich. Gehäuseverwaltung auf dem Server ist nicht auf Überwachung und Konfiguration eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Firmware kann nicht aktualisiert werden, weil das Attribut „Chassis Management at Server" (CMAS) nicht korrekt eingestellt ist. Das CMAS-Attribut muss auf „Überwachen und konfigurieren" auf dem CMC eingestellt sein, damit die CMC-Firmware von einem iDRAC aus aktualisiert werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Attribut „Chassis Management at Server" auf „Überwachen und konfigurieren" eingestellt ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Um das richtige Attribut unter Verwendung der GUI des Chassis Management Controller (CMC) einzustellen, navigieren Sie zu „Gehäuse-Übersicht", dann „Setup", dann „Allgemein", und klicken Sie anschließend auf das Attribut „Chassis Management at Server", um den richtigen Wert auszuwählen.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED087

Meldung	Aktualisierung der Gehäuse-Firmware nicht möglich, da die Option „CMC-Aktualisierungen über BS und Lifecycle Controller zulassen“ deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Aktualisierung der Gehäuse-Firmware ist nicht möglich, weil die Option „CMC-Aktualisierungen über BS und Lifecycle Controller zulassen“ auf „Deaktiviert“ gesetzt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Einstellung „CMC-Aktualisierungen über BS und Lifecycle Controller zulassen“ auf „Aktiviert“ steht, und wiederholen Sie den Vorgang. Wählen Sie unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche die Option iDRAC > Aktualisieren aus. Klicken Sie auf das Register „Einstellungen“, wählen Sie die Einstellung „Aktiviert“ aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Anwenden“.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED088

Meldung	Die Gehäuse-Firmware kann nicht aktualisiert werden, da eine Aktualisierung bereits durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Gehäuse-Firmware kann nicht aktualisiert werden, weil eine Aktualisierung bereits ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED089

Meldung	Eine Gehäuse-Firmwareaktualisierung wird derzeit durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Gehäuse-Firmware-Aktualisierungsvorgang ist im Gange. Jeglicher Versuch zur Aktualisierung der Gehäuse-Firmware während dieses Zeitraums wird nicht erfolgreich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED090

Meldung	Ein Aktualisierungsvorgang für eine Gehäuse-Firmware wird nicht mehr durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Aktualisierungsvorgang für eine Gehäuse-Firmware wird nicht mehr durchgeführt. Dies sagt jedoch nichts über den Erfolg oder Misserfolg des Vorgangs aus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED091

Meldung	Die Installation der Lifecycle Controller-Firmware kann nicht durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation der Lifecycle Controller-Firmware kann nicht durchgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das iDRAC-Firmware-Paket (DUP) erneut, um den Lifecycle-Controller zu reparieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RED092

Meldung	Die Firmware von *arg1* wurde erfolgreich aktualisiert. Vorhergehende Version: *arg2*, Aktuelle Version: *arg3*
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der Komponente • ***arg2*** **=** Verfügbare Firmware-Version • ***arg3*** **=** Installierte Firmware-Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware der in der Meldung angegebenen Komponente wurde erfolgreich auf die angegebene Version aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED093

Meldung	Der angeforderte Job kann nicht geplant werden, weil Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller ist derzeit nicht aktiviert, muss jedoch aktiviert sein, damit geplante Jobs erstellt werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie Lifecycle Controller, und wiederholen Sie den Vorgang. Lifecycle Controller kann über das F2-System-Setup aktiviert werden. Drücken Sie dazu während des Serverstarts auf F2, wählen Sie iDRAC-Einstellungen > Lifecycle Controller aus, und aktivieren Sie die Lifecycle Controller-Funktion. Wiederholen Sie den Vorgang nachdem der Server neu gestartet wurde.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED094

Meldung	Firmware für *arg1* wird von Version *arg2* auf Version *arg3* aktualisiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der Komponente • ***arg2*** **=** Verfügbare Firmware-Version • ***arg3*** **=** Installierte Firmware-Version
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware der in der Meldung angegebenen Komponente wird gerade auf die angegebene Version aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RED095

Meldung	Aktualisieren von rSPI war nach der Aktualisierung des Diagnosepakets nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Ein Element namens rSPI, das vom Diagnosepaket abhängt, wurde nicht erfolgreich aktualisiert, als das Diagnosepaket aktualisiert wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	RED = Firmware-Download
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

48

RFL-Ereignismeldungen

RFL2000

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFL2002

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist offline.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Das SD-Kartenmodul ist installiert, wurde aber möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert oder falsch konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das SD-Modul neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5303
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

RFL2003

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist online.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFL2004

Meldung	Fehler am internen Dual SD-Modul *arg1* erkannt.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Das SD-Kartenmodul ist installiert, wurde aber möglicherweise nicht ordnungsgemäß konfiguriert oder konnte nicht initialisiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das SD-Modul neu, entfernen Sie die SD-Karten und setzen Sie sie wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2209
LCD-Meldung	Fehler bei internem Zweifach-SD-Modul <Name>. Überprüfen Sie die SD-Karte.
OMSA-Ereignis-ID	5300
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

RFL2005

Meldung	Internes Dual SD-Modul *arg1* funktioniert normal.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFL2006

Meldung	Internes Dual SD-Modul *arg1* ist schreibgeschützt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Das Modul ist schreibgeschützt. Änderungen werden möglicherweise nicht auf den Datenträger geschrieben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn dies unbeabsichtigt war, entfernen Sie den Datenträger und deaktivieren Sie den Schreibschutz.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2210
LCD-Meldung	Internes Zweifach-SD-Modul <Name> fehlt. Überprüfen Sie die SD-Karte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFL2007

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist beschreibbar.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFL2008

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanzfunktion der Internen Dual-SD-Karte wurde deaktiviert. Die in der Meldung angegebene SD-Karte ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFL2009

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanzfunktion der Internen Dual-SD-Karte wurde aktiviert. Die in der Meldung angegebene SD-Karte ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFL = IDSDM-Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

49

RFLA-Ereignismeldungen

RFLA2001

Meldung	Das interne Dual SD-Modul *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Das SD-Kartenmodul wurde nicht erkannt oder ist nicht installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie das SD-Modul neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFLA = IDSDM nicht vorhanden
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2481
LCD-Meldung	Internes Zweifach-SD-Modul <Name> fehlt. Überprüfen Sie die SD-Karte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

RFM-Ereignismeldungen

RFM1018

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist offline.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1019

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1020

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist nicht IPMI-funktionsbereit.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1021

Meldung	Flash-Wechseldatenträger ist nicht IPMI-funktionsbereit.
Detaillierte Beschreibung	Der Flash-Wechseldatenträger ist installiert, wurde aber nicht ordnungsgemäß konfiguriert oder nicht initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1022

Meldung	Flash-Wechseldatenträger ist bereit.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1023

Meldung	Flash-Wechseldatenträger ist nicht bereit.
Detaillierte Beschreibung	Der Datenträger wird vorbereitet oder gewartet. Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die Karte neu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1024

Meldung	Flash-Wechseldatenträger ist offline.
Detaillierte Beschreibung	Zum Zeitpunkt des Starts unterscheidet sich die Kartenidentifikations-Signatur der Karte vom Wert des nichtflüchtigen Speichers, oder die Karte ist das Ziel eines aktiven Kopiervorgangs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1025

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist online.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1026

Meldung	Fehler auf Flash-Wechseldatenträger festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Während eines Lese- oder Schreibvorgangs einer SD-Karte wird ein Fehler gemeldet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Flash-Datenträger neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Datenträger.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1027

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger im Normalbetrieb.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1028

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger wurde aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1029

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger wurde deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1030

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger startet.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1031

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1032

Meldung	Flash-Wechseldatenträger ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Karte wird durch den Hebel auf der SD-Karte schreibgeschützt. IDSDM kann keine schreibgeschützte Karte verwenden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn dies unbeabsichtigt war, entfernen Sie den Datenträger und deaktivieren Sie den Schreibschutz.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1033

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger ist beschreibbar.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1034

Meldung	Datenträger für Flash-Wechseldatenträger nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte wurde nicht erkannt oder ist nicht installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RFM1035

Meldung	Datenträger für Wechselbarer Flash-Datenträger ist vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RFM = FlexAddress-SD
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

51

RRDU-Ereignismeldungen

RRDU0001

Meldung	Das interne Dual SD-Modul ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RRDU = IDSDM-Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2491
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5304
OMSA-Trap-ID	5304
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RRDU0002

Meldung	Verlust der internen Zweifach-SD-Modulredundanz.
Detaillierte Beschreibung	Eine der beiden SD-Karten oder beide SD-Karten funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte SD-Karte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RRDU = IDSDM-Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2489
LCD-Meldung	Verlust der internen Zweifach-SD-Modulredundanz. Überprüfen Sie die SD-Karte.
OMSA-Ereignis-ID	5306
OMSA-Trap-ID	5306
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

RRDU0003

Meldung	Interne Zweifach-SD-Modulredundanz ist herabgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Eine der beiden SD-Karten oder beide SD-Karten funktionieren nicht ordnungsgemäß.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte SD-Karte.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RRDU = IDSDM-Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2490
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5305
OMSA-Trap-ID	5305
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

RRDU0004

Meldung	Das interne Zweifach-SD-Modul ist nicht redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine zusätzliche SD-Karte und konfigurieren Sie sie für Redundanz, falls Redundanz gewünscht wird.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RRDU = IDSDM-Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2491
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RRDU0005

Meldung	Internes Zweifach-SD-Modul ist nicht redundant. Keine ausreichenden Ressourcen zur Beibehaltung des normalen Betriebs.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Betriebskonfiguration kann die Redundanz nicht aufrechterhalten. Die Einheit arbeitet möglicherweise in einem herabgesetzten Zustand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Produktdokumentation und die SD-Kartenkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RRDU = IDSDM-Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Internes Zweifach-SD-Modul ist nicht redundant. Keine ausreichenden Ressourcen. Überprüfen Sie die SD-Karte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RRDU0006

Meldung	Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls wurde initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls wurde initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RRDU = IDSDM-Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2491
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RRDU0007

Meldung	Die Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RRDU = IDSDM-Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2491
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

RRDU0008

Meldung	Die Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls war nicht erfolgreich, weil auf eine der SD-Karten kein Lese-/Schreibzugriff vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte SD-Karte, und initiieren Sie die Neuerstellung erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RRDU = IDSDM-Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2489
LCD-Meldung	Neuerstellung des internen Dual SD-Moduls fehlgeschlagen. Ersetzen Sie die fehlerhafte SD-Karte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔	✔					
Gehäuse							

RRDU0010

Meldung	Die Redundanz für das interne SD-Modul ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Redundanz ist zurzeit nicht für das interne SD-Modul aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RRDU = IDSDM-Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5302
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RRDU0011

Meldung	Die Bestimmung des Redundanzstatus des internen SD-Moduls ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Dies tritt aus einem der folgenden Gründe auf: 1) Entweder ist eine der SD-Karten oder beide SD-Karten ausgefallen. 2) Das interne SD-Modul ist ausgefallen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die ausgefallene SD-Karte durch eine neue SD-Karte oder ersetzen Sie das interne SD-Modul. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	RRDU = IDSDM-Redundanz
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5301
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

52

RSI-Ereignismeldungen

RSI0001

Meldung	Lifecycle-Controller Remote Services ist verfügbar
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle-Controller Remote Services-Instrumentation ist verfügbar
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RSI = Remotedienst
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RSI0002

Meldung	Der Remotedienst ist derzeit nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die Remotedienst-Datenbank ist derzeit nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es später erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RSI = Remotedienst
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RSI0003

Meldung	Der Remote-Service lädt erneut Daten
Detaillierte Beschreibung	Die Remote Service-Datenbank wird gerade aktualisiert

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es später erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RSI = Remotedienst
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

RSI0004

Meldung	Der Remotedienst ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die Remotedienst-Datenbank ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie Integrated Remote Access Controller (iDRAC) zurück.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	RSI = Remotedienst
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

53

SEC-Ereignismeldungen

SEC0000

Meldung	Das Gehäuse ist geöffnet.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist geöffnet. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt und die Sicherheit ist möglicherweise gefährdet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Gehäuse. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	Eingriff festgestellt. Überprüfen Sie die Gehäuseabdeckung.
OMSA-Ereignis-ID	5254
OMSA-Trap-ID	5254
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

SEC0001

Meldung	Der Laufwerkschacht ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Der Laufwerkschacht ist offen. Möglicherweise wurde ein Laufwerk hinzugefügt oder entfernt. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie den Laufwerkschacht. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0002

Meldung	Der E/A-Kartenbereich ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Der E/A-Kartenbereich ist offen. Möglicherweise wurden E/A-Karten hinzugefügt oder entfernt. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie den E/A-Kartenbereich. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0003

Meldung	Der Prozessorbereich ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Der Prozessorbereich ist offen. Möglicherweise wurde ein Laufwerk hinzugefügt oder entfernt. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie den Prozessorbereich. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0004

Meldung	Die LAN-Verbindung ist getrennt.
Detaillierte Beschreibung	Die LAN-Verbindung ist getrennt. Die Netzwerkleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, schließen Sie das Netzwerkkabel an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0005

Meldung	Es wurde unbefugtes Docking festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Eine Wechselkomponente wurde möglicherweise manipuliert, falsch installiert oder erfüllt nicht die Systemanforderungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Wechselhardwarekomponenten auf korrekte Installation. Überprüfen Sie die Installationsdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0006

Meldung	Der Lüfterbereich ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Der Lüfterbereich ist offen. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie den Lüfterbereich. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0016

Meldung	Das Gehäuse ist geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2387
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5252
OMSA-Trap-ID	5252
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEC0017

Meldung	Der Laufwerkschacht ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0018

Meldung	Der E/A-Kartenbereich ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0019

Meldung	Der Prozessorbereich ist offen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0020

Meldung	Das LAN ist angeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0021

Meldung	Docking ist autorisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0022

Meldung	Der Lüfterbereich ist geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0031

Meldung	Das Gehäuse ist bei eingeschaltetem Strom geöffnet.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist geöffnet. Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt und die Sicherheit ist möglicherweise gefährdet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Gehäuse. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	Eingriff festgestellt. Überprüfen Sie die Gehäuseabdeckung.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

SEC0032

Meldung	Das Gehäuse ist bei eingeschaltetem Strom geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

Trap/EventID	2387
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEC0033

Meldung	Das Gehäuse ist bei ausgeschaltetem Strom geöffnet.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist bei ausgeschaltetem Strom geöffnet. Die Systemsicherheit ist möglicherweise gefährdet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Gehäuse und überprüfen Sie das Hardwareinventar. Überprüfen Sie die Systemprotokolle.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	Eingriff festgestellt. Überprüfen Sie die Gehäuseabdeckung.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

SEC0034

Meldung	Das Gehäuse ist bei ausgeschaltetem Strom geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2387
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEC0040

Meldung	Während des Ladevorgangs des Betriebssystems ist ein kritischer Stopp aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Das Betriebssystem hat ein IPMI-Ereignis für einen kritischen Stopp generiert. (Sensortyp-Code = 20H)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Grafik und die Betriebssystemprotokolle auf zusätzliche Informationen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0041

Meldung	BIOS kann Intel Trusted Execution Technology (TXT) nicht konfigurieren.
Detaillierte Beschreibung	TXT-Initialisierung kann nicht fortgesetzt werden, weil sich die Systemkonfiguration möglicherweise geändert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Hardwarebestandsliste auf Vorhandensein von TPM, löschen Sie TMP und TXT, und konfigurieren Sie beides über das BIOS-Setup-Menü neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	TXT kann nicht konfiguriert werden. Konfigurieren Sie TPM und TXT im BIOS neu.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0042

Meldung	Der Prozessor hat ein Problem bei der Durchführung eines TXT-Vorgangs (Intel Trusted Execution Technology) festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Der TXT-CPU-Mikrocode-Start kann nicht abgeschlossen werden, weil sich die Systemkonfiguration möglicherweise geändert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Hardwarebestandsliste auf Vorhandensein von TPM, löschen Sie TMP und TXT, und konfigurieren Sie beides über das BIOS-Setup-Menü neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	Problem bei TXT-Vorgang. Konfigurieren Sie TPM und TXT über das BIOS neu.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0043

Meldung	Das BIOS Authenticated Code Module hat während des POST ein Intel TXT-Problem (Trusted Execution Technology) festgestellt.

Detaillierte Beschreibung	TXT-POST kann nicht fortgesetzt werden, weil sich die Systemkonfiguration möglicherweise geändert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Hardwarebestandsliste auf Vorhandensein von TPM, löschen Sie TMP und TXT, und konfigurieren Sie beides über das BIOS-Setup-Menü neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	TXT-Problem während des POST festgestellt. Konfigurieren Sie TPM und TXT über das BIOS neu.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0044

Meldung	Das SINIT Authenticated Code Module hat beim Startvorgang ein Intel TXT-Problem (Trusted Execution Technology) festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	TXT-Initialisierung kann nicht fortgesetzt werden, weil sich die Systemkonfiguration möglicherweise geändert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Hardwarebestandsliste auf Vorhandensein von TPM, löschen Sie TMP und TXT, und konfigurieren Sie beides über das BIOS-Setup-Menü neu.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2385
LCD-Meldung	TXT-Problem während des Starts festgestellt. Konfigurieren Sie TPM und TXT über das BIOS neu.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0045

Meldung	Intel Trusted Execution Technology (TXT) arbeitet einwandfrei.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2387

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0051

Meldung	Der Redundanzstatus des Gehäuseeingriffssensors kann nicht bestimmt werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist evtl. offen. Diese Situation kann durch unzureichende Kühlung und durch eine Beeinträchtigung der Systemsicherheit zu einer Herabsetzung der Systemleistung führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie das Gehäuse.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5251
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SEC0052

Meldung	Der Gehäuseeingriffssensor ist möglicherweiser ausgefallen.
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäuseeingriffssensor ist möglicherweise ausgefallen und dadurch kann nicht festgestellt werden, ob das Gehäuse geöffnet oder geschlossen ist. Dies kann zu einer beeinträchtigten Systemleistung durch eine unzureichende Kühlung führen. Die Systemsicherheit ist gefährdet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Gehäuse-Alarmschalter. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SEC0600

Meldung	Eine Verletzung des sicheren Modus wurde festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines physischen oder Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0601

Meldung	Ein Verstoß gegen den Sicherheitsmodus wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0602

Meldung	Verletzung eines Benutzerkennworts festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines physischen oder Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0603

Meldung	Benutzerkennwort-Verletzung wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0604

Meldung	Eine Verletzung des Setup-Kennworts wurde festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines physischen oder Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0605

Meldung	Eine Setup-Kennwort-Verletzung wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0606

Meldung	Eine Verletzung des Kennworts für den Netzwerkstart wurde festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines physischen oder Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0607

Meldung	Die Netzwerk-Startkennwort-Verletzung wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0608

Meldung	Eine Kennwortverletzung wurde festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines physischen oder Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0609

Meldung	Eine Kennwort-Verletzung wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0610

Meldung	Eine Verletzung des bandexternen Kennworts wurde festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Dies lässt möglicherweise auf den Versuch eines Fernzugriffs schließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf Eindringversuche und sorgen Sie für starke Kennwortrichtlinien.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0611

Meldung	Verletzung des bandexternen Kennworts wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0700

Meldung	Warnung: Der Standardbenutzername und -kennwort sind zurzeit in Gebrauch. Wir empfehlen dringend, das Standardkennwort zu ändern, bevor Sie die Eigenschaft konfigurieren. Andernfalls wird es zu einem schwerwiegenden Sicherheitsrisiko für iDRAC.
Detaillierte Beschreibung	Wenn der Eigenschaftsname ohne das Ändern des Standard-Passworts konfiguriert wird, könnte auf iDRAC auf dem Internet zugegriffen werden. Dies führt zu einem schwerwiegenden Sicherheitsrisiko für iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um das Kennwort zu ändern, führen Sie den folgenden racadm-Befehl aus: racadm set iDRAC.Users.<Index>.Password <Neue Kennwort-Zeichenkette>. Sie können auch zur Vermeidung dieser Warnmeldung den folgenden racadm-Befehl eingeben: racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10578
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEC0701

Meldung	Warnung: Der Standardbenutzername und -kennwort sind zurzeit in Gebrauch. Es wird dringend empfohlen, das Standardkennwort sofort zu ändern.
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung wird angezeigt, wenn Sie den Standard-Benutzernamen und das Standardkennwort (root bzw. calvin) verwenden. Die Verwendung des Standardkennwort führt zu einem schwerwiegenden Sicherheitsrisiko für iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um das Kennwort zu ändern, führen Sie die folgenden racadm-Befehle aus: racadm set iDRAC.Users.<Index>.Password <Neue Kennwort-Zeichenkette>. Sie können auch zur Vermeidung dieser Warnmeldung den folgenden racadm-Befehl eingeben: racadm set iDRAC.Tuning.DefaultCredentialWarning Disable.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SEC = Sicherheitsereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

54

SEL-Ereignismeldungen

SEL0002

Meldung	Logging is disabled (Protokollierung wird deaktiviert).
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung erscheint, wenn die Ereignisprotokollierung für einen bestimmten Typ vom Benutzer deaktiviert wird. (IPMI-Sensortyp-Code 10h - Offset 01h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, aktivieren Sie die Protokollierung wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL0003

Meldung	Protokollierung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL0004

Meldung	Protokollinhalt gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL0006

Meldung	Die gesamte Ereignisprotokollierung wird deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung erscheint, wenn die gesamte Ereignisprotokollierung vom Benutzer deaktiviert wurde. (IPMI-Sensortyp-Code 10h - Offset 03h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, aktivieren Sie die Protokollierung wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2377
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL0007

Meldung	Die gesamte Ereignisprotokollierung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL0008

Meldung	Systemereignisprotokoll (SEL) ist voll.
Detaillierte Beschreibung	Wenn das Ereignisprotokoll voll ist, werden keine weiteren Ereignisse protokolliert; oder ältere Ereignisse werden überschrieben und sind damit verloren. Diese Meldung kann auch erscheinen wenn der Benutzer die Ereignisprotokollierung deaktiviert hat. (IPMI-Sensortyp-Code 10h - Offset 04h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie das Protokoll und löschen Sie es.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
LCD-Meldung	Systemereignisprotokoll (SEL) ist voll. Protokoll anzeigen und löschen
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

SEL0010

Meldung	Systemereignisprotokoll (SEL) ist fast voll.
Detaillierte Beschreibung	Wenn das Ereignisprotokoll voll ist, werden keine weiteren Ereignisse protokolliert, oder ältere Ereignisse werden überschrieben und sind damit verloren. (IPMI-Sensortyp-Code 10h - Offset 05h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie das Protokoll zum nächsten Wartungszeitpunkt und löschen Sie es.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2378
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL0012

Meldung	Das Systemereignisprotokoll konnte nicht erstellt oder initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Wenn das Systemereignisprotokoll nicht initialisiert werden kann, werden Plattformstatus- und Fehlerereignisse nicht erfasst. Manche Verwaltungssoftware meldet keine Plattformausnahmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Verwaltungscontroller oder iDRAC neu. Nehmen Sie das System vom Netz und legen Sie es dann wieder an das Netz. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL0013

Meldung	Das Systemereignisprotokoll wurde erfolgreich erstellt oder initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL0014

Meldung	Das Systemereignisprotokoll (SEL) wurde durch *arg1* von *arg2* gelöscht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername • ***arg2*** **=** IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Das System-Ereignis-Protokoll (SEL) wurde vom Benutzernamen, der in der Meldung von der IP-Adresse identifiziert wurde, gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1200

Meldung	Das System wurde neu konfiguriert.

Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1202

Meldung	OEM-Systemstart.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1204

Meldung	Unbekannter Systemhardwarefehler festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter Fehler wurde vom Betriebssystem oder vom BIOS erkannt. (IPMI-Sensortyp-Code 12h - Offset 02h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reduzieren Sie das System auf die unterstützte Mindestkonfiguration. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
LCD-Meldung	Unbekannter Fehler der System-Hardware. Wenden Sie sich an den technischen Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1205

Meldung	Der unbekannte Systemhardware-Fehler wurde korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1206

Meldung	Ein Eintrag wurde dem Zusatzprotokoll hinzugefügt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1207

Meldung	Ein Eintrag wurde aus dem Zusatzprotokoll entfernt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1208

Meldung	Eine Plattformereignisfilter-Maßnahme wurde ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1209

Meldung	Die Plattformereignisfilter-Aktion ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Systemrichtlinien oder Berechtigungen können die Ausführung der Aktion verhindern. Bei entsprechender Konfiguration führt das System die Aktion nicht auf einem Plattformereignis durch (z. B. Ausschalten, Aus- und Einschalten, Unterbrechen und Senden einer Warnung).

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Plattformereigniskonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1210

Meldung	Die Zeitstempeluhr ist synchronisiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1211

Meldung	Die Zeitstempeluhr konnte nicht synchronisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Zeitstempel im Systemereignisprotokoll stimmt möglicherweise nicht mit der Systemzeit überein. (IPMI-Sensortyp-Code 12h - Offset 05h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nehmen Sie das System vom Netz und legen Sie es dann wieder an das Netz. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1300

Meldung	Keinen startfähigen Datenträger gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Das System-Setup zeigt die Startreihenfolge des Systems an. Der lokale grafische Bildschirm zeigt möglicherweise ebenfalls weitere Informationen an. (IPMI-Sensortyp-Code 1eh - Offset 00h).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Starteinstellungen des Systems. Überprüfen Sie, ob die Konfigurationseinstellungen für Massenspeichercontroller geeignet sind.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1301

Meldung	Startfähige Datenträger gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1302

Meldung	Nicht startfähige Diskette festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die Festplatte im Laufwerk ist nicht korrekt formatiert oder enthält nicht die erforderlichen Betriebssystemdateien. (IPMI-Sensortyp-Code 1eh - Offset 01h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Diskette durch einen startfähigen Datenträger.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1303

Meldung	Startfähige Diskette erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1304

Meldung	PXE-Server nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	PXE ist eine Möglichkeit zum Starten eines Systems über das Netzwerk (IPMI-Sensortyp-Code 1eh - Offset 02h)

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkonfiguration und die PXE-Serverkonfiguration.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1305

Meldung	PXE-Server nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1306

Meldung	Ungültigen Startsektor gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Die Festplatte im Laufwerk ist nicht korrekt formatiert oder enthält nicht die erforderlichen Betriebssystemdateien. (IPMI-Sensortyp-Code 1eh - Offset 03h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Diskette durch einen startfähigen Datenträger.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung						

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1307

Meldung	Bootsektor gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1308

Meldung	Beim Warten auf die Benutzerauswahl einer Startquelle ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Das System konnte nicht in ein Betriebssystem hochfahren; der Benutzer muss eine Startquelle auswählen. (IPMI-Sensortyp-Code 1eh - Offset 04h)
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie innerhalb der zulässigen Zeit eine Startquelle aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1309

Meldung	Der Benutzer hat eine Startquelle ausgewählt.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1400

Meldung	Die Plattform hat eine Seitenwarnung generiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1402

Meldung	Die Plattform hat eine LAN-Warnung generiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1404

Meldung	Ein Plattformereignis-Trap (PET) wurde generiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1406

Meldung	Die Plattform hat ein SNMP-Trap generiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL1500

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL1501

Meldung	Verlust der CMC-Redundanz.
Detaillierte Beschreibung	Es liegt eine Maßnahme oder ein Fehler vor, durch die/den gegen die CMC-Redundanz verstoßen wird. Dies schließt den Verlust vom Netzwerkanschluss, Hardwarefehler, Firmware-Aktualisierung, nicht übereinstimmende Firmware zwischen CMCs, CMC-Reset und Ausstecken eines CMC ein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkkabel und Netzwerkverbindungen des CMC. Vergewissern Sie sich, dass die CMC-Firmwareversionen übereinstimmen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL1502

Meldung	CMC-Redundanz ist herabgesetzt.

Detaillierte Beschreibung	Es liegt eine Maßnahme oder ein Fehler vor, durch die/den die CMC-Redundanz herabgesetzt wird. Dies schließt nicht übereinstimmende Firmware zwischen CMCs und einer SD-Karte ohne CMC mit ein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Chassis management controller (CMC) redundancy is degraded (CMC-Redundanz ist herabgesetzt).
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2378
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL1503

Meldung	Der Chassis Management Controller (CMC) ist nicht redundant.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL1504

Meldung	Der CMC ist nicht redundant. Keine ausreichenden Ressourcen zur Beibehaltung des normalen Betriebs.
Detaillierte Beschreibung	Es steht nicht genug Strom für den Betrieb von zwei CMCs zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Gesamtstromverbrauch und den Stromstatus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2377

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL1506

Meldung	Keine Kommunikation mit Gehäusegruppenmitglied *arg1* möglich.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der primäre CMC kann nicht mehr mit dem angegebenen Mitglieds-CMC kommunizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Netzwerkkabel und die Netzwerkverbindungen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2378
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL1507

Meldung	Kommunikation mit Gehäusegruppenmitglied *arg1* wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL1508

Meldung	Mitglied *arg1* konnte der Gehäusegruppe nicht beitreten.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Das genannte Mitglied ist möglicherweise Mitglied einer anderen Gehäusegruppe oder es ist möglicherweise inkompatibel mit der Mitgliedschaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Überprüfen Sie, ob Name oder IP-Adresse, Benutzername und Kennwort des Mitglieds korrekt sind. 2) Überprüfen Sie, ob das Mitglied nicht Leiter oder Mitglied einer anderen Gruppe ist. 3) Überprüfen Sie, ob das Mitglied vom Gruppenleiter erreicht werden kann.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2378
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL1509

Meldung	Mitglied *arg1* ist der Gehäusegruppe beigetreten.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL1510

Meldung	Authentifizierungsfehler für Gehäusegruppenmitglied *arg* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Master-CMC der Gruppe konnte sich nicht am Mitglieds-CMC der Gruppe anmelden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen des CMC.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2378
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL1511

Meldung	Mitglied *arg1* wurde von der Gehäusegruppe entfernt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2379
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SEL9900

Meldung	Ein nicht unterstütztes Ereignis ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Mit der aktuellen Software-Version kann dieses Ereignis nicht erkannt werden. Die Ereignisquelle ist unter Umständen nicht kompatibel mit dieser Software, oder das Ereignis wurde nach Freigabe dieser Software hinzugefügt. Sie müssen dieses Ereignis evtl. mit einem Tool prüfen, mit dem Rohdaten angezeigt werden können, z. B. Ipmitool mit der Option -vvv oder Racadm mit der Option -E.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erweiterungs-Verwaltungs-Software
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL9901

Meldung	OEM-Software-Ereignis.
Detaillierte Beschreibung	Mit der aktuellen Software-Version kann dieses Ereignis nicht erkannt werden. Die Ereignisquelle ist unter Umständen nicht kompatibel mit dieser Software, oder das Ereignis wurde nach Freigabe dieser Software hinzugefügt. Sie müssen dieses Ereignis evtl. mit einem Tool prüfen, mit dem Rohdaten angezeigt werden können, z. B. Ipmitool mit der Option -vvv oder Racadm mit der Option -E.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SEL9902

Meldung	Systemsoftware-Ereignis.
Detaillierte Beschreibung	Die Software des Systems hat ein Ereignis protokolliert, das nicht festgestellt werden kann. Sie müssen dieses Ereignis evtl. mit einem Tool prüfen, mit dem Rohdaten angezeigt werden können, z. B. Ipmitool mit der Option -vvv oder Racadm mit der Option -E.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SEL = Systemereignisprotokoll
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

55

SSD-Ereignismeldungen

SSD1001

Meldung	Der Schreib-Cache auf *arg1* ist aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Schreib-Cache ist auf der in der Meldung spezifizierten PCIe-Solid-State-Festplatte (SSD) aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SSD = PCIe-Solid-State-Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2427
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SSD1002

Meldung	Der Schreib-Cache auf *arg1* ist deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Schreib-Cache ist auf der in der Meldung spezifizierten PCIe-Solid-State-Festplatte (SSD) deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SSD = PCIe-Solid-State-Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2428
OMSA-Trap-ID	90300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SSD1003

Meldung	*arg1* ist zum Entfernen bereit.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierte PCIe-Solid-State-Festplatte (SSD) ist zum Entfernen bereit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SSD = PCIe-Solid-State-Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2429
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SSD1004

Meldung	Protokolldatei für *arg1* wurde exportiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Name

Detaillierte Beschreibung	Die Protokolldatei der in der Meldung spezifizierten PCIe-Solid-State-Festplatte (SSD) wurde erfolgreich exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SSD = PCIe-Solid-State-Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2430
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SSD1005

Meldung	*arg1* wurde erfolgreich initialisiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Initialisierung der in der Meldung spezifizierten PCIe-Solid-State-Festplatte (SSD) wurde abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SSD = PCIe-Solid-State-Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2431
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SSD1006

Meldung	Gerät *arg1* hat *arg2* der garantierten Abnutzungsgrenze für das Gerät erreicht.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Gerätename • ***arg2*** **=** Prozent
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät hat die unter Garantie stehende Abnutzungsgrenze erreicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SSD = PCIe-Solid-State-Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2433
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SSD1007

Meldung	Gerät *arg1* hat die garantierte Abnutzungsgrenze erreicht oder überschritten.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät hat seine unter Garantie stehende Abnutzungsgrenze erreicht oder überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SSD = PCIe-Solid-State-Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2434
OMSA-Trap-ID	90300

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SSD1008

Meldung	Gerät *arg1* nähert sich dem schreibgeschützten Modus.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät ist zwischen 90% und 100% vor dem Erreichen des schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SSD = PCIe-Solid-State-Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2435
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SSD1009

Meldung	Gerät *arg1* befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte PCIe SSD-Gerät befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sichern Sie die Daten auf dem Gerät, und bitten Sie Ihren Dienstanbieter um weitere Anweisungen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SSD = PCIe-Solid-State-Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2436
OMSA-Trap-ID	90400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SSD1010

Meldung	*arg1* befindet sich in einem sicherheitsgesperrten Zustand.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe SSD-Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung spezifizierten PCIe SSD-Geräte befinden sich in einem gesperrten Zustand, da eine vorhandene Initialisierungsaufgabe aufgrund eines Stromausfalls oder des Entfernens einer Festplatte unterbrochen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen vollständigen Initialisierungsvorgang auf dem in der Meldung spezifizierten Gerät aus.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SSD = PCIe-Solid-State-Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2432
OMSA-Trap-ID	90200
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

56

STOR-Ereignismeldungen

STOR001

Meldung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR003

Meldung	Fehlender Parameter.
Detaillierte Beschreibung	Erforderlicher Parameter nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe das RAID-Profil, um die erforderlichen Parameter zu ermitteln.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR004

Meldung	Ungültiger Parameterwert
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Parameterwert ist ungültig

Empfohlene Antwortmaßnahme	Siehe das RAID-Profil, um die gültigen Parameterwerte zu ermitteln
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR006

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein Problem mit dem Management-Controller (entweder dem iDRAC oder dem CMC (Chassis Management Controller)) aufgetreten ist, der den Massenspeicher verwaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR007

Meldung	Ressourcen konnten nicht zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem Management-Controller (entweder dem iDRAC oder dem CMC (Chassis Management Controller)) vorhanden ist, der den Massenspeicher verwaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR009

Meldung	Die physische Festplatte FQDD hat für diesen Vorgang keine gültige physische Festplatte erkannt
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte hat keine gültige physische Festplatte für den Vorgang erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie eine kompatible physische Festplatte für diesen Vorgang zur Verfügung
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR010

Meldung	RAID-Stufe wird nicht auf dem Controller unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da das eingegebene RAID-Level nicht vom Controller unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges RAID-Level ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0101

Meldung	Kein RAID-Controller wird angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	RAID-Controllerdaten können nicht angezeigt werden. Das System ist abgeschaltet, kein RAID-Controller ist im System vorhanden oder der RAID-Controller ist nicht mit dem System verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit Strom versorgt ist, ob der RAID-Controller verfügbar ist und ob ein RAID-Controller mit dem System verbunden ist.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0102

Meldung	Keine Batterien werden angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Batteriedaten angezeigt werden. Das System ist ausgeschaltet, im System sind keine Batterien vorhanden, es sind keine Batterien mit dem RAID-Controller verbunden oder die Batterien sind leer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit dem Stromversorgung verbunden ist, ob Batterien verfügbar sind und ob Batterien mit dem RAID-Controller verbunden sind.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0103

Meldung	Keine physischen Datenträger werden angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Daten für physische Festplatten angezeigt werden. Das System ist ausgeschaltet, keine physischen Festplatten sind mit dem System verbunden oder physische Festplatten sind nicht mit dem Gehäuse oder mit der Rückwandplatine verbunden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob physische Festplatten verfügbar sind und ob physische Festplatten mit dem Gehäuse oder der Rückwandplatine verbunden sind.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0104

Meldung	Keine virtuellen Festplatten werden angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Daten über virtuelle Festplatten angezeigt werden. Das System ist ausgeschaltet, es sind keine physischen Festplatten im System verfügbar oder es sind keine virtuellen Festplatten erstellt worden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob physische Festplatten verfügbar sind und ob virtuelle Festplatten erstellt wurden.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0105

Meldung	Keine Gehäuse werden angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Es werden keine Daten über das Gehäuse angezeigt. Das System ist ausgeschaltet, es sind keine Gehäuse im System verfügbar oder es sind keine Gehäuse mit den RAID-Controllern verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit dem Stromversorgung verbunden ist, ob Batterien verfügbar sind und ob Batterien mit dem RAID-Controller verbunden sind.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0106

Meldung	Es sind keine Lüfter mit den Gehäusen verbunden oder die Daten über Gehäuse sind nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es werden keine Daten über den Lüfter angezeigt. Das System ist ausgeschaltet, es sind keine Lüftergehäuse im System verfügbar oder die Lüfter sind nicht mit den Gehäuse verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob der Gehäuselüfter verfügbar ist und ob der Lüfter mit dem Gehäuse verbunden ist.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0107

Meldung	Es sind keine EMMs mit den Gehäusen verbunden oder es sind keine Daten über EMMs verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es werden keine Daten über EMMs angezeigt. Das System ist ausgeschaltet, es sind keine Gehäuse-EMMs verfügbar oder die EMMs sind nicht mit den Gehäusen verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob EMMs verfügbar sind und ob EMMs mit dem Gehäuse verbunden sind.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0108

Meldung	Es sind keine Temperatursensoren mit den Gehäusen verbunden oder es sind keine Temperaturdaten verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es werden keine Temperaturdaten angezeigt. Das System ist ausgeschaltet, es sind keine Gehäusetemperatursensoren im System verfügbar oder die Temperatursensoren sind nicht mit dem Gehäuse verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob der Gehäusetemperatursensor vorhanden ist und ob der Temperatursensor mit dem Gehäuse verbunden ist.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0109

Meldung	Die Netzteileinheit ist nicht mit dem Gehäuse verbunden oder es stehen keine Daten über die Netzteileinheit zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Es werden keine Daten über die Stromversorgung angezeigt. Das System ist ausgeschaltet, es ist keine Netzteileinheit im System vorhanden oder die Netzteileinheit ist nicht mit dem Gehäuse verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Server mit der Stromversorgung verbunden ist, ob das Gehäusenetzteil zur Verfügung steht und ob die Netzteileinheit mit dem Gehäuse verbunden ist.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR011

Meldung	Stripe-Größe wird nicht auf dem Controller unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da die eingegebene Stripe-Größe nicht vom Controller unterstützt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Stripe-Größe ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0110

Meldung	Ungültiger Fully Qualified Device Descriptor (FQDD).
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Komponentenname für das Fully Qualified Device Descriptor (FQDDS)-System ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der richtige Systemkomponenten-Name (Fully Qualified Device Descriptor, FQDD) angeführt ist. Siehe Hilfetext (Der Hilfetext für den raid-Unterbefehl kann durch Ausführen von "racadm help raid" aufgerufen werden) oder die Dokumentation über gültige Namen für FQDD-Systemkomponenten.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0111

Meldung	Ungültiger Referenzschlüssel.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Referenzschlüssel ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der richtige Referenzschlüssel angegeben ist. Siehe den Hilfetext oder die Dokumentation über gültige Referenzschlüssel.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR012

Meldung	Die bereitgestellte physische Festplatte ist für diesen Vorgang ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der angegebenen physischen Festplatten kann nicht für den angeforderten Vorgang verwendet werden. physisches Festplattenprotokoll und Medientyp, zusammen mit anderen Merkmalen physischer Festplatten, wie Sichere Verschlüsselung und T10-Schutz, müssen die Anforderungen für die angeforderte Aktion erfüllen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die angegebene physische Festplatte über den entsprechenden Protokoll- und Festplattentyp für den angeforderten Vorgang verfügt. Geben Sie eine andere physische Festplatte mit dem Status für den angeforderten Vorgang an und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR013

Meldung	Ein oder mehrere Speichergeräte befinden sich nicht in einem Zustand, in dem der Vorgang abgeschlossen werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speichergeräte befinden sich in einem Zustand, der die Ausführung des Vorgangs verhindert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Speichergeräte sich in einem Zustand befinden, der für den angeforderten Vorgang geeignet sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR015

Meldung	Die maximale zulässige Zahl von virtuellen Festplatten für diesen Controller wurde erreicht.
Detaillierte Beschreibung	Ein neues virtuelles Laufwerk kann nicht erstellt werden, weil die maximale Anzahl der virtuellen Laufwerke bereits erstellt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine neue virtuelle Festplatte kann erst erstellt werden, nachdem eine andere gelöscht wurde.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR016

Meldung	Die physische Festplatte ist nicht groß genug als Hotspare für diese virtuelle Festplatte.
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte kann nicht als Hot-Spare dieser virtuellen Festplatte zugewiesen werden, da die Kapazität der physischen Festplatte nicht ausreicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine physische Festplatte mit einer größeren Speicherkapazität an oder ersetzen Sie die angegebene physische Festplatte mit einer anderen mit mehr Kapazität, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR017

Meldung	Die angegebene virtuelle Festplatte ist nicht für diesen Vorgang gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene virtuelle Festplatte ist nicht kompatibel mit dem angeforderten Vorgang, oder ein bestimmter Vorgangsparameter ist nicht angemessen für den angegebenen virtuellen Festplattentyp.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Vorgangsparameter für den virtuellen Festplattentyp angemessen sind. Geben Sie eine kompatible virtuelle Festplatte für den angeforderten Vorgang an und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR018

Meldung	Es wurden keine fremden Festplatten erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Vorgang erkannte keine fremden Festplatten. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass keine fremden Festplatten vorhanden sind oder alle fremden Festplatten in einem gesicherten Status sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die einzigen fremden Festplatten in einem gesicherten Status sind, führen Sie einen sicheren Löschvorgang auf den Festplatten aus und versuchen den Vorgang erneut. Anderenfalls wird der Vorgang nicht erfolgreich ausgeführt, da es keine fremden Festplatten gibt.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR019

Meldung	Die angegebene Passphrase ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Passphrase befolgt die Passphrasen-Zeichenkriterien des Controller-Zeichens nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Passphrase ein, die die Kriterien der Controller-Zeichen für Passphrasen erfüllt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR020

Meldung	Controller-Schlüssel ist bereits vorhanden
Detaillierte Beschreibung	Der Controller-Schlüssel kann nicht konfiguriert werden, weil der Schlüssel bereits vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie die aktuelle Taste, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0200

Meldung	Array Manager ist auf dem System installiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Installation von Storage Services und Array Manager auf dem gleichen System ist keine unterstützte Konfiguration. Storage Services kann nicht auf einem System installiert sein, auf dem Array Manager installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deinstallieren Sie entweder Storage Services oder Array Manager und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2135
OMSA-Trap-ID	10300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0201

Meldung	Es kann nicht ermittelt werden, ob das System über die erforderlichen Mindestversionen der RAID-Controller-Treiber und Firmware verfügt.
Detaillierte Beschreibung	Es kann nicht ermittelt werden, ob das System über die erforderlichen Mindestversionen der RAID-Controller-Treiber verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den Treiber- und Firmwareanforderungen finden Sie in der Readme-Datei auf der Installations-CD. Wenn Storage Services Leistungsprobleme hat, stellen Sie sicher, dass zumindest die niedrigsten unterstützten Versionen der Treiber und Firmware installiert sind. Für eine Liste der richtigen Treiber- und Firmware-Versionen, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2164
OMSA-Trap-ID	10100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0202

Meldung	Die Konfigurationsdatei (Pfad: *arg1*), die Informationen zur Firmware und Treiber für *arg2* enthält, ist nicht aktualisiert oder falsch formatiert. Der Vorgang kann daher nicht abgeschlossen werden.
Argumente	• ***arg1*** = Dateipfad • ***arg2*** = Controllername
Detaillierte Beschreibung	Storage Services ist nicht in der Lage festzustellen, ob das System über die erforderlichen Mindestversionen der RAID-Controller-Firmware und Treiber verfügt, da eine Konfigurationsdatei nicht lesbar oder beschädigt ist oder Daten fehlen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie Server Administrator und Storage Services neu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2166
OMSA-Trap-ID	75300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0203

Meldung	Die aktuelle Betriebssystem-Kernel-Version und Nicht-RAID-SCSI-Treiber-Version sind älter als die minimal erforderlichen Versionen.
Detaillierte Beschreibung	Die Version des Betriebssystem-Kernels und der Treiber entspricht nicht den minimalen Anforderungen. Storage Services ist möglicherweise nicht in der Lage die Funktionen der Speicherverwaltung anzuzeigen oder durchzuführen, bis das System die Mindestanforderungen erfüllt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den Betriebssystem- und Treiber-Kernel-Versionsanforderungen finden Sie in der Readme-Datei auf der Installations-CD. Aktualisieren Sie Ihr System, sodass die minimalen Anforderungen erfüllt werden und installieren Sie anschließend Storage Services erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2167
OMSA-Trap-ID	10300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0204

Meldung	Die Nicht-RAID-SCSI-Treiber-Version ist älter als die erforderliche Mindestversion.
Detaillierte Beschreibung	Die Treiberversion erfüllt nicht die Mindestanforderungen und Storage Services kann die erforderlichen Vorgänge nicht ausführen, bis die Mindestanforderungen erfüllt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zu den Treiberanforderungen finden Sie in der Readme-Datei. Aktualisieren Sie das System, um die minimalen Anforderungen zu erfüllen und installieren Sie Storage Services.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2168
OMSA-Trap-ID	10300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0205

Meldung	Globales erneutes Scannen wurde für alle Speicherkomponenten im System initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Eine erneute Erfassung aller Storage-Komponenten des Systems wird initiiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2261
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0206

Meldung	Die Funktion „Smart-temperaturbedingtes Herunterfahren“ ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Speicher-Herunterfahren-Funktion, basierend auf einer hohen Umgebungstemperatur (Smart-temperaturbedingtes Herunterfahren) ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	2262
OMSA-Trap-ID	10100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0207

Meldung	Die Funktion „Smart-temperaturbedingtes Herunterfahren" ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Speicher-Herunterfahren-Funktion, basierend auf einer hohen Umgebungstemperatur (Smart-temperaturbedingtes Herunterfahren), ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2263
OMSA-Trap-ID	10100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0208

Meldung	Die Cache-Schutz-Richtlinie wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Eine neue Cache-Schutz-Richtlinie wurde erstellt oder eine vorhandene Cache-Schutz-Richtlinie wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2287
OMSA-Trap-ID	10100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0209

Meldung	Die Überwachung und Verwaltung von SAS-Komponenten ist nicht möglich, da die Initialisierungssequenz der Geräte nicht abgeschlossen wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Initialisierungssequenz von SAS-Komponenten, während des Systemstarts, wurde nicht abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die unterstützten Versionen der SAS-Treiber und -Firmware installiert sind. 2) Starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie Server Administrator und Storage Services auf dem verwalteten Knoten, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Komponenten installiert sind.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2314
OMSA-Trap-ID	10400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR021

Meldung	Es ist kein Controller-Schlüssel vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die virtuelle Festplatte kann nicht gesichert werden, da kein Controller-Schlüssel vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie einen geeigneten Controller-Schlüssel ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0210

Meldung	SCSI-Erkennungsdaten (*arg1*) wurden von *arg2* empfangen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sense-Info • ***arg2*** **=** Gerätename

Detaillierte Beschreibung	Ein Fehler kann auf einem SCSI-Gerät aufgetreten sein, der nach der Geräte-Wiederherstellung Sense-Daten generiert hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2095
OMSA-Trap-ID	75100; 85100; 90100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0211

Meldung	*arg1* ist in den normalen Zustand zurückgekehrt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifizierte Gerät war zuvor in einem Fehlerzustand und ist in einen normalen Zustand zurückgekehrt. Zum Beispiel, wenn ein Gehäuse zu heiß war und anschließend heruntergekühlt wurde oder, wenn eine beeinträchtigte virtuelle Festplatte wieder in den normalen Zustand zurückkehrt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2121
OMSA-Trap-ID	75200; 80200; 85200; 90200; 95200; 100200; 105200; 110200; 115200; 120100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0212

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung spezifische Gerät (physische Festplatte oder ein Gehäuse) ist ausgefallen. Der Ausfall des Geräts (physische Festplatte oder ein Gehäuse) wurde während einer erneuten Erfassung festgestellt. Die Ausfälle einer physischen Festplatte werden auch während einer Übereinstimmungsüberprüfung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das identifizierte Gerät. Ein defektes Gerät wird mit einem roten „X"-Statussymbol gekennzeichnet. Erfassen Sie das System erneut, nachdem Sie das fehlerhafte Gerät ausgetauscht haben.
Kategorie	Bei Lagerung

Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2048
OMSA-Trap-ID	75400; 80400; 85400; 90400; 95400, 100400; 105400; 110400; 115400; 120400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR022

Meldung	Der Controller ist nicht sicherheitskompatibel.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller verfügt nicht über die Fähigkeit, virtuelle Festplatten zu sichern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR023

Meldung	Vorgänge zur Konfiguration sind nicht möglich, da bereits ein Konfigurations-Job für das Gerät vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Vorgänge zur Konfiguration sind nicht möglich, da bereits ein Konfigurations-Job für das Gerät vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Job abgeschlossen ist, oder brechen Sie den aktuellen Job ab, bevor Sie weitere Konfigurationensvorgänge auf dem Gerät versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR024

Meldung	Es kann kein Konfigurations-Job erstellt werden, da bereits ein Konfiguration-Job für das Gerät vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Änderungen an der Konfiguration für das angegebene Gerät sind bereits geplant.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR025

Meldung	Eine anstehende Konfiguration kann nicht gelöscht werden, weil der Konfigurations-Job bereits geplant ist.
Detaillierte Beschreibung	Die anstehende Konfiguration kann nicht gelöscht werden, weil der Konfigurations-Job bereits geplant ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie den aktuellen Konfigurations-Job für das Gerät, um ausstehende Änderungen der Konfiguration anzuhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR026

Meldung	Ein Konfigurations-Job wurde nicht erstellt, da es keine ausstehenden Änderungen der Konfiguration gibt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Konfigurations-Job wurde nicht erstellt, da es keine ausstehenden Änderungen der Konfiguration gibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR027

Meldung	Der Name der virtuellen Festplatte wird nicht unterstützt
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellung des Namens für die virtuelle Festplatte ist auf diesem Controller kein gültiger Vorgang.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Namen für die virtuelle Festplatte nicht an, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR028

Meldung	Virtuelle Festplatte nicht gefunden
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die angegebene virtuelle Festplatte nicht gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie eine gültige virtuelle Festplatte FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) bereit, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR029

Meldung	Physische Festplatte nicht gefunden
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die angegebene virtuelle Festplatte nicht gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie eine gültige virtuelle Festplatte FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) bereit, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR030

Meldung	Controller nicht gefunden
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil der angegebene Controller nicht gefunden wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie einen gültigen Controller FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) bereit, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR031

Meldung	Lifecycle-Controller ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Für 11G-Systeme: Für den angeforderten Vorgang müssen die Systemdienste aktiviert sein. Die Systemdienste wurden durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG +E beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde. Für 12G-Systeme: Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Lifecycle-Controller wurde durch Drücken von F2 Setup, Auswählen der iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen bei Systemstart oder durch einen Remote-Vorgang deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G-Systeme: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR032

Meldung	Lifecycle-Controller wird derzeit verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Der Zugriff des Lifecycle-Controllers auf den internen Speicher ist aufgrund der Verwendung durch eine andere Anwendung oder einen anderen Vorgang nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Lifecycle Controller-Vorgang abgeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass das System 1) derzeit nicht durch das Lifecycle Controller-Dienstprogramm konfiguriert wird 2) nicht im Rahmen eines F1/F2 POST-Fehlers auf einen Benutzereingriff wartet 3) nicht mit einer Geräte- oder Controller-Options-ROM interagiert wird, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR033

Meldung	Ungültiger Parameterwert für Start/Bis-Zeit
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein unzulässiger Wert für Start/Bis-Zeit angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Start/Bis-Zeit ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zur Start/Bis-Zeit finden Sie in der RAID-Profil-Spezifikation.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR034

Meldung	Ungültiger Parameterwert für „RebootJobType“ (Neustartaufgabentyp)
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein unzulässiger Wert für Start/Bis-Zeit angegeben wurde.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für RebootJobType ein, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen über den RebootJobType-Parameter finden Sie in der RAID-Profil-Spezifikation.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR035

Meldung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil entweder die Anzahl der angegebenen Speicherobjekte nicht ausreicht oder die Speicherobjekte nicht im für die Ausführung dieses Vorgangs erforderlichen Zustand sind.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil entweder die Anzahl der angegebenen Speicherobjekte nicht ausreicht oder die Speicherobjekte nicht im für die Ausführung dieses Vorgangs erforderlichen Zustand sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anzahl und den Zustand von Speicherobjekten, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR037

Meldung	Erforderlicher Parameter *arg1* fehlt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein oder mehrere in der Meldung identifizierte Eingabeparameter nicht angegeben sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie alle erforderlichen Parameter ein und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR038

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein oder mehrere in der Meldung identifizierte Eingabeparameter nicht gültig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für den identifizierten Parameter ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR039

Meldung	Abweichung bei der Zählung von AttributeName und AttributeValue
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da eine Abweichung bei der Anzahl von angegebenen AttributeName- und AttributeValue-Werten auftrat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Anzahl von AttributeName- und AttributeValue-Paarwerten ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR040

Meldung	Ungültiger AttributeName *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein unzulässiger AttributeName-Wert angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen AttributeName-Wert für das in der Meldung identifizierte Attribut ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR041

Meldung	Ungültiger Wert für AttributeName *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil ein unzulässiger Wert für das in der Meldung identifizierte Attribut angegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Wert für das in der Meldung identifizierte Attribut ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR042

Meldung	Nicht unterstützter Wert für AttributeName *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname

Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da der angegebene Attributwert in der aktuellen Konfiguration nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert für das in der Meldung identifizierte Attribut aus, und verwenden Sie dazu einen der derzeit für dieses Attribut verfügbaren möglichen Wert.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR043

Meldung	Eines oder mehrere der ausgewählten physischen Festplattenlaufwerke ist Teil einer virtuellen Festplatte, die nicht dem sekundären RAID-Level 0 angehört.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere für den Vorgang ausgewählte physische Festplattenlaufwerke sind Teil einer virtuellen Festplatte, die nicht dem sekundären RAID-Level 0 angehört.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Vorgang wird nicht unterstützt, es sei denn, die vorherige virtuelle Festplatte auf den ausgewählten physischen Festplattenlaufwerken wird zuerst gelöscht. Um diesen Vorgang auszuführen, löschen Sie ein beliebiges virtuelles Laufwerk auf den ausgewählten physischen Festplattenlaufwerken, und versuchen Sie den Vorgang erneut.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR044

Meldung	Alle angegebenen physischen Festplatten gehören nicht zur selben Festplattengruppe.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere zur Erstellung der virtuellen Festplatte (VD) angegebene physische Festplatten ist nicht gültig, weil sie nicht zur selben Festplattengruppe gehört.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zählen Sie die vorhandenen virtuellen Festplatten auf, um die physischen Festplatten derselben Festplattengruppe zu finden. Geben Sie physische Festplatten an, die der gleichen Festplattengruppe angehören, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR045

Meldung	Start-LBA- und Größenparameter sind erforderlich, um eine virtuelle Festplatte zu erstellen.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebenen physischen Festplatten haben fragmentierten Speicherplatz, daher müssen Start-LBA- und Größenparameter angegeben werden, um eine virtuelle Festplatte zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie Start-LBA- und Größenparameter an und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR046

Meldung	Die angegebene Kombination von Start-LBA- und Größenwerten führt zur Überschneidung einer virtuellen Festplatte.
Detaillierte Beschreibung	Die Erstellung einer virtuellen Festplatte kann nicht abgeschlossen werden, weil die Kombination von Start-LBA- und Größenwerten zur Überschneidung einer virtuellen Festplatte führt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schlagen Sie im Benutzerhandbuch nach, um die richtige Kombination aus Start-LBA- und Größenwerten bereitzustellen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR047

Meldung	Der Wert des Attributs *arg1* kann nicht geändert werden, weil er schreibgeschützt ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attribut
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des in der Meldung identifizierten Attributs kann nicht geändert werden, weil er schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR048

Meldung	Der Controller ist nicht mit der Dell Schlüssel-Verwaltung kompatibel.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller oder die Firmware auf dem Controller unterstützen Dell Key Management (die Dell Schlüsselverwaltung) nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR049

Meldung	Der Controller befindet sich im lokalen Schlüsselverwaltungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller befindet sich im lokalen Schlüsselverwaltungsmodus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR050

Meldung	Der Controller befindet sich im Dell-Schlüsselverwaltungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller befindet sich im lokalen Schlüsselverwaltungsmodus.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0501

Meldung	RAID kann nicht konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Festplatte kann aus unbekannten Gründen nicht erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Verlassen Sie den RAID-Konfigurationsassistenten. 2) Aktualisieren Sie die Firmware des RAID-Controllers auf die neueste Version. 3) Führen Sie einen Neustart des Systems aus und drücken Sie die Taste F10, um den Lifecycle-Controller aufzurufen und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0502

Meldung	Start des RAID-Konfigurationsassistenten fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	In Ihrem System befindet sich kein RAID-Controller.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den RAID-Controller und gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Starten Sie das System erneut. 2) Drücken Sie die Taste F10, um den Lifecycle-Controller aufzurufen. 3) Versuchen Sie erneut, die RAID-Konfiguration durchzuführen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0503

Meldung	RAID-Konfiguration wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Vorhandene RAID-Konfiguration wurde erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0504

Meldung	RAID-Vorgang erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der RAID-Vorgang war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0505

Meldung	Virtuelle Festplatten können nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Festplatten können aus unbekannten Gründen nicht gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den RAID-Konfigurationsassistenten und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Starten Sie das System erneut. 2) Drücken Sie die Taste F10, um den Lifecycle-Controller aufzurufen. 3) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0506

Meldung	Virtuelle Festplatte kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die physische Festplatte kann nicht gelesen werden oder der RAID-Controller reagiert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Lifecycle Controller, drücken Sie die Taste <F10>, um den Lifecycle Controller erneut aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die physische Festplatte oder aktualisieren Sie die RAID-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0507

Meldung	Unzureichender physischer Speicherplatz auf dem ausgewählten RAID-Controller.
Detaillierte Beschreibung	Der RAID-Controller verfügt nicht über eine ausreichende Anzahl an initialisierten physischen Festplatten oder über ausreichenden Speicherplatz zum Erstellen der angeforderten virtuellen Festplatte.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie weitere physische Festplatten an den RAID-Controller an, initialisieren Sie die physischen Festplatten, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um die physischen Festplatten zu initialisieren, starten Sie das System neu, und wählen Sie die Option ROM beim Systemstart.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0508

Meldung	Es ist kein unterstützter Controller vorhanden für RAID-Konfiguration.
Detaillierte Beschreibung	RAID kann nicht konfiguriert werden, da der unterstützte RAID-Controller nicht vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen unterstützten RAID-Controller und die erforderliche Anzahl physischer Festplatten für die RAID-Konfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0509

Meldung	Kein RAID-Stufen können unterstützt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat keine Mindestanzahl von initialisierten Festplatten, um eine virtuelle Festplatte zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie die erforderliche Anzahl von initialisierten physischen Festplatten am RAID-Controller an, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR051

Meldung	Die Kombination von Start-LBA- und Größenwert ist größer als von der physischen Festplattengröße zugelassen.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil die Kombination der festgelegten Start-LBA- und Größenwerte größer ist als von der physischen Festplattengröße zugelassen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie nur den Größenwert an und erlauben Sie der Instrumentierung, den Start-LBA-Wert zu berechnen, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0510

Meldung	Verschlüsselungskonfiguration ist fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	RAID-Controller-Verschlüsselung kann nicht angewendet werden, da die der RAID-Controller nicht reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu oder aktualisieren Sie die RAID-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0511

Meldung	Verschlüsselungsschlüssel kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Verschlüsselungsschlüssel kann nicht geändert werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Lifecycle Controller, drücken Sie die Taste <F10>, um den Lifecycle Controller erneut aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die RAID-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0512

Meldung	Verschlüsselungsschlüssel kann nicht angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Verschlüsselungsschlüssel kann nicht angewendet werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Lifecycle Controller, drücken Sie die Taste <F10>, um den Lifecycle Controller erneut aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die RAID-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0513

Meldung	Virtuelle Festplatten können nicht verschlüsselt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ungesicherte virtuelle Festplatten könnennicht verschlüsselt werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Lifecycle Controller, drücken Sie die Taste <F10>, um den Lifecycle Controller erneut aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die RAID-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR0514

Meldung	Ausgewählte physische Festplattenlaufwerke können nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die physischen Festplattenlaufwerke können nicht initialisiert werden, weil der ausgewählte RAID-Controller diesen Vorgang im Nicht-RAID-Modus nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Wählen Sie einen Controller aus, der sich im RAID-Modus befindet, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

STOR052

Meldung	Versuchen Sie, die Anzahl der unterstützten virtuellen Festplatten auf einem Controller oder einer Festplattengruppe zu überschreiten.
Detaillierte Beschreibung	Die Höchstzahl von virtuellen Festplatten, die für einen Controller oder eine Festplattengruppe erstellt werden kann, wurde erreicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Informationen über die Anzahl der zulässigen unterstützten virtuellen Festplatten finden Sie im Benutzerhandbuch des spezifischen Controllers.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR053

Meldung	Der Controller-Schlüssel ist nicht vorhanden. Der Schlüssel muss vom Dell-Schlüsselverwaltungsserver abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das System konnte keinen Controller-Schlüssel vom Dell-Schlüsselverwaltungsserver abrufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zum Abrufen eines Schlüssels erhalten Sie im Dell-Schlüsselverwalter- oder Lifecycle Controller-Remote-Services-Benutzerhandbuch das unter dell.com/support/manuals verfügbar ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR054

Meldung	Der Controller ist nicht CacheCade-fähig.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller oder die Firmware auf dem Controller unterstützt die CacheCade-Funktion nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch eines bestimmten Controllers, um weitere Informationen zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR058

Meldung	Dieser Vorgang wird auf dem Gerät nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wird auf dem Zielgerät nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen, siehe Dokumentation für Lifecycle Controller-Remote Services.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR059

Meldung	Der Vorgang ist derzeit ungültig, da sich keine virtuellen Festplatten auf dem Controller befinden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil keine virtuellen Festplatten (VD) auf dem angegebenen Controller verfügbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie eine virtuelle Festplatte, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR060

Meldung	Konfigurationsvorgänge werden auf dem angegebenen Speicher-Controller nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang wird auf dem angegebenen Speicher-Controller nicht unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über unterstützte Vorgänge finden Sie in der Dokumentation für den angezielten Speicher-Controller.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR061

Meldung	Initialisierung einer virtuellen Festplatte wird auf dem RAID-Controller nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Initialisierungsvorgang einer virtuellen Festplatte wird auf dem Zielgerät nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über unterstützte Vorgänge finden Sie in der Dokumentation für den angezielten RAID-Controller oder im Lifecycle Controller-Remote Services-Schnellstarthandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR062

Meldung	Eine oder mehrere der angegebenen physischen Festplatten sind voll und können nicht zum Erstellen zusätzlicher virtueller Festplatten verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere der angegebenen physischen Festplatten sind voll und können nicht zum Erstellen zusätzlicher virtueller Festplatten verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass alle physischen Festplatten, die zum Erstellen einer virtuellen Festplatte verwendet werden sollen, über den erforderlichen freien Speicherplatz verfügen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR063

Meldung	Die virtuelle Festplatte kann im Einzel-Zuweisungsmodus nicht mehreren virtuellen Adaptern zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Zur Vermeidung von Datenverlusten hat das System die Zuweisung einer virtuellen Festplatte zu mehreren virtuellen Adaptern ohne aktivierten Gruppen-Zuweisungsmodus verhindert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie den Gruppen-Zuweisungsmodus, oder machen Sie die Zuweisung der virtuellen Festplatte zum virtuellen Adapter, dem sie derzeit zugewiesen ist, rückgängig.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR064

Meldung	Ein oder mehrere physische Festplatten, die für die Erstellung eines virtuellen Festplatte festgelegt wurden, haben nicht die gleiche Blockgröße.
Detaillierte Beschreibung	Die erforderliche virtuelle Festplatte kann nicht erstellt werden, da die angegebenen physischen Festplatten nicht über die gleiche Blockgröße verfügen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die physischen Festplatten, die für die Erstellung der virtuellen Festplatte ausgewählt wurden, über die gleiche Blockgröße verfügen, und wiederholen Sie den Vorgang. Die Blockgröße kann ermittelt werden, indem Sie die physische Festplattenbestandsliste und die Eigenschaften der Blockgröße für jede physische Festplatte überprüfen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR065

Meldung	Ein oder mehrere physische Festplatten, die für die Erstellung einer virtuellen Festplatten festgelegt wurden, haben keine T10 Schutz-Informationsmöglichkeit.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte virutelle Festplatte kann nicht erstellt werden, da eine oder mehrere der angegebenen physischen Festplatte(n) über keine T10 Schutz-Informationsmöglichkeit verfügen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten virtuellen Festplatten, die für das Erstellen eines virtuellen Festplatten über T10 Schutz-Informationsmöglichkeit verfügen, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR066

Meldung	Controller verfügt über keine T10 Schutz-Informationsmöglichkeit.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang war nicht erfolgreich, da der ausgewählte RAID-Controller über keine T10 Schutz-Informationsmöglichkeit verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der RAID-Controller, der für den Vorgang ausgewählt wurde, über T10 Schutz-Informationsmöglichkeit verfügt und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR067

Meldung	Controller unterstützt keine ungleichmäßigen Bereiche von RAID10 virtuellen Festplatten.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang nicht erfolgreich, da der ausgewählte Controller keine ungleichmäßigen Bereiche von RAID10 virtuellen Festplatten unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Der ausgewählte Controller ist nicht in der Lage, eine virtuelle Festplatte mit ungleichmäßigen Bereichen von RAID10 zu erstellen. Geben Sie die korrekte Bereichslängen- und Bereichstiefen-Kombination für die Erstellung von virtuellen RAID 10-Festplatten auf dem ausgewählten Controller an, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR068

Meldung	Die angeforderte RAID-Konfiguration kann nicht ausgeführt werden, da die Version des Lifecycle Controllers auf dem Server nicht über die notwendigen Funktionen verfügt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte RAID-Konfigurationsvorgang war nicht erfolgreich, da die Version des Lifecycle Controllers auf dem Server nicht über die notwendigen Funktionen verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Lifecycle Controller-Version auf dem Zielserver und aktualisieren Sie diese mit der neuesten verfügbaren Version.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR069

Meldung	Methode *arg1* kann nicht ausgeführt werden, weil die Anzahl der Elemente, die für VDPropNameArray und VDPropValueArray eingegeben wurden, ungleich sind.
Argumente	• ***arg1*** **=** Methodenname
Detaillierte Beschreibung	Die Methodenname, der in der Meldung identifiziert wurde, konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da die Anzahl der Elemente, die für VDPropNameArry und VDPropValueArray eingegeben wurden, nicht gleich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die gleiche Anzahl von Elementen ein (Paarwert), und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR070

Meldung	Die WS-MAN-Methode *arg1* kann nicht ausgeführt werden, weil der ungültige Parameter *arg2* eingegeben wurde.
Argumente	• ***arg1*** **=** Methodenname • ***arg2*** **=** Parametername
Detaillierte Beschreibung	Die Methodenname, der in der Meldung identifiziert wurde, konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, da die Anzahl der Elemente, die für VDPropNameArry und VDPropValueArray eingegeben wurden, nicht gleich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Parameterein und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen über einen gültigen Parameter finden Sie im Dokument „SimpleRAIDProfile“ im Dell Tech Center unter http://en.community.dell.com/techcenter/extras/m/white_papers/20263535.aspx
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0701

Meldung	Speicherobjekte sind in der aktuellen Systemkonfiguration nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine RAID-Controller, physische oder virtuelle Festplatten, durch-Instrumentation ermittelt, die konfiguriert werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Speicherobjekte sind für die aktuelle Systemkonfiguration nicht verfügbar. Stellen Sie sicher, dass die Speichergeräte im System installiert sind, und wiederholen Sie den Vorgang nachdem die Funktion Collect System Inventory On Restart – CSIOR (Systemverzeichnis beim Neustart aufnehmen) die System-Bestandsliste aktualisiert hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR0702

Meldung	Der eingegebene Wert für die Option *arg1* ist ungültig.
Argumente	• ***arg1*** **=** Optionsname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene, für die Option eingegebene Wert ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm raid help createvd“ aufrufen können.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR071

Meldung	Die angegebene Span-Anzahl ist für die Erstellung einer RAID 10-Konfiguration ist nicht gültig. Gültige Span-Anzahlen sind: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** gültige Span-Anzahlen
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die angegebene Span-Anzahl ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige Span-Anzahl ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR072

Meldung	iDRAC-Service-Modul (ISM) ist entweder nicht vorhanden oder wird auf dem Server nicht ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden, weil der ISM-Dienst (iDRAC-Service-Modul) auf dem Server-Betriebssystem installiert sein und ausgeführt werden muss.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der ISM-Dienst (iDRAC-Service-Modul) auf dem Server-Betriebssystem ausgeführt wird, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zum Installieren und Starten von ISM finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR073

Meldung	Die auf dem Server-BS vorhandene Version des iDRAC-Service-Moduls unterstützt den auf dem PCIe-SSD (NVMe)-Gerät angeforderten Vorgang nicht.
Detaillierte Beschreibung	Die auf dem Server-BS vorhandene Version des iDRAC-Service-Moduls unterstützt den auf dem PCIe-SSD (NVMe)-Gerät angeforderten Vorgang nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie das Dell iDRAC-Service-Modul (ISM) auf eine Version, die den angeforderten Vorgang auf dem PCIe-SSD (NVMe)-Gerät unterstützt.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR074

Meldung	Der angeforderte RAID-Konfigurationsvorgang ist nicht zulässig, weil sich der Controller derzeit im HBA-Modus befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte RAID-Konfigurationsvorgang ist nicht zulässig, weil sich der RAID-Controller derzeit im HBA-Modus befindet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Zur Durchführung der RAID-Konfiguration muss der Controller-Modus auf RAID gesetzt werden. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang. Zum Aktivieren des RAID-Modus unter Verwendung des F2-System-Setup-Programms wechseln Sie zu Geräteeinstellungen > RAID-Controller > Controller-Verwaltung > Erweiterte Controller-Verwaltung > In RAID-Modus wechseln
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR075

Meldung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil sich die Aufforderung zum Ändern des Gehäusekonfigurationsmodus (Geteilt oder Vereint) im Wartezustand befindet.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil sich ein Vorgang in Verbindung mit der Änderung des Gehäusekonfigurationsmodus (Geteilt oder Vereint) im Wartezustand befindet. Dieser Vorgang ist exklusiv, weil er das Ändern der RAID-Rückwandplatinen-Topologie umfasst.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Erstellen Sie einen Job zum Abschließen der wartenden Aufforderung zum Ändern des Gehäusemodus, warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist, starten Sie den Server neu, und wiederholen Sie dann den Vorgang. 2) Löschen Sie alle wartenden Vorgänge auf dem RAID-Controller, und wiederholen Sie den Vorgang.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR076

Meldung	Der Gehäusekonfigurationsmodus (Geteilt/Vereint) kann nicht geändert werden, weil sich bereits andere Vorgänge im Wartezustand befinden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil mindestens ein weiterer offener Vorgang auf dem RAID-Controller ermittelt wurde. Der angeforderte Vorgang erfordert jedoch Exklusivität, weil er das Ändern der RAID-Rückwandplatinen-Topologie umfasst.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Erstellen Sie einen Job zum Abschließen der wartenden Vorgänge, warten Sie, bis der Job abgeschlossen ist, starten Sie den Server neu, und wiederholen Sie dann den Vorgang. 2) Löschen Sie alle wartenden Vorgänge auf dem RAID-Controller, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR077

Meldung	Patrol Read-Zustand kann nicht geändert werden, weil der Patrol Read-Modus nicht auf Manuell gesetzt ist.
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum Ändern des Patrol Read-Zustands kann nicht ausgeführt werden, weil der Patrol Read-Modus nicht auf Manuell gesetzt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Patrol Read-Modus in Manuell, bevor Sie die Änderung des Patrol Read-Zustands initiieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR078

Meldung	Der angeforderte Vorgang erfordert einen Neustarttyp, der nicht mit dem erforderlichen Neustarttyp für wartende Vorgänge identisch ist.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil er einen Neustarttyp für den Server erfordert, der sich vom Neustarttyp für wartende Vorgänge unterscheidet. Die Kombination von Vorgängen mit unterschiedlichen Neustarttypen für den gleichen RAID-Controller wird von iDRAC nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Brechen Sie wartende Vorgänge auf dem RAID-Controller ab, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR079

Meldung	Das Gerät unterstützt diesen Vorgang nicht oder befindet sich in einem Zustand, der diesen Vorgang nicht zulässt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil das Gerät ihn entweder nicht unterstützt, oder weil es sich nicht im richtigen Zustand befindet, um den Vorgang auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Gerät den angeforderten Vorgang unterstützt. Falls der Vorgang unterstützt wird, stellen Sie sicher, dass der Server eingeschaltet ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR081

Meldung	Der Job kann nicht erstellt werden, weil der dafür ausgewählte Neustarttyp nicht mit dem erforderlichen Neustarttyp für wartende Vorgänge übereinstimmt.
Detaillierte Beschreibung	Der Job kann nicht erstellt werden, weil der dafür ausgewählte Neustarttyp nicht mit dem erforderlichen Neustarttyp für wartende Vorgänge übereinstimmt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Neustarttyp für die Job-Erstellung, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR082

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgebrochen oder gestoppt werden, weil der Vorgang derzeit nicht ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgebrochen oder gestoppt werden, weil der Vorgang derzeit nicht ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der Vorgang ausgeführt wird, bevor Sie versuchen, ihn abzubrechen oder zu stoppen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR083

Meldung	Die ausgewählten physischen Festplatten sind zu klein, um eine virtuelle Festplatte der angeforderten Größe zu erstellen.
Detaillierte Beschreibung	Die ausgewählten physischen Festplatten sind zu klein, um eine virtuelle Festplatte der angeforderten Größe zu erstellen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie FQDD-IDs physischer Festplatten an, die über mehr Speicherplatz verfügen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR084

Meldung	Der Job kann nicht erstellt werden, weil derzeit ein anderer Job ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Job kann nicht ausgeführt werden, weil derzeit ein anderer Job ausgeführt wird. Sie haben zwei Optionen, um Jobs auf mehreren Speicher-Controllern auszuführen: 1) Führen Sie die Jobs einzeln auf den verschiedenen Controllern aus. Warten Sie immer, bis ein Job abgeschlossen ist, bevor Sie mit der

	Konfiguration und Job-Erstellung auf dem nächsten Controller fortfahren. 2) Planen Sie unter Verwendung der Zeitplanoptionen mehrere Jobs für die spätere Ausführung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der laufende Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Falls erforderlich, erstellen Sie die Konfiguration und die Jobs neu. Weitere Informationen über die Ausführung von Jobs auf mehreren Speicher-Controllern finden Sie in der iDRAC-Online-Hilfe oder im iDRAC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR089

Meldung	Der Speicherkonfigurationsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Änderung befindet sich im Wartezustand.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicherkonfigurationsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Änderung befindet sich im Wartezustand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Konfiguration sofort anzuwenden, erstellen Sie einen Konfigurations-Job unter Verwendung der --realtime-Option. Führen Sie zum Erstellen des erforderlichen Echtzeit-Jobs den jobqueue-Befehl aus. Weitere Informationen zum

	jobqueue-Befehl finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help jobqueue“ aufrufen können.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR090

Meldung	Es kann kein virtuelles Laufwerk erstellt werden, da ein ungültiger Wert der Span-Zählung für den ausgewählten RAID-Level eingegeben wurde.
Detaillierte Beschreibung	Es kann kein virtuelles Laufwerk erstellt werden, da ein ungültiger Wert der Span-Zählung für den ausgewählten RAID-Level eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine Span-Anzahl ein (-sc-Option), die für die ausgewählte RAID-Stufe geeignet ist. Gültige Span-Anzahlen finden Sie im PERC Controller-Benutzerhandbuch. Versuchen Sie den Vorgang erneut, indem Sie den Befehl „racadm storage createvd“ mit den jeweiligen Optionen ausführen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR092

Meldung	Konfigurationsvorgang auf dem Controller kann nicht ausgeführt werden, weil gerade eine Fremdkonfiguration importiert wird.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden, weil bereits ein Importvorgang für eine Fremdkonfiguration auf dem Controller ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Importvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen Konfigurationsvorgang initiieren.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR093

Meldung	Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, weil der Controller nicht für den Importvorgang verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, weil der Controller nicht für den Importvorgang verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass sich kein Vorgang auf dem Controller im Wartezustand befindet. Falls Vorgänge ausstehen, warten Sie, bis diese abgeschlossen sind, oder brechen Sie sie ab, und wiederholen Sie den Vorgang. Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Dokumentation zum Speicher-Controller.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR094

Meldung	Der Speicherkonfigurationsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Änderung befindet sich im Wartezustand.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicherkonfigurationsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, und die Änderung befindet sich im Wartezustand.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Konfiguration sofort anzuwenden, erstellen Sie einen Konfigurations-Job unter Verwendung der --realTime-Option. Um die Konfiguration nach dem Server-Neustart anzuwenden, erstellen Sie einen Konfigurations-Job unter Verwendung der -r-Option. Führen Sie zum Erstellen der erforderlichen Echtzeit- und Neustart-Jobs den jobqueue-Befehl aus. Weitere Informationen zum jobqueue-Befehl finden Sie in der Hilfe, die Sie mit dem RACADM-Befehl „racadm help jobqueue" aufrufen können.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR095

Meldung	Der Speicherungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Speicherungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR096

Meldung	Virtuelle Festplatte kann nicht erstellt werden, weil der eingegebene Wert für den Festplattenspeicherplatz der virtuellen Festplatte unter dem unteren Grenzwert (100 MB) liegt.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Festplatte kann nicht erstellt werden, weil der eingegebene Wert für den Festplattenspeicherplatz der virtuellen Festplatte unter dem unteren Grenzwert (100 MB) liegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Wert von mindestens 100 MB ein (-size-Option), und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR097

Meldung	Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden, weil die Speichergröße des physischen Festplattenlaufwerks unter der verfügbaren oder eingegebenen Größe der virtuellen Festplatte liegt.
Detaillierte Beschreibung	Die virtuelle Festplatte kann nicht erstellt werden, weil die Speichergröße des physischen Festplattenlaufwerks unter der verfügbaren oder eingegebenen Größe der virtuellen Festplatte liegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den FQDD eines physischen Festplattenlaufwerks ein, das über einen größeren Festplattenspeicher verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang. Zum Anzeigen einer Liste der physischen Festplattenlaufwerke und des zugeordneten Speicherplatzes, führen Sie den RACADM-Befehl „racadm storage get pdisks -o -p size“ aus. Zum Anzeigen einer Liste der virtuellen Festplatten und des zugeordneten Speicherplatzes, führen Sie den RACADM-Befehl „racadm storage get vdisks -o -p size“ aus.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR099

Meldung	Der FQDD *arg1* wurde nicht gefunden, weil ein ungültiger FQDD eingegeben wurde, oder ein Vorgang auf dem angegebenen FQDD im Wartezustand ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Komponenten-FQDD
Detaillierte Beschreibung	Der FQDD wurde nicht gefunden, weil ein ungültiger FQDD eingegeben wurde, oder weil sich ein Vorgang auf dem in der Meldung angegebenen FQDD im Wartezustand befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch, und wiederholen Sie dann den Vorgang: 1) Stellen Sie sicher, dass der eingegebene FQDD gültig ist. 2) Stellen Sie sicher, dass sich auf dem in der Meldung angegebenen FQDD kein ausstehender Vorgang befindet. Weitere Informationen finden Sie im RACADM-Befehlszeilen-Referenzhandbuch.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR1

Meldung	Das Gerät *arg1* befindet sich in einem unbekannten Zustand.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit einem Gerät kommunizieren. Der Zustand des Geräts kann nicht bestimmt werden. Es kann ein fehlerhaftes oder zu locker sitzendes Kabel, ein fehlendes Gerät oder ein Problem mit dem Treiber oder der Firmware vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Hinweise zur Überprüfung der Kabel finden Sie in der Dokumentation zur Speicher-Hardware. Prüfen Sie, ob die mit dem System verbundenen Gehäuse Probleme verursachen. Stellen Sie sicher, dass der Controller über eine unterstützte Version des Treibers und der Firmware verfügt. Ein Neustart das Systems löst dieses Problem evtl.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4178
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2265
OMSA-Trap-ID	75300; 80300; 85300; 90300; 95300; 100300; 105300; 110300; 115300; 120300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

STOR12

Meldung	Das Gehäuse wird mit einem deaktivierten RAID-Controller betrieben.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere RAID-Controller sind deaktiviert. Dadurch wird der Betrieb des fehlertoleranten Modus verhindert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4179
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Remote-System-Protokoll; LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

STOR2

Meldung	SCSI-Erkennungsdaten *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** args

Detaillierte Beschreibung	An einem SCSI-Gerät ist ein Fehler aufgetreten, der jedoch evtl. gelöst werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4179
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

STOR3

Meldung	CEM Storage Management kann nicht mehr mit *arg1* kommunizieren.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controllername
Detaillierte Beschreibung	Storage Management hat die Kommunikation mit einem Controller verloren. Dies kann auftreten, wenn die Konnektivität zwischen dem Controller und iDRAC unterbrochen wird oder ein zugrunde liegendenes Hardwareproblem aufgetreten ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen Neustart des Systems oder iDRAC aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4177
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

STOR307

Meldung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Protokollexport gerade durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang kann nicht ausgeführt werden, da der Protokollexport gerade durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Exportvorgang abgeschlossen ist, und versuchen Sie den Konfigurationsvorgang dann erneut.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR308

Meldung	Der Controller ist im HBA-Modus, der Wert RaidAction CreateAuto wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der Controller ist im HBA-Modus, der Wert RaidAction CreateAuto wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zur Durchführung der RAID-Konfiguration muss der Controller-Modus auf RAID gesetzt werden. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang. Zum Aktivieren des RAID-Modus unter Verwendung des F2-System-Setup-Programms wechseln Sie zu Geräteeinstellungen > RAID-Controller > Controller-Verwaltung > Erweiterte Controller-Verwaltung > In RAID-Modus wechseln
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

STOR4

Meldung	Im CEM Storage Management ist ein interner Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Bei der Initialisierung der CEM-Speicherverwaltungskomponenten ist ein Softwareproblem aufgetreten. Die Speicherbestandsliste und -überwachung sind betroffen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen Neustart des Systems oder iDRAC aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4177
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

STOR5

Meldung	Redundanz verloren. *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** VD/Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Bei einer virtuellen Festplatte oder einem Gehäuse ist die Datenredundanz verloren gegangen. Im Falle einer virtuellen Festplatte sind eine oder mehrere physische Festplatten, die sich auf der virtuellen Festplatte befinden, fehlerhaft. Aufgrund der ausgefallenen physischen Festplatte kann die virtuelle Festplatte die redundanten Daten (gespiegelte oder Paritätsdaten) nicht länger erhalten. Der Ausfall einer zusätzlichen physischen Festplatte führt zu Datenverlust. Im Falle eines Gehäuses ist mehr als eine Gehäusekomponente ausgefallen. Das Gehäuse hat zum Beispiel eventuell den Verlust aller Lüfter oder aller Netzteile erlitten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren und ersetzen Sie die fehlerhaften Komponenten. Um die fehlerhaften Komponenten zu ersetzen, wählen Sie "Speicherobjekt" und klicken Sie auf die Registerkarte "Funktionszustand". Der im Zustands-Unterregister angezeigte Controller-Status zeigt, ob ein Fehler oder eine Leistungsminderung bei einer Controller-Komponente vorliegt. Klicken Sie auf den Controller, der eine Warnung oder einen fehlerhaften Status anzeigt. Diese Maßnahme zeigt die Registerkarte "Funktionszustand" des Controllers an, die den Zustand der einzelnen Controller-Komponenten anzeigt. Klicken Sie weiterhin die Komponenten an, für die eine Warnung oder ein fehlerhafter Status angezeigt wird, bis Sie die fehlerhafte Komponente ermittelt haben. Siehe "Speicherfunktionszustand" für weitere Informationen. Lesen Sie die Dokumentation über das Gehäuse, um weitere Informationen über das Ersetzen von Gehäusekomponenten oder andere Diagnoseinformationen zu erhalten.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

Trap/EventID	4178
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2123
OMSA-Trap-ID	130600
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

STOR6

Meldung	CEM Storage Management hat nach dem Neustart des Hosts eine bzw. mehrere Änderungen in der Bestandsliste erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Vergleich der Speicherbestandsliste, die vor und nach dem Neustart/Reset des Hosts erstellt wurde, weist auf Unterschiede hin. Es können einige Speicherkomponenten hinzugefügt oder entnommen worden sein, als der Host ausgeschaltet war.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4179
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

STOR7

Meldung	Das Speicher Management führt automatisch eine Aktualisierung der Bestandsaufnahme durch.
Detaillierte Beschreibung	Die Speicherüberwachungstechnik hat eine Flut von Ereignissen an den unterliegenden Speicher-Controllern erkannt. Zur Überwindung dieses Überlast-Zustandes wurden alle ausstehenden Ereignisse gelöscht, und es wird automatisch eine neue Bestandsaufnahme durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	STOR = Speicher
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4179
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

SUP-Ereignismeldungen

SUP001

Meldung	Nicht genügend Parameter.
Detaillierte Beschreibung	Nicht genügend Parameter für den Befehl WSMAN.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameter korrekt und in der richtigen Anzahl und im richtigen Format sind und versuchen Sie die Aktion noch einmal.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP002

Meldung	Joberstellungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der neue Job konnte wegen eines Netzwerkfehlers oder einer nicht antwortenden iDRAC nicht erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls dies fehlschlägt, starten Sie iDRAC neu.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP003

Meldung	Ungültige URI, Ziel oder Neustart-Flag.
Detaillierte Beschreibung	Einer der einheitlichen Parameter für URI-Zeichenketten, -Ziele oder Neustart-Flags (URI, Uniform Resource Input) fehlt oder überschreitet die vorgegebene Länge.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Parameterwerte für die URI, das Ziel oder die Neustart-Flag richtig sind und führen Sie die Maßnahme erneut aus.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP005

Meldung	Ungültiger Neustartwert.
Detaillierte Beschreibung	Der festgelegte Neustart-Wert wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie den Neustartwert und führen Sie die Maßnahme erneut aus. Die derzeit zur Verfügung stehenden Optionen sind 1) Aus- und wieder einschalten 2) Ordnungsgemäßes Ausschalten ohne erzwungenes Ausschalten 3) Ordnungsgemäßes Ausschalten mit erzwungenem Ausschalten (ca. 10 Minuten Wartezeit)
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP006

Meldung	Aktualisierungspaket wird heruntergeladen - Löschen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Das DUP wird heruntergeladen und die Aktualisierung kann nicht gelöscht werden, während der Download ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis das Aktualisierungspaket heruntergeladen wurde, und wiederholen Sie den Vorgang. Der Download kann mehr als 5 Minuten in Anspruch nehmen, je nach Netzwerkgeschwindigkeit und Größe des Aktualisierungspakets.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP007

Meldung	iDRAC besetzt - Löschen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC-Datenübertragungskanal ist geöffnet und wird von einem anderen Prozess verwendet. Dies kann durch eine offene USC-Sitzung lokal auf dem Server verursacht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn USC besetzt ist, warten Sie, bis USC verlassen wird und wiederholen Sie dann die Maßnahme. Andernfalls wiederholen Sie die Maßnahme nach 30 Sekunden erneut, um zu prüfen, ob die Netzwerkkonnektivität diesen Fehler verursacht hat.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP009

Meldung	Aktualisierung des Treiberpakets wird ausgeführt - Löschen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Aufgrund der Größe des Treiberpakets, entfernt der Aktualisierungsprozess die ältere Version des Treiberpakets vom System, bevor die neue Treiberversion installiert wird. Aus diesem Grund kann die Aktualisierung des Treiberpakets nicht gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Aktualisierung des Treiberpakets abgeschlossen ist. Um zur vorherigen Version der Aktualisierung zurückzukehren, laden Sie die Firmware der gewünschten Version herunter und installieren Sie diese.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0100

Meldung	Die Aktualisierung der Firmware fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Aktualisierung der Firmware fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0101

Meldung	Der Aktualisierungsstatus der Firmware kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Aktualisierungsstatus kann nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0102

Meldung	Es wurde eine ungültige TFTP-IP-Adresse angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene TFTP-IP-Adresse ist ungültig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige TFTP-IP-Adresse ein.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0103

Meldung	Die TFTP-IP-Adresse kann nicht erreicht werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene TFTP-Server kann nicht erreicht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob der TFTP-Server aktiv ist.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0104

Meldung	Der TFTP-Quellpfad ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der Quellpfad darf nicht mehr als 64 Zeichen haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen Quellpfad < 64 Zeichen ein.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0105

Meldung	Ungültiges Firmware-Image
Detaillierte Beschreibung	Das vom Benutzer angegebene Firmware-Image ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie ein gültiges Firmware-Image an.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0106

Meldung	Das Firmware-Image kann im angegebenen Pfad nicht ausfindig gemacht werden.
Detaillierte Beschreibung	Im angegebenen Pfad befindet sich kein Firmware-Image.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob sich das Firmware-Image im angegebenen Pfad befindet.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0107

Meldung	Dateipfad zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der als Parameter angegebene Dateipfad ist zu lang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzen Sie die Zeichenkette, die den Dateipfad angibt, entweder durch Verschieben der Datei oder durch Umbenennen der Ordner des Pfades.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0108

Meldung	Ein Vorgang zur Aktualisierung der Firmware wird bereits ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung wird ausgeführt und es kann keine weitere Aktualisierung ausgeführt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist und versuchen Sie es dann erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0109

Meldung	Es wurde keine TFTP-IP-Adresse angegeben, diese ist jedoch erforderlich.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung kann ohne die TFTP-IP-Adresse nicht fortfahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die TFTP-IP-Adresse an.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP011

Meldung	Ungültige Job-ID festgelegt.
Detaillierte Beschreibung	Die festgelegte Job-ID wurde in der Jobliste nicht gefunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Job-ID und wiederholen Sie den Vorgang. Rufen Sie alle offenen Jobs auf, indem Sie den GetAllJobs-Befehl ausführen.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0110

Meldung	Initialisierung der Firmware-Aktualisierungs-Dienste wird rückgängig gemacht. Bitte warten...
Detaillierte Beschreibung	Die Initialisierung der Firmware-Aktualisierung wird rückgängig gemacht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0111

Meldung	Zeitüberschreitung beim Warten auf den Abschluss der Firmware-Aktualisierung.
Detaillierte Beschreibung	Bei der Firmware-Aktualisierung ist es zu einer Zeitüberschreitung gekommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Prozess für die Firmware-Aktualisierung erneut aus.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0112

Meldung	Die Option -p wir derzeit nicht für das Remote-RACADM und das \nverwendete Betriebssystem unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Option steht für das Remote-racadm/-Betriebssystem nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0113

Meldung	Die TFTP-Firmware-Aktualisierung ist derzeit deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Objekt cfgRhostsFwUpdateTftpEnable muss eingerichtet sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das Objekt in cfgRhostsFwUpdateTftpEnable in der Gruppe cfgRemoteHosts und verwenden Sie dazu den Unterbefehl config.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0114

Meldung	Der Vorgang der Firmware-Aktualisierung konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Prozess der Firmware-Aktualisierung ist fehlgeschlagen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0115

Meldung	Ein Firmware-Aktualisierung wird derzeit durchgeführt.\nRAC kann derzeit nicht zurückgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der RAC kann nicht zurückgesetzt werden, wenn die Firmware-Aktualisierung noch ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0116

Meldung	Die RAC-Konfiguration hat mit der Wiederherstellung der Werkseinstellungen begonnen. \nBitte warten Sie bis zu einer Minute, bis dieser Prozess abgeschlossen ist, bevor Sie erneut auf \den RAC zugreifen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0117

Meldung	Das Zurücksetzen der Firmware wurde erfolgreich gestartet. \nDer iDRAC wird nun zurückgesetzt, um die Wiederherstellung der Firmware abzuschließen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0118

Meldung	Zurücksetzen des iDRAC fehlgeschlagen. Bitte manuell zurücksetzen, um den iDRAC-Firmware-Rollback-Vorgang abzuschließen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	iDRAC manuell zurücksetzen.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0119

Meldung	Zurücksetzen der Firmware fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0120

Meldung	Vorbereitung der Firmware für die Aktualisierung. Bitte warten...
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0121

Meldung	Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt [*arg1* Prozent abgeschlossen]
Argumente	• ***arg1*** **=** Ausmaß der Fertigstellung

Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0122

Meldung	Firmware-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0123

Meldung	Firmware-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen. Der RAC wird derzeit \nzurückgesetzt. Ihre Verbindung geht verloren. Bitte warten Sie bis zu einer Minute, bevor Sie eine neue Sitzung starten.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verbinden Sie den iDRAC erneut nach einer Minute.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0124

Meldung	Es wird derzeit keine Firmware-Aktualisierung durchgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0125

Meldung	Der aktuelle Status der Firmware-Aktualisierung ist unbekannt.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0126

Meldung	Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt. Bitte warten...
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0127

Meldung	Überprüfung des Firmware-Image
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0128

Meldung	Bereit für die Firmware-Aktualisierung
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0129

Meldung	Zurücksetzen des RAC. Bitte warten...
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP013

Meldung	Aktualisierung wird durchgeführt - Löschen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Der Aktualisierungsvorgang wird ausgeführt und kann nicht gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie nicht, den Job zu löschen, wenn der Aktualisierungsvorgang ausgeführt wird. Um zur vorherigen Version des Updates zurückzukehren, laden Sie die gewünschte Version der Software herunter und installieren Sie diese oder führen Sie den Zurücksetzen-Befehl aus, um zur vorherigen Version zurückzukehren.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0130

Meldung	Die TFTP-Firmwareaktualisierung wurde initiiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0131

Meldung	Die TFTP-Firmwareaktualisierung wurde initiiert. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP014

Meldung	Unbekannter Fehler - Löschen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Ein unbekannter Fehler ist beim Löschen des Jobs aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls dies fehlschlägt, starten Sie iDRAC neu.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP015

Meldung	Eingabeparameterwerte sollten nicht NULL sein.
Detaillierte Beschreibung	Einer der angegebenen Parameter erhielt einen NULL-Wert, der den Abschluss des Vorgangs verhindert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie den Parameterwert und versuchen Sie den Befehl erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP016

Meldung	Job kann nicht eingeplant werden.
Detaillierte Beschreibung	Nur Jobs mit dem Jobstatus Wird Heruntergeladen / Wurde Heruntergeladen / Bevorstehender Neustart kann eingeplant werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Bei einem Aktualisierungsjob warten, bis der Jobstatus heruntergeladen ist und den Vorgang dann wiederholen.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP017

Meldung	Ungültige Startzeit.
Detaillierte Beschreibung	Die festgelegte Startzeit ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Startzeit sollte im Format YYYYMMDDHHMMSS angegeben werden. Alternativ dazu TIME_NOW, um eine unmittelbare Aktualisierung oder Neustart anzugeben. Überprüfen Sie die angegebene Startzeit und führen Sie die Maßnahme erneut aus.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP018

Meldung	Ungültige Bis-Zeit.
Detaillierte Beschreibung	Die festgelegte Bis-Zeit ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Fälligkeitszeitpunkt sollte im Format YYYYMMDDHHMMSS eingegeben werden. Prüfen Sie den angegebenen Fälligkeitszeitpunkt und führen Sie die Maßnahme erneut aus.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP019

Meldung	Lifecycle-Controller ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Für 11G-Systeme: Für den angeforderten Vorgang müssen die Systemdienste aktiviert sein. Die Systemdienste wurden durch das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm deaktiviert, auf welches durch Drücken von STRG +E beim Hochfahren oder durch einen Remote-Befehl zugegriffen wurde. Für 12G-Systeme: Lifecycle Controller muss aktiviert sein, um den angeforderten Vorgang auszuführen. Lifecycle-Controller wurde durch Drücken von F2 Setup, Auswählen der iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen bei Systemstart oder durch einen Remote-Vorgang deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Für 11G-Systeme: Verwenden Sie das iDRAC-Konfigurationsdienstprogramm, um Systemdienste durch Drücken von STRG+E beim Starten des Zielsystems zu aktivieren. Für 12G-Systeme: Drücken Sie F2 Setup, wählen Sie iDRAC-Konfiguration und Lifecycle-Controller-Einstellungen aus, um Lifecycle-Controller bei Systemstart des Zielsystems zu aktivieren.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP020

Meldung	Der angegebene Job wurde gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Der festgelegte Job wurde erfolgreich aus der Jobliste gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP021

Meldung	Diagnose-, Driver Pack- oder Lifecycle Controller-Aktivierung ist eine direkte Aktualisierung und kann nicht nicht eingeplant werden.
Detaillierte Beschreibung	Diagnosen und USC-Aktualisierungen sind direkte Aktualisierungen und können nicht geplant werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Planen Sie keine USC- oder Diagnosejobs.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP022

Meldung	Der Dateispeicher hat die Höchstspeichergrenze erreicht.
Detaillierte Beschreibung	Die JobStore-Datei hat die zulässige Dateigröße überschritten. Löschen Sie alle nicht benötigten Job-IDs auf dem Jobspeicher. \n \n
Empfohlene Antwortmaßnahme	Neue Job-ID kann nicht gespeichert werden. Löschen Sie fehlgeschlagene Jobs manuell und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP023

Meldung	Es wurde eine doppelt vorhandene Job-ID als Eingabe für die Planung angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Duplizierte/Ungültige JobID wurde als Input zum Einplanen eingegeben.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Job-ID und wiederholen Sie den Vorgang. Rufen Sie alle offenen Jobs auf, indem Sie den GetAllJobs-Befehl ausführen.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP024

Meldung	Der Wert für InstanceID, der für den Aktualisierungsvorgang angegeben wurde, ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für InstanceID, der für den Aktualisierungsvorgang angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Nummerieren Sie die Bestandsliste, kopieren Sie den Wert für InstanceID geben Sie den Wert für den Aktualisierungsvorgang an.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP025

Meldung	Der Befehl war erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Allgemeine Meldung, die anzeigt, dass der letzte Befehl erfolgreich ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP026

Meldung	Der für den Parameter *arg1* eingegebene Eingangswert ist ungültig.
Argumente	• ***arg1*** = Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der eingegebene Wert für den Parameter, der in der Meldung identifiziert wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie den angegebenen Eingabewert und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP027

Meldung	Erforderlicher Parameter *arg1* fehlt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parameter
Detaillierte Beschreibung	Der erforderliche Parameter, der in der Meldung identifiziert wurde, fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den erforderlichen Parameterwert für die Methode und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP028

Meldung	Die GetRepoBasedUpdateList Methode wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Methode GetRepoBasedUpdateList wurde nicht erfolgreich ausgefürt, da die Methode InstallFromRepo nicht zuerst ausgeführt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die Methode InstallFromRepo aus, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP029

Meldung	Firmware-Versionen auf dem Server stimmt mit Katalog überein, zutreffende Updates sind nicht im Repository vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der Katalog im Repository, der im Vorgang angegeben wurde, hat dieselben Firmware-Versionen, die derzeit auf dem Server vorhandenen sind. Firmware-Aktualisierungen im angegebenen Repository sind auf dem Server nicht anwendbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP030

Meldung	Proxy-IP und Anmeldedaten sind nur gültig, wenn der Parameter ProxySupport WAHR ist.

Detaillierte Beschreibung	Der Wert der ProxySupport Parameter muss TRUE sein, wenn die Proxy-IP und Benutzer-Anmeldeinformationen für den angeforderten Vorgang angegeben werden müssen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die IP-Adresse und die Proxy-Anmeldeparameter nicht an, wenn der ProxySupport-Parameter FALSCH ist.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SUP0501

Meldung	Ungültige Katalogdatei.
Detaillierte Beschreibung	Die Katalogdatei liegt nicht im unterstützten XML-Format vor oder die Katalogdatei ist beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Wenn die Katalogdatei benutzerdefiniert ist, stellen Sie die Datei mithilfe des Repository-Managers wieder her, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die Katalog-Datei mithilfe der Server Update Utility oder vom FTP des Dienstanbieters und führen Sie die Maßnahme erneut aus. 3) Aktualisieren Sie die Katalog-Datei mithlfe vom Update Utility-Medium oder von Systems Build Update Utility-Medium, und

	versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Lifecycle Controllers.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0502

Meldung	Kann Systembestandsdaten nicht erfassen.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC ist nicht in der Lage, eine Bestandsaufnahme zu erstellen oder die Bestandsaufnahme, die von iDRAC erhalten wurde, ist defekt. Weitere Informationen über diesen Fehler finden Sie im Lifecycle-Protokoll
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2.) Warten Sie fünf Sekunden. 3). Schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das System ein. 4) Drücken Sie die Taste <F10>, um Lifecycle Controller aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf die neueste Version und versuchen Sie den Vorgang erneut. Ansonsten nehmen Sie Kontakt mit dem Dienstanbieter auf.
Kategorie	Updates

Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0503

Meldung	Die System-ID konnte nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die System-ID konnte nicht vom BIOS abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die BIOS-Firmware auf die neueste Version und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0504

Meldung	Die Katalogdatei im Aktualisierungs-Repository kann nicht authentifiziert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Katalogdatei im Aktualisierungs-Repository ist nicht digital signiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein Repository, auf dem sich die Katalogdatei von einer vertrauenswürdigen Quelle befindet und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn der Katalog von einer vertrauenswürdigen Quelle ist, klicken Sie auf OK, um ohne Digitalsignatur-Überprüfung fortzufahren.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0505

Meldung	Beschädigte Katalogdatei.
Detaillierte Beschreibung	Die Katalogdatei in der ausgewählten Repository-Datei ist beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie ein Repository mit einer gültigen Katalogdatei, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0506

Meldung	Die Katalogdatei kann nicht dekomprimiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Katalogdatei im ausgewählten Repository ist beschädigt oder in ein nicht unterstütztes Format komprimiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie ein Repository mit einer gültigen Katalogdatei, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0507

Meldung	Das Aktualisierungspaket kann vom FTP-Server nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die FTP-Server-Einstellungsinformationen sind falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekten Informationen für die FTP-Server-Einstellungen ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0511

Meldung	Anwendungseinstellung der Diagnose kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Diagnoseeinstellung (Embedded Preboot System Assessment (Intregierte Systembewertung vor dem Start) – Enterprise UEFI Diagnostics) ist nicht installiert oder ist beschädigt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren des Diagnoseprogramms unter Verwendung der Firmware-Update-Funktion in Lifecycle Controller. Die neuesten Aktualisierungspakete können Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0513

Meldung	Kein Zugriff auf dasAktualisierungspaket.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Dateiname-Pfad zum Aktualisierungspaket ist nicht korrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten Dateipfad, auf dem sich das Aktualisierungspaket befindet, an und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0514

Meldung	Zurücksetzen der Firmware konnte nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist bei der Durchführung vom Vorgang „Zurücksetzen der Firmware“ aufgetreten .
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Firmware-Rollback-Assistenten und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0515

Meldung	Die Signatur des Aktualisierungspakets kann nicht authentifiziert werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller war nicht in der Lage, um die Digitalsignatur des Aktualisierungspakets zu authentifizieren. Das Aktualisierungspaket kann nicht angewendet werden, es sei denn, es hat eine gültige digitale Signatur.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das neueste Aktualisierungspaket von Ihrem Dienstanbieter herunter, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0516

Meldung	Firmware für *arg1* wird auf Version *arg2* aktualisiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Komponente • ***arg2*** **=** Version
Detaillierte Beschreibung	Schalten Sie das System nicht aus, während eine Firmware-Aktualisierung durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0517

Meldung	Aktualisierung der *arg1*-Firmware auf Version *arg2* nicht möglich.
Argumente	• ***arg1*** = Komponente • ***arg2*** = Version
Detaillierte Beschreibung	Das im Vorgang angegebene Firmware-Image konnte nicht erfolgreich angewendet werden. Ein interner Fehler ist möglicherweise aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, laden Sie die neuesten Aktualisierungspakete von Ihrem Dienstanbieter herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0518

Meldung	Firmware von *arg1* erfolgreich auf Version *arg2* aktualisiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Komponente • ***arg2*** **=** Version
Detaillierte Beschreibung	Die angegebenen Firmware für die Komponente wurde erfolgreich aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0519

Meldung	Validierung des Firmware-Image für *arg1* konnte nicht ausgeführt werden.

Argumente	• ***arg1*** **=** Komponente
Detaillierte Beschreibung	Der Firmware-Image-Vorgang konnte das angegebene Firmware-Image nicht bearbeiten. Das Image ist ungültig oder mit dem installierten Komponenten nicht kompatibel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, laden Sie die neuesten Aktualisierungspakete von Ihrem Dienstanbieter herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0520

Meldung	Aktualisierung der *arg1*-Firmware auf Version *arg2* nicht möglich.
Argumente	• ***arg1*** **=** Komponente • ***arg2*** **=** Version

Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung für die Komponente konnte nicht abgeschlossen werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, laden Sie die neuesten Aktualisierungspakete von Ihrem Dienstanbieter herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0522

Meldung	Aktualisieren der BIOS-Firmware nicht möglich, da Schreib-Schutz aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Schreib-Schutz ist für das BIOS-Image aktiviert und die lokale BIOS-Aktualisierung ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Flash-Aktualisierung für das BIOS local durchzuführen, aktivieren Sie die lokale BIOS-Aktualisierung durch Auswählen des System-Setups.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0525

Meldung	Kann die Digitalsignatur des des Aktualisierungspakets nicht verifizieren.
Detaillierte Beschreibung	Kann die Digitalsignatur des des Aktualisierungspakets nicht verifizieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das neueste Aktualisierungspaket von Ihrem Dienstanbieter herunter, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0526

Meldung	Die Firmwareaktualisierung kann nicht fortgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmwareaktualisierung kann nicht fortgesetzt werden, da die Katalogdatei oder das Aktualisierungspaket beschädigt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, laden Sie das neueste Aktualisierungspaket von Ihrem Dienstanbieter herunter und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0527

Meldung	Das Aktualisierungspaket wird von diesem System nicht unterstützt
Detaillierte Beschreibung	Das Aktualisierungspaket hat dieses System nicht in der Liste der unterstützten Plattformen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Laden Sie das neueste Aktualisierungspaket von Ihrem Dienstanbieter herunter, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0528

Meldung	Eine Tabelle mit einem Vergleich der Firmware kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist bei der Erstellung des Firmware-Vergleichsreports im Lifecycle Controller aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zur Plattformaktualisierung versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die Lifecycle Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0529

Meldung	Kein Zugriff auf das Repository.
Detaillierte Beschreibung	Das ausgewählten USB-Laufwerk ist vom System getrennt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das USB-Laufwerk angeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0530

Meldung	Falscher Repository Pfad für den Standort.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Katalog Repository Pfad ist nicht zugänglich.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut mit dem korrekten Katalog-Repository-Pfad.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0531

Meldung	Der Aktualisierungsstatus kann nicht installiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Repository ist ungültig oder das Repository enthält die Aktualisierungspakete nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen weiteren Repository-Standort ein, der die gewünschten Aktualisierungspakete beinhaltet, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0532

Meldung	Das Repository enthält beschädigten Aktualisierungspakete.
Detaillierte Beschreibung	Das Repository enthält beschädigten Aktualisierungspakete.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen weiteren Repository-Standort ein, der die gewünschten Aktualisierungspakete beinhaltet, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0533

Meldung	Das Aktualisierungspaket kann vom FTP-Server nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei kann aufgrund von Netzwerkproblemen nicht von der FTP-Freigabe heruntergeladen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen neu, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0534

Meldung	Die Katalogdatei kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Katalog-Datei kann nicht im angegebenen Standort gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten Repository-Standort an, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0535

Meldung	Aktualisierung von *arg1* wird durchgeführt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Komponente und Version
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung der Komponente wird durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Schalten Sie das System nicht aus, während die Aktualisierung durchgeführt wird.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0536

Meldung	*arg1* wurde erfolgreich aktualisiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Komponente und Version

Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung der Komponente war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0537

Meldung	Die Firmwareaktualisierung kann nicht fortgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung konnte nicht fortgesetzt werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu, und versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter für die neuesten Update Packages.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0538

Meldung	*arg1* kann nicht aktualisiert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Komponente und Version
Detaillierte Beschreibung	Firmware konnte aufgrund von Folgendem nicht ausgeführt werden: 1) Das Aktualisierungspaket ist nicht unterstützt. 2) Die Funktion des Moduls der vertrauenswürdigen Plattform ist in BIOS-Einstellungen aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie einen der folgenden Schritte aus und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Laden Sie das aktuelle Aktualisierungspaket von Ihrem Dienstanbieter herunter. 2) Deaktivieren Sie die Funktion des Moduls vertrauenswürdiger Plattform in den BIOS-Einstellungen. 3) Aktualisieren Sie die Lifecycle Controller-Firmware auf die neueste Version.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP0539

Meldung	Aktualisierungspaket fehlt im Repository.
Detaillierte Beschreibung	Aktualisierungspakete fehlen von dem angegebenen Repository.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen weiteren Repository-Standort ein, der die gewünschten Aktualisierungspakete beinhaltet, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1901

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung beginnt.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung beginnt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1902

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung hält Dienste an.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung hält Dienste an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1903

Meldung	Die Firmware überprüft die Imageheader.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware überprüft die Imageheader.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1904

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung prüft eine Prüfsummenerstellung durch.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung prüft eine Prüfsummenerstellung durch.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1905

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung programmiert den Flashspeicher.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung programmiert den Flashspeicher.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1906

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung verlief erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung verlief erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1907

Meldung	Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von der ursprünglichen Quelle und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1908

Meldung	Erstellung der Prüfsumme bei der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Erstellung der Prüfsumme bei der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erfassen Sie das Image erneut von der ursprünglichen Quelle und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1909

Meldung	Herunterladen des Image bei der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Herunterladen des Image bei der Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob das Image verfügbar ist und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1910

Meldung	Firmware-Aktualisierung befindet sich nicht im Wartezustand.
Detaillierte Beschreibung	Firmware-Aktualisierung befindet sich nicht im Wartezustand.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1911

Meldung	Initialisierung der Firmware-Aktualisierung abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Initialisierung der Firmware-Aktualisierung abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SUP1912

Meldung	RAC-Wiederherstellung bei der Firmware-Aktualisierung erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	RAC-Wiederherstellung bei der Firmware-Aktualisierung erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SUP = FW-Aktualisierungs-Job
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC-Ereignismeldungen

SW0725

Meldung	iDRAC7-Kommunikationsfehler.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC7 ist besetzt und reagiert nicht auf die IPMI-Anfragen des iDRAC-Konfigurators.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Netzstrom für den Server aus und wieder ein oder aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0001

Meldung	Die Netzwerkeinstellungen können nicht gespeichert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Netzwerkkabel ist nicht angeschlossen, oder das Netzwerkgerät funktioniert nicht. Weitere Informationen zu den Fehlern finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel angeschlossen ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0002

Meldung	Teilersetzungsregeln können nicht eingestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang für die Teilersetzung-Regelkonfiguration des Systemstroms ist während der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0003

Meldung	Lifecycle-Protokoll kann nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Während der Kommunikation mit iDRAC ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0004

Meldung	Kann dem Lifecycle-Protokoll keine Arbeitsanmerkung hinzufügen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Hinzufügen von Arbeitshinweisen zum Lifecycle-Protokoll ist ist bei der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0005

Meldung	Die aktuelle Hardwarebestandsaufnahme kann nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Bestandsaufnahmevorgang zum Anzeigen der aktuellen Hardware ist bei der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0006

Meldung	Die Hardwarebestandsaufnahme "wie versandt" kann nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Bestandsaufnahmevorgang zum Anzeigen der aktuellen Hardware „wie versandt“ ist bei der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0007

Meldung	Die aktuelle Hardwarebestandsaufnahme kann nicht in das angegebene Ziel geschrieben werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang „Derzeitige Hardware-Bestandsliste exportieren “ wurde nicht abgeschlossen, da das Ziel: 1) nicht über den angegebenen Ordner verfügt, 2) nicht über genügend freien Speicherplatz verfügt, oder 3) schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die nachstehend aufgeführten Punkte, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Ziel hat den angegebenen Ordner. 2) Nicht genügend freier Speicherplatz am Ziel vorhanden. 3) DasZiel ist nicht schreibgeschützt.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0008

Meldung	Die Hardwarebestandsaufnahme "wie versandt" kann nicht in das angegebene Ziel geschrieben werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang „Bestandsaufnahme wie versandt exportieren" wurde nicht abgeschlossen, da das Ziel: 1) nicht über den angegebenen Ordner verfügt, 2) nicht über genügend freien Speicherplatz verfügt, oder 3) schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die nachstehend aufgeführten Punkte, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Ziel hat den angegebenen Ordner. 2) Nicht genügend freier Speicherplatz am Ziel vorhanden. 3) DasZiel ist nicht schreibgeschützt.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0011

Meldung	Frontblenden-Sicherheitseinstellungen erfolgreich angewendet.

Detaillierte Beschreibung	Die Frontblenden-Sicherheitseinstellungen wurden erfolgreich konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0012

Meldung	Die Sicherheitseinstellungen der Frontblende können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Abrufen der Frontblenden-Sicherheitseinstellungen ist während der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0013

Meldung	Die Frontblende-Sicherheitseinstellungen können nicht gespeichert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Speichern der Frontblenden-Sicherheitseinstellungen ist während der Kommunikation mit iDRAC auf einen unerwarteten Fehler gestoßen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0014

Meldung	Neues Datum und neue Uhrzeit können nicht eingestellt werden
Detaillierte Beschreibung	Die Änderungen der Einstellungen für Datum und Uhrzeit können nicht angewendet werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten füt Datum und Uhrzeit, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie den Lifecycle Controller und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0015

Meldung	Die Liste unterstützter Betriebssysteme kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Betriebssystem-Treiberpaket fehlt oder ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie Ihr System mit dem neuesten Lifecycle Controller OS Treiberpaket. Sie können das BS-Treiberpaket von Ihrem Dienstanbieter abrufen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0016

Meldung	Der BS-Bereitstellungsassistent kann nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Betriebssystem-Treiberpaket fehlt oder ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zu BS-Bereitstellung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie den Lifecycle Controller und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0017

Meldung	Die Treiber für das ausgewählte Betriebssystem können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Beim Abrufen der Treiber ist ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zu BS-Bereitstellung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie den Lifecycle Controller und schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0018

Meldung	Die Startmodus-Einstellungen können nicht für BIOS angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der BIOS-Startmodus Einstellungen können nicht angewendet werden, da ein interner Fehler aufgetreten ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zu BS-Bereitstellung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie den Lifecycle Controller und schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0019

Meldung	Der Vorgang "Netzwerkverbindung testen" wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Im Ping-Test „Netzwerkverbindung testen" ist eine Zeitüberschreitung eingetreten. Entweder ist das Netzwerkkabel nicht angeschlossen, oder das Netzwerkgerät ist nicht korrekt konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerk-Kabelverbindung und Netzwerk-Konfigurationseinstellungen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, rekonfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0023

Meldung	Verschlüsselung erfolgreich konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Verschlüsselungskonfiguration ist erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0024

Meldung	Im Ping-Test "Netzwerkverbindung testen" ist eine Zeitüberschreitung eingetreten.
Detaillierte Beschreibung	Im Ping-Test „Netzwerkverbindung testen" ist eine Zeitüberschreitung eingetreten. Entweder ist das Netzwerkkabel nicht angeschlossen, oder das Netzwerkgerät ist nicht korrekt konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzwerk-Kabelverbindung und Netzwerk-Konfigurationseinstellungen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, rekonfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0025

Meldung	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, aber das System kann nicht automatisch heruntergefahren werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen, aber das System kann nicht automatisch heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Manuelles Herunterfahren des Systems. Weitere Informationen zu den Fehlern finden Sie in der Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0026

Meldung	Status des Vorgangs zur Sicherung des Serverprofils kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Status des Vorgangs zur Sicherung des Serverprofils konnte nicht abgerufen werden, weil während der Kommunikation mit iDRAC ein unbehebbarer Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den iDRAC zurückzusetzen, halten Sie die Systemidentifikationstaste-Down für 15 Sekunden oder länger und warten Sie 90 Sekunden, um iDRAC neu zu starten. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0027

Meldung	Erfolgreiche Sicherung eines Server-Profils unter Verwendung der LifeCycle Controller-Benutzeroberfläche.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Sicherung des Serverprofils wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0028

Meldung	Der Vorgang zur Sicherung des Serverprofils wurde nicht erfolgreich beendet.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann den Vorgang zur Sicherung des Serverprofils nicht beenden, weil ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den iDRAC zurückzusetzen, halten Sie die Systemidentifikationstaste-Down für 15 Sekunden oder länger und warten Sie 90 Sekunden, um iDRAC neu zu starten. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0029

Meldung	Status des Vorgangs zur Sicherung des Serverprofils kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Status des Vorgangs zur Sicherung des Serverprofils konnte nicht abgerufen werden, weil während der Kommunikation mit iDRAC ein unbehebbarer Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den iDRAC zurückzusetzen, halten Sie die Systemidentifikationstaste-Down für 15 Sekunden oder länger und warten Sie 90 Sekunden, um iDRAC neu zu starten. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0030

Meldung	Der Vorgang zur Sicherung des Serverprofils konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Sicherung des Serverprofils konnte nicht von iDRAC beendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den iDRAC zurückzusetzen, halten Sie die Systemidentifikationstaste-Down für 15 Sekunden oder länger und warten Sie 90 Sekunden, um iDRAC neu zu starten. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0031

Meldung	Der Vorgang zum initiieren des Serverprofils konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC kann den Vorgang zur Sicherung des Serverprofils nicht initiieren, weil ein nicht behebbarer Fehler aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut. Um den iDRAC zurückzusetzen, halten Sie die Systemidentifikationstaste-Down für 15 Sekunden oder länger und warten Sie 90 Sekunden, um iDRAC neu zu starten. Weitere Informationen zu diesem Fehler finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0032

Meldung	Die Abbilddatei „Serverkonfigurationsprofil" wurde erfolgreich auf das USB-Laufwerk exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Exportieren der Imagedatei des Serverkonfigurationsprofils in das USB-Laufwerk war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0033

Meldung	Die Abbilddatei „Serverkonfigurationsprofil" wurde erfolgreich in die Netzwerkfreigabe exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Exportieren der Imagedatei des Serverkonfigurationsprofils in die Netzwerkfreigabe war erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0034

Meldung	Die Datei kann nicht in die Netzwerkfreigabe exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann die Datei nicht in die Netzwerkfreigabe exportieren, da sie nicht über ausreichend freien Speicherplatz verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfreigabe über ausreichend freien Speicherplatz verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0035

Meldung	Kann den Vorgang zur Sicherung des Serverprofils nicht initialisieren.
Detaillierte Beschreibung	Der Sicherungsvorgang wurde nicht initialisiert, da das System keine Service-Tag-Nummer besitzt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie dem System eine Service-Tag-Nummer zu und versuchen Sie es erneut. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um die Service-Tag-Nummer zuzuweisen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0036

Meldung	Hardware-Diagnose kann nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Hardware-Diagnose kann nicht gestartet werden, da die Enterprise UEFI Diagnose-Anwendung beschädigt ist oder iDRAC nicht reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie den die Enterprise UEFI-Diagnose auf eine der folgenden Arten: 1) Verwenden Sie die Funktion „Firmwareaktualisierung“ im Lifecycle Controller. 2) Verwenden Sie das Server-Update-Dienstprogramm. 3) Führen Sie das Aktualisierungspaket vom Betriebssystem aus. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den iDRAC zurück. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0037

Meldung	Die Datei kann nicht in die Netzwerkfreigabe exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann die Datei nicht in die Netzwerkfreigabe exportieren, weil der Zielordner nicht vorhanden oder unzugänglich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Zielordner vorhanden und zugänglich ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0038

Meldung	Die Datei kann nicht in die Netzwerkfreigabe exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann die Datei nicht in die Netzwerkfreigabe exportieren, weil der Zielordner schreibgeschützt oder unzugänglich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen der Schreibschutz auf dem Zielordner und überprüfen Sie dass der Ordner zugänglich ist, dann wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0039

Meldung	Das Sicherungsbild des Serverkonfigurationsprofils kann nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Image-Partition des Sicherungsbilds des Serverkonfigurationsprofils kann in der vFlash-SD-Karte nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein Sicherungs-Serverkonfigurationsprofil ist erforderlich, um ein Serverprofil zu importieren oder exportieren. Führen Sie den Sicherungsvorgang aus und versuchen Sie den Import- oder Export-Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0040

Meldung	Der Importvorgang konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Standort der Abbilddatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils ist inkorrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten Standort der Abbilddatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0041

Meldung	Das Sicherungs-Serverkonfigurationsprofil kann nicht kopiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebenen der angegebene Quelldateistandort ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass der angegebene Quelldateistandort korrekt ist, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0042

Meldung	Der Status des Vorgangs zum Import des Serverprofils kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann den Status des Vorgangs zum Import des Serverprofils nicht abrufen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Assistenten zum Import des Serverprofils und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0043

Meldung	Der Import des Serverprofils wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Import Server Profile-Vorgang wurde mit Fehlern abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Assistenten zum Import des Serverprofils und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Schalten Sie das System aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0044

Meldung	Der Status des Vorgangs zum Import des Serverprofils kann nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann die Statusabfrage des Vorgangs „Serverprofil importieren" nicht abrufen. Nähere Informationen finden Sie in der Lifecycle-Protokoll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0045

Meldung	Der Importvorgang konnte nicht beendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verlassen Sie den Assistenten zum Import des Serverprofils und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Schalten Sie das System aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0046

Meldung	Der Importvorgang konnte nicht eingeleitet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang konnte nicht gestartet werden, da bereits ein anderer Vorgang durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Importvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie einen neuen Import-Vorgang starten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0047

Meldung	Es wurde eine falsche Dateipassphrase für das Sicherungs-Serverkonfigurationsprofil bereitgestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Passphrase ist nicht korrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die gültige Passphrase ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0048

Meldung	Die Imagedatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils konnte für dieses System nicht validiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Sicherungsvorgang von Serverprofilen konnte nicht abgeschlossen werden, da: 1) Die Imagedatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils, die auf der vFlash-SD-Karte vorhanden ist, ist für dieses System ungültig. 2) Die eingegebene Passphrase stimmt nicht mit der Passphrase überein, die zur Sicherung der Imagedatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils verwendet wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Setzen Sie die vFlash-SD-Karte mit den richtigen Backup-Imagedatei wieder ein. 2.) Geben Sie die Passphrase ein, die für die Sicherung der Abbilddatei des Sicherungs-Serverkonfigurationsprofils verwendet wurde.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0049

Meldung	Der Importvorgang kann nicht fortgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Prozess kann nicht fortgeführt werden, da die Backup-Imagedatei auf der vFlash-SD-Karte nicht vorhanden ist, das Image ungültig ist oder die eingegebene Passphrase falsch ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Achten Sie darauf, dass die Sicherungsabbilddatei auf der vFlash SD-Karte vorhanden ist, dass das Abbild gültig und die eingegebene Passphrase korrekt ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0050

Meldung	Der Importvorgang konnte nicht eingeleitet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Vorgang konnte nicht initiiert werden, da iDRAC nicht mehr reagiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Import-Vorgang mit Verwendung einer gültigen Backup-Imagedatei und einer korrekten Passphrase. Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Schalten Sie das System aus und trennen Sie das Netzstromkabel. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Netzkabel wieder an, schalten Sie das System ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0051

Meldung	Die iDRAC-Lizenzinformationen können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lizenzinformationenkonnten aufgrund eines iDRAC-Kommunikationsfehlers nicht abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht: 1) Fahren Sie das System herunter und ziehen Sie das Netzkabel ab. 2) Warten Sie etwa fünf Sekunden. 3) Schließen Sie das Stromkabel wieder an, schalten Sie das System ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0052

Meldung	Die BS-Bereitstellung kann nicht fortgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein Fehler trat beim Abrufen der Betriebssystemtreiber auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zur BS-Bereitstellung, und aktualisieren Sie das System mit der aktuellsten Betriebssystem-Treiberpaketen, die vom Dienstanbieters verfügbar sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0053

Meldung	Die Dateierweiterung ist nicht unterstützt oder das Aktualisierungspaket ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Dateierweiterung des Aktualisierungspakets ist nicht unterstützt oder das Aktualisierungspaket ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein gültiges Windows-basiertes Aktualisierungspaket mit einer .exe-Erweiterung.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0054

Meldung	Einstellungen können nicht gespeichert werden.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein interner Fehler beim Speichern der Einstellungen angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu oder aktualisieren Sie die Lifecycle-Controller-Firmware auf die neueste Version, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0055

Meldung	Die Seite „Aktuelle Version anzeigen“ konnte nicht geladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Seite „Aktuelle Version anzeigen“ konnte aufgrund eines internen Fehlers nicht geladen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf die neueste Version und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0056

Meldung	Die Datei kann nicht auf das USB-Laufwerk exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei konnte nicht in das USB-Laufwerk exportiert werden, da es den angegebenen Ordner nicht enthält, nicht ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht, oder schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das USB-Laufwerk, den angegebenen Ordner enthält, über ausreichend freien Speicherplatz verfügt oder nicht schreibgeschützt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0057

Meldung	Die Datei kann nicht in die Netzwerkfreigabe exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei konnte nicht in die Netzwerkfreigabe kopiert werden, da sie den angegebenen Ordner nicht enthält, der Name des angegebenen Ordners enhält

	Leerzeichen zwischen den Zeichen, nicht über genügend freien Speicherplatz verfügt, oder schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkfreigabe über den angegebenen Ordner verfügt, der Name des angegebenen Ordners keine Leerzeichen zwischen den Zeichen enthält, genügend freier Speicherplatz vorhanden ist oder nicht schreibgeschütztist. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0058

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Verarbeitungsfehler ist aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0059

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden
Detaillierte Beschreibung	vFlash partitons werden von anderen Anwendungen verwendet, z. B. Lifecycle Controller-Remotedienste oder RACADM.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Vorgänge abgeschlossen sind, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt FAQs der Lifecycle Controller-Remotedienste oder im RACADM-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0060

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere vFlash-Partitionen sind verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie die iDRAC-Webschnittstelle, um die vFlash-Partitionen abzutrennen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0061

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden
Detaillierte Beschreibung	Schreibschutz ist auf der vFlash-SD-Karte aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den Schreibschutz auf der vFlash SD-Karte und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0062

Meldung	So exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll.
Detaillierte Beschreibung	Der Zielordner ist nicht vorhanden, das Ziel ist voll oder schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie folgende Punkte und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Der Zielordner existiert. 2) Es ist ausreichend Speicherplatz am Zielort vorhanden. 3) Der Zielort ist nicht schreibgeschützt. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0063

Meldung	Authentifizierung der Anmeldedaten und des Freigabenamens nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Freigabename und bereitgestellten Anmeldeinformationen sind nicht korrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den korrekten Freigabenamen und die korrekten Anmeldeinformationen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0064

Meldung	Kann Netzwerkfreigabe nicht bereitstetllen.
Detaillierte Beschreibung	Die Details, die für den Zugriff auf die Netzwerkfreigabe angegeben wurden, sind inkorrekt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die korrekten Netzwerkfreigabedetails ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0065

Meldung	Die Treiber für das ausgewählte Betriebssystem können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller kann die Betriebssystemtreiber vom BS-Treiberpaket nicht kopieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zur BS-Bereitstellung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) Aktualisieren Sie Ihr System mit den neuesten Betriebssystem-Treiberpaketen mit der Firmware-Aktualisierungsfunktion und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Starten Sie das System neu, drücken Sie die Taste <F10>, um den Lifecycle Controller erneut aufzurufen, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0066

Meldung	Verbindung zur Netzwerkfreigabe kann nicht hergestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Verbindung zur Netzwerkfreigabe kann nicht hergestellt werden, wegen einem dieser Probleme: 1) Die eingegebenen Anmeldeinformationen sind inkorrekt . 2) Das Netzwerk ist unzugänglich. 3) Die IP-Adresse des Systems hat einen Konflikt mit einem anderen System im Netzwerk.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Anmeldedaten. Stellen Sie sicher, dass auf die Netzwerkfreigabe zugegriffen werden kann und dass die IP-Adresse des Systems keinen Konflikt mit einem anderen System auf dem Netzwerk hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0067

Meldung	Betriebssystem-Konfigurationsdatei kann nicht importiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Standort der im Vorgang angegebenen Betriebssystem-Konfigurationsdatei ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der angegebene Quelldatei-Pfad korrekt ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0068

Meldung	Startmoduseinstellungen können nicht vom BIOS abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Startmoduseinstellungen können aufgrund eines internen Fehlers nicht vom BIOS abgerufen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beenden Sie den Assistenten zu BS-Bereitstellung und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, beenden Sie den Lifecycle Controller und schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0069

Meldung	Die neuen Startmoduseinstellungen für BIOS wurden erfolgreich angewandt.
Detaillierte Beschreibung	Die neuen Startmoduseinstellungen für BIOS wurden erfolgreich angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0070

Meldung	Der Bericht für den technischen Support wurde erfolgreich auf das USB-Laufwerk exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Bericht für den technischen Support wurde erfolgreich auf das USB-Laufwerk exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0071

Meldung	Der Technische Support-Report wurde erfolgreich in den Netzwerkfreigabeordner exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Technische Support-Report wurde erfolgreich in den Netzwerkfreigabeordner exportiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0072

Meldung	Bericht für den technischen Support kann nicht in den Zielordner exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Bericht für den technischen Support kann nicht in den Zielordner exportiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie folgenden Punkte, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Der Zielordner existiert. 2) Der Zielordner verfügt über ausreichend freien Speicherplatz. 3) Der Zielordner ist nicht schreibgeschützt. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie den Netzstrom aus und wieder ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0073

Meldung	Der Startvorgang kann mit der aktuellen iDRAC-Version nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Wiederverwendung oder Stilllegung des Systems kann nicht erfolgreich gestartet werden, da die aktuelle Version der iDRAC-Firmware den Vorgang nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf die neueste Version und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0074

Meldung	Der Startvorgang kann mit der aktuellen iDRAC-Version nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Exportvorgang für den Bericht für den technischen Support kann nicht gestartet werden, weil die aktuelle Version der iDRAC-Firmware diesen Vorgang nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf die neueste Version und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0075

Meldung	RAID-Vorgänge können nicht ausgeführt werden, weil sich der ausgewählte Controller im HBA-Modus befindet.
Detaillierte Beschreibung	RAID-Vorgänge können nicht ausgeführt werden, weil sich der ausgewählte Controller im HBA-Modus befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang mit anderen Controllern, die RAID unterstützen und sich nicht im HBA-Modus befinden. 2) Ändern Sie den Modus des Controllers vom HBA-Modus in den RAID-Modus, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0076

Meldung	Die folgenden, im System vorhandenen internen iDRAC-Speicherpartitionen wurden während des Systemstarts nicht bereitgestellt: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Partitionen
Detaillierte Beschreibung	Lifecycle Controller hat festgestellt, dass die internen, in der Meldung angegebenen iDRAC-Speicherpartitionen während des Systemstarts nicht vom BIOS zur Verfügung gestellt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Antwortmaßnahme erforderlich. Wenn das Problem immer wieder beim Systemstart auftritt, starten Sie erst den iDRAC neu und dann das System. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0077

Meldung	Der Vorgang „Neue Nutzung festlegen oder System stilllegen“ kann nicht initiiert werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC ist nicht in der Lage, den Vorgang „Neue Nutzung festlegen oder System stilllegen“ zu initiieren, weil der iDRAC nicht reagiert, oder weil gerade ein anderer Vorgang durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Prüfen Sie, ob andere Vorgänge auf dem iDRAC ausgeführt werden, warten Sie, bis diese abgeschlossen sind, und versuchen Sie es dann erneut. 2) Starten Sie den Server neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC0101

Meldung	Die verfügbaren Protokolldatensätze können nicht gelesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm ist derzeit nicht in der Lage, die Protokolldatensätze zu lesen. Wiederholen Sie den Befehl.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0102

Meldung	Die Option -m wird nicht von der verwendeten Schnittstelle unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Option steht an der verwendeten Schnittstelle nicht zur Verfügung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um eine Liste mit Optionen anzuzeigen, die für die Schnittstelle gültig sind.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0103

Meldung	Die Option -E ist für das angegebene Protokoll ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Protokoll lässt die Verwendung der Option -e nicht zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0104

Meldung	Die Option -R ist für das angegebene Protokoll ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Protokoll lässt die Verwendung der Option -r nicht zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0105

Meldung	Ungültige Option -m. Versuchen Sie --weitere oder rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Verwendung von Optionen anzuzeigen.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl lässt die Verwendung der Option -m zu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Befehl getraclog anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0106

Meldung	Die Option -u wird von der derzeitigen RAC-Konfiguration nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Option wird auf dem RAC nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0107

Meldung	Für diesen Befehlt steht nur eine Option zur Verfügung.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl lässt die Verwendung von nur einer Option zu, welches die Sitzungs-ID ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehlt mit nur einer Option ein, d. h. mit der Sitzungs-ID.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0108

Meldung	Die Service-Tag-Nummer ist derzeit leer.
Detaillierte Beschreibung	Die Zeichenkette für die Service-Tag-Nummer ist leer.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0109

Meldung	Es sind derzeit keine Prozessinformationen verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine RAC-Diagnoseinformationen verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0110

Meldung	Es sind derzeit keine Build-Informationen verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Die Build-Informationen sind für racdump nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0111

Meldung	Es muss ein Befehl für eine Servermaßnahme angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Für den Unterbefehl serveraction muss eine Option angegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe für Informationen über den Unterbefehl serveraction auf und geben Sie eine gültige Option ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0112

Meldung	Zeitüberschreitung während darauf gewartet wird, dass der Server die angeforderte Strommaßnahme durchführt.
Detaillierte Beschreibung	Beim Durchführen der Strommaßnahme ist eine Netzwerk-Zeitüberschreitung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0113

Meldung	Die Option -6 kann nur in Kombination mit der Option -d oder -s verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls setniccfg ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl setniccfg aufzurufen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0114

Meldung	Die Option -o kann nicht im Zusammenhang mit anderen Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls setniccfg ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl setniccfg aufzurufen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0115

Meldung	Die Option -s kann nicht im Zusammenhang mit anderen Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls setniccfg ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl setniccfg aufzurufen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0116

Meldung	Für die Option -s muss die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls setniccfg ist ungültig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl setniccfg aufzurufen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0117

Meldung	Ungültige Syntax. Es müssen sowohl -f als auch -t angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehlt sslcertdownload anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0118

Meldung	Ungültige Syntax. -f muss angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcertupload ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl sslcertupload anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0119

Meldung	Es wurde ein ungültiger Zertifikatstyp mit der Option -t angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcertview ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl sslcertview anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0120

Meldung	Ungültige Syntax. Zertifikat-Typ (-t) muss angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcertview ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl sslcertview anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0121

Meldung	Ungültige Syntax. Benutzer-Index (-i) muss angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcertview ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl sslcertview anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0122

Meldung	Ungültige Syntax. Der SSL-Schlüsseltyp (-t) muss angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcertupload ist ungültig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl sslcertupload anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0123

Meldung	Die Option -s ist im Zusammenhang mit allen weiteren Optionen ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcsrgen ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehlt sslcsrgen anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0124

Meldung	Für die Option -u muss -f angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls sslcsrgen ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehlt sslcsrgen anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0125

Meldung	CSR kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die CSR-Datei konnte nicht erstellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0126

Meldung	Die CSR-Datei konnte nicht heruntergeladen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Hilfsprogramm Racadm konnte die erstellte CSR-Datei nicht herunterladen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0127

Meldung	Die Datei kann nicht für einen Schreibvorgang geöffnet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Datei ist möglicherweise schreibgeschützt und kann daher nicht bearbeitet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Datei schreibgeschützt ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0128

Meldung	Das Feld "Gemeinsamer Name" (CN) der CSR-Sicherheitsgruppe muss /nkonfiguriert werden, bevor eine CSR erstellt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das Feld „Gemeinsamer Name“ wird benötigt, um eine CSR zu erstellen. Sie wird nicht erzeugt, wenn der Gemeinsame Name leer ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie das Feld "Gemeinsamer Name" mithilfe des Befehls config.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0129

Meldung	Test-E-Mail kann nicht gesendet werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Warnungen \nrichtig konfiguriert wurden und dass die Konnektivität zum \nSMTP-Server besteht.
Detaillierte Beschreibung	Das Hilfsprogramm Racadm konnte keine Test-E-Mail für die Konfiguration senden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Parameter, die in der Meldung erwähnt sind.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0130

Meldung	Trap ist derzeit für den angegebenen Index nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Trap muss für den Index eingerichtet werden, den testtrap durchsuchen soll.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Richten Sie cfgIpmiPetAlertEnable in der Gruppe cfgIpmiPet ein und verwenden Sie dazu den Unterbefehl config für den entsprechenden Index.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0131

Meldung	Die Trap-Zieladresse muss konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Ziel-IP-Adresse muss für die Trap konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Richten Sie cfgIpmiPetAlertDestIpAddr in der Gruppe cfgIpmiPet ein und verwenden Sie dazu den Unterbefehlt config für den entsprechenden Index.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0132

Meldung	Test-Trap kann nicht gesendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Trap \nrichtig konfiguriert wurde und dass Konnektivität mit \ndem Zielendpunkt besteht.
Detaillierte Beschreibung	Entweder kann die Ziel-IP-Adresse nicht erreicht werden oder die angeforderten Werte sind nicht konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Konnektivität zu der konfigurierten IP-Adresse.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0133

Meldung	Es muss entweder " Verbinden" oder " Trennen" angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Unzureichende Informationen angegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie mit dem Unterbefehl entweder die Option "Verbinden" oder "Trennen" an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0134

Meldung	Das RAC-Protokoll wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0135

Meldung	Das SEL wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0136

Meldung	Der Objektwert wurde erfolgreich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0137

Meldung	Der Coredump wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0138

Meldung	Die Coredump-Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0139

Meldung	Datensätze insgesamt: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Anzahl von Datensätzen
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0140

Meldung	Das Zurücksetzen des RAC wurde erfolgreich initiiert. Es kann bis zu einer Minute dauern, \nbis der RAC wieder online verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0141

Meldung	Das Zertifikat wurde erfolgreich vom RAC heruntergeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0142

Meldung	Das Zertifikat wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0143

Meldung	Der SSL-Schlüssel wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0144

Meldung	Das Zertifikat wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen. Der RAC wird nun zurückgesetzt, \num das neue Zertifikat zu aktivieren und kann daher vorübergehend offline sein.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0145

Meldung	Ein CSR wurde erfolgreich erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0146

Meldung	Die letzte ASR-Suche wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0147

Meldung	Die ASR-Anfrage wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0148

Meldung	Die Test-E-Mail wurde erfolgreich gesendet.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0149

Meldung	Test-Trap erfolgreich gesendet.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte SNMP-Test-Trap-Warnung wurde erfolgreich gesendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0150

Meldung	Der Objektwert ist gültig.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0151

Meldung	Die RAC-Konfiguration wurde erfolgreich in eine Datei gespeichert.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0152

Meldung	Die RAC-Konfiguration aus einer Datei heraus wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0153

Meldung	Die RAC-Konfigurationsdatei ist gültig.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0154

Meldung	Erstellen der CSR. Bitte warten...
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0155

Meldung	CSR wurde erstellt und erfolgreich vom RAC heruntergeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0156

Meldung	Die CSR-Datei wurde erfolgreich vom RAC heruntergeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0157

Meldung	Das Benutzerzertifikat wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0158

Meldung	Das Benutzer-Zertifizierungsstellenzertifikat wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0159

Meldung	Kerberos Keytab wurde erfolgreich auf den RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0160

Meldung	Die PK SSH-Authentifizierungsdatei wurde erfolgreich zum RAC hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0161

Meldung	Der PK SSH-Authentifizierungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0201

Meldung	Alle Schlüssel wurden erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0202

Meldung	Schlüssel wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0203

Meldung	Die Schlüsseldatei wurde erfolgreich hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0204

Meldung	Der Schlüsseltext wurde erfolgreich hochgeladen.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0205

Meldung	Laden Sie einen SSL-Schlüssel auf den RAC hoch.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0206

Meldung	Zeigen Sie die Informationen zum Benutzerzertifikat an.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0207

Meldung	Zeigen Sie die Version von RACADM an.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0208

Meldung	Trennen Sie die Verbindungen mit virtuellen Datenträgern.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0209

Meldung	Verbinden oder trennen Sie Verbindungen mit dem Image-Server.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0210

Meldung	Zeigen Sie die NIC-Teaminginformationen an.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0211

Meldung	Führen Sie vFlash-Vorgänge durch.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0212

Meldung	Deaktivieren Sie POST "Virtuelle Konsole" vom lokalen System aus.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0213

Meldung	Deaktivieren Sie die "Virtuelle Konsole" von einer lokalen Konsole aus.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0214

Meldung	Macht ein Remote-ISO-Image auf dem Server verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Hilfetext.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0215

Meldung	Die Deaktivierung der Remote-Datei hat begonnen. Prüfen Sie den Status mit der Option -s, um zu ermitteln, ob die Remote-Dateifreigabe AKTIVIERT oder DEAKTIVIERT ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Prozess zur Deaktivierung der Dateifreigabe hat begonnen. Verwenden Sie die Option -s, um Näheres über den Status zu erfahren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Soweit erforderlich, überprüfen Sie den Status mithilfe der Option -s.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0216

Meldung	Für die Option -c muss ebenfalls -l angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0217

Meldung	Für die Option -c muss ebenso -u angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0218

Meldung	Für die Option -c muss ebenso -p angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0219

Meldung	Für die Option -p muss ebenso -c angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0220

Meldung	Für die Option -u muss ebenso -c angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0221

Meldung	Für die Option -l muss ebenso -c angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0222

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -d ist in Kombination mit -c ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0223

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -d ist in Kombination mit -p ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0224

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -d ist in Kombination mit -u ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0225

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -d ist in Kombination mit -l ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um weitere Informationen über den Remote-Image-Befehl zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0226

Meldung	Es existiert kein gültiges Zertifikat für den Verzeichnisdienst.
Detaillierte Beschreibung	Das Remote-/Firmware-racadm konnte kein AD-/LDAP-Zertifikat im angegebenen Pfad finden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0227

Meldung	Der Partitionsname überschreitet die Höchstgrenze von sechs alphanumerischen Zeichen.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen kürzeren Pfad für die Firmware-Image-Datei ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0228

Meldung	Der Partitionsname muss eine alphanumerische Zeichenkette sein.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion enthält ungültige Parameter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen kürzeren Partitionsnamen ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0229

Meldung	Es fehlen ein bzw. mehrere notwendige Tags: -i -o -e -t -f & -s müssen angeben, um die Partition zu erstellen.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl enthält unzureichende Argumente.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Befehl vflashpartition anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0230

Meldung	vFlash ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	vFlash ist nicht aktiviert. Das kann daran liegen, dass der Benutzer nicht über ausreichende Berechtigungen verfügt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	vFlash aktivieren und erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0231

Meldung	Partitionen vom Typ \"image\" werden auf dem lokalen racadm nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Partitions-Imagetyp ist auf dem lokalen racadm nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0232

Meldung	Remote-RACADM-Befehle werden auf diesem iDRAC nicht unterstützt. Wenn Sie Ihre iDRAC-Version aktualisieren möchten, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Dienstanbieter auf.
Detaillierte Beschreibung	Remote-RACADM-Befehle werden auf dem derzeitigen iDRAC nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn Remote-RACADM notwendig ist, aktualisieren Sie Ihre iDRAC-Version.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0233

Meldung	Es stehen keine Indizes für die Konfiguration zusätzlicher Gruppen zur Verfügung
Detaillierte Beschreibung	In der Konfigurationsdatei befinden sich mehr indizierte Gruppen als im iDRAC.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie, ob die Anzahl der indizierten Gruppen im iDRAC mit den indizierten Gruppen in der Konfigurationsdatei übereinstimmt. Wenn die Anzahl nicht übereinstimmt, setzen Sie entweder die nicht benötigten Indizes im iDRAC zurück oder entfernen Sie die überzähligen Gruppen aus der Konfigurationsdatei.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0234

Meldung	Der Remote-Host kann nicht erreicht werden oder die Verbindung ist unterbrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Remote-Host, der für die FTP-Aktualisierung angegeben ist, kann nicht erreicht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die Konnektivität zwischen dem iDRAC und dem Remote-Host, der für die FTP-Aktualisierung verwendet wird.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0235

Meldung	Alle Schlüssel wurden erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Alle auf dem iDRAC gespeicherten öffentlichen Schlüssel wurden gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0236

Meldung	Schlüssel wurde erfolgreich gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene öffentliche Schlüssel wurde vom iDRAC gelöscht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0237

Meldung	Der Schlüsseltext ist möglicherweise beschädigt.
Detaillierte Beschreibung	Der Schlüsseltext im öffentlichen Schlüssel ist beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fordern Sie vom System einen gültigen öffentlichen Schlüssel an und wiederholen Sie den Befehl.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0238

Meldung	Der Schlüssel ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der im öffentlichen Schlüssel angegebene Schlüssel ist zu lang.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Fordern Sie vom System einen gültigen öffentlichen Schlüssel an und wiederholen Sie den Befehl.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0239

Meldung	Das angeforderte Objekt darf nicht von IPv6 AutoConfig konfiguriert werden.
Detaillierte Beschreibung	Das angeforderte Objekt wird automatisch zugewiesen, wenn IPv6 AutoConfig aktiviert ist und deshalb nicht konfiguriert werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie IPv6 AutoConfig und wiederholen Sie den Befehl.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0240

Meldung	Die IPv6 DNS-Server-IP-Adresse darf nicht konfiguriert werden, wenn IPv6 DNS-Server-DHCP (cfgIPv6DNSServersFromDHCP6) aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das angeforderte Objekt wird automatisch zugewiesen, wenn DNS-Server-DHCP aktiviert ist und deshalb nicht konfiguriert werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie DNS-Server-DHCP und wiederholen Sie den Befehl.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0241

Meldung	„Stromobergrenze aktivieren“ ist nicht aktiviert. Diese Eigenschaft kann nicht geändert werden
Detaillierte Beschreibung	Um diese Eigenschaft zu ändern, aktivieren Sie die Option "Stromobergrenze aktivieren".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Objekt "Stromobergrenze aktivieren" und ändern Sie die erforderliche Eigenschaft.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0242

Meldung	Eine erforderliche Lizenz fehlt oder ist abgelaufen. Rufen Sie eine geeignete Lizenz ab und versuchen Sie es erneut oder kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter für weitere Informationen.

Detaillierte Beschreibung	Die Lizenz ist nicht vorhanden oder abgelaufen. Dies führt zu einem Verlust von Funktionen, die zu dem von dieser Lizenz unterstützten Funktionsumfang gehören.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Importieren Sie eine geeignete Lizenz in iDRAC. Wenn Sie nicht wissen, welche Lizenz zu installieren ist, kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0243

Meldung	Das Zertifikat wurde erfolgreich wiederhergestellt und der Web Server wurde neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das SSL-Zertifikat wurde erfolgreich erstellt und der Web Server wurde erneut gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0244

Meldung	Ungültiger Fully Qualified Device Descriptor (FQDD).
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Komponentenname für das Fully Qualified Device Descriptor (FQDDS)-System ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der richtige Systemkomponenten-Name (Fully Qualified Device Descriptor, FQDD) angeführt ist. Siehe Hilfetext (Der Hilfetext für den get-Unterbefehl kann durch Ausführen von "racadm help get" aufgerufen werden) oder die Dokumentation über gültige Namen für FQDD-Systemkomponenten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0245

Meldung	Fehler beim Aktvieren des Objektwerts, da die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Lokale Konfiguration mittels RACADM ist deaktiviert. Die schränkt die lokalen Konfigurationsprivilegien, z. B. des Zurücksetzen von Objektwerten, ein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie in der Gruppe cfgRacTuning die Eigenschaft cfgRacTuneLocalConfigDisable auf 0.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0246

Meldung	Der angegebene Wert ist ungültig. Der gültige Bereich ist *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Index
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass ein gültiger Wert angegeben ist. Rufen Sie den Hilfetext oder die Dokumentation auf, um Informationen über gültige Werte anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0247

Meldung	Ungültiger Unterbefehl angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde ein ungültiger Unterbefehl eingegeben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Liste mit Unterbefehlen nach.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0248

Meldung	Ungültige Befehlssyntax.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Befehl hat eine ungültige Syntax.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die richtige Befehlssyntax angegeben ist. Rufen Sie den Hilfetext oder die Dokumentation auf, um Informationen über gültige Befehle anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0249

Meldung	Ungültige Syntax. Für den angeforderten Unterbefehl muss -i *arg1* angegeben werden.
Argumente	• ***arg1*** = Index

Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Parameter muss mit seinem richtigen Wert angegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den richtigen Index an und stellen Sie dabei -i voran.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0250

Meldung	Ungültige Syntax. Der angegebene Unterbefehl erfordert keine Optionen.
Detaillierte Beschreibung	Die zusätzlichen Parameter wurden validiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Unterbefehl ohne Optionen ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0251

Meldung	Ungültiger Indexwert. Nur Indexwerte zwischen *arg1* und *arg2* sind zulässig.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die Indexwerte so ein, wie in der Meldung angegeben.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0252

Meldung	Keine Optionen wurden angegeben. Für den Unterbefehl müssen Optionen verwendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Es wurden eine ungültige Zahl von Argumenten für den Befehl bestimmt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext für den Befehl auf und geben Sie die erforderlichen Parameter ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0253

Meldung	Der Speicher, der zur Ausführung des Vorgangs benötigt wird, konnte nicht zugewiesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Es kann kein Speicher für die Ausführung des Vorgangs zugewiesen werden, siehe eingefügte Anmerkung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System aus und wieder ein und geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0254

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden. \nWenn mit dem Vorgang DRAC konfiguriert werden sollte, kann die mögliche Ursache sein, dass die \nlokale Konfiguration mit RACADM deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM ist möglicherweise deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die lokale Konfiguration mit RACADM deaktiviert ist und aktivieren Sie sie mithilfe des GUI.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0255

Meldung	Die Datei konnte nicht geöffnet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Datei konnte nicht geöffnet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0256

Meldung	Datei kann nicht gelesen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Datei konnte nicht gelesen werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0257

Meldung	Ungültige Syntax. Zu viele Optionen angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Es wurden eine ungültige Zahl von Argumenten für den Befehl bestimmt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext für den Befehl auf.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0258

Meldung	Unzureichende Ressourcen für die Ausführung des Vorgangs.
Detaillierte Beschreibung	Unzureichende Ressourcen für die Ausführung des Befehls.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System aus und wieder ein und geben Sie den Befehl erneut ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0259

Meldung	Es wurde eine ungültige Gruppe angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Liste der Gruppen auf und geben Sie eine gültige Option ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0260

Meldung	Es wurde eine ungültiges Objekt angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Liste der Objekte in der jeweiligen Gruppe auf.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0261

Meldung	Die angegebene Option wird nicht unterstützt, wenn die Schnittstelle verwendet wird.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Option steht an der verwendeten Schnittstelle nicht zur Verfügung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um eine Liste mit Befehlen/Optionen anzuzeigen, die für die Schnittstelle gültig sind.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0262

Meldung	Der Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass der RAC-Controller und \ngeeignete IPMI-Treiber installiert sind.
Detaillierte Beschreibung	Die IPMI-Treiber oder der RAC-Controller sind möglicherweise nicht installiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die erforderlichen Module installiert sind.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0263

Meldung	Der angegebene Pfad ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Die Länge des Pfads zum Firmware-Image ist länger als der angegeben Wert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen kürzeren Pfad für die Firmware-Image-Datei ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0264

Meldung	Die Ressource wird derzeit von einem anderen Prozess verwendet. Bitte versuchen Sie es später erneut.
Detaillierte Beschreibung	Die Ressourcen, die für die Ausführung erforderlich sind, werden von einem anderen Prozess verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Prozess abgeschlossen ist und versuchen Sie es anschließend erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0265

Meldung	Diese Option wird auf diesem Typ von DRAC nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang ist auf dem verwendeten DRAC nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Hilfe auf, um die Liste mit Befehlen/Optionen anzuzeigen, die für den DRAC gültig sind.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0266

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte eingelegt ist.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist möglicherweise nicht bzw. nicht richtig eingeschoben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte in den Server eingeschoben ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0267

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass eine SD-Karte ohne Schreibschutz eingeschoben ist.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte kann nicht bearbeitet werden, da diese schreibgeschützt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die SD-Karte schreibgeschützt ist. Wenn ja, deaktivieren Sie den Schreibschutz.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0268

Meldung	Es ist derzeit kein ASR-Dialog verfügbar, der gelöscht werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Der ASR-Dialog ist bereits gelöscht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0269

Meldung	Das RAC-Protokoll kann nicht gelöscht werden. \nDie mögliche Ursache ist, dass die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM ist möglicherweise deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die lokale Konfiguration mit RACADM deaktiviert ist und aktivieren Sie sie mithilfe des GUI.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0270

Meldung	Das SEL kann nicht gelöscht werden. \nDie mögliche Ursache ist, dass die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM ist möglicherweise deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die lokale Konfiguration mit RACADM deaktiviert ist und aktivieren Sie sie mithilfe des GUI.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0271

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -f ist nur in Kombination mit -p und -c gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config“ anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0272

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -g ist nur in Zusammenhang mit -o, -i und -c gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config" anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0273

Meldung	Ungültige Syntax. Für die Option -g muss ebenso -o angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config“ anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0274

Meldung	Ungültige Syntax. Es muss ein Objektwert angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie denselben Befehl mit einem richtigen Wert für das Objekt ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0275

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -c ist nur in Kombination mit -f oder -g gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config“ anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0276

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -p ist nur in Kombination mit -f gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config“ anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0277

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -i ist nur in Kombination mit -g und -o gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Unterbefehl „config“ anzuzeigen
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0278

Meldung	Es wurde eine ungültige Gruppe oder ein ungültiges Objekt angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert des angegebenen Parameters ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die Werte für den Gruppennamen und den Objektnamen richtig ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0279

Meldung	Die angegebene Gruppe ist nicht indiziert und unterstützt nicht -i.
Detaillierte Beschreibung	Der Gruppe ist nicht indiziert und die Angabe eines Indizes ist nicht notwendig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl ohne Index ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0280

Meldung	Für die angegebene indizierte Gruppe ist -i *arg1* erforderlich.
Argumente	• ***arg1*** = Index
Detaillierte Beschreibung	Die Gruppe ist indiziert und es muss ein Index angegeben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl mit einem gültigen Index für die Gruppe ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0281

Meldung	Das angegebene Objekt ist SCHREIBGESCHÜTZT und kann nicht geändert werden.

Detaillierte Beschreibung	Der veränderte Wert ist SCHREIBGESCHÜTZT.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0282

Meldung	Das angegebene Objekt für diesen Index ist SCHREIBGESCHÜTZT und kann nicht geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der veränderte Wert ist SCHREIBGESCHÜTZT.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0283

Meldung	Der angegebene Objektwert ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der für das Objekt angegebene Wert ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie für das entsprechende Objekt einen gültigen Wert ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0284

Meldung	Der Objektwert konnte nicht angegeben werden. \nDie mögliche Ursache ist, dass die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die lokale Konfiguration mithilfe von RACADM ist möglicherweise deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die lokale Konfiguration mit RACADM deaktiviert ist und aktivieren Sie sie mithilfe des GUI.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0285

Meldung	Der Objektwert ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Der für das Objekt angegebene Wert ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie für das entsprechende Objekt einen gültigen Wert ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0286

Meldung	Das Ändern der Benutzerkonfiguration auf Index 1 ist nicht zulässig.
Detaillierte Beschreibung	Die Objekte in der Gruppe cfgUserAdmin, die zu Index 1 gehören, können nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0287

Meldung	Ungültiger Eintrag in der Konfigurationsdatei.
Detaillierte Beschreibung	Der Parameterwert in der Datei config ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0288

Meldung	Objekt *arg1* in Gruppe *arg2* muss angegeben werden. Zeile: *arg3*
Argumente	• ***arg1*** **=** Objektname • ***arg2*** **=** Gruppenname • ***arg3*** **=** Zeilennummer

Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Objekt in der in der Meldung angegebenen Gruppe ist nicht konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie das in der Meldung angegebene Objekt in der in der Meldung angegebenen Gruppe, bevor Sie eine Maßnahme „Konfiguration in eine Datei" speichern ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0289

Meldung	Ungültiger Wert in Konfigurationsdatei. Gruppe: *arg1*, Objekt: *arg2*, Wert: \" *arg3* \", Zeile *arg4*
Argumente	• ***arg1*** = Gruppenname • ***arg2*** = Objektname • ***arg3*** = Wert • ***arg4*** = Zeilennummer
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Objektwert ist ungültig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie das angegebene Objekt und weisen Sie einen gültigen Wert zu.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0290

Meldung	Das Objekt konnte nicht konfiguriert werden. Gruppe: *arg1,* Objekt: *arg2*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gruppenname • ***arg2*** **=** Objektname
Detaillierte Beschreibung	Das Objekt, das in der Fehlermeldung angegeben ist, konnte nicht konfiguriert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0291

Meldung	Ein anderes Objekt mit angegebenen Wert existiert bereits. Doppelte vorhandene \nWerte sind für das angeforderte Objekt nicht zulässig.
Detaillierte Beschreibung	Ein anderes Objekt mit demselben Wert existiert bereits. Dazu kommt es in der Regel bei einem Benutzernamen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den angegebenen Wert und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0292

Meldung	Der angegebene Objekt bei Index *arg1* existiert nicht.
Argumente	• ***arg1*** = Indexnummer
Detaillierte Beschreibung	Das angefragte Objekt existiert im angegebenen Index nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, welche Objekte im angegebenen Index zur Verfügung stehen und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0293

Meldung	Das angegebene Objekt wird nicht von iDRAC erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Objekt ist nicht im iDRAC vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0294

Meldung	Es wurde eine ungültiger Gruppenname angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Gruppenname ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Liste mit den verfügbaren Gruppen auf und wählen Sie die richtige aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0295

Meldung	Es wurde ein ungültiger Objektname angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Objektname ist falsch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Objektliste der Gruppe aus und wählen Sie das richtige aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0296

Meldung	Der angegebene Wert darf nicht konfiguriert werden, wenn weder der Benutzername \nnoch das Kennwort leer ist.
Detaillierte Beschreibung	Entweder das Kennwortfeld oder das Benutzernamenfeld ist leer.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie den Befehl mit dem Benutzernamen und dem Kennwort ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0297

Meldung	Die Kennwörter konnten nicht gelöscht werden, weil die Datei nicht gespeichert werden konnte.
Detaillierte Beschreibung	Nachdem die Gruppen in eine Datei heruntergeladen wurden, müssen die Kennwörter gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0298

Meldung	Der angeführte Objektwert kann nicht konfiguriert werden, wenn die lokale Konfiguration deaktiviert oder Smart Card-Anmeldung aktiviert ist. Wenn die Smart Card-Anmeldung aktiviert ist, sind seriell, SSH, telnet und IPMIoverLAN zwangsweise deaktiviert und können nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeführte Objektwert kann nicht konfiguriert werden, wenn die lokale Konfiguration deaktiviert oder Smart Card-Anmeldung aktiviert ist. Wenn die Smart Card-Anmeldung aktiviert ist, sind seriell, SSH, telnet und IPMIoverLAN zwangsweise deaktiviert und können nicht aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die lokale Konfiguration (über GUI) oder deaktivieren Sie die Smart Card-Anmeldung, um den Wert zu ändern.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0299

Meldung	Die Ziel-E-Mail-Adresse ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene E-Mail-Adresse ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0300

Meldung	Es ist derzeit kein Coredump verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es kann kein Coredump angezeigt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0301

Meldung	Die angegebene IP-Adresse ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene IP-Adresse ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie eine gültige IP-Adresse an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0302

Meldung	Die Option -s kann nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0303

Meldung	Die Option -r kann nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0304

Meldung	Für die Option -g muss ebenso -u angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0305

Meldung	Für die Option -p muss ebenso -u angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0306

Meldung	Für die Option -a müssen ebenso -g und -u angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0307

Meldung	Für die Option -d muss ebenso -p oder -g angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0308

Meldung	Für die Option -d muss ebenso -g angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls fwupdate ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl fwupdate zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0309

Meldung	Die Option -p wird für die verwendete Schnittstelle nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Plattform unterstützt nicht die angegeben Funktionen von fwupdate.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0310

Meldung	Ungültige Syntax. -f ist für die angegeben Option ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls getconfig ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl getconfig anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0311

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -g ist nur in Kombination mit den Optionen -i und -o gültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls getconfig ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl getconfig anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0312

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -u kann nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls getconfig ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl getconfig anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0313

Meldung	Ungültige Syntax. Die Option -h kann nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls getconfig ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl getconfig anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0314

Meldung	Ungültige Syntax. Für die Option -o muss ebenso -g angegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax des Befehls getconfig ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um weitere Informationen über den Unterbefehl getconfig anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0315

Meldung	Der Objektwert konnte nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Unterbefehl getconfig konnte den Objektwert nicht abrufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0316

Meldung	Der Index muss größer als 0 sein.
Detaillierte Beschreibung	Der Indexwert muss größer als null sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen positiven Wert für den Index ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0317

Meldung	Die Zahl der anzuzeigenden Datensätze muss größer als null sein.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für -c muss größer als null sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie für die Option -c einen Wert ein, der größer als null ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0318

Meldung	Der Anfangsdatensatz muss größer als null sein.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert für -s muss größer als null sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie für die Option -s einen Wert ein, der größer als null ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0319

Meldung	Die Option -i kann nicht mit anderen Optionen kombiniert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Syntax für den Befehl getraclog ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie den Hilfetext auf, um Informationen über den Befehl getraclog anzuzeigen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0320

Meldung	Die Zahl der verfügbaren Datensätze konnte nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Das Hilfsprogramm Racadm konnte die Gesamtzahl der Datensätze nicht abrufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0321

Meldung	Die Protokolldatei kann nicht für den Lesezugriff geöffnet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Protokolldatei konnte nicht für einen Lesezugriff geöffnet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0322

Meldung	Der angegebene Anfangsdatensatz überschreitet die Zahl der verfügbaren Datensätze.
Detaillierte Beschreibung	Der Anfangsdatensatzwert muss kleiner als die Zahl der verfügbaren Datensätze sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Anzahl der verfügbaren Aufzeichnungen ab, und führen Sie anschließend den Befehl aus. Wenn der Befehl gettracelog lautet, versuchen Sie, den Befehl erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0323

Meldung	Die Zahl der angegebenen Datensätze überschreitet die Zahl der verfügbaren Datensätze.
Detaillierte Beschreibung	Die für die Anzeige angegebene Zahl der Datensätze muss kleiner als die Zahl der verfügbaren Datensätze sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie die Anzahl der verfügbaren Aufzeichnungen ab, und führen Sie anschließend den Befehl aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0324

Meldung	Es sind keine Datensätze für die Anzeige verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Es können keine Datensätze angezeigt werden. Das kann damit zusammenhängen, dass das Protokoll gelöscht wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0325

Meldung	Das angegebene Objekt ist LESEGESCHÜTZT und kann nicht angezeigt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Eigenschaft ist lesegeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0700

Meldung	iDRAC ist nicht bereit. Es kann nicht auf die Konfigurationswerte zugegriffen werden. Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC7 ist nicht bereit oder besetzt und reagiert nicht auf die IPMI-Anforderungen für die iDRAC7-Einstellungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das System aus und trennen Sie es von der Netzspannung. Warten Sie fünf Sekunden. Verbinden Sie das System mit der Netzspannung. Schalten Sie es ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0701

Meldung	Strombegrenzung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Strombegrenzung ist aktiviert, wodurch benutzerdefinierte Stromobergrenzen für das System festgelegt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0702

Meldung	Strombegrenzung ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Stromoberbegrenzung ist deaktiviert und es werden empfohlene Grenzen für das System festgelegt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0717

Meldung	iDRAC lokale Konfiguration ist deaktiviert. Auf die iDRAC-Einstellungen kann nur im schreibgeschützten Modus zugegriffen werden.
Detaillierte Beschreibung	Aus Sicherheitsgründen ist die lokale Konfiguration deaktiviert. Aktivieren Sie die lokale Konfiguration über die iDRAC-Web-Schnittstelle.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die iDRAC lokale Konfiguration über die iDRAC-Web-Schnittstelle.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0722

Meldung	Fehler beim Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen. Der Reset-Befehl wurde nicht akzeptiert.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC verarbeitet einen vorherigen Befehl für das Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0723

Meldung	Fehler beim Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen. Der Reset-Status ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC antwortet nicht auf die aktuelle Anfrage zum Zurücksetzen des Status.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC0724

Meldung	Beim Zurücksetzen auf die Standardwerte ist wegen einer Zeitüberschreitung ein Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Das Zurücksetzen auf die Standardeinstellungen konnte nicht in der dafür vorgesehenen Zeit abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC1903

Meldung	Das RAC SSL-Zertifikat wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Das RAC SSL-Zertifikat wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1905

Meldung	Die Konfiguration der RAC "Virtuelle Konsole" wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration der RAC "Virtuelle Konsole" wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1909

Meldung	RAC-Berechtigung für Benutzer-ID *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername

Detaillierte Beschreibung	Die Zugriffsstufe für die iDRAC-Benutzer-ID, die in der Meldung angegeben ist, wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1910

Meldung	Benutzername für Benutzer-ID *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der Name der Benutzer-ID wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1911

Meldung	Kennwort für Benutzer-ID *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Das Kennwort der Benutzer-ID wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1912

Meldung	Zugriffsberechtigung für Benutzer-ID *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Die Zugangsberechtigung für die Benutzer-ID wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1913

Meldung	Network Time Protocol-Konfiguration ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Network Time Protocol-Konfiguration ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1914

Meldung	Network Time Protocol-Konfiguration ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Network Time Protocol-Konfiguration ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1915

Meldung	Die iDRAC Zeitzone hat sich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Zeitzone hat sich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1916

Meldung	Network Time Protocol-Server-Konfiguration wurde geändert.
Detaillierte Beschreibung	Network Time Protocol-Server-Konfiguration wurde geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1917

Meldung	HTTPS-Umleitung ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	HTTP zu HTTPS-Umleitung ist deaktiviert. iDRAC-Verbindungen, die über die HTTP-Schnittstelle (Standard-Schnittstellennummer 80) gemacht wurden, werden nicht mehr zur sicheren HTTPS-Schnittstelle (Standard-Schnittstellennummer 443) umgeleitet. Dadurch können die Verbindungen unsicher sein, da die über die Schnittstelle übertragenen Daten nicht mehr verschlüsselt sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1918

Meldung	HTTPS-Umleitung ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	HTTP zu HTTPS-Umleitung ist aktiviert. iDRAC-Verbindungen über die HTTP-Schnittstelle (Standard-Schnittstellennummer 80) werden zur sicheren HTTPS-Schnittstelle (Standard-Schnittstellennummer 443) umgeleitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1920

Meldung	Das Gehäuse-Management am Server-Modus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse-Management am Server-Modus ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC1921

Meldung	Das Gehäuse-Management am Server-Modus ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse-Management am Server-Modus ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC1922

Meldung	Benutzer *arg1* hat die Serverkonfiguration unter Verwendung von Quick Sync erfolgreich geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Benutzername
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Benutzer hat die Serverkonfiguration mit Quick Sync erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1923

Meldung	Die Serverkonfiguration kann nicht mit Quick Sync geändert werden, weil ungültige Anmeldeinformationen eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Die Serverkonfiguration kann nicht mit Quick Sync geändert werden, weil ungültige Anmeldeinformationen eingegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Benutzername und Kennwort korrekt eingegeben werden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1924

Meldung	Die Serverkonfiguration kann nicht mit Quick Sync geändert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Serverkonfiguration kann nicht mit Quick Sync geändert werden, da Probleme mit den Konfigurationsdaten gefunden wurden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Ergebnisse der Serverkonfiguration und beheben Sie alle entdeckten Probleme, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1925

Meldung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den deaktivierten Modus eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den deaktivierten Modus eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1926

Meldung	Die iDRAC Quick Sync-Schnittstelle ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Quick Sync-Schnittstelle ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1927

Meldung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den schreibgeschützten Modus eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den schreibgeschützten Modus eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1928

Meldung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den Lese-/Schreib-Modus eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Quick Sync-Zugriffsfunktion wird auf den Lese-/Schreib-Modus eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1929

Meldung	Der Zeitüberschreitungswert für die iDRAC Quick Sync-Inaktivität ist auf *arg1* eingestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Zeitüberschreitungsperiode
Detaillierte Beschreibung	Der Zeitüberschreitungswert für die iDRAC Quick Sync-Inaktivität ist auf den in der Meldung identifizierten Wert eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1930

Meldung	Die Funktion für die Zeitüberschreitung der iDRAC Quick Sync-Inaktivität ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC Quick Sync-Funktion wird so eingestellt, dass sie nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität automatisch deaktiviert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC1931

Meldung	Die Zeitüberschreitungskonfiguration der iDRAC Quick Sync-Inaktivität ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Zeitüberschreitungskonfiguration für die iDRAC Quick Sync-Inaktivität ist deaktiviert. Die iDRAC Quick Sync-Funktion bleibt nach Drücken der Aktivierungstaste verfügbar.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC4004

Meldung	Es wurde eine Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen dem iDRAC in Steckplatz *arg1* und dem CMC festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	FlexAddress ist in einer der Firmwareversionen nicht implementiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Firmware-Versionen von iDRAC und CMC . Aktualisieren Sie auf die neueste Version.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2338
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SWC4005

Meldung	Die Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen dem iDRAC in Steckplatz *arg1* und dem CMC wurde korrigiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2339

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SWC4006

Meldung	Es wurde eine Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen dem System-BIOS in Steckplatz *arg1* und dem CMC festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	FlexAddress ist in einer der Firmwareversionen nicht implementiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Firmware-Versionen von BIOS und CMC. Aktualisieren Sie auf die neueste Version.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2338
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SWC4007

Meldung	Die Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen dem System-BIOS in Steckplatz *arg1* und dem CMC wurde korrigiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SWC4008

Meldung	Es wurde eine Firmware- bzw. Softwareinkompatibilität zwischen CMC 1 und CMC 2 festgestellt.
Detaillierte Beschreibung	FlexAddress ist in einer der Firmwareversionen nicht implementiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Firmwareversionen. Aktualisieren Sie die Firmware von CMC 1 und CMC 2 übereinstimmend.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2338
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SWC4009

Meldung	Es wurde eine Firmware- oder Software-Inkompatibilität zwischen CMC 1 und CMC 2 korrigiert.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SWC4010

Meldung	*arg1 arg2* in Server- *arg3* erfordert mindestens Version 5.0 der Chassis Management Controller (CMC)-Firmware, damit die NParEP (ARI-Modus) -Funktionen verwendet werden können.
Argumente	• ***arg1*** = Netzwerkgerätename • ***arg2*** = Netzwerkgerätestandort • ***arg3*** = Standort des Servers
Detaillierte Beschreibung	Die derzeitige CMC-Firmware unterstützt nicht die erweiterte Funktionen des ARI-Modus, die auf dem Netzwerkgerät auf dem in der Meldung angegebenen Server verfügbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die CMC-Firmware auf die neueste Version, um Zugriff auf die erweiterten Funktionen auf dem Netzwerkgerät zu erhalten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC4011

Meldung	Eine Firmware- oder Software-Inkompatibilität zwischen *arg1 arg2* in Server- *arg3* und dem Chassis Management Controller (CMC) wird automatisch korrigiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Netzwerkgerätename • ***arg2*** **=** Netzwerkgerätestandort • ***arg3*** **=** Standort des Servers
Detaillierte Beschreibung	Eine Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen dem Netzwerkgerät im in der Meldung identifizierten Server und dem Gehäuse-Management-Controller (CMC) wurde automatisch korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC4012

Meldung	Es wurde eine Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen *arg1 arg2* und *arg3 arg4* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der ersten Komponente • ***arg2*** **=** Standort der ersten Komponente • ***arg3*** **=** Name der zweiten Komponente • ***arg4*** **=** Standort der zweiten Komponente
Detaillierte Beschreibung	Das System hat eine Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen den in der Meldung angegebenen Komponenten festgestellt. Abweichende Komponentenversionen können dazu führen, dass das System nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Firmware oder Software der in der Meldung angegebenen Komponenten. Weitere Informationen zu den identifizierten Komponenten finden Sie in der Produktdokumentation auf der Support-Website des Dienstanbieters.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2337
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔		✔				✔

SWC4013

Meldung	Die Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen *arg1 arg2* und *arg3 arg4* wurde korrigiert.
Argumente	• ***arg1*** = Name der ersten Komponente • ***arg2*** = Standort der ersten Komponente • ***arg3*** = Name der zweiten Komponente • ***arg4*** = Standort der zweiten Komponente
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware- bzw. Software-Inkompatibilität zwischen den in der Meldung angegebenen Komponenten wurde korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2339
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll; Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔		✔				✔

SWC5000

Meldung	*arg1*-Aktualisierung war erfolgreich.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC5001

Meldung	*arg1*-Aktualisierung fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu und versuchen Sie, das Upgrade erneut durchzuführen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC5002

Meldung	*arg1*-Aktualisierung war erfolgreich, es sind jedoch kleinere Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Systemprotokolle auf minder schwere Fehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SWC5003

Meldung	System-Controller (SC) funktioniert nicht oder ist gerade dabei, eine Firmware zu aktualisieren.

Detaillierte Beschreibung	System-Controller (SC) funktioniert nicht oder ist gerade dabei, eine Firmware zu aktualisieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass der System-Controller funktioniert.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC5004

Meldung	System-Controller (SC) funktioniert wieder.
Detaillierte Beschreibung	Der System-Controller (SC) funktioniert wieder, weil entweder ein Problem mit dem Server-Funktionszustand behoben wurde, oder weil der SC eine Firmware-Aktualisierung abgeschlossen hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC5005

Meldung	System-Controller (SC) -Firmware kann nicht aktualisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die System-Controller (SC) -Firmware kann nicht aktualisiert werden. Weitere Informationen zu möglichen Ursachen finden Sie unter SEL-Ereignisdatenbyte 2.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den SC-Firmware-Aktualisierungsvorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, versuchen Sie es unter Verwendung einer anderen Firmware-Aktualisierungsdatei.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC5006

Meldung	System-Controller (SC) -Firmware-Aktualisierung erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der System-Controller (SC) hat eine erfolgreiche Firmware-Aktualisierung gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWC8623

Meldung	Konfiguration des E/A-Aggregators konnte nicht gespeichert werden, in der *arg1* .
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Die aktuellen Konfigurationsdetails von IOA im in der Meldung angegebenen Steckplatz konnte nicht in der Startup-Konfiguration gespeichert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den IOA aus und wieder ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	10530
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SWC8624

Meldung	Die Netzwerk-Kommunikationssitzung zwischen CMC- und E/A-Aggregator kann nicht auf *arg1* gestartet werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Die Netzwerk-Kommunikationssitzung zwischen CMC- und E/A-Aggregator (IOA) konnte nicht gestartet werden, da die IOA nicht geantwortet hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den IOA aus und wieder ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SWC = Software-Konfiguration
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	10529
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll		WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔		

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SWU-Ereignismeldungen

SWU001

Meldung	Die Firmware-Aktualisierung für den Erweiterungs- oder Speichergehäuseprozessor wurde erfolgreich aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung für den Erweiterungs- oder Speichergehäuseprozessor wurde erfolgreich aktualisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SWU = Softwareänderung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWU002

Meldung	Die Rückwandplatinen-Firmware-Aktualisierung war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware-Aktualisierung für den Erweiterungs- oder Speichergehäuseprozessor war nicht erfolgreich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob der Typ der Speichergehäuse-Rückwandplatine mit der Firmware-Version kompatibel ist, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	SWU = Softwareänderung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SWU8662

Meldung	E/A-Aggregator (IOA)-Firmware kann nicht aktualisiert werden, da ein Fehler in der Netzwerkkommunikationssitzung zwischen dem CMC und IOA in Steckplatz *arg1* aufgetreten ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz-ID

Detaillierte Beschreibung	Die IOA-Firmware kann nicht aktualisiert werden, da ein Fehler in der Netzwerkkommunikationssitzung zwischen dem CMC und IOA aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den IOA aus und wieder ein, und wenn die Firmware-Version unverändert ist, versuchen Sie, die Firmware-Aktualisierung erneut auszuführen.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	SWU = Softwareänderung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	6314
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung,E-MAIL-Warnung;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

SYS-Ereignismeldungen

SYS001

Meldung	Der Vorgang verlief erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS002

Meldung	Der Vorgang konnte aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS003

Meldung	Fehlender Parameter: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Parametername

Detaillierte Beschreibung	Es fehlen ein oder mehrere Parameter, die für das Ausführen des Vorgangs notwendig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services nach und wiederholen Sie den Vorgang mit den erforderlichen Parametern.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS004

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für den angegeben Parameter angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services nach und wiederholen Sie den Vorgang mit einem gültigen Wert für den identifizierten Parameter.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS005

Meldung	Die Zahl der Elemente im Array AttributeName weicht von der Zahl der Elemente im Array AttributeValue ab.
Detaillierte Beschreibung	Das Eingabe-Array AttributeName und das Eingabe-Array AttributeValue haben nicht dieselbe Zahl von Elementen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Paare AttributeName und AttributeValue paarweise übereinstimmen und gültig sind. Weitere Informationen finden Sie im Dell Lifecycle Controller Remote Services-Dokumentation.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS006

Meldung	Schreibgeschütztes Attribut kann nicht festgelegt werden: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Das festgelegte Attribut ist derzeit schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services nach, um weitere Informationen über die spezifische Funktionsweise des Attributs zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS007

Meldung	Eingabe außerhalb des Bereichs für *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Eingabewert für das festgelegt Attribut liegt nicht innerhalb des zulässigen Bereichs für Attribute.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services nach, um weitere Informationen über das spezifische Attribut zu erhalten und wiederholen Sie den Vorgang mit den gültigen Wert innerhalb des Bereichs des Attributs.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS008

Meldung	Ungültiger boolescher Operator in Wert für Attribut: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Eingabewert für das angegebene Attribut ist kein gültiger boolescher Wert für das Attribut.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation für Lifecycle Controller-Remote Services nach und geben Sie für das angegebene Attribut einen gültigen booleschen Wert ein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS009

Meldung	Zeichenkette überschreitet maximale Länge für Attribut: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Die Länge der Zeichenkette des angegebenen Attributs hat die maximal zulässige Länge überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Sehen Sie in der Dokumentation für Lifecycle Controller-Remote Services nach und wiederholen Sie den Befehl mit einem Zeichenkettenwert, der unter der maximal zulässigen Länge liegt.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS010

Meldung	Ungültiges Zeichen in Attributwert: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Eingabewert für das angegebene Attribut ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lesen Sie die Dokumentation für Lifecycle Controller-Remote Services und geben Sie einen gültigen Attributwert für das angegebene Attribut an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS011

Meldung	Wartende Konfigurationswerte sind bereits zugewiesen, ein weiterer Festlegevorgang kann nicht durchgeführt werden.

Detaillierte Beschreibung	Eine Konfigurationsjob ist geplant, um wartende Vorgänge für das Festlegen von Attributen auszuführen. Festlegevorgänge sind nicht zulässig, wenn für eine Komponente ein Konfigurationsjob durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der wartende Job abgeschlossen ist oder löschen Sie die Konfigurationsjobs, bevor Sie versuchen, weitere Vorgänge zum Festlegen von Attributen auszuführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS012

Meldung	Die Benutzerberechtigungen reichen nicht aus, um den Vorgang auszuführen.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebenen Anmeldeinformationen von Benutzern haben keine zulässigen Berechtigungen für das Ausführen des angeforderten Vorgangs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholgen Sie den Vorgang mit Anmeldeinformationen von Benutzern, die geeignete Berechtigungen für das Ausführen des Vorgangs haben.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS013

Meldung	Ungültiger Attributname: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Attributname, der für den angeforderten Vorgang angegeben wurde, existiert nicht auf dem Zielsystem oder ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen, siehe Dokumentation für Lifecycle Controller-Remote Services.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS014

Meldung	Ungültiger Wert für Attribut: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** = Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für das identifizierte Attribut angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Lifecycle Controller-Remote Services; geben Sie für das angegebene Attribut einen gültigen Wert an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS015

Meldung	Der Job wurde erfolgreich erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Job wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS016

Meldung	Job mit Fehlern abgeschlossen
Detaillierte Beschreibung	Es wurden alle Vorgänge des Jobs versucht, einige konnten jedoch nicht erfolgreich abschließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Inhalt des Jobs und überprüfen Sie, ob die Werte richtig sind. Weitere Informationen, siehe Dokumentation für Lifecycle Controller Remote Services.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS017

Meldung	Der Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Job wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Grund für das erfolglose Abschließen und überprüfen Sie die Einträge im Lifecycle-Protokoll, die zu diesem Job gehören. Beheben Sie die Ursache für das erfolglose Abschließen und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS018

Meldung	Job erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der abgeschickte Job wurde erfolgreich abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS019

Meldung	Die erforderliche Abhängigkeitseingabe konnte nicht gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingabe benötigt eine Abhängigkeit, die für diesen Vorgang erforderlich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie die erforderliche Abhängigkeit an und versuchen Sie es erneut. Weitere Informationen, siehe Dokumentation für Lifecycle Controller Remote Services.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS020

Meldung	Ungültiger erforderlicher Attributwert.
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für das erforderliche Attribut angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der angegebene Wert ist ungültig. Sehen Sie in der Dokumentation für Lifecycle Controller Remote Services nach, um weitere Informationen zu erhalten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS021

Meldung	Wert kann nicht festgelegt werden für *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Attributname
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund falscher Parameter oder interner Firmware-Probleme nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: 1) überprüfen Sie, dass der eingestellte Wert korrekt ist, 2) setzen Sie den iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS022

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte aufgrund eines internen Fehlers bei der Ressourcenzuweisung in der Firmware nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS023

Meldung	Es gibt keine wartenden Konfigurationsänderungen.
Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine wartenden Werte, die geändert werden müssen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass es für die Attribute, die festgelegt werden müssen, wartende Werte gibt und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS024

Meldung	Die Überprüfung der Attributabhängigkeit wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da ein falscher Attributabhängigkeitswert eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen über die Attributabhängigkeit, siehe Dokumentation über Lifecycle Controller Remote Services.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS025

Meldung	Die wartende Konfiguration kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Es gibt keine wartenden Konfigurationen, die gelöscht werden müssen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS029

Meldung	Nicht unterstützter Parametername *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Parametername wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie den nicht unterstützten Parameter und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS030

Meldung	Sammeln von Komponenten-Konfigurationsinformationen.
Detaillierte Beschreibung	Sammeln Sie die erforderlichen Daten für die Komponenten-Konfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS031

Meldung	Komponentenkonfiguration wird aktualisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration wird auf eine Komponente angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS032

Meldung	Bereitgestellte Komponenten-Konfiguration ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die bereitgestellte Komponenten-Konfigurationsaktualisierung, die in der UEFI-Umgebung auf dem Host-System durchgeführt wurde, ist beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS033

Meldung	Stufenweise Komponentenkonfiguration wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Aktualisierung der stufenweisen Komponentenkonfiguration, die in der UEFI-Umgebung auf dem Host-System durchgeführt wurde, ist abgeschlossen, es sind jedoch Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS034

Meldung	Durchführen der Komponentenkonfiguration für *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsvorgang für das angegebene Gerät wird ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS035

Meldung	Einige Werte für die Konfiguration nicht wurden angewandt für *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename

Detaillierte Beschreibung	Die Komponentenkonfigurationsvorgang wurde abgeschlossen, jedoch wurden nicht alle importierten Werte korrekt eingestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Abrufen und Anzeigen der Ergebnisse des Konfigurationsvorgangs im Lifecycle-Protokolls. Weitere Informationen zum Abrufen der Konfigurationsergebnisse finden Sie im Dell Lifecycle Controller Remote Services-Benutzerhandbuch. Identifizieren Sie die fehlgeschlagenen Konfigurationsvorgänge. Ändern Sie bei Bedarf die Eingabedaten für die Komponenten und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS036

Meldung	Die Konfiguration kann nicht auf die Komponente angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurationseinstellungen konnten nicht auf die Komponente angewendet werden. Dies weist möglicherweise darauf hin, dass seit der letzten Sammlung der Systembestandsaufnahme Konfigurationsänderungen abgeschlossen wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang oder versuchen Sie den Vorgang zum Einstellen eines Attributs für die Komponente.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS037

Meldung	Initialisierung der Componenten-Aktualisierung fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die Validierung des Vorgangs ist fehlgeschlagen. Befehl-, Ziel- und Betriebsdaten werden alle überprüft, bevor die Aktualisierung durchgeführt wird. Wenn etwas davon fehlt oder inkorrekt ist, wird der Vorgang nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das Attribut „Systembestandsaufnahme bei Neustart erfassen" unter Verwendung des Lifecycle Controllers, und starten Sie das System neu. Versuchen Sie es erneut, nachdem das System neu gestartet wurde.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS038

Meldung	Fehlende oder beschädigten Informationen zur Konfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Die mit dem angeführten Job verknüpften Konfigurationsdaten konnten nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS039

Meldung	Überprüfung der angeforderten Konfigurationsänderungen fehlgeschlagen.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderten Konfigurationsänderungen haben die komponentenspezifischen Tests nicht bestanden, und deshalb werden die Änderungen nicht angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Skripts oder die zugehörige Dokumentation und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS040

Meldung	Der Vorgang zum Aktualisieren der Firmware wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum Aktualisieren der Firmware einer Komponente konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll für weitere Einzelheiten über den fehlgeschlagenen Vorgang. Beheben Sie das Problem und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS041

Meldung	Einige Konfigurationswerte der Komponente können nicht angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Konfigurationsaktualisierung wurde abgeschlossen, jedoch wurden alle Werte nicht richtig angewendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll für die Werte, die nicht festgelegt wurden. Lösen Sie die Probleme in der Eingabe-XML-Konfigurations-Datei, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Oder konfigurieren Sie die einzelnen Attribute mithilfe der Komponenten-Dienstmethoden. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS042

Meldung	Component-Konfiguration wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte Komponente-Konfiguration wurde erfolgreich abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS043

Meldung	Die XML-Datei der Systemkonfiguration wurde erfolgreich exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Konfiguration der Systemkomponenten (BIOS, RAID, iDRAC, NIC usw.) wurde auf eine XML-Datei der Systemkonfiguration geschrieben und erfolgreich auf den angegebenen Standort kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS044

Meldung	Eine oder mehrere Komponenten-Konfigurationen konnten nicht exportiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Sammlung der Konfigurationsdaten für eine oder mehrere Komponenten konnten nicht gesammelt werden. Beim Verarbeiten der Komponenteninformationen ist ein interner Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie „System-Bestandsaufnahme bei Neustart" und starten Sie das System neu. Stellen Sie sicher, dass die Bestandsaufnahmeerfassung abgeschlossen ist, bevor der Vorgang wiederholt wird. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS045

Meldung	Die XML-Datei der Systemkonfiguration kann nicht auf die Netzwerkfreigabe kopiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Während des Kopieren der XML-Datei der Systemkonfiguration auf die Netzwerkfreigabe ist ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass auf die Datei vom iDRAC aus zugegriffen werden kann, falls sie in eine NFS-Freigabe exportiert wird. Falls die Datei in eine CIFS-Freigabe exportiert wird, stellen Sie sicher, dass auf sie vom iDRAC aus mithilfe von Freigabe-Anmeldeinformationen mit den entsprechenden Berechtigungen zugegriffen werden kann.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS046

Meldung	Die XML-Datei der Systemkonfiguration kann nicht von der Netzwerkfreigabe importiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Während des Kopieren der XML-Datei der Systemkonfiguration von der Netzwerkfreigabe ist ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass auf die Datei vom iDRAC aus zugegriffen werden kann, falls sie von einer NFS-Freigabe kopiert wird. Falls die Datei von einer CIFS-Freigabe kopiert wird, stellen Sie sicher, dass auf sie vom iDRAC aus mithilfe der bereitgestellten Freigabe-Anmeldeinformationen zugegriffen werden kann. Testen Sie den Zugang zur Netzwerkfreigabe mit der „Test Network Connection"-Methode. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS047

Meldung	Die XML-Datei für die Systemkonfiguration ist nicht konform mit dem Konfigurationsschema.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingabe-Datei ist nicht konform mit dem Schema der XML-Datei für die Systemkonfiguration.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Eingabedatei mit dem Schema Ihrer Systemkonfiguration, das unter delltechcenter.com/lc im LC-XML-Schemahandbuch veröffentlicht wurde, kompatibel ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS048

Meldung	Die XML-Eingabedatei der Systemkonfiguration enthält ungültige Zeichen *arg1* in Zeile *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Zeichen • ***arg2*** **=** Zeile
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang erwartet eine gültige XML, die mit dem Schema der Systemskonfiguration konform ist. Die Systemkonfigurationsdatei enthält jedoch keine gültigen Daten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Datei in einen beliebigen Web-Browser an, um eine Überprüfung auf ungültige Zeichen auszuführen. Entfernen Sie die ungültigen Zeichen und stellen Sie sicher, dass die Datei eine gültige XML und kompatibel mit dem Systemkonfigurationsschema ist, das unter delltechcenter.com/lc im LC-XML-Schemahandbuch veröffentlicht wurde.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS050

Meldung	Die Import-Konfigurations-XML-Datei für die Systemkonfiguration ist nicht konform mit Verschachtelungsüberprüfungen des Schemas.
Detaillierte Beschreibung	Der Import-Konfigurationsvorgang für die XML-Datei für die Systemkonfiguration ist nicht konform mit Verschachtelungsüberprüfungen des Schemas. Nur RAID-Controller können geschachtelte Komponentenknoten von einer maximalen Verschachtelungstiefe von drei haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die XML-Datei für die Systemkonfiguration mit Ihrem Systemkonfigurationsschema konform ist, das unter delltechcenter.com/lc im LC XML-Schemahandbuch veröffentlicht wurde. Nur RAID-Controller können verschachtelte Komponentenknoten haben.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS051

Meldung	Das System konnte innerhalb des festgelegten Zeitraums nicht heruntergefahren werden .
Detaillierte Beschreibung	Unter Umständen verhindert das Betriebssystem auf dem Server gelegentlich ein ordentliches Herunterfahren oder es erfolgt nicht innerhalb der für ordentliches Herunterfahren festgelegten Zeitdauer. Dieser Fehler besagt, dass das System innerhalb der festgelegten Zeit nicht ordnungsgemäß heruntergefahren werden konnte. Der Standard-Zeitüberschreitungswert beträgt 5 Minuten und der maximal zulässige Wert beträgt 1 Stunde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang mit einer längeren festgelegten Zeitüberschreitung für ordentliches Herunterfahren oder mit der Option für das Herunterfahren des Systems.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS052

Meldung	Analysieren der iDRAC, System oder Lifecycle Controller-Konfiguration, damit die Änderungen übernommen werden.
Detaillierte Beschreibung	Momentan werden Konfigurationsänderungen übernommen, die keinen Neustart des Systems erfordern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS053

Meldung	Die XML-Datei der Systemkonfiguration wurde erfolgreich importiert und angewendet.
Detaillierte Beschreibung	In der XML-Datei der Systemkonfiguration festgelegte Konfigurationsänderungen wurden erfolgreich übernommen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS054

Meldung	Keine Änderungen an der Konfiguration, die einen Neustart des Systems benötigen, müssen angewendet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Konfiguration für Komponenten, die eine zwischengespeicherte Konfiguration erfordern, stimmt bereits mit der in der Eingabedatei festgelegten Konfiguration überein. Um die zwischengespeicherte Konfiguration zu übernehmen, ist kein Systemneustart erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS055

Meldung	Importieren der XML-Datei der Systemkonfiguration wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfiguration der im System angegebenen Konfigurations-XML-Datei wurde angewendet, aber es sind einige Fehler aufgetreten. Das Lifecycle Controller-Protokoll enthält die Einzelheiten der Komponentenkonfigurationen, die fehlgeschlagen sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle Controller-Protokoll und ermitteln Sie die nicht erfolgreich durchgeführten Konfigurationsänderungen. Wiederholen Sie diese Änderungen in einem separaten Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS056

Meldung	Warten Sie auf das Herunterfahren des Systems.
Detaillierte Beschreibung	Warten Sie auf das Herunterfahren des Systems, bevor Sie die Änderungen an der Konfiguration anwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS057

Meldung	Exportieren der XML-Datei der Systemkonfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Systemkonfiguration wird erfasst und die XML-Datei der Systemkonfiguration wird erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS058

Meldung	Anwenden von Änderungen an der Konfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Ausführen der automatischen Task-Ausführung des Lifecycle Controllers in der Umgebung des „Unified Extensible Firmware Interface“ (UEFI), um Konfigurationsänderungen zu übernehmen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS059

Meldung	Component-Konfiguration wurde erfolgreich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Konfigurationsänderungen für die durch den FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) identifizierte Komponente wurden erfolgreich übernommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Details finden Sie im Lifecycle-Protokoll.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS060

Meldung	Komponentenkonfiguration wurde mit Fehlern abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Einige Konfigurationsänderungen für die durch den FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) in den Konfigurationsjob-Ergebnissen identifizierte Komponente wurden nicht erfolgreich übernommen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll und ermitteln Sie die nicht durchgeführten Konfigurationsänderungen oder rufen Sie die Konfigurierungsergebnisse mithilfe der „GetConfigResults()"-Methode auf. Wiederholen Sie diese nicht durchgeführten Änderungen in einem separaten Importvorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS061

Meldung	Komponentenkonfiguration konnte nicht durchgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Einige Konfigurationsänderungen für die durch den FQDD (Fully Qualified Device Descriptor) in den Konfigurationsjob-Ergebnissen identifizierte Komponente wurden nicht erfolgreich übernommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll und ermitteln Sie die nicht durchgeführten Konfigurationsänderungen oder rufen Sie die Konfigurierungsergebnisse mithilfe der „GetConfigResults()"-Methode auf. Wiederholen Sie diese nicht durchgeführten Änderungen in einem separaten Importvorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS062

Meldung	Die Input-Datei für den Import-Konfigurationsvorgang ist ungültig. Das erwartete XML-root-Element wurde nicht gefunden.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingabe-Datei für den Import-Konfigurationsvorgang enthält kein gültiges XML-root-Element.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Datei in einen beliebigen Web-Browser an, um sie vor dem erwarteten root-Element auf ungültige Zeichen zu überprüfen. Korrigieren Sie den ungültigen Inhalt und stellen Sie sicher, dass die XML-Datei mit dem Schema der Systemkonfiguration konform ist, bevor Sie den Vorgang erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS063

Meldung	Die Input-Datei für den Import-Konfigurationsvorgang ist ungültig. Das erwartete XML-root-Element wurde nicht geschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingabe-Datei für den Import-Konfigurationsvorgang enthält kein geschlossenes XML-root-Element.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Datei in einen beliebigen Web-Browser an, um sie vor dem erwarteten root-Element auf ungültige Zeichen zu überprüfen. Korrigieren Sie den ungültigen Inhalt und stellen Sie sicher, dass die XML-Datei mit dem Schema der Systemkonfiguration konform ist, bevor Sie den Vorgang erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS064

Meldung	Eingabedatei für Import-Konfigurationsvorgang ist in Zeile *arg1* ungültig.
Argumente	• ***arg1*** = Zeile
Detaillierte Beschreibung	Die Eingabe-Datei für den Import-Konfigurationsvorgang enthält in der angegebenen Zeile ungültige XML-Daten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zeigen Sie die Datei in einen beliebigen Web-Browser an, um sie vor dem erwarteten root-Element auf ungültige Zeichen zu überprüfen. Korrigieren Sie den ungültigen Inhalt und stellen Sie sicher, dass die XML-Datei mit dem Schema der Systemkonfiguration konform ist, bevor Sie den Vorgang erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS065

Meldung	Die Input-Datei für den Import-Konfigurationsvorgang kann nicht gefunden oder geöffnet werden.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist beim Öffnen der Eingabe-XML-Konfigurations-Datei aufgetreten. Ein iDRAC-Reset ist erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie iDRAC neu ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS066

Meldung	Keine Änderungen erkannt für iDRAC, System oder Lifecycle Controller-Konfiguration.
Detaillierte Beschreibung	Keine Änderungen erkannt für iDRAC, System oder Lifecycle Controller-Konfiguration wurden angewendet. Die Einstellungen, die in der XML-Datei der Systemkonfiguration angegeben wurden, stimmen mit der aktuellen Konfiguration für diese Komponenten überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS067

Meldung	Das Übernehmen von Werten der Konfigurations-XML-Datei konnte nicht durchgeführt werden.

Detaillierte Beschreibung	Einige oder alle Konfigurationsmaßnahmen während des Imports der Konfigurations-XML wurden nicht erfolgreich beendet. Die Informationen für die Details der Konfigurationsmaßnahmen werden im Lifecycle-Protokoll protokolliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Exportieren Sie das Lifecycle-Protokoll und ermitteln Sie die Konfigurationsänderungen, die nicht erfolgreich durchgeführt wurden. Beseitigen Sie mögliche Probleme mit dem Konfigurations-XML-Inhalt und wiederholen Sie den Importvorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS068

Meldung	Konfigurationsänderungen, die einen Neustart des Systems erfordern, wurden nicht übernommen.
Detaillierte Beschreibung	Einige Konfigurationsänderungen , die einen Neustart des Systems erfordern, wurden nicht angewendet, da die angegebenen Werte in der XML-Eingabedatei inkorrekt sind.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie die Methode GetConfigResults (), um die Ergebnisse des Konfigurations-Jobs zu ermitteln oder das Lifecycle-Protokoll zu exportieren und die Konfigurations-Job-Ergebnisse zur Identifizierung der Fehler zu überprüfen. Nehmen Sie Änderungen an der Eingabe-XML vor, um die Fehler zu korrigieren. Wiederholen Sie den Importiervorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS069

Meldung	Keine Änderungen wurden angewendet, da die aktuelle Konfiguration der Komponenten mit der erforderlichen Konfiguration übereinstimmen.
Detaillierte Beschreibung	Die Einstellungen in der XML-Konfigurationsdatei des Systems stimmen mit der aktuellen Konfiguration aller Komponenten überein
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS070

Meldung	Konfigurationsänderungen, die einen Neustart des Systems erfordern, wurden nicht übernommen.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurationsänderungen, die einen Systemneustart in die UEFI-Umgebung auf dem System erfordern, wurden nicht für alle Komponenten durchgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS071

Meldung	Beim Export der XML-Systemkonfiguration ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Der Export der XML-Systemkonfiguration konnte nicht abgeschlossen werden, da der Vorgang zu lange dauerte
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Lifecycle Controller-Einstellung „Systemverzeichnis beim Neustart aufnehmen" (Collect System Inventory On Restart (CSIOR)) aktiviert ist und starten Sie das System neu. Wiederholen Sie den Vorgang nach Abschließen des CSIOR. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie den iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste für mindestens 15 Sekunden drücken, und wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der iDRAC wieder vollständig gestartet ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS072

Meldung	Beim Import-Vorgang der XML-Datei der Systemkonfiguration ist eine Zeitüberschreitung eingetreten.
Detaillierte Beschreibung	Der Import der XML-Systemkonfiguration konnte nicht abgeschlossen werden, da der Vorgang zu lange dauerte
Empfohlene Antwortmaßnahme	Löschen Sie alle Jobs, setzen Sie iDRAC zurück, drücken Sie die Systemidentifikationstaste mindestens 15 Sekunden und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS073

Meldung	Es können keine Änderungen angewendet werden, die einen Systemneustart erfordern, da die Zustandseinstellung des Lifecycle Controllers in der XML-Konfiguration deaktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Importieren der XML-Datei der Systemkonfiguration wurde mit Fehlern abgeschlossen, weil der Lifecycle Controller-Zustand in der XML-Eingabedatei deaktiviert war. Konfigurationsänderungen, die einen Systemneustart erfordern, wurden nicht übernommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die Zustandseinstellung des Lifecycle Controllers und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS074

Meldung	Änderungen an der Konfiguration können nicht angewendet werden, da ein weiterer Konfigurationsjob durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Änderungen an der Konfiguration können nicht angewendet werden, da ein weiterer Konfigurationsjob durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Konfigurationsjob abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS075

Meldung	Der Importiervorgang konnte nicht durchgeführt werden, da die angegebene Datei auf der Remote-Freigabe nicht vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Importiervorgang konnte nicht durchgeführt werden, da die angegebene Datei auf der Remote-Freigabe nicht vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Konfigurationsdatei auf der Remote-Freigabe vorhanden ist, bevor Sie den Vorgang erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS076

Meldung	Ungültige oder nicht unterstützte Komponente in der Eingabe-XML-Konfigurationsdatei angegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurations-XML-Datei enthält einen Komponentenknoten, der nicht unterstützt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Eingabe-XML-Konfigurationsdatei nur unterstützte Komponenten angibt. Prüfen Sie die Konfigurationsergebnisse des Importiervorgangs für den nicht unterstützten XML-Knoten.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS077

Meldung	Vorschau-Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil die angegebene Datei nicht auf der Remote-Freigabe vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorschau-Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil die angegebene XML-Konfigurationsdatei für das System nicht auf der Remote-Freigabe vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die in der Vorschau anzuzeigende XML-Konfigurationsdatei auf der Remote-Freigabe vorhanden ist, bevor Sie den Vorgang erneut versuchen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS078

Meldung	Die XML-Datei der Systemkonfiguration kann nicht von der Netzwerkfreigabe zur Vorschau abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Datei der Systemkonfiguration kann nicht von der Netzwerkfreigabe für den angeforderten Vorschau-Vorgang abgerufen werden. Dies kann auf Probleme mit der Netzwerkzugreifbarkeit zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass auf die Netzwerkfreigabe vom iDRAC aus zugegriffen werden kann, falls sich die XML-Konfigurationsdatei auf einer NFS-Freigabe befindet. Falls sich die XML-Konfigurationsdatei auf einer CIFS-Freigabe befindet, stellen Sie sicher, dass auf die Netzwerkfreigabe mithilfe der angegebenen Anmeldeinformationen zugegriffen werden kann. Testen Sie den Zugriff auf den Netzwerkfreigabe mit der „Test Network Connection"-Methode. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS079

Meldung	Der Vorschau-Vorgang zeigt an, dass die XML-Eingabedatei für die Systemkonfiguration nicht mit dem Schema der XML-Konfigurationsdatei kompatibel ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorschau-Vorgang zeigt an, dass die XML-Eingabedatei für die Systemkonfiguration nicht mit dem Schema der XML-Konfigurationsdatei kompatibel ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Eingabedatei mit dem XML-Systemkonfigurationsschema, das unter www.delltechcenter.com/lc veröffentlicht ist, konform ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS080

Meldung	Die Vorschau des Importvorgangs der XML-Systemkonfigurationsdatei hat ergeben, dass keine Konfigurationsänderungen erfolgreich sein werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Vorschau des Importvorgangs der XML-Systemkonfigurationsdatei zeigt an, dass keine Änderungen erfolgreich übernommen werden. Dies ist wahrscheinlich auf eine Abweichung zwischen den tatsächlichen Zielsystemkomponenten und den in der XML-Konfigurationsdatei angegebenen Komponenten-FQDDs zurückzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Eingabedatei mit dem Systemkonfigurationsschema kompatibel ist, das unter www.delltechcenter.com/lc veröffentlicht wurde und gültige FQDDs enthält, die tatsächliche Komponeten im Zielsystem repräsentieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS081

Meldung	Import-Vorgang der XML-Systemkonfigurationsdatei erfolgreich in der Vorschau angezeigt.
Detaillierte Beschreibung	Import-Vorgang der XML-Systemkonfigurationsdatei erfolgreich in der Vorschau angezeigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS082

Meldung	Die Vorschau des Importvorgangs der XML-Systemkonfigurationsdatei wurde abgeschlossen. Einige in der XML-Konfiguration festgelegte Änderungen werden bei einem Importvorgang nicht erfolgreich übernommen.
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung einer Vorschau des Importvorgangs der XML-Systemkonfigurationsdatei wurde abgeschlossen. Einige der in der XML-Konfigurationsdatei angegebenen Änderungen werden bei einem Importvorgang der XML-Konfigurationsdatei nicht erfolgreich übernommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ermitteln Sie Änderungen an der Konfiguration nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann, indem Sie das Lifecycle-Protokoll exportieren (1) Prüfung in den Konfigurationsergebnissen Einträge für die Vorschau-Vorgang oder 2) Rufen Sie die Vorschau Betrieb mit den Konfigurationsergebnissen GetConfigResults () -Methode auf. Wiederholen Sie diese Änderungen, die nicht in einem separaten Importvorgang abgeschlossen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS083

Meldung	Ergebnisse der ePSA-Diagnose können nicht exportiert werden, weil nicht auf den internen iDRAC-Speicher zugegriffen werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Ergebnisse der ePSA-Diagnose können nicht exportiert werden, weil nicht auf den internen iDRAC-Speicher zugegriffen werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Löschen Sie alle Jobs, 2)Setzen Sie iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste mindestens 15 Sekunden drücken und 3) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS084

Meldung	Exportieren der Ergebnisse der ePSA-Diagnose wurde nicht fehlerfrei abgeschlossen, da auf den die Ergebnisse enthaltenden internen Speicher des iDRAC nicht zugegriffen werden konnte.
Detaillierte Beschreibung	Exportieren der Ergebnisse der ePSA-Diagnose wurde nicht fehlerfrei abgeschlossen, da auf den die Ergebnisse enthaltenden internen Speicher des iDRAC nicht zugegriffen werden konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Löschen Sie alle Jobs, 2)Setzen Sie iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste mindestens 15 Sekunden drücken und 3) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS085

Meldung	Die Ergebnisse der ePSA-Diagnose wurden erfolgreich exportiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Ergebnisse der ePSA-Diagnose wurden erfolgreich exportiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS086

Meldung	Die Ergebnisdatei der ePSA-Diagnose kann nicht auf die Netzwerkfreigabe kopiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Ergebnisdatei der ePSA-Diagnose kann nicht auf die angegebene Netzwerkfreigabe kopiert werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass auf die Netzwerkfreigabe vom iDRAC aus zugegriffen werden kann, falls die Ergebnisse in eine NFS-Freigabe exportiert werden. Falls die Ergebnisse in eine CIFS-Freigabe exportiert werden, stellen Sie sicher, dass auf die Netzwerkfreigabe vom iDRAC aus mithilfe der angegebenen Freigabe-Anmeldeinformationen zugegriffen werden kann.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS087

Meldung	Es findet ein Systemneustart statt, nachdem die in der Vorschau angezeigte XML-Konfigurationsdatei in das System importiert wurde.
Detaillierte Beschreibung	Nachdem die beim Vorschau-Vorgang angegebene XML-Konfigurationsdatei in das System importiert wurde, findet ein Systemneustart statt, um die Konfigurationsänderungen anzuwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS088

Meldung	Die geschätzte Zeit für das Anwenden der Konfigurationsänderungen beträgt *arg1* Sekunden.
Argumente	• ***arg1*** **=** -Konfigurationszeit.
Detaillierte Beschreibung	Das Übernehmen der in der XML-Konfigurationsdatei festgelegten Änderungen wird ungefähr die in der Meldung angegebene geschätzte Zeit dauern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS089

Meldung	Vorschau der XML-Systemkonfigurationsdatei ist abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorschau-Vorgang für die XML-Systemkonfigurationsdatei ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS090

Meldung	Die Konfigurations-XML-Eingabedatei enthält nicht unterstützte DOCTYPE-Tags.
Detaillierte Beschreibung	Die Konfigurations-XML-Eingabedatei enthält XML-DOCTYPE-Tags, die möglicherweise Injection-Sicherheitsbedrohungen enthalten. Das XML-DOCTYPE-Tag wird in Konfigurations-XML-Dateien nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die Eingabe-XML-Datei auf DOCTYPE-XML-Tags und entfernen Sie sie, bevor Sie den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS091

Meldung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, weil die Methode nicht unterstützt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang konnte nicht beendet werden, weil die Methode nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS092

Meldung	Der iDRAC sammelt Informationen über den Server für einen Bericht an den technischen Support.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC sammelt Informationen über den Server für einen Bericht an den technischen Support.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS093

Meldung	Der iDRAC exportiert den Bericht für den technischen Support.
Detaillierte Beschreibung	Der iDRAC exportiert den Bericht für den technischen Support zum festgelegten Ziel.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS094

Meldung	Der iDRAC kann den Job für den Bericht an den technischen Support nicht starten, da auf dem Server bereits ein Job zur Berichtserfassung ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der Job zur Erfassung des Berichts für den technischen Support konnte nicht gestartet werden, da auf dem Server bereits ein Job zur Berichtserfassung ausgeführt wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle technische Berichtsvorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS095

Meldung	Unmounten einer internen Speicherpartition des iDRAC nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Unmounten einer internen Speicherpartition des iDRAC nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, indem Sie die Systemidentifikationstaste mindestens 15 Sekunden drücken, und wiederholen Sie den Vorgang nach dem der Neustart des iDRAC abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS096

Meldung	Erforderliche PSA-Binär-Diagnose ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Der erforderliche PSA-Binär-Diagnose ist nicht vorhanden oder kann nicht im internen iDRAC-Speicher gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die PSA-Binär-Diagnose und wiederholen Sie den Vorgang. Die PSA-Diagnose kann mithilfe des ePSA-Diagnose Dell Aktualisierungspakets (DUP) ausgeführt werden.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS097

Meldung	Der Zustand von Lifecycle Controller wechselt aufgrund des Imports der XML-Konfigurationsdatei in Deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der Zustand von Lifecycle Controller ist aufgrund des Imports der XML-Konfigurationsdatei in Deaktiviert übergegangen. Für weitere Änderungen an der Systemkonfiguration muss der Lifecycle Controller-Zustand wieder in Aktiviert geändert werden, damit die Änderungen verarbeitet werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Falls weitere Konfigurationsänderungen für das System erforderlich sind, muss der Lifecycle Controller-Zustand auf Aktiviert gesetzt werden, damit die Konfiguration geändert werden kann. Führen Sie zur Aktivierung des Lifecycle Controller-Zustands den RACADM-Befehl „racadm set LifeCycleController.LCAttributes.LifecycleControllerState Enabled“ aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS098

Meldung	Es ist bereits ein Remote-Diagnose-Job (ePSA) vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Es ist bereits ein Remote-Diagnose-Job (ePSA) vorhanden, und es ist immer nur ein Job von diesem Typ gleichzeitig möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Eine Antwortmaßnahme ist nicht erforderlich, wenn die geplante Startzeit des vorhandenen Remote-Diagnose-Jobs (ePSA) in Ordnung ist. Falls nicht, löschen Sie den vorhandenen Diagnose-Job, und erstellen Sie einen neuen Job mit einem geeigneten Startzeitpunkt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS099

Meldung	Die Ergebnisse der Diagnose konnten nicht exportiert werden, da die Ergebnisse nicht vorhanden sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Diagnose kann nicht exportiert werden, da entweder keine Diagnosetests auf dem System ausgeführt wurden oder die Ergebnisse auf dem internen Speicher des iDRAC nicht gefunden konnten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die „RunEPSADiagnostics"-Methode aus, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Diagnose verfügbar sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS100

Meldung	Es kann keine FQDD-Übereinstimmung für das Token *arg1* gefunden werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Tokenname
Detaillierte Beschreibung	Ein FQDD-Äquivalent für das Token, das in der Nachricht identifiziert wurde, kann nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass nur gültige FQDDs als Eingabe für die Target-Parameter eingegeben werden, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS1000

Meldung	Das System wird eingeschaltet.

Detaillierte Beschreibung	Das System wird eingeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8579
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS1001

Meldung	Das System wird ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Das System wird ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit

Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8579
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS1002

Meldung	System wird aus- und wieder eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	System wird aus- und wieder eingeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8579
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS1003

Meldung	Zurücksetzen der System-CPU.
Detaillierte Beschreibung	Das System führt einen CPU-Reset aus, weil das System ein- und ausgeschaltet wurde, oder einen betriebsgemäßen Neustart, wie STRG-ALT-ENTF.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	8579
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS101

Meldung	Der Server Administrator Data Manager-Dienst wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Server Administrator Data Manager-Dienst wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5008
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS102

Meldung	Der Server Administrator Data Manager-Dienst wurde angehalten.
Detaillierte Beschreibung	Der Server Administrator Data Manager-Dienst wurde angehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den Server Administrator Data Manager-Dienst neu.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5009
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS103

Meldung	Administrator wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Server Administrator wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5001
OMSA-Trap-ID	5001
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS104

Meldung	Server Administrator wird gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Server Administrator wird gestartet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5000
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS105

Meldung	Das Ereignis *arg1* kann nicht verarbeitet werden. Datum und Uhrzeit des Ereignisses: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Ereignis • ***arg2*** **=** Datum und Uhrzeit
Detaillierte Beschreibung	Die aktuelle Softwareversion kann das Ereignis aufgrund eines internen Fehlers nicht verarbeiten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5014
OMSA-Trap-ID	5014
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS106

Meldung	Eine unbekannte Systemsteuerungsmaßnahme wurde vom Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Eine unbekannte Systemsteuerungsmaßnahme wurde vom Benutzer initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5007

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS107

Meldung	Ein Neustart des Systems wurde durch den Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer initiierte einen Systemneustart.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS108

Meldung	Das Ausschalten des Systems wurde durch den Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer hat das Herunterfahren des Systems initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS109

Meldung	Das Aus- und Einschalten des Systems wurde durch den Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer hat das Aus- und Einschalten des Systems initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS110

Meldung	Die Maßnahmen des Herunterfahrens des Betriebssystems und das Neustarten des Systems wurden vom Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Maßnahmen werden das Betriebssystem herunterfahren und das System neu starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS111

Meldung	Die Maßnahmen des Herunterfahrens des Betriebssystems und das Ausschalten des Systems wurden vom Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Maßnahmen werden das Betriebssystem und das System herunterfahren.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS112

Meldung	Die Maßnahmen des Herunterfahrens des Betriebssystems und das Aus- und Einschalten des Systems wurden vom Benutzer initiiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Maßnahmen werden das Betriebssystem herunterfahren und das System aus- und einschalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS113

Meldung	Eine unzulässige Aktion wurde vom Benutzer angefordert.
Detaillierte Beschreibung	Eine unzulässige Aktion wurde vom Benutzer angefordert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5007
OMSA-Trap-ID	5007
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS114

Meldung	Der IPMI-Status für die Schnittstelle: *arg1*, Baseboard Management Controller (BMC): *arg2*, Sensor Data Records (SDR): *arg3*, Systemereignisprotokoll (SEL): *arg4*.
Argumente	• ***arg1*** = Schnittstelle • ***arg2*** = BMC • ***arg3*** = SDR • ***arg4*** = SEL
Detaillierte Beschreibung	IPMI wird für die identifizierte Schnittstelle, den Baseboard Management Controller (BMC), Sensor Data Records (SDR) und das Systemereignisprotokoll (SEL) unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn kein Status vorhanden ist, schalten Sie das System aus und ein und wenden Sie die neuesten Firmware-Update-Pakete für Lifecycle Controller und iDRAC an.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5012
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS115

Meldung	Der Netzkabelsensor ist nicht funktionsfähig.
Detaillierte Beschreibung	Der Netzkabelsensor ist aufgrund einer der folgenden Ursachen nicht funktionsfähig: 1) Das Kabel ist nicht korrekt verbunden oder getrennt. 2) Der Netzkabelsensor für das Netzteil ist ausgefallen. Das Netzteil kann aber auch weiterhin funktionieren. 3) Es es besteht ein Eingangsstromausfall.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 2) Ersetzen Sie die Netzteileinheit mit dem fehlerhaften Netzkabelsensor mit einem neuen Netzteil. 3) Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS116

Meldung	Der Status des Netzkabels kann nicht bestimmt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Status des Netzkabels kann aufgrund einer der folgenden Ursachen nicht bestimmt werden: 1) Das Kabel ist nicht korrekt verbunden oder getrennt. 2) Der Netzkabelsensor für das Netzteil ist ausgefallen. Das Netzteil kann aber auch weiterhin funktionieren. 3) Es es besteht ein Eingangsstromausfall.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 2) Ersetzen Sie die Netzteileinheit mit dem fehlerhaften Netzkabelsensor mit einem neuen Netzteil. 3) Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS117

Meldung	Die Eingangsstromversorgung ist wiederhergestellt.
Detaillierte Beschreibung	Die Eingangsstromversorgung des Systems wird wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS118

Meldung	Das Eingangsnetzteil ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Das Eingangsnetzteil ist aufgrund einer der folgenden Ursachen nicht verfügbar: 1) Das Kabel ist nicht korrekt verbunden oder getrennt. 2) Es liegt ein Eingangsstromausfall vor.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an. 2) Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS119

Meldung	OS Collector kann dem Server-BS nicht zur Verfügung gestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Das BS-Erfassungshilfsprogramm (OS Collector) kann dem Host-Server nicht zur Verfügung gestellt werden, weil Kommunikationsprobleme zwischen dem iDRAC und dem Server-BS vorliegen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und das Server-BS neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS120

Meldung	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, weil OS Collector zu lange braucht. Der Vorgang wird abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung hat den Task nicht innerhalb der maximal zulässigen Zeit abgeschlossen, und der Vorgang wird abgebrochen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass das Server-BS nicht von der OS Collector-Anwendung unterstützt wird, und die Anwendung daher nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die OS Collector-Anwendung das auf dem Server installierte Betriebssystem unterstützt. Falls das Betriebssystem nicht unterstützt wird, funktioniert OS Collector unter Umständen nicht korrekt. 2) Installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang. Um die Installation von OS Collector unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche vorzunehmen, besorgen Sie sich das neueste OS Collector-Aktualisierungspaket. Wählen Sie dann auf der

	Startseite der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche den Link zum Aktualisieren und Zurücksetzen aus, und laden Sie das Installationspaket hoch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS121

Meldung	Der Vorgang zum Erfassen von Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde über die iDRAC-Web-Benutzeroberfläche abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Erfassen von Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde über die iDRAC-Web-Benutzeroberfläche abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS122

Meldung	OS Collector: Der Vorgang zum Erfassen von Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Erfassen von Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS123

Meldung	OS Collector: Ein unerwartetes Problem ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Es ist ein unerwartetes Problem aufgetreten. Dies kann daran liegen, dass bei der Anwendung eine unerwartete Ausnahme aufgetreten ist, oder die Anwendung von einem Benutzer abgebrochen wurde. Möglicherweise wurde die Anwendung aber auch auf einem nicht unterstützten Betriebssystem ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die OS Collector-Anwendung in der neuesten verfügbaren Version auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS124

Meldung	OS Collector: Die OS Collector-Anwendung bietet keine Unterstützung für die Ausführung auf dem Server-Betriebssystem.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Erfassen von BS- und Anwendungsdaten kann von der OS Collector-Anwendung über das auf dem Server installierte BS nicht ausgeführt werden, weil dieses BS nicht unterstützt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS125

Meldung	OS Collector: Kommunikation mit WMI-Diensten nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die OS Collector-Anwendung kann nicht mit dem WMI-Dienst kommunizieren. Dies kann daran liegen, dass der Benutzerkontext, in dem die Anwendung ausgeführt wird, nicht über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügt, oder Firewall-/Sicherheitseinstellungen das Abrufen von Registrierungs- und Softwaredaten von der WMI verhindern.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass der Benutzerkontext, in dem die OS Collector-Anwendung ausgeführt wird, über geeignete Berechtigungen für den Zugriff auf WMI verfügt. Stellen Sie sicher, dass die Firewall- oder Sicherheitseinstellungen so konfiguriert sind, dass sie den Zugriff zulassen, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den WMI-Dienst neu, und versuchen Sie es erneut. 3) Wenn das Problem auch daraufhin weiter besteht, starten Sie das Server-BS neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS126

Meldung	OS Collector: Anwendungsdaten können nicht abgerufen werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Anwendungsdatenquelle wurde nicht gefunden. Bei der Erfassung von Anwendungsdaten ist aufgrund einer unbekannten Ausnahme ein Problem aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS127

Meldung	OS Collector: BS-Protokolldaten können nicht erfasst werden.
Detaillierte Beschreibung	Es wurden keine BS-Protokolldaten erfasst. Beim Versuch, BS-Protokolldaten zu erfassen, ist aufgrund einer unbekannten Ausnahme ein Problem aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS128

Meldung	OS Collector: Zip-Archiv des Berichts mit BS- und Anwendungsdaten kann nicht generiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Es kann kein Zip-Archiv des Berichts mit BS- und Anwendungsdaten generiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS129

Meldung	OS Collector: XML-Transformation für erfasste Daten nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die XML-Transformation konnte für die erfassten Daten nicht durchgeführt werden, weil die erfassten Daten in einem unerwarteten Format vorliegen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS130

Meldung	OS Collector: Dateiname für Zip-Archiv kann nicht erstellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der endgültige Name des Zip-Archivs kann nicht erstellt werden, weil die Service-Tag-Nummer und der Zeitstempel nicht von den BS-Schnittstellen abgerufen werden konnten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie auf Windows den WMI-Dienst neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Starten Sie das Betriebssystem neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS131

Meldung	OS Collector: Kommunikation mit BS-IPMI-Dienst nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Es ist keine Kommunikation mit dem BS-IPMI-Dienst möglich, weil der Dienst nicht ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zum Überprüfen der IPMI-Dienst-Ausführung finden Sie im iDRAC8-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS132

Meldung	OS Collector: Kommunikation mit OS Collector-IPMI-Bibliothek nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Beim Laden der OS Collector-IPMI-Bibliothek ist ein Problem aufgetreten. Möglicherweise sind die OS Collector-Binär-Images nicht gültig und müssen neu installiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS133

Meldung	OS Collector: IPMI-Sitzungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Beim Erstellen einer IPMI-Sitzung ist ein Problem aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie den WMI-Dienst neu, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS134

Meldung	OS Collector: Zip-Archiv zu groß.
Detaillierte Beschreibung	Die Größe des Berichts liegt über der zulässigen Größe von 30 MB und führt dazu, dass lediglich ein gekürzter, partieller Bericht generiert wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie ältere Protokolleinträge, sodass sich die Größe des Zip-Archivs reduziert.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS135

Meldung	OS Collector: Der Benutzerkontext, in dem OS Collector ausgeführt wird, verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen für die Ausführung der Anwendung.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzerkontext, in dem OS Collector ausgeführt wird, verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen für die Ausführung der Anwendung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die OS Collector-Anwendung als Administrator, als Mitglied der Admin-Gruppe, als Domänen-Administrator oder als lokaler Administrator aus.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS136

Meldung	Während der Kommunikation mit dem auf dem Betriebssystem vorhandenen iDRAC-Service-Modul (iSM) ist ein Problem aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Während der Kommunikation mit dem auf dem Betriebssystem vorhandenen iDRAC-Service-Modul (iSM) ist ein Problem aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das iDRAC-Service-Modul auf dem Betriebssystem neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Beenden Sie den iDRAC-Service-Modul-Dienst auf dem Betriebssystem, und versuchen Sie, die OS Collector-Anwendung manuell auszuführen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS137

Meldung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil Lifecycle Controller nicht aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie Lifecycle Controller, indem Sie während des Serverstarts auf F2 drücken und dann iDRAC-Einstellungen > Lifecycle Controller auswählen und Lifecycle Controller aktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, sobald der Neustart des Servers abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS138

Meldung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil der Server ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil das Server-BS ausgeschaltet ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein, warten Sie, bis das BS den Startvorgang beendet hat, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS139

Meldung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil sich der Server im POST befindet und den Startvorgang noch nicht beendet hat.
Detaillierte Beschreibung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil sich der Server im POST befindet und den Startvorgang noch nicht beendet hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der Server den Startvorgang beendet hat und der POST abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS140

Meldung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil das iDRAC-Service-Modul (iSM) nicht auf dem Server-BS ausgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Erfassung der BS- und Anwendungsdaten kann nicht gestartet werden, weil das iDRAC-Service-Modul (iSM) nicht auf dem Server-BS ausgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie das iDRAC-Service-Modul (iSM) über das Server-BS, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS141

Meldung	Lifecycle Controller-Daten werden gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle Controller-Daten werden aufgrund eines Systemlöschvorgangs gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS142

Meldung	Das BS-Treiberpaket wird gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Das BS-Treiberpaket wird wegen eines Systemlöschvorgangs gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS143

Meldung	ePSA-Diagnosedaten werden gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die ePSA-Diagnosedaten werden aufgrund eines Systemlöschvorgangs gelöscht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS144

Meldung	Vorgänge zum Löschen der Controller-Hardware-Cache-Daten werden gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Vorgänge zum Löschen der Controller-Hardware-Cache-Daten werden wegen einer Anfrage für einen Systemlöschvorgang gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS145

Meldung	Daten auf vFlash-SD-Karte werden gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten auf der vFlash-SD-Karte werden aufgrund eines Systemlöschvorgangs gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS146

Meldung	Sichere, löschfähige Vorgänge zum Löschen von Laufwerken werden gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Sichere , löschfähige Vorgänge zum Löschen von Laufwerken werden wegen einer Anfrage für einen Systemlöschvorgang gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS147

Meldung	Nicht sichere, löschfähige Vorgänge zum Löschen von Laufwerken werden gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Nicht sichere, löschfähige Vorgänge zum Löschen von Laufwerken werden aufgrund einer Anfrage für einen Systemlöschvorgang gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS148

Meldung	Das BIOS ist so konfiguriert, dass es beim nächsten Systemneustart auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS ist so konfiguriert, dass es wegen eines Systemlöschvorgangs beim nächsten System-Neustart auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS149

Meldung	Zurücksetzen des iDRAC auf die Standardeinstellungen wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Das Zurücksetzen des iDRAC auf die Standardeinstellungen wird aufgrund eines Systemlöschvorgangs initiiert. Der iDRAC wird neu gestartet, nachdem die Firmware-Standardwerte wiederhergestellt wurden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS150

Meldung	Systemlöschvorgang wird gestartet. Job-ID: *arg1*
Argumente	• ***arg1*=** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein Systemlöschvorgang mit der in der Meldung identifizierten Job-ID wird initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info

Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS151

Meldung	Systemlösch-Job mit der ID *arg1* ist abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*=** Job-ID
Detaillierte Beschreibung	Der Systemlösch-Job mit der in der Meldung angegebenen Job-ID ist abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS152

Meldung	Löschvorgänge für einige Systemlösch-Tasks wurden fehlerhaft abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Einige der angeforderten Vorgänge zum Löschen von Speicherkomponenten waren nicht erfolgreich. Ein Neuversuch des Systemlöschvorgangs ist evtl. notwendig. Die vFlash-SD-Karte muss initialisiert und lizenziert werden, um erfolgreich gelöscht zu werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Systemlöschvorgang. Um den Systemlöschvorgang unter Verwendung des Lifecycle Controller-Dienstprogramms erneut zu versuchen, starten Sie den Server neu, und wenn das Unternehmenslogo angezeigt wird, drücken Sie die Taste <F10>. Wählen Sie die Option Hardwarekonfiguration > System stilllegen oder wiederverwenden, prüfen Sie die entsprechenden Speicheroptionen, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS153

Meldung	Hardware-Cache-Daten für Controller *arg1* werden gelöscht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Der nicht-flüchtige Cache des in der Meldung identifizierten Controllers wird gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS154

Meldung	Ein sicherer Löschvorgang auf sicheren löschfähigen Laufwerken für Controller *arg1* wird ausgeführt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Ein Vorgang zum sicheren Löschen auf sicheren löschfähigen Laufwerken für den in der Meldung identifizierten Controller wird initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS155

Meldung	Ein Löschvorgang auf nicht sicheren löschfähigen Laufwerken wird für Controller *arg1* initiiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename
Detaillierte Beschreibung	Ein Löschvorgang auf nicht sicheren löschfähigen Laufwerken wird für den in der Meldung identifizierten Controller initiiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS156

Meldung	Löschvorgänge für Systemlösch-Tasks erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderten Tasks zum Löschen von Speicherkomponenten des Systemlöschvorgangs wurden erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS157

Meldung	Die angeforderten Systemlösch-Tasks wurden fehlerhaft abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderten Optionen des Systemlöschvorgangs konnten nicht erfolgreich durchgeführt werden. Der Systemlöschvorgang muss eventuell wiederholt werden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Systemlöschvorgang. Um den Systemlöschvorgang unter Verwendung des Lifecycle Controller-Dienstprogramms erneut zu versuchen, starten Sie den Server neu, und wenn das Unternehmenslogo angezeigt wird, drücken Sie die Taste <F10>. Wählen Sie die Option Hardwarekonfiguration > System stilllegen oder wiederverwenden aus, markieren Sie die gewünschten Optionen, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie den Systemlöschvorgang ohne Eingriff fortsetzen möchten, deaktivieren Sie außerdem die Option „F1/F2-Eingabeaufforderung bei Fehler" in den BIOS-Einstellungen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS158

Meldung	Hardware-Cache kann nicht gelöscht werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Hardware-Cache konnte im Rahmen des Systemlöschvorgangs nicht gelöscht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Systemlöschvorgang erneut, wobei Sie nur die Option zum Löschen des Hardware-Cache auswählen.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS159

Meldung	Löschen der vFlash-SD-Karte fehlerhaft.
Detaillierte Beschreibung	Der vFlash-SD-Karte-Löschvorgang war nicht erfolgreich. Möglicherweise ist die SD-Karte nicht aktiviert, nicht lizenziert oder nicht initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die vFlash-SD-Karte aktiviert, lizenziert und initialisiert ist, und versuchen Sie den Systemlöschvorgang erneut, wobei Sie nur die Option zum Löschen der vFlash-Karte auswählen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS160

Meldung	Die Lifecycle Controller-Protokolle wurden gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Lifecycle Controller-Protokolldaten wurden im Rahmen eines Systemlöschvorgangs gelöscht. Keine der zuvor gespeicherten Informationen sind verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS161

Meldung	Nicht flüchtiger Speicher in Verbindung mit Bericht für technischen Support wurde gelöscht.
Detaillierte Beschreibung	Die Daten in Verbindung mit dem Bericht für den technischen Support wurden aus dem nicht flüchtigen iDRAC-Speicher gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS162

Meldung	Server wird zum Ausführen von Systemlösch-Tasks eingeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Der Server wird eingeschaltet, um zum UEFI System Services Manager (SSM) zu wechseln. Die ggf. ausgewählten speicherbezogenen Löschvorgänge werden vom SSM verarbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS163

Meldung	Der iDRAC wird neu gestartet, um den Systemlöschvorgang abzuschließen. Starten Sie den Server erst neu, nachdem der iDRAC neu gestartet wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Umgebung wurde verändert und iDRAC muss neu gestartet werden, damit die angeforderten Änderungen übernommen werden. Nach dem Neustart wird der Normalbetrieb wiederaufgenommen. Eine Ausnahme besteht für den Fall, dass der iDRAC auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt wurde. In diesem Szenario ist ein zusätzliches Setup erforderlich, um den iDRAC zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie im iDRAC-Benutzerhandbuch.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS164

Meldung	Zugriff auf internen Speicher von Lifecycle Controller nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemlöschvorgang hat versucht, auf den internen Speicher von Lifecycle Controller zuzugreifen, auf den bereits eine andere Funktion zugreift. Für den Systemlöschvorgang ist jedoch ein exklusiver Zugriff auf den internen Speicher erforderlich. Der Systemlöschvorgang versucht 10 Minuten lang, auf den internen Speicher von Lifecycle Controller zuzugreifen. Nach der Zeitüberschreitung wird der derzeitige Job mit einem fehlerhaften Status abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Server, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht in der BIOS-POST-Startverarbeitung befindet oder in dieser Phase gestoppt wurde. Der Server kann auch während des POST-Vorgangs gestoppt worden sein, weil etwa die Taste <F2> gedrückt wurde oder die Options-ROM-Setup-Dienstprogramme verwendet werden. Versuchen Sie den Vorgang erneut, wenn der BIOS-Start abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

SYS165

Meldung	Eine oder mehrere ausgewählte Datenerfassungsoptionen für den technischen Bericht für den Support wurden nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere ausgewählte Datenerfassungsoptionen für den technischen Bericht für den Support wurden nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll auf Ausnahmemeldungen, und beheben Sie die beschriebenen Probleme.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS166

Meldung	Die Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten wurde nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit gestartet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Wiederholen Sie den Vorgang. 2) Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem nicht über eine Firewall-Einstellung zum Blockieren der Aufzählung von USB-Geräten verfügt, und wiederholen Sie den Vorgang. 3) Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem nicht so konfiguriert ist, dass USB-Geräte schreibgeschützt angeschlossen werden, und versuchen Sie es erneut. 4) Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem von der OS Collector-Anwendung unterstützt wird. 5) Installieren Sie die neueste Version von OS Collector auf dem iDRAC, und wiederholen Sie dann den Vorgang. 6) Weitere Informationen über die Erfassung von Betriebssystem- und Anwendungsdaten finden Sie im iDRAC8-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS167

Meldung	TTY-Protokolldatenexport konnte nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der TTY-Protokolldatenexport konnte nicht innerhalb der zugewiesenen Zeit abgeschlossen werden. Derzeit beträgt die maximal zugewiesene Zeit 20 Minuten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS168

Meldung	Systemlösch-Job kann nicht abgeschlossen werden, weil gerade ein anderer Vorgang durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Systemlösch-Job kann nicht abgeschlossen werden, weil bereits ein anderer Vorgang oder Systemdienste-Task durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der laufende Job oder Systemdienste-Task abgeschlossen ist, bevor Sie einen Systemlösch-Job initiieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS169

Meldung	Das auf dem Betriebssystem installierte iDRAC-Service-Modul ist nicht auf dem neuesten Stand und bietet keine Unterstützung für die Berichtsfunktion für den technischen Support.
Detaillierte Beschreibung	Das auf dem Betriebssystem installierte iDRAC-Service-Modul ist nicht auf dem neuesten Stand und bietet keine Unterstützung für die Berichtsfunktion für den technischen Support.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem (BS) hinsichtlich der Berichtsfunktion für den technischen Support ein unterstütztes Betriebssystem ist und über die neueste iDRAC-Service-Modul-Software verfügt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS170

Meldung	Der SHA256 Hash-Wert und der Klartextwert für ein iDRAC-Benutzerkennwort können nicht zusammen eingegeben werden.
Detaillierte Beschreibung	Der SHA256 Hash-Wert und der Klartextwert für ein iDRAC-Benutzerkennwort können nicht gleichzeitig für einen Kennwort-Konfigurationsvorgang verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass das Benutzerkennwort entweder unter Verwendung von Klartext oder unter Verwendung des SHA256-Hash-Werts konfiguriert wird, aber nicht beides zusammen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS171

Meldung	Der Importvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil nicht alle Hash-Kennwortwerte eingegeben wurden.
Detaillierte Beschreibung	Der Importvorgang konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden, weil sowohl der SHA1v3Key-Wert als auch der MD5V3Key-Wert erforderlich sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der SHA1v3Key-Wert und der MD5V3Key-Wert müssen für einen Importvorgang zusammen eingegeben werden.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS172

Meldung	Ein Remote-Diagnosevorgang wurde unterbrochen.
Detaillierte Beschreibung	Ein Remote-Diagnosevorgang wurde unterbrochen, weil der Server während des Vorgangs neu gestartet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass keine Diagnosevorgänge ausgeführt werden, wenn der Server neu gestartet wird, oder warten Sie, bis der Remote-Diagnosevorgang abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS173

Meldung	TTY-Protokoll kann nicht abgerufen werden, weil auf dem RAID-Controller gerade ein anderer Vorgang durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Das TTY-Protokoll kann nicht abgerufen werden, weil auf dem RAID-Controller gerade ein anderer Vorgang durchgeführt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Überprüfen Sie anhand der Job-Warteschlange, dass sich alle Jobs in einen abgeschlossenen Zustand befinden. 2) Wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS174

Meldung	Zugriff auf die Netzwerkfreigabe zum Exportieren des Berichts für den technischen Support (TSR) nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Der Bericht für den technischen Support (TSR) kann nicht exportiert werden, weil ein Problem mit der Verbindung zur Netzwerkfreigabe unter Verwendung der

	bereitgestellten Anmeldeinformationen oder mit anderen Parametern der Netzwerkfreigabe vorliegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Freigabetyp, Freigabename, IP-Adresse, Benutzername und Kennwort gültig sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Die Verbindung zur Netzwerkfreigabe kann unter Verwendung der Funktion „Netzwerkverbindung testen" des iDRAC getestet werden.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS175

Meldung	Es kann keine Gerätekonfiguration für das eingegebene FQDD gefunden werden.
Detaillierte Beschreibung	Der selektive Export/Import kann keine Übereinstimmungen für die angegebenen FQDDs finden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass nur gültige FQDDs als Eingabe in die Zielparameter eigegeben werden, und wiederholen Sie den Vorgang
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS177

Meldung	Beim Abrufen der Hardwaredaten ist ein Problem aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Beim Abrufen der Hardwaredaten vom internen iDRAC-Speicher ist ein Problem aufgetreten. Dies kann daran liegen, dass die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) deaktiviert ist und noch nie ausgeführt wurde, oder aber der API-Status der iDRAC Remote Services lautet nicht „Bereit".
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die CSIOR-Funktion (Systembestandsaufnahme bei Neustart) aktiviert ist und mindestens einmal ausgeführt wurde, bevor Sie versuchen, den Vorgang erneut auszuführen. Für den Remote-Web-Services-API-Zugriff muss sichergestellt sein, dass die GetRemoteServicesAPIStatus-Methode den Status „Bereit" ausgibt, bevor dieser Vorgang ausgeführt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang anschließend.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS178

Meldung	TTY-Protokolldaten können nicht abgerufen werden, weil keine Speicher-Controller auf dem Server erkannt wurden.
Detaillierte Beschreibung	TTY-Protokolldaten können nicht abgerufen werden, weil keine Speicher-Controller auf dem Server erkannt wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Speicher-Controller auf dem Server vorhanden ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS179

Meldung	TTY-Protokolldaten können nicht exportiert werden, weil der auf dem Server vorhandene Speicher-Controller die Funktion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	TTY-Protokolldaten können nicht exportiert werden, weil der auf dem Server vorhandene Speicher-Controller die Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Speicher-Controller auf dem Server vorhanden ist, der die TTY-Protokollfunktion unterstützt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS180

Meldung	Beim Exportieren der TTY-Protokolldaten für Speicher-Controller *arg1* ist ein Problem aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Controller-Name
Detaillierte Beschreibung	Die TTY-Protokolldaten für den in der Meldung angegebenen Speicher-Controller können nicht exportiert werden, weil während der Kommunikation mit dem Controller ein Problem aufgetreten ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie vor dem Exportieren der TTY-Protokolldaten sicher, dass sich der Server nicht im BIOS-POST befindet, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS181

Meldung	BS- und Anwendungsdaten können nicht erfasst werden, weil OS Collector nicht auf dem iDRAC installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten kann nicht abgeschlossen werden, weil OS Collector nicht auf dem iDRAC installiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie OS Collector auf dem iDRAC, und versuchen Sie den Vorgang nochmals. Um die Installation von OS Collector unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche vorzunehmen, besorgen Sie sich das neueste OS Collector-Aktualisierungspaket. Wählen Sie dann auf der Startseite der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche den Link zum Aktualisieren und Zurücksetzen aus, und laden Sie das Installationspaket hoch
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS182

Meldung	Betriebssystem- und Anwendungsdaten können nicht erfasst werden, weil gerade ein anderer Lifecycle Controller-Vorgang durchgeführt wird.
Detaillierte Beschreibung	Die Erfassung der Betriebssystem- und Anwendungsdaten kann nicht abgeschlossen werden, weil bereits ein anderer Vorgang auf Lifecycle Controller zugreift.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle anderen Lifecycle Controller-Vorgänge abgeschlossen sind, und wiederholen Sie den Vorgang. Wählen Sie bei Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche „Server" und dann „Job-Warteschlange" aus, und überprüfen Sie die Job-Warteschlange auf noch nicht fertiggestellte Jobs. Warten Sie, bis alle Jobs abgeschlossen sind, bevor Sie den Vorgang wiederholen. Überprüfen Sie außerdem, ob gerade Aktualisierungspakete im Server-BS ausgeführt werden, und warten Sie ebenfalls, bis diese Vorgänge abgeschlossen sind, bevor Sie es erneut versuchen. Stellen Sie bei Verwendung der Remote-Web-Services-API sicher, dass die Methode „GetRemoteServicesAPIStatus" den Status „Bereit" ausgibt, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS183

Meldung	Speicher kann nicht zugewiesen werden, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem iDRAC verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher zugewiesen werden, weil nicht genügend Speicherplatz auf dem iDRAC verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie iDRAC zurück, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS184

Meldung	Prüfsumme kann nicht berechnet werden, weil die OS Collector-Dateien nicht lesbar sind.
Detaillierte Beschreibung	Die Prüfsumme kann nicht berechnet werden, weil die OS Collector-Dateien nicht lesbar sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie OS Collector auf dem iDRAC neu, und wiederholen Sie den Vorgang. Um die Installation von OS Collector unter Verwendung der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche vorzunehmen, besorgen Sie sich das neueste OS Collector-Aktualisierungspaket. Wählen Sie dann auf der Startseite der iDRAC-Web-Benutzeroberfläche den Link zum Aktualisieren und Zurücksetzen aus, und laden Sie das Installationspaket hoch. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS185

Meldung	Der Tech-Support-Report-Job wurde abgebrochen.
Detaillierte Beschreibung	Der Tech-Support-Report-Job, der gerade ausgeführt wurde, wurde auf Anforderung eines Benutzers abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn Sie einen anderen Tech-Support-Report-Job starten möchten, warten Sie, bis der derzeitige, abgebrochene Job abgeschlossen ist, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS186

Meldung	Erfassung der TTY-Protokolldaten kann nicht gestartet werden, weil der Server ausgeschaltet ist.
Detaillierte Beschreibung	Erfassung der TTY-Protokolldaten kann nicht gestartet werden, weil das Server-BS ausgeschaltet ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie den Server ein, warten Sie, bis das BS den Startvorgang beendet hat, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS187

Meldung	Erfassung der TTY-Protokolldaten kann nicht gestartet werden, weil sich der Server im POST befindet und den Startvorgang noch nicht beendet hat.
Detaillierte Beschreibung	Erfassung der TTY-Protokolldaten kann nicht gestartet werden, weil sich der Server im POST befindet und den Startvorgang noch nicht beendet hat.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der Server den Startvorgang beendet hat und der POST abgeschlossen ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

SYS188

Meldung	Der Importiervorgang konnte nicht durchgeführt werden, da die angegebene Datei auf der Remote-Freigabe eine Dateigröße von 0 (Null) hat, was nicht gültig ist.
Detaillierte Beschreibung	Der Importiervorgang konnte nicht durchgeführt werden, da die angegebene Datei auf der Remote-Freigabe eine Dateigröße von 0 (Null) hat, was nicht gültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Importkonfigurationsdatei auf der Remote-Freigabe gültig ist, bevor Sie den Vorgang erneut ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	SYS = System-Info
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

61

TMP-Ereignismeldungen

TMP0100

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0101

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Temperatur der Systemplatine liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0102

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0103

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Temperatur der Systemplatine liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0104

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	DieTemperatur der Systemplatine <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0105

Meldung	Die Temperatur der Systemplatine *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

TMP0106

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0107

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls <Nummer> liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0108

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0109

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls <Nummer> liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0110

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls <Nummer> liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0111

Meldung	Die Temperatur des Speichermoduls *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

TMP0112

Meldung	Die Temperatur von *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

TMP0113

Meldung	Die Temperatur von *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die <Name>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

TMP0114

Meldung	Die Temperatur von *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

TMP0115

Meldung	Die Temperatur von *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die <Name>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

TMP0116

Meldung	Die Temperatur von *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die <Name>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

TMP0117

Meldung	Die Temperatur von *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

TMP0118

Meldung	Die Eintrittstemperatur des Systems ist niedriger als der untere Warnungsschwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

TMP0119

Meldung	Die Eintrittstemperatur des Systems ist niedriger als der untere kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Eingangstemperatur des Systems ist niedriger als der kritische Schwellenwert. Überprüfen Sie die Umgebung
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

TMP0120

Meldung	Die Eintrittstemperatur des Systems ist höher als der obere Warnungsschwellenwert.

Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu warm.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

TMP0121

Meldung	Die Eintrittstemperatur des Systems ist höher als der obere kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu warm.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Eingangstemperatur des Systems ist höher als der kritische Schwellenwert. Überprüfen Sie die Umgebung
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

TMP0122

Meldung	Die Eintrittstemperatur des Systems liegt außerhalb des Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die Eingangstemperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Umgebung

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

TMP0123

Meldung	Die Eingangstemperatur des Systems liegt innerhalb des zulässigen Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

TMP0124

Meldung	Die Temperatur des Laufwerkschachts ist niedriger als der untere Warnungsschwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0125

Meldung	Die Temperatur des Laufwerkschachts ist niedriger als der untere kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0126

Meldung	Die Temperatur des Laufwerkschachts ist höher als der obere Warnungsschwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0127

Meldung	Die Temperatur im Schacht für das Festplattenlaufwerk ist höher als der obere kritische Wert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0128

Meldung	Die Temperatur des Laufwerkschachts liegt außerhalb des Bereichs.

Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0129

Meldung	Die Temperatur im Schacht für das Festplattenlaufwerk liegt innerhalb des zulässigen Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

TMP0130

Meldung	Die Temperatur des Bedienfelds ist niedriger als der untere Warnungsschwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

TMP0131

Meldung	Die Temperatur des Bedienfelds ist niedriger als der untere kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

TMP0132

Meldung	Die Temperatur des Bedienfelds ist höher als der obere Warnungsschwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

TMP0133

Meldung	Die Temperatur des Bedienfelds ist höher als der obere kritische Schwellenwert.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder mindestens ein Lüfter ist möglicherweise ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

TMP0134

Meldung	Die Temperatur des Bedienfelds liegt außerhalb des Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Die Umgebungslufttemperatur ist zu hoch oder zu niedrig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems und überprüfen Sie das Ereignisprotokoll auf Lüfterfehler.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						

TMP0135

Meldung	Die Temperatur des Bedienfelds liegt innerhalb des zulässigen Bereichs.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						

TMP0136

Meldung	Ihr Computer hat sich, aufgrund von unzureichender Kühlung, automatisch ausgeschaltet.

Detaillierte Beschreibung	Ihr Computer hat sich, aufgrund von unzureichender Kühlung, automatisch ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Lüfter, die nicht mehr funktionieren, oder fügen Sie die empfohlene Mindestzahl von Lüftern hinzu. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Support-Website.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Unzureichende Systemkühlung erkannt. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

TMP0137

Meldung	Die Kühlung des Systems funktioniert normal.
Detaillierte Beschreibung	Die Kühlung des Systems funktioniert normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TMP0138

Meldung	Der Zustand „C1 Erweitern" (C1E) auf dem Server ist deaktiviert. Bei hoher CPU-Arbeitslast kommt es zu einer erhöhten Lüftergeschwindigkeit.
Detaillierte Beschreibung	Durch eine Deaktivierung des C1E-Zustands auf Servern, deren TDP-Wert (Thermal Design Power) auf größer oder gleich 155 W gesetzt ist, kommt es bei hoher CPU-Arbeitslast zu einer erhöhten Lüftergeschwindigkeit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TMP0200

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0201

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die CPU <Nummer>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0202

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems, die Lüfter und Kühlkörper.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2162
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0203

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems, die Lüfter und Kühlkörper.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die CPU <Nummer>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0204

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Die Systemleistung ist möglicherweise herabgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Betriebsumgebung des Systems, die Lüfter und Kühlkörper.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2161
LCD-Meldung	Die CPU <Nummer>-Temperatur liegt außerhalb des Bereichs. Überprüfen Sie die Lüfter.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

TMP0205

Meldung	Die Temperatur des Prozessors *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2163
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

TMP0300

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus ist aktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TMP0301

Meldung	Der erweiterte Kühlmodus ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus ist deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TMP0302

Meldung	Erweiterter Kühlmodus kann nicht festgelegt werden, weil die erforderliche Strom- oder Lüfterkonfiguration nicht verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte Kühlmodus kann nicht festgelegt werden, weil die erforderliche Strom- oder Lüfterkonfiguration nicht verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Überprüfen Sie die verfügbare Strom- und Lüfterkonfiguration. 2) Wenn die erforderliche Stromleistung für den erweiterten Kühlmodus nicht verfügbar ist, entfernen Sie nicht verwendete Gehäusekomponenten, um mehr Strom zur Verfügung zu haben. 3) Falls die Lüfterkonfiguration den erweiterten Kühlmodus nicht unterstützt, ersetzen Sie die nicht unterstützten Lüfter durch unterstützte Lüfter. 4) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TMP1000

Meldung	*arg* hat den maximalen Warnungsschwellenwert überschritten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name des Temperatursensors
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist zu heiß. Übermäßige Temperaturen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Beispielsweise kann ein Lüfter ausgefallen sein, das Thermostat kann zu hoch eingestellt sein oder die Zimmertemperatur kann zu hoch sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie mögliche Ursachen für Überhitzung. Überprüfen Sie beispielsweise, ob der Gehäuselüfter einwandfrei funktioniert. Sie sollten die Thermostateinstellungen überprüfen und prüfen, ob sich das Gehäuse in der Nähe einer Wärmequelle befindet. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse ausreichend gelüftet ist und dass die Raumtemperatur nicht zu hoch ist. Für weitere Diagnoseinformationen, siehe Dokumentation über das Gehäuse.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2100
OMSA-Trap-ID	105300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

TMP1001

Meldung	*arg1* hat den minimalen Warnungsschwellenwert unterschritten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name des Temperatursensors
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist zu kalt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Thermostateinstellungen zu niedrig sind und ob die Zimmertemperatur zu kalt ist.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4210
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2101
OMSA-Trap-ID	105300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

TMP1002

Meldung	*arg1* hat den maximalen Fehlerschwellenwert überschritten.

Argumente	• ***arg1*** **=** Name des Temperatursensors
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist zu heiß. Übermäßige Temperaturen können durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Beispielsweise kann ein Lüfter ausgefallen sein, das Thermostat kann zu hoch eingestellt sein oder die Zimmertemperatur kann zu hoch sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie mögliche Ursachen für Überhitzung. Überprüfen Sie beispielsweise, ob der Gehäuselüfter einwandfrei funktioniert. Sie sollten auch die Thermostateinstellungen überprüfen und prüfen, ob sich das Gehäuse in der Nähe einer Wärmequelle befindet. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse ausreichend gelüftet ist und dass die Raumtemperatur nicht zu hoch ist. Für weitere Diagnoseinformationen, siehe Dokumentation über das Gehäuse.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4209
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2102
OMSA-Trap-ID	105400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

TMP1003

Meldung	*arg1* hat den minimalen Fehlerschwellenwert unterschritten.

Argumente	• ***arg1*** **=** Name des Temperatursensors
Detaillierte Beschreibung	Das Gehäuse ist zu kalt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die Thermostateinstellungen zu niedrig sind und ob die Zimmertemperatur zu kalt ist.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4209
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2103
OMSA-Trap-ID	105400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

TMP1004

Meldung	Der Temperatursensor *arg1* liegt jetzt innerhalb der konfigurierten Schwellenwerte.
Argumente	• ***arg1*** **=** Temperatur-Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung identifizierte Gehäuse-Temperatursensor wird innerhalb der oberen und unteren konfigurierten Temperaturgrenzwerte betrieben.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

TMP5

Meldung	Der maximale Warnungswert für die Temperatursonde auf *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Wert für die maximale Temperatursondenwarnung geändert. Diese Warnung ist rein informativ
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung

Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2154
OMSA-Trap-ID	105100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

TMP500

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Temperaturwert von *arg2* Grad Celsius ausgefallen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname • ***arg2*** **=** Temperatur
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Temperatursensor ist ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5050
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TMP501

Meldung	Der Sensorwert von *arg1* kann nicht gelesen werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Temperatursensor ist ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5051
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TMP502

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Temperaturwert von *arg2* Grad Celsius in den Normalbereich zurückgekehrt.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = Temperatur
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Sensor ist in einem normalen Zustand zurückgekehrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5052
OMSA-Trap-ID	5052
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TMP503

Meldung	Der Zustand von Sensor *arg1* ist mit einem Temperaturwert von *arg2* Grad Celsius in den Warnzustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = Temperatur
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Temperatursensor ist fehlerhaft oder die Temperatur überschreitet den Warnungsschwellenwert. Diese Situation kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalität des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter. Andernfalls ändern Sie die Warnungsschwellenwerte für den (ggf.) Temperatursensor, so dass sie der Hardware-Konfiguration entsprechen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5053
OMSA-Trap-ID	5053
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TMP504

Meldung	Der Sensor *arg1* hat einen Fehler mit einem Temperaturwert von *arg2* Grad Celsius festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = Temperatur
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Temperatursensor ist fehlerhaft oder die Temperatur überschreitet den kritischen Schwellenwert. Diese Situation kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalität des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die Stromversorgungsrichtlinien des Systems und die Systemprotokolle auf Temperatur-bezogene Ausfälle.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5054
OMSA-Trap-ID	5054
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TMP505

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Temperaturwert von *arg2* Grad Celsius ausgefallen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname • ***arg2*** **=** Temperatur
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Temperatursensor ist ausgefallen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5055
OMSA-Trap-ID	5055
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TMP6

Meldung	Der minimale Warnungswert für die Temperatursonde auf *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gehäusename
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Wert für die minimale Temperatursondenwarnung geändert. Diese Warnung ist rein informativ
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4211
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2155
OMSA-Trap-ID	105100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

TMP7

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name des Temperatursensors
Detaillierte Beschreibung	An einem Gerät ist ein Fehler aufgetreten und das System kann nicht mehr unter optimalen Bedingungen betrieben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das Gerät.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4209
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

TMP8500

Meldung	Die Temperatur des E/A-Moduls *arg1* liegt über dem Betriebsbereich.
Argumente	• ***arg1*** = EAM-Steckplatzname
Detaillierte Beschreibung	Die Temperatur des in der Meldung spezifizierten E/A-Moduls überschreitet den zulässigen Betriebsbereich. Der thermische Schutz hat das E/A-Modul heruntergefahren. Faktoren außerhalb des externen E/A-Moduls können diese Situation verursacht haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Gehäuse-Ereignisprotokoll auf Lüfterprobleme und beheben Sie etwaige Probleme. Wenn keine Lüfterprobleme erkannt werden, überprüfen Sie die Umgebungstemperatur des Gehäuses und stellen Sie sicher, dass die Temperatur innerhalb des Betriebsbereichs liegt. Verwenden Sie den RACADM-Befehl „racadm getsensorinfo" zum Überprüfen der Umgebungstemperatur des Gehäuses.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

TMP8501

Meldung	Die Temperatursensoren der Planar-Systemplatine können nicht gelesen werden. Die Kühlung wurde zum Schutz des Systems erhöht.
Detaillierte Beschreibung	Das System konnte die Planar-Systemplatinen- oder die Bedienfeld-Temperatursensoren nicht lesen. Die Lüftergeschwindigkeit wurde erhöht, um die Systemhardware zu schützen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das Netzkabel von dem System und stellen Sie den Netzstrom wieder zur Verfügung. Überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

TMP8502

Meldung	Die Temperatursensoren der Planar-Systemplatine können gelesen werden. Die Kühlung ist auf normalen Gehäusebetrieb eingestellt.
Detaillierte Beschreibung	Das System wurde aus dem Zustand, dass die Planar-Systemplatinen- oder die Bedienfeld-Temperatursensoren nicht gelesen werden konnten, wiederhergestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	TMP = Temperatur
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

TMPS-Ereignismeldungen

TMPS0100

Meldung	Eingangstemperatur liegt für eine längere Zeit über der Warngrenze.
Detaillierte Beschreibung	 Eingangstemperatur lag innerhalb des letzten Jahres für die Dauer von 8 % der Betriebszeit oder mehr über der Warngrenze.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Zustand kann auftreten, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Umgebungstemperatur des Systems im normalen Bereich bewegt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMPS = Temperaturstatistiken
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2522
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

TMPS0101

Meldung	Eingangstemperatur liegt für eine längere Zeit über der kritischen Schwelle.
Detaillierte Beschreibung	 Die Eingangstemperatur lag innerhalb des letzten Jahres für eine Zeitdauer von 8 % der Betriebszeit oder mehr über der Warngrenze.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Zustand kann auftreten, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Umgebungstemperatur des Systems im normalen Bereich bewegt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMPS = Temperaturstatistiken
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2522
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

TMPS0102

Meldung	Eingangstemperatur liegt für eine längere Zeit über der Warngrenze.
Detaillierte Beschreibung	 Die Eingangstemperatur lag innerhalb des letzten Jahres für eine Zeitdauer von 8 % der Betriebszeit oder mehr über der Warngrenze.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Zustand kann auftreten, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Umgebungstemperatur des Systems im normalen Bereich bewegt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMPS = Temperaturstatistiken
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2521
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

TMPS0103

Meldung	Eingangstemperatur liegt für eine längere Zeit über der kritischen Schwelle.
Detaillierte Beschreibung	 Die Eingangstemperatur lag innerhalb des letzten Jahres für eine Zeitdauer von 8 % der Betriebszeit oder mehr über der Warngrenze.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Dieser Zustand kann auftreten, wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Stellen Sie sicher, dass sich die Umgebungstemperatur des Systems im normalen Bereich bewegt.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	TMPS = Temperaturstatistiken
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

Trap/EventID	2521
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

63

TST-Ereignismeldungen

TST100

Meldung	Der Vorgang verlief erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang hat erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	TST = Warnung testen
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TST101

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde wegen Speichermangels oder Dateispeicherplatzmangels in der iDRAC-Firmware nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie den iDRAC zurück und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	TST = Warnung testen
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TST102

Meldung	E-Mail-Warnungsziel-Adresse nicht konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Die Zieladresse der E-Mail ist nicht konfiguriert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die E-Mail-Warnungsziel-Adresse und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	TST = Warnung testen
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TST103

Meldung	Fehlende Parameter: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parametername
Detaillierte Beschreibung	Es fehlen ein oder mehrere Parameter, die für das Ausführen des Vorgangs notwendig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zur Angabe der richtigen Parameter, siehe Dokumentation über Lifecycle-Controller-Remote.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	TST = Warnung testen

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TST104

Meldung	SNMP-Traps nicht konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Der getestete SNMP-Trap ist nicht ordnungsgemäß konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie den SCMP-Trap und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	TST = Warnung testen
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TST105

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für den angegeben Parameter angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zur Angabe des richtigen Werts für den angegebenen Parameter, siehe die Dokumentation über Lifecycle-Controller-Remote Services.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	TST = Warnung testen
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

TST106

Meldung	E-Mail-Warnungsziel-Adresse nicht konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Die getestete E-Mail-Warnung ist nicht ordnungsgemäß konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie die E-Mail-Warnungen und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls der Fehler weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	TST = Warnung testen
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

64

UEFI-Ereignismeldungen

UEFI0000

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x00: Teilen durch Null (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme des Typs 0x00, Teilen durch Null (Typ 0x00) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten. Die Software hat versucht, mathematisch durch Null zu teilen, wobei es sich um eine unzulässige Operation handelt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0001

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x03: Unterbrechungspunkt (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Software-Unterbrechungspunkts ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten (Typ 0x03). Die Software hat ihn für das Debuggen verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0002

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x04: Überlauf (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Überlauf-Ausnahme (Typ 0x04) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0003

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x05: BOUND-Bereich überschritten (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-BOUND-Bereich-Ausnahme (Typ 0x05) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0004

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x06: Ungültiger Opcode (Software).
Detaillierte Beschreibung	Ein CPU-Ausnahme für ungültigen Opcode (Typ 0x06) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten. Die Software hat versucht, ungültigen Code auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0005

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x07: Math. Koprozessor nicht verfügbar (Hardware).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines nicht verfügbaren mathematischen Koprozessors (Typ 0x07) ist vor dem Start in der UEFI-Umgebung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0006

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x08: Doppelter Fehler (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines doppelten Fehlers (Typ 0x08) ist aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0007

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x09: Überlauf von Koprozessor-Segment (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Überlaufs eines Koprozessor-Segments (Typ 0x09) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0008

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x0A: Segment mit Segmentzustand eines ungültigen Tasks (TSS) (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Segmentzustands eines ungültigen Tasks (TSS) (Typ 0x0A) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0009

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x0B: Segment nicht vorhanden (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines nicht vorhandenen Segments (Typ 0x0B) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0010

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x0C: Stapel-Segment-Fehler (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Stapel-Segment-Fehlers (Typ 0x0C) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0011

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x0D: Allgemeine Sicherheit (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme der allgemeinen Sicherheit (Typ 0x0D) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0012

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x0E: Seitenfehler (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Seitenfehlers (Typ 0x0E) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten. Ein Programm hat auf eine im virtuellen Adressraum zugeordnete, jedoch nicht in den physischen Speicher geladene Seite zugegriffen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0013

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x10: Gleitkommafehler (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme eines Gleitkommafehlers (Typ 0x10) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0014

Meldung	CPU-Ausnahmetyp 0x11: Ausrichtungsprüfung (Software).
Detaillierte Beschreibung	Eine CPU-Ausnahme zur Ausrichtungsprüfung (Typ 0x11) ist in der UEFI-Umgebung vor dem Start aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Kürzlich installierte Hardware oder aktualisierte Software kann zu dieser Ausnahme führen. Aktualisieren oder entfernen Sie die Hardware oder Software.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0015

Meldung	Die Lifecycle Controller (LC)-Firmware war nicht zugänglich und befindet sich daher im Wiederherstellungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS kann nicht auf die Lifecycle Controller-Firmware zugreifen. Im Wiederherstellungsmodus sind keine Funktionen des Lifecycle Controllers verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Starten Sie das System neu. 2) Drücken Sie während des Startvorgangs F2, um das System-Setup zu öffnen. 3) Wählen Sie „iDRAC-Einstellungen" und dann den Lifecycle-Controller. 4) Aktivieren Sie den Lifecycle Controller wieder. Wenn weitere Ausfälle auftreten, drücken und halten Sie die Systemidentifikationstaste für 15 Sekunden, um den iDRAC zurückzusetzen. Weitere Informationen zum Zurücksetzen des iDRAC enthält das iDRAC-Benutzerhandbuch.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0016

Meldung	Die Lifecycle Controller (LC)-Firmware war nicht zugänglich und befindet sich daher im Wiederherstellungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Eine Lifecycle Controller-Partition konnte nicht gefunden werden. Im Wiederherstellungsmodus sind keine Funktionen des Lifecycle Controllers verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen aus: 1) Starten Sie das System neu. 2) Drücken Sie während des Startvorgangs F2, um das System-Setup zu öffnen. 3) Wählen Sie „iDRAC-Einstellungen" und dann den Lifecycle-Controller. 4) Aktivieren Sie den Lifecycle Controller wieder. Wenn weitere Ausfälle auftreten, drücken und halten Sie die Systemidentifikationstaste für 15 Sekunden, um den iDRAC zurückzusetzen. Weitere Informationen zum Zurücksetzen des iDRAC enthält das iDRAC-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0017

Meldung	Die Lifecycle Controller (LC)-Firmware war nicht zugänglich und befindet sich daher im Wiederherstellungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Eine Datei kann nicht gefunden werden, die zum Ausführen des Lifecycle Controllers erforderlich ist. Im Wiederherstellungsmodus sind keine Funktionen des Lifecycle Controllers verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reparieren Sie die Lifecycle Controller-Firmware, indem Sie über den iDRAC das Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) oder das Lifecycle Controller Repair Package verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0018

Meldung	Der Lifecycle Controller (LC) kann einen angeforderten Task oder eine angeforderte Funktion nicht durchführen und befindet sich daher im Wiederherstellungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Im Wiederherstellungsmodus sind keine Funktionen des Lifecycle Controllers verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reparieren Sie die Lifecycle Controller-Firmware, indem Sie über den iDRAC das Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) oder das Lifecycle Controller Repair Package verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0019

Meldung	Der Lifecycle Controller (LC) kann einen angeforderten Task oder eine angeforderte Funktion nicht durchführen und hat nach mehreren Versuchen das Abschließen des Startvorgangs verhindert. Der LC befindet sich im Wiederherstellungsmodus.
Detaillierte Beschreibung	Der Systemstartvorgang wurde aufgrund von Problemen während des Durchführen eines Lifecycle Controller-Tasks mehrmals nicht abgeschlossen. Im Wiederherstellungsmodus sind keine Funktionen des Lifecycle Controllers verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reparieren Sie die Lifecycle Controller-Firmware, indem Sie über den iDRAC das Lifecycle Controller Dell Update Package (DUP) oder das Lifecycle Controller Repair Package verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0022

Meldung	Das Verwaltungsmodul (Management Engine) konnte nicht initialisiert werden, weil es nicht reagiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Management Engine-Firmware kann nicht initialisiert werden, weil die Management Engine nicht reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung vom System, warten Sie 30 Sekunden, und stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Schalten Sie das System ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0023

Meldung	BIOS ist nicht in der Lage, die Meldung 'Ende von POST' an den Management Engine zu senden, da der Management Engine nicht reagiert.
Detaillierte Beschreibung	Die Meldung 'Ende von POST' konnte nicht an die Management-Engine gesendet werden, da die Management Engine nicht reagiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung vom System, warten Sie 30 Sekunden, und stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Schalten Sie das System ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0024

Meldung	Die Management Engine reagiert nicht.
Detaillierte Beschreibung	Die Management Engine-Firmware reagiert über die HECI-Schnittstelle nicht auf das BIOS.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung vom System, warten Sie 30 Sekunden, und stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Schalten Sie das System ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0025

Meldung	Die Management Engine-Firmware kann nicht gestartet werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Firmware der Management Engine kann nicht initialisiert werden. Das BIOS wird das System zurücksetzen, um die Initialisierung erneut zu versuchen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis das BIOS das System zurückgesetzt und die Management Engine neu initialisiert hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Stromversorgung zum System aus und wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0026

Meldung	iDRAC antwortet nicht.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC reagiert nicht auf BIOS-Befehle. Das BIOS wird das System zurücksetzen, um die Initialisierung erneut zu versuchen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis das BIOS das System zurückgesetzt und den iDRAC neu initialisiert hat. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie die Stromversorgung zum System aus, warten Sie 30 Sekunden, und schalten Sie sie wieder ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0027

Meldung	Das System muss neu gestartet werden, damit die neue Lizenz wirksam wird.
Detaillierte Beschreibung	Eine Lizenzänderung für das System oder eine Systemkomponente erfordert eine Zurücksetzung des Systems, damit die neue Lizenz wirksam wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis das BIOS das System zurückgesetzt hat.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0028

Meldung	iDRAC reagiert nicht mehr, nachdem das System zur Wiederherstellung zurückgesetzt wurde.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC reagiert nicht mehr, nachdem das System zur Wiederherstellung zurückgesetzt wurde. Das BIOS setzt den POST-Start fort, wobei sich der iDRAC in einem nicht funktionsfähigen Zustand befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung vom System, warten Sie 30 Sekunden, und stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Schalten Sie das System ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0029

Meldung	iDRAC kann wegen einiger kritischer Probleme nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	iDRAC konnte wegen einiger kritischer Probleme nicht initialisiert werden. Das Fortsetzen des Starts kann wegen unbekannten Strominventars und der Nichtverfügbarkeit von Funktionen wie z. B. Remote bandexterner Zugriff, aktiver Stromverwaltung, Wärmeverwaltung, Bestandserfassung, LCD oder Systemfehlerberichterstattung zu unerwartetem Stromverlust führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie den Strom wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware). 3) Fahren Sie mit dem Start fort. Hinweis: Unbekannter Strombestand und die Nichtverfügbarkeit von Funktionen, wie bandexterner Remote-Zugriff, aktive Stromverwaltung, Temperaturverwaltung, Bestandserfassung, LCD oder Systemfehlerberichterstattung, können zu unerwartetem Stromausfall führen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0030

Meldung	Ein Tastaturgerät ist nicht mit dem System verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Ein Tastaturgerät ist nicht mit dem System verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie ein Tastaturgerät an das System an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0031

Meldung	PCIe-Downtrain auf *arg1* festgestellt. Erwartete Linkbreite: *arg2* Tatsächliche Linkbreite: *arg3*
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort des Geräts • ***arg2*** **=** Größe • ***arg3*** **=** Größe
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte PCIe-Gerät wurde nicht auf der erwarteten Linkbreite trainiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die Firmware auf dem PCIe-Gerät.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0032

Meldung	TPM-Chip konnte nicht initialisiert werden, weil der TPM-Chip nicht funktionsfähig ist.
Detaillierte Beschreibung	Der TPM-Chip konnte nicht initialisiert werden, weil der TPM-Chip nicht funktionsfähig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung vom System, warten Sie 30 Sekunden, und stellen Sie die Stromversorgung wieder her. Schalten Sie das System ein.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0033

Meldung	Die Standardeinstellungen des System-BIOS werden verwendet, weil der NVRAM_CLR-Jumper auf der Systemplatine installiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Der NVRAM_CLR Jumper wurde zum Löschen der BIOS-Konfiguration installiert. Nach dem Löschen der BIOS-Konfiguration entfernen Sie den NVRAM_CLR-Jumper, sodass das System normal funktioniert und alle anderen nicht standardmäßigen Änderungen an den BIOS-Einstellungen des Systems dauerhaft gespeichert werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Einstellungen für das System-BIOS zu ändern und dauerhaft zu speichern, entfernen Sie den NVRAM_CLR-Jumper, und wählen Sie dann das System-Setup-Programm zur Konfiguration von Systemeinstellungen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0034

Meldung	Der Ausfall einer CMOS-Batterie wurde festgestellt, was zu einer ungültigen BIOS-Konfiguration führt.

Detaillierte Beschreibung	Der Ausfall einer CMOS-Batterie wurde festgestellt, was zu einer ungültigen BIOS-Konfiguration führt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup auf, um die Systemeinstellungen, die Systemzeit und das Systemdatum zu konfigurieren.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0035

Meldung	Die BIOS-Kennwörter sind deaktiviert, da Sie den PWRD_EN-Jumper von der Systemplatine entfernt haben.
Detaillierte Beschreibung	Die BIOS-Kennwörter sind deaktiviert, da Sie den PWRD_EN-Jumper von der Systemplatine entfernt haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die BIOS-Kennwörter zu aktivieren, installieren Sie den PWRD_EN-Jumper.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0036

Meldung	SMA-Schnittstelle des iDRAC (Shared Memory Architecture) kann nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die SMA-Schnittstelle des iDRAC (Shared Memory Architecture) kann nicht initialisiert werden. Das BIOS wird die KCS-Schnittstelle (Keyboard Controller Style) verwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf dem Gerät.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0037

Meldung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren, da ein Fehler in der freigegebenen Speicherarchitektur des iDRAC (SMA, Shared Memory Architecture) vorgekommen ist. Intelligent Platform Management Interface (IPMI).
Detaillierte Beschreibung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren, da ein Fehler in der freigegebenen Speicherarchitektur des iDRAC (SMA, Shared Memory Architecture) vorgekommen ist. Intelligent Platform Management Interface (IPMI). Das Fortsetzen des Starts kann wegen unbekanntem Strominventar und der Nichtverfügbarkeit von Funktionen wie „aktive Stromverwaltung“, Temperaturenverwaltung, zu unerwartetem Stromverlust führen kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf dem Gerät.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0038

Meldung	Kommunikation mit iDRAC nicht möglich, weil Unterbrecher auf der SMA-Schnittstelle (Shared Memory Architecture) fehlen.
Detaillierte Beschreibung	Die Kommunikation mit iDRAC ist nicht möglich, weil erwartete Unterbrecher auf der SMA-Schnittstelle (Shared Memory Architecture) ausgefallen sind. Das Fortsetzen des Startvorgangs kann aufgrund von unbekanntem Strombestand und der Nichtverfügbarkeit von Funktionen, wie Aktive Stromverwaltung und Temperaturverwaltung, zu einem unerwarteten Stromausfall führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf dem Gerät.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0039

Meldung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren, da ein Fehler auf dem iDRAC-Tastatur-Controller-Stil (KCS, Keyboard Controller Style) Intelligent Platform Management Interface (IPMI) vorgekommen ist.
Detaillierte Beschreibung	Kann nicht mit iDRAC kommunizieren, da ein Problem im iDRAC-Tastatur-Controller-Stil (Keyboard Controller Style KCS) Intelligent Platform Management Interface (IPMI) vorgekommen ist. Das Fortsetzen des Starts kann zu unerwartetem Stromausfall aufgrund unbekannten Strominventars und Nichtverfügbarkeit von Funktionen wie z. B. Remote bandexterner Zugriff, aktive Energieverwaltung, Wärmeverwaltung, Bestandserfassung, oder der LCD-Anzeige auf Fehlermeldungen führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf dem Gerät.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0040

Meldung	Die TXT-Funktion wurde aufgrund eines unerwarteten Problems deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	TXT wurde aufgrund eines unerwarteten Problems deaktiviert. Überprüfen Sie das SEL (Systemereignisprotokoll) auf weitere Details zu dem Problem.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 2) Aktualisieren Sie die BIOS-Firmware auf dem System. Weitere Informationen zu dem Problem finden Sie im Systemereignisprotokoll (SEL).
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0041

Meldung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da die Funktion Virtualization Technology (VT) nicht auf dem Prozessor aktiviert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die TXT-Funktion kann nicht eingeschaltet werden, da die Funktion Virtualization Technology (VT) nicht auf dem Prozessor aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie über das System-Setup zuerst VT und dann TXT. Wenn das Problem weiterhin besteht, aktualisieren Sie die BIOS-Firmware des Systems.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0042

Meldung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, weil die TPM-Konfiguration (Trusted Platform Module, Modul Vertrauenswürdige Plattform) ungültig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, weil die TPM-Konfiguration (Trusted Platform Module, Modul Vertrauenswürdige Plattform) ungültig ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup auf, wechseln Sie zur Seite „Sicherheit“, wählen Sie die Option „EIN mit Pre-Boot Measurement“ aus, und klicken Sie unter dem TPM-Befehl auf „Aktivieren“. Starten Sie das System neu, rufen Sie das System-Setup auf, wählen Sie die Seite „Sicherheit“ aus, und aktivieren Sie TXT.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0043

Meldung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da der Prozessor TXT nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da der Prozessor TXT nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen TXT-fähigen Prozessor und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0044

Meldung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, weil der Chipsatz der Hauptplatine TXT nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da der Prozessor TXT nicht unterstützt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0045

Meldung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da kein TPM-Chip vorhanden ist.
Detaillierte Beschreibung	Die TXT-Funktion kann nicht aktiviert werden, da kein TPM-Chip vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie ein TPM-Chip-Modul, indem Sie den Installationsvorgang befolgen. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch, oder wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0046

Meldung	Bei dem vorhergehenden Aufruf des TXT SINIT Authenticated Code Module (ACM) wurde ein Problem festgestellt, weil die auf dem TPM-Chip gespeicherten TXT-Informationen möglicherweise beschädigt sind.
Detaillierte Beschreibung	Bei dem vorhergehenden Aufruf des TXT SINIT Authenticated Code Module (ACM) wurde ein Problem festgestellt, weil die auf dem TPM-Chip gespeicherten TXT-Informationen möglicherweise beschädigt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Aktualisieren Sie die BIOS-Firmware. 2) Wechseln Sie zum System-Setup, und klicken Sie auf der Seite „Sicherheit“ unter dem TPM-Befehl auf „Löschen“. Starten Sie das System neu, rufen Sie das System-Setup auf, und klicken Sie auf der Seite „Sicherheit“ unter dem TPM-Befehl auf „Aktivieren“, und aktivieren Sie TXT.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0047

Meldung	Eine oder mehrere Tasten der Tastatur stecken fest und sind nicht funktionsfähig.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere Tasten der Tastatur stecken fest und sind nicht funktionsfähig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Taste nicht in der Tastatur feststeckt, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0048

Meldung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) wird bei diesem Neustart nicht durchgeführt, weil Lifecycle Controller nicht funktionsfähig ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) wird bei diesem Neustart nicht durchgeführt, weil die Lifecycle Controller-Firmware nicht zugreifbar ist oder nicht korrekt ausgeführt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Reparieren Sie Lifecycle Controller unter Verwendung des Aktualisierungspakets. Weitere Informationen finden Sie im Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0049

Meldung	Die nicht-maskierbare Interrupt (NMI) -Schaltfläche kann nicht aktiviert werden, weil entweder die NMI-Taste klemmt oder die iDRAC-Firmware nicht aktualisiert ist.
Detaillierte Beschreibung	Die NMI-Schaltfläche kann nicht aktiviert werden, weil entweder die NMI-Taste klemmt oder die iDRAC-Firmware nicht aktualisiert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Korrigieren Sie die NMI-Taste, falls sie klemmt, oder aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware auf dem System.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0050

Meldung	Die Erfassung von Markeninformationen hat begonnen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Markenänderung wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Arbeitsanmerkungen
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0051

Meldung	Markeninformationen wurden erfolgreich erfasst. Das System wird neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Markeninformationen wurden erfolgreich erfasst. Das System wird neu gestartet. Der Vorgang zur Markenänderung ist abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Arbeitsanmerkungen
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0052

Meldung	Die Markenänderung kann aufgrund der zuvor angezeigten Probleme nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang der Markenänderung kann wegen der auf dem Computerbildschirm identifizierten Gründe nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch, und wiederholen Sie den Vorgang: 1) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. 2) Aktualisieren Sie das System-BIOS. 3) Aktualisieren Sie das OEM-ID-Modul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0053

Meldung	Der Vorgang zur Markenentfernung wurde gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Markenentfernung wurde gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Arbeitsanmerkungen
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0054

Meldung	Die Markenentfernung ist abgeschlossen. Das System wird neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Die Markenentfernung ist abgeschlossen. Das System wird neu gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Arbeitsanmerkungen
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0055

Meldung	Der Vorgang zur Markenentfernung kann wegen dem zuvor angezeigten Problem nicht abgeschlossen werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Markenentfernung kann aus den auf dem Computerbildschirm identifizierten Gründen nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Bildschirmanzeige auf Details des Ausfalls. Wiederholen Sie den Vorgang zur Markenentfernung oder aktualisieren Sie das System-BIOS, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0056

Meldung	Ein PCIe-Fehler ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Der PCIe-Fehler wird während des Einschalt-Selbsttests (Power-on-Self-Test, POST) protokolliert. Der Fehler ist entweder beim derzeitigen oder vorhergehenden POST aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Machen Sie im Systemereignisprotokoll (SEL) das PCIe-Gerät ausfindig, das nicht korrekt funktioniert, und aktualisieren Sie anschließend die Geräte-Firmware.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0057

Meldung	Ein Machine-Check Exception (MCE)-Fehler ist aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Die MCE wird während des Einschalt-Selbsttests (Power-on-Self-Test, POST) protokolliert. Die MCE können während dem aktuellen oder dem vorherigen POST aufgetreten sein.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL) zur Identifizierung der Ereignisquelle der Machine-Check Exception (MCE). Lösen Sie das im SEL identifizierte Problem, das die MCE verursachte. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0058

Meldung	Ein nicht korrigierbarer Speicherfehler ist aufgetreten, weil ein DIMM (Dual Inline Memory Module) nicht funktioniert.
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht korrigierbarer Speicherfehler ist aufgetreten, weil ein DIMM (Dual Inline Memory Module) nicht funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren Sie im Systemereignisprotokoll (SEL) das nicht funktionierende DIMM, und ersetzen Sie es.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0059

Meldung	Die Netzteileinheiten (PSUs) im System stimmen nicht überein.
Detaillierte Beschreibung	Die Netzteileinheiten (PSUs) im System stimmen nicht überein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie die PSU-Typen und stellen Sie sicher, dass sie korrekt aufeinander abgestimmt sind, und wiederholen Sie dann den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0060

Meldung	Die für das System benötigte Strommenge liegt über der Strommenge, die von den Netzteileinheiten (PSUs) geliefert werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Die für das System benötigte Strommenge liegt über der Strommenge, die von den Netzteilen geliefert werden kann. Wenn Sie den Neustart des Systems fortsetzen, wird das System möglicherweise ohne weitere Ankündigung automatisch ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Netzteile und die Systemkonfiguration, und aktualisieren Sie ggf. die Netzteile.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0061

Meldung	Die Anfrage zur Änderung von Attributen wird bearbeitet.
Detaillierte Beschreibung	Die Anforderung zum Ändern eines oder mehrerer Attributs(e) wird bearbeitet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0062

Meldung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich geändert.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0063

Meldung	Das Ändern eines Attributs ist wegen Problemen im Datenblock der Attribut-Konsolenschnittstelle (ACI) nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Ein Attribut kann nicht erfolgreich konfiguriert werden, da es ein Problem im ACI-Datenblock gibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den ACI-Datenblock auf ungültige Konfigurationsdaten und Einstellungen, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0064

Meldung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich konfiguriert. Das System wird neu gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich konfiguriert. Das System wird automatisch neu gestartet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0065

Meldung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich konfiguriert. Das System wird automatisch in 5 Sekunden ausgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Attribute wurden erfolgreich konfiguriert. Das System wird automatisch in 5 Sekunden ausgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Updates
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0066

Meldung	Ein PCIe-Link-Training-Fehler wurde auf *arg1* festgestellt, und der Link wurde deaktiviert. Das System wurde angehalten.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe-Gerät
Detaillierte Beschreibung	Ein PCIe-Linkfehler wurde auf dem in der Meldung identifizierten PCIe-Gerät festgestellt, und der Gerätelink wurde deaktiviert. Das System wurde angehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Schalten Sie die Stromversorgung zum System aus und wieder ein. 2) Aktualisieren Sie die PCIe-Geräte-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0067

Meldung	Ein PCIe-Link-Training-Fehler wurde auf *arg1* festgestellt, und der Gerätelink wurde deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe-Gerät
Detaillierte Beschreibung	Ein PCIe-Linkfehler wurde im in der Meldung identifizierten PCIe-Gerät festgestellt, und der Gerätelink wurde deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Schalten Sie die Stromversorgung zum System aus und wieder ein. 2) Aktualisieren Sie die PCIe-Geräte-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0068

Meldung	Die verwendete Zusatzkartenkonfiguration wird auf diesem Gehäuse nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die verwendete Zusatzkartenkonfiguration wird auf diesem Gehäuse nicht unterstützt. Die Servermodule, die in unterschiedlichen Gehäusen verwendet werden, erfordern möglicherweise Karten mit unterschiedlichen Konfigurationseigenschaften. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass Sie eine unterstützte Zusatzkarte verwenden, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch für das Gehäuse auf der Support-Website.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0069

Meldung	Ein CMOS-Prüfsummenfehler ist aufgetreten. CMOS wird neu initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Ein CMOS-Prüfsummenfehler ist aufgetreten, was zu einer ungültigen BIOS-Konfiguration führt. Die BIOS-Konfiguration wurde auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup auf, und konfigurieren Sie die gewünschten Einstellungen. Speichern Sie die Änderungen und verlassen Sie das Setup, um die Einstellungen zu übernehmen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0070

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare PCIe-Fehler sind auftreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare PCIe-Fehler sind aufgetreten. Daten zu den Fehlern werden während des POST-Vorgangs im SEL protokolliert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Identifizieren Sie das betreffende PCIe-Gerät im Systemereignisprotokoll (SEL), und aktualisieren Sie anschließend dessen Firmware.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0071

Meldung	Eine oder mehrere UEFI-Netzwerkschnittstellen sind nicht verfügbar. Die entsprechenden UEFI-Netzwerkgeräte sind deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere UEFI-Netzwerkschnittstellen sind nicht verfügbar. Die entsprechenden UEFI-Netzwerkgeräte sind deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verbinden Sie die fehlende Netzwerkschnittstellenkarte mit dem System, und aktivieren Sie die UEFI-Netzwerkschnittstelle im System-Setup.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0072

Meldung	Firmware konnte aufgrund der Regel für sicheren Start nicht von *arg1* geladen werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Gerätename

Detaillierte Beschreibung	Wenn die Funktion für sicheren Start aktiviert ist, authentifiziert das System-BIOS jeden UEFI-Treiber anhand der Regel für sicheren Start. Falls ein UEFI-Treiber die Kriterien der Regel nicht erfüllt, wird das System-BIOS diesen UEFI-Treiber nicht laden oder ausführen und zeigt diese Meldung am Ende des POST-Tests an. Die Regel für sicheren Start besteht aus autorisierten und nicht autorisierten X.509-Zertifikaten; signierte Treiber müssen mit einem genehmigten Zertifikat verkettet werden. Anhand der Regel können auch Hash-Werte einzelner UEFI-Treiber-Images autorisiert werden. Die Benutzer können die Funktion für sicheren Start und die zugehörige Regel über das F2-System-Setup > System-BIOS > auf der Seite „Einstellungen“ konfigurieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die Funktion für sicheren Start nicht gewünscht wird, deaktivieren Sie sie unter System-Setup > System-BIOS > auf der Seite „Sicherheitseinstellungen“. Gehen Sie andernfalls wie folgt vor: 1) Stellen Sie sicher, dass die Firmware auf dem fehlerhaften Gerät auf dem neuesten Stand ist. 2) Wenn weitere Ausfälle auftreten, überprüfen Sie die Zusammenfassung der Regel für sicheren Start im System-Setup > System-BIOS > auf der Seite „Sicherheitseinstellungen“. Die Geräte-Firmware muss von einem öffentlichen Schlüssel oder Hash-Wert in der Datenbank der autorisierten Signaturen autorisiert sein. Der öffentliche Schlüssel oder Hash-Wert darf nicht in der Datenbank der untersagten Signaturen enthalten sein.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0073

Meldung	*arg1* kann aufgrund der Regel für sicheren Start (Secure Boot) nicht gestartet werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Startoptionsname
Detaillierte Beschreibung	Wenn die sichere Startfunktion aktiviert ist, werden alle Startoptionen gegen die sichere Startrichtlinie vom System-BIOS authentifiziert. Wenn eine Startoption die Richtlinienkriterien nicht erfüllt, wird das System-BIOS nicht zur Startoption gestartet und zeigt diese Meldung an. Die sichere Startrichtlinie umfasst autorisierte und nicht autorisierte X.509-Zertifikate; signierte Startbilder müssen mit einem autorisierten Zertifikat verkettet sein. Die Richtlinie kann auch Hash-Werte einzelner Startbilder autorisieren. Die Benutzer können die sichere Startfunktion konfigurieren, und die sichere Startrichtlinie auf der Seite System-Setup > Sicherheitseinstellungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die sichere Startfunktion nicht erwünscht ist, deaktivieren Sie sie auf der Seite System-Setup > System-BIOS > Sicherheitseinstellungen. Andernfalls gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Überprüfen Sie die Zusammenfassung der sicheren Startrichtlinie auf der Seite F2 System-Setup > System-BIOS > Sicherheitseinstellungen. Die Startoption muss durch einen öffentlichen Schlüssel oder Hash-Wert in der Datenbank autorisierter Signaturen autorisiert werden. 2) Wenn die Startoption nicht autorisiert aber vertrauenswürdig ist, rufen Sie die Seite System-Setup > System-BIOS > Sicherheitseinstellungen auf, stellen die sichere Startrichtlinie auf 'Benutzerdefiniert' ein und fügen einen Eintrag für die Startoption in der Datenbank autorisierter Signaturen hinzu (System-Setup > System-BIOS > Sicherheitseinstellungen > Benutzerdefinierte Richtlinieneinstellungen > Datenbank autorisierter Signaturen > Datenbankeintrag importieren).
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0074

Meldung	Die Regel für sicheren Start wurde seit dem letzten Systemstart geändert.
Detaillierte Beschreibung	Das System-BIOS protokolliert diese Meldung, nachdem es eine Änderung an den Regeleinstellungen für sicheren Start erkannt hat. Eine solche Änderung kann durch eine Benutzerkonfiguration oder eine Aktualisierung des System-BIOS bedingt sein. Änderungen an den folgenden Einstellungen lösen diese Meldung aus: 1) Sicherer Start (Aktiviren/Deaktivieren) 2) Regel für sicheren Start (Standard/benutzerdefiniert) 3) Plattform-Schlüssel 4) Schlüsseltausch-Schlüssel 5) Datenbank der autorisierten Signaturen (db) 6) Datenbank der untersagten Signaturen (dbx).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Regeln für sicheren Start im System-Setup > System-BIOS > auf der Seite „Sicherheitseinstellungen". Wenn die Regeländerungen erwartet waren, ist keine Maßnahme erforderlich. Andernfalls können Sie die Regeln für sicheren Start nach Bedarf anpassen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0075

Meldung	Untergeordnete Netzwerkkarte 1 wird nicht erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Die untergeordnete Netzwerkkarte 1 wird nicht erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine neue Netzwerktochterkarte auf dem System.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0076

Meldung	Ein oder mehrere CMC-Fehler (Corrected Machine Check) sind aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Es sind ein oder mehrere CMC-Fehler (Corrected Machine Check) aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die CMC-Fehler (Corrected Machine Check) im Systemereignisprotokoll (SEL). Beheben Sie das im SEL aufgeführte Problem, das den oder die CMC-Fehler verursacht hat.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0077

Meldung	Ein oder mehrere PCIe-Gerätefehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere PCIe-Gerätefehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL), um die PCIe-Geräte mit Fehlern zu identifizieren, und aktualisieren Sie anschließend deren Firmware.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0078

Meldung	Ein oder mehrere Machine Check-Fehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Machine Check-Fehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie im Systemereignisprotokoll (SEL) die Ursache für den oder die Machine-Check-Fehler, und beheben Sie sie.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0079

Meldung	Ein oder mehrere nicht korrigierbare Speicherfehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere nicht korrigierbare Speicherfehler sind beim letzten Systemstart aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL), um die nicht funktionierenden DIMM zu identifizieren, und ersetzen Sie dann das DIMM.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0080

Meldung	PCIe-Link-Taktrate nicht optimal für *arg1*. Erwartete Link-Taktrate: Gen *arg2*, tatsächliche Link-Taktrate: Gen *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** **=** PCIe-Gerät • ***arg2*** **=** Generation • ***arg3*** **=** Generation
Detaillierte Beschreibung	Die PCIe Link-Taktrate für das identifizierte PCIe-Gerät ist nicht optimal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Schalten Sie die Stromversorgung zum System aus und wieder ein. 2) Aktualisieren Sie die PCIe-Geräte-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0081

Meldung	Die Speichergröße hat sich seit dem letzten Systemstart geändert.
Detaillierte Beschreibung	Die Speichergröße hat sich seit dem letzten Systemstart geändert. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, sofern Speicher hinzugefügt oder entfernt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn die Änderung erwartet war, ist keine Maßnahme erforderlich. Andernfalls überprüfen Sie die Bestückung der DIMMs in den System- und Speichereinstellungen im System-Setup auf etwaige Änderungen an der Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0082

Meldung	Das System wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung des Watchdog-Zeitgebers zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Das System wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung des Watchdog-Zeitgebers zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie anhand des Systemereignisprotokolls (SEL) oder der Absturzsicherungen des Betriebssystems, welches Gerät ursächlich für die Zurücksetzung des Watchdog-Zeitgebers war. Aktualisieren Sie die Firmware oder den Treiber für das identifizierte Gerät.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0083

Meldung	Ein oder mehrere PCI-Systemfehler (SERR) sind aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere PCI-Systemfehler (SERR) sind aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL) zur Identifizierung des PCI-Gerätes, das den Systemfehler verursachte. Aktualisieren Sie die Firmware des identifizierten Geräts. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0084

Meldung	Ein oder mehrere PCI-Paritätsfehler (PERR) sind aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere PCI-Paritätsfehler (PERR) sind aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL) zur Identifizierung des PCI-Gerätes, das den PERR-Fehler verursacht hat. Aktualisieren Sie die Firmware des identifizierten Geräts. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0085

Meldung	Ein oder mehrere Chipsatz-Fehler sind aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Chipsatz-Fehler sind aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Systemereignisprotokoll (SEL), um den Chipsatz-Fehler zu identifizieren. Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Schalten Sie die Stromversorgung zum System aus und wieder ein. 2) Aktualisieren Sie die PCIe-Geräte-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0086

Meldung	Nicht unterstütztes SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) in RDIMM-Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	In dem in der Meldung angegebenen RDIMM-Speichersteckplatz ist ein nicht unterstütztes SODIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte SODIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz, und ersetzen Sie es durch ein unterstütztes Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0087

Meldung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit 4-GB-Technologie ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul der 4-GB-Technologie ist im in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz und ersetzen Sie es mit einem unterstützten Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0088

Meldung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit 8-GB-Technologie ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit 8-GB-Technologie ist in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz und ersetzen Sie es mit einem unterstützten Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0089

Meldung	Ein DIMM mit einer inkompatiblen x16-Datenbusbreite ist in Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	• ***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht kompatibles DIMM-Modul mit einer x16-Datenbusbreite ist im in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz und ersetzen Sie es mit einem unterstützten Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0090

Meldung	Ein DIMM-Modul mit einer inkompatiblen Anzahl von Ranks ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein DIMM-Modul mit einer inkompatiblen Anzahl von Ranks ist in dem in der Meldung angegebenen Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz und ersetzen Sie es mit einem unterstützten Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0091

Meldung	Ein Quad-Rank-DIMM (QR) ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert. QR-DIMMs sollten im ersten DIMM-Steckplatz in einem Kanal installiert werden, falls nur ein QR-Modul im Kanal vorhanden ist. QR-DIMMs können nicht im dritten Steckplatz des Kanals installiert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Quad-Rank-DIMM (QR) ist im Speichersteckplatz, der in der Meldung identifiziert wurde, installiert. QR DIMMs sollten im ersten DIMM-Steckplatz in einem Kanal installiert werden, falls nur ein QR-Modul im Kanal vorhanden ist. QR-DIMMs können nicht im dritten Steckplatz des Kanals installiert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie das QR-DIMM-Modul im richtigen Kanal. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0092

Meldung	Die Anzahl der DIMM-Ranks überschreitet die maximal zulässige Anzahl der Ranks pro Kanal.
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der DIMM-Ranks überschreitet die maximal zulässige Anzahl der Ranks pro Kanal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Gesamtzahl der Ranks in jedem Kanal, um sicherzustellen, dass sie nicht über die zulässige Obergrenze hinausgeht. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0093

Meldung	Das im Speichersteckplatz *arg1* installierte DIMM erfüllt die Mindestanforderung für die unterstützte Frequenz nicht.
Argumente	• ***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Das DIMM, das im Speichersteckplatz installiert und in der Meldung identifiziert ist, erfüllt die Mindestanforderungen für unterstützte Frequenz nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie alle nicht unterstützten DIMM-Module vom System. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0094

Meldung	Nicht unterstütztes Nicht-ECC-Speichermodul in Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	In dem in der Meldung angegebenen Speichersteckplatz ist ein nicht unterstütztes Nicht-ECC-Speichermodul installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie alle Nicht-ECC-DIMMs, und ersetzen Sie sie durch ECC-DIMMs. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0095

Meldung	Ein DIMM mit nicht unterstützter Spannung ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein DIMM mit nicht unterstützter Spannung ist im in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul und ersetzen Sie es mit einem DIMM mit unterstützter Spannung. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0096

Meldung	Erweiterter ECC-Speicher-Betriebsmodus kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Systemkonfiguration den erweiterten ECC-Modus nicht unterstützt.

Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte ECC-Speicher-Betriebsmodus kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Systemkonfiguration den erweiterten ECC-Modus nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Systemkonfiguration, um sicherzustellen, dass der erweiterte ECC-Speicher-Betriebsmodus unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0097

Meldung	Der erweiterte ECC-Speicherbetriebsmodus kann wegen Nichtübereinstimmungen in den DIMM-Channel-Konfigurationen nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte ECC-Speicherbetriebsmodus kann wegen Nichtübereinstimmungen in den DIMM-Kanalkonfigurationen nicht aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass identische Speichermodule in den entsprechenden Steckplätzen von Kanal-Paaren bestückt sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration

Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0098

Meldung	Der integrierte Selbsttest (BIST) hat mindestens einen Fehler auf dem DIMM in Speichersteckplatz *arg1* festgestellt. Das DIMM wurde daher deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Der integrierte Selbsttest (BIST) hat mindestens einen Fehler auf dem DIMM in Speichersteckplatz <Steckplatznummer> festgestellt. Das DIMM wurde daher deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das in der Meldung angegebene DIMM. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0099

Meldung	Die Funktion der Speicherspiegelung kann nicht aktiviert werden, da die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die Funktion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion der Speicherspiegelung kann nicht aktiviert werden, da die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardware-Konfiguration, um sicherzustellen, dass die Speicherspiegelungsfunktion unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0100

Meldung	Speicher-Datenspiegelung kann nicht aktiviert werden, weil unterschiedliche DIMM-Kanal-Konfigurationen vorliegen.
Detaillierte Beschreibung	Speicher-Datenspiegelung kann nicht aktiviert werden, weil unterschiedliche DIMM-Kanal-Konfigurationen vorliegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass identische Speichermodule in den entsprechenden Steckplätzen von Kanal-Paaren bestückt sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0101

Meldung	Die gesamte installierte Speichergröße hat den Grenzwert überschritten.
Detaillierte Beschreibung	Die gesamte installierte Speichergröße hat die von der Plattform unterstützte Menge überschritten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie die Speichermodule aus dem System zur Reduzierung der insgesamt installierten Speichergröße. Weitere Informationen zur Beschränkung des installierten Arbeitsspeichers finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0102

Meldung	Die Speicherredundanzfunktion kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration diese Funktion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Speicherredundanzfunktion kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration diese Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass die Speicherredundanzfunktion unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0103

Meldung	Ein oder mehrere Speicherinitialisierungsfehler sind in Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Fehler bei der Speicherinitialisierung sind auf dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie das fehlerhafte Speichermodul, das in der Meldung identifiziert ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0104

Meldung	Das DIMM-Modul in Steckplatz *arg1* ist im DIMM-Kanal nicht in der richtigen Reihenfolge bestückt.

Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Das DIMM-Modul in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz ist im Kanal nicht in der richtigen Reihenfolge bestückt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie die DIMM-Module der Reihe nach, ohne Steckplätze im Kanal zu überspringen. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0105

Meldung	Die Funktion Cluster on Die (COD) kann aufgrund einer nicht unterstützten Speicherkonfiguration nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion Cluster on Die (COD) kann aufgrund einer nicht unterstützten Speicherkonfiguration nicht aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle Speicherkanäle des Systems mit mindestens einem DIMM pro Kanal ausgestattet sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0106

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Trainingsfehler sind im Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Trainingsfehler sind in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0107

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der Lese-DQ/DQS-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0108

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der Lesen/Empfangen/Aktivieren-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0109

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind auf dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der Schreib-Leveling-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0110

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der Schreib DQ/DQS-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0111

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind auf dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während des Speichertests aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0112

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der LRDIMM-Schnittstellen-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0113

Meldung	Die Funktion des belastbaren Speichers (Fault Resilient Memory, FRM) kann nicht aktiviert werden, da die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die Funktion nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion des belastbaren Speichers (Fault Resilient Memory, FRM) kann nicht aktiviert werden, da die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die Funktion nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardware-Konfiguration, um sicherzustellen, dass die Speicherspiegelungsfunktion unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0114

Meldung	Die Funktion des belastbaren Speichers (Fault Resilient Memory, FRM) kann wegen nicht übereinstimmender DIMM-Kanal-Konfigurationen nicht aktiviert werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Betriebsmodus für den belastbaren Speicher (Fault Resilient Memory, FRM) kann wegen nicht übereinstimmender DIMM-Kanal-Konfigurationen nicht aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass identische Speichermodule in den entsprechenden Steckplätzen von Kanal-Paaren bestückt sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0115

Meldung	Die Verwaltungs-Engine-Firmware hat sich von einem oder mehreren korrigierbaren Fehlern erholt.
Detaillierte Beschreibung	Das BIOS hat den Management-Engine wiederhergestellt, nachdem dieser über die HECI-Schnittstelle unempfänglich wurde. Die Leistung wird nicht beeinträchtigt, und der Management-Engine funktioniert normal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Management-Engine funktioniert jetzt normal. Keine Antwortmaßnahmen erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0116

Meldung	Ein oder mehrere Starttreiber haben Probleme gemeldet.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Starttreiber haben Probleme über das UEFI-Treiber-Funktionszustandsprotokoll gemeldet.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Menü mit dem Treiberfunktionszustand im Startmanager auf weitere Details.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0117

Meldung	Die Kartenidentifikationssignatur ist auf der IDSDM-SD-Karte 1 (Internal Dual Secure Digital Module) nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die Kartenidentifikationssignatur ist auf der IDSDM-SD-Karte 1 (Internal Dual Secure Digital Module) nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Überprüfen Sie das IDSDM oder den SD-Kartendatenträger. 2) Legen Sie den SD-Kartendatenträger neu ein oder ersetzen Sie ihn. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0118

Meldung	Die Kartenidentifikationssignatur ist auf der IDSDM-SD-Karte 2 (Internal Dual Secure Digital Module) nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die Kartenidentifikationssignatur ist auf der IDSDM-SD-Karte 2 (Internal Dual Secure Digital Module) nicht vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus: 1) Überprüfen Sie das IDSDM oder den SD-Kartendatenträger. 2) Legen Sie den SD-Kartendatenträger neu ein oder ersetzen Sie ihn. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0119

Meldung	Die RAID-Redundanz des internen doppelt sicheren Digitalmoduls (IDSDM, Internal Dual Secure Digital Module) ist nicht mehr gegeben.
Detaillierte Beschreibung	Die RAID-Redundanz des internen doppelt sicheren Digitalmoduls (IDSDM, Internal Dual Secure Digital Module) ist nicht mehr gegeben. Das System-BIOS sollte den Benutzer eigentlich zur Durchführung eines Neuerstellungsvorgangs aufgefordert haben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine weiteren Antwortmaßnahmen sind erforderlich, wenn Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für den Wiederherstellungsvorgang befolgt haben.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0120

Meldung	Beide IDSDM-SD-Kartendatenträger fehlen oder reagieren nicht.
Detaillierte Beschreibung	Beide IDSDM-SD-Kartendatenträger fehlen oder reagieren nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass beide SD-Kartendatenträger ordnungsgemäß installiert sind, und versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die SD-Kartenmedien.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0121

Meldung	Die primäre SD-Karte fehlt, reagiert nicht oder befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Die primäre SD-Karte fehlt, reagiert nicht oder befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Installieren Sie einen SD-Kartendatenträger in das primäre SD-Kartenlesegerät. 2) Setzen Sie die SD-Kartendatenträger neu ein, oder ersetzen Sie sie. 3) Wenn der schreibgeschützte Modus erwartet wird, ist keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0122

Meldung	Die sekundäre SD-Karte fehlt, reagiert nicht oder befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Die sekundäre SD-Karte fehlt, reagiert nicht oder befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Installieren Sie einen SD-Kartendatenträger in das primäre SD-Kartenlesegerät. 2) Setzen Sie die SD-Kartendatenträger neu ein, oder ersetzen Sie sie. 3) Wenn der schreibgeschützte Modus erwartet wird, ist keine Antwortmaßnahme erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0123

Meldung	Die sekundäre SD-Karte wurde jetzt zur primären SD-Karte.
Detaillierte Beschreibung	Die sekundäre SD-Karte wurde jetzt zur primären SD-Karte.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Bildschirmanzeige oder das Lifecycle-Protokoll auf vorherige Nachrichten. Wenn der Tausch der Karten vorgesehen war, ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0124

Meldung	Die Größe und Geschwindigkeit der sekundären SD-Karte entsprechen nicht der Größe und Geschwindigkeit der primären SD-Karte.
Detaillierte Beschreibung	Die Größe und Geschwindigkeit der primären und der sekundären SD-Karte stimmen nicht überein. Die Größe und Geschwindigkeit der sekundären SD-Karte müssen mindestens der Größe und Geschwindigkeit der primären SD-Karte entsprechen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die sekundäre SD-Karte durch eine andere mit gleicher oder höherer Kapazität und Geschwindigkeit als die primäre SD-Karte.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0125

Meldung	Der Image-Neuerstellungsvorgang für das interne doppelt sichere Digitalmodul (IDSDM) konnte aufgrund von Problemen nicht fertiggestellt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Image-Neuerstellungsvorgang für das interne doppelt sichere Digitalmodul (IDSDM) konnte aufgrund von Problemen nicht fertiggestellt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Setzen Sie die SD-Kartendatenträger neu ein, oder ersetzen Sie sie. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0126

Meldung	Die primäre SD-Karte befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Die primäre SD-Karte befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme ist erforderlich, wenn dies absichtlich ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0127

Meldung	Die sekundäre SD-Karte befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Die sekundäre SD-Karte ist schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme ist erforderlich, wenn dies absichtlich ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0128

Meldung	Sowohl die primäre als auch die sekundäre SD-Karte befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Sowohl die primäre als auch die sekundäre SD-Karte befindet sich im schreibgeschützten Modus.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme ist erforderlich, wenn dies absichtlich ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0129

Meldung	Auf dem internen doppelt sicheren Digitalmodul (IDSDM) ist ein unbekannter Fehler aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Auf dem internen doppelt sicheren Digitalmodul (IDSDM) ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Dies kann daran liegen, dass neue Fehlercodes seitens der IDSDM-Firmware und des System-BIOS empfangen werden, oder dass die iDRAC-Firmware aktualisiert werden muss, damit eine korrekte Verarbeitung möglich ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Aktualisieren Sie das System-BIOS. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. 3) Setzen Sie die SD-Kartendatenträger neu ein, oder ersetzen Sie sie. Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0130

Meldung	Die Systemzeit und das Datum sind ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Systemzeit und das Datum sind ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Rufen Sie das System-Setup auf, um die aktuelle Uhrzeit und das Datum einzustellen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0131

Meldung	Ein oder mehrere Options-ROMs können nicht geladen werden, weil nicht genügend Schattenspeicher zur Verfügung steht.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Options-ROMs können nicht geladen werden, weil nicht genügend Schattenspeicher zur Verfügung steht. Der Options-ROM-Schattenspeicher befindet sich zwischen C0000h und F0000h.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Entfernen Sie nicht verwendete PCIe-Karten, um Options-ROM-Speicherplatz freizugeben. 2) Deaktivieren Sie nicht verwendete Startprotokollinstanzen (wie PXE, iSCSI usw.) aus der betreffenden PCIe-Karten-Options-ROM-Konfiguration. 3) Falls möglich, installieren Sie das Betriebssystem im UEFI-Startmodus, und führen Sie es in dem Modus aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0132

Meldung	Ein oder mehrere Options-ROMs können nicht geladen werden, weil nicht genügend Basisspeicher zur Verfügung steht.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Options-ROMs können nicht geladen werden, weil nicht genügend Basisspeicher zur Verfügung steht. Als Basisspeicher gilt Speicher unterhalb von 640 KB.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Entfernen Sie nicht verwendete PCIe-Karten, um Options-ROM-Speicherplatz freizugeben. 2) Deaktivieren Sie nicht verwendete Startprotokollinstanzen (wie PXE, iSCSI usw.) aus der betreffenden PCIe-Karten-Options-ROM-Konfiguration. 3) Falls möglich,

	installieren Sie das Betriebssystem im UEFI-Startmodus, und führen Sie es in dem Modus aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0133

Meldung	PXE-Start kann nicht durchgeführt werden, weil die VLAN-Einstellungen im Konflikt mit den Einstellungen des iSCSI-Geräts stehen.
Detaillierte Beschreibung	PXE-Start kann nicht durchgeführt werden, weil die VLAN-Einstellungen im Konflikt mit den Einstellungen des iSCSI-Geräts stehen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Rufen Sie das System-Setup auf, und ändern Sie die VLAN-Konfiguration so, dass sie der des PXE-Geräts entspricht. Es müssen beide Geräte entweder für VLAN aktiviert oder deaktiviert sein. 2) Ändern Sie die Schnittstelleneinstellung des PXE-Geräts so, dass eine andere NIC-Schnittstelle verwendet wird, als die, die bereits vom iSCSI-Gerät verwendet wird.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0134

Meldung	Einem oder mehreren PCIe-Geräten können keine MMIO-Ressourcen (Memory Mapped Input Output) zugewiesen werden, weil nicht genügend MMIO-Speicher verfügbar ist.
Detaillierte Beschreibung	Einem oder mehreren PCIe-Geräten können keine MMIO-Ressourcen (Memory Mapped Input Output) zugewiesen werden, weil nicht genügend MMIO-Speicher verfügbar ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Entfernen von nicht verwendete PCIe-Karten, um MMIO-Speicherplatz freizugeben. 2) Wechseln Sie zum System-Setup-Programm, und aktivieren Sie die Option für MMIO über 4 GB.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0135

Meldung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Dies ist durch Probleme beim Anhängen von LC-Partitionen bedingt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0136

Meldung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Dieses Problem ist durch fehlende LC-Partitionen bedingt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0137

Meldung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Dieses Problem ist durch fehlende LC-Dateien bedingt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0138

Meldung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil die Lifecycle Controller (LC)-Firmware eine angeforderte Aufgabe oder Funktion nicht durchführen konnte.
Detaillierte Beschreibung	Die Systembestandsaufnahme bei Neustart (CSIOR-Funktion) kann nicht ausgeführt werden, weil die Lifecycle Controller (LC)-Firmware eine angeforderte Aufgabe oder Funktion nicht durchführen konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0139

Meldung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.
Detaillierte Beschreibung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Diese Situation ist durch Probleme beim Anhängen von LC-Partitionen bedingt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0140

Meldung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.

Detaillierte Beschreibung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Diese Situation ist durch fehlende LC-Partitionen bedingt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0141

Meldung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist.
Detaillierte Beschreibung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil kein Zugriff auf die Lifecycle Controller (LC)-Firmware möglich ist. Diese Situation ist durch fehlende LC-Dateien bedingt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0142

Meldung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil die Lifecycle Controller (LC)-Firmware eine angeforderte Aufgabe oder Funktion nicht durchführen konnte.
Detaillierte Beschreibung	Der System-Service-Modus (SSM) kann nicht aktiviert werden, weil die Lifecycle Controller (LC)-Firmware eine angeforderte Aufgabe oder Funktion nicht durchführen konnte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0143

Meldung	Ein oder mehrere installierte Prozessoren werden nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere installierte Prozessoren werden nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie den oder die Prozessoren durch unterstützte Prozessoren. Weitere Informationen zu den unterstützten Prozessoren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0144

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatz-ID
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Fehler sind an dem in der Meldung angegebenen Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler tritt während der Identifizierung des Speichermodultyps oder der Feststellung der Speichergröße auf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Stromversorgung zum System, setzen Sie das DIMM-Modul neu ein, stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0145

Meldung	Das TPM (Modul Vertrauenswürdige Plattform), das auf diesem System installiert ist, wird nicht unterstützt.
Detaillierte Beschreibung	Das TPM (Modul Vertrauenswürdige Plattform), das auf diesem System installiert ist, wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Aktualisieren Sie die BIOS-Firmware. 2) Ersetzen Sie das TPM durch ein unterstütztes Modul. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0146

Meldung	Der Gehäusetyp kann nicht über iDRAC oder CMC überprüft werden. Die Systemkonfiguration ist daher möglicherweise nicht korrekt.
Detaillierte Beschreibung	Der Gehäusetyp kann nicht über iDRAC oder CMC überprüft werden. Die Systemkonfiguration ist daher möglicherweise nicht korrekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Starten Sie das System neu. 2) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware, und starten Sie dann das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0147

Meldung	Die Systemhardware oder Kabelkonfiguration ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Systemhardware oder Kabelkonfiguration ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Gehen Sie folgendermaßen vor: 1) Stellen Sie sicher, dass Systemkabel, Riser-Karten und CPU-Konfiguration korrekt installiert sind. 2) Setzen Sie alle PCIe-Riser-Karten neu ein, und schließen Sie die Kabel neu an. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0148

Meldung	Das SAS-Kabel *arg1* für die primäre SAS-Erweiterungstochterkarte fehlt oder ist nicht korrekt konfiguriert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Kennzeichnungsnummer

Detaillierte Beschreibung	Das SAS-Kabel für die primäre SAS-Erweiterungstochterkarte fehlt oder ist nicht korrekt konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0149

Meldung	Der PERC-Speicheradapter am Standort *arg1* wird von der installierten Speicher-Rückwandplatine nicht unterstützt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Standort des Geräts
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung angegebene PERC-Speicheradapter wird von der installierten Speicher-Rückwandplatine nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen kompatiblen Speicheradapter. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0150

Meldung	Das System hat eine Speicher-Rückwandplatine erkannt, die von diesem System oder dieser Konfiguration nicht unterstützt wird. Die Rückwandplatinen-Funktionalität ist möglicherweise herabgesetzt oder deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das System hat eine Speicher-Rückwandplatine erkannt, die von diesem System oder dieser Konfiguration nicht unterstützt wird. Die Rückwandplatinen-Funktionalität ist möglicherweise herabgesetzt oder deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie eine unterstützte Rückwandplatine. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0151

Meldung	Ein PERC-Adapter ist in *arg1* installiert, aber der interne Speichersteckplatz ist leer. Diese Konfiguration wird nicht unterstützt.
Argumente	• ***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Es ist zwar ein PERC-Adapter in dem in der Meldung angegebenen Steckplatz installiert, aber der interne Speichersteckplatz ist leer. Diese Konfiguration wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie einen kompatiblen Speicheradapter in den internen Steckplatz. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0152

Meldung	Dieses BIOS ist nur für Testzwecke bestimmt.
Detaillierte Beschreibung	Dies ist ein Test-BIOS, das nicht in Produktionsumgebungen verwendet werden darf.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie dieses BIOS nicht in einer Produktionsumgebung.
Kategorie	Arbeitsanmerkungen
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0153

Meldung	Die DPAT-Enterprise-Lizenz (Dell Processor Acceleration Technology) wurde nicht gefunden. Die zugehörigen DPAT-BIOS-Einstellungen gehen verloren, wenn die Lizenz bei drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden wird.
Detaillierte Beschreibung	Die DPAT-Enterprise-Lizenz 2.0 (Dell Processor Acceleration Technology) wurde nicht gefunden. Die zugehörigen DPAT 2.0-BIOS-Einstellungen gehen verloren, wenn die Lizenz bei drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Laden Sie die Lizenz neu. 2) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 3) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0154

Meldung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die Dell Controlled Turbo BIOS-Setup-Konfiguration wird aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die Dell Controlled Turbo BIOS-Setup-Konfiguration wird aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Fehlen der Lizenz erwartet war, ist keine Maßnahme erforderlich. Andernfalls führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Laden Sie die Lizenz neu. 2) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 3) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0155

Meldung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die BIOS-Setup-Konfiguration für die Anzahl der Kerne pro Prozessor wird aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die BIOS-Setup-Konfiguration für die Anzahl der Kerne pro Prozessor wird aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Fehlen der Lizenz erwartet war, ist keine Maßnahme erforderlich. Andernfalls führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Laden Sie die Lizenz neu. 2) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 3) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0156

Meldung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die Setup-Optionen für die Anzahl der Kerne pro Prozessor sowie für das Dell Controlled Turbo BIOS werden aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Die Dell Processor Acceleration Technology (DPAT)-Enterprise-Lizenz wurde auch nach drei aufeinanderfolgenden Neustarts nicht gefunden. Die Setup-Optionen für die Anzahl der Kerne pro Prozessor sowie für das Dell Controlled Turbo BIOS werden aufgrund der nicht vorhandenen Lizenz auf die Standardwerte zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn das Fehlen der Lizenz erwartet war, ist keine Maßnahme erforderlich. Andernfalls führen Sie eine der folgenden Maßnahmen durch: 1) Laden Sie die Lizenz neu. 2) Trennen Sie die Stromversorgung zum System, warten Sie 30 Sekunden, und schließen Sie sie wieder an. Schalten Sie das System ein. 3) Aktualisieren Sie die iDRAC-Firmware.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0157

Meldung	Die iDRAC-Aufforderung zum Zurücksetzen der BIOS-Standardeinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Aufforderung zum Zurücksetzen der BIOS-Standardeinstellungen wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Arbeitsanmerkungen
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0158

Meldung	iDRAC-Aufforderung zum Zurücksetzen des BIOS auf die Standardeinstellungen kann nicht umgesetzt werden.
Detaillierte Beschreibung	Die iDRAC-Aufforderung zum Zurücksetzen des BIOS auf die Standardeinstellungen kann nicht umgesetzt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie das System neu, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0159

Meldung	Ein UDIMM-Speicher (Unsupported Unregistered Dual In-line Memory Module) ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer

Detaillierte Beschreibung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit 4-GB-Technologie ist in dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz und ersetzen Sie es mit einem unterstützten Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0160

Meldung	Die Anzahl der DIMM-Ranks überschreitet die maximal zulässige Anzahl der Ranks pro Kanal in den Speichersteckplätzen *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der DIMM-Ranks überschreitet die maximal zulässige Anzahl der Ranks pro Kanal.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Gesamtzahl der Ranks im Kanal, um sicherzustellen, dass sie nicht über die zulässige Obergrenze hinausgeht. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0161

Meldung	Eine nicht unterstützte DIMM-Bestückung wurde in den Speichersteckplätzen *arg1* erkannt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Eine nicht unterstützte DIMM-Bestückung wurde in den in der Meldung angegebenen Speichersteckplätzen festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie alle nicht unterstützten DIMM-Module vom System. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0162

Meldung	Eine Konfiguration mit 3 DIMMs pro Kanal (3 DPC) wurde auf einem 2-DPC-Speicherpuffer erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde eine Inkompatibilität zwischen einem installierten Speicherpuffer und der nachgelagerten DDR-Kanal-Konzeption festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Kontaktieren Sie Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0163

Meldung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit weniger als 2-GB-Technologie ist im Speichersteckplatz *arg1* installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein nicht unterstütztes DIMM-Modul mit weniger als 2-GB-Technologie ist in dem in der Meldung angegebenen Speichersteckplatz installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Entfernen Sie das nicht unterstützte DIMM-Modul aus dem identifizierten Speichersteckplatz und ersetzen Sie es mit einem unterstützten Modul. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0164

Meldung	Erweiterter ECC-Speicher-Betriebsmodus kann nicht aktiviert werden, weil nicht übereinstimmende DIMM-Kanal-Konfigurationen an den Speichersteckplätzen *arg1* vorhanden sind.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Der erweiterte ECC-Speicherbetriebsmodus kann wegen Nichtübereinstimmungen in den DIMM-Kanalkonfigurationen nicht aktiviert werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass identische Speichermodule in den entsprechenden Steckplätzen von Kanal-Paaren bestückt sind. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0165

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil die zulässige Anzahl der SAD-Regeln (System Address Decode) während der Speicherinitialisierung überschritten wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0166

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil die zulässige Anzahl der TAD-Regeln (Target Address Decode) während der Speicherinitialisierung überschritten wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0167

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil die zulässige Anzahl der RIR-Regeln (Rank Interleave Register) während der Speicherinitialisierung überschritten wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0168

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil ein negatives TAD-Offset (Target Address Decode) während der Speicherinitialisierung berechnet wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0169

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil wenig Speicher (z. B. Speicher unterhalb der 4-GB-Grenze) während der Speicherinitialisierung nicht gleichmäßig auf die Prozessorsockel verteilt werden kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0170

Meldung	Speicher-Interleaving auf den DIMM-Modulen in den Speichersteckplätzen *arg1* kann nicht konfiguriert werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Es konnte kein Speicher-Interleaving durchgeführt werden, weil während der Speicherinitialisierung versucht wurde, gleichzeitig einen nicht kompatiblen A7-Modus und 3-Wege-TAD-Interleaving zu konfigurieren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass Interleaving unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0171

Meldung	Ein DIMM-Modul mit zwei Ranks ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit einem Rank installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein DIMM-Modul mit zwei Ranks muss im Kanal stets vor einem DIMM-Modul mit einem Rank installiert werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0172

Meldung	Ein DIMM-Modul mit vier Ranks ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit einem Rank installiert.
Argumente	• ***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein DIMM-Modul mit vier Ranks muss im Kanal stets vor einem DIMM-Modul mit einem Rank installiert werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0173

Meldung	Ein DIMM-Modul mit vier Ranks ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit zwei Ranks installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ein DIMM-Modul mit vier Ranks muss im Kanal stets vor einem DIMM-Modul mit zwei Ranks installiert werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0174

Meldung	Ein DIMM-Modul mit vier Ranks ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit acht Ranks installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	DIMM-Module mit vier bzw. acht Ranks können auf einem Kanal nicht gemischt verwendet werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0175

Meldung	Ein DIMM-Modul mit acht Ranks ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit vier Ranks installiert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	DIMM-Module mit vier bzw. acht Ranks können auf einem Kanal nicht gemischt verwendet werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0176

Meldung	Mehrere DIMM-Module mit vier Ranks sind auf einem DDR-Kanal installiert. Siehe DIMM-Module an den Speichersteckplätzen *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	An den angegebenen DIMM-Steckplätzen wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es kann nur ein DIMM-Modul mit vier Ranks auf einem Kanal installiert werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0177

Meldung	Ein DIMM-Modul ist am Speichersteckplatz *arg1* nach einem DIMM-Modul mit vier Ranks installiert.

Argumente	• ***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Am angegebenen DIMM-Steckplatz wurde eine fehlerhafte Speicherbestückung festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es kann nur ein DIMM-Modul mit vier Ranks auf einem Kanal installiert werden. Installieren Sie die Speichermodule in einer unterstützten Konfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0178

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** = Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind an dem in der Meldung angegebenen Speichersteckplatz aufgetreten. Es wurde ein korrigierter Lese-DQ/DQS-Fehler erkannt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn der korrigierbare Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0179

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Es wurde ein korrigierter Lesen/Empfangen/Aktivieren-Fehler erkannt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn der korrigierbare Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0180

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind an dem in der Meldung angegebenen Speichersteckplatz aufgetreten. Es wurde ein korrigierter Schreib-/Nivellierfehler erkannt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn der korrigierbare Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0181

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind an dem in der Meldung angegebenen Speichersteckplatz aufgetreten. Es wurde ein korrigierter Schreib-DQ/DQS-Fehler erkannt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn der korrigierbare Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0182

Meldung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere korrigierbare Speicher-Trainingsfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Es wurde ein korrigierter Early Vref Centering-Fehler erkannt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn der korrigierbare Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0183

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der Early Vref Centering-Initialisierung aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem

	weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0184

Meldung	Ein oder mehrere Fehler sind am Speichersteckplatz *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummer
Detaillierte Beschreibung	Ein oder mehrere Speicherfehler sind an dem in der Meldung identifizierten Speichersteckplatz aufgetreten. Der Fehler ist während der LR-DIMM-Puffer-Initialisierung aufgetreten (LR, Load Reduced, lastreduziert).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0185

Meldung	LR-DIMM-Trainingsfehler (an lastreduzierten DIMMs) sind am Speicher-Riser *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der Speicherinitialisierung wurde ein Fehler bei der Initialisierung des LR-DIMM-Puffers (Load-Reduced (lastreduziertes) DIMM) festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0186

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Gleichstrom-Erkennungsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0187

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** = Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Uhr-Erkennungsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0188

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Host-Impedanzphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0189

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der DQS-DCC-Phase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0190

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Clock DCC-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0191

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der VCK-Referenzuhrphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0192

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.

Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Uhrausrichtungsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0193

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Grobbefehl-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0194

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Feinbefehl-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand

Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0195

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Lese-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0196

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Fehler-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0197

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Groblese-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0198

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Feinlese-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0199

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Feinschreib-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0200

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Grobschreib-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0201

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Schreib-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0202

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) ist in der Phase der Funktionszustandsüberprüfung ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0203

Meldung	Während der SMI-Initialisierung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* wurde ein fehlerhafter Speicherpuffer erkannt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	An dem in der Meldung angegebenen Speicher-Riser wurde ein fehlerhafter Speicherpuffer erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das in der Meldung angegebene fehlerhafte Speichermodul.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0204

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Clock - FIFO-Reset" ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0205

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Command Clock - Gruppe 0“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0206

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Command Clock - Gruppe 1“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0207

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Command Clock - Gruppe 2" ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0208

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Command Clock - Alle Gruppen“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0209

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Transmit Buffer Per Bit Deskew-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0210

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Receive Buffer Vref-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0211

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Transmit Buffer Vref-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0212

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der frühen Befehlstrainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0213

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Basis-Lese-DQ/DQS-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0214

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Basic Receive Enable-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0215

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Basic Write Level-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0216

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der späten Befehlstrainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0217

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Basis-Schreib-DQ/DQS-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0218

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Write Timing Centering 2D-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0219

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Read Timing Centering 2D-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0220

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Write Voltage-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0221

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Read Voltage-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0222

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Round Trip-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0223

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Receive Buffer Per Bit Deskew-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0224

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Transmit Buffer Per Bit Deskew-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0225

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der DDR4 LR-DIMM Receive Buffer-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0226

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der DDR4 LR-DIMM Transmit Buffer-Trainingsphase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0227

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Receive Enable - Konfiguration lesen" ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0228

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Receive Enable - Konfiguration schreiben" ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0229

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Receive Enable - Kalibrierung“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0230

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Receive Enable - Berechnung“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0231

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Write Leveling - Konfiguration lesen" ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0232

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Write Leveling - Konfiguration schreiben“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0233

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Write Leveling - FIFO Reset“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0234

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Write Leveling - Speichertest" ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0235

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Memory Buffer Write Leveling - Kalibrierung" ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0236

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Schreib-DQ/DQS - FIFO Reset“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0237

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Schreib-DQ/DQS - Speichertest“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0238

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Schreib-DQ/DQS - Kalibrierung" ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0239

Meldung	Während der DDR-Speicherkanal-Initialisierung an den Speichersteckplätzen *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Steckplatznummern
Detaillierte Beschreibung	Während der DDR-Speicherinitialisierung ist in der Trainingsphase „Schreib-DQ/DQS - Berechnung“ ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Maßnahmen durch: 1) Trennen Sie die Stromversorgung zum System. 2) Setzen Sie das DIMM-Modul neu ein. 3) Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das oder die in der Meldung angegebenen fehlerhaften Speichermodule.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0240

Meldung	Während der Initialisierung des Spannungsreglers (VR) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der Initialisierung des Spannungsreglers ist in der VR0-SVID-Ramp-Phase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0241

Meldung	Während der Initialisierung des Spannungsreglers (VR) auf Speicher-Riser *arg1* ist ein Fehler aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Während der Initialisierung des Spannungsreglers ist in der VR1-SVID-Ramp-Phase ein Fehler aufgetreten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0242

Meldung	Die angeforderte Teilspiegelgröße von *arg1* GB kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die angeforderte Größe nicht unterstützt. Stattdessen wurden *arg2* GB zugewiesen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Angeforderte Speichergröße • ***arg2*** **=** Zugewiesene Speichergröße
Detaillierte Beschreibung	Die Funktion der teilweisen Speicher-Datenspiegelung kann nicht aktiviert werden, weil die aktuelle DIMM-Bestückung oder Hardwarekonfiguration die angeforderte Größe nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die DIMM-Bestückung und Hardwarekonfiguration, um sicherzustellen, dass die angeforderte Teilspiegelgröße unterstützt werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0243

Meldung	Die SMI-Verbindung (Scalable Memory Interconnect) auf Speicher-Riser *arg1* wird mit reduzierter Breite betrieben.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Buchstabe
Detaillierte Beschreibung	Die in der Meldung angegebene SMI-Verbindung (Scalable Memory Interconnect) wird mit herabgestufter Breite betrieben. Auf diese Weise ist eine fortgesetzte Verfügbarkeit möglich, wenngleich diese Meldung auf einen Fehler hinweist, der näher untersucht werden muss. Dies kann ein frühzeitiger Hinweis auf einen bevorstehenden Speicher-Riser-Ausfall sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Setzen Sie den Speicher-Riser neu ein, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0244

Meldung	QPI-Links (Quick Path Interconnect) werden im langsamen Modus betrieben.
Detaillierte Beschreibung	Die QPI-Links (Quick Path Interconnect) können nicht mit der vollen Frequenz betrieben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0245

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Anhand der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) ist es nicht gelungen, alle installierten Prozessoren für die maximale gemeinsame Frequenz zu konfigurieren.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0246

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) ist ein programmatischer Fehler aufgetreten. Abweichende Linkoption festgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0247

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) ist ein programmatischer Fehler aufgetreten. Die angeforderte MMIOH-Größe wird nicht unterstützt. Stattdessen wurde die MMIOH-Zuordnung erzwungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0248

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) auf Prozessor *arg1* erkannt.
Argumente	• ***arg1*** = Prozessornummer
Detaillierte Beschreibung	Bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) ist ein programmatischer Fehler aufgetreten. Es wurde eine Ressourcenzuordnung erzwungen, weil keine Ressourcen für den angegebenen Prozessor angefordert worden waren.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0249

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) wurde ein programmatischer Fehler festgestellt. Eine angeforderte Ressource konnte nicht gefunden werden. Die Ressource wurde stattdessen auf den maximal möglichen Wert gezwungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0250

Meldung	Fehler bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Bei der QPI-Initialisierung (Quick Path Interconnect) wurde ein programmatischer Fehler festgestellt. Das Prozessorziel des Legacy-VGA-Bereichs ist nicht bestückt. Decodierung wurde über Legacy-CPU-Sockel erzwungen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie alle Prozessoren wieder in das System ein, und stellen Sie sicher, dass alle Prozessoren übereinstimmen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0251

Meldung	Memory riser *arg1* wird hinter einem leeren Prozessorsockel bestückt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Riser-Nummer
Detaillierte Beschreibung	Ein Speicher-Riser wurde hinter einem leeren Prozessorsockel entdeckt. Der Speicher muss hinter einem ausgefüllten Sockel installiert sein, damit das System ihn erkennt und er zur Verwendung verfügbar ist. Bitte stellen Sie sicher, dass die Prozessoren und der Speicher in einer unterstützten Konfiguration installiert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie die folgenden Aktionen aus: 1) Entfernen Sie den Eingangsstrom vom System, 2) Bestücken Sie die Prozessoren und den Speicher in einer unterstützten Konfiguration, und 3) Starten Sie das System neu. Weitere Informationen finden Sie im Plattform-Benutzerhandbuch.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

UEFI0252

Meldung	Eine Startoption kann nicht gestartet werden, da der Watchdog-Zeitgeber abgelaufen ist. Das System wird zurückgesetzt.
Detaillierte Beschreibung	Der Watchdog-Zeitgeber wird aktiviert, bevor der BIOS-Boot-Manager eine UEFI-Startoption aufruft. Der Watchdog-Zeitmesser wird auf einen Zeitraum von 5 Minuten eingestellt. Der Betriebssystem-Boot-Loader aus der Startoption ist erforderlich, um den Watchdog-Zeitgeber zu deaktivieren, nachdem er erfolgreich geladen wurde. Andernfalls wird das System zurückgesetzt, wenn der Zeitgeber abläuft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Startoptionbild und den Boot-Loader. Aktualisieren Sie sie auf die aktuellste Version, falls möglich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	UEFI = UEFI-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	IPMI-Warnung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR-Ereignismeldungen

USR0001

Meldung	*arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Meldung
Detaillierte Beschreibung	Es ist keine detaillierte Beschreibung erforderlich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Arbeitsanmerkungen
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0002

Meldung	Anmeldung von Benutzer *arg1* von *arg2*
Argumente	• ***arg1*** = Benutzername • ***arg2*** = IP_Adresse
Detaillierte Beschreibung	Gibt den Benutzernamen, der sich angemeldet hat, und die IP-Adresse, von der sie stammen, an.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0005

Meldung	Anmeldung Benutzer *arg1* von *arg2* fehlgeschlagen
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername • ***arg2*** **=** IP_Adresse
Detaillierte Beschreibung	Anmeldung fehlgeschlagen von Benutzer-ID: IP-Adresse
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den iDRAC-Administrator und stellen Sie sicher, dass die verwendeten Anmeldeinformationen für Benutzername und Kennwort korrekt sind.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0007

Meldung	*arg1* schließt Sitzung von *arg2*

Argumente	• ***arg1*** = Benutzername • ***arg2*** = IP_Adresse
Detaillierte Beschreibung	<font face =“ Calibri“ size =“ 2"> Benutzer-ID schließt Sitzung von IP-Adresse. </ font>
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0008

Meldung	Die Standardanmeldungs-Warnfunktion ist deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die Standardanmeldungs-Warnfunktion ist deaktiviert. Es erfolgt keine Warnung, wenn ein lokaler Benutzer mit Standard-Anmeldeinformationen konfiguriert wird.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0013

Meldung	Unzureichende Benutzerrechte zur Ausführung der Operation.
Detaillierte Beschreibung	Der Benutzer besitzt keine ausreichenden Berechtigungen zum Ausführen des Befehls.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Melden Sie sich mit ausreichenden Berechtigungen an.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR0014

Meldung	Die aktuelle Benutzersitzung ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die derzeit verwendete Benutzersitzung ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR0015

Meldung	Der angegebene Benutzer existiert nicht.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Benutzer existiert nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die vorhandenen Benutzer und geben Sie einen gültigen Benutzernamen ein.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR0016

Meldung	Vom RAC konnten keine Sitzungsinformationen erhalten werden.
Detaillierte Beschreibung	Vom RAC konnten keine Sitzungsinformationen erhalten werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR0017

Meldung	Für den angegebenen Benutzer bestehen derzeit keine Sitzungen.
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine aktiven Sitzungen für den angegebenen Benutzer auf dem iDRAC vorhanden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR0018

Meldung	Derzeit bestehen keine aktiven Sitzungen.
Detaillierte Beschreibung	Es sind keine aktiven Sitzungen auf dem iDRAC vorhanden, die angezeigt werden können.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR0019

Meldung	Der angegebene Benutzername ist zu lang.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Benutzername überschreitet die vorgeschriebene Grenze (255).
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR0020

Meldung	Ungültige Sitzungs-ID.
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Sitzungs-ID existiert nicht und ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR0021

Meldung	Die Sitzung mit der angegebenen ID kann nicht geschlossen werden
Detaillierte Beschreibung	Die Sitzung konnte nicht geschlossen werden. Ein möglicher Grund hierfür ist, dass die Sitzung nicht vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR0022

Meldung	Der angegebene Benutzer existiert bereits. Doppelte-Benutzernamen sind nicht zulässig.
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Benutzername ist bereits vorhanden und kann nicht zugewiesen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wählen Sie einen eindeutigen Benutzernamen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR0023

Meldung	Die aktuelle Benutzerberechtigung ist ungültig.
Detaillierte Beschreibung	Die Benutzerberechtigung ist ungültig. Dies kann auf ungültigen Kombinationen von dem Benutzer erteilten Berechtigungen beruhen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Lassen Sie dem angegebenen Benutzer vom Administrator geeignete Benutzerberechtigungen zuweisen.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR0030

Meldung	Erfolgreiche Anmeldung unter Verwendung von *arg1* von *arg2* und *arg3*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername • ***arg2*** **=** IP-Adresse • ***arg3*** **=** Schnittstellenname

Detaillierte Beschreibung	Erfolgreiche Anmeldung für den Benutzernamen, die IP-Adresse und die Schnittstelle, die in die Nachricht angegeben wurden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0031

Meldung	Anmeldung für *arg1* von *arg2* unter Verwendung von *arg3* nicht möglich.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername • ***arg2*** **=** IP-Adresse • ***arg3*** **=** Schnittstellenname
Detaillierte Beschreibung	Keine erfolgreiche Anmeldung für den Benutzernamen, die IP-Adresse und die Schnittstelle, die in die Nachricht angegeben wurden.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass die Anmeldeinformationen gültig sind und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0032

Meldung	Die Sitzung für *arg1* von *arg2* unter Verwendung von *arg3* ist abgemeldet.
Argumente	• ***arg1*** **=** Benutzername • ***arg2*** **=** IP-Adresse • ***arg3*** **=** Schnittstellenname
Detaillierte Beschreibung	Die Sitzung für den Benutzernamen, die IP-Adresse und die Schnittstelle, die in die Nachricht angegeben wurden, ist abgemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0033

Meldung	Die Anmeldung für *arg1* von *arg2* unter Verwendung von *arg3* war unvollständig.
Argumente	• ***arg1*** = Benutzername • ***arg2*** = IP-Adresse • ***arg3*** = Schnittstellenname
Detaillierte Beschreibung	Der IPMI-über-LAN-Anmeldeversuch wurde vor einem Erfolg oder Fehlschlagen durch den IPMI-Client beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0034

Meldung	Anmeldewarnung für *arg1* von *arg2* unter Verwendung von *arg3*. IP wird *arg4* Sekunden lang blockiert.
Argumente	• ***arg1*** = Benutzername • ***arg2*** = IP-Adresse • ***arg3*** = Schnittstellenname • ***arg4*** = Sekunden
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung identifizierte Konto ist derzeit wegen aufeinander folgenden erfolglosen Anmeldeversuchen bei iDRAC von der in der Meldung identifizierten IP-Adresse aus deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenden Sie sich an den iDRAC-Administrator, und stellen Sie sicher, dass die verwendeten Anmeldeinformationen für Benutzername und Kennwort richtig sind. Überprüfen Sie anhand des Lifecycle Controller-Protokolls (LC-Protokoll), ob mehr nicht autorisierte Zugriffe auf den iDRAC versucht wurden, als aufgrund eines vergessenen Kontonamens oder Kennworts anzunehmen wären.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung

Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8490
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;E-Mail-Warnung;BS-Protokoll;LC-Protokoll;Remote-System-Protokoll-WS-Ereignisverlauf
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0150

Meldung	Remote-VNC-Sitzung von IP-Adresse *arg1* wird geöffnet.
Argumente	• ***arg1*** **=** IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Der VNC-Client ist von der in der Nachricht an den iDRAC-VNC-Server angegebenen IP-Adresse aus verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0151

Meldung	Die Remote-VNC-Sitzung von IP-Adresse *arg1* wird abgemeldet.
Argumente	• ***arg1*** = IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Der VNC-Client von der in der Nachricht angegeben IP-Adresse ist abgemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0152

Meldung	Es konnte keine Verbindung mit der Remote-VNC-Sitzung hergestellt werden, weil von der IP-Adresse *arg1* ein inkorrektes VNC-Kennwort eingegeben wurde.
Argumente	• ***arg1*** **=** IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Es konnte keine erfolgreiche Verbindung zur Remote-VNC-Sitzung hergestellt werden, da von der in der Nachricht angegebenen IP-Adresse ein falsches Kennwort eingegeben wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie das korrekten VNC-Kennwort ein, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0153

Meldung	Die Remote-VNC-Sitzung von der IP-Adresse *arg1* wird abgemeldet, weil eine Zeitüberschreitung aufgetreten ist.
Argumente	• ***arg1*** **=** IP-Adresse
Detaillierte Beschreibung	Der VNC-Client ist von der in der Nachricht angegebenen IP-Adresse abgemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zum erneuten Herstellen der Remote-VNC-Sitzung melden Sie sich erneut mithilfe des VNC-Client an.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0170

Meldung	Die Frontblenden-USB-Schnittstelle ist an iDRAC Disk.USBFront angeschlossen. *arg1*. Details zum Gerät: Geräteklasse *arg2*, Hersteller-ID *arg3*, Herstellername *arg4*, Product ID *arg5*, Produktname *arg6*, Seriennummer *arg7*.
Argumente	• ***arg1*** = Schnittstellennummer • ***arg2*** = Klasse • ***arg3*** = Hersteller-ID • ***arg4*** = Herstellername • ***arg5*** = Product ID • ***arg6*** = Produktname • ***arg7*** = Seriennummer
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Gerät ist mit der USB-Schnittstelle der Frontblende verbunden und am iDRAC angeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0171

Meldung	Die Frontblenden-USB-Schnittstelle ist von iDRAC Disk.USBFront getrennt. *arg1*. Details zum Gerät: Geräteklasse *arg2*, Hersteller-ID *arg3*, Product ID *arg4*.
Argumente	• ***arg1*** = Schnittstellennummer • ***arg2*** = Klasse • ***arg3*** = Hersteller-ID • ***arg4*** = Product ID
Detaillierte Beschreibung	Das in der Meldung angegebene Gerät ist mit der USB-Schnittstelle der Frontblende verbunden und vom iDRAC getrennt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0172

Meldung	Die Moduseinstellung der USB-Verwaltungsschnittstelle wurde von *arg1* in *arg2* geändert.
Argumente	• ***arg1*** = Vorheriger Modus • ***arg2*** = Neuer Modus
Detaillierte Beschreibung	Die Moduseinstellung der USB-Verwaltungsschnittstelle wurde wie in der Meldung angegeben geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Keine Antwortmaßnahme ist erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0173

Meldung	Die Frontblenden-USB-Schnittstelle wurde automatisch von iDRAC auf Betriebssystem umgeschaltet.
Detaillierte Beschreibung	Die Frontblenden-USB-Schnittstelle wurde automatisch von iDRAC auf Betriebssystem umgeschaltet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0174

Meldung	Das Frontblenden-USB-Gerät wurde vom Betriebssystem entfernt.
Detaillierte Beschreibung	Das Frontblenden-USB-Gerät wurde vom Betriebssystem entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0175

Meldung	An der Frontblenden-USB-Schnittstelle wurde Überstrom für das angeschlossene Gerät auf Disk.USBFront *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Schnittstellennummer
Detaillierte Beschreibung	Das an der in der Meldung angegebenen Schnittstelle angeschlossene USB-Gerät verbraucht mehr Strom als die Schnittstelle unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie das USB-Gerät erneut in die USB-Schnittstelle an der Vorderseite ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie ein anderes USB-Gerät.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	8490
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung, E-Mail-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0176

Meldung	An der Frontblenden-USB-Schnittstelle wurde die Überstrombedingung für das angeschlossene Gerät auf Disk.USBFront *arg1* gelöscht.
Argumente	• ***arg1*** **=** Schnittstellennummer
Detaillierte Beschreibung	An der Frontblenden-USB-Schnittstelle wurde die Überstrombedingung für die in der Meldung angegebene Schnittstelle gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0177

Meldung	Modus der Frontblenden-USB-Schnittstelle wird auf Automatisch gesetzt, weil der iDRAC den Modus der Frontblenden-USB-Schnittstelle nicht abrufen kann.

Detaillierte Beschreibung	Modus der Frontblenden-USB-Schnittstelle wird auf Automatisch gesetzt, weil der iDRAC den Modus der Frontblenden-USB-Schnittstelle nicht abrufen kann.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0180

Meldung	Die Quick Sync-Funktion ist aktiviert, da die Aktivierungsschaltfläche auf der Blende gedrückt wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Funktion ist aktiviert, da die Aktivierungsschaltfläche auf der Blende gedrückt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit

Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0181

Meldung	Die Quick Sync-Funktion ist deaktiviert, da die Limite der Inaktivitätszeitüberschreitung erreicht wurde.
Detaillierte Beschreibung	Die Quick Sync-Funktion ist deaktiviert, da die Limite der Inaktivitätszeitüberschreitung erreicht wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Drücken Sie die Aktivierungstaste auf der Frontblende, um die Funktion iDRAC Quick Sync zu aktivieren.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0182

Meldung	Es wurde über die iDRAC Quick Sync-Funktion auf die Server-Informationen zugegriffen.
Detaillierte Beschreibung	Es wurde über die iDRAC Quick Sync-Funktion auf die Server-Informationen zugegriffen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0183

Meldung	Eine Blende mit der iDRAC Quick Sync-Funktion wird erkannt.
Detaillierte Beschreibung	Eine Blende mit der iDRAC Quick Sync-Funktion wird erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0184

Meldung	Eine Blende mit der iDRAC Quick Sync-Funktion wurde abgetrennt, und die Funktion ist nicht verfügbar.
Detaillierte Beschreibung	Eine Blende mit der iDRAC Quick Sync-Funktion wurde abgetrennt, und die Funktion ist nicht verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schließen Sie eine Blende an die iDRAC Quick Sync-Funktion an. Drücken Sie die Aktivierungstaste, um die Funktion Quick Sync zu aktivieren.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR0190

Meldung	Spitzenwert für Sensor *arg1* wird zurückgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensortyp
Detaillierte Beschreibung	Der Spitzenwert für den in der Meldung angegebenen Sensor wird zurückgesetzt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

USR100

Meldung	Der Befehl war erfolgreich.

Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang hat erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR101

Meldung	Ressourcenzuordnungsfehler
Detaillierte Beschreibung	Die Ressourcen konnten nicht zugewiesen werden, weil nicht genügend Speicher oder Dateispeicherplatz auf der iDRAC-Firmware vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie iDRAC neu ein und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR102

Meldung	Ungültiger Parameterwert für *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Wert, der für den angegeben Parameter angegeben wurde, ist ungültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Zur Angabe des richtigen Werts für den angegebenen Parameter, siehe die Dokumentation über Lifecycle-Controller-Remote Services.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR103

Meldung	Fehlende Parameter: *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = Parametername
Detaillierte Beschreibung	Es fehlen ein oder mehrere Parameter, die für das Ausführen des Vorgangs notwendig sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schlagen Sie die erforderlichen Parameter in der Dokumentation zu den Lifecycle Controller Remote Services nach und geben Sie sie an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR104

Meldung	Der Vorgang konnte aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund eines unbekannten Fehlers in iDRAC nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, setzen Sie iDRAC zurück.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

USR105

Meldung	Das Konto ist nicht konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Das als Anmeldeinformationen für den Zugriff auf den iDRAC verwendete Benutzerkonto ist zur Ausführung dieses Vorgangs nicht in der Lage oder konfiguriert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wiederholen Sie den Vorgang nach dem Erstellen des Benutzerkontos.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	USR = Benutzerverfolgung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

66

VDR-Ereignismeldungen

VDR1

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Eine Speicherkomponente, z.B. ein physikalisches Laufwerk oder ein Gehäuse, ist fehlerhaft. Die fehlerhafte Komponente wurde evtl. vom Controller bei der Ausführung einer Aufgabe erkannt, beispielsweise ein Neu-Scan oder Konsistenzprüfung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die ausgefallene Komponente. Sie können ermitteln, welche Komponente ausgefallen ist, indem Sie die Komponente ausfindig machen, deren Status ein rotes „X“ anzeigt. Führen Sie nach dem Austausch der ausgefallenen Komponente ein erneutes Scannen durch.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR10

Meldung	Formatieren von *arg1* hat begonnen.
Argumente	• ***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2059
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR100

Meldung	*arg1* ist wegen Inkompatibilitäten mit dem aktuellen Controller nicht verfügbar.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der virtuelle in der Meldung identifizierte Datenträger kann nicht verwendet werden, da Funktionen auf dem aktuellen Controller fehlen. Die Funktionen fehlen, weil sie evtl. nicht in der Firmware-Version auf dem Controller verfügbar sind oder die notwendigen Lizenzen nicht installiert sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktualisieren Sie die Controller-Firmware und eine Lizenz, um sie an den Peer-Controller anzupassen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2369
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR101

Meldung	Eine Hotspare-Schutz-Regelabweichung mit dem Schweregrad „Informativ“ ist für *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplattennamen
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl, der in der Meldung angebenen, für die virtuellen Laufwerke verfügbaren Hotspares stimmt nicht mit der Hotspare-Schutz-Regel überein, dessen Schweregrad als „Informativ“ eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie die Hotspares entsprechend zu, um der Richtlinie zu entsprechen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2383
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR102

Meldung	Eine Hotspare-Schutz-Regelabweichung mit dem Schweregrad „Warnung“ ist für *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplattennamen
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der in der Meldung angebenen, für die virtuellen Laufwerke verfügbaren Hotspares stimmt nicht mit der Hotspare-Schutz-Richtlinie überein, dessen Schweregrad als „Warnung“ eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie die Hotspares entsprechend zu, um der Richtlinie zu entsprechen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2384
OMSA-Trap-ID	120300
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR103

Meldung	Eine Hotspare-Schutz-Regelabweichung mit dem Schweregrad „Kritisch“ ist für *arg1* aufgetreten.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplattennamen
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl, der in der Meldung angebenen, für die virtuellen Laufwerke verfügbaren Hotspares stimmt nicht mit der Hotspare-Schutz-Richtlinie überein, dessen Schweregrad als „Kritisch“ eingestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weisen Sie die Hotspares entsprechend zu, um der Richtlinie zu entsprechen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2385
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR104

Meldung	*arg1* wurde erfolgreich gesichert.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Der sichere, virtuelle Festplattenvorgang war auf der, in der Meldung spezifizierten, virtuellen Festplatte erfolgreich. Eine sicherheitsfähige virtuelle Festplatte wurde unter ausschließlicher Verwendung von Self-Encrypting-Drives (SED) erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2393
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR105

Meldung	*arg1* ist auf Laufwerken im Stromsparmodus verfügbar.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Das Erstellen von virtuellen Laufwerken im Stromsparmodus wurde erfolgreich abgeschlossen und das, in der Meldung spezifizierte, virtuelle Laufwerk ist einsatzbereit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2403
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR106

Meldung	*arg1* ist nicht auf heruntergefahrenen Laufwerken im Stromsparmodus verfügbar.

Argumente	• ***arg1*** **=** virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird nach der erfolgreichen Konfiguration eines virtuellen Laufwerks auf mindestens einem heruntergefahrenen Laufwerk generiert. Die virtuelle Laufwerks-Erstellung ist auf den verbleibenden heruntergefahrenen Laufwerken nicht vollständig, da die Laufwerke noch hochgefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2404
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR107

Meldung	Die Größe des erweiterten Controller-Cache wurde erfolgreich geändert (*arg1*).
Argumente	• ***arg1*** **=** virtueller Festplattenname

Detaillierte Beschreibung	Die Grösse des, in der Meldung spezifizierten, erweiterten Controller-Cache wurde erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2412
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR108

Meldung	Der erweiterte Controller-Cache wurde erfolgreich erstellt (*arg1*).
Argumente	• ***arg1*** **=** virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Die Grösse des, in der Meldung spezifizierten, erweiterten Controller-Cache wurde erfolgreich geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2413
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR109

Meldung	Der erweiterte Controller-Cache wurde erfolgreich gelöscht (*arg1*).
Argumente	• ***arg1*** **=** virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte erweiterte Controller-Cache wurde erfolgreich gelöscht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	2414
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR11

Meldung	Initialisierung von *arg1* hat begonnen.
Argumente	• ***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach dem Starten einer Initialisierung einer virtuellen Festplatte erzeugt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2061
OMSA-Trap-ID	120100

iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR110

Meldung	Nicht behebbarer Speichermediumfehler auf *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird ausgegeben, wenn ein nicht behebbarer Speichermediumfehler auf der virtuellen Festplatte festgestellt wird. Diese Fehlermeldung kann der Beginn dazu sein, dass die physische Festplatte zukünftig ausfällt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass ein Hotspare für die in der Meldung identifizierte virtuelle Festplatte verfügbar ist und sichern Sie die Daten auf der virtuellen Festplatte.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2417
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR111

Meldung	Korrigierter Festplatten-Speichermediumfehler auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtueller Festplattenname
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat einen Speichermedium-Fehler auf einer der, in der Meldung spezifizierten, physischen Festplatten, die Teil der virtuellen Festplatte ist, korrigiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2418
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR112

Meldung	*arg1* wurde gelöscht.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat eine virtuelle Festplatte aufgrund eines virtuellen Festplatten-Vorgangs oder eines Reset-Konfigurationsvorgangs entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VDR12

Meldung	Neukonfigurieren von *arg1* hat begonnen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach dem Starten einer Neukonfigurierung einer virtuellen Festplatte erzeugt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2063
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote-System-Protokoll

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR13

Meldung	Neuerstellung von *arg1* hat begonnen.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2064
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR14

Meldung	Übereinstimmungsprüfung auf *arg1* wurde abgebrochen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat die Konsistenzprüfung für eine virtuelle Festplatte abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2067
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR15

Meldung	Initialisierung von *arg1* wurde abgebrochen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Initialisierungsvorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Dies kann auf eine Maßnahme seitens des Benutzers oder den Ausfall einer physischen Festplatte zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn eine physische Festplatte ausfällt, ersetzen Sie die physische Festplatte. Starten Sie die Initialisierung der virtuellen Festplatte neu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2070
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR16

Meldung	Übereinstimmungsprüfung von *arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine in der virtuellen Festplatte enthaltene physische Festplatte ist ausgefallen oder die Paritätsinformationen weisen einen Fehler auf. Eine ausgefallene physische Festplatte verursacht Fehler bei den Paritätsinformationen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Stellen Sie sicher, dass alle physischen Festplatten der virtuellen Festplatte in einen funktionsfähigen Zustand sind. Ersetzen Sie alle Festplatten, die nicht funktionsfähig sind und starten Sie den Vorgang erneut. Wenn dies nicht die Ursache des Problems ist, löschen Sie die virtuelle Festplatte, und stellen Sie die Daten auf der Festplatte aus einer Backup-Kopie wieder her.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2076
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR17

Meldung	Formatieren von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Eine auf der virtuellen Festplatte enthaltene physische Festplatte ist fehlerhaft.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die fehlerhafte physische Festplatte. Ermitteln Sie die ausgefallene physische Festplatte, indem Sie die Festplatte ausfindig machen, deren Status ein rotes „X“ anzeigt. Führen Sie einen Neuaufbau der physischen Festplatte durch. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, starten Sie den Formatierungsvorgang der virtuellen Festplatte neu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2077
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR18

Meldung	Initialisierung von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine in der virtuellen Festplatte enthaltene physische Festplatte ist ausgefallen oder wurde entfernt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn eine physische Festplatte ausfällt, ersetzen Sie die physische Festplatte. Starten Sie die Initialisierung der virtuellen Festplatte neu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2079
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR19

Meldung	Neukonfiguration von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Neukonfigurierungsvorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Dies kann auf eine Maßnahme seitens des Benutzers oder den Ausfall einer physischen Festplatte zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie die virtuelle Festplatte neu und stellen Sie die Daten aus einer Backup-Kopie wieder her.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2081
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR2

Meldung	*arg1* ist in den optimalen Zustand zurückgekehrt.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die virtuelle Festplatte ist wieder in einen funktionsfähigen Zustand zurückgekehrt und funktioniert ordnungsgemäß.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR20

Meldung	*arg1*-Neuerstellung fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Eine in der virtuellen Festplatte enthaltene physische Festplatte ist ausgefallen oder beschädigt. Möglicherweise wurde auch ein Neuaufbau abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die ausgefallene oder beschädigte Festplatte. Sie können eine ausgefallene Festplatte ermitteln, indem Sie die Festplatte ausfindig machen, deren Status ein rotes „X“ anzeigt. Starten Sie den Neuaufbau der virtuellen Festplatte neu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2082
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔					
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR21

Meldung	Übereinstimmungsprüfung für *arg1* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird erzeugt, nachdem eine Konsistenzprüfung auf der virtuellen Festplatte abgeschlossen wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2085
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR22

Meldung	Formatierung von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2086
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR23

Meldung	Initialisierung von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach Abschluss einer Initialisierung auf einer virtuellen Festplatte erzeugt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2088
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR24

Meldung	Neukonfiguration von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Neukonfiguration auf der virtuellen Festplatte wurde abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2090
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR25

Meldung	Neuerstellung von *arg1* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2091
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR26

Meldung	Übereinstimmungsüberprüfung auf *arg1* vorübergehend angehalten.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Sie haben den Vorgang „Konsistenz prüfen" auf einer virtuellen Festplatte angehalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um die Konsistenzprüfung wiederaufzunehmen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die virtuelle Festplatte in der Speicherverwaltungs-Strukturansicht und wählen Sie „Konsistenzprüfung wiederaufnehmen" aus.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2114
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR27

Meldung	Übereinstimmungsprüfung auf *arg1* wiederaufgenommen.
Argumente	• ***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Konsistenzprüfung auf einer virtuellen Festplatte wurde nach einer Pause wiederaufgenommen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung ist rein informativ.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2115
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR28

Meldung	Eine virtuelle Festplatte und ihr Spiegel wurden geteilt.
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat ein Teilen einer gespiegelten Festplatte veranlasst. Wenn eine virtuelle Festplatte gespiegelt wird, werden ihre Daten auf eine andere virtuelle Festplatte kopiert, um Redundanz sicherzustellen. Nach dem Teilen, unterhalten beide virtuellen Festplatten eine Kopie der Daten. Da der Spiegel nicht länger intakt ist, werden Aktualisierungen an den Daten nicht mehr auf den Spiegel kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung ist rein informativ.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2116
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR29

Meldung	Die Spiegelung für eine gespiegelte virtuelle Festplatte wurde aufgehoben.
Detaillierte Beschreibung	Die Spiegelung für eine gespiegelte virtuelle Festplatte ist aufgehoben. Wenn eine virtuelle Festplatte gespiegelt wird, werden ihre Daten auf eine andere virtuelle Festplatte kopiert, um Redundanz sicherzustellen. Nach dem Aufheben der Spiegelung wird die zuvor als Spiegel verwendete Festplatte wieder zu einer physischen Festplatte und für die Aufnahme in eine andere virtuelle Festplatte verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung ist rein informativ.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2117
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR3

Meldung	Redundanz normal auf *arg1*.
Argumente	• ***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Die Datenredundanz wurde auf einer virtuellen Festplatte wiederhergestellt, auf der sie zuvor verloren gegangen war.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung ist rein informativ.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR3

Meldung	Schreibregel von *arg1* hat sich geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat die Schreibregel für eine virtuelle Festplatte geändert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Warnung ist rein informativ.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2118
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR31

Meldung	Controller-Cache wird für fehlende oder offline befindliche *arg1* beibehalten.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller wird während laufender Eingabe/Ausgabe (E/A) von seiner virtuellen Festplatte getrennt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Import fremder Festplatten, wenn vorhanden. Überprüfen Sie, ob das Gehäuse mit den virtuellen Festplatten vom Controller getrennt ist. Setzen Sie alle Festplatten ein, die als fehlend oder ausgefallen gemeldet werden. Wenn das Gehäuse oder die Festplatten absichtlich entfernt wurden, kann der beibehaltene Cache verworfen werden. Weitere Informationen für das Durchführen dieser Schritte finden Sie in der Dokumentation der Speicherhardware.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2125
OMSA-Trap-ID	120300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR32

Meldung	Hintergrundinitialisierung für *arg1* hat begonnen.
Argumente	• ***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Hintergrundinitialisierung einer virtuellen Festplatte hat begonnen. Dies ist ein automatisiertes Verfahren, das die Parität oder Spiegeldaten auf neu erstellte virtuelle Festplatten schreibt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2127
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR33

Meldung	Hintergrundinitialisierung für *arg1* abgebrochen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Hintergrundinitialisierung einer virtuellen Festplatte wurde abgebrochen. Dies kann auf eine Maßnahme des Benutzers zurückzuführen sein. Dieser Vorgang kann automatisch neu starten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2128
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR34

Meldung	Hintergrundinitialisierung für *arg1* fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Hintergrundinitialisierung einer virtuellen Festplatte ist fehlgeschlagen
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie eine Konsistenzprüfung auf der virtuellen Festplatte durch. Falls dies fehlschlägt, überprüfen Sie den Funktionszustand der Mitgliedslaufwerke der virtuellen Festplatte und erstellen Sie sie dann neu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2129
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR35

Meldung	Hintergrundinitialisierung für *arg1* abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Hintergrundinitialisierung einer virtuellen Festplatte wurde abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2130
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR36

Meldung	Initialisierung von *arg1* läuft: *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name • ***arg2*** **=** Fortschrittprozent
Detaillierte Beschreibung	Die Initialisierung der virtuellen Festplatte läuft gerade. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR37

Meldung	Auf *arg1* werden inaktive Festplattensegmente wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Speicherplatz, der früher inaktiv oder für eine redundante virtuelle Festplatte nicht zugänglich war, wurde wiederhergestellt. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2140
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR38

Meldung	*arg1* wird umbenannt.
Argumente	• ***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Ein Benutzer hat eine virtuelle Festplatte umbenannt. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2159
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR39

Meldung	Übereinstimmungsüberprüfung hat für *arg1* Korrekturen vorgenommen und wurde abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name der virtuellen Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Übereinstimmungsüberprüfung der virtuellen Festplatte hat Probleme ermittelt und Korrekturen vorgenommen. Beispielsweise könnte die Übereinstimmungsüberprüfung einen ungültigen Festplattenblock gefunden und den Festplattenblock neu zugeordnet haben, um die Fehlerfreiheit der Daten wiederherzustellen. Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich. Überprüfen Sie vorsichtshalber das Protokoll auf weitere Fehler in Bezug auf diese virtuelle Festplatte. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2192
OMSA-Trap-ID	120300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR4

Meldung	*arg1*wurde erstellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird erzeugt, wenn auf einem Controller eine virtuelle Festplatte erstellt wurde.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2053
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR40

Meldung	Die Neukonfiguration von *arg1* wurde wiederaufgenommen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird nach der Wiederaufnahme einer Neukonfigurierung einer virtuellen Festplatte erzeugt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2193
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR41

Meldung	Leseregel von *arg1* hat sich geändert.
Argumente	• ***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2194
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR42

Meldung	Ein dedizierter Hotspare wurde der physischen Festplatte *arg1* zugewiesen.
Argumente	• ***arg1*** **=** args
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2195
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR43

Meldung	Die Zuweisung eines dedizierten Hotspare zur physischen Festplatte *arg1* wurde aufgehoben.
Argumente	• ***arg1*** **=** args
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2196
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR44

Meldung	Festplatten-Cache-Regel von *arg1* hat sich geändert.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2199
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR45

Meldung	Blinkfunktion von *arg1* wurde gestartet.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2244
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR46

Meldung	Blinkfunktion von *arg1* wurde beendet.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2245
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR47

Meldung	Auf *arg1* wurde ein Festplatten-Datenträgerfehler behoben.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Während der Controller eine Aufgabe im Hintergrund ausführte, wurde ein Festplatten-Datenträgerfehler erkannt. Ein ungültiger Festplattenblock wurde ermittelt. Der Festplattenblock wurde neu zugeordnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das Lifecycle-Protokoll auf Informationen zu Mitgliedern dieser virtuellen Festplatte.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2280
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR48

Meldung	*arg1* weist inkonsistente Daten auf.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung wird zu Informationszwecken bereitgestellt. Die virtuelle Festplatte weist inkonsistente Daten auf. Dies kann durch einem Stromausfall oder ein Herunterfahren des Systems während des Schreibens von Daten auf die virtuelle Festplatte verursacht werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2281
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VDR49

Meldung	*arg1* ist dauerhaft herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Bei einer redundanten virtuellen Festplatte ist die Redundanz verloren gegangen. Dies kann vorkommen, wenn bei der virtuellen Festplatte mehr als eine physische Festplatte ausfällt. In diesem Fall sind sowohl die physische Quellfestplatte als auch die Zielfestplatte mit redundanten Daten ausgefallen. Ein Neuaufbau ist nicht möglich, da keine Redundanz mehr vorhanden ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie die ausgefallenen Festplatte aus und stellen Sie sie aus einem Backup wieder her.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2310
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse	✔	✔					

VDR5

Meldung	*arg1* wurde gelöscht.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Controller hat eine virtuelle Festplatte entfernt. Dies kann auf einen Löschvorgang einer virtuellen Festplatte, ein Zurücksetzen der Konfiguration oder das Entfernen jeder physischen Festplatte, die Mitglied der virtuellen Festplatte war, zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2054
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR50

Meldung	Die Hintergrundinitialisierung (BGI) auf *arg1* wurde mit nicht behebbaren Fehlern abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der Task der Hintergrundinitialisierung ergab nicht behebbare Fehler. Die virtuelle Festplatte enthält physische Festplatten, die nicht nutzbaren Speicherplatz oder nicht behebbare Festplattenfehler aufweisen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Prüfen Sie andere Meldungen, um festzustellen, ob die physische Festplatte Fehler aufweist. Wenn die virtuelle Festplatte Redundanz aufweist, können Sie die physische Festplatte ersetzen und die virtuelle Festplatte weiterhin verwenden. Falls die virtuelle Festplatte keine Redundanz aufweist, müssen Sie die virtuelle Festplatte erneut erstellen, nachdem Sie die physische Festplatte ausgetauscht haben. Führen Sie nach dem Austausch der physischen Festplatte eine Konsistenzprüfung aus, um die Daten zu überprüfen.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2340
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR51

Meldung	Die Übereinstimmungsprüfung auf *arg1* hat Korrekturen vorgenommen und ist abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Konsistenzprüfung auf der virtuellen Festplatte wurde nach der Durchführung von Korrekturen abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2341
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR52

Meldung	Bei der Übereinstimmungsprüfung wurden inkonsistente Paritätsdaten auf *arg1* gefunden.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Daten auf physischen Mitgliedsfestplatten der virtuellen Festplatten stimmen nicht überein. Die Redundanz ist unter Umständen verloren gegangen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Konsistenzprüfungs-Task erneut durch. Wenn diese Meldung erneut erscheint, überprüfen Sie den Funktionszustand der in der virtuellen Festplatte enthaltenen physischen Festplatten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Speicherhardware. Gehen Sie die Meldungen auf wichtige Meldungen bezüglich der physischen Festplatten durch. Wenn eine physische Festplatte ein Problem aufweist, tauschen Sie sie aus und stellen Sie sie aus einer Backup-Kopie wieder her. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn das Problem weiterhin besteht.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2342
OMSA-Trap-ID	120300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR53

Meldung	Die Protokollierung inkonsistenter Paritätsdaten durch die Übereinstimmungsprüfung ist für *arg1* deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Die Konsistenzprüfung kann Fehler in den Paritätsdaten nicht mehr melden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Weitere Informationen zur Konsistenzprüfung finden Sie in der Dokumentation der Speicherhardware. Wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2343
OMSA-Trap-ID	120300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR54

Meldung	Initialisierung von *arg1* ist beendet.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Sie haben die Initialisierung der virtuellen Festplatte abgebrochen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Starten Sie die Initialisierung neu.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2344
OMSA-Trap-ID	120300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR55

Meldung	Initialisierung von *arg1* fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Controller kann nicht mit den angeschlossenen Geräte kommunizieren. Eine Festplatte kann entfernt worden sein oder Fehler enthalten. Möglicherweise sind auch Kabel lose oder defekt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Funktionszustand der angeschlossenen Geräte. Überprüfen Sie das Warnungsprotokoll auf wichtige Ereignisse. Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest verbunden sind. Weitere Informationen zur Prüfung der Kabel finden Sie im Abschnitt „Kabel korrekt verbunden“.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2345
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR56

Meldung	Redundanz von *arg1* wurde herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn eine physische Festplatte der Festplattengruppe entfernt wurde, oder wenn eine physische Festplatte, die Teil einer redundanten virtuellen Festplatte ist, ausfällt. Da die virtuelle Festplatte Redundanz aufweist (gespiegelte oder Paritätsdaten verwendet) und nur eine einzige physische Festplatte ausgefallen ist, kann die virtuelle Festplatte neu aufgebaut werden. In der Regel wird die virtuelle Festplatte (z.B. RAID 6) über mehrere redundante Festplatten verfügen und bei nur einer davon ein Problem bestehen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie die fehlende oder ausgefallene physische Festplatte aus.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR57

Meldung	Hintergrundinitialisierung von *arg1* hat Datenträgerfehler behoben.
Argumente	• ***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Während der Controller eine Aufgabe im Hintergrund ausführte, wurde ein Festplatten-Datenträgerfehler erkannt. Ein ungültiger Festplattenblock wurde ermittelt. Der Festplattenblock wurde neu zugeordnet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erwägen Sie den Datenträger auszutauschen. Wenn Sie diese Warnung häufig erhalten, sollten Sie sicherstellen, dass die Festplatte ersetzt wird. Es wird empfohlen, Ihre Daten regelmäßig zu sichern.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔			
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR58

Meldung	In Block *arg1*auf *arg2* wurde ein Datenträgerfehler eines ungültigen Blocks erkannt.
Argumente	• ***arg1*** = args • ***arg2*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Ungültige virtuelle Festplattenblöcke sind auf das Vorhandensein nicht wiederherstellbarer ungültiger Blöcke auf mindestens einer physischen Mitgliedsfestplatte zurückzuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die Wiederherstellung von ungültigen Blocks einer physischen Festplatte„ hängt von der RAID-Stufe und vom Zustand der virtuellen Festplatte ab. Wenn eine virtuelle Festplatte redundant ist, kann der Controller einen ungültigen Block auf einer physischen Festplatte wiederherstellen. Wenn eine virtuelle Festplatte nicht redundant ist, führt der ungültige Block der physischen Festplatte zum ungültigen Block einer virtuellen Festplatte.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2387
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR59

Meldung	Sicherheit auf *arg1* fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung tritt auf, wenn die Sicherheit der virtuellen Festplatte ausgefallen ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR6

Meldung	Konfiguration von *arg1* wurde geändert.
Argumente	• ***arg1*** = VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnung ist rein informativ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2055
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR7

Meldung	*arg1* ist fehlerhaft.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine oder mehrere physische Festplatten in der virtuellen Festplatte sind ausgefallen. Wenn die virtuelle Festplatte keine Redundanz aufweist kein gespiegelten oder Paritätsdaten verwendet), verursacht der Ausfall einer einzelnen physischen Festplatte den Ausfall der virtuellen Festplatte. Wenn die virtuelle Festplatte Redundanz aufweist, sind mehr physische Festplatten ausgefallen als über gespiegelte oder Paritätsdaten wiederaufgebaut werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Erstellen Sie eine neue virtuelle Festplatte und stellen Sie sie aus einem Backup wieder her.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2056
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR8

Meldung	*arg1* wurde herabgesetzt.
Argumente	• ***arg1*** = virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn eine physische Festplatte der Festplattengruppe entfernt wurde, oder wenn eine physische Festplatte, die Teil einer redundanten virtuellen Festplatte ist, ausfällt. Da die virtuelle Festplatte Redundanz aufweist (gespiegelte oder Paritätsdaten verwendet) und nur eine einzige physische Festplatte ausgefallen ist, kann die virtuelle Festplatte wiederaufgebaut werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Konfigurieren Sie ein dediziertes Hotspare für die virtuelle Festplatte, wenn es nicht bereits konfiguriert ist. Bauen Sie die virtuelle Festplatte wieder auf. Wenn eine physische Festplatte von der Festplattengruppe entfernt wurde, ersetzen Sie entweder die Festplatte oder stellen Sie die ursprünglichen Festplatte wieder her.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2057
OMSA-Trap-ID	120300
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR9

Meldung	Übereinstimmungsprüfung von *arg1* wurde gestartet.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Eine Konsistenzprüfung wurde auf einer virtuellen Festplatte gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2058
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR91

Meldung	Übereinstimmungsprüfung für *arg1* hat mehrere nicht behebbare Datenträgerfehler ermittelt.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn auf den physischen Festplatten Datenträgerfehler vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie die ausgefallenen Festplatten aus.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2396
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR92

Meldung	Die Übereinstimmungsprüfung für *arg1* wurde mit nicht behebbaren Fehlern abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn auf den physischen Festplatten Datenträgerfehler vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Tauschen Sie die ausgefallenen Festplatten aus.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	4353
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2397
OMSA-Trap-ID	120400
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR93

Meldung	Datenträgerfehler eines ungültigen Blocks von *arg1* wurde beseitigt.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung wird angezeigt, wenn auf den physischen Festplatten Datenträgerfehler vorhanden sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2389
OMSA-Trap-ID	120100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR94

Meldung	Beibehaltener Controller-Cache für *arg1* wurde wiederhergestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn der beibehaltene Controller-Cache wiederhergestellt ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2381
OMSA-Trap-ID	75100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR95

Meldung	Block *arg1* kann nicht protokolliert werden. Ungültige Blocktabelle auf *arg2* ist voll.
Argumente	• ***arg1*** **=** Argument • ***arg2*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung wird angezeigt, wenn die virtuelle Festplatte ungültige Blöcke aufweist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte in der virtuellen Festplatte, die diese Warnung erzeugt, und stellen Sie sie aus einem Backup wieder her. Es können Daten verlorengegangen sein.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR96

Meldung	Ungültige Blocktabelle auf *arg1* ist zu 80 Prozent voll.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Diese Warnmeldung wird angezeigt, wenn die virtuelle Festplatte ungültige Blöcke aufweist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ersetzen Sie die Festplatte in der virtuellen Festplatte, die diese Meldung erzeugt.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR97

Meldung	Patrol Read hat einen Datenträgerfehler auf *arg1* behoben.
Argumente	• ***arg1*** **=** VD-Name
Detaillierte Beschreibung	Der Patrol Read-Task hat einen Fehler ermittelt, wie z. B. einen ungültigen Festplattenblock, und Daten neu zugeordnet, um den Fehler zu beheben.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	2271
OMSA-Trap-ID	90100
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR98

Meldung	*arg1* hat aktive Controller vertauscht. Der aktive Pfad erfolgt jetzt über *arg2*.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte • ***arg2*** **=** Controllername
Detaillierte Beschreibung	Das virtuelle in der Meldung identifizierte Laufwerk hat aktive Pfade gewechselt. Dies kann auf einen Versuch zur Optimierung des Durchsatzes des Systems oder ein Controller-Failover zurückzuführen sein.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	4355
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					

VDR99

Meldung	*arg1* ist aufgrund eines ID-Konflikts im fehlertoleranten Paar nicht verfügbar.
Argumente	• ***arg1*** **=** virtuelle Festplatte
Detaillierte Beschreibung	Der virtuelle in der Meldung identifizierte Datenträger kann wegen eines ID-Konflikts mit einem anderen virtuellen Datenträger nicht verwendet werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Schalten Sie das Systemgehäuse aus und wieder ein, um das virtuelle Laufwerk wiederherzustellen. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Bei Lagerung
Unterkategorie	VDR = Virtuelle Festplatte
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	4354
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;LCD-Anzeige;Remote System-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔	✔					✔

VF-Ereignismeldungen

VF001

Meldung	Befehl erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der Befehl war erfolgreich
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF002

Meldung	Allgemeiner Fehler
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang wurde aufgrund eines internen Fehlers in der Firmware nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF003

Meldung	Fehlender erforderlicher Parameter: *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Parametername

Detaillierte Beschreibung	Der erforderliche Parameter, der in der Meldung identifiziert wurde, fehlt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beziehen Sie sich auf das iDRAC- und Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch für die erforderlichen Eingabeparameter für diese Methode.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF004

Meldung	Ungültiger Wert für Parameter *arg1*
Argumente	• ***arg1*** **=** Parametername
Detaillierte Beschreibung	Der Wert der in der Meldung identifzierten Eingabeparameter ist kein zulässiger Wert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Beziehen Sie sich auf das iDRAC- und Lifecycle Controller-Benutzerhandbuch für die erforderlichen Eingabeparameter für diese Methode.

Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF005

Meldung	Erstellung einer leeren Partition
Detaillierte Beschreibung	Eine Partition ohne Image wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar

OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF006

Meldung	Erstellung einer leeren Partition fehlgeschlagen
Detaillierte Beschreibung	Erstellen einer Partition ohne Image ist fehlgeschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF0060

Meldung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte installiert und aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte wurde nicht erkannt. Daher kann der angeforderte Vorgang nicht abgeschlossen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, ob die SD-Karte installiert und aktiviert ist, und versuchen Sie es dann erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF007

Meldung	Erstellung einer Image-Partition erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Eine Partition mit einem Image wurde erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF008

Meldung	Die Image-Partitionserstellung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Das Erstellen einer Partition mit einem Image wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF009

Meldung	Partitionsformatierung erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Partition wurde formatiert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF010

Meldung	Die Partitionsformatierung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Die Formatierung der angegebenen Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen der folgenden Schritte: 1) Führen Sie den Befehl nach 2 Minuten nochmals aus 2) Stellen Sie den iDRAC neu ein und führen Sie den Befehl erneut aus.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF011

Meldung	Falsches Kennwort
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Kennwort war nicht richtig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie das bereitgestellte Kennwort.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF012

Meldung	Die SD-Karte ist nicht vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Keine SD-Karte erkannt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den SD-Kartensteckplatz.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF013

Meldung	SD-Karte gesperrt
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist durch einen anderen Arbeitsgang gesperrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie den Befehl nach etwa 2 Minuten erneut aus
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF014

Meldung	VFlash nicht deaktiviert
Detaillierte Beschreibung	Das Aktivieren von vFlash war nicht erfolgreich, da die vFlash-Funktion nicht deaktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	vFlash ist aktiviert, und jeder Versuch zur Aktivierung schlägt fehl.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF015

Meldung	vFlash ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Das Deaktivieren von vFlash war nicht erfolgreich, da die vFlash-Funktion nicht aktiviert ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	vFlash ist deaktiviert, und Versuche zur Deaktivierung schlagen fehl.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF016

Meldung	SD-Karte ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte kann nicht beschrieben werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die Schreibschutz-Registerkarte auf der SD-Karte.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF017

Meldung	SD-Karte nicht initialisiert
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist nicht initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um diesen Vorgang ausführen, sollten Sie zuerst die SD-Karte initialisieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF018

Meldung	Ungültiger Partitionsindex
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Partitionsindex ist nicht gültig für den Befehl.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie, dass die Partition vorhanden ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF019

Meldung	Nicht genügend Speicherplatz auf der SD-Karte
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist voll
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie alle Partitionen, löschen Sie die nicht erforderlichen, und versuchen Sie, diesen Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF020

Meldung	Die maximale Anzahl an Partitionen wurde überschritten
Detaillierte Beschreibung	Die Anzahl der Partitionen überschreitet die maximal zulässige Anzahl von Partitionen auf einer SD-Karte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese SD-Karte hat die Partitionsgrenze erreicht. Löschen Sie alle Partitionen, die nicht erforderlich sind, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF021

Meldung	Die maximale Partitionsgröße von 4 GB wurde überschritten
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Größe ist größer als die maximal zulässige Größe für eine Partition.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Testen Sie eine Partitionsgröße, die kleiner ist als 4GB, und den auf der Karte verfügbaren Speicherplatz.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF022

Meldung	Partitionsgröße unterhalb der Mindestanforderungen
Detaillierte Beschreibung	Die angegebene Größe ist kleiner als die zulässige Mindestgröße für eine Partition.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es mit einer größeren Partitionsgröße.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF023

Meldung	Partitionsetikett nicht eindeutig
Detaillierte Beschreibung	Partition mit diesem Etikett vorhanden. Doppelte Etiketten werden nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es mit einem anderen Partitionsetikett.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF024

Meldung	Partition gesperrt
Detaillierte Beschreibung	Die Partition ist durch einen anderen Arbeitsgang gesperrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die Partition entsperrt wird, und überprüfen Sie den Partitionsstatus, um festzustellen, ob sie verbunden ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF025

Meldung	Partition ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Partition ist schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Um einen Schreibvorgang auf dieser Partition auszuführen, ändern Sie seinen Zugriffstyp auf Lese-/Schreibzugriff und versuchen Sie, diesen Vorgang erneut auszuführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF026

Meldung	Partitionsindex wird verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Dieser Partitionsindex wurde bereits verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Der Partitionsindex wurde bereits verwendet. Versuchen Sie es mit einem anderen Index.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF027

Meldung	Partition bereits verbunden
Detaillierte Beschreibung	Diese Partition ist verbunden, und Versuche, eine Verbindung mit ihr herzustellen, werden fehlschlagen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF028

Meldung	Partition bereits getrennt
Detaillierte Beschreibung	Diese Partition ist getrennt, und Versuche, sie zu trennen, werden fehlschlagen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF029

Meldung	Ungenügende Zustimmung
Detaillierte Beschreibung	Die Anmeldeinformationen dieses Benutzerkontos verfügen nicht über die korrekten Berechtigungen für diesen vFlash-Vorgang. Die Berechtigung zum Zugriff auf virtuelle Datenträger ist erforderlich, um Medienvorgänge auf der vFlash-SD-Karte auszuführen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein anderes Benutzerkonto, das über die Berechtigung zum Zugriff auf virtuelle Datenträger verfügt.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF030

Meldung	Ungültiger Hash-Typ
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Hash-Typ ist kein gültiger Typ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Geben Sie einen gültigen Hash-Typ an.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF031

Meldung	Ungültiges Partitionsetikett
Detaillierte Beschreibung	Das angegebene Partitionsetikett ist kein gültiges Etikett.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie ein Etikett, das den Standards für ein BS-Datenträgeretikett entspricht.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF032

Meldung	Ungültiger Partitionstyp
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Partitionstyp ist kein gültiger Typ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen Partitionstyp, der unterstützt wird.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF033

Meldung	Ungültiger Partition-Formattyp
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Formattyp ist kein gültiger Typ.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen Formattyp, der unterstützt wird.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF034

Meldung	Ungültiger Partitionszugriffstyp
Detaillierte Beschreibung	Der angegebene Partitionszugriffstyp ist kein gültiger Typ.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie einen Partitionszugriffstyp, der unterstützt wird.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF035

Meldung	Ungültiges Image
Detaillierte Beschreibung	Die Imagedatei ist nicht gültig.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie die bereitgestellte Imagedatei.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF036

Meldung	Die Verbindung der Partition war erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Die Partition wurde verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF037

Meldung	Der Vorgang zum Anfügen der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Anfügen der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF038

Meldung	Trennen der Partition erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Die Partition wurde getrennt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF039

Meldung	Der Vorgang zum Ablösen der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Ablösen der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF040

Meldung	Image-Hash-Überprüfung war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Das heruntergeladene Image hat die Hash-Überprüfung nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Download erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfen Sie die Netzwerkverbindung.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF041

Meldung	Die Remote-Montage war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Remote-Freigabe konnte nicht geladen werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie Ihre Anmeldedaten und das Netzwerk.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF042

Meldung	Remote-Datei fehlt.
Detaillierte Beschreibung	Die Remote-Datei konnte nicht gefunden werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Überprüfen Sie den Montage-Bereich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF043

Meldung	Remote-Datei zu groß
Detaillierte Beschreibung	Die Datei ist zu groß, um verwendet zu werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie eine kleinere Datei.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF044

Meldung	Der TFTP-Download-Vorgang war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Dateiübertragung war nicht erfolgreich. Dies könnte an Netzwerkproblemen oder einem anderen Problem mit dem Datei-Server liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Download erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, dass die Netzwerkfreigabe in Betrieb ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF045

Meldung	Der FTP-Download-Vorgang war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Dateiübertragung war nicht erfolgreich. Dies könnte an Netzwerkproblemen oder einem anderen Problem mit dem Datei-Server liegen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Download erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, dass die Netzwerkfreigabe in Betrieb ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF046

Meldung	Der HTTP-Download-Vorgang war nicht erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Die Dateiübertragung war nicht erfolgreich. Dies könnte an Netzwerkproblemen oder einem anderen Problem mit dem Datei-Server liegen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Download erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, dass die Netzwerkfreigabe in Betrieb ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF047

Meldung	Nicht unterstützte SD-Karte
Detaillierte Beschreibung	Dies ist kein von Dell lizenzierter vFlash.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Diese Funktion erfordert eine SD-Karte von Dell.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF048

Meldung	Initialisierung der Medien erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte ist initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF049

Meldung	Der Vorgang zur Medieninitialisierung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zur Initialisierung der SD-Karte wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF050

Meldung	Partitionsexport erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Die Partition wurde kopiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF051

Meldung	Der Vorgang zum Export der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.
Detaillierte Beschreibung	Der Vorgang zum Kopieren der Partition wurde nicht erfolgreich abgeschlossen.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VF052

Meldung	Medien nicht bereit
Detaillierte Beschreibung	Das Gerät ist nicht bereit für den Zugriff auf Datenträgerinformationen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VF = vFlash-Medien
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL-Ereignismeldungen

VFL0001

Meldung	Der vFlash-SD-Kartenvorgang ist erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang für die vFlash-SD-Karte wurde erfolgreich abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0002

Meldung	Die Abfrage des Status von vFlash-Medien ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Der Status der vFlash-SD-Karte oder der VFlash-Partition kann nicht ermittelt werden, da einige der iDRAC-Dienste besetzt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0003

Meldung	Partition *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Partitionsnummer

Detaillierte Beschreibung	Die Nummer der Partition, die in der Nachricht identifiziert wurde, kann nicht abgefragt werden, da keine Partition existiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Verwenden Sie die Partitionsnummer einer vorhandenen Partition für den angeforderten Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0004

Meldung	Der vFlash-Datenträgervorgang kann nicht ausgeführt werden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte vFlash-Datenträger-Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, weil einige der iDRAC-Dienste besetzt sind.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie den iDRAC und versuchen Sie den Vorgang erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis

Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0005

Meldung	Es ist keine vFlash-Partition vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Es sind derzeit keine vFlash-Partitionen für die Anzeige verfügbar.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0007

Meldung	Es ist keine vFlash-SD-Karte vorhanden.
Detaillierte Beschreibung	Die Vorgänge können nicht abgeschlossen werden, weil eine vFlash-SD-Karte nicht erkannt wird.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bestätigen Sie, dass eine SD-Karte im vFlash-Kartensteckplatz vorhanden ist. Andernfalls legen Sie eine SD-Karte ein, und versuchen Sie den Vorgang erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0009

Meldung	Der vFlash-Datenträger wird derzeit von einem anderen Vorgang verwendet.
Detaillierte Beschreibung	Es kann nicht auf die vFlash-Medien zugegriffen werden, da ein weiterer Vorgang die vFlash-Medien derzeit verwendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis die vFlash-Medien für den angeforderten Vorgang verfügbar sind, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0010

Meldung	Ein Vorgang läuft auf der SD-Karte.
Detaillierte Beschreibung	Ein weiterer Vorgang läuft derzeit auf der SD-Karte.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist, und wiederholen Sie dann den angeforderten Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0011

Meldung	vFlash-Datenträger ist nicht deaktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der vFlash-Datenträger ist nicht deaktiviert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Deaktivieren Sie die vFlash-Datenträger, indem Sie den Befehl racadm set idrac.vFlashSD.Enable 0 ausführen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0012

Meldung	vFlash-Datenträger ist nicht aktiviert.
Detaillierte Beschreibung	Der vFlash-Datenträger ist nicht aktiviert.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie die vFlash-Datenträger, indem Sie den Befehl racadm set idrac.vFlashSD.Enable 1 ausführen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0013

Meldung	Die vFlash-SD-Karte ist im schreibgeschützten Modus.
Detaillierte Beschreibung	Die Anfrage war nicht erfolgreich, da die vFlash-SD-Karte im schreibgeschützten Modus ist. Schreibvorgänge können nicht auf der Karte ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Zugriffsmodus auf der vFlash-SD-Karte in Lese-/Schreibzugriff.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0014

Meldung	Die vFlash-SD-Karte ist nicht initialisiert.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-SD-Karte ist nicht initialisiert. Die Karte ist nicht korrekt formatiert oder sie wird nicht unterstützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Formatieren Sie die vFlash-SD-Karte, indem Sie den Befehl „racadm vflashsd initialize“ ausführen. Stellen Sie sicher, dass die Karte unterstützt ist, indem Sie Ihren Dienstanbieter um eine Liste von unterstützten SD-Kartentypen bitten.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0015

Meldung	Die VFlash-Datenträgerpartition ist schreibgeschützt.
Detaillierte Beschreibung	Die Anfrage war nicht erfolgreich, da die vFlash-SD-Kartenpartition im schreibgeschützten Modus ist. Schreibvorgänge können nicht auf der Kartenpartition ausgeführt werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ändern Sie den Zugriffstyp der Partition in Lesen/Schreiben, indem Sie den Befehl racadm set idrac.vFlashPartition.<Index>.accesstype 1 ausführen.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0016

Meldung	Die VFlash-Datenträterpartition befindet sich bereits im verbundenen Zustand.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte vFlash-Datenträgerpartition ist bereits mit dem Host-Betriebssystem verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0017

Meldung	Der vFlash-Datenträgervorgang kann nicht ausgeführt werden, weil die VFlash-Datenträgerpartition beschädigt ist.
Detaillierte Beschreibung	Das Dateisystem auf der angegebenen VFlash-Datenträgerpartition konnte nicht erkannt werden. Die Daten auf der Partition sind möglicherweise beschädigt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Formatieren Sie die vFlash-SD-Karte unter Verwendung des Befehls racadm vflashsd initialize, und wiederholen Sie den Vorgang.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0018

Meldung	Der angeforderte Vorgang wird ausgeführt.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang wird ausgeführt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der angeforderte Vorgang abgeschlossen ist.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0019

Meldung	Die vFlash-Datenträgerpartition ist bereits getrennt.
Detaillierte Beschreibung	Die angeforderte vFlash-Datenträgerpartition ist bereits vom Host-Betriebssystem getrennt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0020

Meldung	Die vFlash-SD-Karte ist nicht bereit.
Detaillierte Beschreibung	Die vFlash-SD-Karte wird derzeit von einem anderen Vorgang belegt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der aktuelle vFlash-SD-Kartenvorgang abgeschlossen wird, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0021

Meldung	Eine der Partitionen auf der vFlash-SD-Karte ist bereits mit dem Host-Betriebssystem verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Der angeforderte Vorgang kann nicht ausgeführt werden, wenn eine der vFlash SD-Karten sich im verbundenen Zustand befindet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Partitionen auf der vFlash-SD-Karte, indem Sie den racadm-Befehl "racadm set iDRAC.vflashpartition.<Partitionsnummer>.attachstate 0" ausführen und den Vorgang wiederholen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0703

Meldung	Die SD-Karteninitialisierung war erfolgreich.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0704

Meldung	SD-Karte ist nicht vorhanden und konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die SD-Karte ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0705

Meldung	Es ist ein Fehler aufgetreten, und die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Bei der Initialisierung der SD-Karte ist ein Fehler aufgetreten. Die SD-Karte ist nicht vorhanden oder vFlash ist nicht aktiviert, oder die SD-Karte ist schreibgeschützt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die SD-Karte erneut ein, aktivieren Sie die SD-Karte, oder deaktivieren Sie den Schreibschutz auf der SD-Karte. Danach versuchen Sie die SD-Karte erneut zu initialisieren.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0708

Meldung	SD-Karte wird mit einem anderen Vorgang ausgelastet und konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	keiner

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0710

Meldung	vFlash ist nicht aktiviert; die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	keiner
Empfohlene Antwortmaßnahme	Aktivieren Sie vFlash und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0711

Meldung	Die SD-Karte ist schreibgeschützt und konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Beim Initialisieren der SD-Karte ist ein Fehler aufgetreten, weil die Schreibschutzfunktion der SD-Karte aktiviert ist.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Setzen Sie die Registerkarte für den Schreibschutz der SD-Karte auf die deaktivierte Position, und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0712

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen sind mit einem weiteren Vorgang beschäftigt; die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	keiner
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie die Aufgabe nach ein paar Minuten erneut
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0713

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen sind momentan verbunden; die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	keiner
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die Partitionen ab und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0714

Meldung	SD-Karte ist nicht bereit und konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	keiner
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0715

Meldung	Ein Fehler ist beim Initialisieren der SD-Karte wegen unzureichender Berechtigungen aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Bitten Sie den Administrator um die erforderlichen Berechtigungen und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0716

Meldung	Bei der SD-Karte handelt es sich nicht um eine vFlash-SD-Karte; die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Beim Initialisieren der SD-Karte ist ein Fehler aufgetreten, weil die SD-Karte ist keine genehmigte vFlash-SD-Karte ist.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Legen Sie eine vFlash-SD-Karte ein und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0719

Meldung	Eine oder mehrere Partitionen werden momentan verwendet; die SD-Karte konnte nicht initialisiert werden.
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte wird von einem anderen Vorgang belegt. Die Initialisierung erfordert einen exklusiven Zugriff auf die SD-Karte, um die Initialisierung abzuschließen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Die SD-Karte wird von einem anderen Vorgang belegt. Versuchen Sie nach wenigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL0721

Meldung	Ein Fehler ist beim Initialisieren der SD-Karte wegen einer Zeitüberschreitung aufgetreten.
Detaillierte Beschreibung	Die Initialisierung der SD-Karte wurde nicht innerhalb der maximalen Verarbeitungszeit abgeschlossen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VFL1001

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2507
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1002

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist bereit für eine IPMI-Funktion.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1003

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist nicht bereit für eine IPMI-Funktion.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Der Flash-Wechseldatenträger ist installiert, wurde aber nicht ordnungsgemäß konfiguriert oder nicht initialisiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie der Flash-Datenträger und -Modul wieder.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1004

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist bereit.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1005

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist nicht bereit.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Der Datenträger wird vorbereitet oder gewartet. Wenn das Problem weiterhin besteht, installieren Sie die Karte neu.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Warten Sie, bis der Datenträger bereit ist.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1006

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist offline.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name

Detaillierte Beschreibung	Zum Zeitpunkt des Starts unterscheidet sich die Kartenidentifikations-Signatur der Karte vom Wert des nichtflüchtigen Speichers, oder die Karte ist das Ziel eines aktiven Kopiervorgangs.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1007

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist online.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.

Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1008

Meldung	Es wurde ein Fehler auf dem wechselbaren Flash-Datenträger *arg1* festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Während eines Lese- oder Schreibvorgangs einer SD-Karte wird ein Fehler gemeldet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Installieren Sie den Flash-Datenträger neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Datenträger.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2505

LCD-Meldung	Flash-Wechseldatenträger <Name> fehlerhaft. Überprüfen Sie die SD-Karte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VFL1009

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* funktioniert normal.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2507
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1010

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* wurde aktiviert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2507
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1011

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* wurde deaktiviert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2507
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1012

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* wird gestartet.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1013

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* hat den Startvorgang abgeschlossen.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1014

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist schreibgeschützt.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die Karte wird durch den Hebel auf der SD-Karte schreibgeschützt. IDSDM kann keine schreibgeschützte Karte verwenden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Wenn dies unbeabsichtigt war, entfernen Sie den Datenträger und deaktivieren Sie den Schreibschutz.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2506
LCD-Meldung	Flash-Wechseldatenträger <Name> ist schreibgeschützt. Überprüfen Sie die SD-Karte.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VFL1015

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist beschreibbar.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2507
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1016

Meldung	Datenträger für wechselbaren Flash-Datenträger *arg1* nicht vorhanden.

Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die SD-Karte wurde nicht erkannt oder ist nicht installiert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Ist dies nicht gewollt, installieren Sie den Flash-Datenträger neu.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFL1017

Meldung	Datenträger für wechselbaren Flash-Datenträger *arg1* vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFL = vFlash-Ereignis
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VFLA-Ereignismeldungen

VFLA1000

Meldung	Wechselbarer Flash-Datenträger *arg1* ist nicht vorhanden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VFLA = vFlash nicht vorhanden
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2515
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT-Ereignismeldungen

VLT0100

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Entfernen des Prozessormoduls. Untersuchen Sie den Prozessorsockel auf verbogene Kontaktstifte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VLT0101

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Entfernen des Prozessormoduls. Untersuchen Sie den Prozessorsockel auf verbogene Kontaktstifte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VLT0102

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Entfernen des Prozessormoduls. Untersuchen Sie den Prozessorsockel auf verbogene Kontaktstifte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VLT0103

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Entfernen des Prozessormoduls. Untersuchen Sie den Prozessorsockel auf verbogene Kontaktstifte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VLT0104

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Entfernen des Prozessormoduls. Untersuchen Sie den Prozessorsockel auf verbogene Kontaktstifte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0105

Meldung	Die Spannung des Prozessormoduls *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VLT0200

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Methode zur Kontaktaufnahme auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

VLT0201

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Methode zur Kontaktaufnahme auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung der Systemplatine <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

VLT0202

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Methode zur Kontaktaufnahme auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

VLT0203

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Methode zur Kontaktaufnahme auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung der Systemplatine <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

VLT0204

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Methode zur Kontaktaufnahme auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung der Systemplatine liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

VLT0205

Meldung	Die Spannung der Systemplatine *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

VLT0206

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0207

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Nummer> <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0208

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0209

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Nummer> <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0210

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Nummer> <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0211

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1 arg2* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VLT0212

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle Ausnahmen für Netzteil 2.) Neueinsatz der Festplatten in den Schacht. Neuanschluss aller Kabel an den Schacht 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation finden Sie Anweisungen zur Auswahl einer bequemen Methode zur Kontaktaufnahme.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0213

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle Ausnahmen für Netzteil 2.) Neueinsatz der Festplatten in den Schacht. Neuanschluss aller Kabel an den Schacht 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation finden Sie Anweisungen zur Auswahl einer bequemen Methode zur Kontaktaufnahme.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0214

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle Ausnahmen für Netzteil 2.) Neueinsatz der Festplatten in den Schacht. Neuanschluss aller Kabel an den Schacht 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation finden Sie Anweisungen zur Auswahl einer bequemen Methode zur Kontaktaufnahme.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0215

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle Ausnahmen für Netzteil 2.) Neueinsatz der Festplatten in den Schacht. Neuanschluss aller Kabel an den Schacht 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation finden Sie Anweisungen zur Auswahl einer bequemen Methode zur Kontaktaufnahme.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0216

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle Ausnahmen für Netzteil 2.) Neueinsatz der Festplatten in den Schacht. Neuanschluss aller Kabel an den Schacht 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support beitragen. In der Produktdokumentation finden Sie Anweisungen zur Auswahl einer bequemen Methode zur Kontaktaufnahme.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0217

Meldung	Die Spannung des Festplattenlaufwerkschachts *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VLT0218

Meldung	Die Spannung von *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Methode zur Kontaktaufnahme auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

VLT0219

Meldung	Die Spannung von *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Methode zur Kontaktaufnahme auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

VLT0220

Meldung	Die Spannung von *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Methode zur Kontaktaufnahme auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

VLT0221

Meldung	Die Spannung von *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Methode zur Kontaktaufnahme auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

VLT0222

Meldung	Die Spannung von *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen 2) Reduzieren des Systems auf die Mindestkonfiguration, Überprüfen und Neuinstallation der Systemkabel. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Methode zur Kontaktaufnahme auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die interne Spannung liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse	✔						✔

VLT0223

Meldung	Die Spannung von *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	LC-Protokoll;Gehäuseereignis-Proxy

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse	✔		✔	✔	✔	

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse	✔						✔

VLT0224

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg 1* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0225

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg 1* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0226

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0227

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0228

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz des Speichermoduls. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequemere Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Speichermoduls <Name> liegt außerhalb des Bereichs. Wenden Sie sich an den Support.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0229

Meldung	Die Spannung des Speichermoduls *arg1* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VLT0230

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz der Zusatzkarte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0231

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz der Zusatzkarte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0232

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz der Zusatzkarte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0233

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz der Zusatzkarte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0234

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** **=** Nummer • ***arg2*** **=** Name
Detaillierte Beschreibung	Die System-Hardware erkannte einen Zustand mit zu hoher oder zu niedriger Spannung. Falls mehrere Spannungsausnahmen nacheinander auftreten, kann das System im Failsafe-Modus heruntergefahren werden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Prüfung der Systemprotokolle für Netzteil-Ausnahmen. 2) Neueinsatz der Zusatzkarte. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. In der Produktdokumentation können Sie eine bequeme Kontaktmethode auswählen.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0235

Meldung	Die Spannung der Zusatzkarte *arg1 arg2* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔		✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VLT0300

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt unter dem unteren Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Niedrige Spannungen können durch ein Problem mit dem Spannungsregler oder durch ein Problem mit dem Prozessor verursacht werden. Die niedrige Spannung kann dazu führen, dass der Prozessor nicht funktioniert.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0301

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt unter dem unteren kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Niedrige Spannungen können durch ein Problem mit dem Spannungsregler oder durch ein Problem mit dem Prozessor verursacht werden. Wenn der kritische Schwellenwert unterschritten wird, funktioniert der Prozessor nicht mehr. Dies kann zum Ausschalten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung der CPU <Nummer> <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Setzen Sie den Prozessor neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0302

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt über dem oberen Warnungsschwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Hohe Spannungen können durch ein Problem mit dem Spannungsregler oder durch ein Problem mit dem Prozessor verursacht werden. Erhöhte Spannungen können zu einer Beschädigung des Prozessors oder anderer elektronischer Komponenten im System führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
Trap/EventID	2170
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0303

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt über dem oberen kritischen Schwellenwert.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Hohe Spannungen können durch ein Problem mit dem Spannungsregler oder durch ein Problem mit dem Prozessor verursacht werden. Erhöhte Spannungen können zu einer Beschädigung des Prozessors oder anderer elektronischer Komponenten im System führen. Dies kann zum Ausschalten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung der CPU <Nummer> <Name> liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Setzen Sie den Prozessor neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0304

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt außerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Spannungen außerhalb des zulässigen Bereichs können elektrische Komponenten beschädigen oder zu einem Herunterfahren des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	1) Fahren Sie das System herunter und trennen Sie es für eine Minute von der Stromversorgung. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und fahren Sie das System hoch. 2) Stellen Sie sicher, dass der Prozessor korrekt eingesetzt ist. 3) Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support. Hinweise zur Auswahl der für Sie günstigsten Kontaktmethode finden Sie in Ihrer Produktdokumentation.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
Trap/EventID	2169
LCD-Meldung	Die Spannung des Prozessors <Nummer> liegt außerhalb des Bereichs. Setzen Sie den Prozessor neu ein.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔			✔	✔	✔	
Gehäuse							

VLT0305

Meldung	Die Spannung des Prozessors *arg1 arg2* liegt innerhalb des Bereichs.
Argumente	• ***arg1*** = Nummer • ***arg2*** = Name
Detaillierte Beschreibung	Keine
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
Trap/EventID	2171
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	IPMI-Warnung;LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC	✔	✔	✔	✔		
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VLT400

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Spannungswert von *arg2* Volt ausgefallen.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = Spannung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Spannungssensor ist evtl. ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. 2) Konfigurieren Sie das System auf eine minimale Konfiguration neu und überprüfen Sie, ob der Sensor einen normalen Wert anzeigt, andernfalls ersetzen Sie die Systemplatine. 3) Wenn der Sensor als Prozessor-Stromspannungssensor gekennzeichnet ist, entfernen Sie das Prozessormodul, überprüfen Sie den Prozessorsockel und ersetzen Sie ihn, falls erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5150
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VLT401

Meldung	Wert von Sensor *arg1* kann nicht gelesen werden.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Spannungssensor ist evtl. ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. 2) Konfigurieren Sie das System auf eine minimale Konfiguration neu und überprüfen Sie, ob der Sensor einen normalen Wert anzeigt, andernfalls ersetzen Sie die Systemplatine. 3) Wenn der Sensor als Prozessor-Stromspannungssensor gekennzeichnet ist, entfernen Sie das Prozessormodul, überprüfen Sie den Prozessorsockel und ersetzen Sie ihn, falls erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5151
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar

iDRAC-Standardeinstellung	BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VLT402

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Spannungswert von *arg2* Volt in den Normalbereich zurückgekehrt.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = Spannung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Stromsensor ist in einem normalen Zustand zurückgekehrt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5152
OMSA-Trap-ID	5152
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine

Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VLT403

Meldung	Der Zustand von Sensor *arg1* ist mit einem Wert von *arg2* Volt in einen Warnzustand übergegangen.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = Spannung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Stromsensor ist fehlerhaft oder die Spannung überschreitet den eingestellten Warnungsschwellenwert. Diese Situation kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalität des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. 2) Konfigurieren Sie das System auf eine minimale Konfiguration neu und überprüfen Sie, ob der Sensor einen normalen Wert anzeigt, andernfalls ersetzen Sie die Systemplatine. 3) Wenn der Sensor als Prozessor-Stromspannungssensor gekennzeichnet ist, entfernen Sie das Prozessormodul, überprüfen Sie den Prozessorsockel und ersetzen Sie ihn, falls erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5153
OMSA-Trap-ID	5153

iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VLT404

Meldung	Der Sensor *arg1* hat einen Fehler mit einem Wert von *arg2* Volt festgestellt.
Argumente	• ***arg1*** **=** Sensorname • ***arg2*** **=** Spannung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Stromsensor ist fehlerhaft oder die Spannung überschreitet den eingestellten kritischen Schwellenwert. Diese Situation kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalität des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. 2) Konfigurieren Sie das System auf eine minimale Konfiguration neu und überprüfen Sie, ob der Sensor einen normalen Wert anzeigt, andernfalls ersetzen Sie die Systemplatine. 3) Wenn der Sensor als Prozessor-Stromspannungssensor gekennzeichnet ist, entfernen Sie das Prozessormodul, überprüfen Sie den Prozessorsockel und ersetzen Sie ihn, falls erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	5154
OMSA-Trap-ID	5154
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VLT405

Meldung	Der Sensor *arg1* ist mit einem Spannungswert von *arg2* Volt ausgefallen.
Argumente	• ***arg1*** = Sensorname • ***arg2*** = Spannung
Detaillierte Beschreibung	Der in der Meldung spezifizierte Spannungssensor ist evtl. ausgefallen. Dieses Problem kann zu Systemleistungsproblemen und einer Verschlechterung der Überwachungsfunktionalitäten des Systems führen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um das Problem zu lösen: 1) Überprüfen Sie das Protokoll für integriertes System Management (ESM) auf Sensor-bezogene Ausfälle. Falls ein Sensor ausgefallen ist, muss die Systemplatine ersetzt werden. 2) Konfigurieren Sie das System auf eine minimale Konfiguration neu und überprüfen Sie, ob der Sensor einen normalen Wert anzeigt, andernfalls ersetzen Sie die Systemplatine. 3) Wenn der Sensor als Prozessor-Stromspannungssensor gekennzeichnet ist, entfernen Sie das Prozessormodul, überprüfen Sie den Prozessorsockel und ersetzen Sie ihn, falls erforderlich. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Dienstanbieter.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VLT = Spannung
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)

LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	5155
OMSA-Trap-ID	5155
iDRAC-Standardeinstellung	SNMP-Warnung;BS-Protokoll;Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	Keine

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC			✔			
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VME-Ereignismeldungen

VME0001

Meldung	Virtuelle Konsole-Sitzung gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Konsole-Sitzung gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	VME = Virtueller Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VME0002

Meldung	Virtuelle Datenträger-Sitzung gestartet.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Datenträger-Sitzung gestartet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	VME = Virtueller Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VME0003

Meldung	Virtuelle Konsole-Sitzung startet nicht.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Konsole-Sitzung startet nicht.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, die Virtuelle Konsole-Sitzung zu initiieren.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	VME = Virtueller Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VME0004

Meldung	Sitzung des virtuellen Datenträgers startet nicht.
Detaillierte Beschreibung	Sitzung des virtuellen Datenträgers startet nicht.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Versuchen Sie erneut, die Sitzung des virtuellen Datenträgers zu initiieren.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	VME = Virtueller Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VME0005

Meldung	Virtuelle Konsole-Sitzung beendet.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Konsole-Sitzung beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	VME = Virtueller Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll

Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VME0006

Meldung	Sitzung des virtuellen Datenträgers beendet.
Detaillierte Beschreibung	Sitzung des virtuellen Datenträgers beendet.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	VME = Virtueller Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VME0007

Meldung	Virtuelle Konsole-Sitzung erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Virtuelle Konsole-Sitzung erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	VME = Virtueller Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VME0008

Meldung	Sitzung des virtuellen Datenträgers erstellt.
Detaillierte Beschreibung	Sitzung des virtuellen Datenträgers erstellt.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Audit
Unterkategorie	VME = Virtueller Datenträger
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	LC-Protokoll
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC	✔						
Gehäuse							

VRM-Ereignismeldungen

VRM0009

Meldung	Keine virtuellen Datenträgergeräte sind derzeit verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Keine virtuellen Datenträger wurden zum Trennen gefunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VRM0010

Meldung	Trennen von virtuellen Datenträgern ist nicht möglich.
Detaillierte Beschreibung	Die virtuellen Datenträger können nicht getrennt werden. Der mögliche Grund dafür ist, dass sie verwendet werden können.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VRM0011

Meldung	Der Virtual Media-Image-Server ist derzeit nicht verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Der Virtual Media-Server ist bereits getrennt.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VRM0012

Meldung	Der Virtual Media-Image-Server ist bereits verbunden.
Detaillierte Beschreibung	Der Virtual Media-Server ist bereits verbunden.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VRM0013

Meldung	Services des virtuellen Datenträgers sind derzeit an die USB-Schnittstelle angeschlossen\nSie müssen getrennt werden, bevor der Image-Server angeschlossen werden kann.
Detaillierte Beschreibung	Die gleichzeitige Verbindung des virtuellen Datenträgers und der USB-Schnittstelle ist nicht möglich.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Trennen Sie die USB-Schnittstelle und versuchen Sie es erneut.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 2 (Warnung)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VRM0014

Meldung	Der aktuelle Status der USB-Schnittstelle des virtuellen Datenträgers kann nicht bestimmt werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm-Tool war nicht in der Lage, den Status der USB-Schnittstelle abzurufen.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VRM0015

Meldung	Die virtuelle Konsole ist AKTIVIERT.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VRM0016

Meldung	Die virtuelle Konsole ist DEAKTIVIERT.
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VRM0017

Meldung	Trennvorgang des virtuellen Datenträgers erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VRM0018

Meldung	Image-Server-Vorgang des virtuellen Datenträgers erfolgreich
Detaillierte Beschreibung	Erfolgsmeldung.

Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Konfiguration
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VRM0019

Meldung	Remote-Image ist jetzt konfiguriert.
Detaillierte Beschreibung	Das Remote-Image ist jetzt konfiguriert und betriebsbereit.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 3 (Informativ)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.

OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine
Gehäuse-Standardeinstellung	

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							

VRM0020

Meldung	Der aktuelle Remote-Image-Zustand kann nicht bestimmt werden.
Detaillierte Beschreibung	Racadm-Tool konnte die Daten nicht erhalten.
Empfohlene Antwortmaßnahme	Es ist keine Maßnahme als Antwort erforderlich.
Kategorie	Systemzustand
Unterkategorie	VRM = Virtuelle Konsole
Schweregrad	Schweregrad 1 (Kritisch)
LCD-Meldung	Keine LCD-Meldung-Anzeige definiert.
OMSA-Ereignis-ID	Nicht anwendbar
OMSA-Trap-ID	Nicht anwendbar
iDRAC-Standardeinstellung	Keine

Gehäuse-Standardeinstellung

	Filter-Transparenz	IPMI-Warnung	SNMP-Warnung	E-Mail-Warnung	Remote System-Protokoll	WS-Ereignisauslösung
iDRAC						
Gehäuse						

	LC-Protokoll	LCD	BS-Protokoll	Ausschalten	Aus- und Einschalten	Reset	Gehäuseereignis-Proxy
iDRAC							
Gehäuse							